

# График технического обслуживания

Генераторный агрегат с газовым двигателем

MTU 8V4000 GS - 8V4000L32/L33/L62/L63/L33 сниженная мощность MTU 12V4000 GS - 12V4000L32/L33/L62/L63/L33 сниженная мощность MTU 16V4000 GS - 16V4000L32/L33/L62/L63/L33 сниженная мощность MTU 20V4000 GS - 20V4000L32/L33/L62/L63/L33 сниженная мощность Природный газ - интервал от 1 500 до 63 000 часов

MS50228/00R

Тип изделия	Название изделия	Тип двигателя	Группа служебного назначения
GG08V4000A1 GG08V4000A2	MTU 8V4000 GS	8V4000L32 8V4000L32ER 8V4000L33 8V4000L33 сниженная мощность 8V4000L62 8V4000L63	3A, длительный режим, неограниченно
GG12V4000A1 GG12V4000A2	MTU 12V4000 GS	12V4000L32 12V4000L32ER 12V4000L33 12V4000L33 сниженная мощность 12V4000L62 12V4000L63	3A, длительный режим, неограниченно
GG16V4000A1 GG16V4000A2	MTU 16V4000 GS	16V4000L32 16V4000L32ER 16V4000L33 16V4000L33 сниженная мощность 16V4000L62 16V4000L63	3A, длительный режим, неограниченно
GG20V4000A1 GG20V4000A2	MTU 20V4000 GS	20V4000L32 20V4000L32ER 20V4000L33 20V4000L33 сниженная мощность 20V4000L62 20V4000L63	3A, длительный режим, неограниченно

Данный график техобслуживания распространяется на газовые двигатели серии 4000Lxx, начиная со следующего номера двигателя:

•	
Тип двигателя	Номер двигателя
8V4000Lxx	524101824
12V4000Lxx	526109166
16V4000Lxx	527112719
20V4000Lxx	528103970

Таблица 1: Действительность документа

## © MTU Onsite Energy GmbH, Аугсбург, 2016 г.

Исходный документ составлен на немецком языке.

Данная публикация, включая все ее элементы, защищена законом об авторском праве. Любое использование или применение допускается только с письменного согласия MTU Onsite Energy GmbH. В особенности это касается размножения, распространения, переработки, перевода, переноса на микропленку, а также хранения и обработки с использованием электронных систем, включая базы данных и онлайн-службы.

Информация в настоящем документе действительна на момент его публикации. Компания MTU Onsite Energy GmbH оставляет за собой право при необходимости изменять, сокращать или добавлять определенные сведения или данные.

# Оглавление

1 I	рафик технического обслуживания		1.7 Мероприятия	14
	Введение Дополнительные указания по техническому обслуживанию газовых	4	<ul><li>1.8 Мероприятия: генераторный агрегат</li><li>1.9 Мероприятия: периферийное оборудование</li></ul>	16 18
	систем Проверки эксплуатирующим лицом	5 7	2 Приложение А	
1.4	Матрица графика технического обслуживания	10	2.1 Контактное лицо / партнер по проведению техобслуживания от фирмы	
1.5	Матрица графика технического обслуживания: генераторный агрегат	11	MTU Onsite Energy	19
1.6	Матрица графика технического обслуживания: периферийное			
	оборудование	13		

# График технического обслуживания

#### Введение 1.1

Для изделий со сертификатом соответствия техническим нормативам выброса вредных существ с ОГ, несоблюдение инструкций по техническому обслуживанию может представлять собой нарушение предписаний действующих нормативов по уровню выброса вредных веществ в атмосферу. Законодательные нормативы по уровню выброса вредных веществ в атмосферу запрещают модификацию, удаление и дополнение любых механических или электронных деталей и выполнение калибровочных работ, которые могут влиять на характеристики выбросов ОГ изделия. Техническое обслуживание, замена или ремонт компонентов, оказывающих влияние на выбросы ОГ, разрешаются с условием применения для этого компонентов, допущенных фирмой МТИ, или эквивалентных компонентов. К компонентам, оказывающим влияние на выбросы ОГ, относятся блоки управления, наборы данных, датчики, форсунки, заслонки ОГ и все компоненты систем нейтрализации ОГ.

Система технического обслуживания продукции фирмы МТИ основывается на концепции профилактического технического обслуживания. Система профилактического технического обслуживания позволяет проводить предварительное планирование и обеспечивает высокий уровень готовности оборудования. Интервалы времени, через которые должны производиться работы по техническому обслуживанию, а также объемы работ по техническому обслуживанию, представляют собой результаты, полученные на основании опыта эксплуатации. Они являются ориентировочными значениями. Усложненные условия эксплуатации и окружающей среды могут привести к необходимости дополнительных работ по техническому обслуживанию и/или соответствующего изменения интервалов в графике технического обслуживания.

Периодичность проведения работ по техническому обслуживанию указываются в предельных значениях моточасов и времени. Действует предел, который наступает первым.

Интервалы проведения работ по техническому обслуживанию классифицируются по степеням квалификации QL1 до QL4.

- QL1: Контроль работы и работы по техническому обслуживанию, не требующие полной разборки изде-
- QL2: Замена узлов и деталей (только для исправления, таким образом, эти работы не входят в график технического обслуживания).
- QL3: Работы по техническому обслуживанию, требующие частичной разборки изделия.
- QL4: Работы по техническому обслуживанию, требующие полной разборки изделия.

# Дополнительные указания по техническому обслуживанию и консервации:

Интервалы замены эксплуатационных материалов и данные по консервации приведены и в соответствующих инструкциях изготовителей компонентов и в документе фирмы МТИ "Технические условия на эксплуатационные материалы". Новейшую версию для систем привода можно найти на сайте: http:// www.mtu-online.com, а для выработки электроэнергии - на сайте: http://www.mtuonsiteenergy.com.

Техническое обслуживание деталей, модулей, узлов и блоков, не приведенных в этом графике технического обслуживания, должно проводиться в строгом соответствии с указаниями изготовителя.

Данный график технического обслуживания не действует для двигателей со сертификатом эмиссий по нормативам EPA/CARB.

# 1.2 Дополнительные указания по техническому обслуживанию газовых систем

## Общие сведения

Матрица графика технического обслуживания обычно завершается расширенным ремонтом компонентов и узлов или капитальным ремонтом двигателя. Затем работы по техническому обслуживанию должны проводиться через заданные интервалы времени.

Указанные в списке мероприятий номера используются в качестве справки по требуемому количеству запчастей.



Ремонтные работы на газовой системе, при которых газовая система открывается, а также проверки герметичности и испытания под нагрузкой, должны выполняться только специализированной фирмой. По правилу, такие работы выполняются допущенными специализированными предприятиями с квалифицированным в области газовой техники персоналом.



Спецификация эксплуатационных материалов, ориентировочные значения промежутков времени между проведением соответствующих работ по техническому обслуживанию и замене, а также перечень рекомендуемых к применению эксплуатационных материалов приведены в документе фирмы MTU Onsite Energy «Технические условия на эксплуатационные материалы» и в инструкциях на эксплуатационные материалы изготовителей компонентов. Поэтому они не входят в график технического обслуживания (исключение: отклонения от технических условий на эксплуатационные материалы). Необходимо использовать только те эксплуатационные материалы, которые соответствуют спецификации MTU Onsite Energy или разрешены к использованию изготовителем соответствующего компонента.

Далее указываются дополнительные работы по техническому обслуживанию, которые должно проводить лицо, осуществляющее эксплуатацию оборудования/заказчик.

- Детали из резины и синтетических материалов необходимо защищать от попадания на них масла, такие детали следует только протирать насухо и ни в коем случае не промывать в органических моющих растворах.
- Газовый фильтр: Интервал техобслуживания зависит от степени загрязненности горючего газа. Фильтры горючего газа на входе в двигатель следует регулярно очищать и при необходимости заменять.
- Аккумуляторная батарея: Техническое обслуживание аккумуляторных батарей зависит от их нагрузки, а также от условий окружающей среды. Действуют данные изготовителя аккумуляторной батареи.

Позиции, приведенные в настоящем графике технического обслуживания, но не относящиеся к соответствующему объему поставки фирмы MTU Onsite Energy, игнорируются.

## Техническое обслуживание генератора

Интервал работ по техническому обслуживанию можно найти в Руководстве по эксплуатации изготовителя генератора.

#### Техническое обслуживание силового выключателя генератора

Интервал работ по техническому обслуживанию можно найти в Руководстве по эксплуатации изготовителя.

#### Техническое обслуживание компонентов сторонних изготовителей

Интервал работ по техническому обслуживанию можно найти в Руководстве по эксплуатации соответствующего изготовителя.

# Работы по техническому обслуживанию

Периодичность проведения работ по техническому обслуживанию указывается в предельных значениях моточасов (см. следующие страницы).

#### 1.3 Проверки эксплуатирующим лицом

Всегда соблюдать правила техники безопасности.



Несоблюдение этих указаний может привести к повреждению оборудования!



В случае, если предмет поставки эксплуатируется за границей или в специальных регионах, MTU Onsite Energy не несет ответственность за соблюдение законодательных или иных правил/норм на месте эксплуатации.

# Рекомендуемые ежедневные проверки: установка

- Проверить трубопроводы ОГ на утечки конденсата (визуальная проверка герметичности)
- Проверить коллектор конденсата за сливом конденсата (если установлен)
- Выполнить визуальную проверку двигателя и установки на наличие утечек / повреждений (компенсатор, шланги и т. д.)
- Проверить подачу газа / газовую систему на наличие повреждений (визуальная проверка)

Только для агрегатов с коробкой передач на 60 Гц

- Температура масла
- Температура подшипников
- Давление масла
- Индикатор засорения масляного фильтра
- Утечки
- Уровень масла
- Шум, вибрации

#### Рекомендуемые ежедневные проверки: система управления

Указанные ниже параметры и функции контролируются системой управления с целью защиты установки. Данная информация также доступна с удаленного компьютера (опция) и может контролироваться заказчиком в системе визуализации.

- Электрическая мощность
- Уровень смазочного масла
- Давление масла
- Температура охлаждающей жидкости
- Давление охлаждающей воды
- Напряжение кислородного датчика (опция)
- Напряжение аккумуляторной батареи
- Плавность хода двигателя
- Температура ОГ
- Температура нагревающей жидкости в подающей и обратной линиях (опция)
- Функция расширенной системы циркуляционного масла (опция)

#### Рекомендуемые еженедельные проверки

- Расход смазочного масла или уровень в баке свежего масла
- Температура в машинном отделении
- Наработанные часы установки
- Количество запусков
- Стабильность работы регулятора двигателя и регулировочного механизма (если установлен)
- Общий осмотр модуля / агрегата

Только для агрегатов с коробкой передач на 60 Гц

- Крепление коробки передач
- Внешнее состояние коробки передач (засорение, отслоения масла)
- Визуальное состояние трансмиссионного масла

## Прочие проверки

Проверить герметичность газовой установки эксплуатирующего лица (до сдвоенного магнитного клапана):

- Ежегодно для двигателей с турбонаддувом
- Полугодочно для безнаддувочных двигателей

Следующие проверки надо выполнять регулярно в зависимости от степени загрязнения:

- Проверить вентилятор помещения и фильтр приточного воздуха на засорение
- Проверить фильтр или кондиционер для вентиляции распределительного шкафа на засорение
- Проверить обратный охладитель на засорение

# Электрические установки

Электрические установки и электрооборудование надо проверить перед первоначальном вводом в эксплуатацию, после ремонта, перед повторным вводом в эксплуатацию и регулярно через определенные интервалы времени. Интервалы рассчитывать так, что ожидаемые недостатки могут устанавливаться своевременно.

При этом действуют следующие нормативы:

- Правила по технике безопасности в Германии BGV A3 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (Электрические установки и электрооборудование)
- Технические правила безопасности работы в Германии TRBS 2131 "Elektrische Gefährdungen" (Электрические опасности)
- Положение об эксплуатационной безопасности в Германии "Betriebssicherheitsverordnung" (BetrSichV)
- Hopмa DIN VDE 0701/0702 "Instandsetzung, Änderung und Prüfung elektrischer Geräte/ Wiederholungsprüfungen an elektrischen Geräten" (Ремонт, модификация и проверка электрооборудования/повторные проверки электрооборудования)
- Hopma DIN EN 60204-1 Elektrische Ausrüstung von Maschinen (Электрическое оборудование машин)

Эксплуатирующее лицо отвечает за выполнение данных проверок в положенном порядке. Электрические установки и стационарное электрооборудование подлежат регулярным проверкам их состояния профессиональным электриком. Проверка охватывает следующие пункты:

- Осмотр и проверка защитных устройств
- Проверка сопротивления защитного провода, сопротивления изоляции, эквивалентного тока утечки, тока от прикосновения, тока провода защитного заземления и разностного тока.
- Диагностика неисправностей
- Подготовка протоколов и наклеек о прохождении техосмотра

Положения в нормативных документах "Betriebssicherheitsverordnung", "Technische Regeln für Betriebssicherheit" и "BGV АЗ" являются основополагающими касательно защитных мер для "электрических установок и электрооборудования". Согласно данным требованиям, эксплуатирующее лицо обязан обеспечивать безопасность электрических установок и электрооборудования.

	Обозначение
DIN	Deutsches Institut für Normung (Институт стандартизации Германии)
EN	Europäische Normung (Европейский стандарт)
ISO	Internationale Norm (Международный стандарт)
VDE	Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Немецкая Ассоциация Электрических, Электронных и Информационных Технологий)

	Обозначение
BGV	Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (Правила немецкой государственной организации страхования от несчастных случаев на работе)
TRBS	Technische Regeln für Betriebssicherheit (Технические правила безопасности работы)

Таблица 2: Обозначение норм и правил



Соответствующие правила внесены в инструкции завода-изготовителя, нормативные акты и свод технических правил, действующих в данной стране. Поскольку в разных странах эти данные могут значительно различаться, в рамках настоящего графика технического обслуживания нельзя изложить общие правила применения этих материалов.

Потребитель названной продукции обязан самостоятельно ознакомиться с действующими правилами своей страны. В случае ненадлежащего или противозаконного применения аттестованной электрической установки MTU Onsite Energy за последствия ответственности не несёт.

# Матрица графика технического обслуживания

# От 0 до 63 000 моточасов

Задача	OCTL														M	РОТО 	асы І	[प]				ı							
	Периодичность	Ежедн.	1.000	3 000	9 000	000 6	10 500	12 000	15 000	18 000	21 000	24 000	27 000	30 000	31 500	33 000	36 000	39 000	42 000	45 000	48 000	51 000	52 500	54 000	57 000	000 09	93 000		
Двигатель																													
W0501	-	Χ																											
W0509	-	Χ																											
W0523	-	Χ																											
W0527	-	Χ																											
W8660	1 a			Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ		
W1008	2 a			Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ		
W1005	3 a			Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ		
W1525	6 a			Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ		
W1616	18 a			Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ		
W4137	18 a			Χ	Χ	Χ		Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ		
W1207	18 a		Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ		
W 109 1	18 a			Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ		
W1089	3 a				Χ			Χ		Χ		Χ		Χ			Χ		Χ		Χ			Χ		Χ			
W1689	18 a					Χ				Χ			Χ				Χ			Χ				Χ			Χ		
N1798	3 a						Χ				Χ				Χ				Χ				Χ				Χ		
N1799	3 a										Χ								Χ								Χ		
W4138	4 a										Χ								Χ								Χ		
W1690	18 a						Χ				Χ				Χ				Χ				Χ				Χ		
W1691	18 a										Χ								Χ								Χ		
W1802	18 a										Χ								Χ								Χ		
W1084	18 a										Χ								Χ								Χ		
W1038	18 a										Χ								Χ								Χ		
W1082	18 a										Χ								Χ								Χ		
W1083	18 a										Χ								Χ								Χ		
W1755	18 a										Χ								Χ								Χ		
W2001	18 a										Χ								Χ								Χ		
W1520	18 a														Χ												Χ		
W1134	18 a																										Χ		
W1693	18 a																										Χ		
W3000	18 a																										Χ		
W3001	18 a																										Χ		
W3004	18 a																										Χ		
W3018	18 a																										Χ		
W3083	18 a																										Χ		
W3103	18 a																										Χ		
W3177	18 a																										Χ		
W3182	18 a																										X		

m = месяцы а = годы

# 1.5 Матрица графика технического обслуживания: генераторный агрегат



Данная матрица графика технического обслуживания охватывает все компоненты, которые могут быть установлены на генераторном агрегате.

# От 0 до 43 500 моточасов

	цел																														
	Предел	200	1.500	3.000	4.500	9.000	7.500	000.6	10.500	12.000	13.500	15.000	16.500	18.000	19.500	21.000	22.500	24.000	25.500	27.000	28.500	30.000	31.500	33.000	34.500	36.000	37.500	39.000	40.500	42.000	001
W0863	30 m																														
W0806	1 a																														
W0889	10 a																														
W0854	-		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	)
W0823	-			Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ	
W0829	-			Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ	
W0833	-			Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ	
W0847	-			Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ	
W0860	-			Χ		Х		Χ		Χ		Χ		Х		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ	
W0861	-			Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ	
W0864	-			Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ	
W0812	-			Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ	
W0815	-			Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ	
W0817	-			Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ	
W0831	-			Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ	
W0841	-			Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ	
W0843	-			Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ	
W0826	-			Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ	
W0855	-			Χ		Х		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ	
W0830	-			Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ	
W0857	-			Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ	
W0832	1 a			Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ	
W0835	1 a			Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ	
W0880	1 a			Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ	
W0851	_					Χ				Χ				Χ				Χ				Χ				Χ				Χ	
W0856	-					Χ				Χ				Χ				Χ				Χ				Χ				Χ	
W0878	1 a					Χ				Χ				Χ				Χ				Χ				Χ				Χ	
W0862	2 a	Χ				Χ				Χ				Χ				Χ				Χ				Χ				Χ	
W0821	_							Χ						Χ						Χ						Χ					
W0867	1 a																														
W0859	1 a					Χ				Χ				Χ				X				Χ				Χ				Χ	
W0875	1 a					Χ				Χ				Χ				Χ				Χ				Χ				Χ	
W0807	1 a							Χ						X						Χ						Х					
W0848	-															Χ														Χ	
W0874	_															X														X	
W0825	-																						Χ								

# От 45 000 до 63 000 моточасов

Задача															Ma			[]									
<b>Задача</b>	Lej.	o	l o	Ιο	Ιο	Ιο	Ιο	Ιο	l o	Ιο	Ιο	Ιο	Ιο	Ιο	IVIC	точа 	1СЫ   	[4] 		ı		ī	ı	ı		ı	
	Предел	45.000	46.500	48.000	49.500	51.000	52.500	54.000	55.500	57.000	58.500	90.009	61.500	63.000													
W0863	30	4.	7	4.	4.	W)	ш,	ш,	47	47	47																
	m																										
W0806	1 a																										
W0889	10 a																										
W0854	-	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ													
W0823	-	Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ													
W0829	-	Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ													
W0833	-	Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ													
W0847	-	Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ													
W0860	-	Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ													
W0861	-	Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ													
W0864	-	Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ													
W0812	-	Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ													
W0815	-	Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ													
W0817	-	Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ													
W0831	-	Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ													
W0841	-	Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ													
W0843	-	Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ													
W0826	-	Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ													
W0855	-	Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ													
W0830	-	Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ													
W0857	-	Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ													
W0832	1 a	Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ													
W0835	1 a	Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ													
W0880	1 a	Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ													
W0851	-			Χ				Χ				Χ															
W0856	-			Χ				Χ				Χ															
W0878	1 a			Χ				Χ				Χ															
W0862	2 a			Χ				Χ				Χ															
W0821	-	Χ						Χ						Χ													
W0867	1 a																										
W0859	1 a			Χ				Χ				Χ															
W0875	1 a			Χ				Χ				Χ															
W0807	1 a	Χ						Χ						Χ													
W0848	-													Χ													
W0874	-													Χ													
W0825	-													Χ													
w = недели m = месяцы a = годы																											

# 1.6 Матрица графика технического обслуживания: периферийное оборудование



Данная матрица графика технического обслуживания охватывает все компоненты, которые могут быть установлены в качестве периферийного оборудования генераторного агрегата.

# От 0 до 63 000 моточасов

Задача															Mo	рточ	асы	[ч]											
	Предел	3.000	9.000	9.000	10.500	12.000	15.000	15.750	18.000	21.000	24.000	27.000	30,000	31.500	33.000	36.000	39.000	42.000	45.000	47.250	48.000	51.000	52.500	54.000	57.000	900.09	63.000		
W0801	-	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ		
W0802	-	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ		
W0803	-	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ		
W0838	-	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ		
W0873	-	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ		
W0869	-		Χ			Χ			Χ		Χ		Χ			Χ		Χ			Χ			Χ		Χ			
W0888	-		Χ			Χ			Χ		Χ		Χ			Χ		Χ			Χ			Χ		Χ			
W0805	-				Χ					Χ				Χ				Χ					Χ				Χ		
W0883	-																										Χ		
W0813	1 a																												
W0819	1 a																												
W0837	-							Χ						Χ						Χ							Χ		
w = недели m = месяцы a = годы																													

# 1.7 Мероприятия

Квали- фика- ция	Интер- вал [часы]	Перио- дич- ность	Позиция	Мероприятия	Опция	Задача
Двигатель						
QL1	Ежедн.	-	Прогон двигателя	Визуально проверить герметичность и общее состояние двигателя.		W0501
				Проверить, пахнет ли в помещении газом.		W0509
				Проверить на наличие необычных шумов и вибраций.		W0523
				Проверить уровень масла в запасном баке.	Χ	W0527
QL1	3000	1 a	Выбросы ОГ	Проверить значения эмиссии вредных веществ в атмосферу, настроить при необходимости. Соблюдать законодательные нормативы по уровню выброса вредных веществ в атмосферу, действующие на месте эксплуатации.		W8660
QL1	3000	2 a	Фильтр моторного масла	Фильтр моторного масла менять при каждой замене моторного масла, но не позднее, чем через установленное предельное количество лет.		W1008
QL1	3000	3 a	Воздушный фильтр	Заменить воздушный фильтр.		W1005
QL1	3000	6 a	Датчик окисла азота	Заменить датчик.	Χ	W1525
QL1	3000	18 a	Свечи зажигания	Заменить свечи зажигания и уплотнение в штекерах свечей зажигания.		W1616
QL1	3000	18 a	Система зажигания	При замене свечи зажигания: Очистить и проверить штекер свечи зажигания, при необходимости заменить.		W4137
QL1	3000	18 a	Газораспределительный ме- ханизм	Проверить клапанный зазор, при необходимости отрегулировать. ВНИМАНИЕ! Первая регулировка через 1000 моточасов на новом двигателе и через 1000 моточасов после каждой переборки головок цилиндров.		W1207
λL1	3000	18 a	Система зажигания	Проверить момент зажигания, при необходимости отрегулировать.		W1091
QL1	6000	3 a	Подвод газа	Проверить газопроводы на герметичность, при необходимости загерметизировать.		W1089
QL1	9000	18 a	Головка цилиндра	Замерить отставание клапана.		W1689
QL1	10500	3 a	Система вентиляции картера	Заменить фильтр тонкой очистки.		W1798
QL1	21000	3 a	Система вентиляции картера	Заменить фильтр грубой очистки (коалесцентный фильтр).		W1799
QL1	21000	4 a	Трубопровод отвода воздуха из хладагента	Заменить гибкий трубопровод хладагента (только на двигателях 8V, 12V и 16V).		W4138
QL3	10500	18 a	Турбокомпрессор, работаю- щий на ОГ	Очистить турбонагнетатель ОГ.		W1690
QL3	21000	18 a	Охладитель смеси	Проверить на загрязненность и герметичность, при необходимости очистить.		W1691
QL3	21000	18 a	Водопроводящий корпус/ охладитель смеси	Заменить уплотнительные кольца круглого сечения в разъемных соединениях между водопроводящим корпусом и охладителем смеси.		W1802
QL3	21000	18 a	Гильзы цилиндра	Заменить гильзы цилиндра.		W1084
QL3	21000	18 a	Турбокомпрессор, работаю- щий на ОГ	Отремонтировать турбонагнетатель ОГ.		W1038
QL3	21000	18 a	Поршень	Заменить поршни.		W1082
QL3	21000	18 a	Шатунный подшипник	Заменить шатунные подшипники.		W1083
QL3	21000	18 a	Предохранительное устройство проскока пламени	Проверить на загрязненность, при необходимости очистить.	Χ	W1755
QL3	21000	18 a	Ремонт компонентов	Проверить износ коромысел и перемычек клапанов. Через отверстие штанги толкателя исполнить эндоскопическую проверку качающихся рычагов и рабочей поверхности распределительного вала.		W2001
L3	31500	18 a	Амортизатор	Заменить амортизатор.	Χ	W1520
QL3	63000	18 a	Головка цилиндра	Перебрать головки цилиндров.		W1134
QL3	63000	18 a	Шатун	Заменить шатуны.		W1693

Квали- фика- ция	Интер- вал [часы]	Перио- дич- ность	Позиция	Мероприятия	Опция	Задача
QL4	63000	18 a	Расширенный ремонт компо- нентов	Полностью разобрать двигатель. Узлы и блоки двигателя проверить, отремонтировать или заменить в соответствии с руководством по проведению монтажа.		W3000
				Заменить все детали из эластомера и уплотнительные прокладки.		W3001
				Заменить коренные подшипники коленчатого вала.		W3004
				Заменить опорные и упорные подшипники распределительного вала.		W3018
				Заменить жгуты проводов.		W3083
				Заменить качающиеся рычаги и оси качающихся рычагов.		W3103
				Проверить насос моторного масла, при необходимости заменить.		W3177
				Проверить боковые стороны зубцов зубчатой передачи на износ (визуальная проверка), заменить втулки подшипников.		W3182
w = неде m = меся						

# 1.8 Мероприятия: генераторный агрегат

Квали- фика- ция	Интер- вал [часы]	Предел	Поз.	Мероприятия	Опция	Задача
QL1	-	30 m	Шкаф управления	Заменить буферную аккумуляторную батарею центрального про- цессора (ЦП) персонального компьютера.	Χ	W0863
QL1	-	1 a	Управление	Проверить параметры отключения периферийного оборудования.		W0806
QL1	-	10 a	Шкаф управления	Заменить защитный коммутационный аппарат.	Χ	W0889
QL1	1500	-	Генератор	Смазать подшипник согласно табличке с инструкциями / проверить температуру подшипника и обмоток.		W0854
QL1	3000	-	Рабочие параметры	Проверить температуру газовой смеси.		W0823
				Проверить мощность и параметры работы генератора.		W0829
				Проверить температуру нагревательной воды на входе и выходе.		W0833
				Проверить стабильность температуры охлаждающей воды в низкотемпературном и высокотемпературном контурах.		W0847
				Проверить давление и уровень масла.		W0860
				Проверить температуру масла.		W0861
				Проверить температуру охлаждающей воды на входе и выходе.		W0864
QL1	3000	-	Подача газа	Проверить перепад давления на газовом фильтре.		W0812
QL1	3000	-	Шкаф управления	Проверить вентилятор с фильтром на наличие загрязнений, при необходимости заменить.		W0815
				Проверить шум от вентилятора с фильтром.		W0817
				Проверить шум от компрессора и вентиляторов.	Χ	W0831
				Проверить функцию охлаждения охладительного прибора.	Χ	W0841
				Проверить степень засорения охлаждающих пластин, при необходимости очистить.	Χ	W0843
QL1	3000	-	Генератор	Очистить заборную решетку генератора.		W0826
				Заменить воздушный фильтр при необходимости.	Χ	W0855
QL1	3000	-	Процесс запуска	Проверить напряжение генератора на холостом ходу.		W0830
				Проверить напряжение в сети.		W0857
QL1	3000	1 a	Коробка передач (60 Гц)	Проверить температуры корпуса коробки передач и температуру подшипника.	X	W0832
				Визуально проверить внутреннее состояние и работоспособность коробки передач и системы циркуляции масла.	Χ	W0835
				Проверить состояние трансмиссионного масла, забрать пробу масла.	X	W0880
QL1	6000	-	Генератор	Проверить соединительный элемент и обмотки.		W0851
QL1	6000	-	Насос хладагента	Смазать подшипник мотора в соответствии с указаниями изготовителя.		W0856
QL1	6000	1 a	Подача газа	Проверить работоспособность контроля герметичности клапанов и проверить запорные устройства.		W0878
QL1	6000	2 a	Коробка передач (60 Гц)	Заменить масло. Выполнить замену масла через 500 моточасов.	Χ	W0862
QL1	9000	-	Подача газа	Заменить газовый фильтр.		W0821
QL3	-	1 a	Система охлаждающей и нагревательной воды	Проверить предохранительный клапан.		W0867
QL3	6000	1 a	Коробка передач (60 Гц)	Проверить качество поверхности и вид профилей зубьев.	Χ	W0859
				Проверить центровку валов.	Χ	W0875
QL3	9000	1 a	Генератор	Проверить подключения силовых кабелей в клеммной коробке, при необходимости подтянуть.		W0807
QL3	21000	-	Соединительный элемент	Заменить соединительный элемент.		W0848

а = годы

Квали- фика- ция	Интер- вал [часы]	Предел	Поз.	Мероприятия	Опция	Задача				
QL3	21000	-	Система жидкостного охла- ждения	Заменить вставку термостатного клапана.		W0874				
QL3	31500	-	Генератор	Проверить генератор и заменить подшипник генератора.		W0825				
w = недели m = месяцы a = годы										

# 1.9 Мероприятия: периферийное оборудование

Квали- фика- ция	Интер- вал [часы]	Предел	Поз.	Мероприятия	Опция	Задача			
QL1	3000	-	Система ОГ	Проверить противодавление ОГ на входе и выходе катализатора.	Χ	W0801			
				Проверить работоспособность и герметичность заслонки ОГ.	Χ	W0802			
				Проверить температуру и давление ОГ на входе и выходе теплообменника ОГ.	Χ	W0803			
				Проверить оборудование нейтрализации конденсата; промыть трубопровод конденсата.	X	W0838			
QL1	3000	-	Аккумуляторные батареи	Проверить батареи стартера и резервные батареи.		W0873			
QL1	6000	-	Система жидкостного охлаждения	Выполнить визуальный контроль резиновых компенсаторов, гибких трубопроводов и насоса охлаждающей воды.		W0869			
				Выполнить визуальный контроль насосов охлаждающей воды.		W0888			
QL1	10500	-	Система ОГ	Проверить теплообменник ОГ, при необходимости очистить.	Χ	W0805			
QL1	63000	-	Система ОГ	Проверить теплообменник ОГ, при необходимости очистить или заменить.	Χ	W0883			
QL3	-	1 a	Машинное отделение	Работы по техобслуживанию и контрольные работы выполняются квалифицированным специалистом.		W0813			
				Проверить работоспособность извещателя пожарной/противодымной защиты.		W0819			
QL3	15750	-	Система ОГ	Проверить катализатор, при необходимости заменить.	Χ	W0837			
w = недели m = месяцы a = годы									

# 2 Приложение А

# 2.1 Контактное лицо / партнер по проведению техобслуживания от фирмы MTU Onsite Energy

## Сервис

Мировая сеть нашей сбытовой организации с дочерными обществами, бюро сбыта, представительствами и сервисными пунктами обеспечивает быстрее и непосредственное обслуживание на месте и высокий уровень располагаемости наших изделий.

#### Местный сервис

Опытные и компетентные специалисты, передающие свои знания и опыт, помогают вам.

Контакт нашего местного сервиса можно найти на сайте МТУ в интернете по адресу:

http://www.mtuonsiteenergy.com/haendlersuche/index.de.html

#### Круглосуточный сервисный телефон

Наш круглосуточный сервисный телефон и гибкость нашего сервиса гарантируют немедленный ответ на ваши вызовы и вопросы - либо во время эксплуатации, для проведения работ по профилактическому техническому обслуживанию или коррективных работ в случае сбоя, либо при изменении условий эксплуатации или по вопросам поставки запасных узлов и деталей.

Контакт нашего местного сервиса можно найти на сайте МТУ в интернете по адресу:

http://www.mtuonsiteenergy.com/haendlersuche/index.de.html

Ваш центральный контакт по электронной почте:

support-oeg@mtu-online.com

#### Поставка запасных узлов и деталей

Идентифицировать требуемую для вашей системы запасную деталь быстро, легко и правильно. В нужное время и в нужном месте получить ее.

Выполнением данной цели занимается наш отдел по мировой поставке ЗИП.

Ваш центральный контакт по электронной почте:

Сервис в Германии:

• Телефон: +49 821 74800 • Телефакс: +49 821 74802289

• Электронная почта: spareparts-oeg@mtu-online.com

Мировой сервис:

• Телефон: +49 7541 908555 • Телефакс: +49 7541 908121

• Электронная почта: spare.parts@mtu-online.com