

# Ouster 激光雷达原生 API 编程入门

张佳炜

Ouster 激光雷达为软件访问和控制传感器提供了一些 API, 并在此基础上通过 Ouster SDK 进行了封装, 以便开发者更方便地使用; 尽管如此, Ouster 在其产品手册或帮助文档中公开了这些 API 的说明和使用方法, 本文介绍如何在不依赖 Ouster SDK 的情况下, 直接使用底层 API 访问和控制雷达, 供研究学习或希望绕过 SDK 直接使用底层 API 的用户参考。

本文的内容适用于 Ouster OS0、OS1 和 OS2 硬件版本号 Rev06/Rev07, 固件版本号 v2.5.3/v3.0.x/v3.1.x 的激光雷达, API 操作的代码使用 C 编写, 测试使用的传感器型号为 OS-1-64 Rev 06, 固件版本号为 v2.5.3。

## 1. HTTP API

## 1.1. 简介

Ouster 激光雷达启动后运行了一个 HTTP Server,连接至雷达的主机可以发起 HTTP 请求,获取雷达状态或对雷达进行配置,基本的 HTTP 请求方式包括 GET、POST、PUT 和 DELETE,具体的 API 列表,参考固件用户手册。

## 1.2. API 验证

实验使用的激光雷达型号为 OS-1-64, 固件版本号为 v2.5.3, 域名为 "ouster"。以下使用 curl 命令行工 具向雷达发起 HTTP 请求:

### 1. **GET**

```
获取 sensor_info:

curl http://ouster/api/v1/sensor/metadata/sensor_info | jq

返回结果:

{
    "prod_pn": "840-103575-06",
    "build_date": "2024-01-11T06:02:47Z",
    "status": "STANDBY",
    "prod_sn": "122220003521",
    "prod_line": "0S-1-64-BH",
    "build_rev": "v2.5.3",
    "image_rev": "ousteros-image-prod-aries-v2.5.3+20240111055903",
    "initialization_id": 7109744
}
```

### 2. POST

POST 方法可用于配置雷达:

```
curl -X POST http://ouster/api/v1/sensor/config -H 'Content-Type: application/json' --data-raw '{"lidar_mode": "1024 \times 10"}'
```

验证配置结果,可以使用:

curl http://ouster/api/v1/sensor/config

### 3. **PUT**



实验使用的激光雷达具有用户数据域(user data field)用于写入用户数据:

```
curl -X PUT http://ouster/api/vl/user/data -H 'Content-Type: application/json' -d '"my own data"'
验证结果:
curl http://ouster/api/vl/user/data
返回"my own data"。

4. DELETE
用户数据域的内容可以擦除:
curl -X DELETE http://ouster/api/vl/user/data
验证结果:
curl http://ouster/api/vl/user/data
返回""。
```

## 1.3. 通过 libcurl 使用 HTTP API

libcurl 是一个功能强大、跨平台的开源网络传输库,支持多种常见的网络协议,包括 HTTP。此处使用C 和 libcurl 提供的C API 编程实现使用 HTTP API 相关的操作。

### 1. curl client 初始化和释放

使用 libcurl 的 easy interface 之前,先获取一个 easy handle:

```
CURL *os_init_curl_client()
{
    curl_global_init(CURL_GLOBAL_DEFAULT);
    return curl_easy_init();
}
使用 libcurl 结束后, 调用以下的函数执行释放:
void os_deinit_curl_client(CURL *curl)
{
    curl_easy_cleanup(curl);
    curl_global_cleanup();
}
```

### 2. **GET**

以下这段代码的作用是:发送一个 HTTP GET 请求,并将服务器响应完整地存储到内存中,供后续处理:

```
// 用于保存服务器返回的响应数据
struct memory{
    char *response; // 指向动态分配的内存, 用来存放返回的内容
    size_t size; // 记录当前已存储的字节数
};

// 回调函数, 当libcurl收到数据时会调用该函数
static size_t write_callback(void *buffer, size_t size, size_t nmemb, void *userp)
{
    // 计算数据大小
    size_t realsize = size * nmemb;
```



```
struct memory *mem = (struct memory *)userp;
      char *p = realloc(mem->response, mem->size + realsize + 1);
      if(!p) return 0;
      // 将新数据追加到已有的response中
      mem->response = p;
      memcpy(&(mem->response[mem->size]), buffer, realsize);
      mem->size += realsize;
      // 在最后加上字符串结束符'\0',保证内容可作为C字符串使用
      mem->response[mem->size] = '\0';
      return realsize;
  }
  CURLcode os curl get(CURL *curl, char *url, struct memory *mem)
  {
      curl easy reset(curl);
      // 设置请求的URL
      curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, url);
      // 设置写回调函数和用户数据,以便接收服务器响应
      curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, write_callback);
      curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEDATA, (void *)mem);
      // 设置请求方式为 HTTP GET
      curl easy setopt(curl, CURLOPT HTTPGET, 1L);
      // 执行请求,并返回结果
      return curl_easy_perform(curl);
  }
3. POST
  以下函数通过 Libcurl 向指定的 URL 发送一个带有 JSON 数据的 HTTP POST 请求,常用于配置
  Ouster 激光雷达或向其发送控制命令:
  CURLcode os_curl_post(CURL *curl, char *url, char *str)
  {
      curl_easy_reset(curl);
      // 设置目标URL
      curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, url);
      // 添加HTTP请求头,指定请求体为JSON格式
      struct curl_slist *headers = NULL;
      headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/json");
      curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
      curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, str);
      CURLcode res;
      // 执行POST请求
      res = curl_easy_perform(curl);
      // 释放之前创建的请求头链表
      curl_slist_free_all(headers);
      return res;
  }
4. PUT
  以下函数实现了 HTTP PUT 请求,与前面的 POST 实现很相似,只是把请求方法改成了 PUT:
  CURLcode os_curl_put(CURL *curl, char *url, char *str)
  {
      curl_easy_reset(curl);
      curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, url);
```



```
struct curl slist *headers = NULL;
      headers = curl slist append(headers, "Content-Type: application/json");
      curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
      curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "PUT");
      curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, str);
      CURLcode res;
      res = curl easy perform(curl);
      curl slist free all(headers);
      return res;
  }
5. DELETE
  以下函数向指定 URL 发送一个 HTTP DELETE 请求,用于删除或关闭雷达中的某些配置或资源:
  CURLcode os curl delete(CURL *curl, char *url)
  {
      curl_easy_reset(curl);
      curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, url);
      curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "DELETE");
      CURLcode res;
      res = curl_easy_perform(curl);
      return res;
  }
下面对以上的函数进行简单验证, 主要操作是:
  读取激光雷达配置;
  修改配置 "lidar_mode" 为 "512x10";
· 再次读取配置以验证配置修改成功;
· 读取用户数据域内容;
· 用户数据域写入内容为"my own data";
· 再次读取用户数据域内容以验证写入成功;
  查出用户数据域内容并重新读取以验证擦除结果。
// 使用GET方法获取用户数据域的内容
static int get_user_data(CURL *curl)
{
   int result;
   printf("Getting user data...\n");
   char *url = "http://ouster/api/v1/user/data";
   struct memory mem = \{0\};
   CURLcode res = os_curl_get(curl, url, &mem);
   if(res == CURLE_OK){
       printf("%s\n", mem.response);
       result = EXIT_SUCCESS;
   } else{
       perror("Error: get user data failed.");
       result = EXIT FAILURE;
   free(mem.response);
   return result;
}
// 使用PUT方法向用户数据域写入数据
static int set user data(CURL *curl, char *str)
{
   printf("Setting user data...\n");
```



```
char *url = "http://ouster/api/v1/user/data";
    CURLcode res = os_curl_put(curl, url, str);
    if(res == CURLE_OK){
        printf("Set user data success.\n");
        return EXIT_SUCCESS;
    } else{
        perror("Error: set user data failed.");
        return EXIT_FAILURE;
    }
}
// 使用DELETE方法擦除用户数据域的内容
static int delete_user_data(CURL *curl)
    printf("Deleting user data...\n");
    char *url = "http://ouster/api/v1/user/data";
    CURLcode res = os_curl_delete(curl, url);
    if(res == CURLE_OK){
        printf("Delete user data success.\n");
        return EXIT_SUCCESS;
    } else{
        perror("Error: delete user data failed.");
        return EXIT_FAILURE;
    }
}
// 使用GET方法获取激光雷达配置
static int get_sensor_config(CURL *curl)
{
    int result;
    printf("Getting sensor config...\n");
    char *url = "http://ouster/api/v1/sensor/config";
    struct memory mem = {0};
    CURLcode res = os_curl_get(curl, url, &mem);
    if(res == CURLE_OK){
        printf("%s\n", mem.response);
        result = EXIT_SUCCESS;
    } else{
        perror("Error: get sensor config failed.");
        result = EXIT_FAILURE;
    free(mem.response);
    return result;
}
// 使用POST方法修改激光雷达配置
static int set_sensor_config(CURL *curl, char *str)
{
    printf("Setting sensor config...\n");
    char *url = "http://ouster/api/v1/sensor/config";
    CURLcode res = os_curl_post(curl, url, str);
    if(res == CURLE OK){
        printf("Set sensor config success.\n");
        return EXIT_SUCCESS;
    } else{
        perror("Error: set sensor config failed.");
```



return EXIT FAILURE;

```
}
}
static int curl client test()
    // curl client初始化,获取一个easy handle
    CURL *curl = os init curl client();
    if(!curl){
        perror("Error: initiate curl client failed.");
        return EXIT_FAILURE;
    }
    do{
        if(get sensor config(curl) == EXIT FAILURE) break;
        char *config_str = "{\"lidar_mode\" : \"512x10\"}";
        if(set sensor config(curl, config str) == EXIT FAILURE) break;
        if(get_sensor_config(curl) == EXIT_FAILURE) break;
        if(get_user_data(curl) == EXIT_FAILURE) break;
        char *user_data_str = "\"my own data\"";
        if(set_user_data(curl, user_data_str) == EXIT_FAILURE) break;
        if(get user data(curl) == EXIT FAILURE) break;
        if(delete_user_data(curl) == EXIT_FAILURE) break;
        if(get user data(curl) == EXIT FAILURE) break;
        os deinit curl client(curl);
        return EXIT_SUCCESS;
    } while(0);
    // easy handle使用完成后要执行释放
    os deinit curl client(curl);
    return EXIT FAILURE;
}
以上测试程序的执行结果:
Getting sensor config...
{"udp port imu": 7503, "nmea ignore valid char": 0, "nmea baud rate": "BAUD 9600",
"udp_profile_imu": "LEGACY", "sync_pulse_out_angle": 360, "udp_dest": "192.168.1.7",
"nmea leap seconds": 0, "timestamp mode": "TIME FROM INTERNAL OSC", "udp port lidar": 7502,
"lidar_mode": "1024x10", "sync_pulse_out_pulse_width": 10, "phase_lock_offset": 0,
"nmea_in_polarity": "ACTIVE_HIGH", "columns_per_packet": 16, "udp_profile_lidar":
"RNG15_RFL8_NIR8", "signal_multiplier": 1, "phase_lock_enable": false, "sync_pulse_in_polarity":
"ACTIVE_HIGH", "azimuth_window": [0, 360000], "multipurpose_io_mode": "OFF",
"sync pulse out frequency": 1, "operating mode": "STANDBY", "sync pulse out polarity":
"ACTIVE HIGH"}
Setting sensor config...
Set sensor config success.
Getting sensor config...
{"udp port imu": 7503, "nmea ignore valid char": 0, "nmea baud rate": "BAUD 9600",
"udp_profile_imu": "LEGACY", "sync_pulse_out_angle": 360, "udp_dest": "192.168.1.7",
"nmea_leap_seconds": 0, "timestamp_mode": "TIME_FROM_INTERNAL_OSC", "udp_port_lidar": 7502,
"lidar_mode": "512x10", "sync_pulse_out_pulse_width": 10, "phase_lock_offset": 0,
"nmea in polarity": "ACTIVE HIGH", "columns per packet": 16, "udp profile lidar":
"RNG15 RFL8 NIR8", "signal multiplier": 1, "phase lock enable": false, "sync pulse in polarity":
"ACTIVE_HIGH", "azimuth_window": [0, 360000], "multipurpose_io_mode": "OFF",
"sync_pulse_out_frequency": 1, "operating_mode": "STANDBY", "sync_pulse_out_polarity":
"ACTIVE HIGH"}
Getting user data...
```



Setting user data...
Set user data success.
Getting user data...
"my own data"
Deleting user data...
Delete user data success.
Getting user data...

## 2. UDP API

## 2.1. 简介

Ouster 激光雷达在运行过程中会将采集到的点云回波和 IMU 数据通过 UDP 协议实时发送到主机,主机程序只需要使用标准的 UDP Socket 接收数据包。本文示例代码中接收雷达的 UDP 数据包使用 Linux C Socket API。

## 2.2. 背景

为了更好地理解下文的代码片段,需要了解 Ouster 激光雷达的相关知识。以 OS-1-64 为例,为了顺利地读取并解析从激光雷达接收到的数据,必须理解以下内容:

### 1. 基本结构

64 线的激光雷达,激光器和接收器绕垂直方向上的中轴旋转,垂直方向上同时发出 64 道光束,在水平方向上旋转一圈采集一定次数后形成扫描的一帧数据;每道光束具有在垂直方向上的俯仰角和水平方向上的旋转角。注意,并非所有同时发出的光束的出射方向都是相同的。

### 2. 坐标系

固件用户手册提出了两种坐标系(雷达坐标系和传感器坐标系), 此处仅介绍雷达坐标系, 包括下面解析从雷达收到的数据得到点云的 xyz 坐标也是以雷达坐标系为参考的, 传感器坐标系原理是类似的。




图 1: 传感器坐标系(俯视)






图 2: 传感器坐标系(侧视)

如图 1 和图 2 所示,雷达坐标系按照右手法则,x 轴指向连接头方向( $0^{\circ}$ ),y 轴指向  $90^{\circ}$ 方向,z 轴沿着旋转轴指向雷达顶部。

### 3. 光束相关参数

- · **俯仰角:** 光束与 xy 平面的夹角,记录在 beam\_intrinsics 的 beam\_altitude\_angles 数组中,可以使用 HTTP API 获取;
- · **旋转角:** 光束与旋转轴和光源所形成平面的夹角,记录在 beam\_intrinsics 的 beam\_azimuth\_angles 数组中。

## 4. 从距离得到 xyz 坐标

从回波数据可以得到光源和被探测物体之间的距离,xyz 坐标需要计算,固件用户手册中给出了从距离计算 xyz 坐标的过程,见图 3。

$$\begin{split} r &= range\_mm \\ |\vec{n}| &= \sqrt{(beam\_to\_lidar[0,3])^2 + (beam\_to\_lidar[2,3])^2} \\ r &= |\vec{r'}| + |\vec{n}| \\ \theta_{encoder} &= 2\pi \cdot \left(1 - \frac{measurement\ ID}{scan\_width}\right) \\ \theta_{azimuth} &= -2\pi \frac{beam\_azimuth\_angles[i]}{360} \\ \phi &= 2\pi \frac{beam\_altitude\_angles[i]}{360} \\ x &= (r - |\vec{n}|)\cos\left(\theta_{encoder} + \theta_{azimuth}\right)\cos(\phi) + (beam\_to\_lidar[0,3])\cos\left(\theta_{encoder}\right) \\ y &= (r - |\vec{n}|)\sin\left(\theta_{encoder} + \theta_{azimuth}\right)\cos(\phi) + (beam\_to\_lidar[0,3])\sin\left(\theta_{encoder}\right) \\ z &= (r - |\vec{n}|)\sin(\phi) + (beam\_to\_lidar[2,3]) \end{split}$$

图 3: 从距离得到 xyz 坐标的计算过程

## 计算过程的分析如下:

· r'是雷达光源到被探测目标的距离,也可视为从光源到被探测目标的方向向量;



- · n 是雷达光源到坐标系原点的距离;
- · r/range mm 是雷达光源到坐标系原点的距离(n)与光源到被探测目标的距离(r')之和;
- beam\_to\_lidar 是光源处于 0°时到坐标系原点的变换矩阵,元素[0,3]和[2,3]分别表示在 x 和 z 轴方向上的距离分量;
- · θ(encoder)表示光源绕 z 轴旋转的角度,使用弧度表示,式中的 measurement ID 表示同一帧数据中的本次采集的编号,scan width 表示一帧数据在水平方向上采集的次数;
- · θ(azimuth)是光束的旋转角;
- · φ是光束的俯仰角;
- · x 即为向量 r'在 x 方向上的长度和光源到坐标系原点的距离在 x 轴上的投影之和;
- · y 即为向量 r'在 y 方向上的长度和光源到坐标系原点的距离在 y 轴上的投影之和;
- · z 即为向量 r'在 z 方向上的长度和光源到坐标系原点的距离在 z 轴上的投影之和。

## 5. 2D 图像、交错与解交错

激光雷达扫描的数据具有行和列的结构,垂直方向的光束对应行,水平方向的旋转步进对应列,因此可以把一帧扫描的结果表示为 2D 图像。

由于光束具有不同的旋转角,如果把同时发射的光束的回波信号作为 2D 图像的同一列,得到的图像在人眼看来是不自然的,行与行之间像素出现交错。图 4 是交错的深度图像的例子。




图 4: 交错的 2D 深度图像






图 5: 解交错后的 2D 深度图像

把交错的图像每一行的像素进行平移,使得到的图像在人眼看起来是自然的,这个过程称为解交错。 图 5 是图 4 经过解交错后得到的图像。解交错处理时图像每一行需要移动多少个像素的距离,记录在 pixel\_shift\_by\_row 数组中,可以使用 HTTP API 获取。

### 6. 扫描数据帧与雷达数据包的关系

UDP 数据报文的长度是有限的,有可能无法携带完整的一帧数据,因此需要用多个 UDP 数据包完成一帧数据的传输,每个 UDP 数据包传输若干个列的数据。每个数据包传输的列数,典型值为 16,记录在 columns\_per\_packet 中,可以使用 HTTP API 获取。

#### 7. 数据包格式

OS-1-64 在正常工作时会连续实时地将采集到的回波信息和 IMU 数据通过 UDP 数据包的方式发送到主机。其中,IMU 数据包的格式比较简单直观,这里仅介绍雷达回波的数据包。

雷达数据包的选项有多种,但基本的组织形式都是相似的,这里仅介绍 RNG19\_RFL8\_SIG16\_NIR16 选项, 其他的选项,可以参考固件用户手册。

RNG19 RFL8 SIG16 NIR16 是单回波选项,包含 4 个通道,分别是:

· RNG: 距离, 在每个点的数据中占用 19 个 bit

RFL: 反射率, 8bit SIG: 反射强度, 16bit NIR: 近红外, 16bit

数据包格式如图 6 所示,此处仅介绍与下文代码片段相关的重点内容,关于数据包各字段的更多信息可参考固件用户手册:

- · 开始部分是占用 256bit 的包头(PACKET HEADER);
- · 中间部分是包含若干列的回波信息,每列数据包含了头部(column header block)和该列所有光束的回波信息数据块(channel data block):
  - ▶ 头部记录了该列时间戳、编号和状态;
  - ▶ 回波信息数据块记录了每道光束距离、反射率、反射强度等测量结果,有多少道光束,就有多少个回波信息数据块,这些数据块是连续存放的。



· 结尾部分是占用 256bit 的包尾(PACKET FOOTER),包含了 64bit 的 E2E CRC 编码。



图 6: RNG19\_RFL8\_SIG16\_NIR16 选项数据包格式

## 2.3. 使用 Linux C Socket API 处理 UDP 数据包

以下几个函数封装了 UDP 通信的基本操作:



```
// 在指定端口上创建并绑定一个UDP Socket, 用于接收数据
int os_init_udp_client(uint16_t port)
{
    char port_str[6];
    snprintf(port_str, sizeof(port_str), "%u", port);
    struct addrinfo hints;
    memset(&hints, 0, sizeof(hints));
    hints.ai_family = AF_UNSPEC;
    hints.ai_socktype = SOCK_DGRAM;
    hints.ai_flags = AI_PASSIVE;
    struct addrinfo *servinfo;
    int rv = getaddrinfo(NULL, port_str, &hints, &servinfo);
    if(rv){
        fprintf(stderr, "getaddrinfo: %s\n", gai strerror(rv));
        return -1;
    }
    int sockfd;
    struct addrinfo *p;
    for(p = servinfo; p != NULL; p = p->ai_next){
        if((sockfd = socket(p->ai family, p->ai socktype, p->ai protocol)) == -1){
            continue;
        }
        if(bind(sockfd, p->ai_addr, p->ai_addrlen) == -1){
            continue;
        }
       break;
    }
    if(p == NULL){
        fprintf(stderr, "fail to create and bind socket.\n");
        return -1;
    }
    freeaddrinfo(servinfo);
    return sockfd;
}
// 关闭创建的Socket, 释放资源
void os_close_udp_client(int sockfd)
{
    close(sockfd);
}
// 从UDP Socket中接收一个数据包
ssize_t os_udp_client_recv(int sockfd, void *buf, size_t len)
{
    return recvfrom(sockfd, buf, len, 0, NULL, NULL);
}
```

## 2.4. 读取 IMU 数据

IMU 数据包格式较简单直观,可以从读取 IMU 数据开始,对上一节给出的 UDP 通信接口函数进行验证。

#### 1. 数据结构



IMU UDP 包长固定为 48 字节、记录了时间戳和与各轴对应的加速度和角速度数据、数据组织形式可 用以下的结构体表示:

```
typedef struct imu_packet_t{
    uint64_t sys_ts;
    uint64_t accel_ts;
    uint64_t gyro_ts;
    float la_x;
    float la_y;
    float la z;
    float av_x;
    float av_y;
    float av_z;
} imu_packet_t;
```

### 2. 读取数据包函数

```
os_status_t os_udp_client_get_imu_packet(int sockfd, imu_packet_t *imu_packet)
   uint8_t buf[48]; // IMU UDP数据包长固定为48字节
   // 读取UDP数据,并把数据拷贝到IMU数据缓冲中
   if(os_udp_client_recv(sockfd, (void *)buf, sizeof(buf))){
       memcpy((void *)imu_packet, (void *)buf, 8);
       memcpy((void *)imu packet + 8, (void *)buf + 8, 8);
       memcpy((void *)imu_packet + 16, (void *)buf + 16, 8);
       memcpy((void *)imu_packet + 24, (void *)buf + 24, 4);
       memcpy((void *)imu_packet + 28, (void *)buf + 28, 4);
       memcpy((void *)imu_packet + 32, (void *)buf + 32, 4);
       memcpy((void *)imu packet + 36, (void *)buf + 36, 4);
       memcpy((void *)imu_packet + 40, (void *)buf + 40, 4);
       memcpy((void *)imu packet + 44, (void *)buf + 44, 4);
       return OS_SUCCESS;
   }
    return OS_FAIL;
}
```

#### 3. 测试与验证

{

编写了如下函数,连续读取 100 个 IMU 数据包,对以上读取 IMU 数据包的函数进行简单验证:

```
int read_imu_data()
    uint16_t port = 7503; // IMU UDP数据包接收端口
    imu_packet_t p = \{0\};
    int count = 100;
    int sockfd = os_init_udp_client(port);
    if(sockfd == -1){
        perror("os_init_udp_client\n");
        return EXIT_FAILURE;
    }
   while(count--){
        if(os udp client get imu packet(sockfd, &p) != OS SUCCESS){
            os_close_udp_client(sockfd);
            return EXIT_FAILURE;
        } else{
            printf("%f %f %f %f %f %f %f \n", p.la_x, p.la_y, p.la_z,
                                           p.av_x, p.av_y, p.av_z);
```



```
}
   os_close_udp_client(sockfd);
   return EXIT_SUCCESS;
}
以上测试函数的执行结果(部分):
0.014648 -0.024170 0.995605 0.946045 1.136780 -0.343323
0.008789 -0.032471 1.019775 1.243591 1.068115 -0.770569
0.021729 -0.026123 0.992676 0.579834 0.137329 0.137329
-0.005371 -0.035156 1.007324 0.564575 0.450134 -0.091553
0.016113 -0.012207 0.993164 1.274109 0.740051 -0.289917
-0.002930 -0.035400 1.017334 0.457764 0.434875 -0.381470
-0.018555 -0.015137 0.989990 1.213074 0.953674 -0.564575
0.022705 -0.026367 1.006592 0.808716 0.572205 0.083923
-0.004639 -0.031982 1.018799 0.808716 0.610352 -0.236511
0.000732 -0.033936 1.006836 1.106262 0.434875 -0.434875
0.003418 -0.026611 0.986572 0.366211 0.503540 -0.091553
0.008789 -0.013428 1.023193 0.633240 0.320435 -0.267029
```

## 2.5. 读取和解析雷达回波数据

### 2.5.1. 数据结构

```
// 回波信息数据块头部
typedef struct column_header_t{
   uint64_t timestamp;
    uint32_t measurement_id : 16;
   uint32 t status : 1;
   uint32_t : 15;
} column_header_t;
// 回波信息数据块的数据部分
// 选项为`RNG19 RFL8 SIG16 NIR16`
typedef struct channel_data_sr{
   uint32_t range : 19;
   uint32_t : 13;
   uint32_t reflectivity : 8;
   uint32_t : 8;
    uint32 t signal : 16;
   uint32_t nir : 16;
   uint32_t : 16;
} channel_data_sr;
// 一个列的回波信息数据,包含了头和数据块部分,
// 数据块连续存放该列所有光束的回波信息数据
typedef struct column data t{
    column_header_t column_header_block;
    void *channel_data_block;
} column_data_t;
// 带有若干列回波信息的UDP数据包
typedef struct lidar_packet_t{
    // 包头
    lidar_packet_header_t packet_header;
```



```
// 连续存放列回波信息
   column_data_t *column_data;
   // 包尾
   lidar_packet_footer_t packet_footer;
} lidar_packet_t;
// 记录与雷达型号相关的参数和选项,用于
// 读取和解析数据包时参考
typedef struct sensor_info_t{
   // 一个UDP包传输的列数
   size_t columns_per_packet;
   // 每列点数,也是光束的数量
   size_t pixels_per_column;
   // 扫描一帧包含的列数
   size_t columns_per_frame;
   // 数据包选项
   udp_profile_lidar_t udp_profile_lidar;
   // 光源处于0°时到雷达坐标系原点的变换矩阵
   double beam_to_lidar_transform[4][4];
   // 所有光束的俯仰角
   double *beam_altitude_angles;
   // 所有光束的旋转角
   double *beam azimuth angles;
} sensor_info_t;
// 扫描的一帧数据
typedef struct lidar_scan_t{
   size_t w; // 宽(列数)
   size_t h; // 高(行数)
                      // 帧ID
   uint16 t frame id;
   uint64_t *timestamp; // 时间戳
   uint16_t *measurement_id; // 所有列的编号
   uint32_t *status;
                    // 所有列的有效状态
   // 以下是距离、反射率等通道数据
   uint32_t *rng;
   uint8_t *ref;
   uint16_t *sig;
   uint16_t *nir;
   uint32_t *rng2;
   uint8 t *ref2;
   uint16_t *sig2;
} lidar_scan_t;
// xyz坐标
typedef struct xyz_t{
   double x;
   double y;
   double z;
} xyz_t;
2.5.2. 函数说明
1. 读取 UDP 数据包
  // 读取数据包
  os_status_t os_udp_client_get_lidar_packet(int sockfd, lidar_packet_t *lidar_packet)
  {
      // 初始化临时缓冲
```



```
uint8 t buf[LIDAR PACKET BUFFER SIZE];
      size_t len_per_pixel;
      // 不同的数据包配置,回波信息占用的字节数不同
      if(sensor_info.udp_profile_lidar == RNG19_RFL8_SIG16_NIR16){
          len_per_pixel = sizeof(channel_data_sr);
      } else if(sensor_info.udp_profile_lidar == RNG15_RFL8 NIR8){
          len per pixel = sizeof(channel data ld);
      } else if(sensor info.udp profile lidar == RNG19 RFL8 SIG16 NIR16 DUAL){
          len per pixel = sizeof(channel data dr);
      }
      // 根据数据包格式,计算数据包占用字节数
      size_t header_len = sizeof(lidar_packet_header_t);
      size_t footer_len = sizeof(lidar_packet_footer_t);
      size t column header len = sizeof(column header t);
      size_t column_data_len = column_header_len + len_per_pixel *
          sensor info.pixels per column;
      size_t total_column_data_len = column_data_len * sensor_info.columns_per_packet;
      size_t header_offset = 0;
      size_t column_data_offset = header_len;
      size_t footer_offset = column_data_offset + total_column_data_len;
      size t packet len = header len + footer len + total column data len;
      // 读取UDP数据
      ssize_t len = os_udp_client_recv(sockfd, (void *)buf, sizeof(buf));
      if(len){
          // 读取到的数据进行CRC校验,并拷贝到提前分配的数据包缓冲中
          assert(len == packet_len);
          memcpy((void *)&lidar_packet->packet_header, (void *)buf + header_offset,
   header len);
          memcpy((void *)&lidar_packet->packet_footer, (void *)buf + footer_offset,
   footer_len);
          uint64_t crc = calculate_crc((uint8_t *)buf, len - 8);
          if(crc != lidar_packet->packet_footer.e2e_crc)
              return OS_FAIL;
          column_data_t *p = lidar_packet->column_data;
          for(size t i = 0; i < sensor info.columns per packet; <math>i++){
              memcpy((void *)&(p[i].column_header_block),
                      (void *)buf + column_data_offset + column_data_len * i,
                      column_header_len);
              memcpy(p[i].channel_data_block,
                      (void *)buf + column_data_offset + column_data_len * i +
   column header len,
                      column_data_len - column_header_len);
          return OS_SUCCESS;
      return OS_FAIL;
   }
2. 获取扫描的一帧数据
   // 解析读取到的数据包,提取数据写入提前分配用于存储
   // 扫描的一帧数据的缓冲区
   void os_batch_packet_to_scan(lidar_packet_t *packet, lidar_scan_t *scan)
```



{

```
size t offset s;
   void *p;
   channel_data_sr data_sr;
    for(size_t i = 0; i < sensor_info.columns_per_packet; i++){</pre>
       // 每次处理一列数据,
       // 如果该列的数据有效,依据该列的measurement id
       // 将该列的回波信息数据提取到合适的位置
       uint32_t m_id = packet->column_data[i].column_header_block.measurement_id;
       uint64_t ts = packet->column_data[i].column_header_block.timestamp;
       uint32_t status = packet->column_data[i].column_header_block.status;
       if(!status) continue;
       scan->status[m_id] = status;
       scan->measurement_id[m_id] = m_id;
       scan->timestamp[m_id] = ts;
       p = packet->column data[i].channel data block;
       for(size_t j = 0; j < sensor_info.pixels_per_column; j++){</pre>
           offset_s = scan->w * j + m_id;
           if(sensor_info.udp_profile_lidar == RNG19_RFL8_SIG16_NIR16){
               data_sr = ((channel_data_sr *)p)[j];
               *(scan->rng + offset_s) = data_sr.range;
               *(scan->ref + offset_s) = data_sr.reflectivity;
               *(scan->sig + offset s) = data sr.signal;
               *(scan->nir + offset_s) = data_sr.nir;
           } else if(sensor_info.udp_profile_lidar == RNG15_RFL8_NIR8){
               // ...
           } else if(sensor_info.udp_profile_lidar == RNG19_RFL8_SIG16_NIR16_DUAL){
               // ...
       }
   }
}
// 获取扫描的一帧数据
os_status_t os_udp_client_get_lidar_scan(int sockfd, lidar_scan_t *scan)
   // 读取第一个数据包
   lidar_packet_t *packet = os_alloc_lidar_packet();
   if(!packet) return OS FAIL;
   if(os_udp_client_get_lidar_packet(sockfd, packet) == OS_FAIL){
       os_delete_lidar_packet(packet);
       return OS_FAIL;
   }
   os_batch_packet_to_scan(packet, scan);
   scan->frame id = packet->packet header.frame id;
   uint32_t m_id = packet->column_data[0].column_header_block.measurement_id;
   // 连续读取数据包,把数据包拼成一帧数据
   while(1){
       if(os_udp_client_get_lidar_packet(sockfd, packet) == OS_FAIL){
           os_delete_lidar_packet(packet);
            return OS_FAIL;
       if(packet->column_data[0].column_header_block.measurement_id == m_id){
           os delete lidar packet(packet);
           break:
       }
```



```
os_batch_packet_to_scan(packet, scan);
      return OS_SUCCESS;
   }
   // 以上获取扫描的一帧数据,存放距离、反射率等数据的缓冲区
   // 均可视为按行优先存放元素的二维数组,若按行和列将元素
   // 与2D图像的像素——对应,得到的图像是交错的;
   // 该函数用于解交错
  void os_destagger(void *buf, void *buf_destaggered,
      int *pixel_shift_by_row, size_t buf_len, size_t width, size_t height)
   {
      void *p = buf;
      void *p2 = buf destaggered;
      ssize_t shift;
      size t element size = buf len / (width * height);
      size_t byte_per_column = width * element_size;
      for(size_t i = 0; i < height; i++){
          shift = pixel_shift_by_row[i] * element_size;
          if(shift <= 0){</pre>
              shift = -shift;
              memcpy(p2, p + shift, byte_per_column - shift);
              memcpy(p2 + byte_per_column - shift, p, shift);
          } else{
              memcpy(p2, p + byte_per_column - shift, shift);
              memcpy(p2 + shift, p, byte_per_column - shift);
          p += width * element_size;
          p2 += width * element_size;
      }
   }
3. 获取 3D 点云的 xyz 坐标
   // 读取一帧扫描的回波信息数据中包含了距离信息,
   // 根据固件用户手册中的计算方法计算xyz坐标
   xyz_t* os_cartesian(lidar_scan_t *scan, size_t *count)
   {
      xyz_t *xyz = (xyz_t *)malloc(scan->w * scan->h * sizeof(xyz_t));
      if(!xyz) return NULL;
      size_t offset_s;
      double rng2;
                     // r': range to beam origin
      double n:
      double theta_encoder;
      double theta_azimuth;
      double phi;
      uint32 t m id;
      uint32_t status;
      *count = 0;
      for(size_t i = 0; i < scan->w; i++){
          m id = scan->measurement id[i];
          status = scan->status[i];
          for(size_t j = 0; j < scan->h; j++){
              offset_s = scan->w * j + i;
              // status或距离为0,该点的数据是无效的
              if(!status || !scan->rng[offset_s]){
                  continue;
```



```
}
            n = sqrt(pow(sensor_info.beam_to_lidar_transform[0][3], 2.0) +
                     pow(sensor_info.beam_to_lidar_transform[2][3], 2.0));
            rng2 = (double)scan->rng[offset_s] - n;
            assert(rng2 >= 0);
            theta_encoder = 2 * M_PI * (1.0 - (double)m_id / scan->w);
            theta azimuth = -2 * M PI * sensor info.beam azimuth angles[j] / 360;
            phi = 2 * M PI * sensor info.beam altitude angles[j] / 360;
            (xyz + *count) -> x = rng2 * cos(theta encoder + theta azimuth) * cos(phi) +
               sensor_info.beam_to_lidar_transform[0][3] * cos(theta_encoder);
            (xyz + *count) -> y = rng2 * sin(theta_encoder + theta_azimuth) * cos(phi) +
               sensor_info.beam_to_lidar_transform[0][3] * sin(theta_encoder);
            (xyz + *count) -> z = rng2 * sin(phi) +
               sensor info.beam to lidar transform[2][3];
            (*count)++;
       }
   }
   xyz_t *temp = realloc(xyz, *count * sizeof(xyz_t));
   if(!temp){
        free(xyz);
        return NULL;
   }
    return temp;
}
```

### 2.5.3. 测试与验证

获取扫描的一帧数据之后,可以将其分别输出为 2D 图像和 3D 点云两种形式进行验证。对于深度、反射率等通道数据,可以借助 OpenCV 进行伪彩色映射,从而直观地观察不同强度或距离信息在二维图像中的分布。与此同时,将点云的 xyz 坐标数据导出为.las 格式,再通过 CloudCompare 等软件进行三维可视化,可以从空间角度全面检查雷达采集的点云效果。通过这两种方式结合,不仅能够更直观地理解数据,还便于验证激光雷达输出的正确性与质量。

以下使用 C++和 OpenCV 编写了一组接口函数用于将扫描结果中的深度、反射率等通道数据输出为 2D 图像:

```
#include <iostream>
#include <opencv2/opencv.hpp>
template<typename T>
void display image(T *buf, size t width, size t height)
{
    cv::Mat img_temp(height, width, CV_32SC1);
    T (*p)[width] = reinterpret_cast<T (*)[width]>(buf);
    for(size_t i = 0; i < height; i++){</pre>
        for(size_t j = 0; j < width; j++){
            img_temp.at < int > (i, j) = p[i][j];
        }
    }
    cv::Mat img_0_255;
    cv::normalize(img_temp, img_0_255, 0, 255, cv::NORM_MINMAX, CV_8UC1);
    cv::Mat img_bgr;
    cv::applyColorMap(img_0_255, img_bgr, cv::COLORMAP_JET);
    cv::imshow("image", img_bgr);
}
extern "C"{
```



```
void create_window()
{
    cv::namedWindow("image", cv::WINDOW_NORMAL);
}
void destroy_all_windows()
{
    cv::destroyAllWindows();
}
int wait_key(int delay)
    return cv::waitKey(delay);
}
void display_image_8u(uint8_t *buf, size_t width, size_t height)
{
    display_image(buf, width, height);
}
void display_image_16u(uint16_t *buf, size_t width, size_t height)
    display_image(buf, width, height);
}
void display_image_32u(uint32_t *buf, size_t width, size_t height)
{
    display_image(buf, width, height);
}
}
PDAL 是一个开源的点云数据处理库,专门用来读、写、转换、处理 3D 点云数据。以下使用 PDAL C++
API 将 xyz 坐标导出为.las 格式的文件:
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <pdal/PointView.hpp>
#include <pdal/PointTable.hpp>
#include <pdal/Dimension.hpp>
#include <pdal/Options.hpp>
#include <pdal/StageFactory.hpp>
#include <pdal/io/BufferReader.hpp>
extern "C"{
void write_point_cloud(xyz_t *xyz, size_t len)
{
    using namespace pdal;
    PointTable table;
    table.layout()->registerDim(Dimension::Id::X);
    table.layout()->registerDim(Dimension::Id::Y);
    table.layout()->registerDim(Dimension::Id::Z);
```



```
PointViewPtr view(new PointView(table));
    for(size t i = 0; i < len; i++){
        PointId id = view->size();
        view->setField(Dimension::Id::X, id, xyz[i].x);
        view->setField(Dimension::Id::Y, id, xyz[i].y);
        view->setField(Dimension::Id::Z, id, xyz[i].z);
    }
    BufferReader reader;
    reader.addView(view);
    StageFactory factory;
    Stage *writer = factory.createStage("writers.las");
    Options opts;
    opts.add("filename", "output.las");
    writer->setInput(reader);
    writer->setOptions(opts);
   writer->prepare(table);
    writer->execute(table);
}
}
以下的测试例程读取一帧数据,将距离数据输出为 2D 深度图像,xyz 坐标数据导出为.las 文件:
// 光束的俯仰角
static double beam_altitude_angles[] = {
    0.12, -0.23, -0.6, -0.96, -1.29, -1.64, -2.0, -2.35,
    -2.69, -3.05, -3.4, -3.74, -4.09, -4.45, -4.8, -5.16,
    -5.49, -5.84, -6.19, -6.55, -6.88, -7.23, -7.57, -7.93,
    -8.28, -8.61, -8.96, -9.29, -9.64, -9.98, -10.32, -10.66,
    -11.0, -11.33, -11.68, -12.02, -12.35, -12.68, -13.03, -13.36,
    -13.7, -14.02, -14.34, -14.68, -15.02, -15.33, -15.65, -15.96,
    -16.31, -16.63, -16.95, -17.26, -17.6, -17.9, -18.23, -18.53,
    -18.87, -19.17, -19.47, -19.76, -20.12, -20.41, -20.69, -20.99
};
// 光束的旋转角
static double beam_azimuth_angles[] = {
    4.21, 1.39, -1.43, -4.22, 4.2, 1.39, -1.42, -4.2,
    4.21, 1.39, -1.42, -4.2, 4.21, 1.4, -1.41, -4.21,
    4.21, 1.4, -1.41, -4.21, 4.21, 1.4, -1.39, -4.2,
    4.2, 1.4, -1.4, -4.18, 4.22, 1.41, -1.4, -4.18,
    4.22, 1.43, -1.39, -4.19, 4.23, 1.42, -1.39, -4.19,
    4.23, 1.43, -1.38, -4.19, 4.23, 1.43, -1.37, -4.16,
    4.24, 1.44, -1.38, -4.16, 4.25, 1.44, -1.37, -4.16,
    4.24, 1.45, -1.37, -4.15, 4.25, 1.45, -1.36, -4.15
};
// 图像每一行的像素偏移
static int pixel_shift_by_row[] = {
    12, 4, -4, -12, 12, 4, -4, -12,
    12, 4, -4, -12, 12, 4, -4, -12,
    12, 4, -4, -12, 12, 4, -4, -12,
    12, 4, -4, -12, 12, 4, -4, -12,
    12, 4, -4, -12, 12, 4, -4, -12,
    12, 4, -4, -12, 12, 4, -4, -12,
    12, 4, -4, -12, 12, 4, -4, -12,
    12, 4, -4, -12, 12, 4, -4, -12
```



```
};
// 用于初始化sensor_info全局变量
static sensor_info_t info = {
   16,
          // 每个数据包包含的扫描列数
          // 光束数
   64,
    1024
         // 一帧数据扫描列数
   RNG19_RFL8_SIG16_NIR16, // 数据包选项
    // 光源处于0°时到雷达坐标系原点的变换矩阵
    {1.0, 0.0, 0.0, 15.806,
    0.0, 1.0, 0.0, 0.0,
    0.0, 0.0, 1.0, 0.0,
    0.0, 0.0, 0.0, 1.0,
    // 光束的俯仰角和旋转角
    beam_altitude_angles,
    beam_azimuth_angles
};
int get_scan_test()
{
    uint16 t port = 7502; // 数据包接收端口
   int sockfd = os_init_udp_client(port);
    if(sockfd == -1){
       perror("os_init_udp_client\n");
       return EXIT_FAILURE;
   }
    os set sensor info(&info);
    // 分配和初始化用于存放扫描的一帧数据的空间
    lidar_scan_t *scan = os_alloc_lidar_scan();
    if(!scan){
       perror("os_alloc_lidar_scan\n");
       return EXIT_FAILURE;
   }
    // 读取一帧数据
    if(os_udp_client_get_lidar_scan(sockfd, scan) == OS_FAIL){
       perror("os_udp_client_get_lidar_scan\n");
       os_delete_lidar_scan(scan);
       return EXIT_FAILURE;
   }
    // 解交错
   uint32_t rng_destaggered[1024 * 64];
    os_destagger((void *)scan->rng,
                (void *)rng_destaggered,
                pixel_shift_by_row,
                1024 * 64 * 4,
                1024, 64);
   // 显示2D图像
    create_window();
   display_image_32u(rng_destaggered, 1024, 64);
   wait_key(0);
    destroy_all_windows();
    size_t count;
```



```
// 从扫描的一帧数据获取xyz坐标
xyz_t *xyz = os_cartesian(scan, &count);
// xyz坐标导出为.las文件
if(xyz){
    write_point_cloud(xyz, count);
    free(xyz);
}
os_delete_lidar_scan(scan);
return EXIT_SUCCESS;
}
```

以上的测试例程输出的 2D 深度图像见图 7, 3D 点云见图 8。




图 7: 测试例程输出的 2D 深度图像




图 8: 在 CloudCompare 中打开测试例程输出的.las 文件

# 3. 参考

- · Ouster OS1 激光雷达固件用户手册: https://static.ouster.dev/sensor-docs/image\_route1/image\_route2/connecting/connecting-to-sensors.html#firmware-introduction
- · libcurl: https://curl.se/libcurl/
- · Beej's Guide to Network Programming: https://beej.us/guide/bgnet/