



产品特点

- 双频射频基站 125K 和 13.56MHz
- 支持 IC/ID 卡片
 - a) IC卡:ISO14443 TYPE A标准/Mifare标准
 - b) ID卡: 支持EM、TK及其兼容ID卡片
- ID 卡(125K): 读取卡片 ID
- IC 卡(13.56MHz): 片集成了自动寻卡、读、写、 初始化电子钱包、增值、减值、查询余额等指令, 用户使用命令集简单操作卡片。
- 天线一体设计
- 超低静态功耗: ≤30uA
- 支持串口通讯协议
- 超小体积 DIP, 仅 62mm×34.5mm
- 模块软件扩展功能很强,**可根据用户要求定制**个性化模块
- 自带看门狗


应用

- 平板一体机
- 智能水、电、气三表
- 交通一卡通读写器,桌面发卡器
- 门禁考勤读写器
- 酒店读写器,发卡器
- 酒店、家用门锁
- 汽车电子感应锁配套
- 办公/商场/洗浴中心储物箱的安全控制
- 各种防伪系统及生产过程控制

产品简介


RFIDM-DF02 读写模块采用125K和13.56MHz非接触双射频技术。用户只需通过简单的指令发送命令就可以实现对卡片完全的操作。该系列读写模块支持IC卡:Mifare One S50, S70, FM11RF08和ID卡: EM4100、TK4100及其兼容卡片。RFIDM-DF02模块软件、硬件扩展功能很强,可根据用户要求定制个性化模块。

产品图片



Rev 1.0 1 of 16

RFIDM-DF02





产品选型

型号	区别	支持卡片型号		
RFIDM-DF02-115200	UART 接口 TTL 电平,波特率 115200	S50, S70, FM11RF08, EM4100, TK4100 及其兼容卡片		



绝对最大额定参数

参数	额定值	单位
供电电压	-0.3∼5.5	V
工作温度	-40∼+85	${\mathbb C}$
存储温度	-50∼+100	$^{\circ}$ C

技术参数

参数		技术	状态		
少 数	最小值	典型值	最大值	单位	1八心
电源					
供电电压	3.3	3.3	5.0	٧	
读卡峰值电流	-	-	60	mA	
平均静态电流	-	-	30	uA	
读卡距离	-	-	5	CM	标准卡片测试
频率					
频率范围	100	125	150	KHz	ID 卡基站
	-	13.56	-	MHz	IC 卡基站


www.breana.cn ShenZhen BreanaTechnology Copyright © 2012-2014 All Rights Reserved.

深圳市博裕纳科技有限公司 Tel:(+86)0755-29013865 Fax: (+86)0755-23445955

Rev 1.0 3 of 16



引脚功能说明




引脚	信号名	方向	描述
J1_1	LED	0	有无卡状态指示(高电平: 无卡指示; 低电平: 有卡指示)
J1_2	WAKE	Ι	低功耗睡眠后下降沿触发唤醒
J1_3	TXD	0	TXD 串口数据输出/WG1 韦根 DATA1/IIC SDA
J1_4	VCC	Pwr/I	DC3. 3V/5. 5V 电源输入
J1_5	DIR	0	RS485 方向转换
J1_6	RXD	Ι	RXD 串口数据输入/WGO 韦根 DATAO/IIC SCL
J1_7	GND	G	电源地
J2_1	ANT1	0	125KHz 天线接口 1
J2_2	ANT2	Ι	125KHz 天线接口 2



应用电路示意图

ICM522

UART TTL 接口典型电路



LED

深圳市博裕纳科技有限公司 Tel:(+86)0755-29013865 Fax: (+86)0755-23445955 www.breana.cn ShenZhen BreanaTechnology Copyright © 2012-2014 All Rights Reserved.

Rev 1.0 5 of 16

RFID 双频模块



数据通信协议

UART 接口协议

UART 接口:


起始位: 1

数据位: 8

奇偶校验位:无

停止位: 1

时序图:



数据格式:

模块地址:对于单独使用的模块来说固定为0x00;

对网络版模块来说为0x01~0XFE; 0xFF 为广播(不回答)。

注: 模块地址为完全相同的2字节。

长度: 长度(1Byte) + 命令(1Byte) + 数据(nByte)

命令:有效命令(见命令表)

数据:有效数据

校验: 长度(1Byte) + 命令(1Byte) + 数据(nByte)的异或和

返回数据格式:

命令头: 0xFE

长度: 长度(1Byte) + 命令(1Byte) + 数据(nByte)

成功/失败值: (见命令表)

数据: 如果有数据返回,则为有效数据

校验: 长度(1Byte) + 命令(1Byte) + 数据(nByte)的异或和

深圳市博裕纳科技有限公司 Tel:(+86)0755-29013865 Fax: (+86)0755-23445955

6 of 16 Rev 1.0

www.breana.cn ShenZhen BreanaTechnology Copyright © 2012-2014 All Rights Reserved.



RFIDM-DF02 RFID 双频模块

命令列表:

	发送/返 命令格式							
序号	命令名称	回	地址	命令头	长度	命令	数据	校验
		状态	2BYTE	1BYTE	1BYTE	1BYTE	nBYTE	1BYTE
				模块	操作命令			
	设置模块	发送	0x00 0x00	-	0x02	0x01	-	0x03
1	为低功耗	正确返回	_	0xFE	0x02	0x01	_	0x03
	状态	错误返回	_	0xFE	0x02	0xE0	_	0xE2
2	天线和寻 卡控制	发送	0x00 0x00	_	0x03	0x02	1 字节: BITO 天线状态 → BITO=0: OFF BITO=1: ON BIT1 自动寻卡 → BIT1=0: OFF BIT1=1: ON	实际计算 值
		正确返回	-	0xFE	0x02	0x02	-	0x00
		错误返回	-	0xFE	0x02	0xE1	-	0xE3
3	设置自动	发送	0x00 0x00	-	0x02	0x0C	1 字节: 0: 开启自动读卡号 1: 关闭自动读卡号	实际计算 值
	扫描 ID	正确返回	-	0xFE	0x02	0x0C	_	0x0E
		错误返回	_	0xFE	0x02	0xEB	_	0xE9
				卡片	操作命令		<u></u>	
		发送	0x00 0x00	-	0x03	0x03	1 字节: 0: 寻天线区内所有卡 1: 寻未休眠状态的卡	实际计算 值
4	寻卡	正确返回	-	0xFE	0x07	0x03	4 字节: 4 字节卡内置序列号 1 字节: 01: IC 卡 02: ID 卡	实际计算 值
i		错误返回	_	0xFE	0x02	0xE2	_	0xE0

Rev 1.0 7 of 16

RFIDM-DF02



RFID 双频模块

5 读块 次送 0x00 0x00 - 0x00 - 0x00 0x04 0x04 1 字节密钥标识: BIT0 = 0: A 密钥 = 1: B 密钥 BIT1 = 0: 使用指令中 6 字节密钥 1字节块号: = 0-63 (S50) = 0~255 (S70) 6字节密钥:	KI ID /	以则快以							
上傳返回	5 读块	发送	0x00 0x00	-	0x0A	0x04	BIT0 =0: A 密钥 =1: B 密钥 BIT1 =0: 使用指令中6 字节密钥 1字节块号: = 0~63 (S50) = 0~255 (S70)		
6 写块 发送 0x00 0x00 - 0x1A 0x05 1 字节來钥标识: BIT0 = 0: A 密钥			正确返回	_	0xFE	0x12	0x04	16 字节数据	
6 写块 发送 0x00 0x00 - 0x1A 0x05 BIT0 = 0: A 密钥 = 1: B 密钥 BIT1 = 0: 使用指令中 6 字节密钥 1 字节块号: = 0~63 (S50) = 0~255 (S70) 6 字节密钥: 16 字节数据: 实际计算 值 正确返回 - 0xFE 0x02 0x05 - 0x07			错误返回	-	0xFE	0x02	0xE3	-	0xE1
初始 发送 0x00 0x00 0x0E 0x0E 0x0E 7 化 (钱包) 0x00 0x00 - 0x0E 0x0E 0x06 1字节密钥标识: BIT0 =0: A 密钥 =1: B 密钥 BIT1 =0: 使用指令中6字节密钥: =0~63 (S50) = 0~255 (S70) 6字节密钥: 4字节钱包初始值(低字节密钥: 4字节钱包初始值(低字节在前): 正确返回 - 0x0E 0x0E<	6	写块	发送	0x00 0x00	-	0x1A	0x05	BIT0 =0: A 密钥 =1: B 密钥 BIT1 =0: 使用指令中6 字节密钥 1字节块号: = 0~63 (S50) = 0~255 (S70) 6字节密钥:	
7			正确返回	-	0xFE	0x02	0x05	-	0x07
初始 次送			错误返回	_	0xFE	0x02	0xE4	-	0xE6
正确返回 - 0xFE 0x02 0x06 - 0x04	7	化	发送	0x00 0x00	-	0x0E	0x06	BIT0 =0: A 密钥 =1: B 密钥 BIT1 =0: 使用指令中6 字节密钥 1 字节块号: = 0~63 (S50) = 0~255 (S70) 6 字节密钥: 4 字节钱包初始值(低字	
			正确返回	-	0xFE	0x02	0x06	_	0x04
				-	0xFE	0x02	0xE5	-	0xE7



Rev 1.0

RFIDM-DF02

9 of 16

RFID 双频模块

-	Ī	1	1		,	ı		
· 读取 8 · 钱包	发送	0x00 0x00	-	0x0A	0x07	1 字节密钥标识: BIT0 =0: A 密钥 =1: B 密钥 BIT1 =0: 使用指令中6 字节密钥 1 字节块号: = 0~63 (S50) = 0~255 (S70) 6 字节密钥:	实际计算 值	
		正确返回	_	0xFE	0x06	0x07	4 字节钱包值(低字节在前)	实际计算 值
		错误返回	-	0xFE	0x02	0xE6	-	0xE4
9	充值	发送	0x00 0x00	-	0x0E	0x08	1 字节密钥标识: BIT0 = 0: A 密钥 =1: B 密钥 BIT1 = 0: 使用指令中6 字节密钥 1 字节块号: = 0~63 (S50) = 0~255 (S70) 6 字节密钥: 4 字节增加值(低字节在前):	实际计算 值
		正确返回	_	0xFE	0x02	0x08	-	0x0A
		错误返回	-	0xFE	0x02	0xE7	-	0xE5
10 扣款	发送	0x00 0x00	_	0x0E	0x09	1 字节密钥标识: BIT0 = 0: A 密钥 =1: B 密钥 BIT1 = 0: 使用指令中 6 字节密钥 1 字节块号: = 0~63 (S50) = 0~255 (S70) 6 字节密钥: 4 字节扣款值(低字节在前):	实际计算值	
		正确返回	-	0xFE	0x02	0x09	-	0x0B
		错误返回	_	0xFE	0x02	0xE8	-	0xEA

深圳市博裕纳科技有限公司 Tel:(+86)0755-29013865 Fax: (+86)0755-23445955

www.breana.cn ShenZhen BreanaTechnology Copyright © 2012-2014 All Rights Reserved.



RFID 双频模块

11	备份钱包	发送	0x00 0x00	ı	0x0B	0x0A	1 字节密钥标识: BIT0 =0: A 密钥 =1: B 密钥 BIT1 =0: 使用指令中6 字节密钥 1 字节当前钱包块号: 1 字节备份钱包块号: = 0~63 (S50) = 0~255 (S70) 6 字节密钥: 备份钱包跨扇区, 当前钱包块号密钥 和备份钱包块号密钥要相同。	实际计算 值
		正确返回	_	0xFE	0x02	0x0A	_	0x08
		错误返回	-	0xFE	0x02	0xE9	-	0xEB
		发送	0x00 0x00	_	0x02	0x0B		0x09
12	卡休眠	正确返回	_	0xFE	0x02	0x0B	_	0x09
		错误返回	_	0xFE	0x02	0xEA	_	0xE8

串口调试例子:


正确连接 USB 转串口 TTL 线, TXD、RXD、GND。



打开串口工具 *** sscom32. win7 串口工具,选择相对应的串口号,设置波特率 19200,数据位 8,停止位 1,HEX 发送,HEX 显示,点击"扩展"显示命令列表,打开串口。

深圳市博裕纳科技有限公司 Tel:(+86)0755-29013865 Fax: (+86)0755-23445955 www.breana.cn ShenZhen BreanaTechnology Copyright © 2012-2014 All Rights Reserved.






Rev 1.0 11 of 16


RFID 双频模块






选择相应的功能命令(详细说明见 间试命令例子-串口.txt 文件),点击命令列表的发送按钮。操作成功,模块会返回数据(祥见"命令列表")。









Rev 1.0 13 of 16

RFIDM-DF02



RFID 双频模块

数据格式说明:

长度: 长度(1Byte) + 命令(1Byte) + 数据(nByte)

命令:有效命令(见命令表)

数据:有效数据

校验: 长度(1Byte) + 命令(1Byte) + 数据(nByte)的异或和

读卡序列号例子: 注意:对卡片操作,要把卡片靠近模块天线,否则返回错误!

发送:00 00 03 03 00 00

//寻卡命令

模块地(2Byte)	长度(1Byte)	命令(1Byte)	数据(nByte)	校验(1Byte)
00 00	03	03	00	00

正确返回:FE 07 03 xx xx xx xx xx xx xx xx //返回 4 字节卡号、卡片类型、校验

错误返回: FE 02 E2 E0

命令头(1Byte)	长度(1Byte)	成功/失败值(1Byte)	数据(nByte)		校验(1Byte)
			读取的4字节卡	卡片类型	
			片序列号	01: IC卡	
				02: ID卡	
FE	07	03	xx xx xx xx	XX	XX
FE	02	E2	_	_	E0

读 IC 卡(块)例子: 注意:对卡片操作,要把卡片靠近模块天线,否则返回错误!

发送: 发送: 00 00 0a 04 00 01 ff ff ff ff ff ff //读块命令(No.1)

模块地(2Byte)	长度(1Byte)	命令(1Byte)	数据(nByte)			校验(1Byte)
			密钥	块	密	
			标识	号	钥	
00 00	0a	04	00	01	ff ff ff	0f
					ff ff ff	

错误返回: FE 02 E3 E1

命令头(1Byte)	长度(1Byte)	成功/失败值(1Byte)	数据(nByte)	校验(1Byte)
			读取卡片块1的	
			16字节数据	
FE	12	04	xx xx xx xx	XX
			xx xx xx xx	
			xx xx xx xx	
			XX XX XX XX	
FE	02	E3	_	E1

深圳市博裕纳科技有限公司 Tel:(+86)0755-29013865 Fax: (+86)0755-23445955 www.breana.cn ShenZhen BreanaTechnology Copyright © 2012-2014 All Rights Reserved.





写 IC 卡(块)例子: 注意:对卡片操作,要把卡片靠近模块天线,否则返回错误!

发送: 发送: 00 00 1a 05 00 01 ff ff ff ff ff 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 aa bb cc dd ee ff 1e //写块命令(No.1)

	же. же. об об 12 об об 12 и и и и об 12 12 об и об							
	模块地(2Byte)	长度(1Byte)	命令(1Byte)	数据(nByte)			校验(1Byte)	
				密钥	块	密	写入卡片块1的	
				标识	号	钥	16字节数据	
ſ	00 00	0a	05	00	01	ff ff ff	00 11 22 33	1e
						ff ff ff	44 55 66 77	
							88 99 aa bb	
							cc dd ee ff	

正确返回: FE 02 05 07 错误返回: FE 02 E3 E1

命令头(1Byte)	长度(1Byte)	成功/失败值(1Byte)	数据(nByte)	校验(1Byte)
FE	02	05	_	07
FE	02	E4	_	E6

www.breana.cn ShenZhen BreanaTechnology Copyright © 2012-2014 All Rights Reserved.


深圳市博裕纳科技有限公司 Tel:(+86)0755-29013865 Fax: (+86)0755-23445955

Rev 1.0 15 of 16



尺寸参数

单位: mm



注意:模块安装为避免干扰,导致读卡距离短,影响读卡效果,天线面外壳不能为金属,玻璃、塑胶材料都可以。如果是金属面板,则需要开窗,开窗要大于模块天线的尺寸,周边要留 5-10mm 的间隙。模块天线的背面(非天线面)如果有金属,最好距离大于 3CM。具体因结构干扰的情况,要做实验确定,在读卡距离效果和结构上做一个均衡。