

撮影ヘッドセットの使いかた

むずかしい操作はありません。スマホの音声でぜんぶ案内してくれるので、声にしたがってください。

1 かぶる

店長からヘッドセットを受け取って、頭にかぶります。ゆると映像がぶれるので、ベルトはしっかりめに。

2 いつもの作業の位置で、両手をパー

いつも作業するときの手の位置に両手をパーで構えて、作業のときと同じ目線で手元を見ます。この姿勢で合わせると、ふだんの作業がいちばんきれいに映ります。ずれていると「少し上へ」「少し下へ」と教えてくれるので、カメラの角度を直してもう一度。

声:「準備ができたなら、手をパーにして目線を指先に向けてください。」→「位置が合いました。これより撮影を開始します。」

3 あとは、ふだんどおりに働くだけ

画面はすぐ真っ暗になりますが、故障ではなく節電です。30分にいちど、自動で休憩に入ります。休憩中は何もしなくて大丈夫。「再開します」の声がしたら、手が空いたタイミングでまた両手パー(急がなくてOKです)。

声:「撮影をひと区切りします。少し休憩します。」→約10分後→「撮影を再開します。」

4 終わるときは、両手でグッド

両手で親指を立てて(グッドサイン)、そのままキープ。「撮影を終了します」と聞こえたら、外して大丈夫です。

おぼえておいてほしいこと

- 売り場など、撮影場所の外へ出るときは、先に両手グッドで終了してから。
- 手元の作業がカメラに映っているのが、いちばん良い映像です。「両手をカメラに映してください」と声がしたら、手元を見てあげてください。
- バッテリーの交換は、背面のマグネットをパチッと付け替えるだけ。休憩中がおすすめです。
- 長い休憩や帰るときは、ヘッドセットを外して店長に返してください。

こんなときは

始めるつもりがないのに、撮影が始まってしまった: 両手グッドで止めてください。撮れてしまった動画がそのまま外に出ることはありません(店長が確認して、アップロードするものを選びます)。

画面が真っ暗: 節電中です。軽くタップすると数秒だけ表示されます。

「熱くなったため」「電池が少なくなったため」と声が出て止まった: そのまま店長に渡してください。

撮影をやめたくなくなった: いつでも両手グッドで終了できます。無理に続ける必要はありません。