

カシオ電卓取扱説明書

保証書付

JA

対応機種：DW-122CL, JW-122CL, MW-102CL, SL-302CL

CASIO®

SA1601-E

Printed in China

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。取扱説明書は必ず大切に保管してください。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

🔥 火中に投入しない

🚫 本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

📺 表示画面について

🚫

・液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。
液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。

🚫

・液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低 15 分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

本書について

- 本書は複数の機種種の取扱い方を説明しています。
- 「★」マーク付きの説明は、一部の機種種にのみ備わる機能です。機種種による機能の違いについては、裏面の「機能比較表」をご覧ください。
- 本書の計算結果（例）は、一部省略されていることがあります。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書および本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

ご使用上の注意

- 極端な温度条件下や、急激な温度変化のある場所での使用や保管は避けてください。（使用温度 0℃～ 40℃）
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。
- 「ひねり」や「曲げ」を与えないでください。
- ボールペンなど鋭利なものでキー操作をしないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 電池交換をすると、メモリー内容がクリアされます。また、設定した税率が変化する場合があります。電池消費時に太陽光が遮られたときも同じ現象が起こります。税率は適切な値に設定してください。

主な仕様

使用電池

太陽電池（全機種に内蔵）、LR44 ★（下記①の機種）、LR54（LR1130）★（下記②の機種）

電池寿命

約 3 年（1 日 1 時間使用時）
・本機をご使用にならない場合も、3 年に 1 度は必ず電池を交換してください。

寸法・重量

DW-122CL	：	126 ×	175 ×	35mm, 170g	①
JW-122CL	：	107 ×	176 ×	25mm, 145g	①
MW-102CL	：	105.5 ×	144 ×	26.2mm, 100g	②
SL-302CL	：	70 ×	118.5 ×	8mm, 50g	②

DW-122CL

SIAA

ISO 22196

for KOHKIN

銀等無機抗菌剤・練込
上下ケース、キー、スタンド
JP0122082A0003T

JW-122CL

SIAA

ISO 22196

for KOHKIN

銀等無機抗菌剤・練込
上下ケース、キー、スタンド
JP0122082A0003T

MW-102CL

SIAA

ISO 22196

for KOHKIN

銀等無機抗菌剤・練込
上下ケース、キー
JP0122082A0002S

SL-302CL

SIAA

ISO 22196

for KOHKIN

銀等無機抗菌剤・練込
上下ケース、キー
JP0122082A0002S

SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

電池の交換

（暗い所などで画面の数字が見えにくくなったら）

寿命・消耗などで、電池に交換の必要が出ましたら、早めにお買い上げの販売店または「修理サービス窓口」へ電池交換をご依頼ください。

- 電池は、工場出荷時より微小な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。

自動節電機能（オートパワーオフ）

無駄な電池消費を防ぐため、操作完了後約 6 分で自動的に電源が切れます。再び計算を始めるときは **AC** を押してください。

- 自動節電機能は常に作動します。

電卓の情報は、ウェブサイト（<http://casio.jp/dentaku/>）でもご覧いただけます。

機能比較表

すべての機種に共通で備わっている機能は表に載せておりません。

	桁数	ラウンドセクター	小数点セクター	MC, MR	MRC	√	GT
DW-122CL	12	F, CUT, 5/4	4,3,2,1,0, ADD2	—	○	—	○
JW-122CL	12	F, CUT, 5/4	4,3,2,1,0, ADD2	—	○	—	○
MW-102CL	10	—	—	—	○	○	—
SL-302CL	8	—	—	○	—	○	—

• MC MR付きの機種と、MRC付きの機種があります。MRCを1回押すとMRと、MRCを2回押すとMCと同じ働きをします。

小数の端数処理について

●ラウンドセクター★
F……端数処理はしません。通常は"F"に合わせておきます。
CUT…切り捨て
5/4……四捨五入
●小数点セクターがない機種では、小数部2桁となるように端数処理をします。

●小数点セクター★
ラウンドセクターが「F」以外の場合に機能します。

4、3、2、1、0
小数点以下何桁目まで表示するかを選びます。
例) 5 ÷ 3 = 1.6666666…

ラウンドセクターと小数点セクターの設定により、計算結果は以下のように表示されます。

	4	3	2	1	0
CUT	1.6666	1.666	1.66	1.6	1
5/4	1.6667	1.667	1.67	1.7	2

ADD2(アドモード計算＝小数第2位指定計算)
ドル・セント計算などをするときに便利です。加減算のときに□を押さなくても、自動的に下2桁目に小数点が付きます。ただし、□を押したときは、その小数点の位置が優先されます。
例) "5/4", "ADD2" 1234 + 12 = 12.46
1234 + 12 □ = 24.34
●加減算以外では、アドモード計算はお使いになれません。

計算を始める前に

新たに計算を始めるときはACを押します。
本書の計算例では、ラウンドセクター★(F、5/4など)は"F"に合わせてます。

四則計算

4 - 6 = (1 + 2) ÷ 3 × 4 - 5.5 = 2 × (-3) =	4 6 = 1 + 2 ÷ 3 × 4 5 = 2 × 3 =	- 2. - 1.5 - 6.
修正の例 2 + 3 → 2 + 4 = 6 2 + … → 2 - 7 = -5 122 → 123	2 + 3 4 = 2 + 7 = 122 3	6. - 5. 123.

開平(ルート)計算★

√4 × 5 =	4 √ * × 5 =	10.
----------	-------------	-----

定数計算

繰り返し同じ数値を使って計算するときに便利です。

12 + 23 = 45 + 23 = 7 - 5 = 2 - 5 = 2 × 12 = 4 × 12 = 45 ÷ 9 = 72 ÷ 9 =	23 + + 12 = 45 = 5 7 = 2 = 12 × × 2 = 4 = 9 ÷ ÷ 45 = 72 =	K 35. K 68. K 2. K - 3. K 24. K 48. K 5. K 8.
--	--	--

パーセント計算

200の5%は？ 100の5%増しは？	200 × 5 % 100 × 5 % +	10. 割り増し→ 5. 合計→ 105.
500の20%引きは？	500 × 20 % =	割り引き→ 100. 合計→ 400.
30は60の何%か？ 12は10の何%アップか？ 利益率を売価の25%と見た場合、 仕入価格(原価)120円の品物の 売価と利益額は？	30 ÷ 60 % 12 ÷ 10 % 120 + 25 % =	50% → 50. 20% → 20. 売価→ 160. 利益→ 40.

メモリー計算

合計計算など複数の計算をするときに便利です。
数値を貯めることができる本機内の領域(メモリー)を使って計算します。メモリーには、計算結果として求められた数値も貯えることができます。
M+…数値をメモリーに貯める MR(またはMRC)…メモリーに貯えられた数値を呼び出す
M-…数値をメモリーから引き出す MC(またはMRC MRC)…メモリーに貯えられた数値を消去する

80 × 9 = 720 (-) 50 × 6 = 300 (+) 20 × 3 = 60 計) 480	MC(または、MRC MRC) 80 × 9 M+ 50 × 6 M- 20 × 3 M+ MR(または、MRC)	M 720. M 300. M 60. M 480.
---	--	-------------------------------------

●メモリーに貯えられた数値はACを押しても消去されません。

グランドトータル計算*(GT付きの機種のみ)

計算結果の累計を求めるときに便利です。
=を押すと、GTメモリーに計算結果が加算されます。GTを押すと、計算結果の累計が表示されます。
●GTメモリーは、メモリー計算とは違う本機内の領域に数値を貯えています。

5 × 6 = 30 2 × 8 = 16 4 計) 50	AC 5 × 6 = 2 × 8 = 4 = GT	GT 30. GT 16. GT 4. GT 50.
--	------------------------------------	-------------------------------------

税金計算 (以下は、税率= 5%の場合)

●最初に税率を確認してください
AC (税率)

●税金計算(消費税計算)の例

例 1. 課税前価格 10,000 円に対し… 課税後の総額は？ 課税額は？	10000 税込 税込	10'500. 500.
例 2. 課税後価格 10,500 円に対し… 課税前の価格は？ 課税額は？	10500 税抜 税抜	10'000. 500.

●税込(または税抜)を押すごとに、税込(または税抜)価格と税額とを、交互に表示します。

●税率を設定し直すには
① AC
② % (税率設定)を"税"%"が点灯するまで押し続けます。
③ 5% (税率設定)…正しい税率(例では5%)を入力します。

●ラウンドセクター★および小数点セクター★付きの機種では、指定(CUT,0など)に従って、1円未満の端数の「切り捨て」「四捨五入」をします。
本機では、まず税額を求めた後、税込(抜)価格を計算します。
●設定した税率はACを押しても消去されません。また、電源が切れた後も記憶されています。

時間計算

ラウンドセクター★を"F"に合わせてから計算します。

例 1. 3時間30分45秒 +) 15秒 -) 2時間25分40秒 計) 1時間 5分20秒	3 時間計算 30 時間計算 45 時間計算 + 0 時間計算 0 時間計算 15 時間計算 - 2 時間計算 25 時間計算 40 時間計算 =	3-30'45" 0-00'15" 2-25'40" 1-05'20"
例 2. 5,400秒= 1.5時間 1時間30分00秒	5400 ÷ 60 ÷ 60 = 時間計算	1.5 1-30'00"
●以下 時間計算を押すごとに"1.5"と"1-30'00"を繰り返し表示します。		
例 3. 時給1,200円で7時間30分働いたときの賃金は？	1200 × 7 時間計算 30 時間計算 0の入力は省略できます。=	1'200. 7-30'00" 9'000.
例 4. 1時間6分36秒 ×) 5 計) 5時間33分00秒	1 時間計算 6 時間計算 36 時間計算 × 5 = 時間計算	1-06'36" 5.55 5-33'00"
× ÷ %などを含む時間計算をすると、結果は10進数で表示されます。「時・分・秒」単位で表示させたいときは、時間計算を押してください。		
入力範囲 「時」……8桁表示機種は3桁、10桁表示は5桁、12桁表示機種は7桁まで入力できます。小数値やマイナス値も入力可能です。 「分」「秒」…0から99までの数値が入力可能です。小数やマイナスの数値は入力できません。		
計算範囲 - 999時間59分59秒～999時間59分59秒 (8桁表示機種) - 99999時間59分59秒～99999時間59分59秒 (10桁表示機種) - 9999999時間59分59秒～9999999時間59分59秒 (12桁表示機種)		

画面に"E"と表示されたら (計算エラー)

次のような場合は計算エラーとなり、画面に"E"マークが表示されます。ACを押すと、計算できる状態に戻ります。
- ありえない計算をした(√4や6÷0など)
- 計算結果が本機の計算範囲を超えた 例:8桁表示モデルで整数8桁を超えた(-1億<数値<1億)
●計算エラーのときに表示される数値は概算(概数)です。
例:"E"とともに"1.23"と表示されたときは、約1.23×1億を表します。(8桁表示モデルの場合)
●10桁表示モデル、12桁表示モデルでは上記の「1億」がそれぞれ「100億」、「1兆」になります。