
株式会社エヌ・エス・ティ

# 梁モデル作成

[カーブ作成] [マテリアル・プロパティ定義] [メッシュ生成] 梁モデル作成

### モデルの作成

下図に示す形状を、カーブで作成します。



はじめに、矩形のカーブを作成します。

- 1. 「ジオメトリ]-「カーブ・ライン]- 「矩形]コマンドを選択します。
- 2. [座標定義]ダイアログが表示されます。 矩形の最初のコーナー座標値(0,0,0)を入力し、[OK]ボタンを押します。



3. 再度、[座標定義]ダイアログが表示されます。 矩形の対角線上のコーナー座標値(3,2,0)を入力し、[OK]ボタンを押します。

続いて、柱部分のカーブを作成します。


- 1. [ジオメトリ]-[カーブ・ライン]-[座標値]コマンドを選択します。
- 2. [座標定義]ダイアログが表示されます。 始点の座標値(0,0,0)を入力し、[OK]ボタンを押します。



3. 再度、[座標定義]ダイアログが表示されます。 終点の座標値(0,0,-2)を入力し、[OK]ボタンを押します。


株式会社 エヌ・エス・ティ

- 4. 再度、[座標定義]ダイアログが表示されます。 始点(3,0,0)、終点(3,0,·2)のカーブを作成します。
- 5. 再度、「座標定義」ダイアログが表示されます。 [キャンセル]ボタンを押して終了します。 以上で、カーブ 2 本が作成されました。



残りの2本のカーブは、[コピー]コマンドを使用して作成します。

- 1. [ジオメトリ]-[コピー]-[カーブ]コマンドを選択します。
- 2. [エンティティ選択]ダイアログが表示されます。 柱 2 本のカーブを選択して、[OK]ボタンを押します。



3. [コピーオプション]ダイアログが表示されます。[OK]ボタンを押します。




株式会社 エヌ・エス・ティ


4. [ベクトル定義]ダイアログが表示されます。[グラフィックスウィンドウ]内にカーソルを置き、マウス右ボタンを押して表示されるメニューから[スナップ・ポイント]を選択します。



5. 下図に示す2つのポイントを"基点"、"先端"の順に押して、[OK]ボタンを押します。



以上で、モデルが作成されました。



株式会社 エヌ・エス・ティ

## マテリアル・プロパティの定義

続いて、マテリアル(材料特性)とプロパティ(部材特性)を定義します。

1. はじめにマテリアルを定義します。[モデル]-[マテリアル]コマンドを選択します。

2. [マテリアル定義]ダイアログが表示されます。下記の設定後、[OK]ボタンを押します。

「タイトル」

: Mat1

, [縦弾性率] : 2.1E+10

OK(O)

キャンセル

[ポアソン比] : 0.3

,[質量密度] : 800

マテリアル定義 - 等方性 ID(D 1 タイトル(T) Mat 1 カラー(C) 55 パレット\_ レイヤ(L) 1 タイプ(P)\_ 一般 閲動参照 非線形 層/接着破壊 クリーブ 熱光学・電気特性 相転移 制限広力(R) 縦弾性率(E) 3 138 質量密度(N) せん断弾性平(G) 圧縮 構造漢袞比、2G/Co(M) 0. ポアソン比、n(U) 0.3 せん断 基準温度(F) 勘特性 線膨脹率、a(A) 熱伝導率、k(K) 比熱、Cp(H) 発熱密度

コピーグー

3. 再度、[マテリアル定義] ダイアログが表示されます。 [キャンセル]ボタンを押して終了します。

f<sub>ky</sub> 読込み(D)\_ (保存(S)...

- 4. 続いて、プロパティを定義します。[モデル]-[プロパティ]コマンドを選択します。
- 5. 「プロパティ定義」ダイアログが表示されます。 [エレメント/プロパティタイプ]ボタンを押します。



株式会社 エヌ・エス・ティ

6. [エレメント/プロパティタイプ] ダイアログが表示されます。 [線要素]欄の"ビーム"を選択して、[OK]ボタンを押します。



7. [プロパティ定義] ダイアログがビーム要素用のダイアログに切り替わります。 [タイトル]に"Pro1"、「マテリアル]欄に先ほど定義した"Mat1"を選択し、「断面形状] ボタンを押します。




8. [断面定義]ダイアログが表示されます。

下記の設定後、[断面の描画]ボタンを押して形状を確認し、[OK]ボタンを押します。

[形状] :I型ビーム/W型ワイドフランジ

[サイズ] :[高さ],[幅 上],[幅 下] :0.2 [厚さ 上],[厚さ 下],[厚さ] :0.025



9. 再度、「プロパティ定義」ダイアログが表示されます。

[特性値]欄に値が入っていることを確認して、[OK]ボタンを押します。



10.再度、「プロパティ定義」 ダイアログが表示されます。 [キャンセル] ボタンを押して終了します。


メッシュの作成

カーブにメッシュサイズを設定します。

- 1. [メッシュ] [メッシュ コントロール] [カーブ上のサイズ] コマンドを選択します。
- 2. [エンティティ選択]ダイアログが表示されます。 [全選択]ボタンを押して、[OK]ボタンを押します。
- 3. [カーブ上のメッシュサイズ]ダイアログが表示されます。 [エレメントサイズ]を選択して"0.5"を入力し、[OK]ボタンを押します。




4. [エンティティ選択]ダイアログが表示されます。[キャンセル]ボタンを押して終了します。




最後に、メッシュ(ビーム要素)を生成します。

- 1. [メッシュ]-[ジオメトリ]-[カーブ]コマンドを選択します。
- 2. [エンティティ選択]ダイアログが表示されます。下図に示す太線部のカーブ(X 軸方向に水平なカーブ)を選択して、[OK]ボタンを押します。



株式会社 エヌ・エス・ティ

3. [ジオメトリメッシュオプション]ダイアログが表示されます。 [プロパティ]に先ほど作成したプロパティを選択して、[OK]ボタンを押します。




4. [ベクトル定義]ダイアログが表示されます。

[基点]に(0,0,0)、[先端]に(0,1,0)と入力して、[OK]ボタンを押します。



- 5. 再度、[メッシュ]-[ジオメトリ]-[カーブ]コマンドを選択します。
- 6. [エンティティ選択]ダイアログが表示されます。下図に示す太線部のカーブ(Y 軸方向 に水平なカーブ)を選択して、[OK]ボタンを押します。



- 7. [ジオメトリメッシュオプション]ダイアログが表示されます。 [プロパティ]に先ほど作成したプロパティを選択して、[OK]ボタンを押します。
- 8. [ベクトル定義]ダイアログが表示されます。 [基点]に(0,0,0)、[先端]に(1,0,0)と入力して、[OK]ボタンを押します。



- 9. 再度、「メッシュ]-「ジオメトリ]-「カーブ]コマンドを選択します。
- 10.[エンティティ選択]ダイアログが表示されます。 下図に示す柱部分のカーブ4本を選択して、[OK]ボタンを押します。



- 11. 「ジオメトリメッシュオプション」ダイアログが表示されます。 [プロパティ]で先ほど作成したプロパティを選択して、[OK]ボタンを押します。
- 12.[ベクトル定義]ダイアログが表示されます。

[基点]に(0.0.0)、[先端]に(1.0.0)と入力して、[OK]ボタンを押します。



以上でメッシュが生成されました。

## <備考>線要素を作成する時のベクトル定義について


線要素を生成時、「ジオメトリメッシュオプション」ダイアログの設定完了後に、「ベクトル定 義]ダイアログが表示されます。これは、要素断面の向きを決めるために行ないます。 線要素の長さ(ノードとノードの間)方向を要素の X 軸と考え、プロパティ定義の断面定義 で設定した要素のY軸方向を、全体座標系のどの軸に合わせるかを指定します。



製品形状と異なる向きで要素を配置すると、解析結果も本来得たい結果と異なります。 必ず、意図した向きで配置されているか確認してください。

### <備考>線要素の断面形状が意図した配置になっているかの確認方法

要素の Y 軸方向を表示して、要素の配置向きを確認します。 [ビュー]-[オプション]コマンドで下記の設定を行います。




[カテゴリ] :ラベル,エンティティ,カラー [オプション] :エレメント・ビーム Y・軸 [Y 軸の表示] :チェックを入れる


## 断面形状の可視化

線要素の断面が意図した方向に配置されているか確認するため、断面形状を表示します。

- 1. [ビュー]-[オプション]コマンドを選択します。
- 2. [ビューオプション]ダイアログが表示されます。下記の設定後、[OK]ボタンを押します。



[カテゴリ] :ラベル,エンティティ,カラー [オプション] :エレメント・オリエンテーション/シェイプ [エレメントシェイプ]:3.クロスセクションの表示 下図のように表示されます。



なお、[ビュー]ツールバーの[表示スタイル]アイコン ♪ からでも、[厚さ/クロスセクション]の 選択により、断面形状表示の ON/OFF が可能です。

