# RK818/RK816电量计 开发指南

发布版本: 2.0

作者邮箱: chenjh@rock-chips.com

日期: 2018.05

文档密级: 公开资料

#### 前言

#### 概述

本文档主要介绍Rockchip的RK818/RK816子模块: 电量计。介绍相关概念功能、DTS配置和一些常见问题的分析定位。

#### 产品版本

芯片名称	内核版本
RK818	3.10、4.4
RK816	3.10

#### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师: 技术支持工程师 软件开发工程师

#### 修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2016.07.25	V1.0	陈健洪	初稿,rk818在内核4.4的使用
2017.05.25	V2.0	陈健洪	增加rk816、rk818在内核3.10的使用;修正充电电压/电流的说明错误
2018.05.31	V2.1	陈健洪	调整文档格式和排版错误、无主要内容更新

#### RK818/RK816电量计 开发指南

- 1 概述RK818/RK816电量计
- 2 电量计原理
- 3 重要概念
- 4驱动和menuconfig
  - 4.1 电量计驱动的功能
  - 4.2 内核4.4
  - 4.3 内核3.10

#### 5 DTS配置

- 5.1 内核4.4
- 5.2 内核 3.10
- 6 开始电量计相关的开发
  - 6.1 准备
  - 6.2 问题处理

#### 7 电池校正

- 7.1 电池校正的原理
- 7.2 电池校正的方式
- 7.3 何时需要校正
- 8 常见问题分析定位

### 1 概述RK818/RK816电量计

RK818/RK816 是一款高性能 PMIC,集成了多路大电流DCDC,多个LDO,1个线性开关,1个USB 5V及 boost输出,还有开关充电,智能功率路径管理,库仑计,RTC 及可调上电时序等功能。其中"开关充电、智能功率路径管理、电量计(库仑计)"是本文档所要涉及的功能。

- 1. 充电管理:包括输入限流,涓流充电,恒流/恒压充电,充电终止,充电超时安全保护等功能。
- 2. 智能功率路径管理: 可对输出电压进行调节以向系统负载提供所需要的功率,同时可以对电池进行充电。当进入输入限流状态时,输入功率会优先提供给系统负载,而剩余的功率才会提供给电池充电用。另外,在系统负载所需功率超过限定的输入功率,或者电源输入被断开时,智能功率路径管理功能会自动开启电池与系统负载间的开关,从而使电池可以同时向系统负载提供额外功率。
- 3. 电量计(库仑计):通过采用自有专利技术的算法,该电量计可以根据不同电池的充放电特性曲线,精确地测量电池电量,并把电池电量信息通过I2C接口提供给系统主芯片。同时有对过度放电电池的小电流充电,电池温度检测,充电安全定时器,和芯片热保护等功能。

## 2 电量计原理

- 1. 三个基本原则: a) 电池的开路电压与电池电量的百分比(OCV-SOC)曲线主要取决于电池制作的材料和工艺,并受温度、老化等的影响很小,即电池生产出来后SOC-OCV的曲线基本不变。
  - b) 电池在工作期间受到电池极化等影响,难以从电池端口电压推算出电池的 OCV 电压值,因此只有在电池未极化时(如长时间关机后或长时间小电流工作时)才能得到可用的 OCV电压,并通过 OCV 推算得到 SOC。
  - c) 库仑计能测量实际流入或者流出电池的电量,若已知电池总容量,就能很容易的得到SOC 值,但库仑计的累计误差大,而且电池的总容量会受温度和老化等因素等影响,因此库仑计的方法只能保证在短时间内具有较好的精度,并且需要定期更新电池总容量。
  - d) 目前性能良好的电量计,都是建立在以上 OCV 估算与库仑计计算基础上得到实时的电量计剩余容量状态。

#### 2. 库仑计法

在电池的正极和负极串接一个电流检查电阻,当有电流流经电阻时就会产生V\_delta,通过检测V\_delta就可以计算出流过电池的电流。因此可以精确的跟踪电池的电量变化,精度可以达到1%,另外通过配合电池电压和温度,就可以极大的减少电池老化等因素对测量结果的影响。

3. 电流信号调理

采用20或10毫欧电阻取样电流,通过恒流源提供一个偏置,将负电流信号提高到正值,再经运放放大到参考电压 Vref范围,并通过ADC模块转换为数字量。

#### 4. 电压采集

通过分压电路将电池电压分压(分压比0.5)到Vref范围内,在经ADC模块转换成数字输出。

5. 平均电流采集

数字部分对修正过的电流值与多位数的累加器每秒进行256次的叠加。一秒结束后将累加器的值除以256得到平均电流的值。

6. 库仑计更新

库仑计是在平均电流更新的时候,自动累加一次。

# 3 重要概念

- ocv电压 开路电压。PMIC在上电时序过程中采集,因为此时的负载还非常非常小,近似于开路状态,所以此时的电压是准确的。用途:当满足关机至少30分钟时,我们认为电池的极化基本消除,此时获取的OCV电压真实有效,因此会用该电压去查询ocv table得到一个新的电量去更新库仑计的值,进行一次库仑计的校正。
- ocv table 每款电池都有自己的电池特性曲线,根据ocv特定电压对应特定电量的原则,我们将0%~100%的电量细分成21个点,步进5%电量,由此得到一张/组"电压<-->电量"的表格。这个表的用途就是第一次接电池开机、长时间关机后再开机、长时间休眠后校正库仑计的依据所在。例如:

1 ocv table = <3400 3599 3671 3701 3728 3746 3762 ..... 4088 4132 4183>;

对应关系: 3400mv: 0%、3599mv: 5%、3671mv: 10%、.... 4183mv: 100%;

- 最大输入电流和最大充电电流 软件上配置可从适配器获取的最大电流,称之为"最大输入电流"。例如5V/2A的适配器,我们一般软件配置最大输入电流为2A(也可以设置为1.8A...)。RK818/816有智能电源路径管理功能,即来自适配器的电优先供应给系统使用,剩余的再给电池充电,软件上配置的允许向电池充电的最大剩余电流值称之为"最大充电电流"。
- 发生输入限流 可以简单理解为,当给电池和系统的供电电流需求超过最大输入电流时,发生这种"不够用"的情况时就称之为"发生了输入限流"。或者还可以理解为: 当无法在电池所需条件下以最大充电电流状态给电池充电时,即发生了输入限流。该功能主要是用来作为充电截止的三个条件之一(另外两个为充电截止电压和截止电流)。
- 松弛模式 在极低负载情况下(目前只针对于二级待机),如果系统的负载电流持续超过一定时间(软件可配)都小于某个阈值,则电量计模块进入松弛模式。
- 松弛电压 在松弛模式下电量计每隔8分钟会采集一组电压,我们称之为松弛电压。用途:二级待机的负载很小,我们近似地认为松弛电压近似于开路电压,因此驱动处理上,在系统从二级待机唤醒且满足一定条件时会用它查询ocv\_table表进行库仑计的校正。
- finish充电截止信号 当发生电池充电截止时,寄存器会产生一个状态信号,称之为finish的信号。用途:软件只有获取到该信号才认为是真正的、硬件上的充电截止,然后会进入相对应的算法流程调整显示的电量。
- 芯片热保护 PMIC的自我保护机制,实际是一个反馈机制:当芯片温度大于设置的阈值时,会发生输入电流被逐渐减小的过程,以此降低PMIC工作负荷,降低芯片热量。这个反馈过程由硬件自动完成,软件无法参与,也没有严格的温度和电流大小的对应比值,极端恶劣条件下,甚至停止充电。
- 充电截止条件 当充电电流达到截止电流,电压达到截止电压,且没有发生输入限流的情况下产生充电截止信号,不再继续充电,我们认为此时电池已经充满。(这里需要输入限流的条件来判读,否则无法分清是真的充电电流变小了,还是因为此时的系统负载比较大导致给电池的充电电流小)

# 4驱动和menuconfig

### 4.1 电量计驱动的功能

- 1. 电池电量的统计和显示;
- 2. 充电电流、电压的设置(根据电池、充电器类型),支持单口/双口充电;
- 3. OTG设备的5V供电;
- 4. 电池温度侦测。

### 4.2 内核4.4

rk818驱动和宏配置(功能太过庞大,因此拆分成2个驱动):

1 drivers/power/rk818\_battery.c // 负责处理电量显示

l drivers/power/rk818\_charger.c // 负责处理充电器检测、充电电压、电流设置

1 CONFIG\_BATTERY\_RK818

2 CONFIG\_CHARGER\_RK818

rk816 驱动和宏配置:

1 drivers/power/rk816\_battery.c // 负责处理电量显示 + 充电器检测、充电电压、电流设置

1 CONFIG\_BATTERY\_RK816

### 4.3 内核3.10

rk818 驱动和宏配置:

1 drivers/power/rk818\_battery.c // 负责处理电量显示 + 充电器检测、充电电压、电流设置

1 CONFIG\_BATTERY\_RK818

rk816 驱动和宏配置:

1 drivers/power/rk816\_battery.c // 负责处理电量显示 + 充电器检测、充电电压、电流设置

1 CONFIG BATTERY RK816

### 5 DTS配置

### 5.1 内核4.4

DTS的配置包括两个部分:

1. battery部分:必选。

一个完整的battery节点信息如下所示,该节点放在RK818节点之内,RK818的battery和charger子设备驱动都会用到battery节点内的信息。其中ntc\_table、ntc\_degree\_from、dc\_det\_gpio是可选部分,其余是必选部分。

```
1
    battery {
 2
        compatible = "rk818-battery"
 3
        ocv_table = <3400 3599 3671 3701 3728 3746 3762
 4
                     3772 3781 3792 38163836 3866 3910
 5
                     3942 39714002 4050 4088 4132 4183>;
         ntc table = <43662 41676 39793 38005 36308 34696 33164
 6
                      31709 30326 29011 27760 26570 25438 24361
 8
                      23335 22358 21427 20540 19695 18890 18121
 9
                      17389 16690 16022 14778 14197 13642 13113
                      12606 12122 11659 11216 10793 10388 10000
10
11
                      9629 9273 8933 8607 8295>;
         ntc_degree from = <1 10>;
12
13
         design_capacity = <4000>;
14
        design qmax = \langle 4100 \rangle;
15
        bat res = <120>;
         max input current = <2000>;
17
        max_chrg_current = <1800>;
18
        max chrg_voltage = <4200>;
        sleep_enter_current = <300>;
19
20
        sleep exit current = <300>;
         power off thresd = <3400>;
21
22
        zero algorithm vol = <3850>;
23
        energy_mode = <0>;
24
        fb_temperature = <105>;
25
        sample_res = <10>;
26
        max soc offset = <60>;
27
         monitor_sec = <5>;
        virtual power = <0>;
28
29
         power_dc2otg = <1>;
         dc_det_gpio = <&gpio0 GPIO_C1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
30
31
    };
```

#### 2. charger部分: 可选。

如果不支持typec口充电,无需这部分的配置。对于支持typec充电口的机器,请在rk818的根节点下面加入引用"extcon= <&fusbn>"节点(其中,n=0,1..,具体引用请参考实际硬件情况),如下图。因为rk818\_charger.c需要根据该引用去注册typec的通知链,以此获取typec的charger类型检测信息。

```
rk818: pmic@1c {
 1
 2
        compatible= "rockchip, rk818";
        status= "okay";
 3
 4
        reg= <0x1c>;
        clock-output-names= "xin32k", "wifibt 32kin";
 5
 6
        interrupt-parent= <&gpio1>;
        interrupts = <21IRQ TYPE LEVEL LOW>;
 8
        pinctrl-names= "default";
 9
        pinctrl-0= <&pmic int l>;
10
        rockchip,system-power-controller;
```

```
rk818, support dc chg= <1>;/*1: dc chg; 0:usb chg*/
11
12
         wakeup-source;
                                   // 重要!!!
13
         extcon = <&fusb0>;
         #clock-cells= <1>;
14
15
16
         battery {
17
                   . . . . . . . . . . .
18
                  . . . . . . . . . . .
19
         };
20
    };
```

### 5.2 内核 3.10

RK816和RK818的节点信息基本一致,只有个别属性存在区别,如下以RK818为例进行说明。

一个完整的battery节点信息如下所示,该节点放在RK818节点之内。其中ntc\_table、ntc\_degree\_from、dc\_det\_gpio、dc\_det\_adc是可选部分,其余是必选部分。

```
1
    battery {
 2
        compatible = "rk818-battery" // 如果是rk816,则改成"rk816-battery"
        ocv_table = <3400 3599 3671 3701 3728 3746 3762
 3
                     3772 3781 3792 38163836 3866 3910
 4
 5
                     3942 39714002 4050 4088 4132 4183>;
 6
        ntc_table = <43662 41676 39793 38005 36308 34696 33164
                     31709 30326 29011 27760 26570 25438 24361
 7
 8
                     23335 22358 21427 20540 19695 18890 18121
 9
                     17389 16690 16022 14778 14197 13642 13113
                     12606 12122 11659 11216 10793 10388 10000
10
11
                     9629 9273 8933 8607 8295>;
12
        ntc_degree_from = <1 10>;
        design_capacity = <4000>;
13
14
        design_qmax = \langle 4100 \rangle;
15
        bat res = <120>;
        max_input_current = <2000>;
16
17
        max_chrg_current = <1800>;
        max_chrg_voltage = <4200>;
18
19
        sleep enter current = <300>;
        sleep exit current = <300>;
20
        sleep_filter_current = <100>;
                                        // rk818不需要这个属性
21
22
        power_off_thresd = <3400>;
23
        zero algorithm vol = <3850>;
24
        energy_mode = <0>;
        fb_temperature = <105>;
25
        max_soc_offset = <60>;
26
27
        monitor_sec = <5>;
28
        virtual power = <0>;
29
        power_dc2otg = <1>;
        dc_det_gpio = <&gpio0 GPIO_C1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
30
        dc_det_adc = <1>; // rk818不需要这个属性, rk816才可能需要
31
32
   };
```

#### ocv table

开路电压-电量表。即"电压对应电量",一共21个电压值,分别对应0% -->100%, 电压值之间的电量步进为5%。该数据表可以由电池原厂提供,也可以由RK深圳分公司进行测量,或者RK提供的测量工具得到,具体请咨询深圳分公司相关工程师。

#### • ntc\_table

电池ntc表,单位:欧姆。如果需要进行电池温度检测,请填写对应的ntc值。一个值代表一个温度,相邻值之间温度步进1摄氏度,从左到右依次增大。如果不需要检测电池温度,请去除该属性字段。上述示例表示-10~30摄氏度对应的ntc值。

#### ntc degree from

ntc\_table[0]对应的温度,即起始温度值。所以请在配置了ntc\_table的前提下再添加该属性。因为DTS不能传递负数,所以ntc\_degree\_from由两个字段组成,第一个表示正负符号: 1: 负数,0: 正数;第二个字段表示温度大小。如 ntc\_degree\_from = <1, 10>表示 -10摄氏度。

#### design capacity

实际电池容量。经实际测量后确定的实际可用容量。例如标称4000mah,但是实测只有3850mah,则该值请填写3850。

#### design qmax

最大容量值,主要用途是作为软件处理的纠错条件之一。目前请该值请填写标称容量的1.1倍数值:即标称容量\*1.1。

#### bat res

电池内阻。主要在放电算法中会用到,非常重要!该值在测量ocv\_table时一起获取,所以请注意这个参数的测量,切勿遗漏。

max input current

最大输入电流。目前有如下档位(单位: mA):

```
1 RK818: <450, 80, 850, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000>
2 RK816: <450, 80, 850, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000>
```

注意,第2个档位是80,不是800!使用中一般不去设置80ma的档位。

#### max\_chrg\_current

最大充电电流。目前有如下档位(单位: mA):

```
1 RK818: <1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2250, 2400, 2600, 2800, 3000>
2 RK816: <1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2250, 2400>
```

#### max\_chrg\_voltage

最大充电电压,即电池满充的截止电压。目前有如下档位(单位: mV):

```
1 RK818: <4050, 4100, 4150, 4200, 4250, 4300, 4350>
2 RK816: <4050, 4100, 4150, 4200, 4250, 4300, 4350>
```

#### • sleep enter current

进入松弛模式的条件之一。目前填写300,不做改动。

• sleep exit current

退出松弛模式的条件之一。目前填写300,不做改动。

• sleep filter current

过滤无效的松弛电流。目前填写100,不做改动。

#### • power\_off\_thresd 请仔细阅读和理解

期待的系统关机电压,单位: mV。特别注意: 该值指的是**VSYS的瞬时电压**,而不是vbat端的电压(但是电量计采集的是vbat端的电压)!

原理说明:Vbat端的电压需要经过一个阻值大约50毫欧的mos管后(除此外,其实另外还有PCB走线带来的阻抗)才转换为VSYS供给系统,所以把VSYS作为关机点依据才是正确的。由此我们可知:相同的vbat端电压,当前的负载电流越大,则vsys端电压就越低;反之,相同vsys下,当前负载电流越大,对应的vbat电压也就越高。

RK的平台不建议vsvs端的电压低于3.4v,这样容易导致VCC IO(3.3v)等DCDC/LDO的供电不稳定。

#### zero\_algorithm\_vol

进入电压+库仑计放电模式的电压值,单位: mV。低于该值,进入电压+库仑计结合的软件放电算法。建议: 4.2v 电池设置为3850mv, 4.3v及其以上的电池设置为3950mv。

#### energy\_mode

有些客户会很关心曲线的平滑度,有些则更关心电池是否可以完全放电放完,二者难以平衡。所以预留了这个属性来选择,当该值为1时表示尽可能采取将电池电量放完的方式,为0时表示尽量考虑曲线平滑的合理性(比如设置3.4v关机,有时可能3.5v会关机),驱动上已经尽量均衡曲线平滑度和关机电压点,所以建议设置为0,如果测试后发现关机电压点实在不能满足需求,可以设置为1进行尝试或者直接联系驱动维护者进行优化。

#### • fb temperature

芯片热保护温度阈值,目前有四个温度档位(单位:摄氏度):

#### 1 < 85, 95, 105, 115>

目前VR上选择115,其余都选择105。如果设置为0即关闭温控反馈功能,该值一般只用于排除问题时设置(见"1.5常见问题分析定位")。正常使用时绝不允许关闭温控反馈功能。

#### sample res

电池端附近的采样电阻大小,单位:毫欧。库仑计是通过该电阻来获知当前系统的电流大小,请根据实际硬件贴的电阻大小填写。目前电阻的大小只支持10mR或者20mR。

说明:只有4.4内核上的rk818电量计驱动才支持。3.10内核都不支持,默认20mR。

#### max soc offset

开机校正时允许的最大电量误差。如果关机至少30分钟,则开机时会进行一次ocv表的电量查询,并且对比关机前的电量,如果偏差超过max\_soc\_offset,即进行强制校正,把电量设置为ocv表对应的真实值。例如:当前显示电量是20%,但是根据ocv电压推算的实际电量为80%,则此时显示的电量直接显示为80%。一般在发生死机后会出现这种电量偏差极大的情况,这个值的大小依客户的可接受程度,由客户自己进行设置,不建议这个值小于60。

#### monitor\_sec

轮询时间(秒)。电量计驱动是需要不停地进行轮询才能正常工作,期间需要进行不少I2C读写操作,但是考虑到不同平台上I2C的健壮程度不同,所以预留该配置选项。目前建议5~10s比较合适,设置为5s是最佳选择。

#### • virtual power

测试模式。有时候在拷机过程中不希望因为电量、充电电流等原因导致系统供电不足导系统关机。设置该值为1,即放开充电电流限制,系统输入电流始终为max\_input\_current来满足供电。此时驱动始终上报给android,当前为充电状态,电量66%。

power\_dc2otg

是否支持otg设备从dc获取5v供电。对于支持双口充电的机器,硬件电路上支持插入dc的时候,otg设备的5v供电直接由dc供给,不需要额外再由RK818提供5v输出。支持设置为1,不支持或者没有dc口的请设置0。

dc\_det\_gpio

指定dc脚对应的gpio。如果没有该项功能,请去掉该属性。

dc det adc

是否支持使用saradc检测dc脚,1:支持,0:不支持。一般而言,这个属性和"dc\_det\_gpio"肯定是二选一的情况。

# 6 开始电量计相关的开发

### 6.1 准备

- 1. 测量电池的ocv曲线和电池内阻:每款电池都有电压-电量特性曲线(ocv\_table)和内阻,RK深圳公司可以进行这方面的测量。
- 2. 填写DTS参数,参考1.5章节进行正确的配置。
- 3. 对电池进行校正,参考1.7章节。
- 4. 开始正常使用。

### 6.2 问题处理

- 1. 使用过程中出现了异常,请马上打开调试信息抓取现场的log,然后分析;
- 2. 如果是觉得充电/放电曲线有问题,比如跳变、过快/过慢。那么请抓取完整(0<sub>100%或者100%</sub>0%, 原则:尽量涵盖大的电量区间)的充电/放电log:
- 3. 如果自己无法分析出原因,请抓取现场或者复现的log,提到redmine上。 说明: 抓取的log一定要打开电量计的debug信息!!一些常见问题可以参考第8章节。

# 7 电池校正

### 7.1 电池校正的原理

- 1. 机器关机后其实只是PMIC关闭了各路DCDC/LDO,但是本身没有完全下电,而是以极低的负载维持在上电状态。PMIC自身提供了一些空白的data寄存器可以用于存储电量计的数据,目前存储的信息有关机前的: 电量、库仑计容量、电池满充容量(即design\_capacity),每次开机进行电量计驱动初始化时,这些值并不受DTS的影响,而是读取关机前的数据,继续使用。
- 2. 当需要对上述3个信息做出校正时,就需要PMIC完全下电来清空这几个数据。当完全下电再上电的时候,电池的GGSTS REG[4]("第一次上电")的状态位会被置位。所以就需要通过卸掉电池达到此目的。
- 3. 当再次重新接上电池后,驱动判断当前是"第一次上电",则所有的相关数据都会重新从DTS获取和并计算相关的电池容量、电量等。这样,我们就得到了一次校正后的准确状态。

4. 对于第3点要注意,电池取下后,应该是确认极化基本消除后才重新接回去(可以静置电池,等待它极化消除),否则开机的ocv电压也不准确。比如:当大负载放电的时,将电池取下,这时候电池实际上还处于极化状态,电池电压会慢慢回升,如果这时候就马上再接回去,那么这个时候采集的ocv电压是不准的!

我们要保证:校正的时候电池处于极化基本消除的状态,这样第一次开机的ocv电压才准确,才能获得准确电量。

### 7.2 电池校正的方式

目前有两种方式可以对电池进行校正,2选1:

法一:硬件法:卸下电池10s左右,再重新接上:

法二: 软件法: 使用串口执行如下操作:

- 1. 查找bat节点路径: busybox find /sys/ -name bat,例如路径为"/sys/rk818/bat"; (如果是rk816, 路径为"/sys/rk816/bat",下同)
- 2. 执行: echo m > /sys/rk818/bat;
- 3. 读回来确认: echo r > /sys/rk818/bat, 返回值的BIT(4)应该为1才对;
- 4. 然后正常关机,关机时间至少30分钟以上再开机(此时才能得到准确的ocv电压)。

补充: 如果需要清除步骤2中的操作, 执行: echo c > /sys/rk818/bat;

### 7.3 何时需要校正

- 1. 当DTS配置的电池容量有改变时;
- 2. 很明显电量已经不准(原因可能是机器死机、某些特别的非电量计压力测试等);
- 3. 电量计专项拷机前校正一次,保证电池是在准确的情况下开始的测试,这样才有意义(只需要所有测试项的最开始校正一次即可,不用每个case测试前都校正)。

# 8 常见问题分析定位

1. 如何打开调试信息, 抓取log?

法一:编译前把驱动第一行的static int dbg\_enable = 0 改为1即可。法二:如果固件没有打开dbg\_enable,运行是也可以串口输入如下命令进行开关:打开: echo 1 >

/sys/module/rk818\_battery/parameters/dbg\_level | 关闭: | echo 0 >

/sys/module/rk818\_battery/parameters/dbg\_level

如果是rk816,则节点改为: /sys/module/rk816 battery/parameters/dbg level

- 2. 为什么插着适配器或者usb,关机后马上又重启,无法关机? PMIC芯片设计之初就是定义为只要插着充电器,就不能关机。
- 3. 为什么开机后进行电池热拔插,寄存器GGSTS[4](电池是否存在)指明的的状态和实际的情况不一样? PMIC不支持电池的热拔插检测,只在开机上电的时候做一次检测。
- 4. 为什么关机后的电压跟DTS配置的关机点不同,那么高的电压就关机了? 关机电压以最后log打印的实时电压 为准,而且这个关机电压是vsys电压(具体参考1.5.2章节)我们要保证的是实时电压不低于预设的关机点。 并且关机后系统下电,锂电池极化慢慢消失,会有一个电压回升的过程,这是锂电池的特性。
- 5. 为什么在开关机、reboot、二级待机等拷机时,电量都不怎么变,电压却慢慢在下降? 此时驱动无法正常轮询进入工作状态,所以不支持这类拷机测试。品质部和客户在做电量计测试时没有必要测试这3项。

- 6. 为什么用接着电池充电器,但是充电电流一直都很小?
  - a) 确认是否因为充电线的质量差,阻抗大,导致实际给vbus的电压远不足5v。可以外接稳压电源供电,适当提高电压,观察是否电流能增大;
  - b) 进入灭屏状态(一级待机),观察充电电流是否有增加,以此来确定是否和运行功耗有关;
  - c) 快充满的电池肯定充电电流很小, 所以请注意电池电压;
  - d) 在高温、大负载情况下,有可能是PMIC温度升高触发了输入限流。所以先把反馈温度(fb\_temperature)提高,观察是否有效。再不行的话直接关闭温控试(fb\_temperature设置为0)。
- 7. 拔掉电池再开机后,电量变了是怎么回事? 我们的需求是拆卸电池后电量不会跳变,是否能满足? a) 拔掉电池后PMIC完全掉电,此时再开机只能ocv电压查询ocv\_table反推电量,所以是正常的,是一次电池的重新校正; b) 拆卸后希望电池电量不跳变?几乎不可能,除非软件做规避:把关机前的电量写到文件里,上电后再去读。客户有需求的话,请客户自己增加这部分规避处理的代码。
- 8. PMIC有温度反馈功能来调节输入电流,那么如何知道PMIC此时的内部温度? 没有办法知道,设计时没有留这个功能。
- 9. 为什么log上打印的电流这么离谱,正负符号颠倒或者电流大小和实际差那么多? 请确认选用的是20/10毫欧的采样电阻且电阻精度够高;其次请确认焊点焊接干净,采样电阻应该位于BAT-和 GND之间。
- 10. 为什么明明还没有满电,比如才3.9v就报finish了? 一般是因为电池质量不好,并且设置的最大充电电流过大,导致电池板发生了自我保护,因此导致PMIC误报finish状态。
- 11. 为什么finish状态下电流的值在正负飘动(值较小)? 这个是满电后的电流零点误差,没有关系。
- 12. 为什么都上报finish了,显示的电量才90%多,没有100%?由于库仑计会有累积误差,而充电结束是由硬件完成,两者之间会有一定误差,无法那么准确把握finish上报的时机,所以出现这种情况是正常的。这种情况下软件会做一个处理,即慢慢让电量逼近100%,对于终端用户来说是察觉不到这回事的,使用上没有问题。
- 13. 为什么运行过程电量计的电量这么不准,和ocv\_table的值相差这么多? 概念混淆。ocv\_table是开路不带负载情况状态下的 电压-电量 的比值,并且我们只是在开机校正、休眠较正时用到这个表。所以这样的对比毫无意义,原理上就说不通。
- 14. 是否支持更换不同的规格的电池? 不支持。换了电池,那么ocv曲线、内阻、容量等参数都需要重新测试,填写。
- 15. PMIC判断电池充满的条件是什么?需要同时满足三个条件:电压达到截止电压,电流达到finish电流,且不发生输入限流。
- 16. 为什么电池图标始终显示50%正在充电? 请把test\_power驱动disable掉
- 17. 为什么电池图标始终显示66%正在充电? 当前没有接入电池;或者DTS的virtual\_power被配置成了1,请配置成0。
- 18. 为什么没有识别到充电器插拔?
  - a) 内核4.4: rk818\_charger.c负责充电器的检测,usb口的充电器和otg设备插拔都依赖于usb的通知链,请注意串口log是否有打印 "rk818-charger: recieve xxx notifier event: xxx"等串口信息,如果没有的话则是usb通知链没有注册成功(可能性小),或者USB驱动出现了问题。 rk818\_charger.c负责充电器的检测,usb口的充电器和otg设备插拔都依赖于usb的通知链,请注意串口log是否有打印 "rk818-charger: recieve xxx notifier event: xxx"等串口信息,如果没有的话则是usb通知链没有注册成功(可能性小),或者USB驱动出现了问题。
  - b) 内核3.10:

rk818\_battery.c负责充电器的检测(包括电池电量),usb口的充电器和otg设备插拔都依赖于usb的通知链,请注意串口Log是否有打印 "rk818-bat: recieve xxx notifier event: xxx"等串口信息,如果没有的话则是usb通知链没有注册成功(可能性小),或者USB驱动出现了问题。