

密级状态: 绝密() 秘密() 内部() 公开(√)

RK3308 input-event-daemon 说明文档

(技术部,第三系统产品部)

文件状态:	当前版本:	V1.0
[]正在修改	作 者:	ZYH
[√] 正式发布	完成日期:	2018-04-27
	审核:	YHX CCH
	完成日期:	2018-04-27

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchips Semiconductor Co., Ltd

(版本所有,翻版必究)



版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.0	ZYH	2018.04.27	初始版本	



目 录

概述			1
1	程序说明		1
	1.1	编译说明	1
	1.2	使用说明	1



1 概述

本文档主要是对 rk3308 input-event-daemon 说明文档,该文档对开源按键程序 input-event-daemon 使用进行说明。

2程序说明

2.1 编译说明

1. buildroot 添加对应编译配置:

cd buildroot

make menuconfig

选择 Target packages -> Hardware handling -> input-event-daemon

2. 源码路径:

buildroot/output/build/input-event-daemon-v0.1.3/

3. 代码目录说明:

input-event-daemon.c 监听内核 event 事件,然后根据配置文件来响应对应事件。 docs/sample.conf 按键事件设置。

2.2 使用说明

首先,在配置文件里面设置监听的 event 设备节点,如/dev/input/event0。

```
1 #
2 # /etc/input-event-daemon.conf
3 #
4
5 [Global]
6 listen = /dev/input/event0
7 listen = /dev/input/event1
```



然后,配置按键的响应事件,如下面配置,按下 KEY_MUTE 键,系统静音事件:

amixer -q set Master mute

```
1 #
2 # /etc/input-event-daemon.conf
3 #
4
5 [Global]
6 listen = /dev/input/event0
7 listen = /dev/input/event1
8
9 [Keys]
MUTE = amixer -q set Master mute
CTRL+ALT+ESC = beep
12
[Switches]
```

最后运行 input-event-daemon -v 即可。如果开机已经运行 input-event-daemon,在修改完配置文件之后请结束之前的进程重新启动即可。