UART开发指南

发布版本: 1.1

作者邮箱: <u>hhb@rock-chips.com</u>

日期: 2019.01

文件密级: 公开资料

前言

概述

产品版本

芯片名称	内核版本
全部采用linux4.4内核的RK芯片	Linux4.4

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师: 技术支持工程师 软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2017-12-21	V1.0	洪慧斌	初始发布
2019-02-14	V1.1	洪慧斌	更新版本

UART开发指南

- 1 Rockchip UART功能特点
- 2 内核软件
 - 2.1 代码路径
 - 2.2 内核配置
 - 2.3 使能串口设备
 - 2.3.1 使能uart0
 - 2.3.2 驱动设备注册log
 - 2.3.3 串口设备
 - 2.4 DTS节点配置
 - 2.4.1 pinctrl配置
 - 2.4.2 关于DMA的使用
 - 2.4.3 波特率配置说明
 - 2.4.4 串口唤醒系统
- 3 Linux串口打印

- 3.1 FIQ debugger, ttyFIQ0设备作为console
 - 3.1.1 DTS使能fiq_debugger节点,禁止对应uart节点
 - 3.1.2 使能early printk功能
 - 3.1.3 安卓 parameter.txt 配置console设备
- 3.2 ttySx设备作为console
 - 3.2.1 uart2作为console
 - 3.2.2 使能early printk功能
 - 3.2.3 安卓 parameter.txt 配置console设备
- 3.3 关掉串口打印功能
 - 3.3.1 去掉或禁止3.1或3.2的所有配置
 - 3.3.2 去掉8250驱动console的配置
 - 3.3.3 安卓去掉recovery对console的使用,否则恢复出场设置的时候会卡住
- 4 调试串口设备

1 Rockchip UART功能特点

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),以下是linux 4.4 uart驱动支持的一些特性:

- 最高支持4M波特率
- 部分串口支持硬件自动流控,部分不支持,详细参看数据手册
- 支持中断传输模式和DMA传输模式

2内核软件

2.1 代码路径

<u>采用</u>的是8250通用驱动,类型是16550A

1 drivers/tty/serial/8250/8250_core.c

2 drivers/tty/serial/8250/8250_dma.c

drivers/tty/serial/8250/8250_dw.c

4 drivers/tty/serial/8250/8250_early.c

5 drivers/tty/serial/8250/8250_fsl.c

6 drivers/tty/serial/8250/8250.c

7 drivers/tty/serial/8250/8250_port.c

8 drivers/tty/serial/earlycon.c

dma实现

design ware ip相关操作 early console实现

端口相关的接口

解析命令行参数,并提供注册early con接口

2.2 内核配置

```
Device Drivers --->
1
2
       Character devices --->
 3
           Serial drivers --->
 4
            [*] 8250/16550 and compatible serial support
 5
                  Support 8250_core.* kernel options (DEPRECATED)
            [*]
                 Console on 8250/16550 and compatible serial port
 6
                                                                      8250串口开启
   console功能
 7
            [] DMA support for 16550 compatible UART controllers
8
            (5)
                 Maximum number of 8250/16550 serial ports
                                                                             一般填最大串
    口数
9
            (5) Number of 8250/16550 serial ports to register at runtime
                                                                            一般填最大串
    口数
10
            [ ]
                  Extended 8250/16550 serial driver options
            [*] Support for Synopsys DesignWare 8250 quirks
11
```

2.3 使能串口设备

2.3.1 使能uart0

在板级DTS文件里添加以下代码:

2.3.2 驱动设备注册log

```
1  [0.464875] Serial: 8250/16550 driver, 5 ports, IRQ sharing disabled
2  [0.466561] ff180000.serial: ttyS0 at MMIO 0xff180000 (irq = 36, base_baud = 1500000) is
a 16550A
3  [0.467112] ff1a0000.serial: ttyS2 at MMIO 0xff1a0000 (irq = 37, base_baud = 1500000) is
a 16550A
4  [0.467702] ff370000.serial: ttyS4 at MMIO 0xff370000 (irq = 40, base_baud = 1500000) is
a 16550A
```

设备正常注册就是以上log,如果pinctrl跟其他驱动有冲突的话,会报pinctrl配置失败的log。

2.3.3 串口设备

旧的驱动起来后会先注册5个ttySx设备。但如果没有经过2.3.1使能的串口,虽然也有设备节点,但是是不能操作的。

```
1 | 1|root@android:/ # ls /dev/tt
2 | ttys0 | ttys1 | ttys2 | ttys3 | ttys4
```

如果内核包含以下补丁,则串口驱动只会生成dts有使能的串口。

```
commit a997ba744c6b001b8a8033aaacc65d6f4ce849a2
Author: Huibin Hong <huibin.hong@rock-chips.com>
Date: Mon Nov 5 15:56:03 2018 +0800
```

```
serial: 8250: add /dev/ttySx when uart is enable
5
 6
 7
        before the patch:
        1s /dev/ttyS
8
9
        ttyS0 ttyS1 ttyS2 ttyS3 ttyS4 ttyS5 ttyS6 ttyS7
10
11
        after the patch:
12
        1s /dev/ttyS
13
        ttyS3 ttyS4 ttyS6
14
15
        Change-Id: I844523408751cb579bbfb50fafb7923d5c2cafdf
        Signed-off-by: Huibin Hong <huibin.hong@rock-chips.com>
16
```

驱动会根据aliase,来对应串口编号,如下: serial0最终会生成ttyS0, serial3会生成ttyS3设备。

```
1    aliases {
2        serial0 = &uart0;
3        serial1 = &uart1;
4        serial2 = &uart2;
5        serial3 = &uart3;
6        serial4 = &uart4;
7    };
```

2.4 DTS节点配置

以uart0 DTS节点为例:

dtsi文件里:

```
1
    uart0: serial@ff180000 {
 2
            compatible = "rockchip,rk3399-uart", "snps,dw-apb-uart";
 3
            reg = <0x0 \ 0xff180000 \ 0x0 \ 0x100>;
4
            clocks = <&cru SCLK_UART0>, <&cru PCLK_UART0>;
 5
            clock-names = "baudclk", "apb_pclk";
            interrupts = <GIC_SPI 99 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>;
 6
            reg-shift = <2>;
 7
 8
            reg-io-width = <4>;
9
            dmas = <&dmac_peri 0>, <&dmac_peri 1>;
10
            dma-names = "tx", "rx";
            pinctrl-names = "default";
11
            pinctrl-0 = <&uart0xfer &uart0cts &uart0_rts>;
12
            status = "disabled";
13
14
        };
```

板级dts文件添加:

2.4.1 pinctrl配置

```
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&uart0xfer &uart0cts &uart0_rts>;
```

其中uart0_cts和uart0_rts是硬件流控脚,这只代表引脚有配置为相应的功能脚,并不代表使能硬件流控。使能硬件流控需要从运用层设置下来。需要注意的是,如果使能流控,uart0_cts和uart0_rts必须同时配上。如果不需要流控,可以把uart0_cts和uart0_rts去掉。

2.4.2 关于DMA的使用

和中断传输模式相比,使用DMA并不一定能提高传输速度,相反可能略降低传输速度。

因为现在CPU的性能都很高,传输瓶颈在外设,而且启动DMA还会消耗额外的资源。

但整体上看中断模式会占用更多的CPU资源。只有传输数据量很大时,DMA的使用 对CPU负载的减轻效果才会比较明显。

关于DMA使用的几点建议:

如果外接的设备传输数据量不大,请使用默认的中断模式。

如果外接的设备传输数据量较大,可以使用DMA。

如果串口没接自动流控脚,可以使用DMA作为FIFO缓冲,防止数据丢失

需要使用DMA时需要以下配置,如果没有需要自己手动添加:

dma-names = "tx", "rx"; 使能DMA发送和接收

dma-names = "!tx", "!rx"; 禁止DMA发送和接收

dmas = <&dmac_peri 0>, <&dmac_peri 1>; 这里的0和1是外设和DMAC连接的通道号,DMAC通过这个号来识别外设。通过手册查找Req number,如下图

Table 12-2 DMAC1 Request Mapping Table

D.				
٦	Req number	Source	Polarity	
	0	UART0 tx	High level	
	1	UART0 rx	High level	
	2	UART1 tx	High level	
	3	UART1 rx	High level	
	4	UART2 tx	High level	
	5	UART2 rx	High level	

&dmac_peri要根据手册确认外设属于哪个DMAC,来选择,一般DMAC1是dmac_peri,

DMAC0是dmac_bus。

如下:

```
1  amba {
2  compatible = "arm,amba-bus";
3     #address-cells = <2>;
4     #size-cells = <2>;
```

```
5
             ranges;
 6
 7
             dmac_bus: dma-controller@ff6d0000 {
                 compatible = "arm,pl330", "arm,primecell";
 8
 9
                 reg = <0x0 \ 0xff6d0000 \ 0x0 \ 0x4000>;
10
                 interrupts = <GIC_SPI 5 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>,
11
                          <GIC_SPI 6 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>;
12
                 \#dma-cells = <1>;
                 clocks = <&cru ACLK_DMACO_PERILP>;
13
                 clock-names = "apb_pclk";
14
15
                 peripherals-req-type-burst;
16
            };
17
18
             dmac_peri: dma-controller@ff6e0000 {
                 compatible = "arm,pl330", "arm,primecell";
19
                 reg = <0x0 \ 0xff6e0000 \ 0x0 \ 0x4000>;
20
21
                 interrupts = <GIC_SPI 7 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>,
22
                          <GIC_SPI 8 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>;
23
                 \#dma-cells = <1>;
24
                 clocks = <&cru ACLK_DMAC1_PERILP>;
                 clock-names = "apb_pclk";
25
26
                 peripherals-req-type-burst;
27
            };
28
        };
```

注意:

有些不需要使用DMA的场景,也可以考虑收发都关闭DMA,如下

```
1 | dma-names = "!tx", "!rx";
```

会有以下log:

```
1\mid [54696.575402] ttysO - failed to request DMA, use interrupt mode
```

由于DMA通道资源有限,在通道资源紧张的情况下,可以考虑关掉TX的DMA传输,如下

```
1 | dma-names = "!tx", "rx";
```

会有以下log:

```
1 [ 498.889713] dw-apb-uart ff0a0000.serial: got rx dma channels only
```

2.4.3 波特率配置说明

波特率=时钟源/16/DIV。(DIV是分频系数)

目前的代码会根据波特率大小来设置时钟,一般1.5M以下的波特率都可以分出来。1.5M以上的波特率,可能会经过小数分频或整数分频。如果以上都分不出来,则需要修改PLL。但修改PLL有风险,会影响其他模块。可以通过 redmine提需求。

如果在操作串口的时候出现以下log,需要通过打印时钟树来确定串口的时钟设置是否正确。

```
[54131.273012] rockchip_fractional_approximation parent_rate(676000000) is low than rate(48000000)*20, fractional div is not allowed
```

注意以下命令必须在串口打开的时候打,否则clk可能不准。本次例子串口设置的是3M的波特率,从以下log可以看出,串口走的是clk_uart4_pmu 整数分频,由676M PLL分出来接近48M的的clk(48M根据上面的公式,是分出3M波特率的最小时钟)。这虽然有误差,但在允许范围内,这个误差的大小驱动里设定为正负2%。

```
root@android:/ # cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep uart
2
                                                         1 676000000
                                                                                0 0
             clk_uart4_src
                                            1
3
                                                         1 48285715
                                                                                0 0
                clk_uart4_div
4
                                            1
                                                              48285715
                                                                                0 0
                   clk_uart4_pmu
                                                         1
5
                   clk_uart4_frac
                                            0
                                                         0
                                                                285257
                                                                                0 0
6
                pclk_uart4_pmu
                                                              48285715
                                                                                0 0
```

2.4.4 串口唤醒系统

内核需要打补丁,对应的SOC的trust firmware也可能需要修改,这块需要咨询维护trust firmware的人员。

3 Linux串口打印

3.1 FIQ debugger, ttyFIQ0设备作为console

3.1.1 DTS使能fiq_debugger节点,禁止对应uart节点

```
1
    fiq_debugger: fiq-debugger {
 2
           compatible = "rockchip, fiq-debugger";
 3
           rockchip,serial-id = <2>;
                                      /*设置串口id,如果想换不同的串口就改这个ID*/
 4
           rockchip,wake-irq = <0>;
 5
           rockchip,irq-mode-enable = <0>; /* If 1, uart uses irq instead of fiq */
           rockchip,baudrate = <1500000>; /* only 115200 and 1500000 */
 6
           pinctrl-names = "default";
 7
           pinctrl-0 = <&uart2c_xfer>;
 8
                                         /*换了不同的串口后,需要配置iomux*/
9
           interrupts = <GIC_SPI 150 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>; /* 配置signal irq, 一般可以是
   该SOC最大中断号加1 */
           status = "okay";
10
11
   };
   禁止对应uart节点
12
13
   &uart2 {
       status = "disabled";
14
15
   };
```

该节点驱动加载后会注册/dev/ttyFlQ0设备,需要注意的是rockchip,serial-id 即便改了,注册的也是ttyFlQ0。

rockchip,irq-mode-enable = <0>; 这个如果为1,串口中断方式采用的是irq,一般不会遇到问题。但如果是0,用的是FIQ模式,有些带有trust firmeware的平台就需要谨慎用,这可能会因为trust firmeware版本和内核版本不匹配出问题。

3.1.2 使能early printk功能

添加一下参数,其中0xff1a0000是uart2的物理基地址,不同的串口基地址不一样。

一般后面参数不加115200等波特率,用uboot或loader起来后配置的波特率即可。

如果配了波特率可能会出问题,因为内核early con对这块的支持不是很好。

```
chosen {
bootargs ="earlycon=uart8250,mmio32,0xff1a0000";
};
```

3.1.3 安卓 parameter.txt 配置console设备

一般以下参数可以不指定,会用默认的console device,比如上面注册的ttyFlQ0。但如果指定为ttyS2的话,就不能敲命令了。

```
1 commandline: androidboot.console=ttyFIQ0 console=ttyFIQ0
```

3.2 ttySx设备作为console

3.2.1 uart2作为console

添加以下配置,其中0xff1a0000是uart2的物理基地址,不同的串口基地址不一样。

一般后面参数不加115200等波特率,用uboot或loader起来后配置的波特率即可。

如果配了波特率可能会出问题,因为内核early con对这块的支持不是很好。

3.2.2 使能early printk功能

```
1 console=uart8250,mmio32,0xff1a0000 已经包含early printk的功能
```

3.2.3 安卓 parameter.txt 配置console设备

一般以下参数可以不指定,会用默认的console device,比如上面注册的ttyS2。单如果指定为ttyFlQ0的话,就不能敲命令了。

commandline: androidboot.console=ttyS2 console=ttyS2

注意:3.1和3.2不能同时存在,否则打印有问题。 fiq debugger的rockchip,serial-id = ; 与ttySx互斥,就是说某个串口被fiq debugger驱动用了,就不能作为普通串口用。

- 3.3 关掉串口打印功能
- 3.3.1 去掉或禁止3.1或3.2的所有配置
- 3.3.2 去掉8250驱动console的配置

```
Device Drivers --->
Character devices --->
Serial drivers --->
[ ] Console on 8250/16550 and compatible serial port
```

如果不想修改这个配置的,需要再command line 增加console=, 什么都不指定,表示不适用console。

3.3.3 安卓去掉recovery对console的使用,否则恢复出场设置的时候会卡住

```
1 android/device/rockchip/common/recovery/etc/init.rc
2 service recovery /sbin/recovery
3 #console 这个注释掉
4 seclabel u:r:recovery:s0
```

4调试串口设备

调试串口设备最好不要用echo cat等命令来粗鲁地调试,最好用测试的APK软件,或找我司FAE获取ts_uart测试bin文件。在命令行输入ts_uart会有使用帮助。

```
1 1 root@android:/ # ts_uart
            Use the following format to run the HS-UART TEST PROGRAM
   2
               ts_uart v1.0
   4
            For sending data:
                ./ts_uart < tx_rx(s/r) > < file_name > < flow_control(0/1) > < max_delay(0-100) > < max_del
   5
             <random_size(0/1)>
              tx_rx : send data from file (s) or receive data (r) to put in file
   6
               file_name : file name to send data from or place data in
   7
   8
               baudrate: baud rate used for TX/RX
  9
               flow_control : enables (1) or disables (0) Hardware flow control using RTS/CTS lines
10
               max_delay: defines delay in seconds between each data burst when sending. Choose 0
             for continuous stream.
              random_size : enables (1) or disables (0) random size data bursts when sending.
11
             Choose 0 for max size.
               max_delay and random_size are useful for sleep/wakeup over UART testing. ONLY
12
             meaningful when sending data
13
               Examples:
14
               Sending data (no delays)
                ts_uart s init.rc 1500000 0 0 0 /dev/ttyS0
15
```

如果串口APK无法打开串口设备,那可能是权限问题,需要修改/dev/ttySx的设备权限为0666。 以安卓为例,在ueventd.rc里添加以下配置,如果还是不行请联系安卓开发人员修改权限。

1 /dev/ttySx 0666 system system