U-Boot next-dev开发指南

发布版本: 1.30

作者邮箱: Joseph Chen <u>chenjh@rock-chips.com</u> Kever Yang <u>kever.yang@rock-chips.com</u> Jon Lin <u>jon.lin@rock-chips.com</u> Chen Liang <u>cl@rock-chips.com</u> Ping Lin <u>hisping.lin@rock-chips.com</u>

日期: 2019.03

文件密级: 公开资料

前言

概述

本文主要指导读者如何在U-Boot next-dev分支进行项目开发。

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

各芯片feature支持状态

芯片名称	Distro Boot	RKIMG Boot	SPL/TPL	Trust(SPL)	AVB
RV1108	Υ	N	Υ	N	N
RK3036	Υ	N	N	N	N
RK3126C	Υ	Υ	N	N	N
RK3128	Υ	Υ	N	N	N
RK3229	Υ	N	Υ	Υ	Υ
RK3288	Υ	N	Υ	N	N
RK3308	-	-	-	-	-
RK3326/PX30	Υ	Υ	N	N	Υ
RK3328	Υ	N	Υ	Υ	N
RK3368/PX5	Υ	N	Υ	Υ	N
RK3399	Υ	N	Υ	Υ	N

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2018-02- 28	V1.00	陈健洪	初始版本
2018-06- 22	V1.01	朱志展	fastboot说明,OPTEE Client说明
2018-07- 23	V1.10	陈健洪	完善文档,更新和调整大部分章节
2018-07- 26	V1.11	林鼎强	完善Nand、SFC SPI Flash存储驱动部分
2018-08- 08	V1.12	陈亮	增加HW-ID使用说明
2018-09- 20	V1.13	张晴	增加CLK使用说明
2018-11- 06	V1.20	陈健洪	增加/更新defconfig/rktest/probe/interrupt/kernel dtb/uart/atags
2019-01- 21	V1.21	陈健洪	增加dtbo/amp/dvfs宽温/fdt命令说明
2019-03- 05	V1.22	林平	增加optee client说明
2019-03- 25	V1.23	陈健洪/朱志 展	增加kernel cmdline说明
2019-03- 25	V1.30	陈健洪	精简和整理文档、纠正排版问题、完善和调整部分章节内容

U-Boot next-dev开发指南

- 1. U-Boot next-dev简介
- 2. 平台架构
 - 2.1 DM架构
 - 2.2 平台架构文件
 - 2.3 DTB的使用
 - 2.3.1 启用kernel dtb
 - 2.3.2 关闭kernel dtb
 - 2.4 平台配置
 - 2.5 调试方法
 - 2.5.1 流程类
 - 2.5.1.1 debug()
 - 2.5.1.1 acbas()
 - 2.5.1.2 Early Debug UART
 - 2.5.1.3 initcall
 - 2.5.2 读写类
 - 2.5.2.1 命令行模式
 - 2.5.2.2 io命令

- 2.5.2.3 iomem命令
- 2.5.2.4 i2c命令
- 2.5.2.5 fdt读写
- 2.5.3 状态类
 - 2.5.3.1 printf 时间戳
 - 2.5.3.2 dm命令
 - 2.5.3.3 panic cpu信息
 - 2.5.3.4 panic register信息
 - 2.5.3.5 卡死信息
 - 2.5.3.6 CRC校验
 - 2.5.3.7 开机信息
- 2.5.4 烧写类
- 2.6 ATAGS机制
- 2.7 Probe机制
- 3. 平台编译
 - 3.1 前期准备
 - 3.1.1 rkbin 仓库
 - 3.1.2 gcc版本
 - 3.1.3 U-Boot分支
 - 3.1.4 defconfig选择
 - 3.2 编译配置
 - 3.2.1 gcc工具链路径指定
 - 3.2.2 menuconfig支持
 - 3.2.3 固件编译
 - 3.2.4 固件生成
 - 3.2.5 pack辅助命令
 - 3.2.6 debug辅助命令
 - 3.2.7 编译报错处理
 - 3.2.8 烧写和工具
 - 3.2.9 分区表
- 4. cache机制
 - 4.1 on/off
 - 4.2 dcache模式
 - 4.3 相关接口
- 5. 驱动支持
 - 5.1 中断驱动
 - 5.1.1 框架支持
 - 5.1.2 相关接口
 - 5.2 Clock驱动
 - 5.2.1 框架支持
 - 5.2.2 相关接口
 - 5.2.3 平台时钟初始化
 - 5.2.4 CPU提频
 - 5.2.5 时钟树
 - 5.3 GPIO驱动
 - 5.3.1 框架支持
 - 5.3.2 相关接口
 - 5.4 Pinctrl
 - 5.4.1 框架支持
 - 5.4.2 相关接口
 - 5.5. I2C驱动
 - 5.5.1 框架支持
 - 5.5.2 相关接口

- 5.6 显示驱动
 - 5.6.1 框架支持
 - 5.6.2 相关接口
 - 5.6.3 DTS配置
 - 5.6.4 defconfig配置
- 5.7 PMIC/Regulator驱动
 - 5.7.1 框架支持
 - 5.7.2 相关接口
 - 5.7.3 init电压
 - 5.7.4 调试方法
- 5.8 充电驱动
 - 5.8.1 框架支持
 - 5.8.2 充电图片打包
 - 5.8.3 DTS使能充电
 - 5.8.4 低功耗休眠
 - 5.8.5 更换充电图片
- 5.9 存储驱动
 - 5.9.1 相关接口
 - 5.9.2 DTS配置
 - 5.9.3 defconfig配置
- 5.10 串口驱动
 - 5.10.1 Console UART配置
 - 5.10.2 Early Debug UART配置
 - 5.10.3 Pre-loader serial
 - 5.10.4 关闭串口打印
- 5.11 按键支持
 - 5.11.1 框架支持
 - 5.11.2 相关接口
- 5.12 Vendor Storage
 - 5.12.1 原理概述
 - 5.12.2 框架支持
 - 5.12.3 相关接口
 - 5.12.4 功能自测
- 5.13 OPTEE Client支持
 - 5.13.1 宏定义说明
 - 5.13.2 镜像说明
 - 5.13.3 API文档
 - 5.13.4 共享内存说明
 - 5.13.5 测试命令
 - 5.13.6 常见错误打印
- 5.14 DVFS宽温
 - 5.14.1 宽温策略
 - 5.14.2 框架支持
 - 5.14.3 相关接口
 - 5.14.4 启用宽温
 - 5.14.5 宽温结果
- 5.15 AMP(Asymmetric Multi-Processing)
- 5.16 DTBO/DTO(Devcie Tree Overlay)
 - 5.16.1 原理介绍
 - 5.16.2 DTO启用
 - 5.16.3 DTO结果
- 5.17 kernel cmdline
 - 5.17.1 cmdline来源

- 5.17.2 ENV修改
- 5.17.3 cmdline含义
- 6. USB download
 - 6.1 rockusb
 - 6.2 Fastboot
 - 6.2.1 fastboot命令
 - 6.2.2 fastboot具体使用
- 7. 固件加载
 - 7.1 分区表
 - 7.1.1 分区表文件
 - 7.1.2 分区表查看
 - 7.2 dtb文件
 - 7.3 boot/recovery分区
 - 7.3.1 AOSP格式
 - 7.3.2 RK格式
 - 7.3.3 优先级
 - 7.4 Kernel分区
 - 7.5 resource分区
 - 7.6 加载的固件
 - 7.7 固件启动顺序
 - 7.8 HW-ID适配硬件版本
 - 7.8.1 设计目的
 - 7.8.2 设计原理
 - 7.8.3 硬件参考设计
 - 7.8.3.1 ADC参考设计
 - 7.8.3.2 GPIO参考设计
 - 7.8.4 软件配置
 - 7.8.4.1 ADC作为HW_ID
 - 7.8.4.2 GPIO作为HW_ID
 - 7.8.5 代码位置
 - 7.8.6 打包脚本
 - 7.8.7 确认匹配的dtb
- 8. SPL和TPL
- 9. U-Boot和kernel DTB支持
 - 9.1 kernel dtb设计出发点
 - 9.2 关于live dt
 - 9.2.1 live dt原理
 - 9.2.2 fdt和live dt转换
 - 9.3 kernel dtb的实现
 - 9.4 关于U-Boot dts
 - 9.4.1 dt.dtb和dt-spl.dtb
 - 9.4.2 关于dt-spl.dtb
 - 9.4.3 U-Boot的dts管理
- 10. U-Boot相关工具
 - 10.1 trust_merger工具
 - 10.1.1 ini文件
 - 10.1.2 trust的打包和解包
 - 10.2 boot_merger工具
 - 10.2.1 ini文件
 - 10.2.2 Loader的打包和解包
 - 10.3 resource_tool工具
 - 10.4 loaderimage
 - 10.4.1 打包uboot.img

```
10.4.2 打包32-bit trust.img
10.5 patman
10.6 buildman工具
10.7 mkimage工具
11. rktest测试程序
附录
IRAM程序内存分布(SPL/TPL)
U-Boot内存分布(relocate后)
fastboot一些参考
rkbin仓库下载
gcc编译器下载
```

1. U-Boot next-dev简介

next-dev是Rockchip从U-Boot官方的v2017.09正式版本中切出来进行开发的版本。目前在该平台上已经支持RK所有主流在售芯片。

目前支持的功能主要有:

- 支持RK Android平台的固件启动;
- 支持Android AOSP(如GVA)固件启动;
- 支持Linux Distro固件启动;
- 支持Rockchip miniloader和SPL/TPL两种pre-loader引导;
- 支持LVDS、EDP、MIPI、HDMI等显示设备;
- 支持eMMC、Nand Flash、SPI Nand flash、SPI NOR flash、SD卡、U盘等存储设备启动;
- 支持FAT、EXT2、EXT4文件系统;
- 支持GPT、RK parameter分区格式;
- 支持开机logo显示、充电动画显示,低电管理、电源管理;
- 支持I2C、PMIC、CHARGE、GUAGE、USB、GPIO、PWM、GMAC、eMMC、NAND、中断等驱动;
- 支持RockUSB 和 Google Fastboot两种USB gadget烧写eMMC;
- 支持Mass storage、ethernet、HID等USB设备;
- 支持使用kernel的dtb:
- 支持dtbo功能;

U-Boot的doc目录向用户提供了丰富的文档,介绍了U-Boot里各个功能模块的概念、设计理念、实现方法等,建议用户阅读这些文档提高开发效率。

2. 平台架构

2.1 DM架构

DM(Driver Model)是U-Boot标准的device-driver开发模型,跟kernel的device-driver模型非常类似。U-Boot使用DM对各类设备和驱动进行管理,Rockchip提供的这套U-Boot也遵循DM框架进行开发。建议读者先阅读文档理解DM,同时关注实现DM架构的相关代码。

README:

./doc/driver-model/README.txt

Terminology

Uclass - a group of devices which operate in the same way. A uclass provides a way of accessing individual devices within the group, but always using the same interface. For example a GPIO uclass provides operations for get/set value. An I2C uclass may have 10 I2C ports, 4 with one driver, and 6 with another.

Driver - some code which talks to a peripheral and presents a higher-level interface to it.

Device - an instance of a driver, tied to a particular port or peripheral.

总结:

• uclass: 设备驱动框架

driver: 驱动device: 设备

2.2 平台架构文件

平台架构文件主要是Rockchip的芯片级代码,本章重点介绍重要文件的位置,请用户深入了解其作用。

1. 平台目录

```
./arch/arm/include/asm/arch-rockchip/
./arch/arm/mach-rockchip/
./board/rockchip/
```

2. 平台头文件:

```
./arch/arm/include/asm/arch-rockchip/qos_rk3288.h
./arch/arm/include/asm/arch-rockchip/grf_rk3368.h
./arch/arm/include/asm/arch-rockchip/pmu_rk3399.h
.....
```

```
./include/configs/rk3368_common.h
./include/configs/rk3328_common.h
./include/configs/rk3128_common.h
.....
```

```
./include/configs/evb_rk3368.h
./include/configs/evb_rk3328.h
./include/configs/evb_rk3128.h
.....
```

3. 平台驱动文件:

```
./arch/arm/mach-rockchip/rk3288/rk3288.c
./arch/arm/mach-rockchip/rk3368/rk3368.c
./arch/arm/mach-rockchip/rk3399/rk3399.c
.....
./board/rockchip/evb_rk3288/evb_rk3288.c
./board/rockchip/evb_rk3368/evb_rk3368.c
./board/rockchip/evb_rk3399/evb_rk3399.c
```

4. 公共板级文件(核心!):

```
./arch/arm/mach-rockchip/board.c
```

5. README:

```
./board/rockchip/evb_px5/README
./board/rockchip/evb_rv1108/README
./board/rockchip/sheep_rk3368/README
.....
```

6. defconfig:

```
./configs/rk3328_defconfig
./configs/rk3036_defconfig
./configs/rk322x_defconfig
.....
```

2.3 DTB的使用

请务必先阅读9. U-Boot和kernel DTB支持,了解引入kernel dtb的相关技术背景。

说明:本文档中提到的"kernel dtb"一词除了表示名词含义: kernel的dtb文件,也表示一种技术: U-Boot阶段使用 kernel dtb。

U-Boot的启动分为两个阶段: before relocate和after relocate。如下针对启用/未启用kernel dtb的情况,说明两个启动阶段中dtb的使用情况。

2.3.1 启用kernel dtb

第一阶段(before relocate): 使用U-Boot的最简dt-spl.dtb

因为第一阶段通常只加载MMC、NAND、CRU、GRF、UART等基础模块,所以只需要一个最简dtb即可,这样还能 节省dtb的扫描时间。U-Boot 自己的dts在编译阶段只保留带有"u-boot,dm-pre-reloc"属性的节点,由此得到一个 dt.dtb。然后再删除dt.dtb中被CONFIG_OF_SPL_REMOVE_PROPS指定的property,最后得到一个最简dt-spl.dtb(CONFIG_OF_SPL_REMOVE_PROPS在defconfig中定义)。

通常把带有"u-boot,dm-pre-reloc"的节点放在各平台的rkxxx-u-boot.dtsi中:

```
./arch/arm/dts/rk3328-u-boot.dtsi
./arch/arm/dts/rk3399-u-boot.dtsi
./arch/arm/dts/rk3128-u-boot.dtsi
.....
```

./arch/arm/dts/rk3399-u-boot.dtsi:

```
&mandc0 {
    u-boot,dm-pre-reloc;
};

&emmc {
    u-boot,dm-pre-reloc;
};

&cru {
    u-boot,dm-pre-reloc;
};

.....
```

第二阶段(after relocate):使用kernel的dtb

U-Boot进入第二阶段后,在./arch/arm/mach-rockchip/board.c的board_init()中加载并切换到kernel dtb,后续 所有外设的初始化都使用kernel dtb信息,因此一份U-Boot固件可以兼容不同板子的硬件差异。

2.3.2 关闭kernel dtb

U-Boot两个阶段都使用U-Boot自己的dtb(非最简dtb,即所有节点都是有效的)。

2.4 平台配置

本章针对rockchip-common.h、rkxxx_common.h、evb_rkxxx.h定义的重要配置给出说明。

- RKIMG_DET_BOOTDEV: 存储类型探测命令,以逐个扫描的方式探测当前的存储设备类型
- RKIMG_BOOTCOMMAND: kernel启动命令
- ENV_MEM_LAYOUT_SETTINGS: 固件加载地址:包括ramdisk/fdt/kernel
- PARTS_DEFAULT: 默认的GPT分区表,在某些情况下,当存储中没有发现有效的GPT分区表时被使用
- ROCKCHIP_DEVICE_SETTINGS: 外设相关命令,主要是指定stdio(一般会包含显示模块启动命令)
- BOOTENV: distro方式启动linux时的启动设备探测命令
- CONFIG_SYS_MALLOC_LEN: malloc内存池大小
- CONFIG_SYS_TEXT_BASE: U-Boot运行的起始地址
- CONFIG_BOOTCOMMAND: 启动命令,一般定义为RKIMG_BOOTCOMMAND
- CONFIG_PREBOOT: 预启动命令,在CONFIG_BOOTCOMMAND前被执行
- CONFIG_SYS_MMC_ENV_DEV: MMC作为ENV存储介质时的dev num, 一般是0

如下以RK3399为例进行说明:

./include/configs/rockchip-common.h:

```
·····
#define RKIMG_DET_BOOTDEV \ // 动态探测当前的存储类型
```

```
"rkimg_bootdev=" \
    "if mmc dev 1 && rkimgtest mmc 1; then " \
       "setenv devtype mmc; setenv devnum 1; echo Boot from SDcard;" \
    "elif mmc dev 0; then " \
       "setenv devtype mmc; setenv devnum 0;" \
    "elif rknand dev 0; then " \setminus
       "setenv devtype rknand; setenv devnum 0;" \
       "elif rksfc dev 0; then " \
               "setenv devtype rksfc; setenv devnum 0;" \
    "fi; \0"
#define RKIMG_BOOTCOMMAND \
                                                   // 启动android格式固件
   "boot_android ${devtype} ${devnum};" \
   "bootrkp;" \
                                                    // 启动RK格式固件
   "run distro_bootcmd;"
                                                     // 启动linux固件
```

./include/configs/rk3399_common.h:

```
#ifndef CONFIG_SPL_BUILD
                                  // 固件的加载地址
#define ENV_MEM_LAYOUT_SETTINGS \
   "scriptaddr=0x00500000\0" \
   "pxefile_addr_r=0x00600000\0" \
   "fdt_addr_r=0x01f00000\0" \
   "kernel_addr_r=0x02080000\0" \
   "ramdisk_addr_r=0x0a200000\0"
#include <config_distro_bootcmd.h>
#define CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS \
   ENV_MEM_LAYOUT_SETTINGS \
   "partitions=" PARTS_DEFAULT \
                                    // 默认的GPT分区表
   ROCKCHIP_DEVICE_SETTINGS \
   RKIMG_DET_BOOTDEV \
                                       // 启动linux时的启动设备探测命令
   BOOTENV
#endif
                                       // 在CONFIG_BOOTCOMMAND之前被执行的预启动命令
#define CONFIG_PREBOOT
. . . . . .
```

./include/configs/evb_rk3399.h:

```
#ifndef CONFIG_SPL_BUILD
#undef CONFIG_BOOTCOMMAND
#define CONFIG_BOOTCOMMAND RKIMG_BOOTCOMMAND // 定义启动命令(设置为RKIMG_BOOTCOMMAND)
#endif
.....
#define ROCKCHIP_DEVICE_SETTINGS \ // 使能显示模块
    "stdout=serial, vidconsole\0" \
"stderr=serial, vidconsole\0"
```

2.5 调试方法

2.5.1 流程类

2.5.1.1 debug()

如果需要debug()生效,可在各平台rkxxx_common.h中定义:

#define DEBUG

2.5.1.2 Early Debug UART

请参考本文档5.10.2 Early Debug UART配置。

2.5.1.3 initcall

U-Boot的启动流程本质上是一系列函数调用,把initcall_run_list()里的debug改成printf可以打印出调用顺序。例如RK3399:

```
U-Boot 2017.09-01725-g03b8d3b-dirty (Jul 06 2018 - 10:08:27 +0800)

initcall: 0000000000214388
initcall: 000000000214724

Model: Rockchip RK3399 Evaluation Board
initcall: 000000000214300

DRAM: initcall: 0000000000203f68
initcall: 0000000000214410
initcall: 00000000002144dc
....
3.8 GiB
initcall: 00000000002143b8
....

Relocation Offset is: f5c03000
initcall: 0000000005e176bc
initcall: 00000000002146a4 (relocated to 00000000f5e176a4)
initcall: 0000000000214668 (relocated to 00000000f5e17668)
....
```

虽然只打印出函数地址,但只要结合反汇编就可以对应上函数名。请参考本文档3.2.6 debug辅助命令。

2.5.2 读写类

2.5.2.1 命令行模式

U-Boot命令行模式提供了许多命令,输入"?"可列出当前支持的所有命令:

2种方法进入命令行模式(2选1):

- 配置CONFIG_BOOTDELAY=<seconds>进入命令行倒计时模式,再按ctrl+c进入命令行;
- U-Boot开机阶段长按ctrl+c组合键,强制进入命令行;

2.5.2.2 io命令

U-Boot中的io命令为: md/mw

```
// 读操作
md - memory display
Usage: md [.b, .w, .l, .q] address [# of objects]

// 写操作
mw - memory write (fill)
Usage: mw [.b, .w, .l, .q] address value [count]
```

其中:

```
      .b 表示的数据长度是:
      1 byte;

      .w 表示的数据长度是:
      2 byte;

      .l 表示的数据长度是:
      4 byte; (推荐)

      .q 表示的数据长度是:
      8 byte;
```

范例:

1. 读操作:显示0x76000000地址开始的连续0x10个数据单元,每个数据单元的长度是4-byte。

2. 写操作: 对0x76000000地址的数据单元赋值为0xffff0000;

3. 写操作(连续): 对0x76000000地址开始的连续0x10个数据单元都赋值为0xffff0000,每个数据单元的长度是4-byte。

2.5.2.3 iomem命令

iomem:解析dts节点获取基地址信息后再读取寄存器值,比md更灵活。有2种使用方式:命令行和函数接口。

1. 命令行

```
=> iomem
iomem - Show iomem data by device compatible

Usage:
iomem <compatible> <start offset> <end offset>
eg: iomem -grf 0x0 0x200
```

@<compatible>: 支持compatible关键字匹配。例如RK3228平台上读取GRF:

```
=> iomem -grf 0x0 0x20
rockchip,rk3228-grf:
11000000: 00000000 00000000 00004000 00002000
11000010: 00000000 00005028 0000a5a5 0000aaaa
11000020: 00009955
```

2. 函数接口:

```
void iomem_show(const char *label, unsigned long base, size_t start, size_t end);
void iomem_show_by_compatible(const char *compat, size_t start, size_t end);
```

2.5.2.4 i2c命令

```
CONFIG_CMD_I2C
```

```
=> i2c
i2c - I2C sub-system

Usage:
i2c dev [dev] - show or set current I2C bus
i2c md chip address[.0, .1, .2] [# of objects] - read from I2C device
i2c mw chip address[.0, .1, .2] value [count] - write to I2C device (fill)
.....
```

范例:

1. 读操作:

2. 写操作:

2.5.2.5 fdt读写

U-Boot提供的fdt命令可以实现对当前dtb的读、写操作:

```
=> fdt
fdt - flattened device tree utility commands

Usage:
fdt addr [-c] <addr> [<length>] - Set the [control] fdt location to <addr>
fdt print <path> [<prop>] - Recursive print starting at <path>
fdt list <path> [<prop>] - Print one level starting at <path>
......

NOTE: Dereference aliases by omitting the leading '/', e.g. fdt print ethernet0.
```

其中如下两条组合命令可以把fdt完整dump出来,比较常用:

```
=> fdt addr $fdt_addr_r // 指定fdt地址
=> fdt print // 把fdt内容全部打印出来
```

2.5.3 状态类

2.5.3.1 printf 时间戳

```
CONFIG_BOOTSTAGE_PRINTF_TIMESTAMP
```

范例:

```
0.259266] U-Boot 2017.09-01739-g856f373-dirty (Jul 10 2018 - 20:26:05 +0800)
    0.260596] Model: Rockchip RK3399 Evaluation Board
    0.261332] DRAM: 3.8 GiB
Relocation Offset is: f5bfd000
Using default environment
    0.354038] dwmmc@fe320000: 1, sdhci@fe330000: 0
0.521125] Card did not respond to voltage select!
0.521188] mmc_init: -95, time 9
Γ
0.671451] switch to partitions #0, OK
0.671500] mmcO(part 0) is current device
   0.675507] boot mode: None
0.683738] DTB: rk-kernel.dtb
  0.706940] Using kernel dtb
```

注意:

- 1. U-Boot是单核运行,时间戳打印会增加耗时;
- 2. 时间戳的时间不是从0开始,只是把当前系统的timer时间读出来而已,所以只适合计算时间差;
- 3. 建议默认关闭该功能, 仅调试打开。

2.5.3.2 dm命令

"dm"命令: 查看dm框架管理下的所有device-driver状态。

通过dm命令展示的拓扑图,用户能看到所有device-driver的状态,包含的信息:

- 某个device是否和driver完成bind:
- 某个driver是否已经probe;
- 某个uclass下的所有device;
- 各个device之间的关系:

- 1. "dm tree"命令:
- 列出所有完成bind的device-driver;
- 列出所有uclass-device-driver的隶属关系;
- [+]表示当前driver已经完成probe;

2. "dm uclass"命令: 列出uclass下的所有device;

```
=> dm uclass

uclass 0: root
    - * root_driver @ 7be54c88, seq 0, (req -1)

uclass 11: adc
    - * saradc@ff100000 @ 7be56220, seq 0, (req -1)
    .....

uclass 40: backlight
    - * backlight @ 7be81178, seq 0, (req -1)

uclass 77: key
    - rockchip-key @ 7be811f0
    .....
```

2.5.3.3 panic cpu信息

系统的panic信息包含CPU现场状态,用户可以通过它们定位问题原因:

```
* SPSR_EL2 = 0000000080000349
               D[9] == 1, DBG masked
               A[8] == 1, ABORT masked
               I[7] == 0, IRQ not masked
               F[6] == 1, FIQ masked
               M[4] == 0, Exception taken from AArch64
               M[3:0] == 1001, EL2h
* SCTLR_EL2 = 0000000030c51835
               I[12] == 1, Icaches enabled
               C[2] == 1, Dcache enabled
               M[0] == 1, MMU enabled
* VBAR_EL2 = 00000003dd55800
* HCR_EL2 = 00000000800003a
* TTBR0_EL2 = 000000003fff0000
x0 : 0000000ff300000 x1 : 000000054808028
x2 : 00000000000002f x3 : 00000000ff160000
x4 : 000000039d7fe80 x5 : 00000003de24ab0
x28: 0000000039d81ef0 x29: 0000000039d4a910
```

- EC[31:26]表明了CPU异常原因;
- 各寄存器展示了CPU现场状态;
- PC、LR、SP 最重要,用户结合反汇编能定位到出错点,请参考本文档3.2.6 debug辅助命令。

2.5.3.4 panic register信息

系统的panic信息也可以包含平台相关的寄存器状态。目前支持打印: CRU、PMUCRU、GRF、PMUGRF。

```
CONFIG_ROCKCHIP_CRASH_DUMP
```

范例:

```
* VBAR_EL2 = 000000003dd55800

* HCR_EL2 = 00000000800003a

* TTBRO_EL2 = 000000003fff0000

x0 : 00000000ff300000 x1 : 000000054808028
x2 : 000000000000002f x3 : 00000000ff160000

......

// 平台寄存器信息:
rockchip,px30-cru:
ff2b0000: 0000304b 00001441 0000001 0000007
ff2b0010: 00007f00 00000000 00000000
ff2b0020: 00003053 00001441 00000001 00000007

.....
```

```
rockchip,px30-grf:
ff140000: 00002222 00002222 00001111
ff140010: 00000000 00000000 00002200 00000033
ff140020: 00000000 00000000 00000000 00000202
.....
```

用户想增加更多打印需要修改./arch/arm/lib/interrupts_64.c:

2.5.3.5 卡死信息

U-Boot启动遇到卡死、串口无响应、无有效打印时,用户可以提前使能该功能,串口会每隔5s dump出panic信息(请参考本文档2.5.3.3 panic cpu信息)。建议默认关闭此功能,仅调试打开。

```
CONFIG_ROCKCHIP_DEBUGGER
```

范例:

```
>>> Rockchip Debugger:
* Relocate offset = 000000003db55000
* ELR(PC) = 00000000025bd78
* LR
          = 00000000025def4
          = 0000000039d4a6b0
* SP
* ESR_EL2 = 0000000040732550
              <NULL>
                            // 因为只是卡住,CPU本身可能状态正常,所以EC[31:26]没有显示异常原
因。
              IL[25] == 0, 16-bit instruction trapped
           = 0000000000003c0
* DAIF
              D[9] == 1, DBG masked
              A[8] == 1, ABORT masked
              I[7] == 1, IRQ masked
              F[6] == 1, FIQ masked
. . . . . .
```

2.5.3.6 CRC校验

RK格式打包的固件,hdr里包含了打包工具计算的CRC。如果用户怀疑U-Boot加载的固件存在完整性问题,可打开 CRC校验进行确认。CRC校验比较耗时,建议默认关闭此功能,仅调试打开。

CONFIG_ROCKCHIP_CRC

范例:

```
=Booting Rockchip format image=
kernel image CRC32 verify... okay. // kernel 校验成功 (如果失败则打印"fail!")
boot image CRC32 verify... okay. // boot 校验成功 (如果失败则打印"fail!")
kernel @ 0x02080000 (0x01249808)
ramdisk @ 0x0a200000 (0x001e6650)
## Flattened Device Tree blob at 01f00000
Booting using the fdt blob at 0x1f00000
'reserved-memory' secure-memory@20000000: addr=20000000 size=10000000
Loading Ramdisk to 08019000, end 081ff650 ... OK
Loading Device Tree to 000000008003000, end 0000000008018c97 ... OK
Adding bank: start=0x00200000, size=0x08200000
Adding bank: start=0x0a200000, size=0xede00000
```

2.5.3.7 开机信息

某些情况下,开机信息也可以帮助用户定位一些死机问题。

1. trust跑完后就卡死

trust跑完后就卡死的可能性:固件打包或者烧写有问题,导致trust跳转到错误的U-Boot启动地址。此时,用户可以通过trust启动信息里的U-Boot启动地址来确认。

64位平台U-Boot启动地址一般是偏移0x200000(DRAM起始地址是0x0):

```
NOTICE: BL31: v1.3(debug):d98d16e
NOTICE: BL31: Built: 15:03:07, May 10 2018
NOTICE: BL31: Rockchip release version: v1.1
INFO: GICv3 with legacy support detected. ARM GICv3 driver initialized in EL3
INFO: Using opteed sec cpu_context!
INFO:
        boot cpu mask: 0
INFO:
        plat_rockchip_pmu_init(1151): pd status 3e
        BL31: Initializing runtime services
INFO:
INFO: BL31: Initializing BL32
INFO: BL31: Preparing for EL3 exit to normal world
INFO:
        Entry point address = 0x200000 // U-Boot地址
INFO:
        SPSR = 0x3c9
```

32位平台U-Boot启动地址一般是偏移0x0(DRAM起始地址是0x60000000):

```
INF [0x0] TEE-CORE:init_primary_helper:378: Release version: 1.9
INF [0x0] TEE-CORE:init_primary_helper:379: Next entry point address: 0x60000000 // U-Boot地址
INF [0x0] TEE-CORE:init_teecore:83: teecore inits done
```

2. U-Boot版本回溯:

通过U-Boot开机信息可回溯编译版本。如下,对应提交点是commit: b34f08b。

```
U-Boot 2017.09-01730-gb34f08b (Jul 06 2018 - 17:47:52 +0800)
```

开机信息中出现"dirty",说明编译时有本地改动没有提交进仓库,编译点不干净。

```
U-Boot 2017.09-01730-gb34f08b-dirty (Jul 06 2018 - 17:35:04 +0800)
```

2.5.4 烧写类

当烧写按键无法正常使用时,用户可以通过U-Boot命令行进入烧写模式,请参考本文档3.2.8 烧写和工具。

2.6 ATAGS机制

Pre-loader、trust(bl31/op-tee)、U-Boot之间需要传递和共享某些信息,通过这些信息完成一些特定的功能。目前可通过ATAGS机制进行传递(不会传给kernel),传递内容: 串口配置、存储类型、bl31和op-tee的内存布局、ddr容量信息等。

驱动代码:

```
./arch/arm/include/asm/arch-rockchip/rk_atags.h
./arch/arm/mach-rockchip/rk_atags.c
```

2.7 Probe机制

U-Boot通过DM管理所有的设备和驱动,它和kernel的device-driver模型非常类似。kernel初始化时使用initcall机制把所有已经bind过的device-driver进行probe,但是U-Boot没有这样的机制。

如果要让U-Boot中某个driver执行probe,用户必须主动调用框架接口发起probe。

3. 平台编译

3.1 前期准备

3.1.1 rkbin 仓库

rkbin仓库用于存放Rockchip不开源的bin(ddr、trust、loader等)、脚本、打包工具等,它只是一个"工具包"仓库 (注意: bin会不断更新,请用户及时同步,避免因为版本过旧引起问题)。

- rkbin要跟U-Boot工程保持同级目录关系,否则编译会报错找不到rkbin;
- U-Boot编译时会从rkbin索引相关的bin、配置文件和打包工具,最后在根目录下生成trust.img、uboot.img、loader固件;
- 下载方式见附录<u>rkbin仓库下载</u>。

3.1.2 gcc版本

默认使用的编译器是gcc-linaro-6.3.1版本,下载方式见附录gcc编译器下载。

```
32位编译器: gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf 64位编译器: gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu
```

3.1.3 U-Boot分支

请确认U-Boot使用的是next-dev分支:

```
remotes/origin/next-dev
```

U-Boot根目录下的./Makefile可看到版本信息:

```
SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
```

VERSION = 2017
PATCHLEVEL = 09
SUBLEVEL =
EXTRAVERSION =
NAME =

3.1.4 defconfig选择

目前大部分平台都开启了kernel dtb支持,能兼容板级差异(如:外设、电源、clk、显示等)。虽然不支持kernel dtb的情况下无法兼容板级差异,但却有更优的启动速度和固件大小。

通常情况下,如果没有对速度和固件大小有特别严苛的要求,推荐使用支持kernel dtb的defconfig。

芯片	defconfig	kernel dtb 支持
rv1108	evb-rv1108_defconfig	N
rk1808	rk1808_defconfig	Υ
rk3128x	rk3128x_defconfig	Υ
rk3128	evb-rk3128_defconfig	N
rk3126	rk3126_defconfig	Υ
rk322x	rk322x_defconfig	Υ
rk3288	rk3288_defconfig	Υ
rk3368	rk3368_defconfig	Υ
rk3328	rk3328_defconfig	Υ
rk3399	rk3399_defconfig	Υ
rk3399pro-npu	rk3399pro-npu_defconfig	Υ
rk3308-aarch32	rk3308-aarch32_defconfig	Υ
rk3308-aarch32	evb-aarch32-rk3308_defconfig	N
rk3308-aarch64	rk3308_defconfig	Υ
rk3308-aarch64	evb-rk3308_defconfig	N
px30	evb-px30_defconfig	Υ
px30	px30_defconfig (Android 9.0+)	Υ
rk3326	evb-rk3326_defconfig	Υ
rk3326	rk3326_defconfig (Android 9.0+)	Υ

3.2 编译配置

3.2.1 gcc工具链路径指定

默认使用Rockchip提供的prebuilts工具包,请保证它和U-Boot工程保持同级目录关系,gcc-linaro-6.3.1编译器路径:

 $../prebuilts/gcc/linux-x86/arm/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin\\../prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin$

如果需要更改编译器路径,可以修改编译脚本./make.sh:

```
# debug使用
ADDR2LINE_ARM32=arm-linux-gnueabihf-addr2line
ADDR2LINE_ARM64=aarch64-linux-gnu-addr2line

OBJ_ARM32=arm-linux-gnueabihf-objdump
OBJ_ARM64=aarch64-linux-gnu-objdump

# 编译使用
GCC_ARM32=arm-linux-gnueabihf-
GCC_ARM64=aarch64-linux-gnu-

TOOLCHAIN_ARM32=../prebuilts/gcc/linux-x86/arm/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin
TOOLCHAIN_ARM64=../prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin
```

3.2.2 menuconfig支持

U-Boot支持Kbuild,可以使用"make menuconfig"和"make savedefconfig"修改/保存配置。

3.2.3 固件编译

帮助信息:

```
./make.sh --help
```

编译命令:

```
./make.sh [board] ---- [board]: configs/[board]_defconfig文件。
```

1. 首次编译

无论32位或64位平台,如果是第一次或者想重新指定defconfig进行编译,则必须指定[board]:

```
./make.sh rk3399 ---- build for rk3399_defconfig
./make.sh evb-rk3399 ---- build for evb-rk3399_defconfig
./make.sh firefly-rk3288 ---- build for firefly-rk3288_defconfig
```

编译完成后的提示:

```
.....
Platform RK3399 is build OK, with new .config(make evb-rk3399_defconfig)
```

2. 二次编译

无论32位或64位平台,如果想基于当前".config"进行二次编译,则不需要指定[board]:

```
./make.sh
```

编译完成后的提示:

```
Platform RK3399 is build OK, with exist .config
```

3.2.4 固件生成

1. 编译完成后,最终打包生成的固件都在U-Boot根目录下: trust、uboot、loader。

```
./uboot.img
./trust.img
./rk3126_loader_v2.09.247.bin
```

2. 根据固件打包的过程信息可以知道bin和INI文件的来源。

uboot.img:

```
load addr is 0x60000000! // U-Boot的运行地址会被追加在打包头信息里 pack input rockdev/rk3126/out/u-boot.bin pack file size: 478737 crc = 0x840f163c uboot version: v2017.12 Dec 11 2017 pack uboot.img success! pack uboot okay! Input: rockdev/rk3126/out/u-boot.bin
```

loader:

```
out:rk3126_loader_v2.09.247.bin
fix opt:rk3126_loader_v2.09.247.bin
merge success(rk3126_loader_v2.09.247.bin)
pack loader okay! Input: /home/guest/project/rkbin/RKBOOT/RK3126MINIALL.ini
```

trust.img:

```
load addr is 0x68400000!  // trust的运行地址会被追加在打包头信息里
pack file size: 602104
crc = 0x9c178803
trustos version: Trust os
pack ./trust.img success!
trust.img with ta is ready
pack trust okay! Input: /home/guest/project/rkbin/RKTRUST/RK3126TOS.ini
```

注意: make clean/mrproper/distclean会把编译阶段的中间文件都清除,包括bin和img文件。

请用户不要把重要的bin或者img文件放在U-Boot的根目录下。

3.2.5 pack辅助命令

命令格式:

```
./make.sh [loader-all|uboot|trust]
```

单独打包命令(不重新编译U-Boot):

```
./make.sh uboot --- 打包uboot.img
./make.sh trust --- 打包trust.img
./make.sh loader --- 打包loader bin
./make.sh loader-all --- 打包所有支持的loader bin
```

关于" loader-all":

有些平台会提供多种loader支持不同的存储启动,而U-Boot在编译时只会生成一个默认的loader(支持大部分存储启动),如果需要生成其余特殊loader,请使用"./make.sh loader-all"命令。

例如RK3399可生成:

```
./rk3399_loader_v1.12.112.bin // 支持eMMC、NAND的默认loader,可满足大部分产品形态需求
./rk3399_loader_spinor_v1.12.114.bin // 支持spi nor flash的loader
```

3.2.6 debug辅助命令

编译结束后在根目录下会生成一些符号表、ELF等调试文件:

```
u-boot.map --- section文件
u-boot.sym --- SYMBOL TABLE文件
u-boot.lds --- 链接文件
u-boot --- ELF文件,类同内核的vmlinux(重要!)
```

特别注意: 当使用下面介绍的命令进行问题调试时,一定要保证机器上烧写的U-Boot固件和当前代码编译环境是一致的,否则使用下面的调试命令是没有任何意义的,反而会误导分析。

命令格式:

```
./make.sh [elf|map|sym|addr]
```

为了开发调试方便, make.sh支持一些debug辅助命令:

./make.sh addr:

通过反汇编获取地址对应的函数名和代码位置:

如果是无效地址,则不会有解析结果:

```
guest@ubuntu:~/u-boot$ ./make.sh 00000000024fb1c
??:0
```

./make.sh elf[option]:

例如: "elf-d"、"elf-D"、"elf-S"等,[option]会被用来做为objdump的参数,如果省略[option],则默认使用"-D"作为参数。执行如下命令可获取更多支持的[option]选项:

```
./make.sh elf-H ---- 反汇编参数的help信息
```

3.2.7 编译报错处理

make clean/mrproper/distclean的清除强度: distclean > mrproper > clean。

- 1. make clean:
 - Delete most generated files Leave enough to build external modules
- 2. make mrproper:
 - Delete the current configuration, and all generated files
- 3. make distclean:
- Remove editor backup files, patch leftover files and the like Directories & files removed with 'make clean

报错1:

```
UPD include/config/uboot.release
Using .. as source for U-Boot
.. is not clean, please run 'make mrproper'
in the '..' directory.

CHK include/generated/version_autogenerated.h

UPD include/generated/version_autogenerated.h

make[1]: *** [prepare3] Error 1

make[1]: *** Waiting for unfinished jobs....

HOSTLD scripts/dtc/dtc

make[1]: Leaving directory `/home/guest/uboot-nextdev/u-boot/rockdev'

make: *** [sub-make] Error 2
```

一般是因为改变了编译输出目录后导致新旧目录同时存在,让Makefile对编译依赖产生不清晰的判断。处理方法: make mrproper。

报错2:

```
make[2]: *** [silentoldconfig] Error 1
make[1]: *** [silentoldconfig] Error 2
make: *** No rule to make target `include/config/auto.conf', needed by `include/config/kernel.release'. Stop.
```

一般是因为编译的工程环境不干净。处理方法: make mrproper或make distclean。

3.2.8 烧写和工具

- 1. 烧写工具: Windows烧写工具版本必须是**V2.5版本或以上**(推荐使用最新的版本);
- 2. 按键进入烧写模式: 开机阶段插着USB的情况下长按 "音量+";
- 3. 命令行进入烧写模式:
- 输入"rbrom": maskrom烧写模式;
- 输入"rockusb 0 \$devtype \$devnum": loader烧写模式;
- 开机阶段长按ctrl+d: loader烧写模式
- 开机阶段长按ctrl+b: maksrom烧写模式
- 开机阶段长按ctrl+f: fastboot模式

3.2.9 分区表

- 1. 目前U-Boot支持两种分区表: RK parameter分区表和GPT分区表;
- 2. 如果想从当前的分区表替换成另外一种分区表类型,则Nand机器必须整套固件重新烧写; eMMC机器可以支持单独替换分区表;
- 3. GPT和RK parameter分区表的具体格式请参考文档: 《Rockchip-Parameter-File-Format-Version1.4.md》 和本文的7.1 分区表。

4. cache机制

4.1 on/off

Rockchip平台默认使能icache和dcache。

- CONFIG_SYS_ICACHE_OFF: 如果定义,则关闭icache功能;否则打开。
- CONFIG_SYS_DCACHE_OFF: 如果定义,则关闭dcache功能; 否则打开。

4.2 dcache模式

dcache有多种工作模式,Rockchip平台默认使能dcache writeback。

- CONFIG_SYS_ARM_CACHE_WRITETHROUGH: 如果定义,则配置为 dcache writethrouch模式;
- CONFIG_SYS_ARM_CACHE_WRITEALLOC: 如果定义,则配置为 dcache writealloc模式;
- 如果上述两个宏都没有配置,则默认为dcache writeback 模式;

4.3 相关接口

icache:

```
void icache_enable (void);
void icache_disable (void);
void invalidate_icache_all(void);
```

dcache:

```
void dcache_disable (void);
void dcache_enable(void);
void flush_dcache_range(unsigned long start, unsigned long stop);
void flush_cache(unsigned long start, unsigned long size);
void flush_dcache_all(void);
void invalidate_dcache_range(unsigned long start, unsigned long stop);
void invalidate_dcache_all(void);
```

5. 驱动支持

5.1 中断驱动

5.1.1 框架支持

U-Boot没有完整的中断框架支持,Rockchip自己实现了一套中断框架(支持GlCv2/v3,默认使能)。目前用到中断的场景有:

- pwrkey: U-Boot充电时CPU可进入低功耗休眠,需要pwrkey中断唤醒CPU;
- timer: U-Boot充电和测试用例中会用到timer中断;
- debug: CONFIG_ROCKCHIP_DEBUGGER会用到中断;

配置:

```
CONFIG_GICV2
CONFIG_IRQ
```

框架代码:

```
./drivers/irq/irq-gpio-switch.c
./drivers/irq/irq-gpio.c
./drivers/irq/irq-generic.c
./drivers/irq/irq-gic.c
./include/irq-generic.h
```

5.1.2 相关接口

1. 开关CPU本地中断

```
void enable_interrupts(void);
int disable_interrupts(void);
```

2. 申请IRQ

普通外设一般有独立的硬件中断号(比如: pwm、timer、sdmmc等),注册中断时把中断号传入中断注册函数即可。GPIO的各个pin没有独立的硬件中断号,所以需要向中断框架申请。目前支持3种方式申请GPIO的pin脚中断号:

(1) 传入struct gpio_desc结构体

```
// 此方法可以动态解析dts配置,比较灵活、常用。
int gpio_to_irq(struct gpio_desc *gpio);
```

范例:

```
battery {
    compatible = "battery,rk817";
    .....
    dc_det_gpio = <&gpio2 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    .....
};
```

(2) 传入gpio的phandle和pin

```
// 此方法可以动态解析dts配置,比较灵活、常用。
int phandle_gpio_to_irq(u32 gpio_phandle, u32 pin);
```

范例 (rk817的中断引脚GPIO0_A7):

```
u32 interrupt[2], phandle;
int irq, ret;

phandle = dev_read_u32_default(dev->parent, "interrupt-parent", -1);
if (phandle < 0) {
    printf("failed get 'interrupt-parent', ret=%d\n", phandle);
    return phandle;
}</pre>
```

```
ret = dev_read_u32_array(dev->parent, "interrupts", interrupt, 2);
if (ret) {
    printf("failed get 'interrupt', ret=%d\n", ret);
    return ret;
}

// 为了示例简单,省去返回值判断
irq = phandle_gpio_to_irq(phandle, interrupt[0]);
irq_install_handler(irq, pwrkey_irq_handler, dev);
irq_set_irq_type(irq, IRQ_TYPE_EDGE_FALLING);
irq_handler_enable(irq);
```

(3) 强制指定gpio

```
// 此方法直接强制指定gpio,传入的gpio必须通过Rockchip特殊的宏来声明才行,不够灵活,比较少用。
int hard_gpio_to_irq(unsigned gpio);
```

范例(GPIO0_A0申请中断):

```
int gpio0_a0, irq;

// 为了示例简单, 省去返回值判断
gpio = RK_IRQ_GPIO(RK_GPIO0, RK_PAO);
irq = hard_gpio_to_irq(gpio0_a0);
irq_install_handler(irq, ...);
irq_handler_enable(irq);
```

3. 使能/注册/注销handler

```
void irq_install_handler(int irq, interrupt_handler_t *handler, void *data);
void irq_free_handler(int irq);
int irq_handler_enable(int irq);
int irq_handler_disable(int irq);
```

4. 设置触发电平类型

```
int irq_set_irq_type(int irq, unsigned int type);
```

5.2 Clock驱动

5.2.1 框架支持

clock驱动使用clk-uclass通用框架和标准接口。

配置:

```
CONFIG_CLK
```

框架代码:

```
./drivers/clk/clk-uclass.c
```

平台驱动代码:

```
./drivers/clk/rockchip/clk_rk3128.c
./drivers/clk/rockchip/clk_rk3328.c
./drivers/clk/rockchip/clk_rk3368.c
.....
```

平台公共驱动代码:

```
./drivers/clk/rockchip/clk_rkxxx.c
./drivers/clk/rockchip/clk_pll.c
```

5.2.2 相关接口

```
int clk_get_by_index(struct udevice *dev, int index, struct clk *clk);
int clk_get_by_name(struct udevice *dev, const char *name, struct clk *clk);
int (*set_parent)(struct clk *clk, struct clk *parent);
int clk_enable(struct clk *clk);
int clk_disable(struct clk *clk);
ulong (*get_rate)(struct clk *clk);
ulong (*set_rate)(struct clk *clk, ulong rate);
int (*get_phase)(struct clk *clk, int degrees);
```

范例:

```
ret = clk_get_by_name(crtc_state->dev, "dclk_vop", &dclk);
if (!ret)
    ret = clk_set_rate(&dclk, mode->clock * 1000);
if (IS_ERR_VALUE(ret)) {
    printf("%s: Failed to set dclk: ret=%d\n", __func__, ret);
    return ret;
}
```

5.2.3 平台时钟初始化

目前一共有3类接口涉及时钟初始化:

1. 平台基础时钟初始化: rkclk_init()

各平台的CRU驱动probe时调用rkclk_init()对PLL/CPU/BUS进行频率初始化,这些频率定义在cru_rkxxx.h中。例如RK3399:

```
#define APLL_HZ (600 * MHz)

#define GPLL_HZ (800 * MHz)

#define CPLL_HZ (384 * MHz)

#define NPLL_HZ (600 * MHz)

#define PPLL_HZ (676 * MHz)
```

```
#define PMU_PCLK_HZ (48 * MHz)
#define ACLKM_CORE_HZ (300 * MHz)
#define ATCLK_CORE_HZ (300 * MHz)
#define PCLK_DBG_HZ (100 * MHz)
#define PERIHP_ACLK_HZ (150 * MHz)
#define PERIHP_HCLK_HZ (75 * MHz)
#define PERIHP_PCLK_HZ (37500 * KHz)
#define PERILPO_ACLK_HZ (300 * MHz)
#define PERILPO_HCLK_HZ (100 * MHz)
#define PERILPO_PCLK_HZ (50 * MHz)
```

```
static void rkclk_init(struct rk3399_cru *cru)
    rk3399_configure_cpu(cru, APLL_600_MHZ, CPU_CLUSTER_LITTLE);
    /* configure perihp aclk, hclk, pclk */
    aclk_div = DIV_ROUND_UP(GPLL_HZ, PERIHP_ACLK_HZ) - 1;
    hclk_div = PERIHP_ACLK_HZ / PERIHP_HCLK_HZ - 1;
    assert((hclk_div + 1) * PERIHP_HCLK_HZ ==
           PERIHP_ACLK_HZ && (hclk_div <= 0x3));
    pclk_div = PERIHP_ACLK_HZ / PERIHP_PCLK_HZ - 1;
    assert((pclk_div + 1) * PERIHP_PCLK_HZ ==
           PERIHP_ACLK_HZ && (pclk_div \leftarrow 0x7));
    rk_clrsetreg(&cru->clksel_con[14],
             PCLK_PERIHP_DIV_CON_MASK | HCLK_PERIHP_DIV_CON_MASK |
             ACLK_PERIHP_PLL_SEL_MASK | ACLK_PERIHP_DIV_CON_MASK,
             pclk_div << PCLK_PERIHP_DIV_CON_SHIFT |</pre>
             hclk_div << HCLK_PERIHP_DIV_CON_SHIFT |
             ACLK_PERIHP_PLL_SEL_GPLL << ACLK_PERIHP_PLL_SEL_SHIFT |
             aclk_div << ACLK_PERIHP_DIV_CON_SHIFT);</pre>
    rkclk_set_pll(&cru->gpll_con[0], &gpll_init_cfg);
}
```

2. 平台二次/模块时钟初始化: clk_set_defaults()

解析当前dev节点的assigned-clocks/assigned-clock-parents/assigned-clock-rates 属性,进行频率设置。目前用到此接口的模块有: CRU、VOP、GMAC。其它有需要的驱动请自行调用clk_set_defaults()。

特别注意:

当CRU驱动调用clk_set_defaults()时,其实有可能是对PLL/CPU/BUS的又一次调整,但是默认不会设置 assigned-clocks指定的ARM频率。如果要设置ARM频率,需要再单独实现当前平台的set_armclk_rate()。关于set_armclk_rate(),请参考下文的CPU提频章节。

例如PX30: 根据cru节点的assigned-clocks属性重新调整总线频率(ARM频率除外)。

```
static int px30_clk_probe(struct udevice *dev)
{
    .....
    ret = clk_set_defaults(dev);
    if (ret)
        debug("%s clk_set_defaults failed %d\n", __func__, ret);
    .....
}
```

内核: ./arch/arm64/boot/dts/rockchip/px30.dtsi:

```
cru: clock-controller@ff2b0000 {
    compatible = "rockchip,px30-cru";
    assigned-clocks =
        <&pmucru PLL_GPLL>, <&pmucru PCLK_PMU_PRE>,
        <&pmucru SCLK_WIFI_PMU>, <&cru ARMCLK>,
        <&cru ACLK_BUS_PRE>, <&cru ACLK_PERI_PRE>,
        <&cru HCLK_BUS_PRE>, <&cru HCLK_PERI_PRE>,
        <&cru PCLK_BUS_PRE>, <&cru SCLK_GPU>;
    assigned-clock-rates =
        <1200000000>, <100000000>,
        <26000000>, <600000000>,
        <200000000>, <200000000>,
        <150000000>, <150000000>,
        <100000000>, <200000000>;
    . . . . . .
}
```

3. 模块时钟初始化: clk_set_rate()

外设可以在自己的驱动中调用clk_set_rate()设置自己模块的频率。

5.2.4 CPU提频

CPU提频由set_armclk_rate()实现,它会设置CRU节点下assigned-clocks指定的ARM频率。目前CPU提频动作紧跟在regulator初始化之后,这已经是最早能实现CPU提频的时刻点。

set_armclk_rate()是一个weak函数,各平台只在有CPU提频需求时才会实现它。实现的同时要求CRU驱动必须调用clk_set_defaults(),因为ARM频率是通过clk_set_defaults()获取的,在set_armclk_rate()里设置生效。

各平台实现CPU提频的步骤:

- 实现set_armclk_rate();
- CRU节点的assigned-clocks里指定ARM频率;
- CRU驱动调用clk_set_defaults();
- ARM对应的regulator节点里增加regulator-init-microvolt=<...>指定初始化电压;

5.2.5 时钟树

U-Boot框架没有提供时钟树管理,目前各平台提供了soc_clk_dump()简单打印时钟状态。如果有其他时钟打印需求,可以在clks_dump[]中增加时钟定义。

范例:

```
CLK: (sync kernel. arm: enter 1200000 KHz, init 1200000 KHz, kernel 800000 KHz)

apll 800000 KHz

dpll 392000 KHz

cpll 1000000 KHz

gpll 1188000 KHz

npll 24000 KHz

ppll 100000 KHz

hsclk_bus 297000 KHz

msclk_bus 198000 KHz

lsclk_bus 99000 KHz

msclk_peri 198000 KHz

lsclk_peri 99000 KHz
```

含义说明:

- sync kernel: 设置了kernel cru节点里assigned-clocks指定的各总线频率(ARM频率除外); 否则显示: sync uboot;
- enter 1200000 KHz: 前级loader跳到U-Boot时的arm频率;
- init 1200000 KHz: U-Boot的arm初始化频率,即APLL_HZ;
- kernel 800000 KHz: 实现了set_armclk_rate(),并设置了kernel cru节点里assigned-clocks指定的ARM频率; 否则显示: "kernel 0N/A";

5.3 GPIO驱动

5.3.1 框架支持

GPIO驱动使用gpio-uclass通用框架和标准接口。GPIO框架管理的核心结构体是struct gpio_desc,它必须依附于device存在,不允许用户直接访问GPIO寄存器。

配置:

```
CONFIG_DM_GPIO
CONFIG_ROCKCHIP_GPIO
```

框架代码:

```
./drivers/gpio/gpio-uclass.c
```

驱动代码:

```
./drivers/gpio/rk_gpio.c
```

5.3.2 相关接口

1. request: 获取struct gpio_desc。

2. input/out

```
// @flags: GPIOD_IS_OUT(输出)和GPIOD_IS_IN(输入)
int dm_gpio_set_dir_flags(struct gpio_desc *desc, ulong flags);
```

3. set/get

```
int dm_gpio_get_value(const struct gpio_desc *desc)
int dm_gpio_set_value(const struct gpio_desc *desc, int value)
```

dm_gpio_get_value()的返回值:

返回值1或0,并不表示引脚电平的高或低,只表示是否触发了active属性: (GPIO_ACTIVE_LOW或GPIO_ACTIVE_HIGH)。1: 触发,0: 没触发。

例如:

- gpios = <&gpio2 0 GPIO_ACTIVE_LOW>,引脚电平为低时,返回值为1,引脚电平为高时返回值为0。
- gpios = <&gpio2 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>, 引脚电平为低时,返回值为0,引脚电平为高时返回值为1。

同理,dm_gpio_set_value()传入的value表示是否把gpio电平设置为active状态,1: active,0: inactive。

4. 范例

```
struct gpio_desc *gpio;
int value;

// 为了示例简单,省去返回值判断
gpio_request_by_name(dev, "gpios", 0, gpio, GPIOD_IS_OUT); // 申请gpio
dm_gpio_set_value(gpio, enable); // 设置gpio输出电平状态
dm_gpio_set_dir_flags(gpio, GPIOD_IS_IN); // 设置gpio输入模式
value = dm_gpio_get_value(gpio); // 读取gpio电平状态
```

5.4 Pinctrl

5.4.1 框架支持

pinctrl驱动使用pinctrl-uclass通用框架和标准接口。

配置:

```
CONFIG_PINCTRL_GENERIC
CONFIG_PINCTRL_ROCKCHIP
```

框架代码:

```
./drivers/pinctrl/pinctrl-uclass.c
```

驱动代码:

```
./drivers/pinctrl-pinctrl-rockchip.c
```

5.4.2 相关接口

```
int pinctrl_select_state(struct udevice *dev, const char *statename) // 设置状态 int pinctrl_get_gpio_mux(struct udevice *dev, int banknum, int index) // 获取状态
```

通常用户很少需要手动切换引脚功能,pinctrl框架会在driver probe时设置pin的"default"状态,一般都能满足使用。

5.5. I2C驱动

5.5.1 框架支持

i2c驱动使用i2c-uclass通用框架和标准接口。

配置:

```
CONFIG_DM_I2C
CONFIG_SYS_I2C_ROCKCHIP
```

框架代码:

```
./drivers/i2c/i2c-uclass.c
```

驱动代码:

```
./drivers/i2c/rk_i2c.c
```

5.5.2 相关接口

```
int dm_i2c_read(struct udevice *dev, uint offset, uint8_t *buffer, int len)
int dm_i2c_write(struct udevice *dev, uint offset, const uint8_t *buffer, int len)

// 对上面接口的另一种格式封装
int dm_i2c_reg_read(struct udevice *dev, uint offset)
int dm_i2c_reg_write(struct udevice *dev, uint offset, unsigned int val);
```

5.6 显示驱动

5.6.1 框架支持

Rockchip U-Boot目前支持的显示接口包括: RGB、LVDS、EDP、MIPI和HDMI,未来还会加入CVBS、DP等。U-Boot显示的logo图片来自kernel根目录下的logo.bmp和logo_kernel.bmp,它们被打包在resource.img里。

对图片的要求:

- 1. 8bit或者24bit BMP格式;
 - 2. logo.bmp和logo_kernel.bmp的图片分辨率大小一致;
- 2. 对于rk312x/px30/rk3308这种基于vop lite结构的芯片,由于VOP不支持镜像,而24bit的BMP图片是按镜像存储,所以如果发现显示的图片做了y方向的镜像,请在PC端提前将图片做好y方向的镜像。

配置:

```
CONFIG_DM_VIDEO
CONFIG_DISPLAY
CONFIG_DRM_ROCKCHIP
CONFIG_DRM_ROCKCHIP_PANEL
CONFIG_DRM_ROCKCHIP_DW_MIPI_DSI
CONFIG_DRM_ROCKCHIP_DW_HDMI
CONFIG_DRM_ROCKCHIP_LVDS
CONFIG_DRM_ROCKCHIP_LVDS
CONFIG_DRM_ROCKCHIP_RGB
CONFIG_DRM_ROCKCHIP_RK618
CONFIG_DRM_ROCKCHIP_DRM_TVE
CONFIG_DRM_ROCKCHIP_ANALOGIX_DP
CONFIG_DRM_ROCKCHIP_INNO_VIDEO_COMBO_PHY
CONFIG_DRM_ROCKCHIP_INNO_VIDEO_PHY
```

框架代码:

```
drivers/video/drm/rockchip_display.c
drivers/video/drm/rockchip_display.h
```

驱动文件:

```
vop:
    drivers/video/drm/rockchip_crtc.c
    drivers/video/drm/rockchip_crtc.h
    drivers/video/drm/rockchip_vop.c
    drivers/video/drm/rockchip_vop.h
    drivers/video/drm/rockchip_vop_reg.c
    drivers/video/drm/rockchip_vop_reg.h

rgb:
    drivers/video/drm/rockchip_rgb.c
    drivers/video/drm/rockchip_rgb.h

lvds:
    drivers/video/drm/rockchip_lvds.c
    drivers/video/drm/rockchip_lvds.h

mipi:
```

```
drivers/video/drm/rockchip_mipi_dsi.c
  drivers/video/drm/rockchip_mipi_dsi.h
  drivers/video/drm/rockchip-inno-mipi-dphy.c
edp:
  drivers/video/drm/rockchip_analogix_dp.c
  drivers/video/drm/rockchip_analogix_dp.h
  drivers/video/drm/rockchip_analogix_dp_reg.c
  drivers/video/drm/rockchip_analogix_dp_reg.h
hdmi:
  drivers/video/drm/dw_hdmi.c
  drivers/video/drm/dw_hdmi.h
  drivers/video/drm/rockchip_dw_hdmi.c
  drivers/video/drm/rockchip_dw_hdmi.h
panel:
  drivers/video/drm/rockchip_panel.c
  drivers/video/drm/rockchip_panel.h
```

5.6.2 相关接口

1. 显示U-Boot logo和kernel logo:

```
void rockchip_show_logo(void);
```

2. 显示bmp图片,目前主要用于充电图片显示:

```
void rockchip_show_bmp(const char *bmp);
```

3. 将U-Boot中的一些变量通过dtb传给内核。包括kernel logo的大小、地址、格式、crtc输出扫描时序以及过扫描的配置,未来还会加入BCSH等相关变量配置。

```
rockchip_display_fixup(void *blob);
```

5.6.3 DTS配置

```
logo,uboot = "logo.bmp";
                                        // 指定U-Boot logo显示的图片
   logo,kernel = "logo_kernel.bmp";
                                        // 指定kernel logo显示的图片
   logo,mode = "center";
                                        // center: 居中显示, fullscreen: 全屏显示
   charge_logo,mode = "center";
                                       // center: 居中显示, fullscreen: 全屏显示
   connect = <&vopb_out_edp>;
                                      // 确定显示通路, vopb->edp->panel
};
&edp {
   status = "okay"; //使能edp
};
&vopb {
   status = "okay"; //使能vopb
};
&panel {
   "simple-panel";
   status = "okay";
   disp_timings: display-timings {
       native-mode = <&timing0>;
       timing0: timing0 {
           . . .
       };
   };
};
```

5.6.4 defconfig配置

目前除了RK3308之外的其他平台,U-Boot的defconfig已经默认支持显示,只要在dts中将显示相关的信息配置好即可。RK3308考虑到启动速度等一些原因默认不支持显示,需要在defconfig中加入如下修改:

```
--- a/configs/evb-rk3308_defconfig
+++ b/configs/evb-rk3308_defconfig
@@ -4,7 +4,6 @@ CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x2000
CONFIG_ROCKCHIP_RK3308=y
CONFIG_ROCKCHIP_SPL_RESERVE_IRAM=0x0
CONFIG_RKIMG_BOOTLOADER=y
-# CONFIG_USING_KERNEL_DTB is not set
CONFIG_TARGET_EVB_RK3308=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="rk3308-evb"
CONFIG_DEBUG_UART=y
@@ -55,6 +54,11 @@ CONFIG_USB_GADGET_DOWNLOAD=y
CONFIG_G_DNL_MANUFACTURER="Rockchip"
CONFIG_G_DNL_VENDOR_NUM=0x2207
CONFIG_G_DNL_PRODUCT_NUM=0x330d
+CONFIG_DM_VIDEO=y
+CONFIG_DISPLAY=y
+CONFIG_DRM_ROCKCHIP=y
+CONFIG_DRM_ROCKCHIP_RGB=y
+CONFIG_LCD=y
CONFIG_USE_TINY_PRINTF=y
```

CONFIG_SPL_TINY_MEMSET=y
CONFIG_ERRNO_STR=y

关于upstream defconfig配置的说明:

upstream维护了一套rockchip U-Boot显示驱动,目前主要支持RK3288和RK3399两个平台:

./drivers/video/rockchip/

如果要使用这套驱动,可以打开CONFIG_VIDEO_ROCKCHIP,同时关闭CONFIG_DRM_ROCKCHIP。跟我们目前SDK使用的显示驱动对比,后者的优势有:

- 1. 支持的平台和显示接口更全面;
- 2. HDMI、DP等显示接口可以根据用户的设定输出指定分辨率,过扫描效果,显示效果调节效果等。
- 3. U-Boot logo可以平滑过渡到kernel logo直到系统起来;

5.7 PMIC/Regulator驱动

5.7.1 框架支持

PMIC/Regulator驱动使用pmic-uclass、regulator-uclass通用框架和标准接口。

支持的PMIC: rk805/rk808/rk809/rk816/rk817/rk818:

支持的Regulator: rk805/rk808/rk809/rk816/rk817/rk818/syr82x/tcs452x/fan53555/pwm/gpio/fixed。

配置:

CONFIG_DM_PMIC
CONFIG_PMIC_CHILDREN
CONFIG_PMIC_RK8XX
CONFIG_DM_REGULATOR
CONFIG_REGULATOR_PWM
CONFIG_REGULATOR_RK8XX
CONFIG_REGULATOR_FAN53555

框架代码:

- ./drivers/power/pmic/pmic-uclass.c
- ./drivers/power/regulator/regulator-uclass.c

驱动文件:

- ./drivers/power/pmic/rk8xx.c
- ./drivers/power/regulator/rk8xx.c
- ./drivers/power/regulator/pwm_regulator.c
- ./drivers/power/regulator/fan53555_regulator.c

5.7.2 相关接口

1. get

```
// @platname: "regulator-name"指定的名字,如: vdd_arm、vdd_logic;
// @devp: 保存获取的regulator device;
// 常用。
int regulator_get_by_platname(const char *platname, struct udevice **devp);
// 不常用。
int regulator_get_by_devname(const char *devname, struct udevice **devp);
```

2. enable/disable

```
int regulator_get_enable(struct udevice *dev);
int regulator_set_enable(struct udevice *dev, bool enable);
int regulator_set_suspend_enable(struct udevice *dev, bool enable);
int regulator_get_suspend_enable(struct udevice *dev);
```

3. set/get

```
int regulator_get_value(struct udevice *dev);
int regulator_set_value(struct udevice *dev, int uv);
int regulator_set_suspend_value(struct udevice *dev, int uv);
int regulator_get_suspend_value(struct udevice *dev);
```

5.7.3 init 电压

当"regulator-min-microvolt"和"regulator-min-microvolt"不同时,regulator框架不会设置电压。用户可以通过"regulator-init-microvolt = <...>"指定regulator的init电压,此功能一般配合CPU提频使用。

```
vdd_arm: DCDC_REG1 {
    regulator-name = "vdd_arm";
    regulator-min-microvolt = <712500>;
    regulator-max-microvolt = <1450000>;
    regulator-init-microvolt = <1100000> // 设置初始化电压为1.1v
    regulator-ramp-delay = <6001>;
    regulator-boot-on;
    regulator-always-on;
    regulator-state-mem {
        regulator-on-in-suspend;
        regulator-suspend-microvolt = <10000000>;
    };
};
```

5.7.4 调试方法

1. regulator初始化阶段

```
./arch/arm/mach-rockchip/board.c
-> board_init
-> regulators_enable_boot_on(false);
```

把"false"修改"true"可显示各路regulator状态:

内容说明:

(1) "-61"对应的是错误码:没有找到dts里对应的属性;

```
#define ENODATA 61 /* No data available */
```

(2) "(ret: -38) "对应的错误码:没有实现对应的回调接口;

```
#define ENOSYS 38 /* Invalid system call number */,
```

(3) 如果对上述各参数的内部含义有疑问,可直接阅读对应的源代码。

```
static void regulator_show(struct udevice *dev, int ret)
```

2. regulator命令

```
CONFIG_CMD_REGULATOR
```

```
=> regulator
regulator - uclass operations
Usage:
                                    - list UCLASS regulator devices
regulator list
regulator dev [regulator-name] - show/[set] operating regulator device
regulator info
                               - print constraints info
regulator status [-a] - print operating status [for all]
regulator value [val] [-f] regulator current [val]
                              - print/[set] voltage value [uV] (force)
                               - print/[set] current value [uA]
regulator mode [id]
                               - print/[set] operating mode id
regulator enable
                                - enable the regulator output
regulator disable
                                - disable the regulator output
```

3 rktest regulator命令:请参考本文档11. rktest测试程序。

5.8 充电驱动

5.8.1 框架支持

U-Boot没有完整的充电功能支持,Rockchip自己实现了一套充电框架。模块涉及: Display、PMIC、电量计、充电动画、pwrkey、led、低功耗休眠、中断定时器。目前支持的电量计: RK809/RK816/RK817/RK818/cw201x。

配置:

```
CONFIG_DM_CHARGE_DISPLAY
CONFIG_CHARGE_ANIMATION
CONFIG_DM_FUEL_GAUGE
CONFIG_POWER_FG_CW201X
CONFIG_POWER_FG_RK818
CONFIG_POWER_FG_RK817
CONFIG_POWER_FG_RK816
```

充电框架:

```
./drivers/power/charge-display-uclass.c
```

充电动画驱动:

```
./drivers/power/charge_animation.c
```

电量计框架:

```
./drivers/power/fuel_gauge/fuel_gauge_uclass.c
```

电量计驱动:

```
./drivers/power/fuel_gauge/fg_rk818.c
./drivers/power/fuel_gauge/fg_rk817.c // rk809复用
./drivers/power/fuel_gauge/fg_rk816.c
.....
```

charge_animation.c是通用的充电框架,管理了整个充电过程的所有事件和状态:它会调用电量计上报的电量、充电器类型、pwrkey事件、进入低功耗休眠等。逻辑流程:

```
charge-display-uclass.c
   -> charge_animation.c
   -> fuel_gauge_uclass.c
    ->fg_rkxx.c
```

5.8.2 充电图片打包

充电图片位于./tools/images/目录下,需要打包到resource.img才能被充电框架显示。内核编译时默认不打包充电图片,需要另外单独打包。

```
$ ls tools/images/
battery_0.bmp battery_1.bmp battery_2.bmp battery_3.bmp battery_4.bmp battery_5.bmp
battery_fail.bmp
```

打包命令:

```
./pack_resource.sh <input resource.img> 或
./scripts/pack_resource.sh <input resource.img>
```

打包信息:

```
./pack_resource.sh /home/guest/3399/kernel/resource.img

Pack ./tools/images/ & /home/guest/3399/kernel/resource.img to resource.img ...

Unpacking old image(/home/guest/3399/kernel/resource.img):

rk-kernel.dtb logo.bmp logo_kernel.bmp

Pack to resource.img successed!

Packed resources:

rk-kernel.dtb battery_1.bmp battery_2.bmp battery_3.bmp battery_4.bmp battery_5.bmp

battery_fail.bmp logo.bmp logo_kernel.bmp battery_0.bmp

resource.img is packed ready
```

命令执行成功后会在U-Boot根目录下生成打包了充电图片的resource.img,用户需要烧写打包图片后的resource.img。通过hd命令可以确认新resource.img是否包含图片:

5.8.3 DTS使能充电

充电驱动使能后,还需要使能charge-animation节点:

```
charge-animation {
    compatible = "rockchip,uboot-charge";
    status = "okay";

rockchip,uboot-charge-on = <0>;  // 是否开启U-Boot充电
    rockchip,android-charge-on = <1>;  // 是否开启Android充电

rockchip,uboot-exit-charge-level = <5>;  // U-Boot充电时,允许开机的最低电量
```

```
rockchip,uboot-exit-charge-voltage = <3650>;// U-Boot充电时,允许开机的最低电压 rockchip,screen-on-voltage = <3400>; // U-Boot充电时,允许点亮屏幕的最低电压 rockchip,uboot-low-power-voltage = <3350>; // U-Boot无条件强制进入充电模式的最低电压 rockchip,system-suspend = <1>; // 是否灭屏时进入trust低功耗待机(要ATF支持) rockchip,auto-off-screen-interval = <20>; // 亮屏超时(自动灭屏),单位秒,默认15s rockchip,auto-wakeup-interval = <10>; // 休眠自动唤醒时间,单位秒。如果值为0或没 // 有这个属性,则禁止休眠自动唤醒。 rockchip,auto-wakeup-screen-invert = <1>; // 休眠自动唤醒时是否需要亮/灭屏 };
```

自动休眠唤醒功能:

- 考虑到有些电量计(比如: adc)需要定时更新软件算法,否则会造成电量统计不准,因此不能让CPU一直处于休眠状态,需要定时唤醒:
- 方便进行休眠唤醒的压力测试;

5.8.4 低功耗休眠

充电过程可以短按pwrkey实现亮灭屏,灭屏时系统会进入低功耗状态,长按pwrkey可开机进入系统。低功耗状态有2种模式可选,通过rockchip,system-suspend = <...> 选择:

- wfi模式:外设不处理,仅仅cpu进入低功耗模式;
- system suspend模式: 类同内核的二级待机模式, 但是这个功能需要ATF支持才有效;

5.8.5 更换充电图片

- 1. 更换./tools/images/目录下的图片,图片采用8bit或24bit bmp格式。使用命令"ls |sort"确认图片排列顺序是低电量到高电量,使用pack_resource.sh脚本把图片打包进resource;
- 2. 修改./drivers/power/charge_animation.c里的图片和电量关系信息:

```
/*
 * IF you want to use your own charge images, please:
 *
 * 1. Update the following 'image[]' to point to your own images;
 * 2. You must set the failed image as last one and soc = -1 !!!
 */
static const struct charge_image image[] = {
      {          .name = "battery_0.bmp", .soc = 5, .period = 600 },
       {          .name = "battery_1.bmp", .soc = 20, .period = 600 },
       {          .name = "battery_2.bmp", .soc = 40, .period = 600 },
       {          .name = "battery_3.bmp", .soc = 60, .period = 600 },
       {          .name = "battery_4.bmp", .soc = 80, .period = 600 },
       {          .name = "battery_5.bmp", .soc = 100, .period = 600 },
       {          .name = "battery_fail.bmp", .soc = -1, .period = 1000 },
};
```

@name: 图片的名字;@soc: 图片对应的电量;@period: 图片刷新时间(单位: ms);

注意:最后一张图片必须是fail图片,且"soc=-1"不可改变。

3. 执行pack_resource.sh获取新的resource.img;

5.9 存储驱动

存储驱动使用标准的存储框架,接口对接到block层支持文件系统。目前支持的存储设备: eMMC、Nand flash、SPI Nand flash、SPI Nor flash。

5.9.1 相关接口

获取blk描述符:

```
struct blk_desc *rockchip_get_bootdev(void)
```

读写接口:

范例:

```
struct rockchip_image *img;
                                              // 获取b1k描述符
dev_desc = rockchip_get_bootdev();
img = memalign(ARCH_DMA_MINALIGN, RK_BLK_SIZE);
if (!img) {
   printf("out of memory\n");
   return -ENOMEM;
}
ret = blk_dread(dev_desc, 0x2000, 1, img); // 读操作
if (ret != 1) {
   ret = -EIO;
   goto err;
}
ret = blk_write(dev_desc, 0x2000, 1, img); // 写操作
if (ret != 1) {
   ret = -EIO;
   goto err;
```

5.9.2 DTS配置

```
&emmc {
    u-boot,dm-pre-reloc;
    status = "okay";
}
```

```
&nandc {
    u-boot,dm-pre-reloc;
    status = "okay";
};
```

```
&sfc {
    u-boot,dm-pre-reloc;
    status = "okay";
};
```

注意: nandc节点是与nand flash设备通信的控制器节点,sfc节点是与spi flash设备通信的控制器节点,如果只用 nand flash设备或只用spi flash设备,可以只使能对应节点,而两个节点都使能也是兼容的。

5.9.3 defconfig配置

rknand

rknand通常是指drivers/rknand/目录下的存储驱动,是针对大容量Nand flash设备所设计的存储驱动,通过 Nandc host与Nand flash device通信,具体适用颗粒选型参考《RKNandFlashSupportList》,适用以下存储:

• SLC、MLC、TLC Nand flash

```
CONFIG_RKNAND=y
```

rkflash

rkflash则是drivers/rkflash/目录下的存储驱动,其是针对选用小容量存储的设备所设计的存储驱动,其中Nand flash设备通过Nandc host与Nand flash device通信,SPI flash通过sfc host与SPI flash devices通信,适用的存储设备主要包括:

- 128MB和256MB的SLC Nand flash
- 部分SPI Nand flash
- 部分SPI Nor flash颗粒

具体适用颗粒选型参考《RK SpiNor and SLC Nand SupportList》。

```
CONFIG_RKFLASH=y
CONFIG_RKNANDC_NAND=y
CONFIG_RKSFC_NOR=y
CONFIG_RKSFC_NAND=y
```

注意: rknand驱动与rkflash驱动的ftl框架不兼容,所以两个框架无法同时配置使能。

5.10 串口驱动

U-Boot的串口大致分为两类,我们暂且称之为:

- Console UART: 遵循标准serial框架的串口驱动, U-Boot大部分时间都在用这种驱动;
- Early Debug UART: Console UART加载较晚,如果在此之前出现异常就看不到打印。针对这种情况,U-Boot提供了另外一种机制: Early Debug UART,本质上是绕过serial框架,直接往uart寄存器写数据。

目前这两种串口驱动在Rockchip平台都有实现。

5.10.1 Console UART配置

驱动代码:

```
./drivers/serial/ns16550.c
./drivers/serial/serial-uclass.c
```

配置步骤(uart2为例):

- 1. iomux: 在board_debug_uart_init()完成uart iomux的配置;
- 2. clock: 在board_debug_uart_init()完成uart clock的配置,时钟源一般配置为24Mhz;
- 3. baudrate: CONFIG_BAUDRATE 设置波特率。
- 4. U-Boot uart节点中增加2个必要属性:

```
&uart2 {
    u-boot,dm-pre-reloc;
    clock-frequency = <24000000>;
};
```

5. U-Boot chosen节点中以stdout-path指定串口:

```
chosen {
   stdout-path = &uart2;
};
```

注意:默认串口在loader已经配置好,包括时钟源选择24Mhz、iomux的切换。所以如果仅仅在U-Boot阶段更换串口,请务必完成这两项配置。

5.10.2 Early Debug UART配置

1. defconfig中打开CONFIG_DEBUG_UART,指定UART寄存器的基地址、时钟、波特率:

```
CONFIG_DEBUG_UART=y
CONFIG_DEBUG_UART_BASE=0x10210000 // 更改串口时需要修改
CONFIG_DEBUG_UART_CLOCK=24000000
CONFIG_DEBUG_UART_SHIFT=2
CONFIG_DEBUG_UART_BOARD_INIT=y
CONFIG_BAUDRATE=1500000 // 更改波特率时需要修改
```

2. 在board_debug_uart_init()完成uart 时钟和iomux配置。

5.10.3 Pre-loader serial

Pre-loader serial是实现前级固件"一键更换串口号"的机制(包括: ddr、miniloader、bl31、op-tee、U-Boot),只需要修改ddr里的串口配置即可,后级固件会动态适配。

使用步骤:

- 各级固件之间要支持ATAGS传参;
- ddr支持更改串口号且发起ATAGS传参;
- U-Boot驱动要支持:

- 1. rkxx-u-boot.dtsi中把使用到的uart节点加上属性"u-boot,dm-pre-reloc;";
- 2. aliases建立serial别名,例如:../arch/arm/dts/rk1808-u-boot.dtsi里为了方便,为所有uart都建立别名;

```
aliases {
   mmc0 = \&emmc;
   mmc1 = &sdmmc;
// 必须创建别名
   serial0 = &uart0;
    serial1 = &uart1;
    serial2 = &uart2;
    serial3 = &uart3;
    serial4 = &uart4;
   serial5 = &uart5;
   serial6 = &uart6;
   serial7 = &uart7;
};
// 必须增加u-boot,dm-pre-reloc属性
&uart0 {
   u-boot,dm-pre-reloc;
};
&uart1 {
   u-boot,dm-pre-reloc;
};
&uart2 {
    u-boot,dm-pre-reloc;
    clock-frequency = <24000000>;
    status = "okay";
};
&uart3 {
    u-boot,dm-pre-reloc;
};
&uart4 {
    u-boot,dm-pre-reloc;
};
```

5.10.4 关闭串口打印

```
CONFIG_SILENT_CONSOLE
```

console关闭后仅保留一条提示信息:

```
INFO: Entry point address = 0x200000
INFO: SPSR = 0x3c9

U-Boot: enable slient console  // 只有一条U-Boot提示信息,没有其余打印信息

[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
```

5.11 按键支持

5.11.1 框架支持

U-Boot框架默认没有支持按键功能,Rockchip自己实现了一套按键框架。

配置:

```
CONFIG_DM_KEY
CONFIG_RK8XX_PWRKEY
CONFIG_ADC_KEY
CONFIG_GPIO_KEY
CONFIG_RK_KEY
```

框架代码:

```
./include/dt-bindings/input/linux-event-codes.h
./drivers/input/key-uclass.c
./include/key.h
```

驱动代码:

```
./drivers/input/rk8xx_pwrkey.c // 支持PMIC的pwrkey(RK805/RK809/RK816/RK817)
./drivers/input/rk_key.c // 支持compatible = "rockchip,key"
./drivers/input/gpio_key.c // 支持compatible = "gpio-keys"
./drivers/input/adc_key.c // 支持compatible = "adc-keys"
```

- 上面4个驱动涵盖了Rockchip平台上所有在用的key节点;
- 为了支持充电休眠状态下的CPU唤醒,所有的pwrkey都以中断形式触发;

5.11.2 相关接口

接口:

```
int key_read(int code)
```

code定义:

```
/include/dt-bindings/input/linux-event-codes.h
```

返回值:

KEY_PRESS_LONG_DOWN 默认时长2000ms,目前只用于U-Boot充电的pwrkey长按事件。

```
#define KEY_LONG_DOWN_MS 2000
```

范例:

```
ret = key_read(KEY_VOLUMEUP);
.....
ret = key_read(KEY_VOLUMEDOWN);
.....
ret = key_read(KEY_POWER);
...
```

5.12 Vendor Storage

Vendor Storage 用于存放SN、MAC等不需要加密的小数据。数据存放在NVM(eMMC、NAND等)的保留分区中,有多个备份,更新数据时数据不丢失,可靠性高。详细的资料参考文档《appnote rk vendor storage》。

5.12.1 原理概述

一共把vendor的存储块分成4个分区,vendor0、vendor1、vendor2、vendor3。每个vendorX(X=0、1、2、3)的hdr里都有一个单调递增的version字段用于表明vendorX被更新的时刻点。每次读操作只读取最新的vendorX(即version最大),写操作的时候会更新version并且把整个原有信息和新增信息搬移到vendorX+1分区里。例如当前从vendor2读取到信息,经过修改后再回写,此时写入的是vendor3。这样做只是为了起到一个简单的安全防护作用。

5.12.2 框架支持

U-Boot框架没有支持Vendor Storage功能,Rockchip自己实现了一套Vendor Storage驱动。

配置:

```
CONFIG_ROCKCHIP_VENDOR_PARTITION
```

驱动文件:

```
./arch/arm/mach-rockchip/vendor.c
./arch/arm/include/asm/arch-rockchip/vendor.h
```

5.12.3 相关接口

int vendor_storage_read(u16 id, void *pbuf, u16 size)
int vendor_storage_write(u16 id, void *pbuf, u16 size)

关于id的定义和使用,请参考《appnote rk vendor storage》。

5.12.4 功能自测

U-Boot串口命令行下使用"rktest vendor"命令可以进行Vendor Storage功能自测。目的是测试Vendor Storage驱动的基本读写和逻辑功能是否正常,具体请参考本文档11. rktest测试程序。

5.13 OPTEE Client支持

目前一些安全的操作需要在U-Boot这级操作或读取一些数据必须需要OPTEE帮忙获取。U-Boot里面实现了OPTEE Client代码,可以通过该接口与OPTEE通信。

驱动目录:

lib/optee_clientApi/

5.13.1 宏定义说明

- CONFIG_OPTEE_CLIENT, U-Boot调用trust总开关。
- CONFIG_OPTEE_V1, 旧平台使用,如RK312x、RK322x、RK3288、RK3228H、RK3368、RK3399。
- CONFIG_OPTEE_V2,新平台使用,如RK3326、RK3308。
- CONFIG_OPTEE_ALWAYS_USE_SECURITY_PARTITION,当emmc的rpmb不能用,才开这个宏,默认不开。

5.13.2 镜像说明

32位系统在U-Boot编译时会生成trust.img和trust_with_ta.img,trust.img不能运行外部ta,但是节省内存;trust_with_ta.img可以运行外部ta,一般情况下使用trust_with_ta.img。

64位系统只生成一个trust.img,可以运行外部ta,编译完U-Boot生成trust镜像后,建议查看生成镜像的日期,避免烧错。

5.13.3 API 文档

Optee client驱动在lib/optee_client目录下,Optee Client Api请参考《TEE_Client_API_Specification-V1.0_c.pdf》。下载地址为: https://globalplatform.org/specs-library/tee-client-api-specification/

5.13.4 共享内存说明

U-Boot与Optee通信时,数据需放在共享内存中,可以通过TEEC_AllocateSharedMemory()来申请共享内存,但各个平台共享内存大小不同,建议不超过1M,若超过则建议分割数据多次传递,使用完需调用TEEC_ReleaseSharedMemory()释放共享内存。

5.13.5 测试命令

测试安全存储功能,需进入U-Boot串口命令,执行:

=> mmc testsecurestorage

该测试用例将循环测试安全存储读写功能,当硬件使用emmc时将测试rpmb与security分区两种安全存储方式,当硬件使用nand时只测试security分区安全存储。

5.13.6 常见错误打印

"TEEC: Could not find device"

没有找到emmc或者nand设备,请检查U-Boot中驱动,或者硬件是否损坏。

"TEEC: Could not find security partition"

当采用security分区安全存储时,加密数据会在该分区,请检查parameter.txt中是否定义了security分区。

"TEEC: verify [%d] fail, cleanning"

第一次使用security分区进行安全存储时,或者security分区数据被非法篡改时出现,security分区数据会全部清空。

"TEEC: Not enough space available in secure storage!"

安全存储的空间不足,请检查存储的数据是否过大,或者之前是否存储过大量的数据而没有删除。

5.14 DVFS宽温

5.14.1 宽温策略

U-Boot框架没有支持DVFS,为了支持某些芯片的宽温功能,我们实现了一套DVFS宽温驱动根据芯片温度调整cpu/dmc频率-电压。但有别于内核DVFS驱动,这套宽温驱动仅仅对触发了最高/低温度阈值的时刻进行控制。

具体的宽温策略:

- 1. 宽温驱动用于调整cpu/dmc的频率-电压,控制策略可同时对cpu和dmc生效,也可只对其中一个生效,由dts 配置决定; cpu和dmc的控制策略是一样的;
- 2. 宽温驱动会解析cpu/dmc节点的opp table、regulator、clock、thermal zone的"trip-point-0",获取频率-电压档位、最高/低温度阈值、允许的最高电压等信息;
- 3. 若cpu/dmc的opp table里指定了rockchip,low-temp = <...>或 rockchip,high-temp = <...>,又或者cpu/dmc 引用了thermal zone的trip节点,那么cpu/dmc宽温控制策略就会生效;
- 4. 关键属性:
- rockchip,low-temp: 最低温度阈值,下述用TEMP_min表示;
- rockchip,high-temp和thermal zone: 最高温度阈值,下述用TEMP_max表示(二者都有效,策略上都会拿 当前温度进与之比较);
- rockchip,max-volt: 允许设置的最高电压值,下述用V_max表示;
- 5. 阈值触发处理:
- 如果温度高于TEMP_max,把频率和电压都降到最低档位;
- 如果温度低于TEMP_min,默认抬压50mv。若抬压50mv会导致电压超过V_max,则电压设定为V_max,同时把频率降低2档;
- 6. 目前宽温策略应用在2个时刻点:

- regulator和clk框架初始化完成后,宽温驱动进行初始化并且执行一次宽温策略,具体位置在board.c文件的 board_init()中调用;
- preboot阶段(即加载固件之前)再执行一次宽温策略:如果dts节点中指定了"repeat"等相关属性(见下文),当执行完本次宽温策略后芯片温度依然不在温度阈值范围内,那就停止系统启动并且不断执行宽温策略,直到芯片温度回归到阈值范围内才继续启动系统。如果没有"repeat"等相关属性,则执行完本次宽温策略后就直接启动系统,目前一般不需要repeat属性。

5.14.2 框架支持

框架代码:

```
./drivers/power/dvfs/dvfs-uclass.c
./include/dvfs.h
./cmd/dvfs.c
```

宽温驱动:

./drivers/power/dvfs/rockchip_wtemp_dvfs.c

5.14.3 相关接口

```
// 执行一次dvfs策略
int dvfs_apply(struct udevice *dev);
// 如果存在repeat属性, 当温度不在阈值范围内时循环执行dvfs策略
int dvfs_repeat_apply(struct udevice *dev);
```

5.14.4 启用宽温

1. defconfig里使能配置:

```
CONFIG_DM_DVFS=y
CONFIG_ROCKCHIP_WTEMP_DVFS=y
```

依赖于:

```
CONFIG_DM_THERMAL=y
CONFIG_USING_KERNEL_DTB=y
```

2. 对应平台的rkxxx_common.h指定CONFIG_PREBOOT:

```
#ifdef CONFIG_DM_DVFS
#define CONFIG_PREBOOT "dvfs repeat"
#else
#define CONFIG_PREBOOT
#endif
```

3. 内核dts的宽温节点配置:

```
uboot-wide-temperature {
    compatible = "rockchip,uboot-wide-temperature";

    // 可选项。表示是否在U-Boot阶段触发cpu的最高/低温度阈值时让宽温驱动停止启动系统,
    // 且不断执行宽温处理策略,直到芯片温度回归到阈值范围内才继续启动系统。
    cpu,low-temp-repeat;
    cpu,high-temp-repeat;

    // 可选项。表示是否在U-Boot阶段触发dmc的最高/低温度阈值时让宽温驱动停止启动系统,
    // 且不断执行宽温处理策略,直到芯片温度回归到阈值范围内才继续启动系统。
    dmc,low-temp-repeat;
    dmc,high-temp-repeat;
    status = "okay";
};
```

一般情况下不需要配置上述的repeat相关属性。

5.14.5 宽温结果

当cpu温控启用的时候,正确解析完参数后会有如下打印,主要是关键信息的内容:

```
// <NULL>表明没有指定低温阈值
DVFS: cpu: low=<NULL>'c, high=95.5'c, Vmax=1350000uV, tz_temp=88.0'c, h_repeat=0,
l_repeat=0
```

当cpu温控触发高温阈值时会有调整信息:

```
DVFS: 90.352'c
DVFS: cpu(high): 600000000->408000000 Hz, 1050000->950000 uV
```

当cpu温控触发低温阈值时会有调整信息:

```
DVFS: 10.352'c
DVFS: cpu(low): 600000000->6000000000 Hz, 1050000->1100000 uV
```

同理,当dmc触发高低温阈值时,也会有上述信息打印,信息前缀为"dmc":

```
DVFS: dmc: .....
DVFS: dmc(high): .....
DVFS: dmc(low): .....
```

5.15 AMP(Asymmetric Multi-Processing)

目前的U-Boot架构只支持单核启动和运行,并不支持AMP运行。如果用户有AMP的需求(这里指的是:不同的core运行在不同的firmwarm上),那么U-Boot阶段可以通过psci_cpu_on()指定core从不同的firmware入口地址启动。

特别注意:如果上述firmware是在U-Boot阶段加载到DRAM上,那么当加载完成后需要把cache数据全都刷到DRAM上,否则可能引起core启动失败等问题。

cache接口:

void flush_cache(unsigned long start, unsigned long size) // 需要指定刷cache的空间范围 void flush_dcache_all(void) // 默认全部空间刷cache,推荐用这种方式。

5.16 DTBO/DTO(Devcie Tree Overlay)

为了便于用户对本章节内容的理解,这里先明确相关的专业术语,本章节更多相关知识可参考: https://source.an_droid.google.cn/devices/architecture/dto。

名词	解释
DTB	名词。设备树 Blob
DTBO	名词。用于叠加的设备树 Blob
DTC	名词。设备树编译器
DTO	动词。设备树叠加操作
DTS	名词。设备树源文件
FDT	名词。扁平化设备树


它们之间的关系,可以描述为:

- DTS是用于描述FDT的文件;
- DTS经过DTC编译后可生成DTB/DTBO;
- DTB和DTBO通过DTO操作可合并成一个新的DTB:

通常情况下很多用户习惯把"DTO"这个词的动作含义用"DTBO"来替代,下文中我们避开这个概念混用,明确: DTO 是一个动词概念,代表的是操作; DTBO是一个名词概念,指的是用于叠加的次dtb。

5.16.1 原理介绍

DTO是Android P后引入且必须强制启用的功能,可让次设备树 Blob(DTBO) 叠加在已有的主设备树Blob 上。 DTO 可以维护系统芯片 SoC设备树,并动态叠加针对特定设备的设备树,从而向树中添加节点并对现有树中的属性进行更改。 主设备树Blob(*.dtb)一般由Vendor厂商提供,次设备树Blob(*.dtbo)可由ODM/OEM等厂商提供,最后通过bootloader合并后再传递给kernel。如图:



需要注意: DTO操作使用的DTB和DTBO的编译跟普通的DTB编译有区别,语法上有特殊区别:

使用dtc编译.dts时,您必须添加选项**-@**以在生成的.dtbo中添加_*symbols_*节点。_*symbols_*节点包含带标签的所有节点的列表,DTO库可使用这个列表作为参考。如下示例:

1. 编译主.dts的示例命令:

```
dtc -@ -O dtb -o my_main_dt.dtb my_main_dt.dts
```

2. 编译叠加层 DT .dts 的示例命令:

```
dtc -@ -O dtb -o my_overlay_dt.dtbo my_overlay_dt.dts
```

5.16.2 DTO启用

1. defconfig里使能配置:

```
CONFIG_CMD_DTIMG=y
CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y
```

2. board_select_fdt_index()函数的实现。这是一个__weak函数,用户可以根据实际情况重新实现它。函数作用是在多份DTBO中获取用于执行DTO操作的那份DTBO(返回index索引,最小从0开始),默认的weak函数返回的index为0。

```
/*
  * Default return index 0.
  */
  __weak int board_select_fdt_index(ulong dt_table_hdr)
```

```
/*
    * User can use "dt_for_each_entry(entry, hdr, idx)" to iterate
    * over all dt entry of DT image and pick up which they want.

*
    * Example:
    * struct dt_table_entry *entry;
    * int index;

*
    * dt_for_each_entry(entry, dt_table_hdr, index) {

*
    * .... (use entry)
    * }

* return index;

//
return 0;
}
```

5.16.3 DTO结果

1. DTO执行完成后,在U-Boot的开机信息中可以看到结果:

```
// 成功时的打印
ANDROID: fdt overlay OK

// 失败时的打印
ANDROID: fdt overlay failed, ret=-19
```

通常引起失败的原因一般都是因为主/次设备书blob的内容存在不兼容引起,所以用户需要对它们的生成语法和兼容性要比较清楚。

2. 当DTO执行成功后,会在传递给kernel的cmdline里追加如下内容,表明当前使用哪份DTBO进行DTO操作:

```
androidboot.dtbo_idx=1 // idx从0开始,这里表示选取idx=1的那份DTBO进行DTO操作
```

3. DTO执行成功后如果想进一步确认新生成的dtb内容,用户可通过"fdt"命令把新生成的dtb内容打印出来确认,具体参考2.5.2.5 fdt读取。

5.17 kernel cmdline

kernel cmdline为U-Boot向kernel传递参数的一个重要手段,诸如传递启动存储,设备状态等。目前kernel cmdline参数有多个来源,并经由U-Boot进行拼接、过滤重复数据之后传递给kernel。U-Boot阶段的cmdline被保存在"bootargs"环境变量里。

U-Boot向kernel传递cmdline的方法是: 篡改内核dtb里的/chosen/bootargs节点,把完整的cmdline赋值给/chosen/bootargs。

5.17.1 cmdline来源

parameter.txt文件

1. 如果是RK格式的分区表,可以在parameter.txt存放kernel cmdline信息,例如:

```
.....

CMDLINE: console=ttyFIQ0 androidboot.baseband=N/A androidboot.selinux=permissive androidboot.hardware=rk30board androidboot.console=ttyFIQ0 init=/init mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(uboot),0x00002000@0x00004000(trust), .....
```

- 2. 如果是GPT格式的分区表,parameter.txt存放kernel cmdline信息无效。
- kernel dts的/chosen/bootargs节点,例如:

```
chosen {
   bootargs = "earlyprintk=uart8250,mmio32,0xff160000 swiotlb=1 console=ttyFIQ0
        androidboot.baseband=N/A androidboot.veritymode=enforcing
        androidboot.hardware=rk30board androidboot.console=ttyFIQ0
        init=/init kpti=0";
};
```

• U-Boot:根据当前运行的状态,U-Boot会动态追加一些内容到kernel cmdline。比如:

```
storagemedia=emmc androidboot.mode=emmc .....
```

5.17.2 ENV修改

1. env_update()是RK提供的统一处理ENV的接口,具有增、改、覆盖功能。

```
/**
 * env_update() - update sub value of an environment variable
 *
 * This add/append/replace the sub value of an environment variable.
 *
 * @varname: Variable to adjust
 * @valude: Value to add/append/replace
 * @return 0 if OK, 1 on error
 */
int env_update(const char *varname, const char *varvalue);
```

使用原则:

- 如果varname不存在,则创建varname和varvalue;
- 如果varname已存在, varvalue不存在, 则追加varvalue:
- 如果varname已存在,varvalue已存在,则用当前的varvalue替换原来的。比如:原来存在"storagemedia=emmc",当前传入varvalue为"storagemedia=rknand",则最终更新为"storagemedia=rknand"。
- 2. env_update_filter()是env_update()的扩展版本: 更新env时把varvalue里的某个关键字剔除;

- 3. 特别注意:上述两个接口均以空格和"="作为分隔符对ENV内容进行单元分割,所以处理的单元是:单个词、"key=value"组合词。
- 单个词: sdfwupdate、......
- "key=value"组合词: storagemedia=emmc、init=/init、androidboot.console=ttyFlQ0、......
 上述两个接口无法处理长字符串单元。比如无法把"console=ttyFlQ0 androidboot.baseband=N/A androidboot.selinux=permissive"作为一个整体单元进行操作。

5.17.3 cmdline含义

- sdfwupdate: 用作sd升级卡升级标志
- root=PARTUUID: 为kernel指定rootfs(system)在存储中的位置,仅GPT表支持
- skip_initramfs: 不使用uboot加载起来的ramdisk,从rootfs(system)读取ramdisk再加载整个rootfs(system)
- storagemedia: 传递从哪种存储启动
- console: 指定kernel打印的串口节点
- earlycon: 在串口节点未建立之前,指定串口及其配置
- loop.max_part: max_part用来设定每个loop的设备所能支持的分区数目
- rootwait: 用于文件系统不能立即可用的情况,例如emmc初始化未完成,这个时候如果不设置root_wait的话,就会mount rootfs failed,而加上这个参数的话,则可以等待driver加载完成后,在从存储设备中copy出rootfs,再mount的话,就不会提示失败了
- ro/rw: 加载rootfs的属性,只读/读写
- firmware_calss.path: 指定驱动位置,如wifi、bt、gpu等
- dm="Iroot none 0, 0 4096 linear 98:16 0, 4096 4096 linear 98:32" root=/dev/dm-0: Will boot to a rw dm-linear target of 8192 sectors split across two block devices identified by their major:minor numbers. After boot, udev will rename this target to /dev/mapper/Iroot (depending on the rules). No uuid was assigned. 参考链接https://android.googlesource.com/kernel/common/+/android-3.18/Documentation/device-mapper/boot.txt
- androidboot.slot_suffix: AB System时为kernel指定从哪个slot启动
- androidboot.serialno: 为kernel及上层提供序列号,例如adb的序列号等
- androidboot.verifiedbootstate: 安卓需求,为上层提供uboot校验固件的状态,有三种状态,如下:
- 1. green: If in LOCKED state and the key used for verification was not set by the end user
- 2. yellow: If in LOCKED state and the key used for verification was set by the end user
- 3. orange: If in the UNLOCKED state

- androidboot.hardware: 启动设备,如rk30board
- androidboot.verifymode: 指定验证分区的真实模式/状态(即验证固件的完整性)
- androidboot.selinux: SELinux是一种基于域-类型模型(domain-type)的强制访问控制(MAC)安全系统。有三种模式:
- 1. enforcing: 强制模式,代表 SELinux 运作中,且已经正确的开始限制 domain/type 了
- 2. permissive: 宽容模式: 代表 SELinux 运作中,不过仅会有警告讯息并不会实际限制 domain/type 的存取。这种模式可以运来作为 SELinux 的 debug 之用
- 3. disabled: 关闭, SELinux 并没有实际运作
- androidboot.mode: 安卓启动方式,有normal与charger。
- 1. normal: 正常开机启动
- 2. charger: 关机后接电源开机,androidboot.mode被设置为charger,这个值由uboot检测电源充电后设置到bootargs环境变量内
- androidboot.wificountrycode: 设置wifi国家码,如US,CN
- androidboot.baseband: 配置基带, RK无此功能, 设置为N/A
- androidboot.console: android信息输出口配置
- androidboot.vbmeta.device=PARTUUID: 指定vbmeta在存储中的位置
- androidboot.vbmeta.hash_alg: 设置vbmeta hash算法,如sha512
- androidboot.vbmeta.size: 指定vbmeta的size
- androidboot.vbmeta.digest: 给kernel上传vbmeta的digest, kernel加载vbmeta后计算digest, 并与此 digest对比
- androidboot.vbmeta.device_state: avb2.0指定系统lock与unlock

6. USB download

6.1 rockusb

从命令行进入Loader烧写模式:

rockusb 0 \$devtype \$devnum

6.2 Fastboot

Fastboot 默认使用Google adb的VID/PID,命令行手动启动fastboot:

fastboot usb 0

6.2.1 fastboot命令

```
fastboot flash < partition > [ < filename > ]
fastboot erase < partition >
fastboot getvar < variable > | all
fastboot set_active < slot >
fastboot reboot
fastboot reboot-bootloader
fastboot flashing unlock
fastboot flashing lock
```

```
fastboot stage [ < filename > ]
fastboot get_staged [ < filename > ]
fastboot oem fuse at-perm-attr-data
fastboot oem fuse at-perm-attr
fastboot oem at-get-ca-request
fastboot oem at-set-ca-response
fastboot oem at-lock-vboot
fastboot oem at-unlock-vboot
fastboot oem at-disable-unlock-vboot
fastboot oem fuse at-bootloader-vboot-key
fastboot oem format
fastboot oem at-get-vboot-unlock-challenge
fastboot oem at-reset-rollback-index
```

6.2.2 fastboot具体使用

1. fastboot flash < partition > [< filename >]

功能: 分区烧写。

举例: fastboot flash boot boot.img

2. fastboot erase < partition >

功能:擦除分区。

举例: fastboot erase boot

3. fastboot getvar < variable > | all

功能: 获取设备信息

举例: fastboot getvar all (获取设备所有信息)

variable 还可以带的参数:

```
version
                                   /* fastboot 版本 */
version-bootloader
                                   /* uboot 版本 */
version-baseband
                                   /* 产品信息 */
product
serialno
                                   /* 序列号 */
secure
                                   /* 是否开启安全校验 */
max-download-size
                                   /* fastboot 支持单次传输最大字节数 */
logical-block-size
                                   /* 逻辑块数 */
                                   /* 擦除块数 */
erase-block-size
partition-type : < partition >
                                   /* 分区类型 */
                                 /* 分区大小 */
partition-size : < partition >
unlocked
                                   /* 设备lock状态 */
off-mode-charge
battery-voltage
variant
battery-soc-ok
                                   /* slot 数目 */
slot-count
has-slot: < partition >
                                   /* 查看slot内是否有该分区名 */
                                   /* 当前启动的slot */
current-slot
                                   /* 当前设备具有的slot,打印出其name */
slot-suffixes
```

```
slot-successful: < _a | _b > /* 查看分区是否正确校验启动过 */
slot-unbootable: < _a | _b > /* 查看分区是否被设置为unbootable */
slot-retry-count: < _a | _b > /* 查看分区的retry-count次数 */
at-attest-dh
at-attest-unid
at-vboot-state
```

fastboot getvar all举例:

```
PS E:\U-Boot-AVB\adb> .\fastboot.exe getvar all
(bootloader) version:0.4
(bootloader) version-bootloader:U-Boot 2017.09-gc277677
(bootloader) version-baseband:N/A
(bootloader) product:rk3229
(bootloader) serialno:7b2239270042f8b8
(bootloader) secure:yes
(bootloader) max-download-size:0x04000000
(bootloader) logical-block-size:0x512
(bootloader) erase-block-size:0x80000
(bootloader) partition-type:bootloader_a:U-Boot
(bootloader) partition-type:bootloader_b:U-Boot
(bootloader) partition-type:tos_a:U-Boot
(bootloader) partition-type:tos_b:U-Boot
(bootloader) partition-type:boot_a:U-Boot
(bootloader) partition-type:boot_b:U-Boot
(bootloader) partition-type:system_a:ext4
(bootloader) partition-type:system_b:ext4
(bootloader) partition-type:vbmeta_a:U-Boot
(bootloader) partition-type:vbmeta_b:U-Boot
(bootloader) partition-type:misc:U-Boot
(bootloader) partition-type:vendor_a:ext4
(bootloader) partition-type:vendor_b:ext4
(bootloader) partition-type:oem_bootloader_a:U-Boot
(bootloader) partition-type:oem_bootloader_b:U-Boot
(bootloader) partition-type:factory:U-Boot
(bootloader) partition-type:factory_bootloader:U-Boot
(bootloader) partition-type:oem_a:ext4
(bootloader) partition-type:oem_b:ext4
(bootloader) partition-type:userdata:ext4
(bootloader) partition-size:bootloader_a:0x400000
(bootloader) partition-size:bootloader_b:0x400000
(bootloader) partition-size:tos_a:0x400000
(bootloader) partition-size:tos_b:0x400000
(bootloader) partition-size:boot_a:0x2000000
(bootloader) partition-size:boot_b:0x2000000
(bootloader) partition-size:system_a:0x20000000
(bootloader) partition-size:system_b:0x20000000
(bootloader) partition-size:vbmeta_a:0x10000
(bootloader) partition-size:vbmeta_b:0x10000
(bootloader) partition-size:misc:0x100000
(bootloader) partition-size:vendor_a:0x4000000
(bootloader) partition-size:vendor_b:0x4000000
(bootloader) partition-size:oem_bootloader_a:0x400000
```

```
(bootloader) partition-size:oem bootloader b:0x400000
(bootloader) partition-size:factory:0x2000000
(bootloader) partition-size:factory_bootloader:0x1000000
(bootloader) partition-size:oem_a:0x10000000
(bootloader) partition-size:oem_b:0x10000000
(bootloader) partition-size:userdata:0x7ad80000
(bootloader) unlocked:no
(bootloader) off-mode-charge:0
(bootloader) battery-voltage:0mv
(bootloader) variant:rk3229_evb
(bootloader) battery-soc-ok:no
(bootloader) slot-count:2
(bootloader) has-slot:bootloader:yes
(bootloader) has-slot:tos:yes
(bootloader) has-slot:boot:yes
(bootloader) has-slot:system:yes
(bootloader) has-slot:vbmeta:yes
(bootloader) has-slot:misc:no
(bootloader) has-slot:vendor:yes
(bootloader) has-slot:oem_bootloader:yes
(bootloader) has-slot:factory:no
(bootloader) has-slot:factory_bootloader:no
(bootloader) has-slot:oem:yes
(bootloader) has-slot:userdata:no
(bootloader) current-slot:a
(bootloader) slot-suffixes:a,b
(bootloader) slot-successful:a:yes
(bootloader) slot-successful:b:no
(bootloader) slot-unbootable:a:no
(bootloader) slot-unbootable:b:yes
(bootloader) slot-retry-count:a:0
(bootloader) slot-retry-count:b:0
(bootloader) at-attest-dh:1:P256
(bootloader) at-attest-uuid:
all: Done!
finished. total time: 0.636s
```

4. fastboot set_active < slot >

功能:设置重启的slot。

举例: fastboot set_active _a

5. fastboot reboot

功能: 重启设备, 正常启动

举例: fastboot reboot

6. fastboot reboot-bootloader

功能: 重启设备, 进入fastboot模式

举例: fastboot reboot-bootloader

7. fastboot flashing unlock

功能:解锁设备,允许烧写固件

举例: fastboot flashing unlock

8. fastboot flashing lock

功能:锁定设备,禁止烧写

举例: fastboot flashing lock

9. fastboot stage [< filename >]

功能:下载数据到设备端内存,内存起始地址为CONFIG_FASTBOOT_BUF_ADDR

举例: fastboot stage atx_permanent_attributes.bin

10. fastboot get_staged [< filename >]

功能: 从设备端获取数据

举例: fastboot get_staged raw_atx_unlock_challenge.bin

11. fastboot oem fuse at-perm-attr

功能: 烧写ATX及hash

举例: fastboot stage atx_permanent_attributes.bin

fastboot oem fuse at-perm-attr

12. fastboot oem fuse at-perm-attr-data

功能: 只烧写ATX到安全存储区域(RPMB)

举例: fastboot stage atx_permanent_attributes.bin

fastboot oem fuse at-perm-attr-data

13. fastboot oem at-get-ca-request

14. fastboot oem at-set-ca-response

15. fastboot oem at-lock-vboot

功能:锁定设备

举例: fastboot oem at-lock-vboot

16. fastboot oem at-unlock-vboot

功能:解锁设备,现支持authenticated unlock

举例: fastboot oem at-get-vboot-unlock-challenge fastboot get_staged raw_atx_unlock_challenge.bin

./make_unlock.sh (见make_unlock.sh参考)

fastboot stage atx_unlock_credential.bin fastboot oem at-unlock-vboot

可以参考《how-to-generate-keys-about-avb.md》

17. fastboot oem fuse at-bootloader-vboot-key

功能: 烧写bootloader key hash

举例: fastboot stage bootloader-pub-key.bin

fastboot oem fuse at-bootloader-vboot-key

18. fastboot oem format

功能: 重新格式化分区, 分区信息依赖于\$partitions

举例: fastboot oem format

19. fastboot oem at-get-vboot-unlock-challenge

功能: authenticated unlock, 需要获得unlock challenge 数据

举例:参见16. fastboot oem at-unlock-vboot

20. fastboot oem at-reset-rollback-index

功能: 复位设备的rollback数据

举例: fastboot oem at-reset-rollback-index

21. fastboot oem at-disable-unlock-vboot

功能: 使fastboot oem at-unlock-vboot命令失效

举例: fastboot oem at-disable-unlock-vboot

7. 固件加载

固件加载涉及: RK parameter/GPT分区表、boot、recovery、kernel、resource分区以及dtb文件,本章节会做出详细介绍。

7.1 分区表

U-Boot支持两种分区表: RK parameter分区表和GPT分区表。U-Boot优先寻找GPT分区表,如果不存在就再查找RK parameter分区表。

7.1.1 分区表文件

无论是GPT还是RK parameter,烧写用的分区表文件都叫parameter.txt。用户可以通过"TYPE: GPT"属性确认是否为GPT。

FIRMWARE_VER:8.1
MACHINE_MODEL:RK3399

MACHINE_ID:007

MANUFACTURER: RK3399
MAGIC: 0x5041524B
ATAG: 0x00200800
MACHINE: 3399
CHECK_MASK: 0x80
PWR_HLD: 0,0,A,0,1

TYPE: GPT // 当前是GPT分区表

 $\begin{tabular}{l} ${\tt CMDLINE:mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00004000(uboot),0x00002000@0x00006000(trust),0x00002000@0x00008000(misc),0x000008000@0x00002000(resource),0x000010000@0x00012000(kernel),0x000100000@0x00022000(boot),0x00002000@0x00032000(recovery),0x00038000@0x00052000(backup),0x00002000@0x0008a000(security),0x00100000@0x0008c000(cache),0x00500000@0x0018c000(system),0x000008000@0x0068c000(metadata),0x00100000@0x00694000(vendor),0x00100000@0x00796000(oem),0x00000400@0x00896000(frp),-@0x00896400(userdata:grow) \\ \end{tabular}$

GPT和RK parameter分区表的具体格式请参考文档: 《Rockchip-Parameter-File-Format-Version1.4.md》。

7.1.2 分区表查看

命令查看分区表:

part list \$devtype \$devnum

guid:

0x00012000

5

1. GPT分区表(Partition Type: EFI):

=> part list mmc 0 Partition Map for MMC device 0 -- Partition Type: EFI Part Start LBA End LBA Name Attributes Type GUID Partition GUID 1 0x00004000 0x00005fff "uboot" attrs: 0x0000000000000000 3b600000-0000-423e-8000-128b000058ca type: guid: 727b0000-0000-4069-8000-68d500005dea "trust" 2 0x00006000 0x00007fff attrs: 0x0000000000000000 type: bf570000-0000-440f-8000-42dc000079ef guid: ff3c0000-0000-4d3a-8000-5e9c00006be6 3 0x00008000 0x00009fff "misc" attrs: 0x0000000000000000 4f030000-0000-4744-8000-545300000e1e type: guid: 0c240000-0000-4f6a-8000-207e00006722 4 0x0000a000 0x00011fff "resource" attrs: 0x0000000000000000 d3460000-0000-4360-8000-37d9000037c0 type:

81500000-0000-4f59-8000-166100000c05

"kernel"

0x00021fff

2. RK parameter分区表(Partition Type: RKPARM):

```
=> part list mmc 0
Partition Map for MMC device 0 -- Partition Type: RKPARM
Part
       Start LBA
                      Size
                                     Name
       0x00004000
                      0x00002000
 1
                                     uboot
 2
       0x00006000
                      0x00002000
                                     trust
      0x00008000
 3
                      0x00002000
                                     misc
 4
      0x0000a000
                      0x00008000
                                     resource
 5
      0x00012000
                      0x00010000
                                     kerne1
 6
      0x00022000
                      0x00010000
                                     boot
. . . . . .
```

7.2 dtb文件

dtb文件可以存放于AOSP的boot/recovery分区中,也可以存放于RK格式的resource分区。关于U-Boot对dtb的使用,请参考本文档2.3 DTB的使用。

7.3 boot/recovery分区

boot.img和recovery.img有2种打包格式: AOSP格式(Android标准格式)和RK格式。

7.3.1 AOSP格式

Android标准格式,镜像文件的magic为"ANDROID!":

```
00000000 41 4E 44 52 4F 49 44 21 24 10 74 00 00 80 40 60 ANDROID!$.t...@`
00000010 F9 31 CD 00 00 00 62 00 00 00 00 00 F0 60 .1....b......`
```

boot.img = kernel + ramdisk+ dtb + android parameter;

recovery.img = kernel + ramdisk(for recovery) + dtb;

分区表 = RK parameter或GPT(2选1);

7.3.2 RK格式

RK格式的镜像单独打包kernel、dtb(从boot、recovery中剥离),镜像文件的magic为"KRNL":

kernel.img = kernel;

resource.img = dtb + kernel logo + uboot logo;

boot.img = ramdisk;

recovery.img = kernel + ramdisk(for recovery) + dtb;

分区表 = RK parameter或GPT(2选1);

7.3.3 优先级

U-Boot启动系统时优先使用"boot_android"加载android格式固件,如果失败就使用"bootrkp"加载RK格式固件,如果失败就使用"run distro"命令加载Linux固件。

```
#define RKIMG_BOOTCOMMAND \
   "boot_android ${devtype} ${devnum};" \
   "bootrkp;" \
   "run distro_bootcmd;"
```

7.4 Kernel分区

这个分区主要存放kernel.img,它是打包过的zlmage或者lmage。

7.5 resource分区

Resource镜像格式是为了能够同时存储多个资源文件(dtb、图片等)而设计的镜像格式,magic为"RSCE":

这个分区主要存放resource.img,它打包的资源可能包括:dtb、开机logo、充电图片等。

7.6 加载的固件

U-Boot负责加载的固件: ramdisk、dtb、kernel。

7.7 固件启动顺序

```
pre-loader => trust => U-Boot => kernel
```

7.8 HW-ID适配硬件版本

7.8.1 设计目的

通常,硬件设计上会经常更新版本和一些元器件,比如:屏幕、wifi模组等。如果每一个硬件版本都要对应一套软件,维护起来就比较麻烦。所以需要HW_ID功能实现一套软件可以适配不同版本的硬件。

7.8.2 设计原理


不同硬件版本需要提供对应的dtb文件,同时还要提供ADC/GPIO硬件唯一值用于表征当前硬件版本(比如:固定的adc值、固定的某GPIO电平)。用户把这些和硬件版本对应的dtb文件全部打包进同一个resource.img,U-Boot引导kernel时会检测硬件唯一值,从resource.img里找出和当前硬件版本匹配的dtb传给kernel。

7.8.3 硬件参考设计


目前支持ADC和GPIO两种方式确定硬件版本。


7.8.3.1 ADC参考设计

RK3326-EVB/PX30-EVB主板上有预留分压电阻,不同的电阻分压有不同的ADC值,这样可以确定不同硬件版本:



配套使用的MIPI屏小板预留有另外一颗下拉电阻:





不同的mipi屏会配置不同的阻值,配合EVB主板确定一个唯一的ADC参数值。

目前V1版本的ADC计算方法: ADC参数最大值为1024,对应着ADC_IN0引脚被直接上拉到供电电压1.8V,MIPI屏上有一颗10K的下拉电阻,接通EVB板后ADC=1024*10K/(10K + 51K) =167.8。

7.8.3.2 GPIO参考设计

(目前没有GPIO的硬件参考设计)

7.8.4 软件配置

把ADC/GPIO的硬件唯一值信息放在dtb的文件名里即可(U-Boot会遍历所有dtb文件,从dtb文件名中获得ADC/GPIO硬件唯一值,然后匹配当前硬件版本)。的dtb文件命名规则

7.8.4.1 ADC作为HW_ID

DTB文件命名规则:

- 1. 文件名以".dtb"结尾;
- 2. HW_ID格式: #[controller]_ch[channel]=[adcval]

[controller]: dts里面ADC控制器的节点名字。

[channel]: ADC通道。

[adcval]: ADC的中心值,实际有效范围是: adcval+-30。

- 3. 上述(2)表示一个完整含义,必须使用小写字母,一个完整含义内不能有空格之类的字符;
- 4. 多个含义之间通过#进行分隔,最多支持10个完整含义;

合法范例:

 $rk3326-evb-1p3-v10#saradc_ch2=111#saradc_ch1=810.dtb$ $rk3326-evb-1p3-v10#_saradc_ch2=569.dtb$

7.8.4.2 GPIO作为HW_ID

DTB文件命名规则:

- 1. 文件名以".dtb"结尾;
- 2. HW_ID格式: #gpio[pin]=[levle]

[pin]: GPIO脚,如0a2表示gpio0a2

[levle]: GPIO引脚电平。

- 3. 上述(2)表示一个完整含义,必须使用小写字母,一个完整含义内不能有空格之类的字符;
- 4. 多个含义之间通过#进行分隔,最多支持10个完整含义;

合法范例:

rk3326-evb-1p3-v10#gpio0a2=0#gpio0c3=1.dtb

7.8.5 代码位置

./arch/arm/mach-rockchip/resource_img.c:

```
static int rockchip_read_dtb_by_gpio(const char *file_name);
static int rockchip_read_dtb_by_adc(const char *file_name);
```

7.8.6 打包脚本

通过脚本可以把多个dtb打包进同一个resource.img,脚本位置在kernel工程: scripts/mkmultidtb.py。打开脚本文件,把需要打包的dtb文件写到DTBS字典里面,并填上对应的ADC/GPIO的配置信息。

上述例子中,执行scripts/mkmultidtb.py PX30-EVB 就会生成包含3份dtb的resource.img::

- rk-kernel.dtb: rk默认的dtb, 所有dtb都没匹配成功时默认被使用。打包脚本会使用DTBS的第一个dtb作为默认的dtb;
- rk3326-evb-lp3-v10#_saradc_ch0=166.dtb: 包含ADC信息的rk3326 dtb文件;
- px30-evb-ddr3-lvds-v10#_saradc_ch0=512.dtb: 包含ADC信息的px30 dtb文件;

7.8.7 确认匹配的dtb

```
.....
mmcO(part 0) is current device
boot mode: None
DTB: rk3326-evb-lp3-v10#_saradc_ch0=166.dtb // 匹配到的文件
Using kernel dtb
```

从U-Boot的log可看出当前硬件版本匹配到了resource.img里面的rk3326-evb-lp3-v10#_saradc_ch0=166.dtb,如果匹配失败,则会使用rk-kernel.dtb。

8. SPL和TPL

SPL和TPL的介绍可以参考下面两份文档:

```
doc/README.TPL
doc/README.SPL
```

在Rockchip的方案中,TPL和SPL都是由Bootrom加载和引导的,具体引导流程、相关固件的生成方法和存放位置可参考如下链接内容: http://opensource.rock-chips.com/wiki Boot option

TPL功能是DDR初始化,代码运行在IRAM中,完成后返回Bootrom; SPL在没有TPL的情况下需要初始化DDR,然后加载Trust(可选)和U-Boot,并引导进入下一级。

SPL+TPL的组合实现了跟rockchip ddr.bin+miniloader完全一致的功能,可相互替换。

9. U-Boot和kernel DTB支持

9.1 kernel dtb设计出发点

按照U-Boot的最新架构设计,每一块板子都要有一份对应的dts。为了降低U-Boot在不同项目的维护量,实现一颗芯片在同一类系统中能共用一份U-Boot,因此在U-Boot中增加kernel dtb支持。通过支持kernel dtb可以达到兼容板子差异的目的,如: display、pmic/regulator、pinctrl、clk等。

kernel dtb的启用需要依赖OF LIVE(见下文)。

```
config USING_KERNEL_DTB

bool "Using dtb from Kernel/resource for U-Boot"

depends on RKIMG_BOOTLOADER && OF_LIVE

default y

help

This enable support to read dtb from resource and use it for U-Boot,

the uart and emmc will still using U-Boot dtb, but other devices like

regulator/pmic, display, usb will use dts node from kernel.
```

9.2 关于live dt

9.2.1 live dt原理

live dt功能是在v2017.07版本合并的,提交记录如下:

https://lists.denx.de/pipermail/u-boot/2017-January/278610.html

live dt的原理:在初始化阶段直接扫描整个dtb,把所有设备节点转换成struct device_node节点链表,后续的bind和驱动的dts访问都通过device_node或ofnode(device_node的封装)进行,而不再访问原有dtb。

因为 U-Boot本身有一份dts,如果再加上kernel的dts,那么原有的fdt用法会冲突。同时由于kernel的dts还需要提供给kernel使用,所以不能把U-Boot dts中的某些dts节点overlay到kernel dts上再传给kernel。综合考虑U-Boot 的后续发展方向是使用live dt,所以决定启动live dt。

更多详细信息请参考:

```
./doc/driver-model/livetree.txt
```

9.2.2 fdt和live dt转换

ofnode类型(include/dm/ofnode.h)是两种dt都支持的一种封装格式,使用live dt时使用device_node来访问dt 结点,使用fdt时使用offset访问dt节点。当需要同时支持两种类型的驱动时,请使用ofnode类型。

ofnode结构:

```
/*
    * @np: Pointer to device node, used for live tree
    * @of_offset: Pointer into flat device tree, used for flat tree. Note that this
    * is not a really a pointer to a node: it is an offset value. See above.
    */
typedef union ofnode_union {
        const struct device_node *np;    /* will be used for future live tree */
        long of_offset;
} ofnode;
```

- "dev "、"ofnode "开头的函数为支持两种dt访问方式;
- "of "开头的函数是只支持live dt的接口;
- "fdtdec "、"fdt "开头的函数是只支持fdt的接口;

9.3 kernel dtb的实现

kernel dtb支持是在./arch/arm/mach-rockchip/board.c的board_init()里实现的。此时U-Boot的dts已经扫描完成,mmc/nand/等存储驱动也可以工作,所以此时能够从存储中读取kernel dtb。kernel dtb读进来后进行live dt 建表并bind所有设备,最后更新gd->fdt blob指针指向kernel dtb。

特别注意:该功能启用后,大部分设备修改U-Boot的dts是无效的,需要修改kernel的dts。

用户可以通过查找.config是否包含CONFIG_USING_KERNEL_DTB确认是否已启用kernel dtb,该功能需要依赖live dt。因为读dtb依赖rk格式固件或rk android固件,所以Android以外的平台未启用。

9.4 关于U-Boot dts

9.4.1 dt.dtb和dt-spl.dtb

U-Boot编译完成后会在./dts/目录下生成两个DTB: dt.dtb和dt-spl.dtb。

- 1. dt.dtb是由defconfig里CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE指定的dts编译得到的;
- 2. dt-spl.dtb是把dt.dtb中带"u-boot,dm-pre-reloc"属性的节点全部抽取出来后,去掉defconfig里 CONFIG_OF_SPL_REMOVE_PROPS指定的property得到的,是一个用于SPL的最简dtb。最简dtb的好处是可以节省dtb的扫描耗时。

9.4.2 关于dt-spl.dtb

- 1. dt-spl.dtb一般仅包含DMC、UART、MMC、NAND、GRF、CRU等节点。也就是串口、DDR、存储及其依赖的CRU/GRF;
- 2. U-Boot自己的dtb被追加打包在u-boot.bin中:不启用CONFIG_USING_KERNEL_DTB的情况下使用dt.dtb; 启用CONFIG_USING_KERNEL_DTB的情况下使用dt-spl.dtb。

9.4.3 U-Boot的dts管理

- 1. U-Boot中所有芯片级dtsi请和kernel保持完全一致,板级dts视情况简化得到一个evb的即可,因为kernel的dts全套下来可能有几十个,没必要全部引进到U-Boot;
- 2. U-Boot特有的节点(如: UART、eMMC的alias等)请全部加到独立的rkxx-u-boot.dtsi里面,不要破坏原有dtsi。

10. U-Boot相关工具

10.1 trust_merger工具

trust_merger用于64-bit SoC打包bl30、bl31 bin、bl32 bin等文件,生成trust.img。

10.1.1 ini文件

以RK3368TRUST.ini为例:

[VERSION]
MAJOR=0

MINOR=1 ----次版本号

[BL30_OPTION] ----bl30,目前设置为mcu bin

SEC=1 ---- 存在BL30 bin

PATH=tools/rk_tools/bin/rk33/rk3368bl30_v2.00.bin ----指定bin路径

ADDR=0xff8c0000 ----固件DDR中的加载和运行地址

[BL31_OPTION] ----bl31,目前设置为多核和电源管理相关的bin

SEC=1 ----存在BL31 bin

PATH=tools/rk_tools/bin/rk33/rk3368bl31-20150401-v0.1.bin----指定bin路径

ADDR=0x00008000 ----固件DDR中的加载和运行地址

[BL32_OPTION]

SEC=0 ----不存在BL32 bin

[BL33_OPTION]

SEC=0 ----不存在BL33 bin

[OUTPUT]

PATH=trust.img [OUTPUT] ----输出固件名字

10.1.2 trust的打包和解包

打包命令:

./tools/trust_merger <sha> <rsa> <output size> [ini fixup] [ini file]

@<sha>: 可选。sha相关,参考make.sh @<rsa>: 可选。rsa相关,参考make.sh

@<output size>: 可选,格式: --size [KB] [count]。输出文件大小,省略时默认单份2M,打包2份

@[ini fixup]: 必选,格式: "--replace tools/rk_tools/ ./"。ini文件修正参数

@[ini file]: 必选。ini文件

范例:

解包命令:

```
./tools/trust_merger --unpack [input image]
```

@ [input image]: 解包源固件,一般是trust.img

范例:

```
./tools/trust_merger --unpack trust.img

File Size = 4194304

Header Tag:BL3X
```

Header version:256 Header flag:35 SrcFileNum:4 SignOffset:992

Component 0: ComponentID:BL31 StorageAddr:0x4 ImageSize:0x1c0 LoadAddr:0x10000 Component 1: ComponentID:BL31 StorageAddr:0x1c4 ImageSize:0x10 LoadAddr:0xff8c0000 Component 2: ComponentID:BL31 StorageAddr: 0x1d4 ImageSize:0x48 LoadAddr:0xff8c2000 Component 3: ComponentID:BL32 StorageAddr:0x21c ImageSize:0x2e0 LoadAddr:0x8400000 unpack success

10.2 boot_merger工具

boot_merger用于打包loader、ddr bin、usb plug bin等文件,生成烧写工具需要的loader格式固件。

10.2.1 ini文件

以RK3288MINIALL.ini文件为例:

```
[CHIP_NAME]
NAME=RK320A
                           ----芯片名称: "RK"加上与maskrom约定的4B芯片型号
[VERSION]
                           ----主版本号
MAJOR=2
MINOR=36
                           ---次版本号
[CODE471_OPTION]
                           ----code471, 目前设置为ddr bin
NUM=1
Path1=tools/rk_tools/bin/rk32/rk3288_ddr_400MHz_v1.06.bin
[CODE472_OPTION]
                           ----code472, 目前设置为usbplug bin
Path1=tools/rk_tools/bin/rk32/rk3288_usbplug_v2.36.bin
[LOADER_OPTION]
NUM=2
LOADER1=FlashData
                           ----flash data, 目前设置为ddr bin
                           ----flash boot, 目前设置为miniloader bin
LOADER2=FlashBoot
FlashData=tools/rk_tools/bin/rk32/rk3288_ddr_400MHz_v1.06.bin
FlashBoot=tools/rk_tools/bin/rk32/rk3288_miniloader_v2.36.bin
[OUTPUT]
                           ----输出文件名
PATH=rk3288_loader_v1.06.236.bin
```

10.2.2 Loader的打包和解包

1. 打包命令:

```
./tools/boot_merger [ini fixup] [ini file]
@[ini fixup]: 必选,格式: "--replace tools/rk_tools/ ./"。ini文件修正参数
@[ini file]: 必选。ini文件
```

范例:

```
./tools/boot_merger --replace tools/rk_tools/ ./ RKBOOT/RK3399MINIALL.ini
out:rk3399_loader_v1.17.115.bin
fix opt:rk3399_loader_v1.17.115.bin
merge success(rk3399_loader_v1.17.115.bin)
```

2. 解包命令:

```
./tools/boot_merger --unpack [input image]
@ [input image]: 解包源固件,一般是loader文件
```

范例:

```
./tools/boot_merger --unpack rk3399_loader_v1.17.115.bin
unpack entry(rk3399_ddr_800MHz_v1.17)
unpack entry(rk3399_usbplug_v1.15)
unpack entry(FlashData)
unpack entry(FlashBoot)
unpack success
```

10.3 resource tool工具

resource_tool用于打包任意资源文件,最终生成resource.img。

打包命令:

```
./tools/resource_tool [--pack] [--image=<resource.img>] <file list>
```

范例:

```
./scripts/resource_tool ./arch/arm/boot/dts/rk3126-evb.dtb logo.bmp \
logo_kernel.bmp
Pack to resource.img successed!
```

解包命令:

```
./tools/resource_tool --unpack --image=<resource.img> [output dir]
```

范例:

```
./tools/resource_tool --unpack --image=resource.img ./out/
Dump header:
partition version:0.0
header size:1
index tbl:
       offset:1 entry size:1 entry num:3
Dump Index table:
entry(0):
       path:rk-kernel.dtb
       offset:4 size:33728
entry(1):
       path:logo.bmp
       offset:70 size:170326
entry(2):
       path:logo_kernel.bmp
       offset:403
                      size:19160
Unack resource.img to ./out successed!
```

10.4 loaderimage

loaderimage工具用于打包miniloader支持的加载固件格式,支持打包uboot.img和32-bit的trust.img。

10.4.1 打包uboot.img

1. 打包命令:

```
./tools/loaderimage --pack --uboot [input bin] [output image] [load_addr] <output size>
@[input bin]: 必选。bin源文件
@[output image]: 必选。输出文件
@[load_addr]: 必选。加载地址
@<output size>: 可选,格式: --size [KB] [count]。输出文件大小,省略时默认单份1M,打包4份
```

范例:

```
./tools/loaderimage --pack --uboot ./u-boot.bin uboot.img 0x60000000 --size 1024 2

load addr is 0x60000000!

pack input u-boot.bin

pack file size: 701981

crc = 0xc595eb85

uboot version: U-Boot 2017.09-02593-gb6e59d9 (Feb 18 2019 - 13:58:53)

pack uboot.img success!
```

2. 解包命令:

```
./tools/loaderimage --unpack --uboot [input image] [output bin]
@[input image]: 必选。解包源文件
@[output bin]: 必选。解包输出文件,任意名字均可
```

范例:

```
./tools/loaderimage --unpack --uboot uboot.img uboot.bin
unpack input uboot.img
unpack uboot.bin success!
```

10.4.2 打包32-bit trust.img

1. 打包命令:

```
./tools/loaderimage --pack --trustos [input bin] [output image] [load_addr] <output size>
@[input bin]: 必选。bin文件
@[output image]: 必选。输出文件
@[load_addr]: 必选。加载地址
@<output size>: 可选。格式: --size [KB] [count],输出文件大小,省略时默认单份1M,打包4份
```

范例:

2. 解包命令:

```
./tools/loaderimage --unpack --trustos [input image] [output bin]
@[input image]: 必选。解包源文件
@[output bin]: 必选。解包输出文件,任意名均可
```

范例:

```
./tools/loaderimage --unpack --trustos trust.img tee.bin
unpack input trust.img
unpack tee.bin success!
```

10.5 patman

详细信息参考tools/patman/README。 这是一个python写的工具,通过调用其他工具完成patch的检查提交,是做patch Upstream(U-Boot、Kernel)非常好用的必备工具。主要功能:

- 根据参数自动format补丁;
- 调用checkpatch进行检查;
- 从commit信息提取并转换成upstream mailing list所需的Cover-letter、patch version、version changes等信息:
- 自动去掉commit中的change-id;

- 自动根据Maintainer和文件提交信息提取每个patch所需的收件人;
- 根据'~/.gitconfig'或者'./.gitconfig'配置把所有patch发送出去。

使用'-h'选项查看所有命令选项:

```
$ patman -h
Usage: patman [options]
Create patches from commits in a branch, check them and email them as
specified by tags you place in the commits. Use -n to do a dry run first.
Options:
 -h, --help
                        show this help message and exit
 -H, --full-help
                       Display the README file
 -c COUNT, --count=COUNT
                       Automatically create patches from top n commits
 -i, --ignore-errors Send patches email even if patch errors are found
 -m, --no-maintainers Don't cc the file maintainers automatically
 -n, --dry-run
                       Do a dry run (create but don't email patches)
 -p PROJECT, --project=PROJECT
                        Project name; affects default option values and
                        aliases [default: u-boot]
 -r IN_REPLY_TO, --in-reply-to=IN_REPLY_TO
                        Message ID that this series is in reply to
 -s START, --start=START
                        Commit to start creating patches from (0 = HEAD)
 -t, --ignore-bad-tags
                       Ignore bad tags / aliases
 --test
                       run tests
 -v, --verbose
                       Verbose output of errors and warnings
 --cc-cmd=CC_CMD
                       Output cc list for patch file (used by git)
 --no-check
                       Don't check for patch compliance
                       Don't process subject tags as aliaes
 --no-tags
 -т, --thread
                       Create patches as a single thread
```

典型用例,提交最新的3个patch:

```
patman -t -c3
```

命令运行后checkpatch如果有error或者warning会自动abort,需要修改解决patch解决问题后重新运行。

其他常用选项

- '-t' 标题中":"前面的都当成TAG, 大部分无法被patman识别, 需要使用'-t'选项;
- '-i' 如果有些warning(如超过80个字符)我们认为无需解决,可以直接加'-i'选项提交补丁;
- '-s' 如果要提交的补丁并不是在当前tree的top, 可以通过'-s'跳过top的N个补丁;
- '-n' 如果并不是想提交补丁,只是想校验最新补丁是否可以通过checkpatch,可以使用'-n'选项;

patchman配合commit message中的关键字,生成upstream mailing list 所需的信息。 典型的commit:

commit 72aa9e3085e64e785680c3fa50a28651a8961feb
Author: Kever Yang <kever.yang@rock-chips.com>

```
Date: Wed Sep 6 09:22:42 2017 +0800
    spl: add support to booting with OP-TEE
   OP-TEE is an open source trusted OS, in armv7, its loading and
    running are like this:
    loading:
    - SPL load both OP-TEE and U-Boot
    running:
    - SPL run into OP-TEE in secure mode;
    - OP-TEE run into U-Boot in non-secure mode;
   More detail:
    <https://github.com/OP-TEE/optee_os>
    and search for 'boot arguments' for detail entry parameter in:
    core/arch/arm/kernel/generic_entry_a32.S
    Cover-letter:
    rockchip: add tpl and OPTEE support for rk3229
   Add some generic options for TPL support for arm 32bit, and then
    and TPL support for rk3229(cortex-A7), and then add OPTEE support
    in SPL.
   Tested on latest u-boot-rockchip master.
    END
   Series-version: 4
    Series-changes: 4
    - use NULL instead of '0'
    - add fdt_addr as arg2 of entry
    Series-changes: 2
    - Using new image type for op-tee
    Change-Id: I3fd2b8305ba8fa9ea687ab7f3fd1ffd2fac9ece6
    Signed-off-by: Kever Yang <kever.yang@rock-chips.com>
```

这个patch通过patman命令发送的时候,会生成一份Cover-letter:

```
[PATCH v4 00/11] rockchip: add tpl and OPTEE support for rk3229
```

对应patch的标题如下, 包含version信息和当前patch是整个series的第几封:

```
[PATCH v4,07/11] spl: add support to booting with OP-TEE
```

Patch的commit message已经被处理过了,change-id被去掉、Cover-letter被去掉、version-changes信息被转换成非正文信息:

```
OP-TEE is an open source trusted OS, in armv7, its loading and
running are like this:
loading:
- SPL load both OP-TEE and U-Boot
running:
- SPL run into OP-TEE in secure mode;
- OP-TEE run into U-Boot in non-secure mode;
More detail:
<https://github.com/OP-TEE/optee_os>
and search for 'boot arguments' for detail entry parameter in:
core/arch/arm/kernel/generic_entry_a32.S
Signed-off-by: Kever Yang <kever.yang@rock-chips.com>
Changes in v4:
- use NULL instead of '0'
- add fdt_addr as arg2 of entry
Changes in v3: None
Changes in v2:
- Using new image type for op-tee
common/spl/Kconfig | 7 ++++++
common/spl/Makefile | 1 +
                 9 +++++++
common/spl/spl.c
common/spl/spl_optee.S | 13 +++++++++
                      | 13 +++++++++++
include/spl.h
5 files changed, 43 insertions(+)
create mode 100644 common/spl/spl_optee.S
```

更多关键字使用,如"Series-prefix"、"Series-cc"等请参考README。

10.6 buildman工具

详细信息请参考tools/buildman/README。

这个工具最主要的用处在于批量编译代码,非常适合用于验证当前平台的提交是否影响到其他平台。

使用buildman需要提前设置好toolchain路径,编辑'~/.buildman'文件:

```
[toolchain]
arm: ~/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf/
aarch64: ~/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/
```

典型用例:如编译所有Rockchip平台的U-Boot代码:

```
./tools/buildman/buildman rockchip
```

理想结果如下:

```
$ ./tools/buildman/buildman rockchip
boards.cfg is up to date. Nothing to do.
Building current source for 34 boards (4 threads, 1 job per thread)
34  0  0 /34  evb-rk3326
```

显示的结果中,第一个是完全pass的平台数量(绿色),第二个是含warning输出的平台数量(黄色),第三个是有error无法编译通过的平台数量(红色)。如果编译过程中有warning或者error会在终端上显示出来。

10.7 mkimage工具

详细信息参考doc/mkimage.1。 这个工具可用于生成所有U-Boot/SPL支持的固件,如:通过下面的命令生成Rockchip的bootrom所需IDBLOCK格式,这个命令会同时修改u-boot-tpl.bin的头4个byte为Bootrom所需校验的ID:

tools/mkimage -n rk3328 -T rksd -d tpl/u-boot-tpl.bin idbloader.img

11. rktest测试程序

rktest集成了对某些模块的测试命令,可以快速确认哪些模块是否正常。

CONFIG_TEST_ROCKCHIP

命令格式:

```
=> rktest
Command: rktest [module] [args...]
  - module: timer|key|emmc|rknand|regulator|eth|ir|brom|rockusb|fastboot|vendor
  - args: depends on module, try 'rktest [module]' for test or more help

- Enabled modules:
    - timer: test timer and interrupt
    - brom: enter bootrom download mode
    - rockusb: enter rockusb download mode
    - fastboot: enter fastboot download mode
    - key: test board keys
    - regulator: test regulator volatge set and show regulator status
    - vendor: test vendor storage partition read/write
```

1. timer测试:用于确认timer是否正常工作(延时是否准确)、中断是否正常。

```
desire delay 1000ms, actually delay: 1000ms

sys timer delay test, round-3

desire delay 100us, actually delay: 100ms

desire delay 100ms, actually delay: 100ms

desire delay 1000ms, actually delay: 1000ms

sys timer delay test, round-4

desire delay 100us, actually delay 100us

desire delay 100ms, actually delay: 100ms

desire delay 100ms, actually delay: 100ms

timer_irq_handler: round-0, irq=114, period=1000ms

timer_irq_handler: round-1, irq=114, period=1000ms

timer_irq_handler: round-2, irq=114, period=1000ms

timer_irq_handler: round-3, irq=114, period=1000ms

timer_irq_handler: round-4, irq=114, period=1000ms

timer_irq_handler: round-4, irq=114, period=1000ms

timer_irq_handler: round-4, irq=114, period=1000ms
```

2. key测试:用于确认按键是否能正常响应。输入命令后可以按下各个按键进行确认;按下ctrl+c组合键可以退出测试。

```
=> rktest key

volume up key pressed..
volume down key pressed..
volume down key pressed..
volume up key pressed..
power key short pressed..
power key short pressed..
power key long pressed..
```

3. eMMC测试:用于确认eMMC读写速度。

命令格式: rktest emmc<start lba> <blocks>

```
=> rktest emmc 0x2000 2000

Round up to 8192 blocks compulsively

MMC write: dev # 0, block # 8192, count 8192 ... 8192 blocks written: OK eMMC write: size 4MB, used 187ms, speed 21MB/s

MMC read: dev # 0, block # 8192, count 8192 ... 8192 blocks read: OK eMMC read: size 4MB, used 95ms, speed 43MB/s
```

注意:测试后对应的被写存储区域的数据已经变化。如果这个区域对应的是固件分区,则固件可能已经被破坏,请重新烧写固件。

4. rknand测试:用于确认rknand读写速度。

命令格式: rktest rknand <start_lba> <blocks>

```
=> rktest rknand 0x2000 2000

Round up to 8192 blocks compulsively

rknand write: dev # 0, block # 8192, count 8192 ... 8192 blocks written: OK rknand write: size 4MB, used 187ms, speed 21MB/s

rknand read: dev # 0, block # 8192, count 8192 ... 8192 blocks read: OK rknand read: size 4MB, used 95ms, speed 43MB/s
```

5. vendor storage测试:用于确认vendor storage功能是否正常。

```
=> rktest vendor
[Vendor Test]:Test Start...
[Vendor Test]:Before Test, Vendor Resetting.
[Vendor Test]:<All Items Used> Test Start...
[Vendor Test]:item_num=126, size=448.
[Vendor Test]:<All Items Used> Test End,States:OK
[Vendor Test]:<Overflow Items Cnt> Test Start...
[Vendor Test]:id=126, size=448.
[Vendor Test]:<Overflow Items Cnt> Test End,States:OK
[Vendor Test]:<Single Item Memory Overflow> Test Start...
[Vendor Test]:id=0, size=6464.
[Vendor Test]:<Single Item Memory Overflow> Test End, States:OK
[Vendor Test]:<Total memory overflow> Test Start...
[Vendor Test]:item_num=9, size=6464.
[Vendor Test]:<Total memory overflow> Test End, States:OK
[Vendor Test]:After Test, Vendor Resetting...
[Vendor Test]:Test End.
```

6. maskrom下载模式识别测试:用于确认当前环境下能否退回到maskrom模式进行烧写。

```
=> rktest brom
敲完命令可以看下烧写工具是否显示当前处于maskrom烧写模式,且能正常进行固件下载。
```

7. regulator测试:用于显示各路regulator的dts配置状态、当前的实际状态;BUCK调压是否正常。

```
=> rktest regulator
```

打印dts配置和当前实际各路电压情况:

```
| Record dts configh: | DOCC_REG18 | Void_center: | 750000uv | 750000uv | Set | 750000uv | Color | Col
```

调压精度测试:

```
[DCDC_REG1@vdd_center] set: 900000 uV -> 912500 uV; ReadBack: 912500 uV Confirm 'vdd_center' voltage, then hit any key to continue...

[DCDC_REG1@vdd_center] set: 912500 uV -> 937500 uV; ReadBack: 937500 uV Confirm 'vdd_center' voltage, then hit any key to continue...

[DCDC_REG1@vdd_center] set: 937500 uV -> 975000 uV; ReadBack: 975000 uV Confirm 'vdd_center' voltage, then hit any key to continue...

[DCDC_REG2@vdd_cpu_1] set: 900000 uV -> 912500 uV; ReadBack: 912500 uV Confirm 'vdd_cpu_1' voltage, then hit any key to continue...

[DCDC_REG2@vdd_cpu_1] set: 912500 uV -> 937500 uV; ReadBack: 937500 uV Confirm 'vdd_cpu_1' voltage, then hit any key to continue...

[DCDC_REG2@vdd_cpu_1] set: 937500 uV -> 975000 uV; ReadBack: 975000 uV Confirm 'vdd_cpu_1' voltage, then hit any key to continue...
```

8. ethernet测试

[TODO]

9. ir测试

[TODO]

附录

IRAM程序内存分布(SPL/TPL)

bootRom出来后的第一段代码在Intermal SRAM(U-Boot叫IRAM),可能是TPL或者SPL,同时存在TPL和SPL时描述的是TPL的map、SPL的map类似。

Name	start addr	size	Desc
Bootrom	IRAM_START	TPL_TEXT_BASE-IRAM_START	data and stack
TAG	TPL_TEXT_BASE	4	RKXX
text	TEXT_BASE	sizeof(text)	
bss	text_end	sizeof(bss)	append to text
dtb	bss_end	sizeof(dtb)	append to bss
SP	gd start		stack
gd	malloc_start - sizeof(gd)	sizeof(gd)	
malloc	IRAM_END-MALLOC_F_LEN	*PL_SYS_MALLOC_F_LEN	malloc_simple

text、bss、dtb的空间是编译时根据实际内容大小决定的; malloc、gd、SP是运行时根据配置来确定的位置; 一般要求dtb尽量精简,把空间留给代码空间,text如果过大,运行时比较容易碰到的问题是Stack把dtb冲了,导致找不到dtb。

U-Boot内存分布(relocate后)

U-Boot代码一开始由前级Loader搬到TEXT_BASE的位置,U-Boot在探明实际可用DRAM空间后把自己relocate到ram_top位置,其中Relocation Offset = 'U-Boot start - TEXT_BASE'。

Name	start addr	size	Desc
ATF	RAM_START	0x200000	Reserved for bl31
OP-TEE	0x8400000	2M~16M	参考TEE开发手册
kernel fdt	fdt_addr_r		
kernel	kernel_addr_r		
ramdisk	ramdisk_addr_r		
fastboot buffer	CONFIG_FASTBOOT_BUF_ADDR	CONFIG_FASTBOOT_BUF_SIZE	
SP			stack
FDT		sizeof(dtb)	U-Boot自带dtb
GD		sizeof(gd)	
Board		sizeof(bd_t)	board info, eg. dram size
malloc		TOTAL_MALLOC_LEN	约64M
U-Boot		sizeof(mon)	含text, bss
Video FB		fb size	约32M
TLB table	RAM_TOP-64K	32K	

- Video FB/U-Boot/malloc/Board/GD/FDT/SP由顶向下根据实际需求大小来分配,起始地址对齐到4K大小;
- ATF是armv8必需的,属于TEE; armv7没有ATF;
- OP-TEE在armv7属于TA+TOS,可选,根据是否需要TA来确定大小;在armv8属于BL32(TOS),可选,依据内含TA数量来确定占用内存大小;U-Boot在dram_init_banksize()函数解析实际占用空间;
- kernel fdt/kernel/ramdisk加载地址在include/config/rkxx_common.h中的ENV_MEM_LAYOUT_SETTINGS 定义,注意不能和已定义位置重合;
- FASTBOOT/ROCKUSB等下载功能的BUFFER地址,在config/evb-rkxx_defconfig中定义,FASTBOOT_BUF_ADDR注意不能和已定义位置重合,可以跟上一条内容重合;

fastboot一些参考

make_unlock.sh参考

#!/bin/sh

python avb-challenge-verify.py raw_atx_unlock_challenge.bin atx_product_id.bin
python avbtool make_atx_unlock_credential --output=atx_unlock_credential.bin -intermediate_key_certificate=atx_pik_certificate.bin -unlock_key_certificate=atx_puk_certificate.bin --challenge=atx_unlock_challenge.bin -unlock_key=testkey_atx_puk.pem

avb-challenge-verify.py源码

```
#/user/bin/env python
"this is a test module for getting unlock challenge"
import sys
import os
from hashlib import sha256
def challenge_verify():
        if (len(sys.argv) != 3) :
                print "Usage: rkpublickey.py [challenge_file] [product_id_file]"
        if ((sys.argv[1] == "-h") or (sys.argv[1] == "--h")):
                print "Usage: rkpublickey.py [challenge_file] [product_id_file]"
                return
        try:
                challenge_file = open(sys.argv[1], 'rb')
                product_id_file = open(sys.argv[2], 'rb')
                challenge_random_file = open('atx_unlock_challenge.bin', 'wb')
                challenge_data = challenge_file.read(52)
                product_id_data = product_id_file.read(16)
                product_id_hash = sha256(product_id_data).digest()
                print("The challege version is %d" %ord(challenge_data[0]))
                if (product_id_hash != challenge_data[4:36]) :
                        print("Product id verify error!")
                        return
                challenge_random_file.write(challenge_data[36:52])
                print("Success!")
        finally:
                if challenge_file:
                        challenge_file.close()
                if product_id_file:
                        product_id_file.close()
                if challenge_random_file:
                        challenge_random_file.close()
if __name__ == '__main__':
        challenge_verify()
```

rkbin仓库下载

1. Rockchip内部工程师:

登录gerrit -> project -> list -> Filter搜索框输入: "rk/rkbin" -> 下载;

- 2. 外部工程师:
 - (1) 下载产品部门发布的完整SDK工程;
 - (2) 从Github下载: https://github.com/rockchip-linux/rkbin。

gcc编译器下载

1. Rockchip内部工程师:

登录gerrit -> project -> list -> Filter搜索框输入: "gcc-linaro-6.3.1" -> 下载;

2. 外部工程师:

下载产品部门发布的完整SDK工程;