RK3308

Asound. conf 配置说明

发布版本:1.20

日期:2018.09

免责声明

本文档按"现状"提供,福州瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。 本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2018 福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园 A 区 18 号

网址:www.rock-chips.com客户服务电话:+86-591-83991906客户服务传真:+86-591-83951833客户服务邮箱:www.rock-chips.com

前言

概述

本文主要针对 RK3308 alsa 框架的 asound.conf 配置说明

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3308	4.4

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2018.7.14	1.00	sch	初始版本
2018.8.23	1.10	sch	增加 EQ_DRC
2018.9.4	1.20	sch	调整一下插件顺序

<u>目录</u>

1 asound.conf 的作用	2
2 Asym 插件配置 arecord/ aplay 默认播放设备	2
3 Dmix 插件用来配置播放参数【虚拟声卡】	
4 Plug 插件提供一个录音接口	4
5 Plug 插件提供一个放音接口	4
6 Ladspa 插件实现自定义算法	4
7 Softvol 插件设置 PCM 增益的范围和分辨率	2
8 Dshare 插件配置播放参数【物理声卡】	5
9 multi 插件来实现各种录音的通道的组合	5
10 使用 dsnoop 插件来配置录音参数	6
11 Rk3308 asound.conf 各种插件关系图	8

Asym 插件

1 asound.conf 的作用

asound.conf 根据应用需求对 kernel 中的声卡进行配置,常见的配置有放音增益设置和录音声道的转换,Alsa 通过 PCM 插件来实现所需配置,本文重点讲解插件如下:

```
Hooks 插件
Soft volume 插件
dmix 插件
Ladspa 插件
Multi 插件
Plug 插件
ctl_elems 插件
Dsnoop 插件
Dshare 插件
其他请参考 alsa-lib-1.1.5\src\pcm 下代码
```

Asound.conf 的位置在 buildroot\board\rockchip\rk3308\fs-overlay\etc 下

2 Asym 插件配置 arecord/aplay 默认播放设备

```
pcm.!default
{
    type asym
    playback.pcm {
        type plug
        slave.pcm "softvol"
    }
    capture.pcm {
        type plug
        slave {
            pcm "hw:0,0"
        }
    }
}
```

Playback.pcm 是播放 plug 插件,依赖设备 softvol (第一节中所描述插件), capture.pcm 是录音 plug 插件, 依赖设备是 hw:0,0 该设备可以通过 arecord -l 命令去查看

3 Softvol 插件设置 PCM 增益的范围和分辨率

```
pcm.softvol {
    type softvol
    slave.pcm "playback"
    control {
        name "Master Playback Volume"
```

```
card 0
   }
   min_dB -40.0
   max dB 0.0
   resolution 100
}
Softvol 插件依赖 playback 设备,其作用用来设置增益的范围和分辨率
min_dB -40.0
             最小增益
max_dB 0.0 最大增益 , 可以大于 0DB
resolution 100 分辨率 100 等份
```

备注:该增益调节的仅仅是 PCM 的数字增益。

4 Dmix 插件用来配置播放参数【虚拟声卡】

```
pcm.playback {
      type dmix
      ipc_key 5978293 # must be unique for all dmix plugins!!!!
      ipc_key_add_uid yes
      slave {
          pcm "hw:7,0,0"
          channels 2
          period_size 1024
          buffer_size 4096
      bindings {
          0 0
          1 1
   }
   Playback 设备依赖 hw:7,0,0(该设备是内核虚拟的声卡设备,和实际的硬件未发生关联),可以通过
aplay -l 去查看
     channels 2 ---通道数
     period size 1024 ----单次传输 1024 个字节
     buffer_size 4096 ----- 总 BUFFER 大小
    bindings {
          00 --- playback 0 通道映射 hw:7,0,0 0 通道
              --- playback 1 通道映射 hw:7,0,0 1 通道
      }
```

5 Plug 插件提供一个录音接口

```
pcm.fake_record {
    type plug
    slave.pcm "hw:7,1,0"
}
后台启动一个进程,从 fake_record 录制声音,该插件的依赖设备是虚拟声卡。
```

6 Plug 插件提供一个放音接口

```
pcm.fake_play {
    type plug
    slave.pcm "ladspa"
}
```

第四节提到的后台进程,从 fake_record 录制的声音送到 fake_play

7 Ladspa 插件实现自定义算法

```
pcm.ladspa {
   type ladspa
   slave.pcm "plug:real_playback"
   channels 2
   path "/usr/lib"
   playback_plugins [{
      label eq_drc_stereo
          input {
             controls [4]
          }
   }]
}
   如果想拦截送往声卡 PCM 经过自定义算法,可以通过这个插件来配置
plug:real_playback---- 依赖放音插件 real_playback
channels 2 ---- 算法的通道数
path "/usr/lib" ---- 算法库所在的路径
label eq_drc_stereo --- 算法库名
controls [4] --- 参数。
```

8 Dshare 插件配置播放参数【物理声卡】

```
pcm.real_playback {
   type dshare
   ipc_key 5978293 # must be unique for all dmix plugins!!!!
   ipc_key_add_uid yes
   slave {
       pcm "hw:0,0"
       channels 2
   rate 48000
       period_size 1024
       buffer size 4096
   bindings {
       0 0
       1 1
   }
}
   real_playback 设备依赖 hw:0,0 可以通过 aplay -l 去查看
  channels 2 ---通道数
  period_size 1024 ----单次传输 1024 个字节
  buffer_size 4096 -----总 BUFFER 大小
 bindings {
       0 0
            --- real_playback 0 通道映射 hw:0,0 0 通道
       11 --- real_playback 1 通道映射 hw:0,0 1 通道
   }
```

9 multi 插件来实现各种录音的通道的组合

```
上层算法使用的项层录音节点是:
2mic_loopback
4mic_loopback
6mic_loopback
目前已经有的 multi 插件设备如下:

multi_2_2 (2MIC + 2 LOOPBACK)
multi_2_1 (2MIC + 1 LOOPBACK)
multi_4_1(4MIC + 1 LOOPBACK)
multi_8 (6MIC + 2 LOOPBACK) ----- 目前 KERNEL DTS 将多通道的虚拟成一个声卡,因此该插件仅作参考。
```

接下来以 multi 2 1 和 multi 8 为做详细讲解。

```
pcm.multi_2_1 {
                            ----- 插件类型
   type multi
   slaves.a.pcm "hw:0,0"
                             ----- a 依赖设备
   slaves.a.channels 4
                             ----- a 设备的通道,该通道必须是偶数,且小于依赖设备的通道
   bindings.0.slave a
   bindings.0.channel 0
                             ---- multi_2_1 的 0 通道 对应 a 设备的 0 通道
   bindings.1.slave a
   bindings.1.channel 1
                             ---- multi_2_1 的 1 通道 对应 a 设备的 1 通道
   bindings.2.slave a
   bindings.2.channel 2
                             ---- multi_2_1 的 2 通道 对应 a 设备的 2 通道
}
pcm.multi_8 {
   type multi
                            ----- 插件类型
   slaves.a.pcm "hw:1,0"
                            -----a 依赖设备
   slaves.b.pcm "hw:0,0"
                            ----- b 依赖设备
   slaves.a.channels 8
                         ----- a 设备的通道,该通道必须是偶数,且小于依赖设备的通道
   slaves.b.channels 2
                         ----- b 设备的通道,该通道必须是偶数,且小于依赖设备的通道
   bindings.0.slave a
   bindings.0.channel 0
                        ---- multi_8 的 0 通道 对应 a 设备的 0 通道
   bindings.1.slave a
   bindings.1.channel 1
                        ---- multi_8 的 1 通道 对应 a 设备的 1 通道
   bindings.2.slave a
   bindings.2.channel 2
                        ---- multi_8 的 2 通道 对应 a 设备的 2 通道
   bindings.3.slave a
   bindings.3.channel 3
                       ---- multi_8 的 3 通道 对应 a 设备的 3 通道
   bindings.4.slave a
   bindings.4.channel 4
                        ---- multi_8 的 4 通道 对应 a 设备的 4 通道
   bindings.5.slave a
   bindings.5.channel 5
                          ---- multi_8 的 5 通道 对应 a 设备的 5 通道
   bindings.6.slave b
   bindings.6.channel 0
                          ---- multi_8 的 6 通道 对应 b 设备的 0 通道
   bindings.7.slave b
   bindings.7.channel 1
                          ---- multi_8 的 7 通道 对应 b 设备的 1 通道
}
```

10 使用 dsnoop 插件来配置录音参数

有些应用往往不设置录音参数,使用默认参数会导致底层 BUFFER 开的太大,DMA 出错。所以可以使用 dsnoop 插件来设置录音参数。

```
pcm.dsnooped_6_2 {
      ipc_key 1027
       type dsnoop
       slave {
             pcm "hw:0,0"
             channels 8
             rate 16000
             period size 1024
             buffer_size 4096
       }
}
Ipc_key 1027 ---- dsnoop 插件多进程共享,需要一个共享内存,该值代表共享内存 ID,每个 dsnoop
插件必须分配一个唯一的 ipc_key
  type dsnoop ---- 指定该插件的类型为 dsnoop
  pcm "hw:0,0" ---- 从设备为 hw:0,0
  channels 8 --- 通道为 8
  rate 16000 --- 采样率 16K
  period_size 1024 --- DMA 中断一次, 传输 1024 个采样点
  buffer_size 4096 --- BUFFER SIZE, 访问 ALSA 接口使用的 BUFFER 大小,单位字节。
```

L

物理 MIC 对应的录音声卡通道,请参考 DTS 相关配置说明。

11 Rk3308 asound.conf 各种插件关系图

其中蓝色 hw:0,0 是录音声卡,通过 arecord -l 查看 黑色 hw:0,0, hw:7,0,0 是放音声卡,通过 aplay -l 查看

