Rockchip RK3308_EVB用户使用指南

版本: **V0.01** 日期: **2018.05**

前言

概述

本文档主要介绍RK3308_EVB基本功能特点、硬件接口和使用方法。旨在帮助相关开发人员更快、更准确地使用该EVB,进行相关产品的应用开发。

产品版本

本文档对应的产品版本如下:

| 产品名称 | 版本 | 描述 |
|-------------------------------|------|------------|
| RK_EVB_RK3308_DDR3P116SD4_V11 | V1.1 | RK3308主板 |
| RK_EVB_AMIC_6C70_V11 | V1.1 | 模拟麦克风阵列子板 |
| RK_EVB_DMIC-I2S_6C70_V11 | V1.1 | I2S麦克风阵列子板 |
| RK_EVB_DMIC-PDM_6C70_V11 | V1.1 | PDM麦克风阵列子板 |

适用对象

本文档主要适用于以下人员:

- 技术支持工程师
- 硬件开发工程师
- 音频算法工程师
- 嵌入式软件开发工程师
- 测试工程师

修订记录

| 日期 | 版本 | 作者 | 修改说明 |
|---------|-------|------------|------|
| 2018.05 | V0.01 | Louis.Weng | 初稿 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

目录

| 1. | | 3308 | |
|-----|-----------------|--|----|
| | 1.1. | 概述 | 7 |
| | 1.2. | 名词解释 | 7 |
| | 1.3. | RK3308 EVB系统框图 | |
| | 1.4. | RK3308开发板组件 | |
| 2. | RK ² | 3308 EVB硬件接口介绍 | |
| | 2.1. | RK3308 EVB整机效果图 | |
| | 2.2. | 主板硬件接口介绍 | |
| | 2.3. | RK3308 EVB模拟麦克风阵列子板硬件接口介绍 | |
| | 2.4. | RK3308 EVB I2S麦克风阵列子板硬件接口介绍 | |
| | 2.5. | RK3308_EVB PDM麦克风阵列子板硬件接口介绍 | |
| | 2.6. | 电源框图 | |
| 3. | - | 电源性图 | |
| ٥. | | | |
| | 3.1. | DC输入 | |
| | 3.2. | 模块电源 | |
| | 3.3. | DDR | |
| | 3.4. | Flash Memory | |
| | 3.5. | USB OTG/HOST | |
| | 3.6. | 系统升级按键 | |
| | 3.7. | 红外接收头 | |
| | 3.8. | SPDIF输入/输出 | |
| | 3.9. | 音频输入/输出接口 | |
| | 3.10. | SPI接口 | |
| | 3.11. | WIFI模组 | |
| | 3.12. | UART调试 | |
| | 3.13. | 麦克风阵列子板接口 | |
| | 3.14. | 50PIN连接座 | |
| | 3.15. | 功放电路 | |
| | 3.16. | TF Card | |
| | 3.17. | RESET按键 | |
| | 3.18. | POWER ON按键 | |
| 4. | | [风阵列子板 | |
| | | 6+0+2麦克风阵列方案说明 | |
| | 4.2. | 圆周阵列麦介绍 | 22 |
| | 4.2 | .1. 模拟麦克风阵列子板 | 22 |
| | 4.2 | .2. I2S麦克风阵列子板 | 23 |
| | 4.2 | .3. PDM麦克风阵列子板 | 24 |
| | 4.2 | .4. 连接座 | 25 |
| | 4.2 | .5. LED指示灯 | 26 |
| | 4.2 | .6. 按键 | 27 |
| 5. | 开发 | ************************************* | |
| - | 5.1. | 驱动安装 | |
| | _ | 烧写固件 | |
| | | .1. 设备进入烧写模式 | |
| | 5.2 | | |
| | _ | .3. 烧录方式二: 升级固件update.img | |
| 6. | | C说明 | |
| Ο. | 6.1. | | |
| | _ | 中口调风···································· | |
| 7. | _ | ADD间试 | |
| / . | 1土.尼 | 〉,更《、 | JJ |

插图目录

| 图 1-1 RK3308 系统框图 | 7 |
|---------------------------|----|
| 图 1-2 RK3308_EVB 系统框图 | 8 |
| 图 1-3 麦克风阵列子板系统框图 | 8 |
| 图 2-1 整机实物图 | 10 |
| 图 2-2 主板 TOP 层接口图 | 10 |
| 图 2-3 主板 BOT 层接口图 | 11 |
| 图 2-4 模拟麦克风阵列子板硬件接口图 | 12 |
| 图 2-5 I2S 麦克风阵列子板硬件接口图 | 12 |
| 图 2-6 PDM 麦克风阵列子板硬件接口图 | 13 |
| 图 2-7 RK3308_EVB 电源框图 | 14 |
| 图 3-1 开发板电源输入 | 15 |
| 图 3-2 开发板分立电源 | 15 |
| 图 3-3 开发板 DDR | 16 |
| 图 3-4 开发板 Memory EMMC | 16 |
| 图 3-5 预留 SPI_FLASH 位置图 | 16 |
| 图 3-6 MASKROM 按键 | 17 |
| 图 3-7 开发板 USB OTG/HOST 接口 | 17 |
| 图 3-8 开发板升级按键 | 17 |
| 图 3-9 开发板红外接收头 | 18 |
| 图 3-10 音频接口 | 18 |
| 图 3-11 SPI 接口 | 19 |
| 图 3-14 开发板 WIFI+BT 模组 | 19 |
| 图 3-15 开发板 UART 调试接口 | 20 |
| 图 3-16 麦克风阵列子板连接座 | 20 |
| 图 3-17 50PIN 连接座 | 20 |
| 图 3-18 功放电路 | 20 |
| 图 3-19 喇叭接口 | 21 |
| 图 3-20 SD 卡接口 | 21 |
| 图 3-21 RESET 按键 | 21 |
| 图 4-1 环形六麦克风阵列 | 22 |
| 图 4-2 模拟麦克风排列顺序示意图 | 23 |
| 图 4-3 模拟麦克风原理图 | 23 |
| 图 4-4 I2S 麦克风排列顺序示意图 | 24 |
| 图 4-5 I2S 麦克风原理图 | 24 |
| 图 4-6 PCM 麦克风排列顺序示意图 | 25 |
| 图 4-7 PDM 麦克风原理图 | 25 |
| 图 4-8 麦克风阵列子板接口图 | 26 |
| 图 4-9 效果灯电路图 | 27 |
| 图 4-10 按键电路图 | 27 |
| 图 5-1 BOX 开发板驱动助手安装 | 28 |
| 图 5-2 勾选烧录固件并选择路径 | 28 |
| 图 5-3 升级固件 update.img | 29 |
| 图 6-1 获取当前端口 COM 号 | |

| RK3308_EVB用户使用指南 | 插图目录 |
|-------------------------|------|
| 图 6-2 串口工具 SecureCRT 界面 | |
| 图 6-3 配置串口信息 | 31 |
| 图 6-4 配置串口工具选项 | 31 |
| 图 6-5 ADB 连接正常 | 32 |

表格目录

| 表 2-1 RK3 | 3308_EVB接口介绍表 | 12 |
|-----------|--------------------|----|
| 表 2-2 模拟 | 也 以麦克风阵列子板接口介绍表 | 12 |
| 表 2-3 I2S | 5麦克风阵列子板接口介绍表 | 13 |
| 表 2-4 PDN | M 麦克风阵列子板接口介绍表 | 13 |

1. RK3308

1.1. 概述

RK3308芯片是一颗为智能产品设计的高性能4核ARM Cortex-A35处理器,提供了高性能的外部内存接口(16bit DDR2/DDR3/DDR3L/LPDDR2)。芯片具有丰富的接口,例如I2S,PCM,TDM, I2C,UART, SPDIF,HDMI ARC,等,可满足不同产品的应用。

RK3308具有丰富的语音接口,其自带八路ADC接口、多路I2S和多路PDM接口。这不仅为客户提供了丰富的接口选择,而且可以降低产品的硬件设计难度和硬件设计成本。

内置VAD功能可以时刻检测语音,从而及时有效的响应语音请求,并且快速建立智能语音交互。该功能可以有效的降低硬件系统的功耗,提高电池的使用时间。




图1-1 RK3308系统框图

1.2. 名词解释

[I2S]:

Inter—IC Sound 集成电路内置音频总线

[PCM]:

Pulse Code Modulation 脉冲编码调制

[TDM]

Time Division Multiplexing 时分复用

[PDM]

Pulse Density Modulation 脉冲密度调制

Copyright 2018 @Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

[VAD]

Voice Activity Detection 语音活动检测

[RK]

Rockchip Electronics Co.,Ltd. 瑞芯微电子有限公司

1.3. RK3308 EVB 系统框图

RK3308_EVB主板使用12V/2A适配器供电,通过UART(串口)或者ADB(OTG_USB)进行调试、验证各个功能模块。开发板具有SPDIF输入/输出、WIFI+BT模组、USB接口、TF卡、红外接收头等功能模块,有利于芯片的深入研发与快速产品化。

RK3308_EVB的主板与MIC板通过30PIN_0.5mm的FPC线连接,可支持模拟、I2S、PDM三种的麦克风阵列子板。另外主板预留一个50PIN的FPC座子,预留有RGB屏幕、Ethernet、JTAG、HDMI_ARC等接口(其中部分IO口复用,详见RK3308数据手册)。

详细资源使用情况见下图:




图1-2 RK3308_EVB系统框图




图1-3 麦克风阵列子板系统框图

1.4. RK3308 开发板组件

RK3308_EVB开发板主要包括以下物品: Copyright 2018 @Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

- RK3308_EVB开发板+麦克风阵列子板
- 电源适配器,规格:输入 100V AC~240V AC, 50Hz;输出 12V DC, 2A

2. RK3308_EVB硬件接口介绍

2.1. RK3308_EVB 整机效果图



图2-1 整机实物图

2.2. 主板硬件接口介绍




图2-2 主板TOP层接口图




图2-3 主板BOT层接口图

RK3308_EVB主板接口介绍如下表:

| 序号 接口说明 概述 | | |
|--------------------------|--|--|
| 接口说明 | 概述 | |
| MASKROM按键 | 使设备进入MASKROM模式,用于固件烧写。 | |
| FODIN'S to to | 50PIN_0.5mm_FPC座,预留有RGB屏幕、 | |
| DUPIN连接座 | Ethernet、JTAG、HDMI_ARC等接口。 | |
| SPI接口 | 预留SPI接口,可外接SPI设备。 | |
| LINE_IN接口 | 模拟音频输入接口。 | |
| SPDIF IN/OUT接口 | SPDIF音频接口 | |
| HP_OUT接口 | 3.5mm音频接口,该接口带插入检测功能。 | |
| DDM/I3C丰板连接应 | 30PIN_0.5mm_FPC座。可用于连接I2S麦克风阵列 | |
| 07 PDM/I2S麦板连接座 | 子板或者PDM麦克风阵列子板。 | |
| UART_DEBUG接口(MICRO USB口) | 用于设备的调试,串口波特率为1500000。 | |
| | 30PIN_0.5mm_FPC座。用于连接模拟麦克风阵列子 | |
| 快场及似足按性 | 板。 | |
| USB_HOST接口(标准USB口) | 用于连接USB_Slave设备。 | |
| 12V/2A DC电源接口 | 外接12V/2A适配器 | |
| OTG_USB接口(MICRO USB口) | 用于固件的烧写和ADC调试。 | |
| RECOVERY按键 | 用于进入Loader烧写模式,固件烧写。 | |
| POWER_ON按键 | 使用电池供电时的开/关机按键 | |
| RESET按键 | 用于系统复位 | |
| | 接口说明 MASKROM按键 50PIN连接座 SPI接口 LINE_IN接口 SPDIF IN/OUT接口 HP_OUT接口 PDM/I2S麦板连接座 UART_DEBUG接口(MICRO USB口) 模拟麦板连接座 USB_HOST接口(标准USB口) 12V/2A DC电源接口 OTG_USB接口(MICRO USB口) RECOVERY按键 POWER_ON按键 | |

| 16 | 红外接收头 | 红外接收接口 |
|----|-------|------------|
| 17 | TF卡座 | TF卡接口 |
| 18 | 喇叭接口 | 4欧/8欧的喇叭接口 |
| 19 | 电池接口 | 支持双节8.4V电池 |

表2-1 RK3308_EVB接口介绍表

2.3. RK3308_EVB 模拟麦克风阵列子板硬件接口介绍




图2-4 模拟麦克风阵列子板硬件接口图

模拟麦克风阵列子板接口介绍如下:

| 序号 | 接口说明 | 概述 |
|----|------------|--|
| 01 | VOL+ | 设备音量增按键。 |
| 02 | Mode | 模式切换按键,可用于切换WIFI/蓝牙模式。 |
| 03 | Play/Pause | 设备音频播放/暂停按键 |
| 04 | MIC_Mute | 禁止MIC输入的按键。 |
| 05 | VOL- | 设备音量减按键。 |
| 06 | 进音孔 | 底进音MIC, PCB进音孔。 |
| 07 | 三色LED灯 | 12颗三色LED灯,用于效果显示。 |
| 08 | FPC连接座 | 30PIN_0.5mm_FPC座。用于连接RK3308_EVB主 板。 |

表2-2 模拟麦克风阵列子板接口介绍表

2.4. RK3308_EVB I2S 麦克风阵列子板硬件接口介绍




图2-5 I2S麦克风阵列子板硬件接口图

I2S麦克风阵列子板接口介绍如下:

| | 2°×××××××××××××××××××××××××××××××××××× | | |
|----|--|--|--|
| 序号 | 接口说明 | 概述 | |
| 01 | VOL+ | 设备音量增按键。 | |
| 02 | Mode | 模式切换按键,可用于切换WIFI/蓝牙模式。 | |
| 03 | Play/Pause | 设备音频播放/暂停按键 | |
| 04 | MIC_Mute | 禁止MIC输入的按键。 | |
| 05 | VOL- | 设备音量减按键。 | |
| 06 | 进音孔 | 底进音MIC,PCB进音孔。 | |
| 07 | 三色LED灯 | 12颗三色LED灯,用于效果显示。 | |
| 08 | FPC连接座 | 30PIN_0.5mm_FPC座。用于连接RK3308_EVB主 板。 | |

表2-3 I2S麦克风阵列子板接口介绍表

2.5. RK3308_EVB PDM 麦克风阵列子板硬件接口介绍




图2-6 PDM麦克风阵列子板硬件接口图

PDM麦克风阵列子板接口介绍如下:

| 序号 | 接口说明 | 概述 |
|----|------------|--|
| 01 | VOL+ | 设备音量增按键。 |
| 02 | Mode | 模式切换按键,可用于切换WIFI/蓝牙模式。 |
| 03 | Play/Pause | 设备音频播放/暂停按键 |
| 04 | MIC_Mute | 禁止MIC输入的按键 |
| 05 | VOL- | 设备音量减按键。 |
| 06 | 进音孔 | 底进音MIC,PCB进音孔。 |
| 07 | 三色LED灯 | 12颗三色LED灯,用于效果显示。 |
| 08 | FPC连接座 | 30PIN_0.5mm_FPC座。用于连接RK3308_EVB主 板。 |

表2-4 PDM麦克风阵列子板接口介绍表

2.6. 电源框图

RK3308_EVB开发板的电源板使用分立电源,电源框图如下图所示




图2-7 RK3308_EVB电源框图

3. RK3308_EVB开发板模块简述

3.1. DC 输入

电源适配器供电输入的12V/2A电源,经过板上BUCK DCDC降压为5V后输入给系统电源使用。




图3-1 开发板电源输入

3.2. 模块电源

RK3308模块供电电源为DCDC+LDO分立电源模式。

其中VDD_ARM、VDD_LOG、VCC_DDR和VCC_IO在板上为BUCK_DCDC供电,其中VDD_ARM电源为PWM调压模式。 其余路电源为LDO供电



图3-2 开发板分立电源

3.3. DDR

RK3308集成了16bits DDR2/DDR3/DDR3L/LPDDR2控制器,最大支持容量为512MB。




图3-3 开发板DDR

3.4. Flash Memory

- 开发板上的默认存储为eMMC FLASH(容量8GB) ,同时预留了Nand Flash位置。
- Flash预留有升级固件按键,如图3-6 MASKROM按键,在上电过程按住按键(或者在系统已经上电的情况下按住此按键,再按一下系统复位键)系统将进入MaskRom固件烧写模式。
- 板上预留SPI_FLASH接口,用于验证SPI_FLASH。




图3-4 开发板Memory EMMC




图3-5 预留SPI_FLASH位置图



图3-6 MASKROM按键

3.5. USB OTG/HOST □

开发板带USB OTG及USB HOST接口,如图3-7:

- USB_OTG接口,使用MICRO_USB数据线,兼容USB 2.0/1.1规范。主要用于固件烧写和ADB调试
- USB HOST接口,使用USB Standard-A型插座,兼容USB 2.0规范和USB 1.1规范。




图3-7 开发板 USB OTG/HOST接口

3.6. 系统升级按键

开发板提供按键检测作为系统升级固件使用,连接USB,按住Recovery key上电(或复位),可以进入Rockusb烧写模式。



图3-8 开发板升级按键

3.7. 红外接收头

开发板所用的小型红外接收头,通用型号TSOP752系列,中心频率38KHz。




图3-9 开发板红外接收头

3.8. SPDIF 输入/输出




图3-9 开发板SPDIF IN/OUT接口

3.9. 音频输入/输出接口

开发板支持耳机输出和LINE IN输入接口,




图3-10 音频接口

3.10. SPI 接口

开发板预留SPI接口,用于外接SPI设备调试。




图3-11 SPI接口

3.11. WIFI 模组

开发板上WIFI+BT模组采用海华的CM256SM模组, 其特性如下:

- 支持WIFI(2.4G and 5G, 802.11 ac)、BT4.1功能。
- BT数据采用UART通信方式。
- WIFI数据采用4bits SDIO 数据总线




图3-14 开发板WIFI+BT模组

3.12. UART 调试

开发板提供串口供开发调试使用,默认连接为Uart2,默认波特率1500000。




图3-15 开发板UART调试接口

3.13. 麦克风阵列子板接口

开发板预留阵列MIC连接座。分别为模拟麦板连接座和数字麦板连接座,其中数字麦板连接座支持 I2S/PDM两种接口。请根据麦板的丝印正确连接座子,避免接反。




图3-16 麦克风阵列子板连接座

3.14. 50PIN 连接座

开发板预留50PIN接口连接座,方便用户自行开发。50PIN座子上包含功能有:RGB显示屏、HDMI_ARC、JTAG、Ethernet等接口。



图3-17 50PIN连接座

3.15. 功放电路

开发板使用XA9921功放,且目前板上已经含有回采电路,可满足用户在智能语音类产品的开发需求。



图3-18 功放电路



图3-19 喇叭接口

3.16. TF Card

开发板上预留了TF卡座子,使用RK3308 SDMMC接口,数据总线宽度是4bits,



图3-20 SD卡接口

3.17. RESET 按键

开发板系统复位按键




图3-21 RESET按键

3.18. POWER ON 按键

用于电池供电下的开关机。




图3-22 POWER ON按键

4. 麦克风阵列子板

4.1. 6+0+2 麦克风阵列方案说明

圆形麦克风阵列,对于不同的麦克风位置,可实现不同的通道组合,例如下图的方案,等间距布置在圆周上的**6**个麦克风:




图4-1 环形六麦克风阵列

在本麦克风阵列方案中,圆周阵列麦也可设计用来做语音唤醒功能,因此不需要单独的唤醒麦。同时,为获得更好的回声消除效果,在左右声道喇叭网络上,通过主控自带的ADC将输出端的音频信号回采,这样的回采方式能最贴近喇叭播放的实际效果。

因此6+0+2麦克风阵列的含义是: 6个圆周麦克风、0个唤醒麦、2路回采音频信号。

4.2. 圆周阵列麦介绍

RK3308_EVB主板兼容3种麦克风阵列子板,分别为模拟麦克风阵列子板、I2S麦克风阵列子板以及PDM麦克风阵列子板。下面分别介绍下这三种版本的麦克风阵列子板:

4.2.1.模拟麦克风阵列子板

如下图所示,模拟麦克风以**顺时针方向均匀分布在直径70mm的圆周上**,其对应顺序如下图(其中图上的通道指的是RK3308集成CODEC的通道号):




图4-2 模拟麦克风排列顺序示意图

电路中,每一个模拟麦克风对应一个通道的数据,因此六通道的方案需要六个MICIN口。




图4-3 模拟麦克风原理图

模拟麦克风阵列中,第1个通道为VAD_MIC,即MICIN3为VAD_MIC的接口。

4.2.2.I2S麦克风阵列子板

如下图所示,I2S麦克风以**顺时针方向均匀分布在直径70mm的圆周上**,其对应顺序如下图(其中图上的通道指的是RK3308集成CODEC的通道号):



图4-4 I2S麦克风排列顺序示意图

电路中,每2个数字麦对应一个I2S_SDI信号,如下图,因此6个麦需要使用3个SDI信号。




图4-5 I2S麦克风原理图

图中,MIC509的LR引脚接GND,其输出占用I2S_SDI0信号中的左声道,相反,MIC510的LR引脚接VCC_MICA,表示右声道。其余两组配置情况相同,使用I2S_SDI0、I2S_SDI1。

特别注意的是,SDI信号线通过一个100k电阻下拉,避免在麦克风的通讯切换间隙,总线进入不确定状态。

4.2.3.PDM麦克风阵列子板

如下图所示,PDM麦克风以**顺时针方向均匀分布在直径70mm的圆周上**,其对应顺序如下图(其中图上的通道指的是RK3308集成CODEC的通道号):




图4-6 PCM麦克风排列顺序示意图

电路中,每2个数字麦对应一个PDM SDI信号,如下图,因此6个麦需要使用3个SDI信号:





图4-7 PDM麦克风原理图

图中,MIC509的LR引脚接GND,其输出占用PDM_SDI0信号中的左声道;相反,MIC510的LR引脚接VCC_MICA,表示右声道。其余两组配置情况相同,使用I2S_SDI0、I2S_SDI1。

特别注意的是,SDI信号线通过一个100k电阻下拉,避免在麦克风的通讯切换间隙,总线进入不确定状态。


4.2.4.连接座

麦克风阵列子板通过30Pin 0.5mm间距的FPC线与RK3308 EVB主板连接,其接口定义如下:



模拟麦克风阵列接口

12S麦克风阵列接口



PDM麦克风阵列接口

图4-8 麦克风阵列子板接口图 模拟麦克风对应的PCB板丝印为: RK_EVB_AMIC_6C70_V11 I2S麦克风对应的PCB板丝印为: RK_EVB_DMIC-I2S_6C70_V11 PDM麦克风对应的PCB板丝印为: RK_EVB_DMIC-PDM_6C70_V11

4.2.5.LED指示灯




图4-9 效果灯电路图

麦克风阵列子板上使用12颗RGB灯作为效果指示灯。用户可以通过I2C总线配置LED灯驱动IC来是实现不同场景下的灯效。

4.2.6.按键




图4-10 按键电路图

麦克风阵列子板上集成五个控制按键,分别为:控制音量增减的VOL-和VOL+、禁止MIC录音的MIC_MUTE、切换设备模式的MODE、控制设备播放或者暂停的Play/Pause。

5. 开发板固件烧写

5.1. 驱动安装

RK3229 BOX开发板使用需先安装驱动,驱动可于RK服务器下载,工具路径:

SDK\RKTools\windows\Release_DriverAssitant,以管理员方式打开"DriverInstall.exe",点击"驱动安装",提示安装驱动成功即可



图5-1 BOX开发板驱动助手安装

注意事项:

- 目前支持的操作系统包括: WinXP,Win7_32,Win7_64,Win8_32,Win8_64,Win10_64。
- Xp系统在驱动安装完后, 若还提示"发现新设备", 安装驱动时选择"自动安装"。
- 若之前已经安装过老版本驱动,请先点击"驱动卸载"后再进行"驱动安装"。

5.2. 烧写固件

5.2.1.设备进入烧写模式

打开目录"Android开发工具",连接开发板的USB,等待设备进入烧录模式,让设备进入烧录模式方法有以下4种:

- 未烧录过固件,上电,进入MASKROM模式。
- 烧录过固件,按住recovery按键上电或复位,系统将进入LOADER固件烧写模式,此模式下可烧写除loader以外的所有固件。
- 烧录过固件,按住MASKROM按键上电或复位,系统将进入MaskRom固件烧写模式,此模式下可烧写包括loader在内的所有固件。
- 烧录过固件,上电或复位后开发板正常进入系统后,Android开发工具上显示"发现一个MSC设备",然后点击工具上的按钮"切换",进入LOADER模式。

5.2.2.烧写方式一:下载镜像

烧录固件时,勾选要烧录的固件,点击最后一列空白方格,选择固件路径,如下图红色方框所示:




图5-2 勾选烧录固件并选择路径

选择后点击按钮"执行",开始烧录。

- 若烧录过程中出现问题,需要在redmine上提问时,请提供...\AndroidTool_Release_Vxx\Log下的Log文件;
- 烧录完成后,若工具仍然显示处于LOADER状态,需要手动复位重启。或者可以修改工具根目录下的 config.ini,将RESET_AFTER_DOWNLOAD设置为TRUE(RESET_AFTER_DOWNLOAD=TRUE),即可在烧写 后由烧录工具自动进行软复位。

5.2.3.烧录方式二:升级固件update.img

打开工具 "Android 开发工具",选择"升级固件"选项卡,点击"固件",选择已经生成的update.img文件,点击"升级",如下图所示。



图5-3 升级固件update.img

6. 调试说明

6.1. 串口调试

将PC与开发板连接,在PC设备管理器中获得找到当前端口COM号,如图所示:



图6-1 获取当前端口COM号

打开串口工具 "SecureCRT",点击"快速连接"按钮,如图所示:




图6-2 串口工具SecureCRT界面

配置串口信息,端口选择连接开发板的端口号(流控RTS/CTS不需勾选),如图所示:




图6-3 配置串口信息

点击连接,就能正常连接设备了。

为方便调试,配置会话选项,点击工具栏"会话选项",配置如图所示:




图6-4 配置串口工具选项

注:开发过程中遇到问题,用该工具抓取LOG。在Redmine上提问时,以附件形式带上异常的LOG,以便工程师解决问题。

6.2. ADB 调试

- 1.确保驱动安装成功, PC连接开发板的烧录口。
- 2.开发板上电,进入setting,选择"developer options",勾选"USB debugging"。若为BOX,需再勾选setting-USB-Connect to PC。

3.开始---运行---cmd, 进入adb.exe工具所在的目录, 输入 "adb devices", 可以查询到连接的设备,表示连接正常,如图所示:

D:\Dev_Program_FIle\platform-tools>adb devices List of devices attached WAWJM7C00Q device

图6-5 ADB连接正常

4.输入 "adb shell", 进入ADB调试。

7. 注意事项

麦克风阵列EVB适用于实验室或者工程开发环境,在开始操作之前,请先阅读以下注意事项:

- 在拆封开发板包装和安装之前,为避免静电释放(ESD)对开发板硬件造成损伤,请采取必要的防静电措施。
- 手持开发板时请拿开发板的边沿,不要触碰到开发板上的外露金属部分,以免静电对开发板元器件造成 损坏。
- 请将麦克风阵列EVK放置于干燥的平面上,以保证它们远离热源、电磁干扰源与辐射源、电磁辐射敏感设备(如: 医疗设备)等。