ESP32 LIBRARY — USER MANUAL

DualSense32 取扱説明書

DualSense PS5 DualShock 4 PS4

PlayStation のコントローラを ESP32 から使うためのライブラリです。名前は DualSense32 ですが、 **DualShock 4（PS4）も同じように使えます**。どちらのパッドも、あとで出てくる 3 つの繋ぎ方すべてで動きます。 ボタンもスティックもタッチパッドもジャイロも読めますし、 ライトバーの色、振動、それに DualSense ならアダプティブトリガ（引き金の手応え）も出せます。 この文書は **ZIP を展開したところから**、最初の 1 本が動き、自分のコードが 書けるようになるまでを順に説明します。

Version 1.7.0 Arduino ESP32 core 3.3.11 PolyForm Noncommercial 1.0.0

01

どれで繋ぐか決める

繋ぎ方が 3 通りあります。**手持ちのボードで決まります。**

1_Dongle

ESP32-S3 / S2

USB ポートに挿した Bluetooth ドングルが無線機になります。ESP32 内蔵の WiFi とは別系統です。

要: 標準 HCI ドングル（USB クラス `E0/01/01`）＋ USB-C → USB-A 変換

2_USBDirect

ESP32-S3 / S2

パッドをケーブルで直結します。ペアリングが要りません。

要: USB-C ケーブル（C to C）

3_BTClassic

初代 ESP32 のみ

ボード内蔵の Bluetooth で無線接続します。追加部品なしで一番手軽です。

要: なし




図 1-1　ボードが決まれば繋ぎ方も決まる

> S3 に BLUETOOTH CLASSIC が無い理由
>
> ESP32-S3 / C3 / C6 / H2 には **Bluetooth Classic の無線が載っていません**（BLE のみ）。 どちらのパッドも Bluetooth Classic なので、S3 で無線を使うには外付けのドングルが要ります。 逆に初代 ESP32 には Classic がありますが、USB ホスト機能がないのでドングルは使えません。

どちらのコントローラか

どちらのパッドも 3 経路すべてで動きます。経路を決めるのは手持ちのボードで、持っているコントローラではありません。

DualShock 4 の方が小ぶりです。アダプティブトリガが無く、マイクもミュートボタンも 無く、プレイヤー LED もありません。代わりに**自分で点滅できるライトバー**があり、 タッチパッドは DualSense より縦が短くなっています。 一覧は 6-8、スケッチがどちらのパッド向けかを書き分ける方法は 第 5 章にあります。

2 台目のために読み直す章はありません。違いがあるところは、その機能の説明の中で その都度書いてあります。

実機で確認できていること

「対応」と書くと幅が広いので、確認できた範囲をそのまま書きます。

DualShock 4 は **ESP32-S3** で、**有線とドングルの両方**を、 **CUH-ZCT2** のパッドで動かしました。接続・入力・出力・再接続まで一巡しています。 加速度の大きさは 1.001 G、静止時のジャイロは 0.5 deg/s 以内に収まりました。 この 2 つの数字は、**DualShock 4 用のオフセットを使い、かつパッドが名乗ったあとで キャリブレーションを読み直して**いなければ出ません。Bluetooth では キャリブレーションがデバイス判明より先に届くので、リンク側でバイト列を保持して 読み直しています。`5_SelfTest > Ds4Core` は実機で **162 件のプロトコル検証**が通ります。

初代 ESP32 の経路（3_BTClassic）はコードは入っていますが、DualShock 4 での 実機確認はできていません。判別もデコードも他の経路と同じ仕組みで、まだ実物で 走らせていないだけです。壊れているのではなく、未確認です。

02

インストール

2-1　ZIP を展開する

配布されている `DualSense32-1.7.0.zip` を展開すると、こうなっています。

```
DualSense32/                ← このまま使えます
├── 取扱説明書を開く.html    ← ブラウザで読む
├── 取扱説明書.pdf           ← 印刷用
```

```
├── src/
├── examples/
├── docs/
│   ├── DualSense32-manual-ja.html
│   ├── MANUAL-ja.md
│   └── 図の画像
├── library.properties
├── README.md
└── LICENSE
```

2-2　IDE に入れてもらう

展開せずに **スケッチ** > **ライブラリをインクルード** > **.ZIP形式のライブラリをインストール** で ZIP をそのまま渡しても入ります。

2-3　直接ライブラリフォルダに入れる場合

`DualSense32` フォルダを、下の場所に**丸ごと**移動します。

OS	置き場所
Windows	`ドキュメント\Arduino\libraries\DualSense32\`
macOS	`~/Documents/Arduino/libraries/DualSense32/`
Linux	`~/Arduino/libraries/DualSense32/`

```
ドキュメント/Arduino/libraries/
└── DualSense32/
    ├── src/                    ← ライブラリ本体
    ├── examples/               ← サンプルスケッチ
    │   ├── 1_Dongle/
    │   ├── 2_USBDirect/
    │   ├── 3_BTClassic/
    │   ├── 4_Troubleshooting/
    │   └── 5_SelfTest/
    ├── docs/
    └── library.properties      ← これがある階層が正しい
```

`library.properties` は `DualSense32/` の直下にあります。
`DualSense32/DualSense32-main/library.properties` のように一段深いと認識されません。

2-4　IDE を再起動して確認

再起動したら **ファイル** > **スケッチ例** を開きます。下の方に `DualSense32` が出ていれば成功です。

```
ファイル
└── スケッチ例
    └── DualSense32
        ├── 1_Dongle
        │   ├── Basics
        │   ├── DualShock4
        │   ├── ReceiveData
        │   └── SendData
        ├── 2_USBDirect
        ├── 3_BTClassic
        ├── 4_Troubleshooting
        └── 5_SelfTest
```

2-5　ESP32 のボード定義

まだ入れていない人だけです。**ファイル** > **環境設定** > **追加のボードマネージャの URL** に次を追加し、

```
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
```

ツール > **ボード** > **ボードマネージャ** で `esp32` を検索してインストールします。 開発と動作確認は **3.3.11** で行っています。

03

ボードの設定

ツールメニューでの設定です。繋ぎ方によって違います。

3-1　初代 ESP32（3_BTClassic）

項目	値	理由
ボード	ESP32 Dev Module	

項目	値	理由
Partition Scheme	**Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS)**	**必須。**既定の 1.25MB には収まりません
Erase All Flash	状況による	3-3 を参照

Partition Scheme を忘れると `text section exceeds available space` で書き込めません。

3-2　ESP32-S3（1_Dongle / 2_USBDirect）

項目	値	理由
ボード	ESP32S3 Dev Module など実物に合わせて	
Partition Scheme	既定のままで入ります	
USB CDC On Boot	**Enabled**	シリアルモニタに何も出ないときはこれ

> シリアルが 1 文字も出ない場合
>
> ボードによっては USB CDC が既定で無効です（LOLIN S3 Mini など）。まずここを疑ってください。

3-3　Erase All Flash — 無線で繋ぐなら重要

ESP32 はペアリング情報をフラッシュに覚えます。**この記憶を消すかどうか**の設定です。




図 3-1　Erase All Flash が消すもの

鍵は両側に残る

初めて繋ぐとき、または繋がらなくなったときは Enabled にしてください。 片方だけが古い鍵を覚えていると、以後ずっと認証で失敗し続けます。 その場合は **ESP32 側は Erase All Flash、パッド側は CREATE + PS** で、 両方に忘れさせるのが確実です。パッドは**ホストを 1 台しか覚えません。**

3-4　ドングルの条件

項目	条件
USB クラス	`E0/01/01`。これが標準 HCI ドングルの印です
対応	Bluetooth Classic（BR/EDR）。**BLE 専用は不可**
ファームウェア	内蔵のもの。ホストから流し込んでから動く型は対象外です
電源・速度	バスパワー 100 mA 程度、フルスピード
形状	USB-A。S3 は USB-C なので変換が要ります

箱の **Bluetooth 5.x / 6.0 という表記は関係ありません。** どちらのパッドも Classic なので、BLE 専用と書いてあるものだけ避けてください。

開発に使ったもの

UGREEN Bluetooth 6.0 アダプタ（EDR & BLE、Windows 11 / 10 / 8.1 対応)。 Windows のデバイスマネージャには `BARROT Bluetooth 6.0 Adapter` と出ます。 ESP32-S3 から見えた値は次のとおりで、ファームウェアの転送なしで動きました。

```
vid:pid        33FA:0012
device class   E0/01/01
product        UGREEN BT6.0 Adapter
speed          full
configuration: 2 interfaces, 100 mA
```

`4_Troubleshooting > WhatIsOnUSB` の出力です。挿したドングルがこう出れば当たりです。

3-5　ドングルはどこに挿すか

S3 の USB-C は 2 つあります。**ドングルはネイティブ USB 側**です。 もう一方は PC に挿したままにしてください。書き込みとシリアルモニタに加えて、 ドングルの電源もそこから来ます。




図 3-3　ドングルの挿し方。写真は Freenove ESP32-S3-WROOM

どちらがネイティブ USB か分からないボード

4_Troubleshooting > **WhatIsOnUSB** を書き込んで、 ドングルを挿し替えてください。ドングルの中身が出てくる方がネイティブ USB です。

04

最初の 1 本を動かす

ファイル > **スケッチ例** > **DualSense32** >（**自分の繋ぎ方**）> **Basics** を開きます。

4-1　書き込む

第 3 章のボード設定を済ませて書き込みます。**シリアルモニタは 115200 bps** です。

4-2　パッドを繋ぐ

有線（2_USBDirect）なら挿すだけです。ここから先は無線の話です。

1. **CREATE ボタンを押したまま**にします。タッチパッドの左上にある小さいボタンです。
2. そのまま **PS ボタン**も押します。
3. **ライトバーが速く点滅**したら指を離します。これがペアリングモードです。
4. ESP32 が見つけて自分から繋ぎに行きます。待つだけです。

> 2 回目以降
>
> ESP32 側の記憶が残っていれば、**PS ボタンを押すだけ**で繋がります。

DualShock 4 では、このボタンの名前が SHARE です。手順は同じで、SHARE を押したまま PS も押し、ライトバーが速く点滅したら離します。場所も同じで、 タッチパッドの左にある小さいボタンに、Sony が印刷している古い方の名前が 付いているだけです。

4-3　動いたかどうか

操作	起きること
× ボタンを押しっぱなし	ライトバーが赤くなり、両方のモーターが回る
離す	水色に戻り、振動が止まる
左スティックを倒す	シリアルに `left stick 45,-12` のような行が出る

05

コードの読み方

`Basics` の中身です。**これが全部**で、他のサンプルはここに表示を足しただけです。

```
#include <DualSense32.h>

DualSense32 pad;                    // ① 用意する
```

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  if (!pad.begin()) Serial.println("begin failed");   // ② 始める
}

void loop() {
  pad.update();                        // ③ 毎回これを呼び出す
  if (!pad.connected()) return;

  if (pad.pressed(DS_CROSS))  Serial.println("cross down");   // ④ 聞く
  if (pad.released(DS_CROSS)) Serial.println("cross up");

  if (pad.down(DS_CROSS)) {
    pad.lightbar(255, 0, 0);           // ⑤ 命じる
    pad.rumble(120, 120);
  } else {
    pad.lightbar(0, 160, 255);
    pad.rumble(0, 0);
  }
}
```

① 用意する — 繋ぎ方はここだけで決まる

```
DualSense32 pad;                     // 自動。初代 ESP32 なら内蔵無線、S3/S2 ならドングル
DualSense32 pad(ds_link_usb_hid());  // 有線（S3）  + #include <ds_link_usb_hid.h>
```

無引数がふつうの書き方です。 `#include <DualSense32.h>` だけで済みます。 初代 ESP32 には Bluetooth Classic があって USB ホストが無く、S3 / S2 はその逆なので、 チップが決まれば無線の経路は 1 通りしかありません。ライブラリがそれを選びます。

明示が要るのは有線（S3）だけです。S3 ではドングルもパッドも同じ USB ポートに 挿さるので、どちらのつもりかはコンパイル時には分かりません。既定はドングルです。

経路を明示したいときは、いつでも書けます。

```
DualSense32 pad(ds_bt_bluedroid());  // 初代 ESP32  + #include <ds_bt_bluedroid.h>
DualSense32 pad(ds_link_usb_hci());  // ドングル    + #include <ds_link_usb_hci.h>
```

3 経路の違いはこの 1 行だけです。下のコードは 1 文字も変わりません。

② 始める

```
pad.begin();                          // 勝手に探す。ペアリングモードのパッドを見つける
pad.begin("AA:BB:CC:DD:EE:FF");       // このパッドだけに繋ぐ
```

近くに複数台あるとき以外は `pad.begin()` で十分です。アドレスの打ち間違いは `false` が返るのですぐ分かります。

アドレスは繋がってから聞けます。ペアリングして 1 回繋いだあと、

```
char who[18];
if (pad.address(who)) Serial.println(who);   // 24:A6:FA:23:12:64
```

`pad.printEvents(Serial)` を呼び出していれば、繋がった時点で `link: connected 24:A6:FA:23:12:64` と 1 行出ます。3 経路とも同じです。

③ 毎回これを呼び出す

> この 1 行を書き忘れると、**ボタンを押しても反応せず、ライトバーの色も変わりません。** コントローラとのやり取りはここでしか行われないからです。エラーは出ません。



図 5-1　update() が 1 回で済ませていること

コントローラからのデータは**裏で動いている通信タスク**が受け取っています。 そのまま読むと「スティックは今のフレーム、ボタンは前のフレーム」という混ざった値になります。 `update()` はその瞬間をコピーするので、そのあと読んだ値は **全部同じ瞬間のもの**です。

④ 聞く／⑤ 命じる

出力は**設定するだけ**です。`send()` を書く必要はありません。`update()` が送ります。

どちらのパッド向けか — 書き方は 2 通り

ここまでの内容は DualSense でも DualShock 4 でも同じです。同じでないのは ハードウェアの方で、DualShock 4 にはアダプティブトリガもマイクもプレイヤー LED もありません。それをどう扱うかはスケッチ側で決めることになり、答えが 2 つ あります。**どちらかを意識して選んでください。**失敗の出方が全く違います。

	`DUALSENSE32` + `SUPPORTS()`	`#INCLUDE <DUALSHOCK4.H>`
決まるタイミング	動いている最中	コンパイルするとき
受け入れるパッド	挿さった方	1 種類だけ
無い機能を叩いたとき	false が返り、数えられ、報告される	ビルドが通らない

1 つのバイナリで両方受ける

`DualSense32` のまま、書き方も変えずに、パッド側に何があるかを聞きます。

```
if (pad.supports(DS_CAP_ADAPTIVE_TRIGGERS)) pad.triggerRight(block);
if (pad.supports(DS_CAP_PLAYER_LEDS))       pad.playerLeds(10101);
```

「どのパッドか」ではなく「何が要るか」で聞くのがこつです。`supports()` は ハードウェアの能力を答えるので、このライブラリより新しいパッドが来ても 書いたコードはそのまま通ります。フラグの一覧は 6-8。

無いかもしれないハードウェアを触る設定関数は `bool` を返し、拒否されたときは何も変わりません。見落とさないよう回数も数えています（7-5）。

パッドを型で名指しする

```
#include <DualShock4.h>
#include <ds_link_usb_hid.h>

DualShock4 pad(ds_link_usb_hid());
```

`DualShock4` は、同じクラスから**無いハードウェアを取り除いた**型です。 黙って失敗させる代わりに、拒否されるはずだった呼び出しが**そもそもビルドを 通りません**。エラーはその行を名指しします。

```
error: use of deleted function 'bool DualShock4::triggerRight(...)'
error: use of deleted function 'bool DualShock4::micLed(uint8_t)'
error: use of deleted function 'bool DualShock4::playerLeds(...)'
```

ボタンはふつう `DSButton` の共通名（`DS_CROSS`、`DS_CREATE` など）で 書けます。Sony が印刷した名前で書きたいときだけ、`DS4_SHARE` などの `DS4Button` 別名も使えます。`DS4_MUTE` は**そもそも存在しません**。 マイクが無く、そのためのボタンも無いからです。ミュートボタンを取りに行っても、 永久に false を返す呼び出しにはならず、こうなります。

```
error: 'DS4_MUTE' was not declared in this scope
```

`DS5_CROSS` と書くと落ちます。共通の綴りは `DS_CROSS` です。 DualSense 専用の別名で書いているということは**別のパッド向けに書かれたスケッチ**という 合図なので、まだ安いうちに捕まえます。

> なぜ `#DEFINE` ではこの仕事ができないのか
>
> Arduino のビルドは、ライブラリの `.cpp` を `.ino` とは別々に コンパイルします。スケッチ側で定義したマクロはそこまで届かないので、 ライブラリの中身を変えることはできません。その境界を越えられるのは**型**だけです。 スイッチではなくクラスになっているのはそのためです。

実行時のチェックが 1 つだけ残ります。残さざるを得ません。**USB ポートには「これから何が挿さるか」を前もって聞けない**からです。そのため `connected()` は 本物の DualShock 4 が繋がったときだけ true になり、代わりに DualSense が来た ときは `mismatched()` が true になります。

```
void loop() {
  pad.update();
  if (pad.mismatched()) return;      // DualSense が来た。スケッチ違い
  if (!pad.connected()) return;
```

```
    if (pad.pressed(DS_CREATE)) Serial.println("share");
  }
```

このチェックが無いと、DualSense のレポートを DualShock 4 のものとしてデコードします。落ちもせず、エラーも出ず、ただボタンが一生反応しないスケッチになります。

06

入力を全部使う

6-1　ボタンの名前




図 6-1　操作子とコード上の名前。L1 / L2 / R1 / R2 は向こう側の面にあります

実物	コードでの名前
↑ → ↓ ←	`DS_UP` `DS_RIGHT` `DS_DOWN` `DS_LEFT`
□ × ○ △	`DS_SQUARE` `DS_CROSS` `DS_CIRCLE` `DS_TRIANGLE`
L1 / R1	`DS_L1` `DS_R1`

実物	コードでの名前
L2 / R2 を**底まで**引いたクリック	`DS_L2_CLICK` `DS_R2_CLICK`
CREATE / OPTIONS	`DS_CREATE` `DS_OPTIONS`
スティック押し込み	`DS_L3` `DS_R3`
PS / タッチパッド押し込み / マイク	`DS_PS` `DS_TOUCHPAD` `DS5_MUTE`

`DualSense32` で書いている限り、この名前は**どちらのパッドでも**そのまま使えます。 `DualShock4` 型で書いた場合（第 5 章）も `DS_CROSS` などの 共通名をそのまま使えます。印刷名を優先したいときだけ `DS4_SHARE` などの別名を使います。

	DUALSENSE	DUALSHOCK 4
タッチパッドの左の小さいボタン	`DS_CREATE`	`DS_CREATE`
ミュートボタン	`DS5_MUTE`	無い。名前も無い
それ以外	`DS_CROSS` `DS_L1` …	`DS_CROSS` `DS_L1` … 同じ並び

DualShock 4 を `DualSense32` 経由で読むと、`pad.down(DS5_MUTE)` は常に false です。パッドが黙っているのではなく、ミュートボタンが無く、その位置のビットがレポートカウンタだからです。ボタンとしてデコードすると、勝手に点滅するミュートに なります。この読み出しも拒否として数えられます（7-5）。

6-2　down / pressed / released

> `pressed()` を使うべきところに `down()` を書くと、押している間ずっと 処理が走ります。**1 回のつもりが毎秒数百回**になります。




図 6-2　3 つの違い。色の付いた区間が true

```
// 押している間モーターを回す → down
if (pad.down(DS_R1)) motorOn(); else motorOff();

// 押すたびに 1 発だけ撃つ → pressed
if (pad.pressed(DS_R1)) fire();

// ここで down を書くと、押している間ずっと撃ち続けます（毎秒数百発）
```

6-3　スティック



図 6-3　スティックの座標とデッドゾーン

```
int x  = pad.leftX();    // -128 ～ 127、中央が 0
int y  = pad.leftY();
int rx = pad.rightX();
int ry = pad.rightY();
```

```
pad.deadzone(8);          // ±8 以内は 0 とみなす（既定 8）
pad.deadzone(0);          // 無効化。生の値が見たいとき
```

6-4　トリガ

L2 / R2 は**押し込み具合**と**底まで引いたクリック**の 2 つが取れます。

```
uint8_t r    = pad.r2();                  // 0〜255 のアナログ値
bool clicked = pad.down(DS_R2_CLICK);     // 底まで引いた

analogWrite(motorPin, pad.r2());          // アクセルそのもの
```

DualShock 4 でも読み方は全く同じです。こちらのトリガはただのバネなので、 無いのは引くときの手応えの方です（7-3）。

6-5　タッチパッド

`raw()` から取ります。**2 本まで同時**に追えます。




図 6-4　タッチパッドの座標系

```
const ds_state_t &s = pad.raw();

if (s.has_touch && s.touch[0].active) {
  Serial.printf("指1 %u,%u (id %u)\n",
                s.touch[0].x, s.touch[0].y, s.touch[0].id);
}
```

DualShock 4 のタッチパッドは幅が同じで、縦が短い 1920 x 942 です。 幅は同じなので x はそのまま、y だけ実物に合わせてください。1080 のつもりで 扱うと、下端に触れた指が 8 分の 7 くらいの位置として読めます。

`id` は**指を置くたびに増える番号**です。滑らせている間は変わらないので、「同じ指の動きか、置き直したか」を `id` で判別できます。

6-6　ジャイロ・加速度

そのまま使える単位で取れます。割り算は要りません。

```
float dps = pad.gyroYaw();     // deg/s。gyroPitch() / gyroRoll() も同じ
float g   = pad.accelZ();      // G。静止していればどれかの軸が約 1.0
```

数値そのものが要るときは、3 通りから選べます。

取り方	返るもの	使いどころ
`pad.gyroYaw()` `pad.accelZ()`	**deg/s** と **G**（float）	角速度・加速度としてそのまま使える
`pad.raw().motion`	校正済みの LSB 値（整数）	整数のまま扱いたい
`pad.rawMotion()`	校正前の LSB 値（整数）	校正でどれだけ変わったかを見る

> 自分で割る場合
>
> 2 つのセンサは**目盛りが違います**。ジャイロは 1024 カウントで 1 deg/s、加速度は 8192 カウントで 1 G。定数は `DS_GYRO_LSB_PER_DPS` と `DS_ACCEL_LSB_PER_G` で公開しています。同じだと思って割ると 60 倍ずれます。

DualShock 4 にもキャリブレーションがあり、専用のフィーチャレポートと専用の並びから読みます。繋がっているパッドに合わせて読み分けているので、上の説明は そのパッドでもそのままです。

6-7　バッテリ

```
uint8_t level = pad.battery();     // 0〜10（1 が約 10%）
bool charging = pad.charging();
```

6-8　相手はどちらのパッドか

```
if (pad.isDualShock4()) Serial.println("PS4 のパッド");

if (pad.supports(DS_CAP_ADAPTIVE_TRIGGERS)) pad.triggerRight(block);
```

`isDualShock4()` より `supports()` を使ってください。 名前ではなくハードウェアの能力を答えるので、このライブラリが知らない新しいパッドが来ても スケッチはそのまま通ります。どちらも意味を持つのは繋がったあとだけです。 それまでの答えは DualSense のものになります。判別できていないパッドは どこでもそう扱うからです。

フラグ	中身	DUALSENSE	DUALSHOCK 4
`DS_CAP_ADAPTIVE_TRIGGERS`	L2 / R2 が押し返す	あり	なし
`DS_CAP_MIC_LED`	ミュートキーのランプ	あり	なし
`DS_CAP_MUTE_BUTTON`	ミュートするマイクがある	あり	なし
`DS_CAP_PLAYER_LEDS`	タッチパッド下の 5 個の LED	あり	なし
`DS_CAP_LIGHTBAR_BLINK`	パッド自身がライトバーを点滅させる	なし	あり

ライトバー、振動、スティック、トリガ、タッチパッド、モーション、バッテリはどちらのパッドにもあるので、フラグはありません。

聞きようがないので、フラグになっていない違いが 3 つあります。

	DUALSENSE	DUALSHOCK 4
タッチパッド	1920 x 1080	1920 x 942
タッチパッドの左のボタン	CREATE	SHARE
ライトバーの点滅	自分の loop で作る	`lightbarBlink(on, off)`（7-4）

どうやって見分けているか

有線では USB のプロダクト ID から。どちらのパッドも入力レポートは `0x01` の 64 バイトなので、レポートそのものでは区別が付きません。 ディスクリプタのプロダクト ID なら区別できます。

プロダクト ID	パッド
`0x05C4`	DualShock 4、CUH-ZCT1
`0x09CC`	DualShock 4、CUH-ZCT2
`0x0BA0`	DualShock 4 の USB アダプタ

Bluetooth ではレポート ID から。向こうにはプロダクト ID がありません。`0x31` が DualSense、`0x11` が DualShock 4 です。フィーチャレポートを要求する までどちらのパッドも送ってくる `0x01` は**何も名乗っていない**ので、 推測材料には**使いません。**ここで推測すると、接続のたびに 1 フレーム目で パッドをランダムに選ぶことになります。`0x01` のレイアウトは両者同じなので、 判明していない間も正しくデコードできています。

判明するまでの間を埋める — `begin()` に想定を渡す

判明していない間、困るのは**出力だけ**です。DualSense と DualShock 4 では 出力レポートの形式そのものが違うので、どちらか決まらないと組み立てられません。 そこで `begin()` に想定を伝えられます。

```
pad.begin(DS_DEVICE_DUALSHOCK4);                    // 想定を伝える
pad.begin(DS_DEVICE_DUALSHOCK4, "AA:BB:CC:DD:EE:FF");   // 想定 + MAC
```

`DualShock4` 型なら**型が言っているので書く必要はありません。** `pad.begin()` も `pad.begin("AA:BB:...")` も、そのまま DualShock 4 想定で始まります。

> 伝えなかった場合、判明するまでの出力は**保留**されます。捨てられはしないので、 `lightbar()` などの設定はパッドが名乗った直後に届きます。数フレーム遅れるだけです。
>
> 想定は**リンクが本当に判別したら必ず負けます。**違っていれば `device()` がそう言い、 `DualShock4::mismatched()` が真になります。

答えそのものを固定する — クローン向け

クローンや、このコードより新しい版のために、答えを**上書き**することも できます。こちらは想定と違い、プロダクト ID より強い。

```
ds_link_usb_hid_force_device(DS_DEVICE_DUALSHOCK4);   // begin() の前に
```

普通は要りません。ログにはパッドが繋がったと出ているのに、スティックから先の 値が全部でたらめ、というときに使ってください。

07

出力を全部使う

すべて**設定するだけ**です。`update()` が送ります。

7-1　ライトバー・振動・LED

```
pad.lightbar(255, 0, 0);      // 赤
pad.lightbar(0, 160, 255);    // 水色（このライブラリの既定色）
pad.lightbar(0, 0, 0);        // 消灯

pad.rumble(left, right);      // 各 0〜255。左が低音、右が高音
pad.rumble(0, 0);             // 停止

pad.micLed(0);                // 0 消灯 / 1 点灯 / 2 点滅
```

DualShock 4 にはマイクも、そのランプもありません。 `micLed` はそのパッドでは false が返ります（7-5）。

7-2　プレイヤー LED

タッチパッドの下に並ぶ 5 個の LED です。**光らせたい形をそのまま書きます。**

```
pad.playerLeds(10101);        // ●・○・●・○・●
pad.playerLeds(  100);        // 真ん中だけ。頭の 0 は省略できます
pad.playerLeds(11111);        // 全部
pad.playerLeds(    0);        // 全部消灯
pad.playerLeds(10101, 0);     // 第2引数は明るさ 0〜2
```




図 7-1　書いた数字がそのまま点灯パターン

> ビットで持っている場合
>
> すでに 5 ビットのマスクを計算しているなら `pad.playerLedsMask(0b10101)` があります。 右端の LED がビット 0 です。

DualShock 4 にはこの LED がありません。どちらの呼び出しも false を返し、 何も変わりません（7-5）。

7-3　アダプティブトリガ

DualSense の目玉機能で、この一覧の中で唯一 DualShock 4 に真似のできないものです。あちらのトリガはただのバネなので、この節の呼び出しは全部 false が 返ります（7-5）。

11 バイトのブロックを作って渡します。

```
uint8_t block[DS5_TRIGGER_BLOCK_SIZE];      // 11 バイト

ds5_trigger_weapon(block, 3, 6, 8);         // 銃の引き金
pad.triggerRight(block);                    // 右トリガに適用
```

位置は **0〜9 の 10 段階**です。0 が触れていない状態、9 が底まで引いた状態。




図 7-2　トリガの 10 ゾーン

関数	手応え	引数
`ds5_trigger_off(b)`	抵抗なし（元に戻す）	—
`ds5_trigger_feedback(b, 位置, 強さ)`	そこから先が重い	位置 0-9 / 強さ 0-8
`ds5_trigger_weapon(b, 開始, 終了, 強さ)`	**銃**。抵抗してカクッと落ちる	開始 2-7 / 終了 開始+1〜8 / 強さ 0-8
`ds5_trigger_vibration(b, 位置, 振幅, Hz)`	そこから先が振動	位置 0-9 / 振幅 0-8
`ds5_trigger_slope(b, 開始, 終了, 強さ1, 強さ2)`	だんだん重くなる	強さ 1-8
`ds5_trigger_multi_feedback(b, 強さ[10])`	ゾーンごとに重さ指定	各 0-8
`ds5_trigger_multi_vibration(b, Hz, 振幅[10])`	ゾーンごとに振動指定	各 0-8
`ds5_trigger_bow(b, 開始, 終了, 強さ, 弾き)`	**弓**。張って離すと弾ける	各 1-8
`ds5_trigger_galloping(b, 開始, 終了, 足1, 足2, Hz)`	**馬の走り**。2 拍のリズム	足1 0-6 / 足2 足1+1〜7
`ds5_trigger_machine(b, 開始, 終了, 振幅A, 振幅B, Hz, 周期)`	**エンジン**。2 つの振幅が交互	振幅 0-7

> 下 3 つについて
>
> 弓・馬・エンジンは Sony が公開していない機能です。有志が解析したもので、引数の範囲は「実機が受け付けた範囲」です。**全種類を実際に触って試すなら `SendData` サンプル**を書き込んでください。方向キーで切り替えて L2 / R2 を引き比べられます。

7-4　ライトバーの点滅 — DualShock 4 のみ

DualShock 4 は自分でライトバーを点滅させられます。リズムはパッドが刻むので、 警告灯を出しっぱなしにしてもスケッチ側の手間は増えません。

```
pad.lightbar(255, 0, 0);       // 色はこれまでどおり設定する
pad.lightbarBlink(50, 50);     // 0.5 秒点いて 0.5 秒消える
pad.lightbarBlink(200, 1);     // 点灯に見えます。2 秒点灯・10 ms 消灯
```

> **消灯時間に 0 を渡してはいけません。**パッドは新しい色も新しい速さも **点滅の境界でしか受け付けません。**消灯 0 は境界そのものを無くすので、 ライトバーはそれまでの表示を保ったまま、後から送ったものを無視し続けます。`lightbarBlink(0, 0)` はさらに悪く、**消灯**します。 どちらも「点灯」ではありません。
>
> 点灯に見せたいときは、**長い点灯時間と消灯 `1`** を使って ください。DS4 の実機で確認: 消灯 10 ms は見えず、20 ms は見えます。消灯 `1` なら**1レポートで色も速さも一度で変わります。**

単位はどちらも 10 ms なので、50 で 500 ms です。点灯時間と消灯時間なので、揃える必要はありません。

DualSense にこの機能は無く、false が返ります。両方のパッドで点滅させたいなら、 `millis()` と `lightbar()` で自分の loop で作ることになります。

7-5　そのパッドに無い機能を叩いたとき

ここまでに出てきたハードウェアの中には、どちらのパッドにもあるとは限らないものが あります。無いものを取りに行った呼び出しは、**何も変えずに false を返します。**

呼び出し	無いパッド
`triggerLeft` `triggerRight`	DualShock 4
`micLed`	DualShock 4
`playerLeds` `playerLedsMask`	DualShock 4
`lightbarBlink`	DualSense
`DS5_MUTE` を読む	DualShock 4

```
if (!pad.micLed(1)) Serial.println("このパッドにマイクのランプは無い");
```

リンクが上がる前は何も拒否しません。パッドが名乗るまでは拒否する相手がいないので、 早すぎる呼び出しは DualSense の能力を前提に実行されます。

戻り値は簡単に無視できてしまいますし、この失敗は**通信の側に痕跡が残りません**。 レポートからそのフィールドが消えるだけで、1 フィールド足りないレポートは、 届いたレポートと見分けが付きません。そのため回数も数えています。

```
pad.refusedCount();     // 落とされた呼び出しの回数
pad.lastRefused();      // 最後に落とされた名前。無ければ nullptr
pad.clearRefused();
```

`printEvents()` も、落とした呼び出し 1 回につき 1 行出します。

```
unsupported: triggerRight — this pad is a DualShock 4
```

毎フレーム出るなら、`loop()` のたびに設定関数を呼んでいるということです。 黙らせるより直す方が得です。`supports()` で囲む（6-8）か、 `DualShock4` 型で書いて、ビルド時に 1 回だけコンパイラに言わせてください （第 5 章）。

08

レシピ集

8-1　ラジコン（スティックでモーター）

```
#include <DualSense32.h>
DualSense32 pad;

const int PWM_L = 25, PWM_R = 26;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(PWM_L, OUTPUT);
  pinMode(PWM_R, OUTPUT);
  pad.begin();
  pad.deadzone(12);          // 手を離したら確実に止める
}

void loop() {
  pad.update();

  // ★ 繋がっていないときは必ず止める
  if (!pad.connected()) {
```

```
    analogWrite(PWM_L, 0);
    analogWrite(PWM_R, 0);
    return;
  }

  int fwd  = -pad.leftY();   // 上に倒すとマイナスなので反転
  int turn =  pad.rightX();

  int l = constrain(fwd + turn, -128, 127);
  int r = constrain(fwd - turn, -128, 127);

  analogWrite(PWM_L, abs(l) * 2);
  analogWrite(PWM_R, abs(r) * 2);
}
```

> 電波が切れても、最後に読んだ値はそのまま残ります。`connected()` を見ずに `leftY()` だけで動かしていると、**切れた瞬間の速度でモーターが回り続けます**。 繋がっていない間は出力を 0 にしてください。

8-2　押すたびに切り替える（トグル）

```
static bool lampOn = false;

if (pad.pressed(DS_CIRCLE)) {     // ★ down ではなく pressed
  lampOn = !lampOn;
  digitalWrite(LAMP, lampOn);
  pad.lightbar(lampOn ? 255 : 0, 0, 0);
}
```

8-3　長押しを検出する

```
static uint32_t heldSince = 0;
static bool fired = false;

if (pad.down(DS_OPTIONS)) {
  if (heldSince == 0) heldSince = millis();
  if (!fired && millis() - heldSince > 1000) {
    fired = true;
    Serial.println("1秒 長押しされた");
  }
} else {
  heldSince = 0;
```

```
  fired = false;
}
```

8-4　モード切替（色で今の状態を見せる）

```
enum Mode { MANUAL, AUTO, MODE_COUNT };
Mode mode = MANUAL;

if (pad.pressed(DS_TRIANGLE)) {
  mode = (Mode)((mode + 1) % MODE_COUNT);
}

switch (mode) {
  case MANUAL: pad.lightbar(0, 160, 255); break;   // 水色
  case AUTO:   pad.lightbar(0, 255,   0); break;   // 緑
  default: break;
}
```

8-5　とりあえず全部見たい

```
pad.update();
pad.printEvents(Serial);       // 変化したものだけ 1 行ずつ
if (pad.pressed(DS_OPTIONS)) pad.printState(Serial);   // 今の全部
```

配線や動作の確認に使えます。`ReceiveData` サンプルが、この 2 つを使わずに **手で書いた版**になっているので、「どの値をどう取るか」を知りたいときはそちらを読んでください。

09

困ったとき

症状	原因	対処
`text section exceeds available space`	Partition Scheme が既定のまま	**Huge APP** にする（初代 ESP32）
シリアルモニタに何も出ない	USB CDC On Boot が無効	**Enabled** にする（S3）

症状	原因	対処
ペアリングモードにしても繋がらない	ESP32 が古い鍵を覚えている	Erase All Flash で書き込み直し、パッドは CREATE + PS
繋がった直後に切れる	両側の鍵が食い違っている	上と同じ。**両方**忘れさせる
`begin failed` と出る	アドレスの書式違い、または無線が起動できない	`"AA:BB:CC:DD:EE:FF"` の形か確認
誰も触っていないのに動く	デッドゾーンが足りない	`pad.deadzone(12)` などに上げる
ボタン 1 回で何十回も反応する	`down()` を使っている	`pressed()` に変える（6-2）
ジャイロの値が桁違いに大きい／小さい	加速度と同じ目盛りで割っている	`pad.gyroYaw()` を使う。手で割るなら 1024（6-6）
ライトバーも振動も効かない	`update()` を呼び出していない	`loop()` の先頭で `pad.update()`
値が飛ぶ・混ざる	`update()` を 1 周で複数回、または別タスクから読んでいる	1 周に 1 回。読むのは同じタスクで
前は動いたのに急に繋がらない	パッドが別の機器と再ペアリングした	パッドはホストを **1 台しか覚えません**。繋ぎ直し
1 台目は繋がるのに**別のパッド**が見つからない	保存されたボンドがスキャンを意図的に止めている	`ds_link_usb_hci_clear_bond()` の後リセット。下記参照
ミュートボタンが一度も反応しない	DualShock 4 にマイクが無い	読むものが存在しません（6-1）
`micLed` / `playerLeds` / トリガ効果が効かない	そのパッドにハードウェアが無い	戻り値を見るか、先に `supports()`（7-5）
`DualShock4` のスケッチが動くのにボタンが一切来ない	DualSense が挿さっている	`pad.mismatched()` が教えます（第 5 章）
スティックから先の値が全部でたらめ	表に無いプロダクト ID のクローン	`ds_link_usb_hid_force_device()`（6-8）

別のパッドを隠してしまうボンド

これは症状が「ペアリングできないコントローラ」と見分けが付かないので、 節を分けて書きます。パッドはペアリングモードで点滅し、ESP32 は何も言わず、 思い付く対処は全部あさっての方を向いています。

ボンドが保存されていると、リンクはインクワイアリスキャンを意図的に止めます。
ホストを覚えているパッドは PS を押すと自分からホストをページしてくるので、同時にスキャンを走らせると、そのページに応答できなくなるからです。だから待つ 方が正しい — **そのパッドについては**。まだペアリングしていない別のパッドは、走らないままのスキャンでしか見つけられません。

なので、先に古いボンドを消します。

```
ds_link_usb_hci_clear_bond(pad.transport());
```

そのあとボードをリセットしてください。ボンドは NVS にあるので、 `Erase All Flash Before Sketch Upload = Enabled` でも同じことができます （大雑把ですが。3-3)。

それでも駄目なとき

スケッチ例 > **DualSense32** > **4_Troubleshooting** に診断用が入っています。

サンプル	見えるもの
`DongleStepByStep`	ドングルの初期化がどの段階で止まっているか
`WhatIsOnUSB`	USB に何がぶら下がっているか（ドングルを認識しているか）
`EventLog`	受信した全項目と、値の整合性チェック
`Ds4PairingInfo`	DualShock 4 がまだ呼び続けているホストのアドレス

`Ds4PairingInfo` は特定の 1 つの沈黙のためのものです。DualShock 4 はホストを 1 台だけ覚えていて PS を押すとそこをページするので、居ないアドレスを呼んでいるパッドは、光るだけで何も起きません。壊れたパッドと全く同じに見えます。 USB に挿せば — ペアリング不要で — パッドが何を握っているか出てきます。

`5_SelfTest` はライブラリ自体の自己テストです。**パッドもドングルも不要**で、 全部 PASS すればデコード側は健全です。 `Ds4Core` がその DualShock 4 側で、 2 つのパッドのレポート配置の違いを固定している場所でもあります。

早見表

準備

```
DualSense32 pad;                          // 自動（初代=内蔵無線 / S3=ドングル）
DualSense32 pad(ds_link_usb_hid());     // 有線（S3）だけは明示が要る

pad.begin();                  // 探して繋ぐ
pad.begin("AA:BB:...");       // 指名して繋ぐ
pad.update();                 // ★ loop の先頭で毎回
pad.connected();              // 繋がっているか
char who[18];
pad.address(who);             // 繋がっている相手のアドレス
pad.deadzone(8);              // スティックの遊び
pad.sendInterval(50);         // 出力の送信間隔 ms（既定 50）
```

どちらのパッドか

```
pad.device();                 // DS_DEVICE_DUALSENSE / DS_DEVICE_DUALSHOCK4
pad.isDualShock4();
pad.supports(DS_CAP_ADAPTIVE_TRIGGERS);   // 他に _MIC_LED, _PLAYER_LEDS,
                                          // _MUTE_BUTTON, _LIGHTBAR_BLINK

DualShock4 pad(ds_link_usb_hid());   // PS4 専用。ビルド時に検査される
                                     // + #include <DualShock4.h>
pad.mismatched();             // DualShock4 型のみ。DualSense が来た

ds_link_usb_hid_force_device(DS_DEVICE_DUALSHOCK4);   // クローン用
```

読む

```
pad.down(DS_CROSS)          // 押されている間ずっと
pad.pressed(DS_CROSS)       // 押した瞬間だけ
pad.released(DS_CROSS)      // 離した瞬間だけ
                            // DualShock4 型なら DS_CROSS, DS_CREATE。
                            // DS4_MUTE は存在しない

pad.leftX()  pad.leftY()     // -128〜127（Y は下が正）
pad.rightX() pad.rightY()
pad.l2()     pad.r2()        // 0〜255

pad.battery()               // 0〜10
```

```
pad.charging()

pad.raw().touch[0].x         // タッチパッド 0〜1919
pad.raw().touch[0].y         //             0〜1079（DualShock 4 は 941 まで）
pad.gyroPitch() / gyroYaw() / gyroRoll()    // deg/s
pad.accelX()    / accelY()  / accelZ()     // G
pad.raw().motion             // 校正済みの LSB 値
pad.rawMotion()              // 校正前の LSB 値
```

書く

```
pad.lightbar(r, g, b);       // 各 0〜255
pad.rumble(left, right);     // 各 0〜255
pad.playerLeds(10101);       // 光らせたい形をそのまま
pad.playerLedsMask(0b10101); // ビットで持っているなら
pad.micLed(1);               // 0 消灯 / 1 点灯 / 2 点滅
pad.lightbarBlink(50, 50);   // DualShock 4 のみ。単位は 10 ms

uint8_t b[DS5_TRIGGER_BLOCK_SIZE];
ds5_trigger_weapon(b, 3, 6, 8);
pad.triggerLeft(b);
pad.triggerRight(b);

// 上記はハードウェアの無いパッドでは全部 false を返す
pad.refusedCount();          // 落とされた回数
pad.lastRefused();           // 最後に落とされた名前
pad.clearRefused();
```

覗く

```
pad.printEvents(Serial);     // 変化したものだけ
pad.printState(Serial);      // 今の全部
```

DualSense32 — Copyright 2026 yuuki1998 — PolyForm Noncommercial License 1.0.0

非商用利用に限ります。個人の学習・趣味・研究、学校やその他の非営利団体（例: 学校のロボコン部が学生大会に出る）での利用・改変・再配布ができますが、 商用での利用はこのライセンスの対象外です。再配布するときは `LICENSE`、 `NOTICE`、 `LICENSES/Apache-2.0.txt` を一緒に配ってください。

DualSense、DualShock、PlayStation は Sony Interactive Entertainment Inc. の商標です。 本プロジェクトは Sony とは無関係で、承認も受けていません。