# 第一部分 物联网简介

根据物联网中信息的生成、传输、处理和应用的过程,可以把物联网系统从结构上分为3层: 感知层、传输层(网络层)、应用层。

网关节点实现与互联网等外部网络的链接,将收到的数据转发到外部网络上。

物理传感器: 是检测物理量的传感器, 它是利用某些物理效应, 将被测的物理量转化为便于处理的能量信号的装置。

化学传感器:必须具有对被测化学物质的形状或分子结构进行俘获的功能,并且还能将所获得的化学量有效地转换为电信号。

RFID是一种无线射频识别技术。

#### 物联网的特点:

一是互联网特征; 二是识别与通信特征; 智能化特征。

物联网大规模地应用面临着的挑战,至少包括三个方面:

一是成本的挑战; 二是安全的挑战; 三是侵犯隐私的威胁。

#### 无线诵信技术包括:

- 移动通信网络
- 宽带无线接入
- 射频与微波通信 (短距离无线通信)

短距离无线通信三个重要特征:低成本、低功耗、对等通信

Zigbee的优势: Zigbee相比于现有的wifi、蓝牙等无线技术更加安全、可靠,同时由于其组网能力强、具备网络自愈能力并且功耗更低

# 第二部分 Zigbee

# 第一章 Zigbee概述

#### 什么是短距离无线通信?

在一般意义上,只要通信收发方通过无线电波传输信息,并且传输距离限制在较短的范围内,通常是几十米以内,就可以称为短距离无线通信。

### 什么是Zigbee?

Zigbee是IEEE802.15.4协议的代名词。根据这个协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。

其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率、低成本,主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。

Zigbee可工作在2.4GHz频段(全球流行)、868MHz(欧洲)915MHz(美国流行)3个频段上。

#### 什么是cc2530?

CC2530是一款高性能和低功耗的8051微控制器核。集成符合Zigbee标准的2.4GHz的RF无线电收发机。

### Zigbee设备类型

- 1. Zigbee协调器(ZC Coordinator): 上电启动和配置网络,一旦完成后相当于路由器功能。每个Zigbee网络必须有一个。
- 2. Zigbee路由器 (ZR Router) : 允许其他设备接入、协助子节点通信、座机座位终端节点应用
- 3. Zigbee终端设备(ZED End-device):向路由节点传递数据、没有路由功能、低功耗(Zigbee的低功耗主要体现在这里)、可选择休眠与唤醒(终端节点电池供电)

## (一) Zigbee协调器 (Coordinator)

它包含所有的网络信息,是3种设备中最复杂的,存储容量大、计算能力强。主要用于:发送网络信标、建立一个网络、管理网络节点、存储网络节点信息、寻找一对一节点间的路由信息并且不断的接收信息。一旦网络建立完成,这个协调器的作用就像路由器节点。

## (二) Zigbee路由器 (Router)

允许其他设备加入这个网络,跳跃路由,辅助子树下电池供电终端的通信。通常,路由器全时间处在活动状态,因此为电源供电。但是在树状拓扑中,允许路由器操作周期运行,因此这个情况下允许路由器电池供电。

# (三) Zigbee终端设备 (End-device)

不参与网络维护,只负责感知和发送信息,可以休眠和唤醒,采用电池供电。

## (四) Zigbee网络

一个Zigbee网络由一个协调器节点、多个路由器和多个终端设备节点组成。

拓扑结构: Zigbee支持三种自组织无线网络类型: 星型结构、网状结构和簇状结构。

Zigbee采用自组织网的通信方式。

动态路由结合网状拓扑结构可以确保Zigbee网络在工业多变环境下的稳定性。

## (五) Zigbee协议

Zigbee协议由应用层、网络层、数据链路层 (MAC) 、物理层组成。网络层以上协议由 Zigbee联盟制定,IEEE802.15.4负责物理层和链路层标准。

物理层功能:由射频收发器以及底层的控制模块构成。

数据链路层功能:为高层访问物理信道提供点到点通信的服务接口。

网络层功功能:提供一些必要的函数,确保Zigbee的MAC层正常工作,并且为应用层提供

#### 合适的服务接口

应用层功能:主要负责把不同的应用映射到Zigbee网络上,具体包括安全与鉴权、设备发

现、服务发现等。

Zigbee应用领域:智能家居、工业领域、智能交通等。


# 第二章 Zigbee-cc2530-IAR

# (一) Zigbee芯片

全球有多家Zigbee芯片,具有代表性的是TI公司的CC2530,存储容量最大支持256K,通信距离可以达到400米。

主要特点: 高性能和低功耗的8051微控制器核、集成符合IEEE802.15.4标准的2.4GHz的RF无线电收发机......

## (二) IEEE802.15.4网络的建立过程



Zigbee网络地址分为两种: 1、全球唯一的64位的MAC IEEE地址 2、Zigbee网络内唯一的16位的短地址,用于在Zigbee网络中辨识设备。

一个节点是一个设备,有一个射频端,一个64为IEEE地址,一个16位网络地址。

## (三) Z stack协议栈相关概念

Z-stack是TI公司开发的一款ZigBee协议栈,经过了ZigBee联盟的认可,为全球总多开发商所广泛采用。

TI公司的Z-Stack协议栈装载在一个基于IAR开发环境的工程里。

Z-Stack采用事件轮询机制,当各层初始化之后,系统进入低功耗模式,当事件发生时,唤醒系统,开始进入中断处理事件,结束后继续进入低功耗模式。如果同时有几个事件发生,判断优先级,逐次处理。这种软件架构可以极大滴降低系统功耗。

Z-Stack采用分层的软件结构: **硬件抽象层 (HAL)** 提供各种硬件模块的驱动。**操作系统抽象层OSAL**实现了一个易用的操作系统平台。

整个Z-Stack的主要工作流程,大致分为系统启动,驱动初始化,OSAL初始化和启动,进入任务轮询几个阶段。

#### 协议栈主函数

协议栈已经将主函数放在了库文件中,程序先是从main函数开始运行,main函数实现的功能是,初始化硬件、初始化网络(加入/创建网络)、初始化任务列表、进入任务处理循环。

int main()主函数实现硬件的初始化其中包括 关总中断osal\_int\_disable(INTS\_ALL) 初始化板上硬件设置HAL\_BOARD\_INIT() 初始化I/O口InitBoard(OB\_COLD) 初始化HAL层驱动HalDriverInit() 初始化非易失性存储器sal\_nv\_init(NULL) 初始化MAC层ZMacInit() 分配64位地址zmain\_ext\_addr() 初始化操作系统osal\_init\_system()等

### OSAL操作系统函数

顺利完成上述初始化后,开中断执行osal\_start\_system()函数开始运行OSAL系统该任务调度函数按照优先级检测各个任务是否就绪,如果存在就绪的任务则调用tasksArr[]中相对应的任务处理函数去处理该事件,直到执行完所有就绪的任务如果任务列表中没有就绪的任务,则可以使处理器进入睡眠状态实现低功耗osal\_start\_system()一旦执行,则不再返Main()函数

### OSAL是协议栈的核心

Z-Stack的任何一个子系统都作为OSAL的一个任务,因此在开发应用层的时候,必须通过创建OSAL任务来运行程序。

通过osallnitTasks()函数创建OSAL任务,其中TaskID为每个任务的唯一标识号任何OSAL任务必须分为两步:一是进行任务初始化、二是处理任务事件。

### (四) IAR

创建新项目的后缀名为.ewp。

# 第三章 Zigbee系统应用开发流程分析


# (一) Zigbee特性

ZigBee采用数据帧的概念,每个帧包含了众多信息,如时间、地址、命令、同步等,真正的数据只占很少部分,这正是ZigBee高可靠传输的关键。

ZigBee网络中传输的三类数据:周期性数据(如水电气数据)、间断性数据(如电灯、家用电器控制)、反复性的低反应时间的数据(如鼠标、操作杆传输的数据)

1ZigBee的频带和数据传输率:频带: 2.4GHz;适用范围:全球;数据传输率: 250kbps;信道数: 16.

ZigBee网络层服务分为两种: 1、网络层数据服务:产生网络协议数据单元、选择通信路由; 2、网络层管理服务:配置新设备、开始新网络、加入和离开网络等等 Z-Stack协议栈的运行流程:



# 第四章 Zigbee点播、广播以及组播通信

Zigbee网络数据发送,不同的组网模式涉及到不同的网络发送设置。在Zigbee网络中进行数据通信主要有三种类型:广播(Broadcast)、单播(Unicast)和组播(Multicast)。那么Zigbee是如何实现上述通信方式的呢?

Zigbee协议栈将数据通信息过程高度抽象,使用一个函数完成数据的发送,以不同的参数来选择数据发送方式。Zigbee协议栈中数据发送函数原型如下:

afStatus\_t AF\_DataRequest(afAddrType\_t \*dstAddr , .....,uint8 radius)

在上面的函数中,第一个参数是一个指向afAddrType\_t类型的结构体的指针,该结构体拥有一个枚举类型参数afAddrMode\_t addrMode, 该枚举类型结构如下:

```
4afAddr16Bit = Addr16Bit,//指定目标地址进行点播5afAddrGroup = AddrGroup,//组播6afAddrBroadcast = AddrBroadcast //广播7}afAddrMode_t;
```

他们分别对应着如注释所示的发送方式。上述的AddrNotPresent、AddrGroup等是一个常数,在Zigbee协议栈中的定义如下:

```
1
  enum
2
  {
3
       AddrNotPresent = 0,
4
       AddrGroup = 1,
5
       Addr16Bit = 2,
       Addr64Bit = 3,
6
7
       AddrBroadcast = 15
8
  };
```

#### 具体发送步骤如下(以单播为例):

- 首先, 定义一个afAddrType\_t类型的变量: afAddrType\_t SendDataAddr;
- 然后,将其addrMode参数设置为Addr16Bit (发送方

式): SendDataAddr.addrMode=(afAddrMode\_t) Addr16Bit;
SendDataAddr.addr.shortAddr=XXXX; 其中XXXX代表目标节点的短地址,如协调器的短地址为0x0000.

最后,调用AF\_DataRequest函数发送数据即可:AF\_DataRequest(&SendDataAddr,.....)

# 一、任务、事件以及串口通信

### (一) 事件的设置

事件驱动,任务轮询:给任务添加事件的函数 osal\_set\_event(taskld,

SYS\_EVENT\_MSG);

参数说明:

taskID:任务的ID

SYS\_EVENT\_MSG:事件

## (二) 事件与消息

SYS\_EVENT\_MSG是系统事件,也是协议栈已经定义好的系统事件。一个任务最多可以有16个事件(因为事件号是一个16bit的常量,一个位表示一个事件,在ZcomDef.h中定

义), SYS EVENT MSG已经占用了0x8000, 故自定义的事件只能有15个。

事件的提取和清除可以用简单的位操作指令实现:

事件的提取: events & SYS EVENT MSG 与

事件的清除: events ^ SYS EVENT MSG 异或

系统事件包括了各种系统消息(message),一个事件可以包括255个消息(系统时间的消息号是一个8bit常量,定义在ZcomDef.h中)。

#### 消息与事件的联系

OSAL在后台维护了一个消息队列,每一个消息都会被放到这个消息队列中去,当任务接收到事件以后(调用osal\_set\_event方法),从消息队列中获取属于自己的信息,然后进行处理。

## (三) 定时器的调用

协议栈允许任务调用定时器,定时器能用1ms的增量进行设置。

启用函数 osal\_start\_timerEx()

函数原型 uin8 osal\_start\_timerEx(uint8 taskID, uint16 event\_id, uint16 timeout\_value);

参数说明:

taskID: 任务

event\_id:事件

timeout value: 定时毫秒数

### (四) 串口操作

串口发送接收数据的基本步骤:

- 初始化串口(设置波特率、中断等): uint8 HalUARTOpen(uint8 port, halUARTCfg\_t \* config);
- 向缓冲区发送数据: uint16 HalUARTWrite(uint8 port, uint8\* buf, uint16 len);
- 从接收缓冲区读取数据: uint16 HalUARTRead(uint8 port, uint8\* buf, uint16 len);

# 二、点播、广播以及组播

## (一) 点播

1、绑定方式的点播

```
GenericApp_DstAddr.addrMode = (afAddrMode_t) AddrNotPresent;
GenericApp_DstAddr.endPoint = 0;
GenericApp_DstAddr.shortAddr = 0;
```

#### 2、指定地址的点播方式

```
1 GenericApp_DstAddr.addrMode = (afAddrMode_t) Addr16Bit;
2 GenericApp_DstAddr.shortAddr = XXXX; //XXXX表示要送到的地址
```

## (二) 广播

```
1 GenericApp_DstAddr.addrMode = (afAddrMode_t) AddrBoradcast;
2 GenericApp_DstAddr.endPoint = SAMPLEAPP_ENDPOINT;
3 GenericApp_DstAddr.shortAddr = 0xFFFF; //0xFFFF表示网络上的所有设备,包括睡眠中的设备;0xFFFD除睡眠中的设备,网络中所有空闲且打开接收的设备;0xFFFC所有路由器,包括协调器。
```

## (三) 组播

组播的实现需要以下步骤:

- 1、声明一个组对象 aps\_Group\_t SampleApp\_Group;
- 2、对aps Group t结构体赋值,示例如下:

```
1 SampleApp_Group.ID = 0x00003;//组ID
2 osal_memcpy(SampleApp_Group.name,"Group 3",7)
```

### 3、设定通信的目标地址

```
SampleApp_Flash_DstAddr.addrMode = (afAddrMode_t)afAddrGroup;
SampleApp_Flash_DstAddr.endPoint = SAMPLEAPP_ENDPOINT;
SampleApp_Flash_DstAddr.addr.shortAddr = SAMPLEAPP_FLASH_GROUP;
```

#### 4、注册端点描述符

```
// Fill out the endpoint description.
SampleApp_epDesc.endPoint = SAMPLEAPP_ENDPOINT;
SampleApp_epDesc.task_id = &SampleApp_TaskID;
SampleApp_epDesc.simpleDesc = (SimpleDescriptionFormat_t *)&SampleApp_SimpleDesc;
SampleApp_epDesc.latencyReq = noLatencyReqs;
// Register the endpoint description with the AF
afRegister( &SampleApp_epDesc );
```

5、在本任务里将端点加入到组中

```
1 aps_AddGroup(SAMPLEAPP_ENDPOINT, &SampleApp_Group);
```

6、按照组播地址向对方发送数据

```
if ( AF_DataRequest( &SampleApp_Periodic_DstAddr, &SampleApp_epDesc,
1
2
                        SAMPLEAPP_PERIODIC_CLUSTERID,
3
                        1,
4
                        (uint8*)&SampleAppPeriodicCounter,
                        &SampleApp_TransID,
5
6
                        AF_DISCV_ROUTE,
7
                        AF_DEFAULT_RADIUS ) == afStatus_SUCCESS )
8
   {
9
10 else
11
   {
12
       // Error occurred in request to send.
13
   }
```

7、若要把一个谁被加入到组中的端点从组中移除,调用aps\_RemoveGroup即可

```
1 aps_RemoveGroup(SAMPLEAPP_ENDPOINT, SAMPLEAPP_FLASH_GROUP);
```

# 三、通信信道以及PANID的设置

# (一) 通信信道

Zigbee在3个频段定义了27个物理信道,其中在2.4GHz频段上定义了16个250kb/s信道,信道间隔为5MHz。

可以在f8wConfig.cfg里设置信道

```
/* Default channel isChannel 11 - 0x0B */
// Channels are defined in the following:
H
    0 : 868 MHz 0x00000001
    1 - 10 : 915 MHz 0x000007FE
  11 - 26 : 2.4 GHz 0x07FFF800
//-DMAX CHANNELS 868MHZ 0x00000001
//-DMAX CHANNELS 915MHZ 0x000007FE
//-DMAX CHANNELS 24GHZ
                            0x07FFF800
//-DDEFAULT CHANLIST=0x04000000// 26 - 0x1A
//-DDEFAULT CHANLIST=0x02000000// 25 - 0x19
//-DDEFAULT CHANLIST=0x01000000// 24 - 0x18
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00800000// 23 - 0x17
//-DDEFAULT CHANLIST=0x00400000// 22 - 0x16
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00200000// 21 - 0x15
//-DDEFAULT CHANLIST=0x00100000// 20 - 0x14
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00080000// 19 - 0x13
//-DDEFAULT CHANLIST=0x00040000// 18 - 0x12
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00020000// 17 - 0x11
//-DDEFAULT CHANLIST=0x00010000// 16 - 0x10
//-DDEFAULT CHANLIST=0x00008000// 15 - 0x0F
//-DDEFAULT CHANLIST=0x00004000// 14 - 0x0E
//-DDEFAULT CHANLIST=0x00002000// 13 - 0x0D
//-DDEFAULT CHANLIST=0x00001000// 12 - 0x0C
```

-DDEFAULT\_CHANLIST=0x000000800 // 11 - 0x0B 这里默认使用的是编号为11的信道 当建网过程开始后,网络层将请求MAC层对规定的信道或由物理层默认的有效信道进行能 量检测扫描,以检测可能的干扰。网络层管理实体对能量扫描的结果以递增的方式排序,丢 弃那些能量值超出可允许能量水平的信道,然后再由网络层管理实体执行一次主动扫描,结 合检查PAN描述符,对剩下的信道选择一个合适的建立网络。

## (二) PANID

当一个环境中存在多个Zigbee网络时,16个信道可能就不够用了,如果两个网络设置在同一个默认信道,就有可能A的终端加到B的网络中去。解决这个问题的方法是:使用PANID 给网络编号。

PANID范围是0X0001——0XFFFF; 可以在f6wConfig.cfg文件中配置PANID

- /\* Define the default PAN ID.
- \* Setting this to a value other than 0xFFFF causes
- \* ZDO COORD to use this value as its PAN ID and
- \* Routers and end devices to join PAN with this ID

\*/

-DZDAPP\_CONFIG\_PAN\_ID=0xFFFF

设置这个值是一个非0XFFFF的值 协调器会使用这个值作为他的PANID 路由器和终端会加入到这个PANID中

如果这里设置为0XFFFF,那么协调器则随机产生一个值作为自己的PANID;路由器和终端设备则会在自己的默认信道上随机选择一个网路加入,加入之后协调器的PANID即为自己的PANID。

当一个协调器的PANID设置好以后,比如1234,周边的路由器、终端节点加入了网络1234,一切都正常运行。但是当协调器断电重启就不能回到原来的网络中去了。因为协调器重启时发现有一个1234网络在运行,所以,他的PANID自动加1了,成为了另一个网络,只有将所有路由器和终端节点都重启才能组成一个网络。