使用 STC 的 IAP 系列单片机 开发自己的 ISP 程序


--基于 IAP15W4K61S4

随着 IAP(In-Application-Programming)技术在单片机领域的不断发展,给应用系统程序代码升级带来了极大的方便。STC 的串口 ISP(In-System-Programming)程序就是使用 IAP 功能来对用户的程序进行在线升级的,但是出于对用户代码的安全着想,底层代码和上层应用程序都没有开源,为此 STC 推出了 IAP 系列单片机,即整颗 MCU 的 Flash 空间,用户均可在自己的程序中进行改写,从而使得有用户需要开发自己的 ISP 程序的想法得以实现。

本文以 IAP15W4K61S4 为例,详细说明使用 STC 的 IAP 单片机开发用户自己的 ISP 程序的方法,并给出了基于 Keil 环境的 C 源码。


一. 内部FLASH规划

示例单片机使用 IAP15W4K61S4, 用户可以使用的最大程序空间为 61K 字节,整个 Flash 空间划分如下:



61K 的用户 FLASH, 地址范围为 0000H~F3FFH, 用户 ISP 代码会占据 其中 0000H~0FFFH 的 4K 字节, 剩余的 57K 字节的空间为用户程序区。当 满足特定的下载条件时, 用户 ISP 会根据上位机发送的指令对除 4K 用户 ISP 区以外的 57K 字节的 FLASH 进行擦除和编程,以达到更新用户程序的目的。

二. 程序的基本框架



三. 下位机固件程序说明

下位机固件程序包括两部分:用户 ISP 代码和用户 AP 代码

● 用户 ISP 代码:

用户 ISP 代码主要用户接收上位机的编程指令,对用户 AP 区进行进行代码更新。用户 ISP 代码的通讯接口为 UART 接口。

用户 ISP 代码执行的条件:

1、 断电并重新上电后, P3.3 口被拉到低电平。

当用户需要上电后直接执行用户 ISP, 可将 P3.3 口经过 1K 电阻连接到 GND, 再对 MCU 进行重新上电,用户 ISP 代码会立即执行。

2、 DFU 标志被置位。

用户 ISP 代码在扩展 RAM 的最后地址(XDATA: 0EFCH~0EFFH)定义了一个4字节的DFU标志变量(DfuFlag)。当DfuFlag 被赋值为0x12abcd34时,用户ISP代码也会开始执行。这个功能主要应用于: 当 MCU 已经在执行用户 AP 代码后,若用户希望在 P3.3 没有接到 GND 时也能运行用户 ISP 代码更新程序,则可将 DfuFlag 标志变量赋值为0x12abcd34,然后软复位(向IAP_CONTR 寄存器中写 20H),用户ISP代码就会开始运行了。

3、 用户 AP 代码的复位指令不规范。


用户 AP 代码的复位代码必须是一条长跳转指令(第一个字节的指令码必须为 02H),且长跳转的地址必须跨过用户 ISP 代码的 0000H~0FFFH 的 4K 空间。否则用户 AP 的复位代码不规范,


无法正常运行用户 AP 代码,此时会强制执行用户 ISP 代码。这种情况一般只会出现在第一次只单独下载了用户 ISP 代码,而没有用户 AP 代码的时候。


● 用户 AP 代码

用户 AP 代码是用户的正常功能代码。由于用户 ISP 代码使用了 0000H~0FFFH 的 4K 空间,用户的 AP 代码必须从 1000H 开始执行,用户 AP 代码原本位于 0000H~0002H 的复位跳转指令被重映射到 1000H~1002H 的地址(重映射的工作上位机应用程序会自动处理,用户在编写 AP 代码时无需关心)。另外单片机的中断入口地址也在用户 ISP 代码的 4K 空间以内,也需要重映射到 1000H 开始的地方,这个重映射需要在 Keil 软件中对项目进行一些简单设置即可。

用户 AP 代码项目设置







若需要在用户 AP 代码中实现软复位到用户 ISP 升级程序的功能,则需要用户端 AP 代码进行如下所示的几点设置。

```
01 #include "stc15.h"
02 #include "intrins.h"
03
04 #define FOSC
05 #define T1MS
                                         24000000UL
(65536 - FOSC/1000)
//DFU强制执行标志
//DFU标志,定义在xdata的最后4字节
                                          0x12abcd34
10 void sys_init();
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
}
           while (1)
                  if (P32 == 0)
                       DfuFlag = DFU_TAG;
IAP_CONTR = 0x20;
                                                                  //当需要执行用户ISP代码时,将强制执行标志赋值到DFU标志变量中
//然后执行软复位
37 vc
38 {
38 {
40 41
42 43
44 45
46 47
48 49
50 51
51
52 53
54 }
     void sys_init()
           POMO = 0x00;
           POMO = 0x00;
POM1 = 0x00;
P3M0 = 0x00;
P3M1 = 0x00;
           TMOD &= ~0x0f;

AUXR |= 0x80;

TL0 = T1MS;

TH0 = T1MS >> 8;

TR0 = 1;

ET0 = 1;
         DfuFlag = 0;
ent200 = 0;
                                                                  //上电正常执行用户AP,时需要将DFU标志清零
           EA = 1;
```

当检测到满足用户ISP下载条件后,只需要将DFU_TAG赋值到DfuFlag变量中,然后软复位即可。

四. 上位机应用程序说明

上位机演示程序是基于 MFC 的对话框项目,对于串口的访问是直接调用 Windows 的 API 函数。界面较简单,只是为这一功能的实现提供了一个框架,其他的功能及要求均还可以往上面添加。


上位机程序的核心模块是基于类 CStcIsp_UserDlg 的一个静态线程函数 "static UINT Download(LPVOID pParam);"

```
// CStcIsp_UserDlg dialog
class CStcIsp_UserDlg : public CDialog
// Construction
public:
    CStcIsp_UserDlg(CWnd* pParent = NULL); // standard constructor
    virtual ~CStcIsp_UserDlg();
    void ShowMessage(LPCTSTR 1pMsg, ...);
    BOOL LoadCode(LPCTSTR 1pszFile, BOOL bHex);
    static UINT Download(LPV0ID pParam);
    BOOL HidOpen(WORD VID = 0x34bf, WORD PID = 0xff01);
    void HidClose();
    BOOL HidRead(BYTE *pData, DWORD dwInterval = 100);
BOOL HidWrite(BYTE bCmd, DWORD dwAddress, BYTE bSize, BYTE *pData, DWORD dwInterval = 100);
// Dialog Data
    //{{AFX_DATA(CStcIsp_UserDlg)
    enum { IDD = IDD_STCISP_USER_DIALOG };
CStatic m ctlMessageStatic;
```


此函数负责与下位机通讯,发送各种通讯命令来完成对用户程序的更新。用户可以根据各自不同的需求增加命令。

五. 上位机应用程序的使用方法


1、打开上位机界面,如下图




2、点击"打开文件"按钮来打开要下载的源数据文件, Bin 或者 Intel hex 格式均可以。注意用户 AP 代码项目一定要按照前面所介绍的方式进行 建立和设置,否则格式不符合规范就会弹出如下弹窗。



打开格式规范的代码文件,如下图所示:




3、点击"下载"按钮即可开始下载数据




六. 整体操作流程


- 1、 拿到一片全新的 IAP15W4K61S4 的单片机时,首先需要参考 STC15 的数据手册中的串口 ISP 下载参考线路图,将单片机和电 脑的串口口连接好。
- 2、 打开最新的 STC-ISP 下载软件,选择"STC8H8K64U"目标单片机型号。



3、 打开范例程序包中的"\isp\obj\stc_uart_user_isp.hex"用户 ISP 代码 hex 文件,并按照如下图所示设置硬件选项,工作频率为 24MHz




4、 点击下载/编程按钮,将用户 ISP 代码下载到目标单片机中




- 5、 下载成功后,由于此时还没有用户 AP 代码,用户 ISP 代码被强制运行。
- 6、 打开范例程序包中的 "\app\Release\StcIsp_User.exe",点击"打开

文件"按钮,打开范例程序包中的"\demo\obj\Demo.hex"



7、 点击"下载"按钮,即可完成用户 AP 代码的更新 下载完成后,会显示如下图所示的"代码下载成功"画面



8、 若在后续的开发中,由于已经存在用户 AP 代码,在没有 P3.3 口

被接 GND 或者 DFU 标志变量被置位时,每次重新上电都会跳过用户 ISP 代码而直接运行 AP 代码。若需要重新执行用户 ISP 代码来更新用户 AP 代码时,可以将 P3.3 口通过 1K 电阻连接到 GND,再给目标芯片重新上电,然后回到第 8 步,即可继续使用用户 ISP 更新用户 AP 代码了。