СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	2
	1.1 Идеология разработки	J
	Характеристики КАҮ-1024 5	
3.	Вопросы подключения	_
	3.1 Подключение материнской платы	
	3.2 Подключение периферийных устройств	. 8
4.	Контроллер дисковода11	
5.	Работа с компьютером	
	5.1 Экран	
	5.2 Клавиатура	
	5.3 Память, RAM дисковод	
	5.4 Основное меню компьютера	
	5 5 Описание портов ввода/вывода	15
6.	Режимы работы	
	6.1 Бейсик 48к	
	6.2 Бейсик 128к	
	6.3 HDD boot	
	6.4 Калькулятор	
P.446	6.5 TR-DOS	18
7	Работа с винчестером	• •
	7.1 Настройка винчестера	
	7.2 Использование винчестера	27
8.	ПРИЛОЖЕНИЯ	
	Рис 1. Схема расположения разъемов на материнской плате	
	Рис. 2. Распайка разъемов	
	Рис. 3.2. Разъем-слот шины для подключения периферийных устройств	
	Рис. 4. ZX-клавиатура, пленочная, расширенная, 58 клавиш, ДК-4 3	
	Рис. 3.1. Микропроцессор Z80	
	Рис. 6.1. Принципиальная схема контроллера дисководов "Beta-Turbo" 3	
	Рис. 6.2. Монтажная схема контроллера дисководов "Beta-Turbo 3	9
	Рис. 7.1. Распределение и структура эрганизации RAM-памяти	40
	компьютера	
	Рис. 8.2. Соединительный кабель TV/KAY-1024 по Scart-стандарту 4:	
	лис. в.г. соединительный каоель тулкит-тогч по эсап-стандарту ч. Листинг 1: Фрагмент программы системного ПЗУ, обслуживающей	۷.
	принтерпрограммы системного 1833, осолуживающей	43
	Рис. 7.2. Биты портов управления RAM-памятью	
	Таблица 1	
	Таблица 2	
9.	Список литературы	

1. Введение

Мы рады что Вы остановили свой выбор на компьютере КАҮ-1024 ! KAY-1204 относится к семейству SPECTRUM-совместимых бытовых компьютеров. "SPECTRUM" - это уникальное явление в мире персональных домашних компьютеров. Одним из лучших клонов платформы "SPECTRUM" является КАУ-1024. Компьютер имеет развитую шинную архитектуру, что позволяет без проблем различные периферийные устройства. возникнет проблем в работе с дисководом, винчестером, принтером и модемом. Немаловажным является высокая отказоустойчивосты KAY-1024 SPECTRUMодна надежных ИЗ самых машин ! Мы надеемся,что данное совместимых руководство поможет Вам в работе на компьютере и откроет для вас волшебный MUP ZX-SPECTRUM.



Обо всех опечатках, неточностях и ошибках, обнаруженных в данном руководстве, а также свои пожелания просьба сообщить в фирму-изготовитель по адресу: 198261, Санкт-Петербург, а/я 213. Тел.: 159-55-69 9÷10; 23÷24 МСК

1.1 Идеология разработки

В процессе работы над конструкцией КАҮ-1024 определились следующие подходы, позволяющие предложить его в качестве массового бытового компьютера.

1. "Spectrum"-совместимая машина с открытой архитектурой Решающим фактором выбора является объем доступного ПО. Любое аппаратное расширение основной платы обеспечивается уникальностью его ПО. Поэтому аппаратно реализована только "Spectrum"-архитектура, а специфические задачи конкретных групп. могут решаться пользователей С помощью периферийных устройств, удобству подключения который уделено достаточное внимание. Понятие «системный канал» определилось в форме системной шины трехмерной слотовой компоновки Возможная периферия разбита на два класса: а) быстрая – устанавливается на системную шину в виде слотов внутри корпуса; б) медленная подключается через шлейф как отдельный конструктивный объем снаружи корпуса (через двунаправленный параллельный порт). Это позволило обойтись без буферирования шины и сделать ее более предсказуемой и простой.

- 2. Достаточно большой объем ОЗУ (1024 К) сразу размещен на основной плате, так как наращивание объема ОЗУ в процессе эксплуатации связано с рядом технических трудностей.
- 3. Использование имеющихся стандартов на соединители и уровни сигналов. Интерфейс периферийных устройств, совместимый с CENTRONICS, выполнен по стандарту IBM PC (соединитель DB-25S Canon) [5, с.20]. Прототипом системной шины послужил системный разъем фирменного компьютера. Параметры сигналов, управляющих телевизором (монитором), в основном соответствуют TV-стандарту.
- 4. Обеспечение хорошей воспроизводимости, технологичности надежности изделия при минимальной себестоимости. Себестоимость минимизируется как для компьютера всему B целом, так ПО жизненному циклу (ремонтопригодность, простота сборки/разборки), а не только для основной платы, как это делалось большинством разработчиков ранее. Плата рассчитана под установку в корпус от ПК «Корвет». Разводка печатного монтажа выполнена Владимиром Коровичевым (KVA).
- 5. Изначально не ставилась задача получения 100% программной совместимости с фирменным "ZX-Spectrum". Было решено не ставить порт FFh, так как ни каких конструктивных функций он не выполняет (за исключением теста на собственное наличие). Кроме того, используется достаточно грубая дешифрация адресов (л.8.0).

2. Характеристики КАҮ-1024

Компоновка	Слотовая, под корпус типа Корвет («системный блок»)				
Архитектура	Открытая, шинная, Spectrum-клон				
Количество слотов	3 шт. шина Nemo-bus				
Географическая адресация	Πο IORQ / IORQGE				
Объем ОЗУ	1024 Кб (включая квазидиск)				
Объем ПЗУ	64 K6				
Тактовая частота	3.5 (NO WAIT) / 7.0 MHz (ДММЦ)				
Реальная частота (эффективная)	3.5 / 5.8 MHz				
Коэффициент турбирования	ПЗУ : 2.0; ОЗУ : 1.7				
Быстроде йствие : о перации регистр-регис т р в ОЗУ	0.870 / 1.450 MIPS (млн операций в секунду)				
Программная совместимость	97% (с оригинальным ZX-Spectrum) 90% (транзитивная)				
Операционные системы					
– встроенные	Sp48/Sp128; TR-DOS v.5/04t				
– загружаемые	IS-DOS Chic v 5.1				
HDD boot	Холодный старт IS-DOS винчестера. Возможность использования IS-DOS винчестера с TR-DOS - болванками				
Музыкальный процессор	AY8910				
Джойстики	Kempston Joystick 1 (встроен в плату). Joystick 1 (через разъем блока клавиатуры)				
	1				
Интерфейс телевизора					
Интерфейс телевизора — число строк	312				
en e					

Интерфейс принтера	Centronics (полный!), вшит в ПЗУ, обращение по каналу #3 в режиме Sp128					
Способы подключения TV	 RGB VIDEO (ч/б) SCART ч/б модулятор * (антенное гнездо ВЧ) PAL/SECAM — модулятор НЧ/ВЧ * 					
Подключение внешних устройств : разъем-порт XS1	 8 буферезированных линий 5 выходных линий типа ОК 8 двунаправленных линий 					
Управление режимом Turbo	 ОUТ в порт Логическим уровнем на шине Переключателем на фальш- панели 					

Примечание (*) – не реализовано на данный момент.

Плата комплектуется контроллером дисковода с полной цифровой ФАПЧ и турбо-позиционированием головок. Установка контроллера дисковода не требует никаких переделок.

3. Вопросы подключения

3.1 Подключение материнской платы

Материнская плата КАУ рассчитана на установку в корпус от ПК "Корвет". Разьемы выводятся на переднюю фальшпанель компьютера. Но, благодаря компактному размеру платы (1.86 x 1.75 = 3.25 дм²), она может быть установленна практически в любой корпус. Последнее, однако, не рекомендуется. Для подключения платы необходимо подпаять два провода питания, сечением по меди не менее 0,5 мм²,к разьему xs9 (см приложение, рис.1).



Полярность подключения питания +5v на плату указана под разъемом. Перед включением питания не поленитесь, проверьете полярность еще раз!

После подключения рекомендуется проверить непосредственно на плате величину питающено напряжения. Она должна быть в пределах 4,85÷5,15v.

Ток потребления платы 1,2А * 5v. Рекомендуемый источник питания – блок МС9022.

Компьютер имеет встроенный преобразователь напряжения 5в/12в 25 mA, поэтому вам необходимо подать на плату ТОЛЬКО +5в и землю. Все остальные подключения производятся с помощью штатных разьемов на торце платы (см. приложение рис.2). Не рекомендуется изменять разводку разьемов и инвертировать цвет заменой ИМС КП11 на КП14. Контроллер дисковода вставляется в один из слотов (разьемов периферийных устройств) xs8 (см. приложение рис.1) распайка которого преведена в приложении рис.3. С контроллером Вы можете использовать любой дисковод 5'25 или 3'5 на 720Кб (DS/DD). Если вы используете дисковод 3'5 на 1.44 Мб, то не забывайте заклеивать правое отверстие на дискетах (переключает дисковод в режим 720Кб). На дисковод подается напряжение питания по стандарту (+12в,+5в и земля). Если используется дисковод 3'5, то 12в подавать НЕ НАДО! Режимы СРО turbo/normal переключаются перемычкой 1-2 (см приложение рис 1) В замкнутом положении перемычки 1-2 режим turbo отключен. Сброс (reset) выведен на разъем keyboard XS2 (см. приложение рис.2) и на перемычку 4-3 (см. приложение рис.1)



При пробном включении дисковода используйте любую имеющуюся у Вас TR-DOS дискету. Если загрузка с дискеты прошла нормально, то попробуйте её скопировать программой XLC. Если копирование прошло нормально, то ОБЯЗАТЕЛЬНО, НЕ ОТКЛАДЫВАЯ НА ПОТОМ, СДЕЛАЙТЕ КОПИЮ СИСТЕМНОГО ДИСКА!



При работе пользуйтесь только копией системного диска, имея эталонный диск в архиве.

3.2 Подключение периферийных устройств

Периферийные устройства (контроллер винчестера, IBM-клавиатуры и мыши, GENERAL SOUND, XTR-модем и др., выполненные по стандарту шины Nemo-bus) устанавливаются в разьемы периферийных устройств xs7,6 (см. приложение рис.1), распайка которых приведена в приложении рис.3. Следует отметить, что у некоторых устройств шаг "гребенки" не совпадает с шагом соответствующих контактов на разьеме периферийных устройств. Будьте внимательны при установке, центрируйте устройства так, чтобы контакты совпадали.

3.2.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Архитектура Spectrum-компьютеров основывалась на телестандартах и является их производной. Поэтому в качестве типового устройства отображения предполагается телеприемник.

Телевизор может быть подключен несколькими способами:

- RGB-подключение. При данном способе подключения хирургическое требуется вмешательство В телевизор посредством его вскрытия. В зависимости от типа телефизора, R. В, В подаются либо непосредственно видеоусилитель блока цветности, либо на цепи обратной связи. либо на входы ИМС цветности, управляющей видеоусилителями. Сигнал SYNC подается на видеовход, AUDIO на регулятор тромкости телеприемника.
- . DEO-подключение. Если телеприемник черно-белого изабражения то необходимо подключить только сигналы AUDIO выше) и VIDEO на выход видеодетектора через

разделительный конденсатор 4М7х63v (типа К73-17, гыбо аналогичный неполярный).



Внимание! RGB- и VIDEO- подключения производятся только через телеатель (телемастером). Все подключения выполняются протключенном компьютере и телевизоре.

• SCART-подключение. Необходимо убедиться, чт телеприемник имеет задействованный SCART-разъем Боле подробно со SCART-стандартом можно ознакомиться в [4].

Распайка соединительного кабеля для подключени телеприемника по стандарту SCART приведена на рис. 8.1. На рис 8.2.изображен внешний вид соединения с указанием сигналов. Дл отключения радиоканала (сигнал «Окно»/SCART) необходим удалить перемычку pin7÷pin5 и установить перемычку pin11÷pin7/

3.2.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРА И ПЕРИФЕРИИ ПО СТАНДАРТУ CENTRONICS (ИРПР-М)

Подключение принтера осуществляется через розетку-разъе XS1 DB-25S.



Для работы с принтером должна быть установлен имс AY8910

Для того чтобы принтер работал с компьютером, он (принтер должнен отвечать сведующим требованиям:

- 1. Поддержка интерфейса Centronics, наличи соответствующего стандарту соединителя на кабеле (DB-25 V:DB-25P;
- 2. **Кодировка управ**ляющих символов по спецификаци **Epson**;
- 3. Кодировка символов кириллицы по КОИ-8.

Выполнение требования 1 необходимо в любом случа Невыполнение требования 2 приводит к невозможности распечать графики, а невыполнение требования 3 не позволит печата: кириллицу средствами встроенного ПЗУ. Ограничения 2 и 3 можно обойти, воспользовавшись специальными драмасрам работающими в среде IS-DOS.

Подключение периферийных устройств к разъему XS1 DB-25S осуществляется непосредственно пристыковкой конструктивного объема периферийного устройства к разъему XS1. Пр этом разъем XS1 обеспечивает как питание устройства, так и его механическое крепление.



Не рекомендуется подключение периферийных устройств через соединительный кабель, — за исключением принтера.

Интерфейс принтера программно-доступен через порты музыкального процессора и порты #1FFD и #7FFD. Пример программы печати, работающей через AY8910 и расположенной в ПЗУ, приведен в приложении (листинг [1]). Драйвер печати работает по каналу #3 в режиме Sp128.

С более детальным описанием интерфейса Centronics (ИРПР- \mathbb{M}) можно ознакомиться в книге [л.5].

4. Контроллер дисковода

Контроллер дисковода разрабатывался с учетом тех же соображений, что легли в основу компьютера КАУ-1024. Как и компьютер, он представляет собой синхронный цифровой автомат, что дает возможность придать буквальный смысл выражению: "Собранное из исправных деталей устройство не нуждается в налаживании". Особенностью контроллера является то что он рассчитан на установку в материнскую плату КАУ, в которую встроен преобразователь напряжения +5/12В. Реализованная система "ФАПЧ" (цифровой синхронизатор) существенно повышает надежность считывания информации с дисковода. Эффективность системы выше при сопоставляемых схемотехнических затратах. чем, например, многоступенчатых схем предкомпенсации записи. В контроллере применено ускоренное позиционирование дисковода, достигающееся повышением тактовой кристалла FDC на время включения режима позиционирования. Это снижает акустический шум при работе и несколько уменьшает время доступа к диску.



В некоторых старых дисководах 3,5 шаговый двигатель не успевает отрабатывать турбо-позиционирование. В этом случае ускорение позиционирования можно отключить. Для этого у ИМС ЛА13 необходимо замкнуть выводы 6 и 7 между собой, обмотав оба вывода тонким луженым проводом. ПАЯТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Разводка печатного разъема на дисковод поконтактно совпадает с аналогичным разъемом дисковода. Использование предписываемых стандартом линий ОК позволяет коммутировать устройства на интерфейсе при включенном питании и держать любое из устройств (компьютер или дисковод) обесточенным, не опасаясь выхода из строя интерфейсных ИМС

Принципиальная и монтажная схемы контроллера приведень на рисунке 6 приложения.

5. Работа с компьютером

Более детальное описание приемов работы в стандартных Spectrum'овских режимах Sp48, Sp128, TR-DOS можно найти в [л.6].

5.1 Экран

Экран компьютера состоит из двух частей: "PAPER" — основная и "BORDER" — дополнительная. На основную часть можно вывести информацию, а на дополнительную нет. Бордюр может принимать один из восьми цветов. "PAPER" (бумага)-один из 16-ти цветов каждый из 8-ми цветов имеет две градации яркости. Каждое знакоместо имеет размер 8*8 пикселей.

5.2 Клавиатура

Компьютер КАУ вы можете использовать как со стандартной спектрумовской клавиатурой (см. приложение рис.4), так и с IBM клавиатурой подключаемой при помощи специального контроллера, например [л.8.2]. Символы, которые используются компьютером, состоят не только из одиночных символов (букв, цифр и т.д.), но и из составных переговорных символов (ключевых слов, имен, функции и т.д.). На клавиатуре выделяется три вида клавиш: буквенные и цифровые, символьные (знаки пунктуации) и управляющие (такие как клавиши [CAPS SHIFT], [SYMBOL SHIFT], [DELETE], [ENTER] и др.). Если вы используете IBM клавиатуру, то расположение управляющих клавиш зависит от типа используемого контроллера. Как правило, соответствие следующее:

IBM	Spectrum
<caps lock=""></caps>	<extend></extend>
<caps shift="">+<1></caps>	табуляция
<ctrl>++<alt></alt></ctrl>	сброс
<ctrl></ctrl>	<cs></cs>
< S ni ft>	<ss></ss>
<backspace></backspace>	забой

Для того, чтобы получить заглавную букву, в момент ввода буквенного символа должна удерживаться в нажатом состоянии

клавиша [CAPS SHIFT]. Если Вы хотите вводить непосредственно заглавные буквы, то с помощью однократного нажатия клавишы [CAPS LOCK] все последующие буквы будут вводится заглавные. Для возврата к строчным буквам снова нажмите [САРС LOCK]. Для ввода символов, которые присутствуют на алфавитноцифровых клавишах удерживайте клавишу [SYMB SHIFT]. При нажатии на клавишу [EXT MODE] включается расширенный режим ввода функций расположенных предназначенный для соответствующих алфавитноцифровых клавишах. Все команды, Бейсик48 операторы языка ДОСТУПНЫ функции НЕПОСРЕДСТВЕННО с клавиатуры, и специального ввода мнемонических обозначений не требуется. Для того, чтобы соответствовать всем этим функциям и командам, некоторые клавиши клавиатуры имеют пять и более различных значений, обеспечиваемых частично с помощью "сдвига" клавиш (т.е. совместного нажатия клавиш [CAPS SHIFT] (сдвиг клавиши) и требуемой клавиши), а частично с помощью перевода компьютера в различные режимы ввода. Мерцающий курсор содержит букву (К, L, С, Е или G), которая обозначает в каком из режимов вы находитесь (см. приложение табл.2). Для режима Бейсик128 ввод команд осуществляется побуквенно.

Управляющие клавиши (для расширенной клавиатуры: следующие:

- 1 истинное видео (TRUE VIDEO)
- 2 преобразовано видео (INV VIDEO)
- 3 прерывание (BREAK)
- 4 удаление (DELETE)
- 5 графика (GRAPH)
- 6 расширенный режим (EXTEND MODE)
- 7 редактирование (EDIT)
- 8 ввод (ENTER)
- 9 сдвиг регистра (CAPS SHIFT)
- 10 запрет регистра (CAPS LOCK)
- 11 сдвиг символа (SYM SHIFT)
- 12 пробел (SPACE)

Режимы ввода:

1. "К" - командный режим

- 2. "L" основной режим
- 3. "Е" расширенный режим
- 4. "E"+SS/клавиша расширенный режим для дополнительных возможностей
- 5. SS+клавиша для получения знаков пунктуации и некоторых операторов
 - 6. "С" для ввода заглавных букв
 - 7. "G" графический режим

5.3 Память, RAM дисковод

Компьютер имеет объем памяти 1024Кб (7FFD,1FFD). Технологически она реализованна на восьми микросхемах 41С1000 (1Бит*1Мб). К ней возможно два варианта обращения:

1. Все 1024 Кб 2. 256 кБ + RAM диск 640 Кб. RAM диск представляет собой дополнительный третий дисковод "С" в памяти. Вы можете с ним работать точно так же, как и с реальным "железным" накопителем. Для того, чтобы к нему обратиться из TR-DOS, дайте команду в командной строке TR-DOS:

A>*"C"

При включении компьютера, RAM дисковод не активирован. Т.е. если Вы обратились к нему как описано выше, компьютер выдаст сообщение об ошибке диска. Для активизации RAM дисковода введите команду:

C>FORMAT "имя"

где "имя" - любой набор символов.

Далее при обращении к диску "С" как из TR-DOS, так и из различных программ вы получаете дополнительный диск, который можете использовать так же как и обычный дисковод. Вся информация на RAM дисководе будет сохраняться до выключения компьютера. Следует отметить, что не все программы будут запускаться с RAM дисковода. Причина не в неисправности вашего омпьютера, а в некорректно написанных программах.

5.4 Основное меню компьютера

Основное меню компьютера включает 5 возможных режимов таботы:

- TR-DOS дисковая операционная система, позволяет осуществлять работу с дисководом.
- HDD boot работа с винчестером в среде IS-DOS
- 128 BASIC Бейсик 128, позволяет использовать компьютер для программирования на языке Бейсик-128.
- Calculator Калькулятор. Выберите эту опцию, если Вы хотите использовать компьютер в качестве калькулятора.
- 48 BASIC Бейсик 48. Выбор этой опции позволит Вам загрузить програмное обеспечение системы "Спектрум 48к" или даст возможность программировать на языке Бейсик 48к.

5.5 Описание портов ввода/вывода

Назначение портов ввода/вывода, а также функций, выполняемых отдельными битами этих портов, приведено в таблице 1.



При корректном обращении к порту необходимо указать полный его, двухбайтный адрес, несмотря на то, что физический адрес порта может иметь произвольные, неограничиваемые разряды.

Неиспользующиеся в программе разряды портов должны маскироваться при вводе и устанавливаться в 0 (нуль) при выводе. При аппаратном сбросе в регистрах портов вывода записываются нули.

Карта памяти (см. рис. 7) действительна для распределения битов портов, управляющих памятью, по старшинству, указанному в табл. 1.



Не рекомендуется использовать недокументированные команды, т.к. фирмаразработчик процессоров (ZILOG) считает их зарезервированными и эти команды могут быть переназначены ZILOGom произвольным образом.

6. Режимы работы

6.1 Бейсик 48к

Компьютер КАҮ-1024 имеет возможность функционировать точно так же, как и модель Спектрум 48к. Это достигается с помощью выбора опции начального меню "Бейсик-48". В этом случае вам доступны только 48Кб памяти.

Язык Бейсик 48 был разработан таким образом, чтобы он был прост в освоении и использовании. Этот язык идеально подходит для обучения детей азам программирования, да и врослым он доставит немало удовольствия! Основное его преимущество простота и наряду с этим достаточно большие возможности при грамотном использовании. Числа сохраняются с точностью до 9 или 10 знаков. Наибольшее число около 10 в степени 38, а наименьшее 4*10 в степени -38.

Числовые переменные имеют имя произвольной длины, начинающееся с буквы и продолжающееся буквами или цифрами.

Вход в программу осуществляется с помощью команды LIST. Редактирование строки начинается с ее вызова (EDIT). Затем, используя курсорные клавиши, клавишу "DELETE" и другие необходимые клавиши, производится редактирование текущей строки. (см. приложение табл.2) Подробную информацию о языке Бейсик 48 Вы можете получить в соответствующих изданиях.

6.2 Бейсик 128к

Компьютер имеет развитый редактор для создания, модификации и прогона программ на языке Бейсик 128. При работе в режиме Бейсик 128к Вам необходимо помнить:

Во-первых, если вы введете с клавиатуры какие-либо символы, то они отобразятся на экране в позиции курсора. Во-вторых, в нижней части экрана имеется черная полоса. Она называется ПОЛОСОЙ ПОДСКАЗКИ и сообщает Вам о том, какую часть встроенного программного обеспечения компьютера вы используете. В данный момент полоса подскаски содержит сообщение "Бейсик 128", поскольку именно так называется редактор. В-третьих, наличае малого экрана. Так называется часть экрана между полосой подсказки и нижней границей экрана, которая

в данный момент пуста. Эта часть экрана содержит место то для двух строк текста и наиболее часто используется компьюте в тех случаях, когда он обнаруживает ошибку и должен выве сообщение о ней. Однако эта часть экрана имеет и друназначение, которое будет расмотрено ниже. Теперь нажи клавишу [EDIT]. Вы увидите меню редактирования:

1	Бейсик 128
2	перенумерация
3	экран
4	лечать
5	выход

БЕЙСИК 128. Непосредственно сам редактор бейс программ.

ПЕРЕНУМЕРАЦИЯ - перенумерация строк с шагом Операторы языка Бейсик, которые содержат ссылки на номистрок, так же будут содержать автоматически перенумерованносылки.

ЭКРАН. Эта опция перемещает курсор в малую (нижничасть экрана и обеспечивает ввод и редактирование команд язы Бейсик в этой части экрана. Эта возможность наиболее полезна гработе с графическими средствами, поскольку любые операцредактирования в нижней части экрана не портят верхнюю ча экрана.

Бейсик 128 имеет два дополнительных оператора сравнению с Бейсик 48): PLAY - для программирования звука SPECTRUM - для перехода в Бейсик 48к.

6.3 HDD boot

Старт IS-DOS винчестера. Этот пункт доступен только г наличае контроллера производимого фирмой (с) Nemo подключенным к нему винчестером на котором установлено настроено програмное обеспечение ОС IS-DOS для КАУ 1024. противном случае выбор этого меню приведет к "зависани компьютера. Подробно работа с винчестером будет рассмотре ниже.

6.4 Калькулятор

Выбрав этот пункт меню, Вы можете использовать компьютер в качестве калькулятора. Ввод арифметических знаков осуществляется так же как и в Бейсик 48. Знак "=" вводить не надо, просто после набора арифметического выражения нажмите клавишу [ENTER]. Вы можете присваивать значения переменным и затем использовать их в последующих вычислениях. Для этого, например введите команду:

LET x=3

Теперь можете использовать "x" в своих вычислениях, компьютер будет знать, что x=3

6.5 TR-DOS

TR-DOS - это дисковая операционная система. Она служит для обеспечения работы накопителей на гибких магнитных дисках. Когда вы работаете с TR-DOS, вы видите обозначение одного из дисководов и стрелку: A> B> C>

Для запуска диска введите команду "RUN", TR-DOS начнет искать на диске файл с именем "boot". Если файл найден, то система его запустит. Как правило имя "boot" имеют специальные программы - файловые оболочки, которые позволяют "с удобствами" запускать остальные файлы на диске. Если файл "boot" не найден, система выдаст сообщение об ошибке. В этом случае необходимо посмотреть содержание каталога диска командой CAT или LIST, а затем запустить интересующий вас файл командой RUN. Например:

RUN"NEMO"

Bxoд в TR-DOS из BASIC 48 осуществляется по команде:

RANDOMIZE USR 15616

Обращение к дисководу из BASIC 48 и BASIC128 не выходя в TR-DOS:

RANDOMIZE USR 15619:REМ:команда TR-DOS

Смена текущего дисковода осуществляется следующим образом:

A>*"B"

в результате текущим станет дисковод "В": В>

Для того, чтобы использовать гибкий магнитный диск (дискету), его необходимо отформатировать. Для форматирования диска введите команду:

FORMAT "NEMO"

по завершении на экране появится:

NEMO

2544/2544

Α>

В сообщении представлено название диска, за которым следует количество секторов для данного диска. Если первый номер меньше второго, Ваш диск имеет дефекты (сбойные сектора) Максимальное количество секторов варьируется в соответствии с техническими особенностями диска. Имеется 159 дорожек (включая нулевую) на 2-х стороннем 80-дорожечном дисководе. При 16-ти секторах на дорожку мы получаем 2544 в качестве максимально возможного количества секторов.

Копирование файлов осуществляется тремя командами:

СОРУ - для копирования файлов с одного дисковода на другой

COPY S - для копирования файлов на одном дисководе

СОРУ В - для дублирования дискеты на одном дисководе

Здесь необходимо отметить о существовании четырех основных типах файлов:

BASIC PROGRAM - расширение "В"

CODE - блок кодов

DATA - массив данных

- фаил с последоватьльным / произвольным доступом

Копирование на один и тот же диск осуществляется следующим образом: Следует сообщить TR-DOS название файла, подлежащего копированию и название, под которым следует записать эту копию. Например:

COPY "NEMO", "KAY" CODE

Заметьте, что новое и старое название файла находятся в кавычках и разделены запятой. Тип файла - CODE.

Если имеется только один дисковод, нельзя использовать обычную команду СОРУ. Команды "СОРУ S" и "СОРУ В" предназначены для системы с одним дисководом. Первая "СОРУ S" используется для копирования одного файла с одного диска на другой, используя один и тот же дисковод. Вторая "СОРУ В" используется для дублирования диска на другой диск, т.е. для копирования всех файлов. Пример команды "СОРУ S":

COPY S "DEMO" или

COPY S "DEMO"CODE

Где "DEMO" и "DEMO"CODE - существующие файлы, подлежащие копированию.

TR-DOS может осуществлять копирование и дублирование на двух дисководах. Копирование на другой дисковод автоматически означает, что Вы будете копировать на другую дискету. Хотя взаимный обмен может происходить между любыми комбинациями двух дисководов, мы будем использовать (для простоты) дисководы "А:" и "В:". Например копируем файл "НЕМО" с диска "А" на "В":

COPY"A:NEMO","B:NEMO"

Для копирования всех файлов:

COPY"A:*","B:*"

Если названия файлов дублируются, то появляется сообщение об ошибке "запись на существующем файле ? Y/N". Введите Y и произойдет наложение записей. Вводом N копирование будет продолжено, но этот файл скопирован не будет.

Переименование файла осуществляется командой NEW:

NEW "NEMO","KAY"

в данном примере мы переименовали файл "NEMO" в файл "КАҮ".

Стирание файла производится командой ERASE:

ERASE"NEMO"

Когда файл стерт, секторы, которые он занимал, должны бы освобождены для других файлов. Чтобы обнаружить так: "потерянные" секторы используется команда МОVE

Для записи информации из памяти и проверки запи используются команды SAVE и VERIFY. Их можно вводить находя непосредственно в TR-DOS:

SAVE"NEMO"

VEREFY"NEMO"

или из BASIC 48 или 128:

RANDOMIZE USR 15619:REM:SAVE"NEMO" RANDOMIZE US 15619:REM:VEREFY"NEMO"

Учитывайте то, что, если Вы хотите записать программу машинных кодах, необходимо указать тип файла CODE.



При обращении к TR-DOS в машинных код рекомендуется использовать только стандартны точки входа, а именно #5D13 и другие такие же. В необходимо для совместимости вашего Sof обеспечения с системным ПО в ПЗУ (электронны дисковод "С") и резидентными файлами ОС IS-DO: обслуживающие файлы TR-DOS в среде IS-DC (файлы с расширением .trd: образы дисков TR-DOS болванки).

Аналогично производится загрузка информации в память п команде LOAD.

Слияние BASIC программы, находящейся в памяти, с BASI программой, записанной на диске, осуществляется командо MERGE, синтаксис которой анолагичен командам SAVE и LOAD.

В заключении этой главы необходимо отметить, чт большинство операций с дисководом (из перечисленных выше значительно удобнее производить при помощи специальны программ (командеров, копировщиков, дисковых утилит и т.п.), благони имеются в огромном количестве.

7. Работа с винчестером

Как уже говорилось выше, для работы Вам понадобится винчестера фирмы Контроллер (c)Nemo. устанавливается в один из разьемов периферийных устройств xs7,6 (см. приложение рис.1) и соединяется стандартным шлейфом с винчестером. На винчестер подается напряжение по стандарту (5в.12в и земля). Кроме того, на винчестере имеются перемычки эпределяющие режимы работы. Установите их так, чтобы винчестер работал в режиме MASTER! Если Вы приобрели винчестер в фирме (c)Nemo просто выбирайте пункт меню HDD boot и вы моментально в IS-DOS'e, противном случае В внимательно разберитесь в следующем разделе. Кроме того, на дискете, контроллеру, есть множество справочной прилагаемой K информации (см. каталоги HELP, фаилы .txt и .hlp). Простейшее эписание приемов работы с OC IS-DOS можно найти в брошюре [л.7], которую можно рассматривать как руководство пользователя.

7.1 Настройка винчестера

Для работы с IDE винчестером необходимо:

а) OC iS-DOS желательно 1998 года или хотя бы второй золовины 1996. (при покупке контроллера на фирме (c)Nemo у вас последней версией!) Тогда у Вас дискета C эдновременно доступны до 8 блочных устройств, а не 6, как в ранних версиях. Вы сможете оставить 1 или 2 устройства на рлоппи-диск (хватит по-видимому и одного), и, по задействовать 1 устройство на электронный диск (при наличии винчестера электронный диск уже не столь обязателен в исдосе, как без него, т.к. винчестер по скорости во много раз превосходит дисковод). Тогда у Вас останется от 5 до 7 устройств под винчестер. Этсюда следует, что максимальный обьем 112мб (размер каждого /стройства 65528 секторов или 16Мб), но Вы можете с помощью программы-настройки задавать любые треки винчестера. Таким образом. Вы получаете как бы несколько независимых накопителей з одном. В этом случае объем винта практически неограничен. На дискете имеется версия iS-DOS Chic (iS DOS-256), версия исдоса появившаяся в 1995 году. В ней у Вас не будет проблем с нехваткой памяти. Так на транзитные программы у Вас будет на 10-15КВ ольше, чем в классическом исдосе для ZX-48 и ZX-128.

б) Драйвер ide+3.blk или другой и его настройщик ide_tune.com

Загрузитесь с прилагаемой к контроллеру дискеты. В каталоге SERVICE вызовите fil_tu+3.bat (fil_tune.bat) Обратите внимание на то, что файл имеет расширение bat, следовательно его при необходимости можно редактировать (клавиша 4). Перед запуском убедитесь что там "прописан" именно тот драйвер винчестера, который Вам нужен.

HACTPOЙЩИК IDE - ДРАЙВЕРА

Hd: 8	·	Hd: 8
Sc: 39	•	Sc: 39
Tr: 762		Tr: 762
Trk	Size	NBQ3SE
A: 735	16848	2.77
B: 525	65520	Conner Peripherals
C: 0	65520	120 MB
D: 105	65520	C P30104H A@
E: 210	65520	
F: 315	65520	
G: 420	65520	
H: 630	65520	
SAVE		
Stand by	120 s	

Программа предназначена для настройки таких параметров драйвера IDE винчестера, как число головок, секторов и цилиндров, а также номера цилиндров на которых будут располагаться 8 устройств iS DOS. Для драйвера ide+3sby.blk будет также доступна настройка времени, по истечении которого винчестер, при отсутствии обращения к нему, автоматически переводится в режим Stand By. Винчестер при этом перестает вращаться и потреблять электричество до следующего обращения к нему. Время задается в секундах. Пределы интервала: от 1 до 999 секунд (16'39"). Если Вы хотите, чтобы Ваш винт постоянно вращался без остановки, установите время Stand by: 0.

При нормальной работе программа печатает 2 окна. В правом окне выводится информация о винчестере, считываемая через порты контроллера непосредственно с винчестера. Программа может выдать следующее сообщение в верхней строке экрана: "Порты винта прочитать не удалось". Это может означать, что либо у Вас нет или винчестера, или контроллера, или ни того ни другого, либо Вы неверно подключили винчестер к контроллеру, либо Ваш винчестер почему-либо не желает общаться с Вашим комьютером через этот контролер. Во всех этих случаях правое окно не распечатывается и дальнейшая работа в настройщике не имеет смысла.

Но не будем о грустном. Предположим, что все у Вас О.К. В этом случае правое окно информирует Вас о числе:

Hd — головок

Sc - секторов на треке

Тr - цилиндров Вашего винчестера.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИНЧЕСТЕРА

В левом окне необходимо выставить единственно верные соотвествующие значения. Большинство винчестеров честно сообщают информацию о себе, но около 20% привирают. Так Conner Peripherals CP 3000 40 МВ любит сообщать о себе такие параметры: H/S/C: 2/40/1053 (41.13 МВ), хотя работать соглашается если лишь установить: 5/17/977 (40.55 МВ). Seagate Technology ST157A "врет" про свои 6/26/560 (42.66 МВ), а работает также только при тех же 5/17/977.

Быстро скопировать эти данные из правого окна в левое Вы можете, нажав клавишу <0>.

Если Вы приобрели у нас систему с уже настроенным под Ваш винчестер драйвером, то советуем Вам никогда не менять эти параметры. Разве только Вы захотите сменить Ваш винчестер.

НАСТРОЙКА НОМЕРОВ ЦИЛИНДРОВ

Номера цилиндров, на которых начинаются устройства iS DOS, менять при необходимости можно, но дело это также требует большой осторожности и, главное, понимания того, что Вы, собственно, делаете. Пока редактирование номеров треков единственная возможность получить доступ ко всему винчестеру, если его размер более 128 МВ. Да и даже винчестер в 120 МВ

необходимо разбить на не менее 8 устройств (120/16=7.5), а вряд ли кто-либо согласится отказаться от флоппи-диска на устройстве А:, да и электронный диск Н: часто бывает полезен.

Поэтому, имея, к примеру, 120 МВ винт с параметрами, приведенными выше (первый пример), Вы можете открыть устройство на 630-м цилиндре двумя способами:

- 1. Вызвать программу dev.com и, отняв устройство H: у ed128ram, передать его драйверу IDE.
- 2. Программой ide_tune, вызванной с ключом /m. отредактировать любую строку с В: по G: (лучше не системное устройство) и вписать туда число 630, после чего нажать "SAVE" или клавишу <S>.

Справа от номера цилиндра Вы увидите размер устройства в блоках. Программа сама находит минимальный номер цилиндра, больший чем текущий, и умножает разницу на число головок и (размер сектора 512 байт). Обычно системным диск С. В iSDOS (загрузочным) делают это абсолютно непринципиально, но так "любят" делать писишники. Поэтому, против "С" устанавливаем цилиндр О. Затем подбираем такой номер цилиндра для "D", чтобы размер устройства "С" был максимальным, но меньше 65528, дабы не терять треки между устройствами. Затем нажмите клавишу <1> и программа сама расставит цилиндры для остальных устройств с тем же шагом. Если кому не понравится, можете расставлять и далее вручную.

ПРИВЯЗКА УСТРОЙСТВ К ДРАЙВЕРАМ

В каталоге UTIL\УТИЛЬ\ найдите настройщик устройств dev.com. С его помощью "привяжите" устройства к их драйверам.

Например: sys_driv: A ed128ram: H ide+: B..G

Попытайтесь открыть устройство на 0-ом цилиндре винчестера. Нормой должна быть ошибка 87 Если же при обращении к винчестеру все виснет, то, скорее всего, проблема в аппаратуре.

СОЗДАНИЕ УСТРОЙСТВ ВИНЧЕСТЕРА

Попытайтесь создать исдос-тома на винчестере программой create.com (в каталоге SERVICE). Правильно устанавливайте размер устройства ("Dev Size" в правом окне). Размеры берите предложенные настройщиком драйвера ide_tune. Опцию boot можно

установить в режим "No Boot" (сэкономите 4-8 блоков). Главный каталог (Cat Size) сделайте лучше побольше (блоков 8 или даже 16) и лучше непрерывным (будет быстрее работать). Обязательно включите проверку чтения устройства при создании ("Check Y" в левом окне). Опция "Exist" должна быть в состоянии "ask". Запустите процесс: "Create". В появившемся на экране маленьком окошке должны замелькать считанные блоки. Если все ОК, через полминуты первое устройство будет готово. Если же Вы повисните, то либо что-то случилось, либо одно из двух: неправильно настроили число голов-секторов винта или сей аппарат не любит подключаться к этому синклеру через данный контроллер, т.е. проблема в аппаратуре.

Повторите последнюю операцию для всех остальных устройств, ОТНОСЯЩИХСЯ К ВИНЧЕСТЕРУ.

СОЗДАНИЕ СИСТЕМНОГО УСТРОЙСТВА (ЗАГРУЗКА С ВИНТА)

Скопируйте всю дискету на устройство, которое у вас будет системным (начинается с нулевого трека). Для этого на одну из панелей вызывете дисковод, а на другую требуемое устройство и нажмите клавишу "К".

Загрузчик системы должен быть прошит в ПЗУ. При входе в TRDOS после Reset'a Вы должны увидеть под "Techology Research" надпись типа "D:9823" или "D:9827" или "D:9901" или еще нечто похожее. Если вместо этого там написано, скажем, "5.04Т", то загрузчика в ПЗУ, скорее всего, нет.

Итак, как сделать HDD BOOT?

- 1. Создайте каталог ВООТ на системном устройстве зинчестера, обычно это диск С на нулевом цилиндре.
- 2. Закопируйте туда файлы is_dos.rom (если Вы хотите тодключить iS-DOS Classic и у Вас нет файла is_dos.rom, создайте эго текстовым редактором. Размеры и содержимое роли не играют.), у.com, uni_con.com и файл-загрузчик: uni_Clas.sys, для эдключения iS-DOS Classic, либо uni_Chic.sys для шикарного эдоса.
 - 3. Переключите систему (устройство S:) на текущее устройство диск C:). Это можно сделать в системном меню, вызываемом павишей <9>.

- 4. Сохраните систему в каталоге S:BOOT\ программой sv.com. Для этого достаточно встать на sv.vom курсором и нажать <Enter>.
 - 5. Переименуйте файл uni_C???.sys в uni_boot.sys
 - 6. Запустите программу uni_con.

Программа uni_con caма находит файлы is_dos.sys, is_dos.rom и uni_boot.sys , а также установленный в системе драйвер винчестера и пишет информацию о них в 0-ой блок диска.

7.2 Использование винчестера

Операционная система IS-DOS по многим параметрам превосходит TR-DOS. Предоставляет широкий круг возможностей работа в текстовом редакторе (лучший на SPECCY), без проблем осуществляется работа с принтером (в компьютере КАУ-1024 реализован ПОЛНЫЙ интерфейс принтера CENTRONICS), имеется множество прикладных программ. В этом руководстве мы остановимся на утилитах позволяющих работать с болванками – образами дисков (файлов) TR-DOS.

COXPAHEHUE ОБРАЗА ДИСКА TR-DOS В ВИДЕ ФАЙЛА IS-DOS

Может быть осуществлено программой sv_trd.com. Запускается она безо всяких параметров и тут же предлагает следующее окно:

Save TRDOS-disk A in the file on device G

Если Вы хотите скопировать диск В, то замените букву А на В. Нажмите <Enter>. Программа обратится к дисководу А: и станет считывать диск блок за блоком и писать все это в файл image trd в текущем каталоге. Если файл с таким именем и расширением уже имеется, то программа вывалится в оболочку с ошибкой 82. сумма файла считается Контрольная автоматически, практически не занимает времени. Диск считывается не весь, а лишь занятые блоки, ориентируясь на байты #Е1, Е2 в 8-ом блоке диска. Имя образа диска можно поменять программой rename (клавиша <6>), тогда как расширение "trd" лучше оставить без изменения. Это упростит использование программ uns trd копирование файла обратно на флоп-диск и trd_ram - копирование этого же файла на RAM-дисковод «С» трдоса (т.е. в память КАУ-1024), после чего с этим диском можно будет работать как с

обычным TR-DOS дисководом, если использовать точки входа 15616, 15619 и 15635. Индикация процесса копирования отображается в нижнем окне.

КОПИРОВАНИЕ ОБРАЗА ДИСКА TR-DOS ИЗ ФАЙЛА НА RAM-ДИСКОВОД

Именно это и делает программа trd_ram. Программа работает с файлом заданным в строке в виде параметра. Например:

trd_ram GAMES.trd

Если параметр не задан, то программа ищет в текущем каталоге файл image.trd. Но лучше всего прописать расширение trd в файле Q:extent.txt. Например вот так:

trd:G:TR-DOS\trd_ram

Теперь, если конечно программа trd_ram хранится в каталоге TR-DOS устройства G:, Вам достаточно установить курсор на файл GAMES.trd и нажать <Enter>. Программа trd_ram тут же запустится и предложит Вам следующее меню:

LOAD RAM

boot

TRDOS D:9901

Auto BOOT Y

RAM DISK A

Save options QUIT

LOAD RAM - Начать копирование trd-файла в память. Недоступно, если таковой файл не выбран. Файл задается параметром в командной строке. (Если trd прописано в extent.txt, то все будет ОК)

boot - Запустить файл boot без загрузки trd-файла в память. (Предполагается, что такой файл уже был загружен ранее). Недоступно, если в памяти нет RAM-дисковода TRDOS.

TRDOS - Выбрать версию прошивки. Рекомендуемое значение: 'AUTO". Остальные можете выставлять лишь если "AUTO" Вас чем го не устраивает, и если Вы уверены, что версию установите травильнее программы.

Auto BOOT Y/N - Запустить файл boot сразу померь копирования.

RAM DISK A - Homep диска для TRDOS, эмулируемого RAMдисководом.

Save options - Сохранить все предыдущие настройки

QUIT - Выход в ISDOS

LOAD RAM: Нажмите <Enter>. Программа станет считывать файл блок за блоком и писать все это на RAM-дисковод, т.е. в мегабайтную память Вашего компьютера. Если у Вас памяти менеє мегабайта, то будьте осторожны, не копируйте длинные файлы "trd" Для использования RAM-дисковода необходима слециальная прошивка ПЗУ. Закопировав весь файл, нажмите <RESET>, войдите в TR-DOS, выйдите из него командой RETURN, зайдите в BASIC-128, дайте команду:

Для прошивок 1998-го года (9823, 9827):

POKE 23818,0

Для новой прошивки (9901):

POKE 23802,27

Выйдите из бейсика: клавиша <EDIT>, опция меню Exit, и снова войдите в TR-DOS. Теперь у Вас RAM-дисковод вместо диска A.

Можно и не давать в бейсике команды РОКЕ, а сразу после сброса войти в TRDOS, но тогда RAM-дисковод окажется на диске С. В этом случае многие программы могут не пойти. Так, например, "F.BOMBER" загрузит лишь заставку, а после нажатия на пробел полезет на дисковод.

Индикация процесса копирования отображается в нижнем окне.

С 14.5.99 программу можно вызывать из командной строки с ключом /а. В этом случае запуска меню не происходит, а файл сразу грузится в ОЗУ с текущими опциями.

Программа копирует файл в электронный диск. Начало RAMдисковода TRDOS приходится на 512-й блок электронного диска. Драйвер эл. диска определяется по первым двум буквам имени: "ed" Если таковой драйвер обнаружить не удается, выводится сообщение:

No Electron Disk driver found!

С 17.6.99 добавлен ключ /b. При этом программа без выхода в меню прыгает в TRDOS (запускает boot).

Старая версия программы проверяла наличие 7-го бита в порту 7FFD (задействован под переключение памяти в КАҮ-1024) и отказывалась работать на другой машине. Если кто-либо подключит RAM диск TRDOS к другому железу, прошу сообщить о новых стандартах. В новой версии эта проверка снята.

КОПИРОВАНИЕ ОБРАЗА RAM-ДИСКОВОДА TR-DOS ИЗ ФАЙЛА НА ФЛОППИ-ДИСК

Именно это и делает программа uns_trd. Операция эта обратна осуществляемой программой sv_trd. Отсюда и название: SAVE и UNSAVE. Программа работает с файлом, заданным в строке в виде параметра. Например:

uns_trd GAMES.trd

Если параметр не задан, то программа ищет в текущем каталоге файл image.trd. Программа не форматирует дискету.

При запуске программа выводит следующее окно:

Copy file GAMES.trd to TR-DOS disk A

предлагая отредактировать литеру дисковода-приемника. Если Вы хотите скопировать файл на диск В, то замените букву А на В. Нажмите <Enter>. Программа станет считывать файл блок за блоком и писать все это на диск. Индикация процесса копирования отображается в нижнем окне.

КОПИРОВЩИК TR-DOS RAM-ДИСКОВОДА ИЗ ОЗУ В ФАЙЛ IS-DOS

Программа ram_trd является парной к trd_ram. Копирует образ тр-досового диска из ОЗУ в файл image.trd, который создает в текущем каталоге. Контрольная сумма файла считается автоматически в момент копирования. Как уже отмечалось выше, RAM-дисковод TR-DOS, реализованный на компьютерах KAY-1024, можно создать переключившись в TR-DOSe на дисковод «С» и вызвав там команду FORMAT. Затем Вы можете работать с

дисководом «С» как с обычным дисководом TR-DOS: сохранять та файлы командой SAVE, копировать файлы с дисковода «А» и т.д. т.п.

ЗАГРУЗЧИК ММІ-ФАЙЛОВ

Программа nmi.com позволит Вам загружать программы сброшенные трдосом на диск кнопкой "MAGIC". Вам надо тольк закопировать эти файлы размером в 192 блока в IS-DOS, подвести такому файлу курсор и нажать <Enter>. В файле Q:extent.txt должн быть такая строка:

nmi:Q:SHELL\nmi

Программа гарантированно будет работать и в iS-DOS Classi и в iS-DOS Chic, причем загружать игру можно как с флоппи-дискатак и с винчестера. Загрузка с электронного диска не гарантируется так как при загрузке используются 1-ый, 3-ий и 4-ый банки памяти



Обращаться к винчестеру разрешается тольк через операционную систему IS-DOS. Попытк обращения к винчестеру на уровне «железа» лучшем случае приведет к зависанию, в худшем — потере информации на диске и сбоям операционной системе.

В отличие от TR-DOS'а, находящегося в ПЗУ, IS-DO располагается на винчестере (при его наличии), поэтому пр несанкционированном обращении к винчестеру аппаратный сброможет не сработать и возникнет необходимость переустанавливат: (инсталлировать) ОС. При этом, как правило, информация содержащаяся на диске, теряется.



Запрещается снимать защиту записи с файло операционной системы, если таковая имеется.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1


								Порт А (после выбора регистра е)	Зорт В (после выбора регистра f)
Порт	Ha	Вывод	Ввод	Ввод	Ввод	Вывод	Вывод	Вывод Centronic (8504 /
	20	0	BUSY	BUSY	0	a17	a 18	D7 pin 9	SELOUT pin 13 XS1
	90	Φ	IN TAPE	IN TAPE IN TAPE	0	INIT pin 16 XS1	96 / pin 23 XS1	De pin 8	PE pin 12 XS1
	DS	0	C	00	0	Блокир. порта	STROBE pin 1 XS1	DS pin 7	ACKNLG pin 10 XS1
TMC	Z Z	AUDIO	5 - V 6 - B	Left	Fire	137 128 728 065 738 -48	Банк ОЗУ <i>Э 16</i>	D4 Pin 6	14 pin 20 XS1
Назначение бит	D3	OUT TAPE	4 - C 7 - N	Right Up	Down	Экран	ROMS	D3 pin 5	13 pin 19 XS1
꿀	02		× × × + × × × × × × × × × × × × × × × ×	Dawr. Down	đ	-й сектор - ш	SLCTIN 0 - TURBO : - NORM	D2 pin 4 pin 17 XS1	BUSY pin 11 XS1
	501	Цвет бордюра	2-2 9-55	Up Right	R.G.T.	Страница ОЗУ в Д- й сектор	Q8 / pin 25 XS1	D1 pin 3	1 i pin 18 XS1
	00		1 – CS 0 – SPS	Fire	Left	Страны	RAM/ROM в 0-й сектор	Din 2	ERROR pin 15 XS1
bec	A15	×	×	××	×	0	0	+-1	
Физический адрес	A14	×	×	××	×	-	O	0	
ичесь	A1	×	×	××	×	0	C	0	0
€N O	Ao	O	0	00	~ -1			-	
HEX	DEC	254	254	61438 63486	31	32765	8189	49149	65533
Полный адрес	HEX	0FEh	nnFEh	EFFEN 61438 E7FEN 63486	15	7FFDh 32765		BFFDh 49149	FFFDn 65533
Порт		Порт бордюра, динамика, магнитофона	Порт «лавиатуры *	Порты Sinclair джойстиков: JOYSTICK 1 JOYSTICK 2	Порт Kempston Джойстика **	Порт конфигурации	Дополнительный порт 1FFDh конфигурации	Порты АУВ910: запись байта в текущий регистр ***	запись номера текущего регистра чтение содержимото текущего регистра ***

^{* –} порт клавиатуры требует выбора конкретной линии опроса (5 клавиш) заданием одного 0 на старшем байте ША – nn ** - при обращении к порту FFFDh блокируется сигналом С1

*** - назначение линий портов - согласно спецификации на ИМС AY8910


Примечание: pin N – «вывод номер N» разъема периферии (Centronics'a XS1 : DB-25S)


Рис. 2. Распайка разъемов



					
		ГАКТ ИМЯ	В	Α	ИМЯ КОНТАКТ
	*5	A15	1 1] [1	A14 *4
	*3	A13	2) 口 2	A12 *2
	*13	D7	3 =	1 🗗 3	+5v
	R3	BLK	4	1 🗗 4	DOS/ DD30/1 (27512)
		TURBO	5	I C 5	
	*14	D0	6 Þ	I 口 6	·
	*15	D1	7 🏻	1	GND
ž	*12	D2	8 🗖	l प 8	CLK D2/6
1 eF	*10	D6	9 🗖	4 9	· ·
Š	*9	D5	10 þ	4 10	A1 *31
Рис. 3.2. Разъем-слот шины для подключения периферийных устройств	*8	D3	11 🗖	4 11	A2 *32
од	*7	D4	12	D 12	4
	*16	INT	13 🗅	口 13	
ţ,rj	*17	IMN	14 🗖	C 14	
<u> </u>	*18	HLT	15 🗖	d 15	
# 8	*19	MREQ	16	प 16	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
∄ ,5	*20	IORQ	17 þ	d 17	2
01 00	*21	RD	18 🗖	4 18	-
CT.	*22	WR	19 Þ	口 19	BRQ *25
ΣŠ		-	20 🗖	4 20	
ъе Б!)	*24	WAIT	21 🗖	Q 21	ł
Z a 3		-	22 þ	4 22	
Рис. 3.2. Разъем-слот шин периферийных устройств		-	23 🗖	4 23	T .
3.2 ‡e		M1 :	24 🗖	T 24	1
Ž	*28	RFSH :	25 🗖	4 25	
e z	*38	A8 :	26 Þ	4 26	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	*40	A10 3	27 🗖	d 27	A9 *39
		+5v 2	28 🗖	4 28	A11 . *1
		+12v 2	29 🗖	1 29	+5v
		_	30 🗖	d 30	GND
		į.	в	Α	1
		 *- Вывод	CPL	780	DD20
			,		

Рис. 4. ZX-клавиатура, пленочная, расширенная, 58 клавиш, ДК-4





X95 XOHT. 8 POAT/ MPRT/ 200 8 141 \$ | | | | 8 531/ FDAT/ 10 11 10 10 13 10 12 2.2 댎 <u>(a)</u> 12 nut3 310 5 88228838 <u>J</u>ampin | 1917 101 <u>위</u> 용 T zs 8 911 98 8 HS. 유 828B U M C C IX 8588 ž 8 6 (0) 01.3 88.3 2 164 244 ۳. ع 13 24-0 12 1147 11 050 2 R 2 15. FERSTAND 뚕쭕姳 20 E FDC 015 010 13 mg 88558888 9000 102.3 H Ø 8 3 ß 13 118 記義 쮼 8 원 요품없路 वद्यय ü -014.2 1533 247 2 2228 Œ \$ T E 5 01 1040/ 5 E2 1005/ 4 E1 977 ŝ 7 কু 8888 æ 힞구 - Des \tilde{c} 013 014.1 5 UVS žž. 11 8 ğŽ 09.5 09.1 S S - H **ت** ت ٥٥ Œ ٥٥ Œ 13 ş 3 4 100E/ A. 1. 8 \$ T 5 NE 4 +5v 10 /TB 10 E 1 \$ ↓ • 22.2 01.1 WAIT/ FS/ 8 1987 CSROW/ 5.70 <u>₹</u> 10 07.1 ţ 3 1113 (원) £ ≥ xP1.2 비 EP RES/ 38 8 訓 BA 54 55 58 HAST/ È **a** 858855 _ 10R0/ 8 xp1.1 LEDB 090 E

©2009 Scanned by Hard/WCG, http://witchcraft.org.ua/

Рис. 6.1. Принципиальная схема контроллера дисководов "Beta-Turbo"

Рис. 7.1. Распределение и структура организации RAM-памяти компьютера




Рис. 8.2. Цоколевка Scart

UTE TOP	Oracasave	Mrs.pe	Onveative
	Выход аудио (П)	₩.	Не соединяется
٠ (٢	Bxon avoxo (II)	13	Заземление (красный)
J (*)	Expansion (II)	4	Заземление (пустое)
) খ	Sasamnettee (Avunc)	15	Красный (П) вход
' ند	Sasescense (CAHNA)	16	Переключение цвета (пустое)
ω	Byon avono (fi)	17	Заземпение (Видео выход)
· 4	CAHNI (B) axoz	₩	Заземление (Видео вход)
, α	[Tepeknioyatene chyhkumik (TV/AV)	19	Видео (синхр) выход
) ජා	Заземление (зеленый)	30	Видео (синх) вход
Ď	He coepunities to fi	24	Заземление (корпус)
* ~	Зеленый (G) вход		





Рис. 8.2. Соединительный кабель TV/KAY-1024 по Scart-стандарту



Листинг 1: Фрагмент программы системного ПЗУ, обслуживающей принтер

		org	8a3h	;адрес размещения пл печати в 128 бейсике
08A3	F5	push	af`	;печатаемый байт
08A4	0E FD	ld	c,0fdh	;мл, байт адреса р-ра АҮ
08A6	16 FF	ld	d,0ffh	;адрес установки р-ра
08A8	1E BF	lđ	e,0bfh	задрес данных
08AA	42	ld	b,d	
08AB	3E 0F	ld	a.0th	
08AD	ED 79	out	(c),a	;установить р-р [1]
08AF	CD 05 D6	l: call	05d6h	;анализ клавиши BREAK
08B2	ED 78	in	a,(c)	;ечитывание из порта f
08B4	E6 04	and	÷	
08B6	20 F7	jr	nz, l	;анализ BUSY
08B8	3E 0E	ld	a,0eh	
08BA	ED 7 9	out	(c),a	установка р-ра е
08BC	FI	pop	af	печатаемый байт
08BD	06 0F	ld	b,15	;константа задержки
08BF	10 FE	z: djnz	Z	:маленькая задержка (~50 мкс) перед выдачей байта
08C1	43	ld	b.e	
08C2	ED 79	out	(c),a	:данные печати в порт [е]
08C4	06 1F	Id	b,lfh	
08C6	3E 20	ld	a,20h	
08C8	ED 79	out	(c),a	;формирование сигнала «строб»
08CA	00	nop		
08CB	AF	XOF	a	
08 CC	ED 79	out	(c),a	;удаление сигнала «строб»
08CE	FB	ei		
08CF	C9	ret		

Листинг 1 (продолжение)

;настройка каналов при включении

08E0	42	ld	b,d
08E1	3E 0F	ld	a,0fh
08E3	ED 79	out	(c),a
08E5	43	ld	b,e
08E6	3E FF	ld	a,0ffh
08E8	ED 79	out	(c),a
08EA	42	ld	b,d
08EB	3E 07	ld	a,7
08ED	C3 01 3A	jp	13ah
		end	

Рис. 7.2. Биты портов управления RAM-памятью

Етарумиятву Порядок по	номера однки Вес для определения в байте	Позиция бита (D0-D7)	Адрес порта	Sp 48 (64)			
0	1	D0	#7FFD			·	·
1	2	D1			Sp 128	256	T
2	4	D2			Sp	Sp 256	102
3	8	D4	#1FFD			_, 0)	KAY-1024
4	16	D7					X X
5	32	D7	#7FFD				

Рис. 6.2. Монтажная схема контроллера дисководов "Beta-Turbo




Таблица 2

"C"	"L"	"K"	"L" или "C" и Symbol Shift	"E"	"E" и Caps Shift или Symbol Shift	
A	з	NEW	STOP	READ		
В	b	BORDER	*	BIN	BRIGHT	
С	С	CONTINUE	?	LPRINT	PAPER	
D	d	DIM	STEP	DATA		
E	e	REM	>#	TAN	ATN	
F	f	FOR	TO	SGN	(
G	В	GOTO	THEN	ABS)	
Н	h	GOSUB	Λ	SQR	CIRCLE	
I	i	INPUT	AT	CODE	IN	
J	j	LOAD		VAL	VALs	
K	k	LIST	+	LEN	SCREENs	
L	1	LET	-	USR	ATTR	
M	ım	PAUSE	,	Pl	INVERSE	
N	n	NEXT	,	INKEYs	OVER	
()	O	POKE	•	PEEK	our	
P	р	PRINT	77	TAB	C.	
Q	q	PLOT	<=	SIN	ASN	
R	τ	RUN		INT	VERIFY	
S	S	SAVE	NOT	RESTORE		
T	1	RANDOMISE		RND	MERGL	
U	u	IF	OR	CHRs		
V	V	CLS	/	LIST	FLASH	
W	W	DRAW	\Diamond	COS	ASK	
X	X	CLEAR		EXP	INK	
Y	у	RETURN	AND	STRs	[
Z	Z	COPY		LN	BELP	

Таблица 2 (продолжение)

		~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			
"C",	"L" или "C" и	"L" или "C" и	"E"	"E" и Symbol	"C"
"L", "K"	Caps Shift	Symbol Shift		Shift	
1	EDIT		"BLUE"	DEF FN	
2	CAPSLOCK		"RED"	FN	
3	TRUE VI	≈	"MGNTA"	LINE	
4	NV VIDEO	\$	"GREEN"	OPEN	
5	Ų.	%	"CYAN"	CLOSE	
6	.	&	"YELLOW"	MOVE	
7	Î	2	"WHITE"	ERASE	
8	⇒	(POINT	
9	GRAPHICS)		CAT	
0	DELETE		"BLACK"	FORMAT	

9. Список литературы

- 1. П. Хоровиц, Ц. Хилл. «Искусство схемотехники». М. «Мир» 1986. т.2 стр. 579–580.
- 2. «Технические средства микропроцессорных систем». Дж. Кофрон. М. «Мир», 1983, стр. 334—340.
- 3. «Знакомьтесь: компьютер», Пер. с англ. /Под. ред. и с предисловием В.М. Курочкина. М. «Мир», 1989, 240с. ил.
- 4. Радио, 19??, № ?? /Статья по Scart-стандарту/
- 5. «Печатающие устройства для персональных ЭВМ». 208 с Справочник. /Под. ред. И.М. Витенберга. М. «Радио и связь». 1992.
- 6. Ларченко А.А. Родионов Н.Ю. «ZX-Spectrum & TR-DOS для пользователей и программистов». Издание 3-е, исправленное и доработанное. СПб. «Питер». 1994. 264 с.
- 7. Елисеев В.А. «IS-DOS первое знакомство». СПб. 1995. 66с
- 8.1. Радиолюбитель. №11, 12/94. 11/95. «Компьютер КАУ-1024 Базовая плата v1.0»
- 8.2. Радиолюбитель. №3/95. «Компьютер "КАҮ-1024". Контроллер дисковода Beta-Turbo»
- 8.3. Радиолюбитель. №5/95. «Компьютер "KAY-1024": Контролясо PS/XT клавиатуры для компьютера "KAY-1024"»
- 8.4. Радиолюбитель. № ??/9?. «Компьютер "КАУ-1024": Контроллер винчестера».