Regulator: Solarcomp 971 Wersja: v4.xx

Parametr	Zakres	Adres
Tryb pracy	4 = wyłączenie 3 = urlop 2 = odladzania 1 = praca automatyczna	87
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA		
Temperatura zadana zasobnika CWU	080°C	1
Zezwolenie na ogrzewanie basenu	0 = NIE 1 = TAK	2
Temperatura zadana zasobnika 2 CWU	080°C	3
Temperatura zadana podgrzewacza	080°C	4
Temperatura zadana grzałki	080°C	5
Blokada grzałki przy pracy kolektora	0 = NIE 1 = TAK	6
Temperatura zadana ładowania CWU z kotła	080°C	7
Blokada kotła przy pracy kolektora	0 = NIE 1 = TAK	8
Schładzanie kotłem	0 = NIE 1 = TAK	9
Schładzanie rewersyjne	0 = NIE 1 = TAK	10
Sygnał akustyczny awarii	0 = NIE 1 = TAK	11
Wyłączanie w trybie URLOP na NANO1	0 = NIE 1 = TAK	12
Harmonogramy		
Praca kolektora start	096	20
Praca kolektora stop	096	21
Praca grzałki A start (skok o 1 odpowiada 15min)	096	22
Praca grzałki A stop	096	23
Praca grzałki B start	096	24
Praca grzałki B stop	096	25
Praca cyrkulacji A start (skok o 1 odpowiada 15min)	096	26
Praca cyrkulacji A stop	096	27
Praca cyrkulacji B start	096	28
Praca cyrkulacji B stop	096	29
Serwis		
Obroty minimalne pompy P1	1100%	31
Delta KOL-ZAS załączenia pompy P1	0300 x0,1°C	32
Delta KOL-ZAS wyłączenia pompy P1	0300 x0,1°C	33
Maksymalna temperatura CWU	8595°C	34
Minimalna temperatura kolektora (blokady pracy)	050°C 0 = funkcja wyłączona	35

Temperatura przegrzania kolektora (blokady pracy) T3 uruchomienia zrzutu ciepła	0199°C 0 = funkcja	37
T3 uruchomienia zrzutu ciepła	wyłączona	5 /
	099°C	38
Delta T3-T4 załączenia pompy P2	0300 x0,1°C	39
Delta T3-T4 wyłączenia pompy P2	0300 x0,1°C	40
Temperatura kotła minimum do ładowania zasobnika	095°C	41
Temperatura zasobnika minimum do wspomagania kotła	095°C	42
Czas trwania odladzania	0600s	43
Detekcja unoszenia ciepła	0 = NIE 1 = TAK	44
Kolektor meandrowy (funkcja delta T)	034°C 0 = funkcja wyłączona	45
Kolektor meandrowy (okresowe załączenia)	0 = NIE 1 = TAK	46
Kolektor meandrowy (okres załączenia)	5100min	47
Kolektor meandrowy (czas załączenia)	5100min	48
Funkcja anty-frost	-350100 * 0,1°C 100 (10°C) = funkcja wyłączona	49
Funkcja anty-legionella	021°C + 59 co daje zakres 5980 0 = funkcja wyłączona	50
Typ ciepłomierza	<pre>1 = podstawowy 2 = precyzyjny 3 = podstawowy + impulsator 4 = precyzyjny + impulsator</pre>	51
Typ płynu solarnego (opis w instrukcji obsługi)	022	52
Nominalny przepływ (wydajność pompy P1)	0500 * 0,1 1/min	53
Przepływomierz (litr/impuls)	0500 * 0,1 l/min	54
Korekta czujnika T1	-100100 * 0,1°C	55
Korekta czujnika T2	-100100 * 0,1°C	56
Czas detekcji braku wymaganego przepływu	030min	57
Czas detekcji braku przepływu	030min	58
Typ PWM	12	59
Adres w sieci	2140	60
Master w sieci	0 = podrzędny 1 = master	61
Schemat pracy (najlepiej tylko do odczytu)	114	63

Odpowiedź na pytanie o temperatury

Nr kanału	Informacja	
1	Temperatura T1 kolektor	
2	Temperatura T2 zasobnik dół	
3	Temperatura T3 zasobnik góra	
4	Temperatura T4 (zależnie od schematu)	
9	Tryb pracy	1 - Praca automatyczna 2 - Odladzanie 3 - Urlop 4 - Wyłączenie
10	Moc kolektora kW / 100	
11	Licznik energii sumaryczny / 1000	
12	Licznik energii sumaryczny % 1000	
13	Energia poniedzialek	
14	Energia wtorek	
15	Energia środa	
16	Energia czwartek	
17	Energia piątek	
18	Energia sobota	
19	Energia niedziela	
20	Stan wyjść przekaźnikowych Pk2 i Pk3: Pk2 + 2*Pk3	0x01 - Pk2 załączony 0x02 - Pk3 załączony 0x03 - Pk2 i Pk3 załączone
21	Obroty pompy P1	0100%