

روشن :

- 1- مرحله اول :** شیر متصل به مخزن (شیر **قرمز** بالایی) را خلاف عقربه‌ی ساعت (به سمت خود) باز کنید.
- 2- مرحله دوم :** شیر سفید رنگ (شیر پایینی) را در جهت عقربه‌ی ساعت (به سمت راست) باز کنید.
- 3- مرحله سوم :** در آخر کلیدهای پمپ را به سمت بالا روشن کنید.