JR-100

マカオさんの協力感謝します。

サウンド、テープへ

JR-100のスペック

MPU	MB8861N 89488Hz
SOUND	VIAを使用した方形波 1 声
ROM	8K(拡張可)
RAM	16KB(拡張可)

MPUはMB8861Nを使用

周辺デバイスはVIA 6522が画面以外を受け持つようになり非常にコストパフォーマンスが高い低価格機種にありがちなすぐにメモリ不足に悩まされる事もない 不満点としてリアルタイマ割り込みが欲しかったのとリセットスイッチが無い事ぐらい BASICのコマンドにRESET命令があるがあまり意味が無い

拡張ROM

少なくともプリンタの制御ROMは外部から載せられる様に設計されており \$ D 0 0 0 が \$ 0 0 だったらプリンタ制御ROMがあると判断して \$ D 0 0 1 はイニシャライズ \$ D 0 0 4 は 1 文字出力 \$ D 0 0 7 は H C O P Y のフックとなっているようです

拡張RAM

16Kバイト拡張可能で外部バスを通して拡張します。 またBASICで本体内のRAMと連続してチェックしている事から アドレスは\$4000-\$7FFFになります(拡張端子からD-RAMを接続可)

割り込み

本体内では使用していません外部端子にでていますまたRAM上に飛ぶのでフックで拡張ハード用の設定が出来るようになっています本体のみのBASICの設定では全てBASICのコマンド待ちへ飛ぶようになっていますMB8861Nのロットによっては38ピンの動作が違い、割り込み関係が変わるのですが38ピンはオープン、本体では割り込みを使用しないので気にする事はありません \$00FA:IRQ(\$E5A3) \$00FA:SWI(\$E5A3) \$00D7:NMI(\$E5A3)

PCG, VRAM

アスキーコードとVRAMコード



アスキーコード内のコントロールコード \$03 BREAK \$10 DEL \$08 RUBOUT \$11 カーソル下 \$09 INS \$12 カーソル上 \$0B GRAPH \$13 カーソル左 \$0C HOME \$14 カーソル左 \$0D RETURN \$18 CANSEL \$19 L.INS \$1A HCOPY


アスキーコード\$80 (VRAMコード\$40) は画面クリアの文字 アスキーコード\$EA (VRAMコード\$6A) はカーソルの文字

\$ C O O O − \$ C 3 F F まで \$ C O O O − \$ C O F F が P C G 定義領域 サイクルスチールにより M P U を止める事なく定義、表示が可能のようです

\$ C O O O − \$ C O F F までが実質定義エリアで\$ C 1 O O − \$ C 3 F F が表示エリア (V R A M) 1 2 8 キャラクタ中\$ O O − \$ 1 F O 3 2 キャラクタを定義出来るようになっています 3 3 キャラクタデータ以降は表示エリア (V R A M) と重なる形になっています つまり\$ 2 O 以降の P C G 定義データが画面にキャラクタコードとして表示される事になります

VRAMデータBit7でハードで反転文字やPCGにするようになっています(CMODEで切り換わる)


cmpslv3.stars.ne.jp/Jr100/EnrJr1.htm 2/18



テキストは32×24

6522 VIA

パラレルポートではキーボード、サウンド、カセット、CGROMの切り換えを行います タイマはサウンド、カセットで使用します 1/Oは\$C800-\$C80Fまでになります



PB7で方形波を出力、PB6でチェックしています

\$C800:PB出力 ORB d7: d 6 : d5:CMODE d4: d 3 : d 2 : d1: d 0 : -\$C800:PB入力 IRB d7:BEEP d6:BEEP d 5 : d 4: キーデータ d 3: キーデータ d 2: キーデータ d 1: キーデータ d 0: キーデータ D 4 D 3 D 2 D 1 D 0 \$C801:PA出力 ORA d7: d 6 : d 5 : d 4: d3:キーセレクト D3 d2:キーセレクト D2 d1:キーセレクト D1 d 0:キーセレクト D 0

cmpslv3.stars.ne.jp/Jr100/EnrJr1.htm 4/18

```
$C801:PA入力 IRA
 d 7:未使用
 d 6:未使用
 d 5:未使用
 d 4:未使用
 d 3 : -
 d 2 : -
 d1: -
 d 0 : -
$C802:PBデータ方向 DDRB 1=出力、0=入力
 d7:0 PB7 入力
 d6:0 PB6
           入力
      P B 5
           出力
 d 5 : 1
           入力
 d4:0 PB4
 d 3 : 0
      P B 3
           入力
 d 2 : 0
      P B 2
          入力
 d1:0 PB1
           入力
 d0:0 PB0 入力
$ C 8 O 3: P A データ方向
               DDRA 1=出力、0=入力
 d7:0 PA7 入力
 d6:0 PA6 入力
 d5:0 PA5 入力
 d4:1 PA4
           出力
 d3:1 PA3
           出力
 d2:1 PA2
           出力
           出力
 d1:1 PA1
           出力
 d0:1 PA0
$C804:T1L-L(出力)
                  ラッチ下位書き込み
      T1C-L(入力)
                  カウンタ下位読み込み、T1割り込みフラグ リセット
                  ラッチ上位、カウンタ上位書き込み、ラッチカウンタ下位へ転送
$C805:T1C-H(出力)
                  T1割り込みフラグ リセット
             (入力)
                  上位カウンタ読み込み
$C806:T1L-L(出力)
                  ラッチ下位書き込み
             (入力)
                  ラッチ下位読み込み
$C807:T1L-H(出力)
                  カウンタ上位書き込み、T1割り込みフラグ リセット
                  ラッチ上位読み込み
             (入力)
$C808: T2L-L (出力)
      T2C-L(入力)
$C809:T2C-H(出力)
             (入力)
$C80A: SR(シフト・レジスタ)
                     '0'を書き込む場合$66
                     , 1, を書き込む場合 $ A A
$C80B:ACR(補助コントロールレジスタ)
 d 7: T1コントロール
 d 6: T1コントロール
 d5:T2コントロール
 d 4:シフトレジスタコントロール
 d 3:シフトレジスタコントロール
 d 2:シフトレジスタコントロール
 d 1: PBラッチイネーブル
 dO:PAラッチイネーブル
     T1コントロール
```

cmpslv3.stars.ne.jp/Jr100/EnrJr1.htm 5/18


```
11=フリーランニング連続割り込み発生、PB7=パルス出力
       10=ワンショットモード
                            、PB7=パルス出力
                            、PB7=ディスエーブル
       01=連続割り込み発生
     * 00=ワンショットモード
                            、 P B 7 = ディスエーブル
     T2コントロール
        1 = PB6の入力パルスを設定した数だけカウント
        0=ワンショットモードのインターバルタイマ
     シフトレジスタコントロール
      111=外部クロックによる
                        シフト出力
      110=システムクロックによる シフト出力
      101=タイマ2による
                       シフト出力
      100=タイマ2によるフリーランニング出力
      011=外部クロックによる
                       シフト入力
      010=システムクロックによる シフト入力
      001=タイマ2による
                       シフト入力
     *000=シフトレジスタ ディスエーブル入力
     PBラッチイネーブル
        1 = CB1により入力または出力をラッチ
        0 =出力データがラッチ
     P A ラッチイネーブル
        1 = C A 1 により入力または出力をラッチ
        0 = 出力データがラッチ
$C80C:PCR(ペリフェラルコントロールレジスタ)
 d 7: CB2コントロール
 d 6: CB2コントロール
 d 5: CB2コントロール
 d 4: CB1コントロール
 d3:CA2コントロール
 d 2: CA2コントロール
 d 1: CA2コントロール
 d 0: CA1コントロール
    CB2コントロール
    *111=マニュアル出力モード
                        CB2をHにする
     110=マニュアル出力モード
                        CB2をLにする
     101=パルス出力モード
                        ORB書き込み後の1サイクルだけCB2がLになる
     100=ハンドシェイク出力モード
                       CB2はORB書き込みでL
                        CB1入力パルスのアクティブ・トランジシマンでH
     011=単独割込み入力モード
                        IFR3はCB2入力パルスの立ち上がりでセット
                        ORBの読み書きでクリアされない
     010=割込み入力モード
                        IFR3はCB2入力パルスの立ち上がりでセット
                        ORBの読み書きでクリア
     001=単独割込み入力モード
                        IFR3はCB2入力パルスの立ち下がりでセット
                        ORBの読み書きでクリアされない
     000=割込み入力モード
                        IFR3はCB2入力パルスの立ち下がりでセット
                        ORBの読み書きでクリア
    CB1コントロール
       1 = C B 1 の割込み入力のアクティブトランジョン 立ち上がりセット
       0=CB1の割込み入力のアクティブトランジョン 立ち下りでセット
    CA2コントロール
                        CA2をHにする
    *111=マニュアル出力モード
     110=マニュアル出力モード
                        CA2をLにする
     101=パルス出力モード
                        OR A書き込み後の 1 サイクルだけ C A 2 が L になる
     100=ハンドシェイク出力モード
                       CA2はORA書き込みでL
                        CA1入力パルスのアクティブ・トランジシマンでH
     011=独立割込み入力モード
                        IFROはCA2入力パルスの立ち上がりでセット
                        ORAの読み書きでクリアされない
     010=入力モード
                        IFROはCA2入力パルスの立ち上がりでセット
```

cmpslv3.stars.ne.jp/Jr100/EnrJr1.htm 6/18

JR-100

```
ORAの読み書きでクリア
     001=独立割込み入力モード
                         IFROはCA2入力パルスの立ち下がりでセット
                         ORAの読み書きでクリアされない
     000=入力モード
                         IFROはCA2入力パルスの立ち下がりでセット
                         ORAの読み書きでクリア
    CA1コントロール
       1=CA1の割込み入力のアクティブトランジョン 立ち上がりセット
       0=CA1の割込み入力のアクティブトランジョン 立ち下りでセット
$C80D:IFR
                        、割込み無し
 d 7:1=割込み有り
 d6:1=T10974\Delta70
                         0=T1下位カウンタまたは上位カウンタの書き込みを行った
 d5:1=T2094\Delta Tウト
                         0=T2下位カウンタまたは上位カウンタの書き込みを行った
 d4:1=CB1のアクティブトランジョン、0=ORBの読み書きを行った
 d 3:1=CB2のアクティブトランジョン、0=ORBの読み書きを行った
 d 2:1=シフト8回終了
                        、0=SR の読み書きを行った
 d 1:1=CA1のアクティブトランジョン、0=ORAの読み書きを行った
 d0:1=CA2のアクティブトランジョン、0=ORAの読み書きを行った
$C80E:IER
 d 7: セットモード 1 = セット 、0 = リセット
d 6: T 1割込み 1 = 指定する、0 = 指定しない
                            (入力では常に0)
 d 5: T 2割込み
            1=指定する、0=指定しない
 d 4: CB1割込み
            1=指定する、0=指定しない
            1 = 指定する、0 = 指定しない
 d 3: CB2割込み
 d2:SR割込み
            1=指定する、0=指定しない
 d 1: C A 1割込み
            1=指定する、0=指定しない
 d 0: C A 2割込み 1=指定する、0=指定しない
```

キーボード




\$C80F:ORA ハンドシェイクに影響されない


VIAポートAのBit3-0がキーセレクト出力

cmpslv3.stars.ne.jp/Jr100/EnrJr1.htm 7/18

V I AポートBのBit 4-0がキーデータ入力となります \$C801にキーセレクト0-8を出力して \$C800のBit 4-0を読めばキーデータが読めます 1=押されていない 0=押されている




cmpslv3.stars.ne.jp/Jr100/EnrJr1.htm 8/18




拡張端子のEAnは16KB拡張RAM用のアドレスになります


cmpslv3.stars.ne.jp/Jr100/EnrJr1.htm 9/18




cmpslv3.stars.ne.jp/Jr100/EnrJr1.htm 10/18



cmpslv3.stars.ne.jp/Jr100/EnrJr1.htm 11/18



cmpslv3.stars.ne.jp/Jr100/EnrJr1.htm 12/18



```
メモリマップ
解析ROMはV1.0 CRC:951d08a1
$0000-$3FFF 本体内RAM 16Kバイト
$4000-$7FFF
             拡張RAM
                     16Kバイト
$8000-$BFFF
             拡張ROM
                     16Kバイト
$C000-$CFFF
             I/O領域
               $C000-$C0FF PCG定義用エリア
               $C100-$C3FF
$C400-$C7FF
                            PCG定義用エリア 兼VRAM
                            不明
                                (空き?)
               $C800-$CBFF
                            本体内 1/0ポート
                           拡張用 1/0ポート
               $CC00-$CFFF
$D000-$D7FF 拡張ROM
                       2 Kバイト (プリンタ用)
$D800-$DFFF 拡張ROM
                       2 Kバイト
$E000-$FFFF 本体内ROM
                       8 Kバイト
$0000
             : キークリック $00=オフ、$01=オン
$0001
             : BEEP T1Lの値(T1Hは$00で固定)
                                        デフォルト値$AA
$0002-$0003:乱数
$0004-$0005:プログラム スタートアドレス $0246
$0006-$0007:プログラム エンドアドレス
$0008-$0009:配列エンドアドレス
$000A-$000B:2文字変数アドレス
$000C-$000D:文字列変数アドレス
$000E-$000F;プログラム サブ用スタック ポインタ
$0010-$0011:FOR、NEXT用スタック ポインタ
$0012-$0013:RAM領域エンドアドレス
$0014
            : BASIC フラグ (1でオン)
               d7:PICK
               d6:LPRINT
               d 5:文字出力
               d4:GRAPH
               d 3 : AUTO
```

d2:FLD

cmpslv3.stars.ne.jp/Jr100/EnrJr1.htm

```
d1: -
              d 0: INPUT文
$0015
            : 空き
$0016-$0017:カーソル ポインタ (VRAMアドレス)
$0018-$0019:画面ポインタ(スクリーンエディット)
$001A-$001B:BASICコマンド ポインタ
                                 $F898
$001C-$001D:BASICステートメント ポインタ $F8C9
$001E-$001F:16進数変換、Xレジスタ退避用
$0020-$0021:行番号
$0022-$0023:プログラム ポインタ、キーバッファ ポインタ
$0024-$0025:スタック ポインタ退避
$0026-$0027: 行番号ポインタ
$0028-$0029:キーバッファ エンドアドレス
            :カーソルに重なる文字
$002A
$ 0 0 2 B
            : 0 V F フラグ
            : 文字数カウンタ
$002C
$002D
            : 符号フラグ
$002E-$002F: DATA文 ポインタ
$0030-$0075:キーバッファ (CMTルーチンと共用)
$0076-$007F:演算用 スタック
$0077 : CMT用 フラグ $00=LOAD、$01=VERIFY
$0080-$0081: 演算用 スタックポインタ
$0082-$0083:1文字変数A
$0084-$0085:1文字変数B
$0086-$0087:1文字変数C
$0088-$0089:1文字変数D
$008A-$008B:1文字変数E
$008C-$008D:1文字変数F
$008E-$008F:1文字変数G
$0090-$0091:1文字変数H
$0092-$0093:1文字変数 |
$0094-$0095:1文字変数J
$0096-$0097:1文字変数K
$0098-$0099:1文字変数L
$009A-$009B:1文字変数M
$009C-$009D:1文字変数N
$009E-$009F:1文字変数O
$00A0-$00A1:1文字変数P
$00A2-$00A3:1文字変数Q
$00A4-$00A5:1文字変数R
$00A6-$00A7:1文字変数S
$00A8-$00A9:1文字変数T
$00AA-$00AB:1文字変数U
$00AC-$00AD:1文字変数V
$00AE-$00AF:1文字変数W
$00B0-$00B1:1文字変数X
$ 0 0 B 2 - $ 0 0 B 3 : 1 文字変数 Y
$00B4-$00B5:1文字変数Z
$00日6-$00日3:サブルーデン用 スタック
$00D4-$00E2:演算用ワークエリア
$00E3-$00F6:空き
$00F7-$00F9:IRQフック $E5A3 (BASICコマンド待ち)
$00FA-$00FC: SWIフック $E5A3
$00FD-$00FE: NMIフック $E5A3
$0100-$0107:空き
$0108-
            :FOR、NEXT用 スタック
     - $ 0 2 4 4 : M P U スタック
$0245
            : $00
$0246-
            : BASICプログラム
```

\$ E 0 0 0 - \$ E 3 F F : キャラクタデータ

cmpslv3.stars.ne.jp/Jr100/EnrJr1.htm

cmpslv3.stars.ne.jp/Jr100/EnrJr1.htm

JR-100

\$EFF7: CMODE0 \$EFFA: CMODE1 \$F000:BEEP1 \$F018:BEEP \$F021:BEEP0 \$F033:DATA \$F08B: READ \$F0F3:RESTORE \$F120:FIND \$F147:HEX\$ \$F175:HPOS \$F185: VPOS (\$F19F:LOCATE \$F1EC: CHR\$ (\$F1FD: THEN \$ F 2 1 E : CONT \$ F 2 2 A : RET \$ F 2 5 5 : GOTO \$F256:GOSUB \$F26E: LET \$F294:FOR \$F2F8:NEXT F 3 3 0 : X = X + 8入力: X 出力:X+8 \$ F 3 3 2 : X = X + 4 入力:X 出力:X+4 F 3 3 3 : X = X + 3入力:X 出力: X+3 **\$F33A:INPUT** \$ F 3 B A:空白表示 \$ F 3 B C: 1 文字表示 入力: A=アスキーコード \$F3BF:LLIST \$F3C2:LIST \$ F 4 3 2: 文字列表示 入力: X = 文字列データ アドレス (エンドマークは最後の文字のBit7を1にする) 文字列はアスキーコード \$ F 4 3 A:エラー処理 入力:B=エラーNo.\$00-\$13 出力: \$0014=\$00 BASIC フラグ エラー表示、BEEP、表示する行番号があれば表示して スタックを\$0244 BASICのコマンド待ちへジャンプします **\$F47C:CLSエントリ** \$F47F: VRAMクリア 出力: \$0016=\$C1 カーソルポジション上位 \$0017=\$00 カーソルポジション下位

cmpslv3.stars.ne.jp/Jr100/EnrJr1.htm

\$00D9=Xレジスタ退避上位\$00DA=Xレジスタ退避上位

\$C100-\$C3FFを\$40で埋め

使用:B

カーソルポジションをホームポジション(\$C100)にします

\$ F 4 E 3 : MLOAD \$ F 4 E F : LOAD \$ F 4 F C : VER I F Y \$ F 5 0 8 : SAVE \$ F 5 1 7 : MSAVE \$ F 7 7 7 : スクロール

SF / / / : スクロール 出力: X = \$ C 3 E 0 使用: A、B、X

\$ 0 0 1 6 : カーソル ポインタ (VRAMアドレス) 上位 \$ 0 0 1 7 : カーソル ポインタ (VRAMアドレス) 下位 \$ 0 0 1 8 : 画面ポインタ (スクリーンエディット) 上位 \$ 0 0 1 9 : 画面ポインタ (スクリーンエディット) 下位 画面を上へ一行スクロールします

■■をエペーガスシロールしょり 最下位行はアスキー\$80(ディスプレイ\$40)が埋まります

\$F79E:VIA初期化

出力: X=\$C800 (VIAのポート)

使用:B、X

PA、PBの入出力方向の設定を行ないます

DDRA \$C803=\$1F DDRB \$C802=\$20

\$ F 7 A 9 : B A S I C キー入力

出力: A = キーデータ (何も押されていない場合は\$00)

使用:A、B、X

\$FA6A-\$FAF0 キーマトリクス データ \$FAF1-\$FBBF エラーメッセージ

\$ F C 9 1 : C M T 1 バイトライト、チェックサムの加算

入力: СМТに書き込むアドレス

出力: \$0073 加算されたチェックサム

\$ F C A B : CMT '1'×nn ライト (スタートビットの書き込み)

入力: B=nn

\$ F C B 1 : C M T ビット単位のライト 入力: A = ライトデータ

B=書き込むビット数

1 バイト書き込む場合 A = データ、B = \$ 0 8 1 ' を 2 5 5 個書き込む場合 A = \$ F F 、B = \$ F F

\$FCD4:CMT '1' × 255 5/h

\$FE47:CMT スタートビットを読む

入力:B=\$04

\$ F E O E: CMT 1バイトリード、チェックサムの加算

出力:A=リードデータ

\$0073 加算されたチェックサム

\$FED7: CMTオープン

キーセレクトO(^C BREAKのスキャンの為) ポート\$ C 8 0 4 - \$ C 8 0 F の内容をフタックに保存 VIAをCMT用の設定(IER \$7F)を行います

\$ F E D 7 : C M T クローズ B E E P、オープン時に保存したポート\$ C 8 0 4 - \$ C 8 0 F をスタックから復活

画面、右上の1文字をクリアを行います

BASICプログラム

BASICプログラムの格納は他機種のような中間言語を使用せず、アスキーで格納されています。 1 行は行番号(2バイト)、プログラム(アスキー)、行の終わりは\$00 最後の行は、行番号(2バイト)、プログラム(アスキー)、行の終わりは\$00、\$DF,\$DF プログラムの後に配列になります。 配列は変数名(1パイト)、次の配列のアドレス、パラメータ、パラメータ、配列の内容となり配列の変数名が\$DFで終わりを示します。 配列の後は2文字の変数で、 変数名(2バイト)、内容(2バイト) 変数名が\$DFで終わり 次が未使用で\$00*34 文字列で変数名(1バイト)、長さ、32文字分の文字列 変数名が\$DFで終わりになります。

Home へ戻る

cmpslv3.stars.ne.jp/Jr100/EnrJr1.htm