

L I C C O N
MULTI-ZE-TESTSYSTEM - VERSION 13.00

LTM 1200/1
NR. 000070103

GRUPPE 0
ZE 0

(c) LIEBHERR-WERK EHINGEN 2001

> 13:09

02-08-30

SYSTEM-MODE : KRANBETRIEB

SYSTEM-KONFIGURATION :

MONITOR :

		ZE
GRUPPE	0	0 1 2
	1	-
	2	-
	3	-

HARDWARE 01.00 - 03 P
0430 - 018933
FIRMWARE 03.18 - 06.98
DATAPROM 03.07

> SPRACHE: DEUTSCH <

SYSTEM

EPROM-
Inhalt

UHR

SYSTEM-
SPEZIAL

TEST &
FEHLER

LSB

NACHRICHT

ENDE
intern

13311K00_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L I C C O N
MULTI-CU-TESTSYSTEM - VERSION 13.00

LTM 1200/1
NO. 000070103

GROUP 0
CU 0

(c) LIEBHERR-WERK EHINGEN 2001

> 13:09

02-08-30

SYSTEM-MODE : CRANE OPERATION

SYSTEM-CONFIGURATION :

MONITOR :

		CU
GROUP	0	0 1 2
	1	-
	2	-
	3	-

HARDWARE	01.00 - 03 P
	0430 - 018933
FIRMWARE	03.18 - 06.98
DATAPROM	03.07

> LANGUAGE: ENGLISH <

SYSTEM

EPROM-
Content

CLOCK

SYSTEM-
SPECIAL

TEST &
ERROR

LSB

MESSAGE

END
intern

13311K00_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L I C C O N
MULTI-ZE-TESTSYSTEM - VERSION 13.00

LTM 1200/1
NR. 000070103

GRUPPE 0
ZE 1

(c) LIEBHERR-WERK EHINGEN 2001

> 13:09

02-08-30

SYSTEM-MODE : KRANBETRIEB

SYSTEM-KONFIGURATION :

MONITOR :

		ZE
GRUPPE	0	0 1 2
	1	-
	2	-
	3	-

HARDWARE	01.00 - 03 P
	0430 - 018933
FIRMWARE	03.18 - 06.98
DATAPROM	03.07

> SPRACHE: DEUTSCH <

SYSTEM

EPROM-
Inhalt

UHR

SYSTEM-
SPEZIAL

TEST &
FEHLER

LSB

NACHRICHT

ENDE
intern

13311K01_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L I C C O N
MULTI-CU-TESTSYSTEM - VERSION 13.00

LTM 1200/1
NO. 000070103

GROUP 0
CU 1

(c) LIEBHERR-WERK EHINGEN 2001

> 13:09

02-08-30

SYSTEM-MODE : KRANBETRIEB

SYSTEM-KONFIGURATION :

MONITOR :

		ZE
GRUPPE	0	0 1 2
	1	-
	2	-
	3	-

HARDWARE	01.00 - 03 P
	0430 - 018933
FIRMWARE	03.18 - 06.98
DATAPROM	03.07

> SPRACHE: DEUTSCH <

SYSTEM

EPROM-
Content

CLOCK

SYSTEM-
SPECIAL

TEST &
ERROR

LSB

MESSAGE

END
intern

13311K01_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L I C C O N
MULTI-ZE-TESTSYSTEM - VERSION 13.00

LTM 1200/1
NR. 000070103

GRUPPE 0
ZE 2

(c) LIEBHERR-WERK EHINGEN 2001

> 13:09

02-08-30

SYSTEM-MODE : KRANBETRIEB

SYSTEM-KONFIGURATION :

MONITOR :

		ZE
GRUPPE	0	0 1 2
	1	-
	2	-
	3	-

HARDWARE 01.00 - 03 P
0430 - 018933
FIRMWARE 03.18 - 06.98
DATAPROM 03.07

> SPRACHE: DEUTSCH <

SYSTEM

EPROM-
Inhalt

UHR

SYSTEM-
SPEZIAL

TEST &
FEHLER

LSB

NACHRICHT

ENDE
intern

13311K02_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L I C C O N
MULTI-CU-TESTSYSTEM - VERSION 13.00

LTM 1200/1
NO. 000070103

GROUP 0
CU 2

(c) LIEBHERR-WERK EHINGEN 2001

> 13:09

02-08-30

SYSTEM-MODE : KRANBETRIEB

SYSTEM-KONFIGURATION :

MONITOR :

		ZE
GRUPPE	0	0 1 2
	1	-
	2	-
	3	-

HARDWARE	01.00 - 03 P
	0430 - 018933
FIRMWARE	03.18 - 06.98
DATAPROM	03.07

> SPRACHE: DEUTSCH <

SYSTEM

EPROM-
Content

CLOCK

SYSTEM-
SPECIAL

TEST &
ERROR

LSB

MESSAGE

END
intern

13311K02_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

I N H A L T E P R O M 0

ID-NR: 1332000111
380 DateienGRUPPE 0
ZE 0

NR.	NAME	TYP	LAENGE	BANK-ADR	CHECK	VERSION	AUTOR
-----	------	-----	--------	----------	-------	---------	-------

	TAB_DIR	d	1176	0-4000h	33h	00.00	99
0 -	DT020710	s	16	0-4498h	5Ah	15.40	2
1 -	SYMLI00_	T	5161	0-44A8h	DCh	15.00	99
2 -	TSPSXX00	T	2240	1-4000h	80h	10.00	99
3 -	TMASKE00	T	536	1-48C0h	86h	20.05	99
4 -	IOCLI00_	T	6032	1-4AD8h	F0h	00.83	12
5 -	IOC4900_	T	4368	1-6268h	1Fh	00.83	99
6 -	IOC4400_	T	4368	2-4000h	FBh	00.83	99
7 -	LSB4900_	T	1404	2-5110h	4Ch	00.07	99
8 -	LSB4400_	T	1404	2-568Ch	2Eh	00.07	99
9 -	S133XXXX	T	821	2-5C08h	CDh	10.01	96
10 -	LSTR-XX_	s	27	2-5F3Dh	8Eh	02.00	88
11 -	SYS-TEXT	T	4544	2-5F58h	70h	03.03	99
12 -	MSKLI00_	M	426	2-7118h	7Dh	00.00	99
13 -	PROD_VAR	T	16	2-72C2h	0Dh	09.07	2
14 -	TEXT4900	T	10116	3-4000h	2Ch	26.00	99 => MEHR !

-> Muli

EPROM 0

EPROM 1

EPROM 2/
(System)EPROM 2/
(Init)

TMS

MEHR

ZURUECK
<<==

13311B00_D__

Sprache
LanguageFehler
Errors

Info

C O N T E N T E P R O M 0

ID-NO: 1332000111
380 filesGROUP 0
CU 0

NR.	NAME	TYP	LAENGE	BANK-ADR	CHECK	VERSION	AUTOR
-----	------	-----	--------	----------	-------	---------	-------

	TAB_DIR	d	1176	0-4000h	33h	00.00	99
0 -	DT020710	s	16	0-4498h	5Ah	15.40	2
1 -	SYMLI00_	T	5161	0-44A8h	DCh	15.00	99
2 -	TSPSXX00	T	2240	1-4000h	80h	10.00	99
3 -	TMASKE00	T	536	1-48C0h	86h	20.05	99
4 -	IOCLI00_	T	6032	1-4AD8h	F0h	00.83	12
5 -	IOC4900_	T	4368	1-6268h	1Fh	00.83	99
6 -	IOC4400_	T	4368	2-4000h	FBh	00.83	99
7 -	LSB4900_	T	1404	2-5110h	4Ch	00.07	99
8 -	LSB4400_	T	1404	2-568Ch	2Eh	00.07	99
9 -	S133XXXX	T	821	2-5C08h	CDh	10.01	96
10 -	LSTR-XX_	s	27	2-5F3Dh	8Eh	02.00	88
11 -	SYS-TEXT	T	4544	2-5F58h	70h	03.03	99
12 -	MSKLI00_	M	426	2-7118h	7Dh	00.00	99
13 -	PROD_VAR	T	16	2-72C2h	0Dh	09.07	2
14 -	TEXT4900	T	10116	3-4000h	2Ch	26.00	99 => MEHR !

-> Muli

EPROM 0

EPROM 1

EPROM 2/
(System)EPROM 2/
(Init)

TMS

MORE

BACK
<<==

13311B00_E__

Sprache
LanguageFehler
Errors

Info

I N H A L T E P R O M 0

ID-NR: 1332000111
380 DateienGRUPPE 0
ZE 0

NR.	NAME	TYP	LAENGE	BANK-ADR	CHECK	VERSION	AUTOR
-----	------	-----	--------	----------	-------	---------	-------

319	- GEZ13318	T	145	70-551Fh	A0h	22.00	44
320	- GEZ13317	T	145	70-55B0h	6Ch	22.00	44
321	- GEZ13316	T	145	70-5641h	41h	22.00	44
322	- GEZ13315	T	145	70-56D2h	D6h	22.00	44
323	- GEZ13314	T	145	70-5763h	76h	22.00	44
324	- GEZ13313	T	145	70-57F4h	AEh	22.00	44
325	- GEZ13312	T	145	70-5885h	41h	22.00	44
326	- GEZ13311	T	145	70-5916h	48h	22.00	44
327	- GEZ13310	T	145	70-59A7h	AAh	22.00	44
328	- GEZ13301	T	145	70-5A38h	7Dh	22.00	44
329	- GEZ13300	T	145	70-5AC9h	12h	22.00	44
330	- GEA00133	T	220	70-5B5Ah	AFh	01.00	44
331	- BILDXX00	T	10141	71-4000h	79h	01.01	10
332	- BILDXX01	T	1947	72-4000h	CDh	01.01	10
333	- BILDXX02	T	1484	73-4000h	5Eh	01.01	10
334	- BILDXX03	T	9971	74-4000h	18h	01.01	10 => MEHR !

EPROM 0

EPROM 1

EPROM 2/
(System)EPROM 2/
(Init)

TMS

MEHR

ZURUECK
<==

13311B01_D__

Sprache
LanguageFehler
Errors

Info

C O N T E N T E P R O M 0

ID-NO: 1332000111
380 filesGROUP 0
CU 0

NR.	NAME	TYP	LAENGE	BANK-ADR	CHECK	VERSION	AUTOR
-----	------	-----	--------	----------	-------	---------	-------

319	- GEZ13318	T	145	70-551Fh	A0h	22.00	44
320	- GEZ13317	T	145	70-55B0h	6Ch	22.00	44
321	- GEZ13316	T	145	70-5641h	41h	22.00	44
322	- GEZ13315	T	145	70-56D2h	D6h	22.00	44
323	- GEZ13314	T	145	70-5763h	76h	22.00	44
324	- GEZ13313	T	145	70-57F4h	AEh	22.00	44
325	- GEZ13312	T	145	70-5885h	41h	22.00	44
326	- GEZ13311	T	145	70-5916h	48h	22.00	44
327	- GEZ13310	T	145	70-59A7h	AAh	22.00	44
328	- GEZ13301	T	145	70-5A38h	7Dh	22.00	44
329	- GEZ13300	T	145	70-5AC9h	12h	22.00	44
330	- GEA00133	T	220	70-5B5Ah	AFh	01.00	44
331	- BILDXX00	T	10141	71-4000h	79h	01.01	10
332	- BILDXX01	T	1947	72-4000h	CDh	01.01	10
333	- BILDXX02	T	1484	73-4000h	5Eh	01.01	10
334	- BILDXX03	T	9971	74-4000h	18h	01.01	10 => MEHR !

EPROM 0

EPROM 1

EPROM 2/
(System)EPROM 2/
(Init)

TMS

MORE

BACK
<<==

13311B01_E__

Sprache
LanguageFehler
Errors

Info

I N H A L T E P R O M 0

ID-NR: 1332000111
380 DateienGRUPPE 0
ZE 0

NR.	NAME	TYP	LAENGE	BANK-ADR	CHECK	VERSION	AUTOR
-----	------	-----	--------	----------	-------	---------	-------

335 -	BILDXX04	T	13985	75-4000h	9Fh	01.01	10
336 -	BILDXX05	T	4160	76-4000h	8Ah	01.01	10
337 -	FRE13300	T+	16383	78-4000h	86h	00.10	15
338 -	FRE13301	T+	16383	79-4000h	0Ah	00.10	15
339 -	FRE13302	T+	16383	80-4000h	01h	00.10	15
340 -	FRE13303	T	2088	81-4000h	A9h	00.10	15
341 -	F4913300	T+	16374	82-4000h	CFh	00.10	15
342 -	F4913301	T+	16379	83-4000h	9Ah	00.10	15
343 -	F4913302	T	5390	84-4000h	3Dh	00.10	15
344 -	F4413300	T+	16354	85-4000h	63h	00.10	15
345 -	F4413301	T+	16352	86-4000h	BDh	00.10	15
346 -	F4413302	T	4978	87-4000h	BEh	00.10	15
347 -	13311000	E+	16384	91-4000h	B4h	00.01	14
348 -	13311001	E+	16384	92-4000h	EFh	00.01	14
349 -	13311002	E+	16384	93-4000h	FCh	00.01	14
350 -	13311003	E+	16384	94-4000h	15h	00.01	14 => MEHR !

EPROM 0

EPROM 1

EPROM 2/
(System)EPROM 2/
(Init)

TMS

MEHR

ZURUECK
<<==

13311B02_D__

Sprache
LanguageFehler
Errors

Info

C O N T E N T E P R O M 0

ID-NO: 1332000111
380 filesGROUP 0
CU 0

NR.	NAME	TYP	LAENGE	BANK-ADR	CHECK	VERSION	AUTOR
-----	------	-----	--------	----------	-------	---------	-------

335 -	BILDXX04	T	13985	75-4000h	9Fh	01.01	10
336 -	BILDXX05	T	4160	76-4000h	8Ah	01.01	10
337 -	FRE13300	T+	16383	78-4000h	86h	00.10	15
338 -	FRE13301	T+	16383	79-4000h	0Ah	00.10	15
339 -	FRE13302	T+	16383	80-4000h	01h	00.10	15
340 -	FRE13303	T	2088	81-4000h	A9h	00.10	15
341 -	F4913300	T+	16374	82-4000h	CFh	00.10	15
342 -	F4913301	T+	16379	83-4000h	9Ah	00.10	15
343 -	F4913302	T	5390	84-4000h	3Dh	00.10	15
344 -	F4413300	T+	16354	85-4000h	63h	00.10	15
345 -	F4413301	T+	16352	86-4000h	BDh	00.10	15
346 -	F4413302	T	4978	87-4000h	BEh	00.10	15
347 -	13311000	E+	16384	91-4000h	B4h	00.01	14
348 -	13311001	E+	16384	92-4000h	EFh	00.01	14
349 -	13311002	E+	16384	93-4000h	FCh	00.01	14
350 -	13311003	E+	16384	94-4000h	15h	00.01	14 => MEHR !

EPROM 0

EPROM 1

EPROM 2/
(System)EPROM 2/
(Init)

TMS

MORE

BACK
<<==

13311B02_E__

Sprache
LanguageFehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNCTION : INPUT

GROUP 0
CU 0

E 0.n	DOCUMENTATION	D	ANALOG
E 0. 0 :	- not used - (-)	0	0 mV
E 0. 1 :	- not used - (-)	0	0 mV
E 0. 2 :	- not used - (-)	0	0 mV
E 0. 3 :	accelerator pedal superstructure (A)	0	0 mV
E 0. 4 :	- not used - (-)	0	0 mV
E 0. 5 :	- not used - (-)	0	0 mV
E 0. 6 :	- not used - (-)	0	0 mV
E 0. 7 :	Battery voltage (A)	1	6720 mV
E 0. 8 :	- not used - (-)	0	0 mV
E 0. 9 :	- not used - (-)	0	0 mV
E 0.10 :	- not used - (-)	0	0 mV
E 0.11 :	- not used - (-)	0	0 mV
E 0.12 :	Engine under-carriage running (D)	1	6520 mV
E 0.13 :	- not used - (-)	0	0 mV
E 0.14 :	- not used - (-)	0	0 mV
E 0.15 :	- not used - (-)	0	0 mV

BINARY

OTHERS

DEC/HEX

STOP

BACK
<==

13311E00_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNKTION : EINGANG

GRUPPE 0
ZE 0

E 0.n	DOKUMENTATION		D	ANALOG
E 0. 0 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 0. 1 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 0. 2 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 0. 3 :	Gaspedalstellung Oberwagen	(A)	0	0 mV
E 0. 4 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 0. 5 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 0. 6 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 0. 7 :	Batteriespannung	(A)	1	6720 mV
E 0. 8 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 0. 9 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 0.10 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 0.11 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 0.12 :	Motor laeuft, Unterwagen	(D)	1	6520 mV
E 0.13 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 0.14 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 0.15 :	- frei -	(-)	0	0 mV

BINAER

ANDERE

DEZ/HEX

STOP

ZURUECK
<==

13311E00_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : EINGANG

GRUPPE 0
ZE 0

E 1.n	DOKUMENTATION		D	ANALOG
E 1. 0 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 1. 1 :	Notbetrieb Teleskopieren	(D)	0	0 mV
E 1. 2 :	Drehen F.-Bremse Manuell oeffnen	(D)	0	0 mV
E 1. 3 :	Justierschalter Winde 1	(D)	0	0 mV
E 1. 4 :	Justierschalter Winde 2	(D)	0	0 mV
E 1. 5 :	Ueberbrueckung LMB / Hub oben	(D)	0	0 mV
E 1. 6 :	Montage	(D)	0	0 mV
E 1. 7 :	Notbetrieb Stecker	(D)	0	0 mV
E 1. 8 :	Drehbuehne verbolzt nach hinten	(D)	0	0 mV
E 1. 9 :	Aufwippen bei Ueberlast	(D)	0	0 mV
E 1.10 :	Steuerung EIN ohne Motor	(D)	0	0 mV
E 1.11 :	Rueckmeldung Sicherheitskette	(D)	0	0 mV
E 1.12 :	Drehbuehne verbolzt	(D)	0	0 mV
E 1.13 :	Drehbuehne entbolzt	(D)	1	6240 mV
E 1.14 :	Sitzkontakt	(D)	1	6680 mV
E 1.15 :	Drehen, Freilauf	(D)	0	0 mV

BINAER

ANDERE

DEZ/HEX

STOP

ZURUECK
<==

13311E01_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : INPUT

GROUP 0
CU 0

E 1.n	DOCUMENTATION		D	ANALOG
E 1. 0 :	- not used -	(-)	0	0 mV
E 1. 1 :	emergency operation telescoping	(D)	0	0 mV
E 1. 2 :	slewing brake opening manually	(D)	0	0 mV
E 1. 3 :	setting switch winch 1	(D)	0	0 mV
E 1. 4 :	setting switch winch 2	(D)	0	0 mV
E 1. 5 :	By-passing SLI/hoist lim. switch	(D)	0	0 mV
E 1. 6 :	erection	(D)	0	0 mV
E 1. 7 :	emergency operation plug	(D)	0	0 mV
E 1. 8 :	Slewing platform locked to rear	(D)	0	0 mV
E 1. 9 :	Luffing up at overload	(D)	0	0 mV
E 1.10 :	Control on without engine	(D)	0	0 mV
E 1.11 :	feedback safety chain	(D)	0	0 mV
E 1.12 :	Slewing platform locked	(D)	0	0 mV
E 1.13 :	Slewing platform unlocked	(D)	1	6240 mV
E 1.14 :	Seat contact	(D)	1	6680 mV
E 1.15 :	slewing, free rolling	(D)	0	0 mV

BINARY

OTHERS

DEC/HEX

STOP

BACK

<==

13311E01_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : EINGANG

GRUPPE 0
ZE 1

E 2.n

DOKUMENTATION

D ANALOG

E 2. 0 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 2. 1 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 2. 2 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 2. 3 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 2. 4 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 2. 5 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 2. 6 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 2. 7 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 2. 8 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 2. 9 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 2.10 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 2.11 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 2.12 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 2.13 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 2.14 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 2.15 :	- frei -	(-)	0	0 mV

BINAER

ANDERE

DEZ/HEX

STOP

ZURUECK
<<==

13311E02_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : INPUT

GROUP 0
CU 1

E 2.n

DOCUMENTATION

D ANALOG

E 2. 0 :	- not used -	(-)	0	0 mV
E 2. 1 :	- not used -	(-)	0	0 mV
E 2. 2 :	- not used -	(-)	0	0 mV
E 2. 3 :	- not used -	(-)	0	0 mV
E 2. 4 :	- not used -	(-)	0	0 mV
E 2. 5 :	- not used -	(-)	0	0 mV
E 2. 6 :	- not used -	(-)	0	0 mV
E 2. 7 :	- not used -	(-)	0	0 mV
E 2. 8 :	- not used -	(-)	0	0 mV
E 2. 9 :	- not used -	(-)	0	0 mV
E 2.10 :	- not used -	(-)	0	0 mV
E 2.11 :	- not used -	(-)	0	0 mV
E 2.12 :	- not used -	(-)	0	0 mV
E 2.13 :	- not used -	(-)	0	0 mV
E 2.14 :	- not used -	(-)	0	0 mV
E 2.15 :	- not used -	(-)	0	0 mV

BINARY

OTHERS

DEC/HEX

STOP

BACK
<==

13311E02_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNKTION : EINGANG

GRUPPE 0
ZE 1

E 3.n	DOKUMENTATION	D	ANALOG
E 3. 0 :	- frei - (-)	1	0 mV
E 3. 1 :	- frei - (-)	1	0 mV
E 3. 2 :	- frei - (-)	1	0 mV
E 3. 3 :	- frei - (-)	1	0 mV
E 3. 4 :	- frei - (-)	1	0 mV
E 3. 5 :	- frei - (-)	0	0 mV
E 3. 6 :	- frei - (-)	1	0 mV
E 3. 7 :	- frei - (-)	1	0 mV
E 3. 8 :	- frei - (-)	1	0 mV
E 3. 9 :	- frei - (-)	1	0 mV
E 3.10 :	- frei - (-)	1	0 mV
E 3.11 :	- frei - (-)	1	0 mV
E 3.12 :	- frei - (-)	1	0 mV
E 3.13 :	- frei - (-)	1	0 mV
E 3.14 :	- frei - (-)	1	0 mV
E 3.15 :	- frei - (-)	1	0 mV

BINAER

ANDERE

DEZ/HEX

STOP

ZURUECK
<<==

13311E03_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : INPUT

GROUP 0
CU 1

E 3.n

DOCUMENTATION

D ANALOG

E 3. 0 :	- not used -	(-)	1	0 mV
E 3. 1 :	- not used -	(-)	1	0 mV
E 3. 2 :	- not used -	(-)	1	0 mV
E 3. 3 :	- not used -	(-)	1	0 mV
E 3. 4 :	- not used -	(-)	1	0 mV
E 3. 5 :	- not used -	(-)	0	0 mV
E 3. 6 :	- not used -	(-)	1	0 mV
E 3. 7 :	- not used -	(-)	1	0 mV
E 3. 8 :	- not used -	(-)	1	0 mV
E 3. 9 :	- not used -	(-)	1	0 mV
E 3.10 :	- not used -	(-)	1	0 mV
E 3.11 :	- not used -	(-)	1	0 mV
E 3.12 :	- not used -	(-)	1	0 mV
E 3.13 :	- not used -	(-)	1	0 mV
E 3.14 :	- not used -	(-)	1	0 mV
E 3.15 :	- not used -	(-)	1	0 mV

BINARY

OTHERS

DEC/HEX

STOP

BACK
<==

13311E03_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : E I N G A N G

GRUPPE 0
ZE 2

E 4.n

DOKUMENTATION

D ANALOG

E 4. 0 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 4. 1 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 4. 2 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 4. 3 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 4. 4 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 4. 5 :	Funkfernsteuerung Ein	<opt.>(D)	0	0 mV
E 4. 6 :	Endschalter Steil NICHT	<opt.>(D)	0	0 mV
E 4. 7 :	Ballast ab (Taster)	(D)	0	0 mV
E 4. 8 :	Ballast auf (Taster)	(D)	0	0 mV
E 4. 9 :	Ballastzylinder NICHT unten	(D)	0	0 mV
E 4.10 :	Ballastzylinder oben / unten	(D)	0	0 mV
E 4.11 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 4.12 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 4.13 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 4.14 :	- frei -	(-)	0	0 mV
E 4.15 :	Vorwahl Wippen/NICHT Tele	<opt.>(D)	0	0 mV

BINAER

ANDERE

DEZ/HEX

STOP

ZURUECK
<<==

13311E04_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNCTION : INPUT

GROUP 0
CU 2

E 4.n	DOCUMENTATION	D	ANALOG
E 4. 0 :	- not used - (-)	0	0 mV
E 4. 1 :	- not used - (-)	0	0 mV
E 4. 2 :	- not used - (-)	0	0 mV
E 4. 3 :	- not used - (-)	0	0 mV
E 4. 4 :	- not used - (-)	0	0 mV
E 4. 5 :	remote control ON <opt.>(D)	0	0 mV
E 4. 6 :	Limit switch upright NOT <opt.>(D)	0	0 mV
E 4. 7 :	Ballast down (push button) (D)	0	0 mV
E 4. 8 :	Ballast up (push button) (D)	0	0 mV
E 4. 9 :	Ballast cylinder not down (D)	0	0 mV
E 4.10 :	Ballast cylinder up / down (D)	0	0 mV
E 4.11 :	- not used - (-)	0	0 mV
E 4.12 :	- not used - (-)	0	0 mV
E 4.13 :	- not used - (-)	0	0 mV
E 4.14 :	- not used - (-)	0	0 mV
E 4.15 :	selection luffing/NOT tele <opt.>(D)	0	0 mV

BINARY

OTHERS

DEC/HEX

STOP

BACK
<==

13311E04_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNKTION : EINGANG

GRUPPE 0
ZE 2

E 5.n	DOKUMENTATION	D	ANALOG
E 5. 0 :	- frei - (-)	1	0 mV
E 5. 1 :	- frei - (-)	1	0 mV
E 5. 2 :	- frei - (-)	1	0 mV
E 5. 3 :	- frei - (-)	1	0 mV
E 5. 4 :	- frei - (-)	1	0 mV
E 5. 5 :	Zylinder in Position (D)	1	6160 mV
E 5. 6 :	MS 3 vorhanden (LJC) <opt.> (D)	0	0 mV
E 5. 7 :	Zylinder entbolzen (Schalter) (D)	0	0 mV
E 5. 8 :	Tele entbolzen (Schalter) (D)	0	0 mV
E 5. 9 :	Speisedruck Winde 1 (D)	1	6800 mV
E 5.10 :	Speisedruck Winde 2 <opt.> (D)	0	0 mV
E 5.11 :	- frei - (-)	1	0 mV
E 5.12 :	Winde 1 NICHT aufgespult (D)	1	6800 mV
E 5.13 :	Winde 1 NICHT abgespult (D)	1	6760 mV
E 5.14 :	Winde 2 NICHT aufgespult <opt.> (D)	0	0 mV
E 5.15 :	Winde 2 NICHT abgespult <opt.> (D)	0	0 mV

BINAER

ANDERE

DEZ/HEX

STOP

ZURUECK
<==

13311E05_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNCTION : INPUT

GROUP 0
CU 2

E 5.n	DOCUMENTATION	D	ANALOG
E 5. 0 :	- not used - (-)	1	0 mV
E 5. 1 :	- not used - (-)	1	0 mV
E 5. 2 :	- not used - (-)	1	0 mV
E 5. 3 :	- not used - (-)	1	0 mV
E 5. 4 :	- not used - (-)	1	0 mV
E 5. 5 :	Cylinder in position (D)	1	6160 mV
E 5. 6 :	MS 3 available (LJC) <opt.> (D)	0	0 mV
E 5. 7 :	Cylinder unlocking (switch) (D)	0	0 mV
E 5. 8 :	Tele unlocking (switch) (D)	0	0 mV
E 5. 9 :	supply pressure winch 1 (D)	1	6800 mV
E 5.10 :	supply pressure winch 2 <opt.> (D)	0	0 mV
E 5.11 :	- not used - (-)	1	0 mV
E 5.12 :	Winde 1 not wound up (D)	1	6800 mV
E 5.13 :	Winch 1 not unwound (D)	1	6760 mV
E 5.14 :	winch 2 NOT reeled <opt.> (D)	0	0 mV
E 5.15 :	winch 2 NOT unreeled <opt.> (D)	0	0 mV

BINARY

OTHERS

DEC/HEX

STOP

BACK

<==

13311E05_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : A U S G A N G

GRUPPE 0
ZE 0

A 0.n	DOKUMENTATION		D	I - SOLL	I - IST
A 0.0 :	LMB Abschaltung	(D)	0	0 -	0 mA
A 0.1 :	Druckstufe -Y11a	(D)	0	0 -	0 mA
A 0.2 :	Druckstufe -Y11b	(D)	0	0 -	0 mA
A 0.3 :	Druckstufe -Y12	(D)	0	0 -	0 mA
A 0.4 :	Drehen, Freilauf	(D)	0	0 -	0 mA
A 0.5 :	Drehen, Bremse	(D)	0	0 -	0 mA
A 0.6 :	Drehen, rechts	(A)	0	0 -	0 mA
A 0.7 :	Drehen, links	(A)	0	0 -	0 mA

BINAER

DEZ/HEX

STOP

ZURUECK
<<==

13311A00_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : O U T P U T

GROUP 0
CU 0

A 0.n	DOCUMENTATION	D	I-REQD	I-ACTL
A 0.0 :	SLI shut-down	(D)	0	0 - 0 mA
A 0.1 :	pressure stage -Y11a	(D)	0	0 - 0 mA
A 0.2 :	pressure stage -Y11b	(D)	0	0 - 0 mA
A 0.3 :	pressure stage -Y12	(D)	0	0 - 0 mA
A 0.4 :	slewing, free rolling	(D)	0	0 - 0 mA
A 0.5 :	slewing, brake	(D)	0	0 - 0 mA
A 0.6 :	slewing, right	(A)	0	0 - 0 mA
A 0.7 :	slewing, left	(A)	0	0 - 0 mA

BINARY

DEC/HEX

STOP

BACK
<<==

13311A00_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : A U S G A N G

GRUPPE 0
ZE 1

A 2.n	DOKUMENTATION	D	I-SOLL	I-IST
A 2.0 :	Entbolzen Versorgung, Zylinder/Tele	0	0 -	0 mA
A 2.1 :	Entbolzen Anwahl,Zylinder/NICHT Tele	0	0 -	20 mA
A 2.2 :	- frei - (-)	0	0 -	0 mA
A 2.3 :	Abwippen (Senkbremse) (A)	0	0 -	0 mA
A 2.4 :	Pumpe 4 Aufwippen/Tele-Zylinder (A)	0	0 -	20 mA
A 2.5 :	Pumpe 5 Aufwippen/Tele-Zylinder (A)	0	0 -	0 mA
A 2.6 :	Abwippen / Austeleskopieren (D)	0	0 -	0 mA
A 2.7 :	Aufwippen / Einteleskopieren (D)	0	0 -	0 mA

BINAER

DEZ/HEX

STOP

ZURUECK
<<==

13311A02_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : O U T P U T

GROUP 0
CU 1

A 2.n	DOCUMENTATION	D	I-REQD	I-ACTL
A 2.0 :	bolting supply, cylinder/tele	0	0 -	0 mA
A 2.1 :	bolting selection, cylinder/NOT tele	0	0 -	20 mA
A 2.2 :	- not used - (-)	0	0 -	0 mA
A 2.3 :	luffing DOWN (dipping brake) (A)	0	0 -	0 mA
A 2.4 :	pump 4 luffing UP/tele cylinder (A)	0	0 -	20 mA
A 2.5 :	pump 5 luffing UP/tele cylinder (A)	0	0 -	0 mA
A 2.6 :	luffing DOWN / telescoping OUT (D)	0	0 -	0 mA
A 2.7 :	luffing UP / telescoping IN (D)	0	0 -	0 mA

BINARY

DEC/HEX

STOP

BACK
<<==

13311A02_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : AUSGANG

GRUPPE 0
ZE 2

A 4.n	DOKUMENTATION		D	I-SOLL	I-IST
A 4.0 :	Pumpe 1 heben	(A)	0	0 -	0 mA
A 4.1 :	Pumpe 1 senken	(A)	0	0 -	0 mA
A 4.2 :	Winde 1 Trimot	(A)	0	0 -	0 mA
A 4.3 :	Winde 1 Bremse	(D)	0	0 -	0 mA
A 4.4 :	Einteleskopieren	(A)	0	0 -	0 mA
A 4.5 :	Austeleskopieren	(A)	0	0 -	0 mA
A 4.6 :	- frei -	()	0	0 -	0 mA
A 4.7 :	- frei -	()	0	0 -	0 mA

BINAER

DEZ/HEX

STOP

ZURUECK
<<==

13311A04_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : O U T P U T

GROUP 0
CU 2

A 4.n	DOCUMENTATION		D	I-REQD	I-ACTL
A 4.0 :	Pump 1 lift	(A)	0	0 -	0 mA
A 4.1 :	Pump 1 lower	(A)	0	0 -	0 mA
A 4.2 :	Winch 1 Trimot	(A)	0	0 -	0 mA
A 4.3 :	Winch 1 brake	(D)	0	0 -	0 mA
A 4.4 :	telescoping IN	(A)	0	0 -	0 mA
A 4.5 :	telescoping OUT	(A)	0	0 -	0 mA
A 4.6 :	- not used -	()	0	0 -	0 mA
A 4.7 :	- not used -	()	0	0 -	0 mA

BINARY

DEC/HEX

STOP

BACK
<==

13311A04_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
** KRAMOTOR(OW), BETRIEBSART, DREHWERK, KORREKTURWERTE, LMB-DATEN, DRUECKE (0)**

UEBERSICHT

Seite 1/ 3

=> 0. 1: LEISTUNGSDATEN MOTOR/VERBRAUCHER HAUPTBILD ***** (BILD 1)
0. 2: LEISTUNGSDATEN MOTOR/VERBRAUCHER MAXIMALLEISTUNGEN (BILD 2)
0. 3: LEISTUNGSDATEN VERBRAUCHER LEISTUNGZUTEILUNG (BILD 3)
0. 4: LEISTUNGSDATEN VERBRAUCHER LEISTUNGSVERBRAUCH (BILD 4)
0. 5: DIESELMOTOR: DREHZAHL, DREHMOMENT, LEISTUNG, LEISTUNGSVEREILUNG
0. 6: DIESELMOTOR: DYNAMISCHE MOTORKENNLINIE
0. 7: MOTOR OBERWAGEN: TESPROGRAMME, FEHLERSPEICHER
0. 8: EINGESTELLTE BETRIEBSART (LMB/STEUERSTAND)
0. 9: LMB BILD 0 Messwerte Tele
0.10: LMB BILD 1
0.11: LMB BILD 2
0.12: LMB BILD 3 (SCHIEBEHOLME e:-5-5[cm],r: 65- 75[cm],b:136-146[cm])
0.13: LMB BILD 4 (Telestatus manuell setzen)
0.14: DREHMOMENT WINDE 1, 2 UND 3
0.15: DREHEN, RECHTS, HAUPTBILD *****
0.16: DREHEN, LINKS, HAUPTBILD *****

∨/

^/

ANDERE
BILDER

∨/

∨/

^/

^/

ZURUECK
<==

13311I01_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
** CRANEMOTOR SS, OPERAT.MODE, SLEWGEAR, CORR.VALUES, LSI DATES, PRESSURES (0)**

SUMMARY

Page 1/ 3

=> 0. 1: PERF.DATA ENGINE/CONSUMER MAIN PICTURE ***** (BILD 1)
0. 2: PERF.DATA ENGINE/CONSUMER MAX. PERFORMANCE (BILD 2)
0. 3: PERF.DATA CONSUMER PERF. ALLOC. (BILD 3)
0. 4: PERF.DATA CONSUMER PERF.CONSUMPTION (BILD 4)
0. 5: DIESEL ENG. REV, TORQUE, PERF., PERF.DISTRIBUTION
0. 6: DIESEL ENG. DYNAMIC CHARACTERISTIC LINE OF ENGINE
0. 7: ENGINE SUPERSTRUCUTURE: TEST PROGRAM, ERROR STACK
0. 8: SET OPERATING GEAR (SLI/CONTROL STAND)
0. 9: SLI PICTURE0 measure values tele
0.10: SLI PICTURE1
0.11: SLI PICTURE2
0.12: LSI PICTURE 3 (Outrigger e:-5-5[cm],r: 65- 75[cm],b:136-146[cm])
0.13: LMB PICTURE 4 (Telestatus set manually)
0.14: TORQUE WINCHE 1, 2 AND 3
0.15: SLEWING, RIGHT, MAIN PICTURE *****
0.16: SLEWING, LEFT, MAIN PICTURE*****

∨/

/^

OTHER
PICTURES

∨/

∨/

/^

/^

BACK

<==

13311I01_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors


Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
** KRANMOTOR(OW), BETRIEBSART, DREHWERK, KORREKTURWERTE, LMB-DATEN, DRUECKE (0)**

UEBERSICHT

Seite 2/ 3

=> 0.17: DREHEN, FREILAUF
0.18: KORREKTUR-WERTE DREHWERK
0.19: KORREKTUR-WERTE WINDE 1, WINDE 2, WINDE 3
0.20: KORREKTUR-WERTE WIPPWERK PUMPE 4 UND PUMPE 5/SENKBREMSE
0.21: KORREKTUR-WERTE WIPPWERK BEGRENZUNGEN AUF/ABWIPPEN
0.22: KORREKTUR-WERTE ZYLINDER AUS/EIN PUMPE 4, PUMPE 5
0.23: KORREKTUR-WERTE ZYLINDER AUS/EIN VERBOLZT/ENTBOLZT
0.24: KORREKTUR-WERTE AUTO-MODE ZYLINDER/TELE FREIFAHREN(AUS/EIN) SPANNEN
0.25: KORREKTUR-WERTE MOTORKENNLINIE DYNAMISCH
0.26: DRUCKGEBER P1,P2,P4,MOTORDREHZAHL
0.27: <OPTION> DATEN-LOGGER: SYSTEMSTEUERUNG
0.28: <OPTION> DATEN-LOGGER: LOGGER-DATEN 1
0.29: <OPTION> DATEN-LOGGER: LOGGER-DATEN 2
0.30: <OPTION> DATEN-LOGGER: LOGGER-DATEN 3
0.31: <OPTION> DATEN-LOGGER: KRAN-DATEN 1
0.32: <OPTION> DATEN-LOGGER: KRAN-DATEN 2



13311I02_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
** CRANEMOTOR SS, OPERAT.MODE, SLEWGEAR, CORR.VALUES, LSI DATES, PRESSURES (0)**

SUMMARY

Page 2/ 3

- => 0.17: SLEWING, FREE-WHEEL
0.18: CORRECTION-VALUES SLEWING GEAR
0.19: CORRECTION VALUES WINCHE 1, WINCH 2, WINCH 3
0.20: CORRECTION VALUES LUFFING GEAR PUMP4 AND PUMP5/ 5/LOWERING BRAKE
0.21: CORRECTION VALUES LUFFING GEAR LIMITATIONS LUFFING UP/DOWN
0.22: CORRECTION VALUES CYLINDER OUT/IN PUMP 4, PUMP 5
0.23: CORRECTION VALUES CYLINDER OUT/IN LOCKED/UNLOCKED
0.24: CORRECTION VALUES AUTO-MODE CYLINDER TELE FREE (OUT/IN) STRETCH
0.25: CORRECTION VALUES DYNAMIC CHARACTERISTIC LINE OF ENGINE
0.26: PRESSURE SENSOR P1,P2,P4, ENGINE SPEED
0.27: <OPTION> DATA-LOGGER: SYSTEM CONTROL
0.28: <OPTION> DATA-LOGGER: LOGGER-DATA 1
0.29: <OPTION> DATA-LOGGER: LOGGER-DATA 2
0.30: <OPTION> DATA-LOGGER: LOGGER-DATA 3
0.31: <OPTION> DATA-LOGGER: CRANE-DATA 1
0.32: <OPTION> DATA-LOGGER: CRANE-DATA 2

∨/

^/

OTHER
PICTURES

∨/

∨/

^/

^/

BACK
<==

13311I02_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors


Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
** K R A N M O T O R (O W) , B E T R I E B S A R T , D R E H W E R K , K O R R E K T U R W E R T E , L M B - D A T E N , D R U E C K E (0) **

UEBERSICHT

Seite 3/ 3

=> 0.33: <OPTION> DATEN-LOGGER: KRAN-DATEN 3



13311I03_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
** CRANEMOTOR SS, OPERAT. MODE, SLEWGEAR, CORR. VALUES, LSI DATES, PRESSURES (0)**

SUMMARY

Page 3/ 3

=> 0.33: <OPTION> DATA-LOGGER: CRANE-DATA 3



13311I03_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 0. 1: LEISTUNGSDATEN MOTOR/VERBRAUCHER HAUPTBILD ***** (BILD 1)

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.2> M2.7.0	: 1	:	Schnellgang eingetastet Zex,MWx.y	
2:	0.2> DW3.12	: 922	:	Dieselmotor,MAX-Leistung mom.	[kW/10]
3:	0.2> DW3.7	: 157	:	Dieselmotor,P-Schlepp aktuell	[kW/10]
4:	0.2> QW2.7	: 470	:	Dieselmotor,Begrenz.-Leistung	[kW/10]
5:	0.2> DW3.30	: 364	:	Dieselm.,Brems-/Rueckleistung	[kW/10]
6:	0.2> QW2.1	: 100	:	Dieselmotor,IST-Leistung mom.	[kW/10]
7:	0.2> QW2.22	: 463	:	Leistungzuteilung Winde 1 akt	[kW/10]
8:	0.2> QW2.23	: 100	:	Leistungzuteilung Winde 2 akt	[kW/10]
9:	0.2> QW2.25	: 100	:	Leistungzuteilung Zyl ein akt	[kW/10]
10:	0.2> QW2.26	: 100	:	Leistungzuteilung Zyl aus akt	[kW/10]
11:	0.2> QW2.27	: 100	:	Leistungzuteilung Wippen akt	[kW/10]
12:	0.2> QW2.81	: 202	:	LeistungsverbrauchWinde 1	[kW/10]
13:	0.2> QW2.84	: 0	:	LeistungsverbrauchWinde 2	[kW/10]
14:	0.2> QW1.52	: 0	:	LeistungsverbrauchZyl ein	[kW/10]
15:	0.2> QW1.55	: 0	:	LeistungsverbrauchZyl aus	[kW/10]
16:	0.2> QW1.58	: 0	:	LeistungsverbrauchWippen	[kW/10]

ZURUECK
<==

13311S01_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 0. 1: POWER DATA ENGINE/CONSUMERS MAIN PICTURE ***** (PICTURE1)

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.2> M2.7.0	: 1	:	High speed switched on	
2:	0.2> DW3.12	: 922	:	Diesel engine,max power act,[kW/10]	
3:	0.2> DW3.7	: 157	:	D.eng,P-idle const.torque, act.[kW/10]	
4:	0.2> QW2.7	: 470	:	Diesel eng.,limitation-perform.[kW/10]	
5:	0.2> DW3.30	: 364	:	Diesel eng. breaking power [kW/10]	
6:	0.2> QW2.1	: 100	:	Diesel eng.,ACTL-perform.torque[kW/10]	
7:	0.2> QW2.22	: 463	:	Perform.alloc. winch1 uptodate[kW/10]	
8:	0.2> QW2.23	: 100	:	Perform.alloc. winch2 uptodate[kW/10]	
9:	0.2> QW2.25	: 100	:	Perform.alloc. cyl in uptodate[kW/10]	
10:	0.2> QW2.26	: 100	:	Perform.alloc cyl uptodate [kW/10]	
11:	0.2> QW2.27	: 100	:	Perform.alloc. luff. uptodate [kW/10]	
12:	0.2> QW2.81	: 202	:	Perform.comsumpt.winch 1 [kW/10]	
13:	0.2> QW2.84	: 0	:	Perform.comsumpt.winch 2 [kW/10]	
14:	0.2> QW1.52	: 0	:	Perform.comsumpt.cyl in [kW/10]	
15:	0.2> QW1.55	: 0	:	Perform.comsumpt.cyl out [kW/10]	
16:	0.2> QW1.58	: 0	:	Perform.comsumpt.luffing [kW/10]	

BACK
<==

13311S01_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
=> 0. 2: LEISTUNGSDATEN MOTOR/VERBRAUCHER MAXIMALLEISTUNGEN (BILD 2)

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.2> M2.7.0	:	1		: Schnellgang eingetastet Zex,MWx.y
2:	0.2> QW2.0	:	1800		: Dieselmotor,Motornennlstg.v.M[kW/10]
3:	0.2> QW2.1	:	80		: Dieselmotor,IST-Leistung mom.[kW/10]
4:	0.2> DW3.12	:	921		: Dieselmotor,MAX-Leistung mom.[kW/10]
5:	0.2> DW3.7	:	157		: Dieselmotor,P-Schlepp aktuell[kW/10]
6:	0.2> QW2.7	:	470		: Dieselmotor,Begrenz.-Leistung[kW/10]
7:	0.2> QW2.6	:	1000		: Motordrehzahl 0W aufbereitet [1/min]
8:	0.2> QW2.79	:	900		: Leistungzuteilung Winde 1 max[kW/10]
9:	0.2> QW2.82	:	0		: Leistungzuteilung Winde 2 max[kW/10]
10:	0.2> QW1.56	:	1000		: Leistungzuteilung Wippen max[kW/10]
11:	0.2> QW1.53	:	1400		: Leistungzuteilung Zyl aus max[kW/10]
12:	0.2> QW1.50	:	1400		: Leistungzuteilung Zyl ein max[kW/10]
13:	0.2> QW2.5	:	100		: Leistungsfaktor <Drehzahl> HWx SE[%]
14:	0.2> DW3.17	:	470		: Zugeteilungsfahige-Leistung [kW/10]

ZURUECK
<<==

13311S02_D_

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

--

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 0. 2: PERFORMANCE DATA ENG/CONSUMER MAX PERFORMANCE (PICTURE 2)

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.2> M2.7.0	: 1	:	High speed switched on	
2:	0.2> QW2.0	: 1800	:	Dieseleng.,rated pow-eng.contr.[kw/10]	
3:	0.2> QW2.1	: 80	:	Diesel eng.,ACTL-perform.torque[kw/10]	
4:	0.2> DW3.12	: 921	:	Diesel engine,max power act,[kw/10]	
5:	0.2> DW3.7	: 157	:	D.eng,P-idle const.torque, act.[kw/10]	
6:	0.2> QW2.7	: 470	:	Diesel eng.,limitation-perform.[kw/10]	
7:	0.2> QW2.6	: 1000	:	Eng. revol.superstruct.prepared [1/min]	
8:	0.2> QW2.79	: 900	:	Performance alloc. winch1 max [kw/10]	
9:	0.2> QW2.82	: 0	:	Performance alloc. winch2 max [kw/10]	
10:	0.2> QW1.56	: 1000	:	Performance alloc. luffing max [kw/10]	
11:	0.2> QW1.53	: 1400	:	Performance alloc. cyl out max [kw/10]	
12:	0.2> QW1.50	: 1400	:	Performance alloc. cyl in max [kw/10]	
13:	0.2> QW2.5	: 100	:	Performance factor<revolution>HWXSE[%]	
14:	0.2> DW3.17	: 470	:	Allocationable performance [kw/10]	

BACK
<<==

13311S02 E

Sprache
Language

Fehler Errors

Info

--

S Y S T E M - F U N K T I O N :









SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

=> 0. 3: LEISTUNGSDATEN VERBRAUCHER LEISTUNGZUTEILUNG

(BILD 3)

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.2> QW2.80	:	42	:	Meisterschalter Winde 1 [%]
2:	0.2> QW2.22	:	378	:	Leistungzuteilung Winde 1 akt[kw/10]
3:	0.2> QW2.83	:	0	:	Meisterschalter Winde 2 [%]
4:	0.2> QW2.23	:	100	:	Leistungzuteilung Winde 2 akt[kw/10]
5:	0.2> QW1.57	:	0	:	Meisterschalter Wippen [%]
6:	0.2> QW2.27	:	100	:	Leistungzuteilung Wippen akt[kw/10]
7:	0.2> QW1.54	:	0	:	Meisterschalter Zyl aus [%]
8:	0.2> QW2.26	:	100	:	Leistungzuteilung Zyl aus akt[kw/10]
9:	0.2> QW1.51	:	0	:	Meisterschalter Zyl ein [%]
10:	0.2> QW2.25	:	100	:	Leistungzuteilung Zyl ein akt[kw/10]
11:	0.2> DW3.17	:	469	:	Zugeteilungsfahige-Leistung [kw/10]
12:	0.2> DW3.19	:	92	:	Nicht zugeteilte Leistung [kw/10]



13311S03_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
 => 0. 3: PERFORMANCE DATA CONSUMER PERFORMANCE ALLOCATION (PICTURE3)

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.2> QW2.80	:	42	:	Joystick winch 1 [%]
2:	0.2> QW2.22	:	378	:	Perform.alloc. winch1 uptodate[kw/10]
3:	0.2> QW2.83	:	0	:	Joystick winch 2 [%]
4:	0.2> QW2.23	:	100	:	Perform.alloc. winch2 uptodate[kw/10]
5:	0.2> QW1.57	:	0	:	Joystick luffing [%]
6:	0.2> QW2.27	:	100	:	Perform.alloc. luff. uptodate[kw/10]
7:	0.2> QW1.54	:	0	:	Joystick cyl out [%]
8:	0.2> QW2.26	:	100	:	Perform.alloc cyl uptodate [kw/10]
9:	0.2> QW1.51	:	0	:	Joystick cyl in [%]
10:	0.2> QW2.25	:	100	:	Perform.alloc. cyl in uptodate[kw/10]
11:	0.2> DW3.17	:	469	:	Allocationable performance [kw/10]
12:	0.2> DW3.19	:	92	:	Not allocated performance [kw/10]

BACK
 <==

13311S03_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

=> 0. 4: LEISTUNGSDATEN VERBRAUCHER LEISTUNGSVERBRAUCH

(BILD 4)

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.2> QW2.80	: - 20	:	Meisterschalter Winde 1	[%]
2:	0.2> QW2.81	: 0	:	LeistungsverbrauchWinde 1	[kW/10]
3:	0.2> QW2.83	: 0	:	Meisterschalter Winde 2	[%]
4:	0.2> QW2.84	: 0	:	LeistungsverbrauchWinde 2	[kW/10]
5:	0.2> QW1.57	: 23	:	Meisterschalter Wippen	[%]
6:	0.2> QW1.58	: 9	:	LeistungsverbrauchWippen	[kW/10]
7:	0.2> QW1.54	: 0	:	Meisterschalter Zyl aus	[%]
8:	0.2> QW1.55	: 0	:	LeistungsverbrauchZyl aus	[kW/10]
9:	0.2> QW1.51	: 0	:	Meisterschalter Zyl ein	[%]
10:	0.2> QW1.52	: 0	:	LeistungsverbrauchZyl ein	[kW/10]
11:	0.2> DW3.30	: 363	:	Dieselm.,Brems-/Rueckleistung	[kW/10]
12:	0.2> DW3.22	: 361	:	Zugeteilungsfaeh.<R>Leistung	[kW/10]
13:	0.2> DW3.23	: 189	:	<R>Leistung Verbr-1...Verbr-6	[kW/10]
14:	0.2> DW3.24	: 174	:	Nicht zugeteilte <R>Leistung	[kW/10]

ZURUECK
<==

13311S04_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :









SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

=> 0. 4: PERFORMANCE DATA, CONSUMER, PERFOR.CONSUMPTION

(PICTURE4)

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.2>	QW2.80	: - 20	:	Joystick winch 1	[%]
2: 0.2>	QW2.81	: 0	:	Perform.comsumpt.winch 1	[kW/10]
3: 0.2>	QW2.83	: 0	:	Joystick winch 2	[%]
4: 0.2>	QW2.84	: 0	:	Perform.comsumpt.winch 2	[kW/10]
5: 0.2>	QW1.57	: 23	:	Joystick luffing	[%]
6: 0.2>	QW1.58	: 9	:	Perform.comsumpt.luffing	[kW/10]
7: 0.2>	QW1.54	: 0	:	Joystick cyl out	[%]
8: 0.2>	QW1.55	: 0	:	Perform.comsumpt.cyl out	[kW/10]
9: 0.2>	QW1.51	: 0	:	Joystick cyl in	[%]
10: 0.2>	QW1.52	: 0	:	Perform.comsumpt.cyl in	[kW/10]
11: 0.2>	DW3.30	: 363	:	Diesel eng. breaking power	[kW/10]
12: 0.2>	DW3.22	: 361	:	Allocationable<R>performance	[kW/10]
13: 0.2>	DW3.23	: 189	:	<R>Perform.consumer-1.consum.-6	[kW/10]
14: 0.2>	DW3.24	: 174	:	Not allocated <R>performance	[kW/10]



13311S04_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 0. 5: DIESELMOTOR: DREHZAHL, DREHMOMENT, LEISTUNG, LEISTUNGSVEREILUNG

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.2> QW2.42	: C5E2h	:	Rlb6WERT:OW-Motordrehzahl Istwert	
2:	0.2> QW2.6	: 1508	:	Motordrehzahl OW aufbereitet [1/min]	
3:	0.2> QW2.28	: 2010	:	Pumpendrehzahl Welle1,Tele/WW[1/min]	
4:	0.2> DW3.2	: 0	:	Motor-Stop-Drehzahl	
5:	0.2> QW2.44	: C398h	:	Rlb6WERT:OW-Motorabtriebsmoment MAX	
6:	0.2> DW3.4	: 920	:	Dieselmotor,Abtriebsmoment MAX [Nm]	
7:	0.2> DW3.12	: 1452	:	Dieselmotor,MAX-Leistung mom.[kW/10]	
8:	0.2> DW3.7	: 236	:	Dieselmotor,P-Schlepp aktuell[kW/10]	
9:	0.2> QW2.7	: 1057	:	Dieselmotor,Begrenz.-Leistung[kW/10]	
10:	0.2> QW2.45	: C0B4h	:	Rlb6WERT:OW-Motornennleistung	
11:	0.2> QW2.0	: 1800	:	Dieselmotor,Motornennlstg.v.M[kW/10]	
12:	0.2> QW2.43	: C04Ch	:	Rlb6WERT:OW-Motorabtriebsmoment IST	
13:	0.2> DW3.5	: 81	:	Dieselmotor,Abtriebsmoment IST [Nm]	
14:	0.2> QW2.1	: 130	:	Dieselmotor,IST-Leistung mom.[kW/10]	
15:	0.2> DW3.7	: 236	:	Dieselmotor,P-Schlepp aktuell[kW/10]	

ZURUECK
<==

13311S05_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 0. 5: DIESEL ENG., REVOLUTION, TORQUE, PERFORMANCE, PERFORM.DISTRIBUTION

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.2> QW2.42	: C5E2h	:	Rlb6VALUE:superstr.rev. act.value	
2:	0.2> QW2.6	: 1508	:	Eng. revol.superstruct.prepared[1/min]	
3:	0.2> QW2.28	: 2010	:	Pump rev.shaft 1,tele/luff.gear[1/min]	
4:	0.2> DW3.2	: 0	:	Motor-Stop-Revolution	
5:	0.2> QW2.44	: C398h	:	Rlb6VALUE:superstr.output momentMAX	
6:	0.2> DW3.4	: 920	:	Diesel engine,output torque MAX [Nm]	
7:	0.2> DW3.12	: 1452	:	Diesel engine,max power act,[kW/10]	
8:	0.2> DW3.7	: 236	:	D.eng,P-idle const.torque, act.[kW/10]	
9:	0.2> QW2.7	: 1057	:	Diesel eng.,limitation-perform.[kW/10]	
10:	0.2> QW2.45	: C0B4h	:	Rlb6VALUE:superstr.nom.perform.	
11:	0.2> QW2.0	: 1800	:	Dieseleng.,rated pow-eng.contr.[kW/10]	
12:	0.2> QW2.43	: C04Ch	:	Rlb6VALUE:Superstr.output moment ACT	
13:	0.2> DW3.5	: 81	:	Diesel engine,output torque ACTL [Nm]	
14:	0.2> QW2.1	: 130	:	Diesel eng.,ACTL-perform.torque[kW/10]	
15:	0.2> DW3.7	: 236	:	D.eng,P-idle const.torque, act.[kW/10]	

BACK
<==

13311S05_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info









S Y S T E M - F U N K T I O N :

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

=> 0. 6: DIESELMOTOR: DYNAMISCHE MOTORKENNLINIE

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.2> QW2.6	:	998	:	Motordrehzahl 0W aufbereitet [1/min]
2:	0.2> DW3.8	:	600	:	Motormoment bei Leerlaufdrehzahl [Nm]
3:	0.2> DW3.9	:	950	:	Motormoment bei Nenndrehzahl [Nm]
4:	0.2> DW3.16	:	150	:	Schleppmoment [Nm]
5:	0.2> DW3.4	:	880	:	Dieselmotor, Abtriebsmoment MAX [Nm]
6:	0.2> DW3.102	:	600	:	Motormoment dynamisch [Nm]
7:	0.2> DW3.13	:	450	:	Restmoment aus Mom.Dyn.- Schlepp [Nm]
8:	0.2> QW2.7	:	469	:	Dieselmotor, Begrenz.-Leistung [kW/10]
9:	0.2> CW2.83	:	0	:	Motormoment Leerlauf. 600(+/-500)Nm
10:	0.2> DW3.8	:	600	:	Motormoment bei Leerlaufdrehzahl [Nm]
11:	0.2> CW2.84	:	0	:	Motormoment Nenndrehz. 950(+/-500)Nm
12:	0.2> DW3.9	:	950	:	Motormoment bei Nenndrehzahl [Nm]
13:	0.2> CW2.85	:	0	:	Schleppmoment 150(+/-150)Nm
14:	0.2> DW3.16	:	150	:	Schleppmoment [Nm]
15:	0.2> CW2.101	:	0	:	Bei "1" Uebernahme Korrekturdaten



13311S06_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 0. 6: DIESEL ENG.:DYNAMIC CHARACTERISTIC LINE OF MOTOR

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.2> QW2.6	:	998	:	Eng. revol.superstruct.prepared[1/min]
2:	0.2> DW3.8	:	600	:	eng.torque rev.at no-load [Nm]
3:	0.2> DW3.9	:	950	:	eng. torque at nominal rev. [Nm]
4:	0.2> DW3.16	:	150	:	Drag moment [Nm]
5:	0.2> DW3.4	:	880	:	Diesel engine,output torque MAX [Nm]
6:	0.2> DW3.102	:	600	:	eng.torque dynamic [Nm]
7:	0.2> DW3.13	:	450	:	Resttorque outof act.dyn.-drag [Nm]
8:	0.2> QW2.7	:	469	:	Diesel eng., limitation-perform.[kW/10]
9:	0.2> CW2.83	:	0	:	eng.torque in no-load 600(+/-500)Nm
10:	0.2> DW3.8	:	600	:	eng.torque rev.at no-load [Nm]
11:	0.2> CW2.84	:	0	:	eng.torque nom.rev. 950(+/-500)Nm
12:	0.2> DW3.9	:	950	:	eng. torque at nominal rev. [Nm]
13:	0.2> CW2.85	:	0	:	drag moment 150(+/-150)Nm
14:	0.2> DW3.16	:	150	:	Drag moment [Nm]
15:	0.2> CW2.101	:	0	:	At "1" take-over corretion data

BACK
<==

13311S06_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 0. 7: MOTOR OBERWAGEN: TESPROGRAMME, FEHLERSPEICHER

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.0>	QW2.39	:	0	:	1641->Test Bremsklappe aktivieren
2: 0.0>	QW2.39	:	0	:	1686->Test Luftklappe aktivieren
3: 0.0>	QW2.39	:	0	:	2406->Test Motorluefter aktivieren
4: 0.0>	QW2.39	:	0	:	18022->Fehlerspeicher ECU loeschen
5: 0.0>	QW2.39	:	0	:	-31130->Fehlerspeicher ECU auslesen

							ZURUECK <<==
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

13311S07_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 0. 7: ENGINE SUPERSTRUCTURE: TEST PROGRAM, ERROR STACK

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.0>	QW2.39	:	0	:	1641->Activate test brake flap
2: 0.0>	QW2.39	:	0	:	1686->Activate test air flap
3: 0.0>	QW2.39	:	0	:	2406->Activate test engine fan
4: 0.0>	QW2.39	:	0	:	18022->Delete error stack ECU
5: 0.0>	QW2.39	:	0	:	-31130->Readout error stack ECU



13311S07_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

LTM 1200/1

=> 0. 8: EINGESTELLTE BETRIEBSART (LMB/STEUERSTAND)

WERT - Beschreibung

```

1: 0.2> Q0.2.15 : 1 : Betriebsart o.k. von LMB
2: 0.2> Q0.2.0 : 1 : Betriebsart T / TK / TF von LMB
3: 0.2> Q2.17.2 : 0 : Notbetrieb ein
4: 0.2> Q2.17.1 : 0 : Montage ein
5: 0.2> Q0.1.3 : 0 : Kran mit 2 Winden LMB
6: 0.1> E5.6 : 0 : MS 3 vorhanden (LJC) <opt.>(D)

```

13311S08_D

Info

SYSTEM - FUNCTION :
=> 0. 8: SET OPERATING MODE

SPECIAL-PICTURE
(SLI/CONTROL STAND)

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.2>	Q0.2.15	: 1	:	operating mode ok	of SLI
2: 0.2>	Q0.2.0	: 1	:	operating mode T/TK/TF	of SLI
3: 0.2>	Q2.17.2	: 0	:	emergency operation	
4: 0.2>	Q2.17.1	: 0	:	assembly on	
5: 0.2>	Q0.1.3	: 0	:	Crane with 2 winches	LMB
6: 0.1>	E5.6	: 0	:	MS 3 existent (LJC)	<opt.>(D)

BACK
<<==

13311S08_E

Sprache
Language

Fehler Errors

Info









1111

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 0. 9: LMB BILD 0 Messwerte Tele

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> 0\$2744	:	10	:	[nnnn] LMB-CODE
2:	0.0> QW0.38	:	2	:	[nn] Einsicherung
3:	0.1> 0\$2360	:	0	:	[0.1 t] Last am Haken
4:	0.0> 0\$27B2	:	733	:	[cm] Ausladung
5:	0.1> QW1.107	:	6680	:	[0.01 grd] Winkelgeber Tele unten
6:	0.1> QW2.91	:	6715	:	[0.01 grd] Winkelgeber Tele oben
7:	0.0> QW1.109	:	252	:	[0.1 bar] Druckgeber W.-Zyl. links
8:	0.0> 0\$25C1	:	0	:	[%] Tele 1 aktuelle Laenge
9:	0.0> 0\$25C2	:	0	:	[%] Tele 2 aktuelle Laenge
10:	0.0> 0\$25C3	:	0	:	[%] Tele 3 aktuelle Laenge
11:	0.0> 0\$25C4	:	0	:	[%] Tele 4 aktuelle Laenge
12:	0.0> 0\$25C5	:	92	:	[%] Tele 5 aktuelle Laenge
13:	0.0> 0\$266F	:	5	:	[n] Zylinder in Tele Nr.
14:	0.0> DW1.73	:	0	:	[0.01 grd] Drehgeber horizontal
15:	0.0> DW1.70	:	5	:	[0.01 grd] Neigungsgeber quer
16:	0.0> DW1.71	:	- 8	:	[0.01 grd] Neigungsgeber laengs



13311S09_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 0. 9: SLI PICTURE 0 measure value tele

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.0> 0\$2744	:	10	:	[nnnn] SLI-CODE
2:	0.0> QW0.38	:	2	:	[nn] cut-in
3:	0.1> 0\$2360	:	0	:	[0.1 t] charge on hook
4:	0.0> 0\$27B2	:	733	:	[cm] radius
5:	0.1> QW1.107	:	6680	:	[0.01 grd] angle sensor tele down
6:	0.1> QW2.91	:	6715	:	[0.01 grd] angle sensor tele up
7:	0.0> QW1.109	:	252	:	[0.1 bar] pressure sensor cyl. left
8:	0.0> 0\$25C1	:	0	:	[%] Tele 1 length at present
9:	0.0> 0\$25C2	:	0	:	[%] Tele 2 length at present
10:	0.0> 0\$25C3	:	0	:	[%] Tele 3 length at present
11:	0.0> 0\$25C4	:	0	:	[%] Tele 4 length at present
12:	0.0> 0\$25C5	:	92	:	[%] Tele 5 length at present
13:	0.0> 0\$266F	:	5	:	[n] cylinder in Tele No.
14:	0.0> DW1.73	:	0	:	[0.01 grd] speed transducer horizont.
15:	0.0> DW1.70	:	5	:	[0.01 grd] inclination sensor transv.
16:	0.0> DW1.71	:	- 8	:	[0.01 grd] inclination sensor longit.

							BACK <==
--	--	--	--	--	--	--	-------------

13311S09_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 0.10: LMB BILD 1

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> 0\$2754	: 210	:	[0.1 t]	Maximallast
2:	0.0> QW0.7	: 10	:	[0.1 t]	Last-Anzeige (ohne Hubsei)
3:	0.0> 0\$27B2	: 733	:	[cm]	Ausladung
4:	0.0> 0\$27A6	: 2356	:	[cm]	Rollenkopfhoehe
5:	0.3> QW1.107	: 6680	:	[0.01 grd]	Winkel Hauptausleger unten
6:	0.4> QW2.91	: 6715	:	[0.01 grd]	Winkel Hauptausleger oben
7:	0.0> QW0.38	: 2	:	[nn]	Einsicherung
8:	0.0> QW0.44	: 10	:	[nnnn]	LMB-CODE
9:	0.0> 0\$24B3	: 3400	:	[cm]	Durchbiegung Haupt.
10:	0.0> 0\$24B1	: 0	:	[cm]	Durchbiegung Zub.
11:	0.0> 0\$2612	: 179	:	[cm]	Hebelarm Hubseil Tele
12:	0.0> QW0.41	: 0	:	[nn]	Nr. Winde im Eingriff



13311S10_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 0.11: LMB BILD 2

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> 0\$24B3	: 3400	:	[cm]	Durchbiegung Hauptausleger
2:	0.0> 0\$24B1	: 0	:	[cm]	Durchbiegung Zubehoer
3:	0.0> 0\$2884	: 0	:	[0.1 bar]	Druck N-Rueckfallpresse
4:	0.0> 0\$2888	: 0	:	[0.1 bar]	MIN-Druck N-Rueckfallp.
5:	0.1> 0\$288A	: 0	:	[0.1 bar]	MAX-Druck N-Rueckfallp.



13311S11_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 0.11: SLI PICTURE 2

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.0> 0\$24B3	: 3400	:	[cm]	curving main boom
2:	0.0> 0\$24B1	: 0	:	[cm]	curving accesories
3:	0.0> 0\$2884	: 0	:	[0.1 bar]	press.N-safet.ret.rams
4:	0.0> 0\$2888	: 0	:	[0.1 bar]	MIN-press.N-saf.ret.rams
5:	0.1> 0\$288A	: 0	:	[0.1 bar]	MAX-press N-saf.ret.rams



13311S11_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNKTION : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
 => 0.12: LMB BILD 3 (SCHIEBEHOLME e:-5-5[cm],r: 65- 75[cm],b:136-146[cm])

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.0>	DW1.60	:	0	:	RlsbWERT:Schiebeholmlaenge HiRe1[cm]
2: 0.0>	DW1.62	:	0	:	RlsbWERT:Schiebeholmlaenge VoRe2[cm]
3: 0.0>	DW1.64	:	0	:	RlsbWERT:Schiebeholmlaenge VoLi3[cm]
4: 0.0>	DW1.66	:	0	:	RlsbWERT:Schiebeholmlaenge HiLi4[cm]
5: 0.0>	0\$2810	:	40	:	to Mindestkrangewicht
6: 0.0>	0\$2812	:	67	:	to/kips Summe Stuetzkraefte
7: 0.1>	QW0.55	:	14	:	Stuetzkraft1,Hinten Rechts[10GE]
8: 0.1>	QW0.56	:	19	:	Stuetzkraft2,Vorne Rechts[10GE]
9: 0.1>	QW0.57	:	19	:	Stuetzkraft3,Vorne Links [10GE]
10: 0.1>	QW0.58	:	15	:	Stuetzkraft4,Hinten Links [10GE]

ZURUECK
<==

13311S12_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 0.12: SLI PICTURE3(OUTRIGGERS

SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
e:-5-5[cm],r: 65- 75[cm],b:136-146[cm])

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.0> DW1.60	:	0	:	RlsbVALUE:Slid.beam len.rearright1[cm]
2:	0.0> DW1.62	:	0	:	RlsbVALUE:Slidbeam len.frontright2[cm]
3:	0.0> DW1.64	:	0	:	RlsbVALUE:Slid.beam len.frontleft3[cm]
4:	0.0> DW1.66	:	0	:	RlsbVALUE:Slid.beam len. rearleft4[cm]
5:	0.0> 0\$2810	:	40	:	to Minimum crane weight
6:	0.0> 0\$2812	:	67	:	to/kips Sum support-forces
7:	0.1> QW0.55	:	14	:	supporting force rearright [10GE]
8:	0.1> QW0.56	:	19	:	support.force2 front right [10GE]
9:	0.1> QW0.57	:	19	:	support.force3 front left [10GE]
10:	0.1> QW0.58	:	15	:	support.force4 rear left [10GE]

							BACK <==
--	--	--	--	--	--	--	-------------

13311S12_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info









S Y S T E M - F U N K T I O N :

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

=> 0.13: LMB BILD 4 (Telestatus manuell setzen)

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> DW1.120	:	:	Telelaenge 1	[%]
2:	0.0> DW1.121	:	:	Telelaenge 2	[%]
3:	0.0> DW1.122	:	:	Telelaenge 3	[%]
4:	0.0> DW1.123	:	:	Telelaenge 4	[%]
5:	0.0> DW1.124	:	:	Telelaenge 5	[%]
6:	0.0> DW1.126	:	:	Zylinder in Tele Nummer	
7:	0.0> DW1.127	:	:	-1:Uebern.0:OK 1-6,11-16,20,30>Error	
8:	0.0> 0\$25C1	:	:	[%] Tele 1 aktuelle Laenge	
9:	0.0> 0\$25C2	:	:	[%] Tele 2 aktuelle Laenge	
10:	0.0> 0\$25C3	:	:	[%] Tele 3 aktuelle Laenge	
11:	0.0> 0\$25C4	:	:	[%] Tele 4 aktuelle Laenge	
12:	0.0> 0\$25C5	:	:	[%] Tele 5 aktuelle Laenge	
13:	0.0> 0\$2553	:	:	[cm] Ausfahr-laenge Zylinder	
14:	0.0> 0\$266F	:	:	[n] Zylinder in Tele Nr.	



13311S13_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 0.13: LMB PICTURE 4 (Tele status set manually)

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.0>	DW1.120	:	:	Tele length 1	[%]
2: 0.0>	DW1.121	:	:	Tele length 2	[%]
3: 0.0>	DW1.122	:	:	Tele length 3	[%]
4: 0.0>	DW1.123	:	:	Tele length 4	[%]
5: 0.0>	DW1.124	:	:	Tele length 5	[%]
6: 0.0>	DW1.126	:	:	Cylinder in tele number	
7: 0.0>	DW1.127	:	:	-1:Take over0:OK1-6,11-16,20,30>Error	
8: 0.0>	0\$25C1	:	:	[%] Tele 1 length at present	
9: 0.0>	0\$25C2	:	:	[%] Tele 2 length at present	
10: 0.0>	0\$25C3	:	:	[%] Tele 3 length at present	
11: 0.0>	0\$25C4	:	:	[%] Tele 4 length at present	
12: 0.0>	0\$25C5	:	:	[%] Tele 5 length at present	
13: 0.0>	0\$2553	:	:	[cm] Extension length cylinder	
14: 0.0>	0\$266F	:	:	[n] Cylinder in tele no.	

13311S13_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 0.14: TORQUE WINCH 1,2AND 3

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.0>	QW0.71	: 15	:	U/min W1 withTRIMOT/ w/o	:65/30 U/min
2: 0.0>	QW0.72	: 0	:	U/min W2 withTRIMOT/ w/o	: 65/30 U/min
3: 0.0>	QW0.59	: 153	:	[kpm] Winch 1 moment	
4: 0.0>	QW0.60	: 162	:	[kpm] Winch 2 moment	

							BACK <<==
--	--	--	--	--	--	--	--------------

13311S14_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 0.14: DREHMOMENT WINDE 1, 2 UND 3

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> QW0.71	: 15	:	U/min W1 mit TRIMOT/ohne:	65/30 U/min
2:	0.0> QW0.72	: 0	:	U/min W2 mit TRIMOT/ohne:	65/30 U/min
3:	0.0> QW0.59	: 153	:	[kpm] Winde 1 Moment	
4:	0.0> QW0.60	: 162	:	[kpm] Winde 2 Moment	

							ZURUECK <<==
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

13311S14_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 0.15: DREHEN, RECHTS, HAUPTBILD *****

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.0>	A0.6	: 1	:	Drehen rechts	
2: 0.0>	AAW6	: 316	:	Drehen rechts	SOLL[mA]
3: 0.0>	IAW6	: 340	:	Drehen rechts	IST[mA]
4: 0.0>	A0.5	: 1	:	Drehen Bremse	
5: 0.0>	AAW5	: 2000	:	Drehen Bremse	SOLL[mA]
6: 0.0>	IAW5	: 1300	:	Drehen Bremse	IST[mA]
7: 0.0>	Q1.66.0	: 1	:	Meisterschalter Drehen, rechts	
8: 0.0>	Q1.66.1	: 0	:	Meisterschalter Drehen, links	
9: 0.0>	QW1.64	: 29	:	MS ANALog, Drehwerk	
10: 0.0>	D2.115.14	: 1	:	MS 2x beim Start nicht ausgelenkt	
11: 0.0>	D2.115.15	: 1	:	DW--:MS Meisterschalter DW li/re ok	
12: 0.0>	QW0.15	: 100	:	ABB-Drehgeschwindigkeit rechts [%]	
13: 0.0>	QW0.21	: 100	:	Drehgeschwindigkeit C-Taste [%]	
14: 0.0>	R9	: 100	:	DW--:Drehgeschwindigkeit C-Taste [%]	

ZURUECK
<==

13311S15_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
 => 0.15: SLEWING, RIGHT, MAIN PICTURE *****

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.0>	A0.6	: 1	:	slewing right	
2: 0.0>	AAW6	: 316	:	Slewing right	Reqd[mA]
3: 0.0>	IAW6	: 340	:	Slewing right	Actl[mA]
4: 0.0>	A0.5	: 1	:	slewing brake	
5: 0.0>	AAW5	: 2000	:	Slewing brake	REQD[mA]
6: 0.0>	IAW5	: 1300	:	Slewing brake	ACTL[mA]
7: 0.0>	Q1.66.0	: 1	:	Joystick slewing, right	
8: 0.0>	Q1.66.1	: 0	:	Joystick slewing, left	
9: 0.0>	QW1.64	: 29	:	MS ANALog, torque	
10: 0.0>	D2.115.14	: 1	:	MS 2x at start not excursed	
11: 0.0>	D2.115.15	: 1	:	DW--:MS master switch torque le/ri ok	
12: 0.0>	QW0.15	: 100	:	ABB-slewing speed right [%]	
13: 0.0>	QW0.21	: 100	:	Slewing speed C-button [%]	
14: 0.0>	R9	: 100	:	DW--:slewing speed c-button [%]	



13311S15_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 0.16: DREHEN, LINKS, H A U P T B I L D *****

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> A0.7	: 1	:	Drehen links	
2:	0.0> AAW7	: 244	:	Drehen links	SOLL[mA]
3:	0.0> IAW7	: 200	:	Drehen links	IST[mA]
4:	0.0> A0.5	: 1	:	Drehen Bremse	
5:	0.0> AAW5	: 2000	:	Drehen Bremse	SOLL[mA]
6:	0.0> IAW5	: 1300	:	Drehen Bremse	IST[mA]
7:	0.0> Q1.66.0	: 0	:	Meisterschalter Drehen, rechts	
8:	0.0> Q1.66.1	: 1	:	Meisterschalter Drehen, links	
9:	0.0> QW1.64	: 14	:	MS ANAlalog, Drehwerk	
10:	0.0> D2.115.14	: 1	:	MS 2x beim Start nicht ausgelenkt	
11:	0.0> D2.115.15	: 1	:	DW--:MS Meisterschalter DW li/re ok	
12:	0.0> QW0.16	: 100	:	ABB-Drehgeschwindigkeit links	[%]
13:	0.0> QW0.21	: 100	:	Drehgeschwindigkeit C-Taste	[%]
14:	0.0> R9	: 100	:	DW--:Drehgeschwindigkeit C-Taste	[%]

ZURUECK
<==

13311S16_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 0.16: SLEWING, LEFT, MAIN PICTURE *****

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.0>	A0.7	: 1	:	slewing left	
2: 0.0>	AAW7	: 244	:	Slewing left	Reqd[mA]
3: 0.0>	IAW7	: 200	:	Slewing left	Actl[mA]
4: 0.0>	A0.5	: 1	:	slewing brake	
5: 0.0>	AAW5	: 2000	:	Slewing brake	REQD[mA]
6: 0.0>	IAW5	: 1300	:	Slewing brake	ACTL[mA]
7: 0.0>	Q1.66.0	: 0	:	Joystick slewing, right	
8: 0.0>	Q1.66.1	: 1	:	Joystick slewing, left	
9: 0.0>	QW1.64	: 14	:	MS ANAlOG, torque	
10: 0.0>	D2.115.14	: 1	:	MS 2x at start not excursed	
11: 0.0>	D2.115.15	: 1	:	DW--:MS master switch torque le/ri ok	
12: 0.0>	QW0.16	: 100	:	ABB-Slewing speed left	[%]
13: 0.0>	QW0.21	: 100	:	Slewing speed C-button	[%]
14: 0.0>	R9	: 100	:	DW--:slewing speed c-button	[%]



13311S16_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 0.17: DREHEN, FREILAUF

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> A0.4	: 1	:	Drehen Freilauf	
2:	0.0> AAW4	: 2000	:	Drehen Freilauf	SOLL[mA]
3:	0.0> IAW4	: 1260	:	Drehen Freilauf	IST[mA]
4:	0.0> A0.5	: 1	:	Drehen Bremse	
5:	0.0> AAW5	: 2000	:	Drehen Bremse	SOLL[mA]
6:	0.0> IAW5	: 1260	:	Drehen Bremse	IST[mA]
7:	0.0> E1.7	: 0	:	Notbetrieb Stecker	(D)
8:	0.0> A0.6	: 0	:	Drehen rechts	
9:	0.0> A0.7	: 0	:	Drehen links	
10:	0.0> Q0.0.11	: 1	:	Andrehen Links Frei	LMB
11:	0.0> Q0.0.12	: 1	:	Andrehen Rechts Frei	LMB
12:	0.0> E1.6	: 0	:	Montage	(D)
13:	0.0> Q0.14.2	: 1	:	Drehen links frei	ABB
14:	0.0> Q0.14.3	: 1	:	Drehen rechts frei	ABB
15:	0.0> QW0.15	: 100	:	ABB-Drehgeschwindigkeit rechts	[%]
16:	0.0> QW0.15	: 100	:	ABB-Drehgeschwindigkeit rechts	[%]



13311S17_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 0.17: SLEWING, FREE-WHEEL

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.0> A0.4	: 1	:	Slewing free-wheel	
2:	0.0> AAW4	: 2000	:	Slewing freewheel	REQD[mA]
3:	0.0> IAW4	: 1260	:	Slewing freewheel	ACTL[mA]
4:	0.0> A0.5	: 1	:	slewing brake	
5:	0.0> AAW5	: 2000	:	Slewing brake	REQD[mA]
6:	0.0> IAW5	: 1260	:	Slewing brake	ACTL[mA]
7:	0.0> E1.7	: 0	:	Emergency operation plug	(D)
8:	0.0> A0.6	: 0	:	slewing right	
9:	0.0> A0.7	: 0	:	slewing left	
10:	0.0> Q0.0.11	: 1	:	Slewing start left not used	LMB
11:	0.0> Q0.0.12	: 1	:	Slewing-start right not used	LMB
12:	0.0> E1.6	: 0	:	Assembly	(D)
13:	0.0> Q0.14.2	: 1	:	Slewing left not used	ABB
14:	0.0> Q0.14.3	: 1	:	Slewing right not used	ABB
15:	0.0> QW0.15	: 100	:	ABB-slewing speed right	[%]
16:	0.0> QW0.15	: 100	:	ABB-slewing speed right	[%]

BACK
<==

13311S17_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 0.18: KORREKTUR-WERTE DREHWERK

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> CW2.70	:	0	:	Drehwerk Mindestgeschw. 7 +/-7 l/min
2:	0.0> CW2.72	:	9	:	Drehwerk re Anf.Strom 200mA +/-100mA
3:	0.0> CW2.73	:	- 16	:	Drehwerk li Anf.Strom 200mA +/-100mA
4:	0.0> CW2.74	:	- 30	:	Drehwerk re End.Strom 600mA +/-100mA
5:	0.0> CW2.75	:	- 70	:	Drehwerk li End.Strom 600mA +/-100mA
6:	0.0> CW2.76	:	0	:	Drehwerk Int.Schwelle60mA+(-60.+200)
7:	0.0> CW2.68	:	0	:	DW(110+Korr.[-10...+70])-(TeleLen/2)
8:	0.0> CW2.69	:	0	:	Funkfernst. MS-Reduz. DW 60(+/-40)%
9:	0.0> CW2.101	:	0	:	Bei "1" Uebernahme Korrekturdaten



13311S18_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors


Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 0.18: CORRECTION-VALUES TORQUE

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.0> CW2.70	:	0	:	Slewing gear min speed 7 +/-7 l/min
2:	0.0> CW2.72	:	9	:	Slew.g.ri start current200mA +/-100mA
3:	0.0> CW2.73	:	- 16	:	Slew.g.le start current200mA +/-100mA
4:	0.0> CW2.74	:	- 30	:	Slew.g.right end current600mA +/-100mA
5:	0.0> CW2.75	:	- 70	:	Slew.g.left end current600mA +/-100mA
6:	0.0> CW2.76	:	0	:	Torque int.threshold60mA+(-60+200)
7:	0.0> CW2.68	:	0	:	DW(110+Korr.[-10...+70])-(TeleLen/2)
8:	0.0> CW2.69	:	0	:	Rad.rem.contr.MS-reduc.DW 60(+/-40)%
9:	0.0> CW2.101	:	0	:	At "1" take-over correction data



13311S18_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info









S Y S T E M - F U N K T I O N :

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

=> 0.19: KORREKTUR-WERTE WINDE 1, WINDE 2, WINDE 3

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> CW2.87	:	0	:	P1W1:Funkfernst.MS-Red. 90(+10/-70)%
2:	0.0> CW2.88	:	0	:	P1W1:Pumpen-Strom Anf. 210mA+/-50mA
3:	0.0> CW2.89	:	0	:	P1W1:Pumpen-Strom End. 600mA+/-100mA
4:	0.0> CW2.90	:	0	:	P1W1:Trimot-Strom Anf. 200mA+/-100mA
5:	0.0> CW2.91	:	0	:	P1W1:Trimot-Strom End. 440mA+/-150mA
6:	0.0> CW2.92	:	0	:	P2W2:Funkfernst.MS-Red. 90(+10/-70)%
7:	0.0> CW2.93	:	0	:	P2W2:Pumpen-Strom Anf. 210mA+/-50mA
8:	0.0> CW2.94	:	0	:	P2W2:Pumpen-Strom End. 600mA+/-100mA
9:	0.0> CW2.95	:	0	:	P2W2:Trimot-Strom Anf. 200mA+/-100mA
10:	0.0> CW2.96	:	0	:	P2W2:Trimot-Strom End. 440mA+/-150mA
11:	0.0> CW2.101	:	0	:	Bei "1" Uebernahme Korrekturdaten



13311S19_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 0.19: KORRECTIONVALUES WINCH 1, WINCH 2, WINCH 3

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.0> CW2.87	:	0	:	P1W1:remote contr.MS-Red90(+10/-70)%
2:	0.0> CW2.88	:	0	:	P1W1:Pump-current start 210mA+/-50mA
3:	0.0> CW2.89	:	0	:	P1W1:Pump-current end 600mA+/-100mA
4:	0.0> CW2.90	:	0	:	P1W1:Trimot-curr.start 200mA+/-100mA
5:	0.0> CW2.91	:	0	:	P1W1:Trimot-curr.stop. 440mA+/-150mA
6:	0.0> CW2.92	:	0	:	P2W2:remote contr.MS-Red90(+10/-70)%
7:	0.0> CW2.93	:	0	:	P2W2:Pump-current start 210mA+/-50mA
8:	0.0> CW2.94	:	0	:	P2W2:Pump-current end 600mA+/-100mA
9:	0.0> CW2.95	:	0	:	P2W2:Trimot-curr. start 200mA+/-100mA
10:	0.0> CW2.96	:	0	:	P2W2:Trimot-curr stop 440mA+/-150mA
11:	0.0> CW2.101	:	0	:	At "1" take-over correction data



13311S19_E__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 0.20: KORREKTUR-WERTE WIPPWERK P U M P E 4 U N D P U M P E 5 / S E N K B R E M S E

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.0>	CW2.0	: - 10	:	Anf.Str. Abwippen	280(+/-400)mA
2: 0.0>	CW2.1	: 0	:	End Str. Abwippen	600(+/-400)mA
3: 0.0>	CW2.4	: 10	:	Anf.Str. P4 Aufwippen	200(+/-100)mA
4: 0.0>	CW2.5	: 0	:	Endstrom P4 Aufwippen	600(+/-100)mA
5: 0.0>	CW2.6	: 10	:	Anf.Str. P5 Aufwippen	200(+/-100)mA
6: 0.0>	CW2.7	: 0	:	Endstrom P5 Aufwippen	600(+/-100)mA
7: 0.0>	CW2.101	: 0	:	Bei "1" Uebernahme Korrekturdaten	



13311S20_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 0.20: CORRECTION VALUES TORQUE PUMP 4 AND PUMP 5/LOWERING BREAK

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.0>	CW2.0	: - 10	:	Start curr. luffing down	280(+/-400)mA
2: 0.0>	CW2.1	: 0	:	End curr. luffing down	600(+/-400)mA
3: 0.0>	CW2.4	: 10	:	Start curr4 luffing up	200(+/-100)mA
4: 0.0>	CW2.5	: 0	:	End curr P4 luffing up	600(+/-100)mA
5: 0.0>	CW2.6	: 10	:	Start curr. P5 luff.up	200(+/-100)mA
6: 0.0>	CW2.7	: 0	:	end curr.P5 luffing up	600(+/-100)mA
7: 0.0>	CW2.101	: 0	:	At "1" take-over	corretion data

BACK
<<==

13311S20_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 0.21: KORREKTUR-WERTE WIPPWERK BEGRENZUNGEN AUF/ABWIPPEN

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.0>	CW2.55	:	:	Red Abw. Begrenzung	70 -20..+26 %
2: 0.0>	CW2.56	:	:	Red Aufw.Begrenzung	70 -20..+20 %
3: 0.0>	CW2.57	:	:	Red Abw. Einsatzpunkt	20 -10..+70 %
4: 0.0>	CW2.58	:	:	Red Aufw.Einsatzpunkt	20 -10..+70 %
5: 0.0>	CW2.101	:	:	Bei "1" Uebernahme Korrekturdaten	

ZURUECK
<<==

13311S21_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 0.21: CORRECTION VALUES LUFF.GEAR LIMITATIONS LUFF.UP/LUFF.DOWN

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.0>	CW2.55	:	0	:	Red Abw. limitation 70 -20..+26 %
2: 0.0>	CW2.56	:	0	:	Red Aufw.limitation 70 -20..+20 %
3: 0.0>	CW2.57	:	0	:	Red luff.up point of ac70 -10..+70 %
4: 0.0>	CW2.58	:	0	:	Red luff.uo point of ac20 -10..+70 %
5: 0.0>	CW2.101	:	0	:	At "1" take-over correction data



13311S21_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 0.22: KORREKTUR-WERTE ZYLINDER AUS/EIN PUMPE 4, PUMPE 5

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.0>	CW2.10	:	:	Anf.Str. P4 Zyl.aus	200(+/-100)mA
2: 0.0>	CW2.11	:	:	Endstrom P4 Zyl.aus	600(+/-100)mA
3: 0.0>	CW2.12	:	:	Anf.Str. P5 Zyl.aus	200(+/-100)mA
4: 0.0>	CW2.13	:	:	Endstrom P5 Zyl.aus	600(+/-100)mA
5: 0.0>	CW2.20	:	:	Anf.Str. P4 Zyl.ein	200(+/-100)mA
6: 0.0>	CW2.21	:	:	Endstrom P4 Zyl.ein	600(+/-100)mA
7: 0.0>	CW2.22	:	:	Anf.Str. P5 Zyl.ein	200(+/-100)mA
8: 0.0>	CW2.23	:	:	Endstrom P5 Zyl.ein	600(+/-100)mA
9: 0.0>	CW2.101	:	:	Bei "1" Uebernahme Korrekturdaten	

ZURUECK
<==

13311S22_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 0.22: CORRECTION VALUES CYLINDER OUT/IN,PUMP 4, PUMP 5

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.0>	CW2.10	:	:	Start curr.P4 cyl.out	200(+/-100)mA
2: 0.0>	CW2.11	:	:	end curr.P4 Zyl.out	600(+/-100)mA
3: 0.0>	CW2.12	:	:	Start curr. P5 cyl.out	200(+/-100)mA
4: 0.0>	CW2.13	:	:	end curr P5 Zyl.out	600(+/-100)mA
5: 0.0>	CW2.20	:	:	start currP5 Cyl.in	200(+/-100)mA
6: 0.0>	CW2.21	:	:	end curr P4 cyl.in	600(+/-100)mA
7: 0.0>	CW2.22	:	:	Start curr. P5 cyl.in	200(+/-100)mA
8: 0.0>	CW2.23	:	:	end curr P5 cyl.in	600(+/-100)mA
9: 0.0>	CW2.101	:	:	At "1" take-over correction data	

BACK
<<==

13311S22_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 0.23: KORREKTUR-WERTE ZYLINDER AUS/EIN VERBOLZT/ENTBOLZT

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> CW2.30	:	0	: Tele entbolzt	Zyl.aus 100(-0...+0)%
2:	0.0> CW2.31	:	0	: Tele verbolzt	Zyl.aus 20(-10...+10)%
3:	0.0> CW2.32	:	0	: Tele angelegt	Zyl.aus 20(-10...+10)%
4:	0.0> CW2.33	:	0	: Zyl. entbolzt	Zyl.aus 100(-0...+0)%
5:	0.0> CW2.34	:	0	: Zyl. verbolzt	Zyl.aus 20(-10...+10)%
6:	0.0> CW2.35	:	0	: Zyl. angelegt	Zyl.aus 20(-10...+10)%
7:	0.0> CW2.36	:	0	: Zyl. in Posit.	Zyl.aus 20(-10...+10)%
8:	0.0> CW2.40	:	0	: Tele entbolzt	Zyl.ein 70(-20...+30)%
9:	0.0> CW2.41	:	0	: Tele verbolzt	Zyl.ein 10(- 5...+20)%
10:	0.0> CW2.42	:	0	: Tele angelegt	Zyl.ein 10(- 5...+20)%
11:	0.0> CW2.43	:	0	: Zyl. entbolzt	Zyl.ein 70(-20...+30)%
12:	0.0> CW2.44	:	0	: Zyl. verbolzt	Zyl.ein 10(- 5...+20)%
13:	0.0> CW2.45	:	0	: Zyl. angelegt	Zyl.ein 10(- 5...+20)%
14:	0.0> CW2.46	:	0	: Zyl. in Posit.	Zyl.ein 10(- 5...+20)%
15:	0.0> CW2.101	:	0	: Bei "1" Uebernahme	Korrekturdaten

ZURUECK
<==

13311S23_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 0.23: CORRECTION VALUES CYLINDER OUT/IN LOCKED/UNLOCKED

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.0>	CW2.30	:	0	:	Tele unlocked cyl.out 100(-0...+0)%
2: 0.0>	CW2.31	:	0	:	Tele locked cyl.out 20(-10...+10)%
3: 0.0>	CW2.32	:	0	:	Tele applied cyl.out 20(-10...+10)%
4: 0.0>	CW2.33	:	0	:	Cyl. unlocked cyl.out 100(-0...+0)%
5: 0.0>	CW2.34	:	0	:	Cyl. locked cyl.out 20(-10...+10)%
6: 0.0>	CW2.35	:	0	:	Cyl. applied cyl.out 20(-10...+10)%
7: 0.0>	CW2.36	:	0	:	Cyl. in posit.cyl.out 20(-10...+10)%
8: 0.0>	CW2.40	:	0	:	Tele unlocked cyl.in 70(-20...+30)%
9: 0.0>	CW2.41	:	0	:	Tele locked cyl.in 10(- 5...+20)%
10: 0.0>	CW2.42	:	0	:	Tele applied cyl.in 10(- 5...+20)%
11: 0.0>	CW2.43	:	0	:	Cyl. unlocked cyl.in 70(-20...+30)%
12: 0.0>	CW2.44	:	0	:	Cyl. locked cyl.in 10(- 5...+20)%
13: 0.0>	CW2.45	:	0	:	Cyl. applied cyl.in 10(- 5...+20)%
14: 0.0>	CW2.46	:	0	:	Cyl. in posit.cyl.in 10(- 5...+20)%
15: 0.0>	CW2.101	:	0	:	At "1" take-over correction data

BACK
<==

13311S23_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 0.24: KORREKTUR-WERTE AUTO-MODE ZYLINDER/TELE FREIFAHREN(AUS/EIN) SPANNEN

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.0>	CW2.37	:	0	:	Zyl/TELE freifahr.aus 20(-10...+10)%
2: 0.0>	CW2.47	:	0	:	Zyl/TELE freifahr.ein 10(- 5...+20)%
3: 0.0>	CW2.48	:	0	:	Zyl/TELE spannen Zein 10(- 5...+20)%
4: 0.0>	CW2.101	:	0	:	Bei "1" Uebernahme Korrekturdaten

							ZURUECK <<==
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

13311S24_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 0.24: CORRECTION VALUE,AUTOMODE CYLINDER/TELE FREE(OUT/IN) |

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.0>	CW2.37	:	0	:	Cyl/TELE free.out 20(-10...+10)%
2: 0.0>	CW2.47	:	0	:	Cyl/TELE free.in 10(- 5...+20)%
3: 0.0>	CW2.48	:	0	:	Cyl/TELE spannen Zein 10(- 5...+20)%
4: 0.0>	CW2.101	:	0	:	At "1" take-over correction data

							BACK <<==
--	--	--	--	--	--	--	--------------

13311S24_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

LTM 1200/1

=> 0.25: KORREKTUR-WERTE MOTORKENNLINIE DYNAMISCH

GR,ZE OPERAND

WERT

GR,ZE OPERAND

WERT - Beschreibung

```

1: 0.2> CW2.83      :      0      : Motormoment Leerlaufd. 600(+/-500)Nm
2: 0.2> DW3.8       :     600    : Motormoment bei Leerlaufdrehzahl[Nm]
3: 0.2> CW2.84      :      0      : Motormoment Nenndrehz. 950(+/-500)Nm
4: 0.2> DW3.9       :     950    : Motormoment bei Nenndrehzahl [Nm]
5: 0.2> CW2.85       :      0      : Schleppmoment          150(+/-150)Nm
6: 0.2> DW3.16      :     150    : Schleppmoment          [Nm]
7: 0.2> CW2.101     :      0      : Bei "1" Uebernahme Korrekturdaten

```

ZURUECK
 <<==

13311S25 D

Sprache
Language

Fehler Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
 => 0.25: CORRECTION VALUE, DYNAMIC CHARACTER LINE MOTOR

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.2>	CW2.83	:	0	:	eng.torque in no-load 600(+/-500)Nm
2: 0.2>	DW3.8	:	600	:	eng.torque rev.at no-load [Nm]
3: 0.2>	CW2.84	:	0	:	eng.torque nom.rev. 950(+/-500)Nm
4: 0.2>	DW3.9	:	950	:	eng. torque at nominal rev. [Nm]
5: 0.2>	CW2.85	:	0	:	drag moment 150(+/-150)Nm
6: 0.2>	DW3.16	:	150	:	Drag moment [Nm]
7: 0.2>	CW2.101	:	0	:	At "1" take-over correction data

BACK
 <==

13311S25_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info









S Y S T E M - F U N K T I O N :

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

=> 0.26: DRUCKGEBER P1,P2,P4,MOTORDREHZAHL

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> QW2.6	: 1000	:	Motordrehzahl OW aufbereitet	[1/min]
2:	0.2> QW2.30	: 870	:	RlsbWERT: Druck P1,Winde 1	[bar/10]
3:	0.2> Q2.32.14	: 1	:	Aktiv : Druckgeber Pumpe 1,Winde 1	
4:	0.2> Q2.32.15	: 0	:	Fehler : Druckgeber Pumpe 1,Winde 1	
5:	0.2> R0	: 84	:	P1W1:Pumpen-Druck gedaempft	[bar]
6:	0.2> QW2.33	: 0	:	RlsbWERT: Druck P2,Winde 2	[bar/10]
7:	0.2> Q2.35.14	: 0	:	Aktiv : Druckgeber Pumpe 2,Winde 2	
8:	0.2> Q2.35.15	: 0	:	Fehler : Druckgeber Pumpe 2,Winde 2	
9:	0.2> R32	: 0	:	P2W2:Pumpen-Druck gedaempft	[bar]
10:	0.1> QW1.72	: 83	:	RlsbSTAT: Druck P4,WW/Zyl.	[bar/10]
11:	0.1> Q1.74.14	: 1	:	Aktiv : Druckgeber Pumpe 4,WW/Zyl.	
12:	0.1> Q1.74.15	: 0	:	Fehler : Druckgeber Pumpe 4,WW/Zyl.	
13:	0.1> DW3.60	: 8	:	Druck,Wippen/Tele gedaempft	[bar]



13311S26_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 0.26: PRESSURE SENSOR P1,P2,P4, ENGINE REV.

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> QW2.6	: 1000	:	Eng. revol.superstruct.prepared	[1/min]
2:	0.2> QW2.30	: 870	:	RlsbVALUE:press P1,winch 1	[bar/10]
3:	0.2> Q2.32.14	: 1	:	Aktive	: press.sensor1,winch 1
4:	0.2> Q2.32.15	: 0	:	Error	: press.sensor pump1,winch1
5:	0.2> R0	: 84	:	P1W1:pump-pressure damped	[bar]
6:	0.2> QW2.33	: 0	:	RlsbVALUE:press P2,winch 2	[bar/10]
7:	0.2> Q2.35.14	: 0	:	Aktive	: press.sensor pump2,winch2
8:	0.2> Q2.35.15	: 0	:	Error	: press.sensor pump2,winch2
9:	0.2> R32	: 0	:	P2W2:pump-pressure damped	[bar]
10:	0.1> QW1.72	: 83	:	RlsbSTAT: press P4,WW/cyl.	[bar/10]
11:	0.1> Q1.74.14	: 1	:	Aktive	: press.senor pump 4,WW/Zyl.
12:	0.1> Q1.74.15	: 0	:	Error	: press.sensor pump4,WW/cyl.
13:	0.1> DW3.60	: 8	:	Press,luffing/tele damped	[bar]

							BACK <==
--	--	--	--	--	--	--	-------------

13311S26_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 0.27: <OPTION> DATEN-LOGGER: SYSTEMSTEUERUNG

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> DW3.78	:	0	:	Zaehler fuer gesendete Datensaeetze
2:	0.1> DW3.79	:	0	:	Zaehler fuer Fehler b. DLGverbindung
3:	0.1> DW3.80	:	37	:	Strukturlaenge (Anzahl Worte) hilo

							ZURUECK <<==
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

13311S27_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 0.27: <OPTION> DATA-LOGGER: SYSTEM CONTROL

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> DW3.78	:	0	:	Counter for sent data sets
2:	0.1> DW3.79	:	0	:	Counter for error on DLGconnection
3:	0.1> DW3.80	:	37	:	Structure length(number words) hilo

							BACK <<==
--	--	--	--	--	--	--	--------------

13311S27_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 0.28: <OPTION> DATEN-LOGGER: L O G G E R - D A T E N 1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> DW3.80	: 37	:	Strukturlaenge (Anzahl Worte)	hilo
2:	0.1> DW3.81	: 0A00h	:	Kurzcode	lohi
3:	0.1> DW3.82	: 0000h	:	LMB-Freigabe I	lohi
4:	0.1> DW3.83	: 0000h	:	LMB-Freigabe II	lohi
5:	0.1> DW3.84	: 0000h	:	LMB-Betriebsarten	lohi
6:	0.1> DW3.85	: 0200h	:	Einscherung	lohi
7:	0.1> DW3.86	: 0000h	:	LMB Last max[to/10]bzw.[100lbs]	lohi
8:	0.1> DW3.87	: 0000h	:	LMB Last Ist[to/10]bzw.[100lbs]	lohi
9:	0.1> DW3.88	: 0000h	:	LMB-Auslastung (nur TLT!) [%]	lohi
10:	0.1> DW3.89	: 0000h	:	LMB-Ausladung (+/-)[cm]	lohi
11:	0.1> DW3.90	: 0000h	:	LMB-Telelaenge[cm]	lohi
12:	0.1> DW3.91	: 0000h	:	Tele-Laenge normiert[%]	lohi
13:	0.1> DW3.92	: 0000h	:	Rollenkopfhoehe [10GE]	lohi
14:	0.1> DW3.93	: 0000h	:	Winkel Hauptausleger [grd/10]	lohi
15:	0.1> DW3.94	: 0000h	:	Winkel Hilfsausleger [grd/10]	lohi
16:	0.1> DW3.95	: 9E00h	:	Drehgeber horizontal[Grd/100]	lohi

ZURUECK
<<==

13311S28_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 0.28: <OPTION> DATA-LOGGER: LOGGER-DATA 1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	DW3.80	: 37	:	Structure length(number words)	hilo
2: 0.1>	DW3.81	: 0A00h	:	Short code	lohi
3: 0.1>	DW3.82	: 0000h	:	SLI-clearing I	lohi
4: 0.1>	DW3.83	: 0000h	:	SLI-clearing II	lohi
5: 0.1>	DW3.84	: 0000h	:	LMB-operation modes	lohi
6: 0.1>	DW3.85	: 0200h	:	Reeving	lohi
7: 0.1>	DW3.86	: 0000h	:	LMB load max[to/10]resp.[100lbs]	lohi
8: 0.1>	DW3.87	: 0000h	:	LMB load actl[to/10]rsp.[100lbs]	lohi
9: 0.1>	DW3.88	: 0000h	:	LMB-utilization(only TLT!) [%]	lohi
10: 0.1>	DW3.89	: 0000h	:	LMB-radius (+/-)[cm]	lohi
11: 0.1>	DW3.90	: 0000h	:	LMB-Tele length[cm]	lohi
12: 0.1>	DW3.91	: 0000h	:	Tele length normed [%]	lohi
13: 0.1>	DW3.92	: 0000h	:	Pulley head height [10GE]	lohi
14: 0.1>	DW3.93	: 0000h	:	Angle main boom [dgr/10]	lohi
15: 0.1>	DW3.94	: 0000h	:	Angle auxiliary boom [dgr/10]	lohi
16: 0.1>	DW3.95	: 9E00h	:	Slew.sens.horizontally[dgr/100]	lohi

BACK
<<==

13311S28_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
 => 0.29: <OPTION> DATA-LOGGER: LOGGER-DATA 2

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	DW3.96	: 0000h	:	Low :Wi1 rope length[1/10 dm/ft]	lohi
2: 0.1>	DW3.97	: 0000h	:	High:Wi1 rope length[1/10 dm/ft]	lohi
3: 0.1>	DW3.98	: 0000h	:	Low :Wi2 rope length[1/10 dm/ft]	lohi
4: 0.1>	DW3.99	: 0000h	:	High:Wi2 rope length[1/10 dm/ft]	lohi
5: 0.1>	DW3.100	: 0000h	:	ABB-status	lohi
6: 0.1>	DW3.101	: 0005h	:	Number tele	: Tele 1 len [%] lohi
7: 0.1>	DW3.102	: 0000h	:	Tele 2 len[%]	: Tele 3 len [%] lohi
8: 0.1>	DW3.103	: 0000h	:	Tele 4 len[%]	: Tele 5 len [%] lohi
9: 0.1>	DW3.104	: 0000h	:	Tele 6 len[%]	: Zylinderlen[%] lohi
10: 0.1>	DW3.105	: 5505h	:	Tele, locking-condition	lohi
11: 0.1>	DW3.106	: 2815h	:	Cylinder, locking-condition	lohi
12: 0.1>	DW3.107	: 0000h	:	Support-force1,rear right[10GE]	lohi
13: 0.1>	DW3.108	: 0000h	:	Support-force2,front right[10GE]	lohi
14: 0.1>	DW3.109	: 0000h	:	Support-force3,front left [10GE]	lohi
15: 0.1>	DW3.110	: 0000h	:	Support-force4,rear left [10GE]	lohi

BACK
<==

13311S29_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
=> 0.29: <OPTION> DATEN-LOGGER: LOGGER-DATEN 2

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> DW3.96	: 0000h	:	Low : Wi1 Seillaenge[1/10 dm/ft]	lohi
2:	0.1> DW3.97	: 0000h	:	High: Wi1 Seillaenge[1/10 dm/ft]	lohi
3:	0.1> DW3.98	: 0000h	:	Low : Wi2 Seillaenge[1/10 dm/ft]	lohi
4:	0.1> DW3.99	: 0000h	:	High: Wi2 Seillaenge[1/10 dm/ft]	lohi
5:	0.1> DW3.100	: 0000h	:	ABB-Status	lohi
6:	0.1> DW3.101	: 0005h	:	Anzahl Tele : Tele 1 len [%]	lohi
7:	0.1> DW3.102	: 0000h	:	Tele 2 len[%] : Tele 3 len [%]	lohi
8:	0.1> DW3.103	: 0000h	:	Tele 4 len[%] : Tele 5 len [%]	lohi
9:	0.1> DW3.104	: 0000h	:	Tele 6 len[%] : Zylinderlen[%]	lohi
10:	0.1> DW3.105	: 5505h	:	Tele, Verbolz-Zustand	lohi
11:	0.1> DW3.106	: 2815h	:	Zylinder, Verbolz-Zustand	lohi
12:	0.1> DW3.107	: 0000h	:	Stuetzkraft1,Hinten Rechts[10GE]	lohi
13:	0.1> DW3.108	: 0000h	:	Stuetzkraft2,Vorne Rechts[10GE]	lohi
14:	0.1> DW3.109	: 0000h	:	Stuetzkraft3,Vorne Links [10GE]	lohi
15:	0.1> DW3.110	: 0000h	:	Stuetzkraft4,Hinten Links [10GE]	lohi

ZURUECK
<==

13311S29_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
 => 0.30: <OPTION> DATEN-LOGGER: LOGGER-DATEN 3

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.1>	DW3.111	: 8010h	:	Eingangswort ZE0 (digital)	lohi
2: 0.1>	DW3.112	: 0060h	:	Eingangswort ZE0 (digital)	lohi
3: 0.1>	DW3.113	: 0000h	:	Eingangswort ZE2 (digital)	lohi
4: 0.1>	DW3.114	: 3F3Ah	:	Eingangswort ZE2 (digital)	lohi
5: 0.1>	DW3.115	: 0000h	:	Ausgangswort ZE0 (digital)	lohi
6: 0.1>	DW3.116	: 0000h	:	Ausgangswort ZE1 (digital)	lohi
7: 0.1>	DW3.117	: 0000h	:	Ausgangswort ZE2 (digital)	lohi

ZURUECK
<<==

13311S30_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 0.30: <OPTION> DATA-LOGGER: LOGGER-DATA 3

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	DW3.111	: 8010h	:	Input word CU0 (digital)	lohi
2: 0.1>	DW3.112	: 0060h	:	Input word CU0 (digital)	lohi
3: 0.1>	DW3.113	: 0000h	:	Input word CU2 (digital)	lohi
4: 0.1>	DW3.114	: 3F3Ah	:	Input word CU2 (digital)	lohi
5: 0.1>	DW3.115	: 0000h	:	Output word CU0 (digital)	lohi
6: 0.1>	DW3.116	: 0000h	:	Output word CU1 (digital)	lohi
7: 0.1>	DW3.117	: 0000h	:	Output word CU2 (digital)	lohi

BACK
<<==

13311S30_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 0.31: <OPTION> DATEN-LOGGER: KRAN-DATEN 1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> DW3.80	:	37	:	Strukturlaenge (Anzahl Worte) hilo
2:	0.1> QW0.44	:	10	:	LMB-Kurzcode fuer den Ruestzustand
3:	0.1> QW0.0	:	1101 1000 1011 1010	:	LMB-Freigabe I
4:	0.1> QW0.1	:	0011 0001 1111 0100	:	LMB-Freigabe II
5:	0.1> QW0.2	:	1000 0000 0000 0001	:	LMB-Betriebsarten
6:	0.1> QW0.38	:	2	:	Einsicherung, Ballastindex
7:	0.1> QW0.79	:	210	:	LMB Last max. [to/10]bzw.[100lbs]
8:	0.1> QW0.48	:	9	:	LMB Last Istwert [to/10]bzw.[100lbs]
9:	0.1> QW0.4	:	2	:	LMB-Auslastung (nur TLT!) [%]
10:	0.1> QW0.5	:	739	:	LMB-Ausladung (+/-)[cm]
11:	0.1> QW0.6	:	2189	:	LMB-Telelaenge[cm]
12:	0.1> QW0.3	:	18	:	Tele-Laenge normiert[%]
13:	0.1> QW0.97	:	2354	:	Rollenkopfhoehe [10GE]
14:	0.1> QW0.98	:	667	:	Winkel Hauptausleger [grd/10]
15:	0.1> QW0.99	:	0	:	Winkel Hilfsausleger [grd/10]
16:	0.1> QW0.95	:	13957	:	RlsbWERT:Drehg. horizontal [Grd/100]

ZURUECK
<==

13311S31_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 0.31: <OPTION> DATA-LOGGER: CRANE-DATA 1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	DW3.80	: 37	:	Structure length(number words)	hilo
2: 0.1>	QW0.44	: 10	:	LMB-code for the configuration	
3: 0.1>	QW0.0	: 1101 1000 1011 1010	:	SLI-clearingI	
4: 0.1>	QW0.1	: 0011 0001 1111 0100	:	SLI-clearing II	
5: 0.1>	QW0.2	: 1000 0000 0000 0001	:	LMB-operation modes	
6: 0.1>	QW0.38	: 2	:	Cut-in , ballast index	
7: 0.1>	QW0.79	: 210	:	SLI charge max [to/10]bzw.[100lbs]	
8: 0.1>	QW0.48	: 9	:	LMBload actl-value[to/10]bzw.[100lbs]	
9: 0.1>	QW0.4	: 2	:	LMB-utilization(only TLT!) [%]	
10: 0.1>	QW0.5	: 739	:	LMB-radius (+/-)[cm]	
11: 0.1>	QW0.6	: 2189	:	LMB-tele length[cm]	
12: 0.1>	QW0.3	: 18	:	Tele-length normed [%]	
13: 0.1>	QW0.97	: 2354	:	Pulley head height	[10GE]
14: 0.1>	QW0.98	: 667	:	Angle main boom	[dgr/10]
15: 0.1>	QW0.99	: 0	:	Angle auxiliary boom	[dgr/10]
16: 0.1>	QW0.95	: 13957	:	RlsbVALUE:speed transd. hor	[Grd/100]

BACK
<<==

13311S31_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
=> 0.32: <OPTION> DATEN-LOGGER: KRAN-DATEN 2

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> QW0.65	: FFFFh	:	High: Winde 1 Seillaenge	[1/10 dm/ft]
2:	0.1> QW0.66	: E5DDh	:	Low : Winde 1 Seillaenge	[1/10 dm/ft]
3:	0.1> QW0.67	: FFFFh	:	High: Winde 2 Seillaenge	[1/10 dm/ft]
4:	0.1> QW0.68	: DFF0h	:	Low : Winde 2 Seillaenge	[1/10 dm/ft]
5:	0.1> QW0.14	: 0000 0000 0111 1111	:	ABB-Status	
6:	0.1> QW0.51	: 0500h	:	Anzahl Tele	: Tele 1 laenge [%]
7:	0.1> QW0.52	: 0000h	:	Tele 2 laenge[%]	: Tele 3 laenge [%]
8:	0.1> QW0.53	: 005Ch	:	Tele 4 laenge[%]	: Tele 5 laenge [%]
9:	0.1> QW0.54	: 0067h	:	Tele 6 laenge[%]	: Zylinderlaenge[%]
10:	0.1> QW1.0	: 0000 0101 0101 0101	:	Tele Verbolzstatus an LMB	
11:	0.1> QW1.1	: 0001 0101 0010 1000	:	Zyl.Verbolzzustand LATS-Info an LMB	
12:	0.1> QW0.55	: 15	:	Stuetzkraft1,Hinten Rechts	[10GE]
13:	0.1> QW0.56	: 20	:	Stuetzkraft2,Vorne Rechts	[10GE]
14:	0.1> QW0.57	: 18	:	Stuetzkraft3,Vorne Links	[10GE]
15:	0.1> QW0.58	: 14	:	Stuetzkraft4,Hinten Links	[10GE]

ZURUECK
<==

13311S32_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 0.32: <OPTION> DATA-LOGGER: CRANE-DATA 2

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> QW0.65	: FFFFh	:	High:Winch 1 rope length[1/10 dm/ft]	
2:	0.1> QW0.66	: E5DDh	:	Low :Winch 1 rope length[1/10 dm/ft]	
3:	0.1> QW0.67	: FFFFh	:	High:Winch 2 rope length[1/10 dm/ft]	
4:	0.1> QW0.68	: DFF0h	:	Low : Winch 2 rope length[1/10 dm/ft]	
5:	0.1> QW0.14	: 0000 0000 0111 1111	:	ABB-status	
6:	0.1> QW0.51	: 0500h	:	Number of tele : Tele 1 length [%	
7:	0.1> QW0.52	: 0000h	:	Tele 2 length[%] : Tele 3 length [%]	
8:	0.1> QW0.53	: 005Ch	:	Tele 4 length[%] : Tele 5 length [%]	
9:	0.1> QW0.54	: 0067h	:	Tele 6 length[%] : Cylinder length[%	
10:	0.1> QW1.0	: 0000 0101 0101 0101	:	Tele locking status to LMB	
11:	0.1> QW1.1	: 0001 0101 0010 1000	:	Cyl.locking config.LATS-Info to LMB	
12:	0.1> QW0.55	: 15	:	supporting force rear right [10GE]	
13:	0.1> QW0.56	: 20	:	support.force2 front right [10GE]	
14:	0.1> QW0.57	: 18	:	support.force3 front left [10GE]	
15:	0.1> QW0.58	: 14	:	support.force4 rear left [10GE]	

13311S32_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D
=> 0.33: <OPTION> DATEN-LOGGER: KRAN-DATEN 3

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.1>	EW0	: 0001 0000 1000 0000	:	ZE0	
2: 0.1>	EW1	: 0110 0000 0000 0000	:	ZE0	
3: 0.1>	EW4	: 0000 0000 0000 0000	:	ZE2	
4: 0.1>	EW5	: 0011 1010 0011 1111	:	ZE2	
5: 0.1>	AW0	: 0000 0000 0000 0000	:	ZE0	
6: 0.1>	AW2	: 0000 0000 0000 0000	:	ZE1	
7: 0.1>	AW4	: 0000 0000 0000 0000	:	ZE2	

							ZURUECK <<==
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

13311S33_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 0.33: <OPTION> DATA-LOGGER: CRANE-DATA 3

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	EW0	: 0001 0000 1000 0000	:	ZE0	
2: 0.1>	EW1	: 0110 0000 0000 0000	:	ZE0	
3: 0.1>	EW4	: 0000 0000 0000 0000	:	ZE2	
4: 0.1>	EW5	: 0011 1010 0011 1111	:	ZE2	
5: 0.1>	AW0	: 0000 0000 0000 0000	:	ZE0	
6: 0.1>	AW2	: 0000 0000 0000 0000	:	ZE1	
7: 0.1>	AW4	: 0000 0000 0000 0000	:	ZE2	

							BACK <<==
--	--	--	--	--	--	--	--------------

13311S33_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
** WINDE 1

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

(1)**

UEBERSICHT

Seite 1/ 1

=> 1. 1: EINGESTELLTE BETRIEBSART (LMB/STEUERSTAND)
1. 2: WINDE 1, HAUPTBILD *****
1. 3: WINDE 1, ANFANG/END-STROEME, KORREKTURWERTE(CW2..)
1. 4: WINDE 1, HEBEN: TRIMOT, BREMSE
1. 5: WINDE 1, SENKEN: TRIMOT, BREMSE
1. 6: WINDE 1, DRUCKWERTSPEICHER
1. 7: WINDE 1, DRUCKWERTSPEICHER
1. 8: WINDE 1, MEISTERSCHALTER / SPEISEDROCK
1. 9: WINDE 1, JUSTIERLAGE, SPEED[+/-3]:PU-HE=30/PU-SE=27/TR-HE=65/TR-SE=57

∨

∧

ANDERE
BILDER

ZURUECK
<<==

13311J01_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
** WINCH 1

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

(1)**

SUMMARY

Page 1/ 1

- => 1. 1: SET OPERATING GEAR (SLI/CONTROL STAND)
1. 2: WINCH 1, MAIN PICTURES *****
1. 3: WINCH 1, START/END-CURRENT, CORRECTION VALUES (CW2..)
1. 4: WINCH 1, LIFT: TRIMOT, BRAKE
1. 5: WINCH 1, LOWER: TRIMOT, BRAKE
1. 6: WINCH 1, PRESSURE ACCUMULATOR
1. 7: WINCH 1, PRESSURE ACCUMULATOR
1. 8: WINCH 1, MASTER SWITCH / FEEDING PRESSURE
1. 9: WINCH 1, ADJ.LAYER,SPEED [+/-3]:PU-HE=30/PU-SE=27/TR-HE=65/TR-SE=57

∨

∧

OTHER
PICTURES

BACK
<<==

13311J01_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

LTM 1200/1

=> 1. 1: EINGESTELLTE BETRIEBSART (LMB/STEUERSTAND)

WERT - Beschreibung

: 1

von LMB

$$: 1$$

von LMB

$$\vdash 0$$
$$\vdash 0$$
$$\vdash 0$$

LMB

$$\vdash 0$$

<opt.>(D)

ZURUECK
<<==

13311T01_D

Sprache
Language

Fehler Errors

Info

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.2>	Q0.2.15	:	1	: operating mode ok of SLI
2:	0.2>	Q0.2.0	:	1	: operating mode T/TK/TF of SLI
3:	0.2>	Q2.17.2	:	0	: emergency operation
4:	0.2>	Q2.17.1	:	0	: assembly on
5:	0.2>	Q0.1.3	:	0	: Crane with 2 winches LMB
6:	0.1>	E5.6	:	0	: MS 3 existent (LJC) <opt.>(D)

BACK
<<==

13311T01 E

Sprache
Language

Fehler Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 1. 2: WINDE 1, HAUPTBILD *****

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.2>	A4.0	: 1	:	Pumpe 1 heben	(A)
2: 0.2>	AAW0	: 437	:	Pumpe 1 heben	SOLL[mA]
3: 0.2>	IAW0	: 460	:	Pumpe 1 heben	IST[mA]
4: 0.2>	A4.1	: 0	:	Pumpe 1 senken	(A)
5: 0.2>	AAW1	: 0	:	Pumpe 1 senken	SOLL[mA]
6: 0.2>	IAW1	: 0	:	Pumpe 1 senken	IST[mA]
7: 0.2>	A4.3	: 1	:	Winde 1 Bremse	(D)
8: 0.2>	AAW3	: 1240	:	Winde 1 Bremse	SOLL[mA]
9: 0.2>	IAW3	: 1240	:	Winde 1 Bremse	IST[mA]
10: 0.2>	DW0.31	: 34	:	P1W1:Meisterschalter	[%]
11: 0.2>	D0.21.0	: 1	:	P1W1:Freigabe Meisterschalter	he
12: 0.2>	D0.21.2	: 0	:	P1W1:Freigabe Meisterschalter	se
13: 0.2>	D0.21.1	: 1	:	P1W1:Freigabe Abschalttdiagramm	he
14: 0.2>	D0.21.3	: 1	:	P1W1:Freigabe Abschalttdiagramm	se
15: 0.2>	R26	: 86	:	P1W1:Begrenzungsfaktor Leistung	[%]
16: 0.2>	R15	: 100	:	P1W1:Begrenzungsfaktor C-Taste	[%]

ZURUECK
<==

13311T02_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

```

SYSTEM - FUNCTION :          SPECIAL-PICTURE          LTM 1200/1
=> 1. 2: WINCH 1, MAIN PICTURE *****

```

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.2> A4.0	: 1	:	Pump 1 lift	(A)
2:	0.2> AAW0	: 437	:	Pump 1 lift	REQD[mA]
3:	0.2> IAW0	: 460	:	Pump 1 lift	ACTL[mA]
4:	0.2> A4.1	: 0	:	Pump 1 lower	(A)
5:	0.2> AAW1	: 0	:	Pump 1 lower	REQD[mA]
6:	0.2> IAW1	: 0	:	Pump 1 lower	ACTL[mA]
7:	0.2> A4.3	: 1	:	Winch 1 brake	(D)
8:	0.2> AAW3	: 1240	:	Winch 1 brake	REQD[mA]
9:	0.2> IAW3	: 1240	:	Winch 1 brake	ACTL[mA]
10:	0.2> DW0.31	: 34	:	P1W1:Master switch	[%]
11:	0.2> D0.21.0	: 1	:	P1W1:clearing master switch	he
12:	0.2> D0.21.2	: 0	:	P1W1:clearing master switch	se
13:	0.2> D0.21.1	: 1	:	P1W1:clearing master switch	he
14:	0.2> D0.21.3	: 1	:	P1W1:clearing cutt-off diagram	se
15:	0.2> R26	: 86	:	P1W1:Limitat. factor performance	[%]
16:	0.2> R15	: 100	:	P1W1:limitation factor C-button	[%]

BACK
 <<==

13311T02 E

Sprache
Language

Fehler Errors

Info

--	--

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 1. 3: WINDE 1, ANFANG/END-STROEME, KORREKTURWERTE(CW2..)

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.2>	R5	: 210	:	P1W1:Pumpen-Strom Anf. +CW-Korr.	[mA]
2: 0.2>	R30	: 220	:	P1W1:Pumpen-Strom Anf.+Hyst.+CW	[mA]
3: 0.0>	CW2.88	: 0	:	P1W1:Pumpen-Strom Anf.	210mA+/-50mA
4: 0.2>	R7	: 600	:	P1W1:Pumpen-Strom End. +CW-Korr.	[mA]
5: 0.0>	CW2.89	: 0	:	P1W1:Pumpen-Strom End.	600mA+/-100mA
6: 0.2>	R10	: 200	:	P1W1:Trimot-Strom Anf. +CW-Korr.	[mA]
7: 0.0>	CW2.90	: 0	:	P1W1:Trimot-Strom Anf.	200mA+/-100mA
8: 0.2>	R11	: 440	:	P1W1:Trimot-Strom End. +CW-Korr.	[mA]
9: 0.0>	CW2.91	: 0	:	P1W1:Trimot-Strom End.	440mA+/-150mA
10: 0.0>	CW2.87	: 0	:	P1W1:Funkfernst.MS-Red.	90(+10/-70)%
11: 0.0>	CW2.101	: 0	:	Bei "1" Uebernahme Korrekturdaten	

13311T03_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 1. 3: WINCH 1, START/END-CURRENT, CORRECTION VALUES(CW2..)

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.2>	R5	: 210	:	P1W1:Pump-curr. start +CW-Corr.[mA]	
2: 0.2>	R30	: 220	:	P1W1:Pump-current start+hyst.+CW [mA]	
3: 0.0>	CW2.88	: 0	:	P1W1:Pump-current start 210mA+/-50mA	
4: 0.2>	R7	: 600	:	P1W1:Pump-current end +CW-Corr.[mA]	
5: 0.0>	CW2.89	: 0	:	P1W1:Pump-current end 600mA+/-100mA	
6: 0.2>	R10	: 200	:	P1W1:Trimot-curr. start +CW-Corr.[mA]	
7: 0.0>	CW2.90	: 0	:	P1W1:Trimot-curr.start 200mA+/-100mA	
8: 0.2>	R11	: 440	:	P1W1:Trimot-current end +CW-Corr.[mA]	
9: 0.0>	CW2.91	: 0	:	P1W1:Trimot-curr.stop. 440mA+/-150mA	
10: 0.0>	CW2.87	: 0	:	P1W1:remote contr.MS-Red90(+10/-70)%	
11: 0.0>	CW2.101	: 0	:	At "1" take-over correction data	



13311T03_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info









S Y S T E M - F U N K T I O N :

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

=> 1. 4: WINDE 1, HEBEN: TRIMOT, BREMSE

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.2> A4.0	: 1	:	Pumpe 1 heben	(A)
2:	0.2> AAW0	: 489	:	Pumpe 1 heben	SOLL[mA]
3:	0.2> IAW0	: 500	:	Pumpe 1 heben	IST[mA]
4:	0.2> A4.2	: 0	:	Winde 1 Trimot	(A)
5:	0.2> AAW2	: 0	:	Winde 1 Trimot	SOLL[mA]
6:	0.2> IAW2	: 0	:	Winde 1 Trimot	IST[mA]
7:	0.2> DW0.31	: 40	:	P1W1:Meisterschalter	[%]
8:	0.2> R26	: 91	:	P1W1:Begrenzungsfaktor Leistung	[%]
9:	0.2> R15	: 100	:	P1W1:Begrenzungsfaktor C-Taste	[%]
10:	0.2> A4.3	: 1	:	Winde 1 Bremse	(D)
11:	0.2> AAW3	: 1240	:	Winde 1 Bremse	SOLL[mA]
12:	0.2> IAW3	: 1240	:	Winde 1 Bremse	IST[mA]
13:	0.2> MW2.2	: 0	:	P2W2:Lastdruckspeicher LMB	[bar]
14:	0.2> R0	: 79	:	P1W1:Pumpen-Druck gedaempft	[bar]
15:	0.2> DW0.23	: 4	:	P1W1:WINDE>>1=steht, 2=senkt, 4=hebt	
16:	0.2> R5	: 210	:	P1W1:Pumpen-Strom Anf. +CW-Korr.	[mA]



13311T04_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info









SYSTEM - FUNCTION :

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

=> 1. 4: WINCH 1, LIFT: TRIMOT, BRAKE

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.2>	A4.0	: 1	:	Pump 1 lift	(A)
2: 0.2>	AAW0	: 489	:	Pump 1 lift	REQD[mA]
3: 0.2>	IAW0	: 500	:	Pump 1 lift	ACTL[mA]
4: 0.2>	A4.2	: 0	:	Winch 1 Trimot	(A)
5: 0.2>	AAW2	: 0	:	Winch 1 Trimot	REQD[mA]
6: 0.2>	IAW2	: 0	:	Winch 1 Trimot	ACTL[mA]
7: 0.2>	DW0.31	: 40	:	P1W1:Master switch	[%]
8: 0.2>	R26	: 91	:	P1W1:Limitat. factor performance	[%]
9: 0.2>	R15	: 100	:	P1W1:limitation factor C-button	[%]
10: 0.2>	A4.3	: 1	:	Winch 1 brake	(D)
11: 0.2>	AAW3	: 1240	:	Winch 1 brake	REQD[mA]
12: 0.2>	IAW3	: 1240	:	Winch 1 brake	ACTL[mA]
13: 0.2>	MW2.2	: 0	:	P2W2:Load press.memory LMB	[bar]
14: 0.2>	R0	: 79	:	P1W1:pump-pressure damped	[bar]
15: 0.2>	DW0.23	: 4	:	P1W1:Winch>>1=stand,2=lower,4=lift	
16: 0.2>	R5	: 210	:	P1W1:Pump-curr. start +CW-Corr.	[mA]



13311T04_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info









S Y S T E M - F U N K T I O N :

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

=> 1. 5: WINDE 1, SENKEN: TRIMOT, BREMSE

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.2> A4.1	: 1	:	Pumpe 1 senken	(A)
2:	0.2> AAW1	: 561	:	Pumpe 1 senken	SOLL[mA]
3:	0.2> IAW1	: 560	:	Pumpe 1 senken	IST[mA]
4:	0.2> A4.2	: 1	:	Winde 1 Trimot	(A)
5:	0.2> AAW2	: 257	:	Winde 1 Trimot	SOLL[mA]
6:	0.2> IAW2	: 260	:	Winde 1 Trimot	IST[mA]
7:	0.2> DW0.31	: 51	:	P1W1:Meisterschalter	[%]
8:	0.2> R26	: 100	:	P1W1:Begrenzungsfaktor Leistung	[%]
9:	0.2> R15	: 100	:	P1W1:Begrenzungsfaktor C-Taste	[%]
10:	0.2> A4.3	: 1	:	Winde 1 Bremse	(D)
11:	0.2> AAW3	: 1240	:	Winde 1 Bremse	SOLL[mA]
12:	0.2> IAW3	: 1240	:	Winde 1 Bremse	IST[mA]
13:	0.2> MW2.2	: 0	:	P2W2:Lastdruckspeicher LMB	[bar]
14:	0.2> R0	: 40	:	P1W1:Pumpen-Druck gedaempft	[bar]
15:	0.2> DW0.23	: 2	:	P1W1:WINDE>>1=steht, 2=senkt, 4=hebt	
16:	0.2> R5	: 210	:	P1W1:Pumpen-Strom Anf. +CW-Korr.	[mA]



13311T05_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 1. 5: WINCH 1, LOWER: TRIMOT, BRAKE

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.2>	A4.1	: 1	:	Pump 1 lower	(A)
2: 0.2>	AAW1	: 561	:	Pump 1 lower	REQD[mA]
3: 0.2>	IAW1	: 560	:	Pump 1 lower	ACTL[mA]
4: 0.2>	A4.2	: 1	:	Winch 1 Trimot	(A)
5: 0.2>	AAW2	: 257	:	Winch 1 Trimot	REQD[mA]
6: 0.2>	IAW2	: 260	:	Winch 1 Trimot	ACTL[mA]
7: 0.2>	DW0.31	: 51	:	P1W1:Master switch	[%]
8: 0.2>	R26	: 100	:	P1W1:Limitat. factor performance	[%]
9: 0.2>	R15	: 100	:	P1W1:limitation factor C-button	[%]
10: 0.2>	A4.3	: 1	:	Winch 1 brake	(D)
11: 0.2>	AAW3	: 1240	:	Winch 1 brake	REQD[mA]
12: 0.2>	IAW3	: 1240	:	Winch 1 brake	ACTL[mA]
13: 0.2>	MW2.2	: 0	:	P2W2:Load press.memory LMB	[bar]
14: 0.2>	R0	: 40	:	P1W1:pump-pressure damped	[bar]
15: 0.2>	DW0.23	: 2	:	P1W1:Winch>>1=stand,2=lower,4=lift	
16: 0.2>	R5	: 210	:	P1W1:Pump-curr. start +CW-Corr.	[mA]

BACK
<==

13311T05_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 1. 6: WINDE 1, DRUCKWERTSPEICHER

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.2> A4.0	: 1	:	Pumpe 1 heben	(A)
2:	0.2> AAW0	: 274	:	Pumpe 1 heben	SOLL[mA]
3:	0.2> A4.1	: 0	:	Pumpe 1 senken	(A)
4:	0.2> AAW1	: 0	:	Pumpe 1 senken	SOLL[mA]
5:	0.2> A4.3	: 1	:	Winde 1 Bremse	(D)
6:	0.2> AAW3	: 1240	:	Winde 1 Bremse	SOLL[mA]
7:	0.2> MW2.2	: 0	:	P2W2:Lastdruckspeicher LMB	[bar]
8:	0.2> R0	: 72	:	P1W1:Pumpen-Druck gedaempft	[bar]
9:	0.2> D0.20.0	: 1	:	P1W1:HEBEN gewaehlt	
10:	0.2> D0.20.1	: 0	:	P1W1:SENKEN gewaehlt	
11:	0.2> D0.20.2	: 0	:	P1W1:Bremsen-Integrator	
12:	0.2> DW1.36	: 70	:	P1W1:DWSP Schwelle he/he	[%]
13:	0.2> DW1.37	: 95	:	P1W1:DWSP Schwelle he/se	[%]
14:	0.2> DW1.38	: 60	:	P1W1:DWSP Schwelle se/he	[%]
15:	0.2> DW1.39	: 75	:	P1W1:DWSP Schwelle se/se	[%]
16:	0.2> DW1.42	: 1	:	P1W1:DWSP Schwelle Druckkomponente	[%]



13311T06_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 1. 6: WINCH 1, PRESSURE MEMORY

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.2>	A4.0	: 1	:	Pump 1 lift	(A)
2: 0.2>	AAW0	: 274	:	Pump 1 lift	REQD[mA]
3: 0.2>	A4.1	: 0	:	Pump 1 lower	(A)
4: 0.2>	AAW1	: 0	:	Pump 1 lower	REQD[mA]
5: 0.2>	A4.3	: 1	:	Winch 1 brake	(D)
6: 0.2>	AAW3	: 1240	:	Winch 1 brake	REQD[mA]
7: 0.2>	MW2.2	: 0	:	P2W2:Load press.memory LMB	[bar]
8: 0.2>	R0	: 72	:	P1W1:pump-pressure damped	[bar]
9: 0.2>	D0.20.0	: 1	:	P1W1:lift selected	
10: 0.2>	D0.20.1	: 0	:	P1W1:lower selected	
11: 0.2>	D0.20.2	: 0	:	P1W1:brake-integrator	
12: 0.2>	DW1.36	: 70	:	P1W1:Press.mem.threshold lift/lift[%]	
13: 0.2>	DW1.37	: 95	:	P1W1:Press.mem.thresh. lift/lower[%]	
14: 0.2>	DW1.38	: 60	:	P1W1:Press.mem.thresh. lower/lift[%]	
15: 0.2>	DW1.39	: 75	:	P1W1:Press.mem.thresh. lower/lower[%]	
16: 0.2>	DW1.42	: 1	:	P1W1:Press.mem.thres.press.compon. [%]	



BACK
<==

13311T06_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 1. 7: WINDE 1, DRUCKWERTSPEICHER

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.2>	MW2.2	: 0	:	P2W2:Lastdruckspeicher LMB	[bar]
2: 0.2>	D1.35.0	: 1	:	P1W1:DWSPstat heben(t-1)	
3: 0.2>	D1.35.1	: 0	:	P1W1:DWSPstat senken(t-1)	
4: 0.2>	R0	: 35	:	P1W1:Pumpen-Druck gedaempft	[bar]
5: 0.2>	MW2.1	: 44	:	P1W1:Lastdruckspeicher LMB	[bar]
6: 0.2>	QW0.59	: 159	:	P1W1:LMB-Windenmoment Winde 1	[kpm]

							ZURUECK <<==
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

13311T07_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 1. 7: WINCH 1, PRESSURE MEMORY

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.2>	MW2.2	: 0	:	P2W2:Load press.memory LMB	[bar]
2: 0.2>	D1.35.0	: 1	:	P1W1:Press.memory static lift (t-1)	
3: 0.2>	D1.35.1	: 0	:	P1W1:Press.memory static lower (t-1)	
4: 0.2>	R0	: 35	:	P1W1:pump-pressure damped	[bar]
5: 0.2>	MW2.1	: 44	:	P1W1:Load press. memory LMB	[bar]
6: 0.2>	QW0.59	: 159	:	P1W1:LMB-winch torque winch 1	[kpm]



BACK
<==

13311T07_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 1. 8: WINDE 1, MEISTERSCHALTER / SPEISEDRUCK

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.2> D0.98.0	: 1			: MS 1y kein Fehler MS 1=ok!
2:	0.2> D0.90.0	: 1			: MS 1y beim Start nicht ausgelenkt
3:	0.2> Q2.66.2	: 0			: Meisterschalter Winde 1, senken
4:	0.2> Q2.66.3	: 0			: Meisterschalter Winde 1, heben
5:	0.2> QW2.65	: 0			: MS ANAlalog, Winde-1
6:	0.2> D0.99.0	: 1			: Speisedruck Winde 1 in Ordnung
7:	0.2> E5.9	: 1			: Speisedruck Winde 1 (D)



13311T08_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 1. 8: WINCH 1, MASTER SWITCH/ FEEDING PRESSURE

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.2> D0.98.0	: 1			: MS 1y no error MS 1=ok!
2:	0.2> D0.90.0	: 1			: MS 1y at start not excursed
3:	0.2> Q2.66.2	: 0			: master switch winch1 lower
4:	0.2> Q2.66.3	: 0			: master switch winch1 raise
5:	0.2> QW2.65	: 0			: MS ANAlalog, winch-1
6:	0.2> D0.99.0	: 1			: feeding press winch 1 ok
7:	0.2> E5.9	: 1			: feeding press winch 1 (D)



13311T08_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 1. 9: WINDE 1, JUSTIERLAGE, SPEED[+/-3]:PU-HE=30/PU-SE=27/TR-HE=65/TR-SE=57

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> QW0.76	:	3	:	Justierlage (Lage voll) Winde 1
2:	0.2> E1.3	:	0	:	Justierschalter Winde 1 (D)
3:	0.2> MW2.12	:	0	:	Winde 1 Offset High
4:	0.2> MW2.13	:	0	:	Winde 1 Offset Low
5:	0.2> QW2.110	:	0	:	Winde 1 Offset High
6:	0.2> QW2.111	:	0	:	Winde 1 Offset Low
7:	0.2> QW2.117	:	0	:	INK4 High: Winde 1 (IZW0)
8:	0.2> QW2.118	:	10353	:	INK4 Low : Winde 1 (IZW1)
9:	0.2> Q2.11.0	:	1	:	Winde 1 dreht (als Hubwinde!)
10:	0.2> Q2.11.1	:	0	:	Winde 2 dreht (als Hubwinde!)
11:	0.2> Q2.11.2	:	0	:	Winde 3 dreht (als Hubwinde!)
12:	0.0> QW0.71	:	16	:	Geschwindigkeit Winde 1
13:	0.2> AAW0	:	565	:	Pumpe 1 heben SOLL [mA]
14:	0.2> AAW1	:	0	:	Pumpe 1 senken SOLL [mA]
15:	0.2> AAW2	:	0	:	Winde 1 Trimot SOLL [mA]

ZURUECK
<<==

13311T09_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 1. 9: WINCH 1, ADJ.LAYER,SPEED[+/-3]:PU-HE=30/PU-SE=27/TR-HE=65/TR-SE=57

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.0> QW0.76	:	3	:	Adjusting layer(layer full) winch 1
2:	0.2> E1.3	:	0	:	setting switch winch 1 (D)
3:	0.2> MW2.12	:	0	:	Winch 1 Offset High
4:	0.2> MW2.13	:	0	:	Winch 1 Offset Low
5:	0.2> QW2.110	:	0	:	Winch 1 Offset High
6:	0.2> QW2.111	:	0	:	Winch 1 Offset Low
7:	0.2> QW2.117	:	0	:	INK4 High: Winch 1 (IZW0)
8:	0.2> QW2.118	:	10353	:	INK4 Low : Winch 1 (IZW1)
9:	0.2> Q2.11.0	:	1	:	Winch 1 slews(as hoist winch!)
10:	0.2> Q2.11.1	:	0	:	Winch 2 slews(as hoist winch!)
11:	0.2> Q2.11.2	:	0	:	Winch 3 slews(as hoist winch!)
12:	0.0> QW0.71	:	16	:	speed winch 1
13:	0.2> AAW0	:	565	:	Pump 1 lift REQD[mA]
14:	0.2> AAW1	:	0	:	Pump 1 lower REQD[mA]
15:	0.2> AAW2	:	0	:	Winch 1 Trimot REQD[mA]



13311T09_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
** LUFFING UP, LUFFING DOWN, LUFF REDUCTIONS (2)**

SUMMARY

Page 1/ 1

- => 2. 1: CRANE EQUIPMENT, SET OPERATING MODE (SLI/CONTROL STANSO)
2. 2: LUFFING, MASTER SWITCH
2. 3: LUFFING UP, MAIN PICTURE *****
2. 4: LUFFING UP, CURRENTS, CORRECTION VALUES
2. 5: LUFFING UP, REDUCTIONS, CORRECTION VALUES
2. 6: LUFFING DOWN, MAIN PICTURE *****
2. 7: LUFFING DOWN, REDUCTIONS, CORRECTION VALUES

√

∧

OTHER
PICTURES

BACK
<==

13311L01_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
=> 2. 1: KRANAUSRUESTUNG, EINGESTELLTE BETRIEBSART (LMB/STEUERSTAND)

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.2> Q0.2.15	: 1	:	Betriebsart o.k.	von LMB
2:	0.2> Q0.2.0	: 1	:	Betriebsart T / TK / TF	von LMB
3:	0.2> Q2.17.2	: 0	:	Notbetrieb ein	
4:	0.2> Q2.17.1	: 0	:	Montage ein	
5:	0.2> Q0.1.3	: 0	:	Kran mit 2 Winden	LMB
6:	0.1> E5.6	: 0	:	MS 3 vorhanden (LJC)	<opt.>(D)

ZURUECK

<<==

13311U01_D__

Sprache
Language


Fehler
Errors

Info

--

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 2. 1: CRANE EQUIPMENT,SET OPERATING MODE (SLI/CONTROL STAND)

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.2>	Q0.2.15	: 1		: operating mode ok	of SLI
2: 0.2>	Q0.2.0	: 1		: operating mode T/TK/TF	of SLI
3: 0.2>	Q2.17.2	: 0		: emergency operation	
4: 0.2>	Q2.17.1	: 0		: assembly on	
5: 0.2>	Q0.1.3	: 0		: Crane with 2 winches	LMB
6: 0.1>	E5.6	: 0		: MS 3 existent (LJC)	<opt.>(D)



13311U01_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors


Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 2. 2: WIPPEN, MEISTERSCHALTER

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> D0.98.5	: 1			: MS 1x kein Fehler MS 1=ok!
2:	0.1> D0.90.1	: 1			: MS 1x beim Start nicht ausgelenkt
3:	0.1> Q2.66.0	: 0			: Meistersch. Abwippen / Zylinder aus
4:	0.1> Q2.66.1	: 0			: Meistersch. Aufwippen / Zylinder ein
5:	0.1> QW2.64	: 0			: MS ANAlalog, Wippen / Zylinder
6:	0.1> E4.15	: 0			: Vorwahl Wippen/Nicht Teleskop. (D)
7:	0.1> Q0.1.3	: 0			: Kran mit 2 Winden LMB



13311U02_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 2. 2: LUFFING MASTER SWITCH

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> D0.98.5	: 1			: MS 1x no error MS 1=ok!
2:	0.1> D0.90.1	: 1			: MS 1x at start not in excursion
3:	0.1> Q2.66.0	: 0			: Joystick luffing down/ cylinder out
4:	0.1> Q2.66.1	: 0			: Joystick luffing up / cylinder in
5:	0.1> QW2.64	: 0			: MS ANAlog, luffing/ cylinder
6:	0.1> E4.15	: 0			: preselection luffing/not telescop.(D)
7:	0.1> Q0.1.3	: 0			: Crane with 2 winches LMB

							BACK <<==
--	--	--	--	--	--	--	--------------

13311U02_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNKTION : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
=> 2. 3: AUFWIPPEN, HAUPTBILD *****

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.1>	A2.4	: 1	:	P4<slow>ZylAus/Ein, Aufwippen	
2: 0.1>	AAW4	: 444	:	P4<slow>ZylAus/Ein, AufwippenSOLL[ma]	
3: 0.1>	IAW4	: 460	:	P4<slow>ZylAus/Ein, Aufwippen IST[ma]	
4: 0.1>	A2.5	: 1	:	P5<fast>ZylAus/Ein, Aufwippen	
5: 0.1>	AAW5	: 0	:	P5<fast>ZylAus/Ein, AufwippenSOLL[ma]	
6: 0.1>	IAW5	: 0	:	P5<fast>ZylAus/Ein, Aufwippen IST[ma]	
7: 0.1>	A2.7	: 1	:	Aufwippen/ Einteleskopieren(Winde 2)	
8: 0.1>	AAW7	: 1200	:	Aufwippen/ Einteleskop.(W2) SOLL[ma]	
9: 0.1>	IAW7	: 1000	:	Aufwippen/ Einteleskop.(W2) IST[ma]	
10: 0.0>	AAW2	: 2000	:	Druckstufe (P4-P5), -Y11b SOLL[ma]	
11: 0.0>	IAW2	: 980	:	Druckstufe (P4-P5), -Y11b IST[ma]	
12: 0.0>	AAW3	: 2000	:	Druckstufe (P4-P5), -Y12 SOLL[ma]	
13: 0.0>	IAW3	: 1040	:	Druckstufe (P4-P5), -Y12 IST[ma]	
14: 0.1>	DW1.8	: 100	:	Wauf Red C Taste	
15: 0.1>	DW1.9	: 100	:	Wauf Red Telelaenge(V)	
16: 0.1>	DW1.10	: 100	:	Wauf Red ABB(X)	

ZURUECK
<==

13311U03_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 2. 3: LUFF.UP, MAIN PICTURE *****

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	A2.4	: 1	:	P4<slow>cylout/in luffing up	
2: 0.1>	AAW4	: 444	:	P4<slow>cylout/in luff.up RQRD	[mA]
3: 0.1>	IAW4	: 460	:	P4<slow>cylout/in luff.up ACTL	[mA]
4: 0.1>	A2.5	: 1	:	P5<fast>cylout/in luffing up	
5: 0.1>	AAW5	: 0	:	P5<fast>cylout/in luff.up RQRD	[mA]
6: 0.1>	IAW5	: 0	:	P5<fast>cylout/in luff.up ACTL	[mA]
7: 0.1>	A2.7	: 1	:	Luffing up/Telescoping (Winde 2)	
8: 0.1>	AAW7	: 1200	:	Luffing up/Telescoping.(w2) ACTL	[mA]
9: 0.1>	IAW7	: 1000	:	Luffing up/Telescoping.(w2) ACTL	[mA]
10: 0.0>	AAW2	: 2000	:	Press.stage(P4-P5), -Y11b RQRD	[mA]
11: 0.0>	IAW2	: 980	:	Press.stage(P4-P5), -Y11b ACTL	[mA]
12: 0.0>	AAW3	: 2000	:	Press.stage(P4-P5), -Y12 RQRD	[mA]
13: 0.0>	IAW3	: 1040	:	Press.stage(P4-P5), -Y12 ACTL	[mA]
14: 0.1>	DW1.8	: 100	:	Luff.up reduction C-button	
15: 0.1>	DW1.9	: 100	:	Luff.up reduction tele length(V)	
16: 0.1>	DW1.10	: 100	:	Luff.up reduction ABB(X)	

BACK
<==

13311U03_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

=> 2. 4: AUFWIPPEN, STROEME, KORREKTURWERTE

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.1>	DW1.0	:	210	:	Wauf AnfangsS
2: 0.1>	DW1.14	:	210	:	Wauf P4 AnfangsS
3: 0.0>	CW2.4	:	10	:	Anf.Str. P4 Aufwippen 200(+/-100)mA
4: 0.1>	DW1.15	:	600	:	Wauf P4 End-Strom[mA]
5: 0.0>	CW2.5	:	0	:	Endstrom P4 Aufwippen 600(+/-100)mA
6: 0.1>	DW1.17	:	210	:	Wauf P5 AnfangsS
7: 0.0>	CW2.6	:	10	:	Anf.Str. P5 Aufwippen 200(+/-100)mA
8: 0.1>	DW1.18	:	600	:	Wauf P5 End-Strom[mA]
9: 0.0>	CW2.7	:	0	:	Endstrom P5 Aufwippen 600(+/-100)mA

ZURUECK
 <<==

13311U04 D

Sprache
Language

Fehler Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 2. 4: LUFFING UP, CURRENTS, CORRECTION VALUES

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	DW1.0	: 210	:	Luff.up start current	
2: 0.1>	DW1.14	: 210	:	W on P4 start S	
3: 0.0>	CW2.4	: 10	:	Start curr4 luffing up	200(+/-100)mA
4: 0.1>	DW1.15	: 600	:	W on P4 final curr.[mA]	
5: 0.0>	CW2.5	: 0	:	End curr P4 luffing up	600(+/-100)mA
6: 0.1>	DW1.17	: 210	:	Luff.up P5 start current	
7: 0.0>	CW2.6	: 10	:	Start curr. P5 luff.up	200(+/-100)mA
8: 0.1>	DW1.18	: 600	:	W on P5 final curr.[mA]	
9: 0.0>	CW2.7	: 0	:	end curr.P5 luffing up	600(+/-100)mA

BACK
<<==

13311U04_E__

Sprache
Language


Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D
=> 2. 5: AUFWIPPEN, REDUZIERUNGEN, KORREKTURWERTE

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> DW1.8	: 100	:	Wauf Red C Taste	
2:	0.1> DW1.10	: 100	:	Wauf Red ABB(X)	
3:	0.1> DW1.9	: 100	:	Wauf Red Telelaenge(V)	
4:	0.1> DW3.30	: 100	:	Red Aufwippen[%]	
5:	0.1> DW3.42	: 18	:	Red Telelaenge[%]	
6:	0.1> DW3.31	: 20	:	Red Aufw.Einsatzpunkt X1[%]	
7:	0.1> DW3.32	: 70	:	Red Aufw.Begrenzung Y1[%]	
8:	0.1> DW3.33	: 35	:	Red Aufw.Untere Grenze Y2[%]	
9:	0.0> CW2.56	: 0	:	Red Aufw.Begrenzung 70 -20..+20 %	
10:	0.0> CW2.58	: 0	:	Red Aufw.Einsatzpunkt 20 -10..+70 %	



13311U05_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 2. 5: LUFFING UP, REDUCTIONS, CORRECTION VALUES

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> DW1.8	:	100	:	Luff.up reduction C-button
2:	0.1> DW1.10	:	100	:	Luff.up reduction ABB(X)
3:	0.1> DW1.9	:	100	:	Luff.up reduction tele length(V)
4:	0.1> DW3.30	:	100	:	Red luffing up [%]
5:	0.1> DW3.42	:	18	:	Red length tele [%]
6:	0.1> DW3.31	:	20	:	Red Aufw.point of ac X1[%]
7:	0.1> DW3.32	:	70	:	Red Aufw.limitation Y1[%]
8:	0.1> DW3.33	:	35	:	Red Aufw.lower border Y2[%]
9:	0.0> CW2.56	:	0	:	Red Aufw.limitation 70 -20..+20 %
10:	0.0> CW2.58	:	0	:	Red luff.uo point of ac20 -10..+70 %



13311U05_E__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 2. 6: ABWIPPEN, H A U P T B I L D *****

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> A2.3	: 1	:	Senkbremse abwippen	
2:	0.1> AAW3	: 425	:	Senkbremse abwippen	SOLL[mA]
3:	0.1> IAW3	: 420	:	Senkbremse abwippen	IST[mA]
4:	0.1> A2.6	: 1	:	Abwippen / Austeleskopieren(Winde 2)	
5:	0.1> AAW6	: 99	:	Abwippen / Austeleskop.(W2)	SOLL[mA]
6:	0.1> IAW6	: 80	:	Abwippen / Austeleskop.(W2)	IST[mA]
7:	0.1> DW1.28	: 100	:	Wab Red C Taste	
8:	0.1> DW1.30	: 100	:	Wab Red ABB(X)	
9:	0.1> DW1.29	: 100	:	Wab Red Telelaenge(V)	
10:	0.1> DW3.42	: 18	:	Red Telelaenge[%]	
11:	0.1> DW3.44	: 20	:	Red Abw.Einsatzpunkt X1[%]	
12:	0.1> DW3.45	: 70	:	Red Abw.Begrenz.Y1[%]	
13:	0.1> DW3.46	: 25	:	Red Abw.Untere Grenze Y2[%]	
14:	0.1> D0.20.1	: 1	:	Freigabe Abschalttdiagramm WW ab	



13311U06_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
 => 2. 6: LUFF.DOWN, MAIN PICTURE *****

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	A2.3	: 1	:	lowering break luff.down	
2: 0.1>	AAW3	: 425	:	lowering break luff. down	RQRD[mA]
3: 0.1>	IAW3	: 420	:	lowering break luff.down	ACTL[mA]
4: 0.1>	A2.6	: 1	:	luff down/ telescoping	(Winch 2)
5: 0.1>	AAW6	: 99	:	luff down/ telescoping.(w2)	ACTL[mA]
6: 0.1>	IAW6	: 80	:	luff down/ telescoping.(w2)	ACTL[mA]
7: 0.1>	DW1.28	: 100	:	Luff.down reduction C-button	
8: 0.1>	DW1.30	: 100	:	Luff.down reduction ABB(X)	
9: 0.1>	DW1.29	: 100	:	Luff.down reduction tele length(V)	
10: 0.1>	DW3.42	: 18	:	Red length tele [%]	
11: 0.1>	DW3.44	: 20	:	Red Abw.point of ac. X1[%]	
12: 0.1>	DW3.45	: 70	:	Red Abw.limitat.Y1[%]	
13: 0.1>	DW3.46	: 25	:	Red Abw.lower boarder Y2[%]	
14: 0.1>	D0.20.1	: 1	:	Contr."on"cutoff diagr.luff.gear down	



13311U06_E__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 2. 7: LUFF.DOWN, REDUCTIONS, CORRECTION VALUES

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> DW1.28	: 100	:	Luff.down reduction C-button	
2:	0.1> DW1.30	: 100	:	Luff.down reduction ABB(X)	
3:	0.1> DW1.29	: 100	:	Luff.down reduction tele length(V)	
4:	0.1> DW3.42	: 18	:	Red length tele [%]	
5:	0.1> DW3.44	: 20	:	Red Abw.point of ac. X1[%]	
6:	0.1> DW3.45	: 70	:	Red Abw.limitat.Y1[%]	
7:	0.1> DW3.46	: 25	:	Red Abw.lower boarder Y2[%]	
8:	0.0> CW2.55	: 0	:	Red Abw. limitation 70 -20..+26 %	
9:	0.0> CW2.57	: 0	:	Red luff.up point of ac70 -10..+70 %	
10:	0.1> DW1.20	: 270	:	Luff.down start curr.	
11:	0.0> CW2.0	: - 10	:	Start curr. luffing down 280(+/-400)mA	
12:	0.1> DW1.21	: 600	:	Wab end curr.[mA]	
13:	0.0> CW2.1	: 0	:	End curr. luffing down 600(+/-400)mA	



13311U07_E__

Sprache
Language









Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 2. 7: ABWIPPEN, REDUZIERUNGEN, KORREKTURWERTE

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> DW1.28	:	100	:	Wab Red C Taste
2:	0.1> DW1.30	:	100	:	Wab Red ABB(X)
3:	0.1> DW1.29	:	100	:	Wab Red Telelaenge(V)
4:	0.1> DW3.42	:	18	:	Red Telelaenge[%]
5:	0.1> DW3.44	:	20	:	Red Abw.Einsatzpunkt X1[%]
6:	0.1> DW3.45	:	70	:	Red Abw.Begrenz.Y1[%]
7:	0.1> DW3.46	:	25	:	Red Abw.Untere Grenze Y2[%]
8:	0.0> CW2.55	:	0	:	Red Abw. Begrenzung 70 -20..+26 %
9:	0.0> CW2.57	:	0	:	Red Abw. Einsatzpunkt 20 -10..+70 %
10:	0.1> DW1.20	:	270	:	Wab AnfangsS
11:	0.0> CW2.0	:	- 10	:	Anf.Str. Abwippen 280(+/-400)mA
12:	0.1> DW1.21	:	600	:	Wab End-Strom[mA]
13:	0.0> CW2.1	:	0	:	End Str. Abwippen 600(+/-400)mA



13311U07_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
** ZYLINDER-/TELE-VERBOLZUNG, TELESKOPIEREN (ZYL/TELE) MANUELL/AUTO (3)**

UEBERSICHT

Seite 1/ 3

- => 3. 1: KRANAUSRUESTUNG, EINGESTELLTE BETRIEBSART (LMB/STEUERSTAND)
3. 2: VERBOLZ-ZUSTAND TELE *****
3. 3: VERBOLZ-ZUSTAND ZYLINDER
3. 4: VERBOLZUNG AUSLEGER, NAEHRUNGSSCHALTER <Schaltzustand>
3. 5: VERBOLZUNG AUSLEGER, NAEHRUNGSSCHALTER <aktiv am LSB>
3. 6: VERBOLZUNG AUSLEGER, NAEHRUNGSSCHALTER <mit Fehler aktiv am LSB>
3. 7: VER-/ENTBOLZEN TELE/ZYLINDER (MANUELL !)
3. 8: TELESKOPIEREN, HAUPTBILD ***** KRAM MIT EINER (1) WINDE *****
3. 9: AUSTELESKOPIEREN TELE(MANUELL), MEISTERSCHALTER(MS 2Y),FREIGABE
3.10: EINTELESKOPIEREN TELE(MANUELL), MEISTERSCHALTER(MS 2Y),FREIGABE
3.11: AUSTELESKOPIEREN ZYLINDER(MANUELL),MEISTERSCHALTER(MS 2Y),FREIGABE
3.12: EINTELESKOPIEREN ZYLINDER(MANUELL),MEISTERSCHALTER(MS 2Y),FREIGABE
3.13: TELESKOPIEREN, HAUPTBILD ***** KRAM MIT ZWEI (2) WINDEN *****
3.14: AUSTELESKOPIEREN TELE(MANUELL), MEISTERSCHALTER(MS 1X),FREIGABE
3.15: EINTELESKOPIEREN TELE(MANUELL), MEISTERSCHALTER(MS 1X),FREIGABE
3.16: AUSTELESKOPIEREN ZYLINDER(MANUELL),MEISTERSCHALTER(MS 1X),FREIGABE



13311M01_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
** CYLINDER-/TELE-LOCKING, TELESCOPING (CYL/TELE) MANUALLY/AUTO (3)**

SUMMARY

Page 1/ 3

- => 3. 1: CRANE EQUIPMENT, SET OPERATING MODE (SLI/CONTROL STANSO)
3. 2: LOCKING-POSITION TELE *****
3. 3: LOCKING-POSITION CYLINDER
3. 4: LOCKING SYSTEM BOOM, PROXIMITY SWITCH <switch position>
3. 5: LOCKING SYSTEM BOOM, PROXIMITY SWITCH <active on LSB>
3. 6: LOCKING SYSTEM BOOM, PROXIMITY SWITCH <with error active on LSB>
3. 7: INTERLOCK/UNLOCK TELE/CYLINDER (MANUALLY!)
3. 8: TELESCOPING, MAIN PICTURE***** CRANE WITH ONE (1) WINCH *****
3. 9: TELESCOPING OUT TELE (MANUALLY) MASTER SWITCH (MS 2Y) CLEARING
3.10: TELESCOPING IN TELE (MANUALLY) MASTER SWITCH (MS2Y) CLEARING
3.11: TELESCOPING OUT CYLINDER (MANUALLY) MASTER SWITCH (MS2Y) CLEARING
3.12: TELESCOPING IN CYLINDER (MANUALLY) MASTER SWITCH (MS2Y) CLEARING
3.13: TELESCOPING, MAIN PICTURE***** CRANE WITH TWO (2) WINCHES *****
3.14: TELESCOPING OUT TELE (MANUALLY) MASTER SWITCH (MS 1X), CLEARING
3.15: TELESCOPING IN TELE (MANUALLY) MASTER SWITCH (MS1X), CLEARING
3.16: TELESCOPING OUT CYLINDER (MANUALLY) MASTER SWITCH (MS1X) CLEARING

∨/

^/

OTHER
PICTURES

∨/

∨/

^/

^/

BACK

<==

13311M01_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
** CYLINDER-/TELE-LOCKING, TELESCOPING (CYL/TELE) MANUALLY/AUTO (3)**

SUMMARY

Page 2/ 3

=> 3.17: TELESCOPING IN CYLINDER (MANUALLY) MASTER SWITCH(MS1X) CLEARING
3.18: TELESCOPING OUT,REDUCTIONS *****
3.19: RETRACT TELESCOPE, REDUCTIONS
3.20: EXTEND TELESCOPE, REDUCTIONS, CORRECTION VALUES
3.21: RETRACT TELESCOPE, REDUCTIONS, CORRECTION VALUES
3.22: TELESCOPING IN/OUT (AUTO), REDUCTIONS, CORRECT VALUES
3.23: TELESCOPING OUT FINAL SWITCH-OFF TELE 1...5
3.24: AutoTele, MAIN PICTURE *****
3.25: AutoTele, ACCU-LOW(0)
3.26: AutoTele, ACCU-HIGH(1)
3.27: AutoTele, ACCU-LENGTH SENSOR(2)
3.28: AutoTele, Step-succession
3.29: AutoTele, Reduction window
3.30: AutoTele, up-to-date tele data 0 ...15
3.31: AutoTele, up-to-date tele data 16...31
3.32: AutoTele, up-to-date tele data 32...47

∨/

^/

OTHER
PICTURES

∨/

∨/

^/

^/

BACK
<==

13311M02_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
** ZYLINDER-/TELE-VERBOLZUNG, TELESKOPIEREN (ZYL/TELE) MANUELL/AUTO (3)**

UEBERSICHT

Seite 2/ 3

=> 3.17: EINTELESKOPIEREN ZYLINDER(MANUELL), MEISTERSCHALTER(MS 1X), FREIGABE
3.18: AUSTELESKOPIEREN, REDUZIERUNGEN *****
3.19: EINTELESKOPIEREN, REDUZIERUNGEN
3.20: AUSTELESKOPIEREN, REDUZIERUNGEN, KORREKTURWERTE
3.21: EINTELESKOPIEREN, REDUZIERUNGEN, KORREKTURWERTE
3.22: EIN-/AUS- TELESKOPIEREN(AUTO), REDUZIERUNGEN, KORREKTURWERTE
3.23: AUSTELESKOPIEREN, ENDABSCHALTUNG TELE 1 ... 5
3.24: AutoTele, HAUPTBILD *****
3.25: AutoTele, ACCU-LOW(0)
3.26: AutoTele, ACCU-HIGH(1)
3.27: AutoTele, ACCU-LAENGENGEBER(2)
3.28: AutoTele, Schritt-Folge
3.29: AutoTele, Reduzier-Fenster
3.30: AutoTele, aktuelle Teledaten 0 ...15
3.31: AutoTele, aktuelle Teledaten 16...31
3.32: AutoTele, aktuelle Teledaten 32...47

∨/

^/

ANDERE
BILDER

∨/

∨/

^/

^/

ZURUECK
<<==

13311M02_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
** ZYLINDER-/TELE-VERBOLZUNG, TELESKOPIEREN (ZYL/TELE) MANUELL/AUTO (3)**

UEBERSICHT

Seite 3/ 3

=> 3.33: AutoTele, aktuelle Teledaten 48...63
3.34: AutoTele, Teledaten TELE-1
3.35: AutoTele, Teledaten TELE-1
3.36: AutoTele, Teledaten TELE-2
3.37: AutoTele, Teledaten TELE-2
3.38: AutoTele, Teledaten TELE-3
3.39: AutoTele, Teledaten TELE-3
3.40: AutoTele, Teledaten TELE-4
3.41: AutoTele, Teledaten TELE-4
3.42: AutoTele, Teledaten TELE-5
3.43: AutoTele, Teledaten TELE-5
3.44: AutoTele, Teledaten TELE-1 ... TELE-5

∨

∧

ANDERE
BILDER

∨

∨

∧

∧

ZURUECK
<==

13311M03_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
** CYLINDER-/TELE-LOCKING, TELESCOPING (CYL/TELE) MANUALLY/AUTO (3)**

SUMMARY

Page 3/ 3

=> 3.33: AutoTele, up-to-date tele data 48...63
3.34: AutoTele, tele data TELE-1
3.35: AutoTele, tele data TELE-1
3.36: AutoTele, tele data TELE-2
3.37: AutoTele, tele data TELE-2
3.38: AutoTele, tele data TELE-3
3.39: AutoTele, tele data TELE-3
3.40: AutoTele, tele data TELE-4
3.41: AutoTele, tele data TELE-4
3.42: AutoTele, tele data TELE-5
3.43: AutoTele, tele data TELE-5
3.44: AutoTele, tele data TELE-1 ... TELE-5

∨/

^/

OTHER
PICTURES

∨/

∨/

^/

^/

BACK

<==

13311M03_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 3. 1: KRANAUSRUESTUNG, EINGESTELLTE BETRIEBSART (LMB/STEUERSTAND)

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.2>	Q0.2.15	: 1		: Betriebsart o.k.	von LMB
2: 0.2>	Q0.2.0	: 1		: Betriebsart T / TK / TF	von LMB
3: 0.2>	Q2.17.2	: 0		: Notbetrieb ein	
4: 0.2>	Q2.17.1	: 0		: Montage ein	
5: 0.2>	Q0.1.3	: 0		: Kran mit 2 Winden	LMB
6: 0.1>	E5.6	: 0		: MS 3 vorhanden (LJC)	<opt.>(D)

							ZURUECK <==
--	--	--	--	--	--	--	----------------

13311V01_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3. 1: CRANE EQUIPMENT,SET OPERATING MODE (SLI/CONTROL STAND)

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.2>	Q0.2.15	: 1		: operating mode ok	of SLI
2: 0.2>	Q0.2.0	: 1		: operating mode T/TK/TF	of SLI
3: 0.2>	Q2.17.2	: 0		: emergency operation	
4: 0.2>	Q2.17.1	: 0		: assembly on	
5: 0.2>	Q0.1.3	: 0		: Crane with 2 winches	LMB
6: 0.1>	E5.6	: 0		: MS 3 existent (LJC)	<opt.>(D)

BACK
<<==

13311V01_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
 => 3. 2: VERBOLZ-ZUSTAND TELE *****

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> Q1.0.0	: 1	:	Tele 1	verbolzt
2:	0.1> Q1.0.1	: 0	:	Tele 1	entbolzt
3:	0.1> Q1.0.2	: 1	:	Tele 2	verbolzt
4:	0.1> Q1.0.3	: 0	:	Tele 2	entbolzt
5:	0.1> Q1.0.4	: 1	:	Tele 3	verbolzt
6:	0.1> Q1.0.5	: 0	:	Tele 3	entbolzt
7:	0.1> Q1.0.6	: 1	:	Tele 4	verbolzt
8:	0.1> Q1.0.7	: 0	:	Tele 4	entbolzt
9:	0.1> Q1.0.8	: 1	:	Tele 5	verbolzt
10:	0.1> Q1.0.9	: 0	:	Tele 5	entbolzt
11:	0.1> Q1.0.15	: 0	:	Telebolzen angelegt	
12:	0.1> Q1.93.0	: 1	:	Tele	"verbolzt" (D)
13:	0.1> Q1.95.0	: 0	:	Tele	"entbolzt" (D)

13311V02_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3. 2: LOCKING-CONDITION TELE *****

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> Q1.0.0	: 1	:	Tele 1	locked
2:	0.1> Q1.0.1	: 0	:	Tele 1	unlocked
3:	0.1> Q1.0.2	: 1	:	Tele 2	locked
4:	0.1> Q1.0.3	: 0	:	Tele 2	unlocked
5:	0.1> Q1.0.4	: 1	:	Tele 3	locked
6:	0.1> Q1.0.5	: 0	:	Tele 3	unlocked
7:	0.1> Q1.0.6	: 1	:	Tele 4	locked
8:	0.1> Q1.0.7	: 0	:	Tele 4	unlocked
9:	0.1> Q1.0.8	: 1	:	Tele 5	locked
10:	0.1> Q1.0.9	: 0	:	Tele 5	unlocked
11:	0.1> Q1.0.15	: 0	:	Tele bolt	touching
12:	0.1> Q1.93.0	: 1	:	Tele	"locked" (D)
13:	0.1> Q1.95.0	: 0	:	Tele	"unlocked" (D)

BACK
<<==

13311V02_E

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info









--

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 3. 3: VERBOLZ-ZUSTAND ZYLINDER

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> Q1.1.12	: 1	:	Zylinder verbolzt	
2:	0.1> Q1.1.13	: 0	:	Zylinder entbolzt	
3:	0.1> Q1.1.8	: 1	:	)Tele-	
4:	0.1> Q1.1.9	: 0	:	) endstueck-	
5:	0.1> Q1.1.10	: 1	:	) Nummer	
6:	0.1> Q1.81.0	: 0	:	Zylinder in Tele 1	(D)
7:	0.1> Q1.83.0	: 0	:	Zylinder in Tele 2	(D)
8:	0.1> Q1.85.0	: 0	:	Zylinder in Tele 3	(D)
9:	0.1> Q1.87.0	: 0	:	Zylinder in Tele 4	(D)
10:	0.1> Q1.89.0	: 1	:	Zylinder in Tele 5	(D)
11:	0.1> Q1.97.0	: 1	:	Zylinder "verbolzt" links	(D)
12:	0.1> Q1.99.0	: 0	:	Zylinder "entbolzt" links	(D)
13:	0.1> Q1.101.0	: 1	:	Zylinder "verbolzt" rechts	(D)
14:	0.1> Q1.103.0	: 0	:	Zylinder "entbolzt" rechts	(D)
15:	0.1> QW1.105	: 973	:	RlsbWERT: Laengengeber 1 Telezyl[cm]	



13311V03_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 3. 3: LOCKED CONDITION CYLINDER

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> Q1.1.12	: 1	:	Cylinder locked	
2:	0.1> Q1.1.13	: 0	:	Cylinder unlocked	
3:	0.1> Q1.1.8	: 1	:	)Tele-	
4:	0.1> Q1.1.9	: 0	:	) End section-	
5:	0.1> Q1.1.10	: 1	:	) Number	
6:	0.1> Q1.81.0	: 0	:	Cylinder in tele 1	(D)
7:	0.1> Q1.83.0	: 0	:	Cylinder in tele 2	(D)
8:	0.1> Q1.85.0	: 0	:	Cylinder in tele 3	(D)
9:	0.1> Q1.87.0	: 0	:	Cylinder in tele 4	(D)
10:	0.1> Q1.89.0	: 1	:	Cylinder in tele 5	(D)
11:	0.1> Q1.97.0	: 1	:	Cylinder "locked " left	(D)
12:	0.1> Q1.99.0	: 0	:	Cylinder "unlocked" left	(D)
13:	0.1> Q1.101.0	: 1	:	Cylinder "locked " right	(D)
14:	0.1> Q1.103.0	: 0	:	Cylinder "unlocked" right	(D)
15:	0.1> QW1.105	: 973	:	RlsbVALUE:Length sensor 1 telecyl[cm]	

							BACK <==
--	--	--	--	--	--	--	-------------

13311V03_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 3. 4: VERBOLZUNG AUSLEGER, NAEHRUNGSSCHALTER <Schaltzustand>

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> Q1.81.0	: 0	:	Zylinder in Tele 1	(D)
2:	0.1> Q1.83.0	: 0	:	Zylinder in Tele 2	(D)
3:	0.1> Q1.85.0	: 0	:	Zylinder in Tele 3	(D)
4:	0.1> Q1.87.0	: 0	:	Zylinder in Tele 4	(D)
5:	0.1> Q1.89.0	: 1	:	Zylinder in Tele 5	(D)
6:	0.1> Q1.93.0	: 1	:	Tele "verbolzt"	(D)
7:	0.1> Q1.95.0	: 0	:	Tele "entbolzt"	(D)
8:	0.1> Q1.97.0	: 1	:	Zylinder "verbolzt" links	(D)
9:	0.1> Q1.99.0	: 0	:	Zylinder "entbolzt" links	(D)
10:	0.1> Q1.101.0	: 1	:	Zylinder "verbolzt" rechts	(D)
11:	0.1> Q1.103.0	: 0	:	Zylinder "entbolzt" rechts	(D)
12:	0.1> QW1.105	:		RlsbWERT: Laengengeber 1 Telezyl[cm]	

ZURUECK
<==

13311V04_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3. 4: LOCKING SYSTEM BOOM, PROXIMITY SWITCH <switch position>

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> Q1.81.0	: 0		: Cylinder in tele 1	(D)
2:	0.1> Q1.83.0	: 0		: Cylinder in tele 2	(D)
3:	0.1> Q1.85.0	: 0		: Cylinder in tele 3	(D)
4:	0.1> Q1.87.0	: 0		: Cylinder in tele 4	(D)
5:	0.1> Q1.89.0	: 1		: Cylinder in tele 5	(D)
6:	0.1> Q1.93.0	: 1		: Tele "locked"	(D)
7:	0.1> Q1.95.0	: 0		: Tele "unlocked"	(D)
8:	0.1> Q1.97.0	: 1		: Cylinder "locked " left	(D)
9:	0.1> Q1.99.0	: 0		: Cylinder "unlocked" left	(D)
10:	0.1> Q1.101.0	: 1		: Cylinder "locked " right	(D)
11:	0.1> Q1.103.0	: 0		: Cylinder "unlocked" right	(D)
12:	0.1> QW1.105	: 973		: RlsbVALUE:Length sensor 1 telecyl[cm]	



13311V04_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 3. 5: VERBOLZUNG AUSLEGER, NAEHRUNGSSCHALTER <aktiv am LSB>

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> Q1.82.14	: 1	:	Aktiv	: Zylinder in Tele 1
2:	0.1> Q1.84.14	: 1	:	Aktiv	: Zylinder in Tele 2
3:	0.1> Q1.86.14	: 1	:	Aktiv	: Zylinder in Tele 3
4:	0.1> Q1.88.14	: 1	:	Aktiv	: Zylinder in Tele 4
5:	0.1> Q1.90.14	: 1	:	Aktiv	: Zylinder in Tele 5
6:	0.1> Q1.94.14	: 1	:	Aktiv	: Tele "verbolzt"
7:	0.1> Q1.96.14	: 1	:	Aktiv	: Tele "entbolzt"
8:	0.1> Q1.98.14	: 1	:	Aktiv	: Zylinder "verbolzt" links
9:	0.1> Q1.100.14	: 1	:	Aktiv	: Zylinder "entbolzt" links
10:	0.1> Q1.102.14	: 1	:	Aktiv	: Zylinder "verbolzt" rechts
11:	0.1> Q1.104.14	: 1	:	Aktiv	: Zylinder "entbolzt" rechts
12:	0.1> Q1.106.14	: 1	:	Aktiv	: Laengengeber 1 Telezyl.

ZURUECK
<<==

13311V05_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3. 5: LOCKING SYSTEM BOOM, PROXIMITY SWITCH <active on LSB>

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> Q1.82.14	: 1	:	Active	: Cylinder in tele 1
2:	0.1> Q1.84.14	: 1	:	Active	: Cylinder in tele 2
3:	0.1> Q1.86.14	: 1	:	Active	: Cylinder in tele 3
4:	0.1> Q1.88.14	: 1	:	Active	: Cylinder in tele 4
5:	0.1> Q1.90.14	: 1	:	Active	: Cylinder in tele 5
6:	0.1> Q1.94.14	: 1	:	Active	: tele "locked "
7:	0.1> Q1.96.14	: 1	:	Active	: tele "unlocked"
8:	0.1> Q1.98.14	: 1	:	Aktive	: cylinder "locked" left
9:	0.1> Q1.100.14	: 1	:	Aktive	: cylinder "unlocked" left
10:	0.1> Q1.102.14	: 1	:	Aktive	: cylinder "locked" right
11:	0.1> Q1.104.14	: 1	:	Aktive	: cylinder "unlocked" right
12:	0.1> Q1.106.14	: 1	:	Active	: length sensor1 teleCyl.



13311V05_E__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 3. 6: VERBOLZUNG AUSLEGER, NAEHRUNGSSCHALTER <mit Fehler aktiv am LSB>

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> Q1.82.15	: 0	:	Fehler	: Zylinder in Tele 1
2:	0.1> Q1.84.15	: 0	:	Fehler	: Zylinder in Tele 2
3:	0.1> Q1.86.15	: 0	:	Fehler	: Zylinder in Tele 3
4:	0.1> Q188.15	: 0	:	Fehler	: Zylinder in Tele 4
5:	0.1> Q1.90.15	: 0	:	Fehler	: Zylinder in Tele 5
6:	0.1> Q1.94.15	: 0	:	Fehler	: Tele "verbolzt"
7:	0.1> Q1.96.15	: 0	:	Fehler	: Tele "entbolzt"
8:	0.1> Q1.98.15	: 0	:	Fehler	: Zylinder "verbolzt" links
9:	0.1> Q1.100.15	: 0	:	Fehler	: Zylinder "entbolzt" links
10:	0.1> Q1.102.15	: 0	:	Fehler	: Zylinder "verbolzt" rechts
11:	0.1> Q1.104.15	: 0	:	Fehler	: Zylinder "entbolzt" rechts
12:	0.1> Q1.106.15	: 0	:	Fehler	: Laengengeber 1 Telezyl.



13311V06_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3. 6: LOCKING SYSTEM BOOM, PROXIMITY SWTICH <with error active on LSB>

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> Q1.82.15	: 0			
2:	0.1> Q1.84.15	: 0			: Error : Cylinder in tele 2
3:	0.1> Q1.86.15	: 0			: Error : Cylinder in tele 3
4:	0.1> Q188.15	: 0			: Error : Cylinder in tele 4
5:	0.1> Q1.90.15	: 0			: Error : Cylinder in tele 5
6:	0.1> Q1.94.15	: 0			: Error : Tele "locked "
7:	0.1> Q1.96.15	: 0			: Error : Tele "unlocked"
8:	0.1> Q1.98.15	: 0			: Error : cylinder "locked" left
9:	0.1> Q1.100.15	: 0			: Errorr : cylinder "unlocked" left
10:	0.1> Q1.102.15	: 0			: Error : cylinder "locked" right
11:	0.1> Q1.104.15	: 0			: Error : cylinder "unlocked" right
12:	0.1> Q1.106.15	: 0			: Error : Length sensor 1 teleCyl.



13311V06_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNKTION : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
=> 3. 7: VER-/ENTBOLZEN TELE/ZYLINDER (MANUELL !)

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> A2.0	: 0	:	Entbolzen Versorgung	
2:	0.1> AAW0	: 0	:	Entbolzen Versorgung	SOLL[mA]
3:	0.1> IAW0	: 0	:	Entbolzen Versorgung	IST[mA]
4:	0.1> A2.1	: 0	:	Entbolzen Zylinder / nicht Tele	
5:	0.1> AAW1	: 0	:	Entbolzen Zylinder / nTele	SOLL[mA]
6:	0.1> IAW1	: 0	:	Entbolzen Zylinder / nTele	IST[mA]
7:	0.1> E5.7	: 0	:	Zylinder entbolzen (Schalter)	(D)
8:	0.1> E5.8	: 0	:	Tele entbolzen (Schalter)	(D)
9:	0.1> Q1.0.0	: 1	:	Tele 1 verbolzt	
10:	0.1> Q1.0.2	: 1	:	Tele 2 verbolzt	
11:	0.1> Q1.0.4	: 1	:	Tele 3 verbolzt	
12:	0.1> Q1.0.6	: 1	:	Tele 4 verbolzt	
13:	0.1> Q1.0.8	: 1	:	Tele 5 verbolzt	
14:	0.1> Q1.1.12	: 1	:	Zylinder verbolzt	
15:	0.1> Q1.1.13	: 0	:	Zylinder entbolzt	
16:	0.1> QW1.1	: 1528h	:	Zyl.Verbolzzustand LATS-Info an LMB	

ZURUECK
<<==

13311V07_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3. 7: LOCK/UNLOCK TELE/CYLINDER (MANUALLY!)

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	A2.0	: 0	:	Locking Supply	
2: 0.1>	AAW0	: 0	:	Unlocking Supply	REQD[mA]
3: 0.1>	IAW0	: 0	:	Unlocking Supply	ACTL[mA]
4: 0.1>	A2.1	: 0	:	Unlocking Cylinder / not	Tele
5: 0.1>	AAW1	: 0	:	Unlocking Cylinder / nTele	RQRD[mA]
6: 0.1>	IAW1	: 0	:	Unlocking Cylinder / nTele	ACTL[mA]
7: 0.1>	E5.7	: 0	:	Cylinder unlocking (switch)	(D)
8: 0.1>	E5.8	: 0	:	Tele unlocking (switch)	(D)
9: 0.1>	Q1.0.0	: 1	:	Tele 1 locked	
10: 0.1>	Q1.0.2	: 1	:	Tele 2 locked	
11: 0.1>	Q1.0.4	: 1	:	Tele 3 locked	
12: 0.1>	Q1.0.6	: 1	:	Tele 4 locked	
13: 0.1>	Q1.0.8	: 1	:	Tele 5 locked	
14: 0.1>	Q1.1.12	: 1	:	Cylinder locked	
15: 0.1>	Q1.1.13	: 0	:	Cylinder unlocked	
16: 0.1>	QW1.1	: 1528h	:	Cyl.locking config.LATS-Info to LMB	

							BACK <<==
--	--	--	--	--	--	--	--------------

13311V07_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNKTION : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
=> 3. 8: TELESKOPIEREN, HAUPTBILD ***** KRAN MIT EINER (1) WINDE *****

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> A2.4	: 1	:	P4<slow>ZylAus/Ein,Aufwippen	
2:	0.1> AAW4	: 418	:	P4<slow>ZylAus/Ein,AufwippenSOLL[ma]	
3:	0.1> IAW4	: 280	:	P4<slow>ZylAus/Ein,Aufwippen IST[ma]	
4:	0.1> A2.5	: 1	:	P5<fast>ZylAus/Ein,Aufwippen	
5:	0.1> AAW5	: 0	:	P5<fast>ZylAus/Ein,AufwippenSOLL[ma]	
6:	0.1> IAW5	: 20	:	P5<fast>ZylAus/Ein,Aufwippen IST[ma]	
7:	0.1> D1.120.3	: 1	:	Anwahl Zylinder ein 8	
8:	0.2> A4.4	: 1	:	Einteleskopieren(D)/Pumpe 2 heben (A)	
9:	0.2> AAW4	: 1200	:	Einteleskopieren /Pumpe2 he SOLL[ma]	
10:	0.2> IAW4	: 1040	:	Einteleskopieren /Pumpe2 he IST[ma]	
11:	0.1> D1.120.2	: 0	:	Anwahl Zylinder aus 4	
12:	0.2> A4.5	: 0	:	Austeleskopieren(D)/Pumpe 2 senken(A)	
13:	0.2> AAW5	: 0	:	Austeleskopieren /Pumpe2 se SOLL[ma]	
14:	0.2> IAW5	: 0	:	Austeleskopieren /Pumpe2 se IST[ma]	
15:	0.1> DW3.60	: 41	:	Druck,Wippen/Tele gedaempft [bar]	
16:	0.1> QW1.105	: 980	:	RlsbWERT: Laengengeber 1 Telezyl[cm]	

ZURUECK
<==

13311V08_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3. 8: TELESOPING,MAIN PICTURE ***** CRANE WITH ONE (1) WINCH *****

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	A2.4	: 1	:	P4<slow>cylout/in	luffing up
2: 0.1>	AAW4	: 418	:	P4<slow>cylout/in	luff.up RQRD [mA]
3: 0.1>	IAW4	: 280	:	P4<slow>cylout/in	luff.up ACTL [mA]
4: 0.1>	A2.5	: 1	:	P5<fast>cylout/in	luffing up
5: 0.1>	AAW5	: 0	:	P5<fast>cylout/in	luff.up RQRD [mA]
6: 0.1>	IAW5	: 20	:	P5<fast>cylout/in	luff.up ACTL [mA]
7: 0.1>	D1.120.3	: 1	:	:	select. Zyylinder ein 8
8: 0.2>	A4.4	: 1	:	:	Telescoping(D)/pump 2 lift (A)
9: 0.2>	AAW4	: 1200	:	:	Telescoping/pump 2 he RQRD[mA]
10: 0.2>	IAW4	: 1040	:	:	Telescoping/pump 2 he ACTL[mA]
11: 0.1>	D1.120.2	: 0	:	:	select. cylinder out 4
12: 0.2>	A4.5	: 0	:	:	telescoping out(D)/pump 2 lower (A)
13: 0.2>	AAW5	: 0	:	:	telescoping out /pump 2 se RQRD[mA]
14: 0.2>	IAW5	: 0	:	:	telescoping out /pump 2 se ACTL[mA]
15: 0.1>	DW3.60	: 41	:	:	Press,luffing/tele damped [bar]
16: 0.1>	QW1.105	: 980	:	:	RlsbVALUE:Length sensor 1 telecyl[cm]

BACK
<==

13311V08_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 3. 9: AUSTELESKOPIEREN TELE(MANUELL), M E I S T E R S C H A L T E R (M S 2 Y) , F R E I G A B E

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> D1.120.2	: 1			: Anwahl Zylinder aus 4
2:	0.1> QW1.65	: 100			: MS ANAlog, Zylinder / Winde-2
3:	0.1> Q1.66.2	: 1			: MS Zylinder aus / Winde 2 senken
4:	0.1> Q1.66.3	: 0			: MS Zylinder ein / Winde 2 heben
5:	0.1> D0.90.2	: 1			: MS 2y beim Start nicht ausgelenkt
6:	0.1> D0.98.1	: 1			: MS 2y kein Fehler MS 1=ok!
7:	0.1> Q1.93.0	: 0			: Tele "verbolzt" (D)
8:	0.1> D0.20.2	: 1			: Freigabe Abschalttdiagramm Tele aus



13311V09_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
 => 3. 9: TELESOPING OUT TELE(MANUALLY) MASTER SWITCH (MS 2Y),CLEARING

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> D1.120.2	: 1			: select. cylinder out 4
2:	0.1> QW1.65	: 100			: MS ANAlog, cylinder / winch 2
3:	0.1> Q1.66.2	: 1			: MS cylinder out / winch 2 lower
4:	0.1> Q1.66.3	: 0			: MS cylinder out / winch 2 lift
5:	0.1> D0.90.2	: 1			: MS 2y at start not in excursion
6:	0.1> D0.98.1	: 1			: MS 2y no error MS 1=ok!
7:	0.1> Q1.93.0	: 0			: Tele "locked" (D)
8:	0.1> D0.20.2	: 1			: Control"on"cutoff diagram tele out



13311V09_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 3.10: EINTELESKOPIEREN TELE(MANUELL), M E I S T E R S C H A L T E R (M S 2 Y) , F R E I G A B E

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> D1.120.3	: 1			: Anwahl Zylinder ein 8
2:	0.1> QW1.65	: 50			: MS ANAlog, Zylinder / Winde-2
3:	0.1> Q1.66.2	: 0			: MS Zylinder aus / Winde 2 senken
4:	0.1> Q1.66.3	: 1			: MS Zylinder ein / Winde 2 heben
5:	0.1> D0.90.2	: 1			: MS 2y beim Start nicht ausgelenkt
6:	0.1> D0.98.1	: 1			: MS 2y kein Fehler MS 1=ok!
7:	0.1> Q1.93.0	: 0			: Tele "verbolzt" (D)
8:	0.1> D0.20.3	: 1			: Freigabe Abschalttdiagramm Tele ein



13311V10_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3.10: TELESCOPING IN TELE (MANUALLY) MASTER SWITCH (MS 2Y), CLEARING

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> D1.120.3	: 1			: select. Zylinder ein 8
2:	0.1> QW1.65	: 50			: MS ANAlog, cylinder / winch 2
3:	0.1> Q1.66.2	: 0			: MS cylinder out / winch 2 lower
4:	0.1> Q1.66.3	: 1			: MS cylinder out / winch 2 lift
5:	0.1> D0.90.2	: 1			: MS 2y at start not in excursion
6:	0.1> D0.98.1	: 1			: MS 2y no error MS 1=ok!
7:	0.1> Q1.93.0	: 0			: Tele "locked" (D)
8:	0.1> D0.20.3	: 1			: Control"on"cutoff diagram tele in



13311V10_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNKTION : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
=> 3.11: AUSTELESKOPIEREN ZYLINDER(MANUELL),MEISTERSCHALTER(MS 2Y),FREIGABE

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> D1.120.2	: 0			: Anwahl Zylinder aus 4
2:	0.1> QW1.65	: 49			: MS ANALog, Zylinder / Winde-2
3:	0.1> Q1.66.2	: 1			: MS Zylinder aus / Winde 2 senken
4:	0.1> Q1.66.3	: 0			: MS Zylinder ein / Winde 2 heben
5:	0.1> D0.90.2	: 1			: MS 2y beim Start nicht ausgelenkt
6:	0.1> D0.98.1	: 1			: MS 2y kein Fehler MS 1=ok!
7:	0.1> Q1.81.0	: 0			: Zylinder in Tele 1 (D)
8:	0.1> Q1.83.0	: 0			: Zylinder in Tele 2 (D)
9:	0.1> Q1.85.0	: 0			: Zylinder in Tele 3 (D)
10:	0.1> Q1.87.0	: 0			: Zylinder in Tele 4 (D)
11:	0.1> Q1.89.0	: 1			: Zylinder in Tele 5 (D)
12:	0.1> Q1.93.0	: 0			: Tele "verbolzt" (D)
13:	0.1> Q1.97.0	: 1			: Zylinder "verbolzt" links (D)
14:	0.1> Q1.99.0	: 0			: Zylinder "entbolzt" links (D)
15:	0.1> Q1.101.0	: 1			: Zylinder "verbolzt" rechts (D)
16:	0.1> Q1.103.0	: 0			: Zylinder "entbolzt" rechts (D)

ZURUECK
<==

13311V11_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3.11: TELESCOPING OUT CYLINDER (MANUALLY), MASTER SWITCH (MS 2Y), CLEARING

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> D1.120.2	: 0			: select. cylinder out 4
2:	0.1> QW1.65	: 49			: MS ANAlog, cylinder / winch 2
3:	0.1> Q1.66.2	: 1			: MS cylinder out / winch 2 lower
4:	0.1> Q1.66.3	: 0			: MS cylinder out / winch 2 lift
5:	0.1> D0.90.2	: 1			: MS 2y at start not in excursion
6:	0.1> D0.98.1	: 1			: MS 2y no error MS 1=ok!
7:	0.1> Q1.81.0	: 0			: Cylinder in tele 1 (D)
8:	0.1> Q1.83.0	: 0			: Cylinder in tele 2 (D)
9:	0.1> Q1.85.0	: 0			: Cylinder in tele 3 (D)
10:	0.1> Q1.87.0	: 0			: Cylinder in tele 4 (D)
11:	0.1> Q1.89.0	: 1			: Cylinder in tele 5 (D)
12:	0.1> Q1.93.0	: 0			: Tele "locked" (D)
13:	0.1> Q1.97.0	: 1			: Cylinder "locked " left (D)
14:	0.1> Q1.99.0	: 0			: Cylinder "unlocked" left (D)
15:	0.1> Q1.101.0	: 1			: Cylinder "locked " right (D)
16:	0.1> Q1.103.0	: 0			: Cylinder "unlocked" right (D)

BACK
<==

13311V11_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
=> 3.12: EINTELESKOPIEREN ZYLINDER(MANUELL),MEISTERSCHALTER(MS 2Y),FREIGABE

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> D1.120.3	: 0			: Anwahl Zylinder ein 8
2:	0.1> QW1.65	: 85			: MS ANAlag, Zylinder / Winde-2
3:	0.1> Q1.66.2	: 1			: MS Zylinder aus / Winde 2 senken
4:	0.1> Q1.66.3	: 0			: MS Zylinder ein / Winde 2 heben
5:	0.1> D0.90.2	: 1			: MS 2y beim Start nicht ausgelenkt
6:	0.1> D0.98.1	: 1			: MS 2y kein Fehler MS 1=ok!
7:	0.1> Q1.81.0	: 0			: Zylinder in Tele 1 (D)
8:	0.1> Q1.83.0	: 0			: Zylinder in Tele 2 (D)
9:	0.1> Q1.85.0	: 0			: Zylinder in Tele 3 (D)
10:	0.1> Q1.87.0	: 0			: Zylinder in Tele 4 (D)
11:	0.1> Q1.89.0	: 1			: Zylinder in Tele 5 (D)
12:	0.1> Q1.93.0	: 0			: Tele "verbolzt" (D)
13:	0.1> Q1.97.0	: 1			: Zylinder "verbolzt" links (D)
14:	0.1> Q1.99.0	: 0			: Zylinder "entbolzt" links (D)
15:	0.1> Q1.101.0	: 1			: Zylinder "verbolzt" rechts (D)
16:	0.1> Q1.103.0	: 0			: Zylinder "entbolzt" rechts (D)

ZURUECK
<==

13311V12_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3.12: TELESCOPING IN CYLINDER (MANUALLY), MASTER SWITCH (MS 2Y), CLEARING

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> D1.120.3	: 0			: select. Zylinder ein 8
2:	0.1> QW1.65	: 85			: MS ANAlog, cylinder / winch 2
3:	0.1> Q1.66.2	: 1			: MS cylinder out / winch 2 lower
4:	0.1> Q1.66.3	: 0			: MS cylinder out / winch 2 lift
5:	0.1> D0.90.2	: 1			: MS 2y at start not in excursion
6:	0.1> D0.98.1	: 1			: MS 2y no error MS 1=ok!
7:	0.1> Q1.81.0	: 0			: Cylinder in tele 1 (D)
8:	0.1> Q1.83.0	: 0			: Cylinder in tele 2 (D)
9:	0.1> Q1.85.0	: 0			: Cylinder in tele 3 (D)
10:	0.1> Q1.87.0	: 0			: Cylinder in tele 4 (D)
11:	0.1> Q1.89.0	: 1			: Cylinder in tele 5 (D)
12:	0.1> Q1.93.0	: 0			: Tele "locked" (D)
13:	0.1> Q1.97.0	: 1			: Cylinder "locked " left (D)
14:	0.1> Q1.99.0	: 0			: Cylinder "unlocked" left (D)
15:	0.1> Q1.101.0	: 1			: Cylinder "locked " right (D)
16:	0.1> Q1.103.0	: 0			: Cylinder "unlocked" right (D)

BACK
<==

13311V12_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNKTION : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
=> 3.13: TELESKOPIEREN, HAUPTBILD ***** KRAN MIT ZWEI (2) WINDEN *****

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.1>	A2.4	: 1	:	P4<slow>ZylAus/Ein,Aufwippen	
2: 0.1>	AAW4	: 400	:	P4<slow>ZylAus/Ein,AufwippenSOLL[ma]	
3: 0.1>	IAW4	: 440	:	P4<slow>ZylAus/Ein,Aufwippen IST[ma]	
4: 0.1>	A2.5	: 1	:	P5<fast>ZylAus/Ein,Aufwippen	
5: 0.1>	AAW5	: 0	:	P5<fast>ZylAus/Ein,AufwippenSOLL[ma]	
6: 0.1>	IAW5	: 0	:	P5<fast>ZylAus/Ein,Aufwippen IST[ma]	
7: 0.1>	D1.120.3	: 1	:	Anwahl Zylinder ein 8	
8: 0.2>	A4.4	: 1	:	Einteleskopieren(D)/Pumpe 2 heben (A)	
9: 0.2>	AAW4	: 1200	:	Einteleskopieren /Pumpe2 he SOLL[ma]	
10: 0.2>	IAW4	: 1020	:	Einteleskopieren /Pumpe2 he IST[ma]	
11: 0.1>	D1.120.2	: 0	:	Anwahl Zylinder aus 4	
12: 0.2>	A4.5	: 0	:	Austeleskopieren(D)/Pumpe 2 senken(A)	
13: 0.2>	AAW5	: 0	:	Austeleskopieren /Pumpe2 se SOLL[ma]	
14: 0.2>	IAW5	: 0	:	Austeleskopieren /Pumpe2 se IST[ma]	
15: 0.1>	DW3.60	: 26	:	Druck,Wippen/Tele gedaempft [bar]	
16: 0.1>	QW1.105	: 820	:	RlsbWERT: Laengengeber 1 Telezyl[cm]	

ZURUECK
<==

13311V13_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3.13: TELESCOPING, MAIN PICTURE***** CRANE WITH TWO (2) WINCHES *****

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	A2.4	: 1	:	P4<slow>cylout/in	luffing up
2: 0.1>	AAW4	: 400	:	P4<slow>cylout/in	luff.up RQRD [mA]
3: 0.1>	IAW4	: 440	:	P4<slow>cylout/in	luff.up ACTL [mA]
4: 0.1>	A2.5	: 1	:	P5<fast>cylout/in	luffing up
5: 0.1>	AAW5	: 0	:	P5<fast>cylout/in	luff.up RQRD [mA]
6: 0.1>	IAW5	: 0	:	P5<fast>cylout/in	luff.up ACTL [mA]
7: 0.1>	D1.120.3	: 1	:	select.	Zylinder ein 8
8: 0.2>	A4.4	: 1	:	Telescoping(D)/pump 2	lift (A)
9: 0.2>	AAW4	: 1200	:	Telescoping/pump 2	he RQRD[mA]
10: 0.2>	IAW4	: 1020	:	Telescoping/pump 2	he ACTL[mA]
11: 0.1>	D1.120.2	: 0	:	select.	cylinder out 4
12: 0.2>	A4.5	: 0	:	telescoping out(D)/pump 2	lower (A)
13: 0.2>	AAW5	: 0	:	telescoping out /pump 2	se RQRD[mA]
14: 0.2>	IAW5	: 0	:	telescoping out /pump 2	se ACTL[mA]
15: 0.1>	DW3.60	: 26	:	Press,luffing/tele	damped [bar]
16: 0.1>	QW1.105	: 820	:	RlsbVALUE:Length sensor 1	telecyl[cm]

BACK
<==

13311V13_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 3.14: AUSTELESKOPIEREN TELE(MANUELL), M E I S T E R S C H A L T E R (M S 1 X) , F R E I G A B E

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> D1.120.2	: 0			: Anwahl Zylinder aus 4
2:	0.1> QW2.64	: 43			: MS ANAlalog, Wippen / Zylinder
3:	0.1> Q2.66.0	: 0			: Meistersch. Abwippen / Zylinder aus
4:	0.1> Q2.66.1	: 1			: Meistersch. Aufwippen / Zylinder ein
5:	0.1> D0.90.1	: 1			: MS 1x beim Start nicht ausgelenkt
6:	0.1> D0.98.5	: 1			: MS 1x kein Fehler MS 1=ok!
7:	0.1> Q1.93.0	: 0			: Tele "verbolzt" (D)
8:	0.1> D0.20.2	: 1			: Freigabe Abschalttdiagramm Tele aus
9:	0.1> E4.15	: 0			: Vorwahl Wippen/Nicht Teleskop. (D)

ZURUECK
<<==

13311V14_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3.14: TELESOPING OUT TELE(MANUALLY) MASTER SWITCH (MS 1X),CLEARING

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> D1.120.2	: 0			: select. cylinder out 4
2:	0.1> QW2.64	: 43			: MS ANAlOG, luffing/ cylinder
3:	0.1> Q2.66.0	: 0			: Joystick luffing down/ cylinder out
4:	0.1> Q2.66.1	: 1			: Joystick luffing up / cylinder in
5:	0.1> D0.90.1	: 1			: MS 1x at start not in excursion
6:	0.1> D0.98.5	: 1			: MS 1x no error MS 1=ok!
7:	0.1> Q1.93.0	: 0			: Tele "locked" (D)
8:	0.1> D0.20.2	: 1			: Control"on"cutoff diagram tele out
9:	0.1> E4.15	: 0			: preselection luffing/not telescop.(D)



13311V14_E__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3.15: TELESCOPING IN TELE(MANUALLY) MASTER SWITCH (MS 1X),CLEARING

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> D1.120.3	: 0			: select. Zylinder ein 8
2:	0.1> QW2.64	: 23			: MS ANAlag, luffing/ cylinder
3:	0.1> Q2.66.0	: 0			: Joystick luffing down/ cylinder out
4:	0.1> Q2.66.1	: 1			: Joystick luffing up / cylinder in
5:	0.1> D0.90.1	: 1			: MS 1x at start not in excursion
6:	0.1> D0.98.5	: 1			: MS 1x no error MS 1=ok!
7:	0.1> Q1.93.0	: 0			: Tele "locked" (D)
8:	0.1> D0.20.3	: 1			: Control"on"cutoff diagram tele in
9:	0.1> E4.15	: 0			: preselection luffing/not telescop.(D)



13311V15_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 3.15: E I N T E L E S K O P I E R E N T E L E (M A N U E L L) , M E I S T E R S C H A L T E R (M S 1 X) , F R E I G A B E

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> D1.120.3	: 0			: Anwahl Zylinder ein 8
2:	0.1> QW2.64	: 23			: MS ANAlalog, Wippen / Zylinder
3:	0.1> Q2.66.0	: 0			: Meistersch. Abwippen / Zylinder aus
4:	0.1> Q2.66.1	: 1			: Meistersch. Aufwippen / Zylinder ein
5:	0.1> D0.90.1	: 1			: MS 1x beim Start nicht ausgelenkt
6:	0.1> D0.98.5	: 1			: MS 1x kein Fehler MS 1=ok!
7:	0.1> Q1.93.0	: 0			: Tele "verbolzt" (D)
8:	0.1> D0.20.3	: 1			: Freigabe Abschalttdiagramm Tele ein
9:	0.1> E4.15	: 0			: Vorwahl Wippen/Nicht Teleskop. (D)

ZURUECK
<<==

13311V15_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 3.16: AUSTELESKOPIEREN ZYLINDER(MANUELL), MEISTERSCHALTER(MS 1X), FREIGABE

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> D1.120.2	: 0			
2:	0.1> QW2.64	: 23			: Anwahl Zylinder aus 4
3:	0.1> Q2.66.0	: 0			: MS ANALog, Wippen / Zylinder
4:	0.1> Q2.66.1	: 1			: Meistersch. Abwippen / Zylinder aus
5:	0.1> D0.90.1	: 1			: Meistersch. Aufwippen / Zylinder ein
6:	0.1> D0.98.5	: 1			: MS 1x beim Start nicht ausgelenkt
7:	0.1> Q1.81.0	: 0			: MS 1x kein Fehler MS 1=ok!
8:	0.1> Q1.83.0	: 0			: Zylinder in Tele 1 (D)
9:	0.1> Q1.85.0	: 0			: Zylinder in Tele 2 (D)
10:	0.1> Q1.87.0	: 0			: Zylinder in Tele 3 (D)
11:	0.1> Q1.89.0	: 1			: Zylinder in Tele 4 (D)
12:	0.1> Q1.93.0	: 0			: Zylinder in Tele 5 (D)
13:	0.1> Q1.97.0	: 1			: Tele "verbolzt" (D)
14:	0.1> Q1.99.0	: 0			: Zylinder "verbolzt" links (D)
15:	0.1> Q1.101.0	: 1			: Zylinder "entbolzt" links (D)
16:	0.1> Q1.103.0	: 0			: Zylinder "verbolzt" rechts (D)
					: Zylinder "entbolzt" rechts (D)

ZURUECK
<==

13311V16_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3.16: TELESCOPING OUT CYLINDER(MANUALLY), MASTER SWITCH(MS 1X),CLEARING

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> D1.120.2	: 0			: select. cylinder out 4
2:	0.1> QW2.64	: 23			: MS ANAlog, luffing/ cylinder
3:	0.1> Q2.66.0	: 0			: Joystick luffing down/ cylinder out
4:	0.1> Q2.66.1	: 1			: Joystick luffing up / cylinder in
5:	0.1> D0.90.1	: 1			: MS 1x at start not in excursion
6:	0.1> D0.98.5	: 1			: MS 1x no error MS 1=ok!
7:	0.1> Q1.81.0	: 0			: Cylinder in tele 1 (D)
8:	0.1> Q1.83.0	: 0			: Cylinder in tele 2 (D)
9:	0.1> Q1.85.0	: 0			: Cylinder in tele 3 (D)
10:	0.1> Q1.87.0	: 0			: Cylinder in tele 4 (D)
11:	0.1> Q1.89.0	: 1			: Cylinder in tele 5 (D)
12:	0.1> Q1.93.0	: 0			: Tele "locked" (D)
13:	0.1> Q1.97.0	: 1			: Cylinder "locked " left (D)
14:	0.1> Q1.99.0	: 0			: Cylinder "unlocked" left (D)
15:	0.1> Q1.101.0	: 1			: Cylinder "locked " right (D)
16:	0.1> Q1.103.0	: 0			: Cylinder "unlocked" right (D)

BACK
<==

13311V16_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNKTION : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
=> 3.17: EINTELESKOPIEREN ZYLINDER(MANUELL),MEISTERSCHALTER(MS 1X),FREIGABE

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> D1.120.3	: 0			: Anwahl Zylinder ein 8
2:	0.1> QW2.64	: 19			: MS ANALog, Wippen / Zylinder
3:	0.1> Q2.66.0	: 1			: Meistersch. Abwippen / Zylinder aus
4:	0.1> Q2.66.1	: 0			: Meistersch. Aufwippen / Zylinder ein
5:	0.1> D0.90.1	: 1			: MS 1x beim Start nicht ausgelenkt
6:	0.1> D0.98.5	: 1			: MS 1x kein Fehler MS 1=ok!
7:	0.1> Q1.81.0	: 0			: Zylinder in Tele 1 (D)
8:	0.1> Q1.83.0	: 0			: Zylinder in Tele 2 (D)
9:	0.1> Q1.85.0	: 0			: Zylinder in Tele 3 (D)
10:	0.1> Q1.87.0	: 0			: Zylinder in Tele 4 (D)
11:	0.1> Q1.89.0	: 1			: Zylinder in Tele 5 (D)
12:	0.1> Q1.93.0	: 0			: Tele "verbolzt" (D)
13:	0.1> Q1.97.0	: 1			: Zylinder "verbolzt" links (D)
14:	0.1> Q1.99.0	: 0			: Zylinder "entbolzt" links (D)
15:	0.1> Q1.101.0	: 1			: Zylinder "verbolzt" rechts (D)
16:	0.1> Q1.103.0	: 0			: Zylinder "entbolzt" rechts (D)

ZURUECK
<==

13311V17_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3.17: TELESCOPING IN CYLINDER(MANUALLY) MASTER SWITCH (MS 1X),CLEARING

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> D1.120.3	: 0	:	select. Zylinder ein 8	
2:	0.1> QW2.64	:	19	MS ANAlog, luffing/ cylinder	
3:	0.1> Q2.66.0	: 1	:	Joystick luffing down/ cylinder out	
4:	0.1> Q2.66.1	: 0	:	Joystick luffing up / cylinder in	
5:	0.1> D0.90.1	: 1	:	MS 1x at start not in excursion	
6:	0.1> D0.98.5	: 1	:	MS 1x no error MS 1=ok!	
7:	0.1> Q1.81.0	: 0	:	Cylinder in tele 1	(D)
8:	0.1> Q1.83.0	: 0	:	Cylinder in tele 2	(D)
9:	0.1> Q1.85.0	: 0	:	Cylinder in tele 3	(D)
10:	0.1> Q1.87.0	: 0	:	Cylinder in tele 4	(D)
11:	0.1> Q1.89.0	: 1	:	Cylinder in tele 5	(D)
12:	0.1> Q1.93.0	: 0	:	Tele "locked"	(D)
13:	0.1> Q1.97.0	: 1	:	Cylinder "locked " left	(D)
14:	0.1> Q1.99.0	: 0	:	Cylinder "unlocked" left	(D)
15:	0.1> Q1.101.0	: 1	:	Cylinder "locked " right	(D)
16:	0.1> Q1.103.0	: 0	:	Cylinder "unlocked" right	(D)

BACK
<<==

13311V17 E

Sprache
Language

Fehler Errors

Info

--

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 3.18: AUSTELESKOPIEREN, REDUZIERUNGEN *****

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> DW1.49	:	100	:	Zaus Red Verbolzung/Auto(V)
2:	0.1> DW1.60	:	100	:	Zaus Red Tele entbolzt
3:	0.1> DW1.61	:	20	:	Zaus Red Tele verbolzt
4:	0.1> DW1.62	:	20	:	Zaus Red Tele angelegt
5:	0.1> DW1.63	:	100	:	Zaus Red Zyl entbolzt
6:	0.1> DW1.64	:	20	:	Zaus Red Zyl verbolzt
7:	0.1> DW1.65	:	20	:	Zaus Red Zyl angelegt
8:	0.1> DW1.66	:	20	:	Zaus Red Zyl in Posit.
9:	0.1> DW0.26	:	5	:	Zyl in Tele
10:	0.1> DW0.50	:	100	:	Taus Red.ABB[%]
11:	0.1> D1.120.2	:	0	:	Anwahl Zylinder aus 4
12:	0.1> Q1.93.0	:	0	:	Tele "verbolzt"
13:	0.1> Q1.95.0	:	1	:	Tele "entbolzt"
14:	0.1> Q1.0.15	:	0	:	Telebolzen angelegt
15:	0.1> Q1.1.12	:	1	:	Zylinder verbolzt
16:	0.1> Q1.1.13	:	0	:	Zylinder entbolzt

ZURUECK
 <<==

13311V18 D

Sprache
Language

Fehler Errors

Info









S Y S T E M - F U N C T I O N :

=> 3.18: EXTEND TELESCOPE, REDUCTIONS

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> DW1.49	: 100	:	Cout reduction locking system/auto(V)	
2:	0.1> DW1.60	: 100	:	Cout reduction tele unlocked	
3:	0.1> DW1.61	: 20	:	Cout reduction tele locked	
4:	0.1> DW1.62	: 20	:	Cout reduction tele touches	
5:	0.1> DW1.63	: 100	:	Cout reduction cyl unlocked	
6:	0.1> DW1.64	: 20	:	Cout reduction cyl locked	
7:	0.1> DW1.65	: 20	:	Cout reduction cyl touches	
8:	0.1> DW1.66	: 20	:	Cout reduction cyl in posit.	
9:	0.1> DW0.26	: 5	:	Cyl in Tele	
10:	0.1> DW0.50	: 100	:	Tout reduction ABB[%]	
11:	0.1> D1.120.2	: 0	:	select. cylinder out 4	
12:	0.1> Q1.93.0	: 0	:	Tele "locked"	(D)
13:	0.1> Q1.95.0	: 1	:	Tele "unlocked"	(D)
14:	0.1> Q1.0.15	: 0	:	Tele bolt touching	
15:	0.1> Q1.1.12	: 1	:	Cylinder locked	
16:	0.1> Q1.1.13	: 0	:	Cylinder unlocked	



13311V18_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 3.19: EINTELESKOPIEREN, REDUZIERUNGEN

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> DW1.89	: 100	:	Zein Red Verbolzung/Auto(V)	
2:	0.1> DW1.100	: 70	:	Zein Red Tele entbolzt	
3:	0.1> DW1.101	: 10	:	Zein Red Tele verbolzt	
4:	0.1> DW1.102	: 10	:	Zein Red Tele angelegt	
5:	0.1> DW1.103	: 70	:	Zein Red Zyl entbolzt	
6:	0.1> DW1.104	: 10	:	Zein Red Zyl verbolzt	
7:	0.1> DW1.105	: 10	:	Zein Red Zyl angelegt	
8:	0.1> DW1.106	: 10	:	Zein Red Zyl in Posit.	
9:	0.1> DW0.26	: 5	:	Zyl in Tele	
10:	0.1> D1.120.3	: 0	:	Anwahl Zylinder ein 8	
11:	0.1> Q1.93.0	: 0	:	Tele "verbolzt"	(D)
12:	0.1> Q1.95.0	: 1	:	Tele "entbolzt"	(D)
13:	0.1> Q1.0.15	: 0	:	Telebolzen angelegt	
14:	0.1> Q1.1.12	: 1	:	Zylinder verbolzt	
15:	0.1> Q1.1.13	: 0	:	Zylinder entbolzt	

ZURUECK
<==

13311V19_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3.19: RETRACCT TELESCOPE, REDUCTIONS

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	DW1.89	: 100	:	Cin reduction locking system/auto(V)	
2: 0.1>	DW1.100	: 70	:	Cin reduction tele unlocked	
3: 0.1>	DW1.101	: 10	:	Cin reduction tele locked	
4: 0.1>	DW1.102	: 10	:	Cin reduction tele touching	
5: 0.1>	DW1.103	: 70	:	Cin reduction cyl. unlocked	
6: 0.1>	DW1.104	: 10	:	Cin reduction cyl. locked	
7: 0.1>	DW1.105	: 10	:	Cin reduction cyl. touching	
8: 0.1>	DW1.106	: 10	:	Cin reduction cyl. in position	
9: 0.1>	DW0.26	: 5	:	Cyl in Tele	
10: 0.1>	D1.120.3	: 0	:	select. Zylinder ein 8	
11: 0.1>	Q1.93.0	: 0	:	Tele "locked"	(D)
12: 0.1>	Q1.95.0	: 1	:	Tele "unlocked"	(D)
13: 0.1>	Q1.0.15	: 0	:	Tele bolt touching	
14: 0.1>	Q1.1.12	: 1	:	Cylinder locked	
15: 0.1>	Q1.1.13	: 0	:	Cylinder unlocked	

							BACK <==
--	--	--	--	--	--	--	-------------

13311V19_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 3.20: AUSTELESKOPIEREN, REDUZIERUNGEN, KORREKTURWERTE

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> DW1.60	:	100	:	Zaus Red Tele entbolzt
2:	0.0> CW2.30	:	0	:	Tele entbolzt Zyl.aus 100(-0...+0)%
3:	0.1> DW1.61	:	20	:	Zaus Red Tele verbolzt
4:	0.0> CW2.31	:	0	:	Tele verbolzt Zyl.aus 20(-10...+10)%
5:	0.1> DW1.62	:	20	:	Zaus Red Tele angelegt
6:	0.0> CW2.32	:	0	:	Tele angelegt Zyl.aus 20(-10...+10)%
7:	0.1> DW1.63	:	100	:	Zaus Red Zyl entbolzt
8:	0.0> CW2.33	:	0	:	Zyl. entbolzt Zyl.aus 100(-0...+0)%
9:	0.1> DW1.64	:	20	:	Zaus Red Zyl verbolzt
10:	0.0> CW2.34	:	0	:	Zyl. verbolzt Zyl.aus 20(-10...+10)%
11:	0.1> DW1.65	:	20	:	Zaus Red Zyl angelegt
12:	0.0> CW2.35	:	0	:	Zyl. angelegt Zyl.aus 20(-10...+10)%
13:	0.1> DW1.66	:	20	:	Zaus Red Zyl in Posit.
14:	0.0> CW2.36	:	0	:	Zyl. in Posit.Zyl.aus 20(-10...+10)%

ZURUECK
<<==

13311V20_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3.20: EXTEND TELESCOPE, REDUCTIONS, CORRECTION VALUES

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> DW1.60	:	100	:	Cout reduction tele unlocked
2:	0.0> CW2.30	:	0	:	Tele unlocked cyl.out 100(-0...+0)%
3:	0.1> DW1.61	:	20	:	Cout reduction tele locked
4:	0.0> CW2.31	:	0	:	Tele locked cyl.out 20(-10...+10)%
5:	0.1> DW1.62	:	20	:	Cout reduction tele touches
6:	0.0> CW2.32	:	0	:	Tele applied cyl.out 20(-10...+10)%
7:	0.1> DW1.63	:	100	:	Cout reduction cyl unlocked
8:	0.0> CW2.33	:	0	:	Cyl. unlocked cyl.out 100(-0...+0)%
9:	0.1> DW1.64	:	20	:	Cout reduction cyl locked
10:	0.0> CW2.34	:	0	:	Cyl. locked cyl.out 20(-10...+10)%
11:	0.1> DW1.65	:	20	:	Cout reduction cyl touches
12:	0.0> CW2.35	:	0	:	Cyl. applied cyl.out 20(-10...+10)%
13:	0.1> DW1.66	:	20	:	Cout reduction cyl in posit.
14:	0.0> CW2.36	:	0	:	Cyl. in posit.cyl.out 20(-10...+10)%

BACK
<==

13311V20_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 3.21: EINTELESKOPIEREN, REDUZIERUNGEN, KORREKTURWERTE

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> DW1.100	:	70	:	Zein Red Tele entbolzt
2:	0.0> CW2.40	:	0	:	Tele entbolzt Zyl.ein 70(-20...+30)%
3:	0.1> DW1.101	:	10	:	Zein Red Tele verbolzt
4:	0.0> CW2.41	:	0	:	Tele verbolzt Zyl.ein 10(- 5...+20)%
5:	0.1> DW1.102	:	10	:	Zein Red Tele angelegt
6:	0.0> CW2.42	:	0	:	Tele angelegt Zyl.ein 10(- 5...+20)%
7:	0.1> DW1.103	:	70	:	Zein Red Zyl entbolzt
8:	0.0> CW2.43	:	0	:	Zyl. entbolzt Zyl.ein 70(-20...+30)%
9:	0.1> DW1.104	:	10	:	Zein Red Zyl verbolzt
10:	0.0> CW2.44	:	0	:	Zyl. verbolzt Zyl.ein 10(- 5...+20)%
11:	0.1> DW1.105	:	10	:	Zein Red Zyl angelegt
12:	0.0> CW2.45	:	0	:	Zyl. angelegt Zyl.ein 10(- 5...+20)%
13:	0.1> DW1.106	:	10	:	Zein Red Zyl in Posit.
14:	0.0> CW2.46	:	0	:	Zyl. in Posit.Zyl.ein 10(- 5...+20)%

ZURUECK
<==

13311V21_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3.21: RETRACT TELESCOPE, REDUCTIONS, CORRECTION VALUES

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> DW1.100	:	70	:	Cin reduction tele unlocked
2:	0.0> CW2.40	:	0	:	Tele unlocked cyl.in 70(-20...+30)%
3:	0.1> DW1.101	:	10	:	Cin reduction tele locked
4:	0.0> CW2.41	:	0	:	Tele locked cyl.in 10(- 5...+20)%
5:	0.1> DW1.102	:	10	:	Cin reduction tele touching
6:	0.0> CW2.42	:	0	:	Tele applied cyl.in 10(- 5...+20)%
7:	0.1> DW1.103	:	70	:	Cin reduction cyl. unlocked
8:	0.0> CW2.43	:	0	:	Cyl. unlocked cyl.in 70(-20...+30)%
9:	0.1> DW1.104	:	10	:	Cin reduction cyl. locked
10:	0.0> CW2.44	:	0	:	Cyl. locked cyl.in 10(- 5...+20)%
11:	0.1> DW1.105	:	10	:	Cin reduction cyl. touching
12:	0.0> CW2.45	:	0	:	Cyl. applied cyl.in 10(- 5...+20)%
13:	0.1> DW1.106	:	10	:	Cin reduction cyl. in position
14:	0.0> CW2.46	:	0	:	Cyl. in posit.cyl.in 10(- 5...+20)%



13311V21_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 3.22: EIN-/AUS- TELESKOPIEREN(AUTO), REDUZIERUNGEN, KORREKTURWERTE

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.1>	DW1.68	: 20	:	Zaus Red Zyl/Tele freifahren	
2: 0.0>	CW2.37	: 0	:	Zyl/TELE freifahr.aus 20(-10...+10)%	
3: 0.1>	DW1.108	: 10	:	Zein Red Zyl/Tele freifahren	
4: 0.0>	CW2.47	: 0	:	Zyl/TELE freifahr.ein 10(- 5...+20)%	
5: 0.1>	DW1.109	: 10	:	Zein Red Zyl/Tele spannen	
6: 0.0>	CW2.48	: 0	:	Zyl/TELE spannen Zein 10(- 5...+20)%	

ZURUECK
<<==

13311V22_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3.22: TELESOPING IN AND OUT (AUTO),REDUCTIONS, CORRECTION VALUES

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	DW1.68	: 20	:	Zout Red cyl/Tele free	
2: 0.0>	CW2.37	: 0	:	Cyl/TELE free.out 20(-10...+10)%	
3: 0.1>	DW1.108	: 10	:	Zin Red cyl/Tele free out	
4: 0.0>	CW2.47	: 0	:	Cyl/TELE free.in 10(- 5...+20)%	
5: 0.1>	DW1.109	: 10	:	Zin Red cyl/Tele stretch	
6: 0.0>	CW2.48	: 0	:	Cyl/TELE spannen Zein 10(- 5...+20)%	



13311V22_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 3.23: AUSTELESKOPIEREN, ENDABSCHALTUNG TELE 1 ... 5

GR.ZE OPERAND		WERT	GR.ZE OPERAND		WERT - Beschreibung
1: 0.1>	QW1.105	: 784			: RlsbWERT: Laengengeber 1 Telezyl[cm]
2: 0.1>	DW2.18	: 953			: T1aus 100% abs[cm]
3: 0.1>	DW2.38	: 983			: T2aus 100% abs[cm]
4: 0.1>	DW2.58	: 1014			: T3aus 100% abs[cm]
5: 0.1>	DW2.78	: 1044			: T4aus 100% abs[cm]
6: 0.1>	DW2.98	: 1066			: T5aus 100% abs[cm]

							ZURUECK <<==
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

13311V23_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3.23: TELESCOPING OUT ,FINAL CUT-OFF TELE 1 ... 5

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	QW1.105	: 784	:	RlsbVALUE:Length sensor 1 telecyl[cm]	
2: 0.1>	DW2.18	: 953	:	T1out 100% abs[cm]	
3: 0.1>	DW2.38	: 983	:	T2out 100% abs[cm]	
4: 0.1>	DW2.58	: 1014	:	T3out 100% abs[cm]	
5: 0.1>	DW2.78	: 1044	:	T4out 100% abs[cm]	
6: 0.1>	DW2.98	: 1066	:	T5out 100% abs[cm]	



13311V23_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3.24: AutoTele, MAIN PICTURE *****

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> DW0.80	: 0000 0000 0000 0000	:	accu LOW	
2:	0.1> DW0.81	: 0000 0000 0000 0000	:	accu HIGH	
3:	0.1> DW0.82	: 0000 1010 1010 1010	:	accu length sensor status	
4:	0.1> DW0.80	: 0000h	:	accu LOW	
5:	0.1> DW0.81	: 0000h	:	accu HIGH	
6:	0.1> ZW15	: 0	:	Step number	
7:	0.1> QW1.105	: 784	:	RlsbVALUE:Length sensor 1 telecyl[cm]	
8:	0.1> R23	: 113	:	Target length LMB [cm]	
9:	0.1> R20	: 5	:	Tele data present(0,1,2,3,4,5,6)	
10:	0.1> AAW0	: 1984	:	Unlocking Supply REQD[mA]	
11:	0.1> AAW1	: 0	:	Unlocking Cylinder / nTele RQRD[mA]	
12:	0.1> AAW4	: 0	:	P4<slow>cylout/in luff.up RQRD [mA]	
13:	0.1> AAW6	: 0	:	luff down/ telescoping.(W2) ACTL[mA]	
14:	0.1> AAW7	: 0	:	Luffing up/Telescoping.(W2) ACTL[mA]	
15:	0.2> AAW4	: 0	:	Telescoping/pump 2 he RQRD[mA]	
16:	0.2> AAW5	: 0	:	telescoping out /pump 2 se RQRD[mA]	

BACK
<==

13311V24_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNKTION : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
=> 3.24: AutoTele, HAUPTBILD *****

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> DW0.80	: 0000 0000 0000 0000	:	accu LOW	
2:	0.1> DW0.81	: 0000 0000 0000 0000	:	accu HIGH	
3:	0.1> DW0.82	: 0000 1010 1010 1010	:	accu Laengengeber-Status	
4:	0.1> DW0.80	: 0000h	:	accu LOW	
5:	0.1> DW0.81	: 0000h	:	accu HIGH	
6:	0.1> ZW15	: 0	:	Schrittnummer	
7:	0.1> QW1.105	: 784	:	RlsbWERT: Laengengeber 1 Telezyl[cm]	
8:	0.1> R23	: 113	:	Ziellaenge LMB[cm]	
9:	0.1> R20	: 5	:	Teledaten Akt(0,1,2,3,4,5,6)	
10:	0.1> AAW0	: 1984	:	Entbolzen Versorgung	SOLL [mA]
11:	0.1> AAW1	: 0	:	Entbolzen Zylinder / nTele	SOLL [mA]
12:	0.1> AAW4	: 0	:	P4<slow>ZylAus/Ein,Aufwippen	SOLL [mA]
13:	0.1> AAW6	: 0	:	Abwippen / Austeleskop.(w2)	SOLL [mA]
14:	0.1> AAW7	: 0	:	Aufwippen/ Einteleskop.(w2)	SOLL [mA]
15:	0.2> AAW4	: 0	:	Einteleskopieren /Pumpe2 he	SOLL [mA]
16:	0.2> AAW5	: 0	:	Austeleskopieren /Pumpe2 se	SOLL [mA]

ZURUECK
<==

13311V24_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 3.25: AutoTele, ACCU-LOW(0)

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> D0.80.0	: 0			: Zylinder entbolzt
2:	0.1> D0.80.1	: 0			: Zylinder verbolzt
3:	0.1> D0.80.2	: 0			: Tele entbolzt
4:	0.1> D0.80.3	: 0			: Tele verbolzt
5:	0.1> D0.80.4	: 0			: Zylinder in einem End-Stueck
6:	0.1> D0.80.5	: 0			: Zylinder im ZielEnd-Stueck
7:	0.1> D0.80.6	: 0			: Letzte Fahrt AUS=1 EIN=0
8:	0.1> D0.80.7	: 0			: MS nach AUS
9:	0.1> D0.80.8	: 0			: MS nach EIN
10:	0.1> D0.80.9	: 0			: Tele FZ AUS=1 EIN=0
11:	0.1> D0.80.10	: 0			: Zyl FZ AUS=1 EIN=0
12:	0.1> D0.80.11	: 0			: Tele/nZyl
13:	0.1> D0.80.12	: 0			: Wegdiff AUS=1 EIN=0
14:	0.1> D0.80.13	: 0			: Bolzen im Umkehrrahmen
15:	0.1> D0.80.14	: 0			: MS ausgelenkt(AUS/EIN)
16:	0.1> D0.80.15	: 0			: Bolzen im Anlegerahmen



13311V25_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 3.25: AutoTele, ACCU-LOW(0)

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> D0.80.0	: 0			: Cylinder unlocked
2:	0.1> D0.80.1	: 0			: Cylinder locked
3:	0.1> D0.80.2	: 0			: Tele unlocked
4:	0.1> D0.80.3	: 0			: Tele locked
5:	0.1> D0.80.4	: 0			: Cylinder in an end-section
6:	0.1> D0.80.5	: 0			: Cylinder in the target end-section
7:	0.1> D0.80.6	: 0			: Last drive OUT=1 IN=0
8:	0.1> D0.80.7	: 0			: MS to OUT
9:	0.1> D0.80.8	: 0			: MS to IN
10:	0.1> D0.80.9	: 0			: Tele FZ OUT=1 IN=0
11:	0.1> D0.80.10	: 0			: Cyl FZ OUT=1 IN=0
12:	0.1> D0.80.11	: 0			: Tele/nCyl
13:	0.1> D0.80.12	: 0			: Way different OUT=1 IN=0
14:	0.1> D0.80.13	: 0			: Bolt in return area
15:	0.1> D0.80.14	: 0			: Joystick selected (OUT/ IN)
16:	0.1> D0.80.15	: 0			: Bolt in locking area



BACK
<<==

13311V25_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 3.26: AutoTele, ACCU-HIGH(1)

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> D0.81.0	: 0			: Tele entbolzen aktiv
2:	0.1> D0.81.1	: 0			: Zyl entbolzen aktiv
3:	0.1> D0.81.2	: 0			: Zyl auf AUS
4:	0.1> D0.81.3	: 0			: Zyl auf EIN
5:	0.1> D0.81.4	: 0			: Tele entriegeln frei(LMB)
6:	0.1> D0.81.5	: 0			: Tele aus frei(LMB etc.)
7:	0.1> D0.81.6	: 0			: Zyl auf Ziel fahren&verb
8:	0.1> D0.81.7	: 0			: Tele auf Ziel verb
9:	0.1> D0.81.8	: 0			: Tele auf Ziel fahren
10:	0.1> D0.81.9	: 0			: Tele ein frei(LMB etc.)
11:	0.1> D0.81.10	: 0			: Zyl verbolzt(t-1)
12:	0.1> D0.81.11	: 0			: Tele verbolzt(t-1)
13:	0.1> D0.81.12	: 0			: Timer abgelaufen
14:	0.1> D0.81.13	: 0			: Timer aktiv
15:	0.1> D0.81.14	: 0			: Druckschwelle erreicht
16:	0.1> D0.81.15	: 0			: Tele spannen



13311V26_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 3.26: AutoTele, ACCU-HIGH(1)

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> D0.81.0	: 0			: Tele unlocking active
2:	0.1> D0.81.1	: 0			: Cyl unlocking active
3:	0.1> D0.81.2	: 0			: Cyl to OUT
4:	0.1> D0.81.3	: 0			: Cyl to IN
5:	0.1> D0.81.4	: 0			: Tele unlocking not used(LMB)
6:	0.1> D0.81.5	: 0			: Tele out not used(LMB etc.)
7:	0.1> D0.81.6	: 0			: Cyl drive to target and lock
8:	0.1> D0.81.7	: 0			: Tele to target locking
9:	0.1> D0.81.8	: 0			: Tele drive to target
10:	0.1> D0.81.9	: 0			: Tele in not used(LMB etc.)
11:	0.1> D0.81.10	: 0			: Cyl locked (t-1)
12:	0.1> D0.81.11	: 0			: Tele locked (t-1)
13:	0.1> D0.81.12	: 0			: Timer ran out
14:	0.1> D0.81.13	: 0			: Timer active
15:	0.1> D0.81.14	: 0			: Pressure threshold reached
16:	0.1> D0.81.15	: 0			: Tension tele

BACK
<==

13311V26_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info









S Y S T E M - F U N K T I O N :

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

=> 3.27: AutoTele, ACCU-LAENGENGEBER(2)

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> D0.82.0	: 0	:	Laengeng.-local	Fehler
2:	0.1> D0.82.1	: 1	:	Laengeng.-local	o.k.
3:	0.1> D0.82.2	: 0	:	Laengeng.-local	ausser.Fahr-Fenster
4:	0.1> D0.82.3	: 1	:	Laengeng.-local	innerh.Fahr-Fenster
5:	0.1> D0.82.4	: 0	:	Laengeng.-extern	Fehler
6:	0.1> D0.82.5	: 1	:	Laengeng.-extern	o.k.
7:	0.1> D0.82.6	: 0	:	Laengeng.-extern	ausser.Fahr-Fenster
8:	0.1> D0.82.7	: 1	:	Laengeng.-extern	innerh.Fahr-Fenster
9:	0.1> D0.82.8	: 0	:	Laengeng.-differenz	ueberschr.(LMB)
10:	0.1> D0.82.9	: 1	:	Laengeng.-differenz	zulaessig (LMB)
11:	0.1> D0.82.10	: 0	:	Tele-Daten nicht	gueltig
12:	0.1> D0.82.11	: 1	:	Tele-Daten	gueltig



13311V27_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3.27: AutoTele, ACCU-LENGTH SENSOR(2)

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> D0.82.0	: 0			: Length sensor-local error
2:	0.1> D0.82.1	: 1			: Length sensor-local o.k.
3:	0.1> D0.82.2	: 0			: Length sen.-local out of drive-window
4:	0.1> D0.82.3	: 1			: Length sen.-local within drive-window
5:	0.1> D0.82.4	: 0			: Length sensor-extern error
6:	0.1> D0.82.5	: 1			: Length sensor-extern o.k.
7:	0.1> D0.82.6	: 0			: Length sen.-extern out of drive-window
8:	0.1> D0.82.7	: 1			: Length sen.-extern within drive-window
9:	0.1> D0.82.8	: 0			: Length sensor-difference exceed(LMB)
10:	0.1> D0.82.9	: 1			: Length sensor-differ.permissible(LMB)
11:	0.1> D0.82.10	: 0			: Tele-data not valid
12:	0.1> D0.82.11	: 1			: Tele-data valid



13311V27_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 3.28: AutoTele, Schritt-Folge

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE OPERAND

WERT

GR.ZE OPERAND

WERT - Beschreibung

1: 0.1> ZW15	:	0	:	Schrittnummer
2: 0.1> ZW15	:	0	:	Schrittnummer
3: 0.1> ZW15	:	0	:	Schrittnummer
4: 0.1> ZW15	:	0	:	Schrittnummer
5: 0.1> ZW15	:	0	:	Schrittnummer
6: 0.1> ZW15	:	0	:	Schrittnummer
7: 0.1> ZW15	:	0	:	Schrittnummer
8: 0.1> ZW15	:	0	:	Schrittnummer
9: 0.1> ZW15	:	0	:	Schrittnummer
10: 0.1> ZW15	:	0	:	Schrittnummer
11: 0.1> ZW15	:	0	:	Schrittnummer
12: 0.1> ZW15	:	0	:	Schrittnummer
13: 0.1> ZW15	:	0	:	Schrittnummer
14: 0.1> ZW15	:	0	:	Schrittnummer
15: 0.1> ZW15	:	0	:	Schrittnummer
16: 0.1> ZW15	:	0	:	Schrittnummer

13311V28_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 3.28: AutoTele, Step-succession

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> ZW15	:	:	Step number	
2:	0.1> ZW15	:	:	Step number	
3:	0.1> ZW15	:	:	Step number	
4:	0.1> ZW15	:	:	Step number	
5:	0.1> ZW15	:	:	Step number	
6:	0.1> ZW15	:	:	Step number	
7:	0.1> ZW15	:	:	Step number	
8:	0.1> ZW15	:	:	Step number	
9:	0.1> ZW15	:	:	Step number	
10:	0.1> ZW15	:	:	Step number	
11:	0.1> ZW15	:	:	Step number	
12:	0.1> ZW15	:	:	Step number	
13:	0.1> ZW15	:	:	Step number	
14:	0.1> ZW15	:	:	Step number	
15:	0.1> ZW15	:	:	Step number	
16:	0.1> ZW15	:	:	Step number	

13311V28_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 3.29: AutoTele, Reduzier-Fenster

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT	- Beschreibung
1:	0.1> QW1.105	:	784	:	RlsbWERT: Laengengeber 1 Telezyl[cm]	
2:	0.1> R23	:	113	:	Ziellaenge LMB[cm]	
3:	0.1> R35	:	129	:	Reduzier-Beginn rel [cm]	
4:	0.1> R36	:	38	:	Reduzier-Ende rel [cm]	
5:	0.1> R27	:	90	:	Anlegef.AUS abs[cm]	
6:	0.1> R28	:	151	:	Anlegef.EIN abs[cm]	
7:	0.1> R25	:	139	:	Umkehrf.AUS abs[cm]	
8:	0.1> R26	:	102	:	Umkehrf.EIN abs[cm]	
9:	0.1> R49	:	184	:	Abloeseweg [cm]	abs MUXS
10:	0.1> R50	:	184	:	Reduzier-Beginn 1P [cm]	abs
11:	0.1> R51	:	242	:	Reduzier-Beginn 3P [cm]	abs
12:	0.1> R52	:	151	:	Reduzier-Ende 1P [cm]	abs SUBT
13:	0.1> R53	:	184	:	Reduzier-Ende 3P [cm]	abs SUBT
14:	0.1> R21	:	0	:	Telenr LMB(0,1,2,3,4,5,6)	



13311V29_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors


Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 3.29: AutoTele, Reduction area

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> QW1.105	: 784	:	RlsbVALUE:Length sensor 1 telecyl	[cm]
2:	0.1> R23	: 113	:	Target length LMB	[cm]
3:	0.1> R35	: 129	:	reduce start	rel [cm]
4:	0.1> R36	: 38	:	reduce stop	rel [cm]
5:	0.1> R27	: 90	:	Anlegef.OUT	abs[cm]
6:	0.1> R28	: 151	:	Anlegef.IN	abs[cm]
7:	0.1> R25	: 139	:	Umkehrf.OUT	abs[cm]
8:	0.1> R26	: 102	:	Umkehrf.IN	abs[cm]
9:	0.1> R49	: 184	:	Relief point	[cm] absolute MUXS
10:	0.1> R50	: 184	:	Reduction-start 1P	[cm] absolute
11:	0.1> R51	: 242	:	Reduction-start 3P	[cm] abs
12:	0.1> R52	: 151	:	Reduction-end 1P	[cm] absolute SUBT
13:	0.1> R53	: 184	:	Reduction-end 3P	[cm] absolute SUBT
14:	0.1> R21	: 0	:	Teleno LMB(0,1,2,3,4,5,6)	



13311V29_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info









S Y S T E M - F U N K T I O N :

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

=> 3.30: AutoTele, aktuelle Teledaten 0 ...15

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> R0	:	26	:	Taus:Umkehrf.rel[cm]
2:	0.1> R1	:	11	:	Tein Umkehrf.rel[cm]
3:	0.1> R2	:	37	:	Taus Red Beginn rel[cm]
4:	0.1> R3	:	129	:	Tein Red Beginn rel[cm]
5:	0.1> R4	:	23	:	Taus Red Ende rel[cm]
6:	0.1> R5	:	38	:	Tein Red Ende rel[cm]
7:	0.1> R6	:	130	:	Taus Red Rampe[l/min]
8:	0.1> R7	:	71	:	Tein Red Rampe[l/min]
9:	0.1> R8	:	100	:	Taus Red angelegt[l/min]
10:	0.1> R9	:	41	:	Tein Red angelegt[l/min]
11:	0.1> R10	:	24	:	Zaus Umkehrf.rel[cm]
12:	0.1> R11	:	9	:	Zein Umkehrf.rel[cm]
13:	0.1> R12	:	71	:	Zaus Red Beginn rel[cm]
14:	0.1> R13	:	111	:	Zein Red Beginn rel[cm]
15:	0.1> R14	:	10	:	Zaus Red Ende rel[cm]
16:	0.1> R15	:	25	:	Zein Red Ende rel[cm]



13311V30_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :

=> 3.30: AutoTele, current tele data 0 ...15

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU OPERAND

VALUE

GR.CU OPERAND

VALUE - Description

1: 0.1> R0	:	26	:	Tout Umkehrf.rel[cm]
2: 0.1> R1	:	11	:	Tin Umkehrf.rel[cm]
3: 0.1> R2	:	37	:	Tout Red start rel[cm]
4: 0.1> R3	:	129	:	Tin Red start rel[cm]
5: 0.1> R4	:	23	:	Tout Red end rel[cm]
6: 0.1> R5	:	38	:	Tin Red end rel[cm]
7: 0.1> R6	:	130	:	Tout Red ramp [l/min]
8: 0.1> R7	:	71	:	Tin Red ramp [l/min]
9: 0.1> R8	:	100	:	Tout Red applied [l/min]
10: 0.1> R9	:	41	:	Tin Red applied [l/min]
11: 0.1> R10	:	24	:	Zout Umkehrf.rel[cm]
12: 0.1> R11	:	9	:	Zin Umkehrf.rel[cm]
13: 0.1> R12	:	71	:	Zout Red start rel[cm]
14: 0.1> R13	:	111	:	Zin Red start rel[cm]
15: 0.1> R14	:	10	:	Zout Red end rel[cm]
16: 0.1> R15	:	25	:	Zin Red end rel[cm]

BACK

<<==

13311V30_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1 => 3.31: AutoTele, aktuelle Teledaten 16...31
--

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> R16	:	23	:	Taus Anlegef.rel[cm]
2:	0.1> R17	:	38	:	Tein Anlegef.rel[cm]
3:	0.1> R18	:	1066	:	Taus 100% abs[cm]
4:	0.1> R19	:	113	:	Tein 0% abs[cm]
5:	0.1> R20	:	5	:	Teledaten Akt(0,1,2,3,4,5,6)
6:	0.1> R21	:	0	:	Telenr LMB(0,1,2,3,4,5,6)
7:	0.1> R22	:	5	:	Telenr Akt(1,2,3,4,5,6)
8:	0.1> R23	:	113	:	Ziellaenge LMB[cm]
9:	0.1> R24	:	784	:	ZYLinder_LaENGe Laengengeber 1/2[cm]
10:	0.1> R25	:	139	:	Umkehrf.AUS abs[cm]
11:	0.1> R26	:	102	:	Umkehrf.EIN abs[cm]
12:	0.1> R27	:	90	:	Anlegef.AUS abs[cm]
13:	0.1> R28	:	151	:	Anlegef.EIN abs[cm]
14:	0.1> R29	:	1066	:	ZTaus:Max.AusfahrLaenge Zylinder[cm]
15:	0.1> R30	:	0	:	frei
16:	0.1> R31	:	130	:	Vg 1 Pumpe [ccm]

ZURUECK
<<==

13311V31 D

Sprache
Language

Fehler Errors

Info

--

S Y S T E M - F U N C T I O N :









=> 3.31: AutoTele, current tele data

SPECIAL-PICTURE

16...31

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> R16	:	:	Tout appl.rel	[cm]
2:	0.1> R17	:	:	Tin appl.rel	[cm]
3:	0.1> R18	:	:	Tout 100% abs	[cm]
4:	0.1> R19	:	:	Tin 0% abs	[cm]
5:	0.1> R20	:	:	Tele data present	(0,1,2,3,4,5,6)
6:	0.1> R21	:	:	Teleno LMB	(0,1,2,3,4,5,6)
7:	0.1> R22	:	:	Teleno present	(1,2,3,4,5,6)
8:	0.1> R23	:	:	Target length LMB	[cm]
9:	0.1> R24	:	:	CYLinder_length	lengthsensor 1/2[cm]
10:	0.1> R25	:	:	Umkehrf.OUT	abs[cm]
11:	0.1> R26	:	:	Umkehrf.IN	abs[cm]
12:	0.1> R27	:	:	Anlegef.OUT	abs[cm]
13:	0.1> R28	:	:	Anlegef.IN	abs[cm]
14:	0.1> R29	:	:	ZTout:Max.extend	length cylinder[cm]
15:	0.1> R30	:	:	free	
16:	0.1> R31	:	:	Transfer gear 1 pump	[ccm]



13311V31_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

LTM 1200/1

32...47

ZURUECK
<<==

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 3.32: AutoTele, current tele data

SPECIAL-PICTURE
32...47

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> R32	: 130	:	Vg 3 pumps [ccm]	
2:	0.1> R33	: 390	:	curr.-hoist1 pump [mA]	
3:	0.1> R34	: 390	:	curr.-hoist3 pumps [mA]	
4:	0.1> R35	: 129	:	reduce start rel [cm]	
5:	0.1> R36	: 38	:	reduce stop rel [cm]	
6:	0.1> R37	: 71	:	Reducing vol. ramp [l/min]	
7:	0.1> R38	: 41	:	Reducing vol.interlocking [l/min]	
8:	0.1> R39	: 1325	:	rev. of pump [l/min]	
9:	0.1> R40	: 172	:	max. vol. 1 P [l/min]	
10:	0.1> R41	: 172	:	max.vol. 3 P [l/min]	
11:	0.1> R42	: 344	:	max.vol. P [l/min]	
12:	0.1> R43	: 90	:	diffrence path4P [cm]	
13:	0.1> R44	: 619	:	difference curr.4P [mA]	
14:	0.1> R45	: 92	:	Minimumcurrent lockingsyst.4P[mA]MINI	
15:	0.1> R46	: 71	:	Reduction-end 1P [cm] rel	
16:	0.1> R47	: 71	:	Reduction-end 3P [cm] rel	

BACK
<<==

13311V32_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info









S Y S T E M - F U N K T I O N :

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

=> 3.33: AutoTele, aktuelle Teledaten 48...63

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT	- Beschreibung
1:	0.1> R48	:	71	:	Abloeseweg	[cm] rel
2:	0.1> R49	:	184	:	Abloeseweg	[cm] abs MUXS
3:	0.1> R50	:	184	:	Reduzier-Beginn 1P	[cm] abs
4:	0.1> R51	:	242	:	Reduzier-Beginn 3P	[cm] abs
5:	0.1> R52	:	151	:	Reduzier-Ende 1P	[cm] abs SUBT
6:	0.1> R53	:	184	:	Reduzier-Ende 3P	[cm] abs SUBT
7:	0.1> R54	:	229	:	Differenzstrom1P	[mA] (MULT)MUDI
8:	0.1> R55	:	33	:	Differenzweg 1P	[cm] (DIVI)MUDI
9:	0.1> R56	:	390	:	Differenzstrom3P	[mA] (MULT)MUDI
10:	0.1> R57	:	57	:	Differenzweg 3P	[cm] (DIVI)MUDI
11:	0.1> R58	:	117	:	Differenzstrom1P	[mA] norm (MULT)MUDI
12:	0.1> R59	:	16	:	Differenzweg 1P	[cm] norm (DIVI)MUDI
13:	0.1> R60	:	100	:	Differenzstrom3P	[mA] norm (MULT)MUDI
14:	0.1> R61	:	14	:	Differenzweg 3P	[cm] norm (DIVI)MUDI
15:	0.1> R62	:	161	:	Mindeststrom Rampe 1 P	[mA] ANFP
16:	0.1> R63	:	390	:	Mindeststrom Rampe 3 P	[mA] ANFP



13311V33_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :









=> 3.33: AutoTele, current tele data

SPECIAL-PICTURE

48...63

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> R48	:	71	:	Relief point [cm] relative
2:	0.1> R49	:	184	:	Relief point [cm] absolute MUXS
3:	0.1> R50	:	184	:	Reduction-start 1P [cm] absolute
4:	0.1> R51	:	242	:	Reduction-start 3P [cm] abs
5:	0.1> R52	:	151	:	Reduction-end 1P [cm] absolute SUBT
6:	0.1> R53	:	184	:	Reduction-end 3P [cm] absolute SUBT
7:	0.1> R54	:	229	:	Difference current1P [mA] (MULT)MUDI
8:	0.1> R55	:	33	:	Difference way 1P [cm] (DIVI)MUDI
9:	0.1> R56	:	390	:	Difference current3P [mA] (MULT)MUDI
10:	0.1> R57	:	57	:	Difference way 3P [cm] (DIVI)MUDI
11:	0.1> R58	:	117	:	Differencecurrent1P[mA]norm(MULT)MUDI
12:	0.1> R59	:	16	:	Difference way 1P [cm]norm (DIVI)MUDI
13:	0.1> R60	:	100	:	Difference curr.3P[mA]norm (MULT)MUDI
14:	0.1> R61	:	14	:	Difference way 3P [cm]norm DIVI)MUDI
15:	0.1> R62	:	161	:	Minimum current ramp 1 P [mA] ANFP
16:	0.1> R63	:	390	:	Minimum current ramp 3 P [mA] ANFP



BACK

<==

13311V33_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 3.34: AutoTele, Teledaten TELE-1

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> DW2.0	: 14	:	T1aus Umkehrf.[cm]	
2:	0.1> DW2.1	: 11	:	T1ein Umkehrf.[cm]	
3:	0.1> DW2.2	: 37	:	T1aus Red Beginn[cm]	
4:	0.1> DW2.3	: 117	:	T1ein Red Beginn[cm]	
5:	0.1> DW2.4	: 23	:	T1aus Red Ende[cm]	
6:	0.1> DW2.5	: 26	:	T1ein Red Ende[cm]	
7:	0.1> DW2.6	: 130	:	T1aus Red Rampe[l/min]	
8:	0.1> DW2.7	: 71	:	T1ein Red Rampe[l/min]	
9:	0.1> DW2.8	: 100	:	T1aus Red angelegt[l/min]	
10:	0.1> DW2.9	: 41	:	T1ein Red angelegt[l/min]	

							ZURUECK <<==
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

13311V34_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 3.34: AutoTele, Teledata TELE-1

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.1> DW2.0	: 14	:	T1out Umkehrf.[cm]	
2:	0.1> DW2.1	: 11	:	T1out Umkehrf.[cm]	
3:	0.1> DW2.2	: 37	:	T1out Red start [cm]	
4:	0.1> DW2.3	: 117	:	T1in Red start [cm]	
5:	0.1> DW2.4	: 23	:	T1out Red end [cm]	
6:	0.1> DW2.5	: 26	:	T1in Red end [cm]	
7:	0.1> DW2.6	: 130	:	T1out Red ramp [l/min]	
8:	0.1> DW2.7	: 71	:	T1in Red ramp [l/min]	
9:	0.1> DW2.8	: 100	:	T1out Red applied [l/min]	
10:	0.1> DW2.9	: 41	:	T1in Red applied [l/min]	



BACK
<<==

13311V34_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 3.35: AutoTele, Teledaten TELE-1

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> DW2.10	:	12	:	Z1aus Umkehrf.[cm]
2:	0.1> DW2.11	:	9	:	Z1ein Umkehrf.[cm]
3:	0.1> DW2.12	:	71	:	Z1aus Red Beginn[cm]
4:	0.1> DW2.13	:	99	:	Z1ein Red Beginn[cm]
5:	0.1> DW2.14	:	10	:	Z1aus Red Ende[cm]
6:	0.1> DW2.15	:	13	:	Z1ein Red Ende[cm]
7:	0.1> DW2.16	:	23	:	T1aus Anlegef.rel[cm]
8:	0.1> DW2.17	:	26	:	T1ein:Anlegef.rel[cm]
9:	0.1> DW2.18	:	953	:	T1aus 100% abs[cm]
10:	0.1> DW2.19	:	3	:	T1ein 0% abs[cm]



13311V35_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 3.35: AutoTele, Teledata TELE-1

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	DW2.10	: 12	:	Z1out Umkehrf.[cm]	
2: 0.1>	DW2.11	: 9	:	Z1in Umkehrf.[cm]	
3: 0.1>	DW2.12	: 71	:	Z1out Red start [cm]	
4: 0.1>	DW2.13	: 99	:	Z1in Red start [cm]	
5: 0.1>	DW2.14	: 10	:	Z1out Red end [cm]	
6: 0.1>	DW2.15	: 13	:	Z1in Red end [cm]	
7: 0.1>	DW2.16	: 23	:	T1out Anlegef.rel[cm]	
8: 0.1>	DW2.17	: 26	:	T1in Anlegef.rel[cm]	
9: 0.1>	DW2.18	: 953	:	T1out 100% abs[cm]	
10: 0.1>	DW2.19	: 3	:	T1in 0% abs[cm]	

							BACK <==
--	--	--	--	--	--	--	-------------

13311V35_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 3.36: AutoTele, Teledaten TELE-2

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> DW2.20	:	17	:	T2aus Umkehrf.[cm]
2:	0.1> DW2.21	:	11	:	T2ein Umkehrf.[cm]
3:	0.1> DW2.22	:	37	:	T2aus Red Beginn[cm]
4:	0.1> DW2.23	:	120	:	T2ein Red Beginn[cm]
5:	0.1> DW2.24	:	23	:	T2aus Red Ende[cm]
6:	0.1> DW2.25	:	29	:	T2ein Red Ende[cm]
7:	0.1> DW2.26	:	130	:	T2aus Red Rampe[l/min]
8:	0.1> DW2.27	:	71	:	T2ein Red Rampe[l/min]
9:	0.1> DW2.28	:	100	:	T2aus Red angelegt[l/min]
10:	0.1> DW2.29	:	41	:	T2ein Red angelegt[l/min]



13311V36_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors








Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 3.36: AutoTele, Teledata TELE-2

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	DW2.20	: 17	:	T2out Umkehrf.[cm]	
2: 0.1>	DW2.21	: 11	:	T2in Umkehrf.[cm]	
3: 0.1>	DW2.22	: 37	:	T2out Red start [cm]	
4: 0.1>	DW2.23	: 120	:	T2in Red start [cm]	
5: 0.1>	DW2.24	: 23	:	T2out Red end [cm]	
6: 0.1>	DW2.25	: 29	:	T2in Red end [cm]	
7: 0.1>	DW2.26	: 130	:	T2out Red ramp [l/min]	
8: 0.1>	DW2.27	: 71	:	T2in Red ramp [l/min]	
9: 0.1>	DW2.28	: 100	:	T2out Red applied [l/min]	
10: 0.1>	DW2.29	: 41	:	T2in Red applied [l/min]	



BACK
<==

13311V36_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 3.37: AutoTele, Teledaten TELE-2

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.1>	DW2.30	: 15	:	Z2aus Umkehrf.[cm]	
2: 0.1>	DW2.31	: 9	:	Z2ein Umkehrf.[cm]	
3: 0.1>	DW2.32	: 71	:	Z2aus Red Beginn[cm]	
4: 0.1>	DW2.33	: 102	:	Z2ein Red Beginn[cm]	
5: 0.1>	DW2.34	: 10	:	Z2aus Red Ende[cm]	
6: 0.1>	DW2.35	: 16	:	Z2ein Red Ende[cm]	
7: 0.1>	DW2.36	: 23	:	T2aus Anlegef.rel[cm]	
8: 0.1>	DW2.37	: 29	:	T2ein:Anlegef.rel[cm]	
9: 0.1>	DW2.38	: 983	:	T2aus 100% abs[cm]	
10: 0.1>	DW2.39	: 31	:	T2ein 0% abs[cm]	



13311V37_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 3.37: AutoTele, Teledata TELE-2

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	DW2.30	: 15	:	Z2out Umkehrf.[cm]	
2: 0.1>	DW2.31	: 9	:	Z2in Umkehrf.[cm]	
3: 0.1>	DW2.32	: 71	:	Z2out Red start [cm]	
4: 0.1>	DW2.33	: 102	:	Z2in Red start [cm]	
5: 0.1>	DW2.34	: 10	:	Z2out Red end [cm]	
6: 0.1>	DW2.35	: 16	:	Z2in Red end [cm]	
7: 0.1>	DW2.36	: 23	:	T2out Anlegef.rel[cm]	
8: 0.1>	DW2.37	: 29	:	T2in :Anlegef.rel[cm]	
9: 0.1>	DW2.38	: 983	:	T2out 100% abs[cm]	
10: 0.1>	DW2.39	: 31	:	T2in 0% abs[cm]	

							BACK <<==
--	--	--	--	--	--	--	--------------

13311V37_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 3.38: AutoTele, Teledata TELE-3

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	DW2.40	: 20	:	T3out Umkehrf.[cm]	
2: 0.1>	DW2.41	: 11	:	T3in Umkehrf.[cm]	
3: 0.1>	DW2.42	: 37	:	T3out Red begin [cm]	
4: 0.1>	DW2.43	: 123	:	T3in Red start [cm]	
5: 0.1>	DW2.44	: 23	:	T3out Red end [cm]	
6: 0.1>	DW2.45	: 32	:	T3in Red end [cm]	
7: 0.1>	DW2.46	: 130	:	T3out Red ramp [l/min]	
8: 0.1>	DW2.47	: 71	:	T3in Red ramp [l/min]	
9: 0.1>	DW2.48	: 100	:	T3out Red applied [l/min]	
10: 0.1>	DW2.49	: 41	:	T3in Red applied [l/min]	



13311V38_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 3.38: AutoTele, Teledaten TELE-3

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> DW2.40	:	20	:	T3aus Umkehrf.[cm]
2:	0.1> DW2.41	:	11	:	T3ein Umkehrf.[cm]
3:	0.1> DW2.42	:	37	:	T3aus Red Beginn[cm]
4:	0.1> DW2.43	:	123	:	T3ein Red Beginn[cm]
5:	0.1> DW2.44	:	23	:	T3aus Red Ende[cm]
6:	0.1> DW2.45	:	32	:	T3ein Red Ende[cm]
7:	0.1> DW2.46	:	130	:	T3aus Red Rampe[l/min]
8:	0.1> DW2.47	:	71	:	T3ein Red Rampe[l/min]
9:	0.1> DW2.48	:	100	:	T3aus Red angelegt[l/min]
10:	0.1> DW2.49	:	41	:	T3ein Red angelegt[l/min]

							ZURUECK <<==
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

13311V38_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 3.39: AutoTele, Teledaten TELE-3

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.1>	DW2.50	: 18	:	Z3aus Umkehrf.[cm]	
2: 0.1>	DW2.51	: 9	:	Z3ein Umkehrf.[cm]	
3: 0.1>	DW2.52	: 71	:	Z3aus Red Beginn[cm]	
4: 0.1>	DW2.53	: 105	:	Z3ein Red Beginn[cm]	
5: 0.1>	DW2.54	: 10	:	Z3aus Red Ende[cm]	
6: 0.1>	DW2.55	: 19	:	Z3ein Red Ende[cm]	
7: 0.1>	DW2.56	: 23	:	T3aus Anlegef.rel[cm]	
8: 0.1>	DW2.57	: 32	:	T3ein:Anlegef.rel[cm]	
9: 0.1>	DW2.58	: 1014	:	T3aus 100% abs[cm]	
10: 0.1>	DW2.59	: 58	:	T3ein 0% abs[cm]	

							ZURUECK <<==
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

13311V39_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 3.39: AutoTele, Teledata TELE-3

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	DW2.50	: 18	:	Z3out Umkehrf.[cm]	
2: 0.1>	DW2.51	: 9	:	Z3in Umkehrf.[cm]	
3: 0.1>	DW2.52	: 71	:	Z3out Red start [cm]	
4: 0.1>	DW2.53	: 105	:	Z3in Red start [cm]	
5: 0.1>	DW2.54	: 10	:	Z3out Red end [cm]	
6: 0.1>	DW2.55	: 19	:	Z3in Red end [cm]	
7: 0.1>	DW2.56	: 23	:	T3out Anlegef.rel[cm]	
8: 0.1>	DW2.57	: 32	:	T3in :Anlegef.rel[cm]	
9: 0.1>	DW2.58	: 1014	:	T3out 100% abs[cm]	
10: 0.1>	DW2.59	: 58	:	T3in 0% abs[cm]	

							BACK <==
--	--	--	--	--	--	--	-------------

13311V39_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 3.40: AutoTele, Teledaten TELE-4

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> DW2.60	: 23	:	T4aus Umkehrf.[cm]	
2:	0.1> DW2.61	: 11	:	T4ein Umkehrf.[cm]	
3:	0.1> DW2.62	: 37	:	T4aus Red Beginn[cm]	
4:	0.1> DW2.63	: 126	:	T4ein Red Beginn[cm]	
5:	0.1> DW2.64	: 23	:	T4aus Red Ende[cm]	
6:	0.1> DW2.65	: 35	:	T4ein Red Ende[cm]	
7:	0.1> DW2.66	: 130	:	T4aus Red Rampe[l/min]	
8:	0.1> DW2.67	: 71	:	T4ein Red Rampe[l/min]	
9:	0.1> DW2.68	: 100	:	T4aus Red angelegt[l/min]	
10:	0.1> DW2.69	: 41	:	T4ein Red angelegt[l/min]	



13311V40_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors


Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 3.40: AutoTele, Teledata TELE-4

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	DW2.60	: 23	:	T4out Umkehrf.[cm]	
2: 0.1>	DW2.61	: 11	:	T4in Umkehrf.[cm]	
3: 0.1>	DW2.62	: 37	:	T4out Red start [cm]	
4: 0.1>	DW2.63	: 126	:	T4in Red start [cm]	
5: 0.1>	DW2.64	: 23	:	T4out Red end [cm]	
6: 0.1>	DW2.65	: 35	:	T4in Red end [cm]	
7: 0.1>	DW2.66	: 130	:	T4out Red ramp [l/min]	
8: 0.1>	DW2.67	: 71	:	T4in Red ramp [l/min]	
9: 0.1>	DW2.68	: 100	:	T4out Red applied [l/min]	
10: 0.1>	DW2.69	: 41	:	T4in Red applied [l/min]	



13311V40_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 3.41: AutoTele, Teledaten TELE-4

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> DW2.70	:	21	:	Z4aus Umkehrf.[cm]
2:	0.1> DW2.71	:	9	:	Z4ein Umkehrf.[cm]
3:	0.1> DW2.72	:	71	:	Z4aus Red Beginn[cm]
4:	0.1> DW2.73	:	108	:	Z4ein Red Beginn[cm]
5:	0.1> DW2.74	:	10	:	Z4aus Red Ende[cm]
6:	0.1> DW2.75	:	22	:	Z4ein Red Ende[cm]
7:	0.1> DW2.76	:	23	:	T4aus Anlegef.rel[cm]
8:	0.1> DW2.77	:	35	:	T4ein:Anlegef.rel[cm]
9:	0.1> DW2.78	:	1044	:	T4aus 100% abs[cm]
10:	0.1> DW2.79	:	86	:	T4ein 0% abs[cm]



13311V41_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 3.41: AutoTele, Teledata TELE-4

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	DW2.70	: 21	: Z4out	Umkehrf.[cm]	
2: 0.1>	DW2.71	: 9	: Z4in	Umkehrf.[cm]	
3: 0.1>	DW2.72	: 71	: Z4out	Red start [cm]	
4: 0.1>	DW2.73	: 108	: Z4in	Red start [cm]	
5: 0.1>	DW2.74	: 10	: Z4out	Red end [cm]	
6: 0.1>	DW2.75	: 22	: Z4in	Red end [cm]	
7: 0.1>	DW2.76	: 23	: T4out	Anlegef.rel[cm]	
8: 0.1>	DW2.77	: 35	: T4in	Anlegef.rel[cm]	
9: 0.1>	DW2.78	: 1044	: T4out	100% abs[cm]	
10: 0.1>	DW2.79	: 86	: T4in	0% abs[cm]	

							BACK <==
--	--	--	--	--	--	--	-------------

13311V41_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 3.42: AutoTele, Teledaten TELE-5

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> DW2.80	: 26	:	T5aus Umkehrf.[cm]	
2:	0.1> DW2.81	: 11	:	T5ein Umkehrf.[cm]	
3:	0.1> DW2.82	: 37	:	T5aus Red Beginn[cm]	
4:	0.1> DW2.83	: 129	:	T5ein Red Beginn[cm]	
5:	0.1> DW2.84	: 23	:	T5aus Red Ende[cm]	
6:	0.1> DW2.85	: 38	:	T5ein Red Ende[cm]	
7:	0.1> DW2.86	: 130	:	T5aus Red Rampe[l/min]	
8:	0.1> DW2.87	: 71	:	T5ein Red Rampe[l/min]	
9:	0.1> DW2.88	: 100	:	T5aus Red angelegt[l/min]	
10:	0.1> DW2.89	: 41	:	T5ein Red angelegt[l/min]	



13311V42_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors








Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 3.42: AutoTele, Teledata TELE-5

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	DW2.80	: 26	: T5out	Umkehrf.[cm]	
2: 0.1>	DW2.81	: 11	: T5in	Umkehrf.[cm]	
3: 0.1>	DW2.82	: 37	: T5out	Red start [cm]	
4: 0.1>	DW2.83	: 129	: T5in	Red start [cm]	
5: 0.1>	DW2.84	: 23	: T5out	Red end [cm]	
6: 0.1>	DW2.85	: 38	: T5in	Red end [cm]	
7: 0.1>	DW2.86	: 130	: T5out	Red ramp [l/min]	
8: 0.1>	DW2.87	: 71	: T5in	Red ramp [l/min]	
9: 0.1>	DW2.88	: 100	: T5out	Red applied [l/min]	
10: 0.1>	DW2.89	: 41	: T5in	Red applied [l/min]	



BACK
<<==

13311V42_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 3.43: AutoTele, Teledaten TELE-5

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> DW2.90	: 24	:	Z5aus Umkehrf.[cm]	
2:	0.1> DW2.91	: 9	:	Z5ein Umkehrf.[cm]	
3:	0.1> DW2.92	: 71	:	Z5aus Red Beginn[cm]	
4:	0.1> DW2.93	: 111	:	Z5ein Red Beginn[cm]	
5:	0.1> DW2.94	: 10	:	Z5aus Red Ende[cm]	
6:	0.1> DW2.95	: 25	:	Z5ein Red Ende[cm]	
7:	0.1> DW2.96	: 23	:	T5aus Anlegef.rel[cm]	
8:	0.1> DW2.97	: 38	:	T5ein:Anlegef.rel[cm]	
9:	0.1> DW2.98	: 1066	:	T5aus 100% abs[cm]	
10:	0.1> DW2.99	: 113	:	T5ein 0% abs[cm]	

							ZURUECK <<==
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

13311V43_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 3.43: AutoTele, Teledata TELE-5

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	DW2.90	: 24	:	Z5out Umkehrf.[cm]	
2: 0.1>	DW2.91	: 9	:	Z5in Umkehrf.[cm]	
3: 0.1>	DW2.92	: 71	:	Z5out Red start [cm]	
4: 0.1>	DW2.93	: 111	:	Z5in Red start [cm]	
5: 0.1>	DW2.94	: 10	:	Z5out Red end [cm]	
6: 0.1>	DW2.95	: 25	:	Z5in Red end [cm]	
7: 0.1>	DW2.96	: 23	:	T5out Anlegef.rel[cm]	
8: 0.1>	DW2.97	: 38	:	T5in :Anlegef.rel[cm]	
9: 0.1>	DW2.98	: 1066	:	T5out 100% abs[cm]	
10: 0.1>	DW2.99	: 113	:	T5in 0% abs[cm]	

							BACK <==
--	--	--	--	--	--	--	-------------

13311V43_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 3.44: AutoTele, Teledaten TELE-1 ... TELE-5

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.1> DW2.120	:	130	:	Zaus Red Rampe[l/min]
2:	0.1> DW2.121	:	71	:	Zein Red Rampe[l/min]
3:	0.1> DW2.122	:	100	:	Zaus Red angelegt[l/min]
4:	0.1> DW2.123	:	41	:	Zein Red angelegt[l/min]
5:	0.1> DW2.6	:	130	:	T1aus Red Rampe[l/min]
6:	0.1> DW2.7	:	71	:	T1ein Red Rampe[l/min]
7:	0.1> DW2.8	:	100	:	T1aus Red angelegt[l/min]
8:	0.1> DW2.9	:	41	:	T1ein Red angelegt[l/min]



13311V44_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 3.44: AutoTele, Tele data TELE-1 ... TELE-5

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.1>	DW2.120	: 130	:	Zout Red ramp	[l/min]
2: 0.1>	DW2.121	: 71	:	Zin Red ramp	[l/min]
3: 0.1>	DW2.122	: 100	:	Zout Red applied	[l/min]
4: 0.1>	DW2.123	: 41	:	Zin Red applied	[l/min]
5: 0.1>	DW2.6	: 130	:	T1out Red ramp	[l/min]
6: 0.1>	DW2.7	: 71	:	T1in Red ramp	[l/min]
7: 0.1>	DW2.8	: 100	:	T1out Red applied	[l/min]
8: 0.1>	DW2.9	: 41	:	T1in Red applied	[l/min]



13311V44_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
** E/A-modulesZE0/ZE2, CAN-modules carrier (ISO diagnosis) (4) **

SUMMARY

Page 1/ 2

- => 4. 1: Liebherr-ID, serial numbers, identification CAN-control devices
4. 2: Rev Control Carrier, Superstructure operation
4. 3: Injection pump/limitations ECU-4 UW
4. 4: Sensor values/measuring values ECU-4 UW
4. 5: Cooling System, Flame starting device ECU-4 carrier
4. 6: Analog measuring points AS-Tronic
4. 7: Binary measuring points AS-Tronic drive pedal/clutch/compressed air
4. 8: Binary measuring points AS-Tronic gearshift
4. 9: analog/binary measuring point retarder
4.10: Brake system, additional brake systems, ABS/ASR
4.11: Wheel speed measurement (ABS), -1=stand still
4.12: Operation mode-change over switch UW, start release OW
4.13: Drive shaft, length differential locks
4.14: Power Train, transversal diff.pawl, Axle pressure equalization
4.15: Crab steering, unlocking rear axle
4.16: Suspension/axle blocking

∨/

^/

OTHER
PICTURES

∨/

∨/

^/

^/

BACK
<<==

13311N01_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D
** E/A-Module ZE0/ZE2, CAN-Module UW (ISO-Diagnose)

LTM 1200/1
(4) **

UEBERSICHT

Seite 1/ 2

- => 4. 1: Liebherr-ID, Seriennummern, Kennungen CAN-Steuergeraete
4. 2: Drehzahlsteuerung UW, OW-Betrieb
4. 3: Einspritzpumpe/Begrenzungen ECU-4 UW
4. 4: Geberwerte/Messwerte ECU-4 UW
4. 5: Kuehlung, Flammstartanlage ECU-4 UW
4. 6: analoge Messstellen AS-Tronic
4. 7: binaere Messstellen AS-Tronic Fahrpedal/Kupplung/Druckluft
4. 8: binaere Messstellen AS-Tronic Schaltung
4. 9: analoge/binaere Messstellentarder
4.10: Bremsanlage, Zusatzbremssysteme, ABS/ASR
4.11: Radgeschwindigkeitserfassung (ABS), -1=Stillstand
4.12: Betriebsarten-Umschalter UW, Startfreigabe OW
4.13: Antriebsstrang, Laengsdifferentialsperrren
4.14: Antriebsstrang, Querdifferentialsperrren, Achsdruckausgleich
4.15: Hundeganglenkung, Hinterachsentriegelung
4.16: Achsfederung/-blockierung

∨/

^/

ANDERE
BILDER

∨/

∨/

^/

^/

ZURUECK
<<==

13311N01_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
** E/A-modulesZE0/ZE2, CAN-modules carrier (ISO diagnosis) (4) **

SUMMARY

Page 2/ 2

=> 4.17: Axle 3 raising/lowering
4.18: CAN-data diesel engine Uw

∨

∧

OTHER
PICTURES

∨

∨

∧

∧

BACK
<<==

13311N02_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D
** E/A-Module ZE0/ZE2, CAN-Module UW (ISO-Diagnose)

L T M 1200/1
(4) **

UEBERSICHT

Seite 2/ 2

=> 4.17: Achse 3 anheben/ablassen
4.18: CAN-Daten Dieselmotor UW

∨

∧

ANDERE
BILDER

∨

∨

∧

∧

ZURUECK
<<==

13311N02_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 4. 1: Liebherr-ID, Seriennummern, Kennungen CAN-Steuergeraete

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.0>	MOT.ID	: 07 09 88 96 58	:	ECU-4 UW: SPF + Liebherr ID	
2: 0.0>	MOT.SV	: 12 02 02 02 4C	:	ECU-4 UW: Motornummer + Jahr + HW/SW	
3: 0.2>	MOT.ID	: 00 09 07 25 02	:	ECU-1 OW: SPF + Liebherr ID	
4: 0.2>	MOT.SV	: 01 04 76 02 8D	:	ECU-1 OW: Motornummer + Jahr + HW/SW	
5: 0.0>	TCU.ID	: 04 05 00 00 37	:	AS-Tronic: SPF + Liebherr ID	
6: 0.0>	RET.ID	: 01 05 00 76 49	:	Intarder: SPF + Liebherr ID	

							ZURUECK <<==
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

13311W01_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 4. 1: Liebherr-ID, serial numbers, codes CAN-control devices

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.0>	MOT.ID	: 07 09 88 96 58	:	ECU-4 UW: SPF + Liebherr ID	
2: 0.0>	MOT.SV	: 12 02 02 02 4C	:	ECU-4 UW: Engine no. + year + HW/SW	
3: 0.2>	MOT.ID	: 00 09 07 25 02	:	ECU-1 OW: SPF + Liebherr ID	
4: 0.2>	MOT.SV	: 01 04 76 02 8D	:	ECU-1 OW: Engine no. + year + HW/SW	
5: 0.0>	TCU.ID	: 04 05 00 00 37	:	AS-Tronic: SPF + Liebherr ID	
6: 0.0>	RET.ID	: 01 05 00 76 49	:	Intarder: SPF + Liebherr ID	



13311W01_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D
=> 4. 2: Drehzahlsteuerung UW, OW-Betrieb

L T M 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> EAM.V5.5 :	4	:	>CAN: Regler Motor (0=Mom, 4/8=Drz)	
2:	0.0> MOT.MV.0 :	4030	:	Fahrpedal UW ECU-4 K1, Iststrom [uA]	
3:	0.0> MOT.MV.4 :	4020	:	Fahrpedal UW ECU-4 K2, Iststrom [uA]	
4:	0.0> EAM.V5.22 :	1	:	<CAN: Leergas Fp [1=aktiv]	
5:	0.0> EAM.V5.160:	1000	:	Drehzahl Soll Fahrpedal UW [1/min]	
6:	0.0> EAM.V5.161:	0	:	Momenten Soll Fahrpedal UW [Nm]	
7:	0.0> EAM.V5.3 :	1	:	>CAN: Fp-Sperre ECU-4 UW [1=aktiv]	
8:	0.0> EAM.V5.4 :	6250	:	>CAN: Motordrz. Soll / 6.25 [1/min]	
9:	0.0> EAM.V5.150:	1000	:	Motordrehzahl Ist [1/min]	
10:	0.0> EAM.V5.151:	0	:	Motorabtriebsmoment Ist [Nm]	
11:	0.0> EAM.V5.51 :	1	:	>LSB: Motor laeuft	
12:	0.0> EAM.V5.52 :	0	:	>LSB: Motor laeuft nicht	
13:	0.0> EAM.V5.42 :	0	:	>CAN: Fahrtrichtung D od. R gewaehlt	
14:	0.0> EAM.V5.43 :	0	:	>CAN: Fahrmodus rangieren gewaehlt	
15:	0.0> EAM.V5.39 :	0	:	>CAN: Betriebsart UW aktiv	
16:	0.0> EAM.V5.40 :	1	:	>CAN: Betriebsart OW aktiv	

ZURUECK
<<==

13311W02_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 4. 2: Rev Control Carrier, Superstructure Operation

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.0>	EAM.V5.5 :	4	:	>CAN:controller engine(0=Mom,4/8=rev)	
2: 0.0>	MOT.MV.0 :	4030	:	Drivepedal UW ECU-4 K1,actl-curr.[uA]	
3: 0.0>	MOT.MV.4 :	4020	:	Drivepedal UW ECU-4 K2,actl-curr.[uA]	
4: 0.0>	EAM.V5.22 :	1	:	<CAN: Idle speed Fp [1=active]	
5: 0.0>	EAM.V5.160:	1000	:	ev.-reqd gas pedal undercarr. [1/min]	
6: 0.0>	EAM.V5.161:	0	:	Moments reqd drive pedal UW [Nm]	
7: 0.0>	EAM.V5.3 :	1	:	>CAN: Fp-lock ECU-4 UW [1=active]	
8: 0.0>	EAM.V5.4 :	6250	:	>CAN: Engine revol.reqd /6.25 [1/min]	
9: 0.0>	EAM.V5.150:	1000	:	Engine revolution Actl [1/min]	
10: 0.0>	EAM.V5.151:	0	:	Engine output moment actl actl [Nm]	
11: 0.0>	EAM.V5.51 :	1	:	LSB: Engine is running	
12: 0.0>	EAM.V5.52 :	0	:	LSB: Engine is not running	
13: 0.0>	EAM.V5.42 :	0	:	CAN:Driving direction D or R selected	
14: 0.0>	EAM.V5.43 :	0	:	>CAN: Driving mode shunting selected	
15: 0.0>	EAM.V5.39 :	0	:	>CAN: Operating mode carrier active	
16: 0.0>	EAM.V5.40 :	1	:	>CAN: Operating moder superstr.active	

BACK
<==

13311W02_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D
=> 4. 3: Einspritzpumpe/Begrenzungen ECU-4 UW

L T M 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> MOT.MV.3 :	0	:	Sollmoment Fahrpedal UW K1 [Nm]	
2:	0.0> MOT.MV.7 :	0	:	Sollmoment Fahrpedal UW K2 [Nm]	
3:	0.0> MOT.MV.10 :	150	:	EDC-Stellglied Regelweg Messwert	
4:	0.0> MOT.MV.12 :	138	:	EDC-Stellglied Regelweg Referenzwert	
5:	0.0> MOT.MV.30 :	25	:	Solleinspritzmenge [mm3/H]	
6:	0.0> MOT.MV.31 :	152	:	maximale Einspritzmenge [mm3/H]	
7:	0.0> MOT.MV.32 :	269	:	begr. Einspritzm. Volllast [mm3/H]	
8:	0.0> MOT.MV.33 :	152	:	begr. Einspritzm. Ladedruck [mm3/H]	
9:	0.0> MOT.MV.35 :	299	:	extern begr. Einspritzmenge [mm3/H]	
10:	0.0> MOT.MV.36 :	47	:	int. Nummer begrenzende Messstelle	
11:	0.0> MOT.MV.34 :	26	:	Einspritzmenge Ist [mm3/H]	
12:	0.0> MOT.MV.105:	3800	:	Soll Spritzbeginnstrom [mA]	
13:	0.0> MOT.MV.106:	3801	:	Ist Spritzbeginnstrom [mA]	
14:	0.0> MOT.MV.104:	1	:	Spritzbeginn gesteuert/geregelt, 1/0	
15:	0.0> MOT.MV.107:	76	:	Spritzbeginnwinkel Soll b. geregelt	
16:	0.0> MOT.MV.108:	74	:	Spritzbeginnwinkel Ist b. geregelt	

ZURUECK
<==

13311W03_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 4. 3: Injection pump/limitations

SPECIAL-PICTURE
ECU-4 UW

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.0> MOT.MV.3 :	0	:	Reqd-moment drive pedal UW K1 [Nm]	
2:	0.0> MOT.MV.7 :	0	:	Reqd-moment drive pedal UW K2 [Nm]	
3:	0.0> MOT.MV.10 :	150	:	EDC-adj.member adj.distance meas.val.	
4:	0.0> MOT.MV.12 :	138	:	EDC-adj.member adj.distance ref.val.	
5:	0.0> MOT.MV.30 :	25	:	Reqd-injection quantity [mm3/H]	
6:	0.0> MOT.MV.31 :	152	:	Max. injection quantity [mm3/H]	
7:	0.0> MOT.MV.32 :	269	:	Limited inject.amount full load[mm3/H]	
8:	0.0> MOT.MV.33 :	152	:	Limited inj.amount boost press.[mm3/H]	
9:	0.0> MOT.MV.35 :	299	:	Externally limited inj.amount [mm3/H]	
10:	0.0> MOT.MV.36 :	47	:	Int. no. limited measuring point	
11:	0.0> MOT.MV.34 :	26	:	Injection quantity actl[mm3/H]	
12:	0.0> MOT.MV.105:	3800	:	Reqd injection start-current [mA]	
13:	0.0> MOT.MV.106:	3801	:	Actl injection start-current [mA]	
14:	0.0> MOT.MV.104:	1	:	start of inj. controlled , 1/0	
15:	0.0> MOT.MV.107:	76	:	Inject.start angle reqd when regulated	
16:	0.0> MOT.MV.108:	74	:	Inject.start angle actl when regulated	



BACK
<==

13311W03_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
=> 4. 4: Geberwerte/Messwerte ECU-4 UW

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> MOT.MV.2	:	4030	:	Fahrpedal UW ECU-4 K1, Iststrom [uA]
2:	0.0> MOT.MV.4	:	4020	:	Fahrpedal UW ECU-4 K2, Iststrom [uA]
3:	0.0> MOT.MV.15	:	1000	:	Drehzahlgeber 1 [1/min]
4:	0.0> MOT.MV.17	:	998	:	Drehzahlgeber 2 [1/min]
5:	0.0> MOT.MV.18	:	2039	:	Oeldruckgeber Messwert [mV]
6:	0.0> MOT.MV.19	:	3890	:	Oeldruck [mbar]
7:	0.0> MOT.MV.20	:	977	:	Ladeluftdruckgeber Messwert [mV]
8:	0.0> MOT.MV.21	:	20	:	Ladeluftdruck [mbar]
9:	0.0> MOT.MV.22	:	4357	:	Kuehlwassertemperatur Messwert [mV]
10:	0.0> MOT.MV.23	:	78	:	Kuehlwassertemperatur [GradC]
11:	0.0> MOT.MV.24	:	428	:	Ladelufttemperaturgeber Messw. [mV]
12:	0.0> MOT.MV.25	:	30	:	Ladelufttemperatur [GradC]
13:	0.0> MOT.MV.26	:	4312	:	Oeltemperaturgeber Messwert [mV]
14:	0.0> MOT.MV.27	:	76	:	Oeltemperatur [GradC]
15:	0.0> MOT.MV.28	:	4449	:	Luftfilterdruckgeber Messwert [mV]
16:	0.0> MOT.MV.29	:	- 1	:	Luftfilterunterdruck [mbar]

							ZURUECK <==
--	--	--	--	--	--	--	----------------

13311W04_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNCTION : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 4. 4: Sensor values/measuring values ECU-4 UW

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.0> MOT.MV.2 :	4030	:	Drivepedal UW ECU-4 K1,actl-curr.[uA]	
2:	0.0> MOT.MV.4 :	4020	:	Drivepedal UW ECU-4 K2,actl-curr.[uA]	
3:	0.0> MOT.MV.15 :	1000	:	Revolution sensor 1 [1/min]	
4:	0.0> MOT.MV.17 :	998	:	Revolution sensor 2 [1/min]	
5:	0.0> MOT.MV.18 :	2039	:	Oil pressure sensor meas.value [mV]	
6:	0.0> MOT.MV.19 :	3890	:	Oil pressure [mbar]	
7:	0.0> MOT.MV.20 :	977	:	Charge air press.sensor meas.val.[mV]	
8:	0.0> MOT.MV.21 :	20	:	Charge-air pressure [mbar]	
9:	0.0> MOT.MV.22 :	4357	:	Cooling water temperat.meas.value[mV]	
10:	0.0> MOT.MV.23 :	78	:	Cooling water temperature[degreeC]	
11:	0.0> MOT.MV.24 :	428	:	Charge air temper.sens.meas.val.[mV]	
12:	0.0> MOT.MV.25 :	30	:	Charge-air temperature [degreeC]	
13:	0.0> MOT.MV.26 :	4312	:	Oil temperature sensor meas.value[mV]	
14:	0.0> MOT.MV.27 :	76	:	Oil temperature [degreeC]	
15:	0.0> MOT.MV.28 :	4449	:	Airfilterpress.-sensor meas.value[mV]	
16:	0.0> MOT.MV.29 :	- 1	:	Airfilter underpressure [mbar]	



13311W04_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info









S Y S T E M - F U N K T I O N :

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

=> 4. 5: Kuehlung, Flammstartanlage ECU-4 UW

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> MOT.MV.8 :	4226	:	Kuehlwasserstand Messwert [mV]	
2:	0.0> MOT.MV.9 :	0	:	Kuehlwasserstand (0=ok.,1=W,>1=err)	
3:	0.0> MOT.MV.25 :	30	:	Ladelufttemperatur [GradC]	
4:	0.0> MOT.MV.23 :	78	:	Kuehlwassertemperatur [GradC]	
5:	0.0> EAM.V5.19 :	98	:	>CAN: Zusatztmp. Luefter +50 [GradC]	
6:	0.0> EAM.V5.20 :	0	:	>CAN: Luefterdrehzahl Min [%]	
7:	0.0> MOT.MV.110:	0	:	Luefterdrehzahl [nmax/1000]	
8:	0.0> MOT.MV.43 :	0	:	Zuendstartschalter KL50 [2=aktiv]	
9:	0.0> MOT.MV.52 :	0	:	Startsperre CAN EAM5 [0/1]	
10:	0.0> MOT.MV.72 :	24	:	Rueckm. Anst. Anlasserrelais [V]	
11:	0.0> MOT.MV.73 :	1	:	Rueckm. Anst. Anlasserrelais [0/1]	
12:	0.0> MOT.MV.74 :	24	:	Rueckm. Anst. Relais FGK 1/2 [V]	
13:	0.0> MOT.MV.75 :	1	:	Rueckm. Anst. Relais FGK 1/2 [0/1]	
14:	0.0> MOT.MV.76 :	24	:	Rueckm. Anst. Magnetventil FSA [V]	
15:	0.0> MOT.MV.77 :	1	:	Rueckm. Anst. Magnetventil FSA [0/1]	
16:	0.0> MOT.MV.49 :	1	:	Diagnoseausg. DA Relaismodul [1=ok]	



13311W05_D__









Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 4. 5: Cooling System, flame starting device ECU-4UW

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.0> MOT.MV.8 :	4226	:	Cooling water level meas.value [mV]	
2:	0.0> MOT.MV.9 :	0	:	Cooling water level(0=ok.,1=W,>1=err)	
3:	0.0> MOT.MV.25 :	30	:	Charge-air temperature [degreeC]	
4:	0.0> MOT.MV.23 :	78	:	Cooling water temperature[degreeC]	
5:	0.0> EAM.V5.19 :	98	:	>CAN: Addit. tmp. fan +50[degreeC]	
6:	0.0> EAM.V5.20 :	0	:	>CAN: Fan revolution min [%]	
7:	0.0> MOT.MV.110:	0	:	Fan revolution [nmax/1000]	
8:	0.0> MOT.MV.43 :	0	:	Ignition start switch KL50 [2=active]	
9:	0.0> MOT.MV.52 :	0	:	Start lock CAN EAM5 [0/1]	
10:	0.0> MOT.MV.72 :	24	:	Response actuation starter relay[V]	
11:	0.0> MOT.MV.73 :	1	:	Response selection starter relay[0/1]	
12:	0.0> MOT.MV.74 :	24	:	Response activation relay FGK 1/2 [V]	
13:	0.0> MOT.MV.75 :	1	:	Response selection relay FGK 1/2[0/1]	
14:	0.0> MOT.MV.76 :	24	:	Response activat.magnet valve FSA [V]	
15:	0.0> MOT.MV.77 :	1	:	Response select.magnet valve FSA[0/1]	
16:	0.0> MOT.MV.49 :	1	:	Diagnosis output relay module[1=ok]	



BACK
<==

13311W05_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info









S Y S T E M - F U N K T I O N :

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

=> 4. 6: analoge Messstellen AS-Tronic

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> EAM.V2.150:	0	:	Sollgang Manuell normiert	
2:	0.0> EAM.V2.151:	0	:	eingelegter Gang normiert	
3:	0.0> EAM.V1.3 :	125	:	CAN>: Sollgang Manuell Fahrschalter	
4:	0.0> EAM.V1.7 :	125	:	CAN<: eingelegt. Gang, -125, 125 = N	
5:	0.0> EAM.V1.2 :	0	:	CAN>: Fahrmode (0=anfah, 1=rangier)	
6:	0.0> TCU.MV.23 :	1004	:	aktuelle Motordrehzahl [1/min]	
7:	0.0> TCU.MV.24 :	1001	:	Eingangsdrehzahl [1/min]	
8:	0.0> TCU.MV.25 :	0	:	Abtriebsdrehzahl 1 [1/min]	
9:	0.0> TCU.MV.26 :	0	:	Abtriebsdrehzahl 2 (Tg. C3) [1/min]	
10:	0.0> TCU.MV.27 :	0	:	Fahrgeschwindigkeit / 255 [km/h]	
11:	0.0> TCU.MV.30 :	0	:	Fahrpedalstg. / 2.55 [%] v. Maxmom.	
12:	0.0> EAM.V5.22 :	1	:	CAN<: Leergas Fp [1=aktiv]	
13:	0.0> EAM.V5.161:	0	:	Momentensoll Fahrpedal UW [Nm]	
14:	0.0> TCU.MV.31 :	0	:	Istmoment / 2.55 [%] v. Maxmoment	
15:	0.0> EAM.V5.151:	0	:	Motormoment Ist [Nm]	
16:	0.0> EAM.V1.14 :	0	:	CAN<: Warnung Kupplung ueberlastet	



13311W06_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 4. 6: Analog measuring points AS-Troni

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.0>	EAM.V2.150:	0	:	Reqd-gear manually normed	
2: 0.0>	EAM.V2.151:	0	:	Selected gear normed	
3: 0.0>	EAM.V1.3 :	125	:	CAN>: REQDgear manual gear selector	
4: 0.0>	EAM.V1.7 :	125	:	CAN<: shift to gear , -125, 125 = N	
5: 0.0>	EAM.V1.2 :	0	:	CAN>: drivemode(0=start,1=maneuver)	
6: 0.0>	TCU.MV.23 :	1004	:	Present engine revolution [1/min]	
7: 0.0>	TCU.MV.24 :	1001	:	Input revolution [1/min]	
8: 0.0>	TCU.MV.25 :	0	:	Output revolution 1 [1/min]	
9: 0.0>	TCU.MV.26 :	0	:	Output revolution 2 (Tg. C3) [1/min]	
10: 0.0>	TCU.MV.27 :	0	:	driving speed / 255 [km/h]	
11: 0.0>	TCU.MV.30 :	0	:	Dr.pedal contrl/2.55 [%] v. Maxmom.	
12: 0.0>	EAM.V5.22 :	1	:	CAN<: empty gasFp[1=aktiv]	
13: 0.0>	EAM.V5.161:	0	:	Moments reqd drive pedal UW [Nm]	
14: 0.0>	TCU.MV.31 :	0	:	ACTLmoment/ 2.55 [%] v. Maxmoment	
15: 0.0>	EAM.V5.151:	0	:	Engine moment actl [Nm]	
16: 0.0>	EAM.V1.14 :	0	:	CAN<: warning clutch on overload	

BACK
<==

13311W06_E__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 4. 7: binaere Messstellen AS-Tronic Fahrpedal/Kupplung/Druckluft

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> TCU.BV.1	: 1			: Leergasschalter [1=aktiv]
2:	0.0> TCU.BV.1	: 0			: Fussbremssignal [1=aktiv]
3:	0.0> TCU.BV.1	: 0			: Motorbremsanforderung [1=aktiv]
4:	0.0> TCU.BV.1	: 0			: Motorbr. schaltet nicht ab [1=aktiv]
5:	0.0> TCU.BV.2	: 1			: Luftversorgung [1=o.k.]
6:	0.0> EAM.V1.12	: 0			: <CAN: Druckluftvorratwarnung Getr.
7:	0.0> TCU.BV.2	: 0			: Initialisierung laeuft
8:	0.0> TCU.BV.2	: 1			: Zuendung EIN
9:	0.0> TCU.BV.2	: 0			: Einlernvorgang Kupplung laeuft
10:	0.0> TCU.BV.3	: 1			: Einlernvorgang Kupplung beendet
11:	0.0> TCU.BV.3	: 0			: Einlernvorgang Getriebe laeuft
12:	0.0> TCU.BV.3	: 1			: Einlernvorgang Getriebe beendet
13:	0.0> TCU.BV.3	: 0			: Abschaltbedingung Klemme 30 EIN
14:	0.0> EAM.V2.16	: 0			: <CAN: Kpl. gesch/teilg/offen 0/1/2



13311W07_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 4. 7: Binary measuring points AS-Tronic drive pedal/clutch/compressed air

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.0>	TCU.BV.1	: 1			: Idle speed switch [1=active]
2: 0.0>	TCU.BV.1	: 0			: Foot brake signal [1=active]
3: 0.0>	TCU.BV.1	: 0			: Engine brake requirement [1=active]
4: 0.0>	TCU.BV.1	: 0			: Eng.brake does not switch off[1=act.]
5: 0.0>	TCU.BV.2	: 1			: Air supply [1=o.k.]
6: 0.0>	EAM.V1.12	: 0			: <CAN: Compr.air reserve warning gear
7: 0.0>	TCU.BV.2	: 0			: Initializing is running
8: 0.0>	TCU.BV.2	: 1			: Ignition ON
9: 0.0>	TCU.BV.2	: 0			: Autom.adjust.process clutch is running
10: 0.0>	TCU.BV.3	: 1			: Autom.adjust.process clutch finished
11: 0.0>	TCU.BV.3	: 0			: Autom.adjust.process gear is running
12: 0.0>	TCU.BV.3	: 1			: Autom.adjust.process gear finished
13: 0.0>	TCU.BV.3	: 0			: Cut-off condition terminal 30 ON
14: 0.0>	EAM.V2.16	: 0			: <CAN:Clutch closed/partly cl./open 0/1

							BACK <==
--	--	--	--	--	--	--	-------------

13311W07_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D L T M 1200/1
=> 4. 8: binaere Messstellen AS-Tronic Schaltung

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT	- Beschreibung
1:	0.0> TCU.BV.4	: 0				: Getriebepbremse aktiv
2:	0.0> TCU.BV.4	: 1				: Getriebe Neutral
3:	0.0> TCU.BV.4	: 1				: Gruppe eingelegt
4:	0.0> TCU.BV.4	: 1				: Splitter eingelegt
5:	0.0> TCU.BV.5	: 1				: Gasse eingelegt
6:	0.0> TCU.BV.5	: 0				: Gang eingelegt
7:	0.0> TCU.BV.5	: 0				: Zielposition Gruppe schnell/langsam
8:	0.0> TCU.BV.5	: 0				: Position Gruppe schnell/langsam
9:	0.0> TCU.BV.150:	1				: Zielposition Splitter schnell/langs.
10:	0.0> TCU.BV.150:	1				: Position Splitter schnell/langsam
11:	0.0> EAM.V2.150:	0				: Sollgang Manuell normiert
12:	0.0> EAM.V2.151:	0				: eingelegter Gang normiert
13:	0.0> EAM.V2.16 :	0				: CAN<: Kpl. gesch/teilg/offen 0/1/2

ZURUECK
<<==

13311W08_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 4. 8: Binary measuring points AS-Tronic gearshift

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.0> TCU.BV.4	: 0			: Transmission brake active
2:	0.0> TCU.BV.4	: 1			: Transmission neutral
3:	0.0> TCU.BV.4	: 1			: Group engaged
4:	0.0> TCU.BV.4	: 1			: Splitter engaged
5:	0.0> TCU.BV.5	: 1			: Main selector engaged
6:	0.0> TCU.BV.5	: 0			: Gear selected
7:	0.0> TCU.BV.5	: 0			: Target position group fast/slow
8:	0.0> TCU.BV.5	: 0			: Position group fast/slow
9:	0.0> TCU.BV.150:	1			: Target position splitter fast/slow
10:	0.0> TCU.BV.150:	1			: Position splitter fast/slow
11:	0.0> EAM.V2.150:	0			: Regd-gear manually normed
12:	0.0> EAM.V2.151:	0			: Selected gear normed
13:	0.0> EAM.V2.16 :	0			: CAN<: Clutch closed/partlycl/op.0/1/2



13311W08_E__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNCTION : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 4. 9: Analog/binary measuring points ZF-intarder

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.0>	RET.MV.1	:	0	:	<CAN: Transmission output rev.[1/min]
2: 0.0>	RET.MV.2	:	1002	:	<CAN: Engine revolution [1/min]
3: 0.0>	RET.MV.3	:	0	:	Reqd-current intarder-prop.valve[mA]
4: 0.0>	RET.MV.4	:	27	:	E: Supply voltage terminal 15 [V]
5: 0.0>	RET.MV.5	:	78	:	Cooling water temp. internal[degreeC]
6: 0.0>	RET.MV.6	:	0	:	<CAN: Reqd-moment f. engine[Nm]
7: 0.0>	RET.BV.1	:	0	:	E:Intard.brake actuat.switch circuit1
8: 0.0>	RET.BV.1	:	0	:	E:Intard.brake actuat.switch circuit2
9: 0.0>	RET.BV.1	:	0	:	E:Intard.brake actuat.switch circuit3
10: 0.0>	RET.BV.2	:	0	:	E:Intard.brake actuat.switch circuit4
11: 0.0>	RET.BV.2	:	0	:	E:Intard.brake actuat.switch circuit5
12: 0.0>	RET.MV.7	:	0	:	Lever-pos. steer.column switch right
13: 0.0>	EAM.V1.10	:	0	:	<CAN: Lev.pos. steer.col.switch right
14: 0.0>	RET.BV.2	:	1	:	E: Main switch
15: 0.0>	RET.BV.3	:	0	:	A: Store loading valve
16: 0.0>	RET.BV.3	:	1	:	A: Mass switch proportional valve



13311W09_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 4. 9: analoge/binaere Messstellen ZF-Intarder

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> RET.MV.1	:	0	:	<CAN: Getriebeausgangsdrehz. [1/min]
2:	0.0> RET.MV.2	:	1002	:	<CAN: Motordrehzahl [1/min]
3:	0.0> RET.MV.3	:	0	:	Sollstrom Intarder-Propventil [mA]
4:	0.0> RET.MV.4	:	27	:	E: Versorgungsspannung Kl. 15 [V]
5:	0.0> RET.MV.5	:	78	:	Kuehlwassertemperatur intern [GradC]
6:	0.0> RET.MV.6	:	0	:	<CAN: Sollmoment v. Motor [Nm]
7:	0.0> RET.BV.1	:	0	:	E: Bremsstufenschalter Leitung 1
8:	0.0> RET.BV.1	:	0	:	E: Bremsstufenschalter Leitung 2
9:	0.0> RET.BV.1	:	0	:	E: Bremsstufenschalter Leitung 3
10:	0.0> RET.BV.2	:	0	:	E: Bremsstufenschalter Leitung 4
11:	0.0> RET.BV.2	:	0	:	E: Bremsstufenschalter Leitung 5
12:	0.0> RET.MV.7	:	0	:	Hebelstellung Lenkstocksch. rechts
13:	0.0> EAM.V1.10	:	0	:	<CAN: Hebelst. Lenkstocksch. Rechts
14:	0.0> RET.BV.2	:	1	:	E: Hauptschalter
15:	0.0> RET.BV.3	:	0	:	A: Speicherladeventil
16:	0.0> RET.BV.3	:	1	:	A: Masseschaltung Proportionalventil



13311W09_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info









S Y S T E M - F U N K T I O N :

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

=> 4.10: Bremsanlage, Zusatzbremssysteme, ABS/ASR

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> ABV.MV.25 :	137	:	Reifenparameter VA *25	
2:	0.0> ABV.MV.26 :	137	:	Reifenparameter HA *25	
3:	0.0> EAM.V5.36 :	0	:	<CAN: ASR-Eingriff [1=aktiv, 3=err]	
4:	0.0> EAM.V5.37 :	0	:	<CAN: ABS-Eingriff [1=aktiv, 3=err]	
5:	0.0> EAM.V5.67 :	0 ++	:	>LSB: Fahrgeschwindigkeit [km/h]	
6:	0.0> EAM.V5.105:	1	:	E.DEA5.6: Drucksch. Feststellbr. ge.	
7:	0.0> EAM.V5.18 :	1	:	>CAN: Feststellbremse aktiv	
8:	0.0> EAM.V5.106:	0	:	E.DEA5.7: Drucksch. Betriebsbr. bet.	
9:	0.0> EAM.V5.17 :	0	:	>CAN: Betriebsbremse aktiv	
10:	0.0> EAM.V5.108:	0	:	E.A5.1: Ansteuerung Motorbremse(n)	
11:	0.0> EAM.V5.16 :	0	:	>CAN: Zusatzbremse(n) aktiv	
12:	0.0> EAM.V5.107:	0	:	E.A5.0: Versorgung Lenkstocksch. re.	
13:	0.0> EAM.V1.10 :	0	:	<CAN: Hebelst. Lenkstocksch. rechts	
14:	0.0> EAM.V2.18 :	0	:	<CAN: Zustand Retarder [1=aktiv]	
15:	0.0> EAM.V1.11 :	0	:	>CAN: Moment Telma [20 Nm]	
16:	0.0> EAM.V1.151:	0	:	Getriebe Ausgangsdrehzahl [1/min]	



13311W10_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 4.10: Brake system, additional brake system, ABS/ASR

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.0>	ABV.MV.25 :	137	:	Tire parameter VA *25	
2: 0.0>	ABV.MV.26 :	137	:	Tire parameter HA *25	
3: 0.0>	EAM.V5.36 :	0	:	<CAN: ASR-engagement [1=active,3=err]	
4: 0.0>	EAM.V5.37 :	0	:	<CAN: ABS-engagement [1=active,3=err]	
5: 0.0>	EAM.V5.67 :	0 ++	:	>LSB: Driving speed [km/h]	
6: 0.0>	EAM.V5.105:	1	:	E.DEA5.6:Press.swi. park.brake opened	
7: 0.0>	EAM.V5.18 :	1	:	>CAN: Parking brake active	
8: 0.0>	EAM.V5.106:	0	:	E.DEA5.7:Press.swi.oper.brake actuat.	
9: 0.0>	EAM.V5.17 :	0	:	>CAN: Operation brake active	
10: 0.0>	EAM.V5.108:	0	:	E.A5.1: Actuation engine brake(s)	
11: 0.0>	EAM.V5.16 :	0	:	>CAN: Additional brake(n) active	
12: 0.0>	EAM.V5.107:	0	:	E.A5.0: Supply steer.col.switch right	
13: 0.0>	EAM.V1.10 :	0	:	<CAN: Lev.pos. steer.col.switch right	
14: 0.0>	EAM.V2.18 :	0	:	<CAN: Condition retarder [1=active]	
15: 0.0>	EAM.V1.11 :	0	:	>CAN: Moment Telma [20 Nm]	
16: 0.0>	EAM.V1.151:	0	:	Transmission output revolution[1/min]	

BACK
<==

13311W10_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNKTION : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
=> 4.11: Radgeschwindigkeitserfassung (ABS), -1=Stillstand

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.0>	ABV.MV.1	: - 1	:	Radgeschwindigkeit VL /10 [km/h]	
2: 0.0>	ABV.MV.7	: - 1	:	Sensorsignalamplitude VL [mV]	
3: 0.0>	ABV.MV.13	: - 1	:	Sensorsignalampl Min VL [mV]	
4: 0.0>	ABV.MV.14	: - 1	:	Sensorsignalampl Max VL [mV]	
5: 0.0>	ABV.MV.2	: - 1	:	Radgeschwindigkeit VR /10 [km/h]	
6: 0.0>	ABV.MV.8	: - 1	:	Sensorsignalamplitude VR [mV]	
7: 0.0>	ABV.MV.15	: - 1	:	Sensorsignalampl Min VR [mV]	
8: 0.0>	ABV.MV.16	: - 1	:	Sensorsignalampl Max VR [mV]	
9: 0.0>	ABV.MV.3	: - 1	:	Radgeschwindigkeit HL /10 [km/h]	
10: 0.0>	ABV.MV.9	: - 1	:	Sensorsignalamplitude HL [mV]	
11: 0.0>	ABV.MV.17	: - 1	:	Sensorsignalampl Min HL [mV]	
12: 0.0>	ABV.MV.18	: - 1	:	Sensorsignalampl Max HL [mV]	
13: 0.0>	ABV.MV.4	: - 1	:	Radgeschwindigkeit HR /10 [km/h]	
14: 0.0>	ABV.MV.10	: - 1	:	Sensorsignalamplitude HR [mV]	
15: 0.0>	ABV.MV.19	: - 1	:	Sensorsignalampl Min HR [mV]	
16: 0.0>	ABV.MV.20	: - 1	:	Sensorsignalampl Max HR [mV]	

ZURUECK
<<==

13311W11_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 4.11: Tire speed measurement

SPECIAL-PICTURE
(ABS), -1=stand still

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.0> ABV.MV.1	: - 1	:	Tire speed VL /10 [km/h]	
2:	0.0> ABV.MV.7	: - 1	:	Sensorsignalamplitude VL [mV]	
3:	0.0> ABV.MV.13	: - 1	:	Sensorsignalampl Min VL [mV]	
4:	0.0> ABV.MV.14	: - 1	:	Sensorsignalampl Max VL [mV]	
5:	0.0> ABV.MV.2	: - 1	:	Tire speed VR /10 [km/h]	
6:	0.0> ABV.MV.8	: - 1	:	Sensorsignalamplitude VR [mV]	
7:	0.0> ABV.MV.15	: - 1	:	Sensorsignalampl Min VR [mV]	
8:	0.0> ABV.MV.16	: - 1	:	Sensorsignalampl Max VR [mV]	
9:	0.0> ABV.MV.3	: - 1	:	Tire speed HL /10 [km/h]	
10:	0.0> ABV.MV.9	: - 1	:	Sensorsignalamplitude HL [mV]	
11:	0.0> ABV.MV.17	: - 1	:	Sensorsignalampl Min HL [mV]	
12:	0.0> ABV.MV.18	: - 1	:	Sensorsignalampl Max HL [mV]	
13:	0.0> ABV.MV.4	: - 1	:	Tire speed HR /10 [km/h]	
14:	0.0> ABV.MV.10	: - 1	:	Sensorsignalamplitude HR [mV]	
15:	0.0> ABV.MV.19	: - 1	:	Sensorsignalampl Min HR [mV]	
16:	0.0> ABV.MV.20	: - 1	:	Sensorsignalampl Max HR [mV]	



13311W11_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info









S Y S T E M - F U N K T I O N :

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

=> 4.12: Betriebsarten-Umschalter UW, Startfreigabe OW

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> EAM.V2.100:	0	:	E.E2.0: Motor Start Kl.50 UW aktiv	
2:	0.0> EAM.V2.101:	0	:	E.E2.1: Motor Start Kl.50 OW aktiv	
3:	0.0> EAM.V2.106:	1	:	E.DE2.0: Zuend. Kl.15 UW od. OW ein	
4:	0.0> EAM.V2.107:	0	:	E.DE2.1: Zuendung Kl.15 UW ein	
5:	0.0> EAM.V2.108:	1	:	E.DE2.2: Zuendung Kl.15 OW ein	
6:	0.0> EAM.V5.0 :	0	:	>CAN: Startsperr Motor UW [1=aktiv]	
7:	0.0> EAM.V5.1 :	0	:	>CAN: Motor starten UW	
8:	0.0> EAM.V5.2 :	0	:	>CAN: Motor stoppen UW	
9:	0.0> EAM.V5.50 :	0	:	>LSB: Motor Start ist aktiv UW	
10:	0.0> EAM.V5.51 :	1	:	>LSB: Motor laeuft UW	
11:	0.0> EAM.V5.52 :	0	:	>LSB: Motor laeuft nicht UW	
12:	0.0> EAM.V2.63 :	0	:	>LSB: Betriebsart Abstuetzung aktiv	
13:	0.0> EAM.V2.64 :	1	:	>LSB: Betriebsart Oberwagen aktiv	
14:	0.0> EAM.V2.65 :	0	:	>LSB: Betriebsart Unterwagen aktiv	
15:	0.2> EAM.V6.105:	1	:	E.DE6.2: Umschalter auf OW (Kl15 OW)	
16:	0.2> EAM.V6.0 :	0	:	>CAN: Startsperr Motor OW [1=aktiv]	



13311W12_D__









Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNCTION : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 4.12: Operation modes-switch UW, Start release OW

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.0> EAM.V2.100:	0	:	E.E2.0:Motor start terminal 50 UW act	
2:	0.0> EAM.V2.101:	0	:	E.E2.1:Motor start term. 50 OW active	
3:	0.0> EAM.V2.106:	1	:	E.DE2.0:Ignition terminal 15 UWorOW on	
4:	0.0> EAM.V2.107:	0	:	E.DE2.1:Ignition terminal 15 UW on	
5:	0.0> EAM.V2.108:	1	:	E.DE2.2:Ignition terminal 15 OW on	
6:	0.0> EAM.V5.0 :	0	:	>CAN: Start lock engine UW [1=active]	
7:	0.0> EAM.V5.1 :	0	:	>CAN: Motor starting UW	
8:	0.0> EAM.V5.2 :	0	:	>CAN: Motor stopping UW	
9:	0.0> EAM.V5.50 :	0	:	>LSB: Motor starting is active UW	
10:	0.0> EAM.V5.51 :	1	:	>LSB: Motor running UW	
11:	0.0> EAM.V5.52 :	0	:	>LSB: Motor not running UW	
12:	0.0> EAM.V2.63 :	0	:	>LSB: Operation mode support active	
13:	0.0> EAM.V2.64 :	1	:	>LSB: Operation mode OW active	
14:	0.0> EAM.V2.65 :	0	:	>LSB: Operation mode UW active	
15:	0.2> EAM.V6.105:	1	:	E.DE6.2:Switch-over to OW (term.15 OW)	
16:	0.2> EAM.V6.0 :	0	:	>CAN: Start lock engine OW [1=active]	



13311W12_E__

Sprache
Language









Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D
=> 4.13: Antriebsstrang, Laengsdifferentialsperrn

L T M 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> EAM.V2.102:	0	:	E.E2.2: Laengsdifferential vorne ein	
2:	0.0> EAM.V2.103:	0	:	E.E2.3: Laengsdifferent. hinten ein	
3:	0.0> EAM.V1.76 :	0	:	<LSB: Laengssperre vorne ist ein	
4:	0.0> EAM.V1.77 :	1	:	<LSB: Laengssperre vorne ist aus	
5:	0.0> EAM.V1.78 :	0	:	<LSB: Laengssperre hinten ist ein	
6:	0.0> EAM.V1.79 :	1	:	<LSB: Laengssperre hinten ist aus	
7:	0.0> EAM.V1.70 :	0	:	>LSB: Laengssperre vo. einschalten	
8:	0.0> EAM.V1.71 :	1	:	>LSB: Laengssperre vo. ausschalten	
9:	0.0> EAM.V1.72 :	0	:	>LSB: Laengssperre hi. einschalten	
10:	0.0> EAM.V1.73 :	1	:	>LSB: Laengssperre hi. ausschalten	
11:	0.0> EAM.V2.114:	0	:	E.DEA2.6: Laengssperre vorne einsch.	
12:	0.0> EAM.V2.115:	0	:	E.DEA2.7: Laengssperre hinten einsch	
13:	0.0> EAM.V1.80 :	0	:	<LSB: Laengssperre vo. ist aktiviert	
14:	0.0> EAM.V1.81 :	0	:	<LSB: Laengssperre hi. ist aktiviert	
15:	0.0> EAM.V5.67 :	0 ++	:	>LSB: Fahrgeschwindigkeit [km/h]	
16:	0.0> EAM.V1.51 :	1	:	>LSB: eingelegte Fahrtricht. Neutral	



13311W13_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 4.13: Power train, longitudinal differential lock

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.0>	EAM.V2.102:	0	:	E.E2.2:Longit.diff.front on	
2: 0.0>	EAM.V2.103:	0	:	E.E2.3:Longit.diff.rear on	
3: 0.0>	EAM.V1.76 :	0	:	<LSB:long.diff.lock front on	
4: 0.0>	EAM.V1.77 :	1	:	<LSB: long.diff.lock front off	
5: 0.0>	EAM.V1.78 :	0	:	<LSB: long.diff.lockrear on	
6: 0.0>	EAM.V1.79 :	1	:	<LSB: long diff.lock rear off	
7: 0.0>	EAM.V1.70 :	0	:	>LSB: turn on long.diff lock front	
8: 0.0>	EAM.V1.71 :	1	:	>LSB: turn off long.diff.lock front	
9: 0.0>	EAM.V1.72 :	0	:	>LSB: turn on long diff lock rear	
10: 0.0>	EAM.V1.73 :	1	:	>LSB: turn off long.diff.lock rear	
11: 0.0>	EAM.V2.114:	0	:	E.DEA2.6: turnon long.diff.lock front	
12: 0.0>	EAM.V2.115:	0	:	E.DEA2.7: turnon long.diff.lock rear	
13: 0.0>	EAM.V1.80 :	0	:	<LSB: long.diff.lock front activated	
14: 0.0>	EAM.V1.81 :	0	:	<LSB: long.diff.lock rear activated	
15: 0.0>	EAM.V5.67 :	0 ++	:	>LSB: Driving speed [km/h]	
16: 0.0>	EAM.V1.51 :	1	:	>LSB: Selected driv.direction neutral	



13311W13_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNKTION : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
=> 4.14: Antriebsstrang, Querdifferentialssperren, Achsdruckausgleich

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> EAM.V1.85 :	0	:	<LSB: Laengssp. Ein, Quersp. frei	
2:	0.0> EAM.V1.86 :	1	:	<LSB: Laengssp. Aus, Quersp. n. frei	
3:	0.0> EAM.V4.102:	0	:	E.E4.3: Querdifferentialssperren ein	
4:	0.0> EAM.V1.82 :	0	:	<LSB: Querdifferentialssp. sind ein	
5:	0.0> EAM.V1.83 :	1	:	<LSB: Querdifferentialssp. sind aus	
6:	0.0> EAM.V1.74 :	0	:	>LSB: Quersperren einschalten	
7:	0.0> EAM.V1.75 :	1	:	>LSB: Quersperren ausschalten	
8:	0.0> EAM.V4.108:	0	:	E.A4.0: Querdifferentialssperren ein	
9:	0.0> EAM.V1.84 :	0	:	<LSB: Quersperren sind aktiviert	
10:	0.0> EAM.V3.109:	0	:	E.E3.4: Laengsausgleich ist ein	
11:	0.0> EAM.V1.89 :	0	:	<LSB: Laengsausgleich ist ein	
12:	0.0> EAM.V1.87 :	0	:	>LSB: Laengsausgleich einschalten	
13:	0.0> EAM.V1.88 :	1	:	>LSB: Laengsausgleich ausschalten	
14:	0.0> EAM.V5.109:	0	:	E.A5.0: Laengsausgleich einschalten	
15:	0.0> EAM.V5.110:	1	:	E.A5.1: Laengsausgleich ausschalten	
16:	0.0> EAM.V5.111:	1	:	E.DEA5.2: Freischalt. Achse 3 federn	

ZURUECK
<<==

13311W14_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 4.14: Power Train, Longit.diff.locks, pressure equalization axle

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.0>	EAM.V1.85 :	0	:	<LSB: long.lock in , transv. free	
2: 0.0>	EAM.V1.86 :	1	:	<LSB: long.lock off, transv n.free	
3: 0.0>	EAM.V4.102:	0	:	E.E4.3: trans.diff.locks on	
4: 0.0>	EAM.V1.82 :	0	:	<LSB: transv. diff.locks are on	
5: 0.0>	EAM.V1.83 :	1	:	<LSB: transv.diff.locks are off	
6: 0.0>	EAM.V1.74 :	0	:	>LSB: transv.diff.locks turn on	
7: 0.0>	EAM.V1.75 :	1	:	>LSB: transv.locks turn off	
8: 0.0>	EAM.V4.108:	0	:	E.A4.0: transv.diff.locks on	
9: 0.0>	EAM.V1.84 :	0	:	<LSB: transv.locks are activated	
10: 0.0>	EAM.V3.109:	0	:	E.E3.4:longit.equalization is on	
11: 0.0>	EAM.V1.89 :	0	:	<LSB: longit.equalization is on	
12: 0.0>	EAM.V1.87 :	0	:	>LSB: longit.equalization turn on	
13: 0.0>	EAM.V1.88 :	1	:	>LSB: longit. equalization turn off	
14: 0.0>	EAM.V5.109:	0	:	E.A5.0: longit. equalization turn on	
15: 0.0>	EAM.V5.110:	1	:	E.A5.1: longit.equalization turn off	
16: 0.0>	EAM.V5.111:	1	:	E.DEA5.2: releasing axle3 spring-load	

BACK
<<==

13311W14_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 4.15: Hundeganglenkung, Hinterachsentrriegelung

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> EAM.V4.50 :	1	:	>LSB: Hinterachse ist verriegelt	
2:	0.0> EAM.V4.51 :	0	:	>LSB: Hinterachse ist entriegelt	
3:	0.0> EAM.V4.52 :	0	:	>LSB: Hinterachse undef. Zustand	
4:	0.0> EAM.V1.54 :	0	:	>LSB: Hinterachse entriegeln	
5:	0.0> EAM.V1.55 :	1	:	>LSB: Hinterachse verriegeln	
6:	0.0> EAM.V4.109:	0	:	E.A4.1: Ventil Hinterachsentrriegel.	
7:	0.0> EAM.V1.115:	0	:	E.A1.3: Masseschaltung HA-Entriegel.	
8:	0.0> EAM.V1.56 :	0	:	>LSB: Hinterachse lenken links	
9:	0.0> EAM.V1.57 :	0	:	>LSB: Hinterachse lenken rechts	
10:	0.0> EAM.V4.110:	0	:	E.A4.2: Ventil Lenkung links HA	
11:	0.0> EAM.V4.111:	0	:	E.A4.3: Ventil Lenkung rechts HA	
12:	0.0> EAM.V4.53 :	0	:	>LSB: Hinterachslenkung links aktiv	
13:	0.0> EAM.V4.54 :	0	:	>LSB: Hinterachslenkung rechts aktiv	
14:	0.0> EAM.V5.67 :	0 ++	:	>LSB: Fahrgeschwindigkeit [km/h]	

							ZURUECK <==
--	--	--	--	--	--	--	----------------

13311W15_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 4.15: Crab Steering, rear axle unlocking

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.0>	EAM.V4.50 :	1	:	>LSB: Rear axle is locked	
2: 0.0>	EAM.V4.51 :	0	:	>LSB: Rear axle is unlocked	
3: 0.0>	EAM.V4.52 :	0	:	>LSB: Rear axle undefined condition	
4: 0.0>	EAM.V1.54 :	0	:	>LSB: Rear axle unlock	
5: 0.0>	EAM.V1.55 :	1	:	>LSB: Rear axle lock	
6: 0.0>	EAM.V4.109:	0	:	E.A4.1: Valve rear axle unlocking	
7: 0.0>	EAM.V1.115:	0	:	E.A1.3: earthschaltung HA-unlocking	
8: 0.0>	EAM.V1.56 :	0	:	>LSB: Rear axle steer left	
9: 0.0>	EAM.V1.57 :	0	:	>LSB: Rear axle steer right	
10: 0.0>	EAM.V4.110:	0	:	E.A4.2:valve steering left HA	
11: 0.0>	EAM.V4.111:	0	:	E.A4.3:valve steering right HA	
12: 0.0>	EAM.V4.53 :	0	:	>LSB: rear axle steering left active	
13: 0.0>	EAM.V4.54 :	0	:	>LSB: rear axle steering right active	
14: 0.0>	EAM.V5.67 :	0 ++	:	>LSB: Driving speed [km/h]	

13311W15_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 4.16: Achsfederung/-blockierung

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> EAM.V1.66 :	0	:	>LSB: Achse 3 wurde angehoben	
2:	0.0> EAM.V1.67 :	1	:	>LSB: Achse 3 wurde nicht angehoben	
3:	0.0> EAM.V1.112:	0	:	E.E1.7: Achse 3 Freischaltung vorh.	
4:	0.0> EAM.V5.111:	1	:	E.DEA5.3: Freisch. Achse 3 federn	
5:	0.0> EAM.V1.58 :	0	:	>LSB: Achsfederung federn	
6:	0.0> EAM.V1.59 :	1	:	>LSB: Achsfederung blockieren	
7:	0.0> EAM.V2.113:	0	:	E.DEA2.4: Ventil Achsfederung federn	
8:	0.0> EAM.V2.112:	1	:	E.DEA2.3: Ventil Achsfederung block.	
9:	0.0> EAM.V1.110:	0	:	E.E1.6: Achsfederung ist gefedert	
10:	0.0> EAM.V1.111:	1	:	B.E1.6: Achsfederung ist blockiert	



13311W16_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 4.16: Suspension/ axle blocking

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.0> EAM.V1.66 :	0	:	>LSB: axle 3 was lifted up	
2:	0.0> EAM.V1.67 :	1	:	>LSB: axle 3 was not lifted up	
3:	0.0> EAM.V1.112:	0	:	E.E1.7: axle 3 releasing existent	
4:	0.0> EAM.V5.111:	1	:	E.DEA5.3: releas.axle 3 spring	
5:	0.0> EAM.V1.58 :	0	:	>LSB: Axle suspension spring load	
6:	0.0> EAM.V1.59 :	1	:	>LSB: Axle suspension lock	
7:	0.0> EAM.V2.113:	0	:	E.DEA2.4: Valve axle susp.spring load	
8:	0.0> EAM.V2.112:	1	:	E.DEA2.3: Valve axle suspension lock	
9:	0.0> EAM.V1.110:	0	:	E.E1.6: Axle susp.is spring loaded	
10:	0.0> EAM.V1.111:	1	:	B.E1.6: Axle suspension is locked	

							BACK <<==
--	--	--	--	--	--	--	--------------

13311W16_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 4.17: Achse 3 anheben/ablassen

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.0> EAM.V1.110:	0	:	E.E1.6:	Achsfederung ist gefedert
2:	0.0> EAM.V1.111:	1	:	B.E1.6:	Achsfederung ist blockiert
3:	0.0> EAM.V1.112:	0	:	E.E1.7:	Achse 3 Freischaltung vorh.
4:	0.0> EAM.V1.64 :	0	:	>LSB:	Achse 3 anheben aktivieren
5:	0.0> EAM.V1.65 :	0	:	>LSB:	Achse 3 ablassen aktivieren
6:	0.0> EAM.V5.112:	0	:	E.A5.2:	Achse 3 anheben
7:	0.0> EAM.V5.113:	0	:	E.A5.3:	Achse 3 ablassen
8:	0.0> EAM.V1.66 :	0	:	>LSB:	Achse 3 wurde angehoben
9:	0.0> EAM.V1.67 :	1	:	>LSB:	Achse 3 wurde nicht angehoben
10:	0.0> EAM.V3.104:	1	:	E.E3.5:	Achse 3 oben Schalter re. A1
11:	0.0> EAM.V3.105:	1	:	E.E3.6:	Achse 3 oben Schalter re. A2
12:	0.0> EAM.V3.106:	0	:	E.E3.2:	Achse 3 oben Schalter li. A1
13:	0.0> EAM.V3.107:	1	:	E.E3.3:	Achse 3 oben Schalter li. A2
14:	0.0> EAM.V1.68 :	0	:	<LSB:	Achse 3 ist oben
15:	0.0> EAM.V1.69 :	1	:	<LSB:	Achse 3 ist nicht oben
16:	0.0> EAM.V5.111:	1	:	E.DEA5.3:	Freisch. Achse 3 federn



13311W17_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 4.17: axle 3 lift/lower

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.0> EAM.V1.110:	0	:	E.E1.6: Axle susp.is spring loaded	
2:	0.0> EAM.V1.111:	1	:	B.E1.6: Axle suspension is locked	
3:	0.0> EAM.V1.112:	0	:	E.E1.7: axle 3 releasing existent	
4:	0.0> EAM.V1.64 :	0	:	>LSB: axle 3 lifting activ.	
5:	0.0> EAM.V1.65 :	0	:	>LSB: axle 3 lowering activ,	
6:	0.0> EAM.V5.112:	0	:	E.A5.2: axle 3 lift	
7:	0.0> EAM.V5.113:	0	:	E.A5.3: axle 3 lower	
8:	0.0> EAM.V1.66 :	0	:	>LSB: axle 3 was lifted up	
9:	0.0> EAM.V1.67 :	1	:	>LSB: axle 3 was not lifted up	
10:	0.0> EAM.V3.104:	1	:	E.E3.5: axle 3 top switch right	A1
11:	0.0> EAM.V3.105:	1	:	E.E3.6: axle 3 top switch right	A2
12:	0.0> EAM.V3.106:	0	:	E.E3.2: axle 3 top switch left	A1
13:	0.0> EAM.V3.107:	1	:	E.E3.3: axle 3 top switch left	A2
14:	0.0> EAM.V1.68 :	0	:	<LSB: axle 3 is on top	
15:	0.0> EAM.V1.69 :	1	:	<LSB: axle 3 is not on top	
16:	0.0> EAM.V5.111:	1	:	E.DEA5.3: releas.axle 3 spring	

BACK
<==

13311W17_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 4.18: CAN-Daten Dieselmotor UW

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.0>	EAM.V5.0 :	0	:	>CAN: Startsperr	[1=aktiv]
2: 0.0>	EAM.V5.1 :	0	:	>CAN: Motor Start	[1=aktiv]
3: 0.0>	EAM.V5.2 :	0	:	>CAN: Motor Stopp	[1=aktiv]
4: 0.0>	EAM.V5.3 :	1	:	>CAN: Farpedalsperre ECU	[1=aktiv]
5: 0.0>	EAM.V5.4 :	6250	:	>CAN: Motordrz. Soll / 6.25	[1/min]
6: 0.0>	EAM.V5.7 :	56	:	>CAN: Drehzahl Min * 16	[1/min]
7: 0.0>	EAM.V5.6 :	68	:	>CAN: Drehzahl Max * 16	[1/min]
8: 0.0>	EAM.V5.21 :	25000	:	>CAN: Sollmoment -25000 / 5	[Nm]
9: 0.0>	EAM.V5.8 :	135	:	>CAN: Momentenbegrenzung *20	[Nm]
10: 0.0>	EAM.V5.32 :	25000	:	<CAN: Abtriebsmom. -25000 / 5	[Nm]
11: 0.0>	EAM.V5.35 :	122	:	<CAN: max. Abtriebsmoment * 20	[Nm]
12: 0.0>	EAM.V5.15 :	0	:	>CAN: Zusatzbremse(n) gewaehlt	
13: 0.0>	EAM.V5.16 :	0	:	>CAN: Zusatzbremse(n) aktiv	
14: 0.0>	EAM.V5.29 :	0	:	<CAN: Fahrgeschwindigkeitg. / 200	[km/h]
15: 0.0>	EAM.V5.30 :	6250	:	<CAN: Motordrz. Ist / 6.25	[1/min]
16: 0.0>	EAM.V5.33 :	1	:	<CAN: Motor ein ECU	[1=aktiv]

ZURUECK
<==

13311W18_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNCTION : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 4.18: CAN-Datadiesel engine UWcarrier

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.0>	EAM.V5.0 :	0	:	>CAN: Start lock [1=active]	
2: 0.0>	EAM.V5.1 :	0	:	>CAN: Engine start [1=active]	
3: 0.0>	EAM.V5.2 :	0	:	>CAN: Engine stop [1=active]]	
4: 0.0>	EAM.V5.3 :	1	:	>CAN: Driving pedal lock ECU [1=act.]	
5: 0.0>	EAM.V5.4 :	6250	:	>CAN: Engine revol.reqd /6.25 [1/min]	
6: 0.0>	EAM.V5.7 :	56	:	>CAN: Revolution min * 16 [1/min]	
7: 0.0>	EAM.V5.6 :	68	:	>CAN: Revolution max * 16 [1/min]	
8: 0.0>	EAM.V5.21 :	25000	:	>CAN: Reqdt-torque -25000 / 5 [Nm]	
9: 0.0>	EAM.V5.8 :	135	:	>CAN: Moment limitation *20 [Nm]	
10: 0.0>	EAM.V5.32 :	25000	:	<CAN: Output torque -25000 / 5 [Nm]	
11: 0.0>	EAM.V5.35 :	122	:	<CAN: Max. output torque * 20 [Nm]	
12: 0.0>	EAM.V5.15 :	0	:	>CAN: Auxiliary brake(n) selected	
13: 0.0>	EAM.V5.16 :	0	:	>CAN: Additional brake(n) active	
14: 0.0>	EAM.V5.29 :	0	:	<CAN: Driving speed / 200 [km/h]	
15: 0.0>	EAM.V5.30 :	6250	:	<CAN: Engine rev.actl/ 6.25 [1/min]	
16: 0.0>	EAM.V5.33 :	1	:	<CAN: Engine on ECU [1=active]	

BACK
<==

13311W18_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
** E/A-ModulesZE0/ZE2,CAN-Modules superstr. (ISO diagnosis) (5) **

SUMMARY

Page 1/ 1

- => 5. 1: Revolution control superstructure
5. 2: Injection pump/limitations ECU-1 superstructure, engine brake
5. 3: Sensor values/measuring values ECU-1 superstructure
5. 4: Cooling system, flame start system ECU-1 superstructure
5. 5: CAN-Data diesel engine OW

√

∧

OTHER
PICTURES

BACK
<<==

13311001_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D
** E/A-Module ZE0/ZE2, CAN-Module 0W (ISO-Diagnose)

L T M 1200/1
(5) **

UEBERSICHT

Seite 1/ 1

- => 5. 1: Drehzahlsteuerung 0W
5. 2: Einspritzpumpe/Begrenzungen ECU-1 0W, Motorbremse
5. 3: Geberwerte/Messwerte ECU-1 0W
5. 4: Kuehlung, Flammstartanlage ECU-1 0W
5. 5: CAN-Daten Dieselmotor 0W

∨/

^/

ANDERE
BILDER

ZURUECK
<<==

13311001_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 5. 1: Drehzahlsteuerung OW

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.2> EAM.V6.5 :	8	:	>CAN: Regler Motor (0=Mom, 4/8=Drz)	
2:	0.2> EAM.V6.160:	1000	:	Drehzahl Soll Fahrpedal OW [1/min]	
3:	0.2> EAM.V6.3 :	0	:	>CAN: Fp-Sperre ECU-1 OW [1=aktiv]	
4:	0.2> EAM.V6.59 :	0	:	<LSB: Taste Handgas OW betaetigt	
5:	0.2> EAM.V6.58 :	0	:	>LSB: Handgasfunktion ist aktiv	
6:	0.2> EAM.V6.163:	0	:	Solldrehzahl Handgas b. Handgas ein	
7:	0.2> EAM.V6.62 :	0	:	<LSB: Drehzahlvorgabe aktivieren	
8:	0.2> EAM.V6.54 :	0	:	>LSB: Drehzahlvorgabe ist aktiv	
9:	0.2> EAM.V6.60 :	0	:	<LSB: Drehzahl Sollwert v. LICCON	
10:	0.2> EAM.V6.161:	0	:	Solldrehzahl b. Vorgabe ein [1/min]	
11:	0.2> EAM.V6.150:	1001	:	Motordrehzahl Ist [1/min]	
12:	0.2> EAM.V6.151:	121	:	Motorabtriebsmoment Ist [Nm]	
13:	0.2> EAM.V6.152:	880	:	Motorabtriebsmoment Max. akt. [Nm]	
14:	0.2> EAM.V6.105:	1	:	E.DE6.2: Umschalter auf OW (Kl15 OW)	
15:	0.2> EAM.V6.0 :	0	:	>CAN: Startsperr Motor OW [1=aktiv]	
16:	0.2> EAM.V6.61 :	1	:	<LSB: Zuendung im UW ist ein	

							ZURUECK <==
--	--	--	--	--	--	--	----------------

13311X01_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 5. 1: Revolution control superstructure

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.2>	EAM.V6.5 :	8	:	>CAN:controller engine(0=Mom,4/8=rev)	
2: 0.2>	EAM.V6.160:	1000	:	: Revolut.-reqd gaspedal sup.str.[1/min]	
3: 0.2>	EAM.V6.3 :	0	:	: >CAN:Fp-lock ECU-1 0W [1=active]	
4: 0.2>	EAM.V6.59 :	0	:	: <LSB:Button hand throttle 0W activated	
5: 0.2>	EAM.V6.58 :	0	:	: >LSB:Hand throttle function is active	
6: 0.2>	EAM.V6.163:	0	:	: Reqd-rev.hand throt.at hand throt. on	
7: 0.2>	EAM.V6.62 :	0	:	: <LSB: Given revolution activate	
8: 0.2>	EAM.V6.54 :	0	:	: >LSB: Given revolution is active	
9: 0.2>	EAM.V6.60 :	0	:	: <LSB:Revolut. reqd-value from LICCON	
10: 0.2>	EAM.V6.161:	0	:	: Reqd-rev.at initial setting on[1/min]	
11: 0.2>	EAM.V6.150:	1001	:	: Engine revolution Actl [1/min]	
12: 0.2>	EAM.V6.151:	121	:	: Engine output moment actl actl [Nm]	
13: 0.2>	EAM.V6.152:	880	:	: Engine output torque max. act. [Nm]	
14: 0.2>	EAM.V6.105:	1	:	: E.DE6.2:Switch-over to 0W (term.15 0W)	
15: 0.2>	EAM.V6.0 :	0	:	: >CAN: Start lock engine 0W [1=active]	
16: 0.2>	EAM.V6.61 :	1	:	: <LSB: Ignition in UW is on	

BACK
<==

13311X01_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
=> 5. 2: Einspritzpumpe/Begrenzungen ECU-1 0W, Motorbremse

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.2> MOT.MV.3	: 2000	:	Sollmoment Gaspedal 0W K1 [Nm]	
2:	0.2> MOT.MV.1	: 1820	:	Solldrehzahl Gaspedal 0W K1 [1/min]	
3:	0.2> MOT.MV.10	: 178	:	EDC-Stellglied Regelweg Messwert	
4:	0.2> MOT.MV.12	: 140	:	EDC-Stellglied Regelweg Referenzwert	
5:	0.2> MOT.MV.30	: 48	:	Solleinspritzmenge [mm3/H]	
6:	0.2> MOT.MV.31	: 162	:	maximale Einspritzmenge [mm3/H]	
7:	0.2> MOT.MV.32	: 196	:	begr. Einspritzm. Volllast [mm3/H]	
8:	0.2> MOT.MV.33	: 171	:	begr. Einspritzm. Ladedruck [mm3/H]	
9:	0.2> MOT.MV.35	: 272	:	extern begr. Einspritzmenge [mm3/H]	
10:	0.2> MOT.MV.36	: 47	:	int. Nummer begrenzende Messstelle	
11:	0.2> MOT.MV.34	: 47	:	Einspritzmenge Ist [mm3/H]	
12:	0.2> EAM.V6.63	: 0	:	<LSB: Motorbremse aktivieren LICCON	
13:	0.2> EAM.V6.15	: 0	:	>CAN: Motorbremse ist angefordert	
14:	0.2> EAM.V6.107	: 0	:	E.A6.1: Ansteuerung Motorbremse	
15:	0.2> EAM.V6.16	: 0	:	>CAN: Motorbremse ist aktiv	
16:	0.2> EAM.V6.108	: 0	:	E.A6.2: Ansteuerung Luftklappe Motor	

ZURUECK
<==

13311X02_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 5. 2: Injection pump/limitations ECU-1 0W, engine brake

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.2> MOT.MV.3 :	2000	:	eqd-torque gas pedal sup.str.K1[Nm]	
2:	0.2> MOT.MV.1 :	1820	:	eqd-revol.gaspedal sup.str.K1[1/min]	
3:	0.2> MOT.MV.10 :	178	:	EDC-adj.member adj.distance meas.val.	
4:	0.2> MOT.MV.12 :	140	:	EDC-adj.member adj.distance ref.val.	
5:	0.2> MOT.MV.30 :	48	:	Reqd-injection quantity [mm3/H]	
6:	0.2> MOT.MV.31 :	162	:	Max. injection quantity [mm3/H]	
7:	0.2> MOT.MV.32 :	196	:	Limited inject.amount full load[mm3/H]	
8:	0.2> MOT.MV.33 :	171	:	Limited inj.amount boost press.[mm3/H]	
9:	0.2> MOT.MV.35 :	272	:	Externally limited inj.amount [mm3/H]	
10:	0.2> MOT.MV.36 :	47	:	Int. no. limited measuring point	
11:	0.2> MOT.MV.34 :	47	:	Injection quantity actl[mm3/H]	
12:	0.2> EAM.V6.63 :	0	:	<LSB: Engine brake activate LICCON	
13:	0.2> EAM.V6.15 :	0	:	>CAN: Engine brake is required	
14:	0.2> EAM.V6.107:	0	:	E.A6.1: Activation engine brake	
15:	0.2> EAM.V6.16 :	0	:	>CAN: Engine brake is active	
16:	0.2> EAM.V6.108:	0	:	E.A6.2: Activation air flap engine	

BACK
<==

13311X02_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNKTION : SPEZIAL-BILD LTM 1200/1
=> 5. 3: Geberwerte/Messwerte ECU-1 0W

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.2> MOT.MV.2 :	5560	:	Gaspedal 0W ECU-1 K1, Iststrom [uA]	
2:	0.2> MOT.MV.15 :	1068	:	Drehzahlgeber 1 [1/min]	
3:	0.2> MOT.MV.17 :	1065	:	Drehzahlgeber 2 [1/min]	
4:	0.2> MOT.MV.18 :	1962	:	Oeldruckgeber Messwert [mV]	
5:	0.2> MOT.MV.19 :	3650	:	Oeldruck [mbar]	
6:	0.2> MOT.MV.20 :	1022	:	Ladeluftdruckgeber Messwert [mV]	
7:	0.2> MOT.MV.21 :	1000	:	Ladeluftdruck [mbar]	
8:	0.2> MOT.MV.22 :	4372	:	Kuehlwassertemperatur Messwert [mV]	
9:	0.2> MOT.MV.23 :	79	:	Kuehlwassertemperatur [GradC]	
10:	0.2> MOT.MV.24 :	611	:	Ladelufttemperaturgeber Messw. [mV]	
11:	0.2> MOT.MV.25 :	39	:	Ladelufttemperatur [GradC]	
12:	0.2> MOT.MV.26 :	4433	:	Oeltemperaturgeber Messwert [mV]	
13:	0.2> MOT.MV.27 :	84	:	Oeltemperatur [GradC]	
14:	0.2> MOT.MV.28 :	4449	:	Luftfilterdruckgeber Messwert [mV]	
15:	0.2> MOT.MV.29 :	- 2	:	Luftfilterunterdruck [mbar]	

ZURUECK
<==

13311X03_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 5. 3: Sensor values/measuring values ECU-1 0W

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.2> MOT.MV.2 :	5560	:	Gaspedal sup.str.ECU-1 K1,Act-cur.[uA]	
2:	0.2> MOT.MV.15 :	1068	:	Revolution sensor 1 [1/min]	
3:	0.2> MOT.MV.17 :	1065	:	Revolution sensor 2 [1/min]	
4:	0.2> MOT.MV.18 :	1962	:	Oil pressure sensor meas.value [mV]	
5:	0.2> MOT.MV.19 :	3650	:	Oil pressure [mbar]	
6:	0.2> MOT.MV.20 :	1022	:	Charge air press.sensor meas.val.[mV]	
7:	0.2> MOT.MV.21 :	1000	:	Charge-air pressure [mbar]	
8:	0.2> MOT.MV.22 :	4372	:	Cooling water temperat.meas.value[mV]	
9:	0.2> MOT.MV.23 :	79	:	Cooling water temperature[degreeC]	
10:	0.2> MOT.MV.24 :	611	:	Charge air temper.sens.meas.val.[mV]	
11:	0.2> MOT.MV.25 :	39	:	Charge-air temperature [degreeC]	
12:	0.2> MOT.MV.26 :	4433	:	Oil temperature sensor meas.value[mV]	
13:	0.2> MOT.MV.27 :	84	:	Oil temperature [degreeC]	
14:	0.2> MOT.MV.28 :	4449	:	Airfilterpress.-sensor meas.value[mV]	
15:	0.2> MOT.MV.29 :	- 2	:	Airfilter underpressure [mbar]	



13311X03_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info









S Y S T E M - F U N K T I O N :

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

=> 5. 4: Kuehlung, Flammstartanlage ECU-1 0W

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1:	0.2> MOT.MV.8 :	4217	:	Kuehlwasserstand Messwert [mV]	
2:	0.2> MOT.MV.9 :	0	:	Kuehlwasserstand (0=ok.,1=W,>1=err)	
3:	0.2> MOT.MV.25 :	40	:	Ladelufttemperatur [GradC]	
4:	0.2> MOT.MV.23 :	80	:	Kuehlwassertemperatur [GradC]	
5:	0.2> EAM.V6.155:	40	:	Ladelufttemperatur v. CAN [GradC]	
6:	0.2> EAM.V6.162:	80	:	Kuehlwassertemperatur v. CAN [GradC]	
7:	0.2> EAM.V6.104:	0	:	E.DE6.0: Klimaanlage ein (1=aktiv)	
8:	0.2> EAM.V6.156:	0	:	Luefterdrehzahl Soll Motorkuehl. [%]	
9:	0.2> EAM.V6.158:	710	:	Pulsverhaeltnis Luefter [1/1000]	
10:	0.2> EAM.V6.159:	50	:	Pulsfrequenz Luefter [Hz]	
11:	0.2> MOT.MV.43 :	1	:	Zuendstartschalter KL50 [2=aktiv]	
12:	0.2> MOT.MV.52 :	0	:	Startsperre CAN EAM5 [1=aktiv]	
13:	0.2> MOT.MV.72 :	24	:	Rueckm. Anst. Anlasserrelais [V]	
14:	0.2> MOT.MV.74 :	24	:	Rueckm. Anst. Relais FGK 1/2 [V]	
15:	0.2> MOT.MV.76 :	24	:	Rueckm. Anst. Magnetventil FSA [V]	
16:	0.2> MOT.MV.49 :	1	:	Diagnoseausg. DA Relaismodul [1=ok]	



13311X04_D__


Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1200/1
=> 5. 4: Cooling, flame start device ECU-1 OW

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.2> MOT.MV.8 :	4217	:	Cooling water level meas.value [mV]	
2:	0.2> MOT.MV.9 :	0	:	Cooling water level(0=ok.,1=W,>1=err)	
3:	0.2> MOT.MV.25 :	40	:	Charge-air temperature [degreeC]	
4:	0.2> MOT.MV.23 :	80	:	Cooling water temperature[degreeC]	
5:	0.2> EAM.V6.155:	40	:	Charge air temperat.from CAN[degreeC]	
6:	0.2> EAM.V6.162:	80	:	Cool.water temperature f.CAN[degreeC]	
7:	0.2> EAM.V6.104:	0	:	E.DE6.0:Airconditioning on(1=active)	
8:	0.2> EAM.V6.156:	0	:	Fan revol.reqd engine cool.system[%]	
9:	0.2> EAM.V6.158:	710	:	Pulse relation fan [1/1000]	
10:	0.2> EAM.V6.159:	50	:	Pulse frequency fan [Hz]	
11:	0.2> MOT.MV.43 :	1	:	Ignition start switch KL50 [2=active]	
12:	0.2> MOT.MV.52 :	0	:	Start lock CAN EAM5 [1=active]	
13:	0.2> MOT.MV.72 :	24	:	Response actuation starter relay[V]	
14:	0.2> MOT.MV.74 :	24	:	Response activation relay FGK 1/2 [V]	
15:	0.2> MOT.MV.76 :	24	:	Response activat.magnet valve FSA [V]	
16:	0.2> MOT.MV.49 :	1	:	Diagnosis output relay module[1=ok]	



13311X04_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 5. 5: CAN-Data diesel engine 0W

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1: 0.2>	EAM.V6.0	:	:	>CAN: Start lock	[1=active]
2: 0.2>	EAM.V6.1	:	:	>CAN: Engine start	[1=active]
3: 0.2>	EAM.V6.2	:	:	>CAN: Engine stop	[1=active]
4: 0.2>	EAM.V6.3	:	:	>CAN: Driving pedal lock ECU	[1=act.]
5: 0.2>	EAM.V6.4	:	:	>CAN: Engine revol.reqd	/6.25 [1/min]
6: 0.2>	EAM.V6.7	:	:	>CAN: Revolution min	* 16 [1/min]
7: 0.2>	EAM.V6.6	:	:	>CAN: Revolution max	* 16 [1/min]
8: 0.2>	EAM.V6.21	:	:	>CAN: Reqdtorque	-25000 / 5 [Nm]
9: 0.2>	EAM.V6.8	:	:	>CAN: Moment limitation	*20 [Nm]
10: 0.2>	EAM.V6.32	:	:	<CAN: Output torque	-25000 / 5 [Nm]
11: 0.2>	EAM.V6.35	:	:	<CAN: Max. output torque	* 20 [Nm]
12: 0.2>	EAM.V6.15	:	:	>CAN: Auxiliary brake(n)	selected
13: 0.2>	EAM.V6.16	:	:	>CAN: Additional brake(n)	active
14: 0.2>	EAM.V6.30	:	:	<CAN: Engine rev.actl	/ 6.25 [1/min]
15: 0.2>	EAM.V6.33	:	:	<CAN: Engine on ECU	[1=active]



BACK
<==

13311X05_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :
=> 5. 5: CAN-Daten Dieselmotor 0W

SPEZIAL-BILD

LTM 1200/1

GR.ZE	OPERAND	WERT	GR.ZE	OPERAND	WERT - Beschreibung
1: 0.2>	EAM.V6.0	:	:	>CAN: Startsperr	[1=aktiv]
2: 0.2>	EAM.V6.1	:	:	>CAN: Motor Start	[1=aktiv]
3: 0.2>	EAM.V6.2	:	:	>CAN: Motor Stopp	[1=aktiv]
4: 0.2>	EAM.V6.3	:	:	>CAN: Farpedalsperre ECU	[1=aktiv]
5: 0.2>	EAM.V6.4	:	:	>CAN: Motordrz. Soll / 6.25	[1/min]
6: 0.2>	EAM.V6.7	:	:	>CAN: Drehzahl Min * 16	[1/min]
7: 0.2>	EAM.V6.6	:	:	>CAN: Drehzahl Max * 16	[1/min]
8: 0.2>	EAM.V6.21	:	:	>CAN: Sollmoment -25000 / 5	[Nm]
9: 0.2>	EAM.V6.8	:	:	>CAN: Momentenbegrenzung *20	[Nm]
10: 0.2>	EAM.V6.32	:	:	<CAN: Abtriebsmom. -25000 / 5	[Nm]
11: 0.2>	EAM.V6.35	:	:	<CAN: max. Abtriebsmoment * 20	[Nm]
12: 0.2>	EAM.V6.15	:	:	>CAN: Zusatzbremse(n) gewaehlt	
13: 0.2>	EAM.V6.16	:	:	>CAN: Zusatzbremse(n) aktiv	
14: 0.2>	EAM.V6.30	:	:	<CAN: Motordrz. Ist / 6.25	[1/min]
15: 0.2>	EAM.V6.33	:	:	<CAN: Motor ein ECU	[1=aktiv]



13311X05_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
GEBER-INFO: 02-04-30 07:45/ 26

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 165ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

*
M:01-100 SW4.2 ZE M:02-116 SW4.2 EA M:03-126 SW4.2 EA M:04-136 SW4.2 EA M:05-146 SW4.2 EA M:06-156 SW4.2 EA S:07 SW4.0!DKⁿ

S:08 SW4.0!DKⁿ S:09 SW4.0!DKⁿ S:10 SW4.0!DKⁿ S:12 SW4.1!IAⁿ

S:16 SW4.5 NG S:17 SW4.6 DK S:18 SW4.6 DK S:19 SW4.6 DK S:20 SW4.6 DK S:21 SW4.0!LGⁿ S:22 SW4.0!LGⁿ S:23 SW4.0!LGⁿ

S:24 SW4.0!LGⁿ S:25 SW4.5 DR

DOKUM/
INFO

√

>

<

SOFTWARE
DOWNLOAD

LSB-RESE
AUTOMATI

GRP/ZE

ZURUECK
<<==

133110Z0_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SENSOR-INFO: 02-04-30 07:45/ 26

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 165ms K: 0

GROUP 0
CU 0

*
M:01-100 SW4.2 ZE M:02-116 SW4.2 EA M:03-126 SW4.2 EA M:04-136 SW4.2 EA M:05-146 SW4.2 EA M:06-156 SW4.2 EA S:07 SW4.0!DK

S:08 SW4.0!DK S:09 SW4.0!DK S:10 SW4.0!DK S:12 SW4.1!IA

S:16 SW4.5 NG S:17 SW4.6 DK S:18 SW4.6 DK S:19 SW4.6 DK S:20 SW4.6 DK S:21 SW4.0!LG S:22 SW4.0!LG S:23 SW4.0!LG

S:24 SW4.0!LG S:25 SW4.5 DR

DOCUM/
INFO

√

>

<

SOFTWARE
DOWNLOAD

LSB-RESE
AUTOMATI

GRP/CU

BACK
<==

133110Z0_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
GEBER-INFO: 02-04-30 07:45/ 26

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 165ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

ADRESSE BESCHREIBUNG

=>	1	ZE0	DW1.	51
	2	E/A-Modul 1	DW1.	52
	3	E/A-Modul 2	DW1.	53
	4	E/A-Modul 3	DW1.	54
	5	E/A-Modul 4	DW1.	55
	6	E/A-Modul 5	DW1.	56
	7	o Druckgeber 1 Diagnoseprogramme	DW1.	87
	8	o Druckgeber 2 Diagnoseprogramme	DW1.	90
	9	o Druckgeber 3 Diagnoseprogramme	DW1.	93
	10	o Druckgeber 4 Diagnoseprogramme	DW1.	96
	12	o Ballastueberwachung, Bremskraftreduzierung (Option)	DW1.	68
	16	Niveaugeber Abstuetzung	DW1.	70
	17	Druckgeber Abstuetzung HiRe1 [bar/10]	DW1.	75
	18	Druckgeber Abstuetzung VoRe2 [bar/10]	DW1.	78
	19	Druckgeber Abstuetzung VoLi3 [bar/10]	DW1.	81
	20	Druckgeber Abstuetzung HiLi4 [bar/10]	DW1.	84

GRAFIK/
INFO

∨/

/∧

=> ADR
ZUWEISEN

∨/

GRP/ZE

ZURUECK
<<==

133110D1_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SENSOR-INFO: 02-04-30 07:45/ 26

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 165ms K: 0

GROUP 0
CU 0

ADDRESS DESCRIPTION

=>	1	ZE0	DW1. 51
	2	E/A-Module 1	DW1. 52
	3	E/A-Module 2	DW1. 53
	4	E/A-Module 3	DW1. 54
	5	E/A-Module 4	DW1. 55
	6	E/A-Module 5	DW1. 56
	7	o Pressure sensor 1 diagnosis programs	DW1. 87
	8	o level sensor - support	DW1. 70
	9	o Pressure sensor 3 diagnosis programs	DW1. 93
	10	o Pressure sensor 4 diagnosis programs	DW1. 96
	12	o pressure sensor - support FrLe3 [bar/10]	DW1. 81
	16	Level sensor support	DW1. 70
	17	Pressure sensor support rear right1 [bar/10]	DW1. 75
	18	Pressure sensor support front right2 [bar/10]	DW1. 78
	19	Pressure sensor support front left3 [bar/10]	DW1. 81
	20	Pressure sensor support rear left4 [bar/10]	DW1. 84

GRAPHIC/
INFO

∨

∧

=> SET
ADDRESS

∨
∨

GRP/CU

BACK
<<==

133110D1_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
GEBER-INFO: 02-04-30 07:45/ 26

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 165ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

ADRESSE BESCHREIBUNG

=>	21 o Schiebehohlmaenge HiRe1 [cm]	DW1. 60
	22 o Schiebehohlmaenge VoRe2 [cm]	DW1. 62
	23 o Schiebehohlmaenge VoLi3 [cm]	DW1. 64
	24 o Schiebehohlmaenge HiLi4 [cm]	DW1. 66
	25 Drehgeber horizontal [grad/100]	DW1. 73

GRAFIK/
INFO

∨

∧

=> ADR
ZUWEISEN

∨

∨

GRP/ZE

ZURUECK
<<==

133110D2_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SENSOR-INFO: 02-04-30 07:45/ 26

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 165ms K: 0

GROUP 0
CU 0

ADDRESS DESCRIPTION

=>	21 o Sliding beam length rear right1 [cm]	DW1. 60
	22 o Sliding beam length front right2 [cm]	DW1. 62
	23 o Sliding beam length front left3 [cm]	DW1. 64
	24 o Sliding beam length rear left4 [cm]	DW1. 66
	25 pressure sensor 4 - diagnostic software	DW1. 96

GRAPHIC/
INFO

∨

∧

=> SET
ADDRESS

∨
∨

GRP/CU

BACK
<<==

133110D2_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 167ms K: 0

GROUP 0
CU 0

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

1

1

--

TYPE

240/CU

240/CU

SW

4.2

4.2

STATUS

0111 0000

0111 0000

ID

00

00

NO.

000070103

000070103

V.R

01.00

01.00

LSB-NO.

1

1

SPI

-

-

CAN

-

-

LSB(-A)

+

+

LSB-B

-

-

Ident-No.

0000000000

Serial-No.

00000/N00

specify-no.

00

SOFTWARE
DOWNLOAD

SOFTWARE
DELETE

INPUT
OUTPUT

BACK
<<==

133110M1_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 167ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

INFO	IST	SOLL	DATEN
------	-----	------	-------

LSB-ADRESSE	1	1	--
TYP	240/ZE	240/ZE	
SW	4.2	4.2	
STATUS	0111 0000	0111 0000	
ID	00	00	
NR.	000070103	000070103	
V.R	01.00	01.00	
LSB-NR.	1	1	
SPI	-	-	
CAN	-	-	
LSB(-A)	+	+	
LSB-B	-	-	
Ident-Nr.	0000000000		
Serien-Nr.	00000/N00		
Spezi-Nr.	00		

SOFTWARE
DOWNLOAD

SOFTWARE
LOESCHEN

EINGANG
AUSGANG

ZURUECK
<<==

133110M1_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 170ms K: 0

GROUP 0
CU 0

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

2

2

--

TYPE

240/EA

240/EA

SW

4.2

4.2

STATUS

0101 0000

0101 0000

ID

16

16

NO.

000070103

000070103

V.R

00.01

00.01

LSB-NO.

1

1

SPI

1

1

CAN

+

+

LSB(-A)

-

-

LSB-B

+

+

Ident-No.

660102008

Serial-No.

02290/P00

specify-no.

06

SOFTWARE
DOWNLOAD

SOFTWARE
DELETE

INPUT
OUTPUT

BACK
<<==

133110M2_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 170ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

INFO	IST	SOLL	DATEN
------	-----	------	-------

LSB-ADRESSE	2	2	--
TYP	240/EA	240/EA	
SW	4.2	4.2	
STATUS	0101 0000	0101 0000	
ID	16	16	
NR.	000070103	000070103	
V.R	00.01	00.01	
LSB-NR.	1	1	
SPI	1	1	
CAN	+	+	
LSB(-A)	-	-	
LSB-B	+	+	
Ident-Nr.	660102008		
Serien-Nr.	02290/P00		
Spezi-Nr.	06		

SOFTWARE
DOWNLOAD

SOFTWARE
LOESCHEN

EINGANG
AUSGANG

ZURUECK
<<==

133110M2_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 173ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

INFO	IST	SOLL	DATEN
------	-----	------	-------

LSB-ADRESSE	3	3	--
TYP	240/EA	240/EA	
SW	4.2	4.2	
STATUS	0101 0000	0101 0000	
ID	26	26	
NR.	000070103	000070103	
V.R	00.01	00.01	
LSB-NR.	1	1	
SPI	2	2	
CAN	+	+	
LSB(-A)	-	-	
LSB-B	+	+	
Ident-Nr.	660102008		
Serien-Nr.	02251/P00		
Spezi-Nr.	06		

SOFTWARE
DOWNLOAD

SOFTWARE
LOESCHEN

EINGANG
AUSGANG

ZURUECK
<<==

133110M3_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 173ms K: 0

GROUP 0
CU 0

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

3

3

--

TYPE

240/EA

240/EA

SW

4.2

4.2

STATUS

0101 0000

0101 0000

ID

26

26

NO.

000070103

000070103

V.R

00.01

00.01

LSB-NO.

1

1

SPI

2

2

CAN

+

+

LSB(-A)

-

-

LSB-B

+

+

Ident-No.

660102008

Serial-No.

02251/P00

specify-no.

06

SOFTWARE
DOWNLOAD

SOFTWARE
DELETE

INPUT
OUTPUT

BACK
<<==

133110M3_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 160ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

INFO	IST	SOLL	DATEN
------	-----	------	-------

LSB-ADRESSE	4	4	--
TYP	240/EA	240/EA	
SW	4.2	4.2	
STATUS	0101 0000	0101 0000	
ID	36	36	
NR.	000070103	000070103	
V.R	00.01	00.01	
LSB-NR.	1	1	
SPI	4	4	
CAN	-	-	
LSB(-A)	-	-	
LSB-B	+	+	
Ident-Nr.	660102008		
Serien-Nr.	02293/P00		
Spezi-Nr.	06		

SOFTWARE
DOWNLOAD

SOFTWARE
LOESCHEN

EINGANG
AUSGANG

ZURUECK
<<==

133110M4_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 160ms K: 0

GROUP 0
CU 0

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

4

4

--

TYPE

240/EA

240/EA

SW

4.2

4.2

STATUS

0101 0000

0101 0000

ID

36

36

NO.

000070103

000070103

V.R

00.01

00.01

LSB-NO.

1

1

SPI

4

4

CAN

-

-

LSB(-A)

-

-

LSB-B

+

+

Ident-No.

660102008

Serial-No.

02293/P00

specify-no.

06

SOFTWARE
DOWNLOAD

SOFTWARE
DELETE

INPUT
OUTPUT

BACK
<<==

133110M4_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 162ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

INFO	IST	SOLL	DATEN
------	-----	------	-------

LSB-ADRESSE	5	5	--
TYP	240/EA	240/EA	
SW	4.2	4.2	
STATUS	0101 0000	0101 0000	
ID	46	46	
NR.	000070103	000070103	
V.R	00.01	00.01	
LSB-NR.	1	1	
SPI	4	4	
CAN	-	-	
LSB(-A)	-	-	
LSB-B	+	+	
Ident-Nr.	660102008		
Serien-Nr.	02289/P00		
Spezi-Nr.	06		

SOFTWARE
DOWNLOAD

SOFTWARE
LOESCHEN

EINGANG
AUSGANG

ZURUECK
<<==

133110M5_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 162ms K: 0

GROUP 0
CU 0

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

5

5

--

TYPE

240/EA

240/EA

SW

4.2

4.2

STATUS

0101 0000

0101 0000

ID

46

46

NO.

000070103

000070103

V.R

00.01

00.01

LSB-NO.

1

1

SPI

4

4

CAN

-

-

LSB(-A)

-

-

LSB-B

+

+

Ident-No.

660102008

Serial-No.

02289/P00

specify-no.

06

SOFTWARE
DOWNLOAD

SOFTWARE
DELETE

INPUT
OUTPUT

BACK
<<==

133110M5_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 163ms K: 0

GROUP 0
CU 0

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

6

6

--

TYPE

240/EA

240/EA

SW

4.2

4.2

STATUS

0101 0000

0101 0000

ID

56

56

NO.

000070103

000070103

V.R

00.01

00.01

LSB-NO.

1

1

SPI

-

-

CAN

+

+

LSB(-A)

-

-

LSB-B

+

+

Ident-No.

660102008

Serial-No.

02250/P00

specify-no.

06

SOFTWARE
DOWNLOAD

SOFTWARE
DELETE

INPUT
OUTPUT

BACK
<<==

133110M6_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 163ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

INFO	IST	SOLL	DATEN
------	-----	------	-------

LSB-ADRESSE	6	6	--
TYP	240/EA	240/EA	
SW	4.2	4.2	
STATUS	0101 0000	0101 0000	
ID	56	56	
NR.	000070103	000070103	
V.R	00.01	00.01	
LSB-NR.	1	1	
SPI	-	-	
CAN	+	+	
LSB(-A)	-	-	
LSB-B	+	+	
Ident-Nr.	660102008		
Serien-Nr.	02250/P00		
Spezi-Nr.	06		

SOFTWARE
DOWNLOAD

SOFTWARE
LOESCHEN

EINGANG
AUSGANG

ZURUECK
<<==

133110M6_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 170ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

E/A-MODUL 1 EINGANG/AUSGANG 98-01-01 01:10:10 4210.60 sec

			E	A-S-R		A-B-S-R
E.E1.0	9990	mV	E.DEA1.0	0-1-0	E.A1.0	0-0-1-0
E.E1.1	9990	mV	E.DEA1.1	0-1-0	E.A1.1	0-0-1-0
E.E1.2	9990	mV	E.DEA1.2	0-1-0	E.A1.2	0-0-1-0
E.E1.3	9990	mV	E.DEA1.3	0-1-0	E.A1.3	0-0-1-0
E.E1.4	107	mV	E.DEA1.4	0-1-0		
E.E1.5	58	mV	E.DEA1.5	0-1-0		
E.E1.6	0	mV	E.DEA1.6	0-1-0		
E.E1.7	0	mV	E.DEA1.7	0-1-0		

E.DE1.0	1	SPI	ID: 1 - E: 7 - S: 17 - T: 65 - X: 19 - A: 30
E.DE1.1	1	CAN - Soll	1000 0000 0000 0000 - 1000 1000 0010 1111
E.DE1.2	1	CAN - Ist	1000 0000 0000 0000 - 1000 1000 0010 1111
E.DE1.3	1		

LEDs

0
F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOKUM/
INFO

EINGANG
!! nicht

AUSGANG
am Kran

ZURUECK
<<==

133110U2_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 170ms K: 0

GROUP 0
CU 0

E/A-MODULE1

INPUT/OUTPUT

98-01-01

01:10:10

4210.60 sec

			E	A-S-R	A-B-S-R		
E.E1.0	9990	mV	E.DEA1.0	0-1-0	E.A1.0	0-0-1-0	
E.E1.1	9990	mV	E.DEA1.1	0-1-0	E.A1.1	0-0-1-0	
E.E1.2	9990	mV	E.DEA1.2	0-1-0	E.A1.2	0-0-1-0	
E.E1.3	9990	mV	E.DEA1.3	0-1-0	E.A1.3	0-0-1-0	
E.E1.4	107	mV	E.DEA1.4	0-1-0			
E.E1.5	58	mV	E.DEA1.5	0-1-0			
E.E1.6	0	mV	E.DEA1.6	0-1-0			
E.E1.7	0	mV	E.DEA1.7	0-1-0			

E.DE1.0	1	SPI	ID: 1 - E: 7 - S: 17 - T: 65 - X: 19 - A: 30
E.DE1.1	1	CAN - REQD	1000 0000 0000 0000 - 1000 1000 0010 1111
E.DE1.2	1	CAN - ACTL	1000 0000 0000 0000 - 1000 1000 0010 1111
E.DE1.3	1		

LEDs

0
F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOCUM/
INFO

INPUT
!! not

OUTPUT
on crane

BACK
<==

133110U2_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

E/A-MODUL X

I N F O

E A-S-R
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0

Uebersicht der 8 regulaeren Schaltzustande

Faelle	A-S-R	FEHLERERKENNUNG
1.Fall	0-0-0	Uebertemperatur Kurzschluss gegen Masse
2.Fall	0-0-1	Kurzschluss gegen VCC
3.Fall	0-1-0	Normal OFF
4.Fall	0-1-1	Kurzschluss gegen VCC
5.Fall	1-0-0	Kurzschluss gegen VCC oder Uebertemperatur
8.Fall	1-1-1	Normal ON

133110U2ID__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

E/A-MODULE X I N F O R M A T I O N

E A-S-R
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0

Summary of the 8 regular switch positions

Cases	A-S-R	ERROR DETECTION
1.Case	0-0-0	Over temperatur short circuit against mass
2.Case	0-0-1	Short circuit against VCC
3.Case	0-1-0	Normal OFF
4.Case	0-1-1	Short circuit against VCC
5.Case	1-0-0	Short circuit against VCC or over temperature
8.Case	1-1-1	Normal ON

133110U2IE__

[Sprache](#)
[Language](#)

[Fehler](#)
[Errors](#)

[Info](#)

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 173ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

E/A-MODUL 2

EINGANG/AUSGANG

98-01-01

01:10:52

4253.32 sec

			E	A-S-R	A-B-S-R		
E.E2.0	849	mV	E.DEA2.0	0	E.A2.0	0-0-1-0	
E.E2.1	0	mV	E.DEA2.1	0-1-0	E.A2.1	0-0-1-0	
E.E2.2	0	mV	E.DEA2.2	0-1-0	E.A2.2	0-0-1-0	
E.E2.3	0	mV	E.DEA2.3	1-1-1	E.A2.3	0-0-1-0	
E.E2.4	1552	mV	E.DEA2.4	0-1-0			
E.E2.5	1503	mV	E.DEA2.5	0			
E.E2.6	1513	mV	E.DEA2.6	0-1-0			
E.E2.7	0	mV	E.DEA2.7	0-1-0			

E.DE2.0	1	SPI	ID: 2 - E: 15 - S: 0 - T: 0 - X: 18 - A: 0
E.DE2.1	0	CAN - Soll	0000 0000 0000 0000 - 0001 1000 0010 0111
E.DE2.2	1	CAN - Ist	0000 0000 0000 0000 - 0001 1000 0010 0111
E.DE2.3	0		

LEDs

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOKUM/
INFO

EINGANG
!! nicht

AUSGANG
am Kran

ZURUECK
<==

133110U3_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 173ms K: 0

GROUP 0
CU 0

E/A-MODULE2

INPUT/OUTPUT

98-01-01

01:10:52

4253.32 sec

			E	A-S-R	A-B-S-R		
E.E2.0	849	mV	E.DEA2.0	0	E.A2.0	0-0-1-0	
E.E2.1	0	mV	E.DEA2.1	0-1-0	E.A2.1	0-0-1-0	
E.E2.2	0	mV	E.DEA2.2	0-1-0	E.A2.2	0-0-1-0	
E.E2.3	0	mV	E.DEA2.3	1-1-1	E.A2.3	0-0-1-0	
E.E2.4	1552	mV	E.DEA2.4	0-1-0			
E.E2.5	1503	mV	E.DEA2.5	0			
E.E2.6	1513	mV	E.DEA2.6	0-1-0			
E.E2.7	0	mV	E.DEA2.7	0-1-0			

E.DE2.0	1	SPI	ID: 2 - E: 15 - S: 0 - T: 0 - X: 18 - A: 0
E.DE2.1	0	CAN - REQD	0000 0000 0000 0000 - 0001 1000 0010 0111
E.DE2.2	1	CAN - ACTL	0000 0000 0000 0000 - 0001 1000 0010 0111
E.DE2.3	0		

LEDs

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOCUM/
INFO

INPUT
!! not

OUTPUT
on crane

BACK
<==

133110U3_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 160ms K: 0

GROUP 0
CU 0

E/A-MODULE3

INPUT/OUTPUT

98-01-01

01:11:40

4301.13 sec

			E A-S-R		A-B-S-R	
E.E3.0	0	mV	E.DEA3.0	0-1-0	E.A3.0	0-0-1-0
E.E3.1	0	mV	E.DEA3.1	0-1-0	E.A3.1	0-0-1-0
E.E3.2	0	mV	E.DEA3.2	0-1-0	E.A3.2	0-0-1-0
E.E3.3	9990	mV	E.DEA3.3	0-1-0	E.A3.3	0-0-1-0
E.E3.4	0	mV	E.DEA3.4	0-1-0		
E.E3.5	9990	mV	E.DEA3.5	0-1-0		
E.E3.6	9990	mV	E.DEA3.6	0-1-0		
E.E3.7	3789	mV	E.DEA3.7	0-1-0		

E.DE3.0	1	SPI	ID: 4 - E: 0 - S: 0 - T: 20 - X: 12 - A: 0
E.DE3.1	1	CAN - REQD	0000 0000 0000 0000 - 0000 0000 0000 0000
E.DE3.2	0	CAN - ACTL	0000 0000 0000 0000 - 0000 0000 0000 0000
E.DE3.3	0		

LEDs

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOCUM/
INFO

INPUT
!! not

OUTPUT
on crane

BACK
<==

133110U4_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 160ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

E/A-MODUL 3 EINGANG/AUSGANG 98-01-01 01:11:40 4301.13 sec

			E	A-S-R		A-B-S-R
E.E3.0	0	mV	E.DEA3.0	0-1-0	E.A3.0	0-0-1-0
E.E3.1	0	mV	E.DEA3.1	0-1-0	E.A3.1	0-0-1-0
E.E3.2	0	mV	E.DEA3.2	0-1-0	E.A3.2	0-0-1-0
E.E3.3	9990	mV	E.DEA3.3	0-1-0	E.A3.3	0-0-1-0
E.E3.4	0	mV	E.DEA3.4	0-1-0		
E.E3.5	9990	mV	E.DEA3.5	0-1-0		
E.E3.6	9990	mV	E.DEA3.6	0-1-0		
E.E3.7	3789	mV	E.DEA3.7	0-1-0		

E.DE3.0	1	SPI	ID: 4 - E: 0 - S: 0 - T: 20 - X: 12 - A: 0
E.DE3.1	1	CAN - Soll	0000 0000 0000 0000 - 0000 0000 0000 0000
E.DE3.2	0	CAN - Ist	0000 0000 0000 0000 - 0000 0000 0000 0000
E.DE3.3	0		

LEDs

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOKUM/
INFO

EINGANG
!! nicht

AUSGANG
am Kran

ZURUECK
<==

133110U4_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 162ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

E/A-MODUL 4

EINGANG/AUSGANG

98-01-01

01:12:34

4354.71 sec

		E	A-S-R	A-B-S-R	
E.E4.0	0 mV	E.DEA4.0	0-1-0	E.A4.0	0-0-1-0
E.E4.1	0 mV	E.DEA4.1	0-1-0	E.A4.1	0-0-1-0
E.E4.2	0 mV	E.DEA4.2	0-1-0	E.A4.2	0-0-1-0
E.E4.3	0 mV	E.DEA4.3	0-1-0	E.A4.3	0-0-1-0
E.E4.4	9990 mV	E.DEA4.4	0-1-0		
E.E4.5	0 mV	E.DEA4.5	0-1-0		
E.E4.6	0 mV	E.DEA4.6	0-1-0		
E.E4.7	0 mV	E.DEA4.7	0-1-0		

E.DE4.0	0	SPI	ID: 4 - E: 0 - S: 0 - T: 20 - X: 12 - A: 0
E.DE4.1	1	CAN - Soll	0000 0000 0000 0000 - 0000 0000 0000 0000
E.DE4.2	0	CAN - Ist	0000 0000 0000 0000 - 0000 0000 0000 0000
E.DE4.3	1		

LEDs

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOKUM/
INFO

EINGANG
!! nicht

AUSGANG
am Kran

ZURUECK
<==

133110U5_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 162ms K: 0

GROUP 0
CU 0

E/A-MODULE4

INPUT/OUTPUT

98-01-01

01:12:34

4354.71 sec

		E A-S-R		A-B-S-R	
E.E4.0	0 mV	E.DEA4.0	0-1-0	E.A4.0	0-0-1-0
E.E4.1	0 mV	E.DEA4.1	0-1-0	E.A4.1	0-0-1-0
E.E4.2	0 mV	E.DEA4.2	0-1-0	E.A4.2	0-0-1-0
E.E4.3	0 mV	E.DEA4.3	0-1-0	E.A4.3	0-0-1-0
E.E4.4	9990 mV	E.DEA4.4	0-1-0		
E.E4.5	0 mV	E.DEA4.5	0-1-0		
E.E4.6	0 mV	E.DEA4.6	0-1-0		
E.E4.7	0 mV	E.DEA4.7	0-1-0		

E.DE4.0	0	SPI	ID: 4 - E: 0 - S: 0 - T: 20 - X: 12 - A: 0
E.DE4.1	1	CAN - REQD	0000 0000 0000 0000 - 0000 0000 0000 0000
E.DE4.2	0	CAN - ACTL	0000 0000 0000 0000 - 0000 0000 0000 0000
E.DE4.3	1		

LEDs

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOCUM/
INFO

INPUT
!! not

OUTPUT
on crane

BACK
<==

133110U5_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 163ms K: 0

GROUP 0
CU 0

E/A-MODULE5

INPUT/OUTPUT

98-01-01

01:13:35

4416.09 sec

			E	A-S-R	A-B-S-R		
E.E5.0	9990	mV	E.DEA5.0	0-1-0	E.A5.0	0-0-1-0	
E.E5.1	9990	mV	E.DEA5.1	1-1-1	E.A5.1	0-0-1-0	
E.E5.2	9990	mV	E.DEA5.2	1-0-1	E.A5.2	0-0-1-0	
E.E5.3	9	mV	E.DEA5.3	0	E.A5.3	0-0-1-0	
E.E5.4	0	mV	E.DEA5.4	0			
E.E5.5	0	mV	E.DEA5.5	0			
E.E5.6	0	mV	E.DEA5.6	1			
E.E5.7	0	mV	E.DEA5.7	0			

E.DE5.0	0	SPI	ID: 0 - E: 0 - S: 0 - T: 0 - X: 0 - A: 0
E.DE5.1	0	CAN - REQD	0000 0000 0000 0000 - 1000 1000 0010 1111
E.DE5.2	0	CAN - ACTL	0000 0000 0000 0000 - 1000 1000 0010 1111
E.DE5.3	0		

LEDs

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOCUM/
INFO

INPUT
!! not

OUTPUT
on crane

BACK
<==

133110U6_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 163ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

E/A-MODUL 5

EINGANG/AUSGANG

98-01-01

01:13:35

4416.09 sec

			E	A-S-R		A-B-S-R
E.E5.0	9990	mV	E.DEA5.0	0-1-0	E.A5.0	0-0-1-0
E.E5.1	9990	mV	E.DEA5.1	1-1-1	E.A5.1	0-0-1-0
E.E5.2	9990	mV	E.DEA5.2	1-0-1	E.A5.2	0-0-1-0
E.E5.3	9	mV	E.DEA5.3	0	E.A5.3	0-0-1-0
E.E5.4	0	mV	E.DEA5.4	0		
E.E5.5	0	mV	E.DEA5.5	0		
E.E5.6	0	mV	E.DEA5.6	1		
E.E5.7	0	mV	E.DEA5.7	0		

E.DE5.0	0	SPI	ID: 0 - E: 0 - S: 0 - T: 0 - X: 0 - A: 0
E.DE5.1	0	CAN - Soll	0000 0000 0000 0000 - 1000 1000 0010 1111
E.DE5.2	0	CAN - Ist	0000 0000 0000 0000 - 1000 1000 0010 1111
E.DE5.3	0		

LEDs

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOKUM/
INFO

EINGANG
!! nicht

AUSGANG
am Kran

ZURUECK
<<==

133110U6_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.1 INPUT LSB 2


GROUP 0
CU 0

E 1.n X612/ DOCUMENTATION (!! -ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.E 1.0 : 17 AXLE SUSPENSION REAR LEFT RESPONSE 1
E.E 1.1 : 15 AXLE SUSPENSION REAR LEFT RESPONSE 2
E.E 1.2 : 13 AXLE SUSPENSION REAR RIGHT RESPONSE 1
E.E 1.3 : 11 AXLE SUSPENSION REAR RIGHT RESPONSE 2

E.E 1.4 : 9 BRAKE PRESSURE 1 SENSOR BRAKE LIGHT
E.E 1.5 : 7 BRAKE PRESSURE 2 SENSOR BRAKE LIGHT
E.E 1.6 : 5 SPRING-LOADED
E.E 1.7 : 3 TEMPERATURE SENSOR OUTSIDE TEMPERATURE

E.DE 1.0 : 18 AXLE SUSPENSION FRONT LEFT RESPONSE 1
E.DE 1.1 : 16 AXLE SUSPENSION FRONT LEFT RESPONSE 2
E.DE 1.2 : 14 AXLE SUSPENSION FRONT RIGHT RESPONSE 1
E.DE 1.3 : 12 AXLE SUSPENSION FRONT RIGHT RESPONSE 2



133110E2_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors


Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.1 EINGANG LSB 2

GRUPPE 0
ZE 0

E 1.n X612/ DOKUMENTATION (!!-ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.E	1.0	:	17	ACHSFEDERUNG H.L. RÜCKMELDUNG 1
E.E	1.1	:	15	ACHSFEDERUNG H.L. RÜCKMELDUNG 2
E.E	1.2	:	13	ACHSFEDERUNG H.R. RÜCKMELDUNG 1
E.E	1.3	:	11	ACHSFEDERUNG H.R. RÜCKMELDUNG 2
E.E	1.4	:	9	BREMSDRUCK I GEBER, BREMSLICHT
E.E	1.5	:	7	BREMSDRUCK II GEBER, BREMSLICHT
E.E	1.6	:	5	GEFEDERT
E.E	1.7	:	3	TEMPERATURFÜHLER AUSSENTEMPERATUR
E.DE	1.0	:	18	ACHSFEDERUNG V.L. RÜCKMELDUNG 1
E.DE	1.1	:	16	ACHSFEDERUNG V.L. RÜCKMELDUNG 2
E.DE	1.2	:	14	ACHSFEDERUNG V.R. RÜCKMELDUNG 1
E.DE	1.3	:	12	ACHSFEDERUNG V.R. RÜCKMELDUNG 2



133110E2_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.2 EINGANG LSB 3


GRUPPE 0
ZE 0

E 2.n X622/ DOKUMENTATION (!! -ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.E 2.0 : 17 ZÜNDSTARTSCHALTER 50 UW
E.E 2.1 : 15 ZÜNDSTARTSCHALTER 50 OW
E.E 2.2 : 13 LÄNGSDIFF. VERT. GET. ZUSCHALTUNG ACHSE 2
E.E 2.3 : 11 LÄNGSDIFF. ACHSE 4 QUERDIFF. ACHSE 4+5

E.E 2.4 : 9 DRUCKLUFTVORRAT I GEBER
E.E 2.5 : 7 DRUCKLUFTVORRAT II GEBER
E.E 2.6 : 5 DRUCKLUFTVORRAT III GEBER
E.E 2.7 : 3 TEMPERATURFÜHLER INNENTEMPERATUR

E.DE 2.0 : 18 ZÜNDSTARTSCHALTER 15 UW/OW
E.DE 2.1 : 16 ZÜNDSTARTSCHALTER 15 UW
E.DE 2.2 : 14 ZÜNDSTARTSCHALTER 15 OW
E.DE 2.3 : 12



133110E3_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.2 INPUT LSB 3


GROUP 0
CU 0

E 2.n X622/ DOCUMENTATION (!! -ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.E 2.0 : 17 IGNITION START SWITCH 50 UNDERCARRIAGE
E.E 2.1 : 15 IGNITION START SWITCH 50 SUPERSTRUCTURE
E.E 2.2 : 13 LONG.DIFF.VERT.TRASM.ACTIVATION AXLE2
E.E 2.3 : 11 LONG.DIFF.AXLE4 TRANSVERSAL DIFF.AXLE4+5

E.E 2.4 : 9 COMPRESSED AIR RESERVE I SENSOR
E.E 2.5 : 7 COMPRESSED AIR RESERVE II SENSOR
E.E 2.6 : 5 COMPRESSED AIR RESERVE III SENSOR
E.E 2.7 : 3 TEMPERATURE SENSOR INSIDE TEMPERATURE

E.DE 2.0 : 18 IGNITION START SWITCH 15 UNDERCARRIAGE/SUPERSTRUCTURE
E.DE 2.1 : 16 IGNITION START SWITCH 15 UNDERCARRIAGE
E.DE 2.2 : 14 IGNITION START SWITCH 15 SUPERSTRUCTURE
E.DE 2.3 : 12



133110E3_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.3 INPUT LSB 4

GROUP 0
CU 0

E 3.n X632/ DOCUMENTATION (!! -ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.E 3.0 : 17
E.E 3.1 : 15
E.E 3.2 : 13 AXLE 3 LEFT CHECK-BACK SIGNAL 1
E.E 3.3 : 11 AXLE 3 LEFT CHECK-BACK SIGNAL 2

E.E 3.4 : 9 EQUILIZATION AXLES 3-5
E.E 3.5 : 7 AXLE 3 RIGHT CHECK-BACK SIGNAL 1
E.E 3.6 : 5 AXLE 3 RIGHT CHECK-BACK SIGNAL 2
E.E 3.7 : 3 TANK CONTENT SIGNAL

E.DE 3.0 : 18 AXLE 3 NOT UP
E.DE 3.1 : 16 AXLE 3 UP
E.DE 3.2 : 14
E.DE 3.3 : 12 CODE (-)

--	--	--	--	--	--	--	--

133110E4_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.3 EINGANG LSB 4

GRUPPE 0
ZE 0

E 3.n X632/ DOKUMENTATION (!!-ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.E 3.0 : 17
E.E 3.1 : 15
E.E 3.2 : 13 ACHSE 3 LINKS RÜCKMELDUNG 1
E.E 3.3 : 11 ACHSE 3 LINKS RÜCKMELDUNG 2

E.E 3.4 : 9 AUSGLEICH ACHSEN 3-5
E.E 3.5 : 7 ACHSE 3 RECHTS RÜCKMELDUNG 1
E.E 3.6 : 5 ACHSE 3 RECHTS RÜCKMELDUNG 2
E.E 3.7 : 3 TANKINHALT SIGNAL

E.DE 3.0 : 18 ACHSE 3 NICHT OBEN
E.DE 3.1 : 16 ACHSE 3 OBEN
E.DE 3.2 : 14
E.DE 3.3 : 12 CODIERUNG CODE (-)

--	--	--	--	--	--	--	--

133110E4_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.4 INPUT LSB 5

GROUP 0
CU 0

E 4.n X642/ DOCUMENTATION (!! -ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.E 4.0 : 17
E.E 4.1 : 15
E.E 4.2 : 13
E.E 4.3 : 11 TRANSV.DIFF.AXLE1 TRANSV.DIFF.AXLE2

E.E 4.4 : 9 STEERING PUMP
E.E 4.5 : 7 AUXILIARY STEERING PUMP
E.E 4.6 : 5
E.E 4.7 : 3

E.DE 4.0 : 18 REAR AXLE UNLOCKING RESPONSE
E.DE 4.1 : 16 REAR AXLE UNLOCKING RESPONSE
E.DE 4.2 : 14 ADDITIONAL HEATING DIAGNOSIS
E.DE 4.3 : 12 CODE (+)

--	--	--	--	--	--	--	--

133110E5_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.4 EINGANG LSB 5

GRUPPE 0
ZE 0

E 4.n X642/ DOKUMENTATION (!! -ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.E 4.0 : 17
E.E 4.1 : 15
E.E 4.2 : 13
E.E 4.3 : 11 QUERDIFF. ACHSE 1 QUERDIFF. ACHSE 2

E.E 4.4 : 9 LENKPUMPE
E.E 4.5 : 7 HILFSLENKPUMPE
E.E 4.6 : 5
E.E 4.7 : 3

E.DE 4.0 : 18 HINTERACHSENTRIEG. RÜCKMELDUNG
E.DE 4.1 : 16 HINTERACHSENTRIEG. RÜCKMELDUNG
E.DE 4.2 : 14 ZUSATZHEIZUNG DIAGNOSE
E.DE 4.3 : 12 CODIERUNG CODE (+)

--	--	--	--	--	--	--	--

133110E5_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.5 INPUT LSB 6

GROUP 0
CU 0

E 5.n X652/ DOCUMENTATION (!! -ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.E 5.0 : 17 SET-
E.E 5.1 : 15 SET+
E.E 5.2 : 13 OFF
E.E 5.3 : 11 QUIT

E.E 5.4 : 9
E.E 5.5 : 7
E.E 5.6 : 5
E.E 5.7 : 3

E.DE 5.0 : 18
E.DE 5.1 : 16
E.DE 5.2 : 14
E.DE 5.3 : 12

--	--	--	--	--	--	--	--

133110E6_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.5 EINGANG LSB 6

GRUPPE 0
ZE 0

E 5.n X652/ DOKUMENTATION (!! -ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.E 5.0 : 17 SET-
E.E 5.1 : 15 SET+
E.E 5.2 : 13 AUS
E.E 5.3 : 11 QUIT

E.E 5.4 : 9
E.E 5.5 : 7
E.E 5.6 : 5
E.E 5.7 : 3

E.DE 5.0 : 18
E.DE 5.1 : 16
E.DE 5.2 : 14
E.DE 5.3 : 12

--	--	--	--	--	--	--	--

133110E6_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info


S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.1 AUSGANG LSB 2

GRUPPE 0
ZE 0

E 1.n X613/ DOKUMENTATION (!! -ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.DEA	1.0	17	FÜLLEN V.L. VENTIL
E.DEA	1.1	15	ABLASSEN V.L. VENTIL
E.DEA	1.2	13	FÜLLEN V.R. VENTIL
E.DEA	1.3	11	ABLASSEN V.R. VENTIL
E.DEA	1.4	9	FÜLLEN H.L. VENTIL
E.DEA	1.5	7	ABLASSEN H.L. VENTIL
E.DEA	1.6	5	FÜLLEN H.R. VENTIL
E.DEA	1.7	3	ABLASSEN H.R. VENTIL

E.A	1.0	18	
E.A	1.1	16	LUFTKLAPPE KUNDENWUNSCH
E.A	1.2	14	BREMSLICHT
E.A	1.3	12	HINTERACHSENTRIEG. VENTIL



133110A2_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info


S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.1 OUTPUT LSB 2

GROUP 0
CU 0

E 1.n X613/ DOCUMENTATION (!! -ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.DEA	1.0	17	FILLING FRONT LEFT VALVE
E.DEA	1.1	15	BLEEDING FRONT LEFT VALVE
E.DEA	1.2	13	FILLING FRONT RIGHT VALVE
E.DEA	1.3	11	BLEEDING FRONT RIGHT VALVE
E.DEA	1.4	9	FILLING REAR LEFT VALVE
E.DEA	1.5	7	BLEEDING REAR LEFT VALVE
E.DEA	1.6	5	FILLING REAR RIGHT VALVE
E.DEA	1.7	3	BLEEDING REAR RIGHT VALVE

E.A	1.0	18	
E.A	1.1	16	AIR FLAP CUSTOMER'S REQUEST
E.A	1.2	14	BRAKE LIGHT
E.A	1.3	12	REAR AXLE UNLOCKING VALVE



133110A2_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.2 AUSGANG LSB 3

GRUPPE 0
ZE 0

E 2.n X623/ DOKUMENTATION (!!-ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.DEA	2.0	17	
E.DEA	2.1	15	RUNDLAUF ACHSFEDERUNG
E.DEA	2.2	13	RUNDLAUF VENTIL
E.DEA	2.3	11	BLOCKIERT VENTIL
E.DEA	2.4	9	GEFEDERT VENTIL
E.DEA	2.5	7	
E.DEA	2.6	5	LÄNGSDIFF.VERT.GET. ZUSCHALTUNG ACHSE 2
E.DEA	2.7	3	LÄNGSDIFF.ACHSE 4 QUERDIFF. ACHSE 4+5

E.A	2.0	18
E.A	2.1	16
E.A	2.2	14
E.A	2.3	12

ZURUECK
<<==

133110A3_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.2 OUTPUT LSB 3

GROUP 0
CU 0

E 2.n X623/ DOCUMENTATION (!! -ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.DEA	2.0	17	
E.DEA	2.1	15	CIRCULATION AXLE SUSPENSION
E.DEA	2.2	13	CIRCULATION VALVE
E.DEA	2.3	11	BLOCKS VALVE
E.DEA	2.4	9	SUSPENSION ACTIVATED VALVE
E.DEA	2.5	7	
E.DEA	2.6	5	LONG.DIFF.VERT.TRANS.M. ACTIVATION AXLE2
E.DEA	2.7	3	LONG.DIFF.AXLE4 TRANSVERSAL DIFF.AXLE4+5

E.A	2.0	18
E.A	2.1	16
E.A	2.2	14
E.A	2.3	12

BACK
<<==

133110A3_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info








S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.3 OUTPUT LSB 4

GROUP 0
CU 0

E 3.n X633/ DOCUMENTATION (!! -ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.DEA	3.0	17	SLIDING BEAM FRONT RIGHT OUT
E.DEA	3.1	15	SLIDING BEAM FRONT RIGHT IN
E.DEA	3.2	13	SUPPORT FRONT RIGHT DOWN
E.DEA	3.3	11	SUPPORT FRONT RIGHT UP
E.DEA	3.4	9	SLIDING BEAM REAR RIGHT OUT
E.DEA	3.5	7	SLIDING BEAM REAR RIGHT IN
E.DEA	3.6	5	SUPPORT REAR RIGHT DOWN
E.DEA	3.7	3	SUPPORT REAR RIGHT UP

E.A	3.0	18	CIRCULATION VALVE
E.A	3.1	16	CIRCULATION VALVE
E.A	3.2	14	CIRCULATION VALVE
E.A	3.3	12	



BACK
<<==

133110A4_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info


S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.3 AUSGANG LSB 4

GRUPPE 0
ZE 0

E 3.n X633/ DOKUMENTATION (!! -ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.DEA	3.0	17	SCHIEBEHOLM V. R. AUS
E.DEA	3.1	15	SCHIEBEHOLM V. R. EIN
E.DEA	3.2	13	ABSTÜTZUNG V. R. AB
E.DEA	3.3	11	ABSTÜTZUNG V. R. AUF
E.DEA	3.4	9	SCHIEBEHOLM H. R. AUS
E.DEA	3.5	7	SCHIEBEHOLM H. R. EIN
E.DEA	3.6	5	ABSTÜTZUNG H. R. AB
E.DEA	3.7	3	ABSTÜTZUNG H. R. AUF

E.A	3.0	18	RUNDLAUF VENTIL
E.A	3.1	16	RUNDLAUF VENTIL
E.A	3.2	14	RUNDLAUF VENTIL
E.A	3.3	12	



133110A4_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors









Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.4 AUSGANG LSB 5

GRUPPE 0
ZE 0

E 4.n X643/ DOKUMENTATION (!!-ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.DEA	4.0	17	SCHIEBEHOLM V. L. AUS
E.DEA	4.1	15	SCHIEBEHOLM V. L. EIN
E.DEA	4.2	13	ABSTÜTZUNG V. L. AB
E.DEA	4.3	11	ABSTÜTZUNG V. L. AUF
E.DEA	4.4	9	SCHIEBEHOLM H. L. AUS
E.DEA	4.5	7	SCHIEBEHOLM H. L. EIN
E.DEA	4.6	5	ABSTÜTZUNG H. L. AB
E.DEA	4.7	3	ABSTÜTZUNG H. L. AUF
E.A	4.0	18	QUERDIFF. ACHSE 1 QUERDIFF. ACHSE 2
E.A	4.1	16	HINTERACHSENTRIEG. VENTIL
E.A	4.2	14	HINTERACHSLENKUNG LINKS VENTIL
E.A	4.3	12	HINTERACHSLENKUNG RECHTS VENTIL



133110A5_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.4 OUTPUT LSB 5

GROUP 0
CU 0

E 4.n X643/ DOCUMENTATION (!! -ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.DEA	4.0	17	SLIDING BEAM FRONT LEFT OUT
E.DEA	4.1	15	SLIDING BEAM FRONT LEFT IN
E.DEA	4.2	13	SUPPORT FRONT LEFT DOWN
E.DEA	4.3	11	SUPPORT FRONT LEFT UP
E.DEA	4.4	9	SLIDING BEAM REAR LEFT OUT
E.DEA	4.5	7	SLIDING BEAM REAR LEFT IN
E.DEA	4.6	5	SUPPORT REAR LEFT DOWN
E.DEA	4.7	3	SUPPORT REAR LEFT UP
E.A	4.0	18	TRANSV.DIFF.AXLE1 TRANSV.DIFF.AXLE2
E.A	4.1	16	REAR AXLE UNLOCKING VALVE
E.A	4.2	14	REAR AXLE STEERING LEFT VALVE
E.A	4.3	12	REAR AXLE STEERING RIGHT VALVE

BACK
<<==

133110A5_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.5 OUTPUT LSB 6

GROUP 0
CU 0

E 5.n X653/ DOCUMENTATION (!! -ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.DEA	5.0	17	EQUALIZATION AXLES	1-2 / 3-5
E.DEA	5.1	15	EQUALIZATION AXLES	1-2 / 3 / 4-5
E.DEA	5.2	13		
E.DEA	5.3	11		
E.DEA	5.4	9		
E.DEA	5.5	7	TEMPOSET	
E.DEA	5.6	5	PARKING BRAKE	
E.DEA	5.7	3	SERVICE BRAKE STOP LIGHT	
E.A	5.0	18	STEERING COLUMN SWITCH RIGHT	
E.A	5.1	16	ENGINE BRAKE VALVE	
E.A	5.2	14	AXLE 3 RAISING	
E.A	5.3	12	AXLE 3 LOWERING	

BACK
<<==

133110A6_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info








S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.5 AUSGANG LSB 6

GRUPPE 0
ZE 0

E 5.n X653/ DOKUMENTATION (!! -ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.DEA	5.0	17	AUSGLEICH	ACHSEN 1-2 / 3-5
E.DEA	5.1	15	AUSGLEICH	ACHSEN 1-2 / 3 / 4-5
E.DEA	5.2	13		
E.DEA	5.3	11		
E.DEA	5.4	9		
E.DEA	5.5	7	TEMPOSET	
E.DEA	5.6	5	FESTSTELLBREMSE	
E.DEA	5.7	3	BETRIEBSBREMSE	BREMSLICHT

E.A	5.0	18	LENKSTOCKSCHALTER	RECHTS
E.A	5.1	16	MOTORBREMSE	VENTIL
E.A	5.2	14	ACHSE 3	ANHEBEN
E.A	5.3	12	ACHSE 3	ABLASSEN



ZURUECK
<<==

133110A6_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE MISSING!

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 174ms K: 0

GROUP 0
CU 0

INFO

ACTL

REQD

DATA

	7	7	0	VALUE
LSB-ADDRESS	0/??	51/DK		
TYPE				
SW	0.0	4.0		
STATUS	0000 0000	0100 0000		
P0	0	0		
P1	0	0		
P2	0	1		
P3	0	0		
P4	0	20		
P5	0	70		
P6	0	(0)		
P7	0	(0)		
Ident-No.	000000000			
Serial-No.	00000/N00			
specify-no.	00			

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<==

13311007_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE FEHLT !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 174ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE	7	7	0	WERT
TYP	0/??	51/DK		
SW	0.0	4.0		
STATUS	0000 0000	0100 0000		
P0	0	0		
P1	0	0		
P2	0	1		
P3	0	0		
P4	0	20		
P5	0	70		
P6	0	(0)		
P7	0	(0)		
Ident-Nr.	000000000			
Serien-Nr.	00000/N00			
Spezi-Nr.	00			

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311007_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE MISSING!

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 173ms K: 0

GROUP 0
CU 0

INFO

ACTL

REQD

DATA

	8	8	0	VALUE
LSB-ADDRESS	0/??	51/DK		
TYPE				
SW	0.0	4.0		
STATUS	0000 0000	0100 0000		
P0	0	0		
P1	0	0		
P2	0	1		
P3	0	0		
P4	0	20		
P5	0	70		
P6	0	(0)		
P7	0	(0)		
Ident-No.	000000000			
Serial-No.	00000/N00			
specify-no.	00			

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311008_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE FEHLT !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 173ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE	8	8	0	WERT
TYP	0/??	51/DK		
SW	0.0	4.0		
STATUS	0000 0000	0100 0000		
P0	0	0		
P1	0	0		
P2	0	1		
P3	0	0		
P4	0	20		
P5	0	70		
P6	0	(0)		
P7	0	(0)		
Ident-Nr.	000000000			
Serien-Nr.	00000/N00			
Spezi-Nr.	00			

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311008_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE MISSING!

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 170ms K: 0

GROUP 0
CU 0

INFO

ACTL

REQD

DATA

	9	9	0	VALUE
LSB-ADDRESS	0/??	51/DK		
TYPE				
SW	0.0	4.0		
STATUS	0000 0000	0100 0000		
P0	0	0		
P1	0	0		
P2	0	1		
P3	0	0		
P4	0	20		
P5	0	70		
P6	0	(0)		
P7	0	(0)		
Ident-No.	000000000			
Serial-No.	00000/N00			
specify-no.	00			

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<==

13311009_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE FEHLT !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 170ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE	9	9	0	WERT
TYP	0/??	51/DK		
SW	0.0	4.0		
STATUS	0000 0000	0100 0000		
P0	0	0		
P1	0	0		
P2	0	1		
P3	0	0		
P4	0	20		
P5	0	70		
P6	0	(0)		
P7	0	(0)		
Ident-Nr.	000000000			
Serien-Nr.	00000/N00			
Spezi-Nr.	00			

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311009_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE FEHLT !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 165ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE	10	10	0	WERT
TYP	0/??	51/DK		
SW	0.0	4.0		
STATUS	0000 0000	0100 0000		
P0	0	0		
P1	0	0		
P2	0	1		
P3	0	0		
P4	0	20		
P5	0	70		
P6	0	(0)		
P7	0	(0)		
Ident-Nr.	000000000			
Serien-Nr.	00000/N00			
Spezi-Nr.	00			

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311010_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE MISSING!

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 165ms K: 0

GROUP 0
CU 0

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS	10	10	0	VALUE
TYPE	0/??	51/DK		
SW	0.0	4.0		
STATUS	0000 0000	0100 0000		
P0	0	0		
P1	0	0		
P2	0	1		
P3	0	0		
P4	0	20		
P5	0	70		
P6	0	(0)		
P7	0	(0)		
Ident-No.	0000000000			
Serial-No.	00000/N00			
specify-no.	00			

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<==

13311010_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE MISSING!

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 170ms K: 0

GROUP 0
CU 0

INFO

ACTL

REQD

DATA

	12	12	0	VALUE
LSB-ADDRESS	0/??	49/IA		
TYPE	0.0	4.1		
SW	0000 0000	0100 0000		
STATUS	0	1		
P0	0	0		
P1	0	13		
P2	0	1		
P3	0	7		
P4	0	0		
P5	0	(0)		
P6	0	(0)		
P7	000000000			
Ident-No.	00000/N00			
Serial-No.	00			
specify-no.				

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311012_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE FEHLT !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 170ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

INFO

IST

SOLL

DATEN

	12	12	0	WERT
LSB-ADRESSE	0/??	49/IA		
TYP	0.0	4.1		
SW	0000 0000	0100 0000		
STATUS	0	1		
P0	0	0		
P1	0	13		
P2	0	1		
P3	0	7		
P4	0	0		
P5	0	(0)		
P6	0	(0)		
P7	000000000			
Ident-Nr.	00000/N00			
Serien-Nr.	00			
Spezi-Nr.				

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311012_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 161ms K: 0

GROUP 0
CU 0

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS	16	16	0.09	degree(X)
TYPE	55/NG	55/NG	- 0.04	degree(Y)
SW	4.5	4.5		
STATUS	0111 0100	0111 0100		
P0	127	127		
P1	2	2		
P2	5	5		
P3	0	0		
P4	7	7		
P5	50	50		
P6	4	(4)		
P7	20	(20)		
Ident-No.	692308108			
Serial-No.	00837/P01			
specify-no.	02			

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311016_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 161ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE	16	16	0.09	grad(X)
TYP	55/NG	55/NG	- 0.04	grad(Y)
SW	4.5	4.5		
STATUS	0111 0100	0111 0100		
P0	127	127		
P1	2	2		
P2	5	5		
P3	0	0		
P4	7	7		
P5	50	50		
P6	4	(4)		
P7	20	(20)		
Ident-Nr.	692308108			
Serien-Nr.	00837/P01			
Spezi-Nr.	02			

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311016_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 164ms K: 0

GROUP 0
CU 0

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS	17	17	43.7 bar
TYPE	51/DK	51/DK	35 degree(C)
SW	4.6	4.0	
STATUS	0111 0000	0111 0000	
P0	0	0	
P1	0	0	
P2	1	1	
P3	0	0	
P4	20	20	
P5	70	70	
P6	0	(0)	
P7	0	(0)	
Ident-No.	692311308		
Serial-No.	00484/P04		
specify-no.	04		

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311017_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 164ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE	17	17	43.7 bar
TYP	51/DK	51/DK	35 Grad (C)
SW	4.6	4.0	
STATUS	0111 0000	0111 0000	
P0	0	0	
P1	0	0	
P2	1	1	
P3	0	0	
P4	20	20	
P5	70	70	
P6	0	(0)	
P7	0	(0)	
Ident-Nr.	692311308		
Serien-Nr.	00484/P04		
Spezi-Nr.	04		

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311017_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 166ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE	18	18	83.6 bar
TYP	51/DK	51/DK	33 Grad (C)
SW	4.6	4.0	
STATUS	0111 0000	0111 0000	
P0	0	0	
P1	0	0	
P2	1	1	
P3	0	0	
P4	20	20	
P5	70	70	
P6	0	(0)	
P7	0	(0)	
Ident-Nr.	692311308		
Serien-Nr.	00493/P04		
Spezi-Nr.	04		

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311018_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 166ms K: 0

GROUP 0
CU 0

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS	18	18	83.6 bar
TYPE	51/DK	51/DK	33 degree(C)
SW	4.6	4.0	
STATUS	0111 0000	0111 0000	
P0	0	0	
P1	0	0	
P2	1	1	
P3	0	0	
P4	20	20	
P5	70	70	
P6	0	(0)	
P7	0	(0)	
Ident-No.	692311308		
Serial-No.	00493/P04		
specify-no.	04		

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311018_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE 0.K. !

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 168ms K: 0

GROUP 0
CU 0

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS	19	19	77.4 bar
TYPE	51/DK	51/DK	35 degree(C)
SW	4.6	4.0	
STATUS	0111 0000	0111 0000	
P0	0	0	
P1	0	0	
P2	1	1	
P3	0	0	
P4	20	20	
P5	70	70	
P6	0	(0)	
P7	0	(0)	
Ident-No.	692311308		
Serial-No.	00583/P05		
specify-no.	04		

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311019_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 168ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE	19	19	77.4 bar
TYP	51/DK	51/DK	35 Grad (C)
SW	4.6	4.0	
STATUS	0111 0000	0111 0000	
P0	0	0	
P1	0	0	
P2	1	1	
P3	0	0	
P4	20	20	
P5	70	70	
P6	0	(0)	
P7	0	(0)	
Ident-Nr.	692311308		
Serien-Nr.	00583/P05		
Spezi-Nr.	04		

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311019_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 165ms K: 0

GROUP 0
CU 0

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS	20	20	49.8 bar
TYPE	51/DK	51/DK	35 degree(C)
SW	4.6	4.0	
STATUS	0111 0000	0111 0000	
P0	0	0	
P1	0	0	
P2	1	1	
P3	0	0	
P4	20	20	
P5	70	70	
P6	0	(0)	
P7	0	(0)	
Ident-No.	692311308		
Serial-No.	00497/P04		
specify-no.	04		

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311020_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE 0.K. !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 165ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE	20	20	49.8 bar
TYP	51/DK	51/DK	35 Grad (C)
SW	4.6	4.0	
STATUS	0111 0000	0111 0000	
P0	0	0	
P1	0	0	
P2	1	1	
P3	0	0	
P4	20	20	
P5	70	70	
P6	0	(0)	
P7	0	(0)	
Ident-Nr.	692311308		
Serien-Nr.	00497/P04		
Spezi-Nr.	04		

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311020_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE FEHLT !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 171ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE	21	21	0	WERT
TYP	0/??	53/LG		
SW	0.0	4.0		
STATUS	0000 0000	0100 0000		
P0	0	0		
P1	0	192		
P2	0	42		
P3	0	231		
P4	0	9		
P5	0	248		
P6	0	(0)		
P7	0	(0)		
Ident-Nr.	000000000			
Serien-Nr.	00000/N00			
Spezi-Nr.	00			

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311021_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE MISSING!

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 171ms K: 0

GROUP 0
CU 0

INFO

ACTL

REQD

DATA

	21	21	0	VALUE
LSB-ADDRESS	0/??	53/LG		
TYPE	0.0	4.0		
SW	0000 0000	0100 0000		
STATUS	0	0		
P0	0	192		
P1	0	42		
P2	0	231		
P3	0	9		
P4	0	248		
P5	0	(0)		
P6	0	(0)		
P7	000000000			
Ident-No.	00000/N00			
Serial-No.	00			
specify-no.				

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311021_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE MISSING!

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 165ms K: 0

GROUP 0
CU 0

INFO

ACTL

REQD

DATA

	22	22	0	VALUE
LSB-ADDRESS	0/??	53/LG		
TYPE	0.0	4.0		
SW	0000 0000	0100 0000		
STATUS	0	0		
P0	0	192		
P1	0	42		
P2	0	231		
P3	0	9		
P4	0	248		
P5	0	(0)		
P6	0	(0)		
P7	000000000			
Ident-No.	00000/N00			
Serial-No.	00			
specify-no.				

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<==

13311022_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE FEHLT !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 165ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

INFO

IST

SOLL

DATEN

	22	22	0	WERT
LSB-ADRESSE	0/??	53/LG		
TYP	0.0	4.0		
SW	0000 0000	0100 0000		
STATUS	0	0		
P0	0	192		
P1	0	42		
P2	0	231		
P3	0	9		
P4	0	248		
P5	0	(0)		
P6	0	(0)		
P7	000000000			
Ident-Nr.	00000/N00			
Serien-Nr.	00			
Spezi-Nr.				

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311022_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE FEHLT !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 169ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

INFO

IST

SOLL

DATEN

	23	23	0	WERT
LSB-ADRESSE	0/??	53/LG		
TYP	0.0	4.0		
SW	0000 0000	0100 0000		
STATUS	0	0		
P0	0	192		
P1	0	42		
P2	0	231		
P3	0	9		
P4	0	248		
P5	0	(0)		
P6	0	(0)		
P7	000000000			
Ident-Nr.	00000/N00			
Serien-Nr.	00			
Spezi-Nr.				

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311023_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE MISSING!

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 169ms K: 0

GROUP 0
CU 0

INFO

ACTL

REQD

DATA

			0	VALUE
LSB-ADDRESS	23	23		
TYPE	0/??	53/LG		
SW	0.0	4.0		
STATUS	0000 0000	0100 0000		
P0	0	0		
P1	0	192		
P2	0	42		
P3	0	231		
P4	0	9		
P5	0	248		
P6	0	(0)		
P7	0	(0)		
Ident-No.	0000000000			
Serial-No.	00000/N00			
specify-no.	00			

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311023_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE MISSING!

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 170ms K: 0

GROUP 0
CU 0

INFO

ACTL

REQD

DATA

	24	24	0	VALUE
LSB-ADDRESS	0/??	53/LG		
TYPE	0.0	4.0		
SW	0000 0000	0100 0000		
STATUS	0	0		
P0	0	192		
P1	0	42		
P2	0	231		
P3	0	9		
P4	0	248		
P5	0	(0)		
P6	0	(0)		
P7	000000000			
Ident-No.	00000/N00			
Serial-No.	00			
specify-no.				

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311024_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE FEHLT !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 170ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

INFO

IST

SOLL

DATEN

	24	24	0	WERT
LSB-ADRESSE	0/??	53/LG		
TYP	0.0	4.0		
SW	0000 0000	0100 0000		
STATUS	0	0		
P0	0	192		
P1	0	42		
P2	0	231		
P3	0	9		
P4	0	248		
P5	0	(0)		
P6	0	(0)		
P7	000000000			
Ident-Nr.	00000/N00			
Serien-Nr.	00			
Spezi-Nr.				

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311024_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 152ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 0

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE	25	25	138.52 grad
TYP	56/DR	56/DR	
SW	4.5	4.0	
STATUS	0110 0000	0110 0000	
P0	0	0	
P1	192	192	
P2	42	42	
P3	160	160	
P4	255	255	
P5	255	255	
P6	18	(0)	
P7	173	(0)	
Ident-Nr.	692309108		
Serien-Nr.	00012/P02		
Spezi-Nr.	07		

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311025_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE 0.K. !

NO. 1 V4.2 C: 0
38400 bps 152ms K: 0

GROUP 0
CU 0

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS	25	25	138.52 degree
TYPE	56/DR	56/DR	
SW	4.5	4.0	
STATUS	0110 0000	0110 0000	
P0	0	0	
P1	192	192	
P2	42	42	
P3	160	160	
P4	255	255	
P5	255	255	
P6	18	(0)	
P7	173	(0)	
Ident-No.	692309108		
Serial-No.	00012/P02		
specify-no.	07		

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311025_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
GEBER-INFO: 02-04-30 07:45/ 26

NR. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 1

*
M:01-210
SW4.2 ZE

S:08
SW4.0!PG

S:09
SW4.5 MS

S:10
SW4.6 IA

S:11
SW4.6 IA

S:12
SW4.6 IA

S:13
SW4.6 IA

S:14
SW4.6 IA

S:16
SW4.6 IA

S:17
SW4.6 IA

S:18
SW4.6 IA

S:19
SW4.6 IA

S:20
SW4.6 IA

S:21
SW4.6 IA

S:22
SW4.5 DK

S:23
SW4.5 DK

S:29
SW4.5 WG

S:30
SW4.5 LG

DOKUM/
INFO

√

>

<

SOFTWARE
DOWNLOAD

LSB-RESE
AUTOMATI

GRP/ZE

ZURUECK
<<==

133111Z1_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SENSOR-INFO: 02-04-30 07:45/ 26

NO. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GROUP 0
CU 1

*
M:01-210
SW4.2 ZE

S:08
SW4.0!PG

S:09
SW4.5 MS

S:10
SW4.6 IA

S:11
SW4.6 IA

S:12
SW4.6 IA

S:13
SW4.6 IA

S:14
SW4.6 IA

S:16
SW4.6 IA

S:17
SW4.6 IA

S:18
SW4.6 IA

S:19
SW4.6 IA

S:20
SW4.6 IA

S:21
SW4.6 IA

S:22
SW4.5 DK

S:23
SW4.5 DK

S:29
SW4.5 WG

S:30
SW4.5 LG

DOCUM/
INFO

√

>

<

SOFTWARE
DOWNLOAD

LSB-RESE
AUTOMATI

GRP/CU

BACK
<<==

133111Z1_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SENSOR-INFO: 02-04-30 07:45/ 26

NO. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GROUP 0
CU 1

ADDRESS DESCRIPTION

```
=> 1 ZE1
    8 o foot tipping (MS3, option) QW1. 69
    9 master switch left (MS2) QW1. 64/QW1. 68
   10 Cylinder in tele 1 QW1. 81
   11 Cylinder in tele 2 QW1. 83
   12 Cylinder in tele 3 QW1. 85
   13 Cylinder in tele 4 QW1. 87
   14 Cylinder in tele 5 QW1. 89
   16 Tele "locked" QW1. 93
   17 Tele "unlocked" QW1. 95
   18 Cylinder "locked" left QW1. 97
   19 Cylinder "unlocked" left QW1. 99
   20 Cylinder "locked" right QW1.101
   21 Cylinder "unlocked" right QW1.103
   22 pressure sensor luffing cylinder QW1.109
   23 pressure sensor pump 4 QW1. 72
```

GRAPHIC/
INFO

∨

∧

=> SET
ADDRESS

∨
∨

GRP/CU

BACK
<<==

133111D1_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
GEBER-INFO: 02-04-30 07:45/ 26

NR. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 1

ADRESSE BESCHREIBUNG

```
=> 1 ZE1
    8 o Fusswippe (MS3, Option) QW1. 69
    9 Meisterschalter links (MS2) QW1. 64/QW1. 68
   10 Zylinder in Tele 1 QW1. 81
   11 Zylinder in Tele 2 QW1. 83
   12 Zylinder in Tele 3 QW1. 85
   13 Zylinder in Tele 4 QW1. 87
   14 Zylinder in Tele 5 QW1. 89
   16 Tele "verbolzt" QW1. 93
   17 Tele "entbolzt" QW1. 95
   18 Zylinder "verbolzt" links QW1. 97
   19 Zylinder "entbolzt" links QW1. 99
   20 Zylinder "verbolzt" rechts QW1.101
   21 Zylinder "entbolzt" rechts QW1.103
   22 Druckgeber Wippzylinder QW1.109
   23 Druckgeber Pumpe 4 QW1. 72
```

GRAFIK/
INFO

∨/

/∧

=> ADR
ZUWEISEN

∨/
∨/

GRP/ZE

ZURUECK
<<==

133111D1_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
GEBER-INFO: 02-04-30 07:45/ 26

NR. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 1

ADRESSE BESCHREIBUNG

=>	29	Winkelgeber Tele unten [grad/100]	QW1.107
	30	Laengengeber 1 Telezylinder	QW1.105

GRAFIK/
INFO

∨

∧

=> ADR
ZUWEISEN

∨

∨

GRP/ZE

ZURUECK
<<==

133111D2_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SENSOR-INFO: 02-04-30 07:45/ 26

NO. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GROUP 0
CU 1

ADDRESS DESCRIPTION

=> 29 Angle sensor tele down [degr/100] QW1.107
30 Length sensor 1 tele cylinder QW1.105

GRAPHIC/
INFO

∨

∧

=> SET
ADDRESS

∨
∨

GRP/CU

BACK
<<==

133111D2_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NO. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 42ms K: 0

GROUP 0
CU 1

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

1

1

--

TYPE

240/CU

240/CU

SW

4.2

4.2

STATUS

0111 0000

0111 0000

ID

10

10

NO.

000000000

000000000

V.R

01.00

01.00

LSB-NO.

2

2

SPI

-

-

CAN

-

-

LSB(-A)

+

+

LSB-B

-

-

Ident-No.

000000000

Serial-No.

00000/N00

specify-no.

00

SOFTWARE
DOWNLOAD

SOFTWARE
DELETE

INPUT
OUTPUT

BACK
<<==

13311M1_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NR. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 42ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 1

INFO	IST	SOLL	DATEN
------	-----	------	-------

LSB-ADRESSE	1	1	--
TYP	240/ZE	240/ZE	
SW	4.2	4.2	
STATUS	0111 0000	0111 0000	
ID	10	10	
NR.	000000000	000000000	
V.R	01.00	01.00	
LSB-NR.	2	2	
SPI	-	-	
CAN	-	-	
LSB(-A)	+	+	
LSB-B	-	-	
Ident-Nr.	000000000		
Serien-Nr.	00000/N00		
Spezi-Nr.	00		

SOFTWARE
DOWNLOAD

SOFTWARE
LOESCHEN

EINGANG
AUSGANG

ZURUECK
<<==

133111M1_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE FEHLT !

NR. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 41ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 1

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE	8	8	0	WERT
TYP	0/??	76/PG		
SW	0.0	4.0		
STATUS	0000 0000	0100 0000		
P0	0	16		
P1	0	0		
P2	0	0		
P3	0	96		
P4	0	0		
P5	0	64		
P6	0	(240)		
P7	0	(255)		
Ident-Nr.	000000000			
Serien-Nr.	00000/N00			
Spezi-Nr.	00			

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311108_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE MISSING!

NO. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 41ms K: 0

GROUP 0
CU 1

INFO

ACTL

REQD

DATA

	8	8	0	VALUE
LSB-ADDRESS	0/??	76/PG		
TYPE				
SW	0.0	4.0		
STATUS	0000 0000	0100 0000		
P0	0	16		
P1	0	0		
P2	0	0		
P3	0	96		
P4	0	0		
P5	0	64		
P6	0	(240)		
P7	0	(255)		
Ident-No.	000000000			
Serial-No.	00000/N00			
specify-no.	00			

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311108_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 1

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE

9

9

< 0

X-Wert

TYP

74/MS

74/MS

< 0

Y-Wert

SW

4.5

4.0

0000

T_S1S2S3

STATUS

0111 0100

0111 0100

P0

0

0

P1

36

36

P2

0

0

P3

96

96

P4

64

64

P5

64

64

P6

240

(240)

P7

26

(26)

Ident-Nr.

606095008

Serien-Nr.

01351/P02

Spezi-Nr.

09

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311109_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE 0.K. !

NO. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GROUP 0
CU 1

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

9

9

< 0

X-value

TYPE

74/MS

74/MS

< 0

Y-value

SW

4.5

4.0

0000

T_S1S2S3

STATUS

0111 0100

0111 0100

P0

0

0

P1

36

36

P2

0

0

P3

96

96

P4

64

64

P5

64

64

P6

240

(240)

P7

26

(26)

Ident-No.

606095008

Serial-No.

01351/P02

specify-no.

09

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311109_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NO. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 38ms K: 0

GROUP 0
CU 1

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

10

10

\0

DIGITAL

TYPE

49/IA

49/IA

11=4.4-4.8 mm

SW

4.6

4.1

32

degree(C)

STATUS

0111 0000

0111 0000

011

STATUS

P0

1

1

00

ERROR

P1

0

0

P2

13

13

P3

1

1

P4

7

7

P5

0

0

P6

0

(0)

P7

0

(0)

Ident-No.

692308708

Serial-No.

02606/P03

specify-no.

08

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311110_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 38ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 1

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE

10

10

\0

DIGITAL

TYP

49/IA

49/IA

11=4.4-4.8 mm

SW

4.6

4.1

32

Grad (C)

STATUS

0111 0000

0111 0000

011

STATUS

P0

1

1

00

FEHLER

P1

0

0

P2

13

13

P3

1

1

P4

7

7

P5

0

0

P6

0

(0)

P7

0

(0)

Ident-Nr.

692308708

Serien-Nr.

02606/P03

Spezi-Nr.

08

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311110_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NO. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 42ms K: 0

GROUP 0
CU 1

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

11

11

0

DIGITAL

TYPE

49/IA

49/IA

11=4.4-4.8 mm

SW

4.6

4.1

32

degree(C)

STATUS

0111 0000

0111 0000

011

STATUS

P0

1

1

00

ERROR

P1

0

0

P2

13

13

P3

1

1

P4

7

7

P5

0

0

P6

0

(0)

P7

0

(0)

Ident-No.

692308708

Serial-No.

02592/P03

specify-no.

08

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311111_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 42ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 1

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE

11

11

0

DIGITAL

TYP

49/IA

49/IA

11=4.4-4.8 mm

SW

4.6

4.1

32

Grad (C)

STATUS

0111 0000

0111 0000

011

STATUS

P0

1

1

00

FEHLER

P1

0

0

P2

13

13

P3

1

1

P4

7

7

P5

0

0

P6

0

(0)

P7

0

(0)

Ident-Nr.

692308708

Serien-Nr.

02592/P03

Spezi-Nr.

08

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311111_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NO. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 42ms K: 0

GROUP 0
CU 1

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

12

12

0

DIGITAL

TYPE

49/IA

49/IA

11=4.4-4.8 mm

SW

4.6

4.1

32

degree(C)

STATUS

0111 0000

0111 0000

011

STATUS

P0

1

1

00

ERROR

P1

0

0

P2

13

13

P3

1

1

P4

7

7

P5

0

0

P6

0

(0)

P7

0

(0)

Ident-No.

692308708

Serial-No.

02588/P03

specify-no.

08

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311112_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 42ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 1

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE

12

12

0

DIGITAL

TYP

49/IA

49/IA

11=4.4-4.8 mm

SW

4.6

4.1

32

Grad (C)

STATUS

0111 0000

0111 0000

011

STATUS

P0

1

1

00

FEHLER

P1

0

0

P2

13

13

P3

1

1

P4

7

7

P5

0

0

P6

0

(0)

P7

0

(0)

Ident-Nr.

692308708

Serien-Nr.

02588/P03

Spezi-Nr.

08

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311112_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NO. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GROUP 0
CU 1

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

13

13

0

DIGITAL

TYPE

49/IA

49/IA

11=4.4-4.8 mm

SW

4.6

4.1

32

degree(C)

STATUS

0111 0000

0111 0000

011

STATUS

P0

1

1

00

ERROR

P1

0

0

P2

13

13

P3

1

1

P4

7

7

P5

0

0

P6

0

(0)

P7

0

(0)

Ident-No.

692308708

Serial-No.

02231/P02

specify-no.

08

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<==

13311113_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 1

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE

13

13

0

DIGITAL

TYP

49/IA

49/IA

11=4.4-4.8 mm

SW

4.6

4.1

32

Grad (C)

STATUS

0111 0000

0111 0000

011

STATUS

P0

1

1

00

FEHLER

P1

0

0

P2

13

13

P3

1

1

P4

7

7

P5

0

0

P6

0

(0)

P7

0

(0)

Ident-Nr.

692308708

Serien-Nr.

02231/P02

Spezi-Nr.

08

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311113_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NO. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 42ms K: 0

GROUP 0
CU 1

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

14

14

1

DIGITAL

TYPE

49/IA

49/IA

1=1.2-1.6 mm

SW

4.6

4.1

32

degree(C)

STATUS

0111 0000

0111 0000

001

STATUS

P0

1

1

00

ERROR

P1

0

0

P2

13

13

P3

1

1

P4

7

7

P5

0

0

P6

0

(0)

P7

0

(0)

Ident-No.

692308708

Serial-No.

02660/P03

specify-no.

08

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311114_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 42ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 1

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE	14	14	1	DIGITAL
TYP	49/IA	49/IA	1=1.2-1.6 mm	
SW	4.6	4.1	32	Grad (C)
STATUS	0111 0000	0111 0000	001	STATUS
P0	1	1	00	FEHLER
P1	0	0		
P2	13	13		
P3	1	1		
P4	7	7		
P5	0	0		
P6	0	(0)		
P7	0	(0)		
Ident-Nr.	692308708			
Serien-Nr.	02660/P03			
Spezi-Nr.	08			

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311114_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 1

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE

16

16

0

DIGITAL

TYP

49/IA

49/IA

11=4.4-4.8 mm

SW

4.6

4.1

28

Grad (C)

STATUS

0111 0000

0111 0000

011

STATUS

P0

1

1

00

FEHLER

P1

0

0

P2

13

13

P3

1

1

P4

7

7

P5

0

0

P6

0

(0)

P7

0

(0)

Ident-Nr.

692308708

Serien-Nr.

02659/P03

Spezi-Nr.

08

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311116_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NO. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GROUP 0
CU 1

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

16

16

0

DIGITAL

TYPE

49/IA

49/IA

11=4.4-4.8 mm

SW

4.6

4.1

28

degree(C)

STATUS

0111 0000

0111 0000

011

STATUS

P0

1

1

00

ERROR

P1

0

0

P2

13

13

P3

1

1

P4

7

7

P5

0

0

P6

0

(0)

P7

0

(0)

Ident-No.

692308708

Serial-No.

02659/P03

specify-no.

08

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311116_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NO. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GROUP 0
CU 1

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

17

17

1

DIGITAL

TYPE

49/IA

49/IA

0= < 1.2 mm

SW

4.6

4.1

32

degree(C)

STATUS

0111 0000

0111 0000

000

STATUS

P0

1

1

00

ERROR

P1

0

0

P2

13

13

P3

1

1

P4

7

7

P5

0

0

P6

0

(0)

P7

0

(0)

Ident-No.

692308708

Serial-No.

02602/P03

specify-no.

08

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311117_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 1

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE

17

17

1

DIGITAL

TYP

49/IA

49/IA

0= < 1.2 mm

SW

4.6

4.1

32

Grad (C)

STATUS

0111 0000

0111 0000

000

STATUS

P0

1

1

00

FEHLER

P1

0

0

P2

13

13

P3

1

1

P4

7

7

P5

0

0

P6

0

(0)

P7

0

(0)

Ident-Nr.

692308708

Serien-Nr.

02602/P03

Spezi-Nr.

08

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311117_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NO. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GROUP 0
CU 1

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

18

18

1

DIGITAL

TYPE

49/IA

49/IA

2=1.6-1.9 mm

SW

4.6

4.1

24

degree(C)

STATUS

0111 0000

0111 0000

010

STATUS

P0

1

1

00

ERROR

P1

0

0

P2

13

13

P3

1

1

P4

7

7

P5

0

0

P6

0

(0)

P7

0

(0)

Ident-No.

692308708

Serial-No.

02744/P03

specify-no.

08

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311118_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 1

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE

18

18

1

DIGITAL

TYP

49/IA

49/IA

2=1.6-1.9 mm

SW

4.6

4.1

24

Grad (C)

STATUS

0111 0000

0111 0000

010

STATUS

P0

1

1

00

FEHLER

P1

0

0

P2

13

13

P3

1

1

P4

7

7

P5

0

0

P6

0

(0)

P7

0

(0)

Ident-Nr.

692308708

Serien-Nr.

02744/P03

Spezi-Nr.

08

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311118_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 37ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 1

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE	19	19	0	DIGITAL
TYP	49/IA	49/IA	12=4.8-5.2 mm	
SW	4.6	4.1	24	Grad (C)
STATUS	0111 0000	0111 0000	011	STATUS
P0	1	1	00	FEHLER
P1	0	0		
P2	13	13		
P3	1	1		
P4	7	7		
P5	0	0		
P6	0	(0)		
P7	0	(0)		
Ident-Nr.	692308708			
Serien-Nr.	02616/P03			
Spezi-Nr.	08			

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311119_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NO. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 37ms K: 0

GROUP 0
CU 1

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

19

19

0

DIGITAL

TYPE

49/IA

49/IA

12=4.8-5.2 mm

SW

4.6

4.1

24

degree(C)

STATUS

0111 0000

0111 0000

011

STATUS

P0

1

1

00

ERROR

P1

0

0

P2

13

13

P3

1

1

P4

7

7

P5

0

0

P6

0

(0)

P7

0

(0)

Ident-No.

692308708

Serial-No.

02616/P03

specify-no.

08

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311119_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NO. 2 V4.2
38400 bps 38ms

C: 0
K: 0

GROUP 0
CU 1

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

20

20

1

DIGITAL

TYPE

49/IA

49/IA

2=1.6-1.9 mm

SW

4.6

4.1

28

degree(C)

STATUS

0111 0000

0111 0000

010

STATUS

P0

1

1

00

ERROR

P1

0

0

P2

13

13

P3

1

1

P4

7

7

P5

0

0

P6

0

(0)

P7

0

(0)

Ident-No.

692308708

Serial-No.

02707/P03

specify-no.

08

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311120_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 38ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 1

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE

20

20

1

DIGITAL

TYP

49/IA

49/IA

2=1.6-1.9 mm

SW

4.6

4.1

28

Grad (C)

STATUS

0111 0000

0111 0000

010

STATUS

P0

1

1

00

FEHLER

P1

0

0

P2

13

13

P3

1

1

P4

7

7

P5

0

0

P6

0

(0)

P7

0

(0)

Ident-Nr.

692308708

Serien-Nr.

02707/P03

Spezi-Nr.

08

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311120_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 1

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE

21

21

0

DIGITAL

TYP

49/IA

49/IA

11=4.4-4.8 mm

SW

4.6

4.1

28

Grad (C)

STATUS

0111 0000

0111 0000

011

STATUS

P0

1

1

00

FEHLER

P1

0

0

P2

13

13

P3

1

1

P4

7

7

P5

0

0

P6

0

(0)

P7

0

(0)

Ident-Nr.

692308708

Serien-Nr.

02690/P03

Spezi-Nr.

08

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311121_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NO. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GROUP 0
CU 1

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

21

21

0

DIGITAL

TYPE

49/IA

49/IA

11=4.4-4.8 mm

SW

4.6

4.1

28

degree(C)

STATUS

0111 0000

0111 0000

011

STATUS

P0

1

1

00

ERROR

P1

0

0

P2

13

13

P3

1

1

P4

7

7

P5

0

0

P6

0

(0)

P7

0

(0)

Ident-No.

692308708

Serial-No.

02690/P03

specify-no.

08

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311121_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 37ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 1

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE	22	22	22.2 bar
TYP	51/DK	51/DK	26 Grad (C)
SW	4.5	4.0	
STATUS	0111 0000	0111 0000	
P0	0	0	
P1	0	0	
P2	1	1	
P3	0	0	
P4	20	20	
P5	70	70	
P6	0	(0)	
P7	0	(0)	
Ident-Nr.	692311208		
Serien-Nr.	00230/P02		
Spezi-Nr.	03		

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311122_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NO. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 37ms K: 0

GROUP 0
CU 1

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS	22	22	22.2 bar
TYPE	51/DK	51/DK	26 degree(C)
SW	4.5	4.0	
STATUS	0111 0000	0111 0000	
P0	0	0	
P1	0	0	
P2	1	1	
P3	0	0	
P4	20	20	
P5	70	70	
P6	0	(0)	
P7	0	(0)	
Ident-No.	692311208		
Serial-No.	00230/P02		
specify-no.	03		

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311122_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 1

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE

23

23

5.9 bar
30 Grad (C)

TYP

51/DK

51/DK

SW

4.5

4.0

STATUS

0111 0000

0111 0000

P0

1

1

P1

0

0

P2

1

1

P3

0

0

P4

20

20

P5

70

70

P6

0

(0)

P7

0

(0)

Ident-Nr.

692311108

Serien-Nr.

00133/P01

Spezi-Nr.

03

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311123_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE 0.K. !

NO. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GROUP 0
CU 1

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS	23	23	5.9 bar
TYPE	51/DK	51/DK	30 degree(C)
SW	4.5	4.0	
STATUS	0111 0000	0111 0000	
P0	1	1	
P1	0	0	
P2	1	1	
P3	0	0	
P4	20	20	
P5	70	70	
P6	0	(0)	
P7	0	(0)	
Ident-No.	692311108		
Serial-No.	00133/P01		
specify-no.	03		

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311123_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NO. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GROUP 0
CU 1

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS	29	29	69.61 degree
TYPE	50/WG	50/WG	
SW	4.5	4.0	
STATUS	0111 0100	0111 0100	
P0	0	0	
P1	4	4	
P2	42	42	
P3	160	160	
P4	35	35	
P5	255	255	
P6	2	(0)	
P7	244	(0)	
Ident-No.	692310008		
Serial-No.	01318/P03		
specify-no.	06		

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311129_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 1

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE	29	29	69.61 grad
TYP	50/WG	50/WG	
SW	4.5	4.0	
STATUS	0111 0100	0111 0100	
P0	0	0	
P1	4	4	
P2	42	42	
P3	160	160	
P4	35	35	
P5	255	255	
P6	2	(0)	
P7	244	(0)	
Ident-Nr.	692310008		
Serien-Nr.	01318/P03		
Spezi-Nr.	06		

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311129_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 1

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE	30	30	784 cm
TYP	53/LG	53/LG	
SW	4.5	4.0	
STATUS	0111 0000	0111 0000	
P0	0	0	
P1	64	64	
P2	42	42	
P3	231	231	
P4	36	36	
P5	160	160	
P6	10	(0)	
P7	141	(0)	
Ident-Nr.	692309908		
Serien-Nr.	00816/P03		
Spezi-Nr.	08		

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311130_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NO. 2 V4.2 C: 0
38400 bps 40ms K: 0

GROUP 0
CU 1

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS	30	30	784 cm
TYPE	53/LG	53/LG	
SW	4.5	4.0	
STATUS	0111 0000	0111 0000	
P0	0	0	
P1	64	64	
P2	42	42	
P3	231	231	
P4	36	36	
P5	160	160	
P6	10	(0)	
P7	141	(0)	
Ident-No.	692309908		
Serial-No.	00816/P03		
specify-no.	08		

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311130_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SENSOR-INFO: 02-04-30 07:45/ 26

NO. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 29ms K: 0

GROUP 0
CU 2

*

M:01-320
SW4.2 ZE

M:02-366
SW4.2 EA

S:09
SW4.5 MS

S:20
SW4.5 DK

S:21
SW4.0!DK

S:23
SW4.5 WG

S:24
SW4.0!H0

S:26
SW4.0!H0

S:27
SW4.0!H0

S:28
SW4.5 H0

DOCUM/
INFO

√

>

<

SOFTWARE
DOWNLOAD

LSB-RESE
AUTOMATI

GRP/CU

BACK
<<==

133112Z2_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
GEBER-INFO: 02-04-30 07:45/ 26

NR. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 29ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 2

*

M:01-320
SW4.2 ZE

M:02-366
SW4.2 EA

S:09
SW4.5 MS

S:20
SW4.5 DK

S:21
SW4.0!DK

S:23
SW4.5 WG

S:24
SW4.0!H0

S:26
SW4.0!H0

S:27
SW4.0!H0

S:28
SW4.5 H0

DOKUM/
INFO

√

>

<

SOFTWARE
DOWNLOAD

LSB-RESE
AUTOMATI

GRP/ZE

ZURUECK
<<==

133112Z2_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
GEBER-INFO: 02-04-30 07:45/ 26

NR. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 29ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 2

ADRESSE BESCHREIBUNG

```
=> 1 ZE2
    2 E/A-Modul 6 Oberwagen, Motorsteuerung QW2. 50
    9 Meisterschalter rechts (MS1) QW2. 64/QW2. 68
   20 Druck P1,Winde 1 [bar/10] QW2. 30
   21 o Druck P2,Winde 2 [bar/10] QW2. 33
   23 Winkelgeber T oben[Grd/100] QW2. 91
   24 o Hubendschalter 4 (Option) QW2. 93
   26 o Hubendschalter 3 (Option) QW2.101
   27 o Hubendschalter 2 (Option) QW2.105
   28 Hubendschalter 1 QW2. 97
```

GRAFIK/
INFO

∨

∧

=> ADR
ZUWEISEN

∨

∨

GRP/ZE

ZURUECK
<<==

133112D1_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NO. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 24ms K: 0

GROUP 0
CU 2

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

1

1

--

TYPE

240/CU

240/CU

SW

4.2

4.2

STATUS

0111 0000

0111 0000

ID

20

20

NO.

000070103

000070103

V.R

01.00

01.00

LSB-NO.

3

3

SPI

-

-

CAN

-

-

LSB(-A)

+

+

LSB-B

-

-

Ident-No.

0000000000

Serial-No.

00000/N00

specify-no.

00

SOFTWARE
DOWNLOAD

SOFTWARE
DELETE

INPUT
OUTPUT

BACK
<<==

133112M1_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NR. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 24ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 2

INFO	IST	SOLL	DATEN
------	-----	------	-------

LSB-ADRESSE	1	1	--
TYP	240/ZE	240/ZE	
SW	4.2	4.2	
STATUS	0111 0000	0111 0000	
ID	20	20	
NR.	000070103	000070103	
V.R	01.00	01.00	
LSB-NR.	3	3	
SPI	-	-	
CAN	-	-	
LSB(-A)	+	+	
LSB-B	-	-	
Ident-Nr.	0000000000		
Serien-Nr.	00000/N00		
Spezi-Nr.	00		

SOFTWARE
DOWNLOAD

SOFTWARE
LOESCHEN

EINGANG
AUSGANG

ZURUECK
<<==

133112M1_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NR. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 31ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 2

INFO	IST	SOLL	DATEN
------	-----	------	-------

LSB-ADRESSE	2	2	--
TYP	240/EA	240/EA	
SW	4.2	4.2	
STATUS	0111 0000	0111 0000	
ID	66	66	
NR.	000070103	000070103	
V.R	00.01	00.01	
LSB-NR.	3	3	
SPI	-	-	
CAN	+	+	
LSB(-A)	-	-	
LSB-B	+	+	
Ident-Nr.	660102008		
Serien-Nr.	02292/P00		
Spezi-Nr.	06		

SOFTWARE
DOWNLOAD

SOFTWARE
LOESCHEN

EINGANG
AUSGANG

ZURUECK
<<==

133112M2_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NO. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 31ms K: 0

GROUP 0
CU 2

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

2

2

--

TYPE

240/EA

240/EA

SW

4.2

4.2

STATUS

0111 0000

0111 0000

ID

66

66

NO.

000070103

000070103

V.R

00.01

00.01

LSB-NO.

3

3

SPI

-

-

CAN

+

+

LSB(-A)

-

-

LSB-B

+

+

Ident-No.

660102008

Serial-No.

02292/P00

specify-no.

06

SOFTWARE
DOWNLOAD

SOFTWARE
DELETE

INPUT
OUTPUT

BACK
<<==

133112M2_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NR. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 31ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 2

E/A-MODUL 6

EINGANG/AUSGANG

02-08-30

14:41:55

5606.93 sec

			E	A-S-R		A-B-S-R
E.E6.0	0	mV	E.DEA6.0	0-1-0	E.A6.0	0-0-1-0
E.E6.1	0	mV	E.DEA6.1	0-1-0	E.A6.1	0-0-1-0
E.E6.2	0	mV	E.DEA6.2	0-1-0	E.A6.2	0-0-1-0
E.E6.3	0	mV	E.DEA6.3	0-1-0	E.A6.3	0-0-1-0
E.E6.4	0	mV	E.DEA6.4	0		
E.E6.5	9990	mV	E.DEA6.5	0		
E.E6.6	0	mV	E.DEA6.6	0		
E.E6.7	3798	mV	E.DEA6.7	0		

E.DE6.0	0	SPI	ID: 0 - E: 0 - S: 0 - T: 0 - X: 0 - A: 0
E.DE6.1	0	CAN - Soll	1000 0000 0000 0001 - 0000 0000 0000 0011
E.DE6.2	1	CAN - Ist	1000 0000 0000 0001 - 0000 0000 0000 0011
E.DE6.3	0		

LEDs

0
F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOKUM/
INFO

EINGANG
!! nicht

AUSGANG
am Kran

ZURUECK
<==

133112U2_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
MASTER o.K. !

NO. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 31ms K: 0

GROUP 0
CU 2

E/A-MODULE6

INPUT/OUTPUT

02-08-30

14:41:55

5606.93 sec

			E A-S-R		A-B-S-R	
E.E6.0	0	mV	E.DEA6.0	0-1-0	E.A6.0	0-0-1-0
E.E6.1	0	mV	E.DEA6.1	0-1-0	E.A6.1	0-0-1-0
E.E6.2	0	mV	E.DEA6.2	0-1-0	E.A6.2	0-0-1-0
E.E6.3	0	mV	E.DEA6.3	0-1-0	E.A6.3	0-0-1-0
E.E6.4	0	mV	E.DEA6.4	0		
E.E6.5	9990	mV	E.DEA6.5	0		
E.E6.6	0	mV	E.DEA6.6	0		
E.E6.7	3798	mV	E.DEA6.7	0		

E.DE6.0	0	SPI	ID: 0 - E: 0 - S: 0 - T: 0 - X: 0 - A: 0
E.DE6.1	0	CAN - REQD	1000 0000 0000 0001 - 0000 0000 0000 0011
E.DE6.2	1	CAN - ACTL	1000 0000 0000 0001 - 0000 0000 0000 0011
E.DE6.3	0		

LEDs

0
F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOCUM/
INFO

INPUT
!! not

OUTPUT
on crane

BACK
<==

133112U2_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.6 EINGANG LSB 2

GRUPPE 0
ZE 2

E 6.n X662/ DOKUMENTATION (!! -ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.E 6.0 : 17
E.E 6.1 : 15
E.E 6.2 : 13
E.E 6.3 : 11

E.E 6.4 : 9
E.E 6.5 : 7 LADEKONTROLLE UNTERWAGEN (UW)
E.E 6.6 : 5 LADEKONTROLLE DREHBÜHNE (OW)
E.E 6.7 : 3 TANKGEBER SIGNAL

E.DE 6.0 : 18 KLIMAAANLAGE EIN
E.DE 6.1 : 16 VORGLÜHEN MOTOR UNTERWAGEN
E.DE 6.2 : 14 UMSCHALTUNG 150W
E.DE 6.3 : 12 FLAMMSTARTANLAGE KONTROLLEUCHTE OW

--	--	--	--	--	--	--	--

133112E2_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.6 INPUT LSB 2


GROUP 0
CU 2

E 6.n X662/ DOCUMENTATION (!! -ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.E 6.0 : 17
E.E 6.1 : 15
E.E 6.2 : 13
E.E 6.3 : 11

E.E 6.4 : 9
E.E 6.5 : 7 CHARGE CONTROL LIGHT UNDERCARRIAGE (UW)
E.E 6.6 : 5 CHARGE CONTROL SUPERSTRUCTURE OW
E.E 6.7 : 3 TANK SENSOR SIGNAL

E.DE 6.0 : 18 AIR CONDITIONING ON
E.DE 6.1 : 16 PREHEATING ENGINE UNDERCARRIAGE
E.DE 6.2 : 14 CHANGE OVER 150W
E.DE 6.3 : 12 FLAME START SYSTEM CONTROL LIGHT OW



133112E2_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info


S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.6 AUSGANG LSB 2

GRUPPE 0
ZE 2

E 6.n X663/ DOKUMENTATION (!! -ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.DEA	6.0	17	LADEKONTROLLE UNTERWAGEN (UW)
E.DEA	6.1	15	LADEKONTROLLE DREHBÜHNE (OW)
E.DEA	6.2	13	FLAMMSTARTANLAGE KONTROLLEUCHTE UW
E.DEA	6.3	11	FLAMMSTARTANLAGE KONTROLLEUCHTE OW
E.DEA	6.4	9	
E.DEA	6.5	7	
E.DEA	6.6	5	
E.DEA	6.7	3	

E.A	6.0	18	
E.A	6.1	16	AUSPUFFKLAPPE
E.A	6.2	14	LUFTKLAPPE
E.A	6.3	12	KÜHLER



133112A2_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE 0.K. !

NO. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 26ms K: 0

GROUP 0
CU 2

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

9

9

< 0

X-value

TYPE

74/MS

74/MS

< 0

Y-value

SW

4.5

4.0

0000

T_S1S2S3

STATUS

0111 0100

0111 0100

P0

32

32

P1

36

36

P2

0

0

P3

96

96

P4

64

64

P5

64

64

P6

240

(240)

P7

26

(26)

Ident-No.

606095008

Serial-No.

01341/P02

specify-no.

09

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311209_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 26ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 2

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE

9

9

< 0

X-Wert

TYP

74/MS

74/MS

< 0

Y-Wert

SW

4.5

4.0

0000

T_S1S2S3

STATUS

0111 0100

0111 0100

P0

32

32

P1

36

36

P2

0

0

P3

96

96

P4

64

64

P5

64

64

P6

240

(240)

P7

26

(26)

Ident-Nr.

606095008

Serien-Nr.

01341/P02

Spezi-Nr.

09

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311209_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 31ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 2

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE	20	20	27.6 bar
TYP	51/DK	51/DK	49 Grad (C)
SW	4.5	4.0	
STATUS	0110 0000	0110 0000	
P0	2	2	
P1	0	0	
P2	1	1	
P3	0	0	
P4	20	20	
P5	70	70	
P6	0	(0)	
P7	0	(0)	
Ident-Nr.	692311108		
Serien-Nr.	00142/P01		
Spezi-Nr.	03		

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311220_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NO. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 31ms K: 0

GROUP 0
CU 2

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS	20	20	27.6 bar
TYPE	51/DK	51/DK	49 degree(C)
SW	4.5	4.0	
STATUS	0110 0000	0110 0000	
P0	2	2	
P1	0	0	
P2	1	1	
P3	0	0	
P4	20	20	
P5	70	70	
P6	0	(0)	
P7	0	(0)	
Ident-No.	692311108		
Serial-No.	00142/P01		
specify-no.	03		

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311220_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE MISSING!

NO. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 26ms K: 0

GROUP 0
CU 2

INFO

ACTL

REQD

DATA

	21	21	0	VALUE
LSB-ADDRESS	0/??	51/DK		
TYPE	0.0	4.0		
SW	0000 0000	0100 0000		
STATUS	0	2		
P0	0	0		
P1	0	1		
P2	0	0		
P3	0	20		
P4	0	70		
P5	0	(0)		
P6	0	(0)		
P7	000000000			
Ident-No.	00000/N00			
Serial-No.	00			
specify-no.				

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311221_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE FEHLT !

NR. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 26ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 2

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE	21	21	0	WERT
TYP	0/??	51/DK		
SW	0.0	4.0		
STATUS	0000 0000	0100 0000		
P0	0	2		
P1	0	0		
P2	0	1		
P3	0	0		
P4	0	20		
P5	0	70		
P6	0	(0)		
P7	0	(0)		
Ident-Nr.	000000000			
Serien-Nr.	00000/N00			
Spezi-Nr.	00			

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311221_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NO. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 29ms K: 0

GROUP 0
CU 2

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS	23	23	69.78 degree
TYPE	50/WG	50/WG	
SW	4.5	4.0	
STATUS	0111 0100	0111 0100	
P0	0	0	
P1	4	4	
P2	42	42	
P3	160	160	
P4	35	35	
P5	255	255	
P6	56	(0)	
P7	43	(0)	
Ident-No.	692310008		
Serial-No.	01325/P03		
specify-no.	06		

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311223_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 29ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 2

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE	23	23	69.78 grad
TYP	50/WG	50/WG	
SW	4.5	4.0	
STATUS	0111 0100	0111 0100	
P0	0	0	
P1	4	4	
P2	42	42	
P3	160	160	
P4	35	35	
P5	255	255	
P6	56	(0)	
P7	43	(0)	
Ident-Nr.	692310008		
Serien-Nr.	01325/P03		
Spezi-Nr.	06		

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311223_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE FEHLT !

NR. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 29ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 2

INFO

IST

SOLL

DATEN

	24	24	0	WERT
LSB-ADRESSE	0/??	54/H0		
TYP	0.0	4.0		
SW	0000 0000	0100 0000		
STATUS	0	0		
P0	0	0		
P1	0	0		
P2	0	0		
P3	0	0		
P4	0	0		
P5	0	0		
P6	0	(74)		
P7	0	(97)		
Ident-Nr.	0000000000			
Serien-Nr.	00000/N00			
Spezi-Nr.	00			

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311224_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE MISSING!

NO. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 29ms K: 0

GROUP 0
CU 2

INFO

ACTL

REQD

DATA

	24	24	0	VALUE
LSB-ADDRESS	0/??	54/H0		
TYPE	0.0	4.0		
SW	0000 0000	0100 0000		
STATUS	0	0		
P0	0	0		
P1	0	0		
P2	0	0		
P3	0	0		
P4	0	0		
P5	0	0		
P6	0	(74)		
P7	0	(97)		
Ident-No.	0000000000			
Serial-No.	00000/N00			
specify-no.	00			

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<<==

13311224_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE FEHLT !

NR. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 26ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 2

INFO

IST

SOLL

DATEN

	26	26	0	WERT
LSB-ADRESSE	0/??	54/H0		
TYP	0.0	4.0		
SW	0000 0000	0100 0000		
STATUS	0	0		
P0	0	0		
P1	0	0		
P2	0	0		
P3	0	0		
P4	0	0		
P5	0	0		
P6	0	(74)		
P7	0	(97)		
Ident-Nr.	0000000000			
Serien-Nr.	00000/N00			
Spezi-Nr.	00			

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311226_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE FEHLT !

NR. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 33ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 2

INFO

IST

SOLL

DATEN

	27	27	0	WERT
LSB-ADRESSE	0/??	54/H0		
TYP	0.0	4.0		
SW	0000 0000	0100 0000		
STATUS	0	0		
P0	0	0		
P1	0	0		
P2	0	0		
P3	0	0		
P4	0	0		
P5	0	0		
P6	0	(74)		
P7	0	(97)		
Ident-Nr.	0000000000			
Serien-Nr.	00000/N00			
Spezi-Nr.	00			

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311227_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE MISSING!

NO. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 33ms K: 0

GROUP 0
CU 2

INFO

ACTL

REQD

DATA

			0	VALUE
LSB-ADDRESS	27	27		
TYPE	0/??	54/H0		
SW	0.0	4.0		
STATUS	0000 0000	0100 0000		
P0	0	0		
P1	0	0		
P2	0	0		
P3	0	0		
P4	0	0		
P5	0	0		
P6	0	(74)		
P7	0	(97)		
Ident-No.	0000000000			
Serial-No.	00000/N00			
specify-no.	00			

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<==

13311227_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NO. 3
38400 bps

V4.2
29ms

C: 0
K: 0

GROUP 0
CU 2

INFO

ACTL

REQD

DATA

LSB-ADDRESS

28

28

1

DIGITAL

TYPE

54/H0

54/H0

0110

STATUS

SW

4.5

4.0

-

WINDSENSOR

STATUS

0111 0000

0111 0000

0.0

m/sec

P0

0

0

0

ERROR

P1

0

0

P2

0

0

P3

0

0

P4

0

0

P5

0

0

P6

74

(74)

P7

97

(97)

Ident-No.

606053208

Serial-No.

01188/010

specify-no.

06

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<==

13311228_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE o.K. !

NR. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 29ms K: 0

GRUPPE 0
ZE 2

INFO

IST

SOLL

DATEN

LSB-ADRESSE

28

28

1

DIGITAL

TYP

54/H0

54/H0

0110

STATUS

SW

4.5

4.0

-

WINDGEBER

STATUS

0111 0000

0111 0000

0.0

m/sec

P0

0

0

0

FEHLER

P1

0

0

P2

0

0

P3

0

0

P4

0

0

P5

0

0

P6

74

(74)

P7

97

(97)

Ident-Nr.

606053208

Serien-Nr.

01188/010

Spezi-Nr.

06

DEFAULT-
WERTE

LSB-
ADRESSE

TYP

NULLEN

PARAMET

SIMULAT
EIN

SIMULAT
AUS

ZURUECK
<<==

13311228_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :
=> 0.10: SLI PICTURE1

SPECIAL-PICTURE

LTM 1200/1

GR.CU	OPERAND	VALUE	GR.CU	OPERAND	VALUE - Description
1:	0.0> 0\$2754	: 210	:	[0.1 t]	Max charge
2:	0.0> QW0.7	: 10	:	[0.1 t]	charge indicator (w/o lif)
3:	0.0> 0\$27B2	: 733	:	[cm]	radius
4:	0.0> 0\$27A6	: 2356	:	[cm]	pulley head height
5:	0.3> QW1.107	: 6680	:	[0.01 dgr]	angle main boom down
6:	0.4> QW2.91	: 6715	:	[0.01 dgr]	angle main boom up
7:	0.0> QW0.38	: 2	:	[nn]	cut-in
8:	0.0> QW0.44	: 10	:	[nnnn]	SLI-CODE
9:	0.0> 0\$24B3	: 3400	:	[cm]	curving main
10:	0.0> 0\$24B1	: 0	:	[cm]	curving acc.
11:	0.0> 0\$2612	: 179	:	[cm]	lever arm lift.cable tele
12:	0.0> QW0.41	: 0	:	[nn]	No. Winch in action

							BACK <==
--	--	--	--	--	--	--	-------------

13311S10_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SENSOR-INFO: 02-04-30 07:45/ 26

NO. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 29ms K: 0

GROUP 0
CU 2

ADDRESS DESCRIPTION

=> 1 ZE2
2 E/A-module 6 - superstructure, engine control QW2. 50
9 master switch right (MS1) QW2. 64/QW2. 68
20 pressure P1, winch 1 [bar/10] QW2. 30
21 o pressure P2, winch 2 [bar/10] QW2. 33
23 angle sensor telescope top [deg/100] QW2. 91
24 o Hoist limit switch 4 (Option) QW2. 93
26 o Hoist limit switch 3 (Option) QW2.101
27 o Hoist limit switch 2 (Option) QW2.105
28 Hoist limit switch 1 QW2. 97

GRAPHIC/
INFO

∨

∧

=> SET
ADDRESS

∨

∨

GRP/CU

BACK
<<==

133112D1_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS)
SLAVE MISSING!

NO. 3 V4.2 C: 0
38400 bps 26ms K: 0

GROUP 0
CU 2

INFO

ACTL

REQD

DATA

	26	26	0	VALUE
LSB-ADDRESS	0/??	54/H0		
TYPE	0.0	4.0		
SW	0000 0000	0100 0000		
STATUS	0	0		
P0	0	0		
P1	0	0		
P2	0	0		
P3	0	0		
P4	0	0		
P5	0	0		
P6	0	(74)		
P7	0	(97)		
Ident-No.	0000000000			
Serial-No.	00000/N00			
specify-no.	00			

DEFAULT-
VALUES

LSB-
ADDRESS

TYPE

ZERO

PARAMET

SIMULAT
ON

SIMULAT
OFF

BACK
<==

13311226_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info


S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.6 OUTPUT LSB 2

GROUP 0
CU 2

E 6.n X663/ DOCUMENTATION (!! -ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.DEA	6.0	17	CHARGE CONTROL LIGHT UNDERCARRIAGE (UW)
E.DEA	6.1	15	CHARGE CONTROL SUPERSTRUCTURE OW
E.DEA	6.2	13	FLAME STARTING DEVICE TELLTALE LIGHT UW
E.DEA	6.3	11	FLAME START SYSTEM CONTROL LIGHT OW
E.DEA	6.4	9	
E.DEA	6.5	7	
E.DEA	6.6	5	
E.DEA	6.7	3	

E.A	6.0	18	
E.A	6.1	16	EXHAUST FLAP
E.A	6.2	14	AIR FLAP
E.A	6.3	12	COOLER



133112A2_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N : S P E Z I A L - B I L D
** A U F W I P P E N , A B W I P P E N , R E D U Z I E R U N G E N W I P P E N

L T M 1 2 0 0 / 1

(2) **

U E B E R S I C H T

Seite 1/ 1

- => 2. 1: KRANAUSRUESTUNG, EINGESTELLTE BETRIEBSART (LMB/STEUERSTAND)
2. 2: WIPPEN, MEISTERSCHALTER
2. 3: AUFWIPPEN, HAUPTBILD *****
2. 4: AUFWIPPEN, STROEME, KORREKTURWERTE
2. 5: AUFWIPPEN, REDUZIERUNGEN, KORREKTURWERTE
2. 6: ABWIPPEN, HAUPTBILD *****
2. 7: ABWIPPEN, REDUZIERUNGEN, KORREKTURWERTE

√

∧

ANDERE
BILDER

ZURUECK
<<==

13311L01_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

I N H A L T E P R O M ?

GRUPPE 0
ZE 0

NR. NAME TYP LAENGE BANK-ADR CHECK VERSION AUTOR

EPROM 0

EPROM 1

ZURUECK
<<==

13311CA0_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :

AUSGANG

GRUPPE 0
ZE 0

ANALOG (lokal) A 0.n

AAW-IAW-UAW 0 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 1 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 2 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 3 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 4 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 5 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 6 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 7 :	0-	0 mA	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

AW 0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 4 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOKUM

DEZ/HEX

STOP

ZURUECK
<<==

13311CB0_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :

AUSGANG

GRUPPE 0
ZE 1

ANALOG (lokal) A 0.n

AAW-IAW-UAW 0 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 1 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 2 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 3 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 4 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 5 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 6 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 7 :	0-	0 mA	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

AW 0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 4 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOKUM

DEZ/HEX

STOP

ZURUECK
<<==

13311CB1_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :

AUSGANG

GRUPPE 0
ZE 2

ANALOG (lokal) A 0.n

AAW-IAW-UAW 0 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 1 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 2 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 3 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 4 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 5 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 6 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 7 :	0-	0 mA	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

AW 0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 4 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOKUM

DEZ/HEX

STOP

ZURUECK
<<==

13311CB2_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :

AUSGANG

GRUPPE 0
ZE 3

ANALOG (lokal) A 0.n

AAW-IAW-UAW 0 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 1 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 2 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 3 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 4 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 5 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 6 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 7 :	0-	0 mA	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

AW 0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 4 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOKUM

DEZ/HEX

STOP

ZURUECK
<<==

13311CB3_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :

AUSGANG

GRUPPE 0
ZE 4

ANALOG (lokal) A 0.n

AAW-IAW-UAW 0 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 1 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 2 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 3 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 4 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 5 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 6 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 7 :	0-	0 mA	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

AW 0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 4 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOKUM

DEZ/HEX

STOP

ZURUECK
<<==

13311CB4_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :

AUSGANG

GRUPPE 0
ZE 5

ANALOG (lokal) A 0.n

AAW-IAW-UAW 0 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 1 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 2 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 3 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 4 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 5 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 6 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 7 :	0-	0 mA	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

AW 0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 4 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOKUM

DEZ/HEX

STOP

ZURUECK
<<==

13311CB5_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :

EINGANG

GRUPPE 0
ZE 0

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n

AEW 0 - 16 :	0 -	0 mV
AEW 1 - 17 :	0 -	0 mV
AEW 2 - 18 :	0 -	0 mV
AEW 3 - 19 :	0 -	0 mV
AEW 4 - 20 :	0 -	0 mV
AEW 5 - 21 :	0 -	0 mV
AEW 6 - 22 :	0 -	0 mV
AEW 7 - 23 :	0 -	0 mV
AEW 8 - 24 :	0 -	0 mV
AEW 9 - 25 :	0 -	0 mV
AEW 10 - 26 :	0 -	0 mV
AEW 11 - 27 :	0 -	0 mV
AEW 12 - 28 :	0 -	0 mV
AEW 13 - 29 :	0 -	0 mV
AEW 14 - 30 :	0 -	0 mV
AEW 15 - 31 :	0 -	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

EW 0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 1 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 3 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 4 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 5 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOKUM

DEZ/HEX

STOP

ZURUECK
<<==

13311CC0_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :

EINGANG

GRUPPE 0
ZE 1

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n

AEW 0 - 16 :	0 -	0 mV
AEW 1 - 17 :	0 -	0 mV
AEW 2 - 18 :	0 -	0 mV
AEW 3 - 19 :	0 -	0 mV
AEW 4 - 20 :	0 -	0 mV
AEW 5 - 21 :	0 -	0 mV
AEW 6 - 22 :	0 -	0 mV
AEW 7 - 23 :	0 -	0 mV
AEW 8 - 24 :	0 -	0 mV
AEW 9 - 25 :	0 -	0 mV
AEW 10 - 26 :	0 -	0 mV
AEW 11 - 27 :	0 -	0 mV
AEW 12 - 28 :	0 -	0 mV
AEW 13 - 29 :	0 -	0 mV
AEW 14 - 30 :	0 -	0 mV
AEW 15 - 31 :	0 -	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

EW 0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 1 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 3 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 4 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 5 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOKUM

DEZ/HEX

STOP

ZURUECK
<<==

13311CC1_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :

EINGANG

GRUPPE 0
ZE 2

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n

AEW 0 - 16 :	0 -	0 mV
AEW 1 - 17 :	0 -	0 mV
AEW 2 - 18 :	0 -	0 mV
AEW 3 - 19 :	0 -	0 mV
AEW 4 - 20 :	0 -	0 mV
AEW 5 - 21 :	0 -	0 mV
AEW 6 - 22 :	0 -	0 mV
AEW 7 - 23 :	0 -	0 mV
AEW 8 - 24 :	0 -	0 mV
AEW 9 - 25 :	0 -	0 mV
AEW 10 - 26 :	0 -	0 mV
AEW 11 - 27 :	0 -	0 mV
AEW 12 - 28 :	0 -	0 mV
AEW 13 - 29 :	0 -	0 mV
AEW 14 - 30 :	0 -	0 mV
AEW 15 - 31 :	0 -	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

EW 0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 1 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 3 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 4 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 5 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOKUM

DEZ/HEX

STOP

ZURUECK
<<==

13311CC2_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :

EINGANG

GRUPPE 0
ZE 3

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n

AEW	0 - 16 :	0 -	0 mV
AEW	1 - 17 :	0 -	0 mV
AEW	2 - 18 :	0 -	0 mV
AEW	3 - 19 :	0 -	0 mV
AEW	4 - 20 :	0 -	0 mV
AEW	5 - 21 :	0 -	0 mV
AEW	6 - 22 :	0 -	0 mV
AEW	7 - 23 :	0 -	0 mV
AEW	8 - 24 :	0 -	0 mV
AEW	9 - 25 :	0 -	0 mV
AEW	10 - 26 :	0 -	0 mV
AEW	11 - 27 :	0 -	0 mV
AEW	12 - 28 :	0 -	0 mV
AEW	13 - 29 :	0 -	0 mV
AEW	14 - 30 :	0 -	0 mV
AEW	15 - 31 :	0 -	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

EW	0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW	1 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW	2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW	3 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW	4 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW	5 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOKUM

DEZ/HEX

STOP

ZURUECK
<==

13311CC3_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNKTION :

EINGANG

GRUPPE 0
ZE 4

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n

AEW 0 - 16 :	0 -	0 mV
AEW 1 - 17 :	0 -	0 mV
AEW 2 - 18 :	0 -	0 mV
AEW 3 - 19 :	0 -	0 mV
AEW 4 - 20 :	0 -	0 mV
AEW 5 - 21 :	0 -	0 mV
AEW 6 - 22 :	0 -	0 mV
AEW 7 - 23 :	0 -	0 mV
AEW 8 - 24 :	0 -	0 mV
AEW 9 - 25 :	0 -	0 mV
AEW 10 - 26 :	0 -	0 mV
AEW 11 - 27 :	0 -	0 mV
AEW 12 - 28 :	0 -	0 mV
AEW 13 - 29 :	0 -	0 mV
AEW 14 - 30 :	0 -	0 mV
AEW 15 - 31 :	0 -	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

EW 0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 1 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 3 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 4 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 5 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOKUM

DEZ/HEX

STOP

ZURUECK
<<==

13311CC4_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N K T I O N :

EINGANG

GRUPPE 0
ZE 5

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n

AEW	0 - 16 :	0 -	0 mV
AEW	1 - 17 :	0 -	0 mV
AEW	2 - 18 :	0 -	0 mV
AEW	3 - 19 :	0 -	0 mV
AEW	4 - 20 :	0 -	0 mV
AEW	5 - 21 :	0 -	0 mV
AEW	6 - 22 :	0 -	0 mV
AEW	7 - 23 :	0 -	0 mV
AEW	8 - 24 :	0 -	0 mV
AEW	9 - 25 :	0 -	0 mV
AEW	10 - 26 :	0 -	0 mV
AEW	11 - 27 :	0 -	0 mV
AEW	12 - 28 :	0 -	0 mV
AEW	13 - 29 :	0 -	0 mV
AEW	14 - 30 :	0 -	0 mV
AEW	15 - 31 :	0 -	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

EW	0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW	1 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW	2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW	3 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW	4 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW	5 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOKUM

DEZ/HEX

STOP

ZURUECK
<<==

13311CC5_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M F U N K T I O N : ?

GRUPPE 0
ZE 0

AUSGANG

EINGANG

MERKER

REGISTER

TIMER

ZAEHLER

andere

ZURUECK
<<==

13311CE0_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M F U N K T I O N : ?

GRUPPE 0
ZE 1

AUSGANG

EINGANG

MERKER

REGISTER

TIMER

ZAEHLER

andere

ZURUECK
<<==

13311CE1_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M F U N K T I O N : ?

GRUPPE 0
ZE 2

AUSGANG

EINGANG

MERKER

REGISTER

TIMER

ZAEHLER

andere

ZURUECK
<<==

13311CE2_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M F U N K T I O N : ?

GRUPPE 0
ZE 3

AUSGANG

EINGANG

MERKER

REGISTER

TIMER

ZAEHLER

andere

ZURUECK
<<==

13311CE3_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M F U N K T I O N : ?

GRUPPE 0
ZE 4

AUSGANG

EINGANG

MERKER

REGISTER

TIMER

ZAEHLER

andere

ZURUECK
<<==

13311CE4_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M F U N K T I O N : ?

GRUPPE 0
ZE 5

AUSGANG

EINGANG

MERKER

REGISTER

TIMER

ZAEHLER

andere

ZURUECK
<<==

13311CE5_D__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

C O N T . E P R O M ?

GROUP 0
CU 0

No.	NAME	TYP	LENGTH	BANK-ADR	CHECK	VERSION	AUTHOR
-----	------	-----	--------	----------	-------	---------	--------

EPROM 0

EPROM 1

BACK
<<==

13311CA0_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :

OUTPUT

GROUP 0
CU 0

ANALOG (lokal) A 0.n

AAW-IAW-UAW 0 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 1 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 2 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 3 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 4 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 5 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 6 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 7 :	0-	0 mA	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

AW 0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 4 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOCUM

DEZ/HEX

STOP

BACK
<<==

13311CB0_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :

OUTPUT

GROUP 0
CU 1

ANALOG (lokal) A 0.n

AAW-IAW-UAW 0 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 1 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 2 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 3 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 4 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 5 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 6 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 7 :	0-	0 mA	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

AW 0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 4 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOCUM

DEZ/HEX

STOP

BACK
<<==

13311CB1_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :

OUTPUT

GROUP 0
CU 2

ANALOG (lokal) A 0.n

AAW-IAW-UAW 0 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 1 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 2 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 3 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 4 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 5 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 6 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 7 :	0-	0 mA	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

AW 0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 4 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOCUM

DEZ/HEX

STOP

BACK
<<==

13311CB2_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :

OUTPUT

GROUP 0
CU 3

ANALOG (lokal) A 0.n

AAW-IAW-UAW 0 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 1 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 2 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 3 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 4 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 5 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 6 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 7 :	0-	0 mA	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

AW 0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 4 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOCUM

DEZ/HEX

STOP

BACK
<<==

13311CB3_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :

OUTPUT

GROUP 0
CU 4

ANALOG (lokal) A 0.n

AAW-IAW-UAW 0 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 1 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 2 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 3 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 4 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 5 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 6 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 7 :	0-	0 mA	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210					
AW 0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 4 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOCUM

DEZ/HEX

STOP

BACK
<<==

13311CB4_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N C T I O N :

OUTPUT

GROUP 0
CU 5

ANALOG (lokal) A 0.n

AAW-IAW-UAW 0 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 1 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 2 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 3 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 4 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 5 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 6 :	0-	0 mA	0 mV
AAW-IAW-UAW 7 :	0-	0 mA	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

AW 0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
AW 4 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOCUM

DEZ/HEX

STOP

BACK
<<==

13311CB5_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNCTION : INPUT

GROUP 0
CU 0

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n

AEW 0 - 16 :	0 -	0 mV
AEW 1 - 17 :	0 -	0 mV
AEW 2 - 18 :	0 -	0 mV
AEW 3 - 19 :	0 -	0 mV
AEW 4 - 20 :	0 -	0 mV
AEW 5 - 21 :	0 -	0 mV
AEW 6 - 22 :	0 -	0 mV
AEW 7 - 23 :	0 -	0 mV
AEW 8 - 24 :	0 -	0 mV
AEW 9 - 25 :	0 -	0 mV
AEW 10 - 26 :	0 -	0 mV
AEW 11 - 27 :	0 -	0 mV
AEW 12 - 28 :	0 -	0 mV
AEW 13 - 29 :	0 -	0 mV
AEW 14 - 30 :	0 -	0 mV
AEW 15 - 31 :	0 -	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

EW 0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 1 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 3 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 4 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 5 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOCUM

DEZ/HEX

STOP

BACK
<==

13311CC0_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNCTION : INPUT

GROUP 0
CU 1

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n

AEW 0 - 16 :	0 -	0 mV
AEW 1 - 17 :	0 -	0 mV
AEW 2 - 18 :	0 -	0 mV
AEW 3 - 19 :	0 -	0 mV
AEW 4 - 20 :	0 -	0 mV
AEW 5 - 21 :	0 -	0 mV
AEW 6 - 22 :	0 -	0 mV
AEW 7 - 23 :	0 -	0 mV
AEW 8 - 24 :	0 -	0 mV
AEW 9 - 25 :	0 -	0 mV
AEW 10 - 26 :	0 -	0 mV
AEW 11 - 27 :	0 -	0 mV
AEW 12 - 28 :	0 -	0 mV
AEW 13 - 29 :	0 -	0 mV
AEW 14 - 30 :	0 -	0 mV
AEW 15 - 31 :	0 -	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

EW 0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 1 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 3 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 4 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 5 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOCUM

DEZ/HEX

STOP

BACK
<==

13311CC1_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNCTION : INPUT

GROUP 0
CU 2

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n

AEW 0 - 16 :	0 -	0 mV
AEW 1 - 17 :	0 -	0 mV
AEW 2 - 18 :	0 -	0 mV
AEW 3 - 19 :	0 -	0 mV
AEW 4 - 20 :	0 -	0 mV
AEW 5 - 21 :	0 -	0 mV
AEW 6 - 22 :	0 -	0 mV
AEW 7 - 23 :	0 -	0 mV
AEW 8 - 24 :	0 -	0 mV
AEW 9 - 25 :	0 -	0 mV
AEW 10 - 26 :	0 -	0 mV
AEW 11 - 27 :	0 -	0 mV
AEW 12 - 28 :	0 -	0 mV
AEW 13 - 29 :	0 -	0 mV
AEW 14 - 30 :	0 -	0 mV
AEW 15 - 31 :	0 -	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

EW 0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 1 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 3 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 4 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 5 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOCUM

DEZ/HEX

STOP

BACK
<==

13311CC2_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNCTION : INPUT

GROUP 0
CU 3

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n

AEW 0 - 16 :	0 -	0 mV
AEW 1 - 17 :	0 -	0 mV
AEW 2 - 18 :	0 -	0 mV
AEW 3 - 19 :	0 -	0 mV
AEW 4 - 20 :	0 -	0 mV
AEW 5 - 21 :	0 -	0 mV
AEW 6 - 22 :	0 -	0 mV
AEW 7 - 23 :	0 -	0 mV
AEW 8 - 24 :	0 -	0 mV
AEW 9 - 25 :	0 -	0 mV
AEW 10 - 26 :	0 -	0 mV
AEW 11 - 27 :	0 -	0 mV
AEW 12 - 28 :	0 -	0 mV
AEW 13 - 29 :	0 -	0 mV
AEW 14 - 30 :	0 -	0 mV
AEW 15 - 31 :	0 -	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

EW 0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 1 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 3 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 4 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 5 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOCUM

DEZ/HEX

STOP

BACK
<==

13311CC3_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M - F U N O T I O N : INPUT

GROUP 0
CU 4

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n

AEW	0 - 16 :	0 -	0 mV
AEW	1 - 17 :	0 -	0 mV
AEW	2 - 18 :	0 -	0 mV
AEW	3 - 19 :	0 -	0 mV
AEW	4 - 20 :	0 -	0 mV
AEW	5 - 21 :	0 -	0 mV
AEW	6 - 22 :	0 -	0 mV
AEW	7 - 23 :	0 -	0 mV
AEW	8 - 24 :	0 -	0 mV
AEW	9 - 25 :	0 -	0 mV
AEW	10 - 26 :	0 -	0 mV
AEW	11 - 27 :	0 -	0 mV
AEW	12 - 28 :	0 -	0 mV
AEW	13 - 29 :	0 -	0 mV
AEW	14 - 30 :	0 -	0 mV
AEW	15 - 31 :	0 -	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

EW	0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW	1 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW	2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW	3 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW	4 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW	5 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOCUM

DEZ/HEX

STOP

BACK
<==

13311CC4_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

SYSTEM - FUNCTION : INPUT

GROUP 0
CU 5

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n

AEW 0 - 16 :	0 -	0 mV
AEW 1 - 17 :	0 -	0 mV
AEW 2 - 18 :	0 -	0 mV
AEW 3 - 19 :	0 -	0 mV
AEW 4 - 20 :	0 -	0 mV
AEW 5 - 21 :	0 -	0 mV
AEW 6 - 22 :	0 -	0 mV
AEW 7 - 23 :	0 -	0 mV
AEW 8 - 24 :	0 -	0 mV
AEW 9 - 25 :	0 -	0 mV
AEW 10 - 26 :	0 -	0 mV
AEW 11 - 27 :	0 -	0 mV
AEW 12 - 28 :	0 -	0 mV
AEW 13 - 29 :	0 -	0 mV
AEW 14 - 30 :	0 -	0 mV
AEW 15 - 31 :	0 -	0 mV

DIGITAL (global)

FEDC-BA98-7654-3210

EW 0 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 1 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 2 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 3 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 4 :	0000	0000	0000	0000	0000h
EW 5 :	0000	0000	0000	0000	0000h

DOCUM

DEZ/HEX

STOP

BACK
<==

13311CC5_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M F U N C T I O N : ?

GROUP 0
CU 0

OUTPUT

INPUT

FLAG

REGISTER

TIMER

COUNTER

others

BACK
<<==

13311CE0_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M F U N C T I O N : ?

GROUP 0
CU 1

OUTPUT

INPUT

FLAG

REGISTER

TIMER

COUNTER

others

BACK
<<==

13311CE1_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M F U N C T I O N : ?

GROUP 0
CU 2

OUTPUT

INPUT

FLAG

REGISTER

TIMER

COUNTER

others

BACK
<<==

13311CE2_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M F U N C T I O N : ?

GROUP 0
CU 3

OUTPUT

INPUT

FLAG

REGISTER

TIMER

COUNTER

others

BACK
<<==

13311CE3_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M F U N C T I O N : ?

GROUP 0
CU 4

OUTPUT

INPUT

FLAG

REGISTER

TIMER

COUNTER

others

BACK
<<==

13311CE4_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info

S Y S T E M F U N C T I O N : ?

GROUP 0
CU 5

OUTPUT

INPUT

FLAG

REGISTER

TIMER

COUNTER

others

BACK
<<==

13311CE5_E__

Sprache
Language

Fehler
Errors

Info