



S032保险柜锁说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管。

01 产品介绍



a 面板

₿ 电磁铁

01 产品介绍









● 主控板





● 换码开关

02 产品使用说明

一. 开锁

出厂时默认密码为,123456,指纹库为空,任何指纹都可以打开电子锁。但登记指纹之后,就只能使用已登记的指纹打开电子锁。请在使用前修改密码,登记指纹。该锁支持虚位密码功能,虚位密码功能是指输入密码时可以在密码前和密码后增加随机的数字,虚位密码30位,超过30位前面输入的自动覆盖。密码长度6-12位。

位,超过30位到10分钟,2000年1000年1000年1000年1000年1000年100日 1000年100日 1000年100日 1000年100日 1000年10日 1000年

2. 密码开门: 手掌触摸按键区域,按键背光灯亮,输入密码,然后按"#"键。如果密码正确,锁打开,蜂鸣器响两声。如果密码错误,蜂鸣器响三声。
3. 密码加指纹开门: 手掌触摸按键区域,按键背光灯亮,输入密码,然后按"#"键。如果密码正确,指纹灯亮,把手指放在指纹窗上不动,如果指纹对比成功,蜂鸣器响两声,锁打开。如果指纹对比失败,蜂鸣器响三声。

二、美门

-· ~!]

旋转钥匙锁门。

三. 登记指纹

- 按一下登记开关(柜门内侧红色按钮),指纹灯亮。
- 把手指放指纹窗上不动、听到蜂鸣器响一声、拿开手指。

灯,退回待机状态。此时用户需清空指纹库,才能登记新指纹。

3) 重复2) 操作5次后, 如果登记成功,指纹灯亮绿灯。如果指纹登记失败,指纹灯亮 红灯。用户需重新登记。 注意:如果系统的指纹库已经满20个,当有用户继续对系统进行指纹登记,指纹灯亮红

四. 删除指纹

- 1) 按住登记开关不放。
- 2) 4秒后"嘟"一声,此时可以放开登记开关,蜂鸣器响两声,表示操作成功,所有 指纹被清除。(为了安全,建议用户在使用前先删除指纹。)

五. 修改密码

 1) 手掌触摸按键区域、按键背光灯亮、长按"*"键两秒、"嘟"——声讲入修改密码状 态。

 输入旧密码,如果密码下确,整鸣器响两声,如果失败,整鸣器响三声,很出修改密 码状态。 3) 输入新密码,密码长度可设置6-12位,按"#"键确认,蜂鸣器响一声,再次输入新

密码,按"#"键确认。如果密码一致,蜂鸣器响两声,退出修改密码状态。如果密码 不一致、蜂鸣器响三声、退出修改密码状态。(为了安全、建议用户在使用前先修改密 码)

六. 更换开门模式

开门模式有两种: 1.密码或指纹。2.密码加指纹。 更换开门模式操作:

- 1) 手堂钟模按键区域,按键背光灯亮,长按"*"键两秒,"嘟"一声。
- 2) 按 "1" 键, 然后按 "#" 键确定,
- 3) 如果改为密码加指纹,输入正确密码,按"#"键确认,蜂鸣器响两声。如果改为密 码或指纹,输入正确密码,按"#"键确认,蜂鸣器响一声,把已登记手指放在指纹窗上 不动, 蜂鸣器响两声,

七、恢复出厂设置

- 1) 按住登记开关不放。
- 4秒后"嘟"一声,不要放开登记开关、蜂鸣器响两声。

 2秒后, 蜂鸣器响两声, 表示操作成功, 系统恢复出厂设置, 所有指纹纪录也被清 除, 密码恢复"123456"。(为了安全, 建议用户在使用前先恢复出厂设置,然后登记 指纹, 修改密码。)

八、注意事项

1) 当电池电量不足时,开锁后,蜂鸣器响五声。请用户及时更换电池,避免因电池电 量不足而不能开锁。 2) 震动报警启动操作: 上锁后需按 "#" 键。

3) 连续输错三次密码或连续五次输入指纹错误会触发报警1分钟, 在报警期间收入正 确密码或正确指纹可以停止报警。

佛山奇点安防科技有限公司 广东省佛山市顺德区大良顺翔路39号昊泓工业园2栋三层

官方网站: https://www.gidots.com

服务热线: 0757-22308132