



H016保险柜说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管。

01 产品介绍





a 面板







● 主控板



02 产品使用说明

一. 开锁

输入正确的密码,显示"OPEN"表示正在开门,然后显示"OPENED"表示门已开,照明灯亮,灯亮15S后,自动熄灭(关门后会立刻熄灭)。

二.锁门

输入任意4-6位密码,按"LOCK"/"#"键,显示"CLOSE",表示正在关门,然后显示 "CLOSED",表示门已锁上。使用用户码开门后,在十分钟之内,可直接按"LOCK"/ "#"键快速关门。开门密码不变。

三. CEU扩展功能

- 1.可修改保险柜时间。
- 2.可查询保险柜开门记录。
- 3.可作为电子钥匙打开保险柜。
- 4.可修改管理码。
- 5.可允许或禁止开门自动亮灯功能。 详细说明请看CEU查询器说明书。

四. 手动开关照明灯

打开照明灯: 在开门状态下,按住"RESET"/"*"键1秒不放,蜂鸣器响两下,照明灯亮,如不关门,照明灯15秒后自动熄灭。锁门后,灯立刻熄灭。 关闭照明灯: 操作照打开照明灯一样。

五. 查看保险柜时间

关门状态下,按住"RESET"/"*"键1秒不放,会显示保险柜时间,先显示年月日,再显示时分秒。如"090213","152030",表示2009年2月13日,15点20分30秒.为了保证开门记录时间的准确性,如发现时间不对。请用CEU修改时间。

六.消隐操作

如不想别人看到你的密码,可启用消隐功能,启用后,数字显示全部被"囗"代替, 启用消隐功能:在没有显示的状态下,按两下"RESET"键,然后按一下"LOCK" / "非"键,蜂鸣器响两下,操作成功,取消消隐重复以上操作。

七、应急开柜

如忘记密码或其它原因无法开启,请与酒店相关管理人员联系,使用CEU或备用钥匙开启。

八. 注意事项 1.当电池欠压时,在开门和关门时显示屏会显示"LO-BAT",则提醒及时更换电池。

 2.三次密码输入错误,系统锁定15分钟。按键盘时则显示"HOLD x x"两秒, x x 表示离 解除锁定剩下的分钟数.

3. "RESET" 键在键入密码时为清除键,按一下可清除一位数码。

4.关门和开门时如果显示"E-RUN",表示门没关好,锁被卡住,请重新把门关好.

佛山奇点安防科技有限公司 广东省佛山市顺德区大良顺翔路39号昊泓工业园2栋三层

官方网站: https://www.gidots.com

服务热线: 0757-22308132