



H021保险柜说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管。

01 产品介绍













● 主控板



02 产品使用说明

一. 开锁

本电子锁包含用户码(4-10位,出厂默认:123456),管理码(4-6位,出厂默 认:1234),用户码和管理码均能开锁操作,管理码联锁盒的通讯码,即如果更换了管理 码,那么锁盒的管理码也会更改。具体操作见下文。 手掌眸樟雨板岭楗雨板,输入4-10位下确密码,面板号示"OPEN"表示正在开门。

锁盒开锁成功。(若密码错误,提示 "E-CODE")。

同理输入管理码也能开锁。

注: 开门过程中, 如果提示"滴滴滴滴滴滴"六声, 表示电池电量低, 请及时更换电池。

二.锁门

手掌触摸面板唤醒系统,输入任意4-6位密码,按"#"键,面板显示"CLOSE", 表示正在关门,然后显示"CLOSEd",表示门已锁上。使用用户码开门后,在十分钟之内, 可直接按"#"键快速关门。开门密码不变。

三. 修改用户码操作

手掌触摸面板唤醒面板,长按"**键,面板显示"USER"菜单,输入原用户码,面板再显示"BEGIN",然后输入新的用户码,按"#"键确认,面板提示"AGAIN",再次输入一次新用户码,提示"DONE",表示修改成功。(若前后两次输入不一致,则提示"E-CODE")。

四. 修改管理码

888888。这样就可以匹配使用。

手掌触摸面板唤醒面板,长按"#"键,面板提示"SET"菜单,输入原来的管理码,按 "#"键,并提示"NEU",如按0键,菜单切换到"B-CODE",在不同的菜单下可按#键 讲入和关论置

1. B-CODE菜单月来修改锁盒的管理码的。 在B-CODE菜单下,按#键,提示"BEGIN",輸入新的管理码,按#键,提示AGAIN,再输入一下新的管理码,按#键确认,提示"DONE",修改成功。此时锁盒的管理码已更改为新的管理码,同时面板的管理码也会一同更改。即此管理码可用开门。 2. NEU菜单是用来修改面板的管理码。(注:面板的管理码与锁盒的管理码不一致时,面板的管理码是不能开锁的) 在NEU菜单下,按#键,提示"BEGIN",输入新的管理码,按#键,提示AGAIN,再输入一下新的管理码,按#键输说,提示"DONE",修改成功。以下情况下,可以用NEU菜单修改管理码。例如:锁盒故障需要更换,假如新的锁盒的管理码是888888。那为了匹配该个锁盒。可以且NEU菜单只更面面板的管理码为

佛山奇点安防科技有限公司 广东省佛山市顺德区大良顺翔路39号昊泓工业园2栋三层

官方网站: https://www.gidots.com

服务热线: 0757-22308132