HYDROTEC Industrie
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Notice d'utilisation du coffret de commande local

Pilotage manuel, arrêt d'urgence et signalisation du coffret du groupe

Référence	notice_coffret_local_pompe	**Indice**	Ind. 1.3
Équipement	POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H	**Famille**	Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges
Type de document	Notice d'utilisation	**Date d'émission**	15/07/2026
Rédigé par	Z. Houdir	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq	**Diffusion**	Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G1_TECH_N1

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	10/04/2026	Z. Houdir	Création du document
1.1	14/06/2026	Z. Houdir	Corrections après relecture croisée du binôme
1.3	15/07/2026	Z. Houdir	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	test_lisibilite_notice - questions de conduite
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Notice d'utilisation du coffret de commande local

1. Présentation

Le coffret de commande local permet la conduite du groupe en mode manuel, sans passer par le superviseur. Il comporte un commutateur à clé à trois positions (Arrêt, Local, Distance), un bouton d'arrêt d'urgence à accrochage mécanique, trois voyants et un afficheur à deux lignes.

Organe	Fonction	État normal
Commutateur à clé	sélection du mode Arrêt / Local / Distance	Distance
Arrêt d'urgence	coupure immédiate de la puissance	non enfonce, capuchon en place
Voyant vert	groupe sous tension, pret à démarrer	allume fixe
Voyant orange	marche en cours	eteint à l'arrêt
Voyant rouge	défaut actif	eteint en fonctionnement normal
Afficheur	pression, débit et code défaut	pression de refoulement affichee

2. Conduite courante

- Passer le commutateur en Local uniquement pour un essai ou une intervention.
- Démarrer par une impulsion sur le bouton marche ; ne jamais maintenir le bouton enfonce.
- Surveiller la pression de refoulement pendant les deux premieres minutes.
- Remettre le commutateur en Distance à la fin de l'essai, puis retirer la clé.

3. Arrêt et réarmement

L'arrêt normal s'effectue par le bouton d'arrêt : la vanne de refoulement se ferme progressivement en 8 secondes. L'arrêt d'urgence coupe la puissance sans rampe ; il ne doit être utilisé qu'en cas de danger immédiat. Après un arrêt d'urgence, le réarmement exige de tourner le bouton, de vérifier l'absence de défaut au tableau codes_alarme_pompe, puis de remettre sous tension.

> *Un affichage clignotant du voyant rouge signale un défaut memorise non acquitte. Le code doit être relevé avant tout acquittement, sinon l'historique de diagnostic est perdu.*