HYDROTEC Industrie
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Notice d'utilisation PX-250-H

Conduite courante du groupe de pompage : démarrage, surveillance, arrêt

Référence	notice_pompe_px250	**Indice**	Ind. 2.0
Équipement	POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H	**Famille**	Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges
Type de document	Notice d'utilisation	**Date d'émission**	15/02/2026
Rédigé par	Z. Houdir	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq	**Diffusion**	Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G1_TECH_N1

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	11/11/2025	Z. Houdir	Création du document
2.0	15/01/2026	Z. Houdir	Révision du contenu technique et des valeurs de maintenance
2.0	15/02/2026	Z. Houdir	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test de recherche multi-document (conduite courante)
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Notice d'utilisation PX-250-H

1. Objet de la notice

Cette notice décrit la conduite quotidienne du groupe PX-250-H. Elle ne traite ni les interventions de maintenance préventive, ni le diagnostic avancé, qui relèvent du manuel technique manuel_pompe_px250 et des procédures du service maintenance.

2. Organes de commande

Organe	Emplacement	Fonction
Commutateur Auto / Manuel	porte de l'armoire	sélection du mode de conduite
Bouton de marche	porte de l'armoire	démarrage en mode manuel
Bouton d'arrêt	porte de l'armoire	arrêt normal, rampe de décélération 10 s
Arrêt d'urgence à coup de poing	porte de l'armoire	coupure immédiate de la puissance
Écran du variateur	face avant VF-40	affichage consigne et défauts
Manomètre de refoulement	tube de refoulement	lecture locale de la pression

3. Démarrage

- Vérifier que les vannes d'isolement amont et aval sont ouvertes.
- Vérifier le niveau du bac d'aspiration et l'absence de défaut affiché.
- Placer le commutateur sur Auto, puis valider la consigne de pression au variateur.
- Surveiller pendant la première minute : pression, bruit, vibration, intensité.

4. Surveillance en service

Les valeurs de conduite normales sont les suivantes : pression de refoulement comprise entre 5,5 et 7,0 bar, intensité moteur inférieure à 96 A, température de bobinage inférieure à 120 C, vibration globale inférieure à 4,5 mm/s RMS.

> *Une vibration comprise entre 4,5 et 7,1 mm/s impose une surveillance rapprochée et une prise de mesure FFT dans les 48 heures. Au-delà de 7,1 mm/s, arrêter le groupe.*

5. Arrêt

- Arrêt normal : appui sur le bouton d'arrêt, attente de l'arrêt complet de la rotation.
- Arrêt pour intervention : arrêt normal, puis consignation électrique et hydraulique selon la fiche de sécurité fiche_secu_consignation_pompe.
- Arrêt d'urgence : uniquement en cas de danger immédiat pour les personnes ou de débattement majeur de la tuyauterie.

6. Incident de conduite : marche à sec

Si le groupe s'arrête sur défaut de pression basse (code E01) et que le corps est vide, ne pas réinitialiser immédiatement : la protection de marche à sec a probablement sauvé la garniture. Rechercher la cause de désamorçage avant tout redémarrage.