AIRVOL Compressors
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Guide de maintenance - Analyse d'huile du compresseur

Prélèvement, interprétation et décision de vidange

Référence	guide_analyse_huile_comp_v1	**Indice**	Ind. 1.0
Équipement	COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90 avec sécheur DR-120	**Famille**	Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies
Type de document	Guide de maintenance	**Date d'émission**	10/08/2026
Rédigé par	Z. Houdir	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / B. Jaber	**Diffusion**	Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	10/08/2026	Z. Houdir	Version en vigueur (création)

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	test_contradiction_B
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Guide de maintenance - Analyse d'huile du compresseur

1. Pourquoi analyser l'huile

L'huile assure la lubrification, l'étanchéité et le refroidissement du bloc vis. Son vieillissement se traduit par une oxydation, une variation de viscosité et une concentration croissante en particules d'usure. L'analyse trimestrielle permet de remplacer l'huile sur critère objectif plutôt que sur calendrier subi.

2. Méthode de prélèvement

- Prélever compresseur en charge depuis au moins trente minutes.
- Utiliser le robinet de prélèvement situe en aval du filtre à huile.
- Rincer le flacon avec 200 ml d'huile avant de remplir le flacon définitif.
- Étiqueter : date, heures de service, identifiant de l'équipement, numéro de flacon.

3. Paramètres suivis

Paramètre	Valeur normale	Seuil d'alerte
Viscosité à 40 C	44 à 48 mm2/s	hors plage
Indice d'acidité	inférieur à 0,5 mg KOH/g	supérieur à 1,0
Teneur en eau	inférieure à 200 ppm	supérieure à 500 ppm
Fer	inférieur à 25 ppm	supérieur à 50 ppm
Turbidité	limpide	présence de vernis

4. Règle de vidange retenue par ce guide

Dans ce guide, la vidange est planifiée toutes les 4 000 heures ou tous les douze mois, au premier des deux termes, et la température d'alarme de refoulement est fixée à 95 C. Ces valeurs correspondent à une pratique prudente en ambiance chargée en poussière.

> *Point de vigilance documentaire : la fiche technique fiche_technique_comp_v2 indique une vidange à 8 000 heures et une alarme à 100 C. L'écart est volontairement conserve dans le corpus.*