AIRVOL Compressors
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Notice d'utilisation AC-90

Conduite quotidienne du compresseur : démarrage, surveillance, arrêt

Référence	notice_compresseur_ac90	**Indice**	Ind. 2.1
Équipement	COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90 avec sécheur DR-120	**Famille**	Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies
Type de document	Notice d'utilisation	**Date d'émission**	21/02/2026
Rédigé par	A. Essadeq	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / B. Jaber	**Diffusion**	Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G1_TECH_N1

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	17/11/2025	A. Essadeq	Création du document
2.0	21/01/2026	A. Essadeq	Révision du contenu technique et des valeurs de maintenance
2.1	21/02/2026	A. Essadeq	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test de conduite courante famille 2
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Notice d'utilisation AC-90

1. Interface de conduite

Le contrôleur affiche en permanence la pression réseau, la température de refoulement, le nombre d'heures de service et l'état de marche. Les touches F1 à F3 donnent accès aux menus de mesure, de réglage et d'historique.

Figure 1 - Face avant du contrôleur AC-90 : écran, touches de fonction et voyants.

2. Démarrage

- Vérifier le niveau d'huile et l'absence de défaut affiché.
- Ouvrir la vanne de refoulement vers le réseau.
- Appuyer sur la touche de marche et attendre la phase de chargement.
- Vérifier que la pression monté jusqu'à la consigne en moins de soixante secondes.

3. Surveillance

Grandeur	Plage normale	Action si hors plage
Pression réseau	7,0 à 7,8 bar	vérifier la consigne et la vanne d'admission
Température de refoulement	75 à 95 C	contrôler le refroidisseur et le niveau d'huile
Courant moteur	inférieur à 165 A	arrêter et diagnostiquer
Niveau d'huile	entre mini et maxi	compléter à l'arrêt, huile ISO VG 46
Point de rosée du sécheur	3 à 7 C	vérifier le sécheur DR-120

4. Arrêt

L'arrêt normal s'effectue par la touche d'arrêt : le compresseur décharge le réservoir puis s'arrête après une temporisation de décharge de trente secondes. L'arrêt d'urgence coupe l'alimentation et laisse le réservoir sous pression : la purge manuelle est obligatoire avant toute intervention.

> *Un arrêt sur température haute (code A01) ne doit pas être suivi d'un redémarrage immédiat : le refroidissement du bloc vis prend au moins vingt minutes.*