AIRVOL Compressors
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Tableau des codes d'erreur - Sécheur DR-120

Défauts du sécheur frigorifique et actions associées

Référence	codes_alarme_secheur_dr120	**Indice**	Ind. 1.0
Équipement	COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90 avec sécheur DR-120	**Famille**	Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies
Type de document	Tableau des codes d'erreur	**Date d'émission**	07/03/2026
Rédigé par	Z. Houdir	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / Jaber	**Diffusion**	Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G1_TECH_N1

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	07/03/2026	Z. Houdir	Version en vigueur (création)

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test de périmètre (distinguer sécheur et compresseur)
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Tableau des codes d'erreur - Sécheur DR-120

1. Codes du sécheur

Code	Libellé	Cause	Action
S01	Point de rosée élevé	condenseur encrassé, charge insuffisante	nettoyer le condenseur, contrôler la charge
S02	Haute pression refrigerant	condenseur obstrué, ventilation insuffisante	nettoyer, vérifier le ventilateur
S03	Basse pression refrigerant	fuite de refrigerant, filtre déshydrateur colmaté	rechercher la fuite, remplacer le filtre
S04	Défaut de purgeur	purgeur bloqué, condensats non évacués	nettoyer ou remplacer le purgeur
S05	Surchauffe compresseur frigorifique	ventilation ou protection thermique	contrôler le courant et la protection

2. Interprétation

Un code S01 sans autre défaut indique généralement un encrassement progressif : la maintenance est alors préventive. Un code S03 impose une recherche de fuite par détection électronique et ne doit pas être traite par simple recharge.

> *Les codes Sxx concernent exclusivement le sécheur : ils ne doivent pas être confondus avec les codes Axx du contrôleur du compresseur.*