IMV INTERNET — AYUDA AL CLIENTE

Cambia la contraseña de tu WiFi en 5 minutos

Guía para entrar a tu equipo de fibra (ONU) desde el celular o el computador.

Antes de empezar

- Conéctate a tu WiFi de la casa (o con cable al equipo blanco de la fibra).
- Ten a la mano una **nueva contraseña de mínimo 8 caracteres** (ejemplo: `Familia2026*`).
- Después del cambio se desconectarán todos los equipos: vuelve a conectarlos con la clave nueva.

1 **Abre el navegador** (Chrome en el celular o computador) y escribe en la barra de direcciones:

`http://192.168.101.1`

y pulsa Enter. Verás la pantalla de acceso del equipo.

CAPTURA 1 — Pantalla de acceso con la dirección 192.168.101.1 visible en el navegador.
Tómala desde la ONU de pruebas con el login a la vista.

2 **Inicia sesión** con:
Usuario: `admin` Contraseña: `admin`
Pulsa **Login / Iniciar sesión**.

CAPTURA 2 — Formulario de login con usuario y contraseña diligenciados.

3 **Entra al menú de WiFi.** Busca la opción **WiFi**, **Wireless** o **Red inalámbrica** (arriba o en el menú lateral).
Si la página sale en chino, cambia el idioma a **English** en la esquina superior.

CAPTURA 3 — Menú principal con la opción WiFi / Wireless señalada.

4 **Cambia el nombre y la contraseña.**

- **Wi-Fi Name (SSID):** el nombre que ves al buscar redes (puedes dejarlo igual).
- **Wi-Fi Password:** escribe tu **nueva contraseña (mínimo 8 caracteres)** y muéstrala con el ojito 👁 para verificarla.
- Si aparecen redes **2.4G y 5G por separado**, ponles la **misma clave** a las dos. Si está activa la opción **Band Steering / doble banda unificada**, basta con cambiarla una sola vez.

Pulsa **Save / Apply / Guardar** y espera 1 minuto sin apagar el equipo.

CAPTURA 4 — Formulario WiFi con los campos Wi-Fi Name y Wi-Fi Password y el botón Save/Apply.

5 **Reconecta tus equipos** (celulares, TV, computador) a la red WiFi usando la **nueva contraseña**. Si alguno dice "contraseña incorrecta", selecciona **Olvidar red** y vuelve a conectarte.

Consejo de seguridad: usa una clave con mayúsculas, números y un símbolo (ejemplo: `Luz2026*Casa`). No compartas el usuario `admin` del equipo con nadie.

¿Algo salió mal? Si la página no abre, revisa que estés conectado a tu WiFi de casa (no a datos móviles). Si olvidaste la clave nueva, llámanos y un técnico te ayuda a restablecerla.