

## **BC95**

# 重要注意事项及常见问题

#### NB-IoT 系列

版本: BC95\_重要注意事项及常见问题\_V1.1

日期: 2017-04-28



移远公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨,如需任何帮助,请随时联系我司上海总部,联系方式如下:

上海移远通信技术股份有限公司

上海市徐汇区田州路 99 号 13 幢 501 室 电话: +86 21 51086236

邮箱: info@quectel.com

或联系我司当地办事处,详情请登录:

http://www.quectel.com/support/salesupport.aspx

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题,可随时登陆如下网址:

http://www.quectel.com/support/techsupport.aspx

或发送邮件至: Support@quectel.com

#### 前言

移远公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范,参数来设计其产品。由于客户操作不当而造成的人身伤害或财产损失,本公司不承担任何责任。在未声明前,移远公司有权对该文档规范进行更新。

#### 版权申明

本文档手册版权属于移远公司,任何人未经我公司允许复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2017, 保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2017.



## 文档历史

## 修订记录

版本	日期	作者	变更表述
1.0	2017-02-22	唐俊	初始版本
1.1	2017-04-28	唐俊	<ol> <li>文档名 Quectel_BC95_B650 版本注意事项及常见问题修改为 Quectel_BC95_重要注意事项及常见问题</li> <li>增加针对 B656 版本模块软件版本和基站版本匹配说明</li> <li>修改模块网络连接状态切换说明</li> </ol>



## 目录

文档	历史		2
月录	<u> </u>		3
表格	索引		4
	71-2-		
1	引音		5
2	重要注意	(事项	6
	2.1.	模块软件版本与基站版本匹配说明	6
		写 IMEI 号	
	2.3.	AT+CFUN 命令	7
	2.4.	设置 CDP 服务器	7
	2.5.	找网	8
	2.6.	发送 UDP 消息	9
	2.7.	发送 CoAP 消息	10
	2.8.	接收 Paging 消息	10
	2.9.	命令回显	10
	2.10.	串口波特率	10
	2.11.	软件升级和抓取日志	10
3	常见问题	[答疑	11



## 表格索引

表 1:	模块软件版本和华为基站版本对应表	6
表 2:	模块型号和频段对应表	3



# 1 引言

本文档主要介绍了 BC95 模块重要使用注意事项和常见问题答疑。

## 2 重要注意事项

#### 2.1. 模块软件版本与基站版本匹配说明

BC95 模块从 B656 版本开始增加了扰码(Scrambling)控制功能,此功能可通过 AT 命令进行控制。模块出厂默认开启此功能,此时基站(Base Transceiver Station)也需要开启扰码功能,否则模块搜不到信号,无法连接基站。若关闭扰码功能,此时基站也需要关闭扰码功能,模块才可连接基站。如下举例说明了如何通过 AT 命令关闭和开启模块扰码功能。

//关闭扰码功能

AT+CFUN=0

AT+NCOFIG? //查询扰码功能是否开启

AT+NCONFIG=CR\_0354\_0338\_SCRAMBLING,FALSE //关闭扰码功能

AT+NCONFIG=CR 0859 SI AVOID, FALSE

AT+NRB //重启模块

//开启扰码功能

AT+CFUN=0

AT+NCOFIG? //查询扰码功能是否关闭

AT+NCONFIG=CR\_0354\_0338\_SCRAMBLING,TRUE //开启扰码功能

AT+NCONFIG=CR 0859 SI AVOID, TRUE

AT+NRB //重启模块

扰码功能关闭后模块可连接不支持扰码的基站。模块软件版本与华为基站版本对应关系如下表所示。

#### 表 1: 模块软件版本和华为基站版本对应表

模块软件版本	扰码功能状态	兼容的华为基站版本	版本说明
B656 和之后版本	开启	BTS3900 V100R012C01SPC750 和之 后版本	
B656 和之后版本	关闭	BTS3900 V100R012C00SPC710 到 BTS3900 V100R012C00SPC750 版本	兼容 B655SP2 到 B650SP11 版本
B650SP8 和之前版本		BTS3900 V100R012C00SPC700 和之 前版本	软件版本需要升级

#### 2.2. 写 IMEI 号

请先执行 AT+CGSN=1 命令查询是否有 IMEI 号返回,若有则不需要再设置 IMEI 号。

如果在 B650 之前版本写过 IMEI 号,升级到 B650 或之后版本要重写 IMEI 号,设置 IMEI 号之前要先执行 AT+CFUN=0 命令,然后再执行 AT+NTSETID=1,......设置 IMEI 号。设置后执行 AT+CGSN=1 查询是否设置成功。IMEI 号只能设置一次。

从 B650SP8 版本开始,区分有 USIM 卡和无 USIM 卡,请先查询模块是否插卡。若没插卡,执行 AT+NCONFIG? 查 询 AUTOCONNECT 是 不 是 默 认 为 TRUE , 如 果 是 , 执 行 AT+NCONFIG=AUTOCONNECT,FALSE 命令后重启模块再设置 IMEI 号;若已插卡,执行 AT+CFUN=0,然后再设置 IMEI 号。

#### 备注

IMEI 号可通过两个途径获取:模块标签上写的 IMEI 或向我司申请 IMEI 号。量产模块出厂时都会设置好 IMEI 号。

#### 2.3. AT+CFUN 命令

从 B650SP8 版本开始,区分有 USIM 卡和无 USIM 卡,无卡时执行 **AT+CFUN=1** 会报错。当模块处于搜网状态或者入网等业务时,不能执行 **AT+CFUN=0**、 **AT+CFUN=1**,或者进行 Attach/detach 操作,否则会报错。

### 2.4. 设置 CDP 服务器

设置 CDP 服务器前请先设置 IMEI 号,否则会报错。

IMEI 号设置后,再设置 CDP 服务器;如果仍报错,可能之前已经设置过一次 CDP 服务器,CDP 的 IP 地址设置保存到了 NV 里,当 AT+CFUN=1 时,IP 地址必须跟 NV 里存储的一致,否则报错;当 AT+CFUN=0,可重新设置,更改 IP 地址。

从 B650SP8 版本开始,区分有 USIM 卡和无 USIM 卡,请先查询模块是否插卡。若没插卡,执行 AT+NCONFIG? 查 询 AUTOCONNECT 是 不 是 默 认 为 TRUE , 如 果 是 , 执 行 AT+NCONFIG=AUTOCONNECT,FALSE 命令后重启模块再设置 CDP 服务器。



#### 2.5. 找网

模块找网前需确认模块型号与频段是否对应(AT+NBAND?查询模块频段信息)。

所有模块出厂频段默认为 900MHz,可通过 **AT+NBAND=n** 来设置,**AT+NRB** 重启后生效。模块型号和对应频段如下:

#### 表 2: 模块型号和频段对应表

模块型号	BC95-B20 (BC95-VF)	BC95-B5 (BC95-SL)	BC95-B8 (BC95-CM)
对应频段	800MHz	850MHz	900MHz

从 B650 版本开始,默认开机自动找网(由 AT+NCONFIG=AUTOCONNECT,TRUE 这个命令控制),模块会自动注册网络,不需要再发送找网的 AT 命令,只需发送查询命令,查询是否注册上网即可。

AT+NBAND?	//查询 Band
AT+CFUN?	//值为1
AT+CIMI	//查询 IMSI 号
AT+CSQ	//查询信号强度
AT+NUESTATS	//查询模块状态
AT+CGATT?	//返回+CGATT:1 表示附着成功,有时延约 30s
AT+CEREG?	//查寻注网状态,1为注册上网络,2为正在找网
AT+CSCON?	//查询连接状态,1 为 CONNECT, 0 为 IDLE

若需要手动找网,请执行 **AT+NCONFIG=AUTOCONNECT,FALSE** 后重启模块,开始手动找网。此设置会自动保存。

手动找网流程有指定 PLMN 和不指定 PLMN 两种方式,参考如下:

方式一: 不指定 PLMN	
AT+CFUN?	//若值为 0, 此时可以设置 CDP 服务器。
AT+NCDP=10.41.129.115,8653	//设置地址和端口,设置后会保存(如不需要配置,可跳过此操作)。
AT+CFUN=1	
AT+CIMI	//执行 CFUN=1,等待 4 秒后查询 IMSI,如果能查到表示卡已识别;
	若查不到,请检查卡是否插好并确认是否是 USIM 卡。
AT+NBAND?	//查询频段信息。
AT+CEREG=1	//设置自动上报网络注册状态,当模块注册上网络,会上报 URC。
AT+CGDCONT=1,"IP","APN"	//APN 为本地入网方式,需自行配置(也可不配置)。
AT+CGATT=1 (或者 AT+COPS=0)	
AT+CSQ	//查询信号强度。
AT+NUESTATS	//查询模块状态。



AT+CGATT? //返回+CGATT:1 表示附着成功,有时会有约 30s 的延迟。

AT+CEREG?//查寻注网状态,1为注册上网络,2为正在找网。AT+CSCON?//查询连接状态,1为CONNECT,0为IDLE。

方式二: 指定 PLMN

AT+CFUN=1

AT+CIMI //执行 CFUN=1,等待 4 秒后查询 IMSI,如果能查到表示卡已识别;

若查不到,请检查卡是否插好并确认是否是 USIM 卡。

AT+NBAND? //查询频段信息。

AT+CEREG=1 //设置自动上报网络注册状态,当模块注册上网络,会上报 URC。

AT+CGDCONT=1,"IP","APN" //APN 为本地入网方式,自行配置(也可不配置)。

AT+COPS=1,2,"46000" //指定 PLMN 搜索, PLMN 自行配置。

AT+CSQ//查询信号强度。AT+NUESTATS//查询模块状态。

AT+CGATT? //返回+CGATT:1 表示附着成功,有时会有约 30s 的延迟。

AT+CEREG?//查寻注网状态,1为注册上网络,2为正在找网。AT+CSCON?//查询连接状态,1为CONNECT,0为IDLE。

#### 2.6. 发送 UDP 消息

UDP 需要先建立 Socket 再发送数据,即 AT+NSOCR 命令创建 Socket 后,再用 AT+NSOST 命令发送数据。

执行 AT+NSOCR=<type>,<protocol>,,<receive control>] 命令创建 Socket。

 <type>
 Socket 类型。目前支持 DGRAM

**ten port>**本地端口号,发送和接收 UDP 消息,范围是 0-65535**<receive control>**1 表示接收 UDP 消息,0 表示忽略 UDP 信息。默认值为 1

执行 AT+NSOST=socket,remote addr,remote port,length,data 命令发送 UDP 信息。

**<socket>** 执行 **AT+NSOCR** 命令返回的 Socket

<remote\_addr> IPv4, 点分十进制记法表示的 IP 地址

<length>发送的十进制数据长度<data>接收的十六进制数据



#### 2.7. 发送 CoAP 消息

CoAP 不用先建立连接,设置 CDP 服务器后,可直接发送数据,前提是模块 IMEI 已在 IoT 中注册了。

AT+NCDP=<ip\_addr>,<port>这条命令可设置服务器的 IP 地址,支持设置外网的服务器地址(前提是你部署的网络能和这个服务器连接),端口取决于服务器设置的监控端口,默认是 5683。

### 2.8. 接收 Paging 消息

模块已支持在 IDLE 模式下接收 Paging,如需测试,需确认基站是否支持 Paging。

#### 2.9. 命令回显

暂时不支持回显

#### 2.10. 串口波特率

主串口进行 AT 命令通信和数据传输时,波特率为 9600bps; 主串口也可用于软件升级,此时波特率为 115200bps。调试串口输出日志,波特率为 921600bps。

### 2.11. 软件升级和抓取日志

每个软件版本都有对应版本的 Code Loader 升级工具(目前主串口升级)和 UE Log Viewer 抓取日志工具(目前调试串口抓取日志),在提供软件的时候会提供对应的工具,请注意使用对应版本的工具。

# 3 常见问题答疑

- 1) Q: 当前模块如何切换和配置网络连接状态?
  - A: 1. Connect 状态(+CSCON:0,1,模块注网后即处于该状态),该状态持续的时间由基站配置,由不定时活动器来控制,范围为 1-3600s, 默认 20s。
    - 2. Idle 状态 ( +CSCON:0,0), 该状态持续的时间由核心网配置, 由 Active timer (T3324) 来 控制, 范围为 0-11160s, 默认 10s。
    - 3. PSM 状态(可通过功耗判断,最大功耗 5uA),该状态持续的时间由核心网配置,由 TAU 定时器(T3412)来控制,范围为 0h-310h,默认 24h。




图 1: 网络连接状态切换示意图

#### 备注

- 1. 三种连接状态下,均可发送上行数据(CoAP/UDP); IDLE 下发送数据,模块会进入 CONNECT 状态; PSM 下发送是数据会唤醒模块, 进入 CONNECT, 或者当 TAU 超时, 模块唤醒, 进入 CONNECT。
- 2. IDLE 下,可接收下行数据,模块进入 CONNECT 状态, PSM 下不接收下行数据。
- 3. TAU 的时长是指从进入 IDLE 开始一直到 PSM 模式结束。
- 2) Q: 发送 CoAP 消息, 需配置 CDP 服务器地址, 该服务器取决于所选择的网络供应商或者测试环境 提供者, 发送 UDP 包也是如此吗?
  - A: CDP 服务器可找测试环境提供者, UDP 服务器可以自己搭建。

- 3) Q: BC95 有三种网络连接模式: Active (CONNECT)、Standby (IDLE)和 Deep-sleep (PSM)。这三种模式的进入和退出是由 BC95 自己控制还是由连接设备控制?
  - A: BC95 由定时器自我控制,该定时器数值由网络侧设定;不论模块处于 Standby 还是 Deep-sleep模式,连接设备总是可以激活通信功能的。
- 4) Q: BC95 低功耗运行时,是否能一直与服务器保持连接状态,服务器发送的数据是否能保证接收到?
  - A: BC95 处于深度睡眠模式时将与服务器断开连接,网络侧不能寻呼到设备,必须等待设备主动发起连接。
- 5) Q: 发送 CoAP 信息,需配置 CDP 服务器(It is used when there is a Neul CDP or Huawei IoT platform acting as gateway to network server applications.)。那么如何使用 CDP 或 Huawei IoT platform?
  - A: 该服务器取决于你所选择的网络供应商或者测试环境提供者,譬如中国联通使用的物联网平台是 Jasper,中国移动使用的是 Onenet,模块侧只配置服务器地址。
- 6) Q: 是否支持 TCP 协议,是否支持写 SIM 卡号?
  - A: 都不支持,目前只支持 CoAP 和 UDP 协议。
- 7) Q: CoAP 和 UDP 是两种并列的联网通信方式吗,是否可以只选择其中一种?
  - A: 两种通信方式都可以选择, CoAP 是基于 UDP 之上的应用层协议。
- 8) Q: +NSONMI:0,4 这条指令是由模块自动输出以通知 MCU, 还是 MCU 主动发送查询?
  - A: 此指令是模块收到下行 UDP 数据上报的 URC,第一个参数表示 Socket,第二个参数表示收到的数据长度,是否自动输出可由 AT+NSOCR=DGRAM,17,5683,1 的最后一个参数控制,具体可参考 Quectel BC95 AT Commands Manual。
- 9) Q: NB-IoT 模块是不是同时只能支持移动,联通,电信其中一家 USIM 卡,还是能同时支持?如果只能支持一个运营商,模块有什么标识或指令可以区分吗?
  - A: NB-IoT 模块支持移动,联通,电信,具体取决于网络是由哪个运营商部署的。此网络是专门部署,由于未商用,目前在用的有些网络是不支持的。目前模块只支持单频段,还不支持多频段。
    - a) BC95-VF/BC95-B20 800MHz
    - b) BC95-SL/BC95-B5 850MHz
    - c) BC95-CM/ BC95-B8 900MHz
- 10) Q: 当前各运营商支持的频段有哪些?
  - A: 电信支持 800MHz (实际上该频段处于 BC95-B5 的 850MHz 频段范围内),移动支持 900MHz, 联通支持 900MHz 和 1800MHz。
- 11) Q: 模块是否支持小区切换和重选?
  - A: 目前还不支持小区切换和重选。