Zenbo Scratch v1.6 專業版 積木說明

#	積木	1.6 說明 (TW)
01	設定Zenbo IP: 192.168.0.1	建立與 Zenbo 的連結, 設定 Zenbo 的 IP 變數以使用此 Zenbo, <mark>欲使用此 Zenbo, 必定要先執行此積木</mark> , 你可以在 Zenbo Scratch 設定畫面上看到目前Zenbo的IP。
02	IP 192.168.0.1 移動 前進 ▼ 0.25 ▼ 公尺 一般 ▼ 速度	控制 IP 為 (輸入 IP)的 Zenbo (前進 / 後退),以速度 (慢 / 一般 / 快)移動 (0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.25 / 1.5 / 1.75 / 2.0)公尺。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等執行完才執行下一個。
03	IP 192.168.0.1 停止動作	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 停止移動。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等執行完才執 行下一個。
04	IP 192.168.0.1 轉動頭部 向 左 ▼ 45 ▼ 度	控制 IP 為 (輸入 IP)的 Zenbo 頭部向 (左 / 右 / 上 / 下)轉 (0 / 15 / 30 / 45)度,此角度為絕對角度,若已經為頭向上 15度得狀態,再執行一次頭向上 15度的指令則不會有反應。開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等執行完才執行下一個。
05	IP 192.168.0.1 轉動身體 向 左轉 ▼ 90 ▼ 度	控制 IP 為 (輸入IP) 的 Zenbo 向 (左轉 / 右轉) 轉動身體 (0 / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 / 270 / 300 / 330 / 360) 度。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木, 並不會等執行完才執行下一個。
06	IP 192.168.0.1 控制身體 右轉 🗸	控制 IP 為(輸入IP)的 Zenbo 持續(停止/前進/左轉/右轉)。
07	IP 192.168.0.1 做出表情 期待 🔻	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 的表情為(參數),參數的詳細對應表情說明請參考官方文件 https://zenbo.asus.com/developer/documents/Design-Guideline/Zenbo-Introduction/Emotions Facial Expression 的說明。

08	IP 192.168.0.1 隱藏表情	隱藏 Zenbo 的表情畫面。
09	IP 192.168.0.1 說話 嗨,你好 ▼	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 說(嗨, 你好 / 看這裡 / WoW / YA)。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木, 並不會等說完才執行下一個。
10	IP 192.168.0.1 説話 請填入文字	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 說(輸入文字)。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等說完才執行 下一個。
11	IP 192.168.0.1 調整	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo (音樂/鬧鐘/通知/說話)的音量(大聲點/小聲點)。
12	IP 192.168.0.1 說話 請填入文字 速度 L2 ▼	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo,以(L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8)的語速,說(輸入文字)。L1 為語速最慢,依序遞增,L8 為語速最快。 開始執行此積木時就會繼續下一個,並不會等說完才執行下一個。
13	IP 192.168.0.1 準備要聽 語句─ ▼ 是 吃飯	註冊 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo,準備聽 語句(語句一/語句二/語句三/語句四/語句五)是(輸入文字),通常與〔14. 我要開始聽〕的積木一起使用,需間隔一秒後才能使用〔14. 我要開始聽〕的語音辨識積木。
14	IP 192.168.0.1 我要開始聽	控制 IP 為 (輸入 IP) 的 Zenbo 啟動語音辨識, 需要先使用 [13. 準備要聽] 的積木。
15	當我聽到 IP 192.168.0.1 的 語句─ ▼	當 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 聽到語句為(語句一/語句二/語句三/語句四/語句五/其他語句)時,做某些事情。需要先使用〔13. 準備要聽〕的積木。
16	IP 192.168.0.1 刪除全部語句	刪除所有在 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 已經註冊的語句。
17	當我聽到 IP 192.168.0.1 的數字	當 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 聽到數字時,做某些事。需要搭配〔18.目前聽到的數字〕的積木以取得數字。

18	目前 IP 192.168.0.1 聽到的數字	目前 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 聽到的數字, 通常與〔17. 當 我聽到數字〕的積木一起使用。
19	IP 192.168.0.1 開始 播放 Youtube 網址: https://	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo(開始/關閉)播放網址為 (輸入網址)的 Youtube 影片。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等開始播或是 播完才執行下一個。
20	IP 192.168.0.1 開始 播放線上音樂: https://	控制 IP 為 (輸入 IP)的 Zenbo (開始/關閉)播放網址為 (輸入網址)的音樂。 開始執行此積木時就會繼續下一個,並不會等開始播或是播完 才執行下一個。
21	IP 192.168.0.1 開始 瀏覽線上圖片: https://	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo (開始/關閉)顯示網址為(輸入網址)的圖片。
22	IP 192.168.0.1 開始 播放 Google Drive 影片: https://	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo (開始/關閉) 撥放在 Google 雲端硬碟服務中的影片,其網址為(輸入網址)。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內,預先設定開啟共用連結。且在此 Zenbo 上必須有設定 Google 帳號。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等開始播或是播完才執行下一個。
23	IP 192.168.0.1 開始 ▼ 播放 Google Drive 音樂: https://	控制 IP 為 (輸入 IP)的 Zenbo (開始/關閉)撥放在 Google 雲端硬碟服務中的音樂,其網址為 (輸入網址)。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內,預先設定開啟共用連結。開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等開始播或是播完才執行下一個。
24	IP 192.168.0.1 開始 瀏覽 Google Drive 圖片: https://	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo (開始/關閉)瀏覽在 Google 雲端硬碟服務中的圖片,其網址為(輸入網址)。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內,預先設定開啟共用連結。
25	IP 192.168.0.1 開始 瀏覽 Google Drive 文件: https://	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo(開始/關閉)瀏覽在 Google 雲端硬碟服務中的文件,其網址為(輸入網址)。此檔案必須 在 Google 雲端硬碟服務內,預先設定開啟共用連結。
26	當摸到 IP 192.168.0.1 的頭	當觸摸 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 的頭時,做某些事。

27	IP 192.168.0.1 開始 ▼ 錄音, 檔名: testAudio	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo(開始/關閉)錄音,其錄音檔案檔名為(輸入檔案名稱)。錄音檔案存放位置為 Zenbo 裡Music 目錄。
28	IP 192.168.0.1 開始 ▼ 720P ▼ 錄影, 檔名: testVideo	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 使用解析度(720p / 480p / 240p)(開始 / 關閉)錄影, 其錄影檔案檔名為(輸入檔案名稱), 檔案存放位置為 Zenbo 裡 Movies 目錄。