## Zenbo Scratch v1.9 專業版

## 積木說明

	積木	
		建立與 Zenbo 的連結,設定 Zenbo 的 IP 變數以使用此 Zenbo,
1	設定Zenbo IP: 192.168.0.1	欲使用此 Zenbo,必定要先執行此積木,你可以在 Zenbo Scratch
_		設定畫面上看到目前 Zenbo 的 IP。
		控制 IP 為(輸入 IP) 的 Zenbo(前進 / 後退),以速度(慢 / 一
2		般 / 快)移動(0.25/0.5/0.75/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0)公尺。
۷	IP 192.168.0.1 移動 前進 ○ 0.25 ○ 公尺 一般 ▼ 速度	開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等執行完才執行下一
_		個。
		控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 停止移動。
3	IP 192.168.0.1 停止動作	開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等執行完才執行下一
_		個。
-		控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 頭部同時 (左/右) 轉(0/15/
		30 / 45 ) 度 以及 (上 / 下) 轉(0 / 15 / 30 / 45 ) 度。此角度為絕
		對角度,若已經為頭向上 15 度,再執行一次頭向上 15 度的指令則不
		會有反應。
4	IP 192.168.0.1 轉動頭部 向 左 ▼ 0 ▼ 度 上 ▼ 15 ▼ 度	Scratch 會等待執行完此積木才執行下一個。

		控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 頭部向(左/右/上/下)轉(0
	IP 192.168.0.1 轉動頭部 向 左 ▼ 45 ▼ 度	/ 15 / 30 / 45 ) 度,此角度為絕對角度,若已經為頭向上 15 度得狀
5		態,再執行一次頭向上 15 度的指令則不會有反應。
		開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等執行完才執行下一
		個。
_	IP 192.168.0.1 轉動身體 向 左轉 ▼ 90 ▼ 度	控制 IP 為(輸入IP)的 Zenbo 向(左轉 / 右轉)轉動身體(0/30/60/
6		90 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 / 270 / 300 / 330 / 360 ) 度。
_		開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等執行完才執行下一個。
7		
/	IP 192.168.0.1 控制身體 右轉 ▼	控制 IP 為(輸入IP)的 Zenbo 持續(停止/前進/左轉/右轉)。
-	IP 192.168.0.1 做出表情 期待 ▼	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 的表情為(參數),參數的詳細對應表情
		說明請參考官方文件
8		https://zenbo.asus.com/developer/documents/Design-
		Guideline/Zenbo-Introduction/Emotions
_		Facial Expression 的說明。
0		隱藏 Zenbo 的表情畫面。
9	IP 192.168.0.1 隱藏表情	隐殿 Zendo 的衣用童田。
10	IP 192.168.0.1 說話 嗨,你好 ▼	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 說(嗨,你好 / 看這裡 / WoW / YA)。
10		開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等說完才執行下一個。
11	IP 192.168.0.1 説話 請填入文字	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 說(輸入文字)。
		開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等說完才執行下一個。

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
12	IP 192.168.0.1 調整 說話 * 音量 大聲點 *	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo (音樂 / 鬧鐘 / 通知 / 說話)的音量 (大聲點 / 小聲點)。
13	IP 192.168.0.1 説話 請填入文字 速度 L2 V	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo,以(L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8)的語速,說(輸入文字)。L1 為語速最慢,依序遞增,L8 為語速最快。開始執行此積木時就會繼續下一個,並不會等說完才執行下一個。
14	IP 192.168.0.1 準備要聽 語句─ ▼ 是 吃飯	註冊 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo,準備聽 語句(語句一/語句二/語句三/語句四/語句五)是(輸入文字),通常與[15.要開始聽]的積木一起使用,需間隔一秒後才能使用[15.要開始聽]的語音辨識積木。
15	IP 192.168.0.1 我要開始聽	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 啟動語音辨識,需要先使用〔14. 準備要聽〕的積木。
16	當我聽到 IP 192.168.0.1 的 語句— ▼	當 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 聽到語句為(語句一/語句二/語句三/語句四/語句五/其他語句)時,做某些事情。需要先使用〔13.準備要聽〕的積木。
17	IP 192.168.0.1 刪除全部語句	刪除所有在 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 已經註冊的語句。
18	當我聽到 IP 192.168.0.1 的數字	當 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 聽到數字時,做某些事。需要搭配〔19. 目前聽到的數字〕的積木以取得數字。
19	目前 IP 192.168.0.1 聽到的數字	目前 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 聽到的數字,通常與〔18. 當我聽到數字〕的積木一起使用。

20	IP 192.168.0.1 開始 ▼ 播放 Youtube 網址: https://	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo(開始/關閉)播放網址為(輸入網址)的 Youtube 影片。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等開始播或是播完才執行下一個。
21	IP 192.168.0.1 開始 播放線上音樂: https://	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo(開始/關閉)播放網址為(輸入網址)的音樂。 開始執行此積木時就會繼續下一個,並不會等開始播或是播完才執行下一個。
22	IP 192.168.0.1 開始 ▼ 瀏覽線上圖片: https://	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo(開始/關閉)顯示網址為(輸入網址)的圖片。
23	IP 192.168.0.1 開始 ▼ 播放 Google Drive 影片: https://	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo(開始/關閉)撥放在 Google 雲端硬碟服務中的影片,其網址為(輸入網址)。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內,預先設定開啟共用連結。且在此 Zenbo 上必須有設定 Google 帳號。
-		開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等開始播或是播完才執行下一個。  控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo(開始/關閉)撥放在 Google 雲端硬
24	IP 192.168.0.1 開始 ▼ 播放 Google Drive 音樂: https://	碟服務中的音樂,其網址為(輸入網址)。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內,預先設定開啟共用連結。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等開始播或是播完才執行下一個。

25	IP 192.168.0.1 開始 ▼ 瀏覽 Google Drive 圖片: https://	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo(開始/關閉)瀏覽在 Google 雲端硬碟服務中的圖片,其網址為(輸入網址)。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內,預先設定開啟共用連結。
26	IP 192.168.0.1 開始 ▼ 瀏覽 Google Drive 文件: https://	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo(開始/關閉)瀏覽在 Google 雲端硬碟服務中的文件,其網址為(輸入網址)。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內,預先設定開啟共用連結。
27	當摸到 IP 192.168.0.1 的頭	當觸摸 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 的頭時,做某些事。
28	IP 192.168.0.1 開始 ▼ <b>錄音,檔名:</b> testAudio	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo(開始 / 關閉)錄音,其錄音檔案檔名為 (輸入檔案名稱)。錄音檔案存放位置為 Zenbo 裡 Music 目錄。
29	IP 192.168.0.1 開始 ▼ 720P ▼ 錄影, 檔名: testVideo	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 使用解析度(720p/480p/240p)(開始/關閉)錄影,其錄影檔案檔名為(輸入檔案名稱),檔案存放位置為 Zenbo 裡 Movies 目錄。
30	IP 192.168.0.1 開始燈光 雙 ▼ 輪 正常 ▼ 藍 ▼ 色 前轉跑馬燈 ▼ 效果	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo (雙/左/右)輪的輪圈燈光效果,以速度為(最慢/慢/正常/快/最快),顏色為(白/紅/橙/黃/綠/藍/靛/紫/粉紅),特效為(恆亮/閃爍/呼吸/前轉跑馬燈/後轉跑馬燈)開始開啟輪圈燈光。
31	IP 192.168.0.1 停止燈光效果 雙 ▼ 輪	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo(雙/左/右)輪的輪圈燈光,停止輪圈燈光效果。

32	IP 192.168.0.1 停止 ▼ 聽 hey, Zenbo	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo(停止/開始)對於 Hey, Zenbo 語句做出反應。
33	IP 192.168.0.1 停止聽話	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 停止語音辨識。通常在積木〔15. 要開始 聽〕的積木使用了之後,正在進行收音辨識語音時使用。或是 Zenbo 無預期 開啟耳朵進行收音辨識時,可以馬上使用此積木停止繼續收音。
34	IP 192.168.0.1 開始 / 偵測人	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo(停止/開始)影像偵測。 由於過近可能使相機無法偵測人形,約距離 1.5 公尺左右辨識效果較好。
35	當 IP 192.168.0.1 偵測到人	當 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 偵測到人時,做某些事。必須在積木〔35. 開始偵測人〕的積木使用了之後使用。
36	IP 192.168.0.1 面向 看到的 ▼ 人	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 面向(看到的)人。必須在積木〔35. 開始 值測人〕的積木使用了之後使用。若停止偵測人,則不會有任何反應。