# 浙水设计-Excel 至 MIKE 智能数据转换 软件 V1.0

使用手册

"浙水设计-Excel 至 MIKE 智能数据转换软件"是基于 Python 编写的软件,该软件既包括数据处理与转换功能,也涉及用户界面的主题插件。系统的设计显然是为了满足特定的数据处理需求,特别是在水文数据分析和模型模拟领域,同时也考虑到了用户界面的个性化需求。以下是对该系统功能的一个综合性概述:

转换模块为用户提供了多种数据转换功能,包括 Excel 到 CSV 的转换 (xlsToCsv)、CSV 文件的批量重命名(renameCsv)、以及生成适用于 MIKE 模型的链式数据文件(mkChainCsv)。这些功能强调了自动化和易用性,使得在不同格式之间转换数据变得快速和无缝,极大地提升了工作效率。此外,该模块还提供了一个转换模块宏(Conversion Module),允许用户通过一键操作执行多个转换任务,进一步简化了处理过程。

处理模块关注于对数据进行进一步的细化和分析,包括根据河流或支流拆分 CSV 文件(splitChg 和 insertChg)、清理 CSV 数据(cleanCsv)、以及生成适用于 MIKE 软件的文本文件(mkMikeTxt)。通过这些功能,用户可以有效地管理和准备数据,以满足特定的分析需求。处理模块也包含了一个宏(Processing Module),便于用户一键执行多个处理任务。

虚拟断面模块提供了一系列高级功能,用于处理虚拟断面数据,这在水文模型中是一个重要概念。功能包括获取虚拟断面的终点(getVirtEnd)、插入虚拟断面的开始和结束标记(virtStart 和 virtEnd)、更新虚拟断面的 chainage 值(virtEndUpdate),以及合并文本文件(combineTxt)。这一模块的设计显然是为了提高模型准备的准确性和效率,尤其是在使用 MIKE 模型进行水文分析时。

最后,该系统还包含了一个插件系统,为未来软件的扩展提供可能性,目前自制了主题插件(Theme Plugin),它允许用户自定义应用程序的外观。该插件系统支持多种主题,包括暗光混合、经典亮色、优雅暗色、极简绿色等,每种主题都可以通过快捷键快速切换。这不仅增加了软件的可用性,也提供了一种个性化的用户体验,让用户可以根据个人喜好或使用环境调整应用程序的视觉风格。

整体而言,"浙水设计-Excel 至 MIKE 智能数据转换软件"是一个功能丰富、高度自动化的工具,专为水文数据处理和分析设计。它结合了数据转换、处理、虚拟断面管理等关键功能,并通过插件系统提供了丰富的用户界面定制选项。这使得该系统不仅能满足专业的数据处理需求,也能提供个性化的用户体验,展现了软件设计的高度专业性和用户导向性。


0 0	MIKE E	asy Section Converter	
xlsxToCsv	splitChg	getVirtEnd	
renameCsv	insertChg	virtStart	
mkChainCsv	cleanCsv	virtEnd	
	mkMikeTxt	virtEndUpdate	
		combineTxt	
Conversion Module	Processing Module	Virtual Section Module	

主界面

# 1 转换模块

#### 1.1 Excel 转 CSV 功能(xlsToCsv)


该功能实现了 Excel 文件格式到 CSV 文件格式的转换。用户可以选择特定的 Excel 工作簿,并将其中的数据导出为逗号分隔值(CSV)格式,该格式广泛用于数据导入导出和跨平台数据交换。



XLSX 转化为 CSV 成果截图

## 1.2 CSV 重命名功能 (renameCsv)

此功能允许用户批量重命名 CSV 文件。通过设置命名规则,用户能够快速地更改一个或多个 CSV 文件的文件名,以便更好地组织数据文件或满足特定的命名需求。




CSV 文件规则化重命名

## 1.3 MIKE 里程数据生成(mkChainCsv)

该功能通过分析特定格式的文本文件,自动提取水文数据并生成适合 MIKE 模型使用的链式数据文件。具体步骤如下:

- 数据解析:程序读取名为 secss. txt 的输入文件,该文件包含了断面的坐标和信息。
- 里程数据生成:通过识别输入文件中的断面编号和坐标,将这些数据转换成链式格式,并计算相应的断面里程(Chainage)。


- 自动化处理:用户有选项在每条支流(branch)的开始和结束位置自动添加虚拟断面(标记为virtual),这有助于在MIKE模型中定义边界条件。
- CSV 文件输出:将处理后的数据输出到名为 chainage.csv 的 CSV 文件中, 方便用户进一步操作或直接导入到 MIKE 模型中。
- 可视化查看:生成的CSV文件可以自动在Excel中打开,方便用户进行查看和验证。此功能强调自动化和易用性,可大幅度提高水文数据处理的效率和准确性,尤其适用于需要进行水文模拟或环境评估的工程师和研究人员。




需要不需要加虚拟断面标识到里程的选项



里程数据保存为 chainage. csv



自动添加虚拟断面标识且用 Excel 打开编辑



未添加虑拟断面标识且用 Excel 打开编辑

#### 1.4 转换模块宏 (Conversion Module)

转换模块宏可能是一个提供自动化执行上述转换任务的宏指令功能。用户通过宏可以一键执行多个转换任务,从而实现批量处理和提高工作效率。它可能包括宏录制、编辑和执行等功能,以适应不同用户的定制化需求。 这里是一键执行转换模块的 Excel 转 CSV 功能(x1sToCsv)和 CSV 重命名功能(renameCsv)


# 2 处理模块

#### 2.1 根据河流(river)拆分 CSV 文件 (splitChg)

该功能通过 chg\_split.py 脚本实现,其主要步骤如下:

- 读取 CSV 文件: 脚本首先读取位于 processed\_data 目录下名为 chainage. csv 的 CSV 文件, 该文件包含河流的各个测站信息。
- 验证 CSV 结构: 脚本验证 CSV 文件的列数是否符合预期,确保数据格式的 正确性。


- 根据河流拆分数据:通过河流名称将数据进行分组,每个河流的数据将被 拆分为独立的 CSV 文件。
- 保存拆分后的文件:每组数据被保存在 processed\_data/chg\_files 目录下,文件名格式为{river\_name}\_chg.csv,其中{river\_name} 为河流的名称。



根据 chainage. txt 拆分为断面到指定文件

#### 2.2 根据支流(branch)拆分 CSV 文件 (insertChg)

- 该功能由 chg insert. py 脚本实现,其工作流程包括:
- 加载测站数据:从 CSV 文件中加载测站 (chainage)数据,将其存储在字典中,以支流名称作为键。
- 处理断面文件: 读取断面(section)文件,并根据测站数据插入新行。这些新行包含测站的附加信息,如支流名称、测站编号等。
- 保存处理后的文件:每个断面文件根据支流名称进行拆分,并保存在 processed\_data/inserted\_files 目录下,文件名格式为 {prefix}\_{branch}.csv,其中{prefix}通常是断面文件的前缀,{branch} 是支流名称。




断面文件根据支流拆分存到制定目录下

#### 2.3 清理 CSV 数据 (cleanCsv)

cleanCsv 脚本的作用是清洗 CSV 文件中的数据,移除不需要的行。具体步骤如下:

- 读取数据:从指定的输入文件中读取数据,这通常是包含断面信息的 CSV 文件。
- 清洗规则:确定何时开始处理数据(例如,在遇到特定关键词"断面名称"时)。在达到某一条件(如"点号"出现在新的断面前)时停止处理,这保证了仅处理每个断面的相关数据。
- 保存清洗后数据:将清洗后的数据写入到新的 CSV 文件中。这个新文件不包含原始数据文件中不符合特定格式要求的数据行。

• 输出文件: 清洗后的文件保存在 processed\_data/inst\_cle\_files 目录下,文件名与输入文件相同。




清洗 CSV 数据存到清洗后的文件夹

#### 2.4 生成 MIKE 文本文件(mkMikeTxt)

mkMikeTxt 负责将清洗后的 CSV 数据转换成 MIKE 软件可以读取的文本文件格式。转换过程包括:

- 读取和解析数据: 脚本从 CSV 文件中读取断面数据,包括坐标值,并对这 些数据行进行解析。
- 数据标签分配: 为坐标点分配特定的标签, 如最左岸、最右岸、最低点等。
- 格式化数据:将数据按照 MIKE 软件的文本格式要求进行格式化。这包括 断面的名称、流向、坐标点、水位参数等信息。

- 写入 TXT 文件:将格式化后的数据写入到 TXT 文件中,以供 MIKE 软件使用。
- 输出文件: 生成的 TXT 文件保存在 processed\_data/txt\_files 目录下, 文件名通常是基于 CSV 文件名但以. txt 扩展名保存。



从 csv 获得的 MIKE 断面文件存在指定的文件夹里

#### 2.5 处理模块宏 (Processing Module)

转换模块宏可能是一个提供自动化执行上述转换任务的宏指令功能。用户通过宏可以一键执行多个转换任务,从而实现批量处理和提高工作效率。它可能包括宏录制、编辑和执行等功能,以适应不同用户的定制化需求。 这里是一键执行执行处理模块的 根据河流(river)拆分 CSV 文件(splitChg),根据河流(river)拆分 CSV 文件(splitChg),根据河流(river)拆分 CSV 文件(splitChg),根据河流(river)拆分 CSV 文件(splitChg),根据河流(river)拆分 CSV 文件(splitChg),清理 CSV 数据(cleanCsv)和 生成 MIKE 文本文件(mkMikeTxt)

# 3 虚拟断面模块

# 3.1 获取虚拟断面终点 (getVirtEnd)

get\_virtual\_end.py 脚本的功能是从一系列 CSV 文件中提取虚拟断面终点的数据。具体过程如下:


读取数据: 脚本逐个读取位于 processed\_data/chg\_files 目录下的 CSV 文件。


数据提取:对于每个文件,脚本检索标记为 virtual (虚拟)的断面,并且其 chainage\_v 值不为 0 的行,这些被认为是虚拟断面的终点。

数据汇总:提取的虚拟断面信息被汇总到一个列表中,包括文件名、虚拟断面类型和值。

写入输出文件: 所有汇总的虚拟断面数据被写入到 all\_end\_virtuals.csv 文件中,保存在 processed\_data 目录下。

后处理:利用外部命令 sed 和 sort 对输出文件进行清理和排序,去除空格并按第一列排序。






获取虚拟断面且合并

### 3.2 虚拟断面开头 (virtStart)

virtual\_start.py 脚本的功能是在 MIKE 软件的文本文件中插入虚拟断面 开始的标记。步骤包括:

- 读取文本文件: 脚本读取 processed\_data/txt\_files 目录下的文本文件。
- 定位并修改:在每个文本文件中,脚本找到第一个断面的结束位置,并复制第一个断面数据作为虚拟断面的内容,将 chainage 值修改为 0。
- 插入虚拟断面: 修改后的虚拟断面数据插入到文件的开始位置。
- 保存新文件: 处理后的文件保存在 processed\_data/txt\_virtual\_start 目录下,文件名与原文件相同。




虚拟断面的开头断面生成且存到指定文件夹

## 3.3 虚拟断面结束 (virtEnd)

virtual\_end.py 脚本的主要功能是为每个 MIKE 软件的文本文件添加虚拟 断面结束的数据。具体步骤包括:

- 文件读取: 脚本遍历 txt\_virtual\_start 目录下的文本文件,这些文件已 经包含了虚拟断面的开始数据。
- 断面数据提取:对于每个文件,脚本读取内容并识别所有断面,包括虚拟 断面的数据。
- 添加虚拟断面数据:将最后一个完整断面的数据复制并附加到文件的末 尾,作为虚拟断面的结束部分。

- 文件写入: 更新后的文件内容被写入到 txt\_virtual\_end 目录下的新文件中。
- 错误处理: 如果输入文件不存在, 脚本会输出错误信息。




虚拟断面的末尾断面生成且存到指定文件夹

## 3.4 更新虚拟断面终点(virtEndUpdate)

virtual\_end\_update.py 脚本的作用是更新已有的文本文件中虚拟断面的 chainage 值。操作步骤如下:

• 映射创建:从 all\_end\_virtuals.csv 文件中读取数据,创建一个映射, 关联文本文件名和新的 chainage 值。

- 文件更新: 脚本遍历每个文本文件,读取文件内容,并在指定的行更新 chainage 值。
- 内容定位与替换:在每个文件中,找到倒数第二个分隔符后的第三行,即 虚拟断面数据所在的行,然后更新该行的 chainage 值。
- 保存更改:将修改后的内容写回到 txt\_virtual\_end 目录下的相应文件中。
- 异常处理: 若文件不存在或格式不正确, 脚本将打印错误信息并跳过处理。




更新虚拟断面存在指定文件夹

#### 3.5 合并文本文件(combineTxt)

本函数的功能是将./processed\_data/txt\_virtual\_end/目录下的所有文本文件合并到一个名为 combined. txt 的单一文件中,并将该文件放在./processed\_data/目录下。 具体步骤如下:

- 检查./processed\_data/combined.txt 文件是否已存在,如果存在,就将 其删除。
- 创建一个新的 combined. txt 文件,用于写入内容。
- 对./processed\_data/txt\_virtual\_end/目录下的所有.txt 文件进行遍历。对于每一个文件: 打开该文件用于读取内容。 将文件内容写入到combined.txt 文件中



所有 MIKE 支流文件合成总文件 combined. txt

#### 3.6 虚拟断面模块宏 (Virtual Section Module)


转换模块宏可能是一个提供自动化执行上述转换任务的宏指令功能。用户通过宏可以一键执行多个转换任务,从而实现批量处理和提高工作效率。它可能包括宏录制、编辑和执行等功能,以适应不同用户的定制化需求。 这里是一键执

行执行虚拟断面模块的 获取虚拟断面终点(getVirtEnd),虚拟断面开始(virtStart),更新虚拟断面终点(virtEndUpdate),更新虚拟断面终点(virtEndUpdate) 和合并文本文件(combineTxt)

# 4 插件系统(Plugin)


#### 4.1 主题插件(Theme Plugin)

- 初始化(initialize):插件启动时,会在应用程序的菜单栏中创建一个 名为"Themes"的新菜单项。
- 创建主题菜单 (create\_theme\_menu): 在"Themes"菜单下,为每个可用的主题创建一个菜单项。
- 创建主题动作(create\_theme\_actions): 为每一个主题定义一个动作 (Action),并分配一个快捷键。当选择特定主题时,将触发一个事件来 改变应用程序的外观。
  - 。 苹果混合暗光主题(Apple Dark Light Hybrid)- 快捷键: Ctr1+1
    - 一种结合了暗色和亮色元素的混合主题,适合喜欢在两种风格间切换的用户。



。 经典苹果亮色主题(Classic Apple Light)- 快捷键: Ctrl+2


■ 传统的亮色主题,带有经典的苹果界面色调,适合喜欢传统 苹果风格的用户。




- 。 优雅暗色主题 (Elegant Dark) 快捷键: Ctrl+3
  - 一种简洁而优雅的暗色主题,为长时间工作提供了舒缓的视 觉体验。



- 。 极简绿色主题 (Minimalist Green) 快捷键: Ctrl+4
  - 以绿色为主调的极简风格主题,清新自然,适合追求简约风格的用户。



- 。 现代苹果亮色主题 (Modern Apple Light) 快捷键: Ctrl+5
  - 现代风格的亮色主题,带有苹果特色的色彩和设计,适合追求现代感的用户。




- o 自然启发主题 (Nature Inspired) 快捷键: Ctrl+6
  - 由自然景观启发设计的主题,使用自然的色彩和图案,给用户带来宁静的氛围。




- 。 复古波主题 (Retro Wave) 快捷键: Ctrl+7
  - 回归80年代复古风潮的主题,具有鲜艳的色彩和复古的设 计感。



- 。 柔和蓝色主题 (Soft Blue) 快捷键: Ctrl+8
  - 以柔和的蓝色调为主的主题,给人以平静和专业的感觉。



- 。 科技专业主题 (Tech Professional) 快捷键: Ctrl+9
  - 适合技术和专业领域的主题,具有现代和高科技的设计元素。



- 。 温暖日落主题 (Warm Sunset) 快捷键: Ctrl+0
  - 模拟日落的温暖色调,为用户创造一个温馨舒适的工作环境。



- 设置主题(set\_theme):加载选定的主题文件并应用其样式表到应用程序窗口,改变应用程序的外观。
- 保存配置(save\_config):将用户选择的主题配置保存到配置文件中,以便在下次启动应用程序时能够加载并应用上次选择的主题。
- 加载设置(load\_settings): 在插件加载时,读取配置文件中保存的主题设置,并应用到应用程序。
- 反初始化 (deinitialize): 在插件被关闭时,将从菜单栏中移除 "Themes"菜单项,清理插件创建的界面元素。