设备(门禁主机)

网络 SDK 编程指南

V5.2

声明

非常感谢您购买我公司的产品,如果您有什么疑问或需要请随时联系我们。

- 我们已尽量保证手册内容的完整性与准确性,但也不免出现技术上不准确、与产品功能及操作不相符 或印刷错误等情况,如有任何疑问或争议,请以我司最终解释为准。
- 产品和手册将实时进行更新, 恕不另行通知。
- 本手册中内容仅为用户提供参考指导作用,请以 SDK 实际内容为准。

目 录

声		明		I
目	;	录		II
1		SDK í	简介	1
2		SDK /	版本更新	4
3		函数	调用顺序	9
	3.1	l	SDK 接口调用主要流程	9
	3.2	2	门参数/读卡器参数配置流程	10
	3.3	3	计划配置流程	11
		3.3.1	门状态计划配置流程	12
		3.3.2	读卡器验证方式计划配置流程	13
		3.3.3	卡权限计划模板配置流程	14
	3.4	1	布防获取门禁事件流程	15
	3.5	5	获取和下发卡号功能流程	16
	3.6	5	获取和下发人脸参数流程	17
	3.7	7	获取和下发指纹参数流程	18
	3.8	3	远程开门控制流程	19
	3.9)	手动抓拍流程	19
	3.1	10	联动抓拍流程	20
4		函数	调用实例	21
	4.1	1	门参数配置示例代码	21
	4.2	2	读卡器参数配置示例代码	23
	4.3	3	门状态计划配置示例代码	25
	4.4		读卡器验证方式计划配置示例代码	
	4.5	5	卡权限计划模板配置示例代码	33
	4.6	5	布防获取门禁事件示例代码	36
	4.7		获取和下发卡号相关联参数示例代码	
	4.8	3	远程开门示例代码	44
	4.9)	联动抓拍示例代码	46
5		功能	接口介绍	50
	5.1	l	通用接口介绍	50
	5.2	2	门禁主机功能接口	50
	5.3	3	指纹门禁一体机功能接口	58
6		函数	说明	63
	6.1	l	SDK 初始化	63
		6.1.1	初始化 SDK NET_DVR_Init	63
		6.1.2	释放 SDK 资源 NET_DVR_Cleanup	63
	6.2	2	SDK 本地功能	63
		SDK 2	本地参数配置	63
		6.2.1	获取 SDK 本地参数 NET_DVR_GetSDKLocalCfg	63
		6.2.2	设置 SDK 本地参数 NET_DVR_SetSDKLocalCfg	64
		连接	和接收超时时间及重连设置	
		6.2.3	设置网络连接超时时间和连接尝试次数 NET_DVR_SetConnectTime	64

6.2.4	设置重连功能 NET_DVR_SetReconnect	65
6.2.5	设置接收超时时间 NET_DVR_SetRecvTimeOut	65
多网卡	绑定	65
6.2.6	获取所有 IP,用于支持多网卡接口 NET_DVR_GetLocalIP	65
6.2.7	设置 IP 绑定 NET_DVR_SetValidIP	66
SDK 版	本、状态和能力	66
6.2.8	获取 SDK 的版本号和 build 信息 NET_DVR_GetSDKBuildVersion	66
6.2.9	获取当前 SDK 的状态信息 NET_DVR_GetSDKState	66
6.2.10	获取当前 SDK 的功能信息 NET_DVR_GetSDKAbility	66
SDK 启	用写日志	67
6.2.11	启用写日志文件 NET_DVR_SetLogToFile	67
异常消	息回调	67
6.2.12	注册接收异常、重连等消息的窗口句柄或回调函数 NET_DVR_SetExceptionCallBack_V30	67
获取错	误信息	69
6.2.13	返回最后操作的错误码 NET_DVR_GetLastError	69
6.2.14	返回最后操作的错误码信息 NET_DVR_GetErrorMsg	
6.3 用]户注册	70
6.3.1	激活设备 NET_DVR_ActivateDevice	
6.3.2	通过解析服务器,获取设备的动态 IP 地址和端口号 NET_DVR_GetDVRIPByResolveSvr_EX	70
6.3.3	用户注册设备 NET_DVR_Login_V40	70
6.3.4	用户注销 NET_DVR_Logout	71
6.4 募	E取设备能力集	71
6.4.1	获取设备能力集 NET_DVR_GetDeviceAbility	71
6.4.2	获取门禁总能力集 NET_DVR_STDXMLConfig	
6.5 有	i防、撤防	73
设置报	警等信息上传的回调函数	
6.5.1	注册报警回调函数 NET_DVR_SetDVRMessageCallBack_V31	
布防撤	防	
6.5.2	建立报警上传通道,获取报警等信息 NET_DVR_SetupAlarmChan_V41	
6.5.3	撤销报警上传通道 NET_DVR_CloseAlarmChan_V30	
	程参数配置	
通用参	数配置	
6.6.1	获取设备的配置信息 NET_DVR_GetDVRConfig	
6.6.2	设置设备的配置信息 NET_DVR_SetDVRConfig	
门禁相	关参数配置	
6.6.3	获取设备的配置信息 NET_DVR_GetDVRConfig	
6.6.4	设置设备的配置信息 NET_DVR_SetDVRConfig	
6.6.5	批量获取配置信息 NET_DVR_GetDeviceConfig	
6.6.6	批量设置配置信息 NET_DVR_SetDeviceConfig	
RS485/	防区/触发器配置和控制	
6.6.7	获取 NET_DVR_GetDVRConfig	
6.6.8	设置 NET_DVR_SetDVRConfig	
6.6.9	设置触发器 NET_DVR_SetAlarmHostOut	
6.6.10	对防区布防 NET DVR AlarmHostSetupAlarmChan	84

	6.6.11	对防区撤防 NET_DVR_AlarmHostCloseAlarmChan	84
	获取所有	T防区/触发器及外接模块	85
	6.6.12	启动长连接远程配置 NET_DVR_StartRemoteConfig	85
	6.6.13	逐个获取查找到的结果信息 NET_DVR_GetNextRemoteConfig	86
	6.6.14	关闭长连接配置接口所创建的句柄,释放资源 NET_DVR_StopRemoteConfig	87
	用户配置	1 [87
	6.6.15	获取设备用户配置 NET_DVR_GetAlarmDeviceUser	87
	6.6.16	设置设备用户配置 NET_DVR_SetAlarmDeviceUser	88
	长连接参	>数配置	88
	6.6.17	启动长连接远程配置 NET_DVR_StartRemoteConfig	88
	6.6.18	发送长连接数据 NET_DVR_SendRemoteConfig	90
	6.6.19	关闭长连接配置接口所创建的句柄,释放资源 NET_DVR_StopRemoteConfig	91
6.7	7 远程	建控制	91
	6.7.1	远程控制 NET_DVR_RemoteControl	91
6.8	3 门勢	李控制	92
	6.8.1	门禁控制 NET_DVR_ControlGateway	92
6.9	就	b控制器相关	
	6.9.1	就地控制器管理 NET_DVR_STDXMLConfig	92
	6.9.2	就地控制器控制 NET_DVR_STDXMLConfig	93
	6.9.3	就地控制器搜索及状态查询 NET_DVR_StartRemoteConfig	94
6.1	10 USB	设备管理	95
	6.10.1	USB 设备管理 NET_DVR_STDXMLConfig	95
6.1	11 可初	R对讲呼叫功能	96
	6.11.1	启动长连接远程配置 NET_DVR_StartRemoteConfig	96
	6.11.2	发送长连接数据 NET_DVR_SendRemoteConfig	98
	6.11.3	关闭长连接配置接口所创建的句柄,释放资源 NET_DVR_StopRemoteConfig	98
6.1	12 考堇	加相关功能	99
	6.12.1	考勤相关配置 NET_DVR_STDXMLConfig	99
6.1	13 手动	加拍	
	6.13.1	单帧数据捕获并保存成 JPEG 图片 NET_DVR_CaptureJPEGPicture	101
	6.13.2	单帧数据捕获并保存成 JPEG 存放在指定的内存空间中 NET_DVR_CaptureJPEGPicture_NEW	101
	6.13.3	网络触发抓拍 NET_DVR_ContinuousShoot	101
6.1	14 底图	图功能	102
	6.14.1	底图上传 NET_DVR_PicUpload	102
	6.14.2	获取图片上传的进度 NET_DVR_GetPicUploadProgress	102
	6.14.3	获取远程上传的状态 NET_DVR_GetPicUploadState	102
	6.14.4	关闭上传句柄,释放资源 NET_DVR_CloseUploadHandle	103
	6.14.5		
6.1	15 设备	 }维护管理	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	6.15.1	设备在线状态检测 NET_DVR_RemoteControl	
	远程升级	ξ	
	6.15.2	设置远程升级时网络环境 NET_DVR_SetNetworkEnvironment	
	6.15.3		

	6.15.4	获取远程升级的进度 NET_DVR_GetUpgradeProgress	104
	6.15.5	获取远程升级的状态 NET_DVR_GetUpgradeState	105
	6.15.6	关闭远程升级句柄,释放资源 NET_DVR_CloseUpgradeHandle	105
	恢复设备	5默认参数	105
	6.15.7	恢复设备默认参数 NET_DVR_RestoreConfig	105
	6.15.8	完全恢复出厂默认参数 NET_DVR_RemoteControl	105
	导入/导	出配置文件	106
	6.15.9	导出配置文件 NET_DVR_GetConfigFile_V30	106
	6.15.10	导出配置文件 NET_DVR_GetConfigFile	106
	6.15.11	导入配置文件 NET_DVR_SetConfigFile_EX	106
	6.15.12	导入配置文件 NET_DVR_SetConfigFile	107
	远程重启	3	107
	6.15.13	重启设备 NET_DVR_RebootDVR	
7		3及说明	
	7.1 网络	8通讯库错误码	108
	7.2 RTS	P 通讯库错误码	111
	7.3 软角	邓码库错误码	112
8	附录:结构	勾体	114

1 SDK 简介

设备网络 SDK 是基于设备私有网络通信协议开发的,为嵌入式网络硬盘录像机、NVR、视频服务器、网络摄像机、网络球机、解码器、多屏控制器、报警主机等网络产品服务的配套模块,用于远程访问和控制设备软件的二次开发。本文档主要介绍门禁主机相关的功能,设备型号如下:

门禁主机包括但不仅限于以下产品型号: DS-K2601(-G)、DS-K2602(-A/-G)、DS-K2604(-G)。 指纹门禁一体机包括但不仅限于以下产品型号:

设备网络 SDK 主要功能:门禁主机参数配置、获取和设置卡参数、门禁控制、手动抓拍以及布防获取设备上传的报警信息等功能。

注意:该文档附录中结构体说明仅供参考,更多说明及更新请参见《设备网络 SDK 使用手册.chm》。

设备网络 SDK 包含网络通讯库、软解码库、硬解码库等功能组件,我们提供 Windows 和 Linux 两个版本的 SDK,各自所包含的组件如下:

表 1.1 Windows SDK 组件

		• •	· ·	
	外部接口	HCNetSDK.h	头文件	
		HCNetSDK.lib	LIB 库文件	
网络通讯库		HCNetSDK.dll	DLL 库文件	
	核心组件	HCCore.lib	LIB 库文件	
		HCCore.dll	DLL 库文件	
	设备配置核心组件	HCCoreDevCfg.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	预览组件	HCPreview.lib	LIB 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
		HCPreview.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	回放组件	HCPlayBack.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	语音组件	HCVoiceTalk.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
组件库	报警组件	HCAlarm.lib	LIB 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
		HCAlarm.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	显示组件	HCDisplay.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	行业应用管理配置组件	HCIndustry.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	维护管理配置组件	HCGeneralCfgMgr.lib	LIB 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
		HCGeneralCfgMgr.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
RTSP 通讯库		StreamTransClient.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
转封装库		SystemTransform.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
语音对讲库		AudioIntercom.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹

	OpenAL32.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
字符转码库	libiconv2.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
模拟能力集	LocalXml.zip	XML 文件包	
	plaympeg4.h	头文件	
	PlayCtrl.lib	LIB 库文件	
软解码库	PlayCtrl.dll	DLL 库文件	
	AudioRender.dll	DLL 库文件	
	SuperRender.dll	DLL 库文件	
硬解码库	DsSdk.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹

表 1.2 Linux SDK 组件

		秋 1.2 Liliux JDR 知	1	
	外部接口	HCNetSDK.h	头文件	
网络通讯库		libhcnetsdk.so	SO 库文件	
	核心组件	libHCCore.so	SO 库文件	
	设备配置核心组件	libHCCoreDevCfg.so	SO 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	预览组件	libHCPreview.so	SO 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	回放组件	libHCPlayBack.so	SO 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
组件库	语音组件	libHCVoiceTalk.so	SO 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
组件件	报警组件	libHCAlarm.so	SO 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	显示组件	libHCDisplay.so	SO 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	行业应用管理配置组件	libHCIndustry.so	SO 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	维护管理配置组件	libHCGeneralCfgMgr.so	SO 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
hpr 库		libhpr.so	SO 库文件	
RTSP 通讯库		libStreamTransClient.so	SO 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
转封装库		libSystemTransform.so	SO 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
字符转码库		libiconv2.so	SO 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
		LinuxPlayM4.h	头文件	
软解码库		PlayM4.h	头文件	
· 天人用牛11勺/牛		libMPCtrl.so	SO 库文件	
		libPlayCtrl.so	SO 库文件	

本版本的设备网络 SDK 开发包中包含以上各个组件,HCNetSDK.dll、HCCore.dll 必须加载(对于 Linux SDK,即 libhcnetsdk.so、libHCCore.so),其他组件,用户可以根据需要选择其中的一部分或者全部,以下将对各个组件在 SDK 中的作用和使用条件分别说明。

● 网络通讯库:设备网络 SDK 的主体,主要用于网络客户端与各类产品之间的通讯交互,负责远程功能

调控, 远程参数配置及码流数据的获取和处理等。设备网络 SDK V5.0 针对产品应用业务进行细化,对 之前版本的 SDK 的功能模块进行组件化,其中外部接口(HCNetSDK.dll)仍然保持和设备网络 SDK V4.x 版本保存一致(向下兼容),其他单独的业务功能(预览、回放等)可以加载单独的模块组件,多个业务 功能也可以组合使用。更新 SDK 时,HCNetSDK.dll、HCCore.dll 以及 HCNetSDKCom 文件夹下的功能组件库文件都需要更新加载,且 HCNetSDKCom 文件夹名不能修改。

- hpr 库: 网络通讯库的依赖库, Linux SDK 使用时和网络通讯库同时加载。
- RTSP 通讯库: 支持 RTSP 传输协议的网络库。当需要对支持 RTSP 协议的产品进行取流等操作时就必须加载该项组件。
- 转封装库:库的功能可以分为两种:一种是将标准码流转换成采用我们公司封装格式的码流。当用户需要对支持 RTSP 协议的产品捕获采用本公司封装格式的码流数据时(即当设置 NET DVR RealPlay V40 接口中的回调函数捕获数据或者调用 NET DVR SetRealDataCallBack 接口捕获数据时)必须加载该组件。另一种功能是能将标准码流转换成其他格式的封装,如 3GPP、PS 等。例如,当用户需要对支持 RTSP协议的产品实时捕获指定封装格式的码流数据(对应的 SDK 接口为 NET_DVR_SaveRealData)时必须加载该项组件。
- **语音对讲库**:用于语音对讲时通过声卡采集数据并按照指定的编码格式编码码流或者解码播放音频码流数据(不带封装格式的码流数据)。V4.2.2.5 及以前版本 SDK 均采用 windows API 实现相关功能。之后版本默认使用语音对讲库的方式,通过接口 <u>NET_DVR_SetSDKLocalCfg</u> 可以选择之前的 windows API 模式。OpenAL32.dll 为依赖库,语音对讲库模式下必须加载。**CVR 暂不支持语音对讲功能。**
- **字符转换库:** 电脑字符集和设备字符集不一致时, SDK 内部需要进行字符编码转换, SDK 默认使用 libiconv 库进行类型转换。如果用户不想使用 libiconv 编码库,可以调用 <u>NET_DVR_SetSDKLocalCfg</u> (类型: NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_BYTE_ENCODE)设置字符转码回调函数,将用户自己的字符编码接口告知 SDK, 然后 SDK 将使用用户提供的字符编码接口进行字符串处理。
- **模拟能力集**: 如果需要获取设备能力集(<u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>),建议调用 <u>NET_DVR_SetSDKLocalCfg</u> 启用模拟能力集,此时需要加载 LocalXml.zip (要求和网络通讯库放在同一个目录下)。
- **软解码库**:主要用于对实时码流数据进行解码显示(实现预览功能)和对录像文件进行回放解码等。 用户如果需要在 SDK 内部进行对实时流和录像码流播放显示时(即 <u>NET_DVR_RealPlay_V40</u>接口的第二 个结构体参数的播放句柄设置成有效句柄时)必须加载该组件,而如果用户仅需要用网络通讯库捕获 到数据后再外部自行处理就不需要加载该组件,这种情况下用户在外部自行解码将更灵活,可参见软 解码库函数说明《播放器 SDK 编程指南》。**Linux 64 位系统不支持软解码功能,预览、回放等窗口句柄 传空,仅支持只取流不解码。**
- **硬解码库**:需在配备硬解码卡(MD 卡)的前提下使用,通过解码卡的解码与输出功能实现实时流的解码显示及向监视器上矩阵输出的功能。Windows64 位或者 Linux 系统下无该硬解码库。对于智能交通摄像机,不需要使用该库文件。

2 SDK 版本更新

Version 5.2.5.40 (build 20161102)

- 更新原因: 经济型指纹门禁产品 V1.0 DS-K1T803F, DS-K1A801F
- 新增考勤相关参数配置功能(对应接口 <u>NET_DVR_STDXMLConfig</u>),不同参数配置对应不同命令,详见 该接口说明。

Version 5.2.5.40 (build 20161102)

- 更新原因:视频门禁一体机 DS-K1T500S, DS-K1T500SF V1.0
- 新增可视通话信令交互功能(对应接口 <u>NET_DVR_StartRemoteConfig</u>) 命令: NET_DVR_VIDEO_CALL_SIGNAL_PROCESS。
- 新增采集指纹信息功能(对应接口 <u>NET_DVR_StartRemoteConfig</u>) 命令: <u>NET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_INFO</u>。

Version 5.2.5.10 (build 20160817)

- 更新原因:分布式三层架构门禁产品 V1.0
- 远程升级接口 <u>NET DVR Upgrade V40</u> 扩展,支持升级就地控制器, plnbuffer 为 4 字节设备编号,10001 表示就地控制器 1,10002 表示就地控制器 2,依次类推。
- 设备协议接入能力集 AccessProtocolAbility 新增<zoneInfo> <alarmoutInfo> 节点; 网络报警主机 XML 能力集 AlarmHostAbility 中新增是否不支持配置防区关联触发器节点 <noZoneRelatedTrigger>;
 - zoneType 节点取值新增 doorEmergencyOpenProtectionZone,doorEmergencyShutdownProtectionZone; ModuleType 取值新增 1DoorController,2DoorsController,4DoorsController;

(对应接口 NET_DVR_GetDeviceAbility,能力类型: DEVICE_ABILITY_INFO。)

- 防区参数结构体 <u>NET DVR ALARMIN PARAM</u>中 byType (防区类型)新增取值: 10-门禁紧急开门防区, 11-门禁紧急关门防区; byModuleType (模块类型)新增取值: 7-1 门就地控制器、8-2 门就地控制器、9-4 门就地控制器。
- 门禁门禁报警 COMM_ALARM_ACS 各报警主类型下次类型新增,详见: NET DVR ACS ALARM INFO 主类型 "报警"下面新增次类型 0x415~0x417; 主类型 "异常"下新增次类型 0x413~0x41a; 主类型 "操作"下新增次类型 0x410~0x416; 主类型 "事件"下新增次类型 0x51~0x5e。 主机事件信息结构体 NET DVR ACS EVENT INFO 扩展: 新增就地控制器编号字段 wLocalControllerID,网口ID 字段 byInternetAccess,防区类型字段 byType。
- 新增就地控制器管理功能(对应接口 NET DVR STDXMLConfig):

能力集: GET /ISAPI/AccessControl/localController/capabilities:

添加: PUT /ISAPI/AccessControl/localController/addDevice;

获取: GET /ISAPI/AccessControl/localController/localControllerID/<ID>;

设置: PUT /ISAPI/AccessControl/localController/localControllerID/<ID>;

删除单个: DELETE /ISAPI/AccessControl/localController/localControllerID/<ID>;

删除全部: DELETE /ISAPI/AccessControl/localController。

● 门参数配置结构体: NET_DVR_DOOR_CFG 扩展: 使用 12 个保留字节新增字段 byLeaderCardMode、

byUseLocalController、wLocalControllerID、wLocalControllerDoorNumber、wLocalControllerStatus、byLockInputCheck、byLockInputType、byDoorTerminalMode、byOpenButton。

- 读卡器参数配置结构体: <u>NET_DVR_CARD_READER_CFG</u>扩展: 使用 8 个保留字节新增字段 byUseLocalController、byRes1、wLocalControllerID、wLocalControllerReaderID、wCardReaderChannel。
- ●新增就地控制器控制功能(对应接口 NET DVR STDXMLConfig):

能力集: GET /ISAPI/AccessControl/localController/control/capabilities;

设置: PUT /ISAPI/AccessControl/localController/control/localControllerID/<ID>。

● 新增搜索在线就地控制器,获取就地控制器状态功能(复用接口 <u>NET_DVR_StartRemoteConfig</u>): 命令: NET_DVR_GET_ONLINE_LOCAL_CONTROLLER, NET_DVR_GET_LOCAL_CONTROLLER_STATUS。

●新增 USB 设备管理功能(对应接口 NET_DVR_STDXMLConfig):

获取 USB 设备状态: GET /ISAPI/AccessControl/USBStatus/USBNumber/<ID>;

获取 USB 设备状态能力: GET /ISAPI/AccessControl/USBStatus/capabilities;

USB 控制: PUT /ISAPI/AccessControl/USBControl/USBNumber/<ID>;

获取 USB 控制能力: GET /ISAPI/AccessControl/USBControl/capabilities;

获取 USB 控制进度: GET /ISAPI/AccessControl/USBControlProgress/USBNumber/<ID>;

获取 USB 控制进度能力: GET /ISAPI/AccessControl/USBControlProgress/capabilities。

- 新增 V50 的卡参数配置命令 NET_DVR_GET_CARD_CFG_V50、NET_DVR_SET_CARD_CFG_V50 复用接口 NET_DVR_StartRemoteConfig、NET_DVR_SendRemoteConfig
- 新增网络参数配置 V50 命令,支持双监听: NET_DVR_GET_NETCFG_V50、NET_DVR_SET_NETCFG_V50 复用接口 NET DVR GetDVRConfig、NET DVR SetDVRConfig
- 新增事件及卡号联动参数配置(V50)、卡权限周计划参数配置(V50)、卡权限假日计划参数配置(V50)、 卡权限假日组参数配置(V50)、卡权限计划模板参数配置(V50)命令 对应获取命令: NET_DVR_GET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG_V50、

NET DVR GET CARD RIGHT WEEK PLAN V50\ NET DVR GET CARD RIGHT HOLIDAY PLAN V50\

NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_GROUP_V50、NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_PLAN_TEMPLATE_V50 对应设置命令: NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG_V50、

NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_WEEK_PLAN_V50、NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_PLAN_V50、NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_GROUP_V50、NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_PLAN_TEMPLATE_V50复用接口 NET_DVR_GetDeviceConfig、NET_DVR_SetDeviceConfig

● 防区参数结构体 <u>NET_DVR_ALARMIN_PARAM</u>扩展,byType 新增取值: 10-门禁紧急开门防区,11-门禁紧急关门防区; byModuleType 新增取值: 7-1 门就地控制器、8-2 门就地控制器、9-4 门就地控制器。触发器参数结构体 <u>NET_DVR_ALARMOUT_PARAM</u>扩展,byModuleType 新增取值: 6-1 门就地控制器、7-2 门就地控制器、8-4 门就地控制器。

获取子系统防区、触发器、搜索/注册外接模块功能复用如下接口:

NET DVR StartRemoteConfig NET DVR GetNextRemoteConfig NET DVR StopRemoteConfig

Version 5.1.6.10 (build 20160223)

- 更新原因: 人员通道门禁主机 DS-K2602-A V1.1
- 新增下发平台认证结果功能(对应接口 <u>NET_DVR_SetDVRConfig</u>) 命令: NET_DVR_SET_PLATFORM_VERIFY_CFG。
- 新增人数统计参数配置(对应接口 <u>NET_DVR_GetDVRConfig</u> 和 <u>NET_DVR_SetDVRConfig</u>) 命令: NET_DVR_GET_PERSON_STATISTICS_CFG、NET_DVR_SET_PERSON_STATISTICS_CFG。

- 新增屏幕字符串显示配置(对应接口 <u>NET_DVR_GetDVRConfig</u> 和 <u>NET_DVR_SetDVRConfig</u>) 命令: NET_DVR_GET_ACS_SCREEN_DISPLAY_CFG、NET_DVR_SET_ACS_SCREEN_DISPLAY_CFG。
- 新增人员通道闸门时间参数配置(对应接口 <u>NET_DVR_GetDVRConfig</u> 和 <u>NET_DVR_SetDVRConfig</u>) 命令: <u>NET_DVR_GET_GATE_TIME_CFG</u>、<u>NET_DVR_SET_GATE_TIME_CFG</u>。
- <u>NET_DVR_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG(</u>门禁主机串口外设参数)扩展,使用 2 个保留字节新增参数: wDevDetailType(外设详细设备型号), byACSDevType(设备类型)新增取值: 8-指纹头、9-语音模块。
- <u>NET_DVR_ID_CARD_INFO_ALARM</u>(身份证刷卡信息上传)使用 9 个保留字节新增参数: dwPicDataLen(图片数据大小)、pPicData(图片数据)、byCardType(卡类型)。
- <u>NET_DVR_FINGER_PRINT_STATUS</u>(指纹状态参数),使用 36 个保留字节新增参数: byErrorMsg[ERROR_MSG_LEN](下发错误信息)、dwCardReaderNo(指纹读卡器编号), byCardReaderRecvStatus(指纹读卡器状态)新增取值类型: 2-该指纹模组不在线、3-重试或指纹质量差、 4-内存已满、5-已存在该指纹、6-已存在该指纹 ID、7-非法指纹 ID、8-该指纹模组无需配置。
- 门禁主机能力集(ACS_ABILITY)扩展:
 - 1) 新增节点: <PlatformVerifyCfg>(平台认证能力)、<PersonStatisticsCfg>(人数统计能力)、<ScreenDisplayCfg>(屏幕字符串显示参数能力)、<GateTimeCfg>(人员通道闸门时间参数能力)。
 - 2) <ExternalDevCfg>(串口外设参数能力),新增子节点: <DevDetailType>(详细设备型号), <ACSDevType>(设备类型)新增取值: fingerPrintModule(指纹头)、voiceModule(语音模块)。

Version 5.1.3.32 (build 20151021)

- 更新原因: 人员通道门禁主机 DS-K2602-A V1.0
- 新增串口外设参数配置功能(对应接口 <u>NET_DVR_GetDVRConfig</u> 和 <u>NET_DVR_SetDVRConfig</u>),命令:
 NET_DVR_GET_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG、NET_DVR_SET_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG。
- 新增人员通道参数配置功能(对应接口 <u>NET_DVR_GetDVRConfig</u> 和 <u>NET_DVR_SetDVRConfig</u>),命令: NET_DVR_GET_PERSONNEL_CHANNEL_CFG、NET_DVR_SET_PERSONNEL_CHANNEL_CFG。
- 新增报警信息上传类型(对应接口 <u>NET_DVR_SetDVRMessageCallBack_V31</u>): COMM_ID_INFO_ALARM(身份证刷卡信息)、COMM_PASSNUM_INFO_ALARM(通行人数信息)。
- NET DVR ACS ALARM INFO(门禁主机报警信息)扩展:
- 1) dwMinor(报警次类型)新增取值,异常次类型: MINOR_CHANNEL_CONTROLLER_OFF、MINOR_CHANNEL_CONTROLLER_RESUME,事件次类型: MINOR_CARD_PLATFORM_VERIFY。
- 2) NET DVR ACS EVENT INFO(事件信息)使用 1 个保留字节新增参数: byCardReaderKind(读卡器类型)
- 门禁主机能力集(ACS_ABILITY)扩展,新增节点: <ExternalDevCfg>(串口外设参数配置能力)、<PersonnelChannelCfg>(人员通道参数配置能力)。
- 新增设备类型: DS_K2602_AX(人员通道主机)。

Version 5.1.3.10 (build 20150720)

- 更新原因:指纹门禁一体机 DS-K1TXXX V1.0
- 新增卡号关联用户配置功能 (对应接口 <u>NET_DVR_GetDeviceConfig</u> 和 <u>NET_DVR_SetDeviceConfig</u>), 命令: NET_DVR_GET_CARD_USERINFO_CFG、NET_DVR_SET_CARD_USERINFO_CFG。
- <u>NET_DVR_SINGLE_PLAN_SEGMENT(</u>计划参数)中 byVerifyMode(验证方式)新增取值: 5-指纹、6-指纹+密码、7-指纹或刷卡、8-指纹+刷卡、9-指纹+刷卡+密码(无先后顺序)。
- NET DVR EVENT LINKAGE INFO(事件联动参数)中 wSubEventType(事件次类型)新增取值:

- 1) 新增设备事件次类型: EVENT ACS SD CARD FULL、EVENT ACS LINKAGE CAPTURE PIC。
- 2) 新增门事件次类型: EVENT_ACS_REMOTE_CAPTURE_PIC、EVENT_ACS_DOORBELL_RINGING。
- NET_DVR_ACS_ALARM_INFO(门禁主机报警信息)扩展:
- 1) 使用 8 个保留字节新增参数: dwPicDataLen(图片数据大小)、pPicData(图片数据缓冲区)。
- 2) dwMinor(报警信息次类型)新增取值,报警次类型: 0x40d、0x40e,操作次类型: 0x40b,事件次类型: 0x25~0x31。
- 门禁主机能力集(ACS ABILITY)扩展:
- 1) 新增节点: <RealteUserInfo>(卡号关联用户配置能力)、<ContinuousShootCfg>(网络触发连拍能力)、<PictureCfg>(底图能力)。
- 2) <CardReaderVerifyTypePlan>(读卡器验证方式计划能力)中<verifyType>(验证方式)新增取值: fingerPrint,fingerPrintAndPasswd,fingerPrintOrCard,fingerPrintAndCard,fingerPrintAndCardAndPasswd。
- 3) <AcsHostCfg>(门禁主机参数配置能力)中新增子节点: <showCapPic>(是否支持 LCD 屏上显示抓拍图片)、<showCardNo>(是否支持 LCD 屏上显示卡号)、<showUserInfo>(是否支持 LCD 屏上显示用户信息)、<overlayUserInfo>(抓拍的图片是否支持叠加用户信息)、<voicePrompt>(是否支持语音提示)、
- <up><uploadCapPic>(是否支持联动抓拍后上传图片)、<saveCapPic>(是否支持抓拍保存图片)。
- 4) <EventLinkage>(事件及卡号联动能力)中<SubEventNameList>(事件次类型)的子节点<subEventName>(事件名称)新增取值: SDCardFull、LinkageCapturePic、RemoteCapturePic、DoorBellRing。
- 新增设备类型: DS_K1TXXX(指纹一体机)。

Version 5.1.1.21 (build 20150616)


- 更新原因: 新增接口
- 新增手机关联门权限配置功能(对应接口 <u>NET_DVR_GetDVRConfig</u> 和 <u>NET_DVR_SetDVRConfig</u>),命令: NET_DVR_GET_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG、NET_DVR_SET_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG。
- 新增事件/卡号联动配置功能(对应接口 <u>NET_DVR_GetDVRConfig</u> 和 <u>NET_DVR_SetDVRConfig</u>),命令:
 NET_DVR_GET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG、NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG。
- 新增门禁主机参数配置功能(对应接口 <u>NET_DVR_GetDVRConfig</u> 和 <u>NET_DVR_SetDVRConfig</u>), 命令: NET_DVR_GET_ACS_CFG、NET_DVR_SET_ACS_CFG。
- 新增指纹管理配置功能 (对应接口 <u>NET_DVR_StartRemoteConfig</u> 和 <u>NET_DVR_SendRemoteConfig</u>), 命令:
 NET_DVR_GET_FINGERPRINT_CFG、NET_DVR_SET_FINGERPRINT_CFG。
- ●新增删除指纹参数功能(对应接口 NET DVR RemoteControl),命令: NET_DVR_DEL_FINGERPRINT_CFG。
- 新增卡密码开门使能配置功能(对应接口 <u>NET_DVR_StartRemoteConfig</u> 和 <u>NET_DVR_SendRemoteConfig</u>), 命令: NET_DVR_GET_CARD_PASSWD_CFG、NET_DVR_SET_CARD_PASSWD_CFG。
- <u>NET_DVR_SINGLE_PLAN_SEGMENT</u>(计划参数)中 byVerifyMode(验证方式)新增取值: 3-刷卡、4-刷卡或密码。
- <u>NET_DVR_ACS_WORK_STATUS(</u>工作状态), byDoorStatus(门状态)取值修改为: 1-休眠、2-常开状态、3-常闭状态、4-普通状态,byCardReaderVerifyMode(读卡器当前验证方式)取值修改为: 1-休眠、2-刷卡+密码、3-刷卡、4-刷卡或密码。
- NET DVR ALARMHOST NETPARAM(上传中心网络参数)扩展:
- 1) byReportProtocol(报告协议)新增取值: 3-ehome。
- 2) byDevID[ACCOUNTNUM_LEN_V40]扩展为 byDevID[ACCOUNTNUM_LEN_32],即长度从 9 字节扩展为 32 字节。
- NET DVR PHONECFG(电话配置)中 byPhonePerssion(号码权限)新增类型: 0x4 表示支持门操作控制。
- NET DVR CARD READER CFG(读卡器参数配置)扩展:

- 1) byCardReaderType(读卡器类型)新增取值: 6~32。
- 2) 使用 1 个保留字节新增参数: byFingerPrintCheckLevel(指纹识别等级)。
- NET_DVR_CARD_CFG(卡参数)中 byCardType(卡类型)新增取值: 8- 解除卡。
- <u>NET_DVR_DOOR_CFG</u>(门参数)使用 8 个保留字节新增参数: byUnlockPassword[UNLOCK_PASSWORD_LEN](解除码)。
- <u>NET_DVR_ACS_PARAM_TYPE</u>(清空门禁主机参数)中 dwParamType(参数类型)新增取值:
 ACS_PAPAM_EVENT_CARD_LINKAGE(事件及卡号联动参数)、ACS_PAPAM_CARD_PASSWD_CFG(密码开门使能参数)。
- 门禁主机报警上传扩展:
- 1) <u>NET_DVR_ACS_EVENT_INFO</u>(门禁主机事件信息)使用 2 个保留字节新增参数: byWhiteListNo(白名单单号)、byReportChannel(报告上传通道)。
- 2) NET DVR ACS ALARM INFO(门禁主机事件信息)中 dwMinor 新增操作报警次类型: 0x40c~0x40f。
- 门禁主机能力集(ACS_ABILITY)扩展:
- 1) 新增节点: <AcsHostCfg>(门禁主机参数配置能力)、<EventLinkage>(事件及卡号联动配置能力)、<FingerPrint>(指纹参数配置能力)、<SMS>(手机短信能力)。
- 2) <CardReaderVerifyTypePlan>(读卡器验证方式计划能力)中<verifyType>(验证方式)新增取值: swipecardorpasswd。
- 3) <Door>(门参数能力)新增节点: <unlockPassword>(解锁密码长度)。
- 4) <Card>(卡参数能力)新增节点: <onlyPasswdOpen >(密码开门能力)。
- 5) <CardReaderCfg>(读卡器参数能力)中<cardReaderType>(读卡器类型)新增取值: DS-K182AMF/ACF, 韦根或485 不在
- 线,DS-K1101M/MK,DS-K1101C/CK,DS-K1102M/MK/M-A,DS-K1102C/CK,DS-K1103M/MK,DS-K1103C/CK,DS-K11 04M/MK,DS-K1104C/CK,DS-K1102S/SK/S-A,DS-K1102G/GK,DS-K1100S-B,DS-K1102EM/EMK,DS-K1102E/EK,DS-K 1200EF,DS-K1200MF,DS-K1200CF,DS-K1300EF,DS-K1300MF,DS-K1300CF,DS-K1105E,DS-K1105M,DS-K1105C,DS-K 182AMF,DS-K196AMF,DS-K194AMP。
- 6) <clearAcsParam>(清空门禁参数能力)新增取值: ,eventandCardLinkage,cardPasswdOpendoor。

3 函数调用顺序

3.1 SDK 接口调用主要流程

图 3.1 SDK 调用主要流程




门禁主机主要包含以上几个功能模块,所有功能都需要先进行用户注册,<u>NET_DVR_Login_V40</u>接口返回的用户 ID 号作为其他功能接口的参数。

- 参数配置:主要是门参数配置,读卡器参数配置,以及其他一些通用参数或门禁相关参数配置。<u>详见</u> 3.2 门参数/读卡器参数配置流程。
- 计划配置:主要包含门状态计划、读卡器验证方式计划、以及卡权限计划模板的配置。调用的接口为 <u>NET_DVR_GetDVRConfig</u> 和 <u>NET_DVR_SetDVRConfig</u>。如果已经通过配套客户端软件完成配置,则不需要 调用这些接口再次配置。详见 3.3 计划配置流程。
- 布防获取门禁事件:通过对设备布防接收设备上传的门禁相关报警信息。<u>详见 3.4 布防获取门禁事件流程。</u>
- 获取和下发卡参数:获取和设置卡信息(如权限、有效期、密码、类型等)。<u>详见 3.5 获取和下发卡参</u>数流程。
- 远程开门:通过 NET DVR ControlGateway 远程控制开门。详见 3.6 远程开门控制流程。
- 获取设备能力集:通过 NET DVR GetDeviceAbility 接口门禁主机的能力信息。

3.2 门参数/读卡器参数配置流程

图 3.2 门参数/读卡器参数配置流程



- 建议每次在设置某类参数之前,先调用对应获取接口(<u>NET DVR GetDVRConfig</u>)得到完整的参数结构, 修改需要更改的参数,作为设置接口中的输入参数,最后调用设置接口(<u>NET DVR SetDVRConfig</u>)进 行设置,返回成功即设置成功。
- 门参数配置时对应接口及命令分别为: 获取 <u>NET_DVR_GetDVRConfig</u> (NET_DVR_GET_DOOR_CFG),设置 <u>NET_DVR_SetDVRConfig</u> (NET_DVR_SET_DOOR_CFG)。

调用实例代码


● 读卡器参数配置时对应接口及命令分别为: 获取 <u>NET_DVR_GetDVRConfig</u> (<u>NET_DVR_GET_CARD_READER_CFG_V50</u>) , 设置 <u>NET_DVR_SetDVRConfig</u> (NET_DVR_SET_CARD_READER_CFG_V50)。

调用实例代码


● 配置其他参数时对应不同的命令和结构体,详见 <u>NET_DVR_GetDVRConfig</u>、<u>NET_DVR_SetDVRConfig</u>接口下方表格。

3.3 计划配置流程

说明一:门、读卡器、卡之间关联关系如下。



注:每张卡可根据需求对设备的每扇门配置卡权限计划模板,而且对应每个门最多可设置 4 个卡权限计划模板(不同模板间采用权限或的方式处理),其中需要卡权限周计划和卡权限假日组计划。



注:一个门只能设置一个门状态计划模板,其中需要门状态周计划和门状态假日组计划。一个门对应两个读卡器,门1对应读卡器1(进门)、读卡器2(出门),门2对应读卡器3(进门)、读卡器4(出门),以此类推。

门 i 只能关联门状态计划模板 i, 一一对应: 读卡器 n 只能关联读卡器计划模板 n, 也是一一对应。

说明二:计划配置包含门状态计划配置、读卡器验证方式计划配置、卡权限计划模板配置,对应设置接口为 <u>NET_DVR_SetDVRConfig</u>, 下文会列出详细流程图,但是建议在设置任一参数前先调用 <u>NET_DVR_GetDVRConfig</u>获取一下该参数,然后修改需要设置的字段。

3.3.1 门状态计划配置流程

行设置,返回成功即设置成功。

图 3.3.1 门状态计划配置流程 初始化SDK NET_DVR_Init 用户注册 NET_DVR_Login_V40 设置门状态计划 NET_DVR_SetDVRConfig 命令: NET_DVR_SET_DOOR_STATUS_PLAN 设置门状态计划模板 NET_DVR_SetDVRConfig 命令: NET_DVR_SET_DOOR_STATUS_PLAN_TEMPLATE 设置门状态假日组 NET_DVR_SetDVRConfig 设置门状态周计划 命令: NET_DVR_SET_DOOR_STATUS_HOLIDAY_GROUP NET_DVR_SetDVRConfig 命令: NET_DVR_SET_WEEK_PLAN_CFG 设置门状态假日计划 NET_DVR_SetDVRConfig 命令: NET_DVR_SET_DOOR_STATUS_HOLIDAY_PLAN 注销用户 NET_DVR_Logout 释放SDK资源 NET_DVR_Cleanup

- 建议每次在设置某类参数之前,先调用对应获取接口(<u>NET_DVR_GetDVRConfig</u>)得到完整的参数结构, 修改需要更改的参数,作为设置接口中的输入参数,最后调用设置接口(<u>NET_DVR_SetDVRConfig</u>)进
- 门状态计划:设置门状态计划(<u>NET DVR SET DOOR STATUS PLAN</u>)<——设置门状态计划模板 (<u>NET DVR SET DOOR STATUS PLAN TEMPLATE</u>) < — — 设置门状态周计划 (<u>NET DVR SET WEEK PLAN CFG</u>)、设置门状态假日组(<u>NET DVR SET DOOR STATUS HOLIDAY GROUP</u>) <——设置门状态假日计划(NET DVR SET DOOR STATUS HOLIDAY PLAN)。

调用实例代码

3.3.2 读卡器验证方式计划配置流程

初始化SDK NET_DVR_Init 用户注册 NET_DVR_Login_V40 设置读卡器验证方式计划 NET_DVR_SetDVRConfig 命令: NET_DVR_SET_CARD_READER_PLAN 设置读卡器验证方式计划模板 NET_DVR_SetDVRConfig 命令: NET_DVR_SET_VERIFY_PLAN_TEMPLATE 设置读卡器验证方式假日组 NET_DVR_SetDVRConfig 设置读卡器验证方式周计划 命令: NET_DVR_SET_VERIFY_HOLIDAY_GROUP NET_DVR_SetDVRConfig 命令: NET_DVR_SET_VERIFY_WEEK_PLAN 设置读卡器验证方式假日计划 NET_DVR_SetDVRConfig 命令: NET_DVR_SET_VERIFY_HOLIDAY_PLAN 注销用户 NET_DVR_Logout 释放SDK资源 NET_DVR_Cleanup

图 3.3.2 读卡器验证方式计划配置流程

● 读卡器验证方式计划:设置读卡器验证方式计划(<u>NET DVR SET CARD READER PLAN</u>)<——设置读卡器验证方式计划模板(<u>NET DVR SET VERIFY PLAN TEMPLATE</u>)<——设置读卡器验证方式周计划(<u>NET DVR SET VERIFY WEEK PLAN</u>)、设置读卡器验证方式假日组(<u>NET DVR SET VERIFY HOLIDAY GROUP</u>)< — — 设置读卡器验证方式假日计划(NET DVR SET VERIFY HOLIDAY PLAN)。

调用实例代码

注: 门状态计划、读卡器验证计划、卡权限计划模板配置中都包含了 <u>NET DVR SINGLE PLAN SEGMENT</u>结构体。该结构体中的门状态模式(byDoorStatus)仅供门状态计划配置使用,该结构体中的验证方式(byVerifyMode)仅供读卡器验证计划使用。

也可以通过门禁能力集中的<DoorStatusPlan><!--req,门状态计划能力>、<CardReaderVerifyTypePlan><!--req,读卡器验证方式计划能力>、<CardRightPlan><!--req,卡权限计划能力>子节点来判断这三个配置支持的字段。

3.3.3 卡权限计划模板配置流程

初始化SDK NET_DVR_Init 用户注册 NET_DVR_Login_V40 设置卡权限计划模板 NET_DVR_SetDVRConfig 命令: NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_PLAN_TEMPLATE 设置卡权限假日组 NET_DVR_SetDVRConfig 设置卡权限周计划 命令: NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_GROUP NET_DVR_SetDVRConfig 命令: NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_WEEK_PLAN 设置卡权限假日计划 NET_DVR_SetDVRConfig 命令: NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_PLAN 注销用户 NET_DVR_Logout 释放SDK资源 NET_DVR_Cleanup


图 3.3.3 卡权限计划模板配置流程

- 建议每次在设置某类参数之前,先调用对应获取接口(<u>NET_DVR_GetDVRConfig</u>)得到完整的参数结构, 修改需要更改的参数,作为设置接口中的输入参数,最后调用设置接口(<u>NET_DVR_SetDVRConfig</u>)进 行设置,返回成功即设置成功。
- 卡权限计划: 设置卡权限计划模板(<u>NET DVR SET CARD RIGHT PLAN TEMPLATE</u>)<——设置卡权限周计划(<u>NET DVR SET CARD RIGHT WEEK PLAN</u>)、设置卡权限假日组(<u>NET DVR SET CARD RIGHT HOLIDAY GROUP</u>) < — 设置卡权限假日计划(NET DVR SET CARD RIGHT HOLIDAY PLAN)
- 这里只是配置好了卡权限计划模板,发卡时关联配置的模板那么该卡就拥有了配置的权限。

调用实例代码

3.4 布防获取门禁事件流程


图 3.4 布防获取门禁事件流程



- "布防"是指 SDK 主动连接设备,并发起报警上传命令,设备发生刷卡等事件时会立即上传给 SDK。
- "布防"方式需要先进行用户注册(<u>NET DVR Login V40</u>),接下来就是设置报警回调函数 (<u>NET DVR SetDVRMessageCallBack V31</u>),调用成功后再启用布防(<u>NET DVR SetupAlarmChan V41</u>)。
- <u>NET DVR CloseAlarmChan V30</u>撤销报警上传通道,设备将不再上传门禁事件报警信息。
- 门禁主机支持的报警信息类型有:门禁主机报警信息(COMM_ALARM_ACS)、门禁身份证刷卡信息(COMM_ID_INFO_ALARM)、门禁通行人数信息(COMM_PASSNUM_INFO_ALARM)。

调用实例代码

3.5 获取和下发卡号功能流程



NET_DVR_GET_CARD_CFG_V50 获取卡参数时,在调用启动长连接配置后,还需要调用
 NET_DVR_SendRemoteConfig 发送查找条件数据(pSendBuf 为查找条件,获取所有卡参数时不需要调用此发送接口),查找结果在 NET_DVR_StartRemoteConfig 设置的回调函数中返回。

NET_DVR_Cleanup

NET_DVR_Cleanup

- NET_DVR_SET_CARD_CFG_V50 设置卡参数时,在调用启动长连接配置后,也需要调用 NET_DVR_SendRemoteConfig 向设备下发卡参数(pSendBuf 为下发的卡参数信息)。建立长连接的时候,NET_DVR_CARD_CFG_COND 里面 byCheckCardNo 参数建议赋值为 1,否则必须用户上层自己保证卡号的 唯一性,即卡号不能重复,如果重复下发则卡参数会出现异常。
- 批量下发卡号实现方法:
 - 1) NET_DVR_StartRemoteConfig 建立长连接时 NET_DVR_CARD_CFG_COND 里面的 dwCardNum 为批量发的卡号个数。
 - 2) 建立一次连接后,调用 NET_DVR_SendRemoteConfig 单个下发卡参数,每次发送 pSendBuf 对应 NET_DVR_CARD_CFG_V50 单个结构体,每次调用 NET_DVR_SendRemoteConfig 后,要通过回调函数获取 这次发送数据的返回值,下发完成之后再循环调用 NET_DVR_SendRemoteConfig 发送下一个。循环调用 dwCardNum 次 NET_DVR_SendRemoteConfig。

3) 全部下发完成之后调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 断开长连接。

注意:

- 下发卡号的时候需要关联门权限和关联的计划模板,计划模板配置请参考 3.3.3 章节。
- 使用卡号关联用户信息参数获取/设置接口时要注意:由于卡参数 V50 接口中包含了 byName 字段,该字段即为卡号关联用户信息参数接口的 sUsername。在调用卡号关联用户信息接口前,首先获取门禁能力集,如果能力集中<Card>节点下包含了<name>子节点,说明卡参数 V50 接口支持用户名字段。则可不必调用卡号关联用户信息参数接口获取用户名,直接通过卡参数 V50 接口便可获取相应卡对应的用户名。


调用实例代码

3.6 获取和下发人脸参数流程

图 3.3 获取人脸参数

初始化SDK NET_DVR_Init 用户注册 NET DVR Login V40 启动长连接配置 NET_DVR_StartRemoteConfig 命令: NET_DVR_GET_FACE_PARAM_CFG (设置回调函数fRemoteConfigCallback) fRemoteConfigCallback回调函数中接收查询结果 数据结构体: NET_DVR_FACE_PARAM_CFG 关闭长连接配置 NET_DVR_StopRemoteConfig 注销用户 NET_DVR_Logout 释放SDK资源 NET_DVR_Cleanup

图 3.4 下发人脸图片




人脸图片是跟卡号关联的,需要先下发卡号,然后通过卡号下发关联的人脸图片,卡号获取和下发请 参考 3.5 章节。

NET_DVR_GET_FACE_PARAM_CFG 获取人脸参数时,在调用该接口启动长连接远程配置后,查找结果直接在 NET_DVR_StartRemoteConfig 设置的回调函数中返回。

● NET_DVR_SET_FACE_PARAM_CFG 设置人脸参数时,在调用该接口启动长连接远程配置后,还需要调用 NET DVR SendRemoteConfig 向设备下发人脸参数信息。

3.7 获取和下发指纹参数流程



指纹是跟卡号关联的,需要先下发卡号,然后通过卡号下发关联的指纹数据,卡号获取和下发请参考 3.5 章节。

- NET_DVR_GET_FINGERPRINT_CFG 获取指纹参数时,调用该接口启动查询,查找结果在NET_DVR_StartRemoteConfig设置的回调函数中返回。
- NET_DVR_SET_FINGERPRINT_CFG 设置指纹参数时,在调用该接口启动长连接远程配置后,通过调用 NET_DVR_SendRemoteConfig 向设备下发指纹参数信息,在 NET_DVR_StartRemoteConfig 设置的回调函数 中返回状态信息。

3.8 远程开门控制流程

图 3.6 门禁控制流程



● 用户注册(<u>NET DVR Login V40</u>)成功之后即可通过门禁控制接口 <u>NET DVR ControlGateway</u>来控制门禁的开启和关闭。

注: 在给设备配置了多重卡认证模式后,只有 <u>NET DVR GROUP COMBINATION INFO</u> 结构体中 dwGroupNo 字段设置成 0xffffffff 表示远程开门后,远程开门才能使用。否则远程开门这个接口则会操作失败。

调用实例代码

3.9 手动抓拍流程

图 3.7 手动抓拍流程



● 用户注册 (<u>NET_DVR_Login_V40</u>) 成功之后即可通过 JPEG 抓图接口 <u>NET_DVR_CaptureJPEGPicture</u> 实现手 动抓图。

3.10 联动抓拍流程

图 3.8 联动抓拍流程



- 联动抓拍流程中:首先使用配置触发抓拍参数接口来配置相应的抓拍图片参数;再使用事件及卡号联动参数配置接口中的 byCapturePic 字段和 uLinkageInfo 字段关联对应的联动事件类型;然后使用门禁主机参数配置接口中的 byUploadCapPic 字段设置联动抓拍的图片是否上传。
- 这样配置好后,设备联动抓拍的图片便可以通过事件上传的方式传递给客户端了。就是说事先还需要先对设备进行布防(<u>NET DVR SetupAlarmChan V41</u>)并设置回调函数(<u>NET DVR SetDVRMessageCallBack V31</u>),通过回调获取联动抓拍上传的图片数据,回调的报警类型为 COMM_ALARM_ACS。

调用实例代码

4 函数调用实例

4.1 门参数配置示例代码

```
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <afx.h>
#include "Windows.h"
#include "HCNetSDK.h"
using namespace std;
CString
          m_csDoorName;
CString
          m_csStressPasswd;
CString
          m_csSuperPasswd;
CString
          m_csUnlockPassword;
void main()
{
          //-----
          //初始化
          NET_DVR_Init();
          //设置连接超时时间与重连功能
          NET_DVR_SetConnectTime(2000, 1);
          NET_DVR_SetReconnect(10000, true);
          //注册设备
          LONG IUserID;
          //登录参数,包括设备地址、登录用户、密码等
          NET_DVR_USER_LOGIN_INFO struLoginInfo = {0};
          struLoginInfo.bUseAsynLogin = 0; //同步登录方式
          strcpy(struLoginInfo.sDeviceAddress, "192.0.0.64"); //设备 IP 地址
          struLoginInfo.wPort = 8000; //设备服务端口
          strcpy(struLoginInfo.sUserName, "admin"); //登录用户名
          strcpy(struLoginInfo.sPassword, "abcd1234"); //登录密码
          //设备信息,输出参数
          NET_DVR_DEVICEINFO_V40 struDeviceInfoV40 = {0};
          IUserID = NET_DVR_Login_V40(&struLoginInfo, &struDeviceInfoV40);
          if (IUserID < 0)
```

```
{
                   printf("Login failed, error code: %d\n", NET DVR GetLastError());
                   NET_DVR_Cleanup();
                   return;
         }
         //获取门1参数
         DWORD dwReturnLen;
         NET_DVR_DOOR_CFG struDoorCfg = {0};
         BOOL bRet1 = NET DVR GetDVRConfig(IUserID, NET DVR GET DOOR CFG, 1, &struDoorCfg, \
                   sizeof(NET_DVR_DOOR_CFG), &dwReturnLen);
         if (!bRet1)
                   printf("获取门参数失败,error:%d.\n", NET_DVR_GetLastError());
                   NET DVR Logout(IUserID);
                   NET_DVR_Cleanup();
                   return;
         }
         //-----
         //设置门1参数
         m csDoorName = "东门";
                                      //门名称
         m_csStressPasswd = "11111111"; //胁迫密码
         m csSuperPasswd = "22222222"; //超级密码
         m_csUnlockPassword = "33333333";//解除码
         struDoorCfg.dwSize = sizeof(NET_DVR_DOOR_CFG);
         strncpy((char *)struDoorCfg.byDoorName, (LPCTSTR)m_csDoorName, DOOR_NAME_LEN);
         struDoorCfg.byMagneticType = 1; //门磁类型: 0- 常闭,1- 常开,根据实际设置
         struDoorCfg.byOpenButtonType = 1; //开门按钮类型: 0- 常闭, 1- 常开, 根据实际设置
         struDoorCfg.byOpenDuration = 10; //开门持续时间,取值范围: 1~255s
         struDoorCfg.byDisabledOpenDuration = 20; //残疾人卡开门持续时间,取值范围: 1~255s
         struDoorCfg.byMagneticAlarmTimeout = 0; //门磁检测超时报警时间,取值范围: 0~255s, 0表示不报警
                                               //是否启用闭门回锁: 0- 否, 1- 是
         struDoorCfg.byEnableDoorLock = 1;
         struDoorCfg.byEnableLeaderCard = 1;
                                              //是否启用首卡常开功能: 0- 否, 1- 是
         struDoorCfg.byLeaderCardMode = 1;//首卡模式,0-不启用首卡功能,1-首卡常开模式,2-首卡授权模式(使用了此
字段,则 byEnableLeaderCard 无效)
         struDoorCfg.byLockInputCheck = 1;//是否启用门锁输入检测: 0-不启用, 1-启用, 默认不启用)
         struDoorCfg.byLockInputType = 0;//门锁输入类型: 0-常闭, 1-常开, 默认常闭)
         struDoorCfg.dwLeaderCardOpenDuration = 60; //首卡常开持续时间,取值范围: 1~1440,单位: min (分钟)
         strncpy((char\ *)struDoorCfg.byStressPassword, (LPCTSTR)m\_csStressPasswd, STRESS\_PASSWORD\_LEN);
         strncpy((char *)struDoorCfg.bySuperPassword, (LPCTSTR)m_csSuperPasswd, SUPER_PASSWORD_LEN);
         strncpy((char *)struDoorCfg.byUnlockPassword, (LPCTSTR)m_csUnlockPassword, UNLOCK_PASSWORD_LEN);
         BOOL bRet2 = NET DVR SetDVRConfig(IUserID, NET DVR SET DOOR CFG, 1, \
```

4.2 读卡器参数配置示例代码

```
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <afx.h>
#include "Windows.h"
#include "HCNetSDK.h"
using namespace std;
void main()
{
         //-----
         //初始化
         NET_DVR_Init();
         //设置连接超时时间与重连功能
         NET_DVR_SetConnectTime(2000, 1);
         NET_DVR_SetReconnect(10000, true);
         //注册设备
         LONG lUserID;
         //登录参数,包括设备地址、登录用户、密码等
```

```
NET_DVR_USER_LOGIN_INFO struLoginInfo = {0};
struLoginInfo.bUseAsynLogin = 0; //同步登录方式
strcpy(struLoginInfo.sDeviceAddress, "192.0.0.64"); //设备 IP 地址
struLoginInfo.wPort = 8000; //设备服务端口
strcpy(struLoginInfo.sUserName, "admin"); //登录用户名
strcpy(struLoginInfo.sPassword, "abcd1234"); //登录密码
//设备信息,输出参数
NET DVR DEVICEINFO V40 struDeviceInfoV40 = {0};
IUserID = NET DVR Login V40(&struLoginInfo, &struDeviceInfoV40);
if (IUserID < 0)
         printf("Login failed, error code: %d\n", NET DVR GetLastError());
         NET_DVR_Cleanup();
         return;
//获取读卡器 1 参数
DWORD dwReturnLen;
NET_DVR_CARD_READER_CFG_V50 struReaderCfg = {0};
BOOL bRet1 = NET DVR GetDVRConfig(IUserID, NET DVR GET CARD READER CFG V50, 1, &struReaderCfg, \
         sizeof(struReaderCfg), &dwReturnLen);
if (!bRet1)
         printf("获取读卡器参数失败,error:%d.\n", NET_DVR_GetLastError());
         NET_DVR_Logout(IUserID);
         NET_DVR_Cleanup();
         return;
//设置读卡器 1 参数,根据获取值修改需要设置的字段
struReaderCfg.dwSize = sizeof(struReaderCfg);
struReaderCfg.byEnable = 1;//是否使能: 0- 不启用, 1- 启用
//struReaderCfg.byCardReaderType;//读卡器类型,根据实际设置
//struReaderCfg.byOkLedPolarity = 0;//OK LED 极性: 0- 阴极, 1- 阳极, 根据实际设置
//struReaderCfg.byErrorLedPolarity = 0;//Error LED 极性: 0- 阴极, 1- 阳极, 根据实际设置
//struReaderCfg.byBuzzerPolarity = 0;//蜂鸣器极性: 0- 阴极, 1- 阳极, 根据实际设置
struReaderCfg.bySwipeInterval = 5;//重复刷卡间隔时间,单位: 秒
struReaderCfg.byPressTimeout = 5;//按键超时时间,单位: 秒,取值范围: 1~255
struReaderCfg.byEnableFailAlarm = 1;//是否启用读卡失败超次报警: 0- 不启用,1- 启用
struReaderCfg.byMaxReadCardFailNum = 8;//最大读卡失败次数,取值范围: 1~10
struReaderCfg.byEnableTamperCheck = 1;//是否启用防拆检测: 0- 不启用, 1- 启用
struReaderCfg.byOfflineCheckTime = 30;//掉线检测时间,单位: 秒,取值范围: 0~255
```

4.3 门状态计划配置示例代码

```
#include <lostream>
#include <afx.h>
#include <afx.h>
#include "Windows.h"
#include "HCNetSDK.h"
using namespace std;

void main()
{

//------
//初始化
NET_DVR_Init();

//设置连接超时时间与重连功能
NET_DVR_SetConnectTime(2000, 1);
NET_DVR_SetReconnect(10000, true);

//------
//注册设备
LONG IUserID;
```

```
//登录参数,包括设备地址、登录用户、密码等
NET_DVR_USER_LOGIN_INFO struLoginInfo = {0};
struLoginInfo.bUseAsynLogin = 0; //同步登录方式
strcpy(struLoginInfo.sDeviceAddress, "192.0.0.64"); //设备 IP 地址
struLoginInfo.wPort = 8000; //设备服务端口
strcpy(struLoginInfo.sUserName, "admin"); //登录用户名
strcpy(struLoginInfo.sPassword, "abcd1234"); //登录密码
//设备信息,输出参数
NET_DVR_DEVICEINFO_V40 struDeviceInfoV40 = {0};
IUserID = NET_DVR_Login_V40(&struLoginInfo, &struDeviceInfoV40);
if (IUserID < 0)
          printf("Login failed, error code: %d\n", NET_DVR_GetLastError());
          NET DVR Cleanup();
          return;
}
//设置门状态计划,门1关联门状态计划模板1
NET_DVR_DOOR_STATUS_PLAN struDoorStatusPlan = {0};
struDoorStatusPlan.dwSize = sizeof(struDoorStatusPlan);
struDoorStatusPlan.dwTemplateNo = 1;//计划模板 1
BOOL bRet1 = NET_DVR_SetDVRConfig(IUserID, NET_DVR_SET_DOOR_STATUS_PLAN, 1, \
          &struDoorStatusPlan, sizeof(struDoorStatusPlan));
if (!bRet1)
{
          printf("设置门状态计划失败, error:%d.\n", NET_DVR_GetLastError());
          NET_DVR_Logout(IUserID);
          NET_DVR_Cleanup();
          return;
}
//设置门状态划模板 1,模板 1 关联周计划 1,假日组 1
          m csTemplateName = "门状态计划模板 1";
NET_DVR_PLAN_TEMPLATE struPlanTem = {0};
struPlanTem.dwSize = sizeof(struPlanTem);
struPlanTem.byEnable = 1;//是否使能: 0- 否, 1- 是
strncpy((char *)struPlanTem.byTemplateName, (LPCTSTR)m_csTemplateName, TEMPLATE_NAME_LEN);
struPlanTem.dwWeekPlanNo = 1;//周计划编号 1
struPlanTem.dwHolidayGroupNo[0] = 1;//假日组编号 1,一个计划模板最多可关联 16 个假日组
//struPlanTem.dwHolidayGroupNo[1] = 2;//假日组编号 2
```

```
BOOL bRet2 = NET_DVR_SetDVRConfig(IUserID, NET_DVR_SET_DOOR_STATUS_PLAN_TEMPLATE, 1, \
          &struPlanTem, sizeof(struPlanTem));
if (!bRet2)
          printf("设置门状态计划模板失败,error:%d.\n", NET_DVR_GetLastError());
          NET_DVR_Logout(IUserID);
          NET_DVR_Cleanup();
          return;
}
//设置门状态周计划1
NET_DVR_WEEK_PLAN_CFG struWeekPlan = {0};
struWeekPlan.dwSize = sizeof(struWeekPlan);
struWeekPlan.byEnable = 1;//使能周计划
NET_DVR_SINGLE_PLAN_SEGMENT struSinglePlanSegment = {0};
LPNET_DVR_SINGLE_PLAN_SEGMENT lpPlanSegment = &struSinglePlanSegment;
struSinglePlanSegment.byEnable = 1;
struSinglePlanSegment.byDoorStatus = 3;//门状态模式: 0- 无效, 1- 休眠, 2- 常开状态, 3- 常闭状态
struSinglePlanSegment.struTimeSegment.struBeginTime.byHour = 0;//开始时间
struSinglePlanSegment.struTimeSegment.struBeginTime.by Minute = 0; \\
struSinglePlanSegment.struTimeSegment.struBeginTime.bySecond = 0;
struSinglePlanSegment.struTimeSegment.struEndTime.byHour = 23;//结束时间
struSinglePlanSegment.struTimeSegment.struEndTime.byMinute = 59;
struSinglePlanSegment.struTimeSegment.struEndTime.bySecond = 59;
/*一周有7天,每天最多可设置8个时间段,每个时间段可设置门为不同的状态
这里为了简便, 仅设置每天的 1 个时段, 从 0:00:00~23:59:59*/
for (int iDate = 0; iDate<MAX_DAYS; iDate++)
          memcpy(&struWeekPlan.struPlanCfg[iDate][0], lpPlanSegment, sizeof(struSinglePlanSegment));
}
BOOL bRet3 = NET DVR SetDVRConfig(IUserID, NET DVR SET WEEK PLAN CFG, 1, \
          &struWeekPlan, sizeof(struWeekPlan));
if (!bRet3)
          printf("设置门状态周计划失败, error:%d.\n", NET_DVR_GetLastError());
          NET_DVR_Logout(IUserID);
          NET_DVR_Cleanup();
          return;
```

```
}
          //设置门状态假日组
          CString
                     m csGroupName = "门状态假日组 1";
          NET DVR HOLIDAY GROUP CFG struHolidayGroup1 = {0};
          struHolidayGroup1.dwSize = sizeof(struHolidayGroup1);
          struHolidayGroup1.byEnable = 1;
          strncpy ((char\ *) struHoliday Group 1. by Group Name,\ (LPCTSTR) m\_csGroup Name,\ HOLIDAY\_GROUP\_NAME\_LEN);
          struHolidayGroup1.dwHolidayPlanNo[0] = 1;//假日组 1 关联假日计划 1, 一个假日组可关联 16 个假日计划
          BOOL bRet4 = NET_DVR_SetDVRConfig(IUserID, NET_DVR_SET_DOOR_STATUS_HOLIDAY_GROUP, 1, \
                     &struHolidayGroup1, sizeof(struHolidayGroup1));
          if (!bRet4)
                     printf("设置门状态假日组失败, error:%d.\n", NET_DVR_GetLastError());
                     NET DVR Logout(IUserID);
                     NET_DVR_Cleanup();
                     return;
          }
          //设置门状态假日计划
          NET_DVR_HOLIDAY_PLAN_CFG struHolidayPlan = {0};
          struHolidayPlan.dwSize = sizeof(struHolidayPlan);
          struHolidayPlan.byEnable = 1;
          struHolidayPlan.struBeginDate.wYear = 2017;//假日开始日期
          struHolidayPlan.struBeginDate.byMonth = 10;
          struHolidayPlan.struBeginDate.byDay = 1;
          struHolidayPlan.struEndDate.wYear = 2017;//假日结束日期
          struHolidayPlan.struEndDate.byMonth = 10;
          struHolidayPlan.struEndDate.byDay = 7;
          //门状态假日计划复用周计划参数
          memcpy(struHolidayPlan.struPlanCfg, struWeekPlan.struPlanCfg,
sizeof(NET_DVR_SINGLE_PLAN_SEGMENT)*MAX_DAYS*MAX_TIMESEGMENT_V30);
          BOOL bRet5 = NET DVR SetDVRConfig(IUserID, NET DVR SET DOOR STATUS HOLIDAY PLAN, 1, \
                     &struHolidayPlan, sizeof(struHolidayPlan));
          if (!bRet5)
                     printf("设置门状态假日计划失败,error:%d.\n", NET_DVR_GetLastError());
                     NET_DVR_Logout(IUserID);
                     NET_DVR_Cleanup();
                     return;
          }
```

```
//退出
Sleep(5000);

//注销用户
NET_DVR_Logout(IUserID);
//释放 SDK 资源
NET_DVR_Cleanup();
return;
}
```

4.4 读卡器验证方式计划配置示例代码

```
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <afx.h>
#include "Windows.h"
#include "HCNetSDK.h"
using namespace std;
void main()
{
          //-----
          //初始化
          NET_DVR_Init();
          //设置连接超时时间与重连功能
          NET_DVR_SetConnectTime(2000, 1);
          NET_DVR_SetReconnect(10000, true);
          //注册设备
          LONG IUserID;
          //登录参数,包括设备地址、登录用户、密码等
          NET_DVR_USER_LOGIN_INFO struLoginInfo = {0};
          struLoginInfo.bUseAsynLogin = 0; //同步登录方式
          strcpy(struLoginInfo.sDeviceAddress, "192.0.0.64"); //设备 IP 地址
          struLoginInfo.wPort = 8000; //设备服务端口
          strcpy(struLoginInfo.sUserName, "admin"); //登录用户名
          strcpy(struLoginInfo.sPassword, "abcd1234"); //登录密码
          //设备信息,输出参数
          NET_DVR_DEVICEINFO_V40 struDeviceInfoV40 = {0};
```

```
IUserID = NET_DVR_Login_V40(&struLoginInfo, &struDeviceInfoV40);
if (IUserID < 0)
          printf("Login failed, error code: %d\n", NET_DVR_GetLastError());
          NET_DVR_Cleanup();
          return;
}
//设置读卡器验证方式计划,读卡器1关联读卡器计划模板1
NET DVR CARD READER PLAN struCardReaderPlan = {0};
struCardReaderPlan.dwSize = sizeof(struCardReaderPlan);
struCardReaderPlan.dwTemplateNo = 1;//计划模板 1
BOOL bRet1 = NET DVR SetDVRConfig(IUserID, NET DVR SET CARD READER PLAN, 1, \
          &struCardReaderPlan, sizeof(struCardReaderPlan));
if (!bRet1)
          printf("设置读卡器验证方式计划失败,error:%d.\n",NET_DVR_GetLastError());
          NET_DVR_Logout(IUserID);
          NET_DVR_Cleanup();
          return;
}
//设置读卡器验证方式计划模板,模板1关联周计划2,假日组2
CString
          m csTemplateName = "读卡器验证方式计划模板 1";
NET_DVR_PLAN_TEMPLATE struPlanTem = {0};
struPlanTem.dwSize = sizeof(struPlanTem);
struPlanTem.byEnable = 1;//是否使能: 0- 否, 1- 是
strncpy((char\ *)struPlanTem.byTemplateName,\ (LPCTSTR)m\_csTemplateName,\ TEMPLATE\_NAME\_LEN);
struPlanTem.dwWeekPlanNo = 2;//周计划编号 2
struPlanTem.dwHolidayGroupNo[0] = 2;//假日组编号 2,一个计划模板最多可关联 16 个假日组
BOOL bRet2 = NET_DVR_SetDVRConfig(IUserID, NET_DVR_SET_VERIFY_PLAN_TEMPLATE, 1, \
          &struPlanTem, sizeof(struPlanTem));
if (!bRet2)
{
          printf("设置读卡器验证方式计划模板失败,error:%d.\n", NET DVR GetLastError());
          NET_DVR_Logout(IUserID);
          NET_DVR_Cleanup();
          return;
}
//设置读卡器验证方式周计划2
NET_DVR_WEEK_PLAN_CFG struWeekPlan2 = {0};
```

```
struWeekPlan2.dwSize = sizeof(struWeekPlan2);
          struWeekPlan2.byEnable = 1;//使能周计划
          NET DVR SINGLE PLAN SEGMENT struSinglePlanSegment = {0};
          LPNET DVR SINGLE PLAN SEGMENT lpPlanSegment = &struSinglePlanSegment;
          struSinglePlanSegment.byEnable = 1;
          struSinglePlanSegment.byVerifyMode = 4;//验证方式: 0-无效, 1-休眠, 2-刷卡+密码, 3-刷卡, 4-刷卡或密码, 5-
指纹,6-指纹+密码,7-指纹或刷卡,8-指纹+刷卡,9-指纹+刷卡+密码
          struSinglePlanSegment.struTimeSegment.struBeginTime.byHour = 0;//开始时间
          struSinglePlanSegment.struTimeSegment.struBeginTime.byMinute = 0;
          struSinglePlanSegment.struTimeSegment.struBeginTime.bySecond = 0;
          struSinglePlanSegment.struTimeSegment.struEndTime.byHour = 23;//结束时间
          struSinglePlanSegment.struTimeSegment.struEndTime.byMinute = 59;
          struSinglePlanSegment.struTimeSegment.struEndTime.bySecond = 59;
          /*一周有7天,每天最多可设置8个时间段,每个时间段可设置读卡器为不同的验证方式
          这里为了简便, 仅设置每天的 1 个时段, 从 0:00:00~23:59:59*/
          for (int iDate = 0; iDate<MAX_DAYS; iDate++)
                    memcpy(&struWeekPlan2.struPlanCfg[iDate][0], lpPlanSegment, sizeof(struSinglePlanSegment));
          }
          BOOL bRet3 = NET DVR SetDVRConfig(IUserID, NET DVR SET VERIFY WEEK PLAN, 2, \
                    &struWeekPlan2, sizeof(struWeekPlan2));
          if (!bRet3)
                    printf("设置读卡器验证方式周计划失败,error:%d.\n",NET_DVR_GetLastError());
                    NET DVR Logout(IUserID);
                    NET_DVR_Cleanup();
                    return;
          }
          //设置读卡器验证方式假日组
                    m_csGroupName = "假日组 2";
          CString
          NET DVR HOLIDAY GROUP CFG struHolidayGroup2 = {0};
          struHolidayGroup2.dwSize = sizeof(struHolidayGroup2);
          struHolidayGroup2.byEnable = 1;
          strncpy((char *)struHolidayGroup2.byGroupName, (LPCTSTR)m_csGroupName, HOLIDAY_GROUP_NAME_LEN);
          struHolidayGroup2.dwHolidayPlanNo[0] = 2;//假日组 2 关联假日计划 2,一个假日组可关联 16 个假日计划
          BOOL bRet4 = NET_DVR_SetDVRConfig(IUserID, NET_DVR_SET_VERIFY_HOLIDAY_GROUP, 2, \
                    &struHolidayGroup2, sizeof(struHolidayGroup2));
```

```
if (!bRet4)
                              {
                                                             printf("设置读卡器验证方式假日组失败,error:%d.\n", NET_DVR_GetLastError());
                                                             NET_DVR_Logout(IUserID);
                                                             NET_DVR_Cleanup();
                                                             return;
                              }
                              //设置读卡器验证方式假日计划
                              NET_DVR_HOLIDAY_PLAN_CFG struHolidayPlan2 = {0};
                              struHolidayPlan2.dwSize = sizeof(struHolidayPlan2);
                              struHolidayPlan2.byEnable = 1;
                              struHolidayPlan2.struBeginDate.wYear = 2017;//假日开始日期
                              struHolidayPlan2.struBeginDate.byMonth = 10;
                              struHolidayPlan2.struBeginDate.byDay = 1;
                              struHolidayPlan2.struEndDate.wYear = 2017;//假日结束日期
                              struHolidayPlan2.struEndDate.byMonth = 10;
                              struHolidayPlan2.struEndDate.byDay = 7;
                              //读卡器验证方式假日计划复用周计划参数
                              memcpy (struHoliday Plan 2. struPlan Cfg, struWeek Plan 2. struPlan Cfg, s
sizeof(NET_DVR_SINGLE_PLAN_SEGMENT)*MAX_DAYS*MAX_TIMESEGMENT_V30);
                              BOOL bRet5 = NET_DVR_SetDVRConfig(IUserID, NET_DVR_SET_VERIFY_HOLIDAY_PLAN, 2, \
                                                             &struHolidayPlan2, sizeof(struHolidayPlan2));
                              if (!bRet5)
                                                             printf("设置读卡器验证方式假日计划失败,error:%d.\n", NET_DVR_GetLastError());
                                                             NET_DVR_Logout(IUserID);
                                                             NET_DVR_Cleanup();
                                                             return;
                              }
                              //退出
                              Sleep(5000);
                              //注销用户
                              NET DVR Logout(IUserID);
                              //释放 SDK 资源
                              NET_DVR_Cleanup();
                              return;
```

4.5 卡权限计划模板配置示例代码

```
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <afx.h>
#include "Windows.h"
#include "HCNetSDK.h"
using namespace std;
void main()
          //-----
          //初始化
          NET_DVR_Init();
          //设置连接超时时间与重连功能
          NET_DVR_SetConnectTime(2000, 1);
          NET_DVR_SetReconnect(10000, true);
          //注册设备
          LONG IUserID;
          //登录参数,包括设备地址、登录用户、密码等
          NET DVR USER LOGIN INFO struLoginInfo = {0};
          struLoginInfo.bUseAsynLogin = 0; //同步登录方式
          strcpy(struLoginInfo.sDeviceAddress, "192.0.0.64"); //设备 IP 地址
          struLoginInfo.wPort = 8000; //设备服务端口
          strcpy(struLoginInfo.sUserName, "admin"); //登录用户名
          strcpy(struLoginInfo.sPassword, "abcd1234"); //登录密码
          //设备信息,输出参数
          NET_DVR_DEVICEINFO_V40 struDeviceInfoV40 = {0};
          IUserID = NET_DVR_Login_V40(&struLoginInfo, &struDeviceInfoV40);
          if (IUserID < 0)
                    printf("Login failed, error code: %d\n", NET_DVR_GetLastError());
                    NET_DVR_Cleanup();
                    return;
          //设置卡权限计划模板,发卡时关联该模板即可
```

```
m_csTemplateName = "卡权限计划模板 1";
CString
NET_DVR_PLAN_TEMPLATE struPlanTem = {0};
struPlanTem.dwSize = sizeof(struPlanTem);
struPlanTem.byEnable = 1;//是否使能: 0- 否, 1- 是
strncpy((char *)struPlanTem.byTemplateName, (LPCTSTR)m_csTemplateName, TEMPLATE_NAME_LEN);
struPlanTem.dwWeekPlanNo = 1;//周计划编号 1
struPlanTem.dwHolidayGroupNo[0] = 1;//假日组编号 1, 一个计划模板最多可关联 16 个假日组
//struPlanTem.dwHolidayGroupNo[1] = 2;//假日组编号 2
BOOL bRet1 = NET_DVR_SetDVRConfig(IUserID, NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_PLAN_TEMPLATE, 1, \
          &struPlanTem, sizeof(struPlanTem));
if (!bRet1)
          printf("设置卡权限计划模板失败,error:%d.\n",NET_DVR_GetLastError());
          NET_DVR_Logout(IUserID);
          NET DVR Cleanup();
          return;
}
//设置卡权限周计划1
NET DVR WEEK PLAN CFG struWeekPlan = {0};
struWeekPlan.dwSize = sizeof(struWeekPlan);
struWeekPlan.byEnable = 1;//使能周计划
NET DVR SINGLE PLAN SEGMENT struSinglePlanSegment = {0};
LPNET_DVR_SINGLE_PLAN_SEGMENT lpPlanSegment = &struSinglePlanSegment;
struSinglePlanSegment.byEnable = 1;
struSinglePlanSegment.struTimeSegment.struBeginTime.byHour = 0;//开始时间
struSinglePlanSegment.struTimeSegment.struBeginTime.byMinute = 0;
struSinglePlanSegment.struTimeSegment.struBeginTime.bySecond = 0;
struSinglePlanSegment.struTimeSegment.struEndTime.byHour = 23;//结束时间
struSinglePlanSegment.struTimeSegment.struEndTime.byMinute = 59;
struSinglePlanSegment.struTimeSegment.struEndTime.bySecond = 59;
/*一周有7天,每天最多可设置8个时间段。
这里为了简便,仅设置每天的1个时段,从0:00:00~23:59:59*/
for (int iDate = 0; iDate<MAX_DAYS; iDate++)
{
          memcpy(&struWeekPlan.struPlanCfg[iDate][0], lpPlanSegment, sizeof(struSinglePlanSegment));
}
```

```
BOOL bRet2 = NET_DVR_SetDVRConfig(IUserID, NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_WEEK_PLAN, 1, \
                     &struWeekPlan, sizeof(struWeekPlan));
          if (!bRet2)
                     printf("设置卡权限周计划失败, error:%d.\n", NET_DVR_GetLastError());
                     NET_DVR_Logout(IUserID);
                     NET_DVR_Cleanup();
                     return;
          }
          //设置卡权限假日组
                     m_csGroupName = "卡权限假日组 1";
          CString
          NET_DVR_HOLIDAY_GROUP_CFG struHolidayGroup1 = {0};
          struHolidayGroup1.dwSize = sizeof(struHolidayGroup1);
          struHolidayGroup1.byEnable = 1;
          strncpy((char *)struHolidayGroup1.byGroupName, (LPCTSTR)m csGroupName, HOLIDAY GROUP NAME LEN);
          struHolidayGroup1.dwHolidayPlanNo[0] = 1;//假日组 1 关联假日计划 1,一个假日组可关联 16 个假日计划
          BOOL bRet3 = NET_DVR_SetDVRConfig(IUserID, NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_GROUP, 1, \
                     &struHolidayGroup1, sizeof(struHolidayGroup1));
          if (!bRet3)
                     printf("设置卡权限假日组失败, error:%d.\n", NET_DVR_GetLastError());
                     NET_DVR_Logout(IUserID);
                     NET DVR Cleanup();
                     return;
          }
          //设置卡权限假日计划
          NET DVR HOLIDAY PLAN CFG struHolidayPlan = {0};
          struHolidayPlan.dwSize = sizeof(struHolidayPlan);
          struHolidayPlan.byEnable = 1;
          struHolidayPlan.struBeginDate.wYear = 2017;//假日开始日期
          struHolidayPlan.struBeginDate.byMonth = 10;
          struHolidayPlan.struBeginDate.byDay = 1;
          struHolidayPlan.struEndDate.wYear = 2017;//假日结束日期
          struHolidayPlan.struEndDate.byMonth = 10;
          struHolidayPlan.struEndDate.byDay = 7;
          //卡权限假日计划复用周计划参数
          memcpy(struHolidayPlan.struPlanCfg, struWeekPlan.struPlanCfg,
sizeof(NET_DVR_SINGLE_PLAN_SEGMENT)*MAX_DAYS*MAX_TIMESEGMENT_V30);
          BOOL bRet4 = NET_DVR_SetDVRConfig(IUserID, NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_PLAN, 1, \
                     &struHolidayPlan, sizeof(struHolidayPlan));
```

4.6 布防获取门禁事件示例代码

```
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include "Windows.h"
#include "HCNetSDK.h"
using namespace std;
BOOL CALLBACK MSesGCallback(LONG ICommand, NET_DVR_ALARMER *pAlarmer, char *pAlarmInfo, DWORD dwBufLen, void*
pUser)
        //回调函数中不可有耗时较长的操作,不能调用该 SDK(HCNetSDK.dll)本身的接口。
         //以下代码仅供参考,实际应用中不建议在回调函数中直接处理数据保存文件,
         //例如可以使用消息的方式(PostMessage)在消息响应函数里进行处理。
         switch (ICommand)
         case COMM_ALARM_ACS://门禁主机报警信息
                           NET_DVR_ACS_ALARM_INFO struAcsAlarmInfo = {0};
                           memcpy(&struAcsAlarmInfo, pAlarmInfo, sizeof(struAcsAlarmInfo));
                           //按需处理报警信息结构体中的信息......
                           break;
         case COMM_ID_INFO_ALARM://门禁身份证刷卡信息
```

```
NET_DVR_ID_CARD_INFO_ALARM struID_CardInfo = {0};
                              memcpy(&struID_CardInfo, pAlarmInfo, sizeof(struID_CardInfo));
                              //按需处理报警信息结构体中的信息......
                              break;
          case COMM_PASSNUM_INFO_ALARM://门禁通行人数信息
                    {
                              NET_DVR_PASSNUM_INFO_ALARM struPassnumInfo = {0};
                              memcpy(&struPassnumInfo, pAlarmInfo, sizeof(struPassnumInfo));
                              //按需处理报警信息结构体中的信息......
                              break;
          default:
                    break;
          return true;
void main()
          //初始化
          NET_DVR_Init();
          //设置连接超时时间与重连功能
          NET DVR SetConnectTime(2000, 1);
          NET_DVR_SetReconnect(10000, true);
          //注册设备
          LONG IUserID;
          //登录参数,包括设备地址、登录用户、密码等
          NET_DVR_USER_LOGIN_INFO struLoginInfo = {0};
          struLoginInfo.bUseAsynLogin = 0; //同步登录方式
          strcpy(struLoginInfo.sDeviceAddress, "192.0.0.64"); //设备 IP 地址
          struLoginInfo.wPort = 8000; //设备服务端口
          strcpy(struLoginInfo.sUserName, "admin"); //登录用户名
          strcpy(struLoginInfo.sPassword, "abcd1234"); //登录密码
          //设备信息,输出参数
          NET_DVR_DEVICEINFO_V40 struDeviceInfoV40 = {0};
          IUserID = NET_DVR_Login_V40(&struLoginInfo, &struDeviceInfoV40);
          if (IUserID < 0)
```

```
printf("Login failed, error code: %d\n", NET_DVR_GetLastError());
          NET_DVR_Cleanup();
          return;
}
//设置报警回调函数,刷卡等事件都会触发报警回调函数
NET_DVR_SetDVRMessageCallBack_V31(MSesGCallback, NULL);
//启用布防
NET_DVR_SETUPALARM_PARAM struSetupParam={0};
struSetupParam.dwSize=sizeof(NET_DVR_SETUPALARM_PARAM);
LONG | Handle = NET_DVR_SetupAlarmChan_V41(IUserID,&struSetupParam);
if (IHandle < 0)
          printf("NET\_DVR\_SetupAlarmChan\_V41\ error, \%d\n", NET\_DVR\_GetLastError());
          NET_DVR_Logout(IUserID);
          NET_DVR_Cleanup();
          return;
}
//等待 60s,等待接收设备上传报警
Sleep(60000);
//撤销布防
if (!NET_DVR_CloseAlarmChan_V30(IHandle))
          printf("NET_DVR_CloseAlarmChan_V30 error, %d\n", NET_DVR_GetLastError());
          NET_DVR_Logout(IUserID);
          NET_DVR_Cleanup();
          return;
//注销用户
NET_DVR_Logout(IUserID);
//释放 SDK 资源
NET_DVR_Cleanup();
return;
```

4.7 获取和下发卡号相关联参数示例代码

```
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <afx.h>
#include "Windows.h"
```

```
#include "HCNetSDK.h"
using namespace std;
LONG m_lSetCardCfgHandle;
LONG m | IGetCardCfgHandle;
CString m_csCardNo;
CString m_csCardPassword;
BOOL bGetCardCfgFinish = FALSE;
BOOL bSetCardCfgFinish = FALSE;
void CALLBACK g_fGetGatewayCardCallback(DWORD dwType, void* lpBuffer, DWORD dwBufLen, void* pUserData)
          //回调函数中不可有耗时较长的操作,不能调用该 SDK(HCNetSDK.dll)本身的接口。
          //以下代码仅供参考,实际应用中不建议在回调函数中直接处理数据,
          //例如可以使用消息的方式(PostMessage)在消息响应函数里进行处理。
          if (dwType == NET_SDK_CALLBACK_TYPE_DATA)//数据信息
          {
                    LPNET_DVR_CARD_CFG_V50 lpCardCfg = new NET_DVR_CARD_CFG_V50;
        memcpy(lpCardCfg, lpBuffer, sizeof(*lpCardCfg)); //拷贝回调的卡参数
                    //PostMessage(WM MSG ADD CARDCFG TOLIST, (WPARAM)lpCardCfg,0);
                    char *pCardNo;
                    BYTE byCardType;
                    pCardNo = (char *)lpCardCfg->byCardNo;
                    byCardType = lpCardCfg->byCardType;
                    //其他处理 ······
          else if (dwType == NET_SDK_CALLBACK_TYPE_STATUS)//状态值
                    DWORD dwStatus = *(DWORD*)lpBuffer;
                    if (dwStatus == NET_SDK_CALLBACK_STATUS_SUCCESS)
                              bGetCardCfgFinish = TRUE;//获取卡参数完成
                              //PostMessage(WM_MSG_GETCARD_FINISH,0,0);
                              //其他处理 ······
                    else if ( dwStatus == NET_SDK_CALLBACK_STATUS_FAILED )
                              char szCardNumber[ACS_CARD_NO_LEN + 1] = "\0";
                              DWORD dwErrCode = *(DWORD*)((char *)lpBuffer + 4); //错误码
                              strncpy(szCardNumber,(char*)(lpBuffer) + 8,ACS_CARD_NO_LEN);//卡号
                              printf("GetCard STATUS_FAILED, Error code %d, Card Number %s\n", dwErrCode,
szCardNumber);
```

```
//其他处理 ······
                     }
          }
}
void CALLBACK g_fSetGatewayCardCallback(DWORD dwType, void* IpBuffer, DWORD dwBufLen, void* pUserData)
          if (dwType != NET_SDK_CALLBACK_TYPE_STATUS)//下发卡时只会返回状态
          {
                     return;
          DWORD dwStatus = *(DWORD*)lpBuffer;//前 4 个字节为状态值
          if (dwStatus == NET_SDK_CALLBACK_STATUS_PROCESSING)//发送中
                     char szCardNumber[ACS_CARD_NO_LEN + 1] = "\0";
                     strncpy(szCardNumber,(char*)(lpBuffer) + 4,ACS_CARD_NO_LEN);
                     printf("SetCard PROCESSING,CardNo: %s\n", szCardNumber);
                     //其他处理 ······
          else if (dwStatus == NET_SDK_CALLBACK_STATUS_FAILED)//发送失败
                     char szCardNumber[ACS_CARD_NO_LEN + 1] = "\0";
                     DWORD dwErrCode = *((DWORD*)lpBuffer + 1);//错误码
                     strncpy(szCardNumber,(char*)(lpBuffer) + 8,ACS_CARD_NO_LEN);//卡号
                     printf("SetCard Err:%d,CardNo:%s\n", dwErrCode, szCardNumber);
                     //其他处理 ······
          }
          //下面两个关闭长连接
          else if (dwStatus == NET_SDK_CALLBACK_STATUS_SUCCESS)//发送成功
        printf("SetCard SUCCESS!");
                     bSetCardCfgFinish = TRUE;
                     //其他处理 ······
                     //PostMessage(WM_MSG_SETCARD_FINISH,0,0);
          else if (dwStatus == NET_SDK_CALLBACK_STATUS_EXCEPTION)//异常
          {
                     bSetCardCfgFinish = TRUE;
                     //其他处理 ······
                     //PostMessage(WM_MSG_SETCARD_FINISH,0,0);
          }
```

```
void main()
                               //初始化
                               NET_DVR_Init();
                               //设置连接超时时间与重连功能
                               NET_DVR_SetConnectTime(2000, 1);
                               NET_DVR_SetReconnect(10000, true);
                               //-----
                               //注册设备
                               LONG IUserID;
                               NET_DVR_DEVICEINFO_V30 struDeviceInfo;
                               IUserID = NET_DVR_Login_V30("192.0.0.64", 8000, "admin", "12345", &struDeviceInfo);
                               if (IUserID < 0)
                               {
                                                              printf("Login error, %d\n", NET_DVR_GetLastError());
                                                              NET_DVR_Cleanup();
                                                              return;
                               }
                               //获取卡参数------
                               NET DVR CARD CFG COND struCond = {0};
                               struCond.dwSize = sizeof(struCond);
                               struCond.dwCardNum = 1;//获取卡数量
                               struCond.byCheckCardNo = 1;
                               NET DVR CARD CFG SEND DATA struSendData = {0};
                               struSendData.dwSize = sizeof(struSendData);
                               m csCardNo = "12";//卡号
                               strncpy((char *)struSendData.byCardNo, (LPCTSTR)m_csCardNo, ACS_CARD_NO_LEN);
                               //启动长连接
                               m\_IGetCardCfgHandle = NET\_DVR\_StartRemoteConfig(IUserID,NET\_DVR\_GET\_CARD\_CFG\_V50, \&struCond, \cite{Condition}) and the second of the second 
                                                              size of (struCond), g\_f Get Gateway Card Callback, NULL);\\
                               if (m_lGetCardCfgHandle==-1)
                               {
                                                              printf("NET_DVR_StartRemoteConfig fail, error:%d.\n", NET_DVR_GetLastError());
                                                              NET_DVR_Logout(IUserID);
                                                              NET_DVR_Cleanup();
                                                              return;
```

```
//发送长连接数据
          if (! NET_DVR_SendRemoteConfig(m_IGetCardCfgHandle, ENUM_ACS_SEND_DATA, (char *)(&struSendData),
sizeof(struSendData)))
          {
                    printf("NET DVR SendRemoteConfig fail, error:%d.\n", NET DVR GetLastError());
                    NET\_DVR\_StopRemoteConfig(m\_lGetCardCfgHandle);
                    NET_DVR_Logout(IUserID);
                    NET_DVR_Cleanup();
                    return;
          //关闭长连接
          Sleep(1000);
          if (bGetCardCfgFinish)//若获取卡参数完成则关闭长连接
                    NET_DVR_StopRemoteConfig(m_IGetCardCfgHandle);
          }
          //下发卡参数------
          NET_DVR_CARD_CFG_COND struCond_set = {0};
          struCond_set.dwSize = sizeof(struCond_set);
          struCond set.dwCardNum = 1;//下发卡数量
          struCond_set.byCheckCardNo = 1;
          struCond_set.wLocalControllerID = 0;//就地控制器序号,表示往就地控制器下发离线卡参数,0代表是门禁主机
          //启动长连接
          m_ISetCardCfgHandle = NET_DVR_StartRemoteConfig(IUserID,NET_DVR_SET_CARD_CFG_V50,&struCond_set,\
                    sizeof(struCond_set),g_fSetGatewayCardCallback,NULL);
          if (m_ISetCardCfgHandle==-1)
          {
                    printf("NET DVR StartRemoteConfig fail, error:%d.\n", NET DVR GetLastError());
                    NET_DVR_Logout(IUserID);
                    NET_DVR_Cleanup();
                    return;
          }
          //设置卡参数
          LPNET DVR CARD CFG V50 lpCardCfg = new NET DVR CARD CFG V50;
          lpCardCfg->dwSize = sizeof(NET_DVR_CARD_CFG_V50);
          lpCardCfg->dwModifyParamType = 0x000003FF;//需要修改的卡参数,按位表示,每位代表一种参数,值: 0-不修改,
1-修改
          m csCardNo = "12";//卡号
          strncpy((char *)lpCardCfg->byCardNo, (LPCTSTR)m_csCardNo, ACS_CARD_NO_LEN);
          lpCardCfg->byCardValid = 1;//卡是否有效: 0-无效, 1-有效
```

```
lpCardCfg->byCardType = 1;//卡类型: 1-普通卡(默认)
                      lpCardCfg->byLeaderCard = 0;//是否为首卡: 1-是, 0-否
                      lpCardCfg->byDoorRight[0] = 1;//byDoorRight[0]~byDoorRight[255]对应门 1-256, 值: 1-有权限, 0-无权限
                      IpCardCfg->byDoorRight[1] = 1;//门 1、门 2 有权限
                      lpCardCfg->byBelongGroup[0] = 1;//byBelongGroup[0]~byBelongGroup[127]对应群组 1-128,值: 1-属于,0-不属于
                      m csCardPassword = "12345678";//卡密码
                      strncpy((char *)IpCardCfg->byCardPassword, (LPCTSTR)m_csCardPassword, CARD_PASSWORD_LEN);
                      //卡权限计划模板需先配置好
                      lpCardCfg->wCardRightPlan[0][0]=1;//该卡在门 1 具有卡权限计划模板 1 和 2 的权限
                      lpCardCfg->wCardRightPlan[0][1]=2;
                      lpCardCfg->wCardRightPlan[1][0]=3;//该卡在门 2 具有卡权限计划模板 3 和 4 的权限
                      lpCardCfg->wCardRightPlan[1][1]=4;
                      IpCardCfg->dwMaxSwipeTime = 0;//最大刷卡次数, 0 无限次数
                      IpCardCfg->dwSwipeTime = 0;//已刷卡次数
                      lpCardCfg->struValid.byEnable = 1;//使能有效期
                      lpCardCfg->struValid.struBeginTime.wYear=2017;//开始时间: 2017-01-01 00:00:00
                      lpCardCfg->struValid.struBeginTime.byMonth=1;
                      lpCardCfg->struValid.struBeginTime.byDay=1;
                      lpCardCfg->struValid.struBeginTime.byHour=0;
                      lpCardCfg->struValid.struBeginTime.byMinute=0;
                      lpCardCfg->struValid.struBeginTime.bySecond=0;
                      lpCardCfg->struValid.struEndTime.wYear=2018;//结束时间: 2018-01-01 00:00:00
                      lpCardCfg->struValid.struEndTime.byMonth=1;
                      lpCardCfg->struValid.struEndTime.byDay=1;
                      lpCardCfg->struValid.struEndTime.byHour=0;
                      lpCardCfg->struValid.struEndTime.byMinute=0;
                      lpCardCfg->struValid.struEndTime.bySecond=0;
                      //发送长连接数据
                      if (!NET\_DVR\_SendRemoteConfig(m\_ISetCardCfgHandle,ENUM\_ACS\_SEND\_DATA, (character)) and the property of the p
*)lpCardCfg ,sizeof(*lpCardCfg)))
        {
                                             printf("NET DVR SendRemoteConfig fail, error:%d.\n", NET DVR GetLastError());
                                             NET_DVR_StopRemoteConfig(m_ISetCardCfgHandle);
                                             NET_DVR_Logout(IUserID);
                                             NET_DVR_Cleanup();
                                             return;
        }
                      //关闭长连接
                      Sleep(1000);
```

4.8 远程开门示例代码

```
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <afx.h>
#include "Windows.h"
#include "HCNetSDK.h"
using namespace std;
void main()
         //初始化
         NET_DVR_Init();
         //设置连接超时时间与重连功能
         NET_DVR_SetConnectTime(2000, 1);
         NET_DVR_SetReconnect(10000, true);
         //-----
         //注册设备
         LONG lUserID;
         //登录参数,包括设备地址、登录用户、密码等
         NET_DVR_USER_LOGIN_INFO struLoginInfo = {0};
         struLoginInfo.bUseAsynLogin = 0; //同步登录方式
```

```
strcpy(struLoginInfo.sDeviceAddress, "192.0.0.64"); //设备 IP 地址
struLoginInfo.wPort = 8000; //设备服务端口
strcpy(struLoginInfo.sUserName, "admin"); //登录用户名
strcpy(struLoginInfo.sPassword, "abcd1234"); //登录密码
//设备信息,输出参数
NET_DVR_DEVICEINFO_V40 struDeviceInfoV40 = {0};
IUserID = NET_DVR_Login_V40(&struLoginInfo, &struDeviceInfoV40);
if (IUserID < 0)
{
          printf("Login failed, error code: %d\n", NET_DVR_GetLastError());
          NET_DVR_Cleanup();
          return;
}
//开门,以门1为例
BOOL bRet;
LONG lGatewayIndex = 1;//门禁序号,从1开始,-1表示对所有门进行操作
DWORD dwStaic = 1;//命令值: 0-关闭, 1-打开, 2-常开, 3-常关
bRet = NET_DVR_ControlGateway(IUserID,IGatewayIndex,dwStaic);
if (!bRet)
{
          printf("NET DVR ControlGateway failed, error:%d\n",NET DVR GetLastError());
          NET_DVR_Logout(IUserID);
          NET_DVR_Cleanup();
          return;
}
//退出
Sleep(5000);
//注销用户
NET_DVR_Logout(IUserID);
//释放 SDK 资源
NET_DVR_Cleanup();
return;
```

4.9 联动抓拍示例代码

```
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include "Windows.h"
#include "HCNetSDK.h"
using namespace std;
BOOL CALLBACK MSesGCallback(LONG ICommand, NET_DVR_ALARMER *pAlarmer, char *pAlarmInfo, DWORD dwBufLen, void*
pUser)
{
          //回调函数中不可有耗时较长的操作,不能调用该 SDK(HCNetSDK.dll)本身的接口。
          //以下代码仅供参考,实际应用中不建议在回调函数中直接处理数据保存文件,
          //例如可以使用消息的方式(PostMessage)在消息响应函数里进行处理。
          switch (ICommand)
          case COMM_ALARM_ACS://门禁主机报警信息
                               NET_DVR_ACS_ALARM_INFO struAcsAlarmInfo = {0};
                               memcpy(&struAcsAlarmInfo, pAlarmInfo, sizeof(struAcsAlarmInfo));
                               char szTime[50] = {0};//报警时间
                               sprintf(szTime, "%4d-%2d-%2d %2d:%2d:%2d", struAcsAlarmInfo.struTime.dwYear,
struAcsAlarmInfo.struTime.dwMonth, struAcsAlarmInfo.struTime.dwDay, struAcsAlarmInfo.struTime.dwHour,
struAcsAlarmInfo.struTime.dwMinute, struAcsAlarmInfo.struTime.dwSecond); \\
                               char szCardNo[50] = {0};//卡号
                               sprintf(szCardNo, "CardNo:%s", (char *)struAcsAlarmInfo.struAcsEventInfo.byCardNo);
                               BYTE byCardType = struAcsAlarmInfo.struAcsEventInfo.byCardType;//卡类型
                               DWORD dwCardReaderNo = struAcsAlarmInfo.struAcsEventInfo.dwCardReaderNo;//读卡器编
号
                               DWORD dwDoorNo = struAcsAlarmInfo.struAcsEventInfo.dwDoorNo;//门编号
                               if (struAcsAlarmInfo.dwPicDataLen > 0 && struAcsAlarmInfo.pPicData != NULL)
                                          char filename[128];
                                          FILE *fSnapPic=NULL;
                                          SYSTEMTIME t;
                                          GetLocalTime(&t);
                                          char chTime[128];
          sprintf(filename,"%4.4d%2.2d%2.2d%2.2d%2.2d%2.2d%3.3d",t.wYear,t.wMonth,t.wDay,t.wHour,t.wMinute,t.wSecond,
```

```
t.wMilliseconds);
                                         //保存图片
                                         fSnapPic=fopen(filename,"wb");
                                         fwrite (struAcsAlarmInfo.pPicData, struAcsAlarmInfo.dwPicDataLen, 1, fSnapPic);\\
                                         fclose(fSnapPic);
                               //按需处理报警信息结构体中的其它信息.....
                               break;
                    }
          default:
                    break;
          }
          return true;
void main()
          //初始化
          NET_DVR_Init();
          //设置连接超时时间与重连功能
          NET_DVR_SetConnectTime(2000, 1);
          NET_DVR_SetReconnect(10000, true);
          //-----
          //注册设备
          LONG IUserID;
          //登录参数,包括设备地址、登录用户、密码等
          NET_DVR_USER_LOGIN_INFO struLoginInfo = {0};
          struLoginInfo.bUseAsynLogin = 0; //同步登录方式
          strcpy(struLoginInfo.sDeviceAddress, "192.168.1.64"); //设备 IP 地址
          struLoginInfo.wPort = 8000; //设备服务端口
          strcpy(struLoginInfo.sUserName, "admin"); //登录用户名
          strcpy(struLoginInfo.sPassword, "abcd1234"); //登录密码
          //设备信息,输出参数
          NET_DVR_DEVICEINFO_V40 struDeviceInfoV40 = {0};
          IUserID = NET_DVR_Login_V40(&struLoginInfo, &struDeviceInfoV40);
          if (IUserID < 0)
                    printf("Login failed, error code: %d\n", NET_DVR_GetLastError());
                    NET_DVR_Cleanup();
                    return;
```

```
//设置报警回调函数, 联动抓拍会触发报警回调
         NET_DVR_SetDVRMessageCallBack_V31(MSesGCallback, NULL);
         //启用布防
         NET DVR SETUPALARM PARAM struSetupParam={0};
         struSetupParam.dwSize=size of (NET\_DVR\_SETUPALARM\_PARAM);
         LONG | Handle = NET_DVR_SetupAlarmChan_V41(IUserID,&struSetupParam);
         if (IHandle < 0)
                   printf("NET DVR SetupAlarmChan V41 error: %d\n", NET DVR GetLastError());
                   NET_DVR_Logout(IUserID);
                   NET_DVR_Cleanup();
                   return;
         }
         //配置触发抓拍参数
         NET DVR SNAPCFG struSnapCfg = {0};
         struSnapCfg.dwSize = sizeof(NET_DVR_SNAPCFG);
         struSnapCfg.bySnapTimes = 2;//抓拍次数: 0-不抓拍,非 0-连拍次数,目前最大 5 次
         struSnapCfg.wIntervalTime[0] = 1000;//连拍间隔时间,单位 ms,取值范围[67,60000]
         struSnapCfg.struJpegPara.wPicSize = 5;//图片分辨率: 5-1280*720
         if (!NET_DVR_ContinuousShoot(IUserID, &struSnapCfg))
                   printf("NET_DVR_ContinuousShoot error: %d\n", NET_DVR_GetLastError());
                   return;
         }
         //事件及卡号联动参数设置
         NET_DVR_EVENT_CARD_LINKAGE_COND struEventCardLinkageCond = {0};
         struEventCardLinkageCond.dwSize = sizeof(NET_DVR_EVENT_CARD_LINKAGE_COND);
         struEventCardLinkageCond.dwEventID = 1;//事件 ID,从 1 开始,设置不同的事件/卡号联动配置时依次递增即可
         NET_DVR_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG_V50 struEventCardLinkageCfgV50 = {0};
         struEventCardLinkageCfgV50.dwSize = sizeof(NET DVR EVENT CARD LINKAGE CFG V50);
         struEventCardLinkageCfgV50.byProMode = 0;//联动方式: 0-事件, 1-卡号
         struEventCardLinkageCfgV50.byCapturePic = 1;//是否联动抓拍: 0-不联动抓拍, 1-联动抓拍
         //事件源 ID, Oxffffffff 表示联动全部, 其他取值: 当主类型为设备事件时无效; 当主类型是为门事件时, 为门编号;
当主类型为读卡器事件时,为读卡器 ID; 当主类型为报警输入事件时,为防区报警输入 ID 或事件报警输入 ID
         struEventCardLinkageCfgV50.dwEventSourceID = 0xffffffff;
```

```
//联动事件主类型: 0-设备事件, 1-报警输入事件, 2-门事件, 3-读卡器事件
                           struEventCardLinkageCfgV50.uLinkageInfo.struEventLinkage.wMainEventType = 2;
                           //联动事件次类型: 10-正常开门(门磁),这里以开门联动抓拍为例
                           struEventCardLinkageCfgV50.uLinkageInfo.struEventLinkage.wSubEventType = 10;
                           DWORD dwStatus = 0;
                           if (!NET_DVR_SetDeviceConfig(IUserID,NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG_V50,
1, \& struEvent Card Linkage Cond, size of (struEvent Card Linkage Cond), \& dwStatus, \& struEvent Card Linkage Cfg V 50, size of (struEvent Card Linkage Cond), \& dwStatus, \& struEvent Card Linkage Cfg V 50, size of (struEvent Card Linkage Cond), \& dwStatus, \& struEvent Card Linkage Cfg V 50, size of (struEvent Card Linkage Cond), \& dwStatus, \& struEvent Card Linkage Cfg V 50, size of (struEvent Card Linkage Cond), \& dwStatus, \& struEvent Card Linkage Cfg V 50, size of (struEvent Card Linkage Cond), \& dwStatus, \& struEvent Card Linkage Cfg V 50, size of (struEvent Card Linkage Cond), \& dwStatus, \& struEvent Card Linkage Cfg V 50, size of (struEvent Card Linkage Cond), \& dwStatus, \& struEvent Card Linkage Cfg V 50, size of (struEvent Card Linkage Cond), \& dwStatus, \& struEvent Card Linkage Cfg V 50, size of (struEvent Card Linkage Cond), \& dwStatus, \& dwStatu
kageCfgV50)))
                           {
                                                       printf("NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG_V50, error: %d\n", NET_DVR_GetLastError());
                                                       return;
                           }
                           //门禁主机参数设置
                           NET_DVR_ACS_CFG struAcsCfg = {0};
                           struAcsCfg.dwSize = sizeof(NET_DVR_ACS_CFG);
                           struAcsCfg.byUploadCapPic = 1;//联动抓拍是否上传图片: 0-不上传, 1-上传
                           BOOL bRet = NET DVR SetDVRConfig(IUserID, NET DVR SET ACS CFG, 0, \
                                                       &struAcsCfg, sizeof(struAcsCfg));
                           if (!bRet)
                           {
                                                       printf("NET DVR SET ACS CFG, error:%d.\n", NET DVR GetLastError());
                                                       return;
                           }
                           //-----
                           //等待 30s, 等待接收设备联动抓拍上传图片
                           Sleep(30000);
                           //撤销布防
                           if (!NET_DVR_CloseAlarmChan_V30(lHandle))
                                                       printf("NET_DVR_CloseAlarmChan_V30 error, %d\n", NET_DVR_GetLastError());
                                                       NET_DVR_Logout(IUserID);
                                                       NET_DVR_Cleanup();
                                                       return;
                           }
                           //注销用户
                           NET_DVR_Logout(IUserID);
                           //释放 SDK 资源
                           NET_DVR_Cleanup();
                           return;
```

5 功能接口介绍

5.1 通用接口介绍

功能	接口	支持的产品
初始化 SDK	NET_DVR_Init	全部
释放 SDK 资源	NET_DVR_Cleanup	全部
设置 SDK 网络连接超时时间和连接尝试次数	NET_DVR_SetConnectTime	全部
设置 SDK 重连功能	NET DVR SetReconnect	全部
设置接收超时时间	NET DVR SetRecvTimeOut	全部
通过解析服务器,获取设备的动态 IP 地址	NET_DVR_GetDVRIPByResolveSvr_Ex	全部
获取所有 IP,用于支持多网卡接口	NET DVR GetLocalIP	全部
选择绑定 IP	NET_DVR_SetValidIP	全部
注册接收异常、重连等消息的窗口句柄或回调函数	NET_DVR_SetExceptionCallBack_V30	全部
获取 SDK 的版本号和 build 信息	NET_DVR_GetSDKBuildVersion	全部
获取当前 SDK 的状态信息	NET_DVR_GetSDKState	全部
获取当前 SDK 的功能信息	NET DVR GetSDKAbility	全部
获取 SDK 本地参数	NET DVR GetSDKLocalCfg	全部
设置 SDK 本地参数	NET_DVR_SetSDKLocalCfg	全部
启用 SDK 写日志文件	NET DVR SetLogToFile	全部
返回最后操作的错误码	NET_DVR_GetLastError	全部
返回最后操作的错误码信息	NET_DVR_GetErrorMsg	全部
注册 (登录设备)	NET DVR Login V40	全部
注销登录	NET_DVR_Logout	全部

5.2 门禁主机功能接口

门禁主机包括但不仅限于以下产品型号: DS-K2601(-G)、DS-K2602(-A/-G)、DS-K2604(-G)。

门禁主机除通用接口的功能外,还支持以下接口的功能,包括参数配置、 远程控制、报警上传和设备维护等。

功能	接口	相关参数
获取设备能力集		
获取设备通用能力集	NET DVR GetDeviceAbility	能力集类型: DEVICE_SOFTHARDWARE_ABILITY、

		DEVICE USER ABILITY
		DEVICE_NETWORK_ABILITY\
		DEVICE_NETAPP_ABILITY、
		DEVICE SERIAL ABILITY
		DEVICE_ABILITY_INFO(其中的事件能力 EventAbility 和
		安全认证能力 SecurityAbility)
		能力集类型:
获取门禁主机报警能力集	NET_DVR_GetDeviceAbility	DEVICE_ABILITY_INFO(报警主机能力集
		AlarmHostAbility)
H-T-) - H- (I, I - C-		能力集类型:
获取门禁能力集	NET DVR GetDeviceAbility	ACS_ABILITY
通用参数配置		
四川		
获取设备参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_DEVICECFG_V40
		结构体: <u>NET_DVR_DEVICECFG_V40</u>
)ル 田)ル 々 会 坐。	NET DVD C 151/50 C	命令: NET_DVR_SET_DEVICECFG_V40
设置设备参数	NET DVR SetDVRConfig	结构体: <u>NET DVR DEVICECFG V40</u>
		命令: NET_DVR_GET_TIMECFG
获取时间参数	NET DVR GetDVRConfig	结构体: NET DVR TIME
设置时间参数	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_TIMECFG
XII. (1, (3,))	NET DVN SCEDVICOTING	结构体: <u>NET DVR TIME</u>
共和时反和百时机会类	NET DVD G IDVDG G	命令: NET_DVR_GET_ZONEANDDST
获取时区和夏时制参数	NET_DVR_GetDVRConfig	结构体: <u>NET DVR ZONEANDDST</u>
		命令: NET DVR SET ZONEANDDST
设置时区和夏时制参数	NET DVR SetDVRConfig	结构体: NET DVR ZONEANDDST
获取网络参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_NETCFG_V30
		结构体: <u>NET_DVR_NETCFG_V30</u>
近 罗网络	NET DVD CotDVDConfin	命令: NET_DVR_SET_NETCFG_V30
设置网络参数	NET_DVR_SetDVRConfig	结构体: <u>NET_DVR_NETCFG_V30</u>
		命令: NET_DVR_GET_EXCEPTIONCFG_V40
获取异常参数	NET_DVR_GetDVRConfig	结构体: <u>NET_DVR_SCET_EXCEPTION_V40</u>
设置异常参数	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_EXCEPTIONCFG_V40
		结构体: <u>NET_DVR_EXCEPTION_V40</u>
	NET DVD CathVDCarfie	命令: NET_DVR_GET_NTPCFG
获取网络应用(NTP)参数	NET_DVR_GetDVRConfig	结构体: <u>NET_DVR_NTPPARA</u>
		命令: NET_DVR_SET_NTPCFG
设置网络应用(NTP)参数	NET_DVR_SetDVRConfig	结构体: <u>NET_DVR_SET_INTERS</u>
获取安全认证配置	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_SECURITY_CFG
		结构体: <u>NET_DVR_SECURITY_CFG</u>
办罢完会江江 町里	NET DVD Co+DVDCox4:-	命令: NET_DVR_SET_SECURITY_CFG
设置安全认证配置	NET DVR SetDVRConfig	结构体: NET DVR SECURITY CFG

获取短信相关参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_SMSRELATIVEPARA 结构体: <u>NET_DVR_SMSRELATIVEPARAM</u> (V1.1 新增支持)
设置短信相关参数	NET_DVR_SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_SMSRELATIVEPARA 结构体: <u>NET_DVR_SMSRELATIVEPARAM</u> (V1.1 新增支持)
获取上传中心网络参数配置	NET_DVR_GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_ALARMHOST_NETCFG 结构体: <u>NET_DVR_ALARMHOST_NETCFG</u> (V1.1 新增支持)
设置上传中心网络参数配置	NET_DVR_SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_ALARMHOST_NETCFG 结构体: <u>NET_DVR_ALARMHOST_NETCFG</u> (V1.1 新增支持)
获取无线网络参数配置	NET_DVR_GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_ALARMHOST_WIRELESS_NETWORK_CFG 结构体: NET_DVR_ALARMHOST_WIRELESS_NETWORK_CFG (V1.1 新增支持)
设置无线网络参数配置	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_ALARMHOST_WIRELESS_NETWORK_CFG结构体: NET_DVR_ALARMHOST_WIRELESS_NETWORK_CFG (V1.1 新增支持)
获取数据上传方式参数	NET_DVR_GetDeviceConfig	命令: NET_DVR_GET_ALARMHOST_REPORT_CENTER_V40 结构体: NET_DVR_ALARMHOST_REPORT_CENTER_CFG_V40 (V1.1 新增支持)
设置数据上传方式参数	NET DVR SetDeviceConfig	命令: NET_DVR_SET_ALARMHOST_REPORT_CENTER_V40 结构体: NET_DVR_ALARMHOST_REPORT_CENTER_CFG_V40 (V1.1 新增支持)
获取多网卡配置参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_NETCFG_MULTI 结构体: <u>NET_DVR_NETCFG_MULTI</u> (三层架构门禁新增)
设置多网卡配置参数	NET_DVR_SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_NETCFG_MULTI 结构体: <u>NET DVR NETCFG MULTI</u> (三层架构门禁新增)
RS485/防区/触发器配置和控制		
获取 RS485 参数	NET_DVR_GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_ALARM_RS485CFG

		结构体: <u>NET_DVR_ALARM_RS485CFG</u>
设置 RS485 参数	NET_DVR_SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_ALARM_RS485CFG 结构体: <u>NET_DVR_ALARM_RS485CFG</u>
获取防区参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_ALARMIN_PARAM 结构体: <u>NET_DVR_ALARMIN_PARAM</u>
设置防区参数	NET_DVR_SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_ALARMIN_PARAM 结构体: <u>NET_DVR_ALARMIN_PARAM</u>
对防区布防	NET_DVR_AlarmHostSetupAlarmChan	
对防区撤防	NET_DVR_AlarmHostCloseAlarmChan	
获取触发器参数	NET_DVR_GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_ALARMOUT_PARAM 结构体: <u>NET_DVR_ALARMOUT_PARAM</u>
设置触发器	NET_DVR_SetAlarmHostOut	
设置触发器参数	NET_DVR_SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_ALARMOUT_PARAM 结构体: <u>NET_DVR_ALARMOUT_PARAM</u>
获取设备状态(防区、触发器 等)	NET_DVR_GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_ALARMHOST_MAIN_STATUS 结构体: <u>NET_DVR_ALARMHOST_MAIN_STATUS</u>
用户配置		
获取设备用户配置	NET_DVR_GetAlarmDeviceUser	
设置设备用户配置	NET_DVR_SetAlarmDeviceUser	
门禁相关参数配置		
获取周计划参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_WEEK_PLAN_CFG、 NET_DVR_GET_VERIFY_WEEK_PLAN、 NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_WEEK_PLAN 结构体: NET_DVR_WEEK_PLAN_CFG
设置周计划参数	NET_DVR_SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_WEEK_PLAN_CFG、 NET_DVR_SET_VERIFY_WEEK_PLAN、 NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_WEEK_PLAN 结构体: <u>NET_DVR_WEEK_PLAN_CFG</u>
获取假日计划参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_DOOR_STATUS_HOLIDAY_PLAN、 NET_DVR_GET_VERIFY_HOLIDAY_PLAN、 NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_PLAN 结构体: NET_DVR_HOLIDAY_PLAN_CFG
设置假日计划参数	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_DOOR_STATUS_HOLIDAY_PLAN、 NET_DVR_SET_VERIFY_HOLIDAY_PLAN、 NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_PLAN 结构体: NET_DVR_HOLIDAY_PLAN_CFG
获取假日组参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_DOOR_STATUS_HOLIDAY_GROUP、

		NET_DVR_GET_VERIFY_HOLIDAY_GROUP、 NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_GROUP 结构体: NET DVR HOLIDAY GROUP CFG
设置假日组参数	NET_DVR_SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_DOOR_STATUS_HOLIDAY_GROUP、 NET_DVR_SET_VERIFY_HOLIDAY_GROUP、 NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_GROUP 结构体: NET_DVR_HOLIDAY_GROUP_CFG
获取计划模板参数	NET_DVR_GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_DOOR_STATUS_PLAN_TEMPLATE、 NET_DVR_GET_VERIFY_PLAN_TEMPLATE NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_PLAN_TEMPLATE 结构体: NET_DVR_PLAN_TEMPLATE
设置计划模板参数	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_DOOR_STATUS_PLAN_TEMPLATE、 NET_DVR_SET_VERIFY_PLAN_TEMPLATE、 NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_PLAN_TEMPLATE 结构体: NET_DVR_PLAN_TEMPLATE
获取门参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_DOOR_CFG 结构体: <u>NET_DVR_DOOR_CFG</u>
设置门参数	NET_DVR_SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_DOOR_CFG 结构体: <u>NET_DVR_DOOR_CFG</u>
获取门状态计划参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_DOOR_STATUS_PLAN 结构体: <u>NET_DVR_DOOR_STATUS_PLAN</u>
设置门状态计划参数	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_DOOR_STATUS_PLAN 结构体: <u>NET_DVR_DOOR_STATUS_PLAN</u>
获取读卡器验证计划参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_CARD_READER_PLAN 结构体: <u>NET_DVR_CARD_READER_PLAN</u>
设置读卡器验证计划参数	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_CARD_READER_PLAN 结构体: <u>NET_DVR_CARD_READER_PLAN</u>
获取群组参数	NET_DVR_GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_GROUP_CFG 结构体: <u>NET_DVR_GROUP_CFG</u>
设置群组参数	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_GROUP_CFG 结构体: <u>NET DVR GROUP CFG</u>
获取多重卡参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_MULTI_CARD_CFG 结构体: <u>NET_DVR_MULTI_CARD_CFG</u>
设置多重卡参数	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_MULTI_CARD_CFG 结构体: <u>NET DVR MULTI CARD CFG</u>
获取反潜回参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_SNEAK_CFG 结构体: <u>NET DVR ANTI SNEAK CFG</u>
设置反潜回参数	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_SNEAK_CFG 结构体: <u>NET DVR ANTI SNEAK CFG</u>

特的体: NET DVR CARD READER ANTI SNEAK CFG			
接質接	获取读卡器反潜回参数	NET_DVR_GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_CARD_READER_ANTI_SNEAK_CFG 结构体: <u>NET_DVR_CARD_READER_ANTI_SNEAK_CFG</u>
新物体: NET DVR SETDVRCONTIR	设置读卡器反潜回参数	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_CARD_READER_ANTI_SNEAK_CFG 结构体: <u>NET_DVR_CARD_READER_ANTI_SNEAK_CFG</u>
接向体: NET_DVR_GET_CARD_READER_CFG 获取读下器参数 NET_DVR_GET_DVR_CARD_READER_CFG 结构体: NET_DVR_CARD_READER_CFG 结构体: NET_DVR_GET_CASC_SENSOR_CFG 结构体: NET_DVR_GET_CASC_SENSOR_CFG 结构体: NET_DVR_CASC_SENSOR_CFG 结构体: NET_DVR_GET_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_SET_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_SET_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_GET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_SET_CASC_LEG 结构体: NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_GET_ACS_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_ACS_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_ACS_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_ACS_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_ACS_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_SET_ACS_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_ACS_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_ACS_CEC_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG (人列通道 V1.0 新增)	获取多门互锁参数	NET DVR GetDVRConfig	
接向体: NET_DVR_CARD_READER_CFG (教育体: NET_DVR_SET_CARD_READER_CFG (共有体: NET_DVR_CARD_READER_CFG (共有体: NET_DVR_CARD_READER_CFG (共有体: NET_DVR_CARD_READER_CFG (共有体: NET_DVR_CET_CASS_WORK_STATUS (本有体: NET_DVR_GET_CASS_SENSOR_CFG (本有体: NET_DVR_GET_CASS_SENSOR_CFG (本有体: NET_DVR_CET_CASS_SENSOR_CFG (本有体: NET_DVR_CASS_SENSOR_CFG (本有体: NET_DVR_GET_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG (本有体: NET_DVR_GET_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG (本有体: NET_DVR_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG (本有体: NET_DVR_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG (本有体: NET_DVR_GET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG (大力、新增) (次力、新增) (次型事件/卡号联动配置 NET_DVR_GET_DVR_CONTING 合令: NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG (大力、新增) (本有心: NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG (大力、新增) (本有体: NET_DVR_GET_ACS_CFG (本有体: NET_DVR_GET_ACS_CFG (本有体: NET_DVR_GET_ACS_CFG (大力、新增) (本有体: NET_DVR_GET_ACS_CFG (大力、新增) (本有体: NET_DVR_ACS_CFG (大力、新增) (本有体: NET_DVR_ACS_CFG (大力、新增) (本有体: NET_DVR_SET_ACS_CFG (大力、新增) (本有体: NET_DVR_GET_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG (大力、新增) (本有体: NET_DVR_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG (大力、通道: V1.0 新增)	设置多门互锁参数	NET DVR SetDVRConfig	
接直读卡等参数 NET_DVR_SetDVRConfig 结构体: NET_DVR_CRT_ACS_WORK_STATUS 结构体: NET_DVR_GET_ACS_WORK_STATUS 结构体: NET_DVR_ACS_WORK_STATUS 结构体: NET_DVR_GET_ACS_WORK_STATUS 结构体: NET_DVR_CASE_SENSOR_CFG 结构体: NET_DVR_GET_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_SET_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_SET_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_GET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_GET_ACS_CFG 结构体: NET_DVR_GET_ACS_CFG 结构体: NET_DVR_GET_ACS_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_GET_ACS_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_GET_ACS_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_GET_ACS_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_ACS_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_ACS_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_ACS_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_ACS_CFG (V1.1 新增)	获取读卡器参数	NET DVR GetDVRConfig	
括构体: NET_DVR_GET_CASE_SENSOR_CFG	设置读卡器参数	NET_DVR_SetDVRConfig	
接取事件报警输入参数 NET_DVR_GetDVRConfig	获取门禁主机工作状态	NET DVR GetDVRConfig	
精构体: NET_DVR_CASE_SENSOR_CFG 命令: NET_DVR_GET_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG 结构体: NET_DVR_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG 结构体: NET_DVR_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_SET_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG 结构体: NET_DVR_SET_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG 结构体: NET_DVR_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_GET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_GET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_GET_ACS_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_GET_ACS_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_GET_ACS_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_SET_ACS_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_SET_ACS_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_ACS_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_ACS_CFG (V1.1 新增)	获取事件报警输入参数	NET DVR GetDVRConfig	
接取手机关联门权限参数 NET DVR GetDVRConfig 结构体: NET DVR PHONE DOOR RIGHT CFG (V1.1 新増) 命令: NET_DVR_SET_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG 结构体: NET_DVR_DOOR_RIGHT_CFG 结构体: NET_DVR_DOOR_RIGHT_CFG 结构体: NET_DVR_DOOR_RIGHT_CFG (V1.1 新増) 命令: NET_DVR_GET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG 结构体: NET_DVR_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG (V1.1 新増) NET DVR SetDVRConfig NET DVR SetDVRConfig 応令: NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG (V1.1 新増) 命令: NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG (V1.1 新増) 命令: NET_DVR_GET_ACS_CFG (V1.1 新増) 命令: NET_DVR_ACS_CFG (V1.1 新増) 命令: NET_DVR_ACS_CFG (V1.1 新増) 命令: NET_DVR_SET_ACS_CFG 结构体: NET_DVR_SET_ACS_CFG 结构体: NET_DVR_SET_ACS_CFG 结构体: NET_DVR_GET_ACS_CFG (V1.1 新増) 命令: NET_DVR_GET_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG 结构体: NET_DVR_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG 结构体: NET_DVR_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG (人员通道 V1.0 新増)	设置事件报警输入参数	NET_DVR_SetDVRConfig	
结构体: NET DVR PHONE DOOR RIGHT CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_GET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG 结构体: NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG (V1.1 新增) 心令: NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG (V1.1 新增) 心令: NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG (V1.1 新增) 心令: NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG (V1.1 新增) 心令: NET_DVR_GET_ACS_CFG (V1.1 新增) 心令: NET_DVR_GET_ACS_CFG (V1.1 新增) 心令: NET_DVR_ACS_CFG (V1.1 新增) 心令: NET_DVR_SET_ACS_CFG (V1.1 新增) 心令: NET_DVR_SET_ACS_CFG (V1.1 新增) 心令: NET_DVR_GET_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG 结构体: NET_DVR_GET_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG (人员通道 V1.0 新增)	获取手机关联门权限参数	NET DVR GetDVRConfig	结构体: <u>NET_DVR_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG</u>
#	设置手机关联门权限参数	NET DVR SetDVRConfig	结构体: <u>NET DVR PHONE DOOR RIGHT CFG</u>
结构体: NET DVR EVENT CARD LINKAGE CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_GET_ACS_CFG 结构体: NET DVR ACS CFG (V1.1 新增) 设置门禁主机参数 NET DVR SetDVRConfig 命令: NET_DVR_SET_ACS_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_SET_ACS_CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_ACS CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_ACS CFG (V1.1 新增)	获取事件/卡号联动配置	NET DVR GetDVRConfig	结构体: <u>NET_DVR_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG</u>
获取门禁主机参数NET_DVR_GetDVRConfig结构体: NET_DVR_ACS_CFG (V1.1 新增)设置门禁主机参数NET_DVR_SetDVRConfig命令: NET_DVR_SET_ACS_CFG 结构体: NET_DVR_ACS_CFG (V1.1 新增)获取门禁主机串口外设参数NET_DVR_GetDVRConfig命令: NET_DVR_GET_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG 结构体: NET_DVR_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG (人员通道 V1.0 新增)	设置事件/卡号联动配置	NET DVR SetDVRConfig	结构体: <u>NET DVR EVENT CARD LINKAGE CFG</u>
结构体: NET DVR ACS CFG (V1.1 新增) 命令: NET_DVR_GET_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG 结构体: NET_DVR_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG (人员通道 V1.0 新增)	获取门禁主机参数	NET_DVR_GetDVRConfig	结构体: <u>NET_DVR_ACS_CFG</u>
获取门禁主机串口外设参数 NET_DVR_GetDVRConfig 结构体: NET_DVR_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG (人员通道 V1.0 新增)	设置门禁主机参数	NET DVR SetDVRConfig	结构体: <u>NET DVR ACS CFG</u>
设置门禁主机串口外设参数 NET_DVR_SetDVRConfig 命令: NET_DVR_SET_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG	获取门禁主机串口外设参数	NET_DVR_GetDVRConfig	结构体: <u>NET_DVR_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG</u>
	设置门禁主机串口外设参数	NET_DVR_SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG

		结构体: <u>NET_DVR_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG</u> (人员通道 V1.0 新增)
获取人员通道参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_PERSONNEL_CHANNEL_CFG 结构体: <u>NET_DVR_PERSONNEL_CHANNEL_CFG</u> (人员通道 V1.0 新增)
设置人员通道参数	NET_DVR_SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_PERSONNEL_CHANNEL_CFG 结构体: <u>NET_DVR_PERSONNEL_CHANNEL_CFG</u> (人员通道 V1.0 新增)
获取人数统计参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_PERSON_STATISTICS_CFG 结构体: <u>NET_DVR_PERSON_STATISTICS_CFG</u> (人员通道 V1.0 新增)
设置人数统计参数	NET_DVR_SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_PERSON_STATISTICS_CFG 结构体: <u>NET_DVR_PERSON_STATISTICS_CFG</u> (人员通道 V1.0 新增)
获取屏幕字符串显示参数	NET_DVR_GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_ACS_SCREEN_DISPLAY_CFG 结构体: <u>NET_DVR_ACS_SCREEN_DISPLAY_CFG</u> (人员通道 V1.0 新增)
设置屏幕字符串显示参数	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_ACS_SCREEN_DISPLAY_CFG 结构体: <u>NET DVR ACS SCREEN DISPLAY CFG</u> (人员通道 V1.0 新增)
获取人员通道闸门时间参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_GATE_TIME_CFG 结构体: <u>NET_DVR_GATE_TIME_CFG</u> (人员通道 V1.0 新增)
设置人员通道闸门时间参数	NET_DVR_SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_GATE_TIME_CFG 结构体: <u>NET_DVR_GATE_TIME_CFG</u> (人员通道 V1.0 新增)
获取人脸检测规则	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_VCA_GET_FACEDETECT_RULECFG_V41 结构体: <u>NET_DVR_FACEDETECT_RULECFG_V41</u> (人员通道 V1.0 新增)
设置人脸检测规则	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_VCA_SET_FACEDETECT_RULECFG_V41 结构体: <u>NET_DVR_FACEDETECT_RULECFG_V41</u> (人员通道 V1.0 新增)
下发平台认证结果	NET_DVR_SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_PLATFORM_VERIFY_CFG 结构体: <u>NET_DVR_PLATFORM_VERIFY_CFG</u> (人员通道 V1.0 新增)
卡参数配置		
启动长连接远程配置	NET DVR StartRemoteConfig	配置命令: NET_DVR_GET_CARD_CFG NET_DVR_SET_CARD_CFG
发送长连接数据	NET_DVR_SendRemoteConfig	配置命令:

		NET_DVR_GET_CARD_CFG
		NET_DVR_SET_CARD_CFG
关闭长连接配置接口所创建 的句柄,释放资源	NET DVR StopRemoteConfig	
指纹管理配置		
启动长连接远程配置	NET DVR StartRemoteConfig	配置命令: NET_DVR_GET_FINGERPRINT_CFG NET_DVR_SET_FINGERPRINT_CFG (V1.1 新增)
发送长连接数据	NET DVR SendRemoteConfig	配置命令: NET_DVR_SET_FINGERPRINT_CFG (V1.1 新增)
关闭长连接配置接口所创建 的句柄,释放资源	NET_DVR_StopRemoteConfig	
删除指纹参数	NET_DVR_RemoteControl	配置命令: NET_DVR_DEL_FINGERPRINT_CFG (V1.1 新增)
卡密码开门使能配置		
启动长连接远程配置	NET DVR StartRemoteConfig	配置命令: NET_DVR_GET_CARD_PASSWD_CFG NET_DVR_SET_CARD_PASSWD_CFG (V1.1 新增)
发送长连接数据	NET_DVR_SendRemoteConfig	配置命令: NET_DVR_SET_CARD_PASSWD_CFG (V1.1 新增)
关闭长连接配置接口所创建 的句柄,释放资源	NET_DVR_StopRemoteConfig	
远程控制		
清空门禁主机参数	NET_DVR_RemoteControl	控制命令: NET_DVR_CLEAR_ACS_PARAM
门禁控制		
门禁控制	NET DVR ControlGateway	
客户端报警布防		
注册回调函数,接收设备报 警消息等	NET DVR SetDVRMessageCallBack V31	支持的报警信息类型有: 1.COMM_ALARM_ACS(门禁报警信息), 对应结构: NET DVR ACS ALARM INFO 2.COMM_ID_INFO_ALARM(身份证刷卡信息,人员通道 V1.0 新增), 对应结构: NET DVR ID CARD INFO ALARM 3.COMM_PASSNUM_INFO_ALARM(通行人数信息,人

		员通道 V1.0 新增),
		对应结构: <u>NET_DVR_PASSNUM_INFO_ALARM</u>
建立报警上传通道,获取报 警等信息	NET DVR SetupAlarmChan V41	
撤销报警上传通道	NET_DVR_CloseAlarmChan_V30	
设备维护管理		
设置远程升级时网络环境	NET_DVR_SetNetworkEnvironment	
远程升级	NET_DVR_Upgrade_V40	升级类型: ENUM_UPGRADE_DVR、 ENUM_UPGRADE_ACS
获取远程升级的进度	NET_DVR_GetUpgradeProgress	
获取远程升级的状态	NET_DVR_GetUpgradeState	
关闭远程升级句柄,释放资 源	NET_DVR_CloseUpgradeHandle	
恢复设备默认参数	NET DVR RestoreConfig	
重启设备	NET_DVR_RebootDVR	

5.3 指纹门禁一体机功能接口

指纹门禁一体机包括但不仅限于以下产品型号:

 $\label{eq:DS-K1T105C(-C) DS-K1T105M(-C) DS-K1T200CF(-C) DS-K1T200CF(-C) DS-K1T200CF(-C) DS-K1T200MF(-C) DS-K1T300CF(-C) DS-K1T300MF(-C) DS-K$

指纹门禁一体机除通用接口的功能外,还支持以下接口的功能,包括参数配置、 远程控制、报警上传和设备维护等。

功能	接口	相关参数
获取设备能力集		
		能力集类型:
		DEVICE_SOFTHARDWARE_ABILITY、
获取设备通用能力集	NET DVR GetDeviceAbility	DEVICE_NETWORK_ABILITY、
	NET_DVK_GetDeviceAbility	DEVICE_NETAPP_ABILITY、
		DEVICE_SERIAL_ABILITY、
		DEVICE_JPEG_CAP_ABILITY
		能力集类型:
获取智能能力集	NET_DVR_GetDeviceAbility	DEVICE_ABILITY_INFO(智能通道分析能力
		VcaChanAbility)
获取门禁能力集	NET DVD CotDoviceAbility	能力集类型:
	NET_DVR_GetDeviceAbility	ACS_ABILITY
通用参数配置		
获取设备参数	NET_DVR_GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_DEVICECFG_V40

		结构体: <u>NET_DVR_DEVICECFG_V40</u>
设置设备参数	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_DEVICECFG_V40 结构体: <u>NET_DVR_DEVICECFG_V40</u>
获取时间参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_TIMECFG 结构体: <u>NET_DVR_TIME</u>
设置时间参数	NET_DVR_SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_TIMECFG 结构体: <u>NET_DVR_TIME</u>
获取时区和夏时制参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_ZONEANDDST 结构体: <u>NET_DVR_ZONEANDDST</u>
设置时区和夏时制参数	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_ZONEANDDST 结构体: <u>NET_DVR_ZONEANDDST</u>
获取网络参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_NETCFG_V30 结构体: <u>NET_DVR_NETCFG_V30</u>
设置网络参数	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_NETCFG_V30 结构体: <u>NET_DVR_NETCFG_V30</u>
获取 IP 监控设备无线参数	NET_DVR_GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_WIFI_CFG 结构体: <u>NET_DVR_WIFI_CFG</u>
设置 IP 监控设备无线参数	NET_DVR_SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_WIFI_CFG 结构体: <u>NET_DVR_WIFI_CFG</u>
门禁相关参数配置		
获取周计划参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_WEEK_PLAN_CFG、 NET_DVR_GET_VERIFY_WEEK_PLAN、 NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_WEEK_PLAN 结构体: NET_DVR_WEEK_PLAN_CFG
设置周计划参数	NET_DVR_SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_WEEK_PLAN_CFG、 NET_DVR_SET_VERIFY_WEEK_PLAN、 NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_WEEK_PLAN 结构体: <u>NET_DVR_WEEK_PLAN_CFG</u>
获取假日计划参数	NET_DVR_GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_DOOR_STATUS_HOLIDAY_PLAN、 NET_DVR_GET_VERIFY_HOLIDAY_PLAN、 NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_PLAN 结构体: NET_DVR_HOLIDAY_PLAN_CFG
设置假日计划参数	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_DOOR_STATUS_HOLIDAY_PLAN、 NET_DVR_SET_VERIFY_HOLIDAY_PLAN、 NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_PLAN 结构体: NET_DVR_HOLIDAY_PLAN_CFG
获取假日组参数	NET_DVR_GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_DOOR_STATUS_HOLIDAY_GROUP、 NET_DVR_GET_VERIFY_HOLIDAY_GROUP、 NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_GROUP

		结构体: <u>NET_DVR_HOLIDAY_GROUP_CFG</u>
设置假日组参数	NET_DVR_SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_DOOR_STATUS_HOLIDAY_GROUP、 NET_DVR_SET_VERIFY_HOLIDAY_GROUP、 NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_GROUP 结构体: NET_DVR_HOLIDAY_GROUP_CFG
获取计划模板参数	NET_DVR_GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_DOOR_STATUS_PLAN_TEMPLATE、 NET_DVR_GET_VERIFY_PLAN_TEMPLATE NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_PLAN_TEMPLATE 结构体: NET_DVR_PLAN_TEMPLATE
设置计划模板参数	NET_DVR_SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_DOOR_STATUS_PLAN_TEMPLATE、 NET_DVR_SET_VERIFY_PLAN_TEMPLATE、 NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_PLAN_TEMPLATE 结构体: NET_DVR_PLAN_TEMPLATE
获取门参数	NET_DVR_GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_DOOR_CFG 结构体: <u>NET_DVR_DOOR_CFG</u>
设置门参数	NET_DVR_SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_DOOR_CFG 结构体: <u>NET_DVR_DOOR_CFG</u>
获取门状态计划参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_DOOR_STATUS_PLAN 结构体: <u>NET_DVR_DOOR_STATUS_PLAN</u>
设置门状态计划参数	NET_DVR_SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_DOOR_STATUS_PLAN 结构体: <u>NET_DVR_DOOR_STATUS_PLAN</u>
获取读卡器验证计划参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_CARD_READER_PLAN 结构体: <u>NET_DVR_CARD_READER_PLAN</u>
设置读卡器验证计划参数	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_CARD_READER_PLAN 结构体: <u>NET_DVR_CARD_READER_PLAN</u>
获取反潜回参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_SNEAK_CFG 结构体: <u>NET DVR ANTI SNEAK CFG</u>
设置反潜回参数	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_SNEAK_CFG 结构体: <u>NET DVR ANTI SNEAK CFG</u>
获取读卡器反潜回参数	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_CARD_READER_ANTI_SNEAK_CFG 结构体: <u>NET DVR CARD READER ANTI SNEAK CFG</u>
设置读卡器反潜回参数	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_CARD_READER_ANTI_SNEAK_CFG 结构体: <u>NET DVR CARD READER ANTI SNEAK CFG</u>
获取读卡器参数	NET_DVR_GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_CARD_READER_CFG 结构体: <u>NET_DVR_CARD_READER_CFG</u>
设置读卡器参数	NET_DVR_SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_CARD_READER_CFG 结构体: <u>NET_DVR_CARD_READER_CFG</u>
获取门禁一体机工作状态	NET_DVR_GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_ACS_WORK_STATUS 结构体: <u>NET_DVR_ACS_WORK_STATUS</u>

	1	
获取事件/卡号联动配置	NET DVR GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG 结构体: <u>NET_DVR_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG</u> (V1.1 新增)
设置事件/卡号联动配置	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG 结构体: <u>NET_DVR_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG</u> (V1.1 新增)
获取门禁一体机参数	NET_DVR_GetDVRConfig	命令: NET_DVR_GET_ACS_CFG 结构体: <u>NET DVR ACS CFG</u> (V1.1 新增)
设置门禁一体机参数	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_DVR_SET_ACS_CFG 结构体: <u>NET DVR ACS CFG</u> (V1.1 新增)
获取人脸检测规则	NET_DVR_GetDVRConfig	命令: NET_VCA_GET_FACEDETECT_RULECFG_V41 结构体: <u>NET_DVR_FACEDETECT_RULECFG_V41</u>
设置人脸检测规则	NET DVR SetDVRConfig	命令: NET_VCA_SET_FACEDETECT_RULECFG_V41 结构体: <u>NET_DVR_FACEDETECT_RULECFG_V41</u>
获取卡号关联用户信息参数	NET DVR GetDeviceConfig	命令: NET_DVR_GET_CARD_USERINFO_CFG 结构体: <u>NET_DVR_CARD_USER_INFO_CFG</u>
设置卡号关联用户信息参数	NET DVR SetDeviceConfig	命令: NET_DVR_SET_CARD_USERINFO_CFG 结构体: <u>NET_DVR_CARD_USER_INFO_CFG</u>
卡参数配置		
启动长连接远程配置	NET DVR StartRemoteConfig	配置命令: NET_DVR_GET_CARD_CFG NET_DVR_SET_CARD_CFG
发送长连接数据	NET_DVR_SendRemoteConfig	配置命令: NET_DVR_GET_CARD_CFG NET_DVR_SET_CARD_CFG
关闭长连接配置接口所创建 的句柄,释放资源	NET DVR StopRemoteConfig	
指纹管理配置		
启动长连接远程配置	NET_DVR_StartRemoteConfig	配置命令: NET_DVR_GET_FINGERPRINT_CFG NET_DVR_SET_FINGERPRINT_CFG
发送长连接数据	NET_DVR_SendRemoteConfig	配置命令: NET_DVR_SET_FINGERPRINT_CFG (V1.1 新增)
关闭长连接配置接口所创建 的句柄,释放资源	NET_DVR_StopRemoteConfig	
删除指纹参数	NET DVR RemoteControl	配置命令: NET_DVR_DEL_FINGERPRINT_CFG

卡密码开门使能配置		
启动长连接远程配置	NET DVR StartRemoteConfig	配置命令: NET_DVR_GET_CARD_PASSWD_CFG NET_DVR_SET_CARD_PASSWD_CFG (V1.1 新增)
发送长连接数据	NET_DVR_SendRemoteConfig	配置命令: NET_DVR_SET_CARD_PASSWD_CFG
关闭长连接配置接口所创建 的句柄,释放资源	NET_DVR_StopRemoteConfig	
远程控制		
清空门禁一体机参数	NET_DVR_RemoteControl	控制命令: NET_DVR_CLEAR_ACS_PARAM
门禁控制		
门禁控制	NET DVR ControlGateway	
客户端报警布防		
注册回调函数,接收设备报 警消息等	NET_DVR_SetDVRMessageCallBack_V31	支持的报警信息类型有: COMM_ALARM_ACS (报警信息结构: <u>NET DVR ACS ALARM INFO</u>)
建立报警上传通道, 获取报警等信息	NET DVR SetupAlarmChan V41	
撤销报警上传通道	NET DVR CloseAlarmChan V30	
手动抓拍		
单帧数据捕获并保存成 JPEG 图	NET DVR CaptureJPEGPicture	
单帧数据捕获并保存成 JPEG 存放在指定的内存空间中	NET DVR CaptureJPEGPicture NEW	
网络触发连拍	NET DVR ContinuousShoot	
设备维护管理		
设置远程升级时网络环境	NET_DVR_SetNetworkEnvironment	
远程升级	NET DVR Upgrade V40	升级类型: ENUM_UPGRADE_DVR、 ENUM_UPGRADE_ACS
获取远程升级的进度	NET DVR GetUpgradeProgress	
获取远程升级的状态	NET DVR GetUpgradeState	
关闭远程升级句柄,释放资 源	NET DVR CloseUpgradeHandle	
恢复设备默认参数	NET_DVR_RestoreConfig	
重启设备	NET_DVR_RebootDVR	

6 函数说明

6.1 SDK 初始化

6.1.1 初始化 SDK NET_DVR_Init

函数: BOOL NET_DVR_Init()

参数: 无

返回值: TRUE 表示成功, FALSE 表示失败。 说 明: 调用设备网络 SDK 其他函数的前提。

返回目录

6.1.2 释放 SDK 资源 NET_DVR_Cleanup

函数: BOOL NET_DVR_Cleanup()

参数: 无

返回值: TRUE 表示成功, FALSE 表示失败。

说 呀: 在结束之前最后调用。接口返回失败请调用 <u>NET DVR GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判

断出错原因。

返回目录

6.2 SDK 本地功能

SDK 本地参数配置

6.2.1 获取 SDK 本地参数 NET_DVR_GetSDKLocalCfg

函数: BOOL NET_DVR_GetSDKLocalCfg(NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE enumType, void *lpOutBuff)

参数: [in] enumType 配置类型,不同的取值对应不同的 SDK 参数,详见表 6.1

[out] lpOutBuff 输出参数,不同的配置类型,输出参数对应不同的结构,详见表

6.1

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

表 6.1 本地参数类型

enumType 宏定义	类型值	含义	lpOutBuff 对应结构体
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_TCP_PORT_BIND	0	本地 TCP 端口绑定配置	NET DVR LOCAL TCP PORT BIND CFG

NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_UDP_PORT_BIND	1	本地 UDP 端口绑定配置	NET DVR LOCAL UDP PORT BIND CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_MEM_POOL	2	内存池本地配置	NET_DVR_LOCAL_MEM_POOL_CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_MODULE_RECV_TIMEOUT	3	按模块配置超时时间	NET_DVR_LOCAL_MODULE_RECV_TIMEOUT_CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_ABILITY_PARSE	4	是否使用能力集解析库	NET_DVR_LOCAL_ABILITY_PARSE_CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_TALK_MODE	5	对讲模式配置	NET_DVR_LOCAL_TALK_MODE_CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_CHECK_DEV	10	心跳交互间隔时间配置	NET DVR LOCAL CHECK DEV

返回目录

6.2.2 设置 SDK 本地参数 NET_DVR_SetSDKLocalCfg

函数: BOOL NET_DVR_SetSDKLocalCfg(NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE enumType, void* const lpInBuff)

参数: [in] enumType 配置类型,不同的取值对应不同的 SDK 参数,详见表 6.2

[in] lpInBuff 输入参数,不同的配置类型,输出参数对应不同的结构,详见表

6.2

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

表 6.2 本地参数类型

enumType 宏定义	类型值	含义	lpInBuff 对应结构体
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_TCP_PORT_BIND	0	本地 TCP 端口绑定配置	NET DVR LOCAL TCP PORT BIND CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_UDP_PORT_BIND	1	本地 UDP 端口绑定配置	NET_DVR_LOCAL_UDP_PORT_BIND_CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_MEM_POOL	2	内存池本地配置	NET_DVR_LOCAL_MEM_POOL_CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_MODULE_RECV_TIMEOUT	3	按模块配置超时时间	NET_DVR_LOCAL_MODULE_RECV_TIMEOUT_CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_ABILITY_PARSE	4	是否使用能力集解析库	NET_DVR_LOCAL_ABILITY_PARSE_CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_TALK_MODE	5	对讲模式配置	NET DVR LOCAL TALK MODE CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_CHECK_DEV	10	心跳交互间隔时间配置	NET DVR LOCAL CHECK DEV
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_CHAR_ENCODE	13	配置字符编码相关处理	NET DVR LOCAL BYTE ENCODE CONVERT
		回调	

返回目录

连接和接收超时时间及重连设置

6.2.3 设置网络连接超时时间和连接尝试次数 NET_DVR_SetConnectTime

函数: BOOL NET_DVR_SetConnectTime(DWORD dwWaitTime,DWORD dwTryTime)

参数: [in] dwWaitTime 超时时间,单位毫秒,取值范围[300,75000],实际最大超时时间

因系统的 connect 超时时间而不同。

[in] dwTryTimes 连接尝试次数(保留)

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u>获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 9: **SDK 默认建立连接的超时时间为 3 秒**。**SDK4.0** 及以后版本中当设置的超时时间超过或低于限制的值时接口不返回失败,将取最接近的上下限限制值作为实际的超时时间。

返回目录

6.2.4 设置重连功能 NET_DVR_SetReconnect

函数: BOOL NET_DVR_SetReconnect (DWORD dwInterval,BOOL bEnableRecon)

参数: [in] dwInterval 重连间隔,单位:毫秒

[in] bEnableRecon 是否重连,0-不重连,1-重连,参数默认值为 1

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 呀: 该接口可以同时控制预览、透明通道和布防的重连功能。不调用该接口时,SDK 默认启动预览、透明通道和布防的重连功能,重连时间间隔为 5 秒。

返回目录

6.2.5 设置接收超时时间 NET_DVR_SetRecvTimeOut

函数: BOOL NET_DVR_SetRecvTimeOut(DWORD nRecvTimeOut)

参数: [in] nRecvTimeOut 接收超时时间,单位毫秒,默认为 5000,最小为 3000 毫秒

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u>获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 9: 该接口用于设置接收超时时间,例如预览接收实时流数据、回放下载接收录像数据、报警接收报警信息等接收超时时间。

返回目录

多网卡绑定

6.2.6 获取所有 IP,用于支持多网卡接口 NET_DVR_GetLocalIP

函数: BOOL NET_DVR_GetLocalIP(char strIP[16][16], DWORD *pValidNum, BOOL *pEnableBind)

参数: [out] strIP 存放 IP 的缓冲区,不能为空

[out] pValidNum 所有有效 IP 的数量

[out] pEnableBind 是否绑定

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 明: 该接口获取客户端本地多网卡的所有 IP 地址,可以通过接口 NET_DVR_SetValidIP 选择要使用的 IP 地址。

返回目录

6.2.7 设置 IP 绑定 NET_DVR_SetValidIP

函数: BOOL NET_DVR_SetValidIP(DWORD dwIPIndex, BOOL bEnableBind)

参数: [in] dwlPlndex 选择使用的 IP 下标,由 NET_DVR_GetLocalIP 获取

[in] bEnableBind 是否绑定

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

SDK 版本、状态和能力

6.2.8 获取 SDK 的版本号和 build 信息 NET_DVR_GetSDKBuildVersion

函数: DWORD NET_DVR_GetSDKBuildVersion()

参数:

返回值: 获取 SDK 的版本号和 build 信息。

说 明: SDK 的版本号和 build 信息。2 个高字节表示版本号 : 25~32 位表示主版本号, 17~24 位表示次

版本号; 2个低字节表示 build 信息。如 0x03000101:表示版本号为 3.0, build 号是 0101。

返回目录

6.2.9 获取当前 SDK 的状态信息 NET DVR GetSDKState

函数: BOOL NET_DVR_GetSDKState(LPNET_DVR_SDKSTATE pSDKState);

参数: [out] pSDKState 状态信息结构,请参见结构体: NET_DVR_SDKSTATE

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u>获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

6.2.10 获取当前 SDK 的功能信息 NET_DVR_GetSDKAbility

函数: BOOL NET_DVR_GetSDKAbility(LPNET_DVR_SDKABL pSDKAbl)

参数: [out] pSDKAbl 功能信息,请参见结构体: NET DVR SDKABL

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u> 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

SDK 启用写日志

6.2.11 启用写日志文件 NET_DVR_SetLogToFile

函数: BOOL NET_DVR_SetLogToFile(DWORD bLogEnable,char* strLogDir,BOOL bAutoDel)

参数: [in] bLogEnable 日志的等级(默认为 0):

0-表示关闭日志,

1-表示只输出 ERROR 错误日志,

2-输出 ERROR 错误信息和 DEBUG 调试信息,

3-输出 ERROR 错误信息、DEBUG 调试信息和 INFO 普通信息等所

有信息

[in] strLogDir 日志文件的路径, windows 默认值为"C:\\SdkLog\\"; linux 默认值

"/home/sdklog/"

[in] bAutoDel 是否删除超出的文件数,默认值为 TRUE

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u>获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 日志文件路径必须是绝对路径,且以"\\"结尾,例如"C:\\SdkLog\\",建议用户先手动创建文件。若未指定文件路径,则采用默认路径"C:\\SdkLog\\"。可多次调用该接口创建新的日志文件,同时最多支持创建 10 个文件,当设置了删除超出的文件时(即 bAutoDel 为 TRUE),那么将会自

动删除超出的文件。更改目录时到下一次写文件时才会使用新的目录写文件。

返回目录

异常消息回调

6.2.12 注册接收异常、重连等消息的窗口句柄或回调函数

NET_DVR_SetExceptionCallBack_V30

函数: Windows 系统下:

BOOL NET_DVR_SetExceptionCallBack_V30 (UINT nMessage,HWND hWnd,fExceptionCallBack cbExceptionCallBack,void* pUser)

Linux 系统下:

BOOL NET_DVR_SetExceptionCallBack_V30(UINT nMessage,void* hWnd,fExceptionCallBack cbExceptionCallBack,void* pUser)

参数: [in]nMessage 消息,Linux 下该参数保留

[in]hWnd 接收异常消息的窗口句柄,Linux 下该参数保留

[in]cbExceptionCallBack 接收异常消息的回调函数,回调当前异常的相关信息

[in]pUser 用户数据

typedef void(CALLBACK* fExceptionCallBack)(DWORD dwType, LONG lUserID, LONG lHandle, void

*pUser)

[out]dwType 异常或重连等消息的类型,详见表 6.3

[out]lHandle 出现异常的相应类型的句柄

[out]pUser 用户数据

表 6.3 异常消息类型

dwType 宏定义	宏定义值	含义
EXCEPTION_EXCHANGE	0x8000	用户交互时异常(注册心跳超时,心跳间隔为2分钟)
EXCEPTION_AUDIOEXCHANGE	0x8001	语音对讲异常
EXCEPTION_ALARM	0x8002	报警异常
EXCEPTION_PREVIEW	0x8003	网络预览异常
EXCEPTION_SERIAL	0x8004	透明通道异常
EXCEPTION_RECONNECT	0x8005	预览时重连
EXCEPTION_ALARMRECONNECT	0x8006	报警时重连
EXCEPTION_SERIALRECONNECT	0x8007	透明通道重连
SERIAL_RECONNECTSUCCESS	0x8008	透明通道重连成功
EXCEPTION_PLAYBACK	0x8010	回放异常
EXCEPTION_DISKFMT	0x8011	硬盘格式化
PREVIEW_RECONNECTSUCCESS	0x8015	预览时重连成功
ALARM_RECONNECTSUCCESS	0x8016	报警时重连成功
RESUME_EXCHANGE	0x8017	用户交互恢复
NETWORK_FLOWTEST_EXCEPTION	0x8018	网络流量检测异常

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u>获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 明: Windows 下该函数的 hWnd 和 cbExceptionCallBack 不能同时为 NULL,Linux 下 cbExceptionCallBack 不能设置为 NULL,否则将接收不到异常消息。

如果此结构是以回调方式反馈异常消息,那么应用程序中的异常回调函数实现如下,该函数中的参数 dwType 表示异常消息类型(见上表); IHandle 表示发生异常的相应类型的句柄。

//注册接收异常消息的回调函数

示例代码:

```
NET\_DVR\_SetException CallBack\_V30 (WM\_NULL, \, NULL, \, g\_Exception CallBack, \, NULL);
```

//接收异常消息的回调函数的外部实现

```
\label{local_point} \mbox{void CALLBACK g\_ExceptionCallBack(DWORD dwType, LONG lUserID, LONG lHandle, void *pUser)} \mbox{ } \{
```

char tempbuf[256];
ZeroMemory(tempbuf,256);

switch(dwType)

{

case EXCEPTION_AUDIOEXCHANGE:

//语音对讲时网络异常

sprintf(tempbuf,"语音对讲时网络异常!!!");

TRACE("%s",tempbuf);

```
//TODO: 关闭语音对讲
         break:
case EXCEPTION_ALARM:
                                    //报警上传时网络异常
         sprintf(tempbuf,"报警上传时网络异常!!!");
         TRACE("%s",tempbuf);
         //TODO: 关闭报警上传
         break;
                                    //网络预览时异常
case EXCEPTION_PREVIEW:
         sprintf(tempbuf,"网络预览时网络异常!!!");
         TRACE("%s",tempbuf);
         //TODO: 关闭网络预览
         break;
case EXCEPTION_RECONNECT:
                                   //预览时重连
         break;
default:
         break;
}
```

获取错误信息

6.2.13 返回最后操作的错误码 NET_DVR_GetLastError

函数: DWORD NET_DVR_GetLastError()

参数:

返回值: 返回最后操作的错误码。详见错误码宏定义

说明: 返回值为错误码。错误码主要分为网络通讯库错误码、RTSP通讯库错误码和软硬解库错误码。

返回目录

6.2.14 返回最后操作的错误码信息 NET_DVR_GetErrorMsg

函数: char* NET_DVR_GetErrorMsg(LONG *pErrorNo)

参数: [out] pErrorNo 错误码数值的指针

返回值: 返回值为错误码信息的指针。错误码主要分为网络通讯库错误码、RTSP 通讯库错误码和软硬解

库错误码。详见错误码宏定义

说明:

返回目录

6.3用户注册

6.3.1 激活设备 NET_DVR_ActivateDevice

函数: BOOL NET_DVR_ActivateDevice(char* sDVRIP, WORD wDVRPort, LPNET_DVR_ACTIVATECFG

IpActivateCfg)

参数: [in]sDVRIP 设备 IP 地址

[in]wDVRPort 设备端口,默认: 8000

[in]lpActivateCfg 激活参数,包括激活使用的初始密码,详见结构体:

NET DVR ACTIVATECFG

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通过

错误码判断出错原因。

说 明: 出厂设备需要先激活,然后再使用激活使用的初始密码登录设备。

返回目录

6.3.2 通过解析服务器, 获取设备的动态 IP 地址和端口号

NET_DVR_GetDVRIPByResolveSvr_EX

数: BOOL NET_DVR_GetDVRIPByResolveSvr_EX (char* sServerIP, WORD wServerPort, BYTE* sDVRName, WORD wDVRNameLen, BYTE* sDVRSerialNumber, WORD wDVRSerialLen, char* sGetIP, DWORD* dwPort)

参数: [in]sServerIP 解析服务器的 IP 地址

[in]wServerPort 解析服务器的端口号, IP Server 解析服务器端口号为 7071,

HiDDNS 服务器的端口号为 80

[in]sDVRName 设备名称

[in]wDVRNameLen设备名称的长度[in]sDVRSerialNumber设备的序列号[in]wDVRSerialLen设备序列号的长度

[out]sGetIP获取到的设备 IP 地址指针[out]dwPort获取到的设备端口号指针

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 呀: 该接口中的设备名称和设备序列号不能同时为空。通过设备域名或者序列号解析出设备当前 IP 地址和端口,然后调用 <u>NET DVR Login V40</u> 登录设备。支持的解析服务器有 IPServer 和 hiDDNS。

返回目录

6.3.3 用户注册设备 NET_DVR_Login_V40

函数: LONG NET_DVR_Login_V40(LPNET_DVR_USER_LOGIN_INFO pLoginInfo, LPNET_DVR_DEVICEINFO_V40 IpDeviceInfo)

参数: [in]pLoginInfo 登录参数,包括设备地址、登录用户、密码等,详见结构体:

NET DVR USER LOGIN INFO

[out]lpDeviceInfo 设备信息(同步登录即 pLoginInfo 中 bUseAsynLogin 为 0 时有效),

详见结构体: NET_DVR_DEVICEINFO_V40

返回值: 异步登录的状态、用户 ID 和设备信息通过 NET_DVR_USER_LOGIN_INFO 结构体中设置的回调函数(fLoginResultCallBack)返回。对于同步登录,接口返回-1 表示登录失败,其他值表示返回的用户 ID 值。用户 ID 具有唯一性,后续对设备的操作都需要通过此 ID 实现。接口返回失败请调用NET DVR GetLastError 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

- 设备同时最多允许 128 个用户注册。
- SDK 支持 2048 个注册,返回 UserID 的取值范围为 0~2047。

返回目录

6.3.4 用户注销 NET_DVR_Logout

函数: BOOL NET DVR Logout(LONG lUserID)

参数: [in] lUserID 用户 ID 号,NET_DVR_Login_V40 的返回值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u> 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 建议使用此接口实现注销功能。

返回目录

6.4获取设备能力集

6.4.1 获取设备能力集 NET_DVR_GetDeviceAbility

函数: BOOL NET_DVR_GetDeviceAbility(LONG lUserID, DWORD dwAbilityType, char* pInBuf, DWORD dwInLength, char* pOutBuf, DWORD dwOutLength)

参数: [in] IUserID NET_DVR_Login_V40 的返回值

[in] dwAbilityType能力类型,具体定义见表 6.4[in] plnBuf输入缓冲区指针,详见表 6.5

[in] dwInLength 输入缓冲区的长度

[out] pOutBuf输出缓冲区指针,详见表 6.5[in] dwOutLength接收数据的缓冲区的长度

表	6.4	设备能刀集奕型	

宏定义	宏定义值	含义
ACS_ABILITY	0x801	门禁能力集
DEVICE_SOFTHARDWARE_ABILITY	0x001	设备软硬件能力
DEVICE_USER_ABILITY	0х00с	设备用户管理参数能力

DEVICE_NETWORK_ABILITY	0x002	设备无线网络能力
DEVICE_NETAPP_ABILITY	0x00d	设备网络应用参数能力
DEVICE_SERIAL_ABILITY	0x010	设备 RS232 和 RS485 串口能力
DEVICE_ABILITY_INFO	0x011	设备通用能力类型,具体能力根据发送的能力节点来区分

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 9: 接口中 plnBuf 参数的具体定义格式按照不同的设备规定有所不同,需要输入参数和输出参数的格式定义如表 6.5 所示。

表 6.5 设备能力集描述					
能力类型宏定义	能力类型说明	pInBuf	pOutBuf		
ACS_ABILITY	获取门禁能力集	门禁能力集获取输入的 XML 描述	门禁能力集XML描述(AcsAbility)		
DEVICE_SOFTHARDWARE_AB	获取设备软硬件能力	无	设备软硬件能力 XML 描述 (BasicCapability)		
DEVICE_USER_ABILITY	获取设备用户管理参数 能力	用户管理参数能力获取输入XML描述	设备用户管理参数能力 XML 描述(UserAbility)		
DEVICE_NETWORK_ABILITY	获取无线设备网络能力	无	设备无线网络能力 XML 描述 (NetworkSetting)		
DEVICE_NETAPP_ABILITY	获取网络应用参数能力	网络应用参数能力输入 XML 描述	设备网络应用参数能力 XML 描述(NetAppAbility)		
DEVICE_SERIAL_ABILITY	获取 RS232 和 RS485 串口能力	串口能力获取输入 XML 描述	设备串口能力 XML 描述 (SerialAbility)		
DEVICE_ABILITY_INFO	获取报警事件处理能力	获取报警事件处理能力集 XML 描述	报警事件处理能力 XML 描述 (EventAbility)		
	获取安全认证配置能力 集	获取安全认证配置能力集 XML 描述	安全认证配置能力 XML 描述 (SecurityAbility)		
	获取协议接入能力集	获取协议接入能力集的 XML 描述	设备协议接入能力 XML 描述 (AccessProtocolAbility)		
	获取报警主机 XML 能力集	报警主机 XML 能力集获取输入描述	报警主机能力集 XML 描述 (AlarmHostAbility)		

表 6.5 设备能力集描述

注:能力集 XML 描述详细内容请参见《设备网络 SDK 使用手册.chm》。

返回目录

6.4.2 获取门禁总能力集 NET_DVR_STDXMLConfig

函数: BOOL NET_DVR_STDXMLConfig(LONG lUserID, NET_DVR_XML_CONFIG_INPUT* lpInputParam, NET_DVR_XML_CONFIG_OUTPUT* lpOutputParam)

参数: [in] lUserID NET_DVR_Login_V40 登录接口的返回值

[in] lpInputParam输入参数,详见 NET DVR XML CONFIG INPUT[out] lpOutputParam输出参数,详见 NET DVR XML CONFIG OUTPUT

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码,通过

错误码判断出错原因。

说明:

Remarks

该接口为 ISAPI 协议透传接口,不同功能对应输入参数和输出参数具体如下表所示。其中所涉及的各个 XML 格式描述的详细内容请参见《设备网络 SDK 使用手册.chm》门禁主机部分对应接口。

功能描述	lpInputParam->lpRequestUrI	lpInputParam-> lpInBuffer	IpOutputParam->IpOutBuffer
获取门禁总能力集	GET /ISAPI/AccessControl/capabilities	NULL	AccessControl (门禁总能力集
			XML 格式)

返回目录

6.5 布防、撤防

设置报警等信息上传的回调函数

6.5.1 注册报警回调函数 NET_DVR_SetDVRMessageCallBack_V31

函数: BOOL NET DVR SetDVRMessageCallBack V31(MSGCallBack V31 fMessageCallBack, void* pUser)

参数: [in]fMessageCallBack 报警信息回调函数

[in]pUser 用户数据

typedef BOOL(CALLBACK * MSGCallBack_V31)(LONG lCommand, NET_DVR_ALARMER *pAlarmer, char *pAlarmInfo, DWORD dwBufLen, void *pUser)

[out]lCommand 上传的消息类型,详见表 6.

[out] Command 工程用指述人主,并述文 0.

[out]dwBufLen 报警信息缓存大小

[out]pUser 用户数据

表 6.6 门禁报警信息类型

宏定义	宏定义值	含义
COMM_ALARM_ACS	0x5002	门禁主机报警信息
COMM_ID_INFO_ALARM	0x5200	门禁身份证刷卡信息
COMM_PASSNUM_INFO_ALARM	0x5201	门禁通行人数信息

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 呀: 该接口中回调函数的第一个参数(ICommand)和第三个参数(pAlarmInfo)是密切关联的,其 关系如表 **6**.所示。

表 6.7 报警信息结构

消息类型(ICommand)	上传内容	pAlarmInfo 对应的结构体
COMM_ALARM_ACS	门禁主机报警信息	NET DVR ACS ALARM INFO
COMM_ID_INFO_ALARM	门禁身份证刷卡信息	NET_DVR_ID_CARD_INFO_ALARM
COMM_PASSNUM_INFO_ALARM	门禁通行人数信息	NET_DVR_PASSNUM_INFO_ALARM

返回目录

布防撤防

6.5.2 建立报警上传通道,获取报警等信息 NET_DVR_SetupAlarmChan_V41

函数: LONG NET_DVR_SetupAlarmChan_V41(LONG IUserID, LPNET_DVR_SETUPALARM_PARAM

IpSetupParam)

参数: [in]IUserID NET_DVR_Login_V40 的返回值

[in]lpSetupParam 报警布防参数,请参见结构体: <u>NET_DVR_SETUPALARM_PARAM</u>

返回值: -1 表示失败,其他值作为 NET_DVR_CloseAlarmChan_V30 函数的句柄参数。接口返回失败请调用

NET DVR GetLastError 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 明: 启动布防前,需要调用注册回调函数的接口(如 <u>NET_DVR_SetDVRMessageCallBack_V31</u>)才能获

取到上传的报警等信息。

返回目录

6.5.3 撤销报警上传通道 NET_DVR_CloseAlarmChan_V30

函数: BOOL NET_DVR_CloseAlarmChan_V30(LONG IAlarmHandle)

参数: [in]lAlarmHandle NET_DVR_SetupAlarmChan_V41的返回值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

6.6 远程参数配置

通用参数配置

6.6.1 获取设备的配置信息 NET_DVR_GetDVRConfig

函数: BOOL NET_DVR_GetDVRConfig(LONG IUserID, DWORD dwCommand,LONG IChannel, LPVOID lpOutBuffer, DWORD dwOutBufferSize, LPDWORD lpBytesReturned)

参数: [in] IUserID 用户ID号,NET DVR Login V40的返回值

[in] dwCommand 设备配置命令,详见表 6.

[in] IChannel 通道号,如果命令不需要通道号,该参数无效,置为 0xFFFFFFF

即可

[out] lpOutBuffer 接收数据的缓冲指针,详见表 6.

[in] dwOutBufferSize 接收数据的缓冲长度(以字节为单位),不能为 0

[out] lpBytesReturned 实际收到的数据长度指针,不能为 NULL

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 不同的获取功能对应不同的结构体和命令号,如表 6.所示。

表 6.8 通用参数获取

dwCommand 宏定义	dwCommand 含义	通道号	IpOutBuffer 对应结构体	宏定义值
NET_DVR_GET_DEVICECFG_V40	获取设备参数(扩展)	无效	NET DVR DEVICECFG V40	1100
NET_DVR_GET_TIMECFG	获取时间参数	无效	NET_DVR_TIME	118
NET_DVR_GET_EXCEPTIONCFG_V40	获取异常参数	组号,从0开始,每组32种异常	NET_DVR_EXCEPTION_V40	6177
NET_DVR_GET_ZONEANDDST	获取时区和夏时制参数	无效	NET DVR ZONEANDDST	128
NET_DVR_GET_NETCFG_V30	获取网络参数	无效	NET_DVR_NETCFG_V30	1000
NET_DVR_GET_NETCFG_V50	获取网络参数(V50 双监听)	无效	NET_DVR_NETCFG_V50	1015
NET_DVR_GET_NTPCFG	获取网络应用参数(NTP)	无效	NET_DVR_NTPPARA	224
NET_DVR_GET_SECURITY_CFG	获取安全认证配置	无效	NET DVR SECURITY CFG	147
NET_DVR_GET_SMSRELATIVEPARA	获取短信相关参数	无效	NET_DVR_SMSRELATIVEPARAM	1173
NET_DVR_GET_ALARMHOST_NETCFG	获取上传中心网络参数配置	无效	NET_DVR_ALARMHOST_NETCFG	2007
NET_DVR_GET_ALARMHOST_WIRELESS_ NETWORK_CFG	获取无线网络参数配置	无效	NET DVR ALARMHOST WIRELESS N ETWORK CFG	2005
NET_DVR_GET_WIFI_CFG	获取 IP 监控设备无线参数(指 纹门禁一体机)	无效	NET DVR WIFI CFG	307
NET_DVR_GET_NETCFG_MULTI	获取多网卡配置参数	无效	NET_DVR_NETCFG_MULTI	1161

返回目录

6.6.2 设置设备的配置信息 NET_DVR_SetDVRConfig

函数: BOOL NET_DVR_SetDVRConfig(LONG IUserID, DWORD dwCommand,LONG IChannel, LPVOID IpInBuffer, DWORD dwInBufferSize)

参数: [in] IUserID 用户 ID 号,NET_DVR_Login_V40 的返回值

[in] dwCommand 设备配置命令,详见表 6.9

[in] IChannel 通道号,如果命令不需要通道号,该参数无效,置为 0xFFFFFFF

即可

[in] lpInBuffer 输入数据的缓冲指针,详见表 6.9 [in] dwInBufferSize 输入数据的缓冲长度(以字节为单位)

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 不同的设置功能对应不同的结构体和命令号,如表 6.9 所示。

表 6.9 通用参数设置

dwCommand 宏定义	dwCommand 含义	通道号	IpInBuffer 对应结构体	宏定义值
NET_DVR_SET_DEVICECFG_V40	设置设备参数(扩展)	无效	NET_DVR_DEVICECFG_V40	1101

NET_DVR_SET_TIMECFG	设置时间参数(校时)	无效	NET_DVR_TIME	119
NET_DVR_SET_EXCEPTIONCFG_V40	设置异常参数	组号,从0开	NET_DVR_EXCEPTION_V40	6178
		始,每组 32 种异常		
NET_DVR_SET_ZONEANDDST	设置时区和夏时制参数	无效	NET DVR ZONEANDDST	129
NET_DVR_SET_NETCFG_V30	设置网络参数	无效	NET_DVR_NETCFG_V30	1001
NET_DVR_SET_NETCFG_V50	设置网络参数(V50 双监听)	无效	NET_DVR_NETCFG_V50	1016
NET_DVR_SET_NTPCFG	设置网络应用参数(NTP)	无效	NET_DVR_NTPPARA	225
NET_DVR_SET_SECURITY_CFG	设置安全认证配置	无效	NET DVR SECURITY CFG	148
NET_DVR_SET_SMSRELATIVEPARA	设置短信相关参数	无效	NET_DVR_SMSRELATIVEPARAM	1174
NET_DVR_SET_ALARMHOST_NETCFG	设置上传中心网络参数配置	无效	NET_DVR_ALARMHOST_NETCFG	2008
NET_DVR_SET_ALARMHOST_WIRELESS_N	设置无线网络参数	无效	NET DVR ALARMHOST WIRELESS NET	2006
ETWORK_CFG			WORK CFG	
NET_DVR_SET_WIFI_CFG	设置 IP 监控设备无线参数 (指纹门禁一体机)	无效	NET DVR WIFI CFG	306
NET_DVR_SET_NETCFG_MULTI	设置多网卡配置参数	无效	NET DVR NETCFG MULTI	1162

门禁相关参数配置

6.6.3 获取设备的配置信息 NET_DVR_GetDVRConfig

函数: BOOL NET_DVR_GetDVRConfig(LONG IUserID, DWORD dwCommand,LONG IChannel, LPVOID lpOutBuffer, DWORD dwOutBufferSize, LPDWORD lpBytesReturned)

参数: [in] lUserID 用户 ID 号,NET_DVR_Login_V40 的返回值

[in] dwCommand 设备配置命令,详见表 6.6

[in] IChannel 通道号,如果命令不需要通道号,该参数无效,置为 0xFFFFFFF

即可

[out] lpOutBuffer 接收数据的缓冲指针,详见表 6.6

[in] dwOutBufferSize 接收数据的缓冲长度(以字节为单位),不能为 0

[out] lpBytesReturned 实际收到的数据长度指针,不能为 NULL

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 不同的获取功能对应不同的结构体和命令号,如表 6.6 所示。

表 6.6 门禁相关参数获取

农 6.6 T 5.7 T 7.5 X 3.7 T					
dwCommand 宏定义	dwCommand 含义	通道号	lpOutBuffer 对应结构体	宏定义值	
NET_DVR_GET_WEEK_PLAN_CFG	获取门状态周计划参数	周计划编号,从1 开始	NET_DVR_WEEK_PLAN_CFG	2100	
NET_DVR_GET_VERIFY_WEEK_PLAN	获取读卡器验证方式周		NET_DVR_WEEK_PLAN_CFG	2124	

	计划参数	开始		
NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_WEEK_PLAN	获取卡权限周计划参数	周计划编号,从 1 开始	NET DVR WEEK PLAN CFG	2126
NET_DVR_GET_DOOR_STATUS_HOLIDAY_P LAN	获取门状态假日计划参 数	假日计划编号,从 1 开始	NET DVR HOLIDAY PLAN CFG	2102
NET_DVR_GET_VERIFY_HOLIDAY_PLAN	获取读卡器验证方式假 日计划参数	假日计划编号,从 1 开始	NET_DVR_HOLIDAY_PLAN_CFG	2128
NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_PLA N	获取卡权限假日计划参 数	假日计划编号,从 1 开始	NET_DVR_HOLIDAY_PLAN_CFG	2130
NET_DVR_GET_DOOR_STATUS_HOLIDAY_G ROUP	获取门状态假日组参数	假日组编号,从1 开始	NET DVR HOLIDAY GROUP CFG	2104
NET_DVR_GET_VERIFY_HOLIDAY_GROUP	获取读卡器验证方式假 日组参数	假日组编号,从1 开始	NET DVR HOLIDAY GROUP CFG	2132
NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_GR OUP	获取卡权限假日组参数	假日组编号,从 1 开始	NET DVR HOLIDAY GROUP CFG	2134
NET_DVR_GET_DOOR_STATUS_PLAN_TEMP LATE	获取门状态计划模板参 数	计划模板编号,从 1 开始	NET DVR PLAN TEMPLATE	2106
NET_DVR_GET_VERIFY_PLAN_TEMPLATE	获取读卡器验证方式计 划模板参数	计划模板编号,从 1开始	NET DVR PLAN TEMPLATE	2136
NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_PLAN_TEMPL ATE	获取卡权限计划模板参 数	计划模板编号,从 1开始	NET DVR PLAN TEMPLATE	2138
NET_DVR_GET_DOOR_CFG	获取门参数	门编号,从1开始	NET DVR DOOR CFG	2108
NET_DVR_GET_DOOR_STATUS_PLAN	获取门状态计划参数	门编号,从1开始	NET DVR DOOR STATUS PLAN	2110
NET_DVR_GET_CARD_READER_PLAN	获取读卡器验证计划参 数	读卡器编号,从1 开始	NET DVR CARD READER PLAN	2142
NET_DVR_GET_GROUP_CFG	获取群组参数	群组编号,从1开始	NET DVR GROUP CFG	2112
NET_DVR_GET_MULTI_CARD_CFG	获取多重卡参数	门编号,从1开始	NET DVR MULTI CARD CFG	2114
NET_DVR_GET_SNEAK_CFG	获取反潜回参数	无效	NET_DVR_ANTI_SNEAK_CFG	2119
NET_DVR_GET_CARD_READER_ANTI_SNEA K_CFG	获取读卡器反潜回参数	无效	NET DVR CARD READER ANTI SN EAK_CFG	2146
NET_DVR_GET_MULTI_DOOR_INTERLOCK_ CFG	获取多门互锁参数	无效	NET DVR MULTI DOOR INTERLOC K CFG	2121
NET_DVR_GET_CARD_READER_CFG	获取读卡器参数	读卡器编号	NET_DVR_CARD_READER_CFG	2140
NET_DVR_GET_CARD_READER_CFG_V50	获取读卡器参数(V50)	读卡器编号	NET_DVR_CARD_READER_CFG_V50	2505
NET_DVR_GET_ACS_WORK_STATUS	获取门禁主机工作状态	无效	NET_DVR_ACS_WORK_STATUS	2123
NET_DVR_GET_ACS_WORK_STATUS_V50	获取门禁主机工作状态 (V50)	无效	NET DVR ACS WORK STATUS V50	2180

NET_DVR_GET_CASE_SENSOR_CFG	获取事件报警输入参数	事件报警输入编 号,从1开始	NET DVR CASE SENSOR CFG	2144
NET_DVR_GET_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG	获取手机关联门权限参 数	手机白名单编号, 从1开始	NET DVR PHONE DOOR RIGHT CF	2148
NET_DVR_GET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG	获取事件/卡号联动配置 参数	联动事件编号,从 1开始	NET DVR EVENT CARD LINKAGE CFG	2153
NET_DVR_GET_ACS_CFG	获取门禁主机参数	无效	NET DVR ACS CFG	2159
NET_DVR_GET_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG	获取门禁主机串口外设 参数	RS485 串口号, 从 1 开始	NET DVR ACS EXTERNAL DEV CF	2165
NET_DVR_GET_PERSONNEL_CHANNEL_CFG	获取人员通道参数	人员通道号,从1 开始	NET DVR PERSONNEL CHANNEL C FG	2167
NET_DVR_GET_PERSON_STATISTICS_CFG	获取人数统计参数	无效	NET DVR PERSON STATISTICS CFG	2170
NET_DVR_GET_ACS_SCREEN_DISPLAY_CFG	获取屏幕字符串显示参 数	屏幕编号,从0开始	NET DVR ACS SCREEN DISPLAY C FG	2172
NET_DVR_GET_GATE_TIME_CFG	获取人员通道闸门时间 参数	无效	NET DVR GATE TIME CFG	2174
NET_VCA_GET_FACEDETECT_RULECFG_V41	获取人脸检测规则	通道号	NET_DVR_FACEDETECT_RULECFG_V 41	5017

6.6.4 设置设备的配置信息 NET_DVR_SetDVRConfig

函数: BOOL NET_DVR_SetDVRConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand,LONG lChannel, LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferSize)

参数: [in] IUserID 用户 ID 号,NET_DVR_Login_V40 的返回值

[in] dwCommand 设备配置命令,详见表 6.7

[in] IChannel 通道号,如果命令不需要通道号,该参数无效,置为 0xFFFFFFF

即可

[in] lpInBuffer 输入数据的缓冲指针,详见表 6.7 [in] dwInBufferSize 输入数据的缓冲长度(以字节为单位)

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 不同的获取功能对应不同的结构体和命令号,如表 6.7 所示。

表 6.7 门禁相关参数设置

V 1 4 7 (1H) () 3 / 3 ()				
dwCommand 宏定义	dwCommand 含义	通道号	IpOutBuffer 对应结构体	宏定义值
NET_DVR_SET_WEEK_PLAN_CFG	设置门状态周计划参数	周计划编号,从1 开始	NET DVR WEEK PLAN CFG	2101
NET_DVR_SET_VERIFY_WEEK_PLAN	设置读卡器验证方式周 计划参数	周计划编号,从1 开始	NET DVR WEEK PLAN CFG	2125
NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_WEEK_PLAN	设置卡权限周计划参数	周计划编号,从 1 开始	NET DVR WEEK PLAN CFG	2127

NET_DVR_SET_DOOR_STATUS_HOLIDAY_PL AN	设置门状态假日计划参数	假日计划编号,从 1 开始	NET_DVR_HOLIDAY_PLAN_CFG	2103
NET_DVR_SET_VERIFY_HOLIDAY_PLAN	设置读卡器验证方式假 日计划参数	假日计划编号,从 1 开始	NET DVR HOLIDAY PLAN CFG	2129
NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_PLA N	设置卡权限假日计划参 数	假日计划编号,从 1 开始	NET DVR HOLIDAY PLAN CFG	2131
NET_DVR_SET_DOOR_STATUS_HOLIDAY_G ROUP	设置门状态假日组参数	假日组编号,从 1 开始	NET DVR HOLIDAY GROUP CFG	2105
NET_DVR_SET_VERIFY_HOLIDAY_GROUP	设置读卡器验证方式假 日组参数	假日组编号,从 1 开始	NET DVR HOLIDAY GROUP CFG	2133
NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_GROUP	设置卡权限假日组参数	假日组编号,从1 开始	NET_DVR_HOLIDAY_GROUP_CFG	2135
NET_DVR_SET_DOOR_STATUS_PLAN_TEMP LATE	设置门状态计划模板参 数	计划模板编号,从 1 开始	NET DVR PLAN TEMPLATE	2107
NET_DVR_SET_VERIFY_PLAN_TEMPLATE	设置读卡器验证方式计 划模板参数	计划模板编号,从 1 开始	NET_DVR_PLAN_TEMPLATE	2137
NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_PLAN_TEMPL ATE	设置卡权限计划模板参 数	计划模板编号,从 1开始	NET_DVR_PLAN_TEMPLATE	2139
NET_DVR_SET_DOOR_CFG	设置门参数	门编号,从1开始	NET DVR DOOR CFG	2109
NET_DVR_SET_DOOR_STATUS_PLAN	设置门状态计划参数	门编号,从1开始	NET DVR DOOR STATUS PLAN	2111
NET_DVR_SET_CARD_READER_PLAN	设置读卡器验证计划参 数	读卡器编号,从1开始	NET DVR CARD READER PLAN	2143
NET_DVR_SET_GROUP_CFG	设置群组参数	群组编号,从1开始	NET DVR GROUP CFG	2113
NET_DVR_SET_MULTI_CARD_CFG	设置多重卡参数	门编号,从1开始	NET DVR MULTI CARD CFG	2115
NET_DVR_SET_SNEAK_CFG	设置反潜回参数	无效	NET DVR ANTI SNEAK CFG	2120
NET_DVR_SET_CARD_READER_ANTI_SNEAK _CFG	设置读卡器反潜回参数	无效	NET DVR CARD READER ANTI SN EAK CFG	2147
NET_DVR_SET_MULTI_DOOR_INTERLOCK_C FG	设置多门互锁参数	无效	NET_DVR_MULTI_DOOR_INTERLOC K_CFG	2122
NET_DVR_SET_CARD_READER_CFG	设置读卡器参数	读卡器编号	NET DVR CARD READER CFG	2141
NET_DVR_SET_CARD_READER_CFG_V50	设置读卡器参数(V50)	读卡器编号	NET DVR CARD READER CFG V50	2506
NET_DVR_SET_CASE_SENSOR_CFG	设置事件报警输入参数	事件报警输入编 号,从1开始	NET DVR CASE SENSOR CFG	2145
NET_DVR_SET_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG	设置手机关联门权限参 数	手机白名单编号, 从1开始	NET DVR PHONE DOOR RIGHT CF	2149
NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG	设置事件/卡号联动配置 参数	联动事件编号,从 1 开始	NET DVR EVENT CARD LINKAGE CFG	2154

NET_DVR_SET_ACS_CFG	设置门禁主机参数	无效	NET_DVR_ACS_CFG	2160
NET_DVR_SET_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG	设置门禁主机串口外设 参数	RS485 串口号, 从 1 开始	NET_DVR_ACS_EXTERNAL_DEV_CF G	2166
NET_DVR_SET_PERSONNEL_CHANNEL_CFG	设置人员通道参数	人员通道号,从1 开始	NET DVR PERSONNEL CHANNEL C FG	2168
NET_DVR_SET_PLATFORM_VERIFY_CFG	下发平台认证结果	无效	NET_DVR_PLATFORM_VERIFY_CFG	2169
NET_DVR_SET_PERSON_STATISTICS_CFG	设置人数统计参数	无效	NET_DVR_PERSON_STATISTICS_CFG	2171
NET_DVR_SET_ACS_SCREEN_DISPLAY_CFG	设置屏幕字符串显示参 数	屏幕编号,从0开 始	NET_DVR_ACS_SCREEN_DISPLAY_C FG	2173
NET_DVR_SET_GATE_TIME_CFG	设置人员通道闸门时间 参数	无效	NET DVR GATE TIME CFG	2175
NET_VCA_SET_FACEDETECT_RULECFG_V41	设置人脸检测规则	通道号	NET_DVR_FACEDETECT_RULECFG_V 41	5018

6.6.5 批量获取配置信息 NET_DVR_GetDeviceConfig

函数: BOOL NET_DVR_GetDeviceConfig(LONG IUserID, DWORD dwCommand, DWORD dwCount, LPVOID lpInBuffer,DWORD dwInBufferSize,LPVOID lpStatusList,LPVOID lpOutBuffer, DWORD dwOutBufferSize)

参数: [in] lUserID 用户 ID 号, NET DVR Login V40 的返回值

[in] dwCommand 设备配置命令,详见表 6.12

[in] dwCount 一次要获取配置参数的个数, 0 和 1 都表示 1 个信息, 2 表示 2 个

信息,最大64个

[in] lpInBuffer 配置条件缓冲区,详见表 6.13

[in] dwInBufferSize 缓冲区长度

[out] lpStatusList 错误信息列表,和要查询的配置——对应,例如 lpStatusList[2]就

对应 lplnBuffer[2],由用户分配内存,每个错误信息为 4 个字节,

参数值: 0- 成功, 大于 0-失败

[out] lpOutBuffer 设备返回的参数内容(详见表 6.13 和要查询的监控点——对应。

如果某个监控点对应的 lpStatusList 信息为大于 0 值,对应

IpOutBuffer 的内容就是无效的

[in] dwOutBufferSize 输出缓冲区大小

返回值: TRUE 表示成功,但不代表每一个配置都成功,哪一个成功,对应查看 lpStatusList[n]值; FALSE 表示全部失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u>获取错误码,通过错误码判断出错原 因。

说 明: 该接口是带有发送数据的批量获取配置信息的通用接口。IpInBuffer 指定需要获取哪 dwCount 个信息,IpOutBuffer 保存获取得到的 dwCount 个相应配置信息。不同的获取功能对应不同的结构体和命令号,如表 6.13 所示。

表 6.12 ITC 参数批量获取命令

dwCommand 宏定义	含义	宏定义值
NET_DVR_GET_ALARMHOST_REPORT_CENTER_V40	获取数据上传方式参数	2064
NET_DVR_GET_CARD_USERINFO_CFG	获取卡号关联用户信息参数(dwCount 设为 1)	2163
NET_DVR_GET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG_V50	获取事件卡号联动配置参数(V50), dwCount 设为 1	2181
NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_WEEK_PLAN_V50	获取卡权限周计划参数(V50), dwCount 设为 1	2304
NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_PLAN_V50	获取卡权限假日计划参数(V50), dwCount 设为 1	2310
NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_GROUP_V5	获取卡权限假日组参数(V50), dwCount 设为 1	2316
NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_PLAN_TEMPLATE_V50	获取卡权限计划模板参数(V50), dwCount 设为 1	2322

表 6.13 批量获取 ITC 参数

dwCommand 宏定义	lpInBuffer 对应结构体	IpOutBuffer 对应结构体
NET_DVR_GET_ALARMHOST_REPORT_CENTER_V4	dwCount 个中心组序号,每个序号为 4 个	dwCount 个
0	字节	NET DVR ALARMHOST REPORT CENTER CFG V40
NET_DVR_GET_CARD_USERINFO_CFG	dwCount 个(dwCount 设为 1)	NET DVR CARD USER INFO CFG
	NET DVR CARD CFG SEND DATA	
NET_DVR_GET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG_V50	dwCount 个(dwCount 设为 1)	NET_DVR_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG_V50
	NET DVR EVENT CARD LINKAGE COND	
NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_WEEK_PLAN_V50	dwCount 个(dwCount 设为 1)	NET DVR WEEK PLAN CFG
	NET DVR WEEK PLAN COND	
NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_PLAN_V50	dwCount 个(dwCount 设为 1)	NET DVR HOLIDAY PLAN CFG
	NET DVR HOLIDAY PLAN COND	
NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_GROUP_V	dwCount 个(dwCount 设为 1)	NET DVR HOLIDAY GROUP CFG
50	NET DVR HOLIDAY GROUP COND	
NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_PLAN_TEMPLATE_V	dwCount 个(dwCount 设为 1)	NET DVR PLAN TEMPLATE
50	NET DVR PLAN TEMPLATE COND	

返回目录

6.6.6 批量设置配置信息 NET_DVR_SetDeviceConfig

函数: BOOL NET_DVR_SetDeviceConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, DWORD dwCount,LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferSize, LPVOID lpStatusList, LPVOID lpInParamBuffer, DWORD dwInParamBufferSize)

参数: [in] lUserID 用户 ID 号,NET_DVR_Login_V40 的返回值

[in] dwCommand 设备配置命令,详见表 6.14

[in] dwCount 一次要设置的配置参数个数,0和1都表示1个,2表示2个,最

大 64 个

[in] lpInBuffer 配置条件缓冲区,详见表 6.15

[in] dwInBufferSize 缓冲区长度

[out] lpStatusList 错误信息列表,和要设置的配置一一对应,例如 lpStatusList[2]就

对应 lpInBuffer[2],由用户分配内存,每个错误信息为 4 个字节,

参数值: 0- 成功, 大于 0-失败

[in] lpInParamBuffer 需要设置给设备的参数内容(详见表 6.15),和 lpInBuffer ——对

应。如果某个配置对应的 lpStatusList 信息为大于 0 值,表示对应

的 lpInBuffer 设置失败,为 0 则设置成功

[in] dwInParamBufferSize 设置内容缓冲区大小

返回值: TRUE 表示成功,但不代表每一个配置都成功,哪一个成功,对应查看 lpStatusList[n]值; FALSE 表示全部失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错 原因。

说 明: 该接口是带有发送数据的批量设置子设备配置信息的通用接口,lplnBuffer 指定需要设置哪dwCount 个,lplnParamBuffer 是设置 dwCount 个配置的参数信息。不同的获取功能对应不同的结构体和命令号,如表 6.15 所示。

表 6.14 ITC 参数批量设置命令

dwCommand 宏定义	含义	宏定义值
NET_DVR_SET_ALARMHOST_REPORT_CENTER_V40	设置数据上传方式参数	2065
NET_DVR_SET_CARD_USERINFO_CFG	设置卡号关联用户信息参数(dwCount 设为 1)	2164
NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG_V50	设置事件卡号联动配置参数(V50), dwCount 设为 1	2182
NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_WEEK_PLAN_V50	设置卡权限周计划参数(V50), dwCount 设为 1	2305
NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_PLAN_V50	设置卡权限假日计划参数(V50), dwCount 设为 1	2311
NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_GROUP_V50	设置卡权限假日组参数(V50), dwCount 设为 1	2317
NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_PLAN_TEMPLATE_V50	设置卡权限计划模板参数(V50), dwCount 设为 1	2323

表 6.15 批量设置 ITC 参数

dwCommand 宏定义	IpInBuffer 对应结构体	IpOutBuffer 对应结构体
NET_DVR_SET_ALARMHOST_REPORT_CENTER_V4	dwCount 个中心组序号,每个序号为 4 个	dwCount ↑
0	字节	NET DVR ALARMHOST REPORT CENTER CFG V40
NET_DVR_SET_CARD_USERINFO_CFG	dwCount 个(dwCount 设为 1)	NET DVR CARD USER INFO CFG
	NET DVR CARD CFG SEND DATA	
NET_DVR_SET_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG_V50	dwCount 个(dwCount 设为 1)	NET DVR EVENT CARD LINKAGE CFG V50
	NET_DVR_EVENT_CARD_LINKAGE_COND	
NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_WEEK_PLAN_V50	dwCount 个(dwCount 设为 1)	NET DVR WEEK PLAN CFG
	NET DVR WEEK PLAN COND	
NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_PLAN_V50	dwCount 个(dwCount 设为 1)	NET DVR HOLIDAY PLAN CFG
	NET DVR HOLIDAY PLAN COND	

NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_GROUP_V	dwCount 个(dwCount 设为 1)	NET_DVR_HOLIDAY_GROUP_CFG
50	NET DVR HOLIDAY GROUP COND	
NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_PLAN_TEMPLATE_V5	dwCount 个(dwCount 设为 1)	NET DVR PLAN TEMPLATE
0	NET_DVR_PLAN_TEMPLATE_COND	

RS485/防区/触发器配置和控制

6.6.7 获取 NET_DVR_GetDVRConfig

函数: BOOL NET_DVR_GetDVRConfig(LONG IUserID, DWORD dwCommand,LONG IChannel, LPVOID lpOutBuffer, DWORD dwOutBufferSize, LPDWORD lpBytesReturned)

参数: [in] lUserID 用户 ID 号, NET DVR Login V40 的返回值

[in] dwCommand 设备配置命令,详见表 6.16

[in] IChannel 通道号,如果命令不需要通道号,该参数无效,置为 0xFFFFFFF

即可

[out] lpOutBuffer 接收数据的缓冲指针,详见表 6.16

[in] dwOutBufferSize 接收数据的缓冲长度(以字节为单位),不能为 0

[out] lpBytesReturned 实际收到的数据长度指针,不能为 NULL

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 不同的获取功能对应不同的结构体和命令号,如表 6.16 所示。

表 6.8 获取参数

Y				
dwCommand 宏定义	dwCommand 含义	通道号	IpOutBuffer 对应结构体	宏定义值
NET_DVR_GET_ALARM_RS485CFG	获取报警主机 RS485 参数	485 通道号,	NET_DVR_ALARM_RS485CFG	1189
		从1开始		
NET_DVR_GET_ALARMIN_PARAM	获取防区参数	防区号,从0	NET_DVR_ALARMIN_PARAM	1183
		开始		
NET_DVR_GET_ALARMOUT_PARAM	获取触发器参数	触发器号,从	NET_DVR_ALARMOUT_PARAM	1185
		0 开始		
NET_DVR_GET_ALARMHOST_MAIN_STATUS	获取设备主要状态(防区、	无效	NET_DVR_ALARMHOST_MAIN_STATU	1190
	触发器等)		<u>S</u>	

返回目录

6.6.8 设置 NET_DVR_SetDVRConfig

函数: BOOL NET_DVR_SetDVRConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand,LONG lChannel, LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferSize)

参数: [in] lUserID 用户 ID 号, NET DVR Login V40 的返回值

[in] dwCommand 设备配置命令,详见表 6.17

[in] IChannel 通道号,如果命令不需要通道号,该参数无效,置为 0xFFFFFFFF

即可

[in] lpInBuffer 输入数据的缓冲指针,详见表 6.17 [in] dwInBufferSize 输入数据的缓冲长度(以字节为单位)

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 不同的设置功能对应不同的结构体和命令号,如表 6.17 所示。

表 6.17 通用参数设置

dwCommand 宏定义	dwCommand 含义	通道号	IpInBuffer 对应结构体	宏定义值
NET_DVR_SET_ALARM_RS485CFG	设置报警主机 RS485 参数	485 通道号, 从 1 开始	NET DVR ALARM RS485CFG	1188
NET_DVR_SET_ALARMIN_PARAM	设置防区参数	防区号,从 0 开始	NET DVR ALARMIN PARAM	1182
NET_DVR_SET_ALARMOUT_PARAM	设置触发器参数	触发器号,从 0开始	NET DVR ALARMOUT PARAM	1184

返回目录

6.6.9 设置触发器 NET DVR SetAlarmHostOut

函数: BOOL NET_DVR_SetAlarmHostOut (LONG lUserID, LONG lAlarmOutPort, LONG lAlarmOutStatic)

参数: [in] lUserID NET DVR Login V40 的返回值

[in] IAlarmOutPort 触发器号。初始触发器号从 0 开始,0xffffffff 表示全部触发器。

[in] IAlarmOutStatic 触发器状态: 0一停止输出, 1一输出

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通过

错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

6.6.10 对防区布防 NET_DVR_AlarmHostSetupAlarmChan

函数: BOOL NET_DVR_AlarmHostSetupAlarmChan (LONG lUserID, NET_DVR_ALARMIN_SETUP * lpInter)

参数: [in] lUserID NET_DVR_Login_V40 的返回值

[in] IpInter 防区参数,请参见结构体: NET DVR ALARMIN SETUP

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u> 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

6.6.11 对防区撤防 NET_DVR_AlarmHostCloseAlarmChan

函数: BOOL NET_DVR_AlarmHostCloseAlarmChan (LONG lUserID, NET_DVR_ALARMIN_SETUP * IpInter)

参数: [in] IUserID NET_DVR_Login_V40 的返回值

[in] lpInter 防区参数,请参见结构体: NET DVR ALARMIN SETUP

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

获取所有防区/触发器及外接模块

6.6.12 启动长连接远程配置 NET_DVR_StartRemoteConfig

函数: LONG NET_DVR_StartRemoteConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LPVOID lpInBuffer,

DWORD dwInBufferLen, fRemoteConfigCallback cbStateCallback, LPVOID pUserData)

参数: [in] IUserID 用户ID号,NET DVR Login V40返回值

[in] dwCommand 配置命令,详见表 6.18

[in] lpInBuffer 输入参数,具体内容跟配置命令相关,详见表 6.18

[in] dwInBufferLen输入缓冲的大小[in] cbStateCallback状态回调函数[in] pUserData用户数据

 $typedef\ void (CALLBACK\ *fRemoteConfigCallback) (DWORD\ dwType,\ void\ *lpBuffer,\ DWORD\ dwType,\ dwType,\ void\ *lpBuffer,\ dwType,\ dwTy$

dwBufLen, void *pUserData)

[out] dwType 配置状态,具体取值参见表 6.19

[out] lpBuffer 存放数据的缓冲区指针,具体取值参见表 6.19

[out] dwBufLen 缓冲区大小 [out] pUserData 用户数据

返回值: -1 表示失败,其他值作为 NET_DVR_GetNextRemoteConfig、NET_DVR_StopRemoteConfig 接口

的句柄。接口返回失败请用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 明: 不同的功能对应不同的命令号(dwCommand),同时 lplnBuffer 对应不同的结构体,如表 6.18 所

示。

表 6.18 长连接配置

dwCommand 宏定义	宏定义值	控制功能	lpInBuffer	回调函数
NET_DVR_GET_ALARMHOST_ZONE_LIS	2034	获取指定子系统内的所有	NET DVR LIST INFO	NULL
T_IN_SUBSYSTEM		防区		
NET_DVR_GET_ALARMHOST_TRIGGER_	2035	获取所有触发器	NULL	NULL
LIST				
NET_DVR_SEARCH_ARMHOST_EXTERN	2041	自动搜索外接模块	NULL	返回进度和状态
AL_MODULE				
NET_DVR_REGISTER_ALARMHOST_EXT	2042	自动注册外接模块	NULL	返回进度和状态
ERNAL_MODULE				

表 6.19 长连接回调参数取值

dwType	含义	lpBuffer 对应内容
NET_SDK_CALLBACK_TYPE_STATUS	状态值	4 字节状态值 typedef enum

		{ NET_SDK_CALLBACK_STATUS_SUCCESS = 1000, //成功 NET_SDK_CALLBACK_STATUS_PROCESSING, //处理中 NET_SDK_CALLBACK_STATUS_FAILED //失败 }NET_SDK_CALLBACK_STATUS_NORMAL;
NET_SDK_CALLBACK_TYPE_PROGRESS	进度值	lpBuffer 的值表示进度(DWORD)
NET_SDK_CALLBACK_TYPE_DATA	数据信息	lpBuffer 的值表示信息数据(这里无数据回调)

Remarks

调用该接口启动长连接远程配置后,还需要调用其他接口获取相关参数,如下表所示:

dwCommand 宏定义	含义	后续接口调用
NET_DVR_GET_ALARMHOST_ZONE_LIST_IN_SUBSYSTEM	获取指定子系统内的所有防区	NET_DVR_GetNextRemoteConfig
NET_DVR_GET_ALARMHOST_TRIGGER_LIST	获取所有触发器	NET_DVR_GetNextRemoteConfig
NET_DVR_SEARCH_ARMHOST_EXTERNAL_MODULE	自动搜索外接模块	NET_DVR_StopRemoteConfig
NET_DVR_REGISTER_ALARMHOST_EXTERNAL_MODULE	自动注册外接模块	NET DVR StopRemoteConfig

- 当 命 令 dwCommand 为 NET_DVR_SEARCH_ARMHOST_EXTERNAL_MODULE 或 NET_DVR_REGISTER_ALARMHOST_EXTERNAL_MODULE 时,调用该接口启动自动搜索或者自动注册,通过回调函数 fRemoteConfigCallback 获取进度和状态。自动搜索或者自动注册完成后调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 释 放 资 源 。 然 后 再 调 用 该 接 口 , 使 用 命 令 NET_DVR_GET_ALARMHOST_ZONE_LIST_IN_SUBSYSTEM 和 NET_DVR_GET_ALARMHOST_TRIGGER_LIST 分别获取"子系统内所有防区"和"所有触发器"信息。
- 自动搜索:搜索出当前可以通信的外接模块。自动注册:自动注册后原有的模块信息(包括外接触发器和外接防区)的地址信息都会改变。设备会根据自身的一套规则给模块重新分配地址。

返回目录

6.6.13逐个获取查找到的结果信息 NET_DVR_GetNextRemoteConfig

函数: LONG NET DVR GetNextRemoteConfig (LONG IHandle, void* lpOutBuff, DWORD dwOutBuffSize)

参数: [in] IHandle 查找句柄,NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

[out] lpOutBuff 输出数据缓冲区,与 NET DVR StartRemoteConfig 的命令

(dwCommand) 有关,详见下方"Remarks"

[in] dwOutBuffSize 缓冲区长度

返回值: -1 表示失败。其他值表示当前的获取状态等信息,详见下表 6.20。接口返回失败请调用

NET DVR GetLastError 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 呀: 此接口用于获取一条已查找到的信息,若要获取全部的已查找到的信息,需要循环调用此接口。

表 6.20

宏定义	宏定义值	含义
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_SUCCESS	1000	成功读取到数据,处理完本次数据后需要再次调用
		NET_DVR_GetNextRemoteConfig 获取下一条数据

NET_SDK_GET_NETX_STATUS_NEED_WAIT	1001	需等待设备发送数据,继续调用 NET_DVR_GetNextRemoteConfig
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_FINISH	1002	数据全部取完,可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束长连接
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_FAILED	1003	出现异常,可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束长连接

Remarks

调用 NET DVR StartRemoteConfig 时传入不同的命令号(dwCommand), lpOutBuff 对应不同内容, 具体如下表:

dwCommand 宏定义	宏定义值	含义	IpInBuffer 对应结构体
NET_DVR_GET_ALARMHOST_ZONE_LIST_IN_ SUBSYSTEM	2034	获取指定子系统内的所 有防区	NET DVR ALARMIN PARAM
NET_DVR_GET_ALARMHOST_TRIGGER_LIST	2035	获取所有触发器	NET DVR ALARMOUT PARAM

返回目录

6.6.14 关闭长连接配置接口所创建的句柄,释放资源

NET_DVR_StopRemoteConfig

函数: BOOL NET_DVR_StopRemoteConfig(LONG IHandle)

参数: [in] lHandle 句柄,NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。获取错误码调用 NET DVR GetLastError。

说明:

返回目录

用户配置

6.6.15 获取设备用户配置 NET_DVR_GetAlarmDeviceUser

函数: BOOL NET_DVR_GetAlarmDeviceUser (LONG IUserID, LONG IUserIndex,

NET_DVR_ALARM_DEVICE_USER * IpDeviceUser)

参数: [in] lUserID NET_DVR_Login_V40 的返回值

[in] lUserIndex 报警主机设备用户索引

[out] lpDeviceUser 设备用户配置参数,详见: <u>NET_DVR_ALARM_DEVICE_USER</u>

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

返回目录

6.6.16 设置设备用户配置 NET DVR SetAlarmDeviceUser

函数: BOOL NET_DVR_SetAlarmDeviceUser (LONG lUserID, LONG lUserIndex,

NET DVR ALARM DEVICE USER * lpDeviceUser)

参数: [in] lUserID NET_DVR_Login_V40 的返回值

[in] lUserIndex 报警主机设备用户索引

[in] lpDeviceUser 设备用户配置参数,详见: NET DVR ALARM DEVICE USER

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通过

错误码判断出错原因。

说明: 报警主机设备用户,即网络用户,包括 admin 用户、管理员、普通操作员,最大个数和支持的

权限可以通过能力集 NET_DVR_GetDeviceAbility (能力集类型: DEVICE_USER_ABILITY, 对应节点

<AlarmhostPermission>) 获取。

返回目录

长连接参数配置

6.6.17 启动长连接远程配置 NET_DVR_StartRemoteConfig

函 数: LONG NET_DVR_StartRemoteConfig(LONG IUserID, DWORD dwCommand, LPVOID IpInBuffer,

DWORD dwInBufferLen, fRemoteConfigCallback cbStateCallback, LPVOID pUserData)

参数: [in] lUserID 用户 ID 号,NET_DVR_Login_V40 返回值

[in] dwCommand 配置命令,详见表 6.18

[in] lpInBuffer 输入参数,具体内容跟配置命令相关,详见表 6.18

[in] dwInBufferLen输入缓冲的大小[in] cbStateCallback状态回调函数[in] pUserData用户数据

typedef void(CALLBACK *fRemoteConfigCallback)(DWORD dwType, void *lpBuffer, DWORD

dwBufLen, void *pUserData)

[out] dwType 配置状态,具体取值参见表 6.19

[out] lpBuffer 存放数据的缓冲区指针,具体取值参见表 6.19

[out] dwBufLen 缓冲区大小 [out] pUserData 用户数据

返回值: -1 表示失败,其他值作为 NET DVR SendRemoteConfig 等接口的句柄。接口返回失败请用

NET DVR GetLastError 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 明: 不同的功能对应不同的命令号(dwCommand),同时 lplnBuffer 对应不同的结构体,如表 6.18 所

示。

表 6.18 长连接配置

dwCommand 宏定义	宏定义值	控制功能	IpInBuffer	回调函数		
NET_DVR_GET_CARD_CFG	2116	获取卡参数	NET DVR CARD CFG COND	返回状态、 信息数据		
NET_DVR_SET_CARD_CFG	2117	设置卡参数	NET DVR CARD CFG COND	返回状态		

NET_DVR_GET_CARD_CFG_V50	2178	获取卡参数(V50)	NET DVR CARD CFG COND	返回状态、 信息数据
NET_DVR_SET_CARD_CFG_V50	2179	设置卡参数(V50)	NET DVR CARD CFG COND	返回状态
NET_DVR_GET_FINGERPRINT_CFG	2150	获取指纹参数	NET DVR FINGER PRINT INFO COND	返回状态、 信息数据
NET_DVR_SET_FINGERPRINT_CFG	2151	设置指纹参数	NET DVR FINGER PRINT INFO COND	返回状态、 信息数据
NET_DVR_GET_CARD_PASSWD_CFG	2161	获取卡密码开门使能参数	NET DVR CARD CFG COND	返回状态、 信息数据
NET_DVR_SET_CARD_PASSWD_CFG	2162	设置卡密码开门使能参数	NET DVR CARD CFG COND	返回状态、 信息数据
NET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_INF	2504	采集指纹信息(视频门禁 一体机 V1.0 新增)	NET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_CO ND	返回状态、 信息数据

表 6.19 长连接回调参数取值

dwType	含义	lpBuffer 对应内容
NET_SDK_CALLBACK_TYPE_STATUS	状态值	前 4 个字节为状态值(dwStatus): dwStatus 为 NET_SDK_CALLBACK_STATUS_SUCCESS,表示获取和配置成功并且结束; dwStatus 为 NET_SDK_CALLBACK_STATUS_PROCESSING,lpBuffer: 4 字节状态 + 32 字节卡号;
		dwStatus 为 NET_SDK_CALLBACK_STATUS_FAILED,lpBuffer: 4 字节状态 + 4 字节错误码 + 32 字节卡号; dwStatus 为 NET_SDK_CALLBACK_STATUS_EXCEPTION,表示长连接配置异常 dwStatus 为 NET_DVR_CALLBACK_STATUS_SEND_WAIT,表示需要等待一段时间再发送
NET_SDK_CALLBACK_TYPE_PROGRESS	进度值	lpBuffer 的值表示进度(DWORD)
NET_SDK_CALLBACK_TYPE_DATA	信息数据	IpBuffer 的值表示信息数据 NET_DVR_GET_CARD_CFG 时,对应结构体: NET_DVR_CARD_CFG NET_DVR_GET_CARD_CFG_V50 时,对应结构体: NET_DVR_CARD_CFG_V50 NET_DVR_GET_FINGERPRINT_CFG 时,对应结构体: NET_DVR_FINGER_PRINT_CFG NET_DVR_SET_FINGERPRINT_CFG 时,对应结构体: NET_DVR_FINGER_PRINT_STATUS NET_DVR_GET_CARD_PASSWD_CFG 时,对应结构体: NET_DVR_CARD_PASSWD_CFG NET_DVR_SET_CARD_PASSWD_CFG 时,对应结构体: NET_DVR_CARD_PASSWD_STATUS NET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_INFO 时,对应结构体: NET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_CFG

Remarks

- NET_DVR_GET_CARD_CFG 获取卡参数时,在调用该接口启动长连接远程配置后,还需要调用 NET_DVR_SendRemoteConfig_发送查找条件数据(获取所有卡参数时不需要调用该发送接口),查找结果 在 NET_DVR_StartRemoteConfig_设置的回调函数中返回。NET_DVR_SET_CARD_CFG 设置卡参数时,在调用该接口启动长连接远程配置后,通过调用 NET_DVR_SendRemoteConfig_向设备下发卡参数信息。
- NET_DVR_GET_FINGERPRINT_CFG 获取指纹参数时,调用该接口启动查询,查找结果在 <u>NET_DVR_StartRemoteConfig</u>设置的回调函数中返回。NET_DVR_SET_FINGERPRINT_CFG设置指纹参数时,在调用该接口启动长连接远程配置后,通过调用 <u>NET_DVR_SendRemoteConfig</u>向设备下发指纹参数信息,

在 NET DVR StartRemoteConfig 设置的回调函数中返回状态信息。

● NET_DVR_GET_CARD_PASSWD_CFG 获取卡密码开门使能参数时,在调用该接口启动长连接远程配置后,还需要调用 NET DVR SendRemoteConfig 发送查找条件数据(获取所有卡信息时不需要调用该发送接口),查找结果在 NET DVR StartRemoteConfig 设置的回调函数中返回。NET_DVR_SET_CARD_PASSWD_CFG 设置卡密码开门使能参数时,在调用该接口启动长连接远程配置后,通过调用 NET DVR SendRemoteConfig 向设备下发卡密码开门使能信息,在 NET DVR StartRemoteConfig 设置的回调函数中返回状态信息。

返回目录

6.6.18 发送长连接数据 NET_DVR_SendRemoteConfig

函数: BOOL NET_DVR_SendRemoteConfig(LONG lHandle, DWORD dwDataType, char *pSendBuf, DWORD dwBufSize)

参数: [in] lHandle 长连接句柄,NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

[in] dwDataType 数据类型,详见表 6.9

[in] pSendBuf 保存发送数据的缓冲区,与 dwDataType 有关,详见表 6.9

[in] dwBufSize 发送数据的长度

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。获取错误码调用 NET DVR GetLastError。

说 明: 长连接接口 <u>NET_DVR_StartRemoteConfig</u>中不同的命令(dwCommand),对应不同的数据类型

(dwDataType)和发送数据内容(pSendBuf 对应不同的结构体),如表 6.9 所示。

耒	69	长连接发送数据
1.0	0.5	

dwCommand 宏定义	宏定义值	含义	
NET_DVR_GET_CARD_CFG	2116	获取卡参数	
dwDataType 宏定义	宏定义值	控制功能	pSendBuf 对应结构体
ENUM_ACS_SEND_DATA	0x3	门禁主机数据类型	NET DVR CARD CFG SEND DATA

dwCommand 宏定义	宏定义值	含义		
NET_DVR_SET_CARD_CFG	2117	设置卡参数		
dwDataType 宏定义	宏定义值	含义	pSendBuf 对应结构体	
ENUM_ACS_SEND_DATA	0x3	门禁主机数据类型	NET DVR CARD CFG	

dwCommand 宏定义	宏定义值	含义		
NET_DVR_GET_CARD_CFG_V50	2178	获取卡参数(V50)		
dwDataType 宏定义	宏定义值	含义	-Candrus 对应体协体	
and and the same of	本定人區	中人	pSendBuf 对应结构体	

dwCommand 宏定义	宏定义值	含义		
NET_DVR_SET_CARD_CFG_V50	2179	设置卡参数(V50)		
dwDataType 宏定义	宏定义值	含义	pSendBuf 对应结构体	
ENUM_ACS_SEND_DATA	0x3	门禁主机数据类型	NET_DVR_CARD_CFG_V50	

dwCommand 宏定义	宏定义值	含义		
NET_DVR_SET_FINGERPRINT_CFG	2151	设置指纹参数		
dwDataType 宏定义	宏定义值	含义	Construction of the state of th	
and and the ARCA	本足入山	百久	pSendBuf 对应结构体	

dwCommand 宏定义	宏定义值	含义		
NET_DVR_GET_CARD_PASSWD_CFG	2161	获取卡密码开门使能参数		
dupateTime 中中ツ	ملاء من مند مند	A W		
dwDataType 宏定义	宏定义值	含义	pSendBuf 对应结构体	

dwCommand 宏定义	宏定义值	含义		
NET_DVR_SET_CARD_PASSWD_CFG	2162	设置卡密码开门使能参数		
dwDataType 宏定义	宏定义值	含义	pSendBuf 对应结构体	
ENUM_ACS_SEND_DATA	0x3	门禁主机数据类型	NET DVR CARD PASSWD CFG	

Remarks

- NET_DVR_GET_CARD_CFG 获取卡参数或者 NET_DVR_GET_CARD_PASSWD_CFG 获取卡密码开门使能参数时,pSendBuf 为查找条件,查找到的卡参数信息或者卡密码开门使能信息在 NET_DVR_StartRemoteConfig 设置的回调函数中返回。
- NET_DVR_SET_CARD_CFG 设置卡参数时,pSendBuf 为下发的卡参数信息,必须保证卡号的唯一性,即卡号的整型值不能重复(即不能同时含有 1 和 01 两种卡号),否则将返回失败。

返回目录

6.6.19 关闭长连接配置接口所创建的句柄,释放资源

NET_DVR_StopRemoteConfig

函数: BOOL NET_DVR_StopRemoteConfig(LONG lHandle)

说明:

返回目录

6.7 远程控制

6.7.1 远程控制 NET_DVR_RemoteControl

函数: BOOL NET_DVR_RemoteControl(LONG IUserID, DWORD dwCommand, LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferSize)

参数: [in] IUserID 用户ID号,NET DVR Login V40返回值

[in] dwCommand 控制命令,详见表 6.10

[in] lpInBuffer 输入参数,跟控制命令相关,详见列表

[in] dwInBufferSize 输入参数长度

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 不同的控制功能对应不同的命令号,同时 lplnBuffer 对应不同的结构体,如表 6.10 所示。

表 6.10 远程控制命令

dwCommand 宏定义	宏定义值	控制功能	IpInBuffer 对应结构体
NET_DVR_CLEAR_ACS_PARAM	2118	清空门禁主机参数	NET_DVR_ACS_PARAM_TYPE
NET_DVR_DEL_FINGERPRINT_CFG	2152	删除指纹参数	NET DVR FINGER PRINT INFO CTRL

返回目录

6.8 门禁控制

6.8.1 门禁控制 NET_DVR_ControlGateway

函数: BOOL NET_DVR_ControlGateway (LONG IUserID, LONG IGatewayIndex, DWORD dwStaic)

参数: [in] lUserID NET_DVR_Login_V40的返回值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码,通过

错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

6.9 就地控制器相关

6.9.1 就地控制器管理 NET_DVR_STDXMLConfig

函数: BOOL NET_DVR_STDXMLConfig(LONG lUserID, NET_DVR_XML_CONFIG_INPUT* lpInputParam,

NET DVR XML CONFIG OUTPUT* lpOutputParam)

参数: [in] lUserID NET_DVR_Login_V40 登录接口的返回值

[in] lpInputParam 输入参数,详见 <u>NET_DVR_XML_CONFIG_INPUT</u>
[out] lpOutputParam 输出参数,详见 <u>NET_DVR_XML_CONFIG_OUTPUT</u>

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u> 获取错误码,通过

错误码判断出错原因。

说明:

Remarks

该接口为 ISAPI 协议透传接口,不同功能对应输入参数和输出参数具体如下表所示。其中所涉及的各个 XML 格式描述的详细内容请参见《设备网络 SDK 使用手册.chm》门禁主机部分对应接口。

功能描述	lpInputParam->lpRequestUrI	lpInputParam-> lpInBuffer	IpOutputParam->IpOutBuffer
添加就地控制器	PUT /ISAPI/AccessControl/localController/addDevice	LocalController (XML 格式)	NULL
获取就地控制器参数	GET /ISAPI/AccessControl/localController/localControllerID/ <id>(ID 为 就地控制器编号)</id>	NULL	LocalController(XML 格式)
设置就地控制器参数	PUT /ISAPI/AccessControl/localController/localControllerID/ <id>(ID 为 就地控制器编号)</id>	LocalController (XML 格式)	NULL
删除单个就地控制器	DELETE /ISAPI/AccessControl/localController/localControllerID/ <id>(ID 为就地控制器编号)</id>	NULL	NULL
删除所有就地控制器	DELETE /ISAPI/AccessControl/localController	NULL	NULL
获取就地控制器能力	GET /ISAPI/AccessControl/localController/capabilities	NULL	LocalController(XML 格式)

6.9.2 就地控制器控制 NET_DVR_STDXMLConfig

函数: BOOL NET_DVR_STDXMLConfig(LONG lUserID, NET_DVR_XML_CONFIG_INPUT* lpInputParam, NET_DVR_XML_CONFIG_OUTPUT* lpOutputParam)

参数: [in] lUserID NET DVR Login V40 登录接口的返回值

[in] lpInputParam输入参数,详见 NET DVR XML CONFIG INPUT[out] lpOutputParam输出参数,详见 NET DVR XML CONFIG OUTPUT

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通过

错误码判断出错原因。

说明:

Remarks

该接口为 ISAPI 协议透传接口,不同功能对应输入参数和输出参数具体如下表所示。其中所涉及的各个 XML 格式描述的详细内容请参见《设备网络 SDK 使用手册.chm》门禁主机部分对应接口。

功能描述	lpInputParam->lpRequestUrI	lpInputParam-> lpInBuffer	IpOutputParam->IpOutBuffer
获取就地控制器控制 能力	GET /ISAPI/AccessControl/localController/control/capabilities	NULL	LocalControllerControl(XML 格式)
就地控制器控制	PUT /ISAPI/AccessControl/localController/control/localControllerID/ <id> (ID 为就地控制器编号)</id>	LocalController Control(XML 格式) 当命令为"恢 复"时需将超时 时间改为 20s	NULL

返回目录

6.9.3 就地控制器搜索及状态查询 NET_DVR_StartRemoteConfig

函数: LONG NET_DVR_StartRemoteConfig(LONG IUserID, DWORD dwCommand, LPVOID IpInBuffer,

DWORD dwInBufferLen, fRemoteConfigCallback cbStateCallback, LPVOID pUserData)

参数: [in] lUserID 用户 ID 号,NET_DVR_Login_V40 返回值

[in] dwCommand 配置命令,详见表 6.20

[in] lpInBuffer 输入参数,具体内容跟配置命令相关,详见表 6.20

[in] dwInBufferLen输入缓冲的大小[in] cbStateCallback状态回调函数[in] pUserData用户数据

 $typedef\ void (CALLBACK\ *fRemoteConfigCallback) (DWORD\ dwType,\ void\ *lpBuffer,\ DWORD\ dwType,\ void\$

dwBufLen, void *pUserData)

[out] dwType 配置状态,具体取值参见表 6.21

[out] lpBuffer 存放数据的缓冲区指针,具体取值参见表 6.21

[out] dwBufLen 缓冲区大小 [out] pUserData 用户数据

返回值: -1 表示失败,其他值作为 NET DVR SendRemoteConfig 等接口的句柄。接口返回失败请用

NET DVR GetLastError 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 呀: 不同的功能对应不同命令号(dwCommand),同时 lplnBuffer 对应不同的结构体,如表 6.20 所示。

表 6.20 长连接配置

dwCommand 宏定义	宏定义值	控制功能	IpInBuffer	回调函数
NET_DVR_GET_LOCAL_CONTROLLER_S	2176	获取就地控制器状态	NET DVR LOCAL CONTROLLER STATU	返回状态、
TATUS			<u>S_COND</u>	信息数据
NET_DVR_GET_ONLINE_LOCAL_CONTR	2177	搜索在线就地控制器	NULL	返回状态
OLLER				

表 6.21 长连接回调参数取值

dwType	含义	lpBuffer 对应内容		
NET_SDK_CALLBACK_TYPE_STATUS	状态值	前 4 个字节为状态值(dwStatus):		
		dwStatus 为 NET_SDK_CALLBACK_STATUS_SUCCESS,表示获取和配置成功并且结束;		
		dwStatus 为 NET_SDK_CALLBACK_STATUS_PROCESSING,lpBuffer:4 字节状态 +32 字节		
		卡号;		
		dwStatus 为 NET_SDK_CALLBACK_STATUS_FAILED,lpBuffer:4 字节状态 +4 字节错误码		
		+ 32 字节卡号;		
		dwStatus 为 NET_SDK_CALLBACK_STATUS_EXCEPTION,表示长连接配置异常		
		dwStatus 为 NET_DVR_CALLBACK_STATUS_SEND_WAIT,表示需要等待一段时间再发送		
NET_SDK_CALLBACK_TYPE_PROGRESS	进度值	lpBuffer 的值表示进度(DWORD)		
NET_SDK_CALLBACK_TYPE_DATA	信息数据	lpBuffer 的值表示信息数据		
		NET_DVR_GET_LOCAL_CONTROLLER_STATUS 时,对应结构体:		
		NET_DVR_LOCAL_CONTROLLER_STATUS		
		NET_DVR_GET_ONLINE_LOCAL_CONTROLLER 时,对应结构体:		
		NET DVR ONLINE LOCAL CONTROLLER CFG		

Remarks

NET_DVR_GET_LOCAL_CONTROLLER_STATUS、NET_DVR_GET_ONLINE_LOCAL_CONTROLLER 获取就地控制器状态和搜索在线就地控制器,调用该接口启动查询,查找结果在 NET_DVR_StartRemoteConfig 设置的回调函数中返回。

返回目录

6.10 USB 设备管理

6.10.1 USB 设备管理 NET_DVR_STDXMLConfig

函数: BOOL NET_DVR_STDXMLConfig(LONG IUserID, NET_DVR_XML_CONFIG_INPUT* lpInputParam,

NET_DVR_XML_CONFIG_OUTPUT* lpOutputParam)

参数: [in] lUserID NET_DVR_Login_V40 登录接口的返回值

[in] lpInputParam输入参数,详见 NET DVR XML CONFIG INPUT[out] lpOutputParam输出参数,详见 NET DVR XML CONFIG OUTPUT

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通过

错误码判断出错原因。


说明:

Remarks

该接口为 ISAPI 协议透传接口,不同功能对应输入参数和输出参数具体如下表所示。其中所涉及的各个 XML格式描述的详细内容请参见《设备网络 SDK 使用手册.chm》门禁主机部分对应接口。

功能描述	lpInputParam->lpRequestUrI	lpInputParam-> lpInBuffer	IpOutputParam->IpOutBuffer
获取 USB 设备状态	GET /ISAPI/AccessControl/USBStatus/USBNumber/ <id>(ID 为 USB 口编号)</id>	NULL	USBStatus(XML 格式)
获取 USB 设备状态能力	GET /ISAPI/AccessControl/USBStatus/capabilities	NULL	USBStatus(XML 格式)
USB 控制	PUT /ISAPI/AccessControl/USBControl/USBNumber/ <id>(ID 为 USB 口编号)</id>	USBControl (XML 格式)	NULL
获取 USB 控制能力	GET /ISAPI/AccessControl/USBControl/capabilities	NULL	USBControl(XML 格式)
获取 USB 控制进度	GET /ISAPI/AccessControl/USBControlProgress/USBNumber/ <id>(ID 为USB 口编号)</id>	NULL	USBControlProgress(XML 格式)
获取 USB 控制进度能力	GET /ISAPI/AccessControl/USBControlProgress/capabilities	NULL	USBControlProgress(XML 格 式)

USB 控制功能时序图:



- USB 控制接口返回成功只表示接口调用成功,还需调用获取 USB 控制进度命令当获取进度值达到 100 时表示控制完成,可每隔 3 秒调用一次获取控制进度命令查看当前进度值;若中途因不可抗拒因素导致操作失败,则设备返回错误码 29 (设备操作失败)。
- 对同一台设备,同时只能进行一种控制命令,否则返回错误码 28(设备资源不足)。

6.11可视对讲呼叫功能

6.11.1 启动长连接远程配置 NET_DVR_StartRemoteConfig

函数: LONG NET_DVR_StartRemoteConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferLen, fRemoteConfigCallback cbStateCallback, LPVOID pUserData)

参数: [in] IUserID 用户ID号,NET DVR Login V40返回值

[in] dwCommand 配置命令,详见表 6.22

[in] lpInBuffer 输入参数,具体内容跟配置命令相关,详见表 6.22

[in] dwInBufferLen输入缓冲的大小[in] cbStateCallback状态回调函数[in] pUserData用户数据

typedef void(CALLBACK *fRemoteConfigCallback)(DWORD dwType, void *lpBuffer, DWORD dwBufLen, void *pUserData)

[out] dwType 回调数据类型,具体取值参见表 6.23

[out] lpBuffer 存放数据的缓冲区指针,具体取值参见表 6.23

[out] dwBufLen 缓冲区大小 [out] pUserData 用户数据

返回值: -1 表示失败,其他值作为 <u>NET_DVR_SendRemoteConfig</u>等接口的句柄。接口返回失败请用

NET DVR GetLastError 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 呀: 不同的功能对应不同命令号(dwCommand),同时 lplnBuffer 对应不同的结构体,如表 6.22 所示。

表 6.22 长连接配置


dwCommand 宏定义	宏定义值	控制功能	lpInBuffer	回调函数
NET_DVR_VIDEO_CALL_SIGNAL_PROCE	16032	可视对讲信令处理	NET DVR VIDEO CALL COND	返回信息
SS				数据

表 6.19 长连接回调参数取值

dwType	含义	lpBuffer 对应内容
NET_SDK_CALLBACK_TYPE_STATUS	状态值	typedef enum
		{
		NET_SDK_CALLBACK_STATUS_SUCCESS = 1000, //成功
		NET_SDK_CALLBACK_STATUS_PROCESSING, //处理中
		NET_SDK_CALLBACK_STATUS_FAILED //失败
		}NET_SDK_CALLBACK_STATUS_NORMAL;
NET_SDK_CALLBACK_TYPE_PROGRESS	进度值	lpBuffer 的值表示进度(DWORD)
NET_SDK_CALLBACK_TYPE_DATA	信息数据	lpBuffer 的值表示信息数据
		dwCommand 为 NET_DVR_VIDEO_CALL_SIGNAL_PROCESS 时对应结构体:
		NET_DVR_VIDEO_CALL_PARAM

Remarks

- 该长连接配置接口结合报警、预览及对讲接口,可以完成可视通话的功能,具体流程机制如下所示:
- 客户端主动发起对讲:
 - 1)当客户端主动发起连接请求后,客户端如果需要建立可视通话,则需要发送通话请求信令(S2),设备侧接收到该请求后,如果无人接听的情况下,30s后设备端会返回响铃超时(R4),此时应用层直接关闭信令链接(S11)即可。
 - 2)在客户端发送 S2 请求后,设备未返回 R3 及 R4 之前,客户端可以直接发送 S3,取消本次呼叫,然后直接调用 S7 即可。在客户端发送 S2 请求且设备做了应答后,则无法取消本次呼叫。
 - 3)在客户端发送 S2 请求后,如果设备侧如果拒绝接听 R3,则客户端直接关闭连接即可。
 - 4)在客户端发送 S2 请求后,如果设备接听,则客户端后续打开预览(不播放声音)、对讲即可进行视频通话(S6、S7);如果中间任何一方想关闭连接,需要先要发送结束本次通话(S8/R5),后续关闭预览、对讲及信令连接即可。
- 设备侧主动发起对讲:
 - 1)当客户端主动发起连接请求后,设备段如果需要建立可视通话,则需要发送通话请求信令(R1),客户端接收到该请求后,如果无人接听的情况下,30s后会返回响铃超时(S5),此时应用层直接关闭信令链接(S11)即可。
 - 2)在设备端发送 R1 请求后,客户端未返回 S4 及 S5 之前,设备端可以直接发送 R2,取消本次呼叫,然后直接调用 S7 即可。在设备端发送 R1 请求且客户端做了应答后,则无法取消本次呼叫。
 - 3)在设备端发送 R1 请求后,如果客户如果拒绝接听 R3,则客户端直接关闭连接即可。
 - 4)在设备侧发送 R1 请求后,如果客户端接听,则客户端后续打开预览(不播放声音)、对讲即可进行视频通话(S6、S7);如果中间任何一方想关闭连接,需要先要发送结束本次通话(S8/R5),后续关闭预览、对讲及信令连接即可。



6.11.2 发送长连接数据 NET_DVR_SendRemoteConfig

函数: BOOL NET_DVR_SendRemoteConfig(LONG lHandle, DWORD dwDataType, char *pSendBuf,

DWORD dwBufSize)

参数: [in] lHandle 长连接句柄,NET DVR StartRemoteConfig 的返回值

[in] dwDataType 数据类型,可视对讲时为 0

[in] pSendBuf 保存发送数据的缓冲区,为一个 NET DVR VIDEO CALL PARAM 结构

体

[in] dwBufSize 发送数据的长度

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。获取错误码调用 NET DVR GetLastError。

说明:

返回目录

6.11.3 关闭长连接配置接口所创建的句柄,释放资源

NET_DVR_StopRemoteConfig

函数: BOOL NET_DVR_StopRemoteConfig(LONG lHandle)

参数: [in] lHandle 与柄,NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。获取错误码调用 NET DVR GetLastError。

说明:

返回目录

6.12 考勤相关功能

6.12.1考勤相关配置 NET_DVR_STDXMLConfig

函数: BOOL NET_DVR_STDXMLConfig(LONG lUserID, NET_DVR_XML_CONFIG_INPUT* lpInputParam,

NET_DVR_XML_CONFIG_OUTPUT* IpOutputParam)

参数: [in] lUserID NET_DVR_Login_V40 登录接口的返回值

[in] lpInputParam输入参数,详见 NET DVR XML CONFIG INPUT[out] lpOutputParam输出参数,详见 NET DVR XML CONFIG OUTPUT

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通过

错误码判断出错原因。

说明:

Remarks

该接口为 ISAPI 协议透传接口,不同功能对应输入参数和输出参数具体如下表所示。其中所涉及的各个 XML 格式描述的详细内容请参见《设备网络 SDK 使用手册.chm》门禁主机部分对应接口。

功能描述	lpInputParam->lpRequestUrI	lpInputParam-> lpInBuffer	IpOutputParam->IpOutBuffer
部门参数配置能力	GET /ISAPI/AccessControl/DepartmentParam/capabilities	NULL	DepartmentParam(部门参数配置能力 XML 格式)
获取部门参数	GET /ISAPI/AccessControl/DepartmentParam/DepartmentNo/ <id> (ID 为部门编号)</id>	NULL	DepartmentParam(部门参数 XML 格式)
设置部门参数	PUT /ISAPI/AccessControl/DepartmentParam/DepartmentNo/ <id> (ID 为部门编号)</id>	DepartmentPar am(部门参数 XML 格式)	NULL
排班计划配置能力	GET /ISAPI/AccessControl/SchedulePlan/capabilities	NULL	SchedulePlan(排班计划配置 能力 XML 格式)
获取排班计划	GET /ISAPI/AccessControl/SchedulePlan/SchedulePlanNo/ <id>(ID 为排班计划编号)</id>	NULL	SchedulePlan(排班计划 XML 格式)
设置排班计划	PUT /ISAPI/AccessControl/SchedulePlan/SchedulePlanNo/ <id>(ID 为排班计划编号)</id>	SchedulePlan (排班计划 XML 格式)	NULL
考勤规则配置能力	GET /ISAPI/AccessControl/AttendanceRule/capabilities	NULL	AttendanceRule(考勤规则配 置能力 XML 格式)
获取考勤规则	GET /ISAPI/AccessControl/AttendanceRule/AttendanceRuleNo/ <id> (ID 为考勤规则编号)</id>	NULL	AttendanceRule(考勤规则 XML 格式)
设置考勤规则	PUT /ISAPI/AccessControl/AttendanceRule/AttendanceRuleNo/ <id> (ID 为考勤规则编号)</id>	AttendanceRule (考勤规则 XML 格式)	NULL

普通班参数配置能力	GET /ISAPI/AccessControl/OrdinaryClass/capabilities	NULL	OrdinaryClass(普通班参数配 置能力 XML 格式)
获取普通班参数	GET /ISAPI/AccessControl/OrdinaryClass/OrdinaryClassNo/ <id>(ID 为班 次编号)</id>	NULL	OrdinaryClass(普通班参数 XML 格式)
设置普通班参数	PUT /ISAPI/AccessControl/OrdinaryClass/OrdinaryClassNo/ <id>(ID 为班 次编号)</id>	OrdinaryClass (普通班参数 XML 格式)	NULL
工时班参数配置能力	GET /ISAPI/AccessControl/WorkingClass/capabilities	NULL	WorkingClass(工时班参数配 置能力 XML 格式)
获取工时班参数	GET /ISAPI/AccessControl/WorkingClass/WorkingClassNo/ <id>(ID 为班 次编号)</id>	NULL	WorkingClass(工时班参数 XML 格式)
设置工时班参数	PUT /ISAPI/AccessControl/WorkingClass/WorkingClassNo/ <id>(ID 为班次编号)</id>	WorkingClass (工时班参数 XML 格式)	NULL
考勤假日组配置能力	GET /ISAPI/AccessControl/AttendanceHolidayGroup/capabilities	NULL	AttendanceHolidayGroup(考 勤假日组配置能力 XML 格 式)
获取考勤假日组配置	GET /ISAPI/AccessControl/AttendanceHolidayGroup/HolidayGroupNo/ <id> (ID 为假日组编号)</id>	NULL	AttendanceHolidayGroup(考 勤假日组配置 XML 格式)
设置考勤假日组配置	PUT /ISAPI/AccessControl/AttendanceHolidayGroup/HolidayGroupNo/ <id> (ID 为假日组编号)</id>	AttendanceHoli dayGroup(考勤 假日组配置 XML 格式)	NULL
考勤假日计划配置能力	GET /ISAPI/AccessControl/AttendanceHolidayPlan/capabilities	NULL	AttendanceHolidayPlan(考勤假日计划配置能力 XML 格式)
获取考勤假日计划配 置	GET /ISAPI/AccessControl/AttendanceHolidayPlan/HolidayPlanNo/ <id> (ID 为假日计划编号)</id>	NULL	AttendanceHolidayPlan(考勤 假日计划配置 XML 格式)
设置考勤假日计划配置	PUT /ISAPI/AccessControl/AttendanceHolidayPlan/HolidayPlanNo/ <id> (ID 为假日计划编号)</id>	AttendanceHoli dayPlan(考勤 假日计划配置 XML 格式)	NULL
考勤有效 ID 获取能力	GET /ISAPI/AccessControl/AttendanceEffectiveID/capabilities	NULL	AttendanceEffectiveID(考勤 有效 ID 获取能力 XML 格式)
获取考勤有效 ID	GET /ISAPI/AccessControl/AttendanceEffectiveID	NULL	AttendanceEffectiveID(考勤 有效 ID XML 格式)

6.13手动抓拍

6.13.1 单帧数据捕获并保存成 JPEG 图片 NET_DVR_CaptureJPEGPicture

函数: BOOL NET DVR CaptureJPEGPicture(LONG IUserID, LONG IChannel, LPNET DVR JPEGPARA

lpJpegPara, char *sPicFileName)

参数: [in]lUserID NET_DVR_Login_V40的返回值

[in]lChannel 通道号

[in]lpJpegPara JPEG 图像参数,详见 <u>NET_DVR_JPEGPARA</u>

[in]sPicFileName 保存 JPEG 图的文件路径,路径长度和操作系统有关,sdk 不做

限制, windows 默认路径长度小于等于 256 字节(包括文件名

在内)。

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明: 该接口用于设备的单帧数据捕获,并保存成 JPEG 图片。

Remarks

• JPEG 抓图功能或者抓图分辨率需要设备支持,如果不支持接口返回失败,错误号 23 或者 29。

• 对接网络摄像机、门禁主机等设备,设备是否支持 JPEG 抓图功能或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应设备 JPEG 抓图能力集(JpegCaptureAbility),相关接口: NET_DVR_GetDeviceAbility,能力集类型: DEVICE_JPEG_CAP_ABILITY,节点: <ManualCapture>。

返回目录

6.13.2 单帧数据捕获并保存成 JPEG 存放在指定的内存空间中

NET_DVR_CaptureJPEGPicture_NEW

函数: BOOL NET_DVR_CaptureJPEGPicture_NEW(LONG IUserID, LONG IChannel, LPNET_DVR_JPEGPARA

lpJpegPara, char *sJpegPicBuffer, DWORD dwPicSize, LPDWORD lpSizeReturned)

参数: [in]lUserID NET DVR Login V40 的返回值

[in]lChannel 通道号

[in]lpJpegPara JPEG 图像参数,详见 NET DVR JPEGPARA

[in]sJpegPicBuffer 保存 JPEG 数据的缓冲区

[in]dwPicSize 输入缓冲区大小,不能小于图片数据的大小

[out]lpSizeReturned 返回图片数据的大小

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 该接口用于设备的单帧数据捕获,并保存成 JPEG 图片到指定内存空间。

返回目录

6.13.3 网络触发抓拍 NET DVR ContinuousShoot

函数: BOOL NET_DVR_ContinuousShoot(LONG lUserID,LPNET_DVR_SNAPCFG lpInter)

参数: [in] lUserID NET DVR Login V40 的返回值

[in] IpInter 网络触发抓拍配置,请参见 NET DVR SNAPCFG

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u> 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 啰: 使用网络触发连拍接收图片,需要先对设备进行布防(<u>NET DVR SetupAlarmChan V41</u>)并设置 回调函数(NET DVR SetDVRMessageCallBack V31),通过回调获取抓拍的图片数据。

Remarks

● 对于门禁主机,设备是否支持网络触发连拍或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对 应门禁主机能力集(AcsAbility),相关接口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: ACS_ABILITY,节点: <ContinuousShootCfg>。

返回目录

6.14 底图功能

6.14.1 底图上传 NET_DVR_PicUpload

函数: LONG NET_DVR_PicUpload (LONG lUserID, char const* sFileName, LPNET_DVR_PICTURECFG lpPictureCfg)

参数: [in] IUserID NET DVR Login V40 的返回值

[in] sFileName上传图片的图片路径(包括文件名)[in] lpPictureCfg图片参数,详见 NET DVR PICTURECFG

返回值: -1 表示失败,其他值作为 NET_DVR_GetPicUploadState 函数的参数。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说明:

Remarks

 通过该接口可以上传图片文件作为显示屏的底图。上传之后的图片如果需要删除,可以调用 NET_DVR_RemoteControl(命令: NET_DVR_DELETE_PICTURE)实现。

返回目录

6.14.2 获取图片上传的进度 NET_DVR_GetPicUploadProgress

函数: LONG NET_DVR_GetPicUploadProgress (LONG IUploadHandle)

参数: [in] lUploadHandle 图片上传句柄,NET DVR PicUpload 的返回值

返回值: -1 表示失败,0~100 表示图片上传进度。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

6.14.3 获取远程上传的状态 NET_DVR_GetPicUploadState

函数: LONG NET_DVR_GetPicUploadState (LONG | IUploadHandle)

参数: [in] lUploadHandle 图片上传句柄,NET_DVR_PicUpload 的返回值

返回值: -1 表示失败, 1- 完成, 2- 正在上传, 3- 上传失败, 4- 未知错误。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

6.14.4 关闭上传句柄,释放资源 NET_DVR_CloseUploadHandle

函数: BOOL NET DVR CloseUploadHandle (LONG IUploadHandle)

参数: [in] lUploadHandle 图片上传句柄,NET_DVR_PicUpload 的返回值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

6.14.5 远程控制 NET_DVR_RemoteControl

函数: BOOL NET_DVR_RemoteControl (LONG IUserID, DWORD dwCommand, LPVOID IpInBuffer, DWORD dwInBufferSize)

数: [in] IUserID NET DVR Login V40 的返回值

[in] dwCommand 控制命令,详见下表

[in] lpInBuffer 输入参数,具体内容跟控制命令相关,详见列表

dwInBufferSize 输入参数长度

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通过

错误码判断出错原因。

说明:

参

Remarks

不同的控制功能对应不同的命令号(dwCommand),同时 lplnBuffer 对应不同的结构体,如下表所示:

dwCommand 宏定义	宏定义值	控制功能	lpInBuffer 对应结构体
NET_DVR_DELETE_PICTURE	9126	删除底图	4 字节底图序号

返回目录

6.15设备维护管理

在线状态检测

6.15.1 设备在线状态检测 NET_DVR_RemoteControl

函数: BOOL NET_DVR_RemoteControl(LONG IUserID, DWORD dwCommand, LPVOID lpInBuffer, DWORD

dwInBufferSize)

参数: [in]lUserID 用户ID号,NET_DVR_Login_V40的返回值

[in]dwCommand 控制命令,详见表 6.11

[in]lpInBuffer 输入参数,具体内容跟控制命令相关,详见表 6.11

[in]dwInBufferSize 输入参数长度

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 **呀**: 该控制命令用于手动检测设备是否在线,接口返回 TRUE 表示在线,FALSE 表示与设备通信失败 或者返回错误状态。设备在线状态自动巡检功能通过 <u>NET_DVR_SetSDKLocalCfg</u>(配置类型: NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_CHECK_DEV)进行配置。

表 6.11 远程控制命令

dwCommand 宏定义	宏定义值	控制功能	lpInBuffer 对应结构体
NET_DVR_CHECK_USER_STATUS	20005	检测设备是否在线	NULL

返回目录

远程升级

6.15.2 设置远程升级时网络环境 NET_DVR_SetNetworkEnvironment

函数: BOOL NET_DVR_SetNetworkEnvironment(DWORD dwEnvironmentLevel)

参数: [in] dwEnvironmentLevel 网络环境级别

enum{

LOCAL_AREA_NETWORK = 0, //局域网环境 WIDE_AREA_NETWORK //广域网环境

}

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u> 获取错误码,通

明: 接口中的网络环境级别参数分为两类,

过错误码判断出错原因。

LOCAL_AREA_NETWORK 表示局域网环境(网络环境好,通讯流畅); WIDE_AREA_NETWORK 表示广域网环境(网络环境差,易阻塞)。

在调用远程升级接口之前,可以通过此接口适应不同的升级环境。

返回目录

6.15.3 远程升级 NET_DVR_Upgrade

函数: LONG NET_DVR_Upgrade(LONG lUserID, char *sFileName)

参数: [in] lUserID NET_DVR_Login_V40 的返回值

[in] sFileName 升级的文件路径(包括文件名)。路径长度和操作系统有关, sdk

不做限制, windows 默认路径长度小于等于 256 字节(包括文件

名在内)。

返回值: -1 表示失败,其他值作为 NET_DVR_GetUpgradeState 等函数的参数。接口返回

失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说明:

说

返回目录

6.15.4 获取远程升级的进度 NET_DVR_GetUpgradeProgress

函数: int NET_DVR_GetUpgradeProgress(LONG lUpgradeHandle)

参数: [in] lUpgradeHandle NET DVR Upgrade 的返回值

返回值: -1 表示失败,0~100 表示升级进度。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,

通过错误码判断出错原因。

说明:

6.15.5 获取远程升级的状态 NET_DVR_GetUpgradeState

函数: int NET_DVR_GetUpgradeState(LONG lUpgradeHandle)

参数: [in] lUpgradeHandle NET_DVR_Upgrade 的返回值

返回值: -1 表示失败,其他值定义: 1- 升级成功; 2- 正在升级; 3- 升级失败; 4- 网络断开,状态未知;

5- 升级文件语言版本不匹配。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通过错

误码判断出错原因。

说明:

返回目录

6.15.6 关闭远程升级句柄,释放资源 NET_DVR_CloseUpgradeHandle

函数: BOOL NET_DVR_CloseUpgradeHandle(LONG lUpgradeHandle)

参数: [in] lUpgradeHandle NET_DVR_Upgrade 的返回值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

恢复设备默认参数

6.15.7 恢复设备默认参数 NET_DVR_RestoreConfig

函数: BOOL NET_DVR_RestoreConfig(LONG lUserID)

参数: [in] lUserID 用户 ID 号,NET DVR Login V40 的返回值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

6.15.8 完全恢复出厂默认参数 NET_DVR_RemoteControl

函数: BOOL NET_DVR_RemoteControl(LONG IUserID, DWORD dwCommand, LPVOID lpInBuffer, DWORD

dwInBufferSize)

参数: [in] lUserID 用户 ID 号,NET_DVR_Login_V40 的返回值

[in] dwCommand 控制命令,详见表 6.12

[in] lpInBuffer 输入参数,跟控制命令相关,详见列表

[in] dwInBufferSize 输入参数长度

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u> 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 不同的控制功能对应不同的命令号,同时 lplnBuffer 对应不同的结构体,如表 6.12 所示。

表 6.12 远程控制命令

dwCommand 宏定义	宏定义值	控制功能	IpInBuffer 对应结构体
NET_DVR_COMPLETE_RESTORE_CTRL	3420	设置完全恢复出厂值	NET DVR COMPLETE RESTORE INFO

返回目录

导入/导出配置文件

6.15.9 导出配置文件 NET_DVR_GetConfigFile_V30

函数: BOOL NET_DVR_GetConfigFile_V30(LONG lUserID, char *sOutBuffer, DWORD dwOutSize, DWORD

*pReturnSize)

参数: [in]lUserID 用户ID号,NET_DVR_Login_V40的返回值

[out] sOutBuffer 存放配置参数的缓冲区

[in] dwOutSize 缓冲区大小

[out] pReturnSize 实际获得的缓冲区大小

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u> 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明: 当 sOutBuffer = NULL、dwOutSize = 0 且 pReturnSize!= NULL 时用于获取参数配置文件的所需的缓

冲区长度:

当 sOutBuffer != NULL 且 dwOutSize != 0 时用于获取参数配置文件的所需的缓冲区内容。

返回目录

6.15.10 导出配置文件 NET_DVR_GetConfigFile

函数: BOOL NET_DVR_GetConfigFile(LONG lUserID, char *sFileName)

参 数: [in] lUserID 用户 ID 号,NET_DVR_Login_V40 的返回值

[in] sFileName 存放保存配置文件的文件路径(二进制文件)

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

6.15.11 导入配置文件 NET_DVR_SetConfigFile_EX

函数: BOOL NET_DVR_SetConfigFile_EX(LONG lUserID, char *sInBuffer, DWORD dwInSize)

参数: [in] IUserID 用户 ID 号,NET_DVR_Login_V40 的返回值

[in] sInBuffer 存放配置参数的缓冲区

[in] dwInSize 缓冲区大小

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

6.15.12 导入配置文件 NET_DVR_SetConfigFile

函数: BOOL NET_DVR_SetConfigFile(LONG lUserID, char *sFileName)

参数: [in] IUserID 用户 ID 号,NET_DVR_Login_V40 的返回值

[in] sFileName 存放保存配置文件的文件路径(二进制文件)

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u> 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

远程重启

6.15.13 重启设备 NET_DVR_RebootDVR

函数: BOOL NET_DVR_RebootDVR(LONG lUserID)

参数: [in] IUserID 用户 ID 号,NET_DVR_Login_V40 的返回值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET_DVR_GetLastError</u> 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

7 错误代码及说明

7.1 网络通讯库错误码

错误名称	错误值	说明
NET_DVR_NOERROR	0	没有错误。
NET_DVR_PASSWORD_ERROR	1	用户名密码错误。注册时输入的用户名或者密码错误。
NET_DVR_NOENOUGHPRI	2	权限不足。该注册用户没有权限执行当前对设备的操
		作,可以与远程用户参数配置做对比。
NET_DVR_NOINIT	3	SDK 未初始化。
NET_DVR_CHANNEL_ERROR	4	通道号错误。设备没有对应的通道号。
NET_DVR_OVER_MAXLINK	5	连接到设备的用户个数超过最大。
NET_DVR_VERSIONNOMATCH	6	版本不匹配。SDK 和设备的版本不匹配。
NET_DVR_NETWORK_FAIL_CONNECT	7	连接设备失败。设备不在线或网络原因引起的连接超时等。
NET_DVR_NETWORK_SEND_ERROR	8	向设备发送失败。
NET_DVR_NETWORK_RECV_ERROR	9	从设备接收数据失败。
NET_DVR_NETWORK_RECV_TIMEOUT	10	从设备接收数据超时。
NET_DVR_NETWORK_ERRORDATA	11	传送的数据有误。发送给设备或者从设备接收到的数据
		错误,如远程参数配置时输入设备不支持的值。
NET_DVR_ORDER_ERROR	12	调用次序错误。
NET_DVR_OPERNOPERMIT	13	无此权限。
NET_DVR_COMMANDTIMEOUT	14	设备命令执行超时。
NET_DVR_ERRORSERIALPORT	15	串口号错误。指定的设备串口号不存在。
NET_DVR_ERRORALARMPORT	16	报警端口错误。指定的设备报警输出端口不存在。
NET_DVR_PARAMETER_ERROR	17	参数错误。SDK 接口中给入的输入或输出参数为空。
NET_DVR_CHAN_EXCEPTION	18	设备通道处于错误状态
NET_DVR_NODISK	19	设备无硬盘。当设备无硬盘时,对设备的录像文件、硬盘配置等操作失败。
NET_DVR_ERRORDISKNUM	20	硬盘号错误。当对设备进行硬盘管理操作时,指定的硬
		盘号不存在时返回该错误。
NET_DVR_DISK_FULL	21	设备硬盘满。
NET_DVR_DISK_ERROR	22	设备硬盘出错
NET_DVR_NOSUPPORT	23	设备不支持。
NET_DVR_BUSY	24	设备忙。
NET_DVR_MODIFY_FAIL	25	设备修改不成功。
NET_DVR_PASSWORD_FORMAT_ERROR	26	密码输入格式不正确
NET_DVR_DISK_FORMATING	27	硬盘正在格式化,不能启动操作。
NET_DVR_DVRNORESOURCE	28	设备资源不足。
NET_DVR_DVROPRATEFAILED	29	设备操作失败。
NET_DVR_OPENHOSTSOUND_FAIL	30	语音对讲、语音广播操作中采集本地音频或打开音频输
		出失败。
NET_DVR_DVRVOICEOPENED	31	设备语音对讲被占用。

NET_DVR_TIMEINPUTERROR	32	时间输入不正确。
NET_DVR_NOSPECFILE	33	回放时设备没有指定的文件。
NET_DVR_CREATEFILE_ERROR	34	创建文件出错。本地录像、保存图片、获取配置文件和
	3.	远程下载录像时创建文件失败。
NET_DVR_FILEOPENFAIL	35	打开文件出错。设置配置文件、设备升级、上传审讯文
	33	件时打开文件失败。
NET_DVR_OPERNOTFINISH	36	上次的操作还没有完成
NET_DVR_GETPLAYTIMEFAIL	37	获取当前播放的时间出错。
NET_DVR_PLAYFAIL	38	播放出错。
NET_DVR_FILEFORMAT_ERROR	39	文件格式不正确。
NET_DVR_DIR_ERROR	40	路径错误
NET_DVR_ALLOC_RESOURCE_ERROR	41	SDK 资源分配错误。
NET_DVR_AUDIO_MODE_ERROR	42	声卡模式错误。当前打开声音播放模式与实际设置的模
		式不符出错。
NET_DVR_NOENOUGH_BUF	43	缓冲区太小。接收设备数据的缓冲区或存放图片缓冲区
		不足。
NET_DVR_CREATESOCKET_ERROR	44	创建 SOCKET 出错。
NET_DVR_SETSOCKET_ERROR	45	设置 SOCKET 出错。
NET_DVR_MAX_NUM	46	个数达到最大。分配的注册连接数、预览连接数超过
		SDK 支持的最大数。
NET_DVR_USERNOTEXIST	47	用户不存在。注册的用户 ID 已注销或不可用。
NET_DVR_WRITEFLASHERROR	48	写 FLASH 出错。设备升级时写 FLASH 失败。
NET_DVR_UPGRADEFAIL	49	设备升级失败。网络或升级文件语言不匹配等原因升级 失败。
NET_DVR_CARDHAVEINIT	50	解码卡已经初始化过。
NET_DVR_PLAYERFAILED	51	调用播放库中某个函数失败。
NET_DVR_MAX_USERNUM	52	登录设备的用户数达到最大。
NET_DVR_GETLOCALIPANDMACFAIL	53	获得本地 PC 的 IP 地址或物理地址失败。
NET_DVR_NOENCODEING	54	设备该通道没有启动编码。
NET_DVR_IPMISMATCH	55	IP 地址不匹配。
NET_DVR_MACMISMATCH	56	MAC 地址不匹配。
NET_DVR_UPGRADELANGMISMATCH	57	升级文件语言不匹配。
NET_DVR_MAX_PLAYERPORT	58	播放器路数达到最大。
NET_DVR_NOSPACEBACKUP	59	备份设备中没有足够空间进行备份。
NET_DVR_NODEVICEBACKUP	60	没有找到指定的备份设备。
NET_DVR_PICTURE_BITS_ERROR	61	图像素位数不符,限 24 色。
NET_DVR_PICTURE_DIMENSION_ERROR	62	图片高*宽超限,限 128*256。
NET_DVR_PICTURE_SIZ_ERROR	63	图片大小超限,限 100K。
NET_DVR_LOADPLAYERSDKFAILED	64	载入当前目录下 Player Sdk 出错。
NET_DVR_LOADPLAYERSDKPROC_ERROR	65	找不到 Player Sdk 中某个函数入口。
NET_DVR_LOADDSSDKFAILED	66	载入当前目录下 DSsdk 出错。
NET_DVR_LOADDSSDKPROC_ERROR	67	找不到 DsSdk 中某个函数入口。
NET_DVR_DSSDK_ERROR	68	调用硬解码库 DsSdk 中某个函数失败。

NET DVP VOICEMONOPOLIZE	69	声卡被独占。
NET_DVR_VOICEMONOPOLIZE	70	加入多播组失败。
NET_DVR_CREATEDIR_ERROR	70	建立日志文件目录失败。
NET_DVR_CREATEDIR_ERROR		
NET_DVR_BINDSOCKET_ERROR	72	绑定套接字失败。
NET_DVR_SOCKETCLOSE_ERROR	73	socket 连接中断,此错误通常是由于连接中断或目的地不可达。
NET_DVR_USERID_ISUSING	74	注销时用户ID正在进行某操作。
NET_DVR_SOCKETLISTEN_ERROR	75	监听失败。
NET_DVR_PROGRAM_EXCEPTION	76	程序异常。
NET_DVR_WRITEFILE_FAILED	77	写文件失败。本地录像、远程下载录像、下载图片等操 作时写文件失败。
NET_DVR_FORMAT_READONLY	78	禁止格式化只读硬盘。
NET_DVR_WITHSAMEUSERNAME	79	远程用户配置结构中存在相同的用户名。
NET_DVR_DEVICETYPE_ERROR	80	导入参数时设备型号不匹配。
NET_DVR_LANGUAGE_ERROR	81	导入参数时语言不匹配。
NET_DVR_PARAVERSION_ERROR	82	导入参数时软件版本不匹配。
NET_DVR_IPCHAN_NOTALIVE	83	预览时外接 IP 通道不在线。
NET_DVR_RTSP_SDK_ERROR	84	加载标准协议通讯库 StreamTransClient 失败。
NET_DVR_CONVERT_SDK_ERROR	85	加载转封装库失败。
NET_DVR_IPC_COUNT_OVERFLOW	86	超出最大的 IP 接入通道数。
NET_DVR_MAX_ADD_NUM	87	添加录像标签或者其他操作超出最多支持的个数。
NET_DVR_PARAMMODE_ERROR	88	图像增强仪,参数模式错误(用于硬件设置时,客户端
	00	进行软件设置时错误值)。
NET_DVR_CODESPITTER_OFFLINE	89	码分器不在线。
NET_DVR_BACKUP_COPYING	90	设备正在备份。
NET_DVR_CHAN_NOTSUPPORT	91	通道不支持该操作。
NET_DVR_CALLINEINVALID	92	高度线位置太集中或长度线不够倾斜。
NET_DVR_CALCANCELCONFLICT	93	取消标定冲突,如果设置了规则及全局的实际大小尺寸
NET_DVK_CALCANCELCONFLICT	93	过滤。
NET_DVR_CALPOINTOUTRANGE	94	标定点超出范围。
NET_DVR_FILTERRECTINVALID	95	尺寸过滤器不符合要求。
NET_DVR_DDNS_DEVOFFLINE	96	设备没有注册到 ddns 上。
NET_DVR_DDNS_INTER_ERROR	97	DDNS 服务器内部错误。
NET_DVR_ALIAS_DUPLICATE	150	别名重复(EasyDDNS 的配置)
NET_DVR_DEV_NET_OVERFLOW	800	网络流量超过设备能力上限
NET_DVR_STATUS_RECORDFILE_WRITING_NOT_LOCK	801	录像文件在录像,无法被锁定
NET_DVR_STATUS_CANT_FORMAT_LITTLE_DISK	802	由于硬盘太小无法格式化
门禁主机错误码		
NET_ERR_TIME_OVERLAP	1900	时间段重叠
NET_ERR_HOLIDAY_PLAN_OVERLAP	1901	假日计划重叠
NET_ERR_CARDNO_NOT_SORT	1902	卡号未排序
NET_ERR_CARDNO_NOT_EXIST	1903	卡号不存在
NET_ERR_ILLEGAL_CARDNO	1904	卡号错误
NET_ERR_ZONE_ALARM	1905	防区处于布防状态(参数修改不允许)

NET_ERR_ZONE_OPERATION_NOT_SUPPORT	1906	防区不支持该操作
NET_ERR_INTERLOCK_ANTI_CONFLICT	1907	多门互锁和反潜回同时配置错误
NET_ERR_DEVICE_CARD_FULL	1908	卡已满(卡达到 10W 后返回)
NET_ERR_HOLIDAY_GROUP_DOWNLOAD	1909	假日组下载失败
NET_ERR_LOCAL_CONTROL_OFF	1910	就地控制器离线
NET_ERR_LOCAL_CONTROL_DISADD	1911	就地控制器未添加
NET_ERR_LOCAL_CONTROL_HASADD	1912	就地控制器已添加
NET_ERR_LOCAL_CONTROL_DOORNO_CONFLICT	1913	与已添加的就地控制器门编号冲突
NET_ERR_LOCAL_CONTROL_COMMUNICATION_FAIL	1914	就地控制器通信失败
NET_ERR_OPERAND_INEXISTENCE	1915	操作对象不存在(对门、报警输出、报警输入相关操作,
		当对象未添加时返回)
NET_ERR_LOCAL_CONTROL_OVER_LIMIT	1916	就地控制器超出设备最大能力(主控对就地数量有限
		制)
NET_ERR_DOOR_OVER_LIMIT	1917	门超出设备最大能力
NET_ERR_ALARM_OVER_LIMIT	1918	报警输入输出超出设备最大能力
NET_ERR_LOCAL_CONTROL_ADDRESS_INCONFORMITY_TY	1919	就地控制器地址与类型不符
PE		
NET_ERR_NOT_SUPPORT_ONE_MORE_CARD	1920	不支持一人多卡
NET_ERR_DELETE_NO_EXISTENCE_FACE	1921	删除的人脸不存在

7.2 RTSP 通讯库错误码

错误名称	错误值	说明
NET_DVR_RTSP_GETPORTFAILED	407	获取 RTSP 端口错误
NET_DVR_RTSP_DESCRIBESENDTIMEOUT	411	RTSP DECRIBE 发送超时
NET_DVR_RTSP_DESCRIBESENDERROR	412	RTSP DECRIBE 发送失败
NET_DVR_RTSP_DESCRIBERECVTIMEOUT	413	RTSP DECRIBE 接收超时
NET_DVR_RTSP_DESCRIBERECVDATALOST	414	RTSP DECRIBE 接收数据错误
NET_DVR_RTSP_DESCRIBERECVERROR	415	RTSP DECRIBE 接收失败
NET_DVR_RTSP_DESCRIBESERVERERR	416	RTSP DECRIBE 服务器返回 401,501 等错误
NET_DVR_RTSP_SETUPSENDTIMEOUT	421	RTSP SETUP 发送超时
NET_DVR_RTSP_SETUPSENDERROR	422	RTSP SETUP 发送错误
NET_DVR_RTSP_SETUPRECVTIMEOUT	423	RTSP SETUP 接收超时
NET_DVR_RTSP_SETUPRECVDATALOST	424	RTSP SETUP 接收数据错误
NET_DVR_RTSP_SETUPRECVERROR	425	RTSP SETUP 接收失败
NET_DVR_RTSP_OVER_MAX_CHAN	426	设备超过最大连接数
NET_DVR_RTSP_PLAYSENDTIMEOUT	431	RTSP PLAY 发送超时
NET_DVR_RTSP_PLAYSENDERROR	432	RTSP PLAY 发送错误
NET_DVR_RTSP_PLAYRECVTIMEOUT	433	RTSP PLAT 接收超时
NET_DVR_RTSP_PLAYRECVDATALOST	434	RTSP PLAY 接收数据错误
NET_DVR_RTSP_PLAYRECVERROR	435	RTSP PLAY 接收失败

NET_DVR_RTSP_PLAYSERVERERR	436	RTSP PLAY 设备返回错误状态
NET_DVR_RTSP_TEARDOWNSENDTIMEOUT	441	RTSP TEARDOWN 发送超时
NET_DVR_RTSP_TEARDOWNSENDERROR	442	RTSP TEARDOWN 发送错误
NET_DVR_RTSP_TEARDOWNRECVTIMEOUT	443	RTSP TEARDOWN 接收超时
NET_DVR_RTSP_TEARDOWNRECVDATALOST	444	RTSP TEARDOWN 接收数据错误
NET_DVR_RTSP_TEARDOWNRECVERROR	445	RTSP TEARDOWN 接收失败
NET_DVR_RTSP_TEARDOWNSERVERERR	446	RTSP TEARDOWN 设备返回错误状态

7.3 软解码库错误码

错误名称	错误值	说明
NET_PLAYM4_NOERROR	500	没有错误
NET_PLAYM4_PARA_OVER	501	输入参数非法
NET_PLAYM4_ORDER_ERROR	502	调用顺序不对
NET_PLAYM4_TIMER_ERROR	503	多媒体时钟设置失败
NET_PLAYM4_DEC_VIDEO_ERROR	504	视频解码失败
NET_PLAYM4_DEC_AUDIO_ERROR	505	音频解码失败
NET_PLAYM4_ALLOC_MEMORY_ERROR	506	分配内存失败
NET_PLAYM4_OPEN_FILE_ERROR	507	文件操作失败
NET_PLAYM4_CREATE_OBJ_ERROR	508	创建线程事件等失败
NET_PLAYM4_CREATE_DDRAW_ERROR	509	创建 directDraw 失败
NET_PLAYM4_CREATE_OFFSCREEN_ERROR	510	创建后端缓存失败
NET_PLAYM4_BUF_OVER	511	缓冲区满,输入流失败
NET_PLAYM4_CREATE_SOUND_ERROR	512	创建音频设备失败
NET_PLAYM4_SET_VOLUME_ERROR	513	设置音量失败
NET_PLAYM4_SUPPORT_FILE_ONLY	514	只能在播放文件时才能使用此接口
NET_PLAYM4_SUPPORT_STREAM_ONLY	515	只能在播放流时才能使用此接口
NET_PLAYM4_SYS_NOT_SUPPORT	516	系统不支持,解码器只能工作在 Pentium 3 以上
NET_PLAYM4_FILEHEADER_UNKNOWN	517	没有文件头
NET_PLAYM4_VERSION_INCORRECT	518	解码器和编码器版本不对应
NET_PALYM4_INIT_DECODER_ERROR	519	初始化解码器失败
NET_PLAYM4_CHECK_FILE_ERROR	520	文件太短或码流无法识别
NET_PLAYM4_INIT_TIMER_ERROR	521	初始化多媒体时钟失败
NET_PLAYM4_BLT_ERROR	522	位拷贝失败
NET_PLAYM4_UPDATE_ERROR	523	显示 overlay 失败
NET_PLAYM4_OPEN_FILE_ERROR_MULTI	524	打开混合流文件失败
NET_PLAYM4_OPEN_FILE_ERROR_VIDEO	525	打开视频流文件失败
NET_PLAYM4_JPEG_COMPRESS_ERROR	526	JPEG 压缩错误

NET_PLAYM4_EXTRACT_NOT_SUPPORT	527	不支持该文件版本.
NET_PLAYM4_EXTRACT_DATA_ERROR	528	提取文件数据失败

8 附录:结构体

8.1 宏定义

宏定义	宏定义值	含义
MAX_NAMELEN	16	设备本地登录名长度
MAX_RIGHT	32	设备支持的权限(1-12 表示本地权限,13-32 表示远程权限)
NAME_LEN	32	用户名长度
PASSWD_LEN	16	密码长度
SERIALNO_LEN	48	序列号长度
MACADDR_LEN	6	MAC 地址长度
MAX_LINK	6	最大视频流连接数
MAX_ANALOG_CHANNUM	32	最大 32 个模拟通道
MAX_ANALOG_ALARMOUT	32	最大 32 路模拟报警输出
MAX_ANALOG_ALARMIN	32	最大 32 路模拟报警输入
MAX_IP_CHANNEL	32	允许加入的最多 IP 通道数
MAX_IP_ALARMIN	128	允许加入的最多报警输入数
MAX_IP_ALARMOUT	64	允许加入的最多报警输出数
MAX_CHANNUM_V30	64	(MAX_ANALOG_CHANNUM + MAX_IP_CHANNEL)
MAX_ALARMOUT_V30	96	(MAX_ANALOG_ALARMOUT + MAX_IP_ALARMOUT)
MAX_ALARMIN_V30	160	(MAX_ANALOG_ALARMIN + MAX_IP_ALARMIN)
MAX_PRESET_V30	256	支持的云台预置点数
MAX_TRACK_V30	256	支持的云台轨迹数
MAX_CRUISE_V30	256	支持的云台巡航数
MAX_SERIAL_PORT	8	支持 232 串口数
MAX_FORTIFY_NUM	10	最大布防个数
MAX_DRIVECHAN_NUM	16	最大车道数
MAX_COIL_NUM	3	最大线圈个数
MAX_ETHERNET	2	设备可配以太网络
MAX_DOMAIN_NAME	64	最大域名长度
MAX_EXCEPTIONNUM_V30	32	设备的最大异常处理数
MAX_SHELTERNUM	4	V3.0 以下版本支持的设备的最大遮挡区域数
MAX_STRINGNUM_V30	8	最大 OSD 字符行数
PATHNAME_LEN	128	路径长度
PICNAME_MAXITEM	15	最大命名项数目
MAX_TIMESEGMENT_V30	8	最大时间段数

MAX_VIDEOOUT_V30	4	视频输出数
MAX_VGA_V30	4	最大可接 VGA 数
MAX_MATRIXOUT	16	最大模拟矩阵输出个数
MAX_DAYS	7	每周的天数
PHONENUMBER_LEN	32	PPPoE 拨号号码最大长度
MAX_DISKNUM_V30	33	最大硬盘数
MAX_NFS_DISK	8	最大 NFS 硬盘数
MAX_LICENSE_LEN	16	车牌号最大长度
MAX_SIGNALLIGHT_NUM	6	最大信号灯个数
MAX_LANERECT_NUM	5	最大车牌识别区域数
MAX_INTERVAL_NUM	4	最大时间间隔个数
MAX_CHJC_NUM	3	最大车辆省份简称字符个数
MAX_VL_NUM	5	最大虚拟线圈个数
MAX_IOSPEED_GROUP_NUM	4	IO 测速组个数
MAX_IOOUT_NUM	4	最大 IO 输出口个数
MAX_IOIN_NUMEX	10	最大 IO 输入口个数(扩展)
MAX_IOIN_NUM	8	最大 IO 输入口个数
MAX_ITC_LANE_NUM	6	最大车道个数
MAX_LIGHT_NUM	6	最大交通灯数
MAX_LANEAREA_NUM	2	单车道最大区域个数
MAX_USERNUM_V30	32	设备的最大用户数
ITC_MAX_POLYGON_POINT_NUM	20	检测区域最多支持 20 个点的多边形
MAX_ITC_SERIALCHECK_NUM	8	串口校验类型个数
MAX_VIDEO_DETECT_LIGHT_NUM	12	视频检测交通信号灯检测区域最大个数
MAX_CABINET_COUNT	8	最大机柜个数
ITS_MAX_DEVICE_NUM	32	最大设备个数
MAX_CUSTOMDIR_LEN	32	自定义目录长度
MAX_ICR_NUM	8	抓拍机红外滤光片预置点数
MAX_ITC_EXCEPTIONOUT	32	抓拍机最大报警输出个数

8.2 NET_DVR_ACS_ALARM_INFO:门禁主机报警信息结构体

struct{

DWORD dwSize;
DWORD dwMajor;
DWORD dwMinor;
NET_DVR_TIME struTime;

BYTE sNetUser[MAX_NAMELEN];

<u>NET_DVR_IPADDR</u> struRemoteHostAddr;

NET_DVR_ACS_EVENT_INFO struAcsEventInfo;

DWORD dwPicDataLen;

char *pPicData; BYTE byRes[24];

}NET_DVR_ACS_ALARM_INFO,*LPNET_DVR_ACS_ALARM_INFO;

Members

dwSize

结构体大小

dwMajor

报警主类型,具体定义见"Remarks"说明

dwMinor

报警次类型,次类型含义根据主类型不同而不同,具体定义见"Remarks"说明

struTime

报警时间

sNetUser

网络操作的用户名

struRemoteHostAddr

远程主机地址

struAcsEventInfo

报警信息详细参数

dwPicDataLen

图片数据大小,不为0是表示后面带数据

pPicData

图片数据缓冲区

byRes

保留,置为0

Remarks

● 门禁主机报警信息获取只能通过 <u>NET_DVR_SetDVRMessageCallBack_V31</u> 设置报警回调函数,回调函数 有返回值,需要返回 TRUE 告知设备已经接收数据,设备才会上传下一条信息。

报警主类型定义如下所示:

宏定义	宏定义值	含义
MAJOR_ALARM	0x1	报警
MAJOR_EXCEPTION	0x2	异常
MAJOR_OPERATION	0x3	操作
MAJOR_EVENT	0x5	事件

根据不同的主类型的次类型定义如下所示:

主类型宏定义	宏定义值	含义
MAJOR_ALARM	0x1	报警
次类型宏定义	宏定义值	含义
MINOR_ALARMIN_SHORT_CIRCUIT	0x400	防区短路报警

MINOR_ALARMIN_BROKEN_CIRCUIT	0x401	防区断路报警
MINOR_ALARMIN_EXCEPTION	0x402	防区异常报警
MINOR_ALARMIN_RESUME	0x403	防区报警恢复
MINOR_HOST_DESMANTLE_ALARM	0x404	防区防拆报警
MINOR_HOST_DESMANTLE_RESUME	0x405	防区防拆恢复
MINOR_CARD_READER_DESMANTLE_ALARM	0x406	读卡器防拆报警
MINOR_CARD_READER_DESMANTLE_RESUME	0x407	读卡器防拆恢复
MINOR_CASE_SENSOR_ALARM	0x408	事件输入报警
MINOR_CASE_SENSOR_RESUME	0x409	事件输入恢复
MINOR_STRESS_ALARM	0x40a	胁迫报警
MINOR_OFFLINE_ECENT_NEARLY_FULL	0x40b	离线事件满 90%报警
MINOR_CARD_MAX_AUTHENTICATE_FAIL	0x40c	卡号认证失败超次报警
MINOR_SD_CARD_FULL	0x40d	SD 卡存储满报警
MINOR_LINKAGE_CAPTURE_PIC	0x40e	联动抓拍事件报警
MINOR_SECURITY_MODULE_DESMANTLE_ALA	0x40f	门控安全模块防拆报警
MINOR_SECURITY_MODULE_DESMANTLE_RES	0x410	门控安全模块防拆恢复
MINOR_POS_START_ALARM	0x411	POS 开启
MINOR_POS_END_ALARM	0x412	POS 结束
MINOR_FIRE_IMPORT_SHORT_CIRCUIT	0x415	消防输入短路报警
MINOR_FIRE_IMPORT_BROKEN_CIRCUIT	0x416	消防输入断路报警
MINOR_FIRE_IMPORT_RESUME	0x417	消防输入恢复

主类型宏定义	宏定义值	含义
MAJOR_EXCEPTION	0x2	异常
次类型宏定义	宏定义值	含义
MINOR_NET_BROKEN	0x27	网络断开
MINOR_RS485_DEVICE_ABNORMAL	0x3a	RS485 连接状态异常
MINOR_RS485_DEVICE_REVERT	0x3b	RS485 连接状态异常恢复
MINOR_DEV_POWER_ON	0x400	设备上电启动
MINOR_DEV_POWER_OFF	0x401	设备掉电关闭
MINOR_WATCH_DOG_RESET	0x402	看门狗复位
MINOR_LOW_BATTERY	0x403	蓄电池电压低
MINOR_BATTERY_RESUME	0x404	蓄电池电压恢复正常
MINOR_AC_OFF	0x405	交流电断电

MINOR_AC_RESUME	0x406	交流电恢复
MINOR_NET_RESUME	0x407	网络恢复
MINOR_FLASH_ABNORMAL	0x408	FLASH 读写异常
MINOR_CARD_READER_OFFLINE	0x409	读卡器掉线
MINOR_CARD_READER_RESUME	0x40a	读卡器掉线恢复
MINOR_INDICATOR_LIGHT_OFF	0x40b	指示灯关闭
MINOR_INDICATOR_LIGHT_RESUME	0x40c	指示灯恢复
MINOR_CHANNEL_CONTROLLER_OFF	0x40d	通道控制器掉线
MINOR_CHANNEL_CONTROLLER_RESUME	0x40e	通道控制器恢复
MINOR_SECURITY_MODULE_OFF	0x40f	门控安全模块掉线
MINOR_SECURITY_MODULE_RESUME	0x410	门控安全模块掉线恢复
MINOR_LOCAL_CONTROL_NET_BROKEN	0x413	就地控制器网络断开
MINOR_LOCAL_CONTROL_NET_RSUME	0x414	就地控制器网络恢复
MINOR_MASTER_RS485_LOOPNODE_BROKEN	0x415	主控 RS485 环路节点断开
MINOR_MASTER_RS485_LOOPNODE_RESUME	0x416	主控 RS485 环路节点恢复
MINOR_LOCAL_CONTROL_OFFLINE	0x417	就地控制器掉线
MINOR_LOCAL_CONTROL_RESUME	0x418	就地控制器掉线恢复
MINOR_LOCAL_DOWNSIDE_RS485_LOOPNOD E_BROKEN	0x419	就地下行 RS485 环路断开
MINOR_LOCAL_DOWNSIDE_RS485_LOOPNOD E_RESUME	0x41a	就地下行 RS485 环路恢复

主类型宏定义	宏定义值	含义
MAJOR_OPERATION	0x3	操作
次类型宏定义	宏定义值	含义
MINOR_LOCAL_UPGRADE	0x5a	本地升级
MINOR_REMOTE_LOGIN	0x70	远程登录
MINOR_REMOTE_LOGOUT	0x71	远程注销登陆
MINOR_REMOTE_ARM	0x79	远程布防
MINOR_REMOTE_DISARM	0x7a	远程撤防
MINOR_REMOTE_REBOOT	0x7b	远程重启
MINOR_REMOTE_UPGRADE	0x7e	远程升级
MINOR_REMOTE_CFGFILE_OUTPUT	0x86	远程导出配置文件
MINOR_REMOTE_CFGFILE_INTPUT	0x87	远程导入配置文件
MINOR_REMOTE_ALARMOUT_OPEN_MAN	0xd6	远程手动开启报警输出
MINOR_REMOTE_ALARMOUT_CLOSE_MAN	0xd7	远程手动关闭报警输出

MINOR_REMOTE_OPEN_DOOR	0x400	远程开门
MINOR_REMOTE_CLOSE_DOOR	0x401	远程关门
MINOR_REMOTE_ALWAYS_OPEN	0x402	远程常开
MINOR_REMOTE_ALWAYS_CLOSE	0x403	远程常关
MINOR_REMOTE_CHECK_TIME	0x404	远程手动校时
MINOR_NTP_CHECK_TIME	0x405	NTP 自动校时
MINOR_REMOTE_CLEAR_CARD	0x406	远程清空卡号
MINOR_REMOTE_RESTORE_CFG	0x407	远程恢复默认参数
MINOR_ALARMIN_ARM	0x408	防区布防
MINOR_ALARMIN_DISARM	0x409	防区撤防
MINOR_LOCAL_RESTORE_CFG	0x40a	本地恢复默认参数
MINOR_REMOTE_CAPTURE_PIC	0x40b	远程抓拍
MINOR_MOD_NET_REPORT_CFG	0x40c	修改网络中心参数配置
MINOR_MOD_GPRS_REPORT_PARAM	0x40d	修改 GPRS 中心参数配置
MINOR_MOD_REPORT_GROUP_PARAM	0x40e	修改中心组参数配置
MINOR_UNLOCK_PASSWORD_OPEN_DOOR	0x40f	解除码输入
MINOR_AUTO_RENUMBER	0x410	自动重新编号
MINOR_AUTO_COMPLEMENT_NUMBER	0x411	自动补充编号
MINOR_NORMAL_CFGFILE_INPUT	0x412	导入普通配置文件
MINOR_NORMAL_CFGFILE_OUTTPUT	0x413	导出普通配置文件
MINOR_CARD_RIGHT_INPUT	0x414	导入卡权限参数
MINOR_CARD_RIGHT_OUTTPUT	0x415	导出卡权限参数
MINOR_LOCAL_USB_UPGRADE	0x416	本地 U 盘升级

主类型宏定义	宏定义值	含义
MAJOR_EVENT	0x5	事件
次类型宏定义	宏定义值	含义
MINOR_LEGAL_CARD_PASS	0x01	合法卡认证通过
MINOR_CARD_AND_PSW_PASS	0x02	刷卡加密码认证通过
MINOR_CARD_AND_PSW_FAIL	0x03	刷卡加密码认证失败
MINOR_CARD_AND_PSW_TIMEOUT	0x04	数卡加密码认证超时
MINOR_CARD_AND_PSW_OVER_TIME	0x05	刷卡加密码超次
MINOR_CARD_NO_RIGHT	0x06	未分配权限
MINOR_CARD_INVALID_PERIOD	0x07	无效时段
MINOR_CARD_OUT_OF_DATE	0x08	卡号过期

MINOR_INVALID_CARD	0x09	无此卡号
MINOR_ANTI_SNEAK_FAIL	0x0a	反潜回认证失败
MINOR_INTERLOCK_DOOR_NOT_CLOSE	0x0b	互锁门未关闭
MINOR_NOT_BELONG_MULTI_GROUP	0х0с	卡不属于多重认证群组
MINOR_INVALID_MULTI_VERIFY_PERIOD	0x0d	卡不在多重认证时间段内
MINOR_MULTI_VERIFY_SUPER_RIGHT_FAIL	0x0e	多重认证模式超级权限认证失败
MINOR_MULTI_VERIFY_REMOTE_RIGHT_FAIL	0x0f	多重认证模式远程认证失败
MINOR_MULTI_VERIFY_SUCCESS	0x10	多重认证成功
MINOR_LEADER_CARD_OPEN_BEGIN	0x11	首卡开门开始
MINOR_LEADER_CARD_OPEN_END	0x12	首卡开门结束
MINOR_ALWAYS_OPEN_BEGIN	0x13	常开状态开始
MINOR_ALWAYS_OPEN_END	0x14	常开状态结束
MINOR_LOCK_OPEN	0x15	门锁打开
MINOR_LOCK_CLOSE	0x16	门锁关闭
MINOR_DOOR_BUTTON_PRESS	0x17	开门按钮打开
MINOR_DOOR_BUTTON_RELEASE	0x18	开门按钮放开
MINOR_DOOR_OPEN_NORMAL	0x19	正常开门(门磁)
MINOR_DOOR_CLOSE_NORMAL	0x1a	正常关门(门磁)
MINOR_DOOR_OPEN_ABNORMAL	0x1b	门异常打开(门磁)
MINOR_DOOR_OPEN_TIMEOUT	0x1c	门打开超时(门磁)
MINOR_ALARMOUT_ON	0x1d	报警输出打开
MINOR_ALARMOUT_OFF	0x1e	报警输出关闭
MINOR_ALWAYS_CLOSE_BEGIN	0x1f	常关状态开始
MINOR_ALWAYS_CLOSE_END	0x20	常关状态结束
MINOR_MULTI_VERIFY_NEED_REMOTE_OPEN	0x21	多重多重认证需要远程开门
MINOR_MULTI_VERIFY_SUPERPASSWD_VERIFY_SUCCE SS	0x22	多重认证超级密码认证成功事件
MINOR_MULTI_VERIFY_REPEAT_VERIFY	0x23	多重认证重复认证事件
MINOR_MULTI_VERIFY_TIMEOUT	0x24	多重认证重复认证事件
MINOR_DOORBELL_RINGING	0x25	门铃响
MINOR_FINGERPRINT_COMPARE_PASS	0x26	指纹比对通过
MINOR_FINGERPRINT_COMPARE_FAIL	0x27	指纹比对失败
MINOR_CARD_FINGERPRINT_VERIFY_PASS	0x28	刷卡加指纹认证通过
MINOR_CARD_FINGERPRINT_VERIFY_FAIL	0x29	刷卡加指纹认证失败
MINOR_CARD_FINGERPRINT_VERIFY_TIMEOUT	0x2a	刷卡加指纹认证超时

MINOR_CARD_FINGERPRINT_PASSWD_VERIFY_PASS	0x2b	刷卡加指纹加密码认证通过
MINOR_CARD_FINGERPRINT_PASSWD_VERIFY_FAIL	0x2c	刷卡加指纹加密码认证失败
MINOR_CARD_FINGERPRINT_PASSWD_VERIFY_TIMEO UT	0x2d	刷卡加指纹加密码认证超时
MINOR_FINGERPRINT_PASSWD_VERIFY_PASS	0x2e	指纹加密码认证通过
MINOR_FINGERPRINT_PASSWD_VERIFY_FAIL	0x2f	指纹加密码认证失败
MINOR_FINGERPRINT_PASSWD_VERIFY_TIMEOUT	0x30	指纹加密码认证超时
MINOR_FINGERPRINT_INEXISTENCE	0x31	指纹不存在
MINOR_CARD_PLATFORM_VERIFY	0x32	刷卡平台认证
MINOR_CALL_CENTER	0x33	呼叫中心事件
MINOR_FIRE_RELAY_TURN_ON_DOOR_ALWAYS_OPEN	0x34	消防继电器导通触发门常开
MINOR_FIRE_RELAY_RECOVER_DOOR_RECOVER_NOR	0x35	消防继电器恢复门恢复正常
MINOR_FIRSTCARD_AUTHORIZE_BEGIN	0x51	首卡授权开始
MINOR_FIRSTCARD_AUTHORIZE_END	0x52	首卡授权结束
MINOR_DOORLOCK_INPUT_SHORT_CIRCUIT	0x53	门锁输入短路报警
MINOR_DOORLOCK_INPUT_BROKEN_CIRCUIT	0x54	门锁输入断路报警
MINOR_DOORLOCK_INPUT_EXCEPTION	0x55	门锁输入异常报警
MINOR_DOORCONTACT_INPUT_SHORT_CIRCUIT	0x56	门磁输入短路报警
MINOR_DOORCONTACT_INPUT_BROKEN_CIRCUIT	0x57	门磁输入断路报警
MINOR_DOORCONTACT_INPUT_EXCEPTION	0x58	门磁输入异常报警
MINOR_OPENBUTTON_INPUT_SHORT_CIRCUIT	0x59	开门按钮输入短路报警
MINOR_OPENBUTTON_INPUT_BROKEN_CIRCUIT	0x5a	开门按钮输入断路报警
MINOR_OPENBUTTON_INPUT_EXCEPTION	0x5b	开门按钮输入异常报警
MINOR_DOORLOCK_OPEN_EXCEPTION	0x5c	门锁异常打开
MINOR_DOORLOCK_OPEN_TIMEOUT	0x5d	门锁打开超时
MINOR_FIRSTCARD_OPEN_WITHOUT_AUTHORIZE	0x5e	首卡未授权开门失败

8.3 NET_DVR_ACS_CFG:门禁主机参数配置结构体

$struct\{$

DWORD dwSize;

BYTE byRS485Backup;
BYTE byShowCapPic;
BYTE byShowCardNo;
BYTE byShowUserInfo;

BYTE byOverlayUserInfo;
BYTE byVoicePrompt;
BYTE byUploadCapPic;
BYTE bySaveCapPic;
BYTE byInputCardNo;
BYTE byRes[503];

}NET_DVR_ACS_CFG, *LPNET_DVR_ACS_CFG;

Members

dwSize

结构体大小

byRS485Backup

是否启用下行 RS485 通信备份功能: 0- 不启用, 1- 启用

byShowCapPic

是否显示抓拍图片: 0- 不显示, 1- 显示

byShowCardNo

是否显示卡号: 0- 不显示, 1- 显示

byShowUserInfo

是否显示用户信息: 0- 不显示, 1- 显示

byOverlayUserInfo

是否叠加用户信息: 0- 不叠加, 1- 叠加

byVoicePrompt

是否启用语音提示: 0- 不启用, 1- 启用

byUploadCapPic

联动抓拍是否上传图片: 0- 不上传, 1- 上传

bySaveCapPic

是否保存抓拍图片: 0- 不保存, 1- 保存

byInputCardNo

是否是否允许按键输入卡号: 0- 不允许, 1- 允许

byRes

保留,置为0

Remarks

● 设备是否支持门禁主机参数配置或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应门禁主机能力集(AcsAbility),相关接口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: ACS_ABILITY, 节点: <AcsHostCfg>。

8.4 NET_DVR_ACS_EVENT_INFO: 门禁主机事件信息

struct{

DWORD

DWORD dwSize;

BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN];

BYTE byCardType;

BYTE byWhiteListNo;

BYTE byReportChannel;

BYTE byCardReaderKind;

DWORD dwCardReaderNo;

dwDoorNo;

DWORD dwVerifyNo;
DWORD dwAlarmInNo;
DWORD dwAlarmOutNo;

DWORD dwCaseSensorNo;

DWORD dwRs485No;

DWORD dwMultiCardGroupNo;

WORD wAccessChannel;

BYTE byDeviceNo;

BYTE byDistractControlNo;

DWORD dwEmployeeNo; WORD wLocalControllerID; BYTE byInternetAccess;

BYTE byType;
BYTE byRes[20];

}NET_DVR_ACS_EVENT_INFO,*LPNET_DVR_ACS_EVENT_INFO;

Members

dwSize

结构体大小

byCardNo

卡号

byCardType

卡类型: 1- 普通卡, 2- 残疾人卡, 3- 黑名单卡, 4- 巡更卡, 5- 胁迫卡, 6- 超级卡, 7- 来宾卡, 8- 解除卡, 为 0 表示无效

byWhiteListNo

白名单单号,取值范围:1~8,0表示无效

byReportChannel

报告上传通道: 1- 布防上传, 2- 中心组 1 上传, 3- 中心组 2 上传, 0 表示无效

byCardReaderKind

读卡器类型: 0- 无效, 1-IC 读卡器, 2- 身份证读卡器, 3- 二维码读卡器, 4- 指纹头

dwCardReaderNo

读卡器编号,为0表示无效

dwDoorNo

门编号,为0表示无效

dwVerifyNo

多重卡认证序号,为0表示无效

dwAlarmInNo

报警输入号,为0表示无效

dwAlarmOutNo

报警输出号,为0表示无效

 $dw {\it Case Sensor No}$

事件报警输入编号

dwRs485No

RS485 通道号,为 0表示无效

dwMultiCardGroupNo

群组编号

wAccessChannel

人员通道号

byDeviceNo

设备编号,为0无效

byDistractControlNo

分控器编号,为0无效

dwEmployeeNo

工号,为0无效

wLocalControllerID

就地控制器编号,0-门禁主机,1-64代表就地控制器

by Internet Access

网口 ID: (1-上行网口 1,2-上行网口 2,3-下行网口 1)

byType

防区类型,0-即时防区,1-24 小时防区,2-延时防区,3-内部防区,4-钥匙防区,5-火警防区,6-周界防区,7-24 小时无声防区,8-24 小时辅助防区,9-24 小时震动防区,10-门禁紧急开门防区,11-门禁紧急关门防区,0xff-无

byRes

保留,置为0

8.5 NET_DVR_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG:门禁主机串口外设参数配置结

构体

 $struct \{$

DWORD dwSize;

BYTE byIDCardUpMode;

BYTE byRes1;

BYTE byCardVerifyMode;
BYTE byACSDevType;
BYTE byDoorMode;

BYTE byRes2;

WORD wDevDetailType;

BYTE byRes[300];

}NET_DVR_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG,*LPNET_DVR_ACS_EXTERNAL_DEV_CFG;

Members

dwSize

结构体大小

byIDCardUpMode

身份证信息上报模式: 0- 上传 18 位身份证号, 1- 上传全部信息

byRes1

保留,置为0

byCardVerifyMode

刷卡认证模式: 0- 远程中心认证, 1- 客户端平台认证

byACSDevType

设备型号: 1- 身份证读卡器, 2- IC 读卡器, 3- 二维码读卡器, 4- 指纹读卡器, 5- 字符屏+二维码读卡器, 6- 收卡器, 7- 字符屏, 8- 指纹头, 9- 语音模块

byDoorMode

门出入类型: 0- 进门, 1- 出门

byRes2

保留,置为0

wDevDetailType

外设详细设备型号

当 byACSDevType 为 1 时: 1-iDR210, 2-IDM10

当 byACSDevType 为 7 时: 0- DC48270RS043_01T, 1- DC80480B070_03T

bvRes

保留,置为0

Remarks

● 设备是否支持串口外设参数配置或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应门禁主机能力集(AcsAbility),相关接口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: ACS_ABILITY,节点: <ExternalDevCfg>。

8.6 NET_DVR_ACS_PARAM_TYPE:门禁主机参数结构体

struct{

DWORD dwSize;

DWORD dwParamType;

WORD wLocalControllerID;

BYTE byRes[30];

}NET_DVR_ACS_PARAM_TYPE,*LPNET_DVR_ACS_PARAM_TYPE;

Members

dwSize

结构体大小

dwParamType

参数类型,按位表示,每位代表一种参数,值:0-不处理,1-处理

宏定义	宏定义值	含义
ACS_PARAM_DOOR_STATUS_WEEK_PLAN	0x0000001	门状态周计划参数
ACS_PARAM_VERIFY_WEEK_PALN	0x00000002	读卡器周计划参数
ACS_PARAM_CARD_RIGHT_WEEK_PLAN	0x0000004	卡权限周计划参数
ACS_PARAM_DOOR_STATUS_HOLIDAY_PLAN	0x0000008	门状态假日计划参数
ACS_PARAM_VERIFY_HOLIDAY_PALN	0x0000010	读卡器假日计划参数
ACS_PARAM_CARD_RIGHT_HOLIDAY_PLAN	0x00000020	卡权限假日计划参数
ACS_PARAM_DOOR_STATUS_HOLIDAY_GROUP	0x00000040	门状态假日组参数
ACS_PARAM_VERIFY_HOLIDAY_GROUP	0x00000080	读卡器验证方式假日组参数
ACS_PARAM_CARD_RIGHT_HOLIDAY_GROUP	0x00000100	卡权限假日组参数
ACS_PARAM_DOOR_STATUS_PLAN_TEMPLATE	0x00000200	门状态计划模板参数
ACS_PARAM_VERIFY_PALN_TEMPLATE	0x00000400	读卡器验证方式计划模板参数

ACS_PARAM_CARD_RIGHT_PALN_TEMPLATE	0x00000800	卡权限计划模板参数
ACS_PARAM_CARD	0x00001000	卡参数
ACS_PARAM_GROUP	0x00002000	群组参数
ACS_PARAM_ANTI_SNEAK_CFG	0x00004000	反潜回参数
ACS_PAPAM_EVENT_CARD_LINKAGE	0x00008000	事件及卡号联动参数
ACS_PAPAM_CARD_PASSWD_CFG	0x00010000	密码开门使能参数
ACS_PARAM_PERSON_STATISTICS_CFG	0x00020000	人数统计参数

wLocalControllerID

就地控制器序号[1,255],0代表门禁主机

byRes

保留,置为0

Remarks

● 清空门禁主机参数控制能力,对应门禁主机能力集(接口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: ACS_ABILITY)中节点<clearAcsParam>。

8.7 NET_DVR_ACS_SCREEN_DISPLAY_CFG:屏幕字符串显示参数结构体

struct{

DWORD dwSize;

DWORD dwFontSize;

DWORD dwRowSpacing;

DWORD dwColumnSpacing;

DWORD dwFirstRowPosition;

BYTE byDegree;

BYTE byScreenType;

BYTE byRes[306];

}NET_DVR_ACS_SCREEN_DISPLAY_CFG, *LPNET_DVR_ACS_SCREEN_DISPLAY_CFG;

Members

dwSize

结构体大小

dwFontSize

字体大小,取值范围: [1,10]

dwRowSpacing

行间距,单位:像素点

dwColumnSpacing

列间距,单位:像素点

dwFirstRowPosition

起始行位置在屏幕哪一个分块: 0-0,1-1/8, 2-2/8,3-3/8,4-4/8,5-5/8,6-6/8,7-7/8 byDegree

字符显示方向角度: 0-0度(正常), 1-90度(侧着)

byScreenType

屏幕类型: 0- DC48270RS043_01T,1- DC80480B070_03T

byRes

保留,置为0

Remarks

设备是否支持屏幕字符串显示配置或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应门禁主 机能力集(AcsAbility),相关接口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: ACS_ABILITY,节点: < ScreenDisplayCfg > .

8.8 NET DVR ACS WORK STATUS:门禁主机工作状态结构体

```
struct{
  DWORD
                dwSize;
  BYTE
                byDoorLockStatus[MAX_DOOR_NUM];
  BYTE
                byDoorStatus[MAX DOOR NUM];
  BYTE
                byMagneticStatus[MAX_DOOR_NUM];
  BYTE
                byCaseStatus[MAX CASE SENSOR NUM];
  WORD
                wBatteryVoltage;
  BYTE
                byBatteryLowVoltage;
  BYTE
                byPowerSupplyStatus;
  BYTE
                byMultiDoorInterlockStatus;
  BYTE
                byAntiSneakStatus;
  BYTE
                byHostAntiDismantleStatus;
  BYTE
                byIndicatorLightStatus;
  BYTE
                byCardReaderOnlineStatus[MAX_CARD_READER_NUM];
  BYTE
                byCardReaderAntiDismantleStatus[MAX CARD READER NUM];
  BYTE
                byCardReaderVerifyMode[MAX_CARD_READER_NUM];
  BYTE
                bySetupAlarmStatus[MAX ALARMHOST ALARMIN NUM];
  BYTE
                byAlarmInStatus[MAX_ALARMHOST_ALARMIN_NUM];
  BYTE
                byAlarmOutStatus[MAX_ALARMHOST_ALARMOUT_NUM];
  DWORD
                dwCardNum;
  BYTE
                byRes2[32];
}NET DVR ACS WORK STATUS,*LPNET DVR ACS WORK STATUS;
dwSize
```

Members

结构体大小

byDoorLockStatus

门锁状态: 0- 关, 1- 开

byDoorStatus

门状态: 1- 休眠, 2- 常开状态, 3- 常闭状态, 4- 普通状态

byMagneticStatus

门磁状态: 0- 闭合, 1- 开启

byCaseStatus

事件报警输入状态: 0- 无输入, 1- 有输入

wBatteryVoltage

蓄电池电压值,实际值乘10,单位:伏特

byBatteryLowVoltage

蓄电池是否处于低压状态: 0- 否, 1- 是

byPowerSupplyStatus

设备供电状态: 1- 交流电供电, 2- 蓄电池供电

byMultiDoorInterlockStatus

多门互锁状态: 0- 关闭, 1- 开启

byAntiSneakStatus

反潜回状态: 0-关闭, 1-开启

byHostAntiDismantleStatus

主机防拆状态: 0- 关闭, 1- 开启

byIndicatorLightStatus

指示灯状态

byCardReaderOnlineStatus

读卡器在线状态: 0- 不在线, 1- 在线

byCardReaderAntiDismantleStatus

读卡器防拆状态: 0- 关闭, 1- 开启

byCardReaderVerifyMode

读卡器当前验证方式: 0- 无效, 1- 休眠, 2- 刷卡+密码, 3- 刷卡, 4- 刷卡或密码, 5- 指纹, 6- 指纹加密码, 7- 指纹或刷卡, 8- 指纹加刷卡, 9- 指纹加刷卡加密码

bySetupAlarmStatus

报警输入口布防状态: 0- 对应报警输入口处于撤防状态, 1- 对应报警输入口处于布防状态 bvAlarmInStatus

报警输入口报警状态: 0- 对应报警输入口当前无报警, 1- 对应报警输入口当前有报警 byAlarmOutStatus

报警输出口状态: 0- 对应报警输出口无报警, 1- 对应报警输出口有报警

dwCardNum

己添加的卡数量

byRes2

保留,置为0

8.9 NET_DVR_ACS_WORK_STATUS_V50:门禁主机工作状态结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byDoorLockStatus[MAX_DOOR_NUM_256];
BYTE byDoorStatus[MAX_DOOR_NUM_256];
BYTE byMagneticStatus[MAX_DOOR_NUM_256];
BYTE byCaseStatus[MAX_CASE_SENSOR_NUM];

WORD wBatteryVoltage;
BYTE byBatteryLowVoltage;
BYTE byPowerSupplyStatus;

BYTE byMultiDoorInterlockStatus;

BYTE byAntiSneakStatus;

BYTE byHostAntiDismantleStatus;

BYTE byIndicatorLightStatus;

BYTE byCardReaderOnlineStatus[MAX CARD READER NUM 512];

BYTE byCardReaderAntiDismantleStatus[MAX_CARD_READER_NUM_512];

BYTE byCardReaderVerifyMode[MAX_CARD_READER_NUM_512];
BYTE bySetupAlarmStatus[MAX_ALARMHOST_ALARMIN_NUM];
BYTE byAlarmInStatus[MAX_ALARMHOST_ALARMIN_NUM];

BYTE byAlarmOutStatus[MAX_ALARMHOST_ALARMOUT_NUM];

DWORD dwCardNum;

BYTE byFireAlarmStatus;

BYTE byRes2[123];

}NET_DVR_ACS_WORK_STATUS,*LPNET_DVR_ACS_WORK_STATUS;

Members

dwSize

结构体大小

byDoorLockStatus

锁状态, 0-正常关, 1-正常开, 2-短路报警, 3-断路报警, 4-异常报警

byDoorStatus

门状态: 1- 休眠, 2- 常开状态, 3- 常闭状态, 4- 普通状态

byMagneticStatus

门磁状态, 0-正常关, 1-正常开, 2-短路报警, 3-断路报警, 4-异常报警

bvCaseStatus

事件报警输入状态: 0- 无输入, 1- 有输入

wBatteryVoltage

蓄电池电压值,实际值乘10,单位:伏特

byBatteryLowVoltage

蓄电池是否处于低压状态: 0- 否, 1- 是

byPowerSupplyStatus

设备供电状态: 1- 交流电供电, 2- 蓄电池供电

byMultiDoorInterlockStatus

多门互锁状态: 0- 关闭, 1- 开启

byAntiSneakStatus

反潜回状态: 0-关闭, 1-开启

byHostAntiDismantleStatus

主机防拆状态: 0- 关闭, 1- 开启

byIndicatorLightStatus

指示灯状态, 0-掉线, 1-在线

byCardReaderOnlineStatus

读卡器在线状态: 0- 不在线, 1- 在线

 $by {\it CardReaderAntiDismantleStatus}$

读卡器防拆状态: 0- 关闭, 1- 开启

byCardReaderVerifyMode

读卡器当前验证方式: 0- 无效, 1- 休眠, 2- 刷卡+密码, 3- 刷卡, 4- 刷卡或密码, 5- 指纹, 6- 指纹加密码, 7- 指纹或刷卡, 8- 指纹加刷卡, 9- 指纹加刷卡加密码

bySetupAlarmStatus

报警输入口布防状态: 0- 对应报警输入口处于撤防状态, 1- 对应报警输入口处于布防状态 by AlarmIn Status

按字节表示报警输入口状态: 0- 对应报警输入口当前无报警, 1- 对应报警输入口当前有报警 byAlarmOutStatus

按字节表示报警输出口状态: 0- 对应报警输出口无报警, 1- 对应报警输出口有报警

dwCardNum

己添加的卡数量

byFireAlarmStatus

消防报警状态显示: 0-正常、1-短路报警、2-断开报警

byRes2

保留,置为0

8.10 NET_DVR_ACTIVATECFG:设备激活参数

struct{

DWORD dwSize;

BYTE sPassword[*PASSWD LEN*];

BYTE byRes[108];

}NET DVR ACTIVATECFG,*LPNET DVR ACTIVATECFG;

Members

dwSize

结构体大小

sPassword

初始密码,密码等级弱或者以上

byRes

保留,置为0

Remarks

- 出厂设备需要先激活,然后再使用激活使用的初始密码登录设备。
- 将密码输入分为数字(0~9)、小写字母(a~z)、大写字母(A~Z)、特殊符号(:\"除外)4类,等级分为4个等级,如下所示:
 - 1) 等级 0 (风险密码): 密码长度小于 8 位,或者只包含 4 类字符中的任意一类,或者密码与用户名一样,或者密码是用户名的倒写。例如: 12345、abcdef。
 - 2) 等级 1 (弱密码): 包含两类字符,且组合为(数字+小写字母)或(数字+大写字母),且长度大于等于 8 位。例如: abc12345、123ABCDEF
 - 3) 等级 2 (中密码): 包含两类字符,且组合不能为(数字+小写字母)和(数字+大写字母),且长度大于等于 8 位。例如: 12345***++、ABCDabcd。
 - 4) 等级 3 (强密码): 包含三类字符及以上, 且长度大于等于 8 位。例如: Abc12345、abc12345++。

8.11 NET DVR ALARMER:报警设备信息

struct{

BYTE byUserIDValid;

BYTE bySerialValid;

BYTE byVersionValid;

BYTE byDeviceNameValid;

BYTE byMacAddrValid;

BYTE byLinkPortValid; **BYTE** byDeviceIPValid; **BYTE** bySocketIPValid; LONG lUserID; **BYTE** sSerialNumber[SERIALNO_LEN]; DWORD dwDeviceVersion; char sDeviceName[NAME_LEN]; **BYTE** byMacAddr[MACADDR_LEN]; WORD wLinkPort; char sDeviceIP[128]; char sSocketIP[128]; BYTE byIpProtocol; **BYTE** byRes2[11]; }NET_DVR_ALARMER,*LPNET_DVR_ALARMER;

Members

byUserIDValid

userid 是否有效: 0一无效; 1一有效

bySerialValid

序列号是否有效: 0-无效; 1-有效

byVersionValid

版本号是否有效: 0一无效; 1一有效

byDeviceNameValid

设备名字是否有效: 0-无效: 1-有效

byMacAddrValid

MAC 地址是否有效: 0一无效; 1一有效

byLinkPortValid

Login 端口是否有效: 0-无效; 1-有效

byDeviceIPValid

设备 IP 是否有效: 0一无效; 1一有效

bySocketIPValid

Socket IP 是否有效: 0-无效; 1-有效

IUserID

NET_DVR_Login 或 NET_DVR_Login_V40 的返回值, 布防时有效

sSerialNumber

序列号

dwDeviceVersion

版本信息: V3.0 以上版本支持的设备最高 8 位为主版本号,次高 8 位为次版本号,低 16 位为修复 版本号; V3.0 以下版本支持的设备高 16 位表示主版本,低 16 位表示次版本

sDeviceName

设备名称

byMacAddr

MAC 地址

wLinkPort

设备通讯端口

sDeviceIP

设备 IP 地址

sSocketIP

报警主动上传时的 Socket IP 地址

bylpProtocol

IP协议: 0-IPV4, 1-IPV6

byRes2

保留,置为0

8.12 NET DVR ALARM DEVICE USER:报警主机设备用户配置结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE sUserName[NAME_LEN];
BYTE sPassword[PASSWD_LEN];

NET DVR IPADDR struUserIP;

BYTE byMACAddr[*MACADDR_LEN*];

BYTE byUserType;
BYTE byAlarmOnRight;
BYTE byAlarmOffRight;
BYTE byBypassRight;

BYTE byOtherRight[MAX_RIGHT];

BYTE byNetPreviewRight[MAX_ALARMHOST_VIDEO_CHAN];
BYTE byNetRecordRight[MAX_ALARMHOST_VIDEO_CHAN];
BYTE byNetPlaybackRight[MAX_ALARMHOST_VIDEO_CHAN];
BYTE byNetPTZRight[MAX_ALARMHOST_VIDEO_CHAN];

BYTE byRes2[168];

}NET_DVR_ALARM_DEVICE_USER,*LPNET_DVR_ALARM_DEVICE_USER;

Members

dwSize

结构体大小

sUserName

用户名

sPassword

宓码

struUserIP

用户 IP 地址(为 0 时表示允许任何地址)

byMACAddr

物理地址

byUserType

用户类型: 0- 普通用户, 1- 管理员用户

byAlarmOnRight

布防权限

by Alarm Off Right

撤防权限

byBypassRight

旁路权限

byOtherRight

其他权限,参数取值为1表示使能:

byOtherRight[0]: 日志权限
byOtherRight[1]: 重启关机
byOtherRight[2]: 参数设置权限
byOtherRight[3]: 参数获取权限
byOtherRight[4]: 恢复默认参数权限
byOtherRight[5]: 警号输出权限
byOtherRight[6]: PTZ 控制权限
byOtherRight[7]: 远程升级权限
byOtherRight[8]: 报警输出控制
byOtherRight[9]: 串口控制
byOtherRight[10]: 门禁控制

byOtherRight[12]: 远程控制本地输出

byOtherRight[13]: 硬盘配置 byOtherRight[14]: 格式化硬盘 byOtherRight[15]: 模拟量控制

byOtherRight[11]: 语音对讲

byNetPreviewRight

远程可以预览的通道,按位表示各通道(bit0:通道 1, bit1:通道 2, 依次类推): 1- 有权限, 0- 无权限

by Net Record Right

远程可以录像的通道,按位表示各通道(bit0:通道 1, bit1:通道 2, 依次类推): 1- 有权限, 0- 无权限

byNetPlaybackRight

远程可以回放的通道,按位表示各通道(bit0:通道 1, bit1:通道 2, 依次类推): 1- 有权限, 0- 无权限

byNetPTZRight

远程可以云台控制的通道,按位表示各通道(bit0:通道 1, bit1:通道 2, 依次类推): 1-有权限, 0-无权限

byRes2

保留

8.13 NET_DVR_ALARMIN_PARAM:防区参数结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byName[*NAME_LEN*];
WORD wDetectorType;

BYTE byType;

BYTE byUploadAlarmRecoveryReport;

DWORD dwParam;

NET_DVR_SCHEDTIME struAlarmTime[MAX_DAYS][MAX_TIMESEGMENT];

```
BYTE
                        by Associate Alarm Out [MAX_ALARMHOST_ALARMOUT_NUM];
  BYTE
                        byAssociateSirenOut[8];
  BYTE
                        bySensitivityParam;
  BYTE
                        byArrayBypass;
  BYTE
                        byJointSubSystem;
  BYTE
                        byModuleStatus;
  WORD
                        wModuleAddress;
  BYTE
                        byModuleChan;
  BYTE
                        byModuleType;
  WORD
                        wZoneIndex;
  WORD
                        wInDelay;
  WORD
                        wOutDelay;
  BYTE
                        byAlarmType;
  BYTE
                        byZoneResistor;
  float
                        fZoneResistorManual;
  BYTE
                        byRes2[32];
}NET_DVR_ALARMIN_PARAM, *LPNET_DVR_ALARMIN_PARAM;
Members
dwSize
      结构体大小
byName
      防区名称
wDetectorType
      防区探测器类型,具体定义如下:
      enum _DETECTOR_TYPE_{
        PANIC_BUTTON = 0,
        MAGNETIC_CONTACT,
        SMOKE_DETECTOR,
        ACTIVE_INFRARED_DETECTOR,
        PASSIVE_INFRARED_DETECTOR,
        GLASS_BREAK_DETECTOR,
        VIBRATION DETECTOR,
        DUAL_TECHNOLOGY_PIR_DETECTOR,
        TRIPLE_TECHNOLOGY_PIR_DETECTOR,
        HUMIDITY_DETECTOR,
        TEMPERATURE_DETECTOR,
        COMBUSTIBLE GAS DETECTOR,
        DYNAMIC_SWITCH,
        CONTROL_SWITCH,
        OTHER_DETECTOR = 0xffff
      }DETECTOR_TYPE
      PANIC_BUTTON
            紧急开关
```

MAGNETIC_CONTACT

门磁开关

SMOKE_DETECTOR

烟感探测器

ACTIVE INFRARED DETECTOR

主动红外探测器

PASSIVE INFRARED DETECTOR

被动红外探测器

GLASS BREAK DETECTOR

玻璃破碎探测器

VIBRATION_DETECTOR

震动探测器

DUAL_TECHNOLOGY_PIR_DETECTOR

双鉴移动探测器

TRIPLE_TECHNOLOGY_PIR_DETECTOR

三技术探测器

HUMIDITY_DETECTOR

湿度探测器

TEMPERATURE_DETECTOR

温感探测器

COMBUSTIBLE GAS DETECTOR

可燃气体探测器

DYNAMIC_SWITCH

随动开关

CONTROL SWITCH

控制开关

OTHER_DETECTOR

其他探测器

byType

防区报警类型,0-即时防区,1-24小时有声防区,2-延时防区,3-内部防区,4-钥匙布撤防防区,5-火警防区,6-周界防区,7-24小时无声防区,8-24小时辅助防区,9-24小时震动防区,10-门禁紧急开门防区,11-门禁紧急关门防区,0xff-无

byUploadAlarmRecoveryReport

是否上传防区报警恢复报告: 0-不上传, 1-上传

dwParam

防区参数,延时防区延时多长时间。通过能力集 NET_DVR_ALARMHOST_ABILITY 中的 bySupportAlarmInDelay 字段来判断是否通过该参数设置。

bySupportAlarmInDelay 为 1 时,表示客户端应该使用 dwParam 来设置延时时间,动环监控主机和自助行报警主机使用这种配置延时方式;

如果 bySupportAlarmInDelay 为 0 时,表示通过 NET_DVR_ALARMSUBSYSTEMPARAM 中的 wEnterDelay、wExitDelay 来设置延时时间。

struAlarmTime

布防时间时间段

byAssociateAlarmOut

防区关联报警输出

byAssociateSirenOut

关联警号输出,数组 0 表示警号 1,数组 1 表示警号 2,以此类推。值为 1 表示输出,0 表示不输出 bySensitivityParam

防区灵敏度参数: 0-10ms, 1-250ms, 2-500ms, 3-750ms

byArrayBypass

是否加入旁路组: 0- 不支持组旁路, 1- 支持组旁路

byJointSubSystem

防区所属的子系统号, 该参数只能获取

byModuleStatus

外接防区模块状态: 1- 在线, 2- 离线, 该参数只能获取

wModuleAddress

模块地址,扩展模块从0~255,0xFFFF表示无效,该参数只能获取

byModuleChan

模块通道号,从 1 开始,最大值根据模块类型来决定, 0xFF 表示无效,该参数只能获取 byModuleType

模块类型: 1- 本地防区, 2- 单防区, 3- 双防区, 4-8 防区, 5-8 路模拟量防区, 6- 单防区触发器, 7-1 门就地控制器, 8-2 门就地控制器, 9-4 门就地控制器

wZoneIndex

防区号, 该参数只能获取

wInDelay

进入延时,取值范围: 0~255 秒

wOutDelay

退出延时,取值范围: 0~255 秒

byAlarmType

报警器类型: 0- 无效, 1- 常开, 2- 常闭

byZoneResistor

防区电阻,单位: 千欧,取值: 0- 无效,1-2.2,2-3.3,,3-4.7,4-5.6,5-8.2,0xff- 自定义 *fZoneResistorManual*

防区手动电阻,取值范围: 1.0~10.0,精确到小数点后一位,单位: 千欧,byZoneResistor 为 0xff 时 有效

byRes2

保留

Remarks

- 如果能力集 NET_DVR_ALARMHOST_ABILITY 中的 wExpandAlarmInNum 大于 0,则表示支持防区编号功能, 此时,该结构体的参数 byJointSubSystem、byModuleStatus、wModuleAddress、byModuleChan、 byModuleType 以及 wZoomZoneIndex 有效,支持"获取子系统内防区"、"自动搜索外接模块"和"自动注 册外接模块"功能。
- 下列情况下防区参数不能被修改: (1)防区处于布防状态, (2)防区所在子系统处于布防状态下, (3)主机 处于编程模式, (4)主机处于步测模式。

8.14 NET_DVR_ALARMIN_SETUP:布防参数结构体

struct{

```
BYTE byAssiciateAlarmIn[MAX_ALARMHOST_ALARMIN_NUM];
```

BYTE byRes[100];

}NET_DVR_ALARMIN_SETUP, *LPNET_DVR_ALARMIN_SETUP;

Members

byAssiciateAlarmIn

防区通道,数组下标 0 对应防区 1,依次类推,例如: byAssiciateAlarmIn[i]=1 表示对防区 i+1 进行布防

byRes

保留

8.15 NET_DVR_ALARMOUT_PARAM:触发器参数结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byName[NAME_LEN];

WORD wDelay;

WORD wTriggerIndex;

BYTE byAssociateAlarmIn[MAX_ALARMHOST_ALARMIN_NUM];

BYTE byModuleType;

BYTE byModuleStatus;

WORD wModuleAddress;

BYTE byModuleChan;

BYTE byWorkMode;

BYTE byAlarmOutMode;

BYTE byTimeOn;

BYTE byTimeOff;

BYTE byRes2[51];

}NET_DVR_ALARMOUT_PARAM, *LPNET_DVR_ALARMOUT_PARAM;

Members

dwSize

结构体大小

byName

触发器名称

wDelay

输出延迟,单位:秒。其取值范围如下:

网络报警主机、总线式网络报警主机、视频报警主机: 0~5999, 0 表示有报警时候输出而无报警时候关闭

动环报警主机: 0~65535, 0表示一直输出

自助行报警主机: 0~5999,0表示一直输出

wTriggerIndex

触发器号

byAssociateAlarmIn

触发器跟随的防区通道(多个防区同时触发一个警号输出),byAssociateAlarmIn[0]表示防区 1,byAssociateAlarmIn[1]表示防区 2,依次类推,值: 0- 不跟随, 1- 跟随

byModuleType

外接触发器模块类型: 1- 本地触发器, 2- 4 路触发器, 3- 8 路触发器, 4- 单防区触发器, 5- 32 路触发器, 6-1 门就地控制器、7-2 门就地控制器、8-4 门就地控制器

byModuleStatus

外接触发器模块状态: 1- 在线, 2- 离线

wModuleAddress

外接触发器模块地址,扩展模块从 1~253, 0xFFFF 表示无效

byModuleChan

外接触发器模块通道号,从1开始,最大值根据模块类型来决定,OxFF表示无效

byWorkMode

工作模式: 1- 联动, 2- 随动

byAlarmOutMode

输出模式: 1- 非脉冲模式, 2- 脉冲模式

byTimeOn

开时间,取值范围: 1~60,单位: s

byTimeOff

关时间,取值范围: 1~60,单位: s

byRes2

保留

Remarks

 本地触发器的 wTriggerIndex、byModuleType、byModuleStatus、wModuleAddress 和 byModuleChan 参数 不支持修改,只能获取。

8.16 NET DVR ALARM RS485CFG:报警主机 RS485 参数结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE sDeviceName[NAME_LEN];

WORD wDeviceType;
WORD wDeviceProtocol;

DWORD dwBaudRate;

BYTE byDataBit;

BYTE byStopBit;

BYTE byParity;

BYTE byFlowcontrol;

BYTE byDuplex;

BYTE byWorkMode;

BYTE byChannel;

BYTE byRes[37];

}NET_DVR_ALARM_RS485CFG, *LPNET_DVR_ALARM_RS485CFG;

Members

dwSize

结构体大小

sDeviceName

前端设备名称

wDeviceType

前端设备类型

wDeviceProtocol

前端设备协议,通过获取协议列表 NET_DVR_GetDeviceProtoList 获取

dwBaudRate

波特率(bps), 0-50, 1-75, 2-110, 3-150, 4-300, 5-600, 6-1200, 7-2400, 8-4800, 9-9600, 10-19200, 11-38400, 12-57600, 13-76800, 14-115.2k

byDataBit

数据有几位: 0-5 位, 1-6 位, 2-7 位, 3-8 位

byStopBit

停止位: 0-1 位, 1-2 位

byParity

是否校验: 0-无校验, 1-奇校验, 2-偶校验

byFlowcontrol

是否流控: 0-无, 1-软流控,2-硬流控

byDuplex

0- 半双工, 1- 全双工

byWorkMode

工作模式: 0- 控制台, 1- 透明通道, 2- 梯控, 3- 读卡器, 0xfe- 自定义(保留), 0xff- 禁用 byChannel

RS485 通道号

byRes

保留

Remarks

● RS485 参数能力,对应 RS232 和 RS485 串口能力集(接口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: DEVICE_SERIAL_ABILITY)中节点<RS485>。

8.17 NET_DVR_ALARMHOST_MAIN_STATUS:报警主机主要状态信息结

构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE bySetupAlarmStatus[MAX_ALARMHOST_ALARMIN_NUM];
BYTE byAlarmInStatus[MAX_ALARMHOST_ALARMIN_NUM];

BYTE byAlarmOutStatus[MAX_ALARMHOST_ALARMOUT_NUM];

BYTE byBypassStatus[MAX_ALARMHOST_ALARMIN_NUM];

BYTE bySubSystemGuardStatus[MAX_ALARMHOST_SUBSYSTEM];
BYTE byAlarmInFaultStatus[MAX_ALARMHOST_ALARMIN_NUM];

BYTE byRes[56];

}NET_DVR_ALARMHOST_MAIN_STATUS, *LPNET_DVR_ALARMHOST_MAIN_STATUS;

Members

dwSize

结构体大小

bySetupAlarmStatus

防区布防状态(最大支持512个防区查询)。数组下标0对应防区1,数组下标1对应防区2,依次类

推,数组的值: 0-对应防区处于撤防状态,1-对应防区处于布防状态。

byAlarmInStatus

防区报警状态(最大支持 512 个防区查询)。数组下标 0 对应防区 1,数组下标 1 对应防区 2,依次类推,数组的值: 0-对应防区当前无报警,1-对应防区当前有报警。

byAlarmOutStatus

触发器状态(最大支持 512 个触发器查询)。数组下标 0 对应触发器 1,数组下标 1 对应触发器 2,依次类推,数组的值: 0-对应触发器无报警,1-对应触发器有报警

byBypassStatus

旁路状态,数组下标 0 对应防区 1,数组下标 1 对应防区 2,依次类推,数组的值: 0-表示防区没有旁路,1-表示防区旁路

bySubSystemGuardStatus

子系统布防状态,数组下标 0 对应子系统 1,数组下标 1 对应子系统 2,依次类推,数组的值: 0 - 对应子系统处于撤防状态,1-对应子系统处于布防状态

bvAlarmInFaultStatus

防区故障状态,数组下标 0 对应防区 1,数组下标 1 对应防区 2,依次类推,数组的值: 0-对应防区处于正常状态,1-对应防区处于故障状态

byRes

保留

8.18 NET_DVR_ALARMHOST_NETCFG:报警主机中心网络参数结构体

struct{

DWORD dwSize;

<u>NET_DVR_ALARMHOST_NETPARAM</u> struNetCenter[MAX_CENTERNUM];

BYTE byRes1[32];

}NET_DVR_ALARMHOST_NETCFG, *LPNET_DVR_ALARMHOST_NETCFG;

Members

dwSize

结构体大小

struNetCenter

报警中心参数,报警主机最多4个报警中心,门禁主机只有1个报警中心

byRes1

保留

Remarks

● 设备是否支持报警中心网络参数配置或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应报警主 机 能 力 集 (AlarmHostAbility) , 相 关 接 口 : <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u> , 能 力 集 类 型 : DEVICE_ABILITY_INFO,节点:<netModuleNo>和<NetworkConfig>。

8.19 NET_DVR_ALARMHOST_NETPARAM:上传中心网络参数配置结构

体

struct{

DWORD dwSize;

NET_DVR_IPADDR struIP;

WORD wPort;

```
BYTE
                     byAddressType;
 BYTE
                     byRes1;
 BYTE
                     byDomainName[MAX_DOMAIN_NAME];
 BYTE
                     byReportProtocol;
                     byDevID[ACCOUNTNUM_LEN_32];
 BYTE
 BYTE
                     byRes2[7];
}NET_DVR_ALARMHOST_NETPARAM, *LPNET_DVR_ALARMHOST_NETPARAM;
Members
dwSize
      结构体大小
struIP
      上传中心的 IP 地址, byAddressType 为 0 或者 1 时有效
wPort
      上传中心的端口号
byAddressType
      地址类型: 0- 无意义, 1- ipv4/ipv6 地址, 2- 域名
byRes1
      保留,置为0
byDomainName
      域名, byAddressType 为 2 时有效
byReportProtocol
      报告协议: 1- private, 2- NAL2300, 3- ehome(门禁主机只支持 ehome)
byDevID
      设备 ID,对于报警主机,协议为 NAL2300 时有效,有效长度为 9;对于门禁主机,有效长度为 32
      有效字符: 0~9、a~f、A~F
```

byRes2

保留,置为0

8.20 NET_DVR_ALARMHOST_REPORT_CENTER_CFG_V40:报告上传参数

配置结构体

```
struct{
  DWORD
            dwSize;
  BYTE
            byValid;
  BYTE
            byDataType;
  BYTE
            byRes[2];
  BYTE
            byChanAlarmMode[MAX CHAN NUM];
  BYTE
            byDealFailCenter[MAX CENTERGROUP NUM];
  BYTE
            byZoneReport[MAX_ALARMHOST_ALARMIN_NUM];
  BYTE
            byNonZoneReport[MAX_EVENT_NUM];
  BYTE
            byRes2[256];
NET DVR ALARMHOST REPORT CENTER CFG V40, *LPNET DVR ALARMHOST REPORT CENTER CFG V40;
Members
dwSize
```

结构体大小

byValid

是否启用: 0- 禁用, 1- 启用

byDataType

上传数据类型: 1-所有报警数据, 2-所有非报警数据, 3-所有数据, 4-防区报警报告, 5-非防区报警报告

byRes

保留,置为0

byChanAlarmMode

中心组报警通道: 1-T1, 2-T2, 3-N1, 4-N2, 5-G1, 6-G2。(如果设备支持 3G, G1、G2 表示 3G 模块, 如果不支持,表示 GPRS 模块,一款设备中 3G 模块和 GPRS 模块只会出现一种)

byDealFailCenter

向指定中心组发送失败报告,用数组下标表示是哪个中心组:0-不选择,1-选择。byDealFailCenter[0]==1表示数据上传到中心组 1,byDealFailCenter[1]==1表示数据上传到中心组 2,依次类推

byZoneReport

防区报警报告: 0-不上传,1-上传。byZoneReport[0]==1 表示上传防区 1 报警报告,byZoneReport[1]==1 表示上传防区 2 报警报告,依次类推

byNonZoneReport

非防区报警报告,0-不上传,1-上传。每一个数组表示一种事件类型,如下所示:

byNonZoneReport[0]- 软防区报告

byNonZoneReport[1]- 系统状态报告

byNonZoneReport[2]- 取消报告

byNonZoneReport[3]- 测试报告

byNonZoneReport[4]- 布防报告

byNonZoneReport[5]- 撤防报告

byNonZoneReport[6]- 挟持报告

byNonZoneReport[7]- 报警恢复报告

byNonZoneReport[8]- 旁路报告

byNonZoneReport[9]- 旁路恢复报告

byRes2

保留,置为0

Remarks

- 对于门禁主机, byDealFailCenter、byZoneReport、dwNonZoneReport 这些参数无效。
- 设备是否支持报告上传参数配置或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应报警主机能力集(AlarmHostAbility),相关接口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: DEVICE_ABILITY_INFO,节点: <ReportModeConfig>。

8.21 NET_DVR_ALARMHOST_WIRELESS_NETWORK_CFG:无线网络模块

参数配置结构体

struct{

DWORD dwSize;

NET_DVR_ALARMHOST_NETPARAM
struNetCenter[MAX_CENTERNUM];

BYTE byAPNName[APN NAME LEN];

BYTE byAPNUserName[*APN_USERNAME_LEN*];
BYTE byAPNPassWord[*APN_USERPASSWORD_LEN*];

BYTE byReconnTime;
BYTE byOverTime;
BYTE byDetectLinkTime;

BYTE byRes1;

DITE DYNESI,

BYTE bySIMNum[*NAME_LEN*];

NET_DVR_IPADDR struSIMIP;
BYTE byRes2[64];

}NET_DVR_ALARMHOST_WIRELESS_NETWORK_CFG, *LPNET_DVR_ALARMHOST_WIRELESS_NETWORK_CFG;

Members

dwSize

结构体大小

struNetCenter

中心 GPRS 网络相关参数的配置,每位数组表示一个中心(门禁主机目前只支持1个中心)

byAPNName

APN 名称, GPRS 参数配置时有效, 3G 配置时无效

byAPNUserName

APN 账号, GPRS 参数配置时有效, 3G 配置时无效

byAPNPassWord

APN 密码, GPRS 参数配置时有效, 3G 配置时无效

byReconnTime

重连时间,连接失效后启用重连的时间,10 秒为单位,取值范围:1~30,GPRS 参数配置时有效,3G 配置时无效

byOverTime

超时时间,超过 OverTime 时间没有收到有效数据则重连,取值范围: 1~254,单位: 30 秒,GPRS 参数配置时有效,3G 配置时无效

byDetectLinkTime

探测链路是否还保持,取值范围: 1~30,单位: 10s, GPRS 参数配置时有效, 3G 配置时无效

byRes1

保留,置为0

bySIMNum

SIM 卡号 (手机号)

struSIMIP

登陆网络后网络给分配的 IP 地址,只能获取

byRes2

保留,置为0

Remarks

- 对于门禁主机,byAPNUserName、byAPNPassWord、byReconnTime、byOverTime、byDetectLinkTime 这 些参数无效。
- 设备是否支持无线网络模块参数配置或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应报警主 机 能 力 集 (AlarmHostAbility) , 相 关 接 口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u> , 能 力 集 类 型: DEVICE_ABILITY_INFO,节点: <WirelessNetworkConfig>。

8.22 NET_DVR_ALARMINFO_V30:上传的报警信息

struct{

DWORD dwAlarmType;

DWORD dwAlarmInputNumber;

BYTE byAlarmOutputNumber[MAX_ALARMOUT_V30];
BYTE byAlarmRelateChannel[MAX_CHANNUM_V30];

BYTE byChannel[MAX_CHANNUM_V30];
BYTE byDiskNumber[MAX_DISKNUM_V30];

}NET_DVR_ALARMINFO_V30,*LPNET_DVR_ALARMINFO_V30;

Members

dwAlarmType

报警类型: 0-信号量报警, 1-硬盘满, 2-信号丢失, 3-移动侦测, 4-硬盘未格式化, 5-读写硬盘出错, 6-遮挡报警, 7-制式不匹配, 8-非法访问, 9-视频信号异常, 10-录像/抓图异常, 11-智能场景变化, 12-阵列异常, 13-前端/录像分辨率不匹配, 17-闪光灯异常

dwAlarmInputNumber

报警输入端口

byAlarmOutputNumber

触发的报警输出端口,值为 1 表示该报警端口输出,如 byAlarmOutputNumber[0]=1 表示触发第 1 个报警输出口输出,byAlarmOutputNumber[1]=1 表示触发第 2 个报警输出口,依次类推。

byAlarmRelateChannel

触发的录像通道,值为 1 表示该通道录像,如 byAlarmRelateChannel[0]=1 表示触发第 1 个通道录像 byChannel

发生报警的通道。当报警类型为 2、3、6、9、10、11、13、17 时有效,如 byChannel[0]=1 表示第 1 个通道报警

byDiskNumber

发生报警的硬盘。当报警类型为 1、4、5 时有效,byDiskNumber[0]=1 表示 1 号硬盘异常

Remarks

抓拍机支持类型: 1-硬盘满、5-读写硬盘出错、8-非法访问,这里的硬盘即指 SD 卡。

8.23 NET DVR ANTI SNEAK CFG:反潜回配置结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byEnable;
BYTE byRes1[3];

DWORD dwStartCardReaderNo;

BYTE byRes2[64];

}NET_DVR_ANTI_SNEAK_CFG,*LPNET_DVR_ANTI_SNEAK_CFG;

Members

dwSize

结构体大小

byEnable

使能反潜回功能: 0- 不使能, 1- 使能

byRes1

保留,置为0

dwStartCardReaderNo

反潜回起始读卡器编号

byRes2

保留,置为0

Remarks

互锁和反潜回功能不能同时生效。

8.24 NET_DVR_BASEMAP_CFG:原图参数结构体

struct{

BYTE byScreenIndex;

BYTE byMapNum;

BYTE res[2];

WORD wSourWidth;

WORD wSourHeight;

}NET_DVR_BASEMAP_CFG,*LPNET_DVR_BASEMAP_CFG;

Members

byScreenIndex

屏幕的序号

byMapNum

被分割成了多少块

res

保留,置为0

wSourWidth

原图片的宽度

wSourHeight

原图片的高度

8.25 NET_DVR_CALIBRATE_TIME:时间校时参数

struct{

DWORD dwSize;

NET_DVR_TIME struTime;

WORD wMilliSec;

BYTE byRes[14];

}NET_DVR_CALIBRATE_TIME,*LPNET_DVR_CALIBRATE_TIME;

Members

dwSize

结构体大小

struTime

时间参数,年月日时分秒

wMilliSec

毫秒

byRes

保留,置为0

8.26 NET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_COND: 采集指纹信息条件结构

体

```
struct{
  DWORD
            dwSize;
  BYTE
            byFingerPrintPicType;
  BYTE
            byFingerNo;
  BYTE
            byRes[126];
} NET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_COND,*LPNET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_COND;
Members
dwSize
      结构体大小
byFingerPrintPicType
       图片类型: 0-无意义
byFingerNo
      手指编号,范围 1-10
byRes
```

保留,置为0

8.27 NET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_CFG: 指纹信息结构体

```
struct{
  DWORD
            dwSize;
  DWORD
            dwFingerPrintDataSize;
  BYTE
            byFingerData[MAX FINGER PRINT LEN];
  DWORD
             dwFingerPrintPicSize;
  char*
             pFingerPrintPicBuffer
  BYTE
            byFingerNo;
  BYTE
            byFingerPrintQuality;
  BYTE
            byRes[62];
} NET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_CFG,*LPNET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_CFG;
Members
dwSize
       结构体大小
```

dwFingerPrintDataSize

指纹数据大小

byFingerData

指纹数据内容

dwFingerPrintPicSize

指纹图片大小,等于0时,代表无指纹图片数据

pFingerPrintPicBuffer

指纹图片缓存

byFingerNo

手指编号,范围 1-10

byFingerPrintQuality

指纹质量,范围 1-100

byRes

保留,置为0

8.28 NET_DVR_CARD_CFG:卡参数配置结构体

struct{

DWORD dwSize;

DWORD dwModifyParamType;

BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN];

BYTE byCardValid;
BYTE byCardType;
BYTE byLeaderCard;

BYTE byRes1;

DWORD dwDoorRight;

NET_DVR_VALID_PERIOD_CFG struValid;

DWORD dwBelongGroup;

BYTE byCardPassword[CARD_PASSWORD_LEN];

BYTE byCardRightPlan[MAX_DOOR_NUM][MAX_CARD_RIGHT_PLAN_NUM];

DWORD dwMaxSwipeTime;
DWORD dwSwipeTime;
WORD wRoomNumber;
WORD wFloorNumber;
BYTE byRes2[20];

}NET_DVR_CARD_CFG,*LPNET_DVR_CARD_CFG;

Members

dwSize

结构体大小

dwModifyParamType

需要修改的卡参数(设置卡参数时有效),按位表示,每位代表一种参数,值: 0-不修改,1-需要修改

宏定义	宏定义值	含义
CARD_PARAM_CARD_VALID	0x0000001	卡是否有效参数
CARD_PARAM_VALID	0x00000002	有效期参数
CARD_PARAM_CARD_TYPE	0x0000004	卡类型参数
CARD_PARAM_DOOR_RIGHT	0x00000008	门权限参数
CARD_PARAM_LEADER_CARD	0x0000010	首卡参数
CARD_PARAM_SWIPE_NUM	0x00000020	最大刷卡次数参数
CARD_PARAM_GROUP	0x00000040	所属群组参数
CARD_PARAM_PASSWORD	0x00000080	卡密码参数
CARD_PARAM_RIGHT_PLAN	0x0000100	卡权限计划参数

CARD_PARAM_SWIPED_NUM

0x00000200

己刷卡次数

byCardNo

卡号,特殊卡号定义如下:

byCardValid

卡是否有效: 0- 无效, 1- 有效(用于删除卡,设置时置为 0 进行删除,获取时此字段始终为 1) *byCardType*

卡类型: 1- 普通卡 (默认), 2- 残疾人卡, 3- 黑名单卡, 4- 巡更卡, 5- 胁迫卡, 6- 超级卡, 7- 来 宾卡, 8- 解除卡

byLeaderCard

是否为首卡: 1- 是, 0- 否

byRes1

保留,置为0

dwDoorRight

门权限,按位表示,从低位到高位表示对门 $1^{\sim}N$ 是否有权限,值: 0^{-} 无权限, 1^{-} 有权限 struValid

有效期参数

dwBelongGroup

所属群组,按位表示,从低位到高位表示是否从属群组 1~N,值:0-不属于,1-属于

byCardPassword

卡密码

$by {\it CardRightPlan}$

卡权限计划,取值为计划模板编号,同个门不同计划模板采用权限或的方式处理

dwMaxSwipeTime

最大刷卡次数,0为无次数限制

dw Swipe Time

已刷卡次数

wRoomNumber

房间号

wFloorNumber

层号

byRes2

保留,置为0

Remarks

● 卡参数能力,对应门禁主机能力集(接口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: ACS_ABILITY)中 节点<Card>。

8.29 NET_DVR_CARD_CFG_V50:卡参数配置结构体

struct{

DWORD dwSize;

DWORD dwModifyParamType;

BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN];

BYTE byCardValid;
BYTE byCardType;
BYTE byLeaderCard;

BYTE byRes1;

BYTE byDoorRight[MAX_DOOR_NUM_256];

NET DVR VALID PERIOD CFG struValid;

BYTE byBelongGroup[MAX_GROUP_NUM_128];
BYTE byCardPassword[CARD_PASSWORD_LEN];

WORD wCardRightPlan[MAX_DOOR_NUM_256][MAX_CARD_RIGHT_PLAN_NUM];

DWORD dwMaxSwipeTime;
DWORD dwSwipeTime;
WORD wRoomNumber;
SHORT wFloorNumber;
DWORD dwEmployeeNo;

BYTE byName[NAME_LEN];
WORD wDepartmentNo;
WORD wSchedulePlanNo;
BYTE bySchedulePlanType;

BYTE byRes2[119];

}NET_DVR_CARD_CFG_V50,*LPNET_DVR_CARD_CFG_V50;

Members

dwSize

结构体大小

dwModifyParamType

需要修改的卡参数(设置卡参数时有效),按位表示,每位代表一种参数,值:0-不修改,1-需要修改

宏定义	宏定义值	含义
CARD_PARAM_CARD_VALID	0x0000001	卡是否有效参数
CARD_PARAM_VALID	0x00000002	有效期参数
CARD_PARAM_CARD_TYPE	0x0000004	卡类型参数
CARD_PARAM_DOOR_RIGHT	0x0000008	门权限参数
CARD_PARAM_LEADER_CARD	0x0000010	首卡参数
CARD_PARAM_SWIPE_NUM	0x00000020	最大刷卡次数参数
CARD_PARAM_GROUP	0x0000040	所属群组参数
CARD_PARAM_PASSWORD	0x0000080	卡密码参数
CARD_PARAM_RIGHT_PLAN	0x00000100	卡权限计划参数
CARD_PARAM_SWIPED_NUM	0x00000200	己刷卡次数

byCardNo

卡号,特殊卡号定义如下:

byCardValid

卡是否有效: 0- 无效, 1- 有效 (用于删除卡,设置时置为 0 进行删除,获取时此字段始终为 1)

byCardType

卡类型: 1- 普通卡 (默认), 2- 残疾人卡, 3- 黑名单卡, 4- 巡更卡, 5- 胁迫卡, 6- 超级卡, 7- 来 宾卡, 8- 解除卡

byLeaderCard

是否为首卡: 1- 是, 0- 否

byRes1

保留,置为0

byDoorRight

门权限,按字节表示,1-为有权限,0-为无权限,从低位到高位依次表示对门 1-N 是否有权限 struValid

有效期参数

byBelongGroup

所属群组,按字节表示,1-属于,0-不属于,从低位到高位表示是否从属群组1~N

byCardPassword

卡密码

wCardRightPlan

卡权限计划,取值为计划模板编号,同个门不同计划模板采用权限或的方式处理

dwMaxSwipeTime

最大刷卡次数,0为无次数限制

dwSwipeTime

己刷卡次数

wRoomNumber

房间号

wFloorNumber

层号

dwEmployeeNo

工号

byname

姓名

wDepartmentNo

部门编号

wSchedulePlanNo

排班计划编号

bySchedulePlanType

排班计划类型: 0-无意义、1-个人、2-部门

byRes2

保留,置为0

Remarks

- 卡参数能力,对应门禁主机能力集(接口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: ACS_ABILITY)中 节点<Card>。
- 结构体中对于其他门禁设备:工号、姓名、部门编号、排班计划编号、排班计划类型不是必须项,但 对于考勤一体机为必填项。

8.30 NET_DVR_CARD_CFG_COND:卡参数配置条件结构体

```
struct{
```

DWORD dwSize;

DWORD dwCardNum;

BYTE byCheckCardNo;

BYTE byRes1[3];

WORD wLocalControllerID;

BYTE byRes[26];

}NET_DVR_CARD_CFG_COND,*LPNET_DVR_CARD_CFG_COND;

Members

dwSize

结构体大小

dwCardNum

卡号

byCheckCardNo

设备是否进行卡号校验: 0- 不校验, 1- 校验

byRes1

保留,置为0

wLocalControllerID

就地控制器序号,表示往就地控制器下发离线卡参数,0代表是门禁主机

byRes

保留,置为0

Remarks

● 设置卡参数(下发卡参数)时,如果将 byCheckCardNo 置为 0,那么设备将不校验应用层下发的卡号信息,直接写入本地存储,可以一定程度提高卡号下发的速度,但是需要上层应用自己保证卡号信息不重复(整型值不能重复,比如,不能同时含有 1 和 01 这两种卡号)。

8.31 NET_DVR_CARD_CFG_SEND_DATA:获取卡参数的发送数据

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN];

BYTE byRes[16];

}NET_DVR_CARD_CFG_SEND_DATA,*LPNET_DVR_CARD_CFG_SEND_DATA;

Members

dwSize

结构体大小

```
byCardNo
```

卡号

byRes

保留,置为0

8.32 NET_DVR_CARD_PASSWD_CFG:卡密码开门使能配置结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN];

BYTE byCardPassword[*CARD_PASSWORD_LEN*];

DWORD dwErrorCode;
BYTE byCardValid;
BYTE byRes2[23];

}NET_DVR_CARD_PASSWD_CFG, *LPNET_DVR_CARD_PASSWD_CFG;

Members

dwSize

结构体大小

byCardNo

卡号

byCardPassword

卡密码

dwErrorCode

获取卡密码开门使能配置返回的错误码,0表示配置成功,其他值表示失败的错误码 by Card Valid

卡是否有效 (用于删除卡,设置时置为 0 进行删除,获取时此字段始终为 1): 0- 无效,1- 有效 bvRes2

保留,置为0

Remarks

● 设备是否支持卡密码开门使能配置,可以通过设备能力集进行判断,对应门禁主机能力集(AcsAbility),相关接口: NET DVR GetDeviceAbility,能力集类型: ACS ABILITY,节点: <Card>中的<onlyPasswdOpen>。

8.33 NET_DVR_CARD_PASSWD_STATUS:卡密码开门使能配置状态结构

体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byCardNo[ACS CARD NO LEN];

DWORD dwErrorCode; BYTE byRes2[24];

}NET_DVR_CARD_PASSWD_STATUS, *LPNET_DVR_CARD_PASSWD_STATUS;

Members

dwSize

结构体大小

byCardNo

卡号

dwErrorCode

发送卡密码开门使能配置返回的错误码,0表示配置成功,其他值表示失败的错误码

byRes2

保留,置为0

Remarks

● 设备是否支持卡密码开门使能配置,可以通过设备能力集进行判断,对应门禁主机能力集(AcsAbility),相关接口: NET_DVR_GetDeviceAbility,能力集类型: ACS_ABILITY,节点: <Card>中的<onlyPasswdOpen>。

8.34 NET_DVR_CARD_READER_ANTI_SNEAK_CFG:读卡器反潜回配置结

构体

```
struct{
  DWORD
            dwSize;
  BYTE
            byEnable;
  BYTE
            byRes1[3];
  DWORD
            dwFollowUpCardReader[MAX SNEAK PATH NODE];
  BYTE
            byRes2[32];
}NET_DVR_ANTI_SNEAK_CFG,*LPNET_DVR_ANTI_SNEAK_CFG;
Members
dwSize
       结构体大小
byEnable
```

byEnuble

是否加入反潜回路径: 0- 不加入, 1- 加入

byRes1

保留,置为0

dwFollowUpCardReader

后续读卡器编号

byRes2

保留,置为0

8.35 NET_DVR_CARD_READER_CFG:读卡器参数配置结构体

struct{

```
DWORD
           dwSize;
BYTE
           byEnable;
BYTE
           byCardReaderType;
BYTE
           byOkLedPolarity;
BYTE
           byErrorLedPolarity;
BYTE
           byBuzzerPolarity;
BYTE
           bySwipeInterval;
BYTE
           byPressTimeout;
BYTE
           byEnableFailAlarm;
BYTE
           byMaxReadCardFailNum;
```

BYTE byEnableTamperCheck;

BYTE byOfflineCheckTime;

BYTE byFingerPrintCheckLevel;

BYTE byUseLocalController;

BYTE byRes1;

WORD wLocalControllerID;

WORD wLocalControllerReaderID;

WORD wCardReaderChannel;

BYTE byRes[16];

}NET_DVR_CARD_READER_CFG,*LPNET_DVR_CARD_READER_CFG;

Members

dwSize

结构体大小

bvEnable

是否使能: 0- 不启用, 1- 启用

byCardReaderType

读卡器类型: 1- DS-K110XM/MK/C/CK, 2- DS-K192AM/AMP, 3- DS-K192BM/BMP, 4- DS-K182AM/AMP, 5- DS-K182BM/BMP, 6- DS-K182AMF/ACF, 7- 韦根或 485 不在线, 8- DS-K1101M/MK, 9- DS-K1101C/CK, 10- DS-K1102M/MK/M-A, 11- DS-K1102C/CK, 12- DS-K1103M/MK, 13- DS-K1103C/CK, 14- DS-K1104M/MK, 15- DS-K1104C/CK, 16- DS-K1102S/SK/S-A, 17- DS-K1102G/GK, 18- DS-K1100S-B, 19- DS-K1102EM/EMK, 20- DS-K1102E/EK, 21- DS-K1200EF, 22- DS-K1200MF, 23- DS-K1200CF, 24- DS-K1300EF, 25- DS-K1300MF, 26- DS-K1300CF, 27- DS-K1105E, 28- DS-K1105M, 29- DS-K1105C, 30- DS-K182AMF, 31- DS-K196AMF, 32- DS-K194AMP, 33- DS-K17200EF/EF-C/MF-MF-C/CF/CF-C, 34- DS-K17300EF/EF-C/MF-MF-C/CF/CF-C, 35-DS-K17105E/E-C/M/M-C/C/C-C, 36-DS-K17803F/MF/SF/EF, 37-DS-K1A801F/MF/SF/EF

byOkLedPolarity

OK LED 极性: 0- 阴极, 1- 阳极

byErrorLedPolarity

Error LED 极性: 0- 阴极, 1- 阳极

byBuzzerPolarity

蜂鸣器极性: 0- 阴极, 1- 阳极

bySwipeInterval

重复刷卡间隔时间,单位:秒

byPressTimeout

按键超时时间,单位:秒,取值范围:1~255

byEnableFailAlarm

是否启用读卡失败超次报警: 0- 不启用, 1- 启用

byMaxReadCardFailNum

最大读卡失败次数,取值范围: 1~10

byEnableTamperCheck

是否启用防拆检测: 0- 不启用, 1- 启用

byOfflineCheckTime

掉线检测时间,单位:秒,取值范围:0~255

byFingerPrintCheckLevel

15- 3/100000000 误认率,16- Automatic Normal,17- Automatic Secure,18- Automatic More Secure byUseLocalController

只读,是否连接在就地控制器上,0-否,1-是

byRes1

保留,置为0

wLocalControllerID

只读,就地控制器序号, byUseLocalController=1 时有效,1-255,0 代表未注册 wLocalControllerReaderID

只读,就地控制器的读卡器 ID,byUseLocalController=1 时有效,0 代表未注册 wCardReaderChannel

只读,读卡器通信通道号,byUseLocalController=1 时有效,0 韦根或离线,1-RS485A,2-RS485B byRes

保留,置为0

Remarks

设备是否支持读卡器参数配置或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应门禁主机能力集(AcsAbility),相关接口: NET_DVR_GetDeviceAbility,能力集类型: ACS_ABILITY, 节点: <CardReaderCfg>。

8.36 NET_DVR_CARD_READER_CFG_V50:读卡器参数配置结构体(V50)

struct{

DWORD dwSize; **BYTE** byEnable; **BYTE** byCardReaderType; **BYTE** byOkLedPolarity; **BYTE** byErrorLedPolarity; **BYTE** byBuzzerPolarity; **BYTE** bySwipeInterval; **BYTE** byPressTimeout; **BYTE** byEnableFailAlarm; **BYTE** byMaxReadCardFailNum; **BYTE** byEnableTamperCheck; **BYTE** byOfflineCheckTime; **BYTE** byFingerPrintCheckLevel; **BYTE** byUseLocalController; **BYTE** byRes1; WORD wLocalControllerID; WORD wLocalControllerReaderID; WORD wCardReaderChannel; **BYTE** byFingerPrintImageQuality; **BYTE** byFingerPrintContrastTimeOut; **BYTE** byFingerPrintRecogizeInterval; **BYTE** byFingerPrintMatchFastMode;

BYTE byFingerPrintModuleSensitive;

BYTE byFingerPrintModuleLightCondition;

BYTE byFaceMatchThresholdN;

BYTE byFaceQuality;

BYTE byFaceRecogizeTimeOut;
BYTE byFaceRecogizeInterval;
WORD wCardReaderFunction;

BYTE byCardReaderDescription[CARD_READER_DESCRIPTION];

WORD wFaceImageSensitometry;

BYTE byLivingBodyDetect;

BYTE byFaceMatchThreshold1;

BYTE byRes[256];

} NET_DVR_CARD_READER_CFG_V50,*LPNET_DVR_CARD_READER_CFG_V50;

Members

dwSize

结构体大小

byEnable

是否使能: 0- 不启用, 1- 启用

byCardReaderType

读卡器类型: 1- DS-K110XM/MK/C/CK, 2- DS-K192AM/AMP, 3- DS-K192BM/BMP, 4- DS-K182AM/AMP, 5- DS-K182BM/BMP, 6- DS-K182AMF/ACF, 7- 韦根或 485 不在线, 8- DS-K1101M/MK, 9- DS-K1101C/CK, 10- DS-K1102M/MK/M-A, 11- DS-K1102C/CK, 12- DS-K1103M/MK, 13- DS-K1103C/CK, 14- DS-K1104M/MK, 15- DS-K1104C/CK, 16- DS-K1102S/SK/S-A, 17- DS-K1102G/GK, 18- DS-K1100S-B, 19- DS-K1102EM/EMK, 20- DS-K1102E/EK, 21- DS-K1200EF, 22- DS-K1200MF, 23- DS-K1200CF, 24- DS-K1300EF, 25- DS-K1300MF, 26- DS-K1300CF, 27- DS-K1105E, 28- DS-K1105M, 29- DS-K1105C, 30- DS-K182AMF, 31- DS-K196AMF, 32- DS-K194AMP, 33- DS-K17200EF/EF-C/MF-MF-C/CF/CF-C, 34- DS-K17300EF/EF-C/MF-MF-C/CF/CF-C, 35-DS-K17105E/E-C/M/M-C/C/C-C, 36-DS-K17803F/MF/SF/EF, 37-DS-K1A801F/MF/SF/EF

byOkLedPolarity

OK LED 极性: 0- 阴极, 1- 阳极

byErrorLedPolarity

Error LED 极性: 0- 阴极, 1- 阳极

byBuzzerPolarity

蜂鸣器极性: 0- 阴极, 1- 阳极

bySwipeInterval

重复刷卡间隔时间,单位:秒

byPressTimeout

按键超时时间,单位:秒,取值范围:1~255

byEnableFailAlarm

是否启用读卡失败超次报警: 0- 不启用, 1- 启用

byMaxReadCardFailNum

最大读卡失败次数,取值范围: 1~10

byEnableTamperCheck

是否启用防拆检测: 0- 不启用, 1- 启用

byOfflineCheckTime

掉线检测时间,单位:秒,取值范围:0~255

byFingerPrintCheckLevel

指纹识别等级: 1- 1/10 误认率,2- 1/100 误认率,3- 1/1000 误认率,4- 1/10000 误认率,5- 1/100000 误认率,6- 1/1000000 误认率,7- 1/10000000 误认率,8- 1/100000000 误认率,9- 3/100 误认率,10- 3/10000 误认率,11- 3/1000000 误认率,12- 3/1000000 误认率,13- 3/10000000 误认率,14- 3/10000000 误认率, $\frac{1}{2}$

15- 3/100000000 误认率,16- Automatic Normal,17- Automatic Secure,18- Automatic More Secure byUseLocalController

只读,是否连接在就地控制器上,0-否,1-是

byRes1

保留,置为0

wLocalControllerID

只读,就地控制器序号, byUseLocalController=1 时有效, 1-255,0 代表未注册

wLocalControllerReaderID

只读,就地控制器的读卡器 ID,byUseLocalController=1 时有效,0 代表未注册

wCardReaderChannel

只读,读卡器通信通道号,byUseLocalController=1 时有效,0 韦根或离线,1-RS485A,2-RS485B byFingerPrintImageQuality

指纹图像质量,0-无效,1-低质量(V1),2-中等质量(V1),3-高质量(V1),4-最高质量(V1),5-低质量(V2),6-中等质量(V2),7-高质量(V2),8-最高质量(V2)

byFingerPrintContrastTimeOut

指纹对比超时时间, 0-无效, 范围 1-20 代表:1s-20s, 0xff-无限大

by Finger Print Recogize Interval

指纹连续识别间隔, 0-无效, 范围 1-10 代表:1s-10s, 0xff-无延迟

byFingerPrintMatchFastMode

指纹匹配快速模式, 0-无效, 范围 1-5 代表:快速模式 1-快速模式 5, 0xff-自动

byFingerPrintModuleSensitive

指纹模组灵敏度, 0-无效, 范围 1-8 代表: 灵敏度级别 1-灵敏度级别 8

byFingerPrintModuleLightCondition

指纹模组光线条件,0-无效,1-室外,2-室内

byFaceMatchThresholdN

人脸比对阀值,范围 0-100

byFaceQuality

人脸质量, 范围 0-100

byFaceRecogizeTimeOut

人脸识别超时时间,范围 1-20 代表: 1s-20s, 0xff-无限大

byFaceRecogizeInterval

人脸连续识别间隔,0-无效,范围 1-10 代表: 1s-10s,0xff-无延迟

wCardReaderFunction

只读,读卡器种类,按位表示:第1位-指纹,第二位-人脸,第三位-指静脉

byCardReaderDescription

读卡器描述

wFaceImageSensitometry

只读,人脸图像曝光度,范围 0-65535

byLivingBodyDetect

真人检测,0-无效,1-不启用,2-启用

byFaceMatchThreshold1

人脸 1:1 匹配阀值, 范围 0-100

byRes

保留,置为0

Remarks

设备是否支持读卡器参数配置或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应门禁主机能力集(AcsAbility),相关接口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: ACS_ABILITY, 节点: <CardReaderCfg>。

8.37 NET_DVR_CARD_READER_PLAN:读卡器验证计划配置结构体

struct{

DWORD dwSize;

DWORD dwTemplateNo; BYTE byRes[64];

}NET_DVR_CARD_READER_PLAN,*LPNET_DVR_CARD_READER_PLAN;

Members

dwSize

结构体大小

dwTemplateNo

计划模板编号,为0表示取消关联、恢复默认状态(刷卡开门)

byRes

保留,置为0

8.38 NET_DVR_CARD_USER_INFO_CFG:卡号关联用户信息配置结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE sUsername[NAME_LEN];

BYTE byRes2[256];

}NET_DVR_CARD_USER_INFO_CFG,*LPNET_DVR_CARD_USER_INFO_CFG;

Members

dwSize

结构体大小

sUsername

用户名

byRes2

保留,置为0

Remarks

● 设备是否支持卡号关联用户配置或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应门禁主机能力集(AcsAbility),相关接口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: ACS_ABILITY,节点: <RealteUserInfo>。

8.39 NET_DVR_CASE_SENSOR_CFG:事件报警输入参数配置结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byHostBuzzer;
BYTE byRes1[3];

BYTE byCardReaderBuzzer[MAX CARD READER NUM];

BYTE byAssociateAlarmOut[MAX_ALARMHOST_ALARMOUT_NUM];

BYTE byDoorOpen[MAX_DOOR_NUM];
BYTE byDoorClose[MAX_DOOR_NUM];

BYTE byRes2[64];

}NET_DVR_CASE_SENSOR_CFG,*LPNET_DVR_CASE_SENSOR_CFG;

Members

dwSize

结构体大小

byHostBuzzer

是否触发主机蜂鸣器: 0- 不触发, 1- 触发

byRes1

保留,置为0

byCardReaderBuzzer

触发读卡器蜂鸣器,下标表示读卡器编号,取值: 1- 触发, 0- 不触发,例如: byCardReaderBuzzer[i]=1 表示触发第(i+1)个读卡器蜂鸣器

byAssociateAlarmOut

关联触发的报警输出,下标表示报警输出编号,取值:1-关联,0-不关联,例如:byAssociateAlarmOut[i]=1表示关联触发第(i+1)个报警输出口

byDoorOpen

关联门打开,下标表示门编号,取值: 0-不关联, 1-关联(即打开),例如: byDoorOpen[i]=1 表示对门(i+1)关联门打开

byDoorClose

关联门关闭,下标表示门编号,取值: 0-不关联,1-关联(即关闭),例如: byDoorOpen[i]=1 表示对门(i+1)关联门关闭

byRes2

保留,置为0

Remarks

一个事件报警输入不能同时关联一扇门的开启和关闭。

8.40 NET_DVR_COMPLETE_RESTORE_INFO:完全恢复出厂值控制参数

struct{

DWORD dwSize;
DWORD dwChannel;
BYTE byRes[64];

}NET_DVR_COMPLETE_RESTORE_INFO,*LPNET_DVR_COMPLETE_RESTORE_INFO;

Members

```
dwSize
```

结构体大小

dwChannel

设备通道号,目前该参数无效

byRes

保留,置为0

Remarks

远程控制设备完全恢复出厂默认值,包括设备 IP 地址会恢复成 192.0.0.64。只有 admin 管理员账号才支持该功能。

完全恢复之后设备会恢复为未激活状态,调用 NET DVR ActivateDevice 可以激活设备。

8.41 NET_DVR_CURTRIGGERMODE: 当前触发模式

```
struct{
    DWORD dwSize;
    DWORD dwTriggerType;
    BYTE byRes[24];
}NET_DVR_CURTRIGGERMODE,*LPNET_DVR_CURTRIGGERMODE;

Members

dwSize
    结构体大小

dwTriggerType
    触发类型,详见 ITC TRIGGERMODE TYPE

byRes

保留
```

8.42 NET_DVR_DATE:日期信息结构体

```
struct{
    WORD wYear;
    BYTE byMonth;
    BYTE byDay;
}NET_DVR_DATE,*LPNET_DVR_DATE;
Members
wYear
年
byMonth
月
byDay
```

8.43 NET_DVR_DDNSPARA_V30:网络应用参数(DDNS)

struct{

```
BYTE
          byEnableDDNS;
 BYTE
          byHostIndex;
 BYTE
          byRes1[2];
 struct{
          BYTE
                 sUserName[NAME LEN];
          BYTE
                 sPassword[PASSWD_LEN];
          BYTE
                 sDomainName[MAX_DOMAIN_NAME];
          BYTE
                 sServerName[MAX_DOMAIN_NAME];
          WORD wDDNSPort;
          BYTE
                 byRes[10];
 }struDDNS[MAX_DDNS_NUMS];
 BYTE
          byRes2[16];
}NET_DVR_DDNSPARA_V30,*LPNET_DVR_DDNSPARA_V30;
Members
byEnableDDNS
      是否使能: 0- 否, 1- 是
byHostIndex
      0- Private DNS, 1- Dyndns, 2- PeanutHull(花生壳), 3- NO-IP, 4- hiDDNS
byRes1
      保留,置为0
sUsername
      DDNS 账号用户名
sPassword
      DDNS 账号密码
sDomainName
      域名
sServerName
      DDNS 对应的服务器地址,可以是 IP 地址或域名
wDDNSPort
      DDNS 端口
byRes
      保留,置为0
byRes2
      保留,置为0
```

8.44 NET_DVR_DEL_FINGER_PRINT_MODE:指纹删除处理方式联合体

```
union{
BYTE uLen[588];

NET_DVR_FINGER_PRINT_BYCARD struByCard;

NET_DVR_FINGER_PRINT_BYREADER struByReader;
}NET_DVR_DEL_FINGER_PRINT_MODE,*LPNET_DVR_DEL_FINGER_PRINT_MODE;

Members

uLen
```

联合体大小,588字节

struByCard

按卡号方式删除的处理方式

struByReader

按读卡器删除时的处理方式

8.45 NET_DVR_DECODERCFG_V30:云台解码器(RS485)参数

struct{

DWORD dwSize;

DWORD dwBaudRate;
BYTE byDataBit;
BYTE byStopBit;

BYTE byParity;
BYTE byFlowcontrol;

WORD wDecoderType;
WORD wDecoderAddress;

BYTE bySetPreset[MAX_PRESET_V30];
BYTE bySetCruise[MAX_CRUISE_V30];
BYTE bySetTrack[MAX_TRACK_V30];

}NET_DVR_DECODERCFG_V30, *LPNET_DVR_DECODERCFG_V30;

Members

dwSize

结构体大小

dwBaudRate

波特率(bps),0-50,1-75,2-110,3-150,4-300,5-600,6-1200,7-2400,8-4800,9-9600,10-19200, 11-38400,12-57600,13-76800,14-115.2k

byDataBit

数据有几位: 0-5 位, 1-6 位, 2-7 位, 3-8 位

byStopBit

停止位: 0-1 位, 1-2 位

byParity

是否校验: 0-无校验, 1-奇校验, 2-偶校验

byFlowcontrol

是否流控: 0-无, 1-软流控,2-硬流控

wDecoderType

解码器类型,通过 <u>NET_DVR_GetPTZProtocol</u> 获取,该值对应于结构 <u>NET_DVR_PTZ_PROTOCOL</u>中的 dwType

wDecoderAddress

解码器地址: [0,255]

bySetPreset

预置点是否设置: 0-没有设置, 1-设置

bySetCruise

巡航是否设置: 0-没有设置, 1-设置

bySetTrack

轨迹是否设置: 0-没有设置, 1-设置

Remarks

在早前的设备中规定了一系列云台协议,但在后期的设备仅保留一部分常用的协议,所以在配置解码器类型时必须调用 NET DVR GetPTZProtocol 获取当前设备支持的云台协议。

8.46 NET_DVR_DEVICECFG_V40:设备参数

struct{ **DWORD** dwSize; BYTE sDVRName[NAME LEN]; **DWORD** dwDVRID; **DWORD** dwRecycleRecord; **BYTE** sSerialNumber[SERIALNO LEN]; **DWORD** dwSoftwareVersion; DWORD dwSoftwareBuildDate; **DWORD** dwDSPSoftwareVersion; **DWORD** dwDSPSoftwareBuildDate; **DWORD** dwPanelVersion; **DWORD** dwHardwareVersion; **BYTE** byAlarmInPortNum; **BYTE** byAlarmOutPortNum; **BYTE** byRS232Num; **BYTE** byRS485Num; BYTE byNetworkPortNum; **BYTE** byDiskCtrlNum; **BYTE** byDiskNum; **BYTF** byDVRType; **BYTE** byChanNum; **BYTE** byStartChan; **BYTE** byDecordChans; BYTE byVGANum; **BYTE** byUSBNum; **BYTE** byAuxoutNum; **BYTF** byAudioNum; **BYTE** byIPChanNum; BYTE byZeroChanNum; **BYTE** bySupport; **BYTE** byEsataUseage; **BYTE** byIPCPlug; **BYTE** byStorageMode; **BYTE** bySupport1;

WORD

BYTE

wDevType;

byDevTypeName[24];

BYTE byRes2[16];

}NET_DVR_DEVICECFG_V40,*LPNET_DVR_DEVICECFG_V40;

Members

dwSize

结构体大小

sDVRName

设备名称

dwDVRID

设备 ID 号,用于遥控器, v1.4 的设备号范围为(0-99), v1.5 及以上版本的设备号为(0-255)

dwRecycleRecord

是否循环录像: 0一不是; 1一是

以下参数不可更改

sSerialNumber

设备序列号

dwSoftwareVersion

软件版本号, V3.0 以上版本支持的设备最高 8 位为主版本号, 次高 8 位为次版本号, 低 16 位为修 复版本号; V3.0 以下版本支持的设备高 16 位表示主版本, 低 16 位表示次版本

dwSoftwareBuildDate

软件生成日期, 0xYYYYMMDD

dwDSPSoftwareVersion

DSP 软件版本, 高 16 位是主版本, 低 16 位是次版本

dwDSPSoftwareBuildDate

DSP 软件生成日期,0xYYYYMMDD

dwPanelVersion

前面板版本,高16位是主版本,低16位是次版本

dwHardwareVersion

硬件版本,高16位是主版本,低16位是次版本

byAlarmInPortNum

设备报警输入个数

byAlarmOutPortNum

设备报警输出个数

byRS232Num

设备 232 串口个数

byRS485Num

设备 485 串口个数

byNetworkPortNum

网络口个数

byDiskCtrlNum

硬盘控制器个数

by Disk Num

硬盘个数

byDVRType

设备类型

byChanNum

设备模拟通道个数

byStartChan

起始通道号

byDecordChans

设备解码路数

byVGANum

VGA 口的个数

byUSBNum

USB 口的个数

byAuxoutNum

辅口的个数

byAudioNum

语音口的个数

byIPChanNum

最大数字通道

byZeroChanNum

零通道编码个数

bySupport

能力,位与结果为0表示不支持,1表示支持

bySupport & 0x1,表示是否支持智能搜索

bySupport & 0x2,表示是否支持备份

bySupport & 0x4,表示是否支持压缩参数能力获取

bySupport & 0x8,表示是否支持双网卡

bySupport & 0x10,表示支持远程 SADP

bySupport & 0x20,表示支持 Raid 卡功能

bySupport & 0x40,表示支持 IPSAN 搜索

bySupport & 0x80,表示支持 rtp over rtsp

byEsataUseage

Esata 的默认用途, 0-默认备份, 1-默认录像

byIPCPlug

0-不支持即插即用,1-支持即插即用

byStorageMode

0-盘组模式,1-磁盘配额

bySupport1

能力集扩充,位与结果为0表示不支持,1表示支持

bySupport1 & 0x1, 表示是否支持 snmp v30

bySupport1 & 0x2, 支持区分回放和下载

wDevType

设备型号

byDevTypeName

设备型号名称

byRes2

保留,置为0

Remarks

如果 byDVRType 是 0,则接口中解析 wDevType 作为设备型号,设备端同时将设备型号的名称传过来。 如果 byDVRType 不是 0,则接口中将不解析 wDevType 及 byDevTypeName,使用已有的设备型号及名称 对 byDVRType、wDevType、byDevTypeName 进行填充,其中 byDVRType=wDevType。

建议开发时使用 wDevType、byDevTypeName,而不要使用 byDVRType,sdk 内部兼容。byDVRType 和 wDevType 取值定义如下所示:

宏定义	宏定义值	设备类型
DS_K260X	850	门禁主机

8.47 NET_DVR_DEVICEINFO_V30:设备参数

```
struct{
  BYTE
           sSerialNumber[SERIALNO_LEN];
  BYTE
           byAlarmInPortNum;
  BYTE
           byAlarmOutPortNum;
  BYTE
           byDiskNum;
  BYTE
           byDVRType;
  BYTE
           byChanNum;
  BYTE
           byStartChan;
  BYTE
           byAudioChanNum;
  BYTE
           byIPChanNum;
  BYTE
           byZeroChanNum;
  BYTE
           byMainProto;
  BYTE
           bySubProto;
  BYTE
           bySupport;
  BYTE
           bySupport1;
  BYTE
           bySupport2;
  WORD
           wDevType;
  BYTE
           bySupport3;
  BYTE
           byMultiStreamProto;
  BYTE
           byStartDChan;
  BYTE
           byStartDTalkChan;
  BYTE
           byHighDChanNum;
  BYTE
           byRes2[11];
}NET_DVR_DEVICEINFO_V30,*LPNET_DVR_DEVICEINFO_V30;
Members
sSerialNumber
       序列号
byAlarmInPortNum
       报警输入个数
byAlarmOutPortNum
       报警输出个数
```

byDiskNum

硬盘个数

byDVRType

设备类型,详见下文列表

byChanNum

设备模拟通道个数,数字(IP)通道最大个数通过 NET_DVR_GetDVRConfig(配置命令 NET_DVR_GET_IPPARACFG_V40)获取(dwDChanNum)。

byStartChan

模拟通道的起始通道号,目前设备模拟通道号从1开始,数字通道的起始通道号通过 NET DVR GetDVRConfig(配置命令 NET DVR GET IPPARACFG V40)获取(dwStartDChan)。

byAudioChanNum

设备语音通道数

byIPChanNum

设备最大数字通道个数,低 8 位,高 8 位见 byHighDChanNum。可以根据 IP 通道个数来判断是否调用 NET_DVR_GetDVRConfig(配置命令 NET_DVR_GET_IPPARACFG_V40)获取模拟和数字通道相关参数(NET_DVR_IPPARACFG_V40)。

byZeroChanNum

零通道编码个数

byMainProto

主码流传输协议类型: 0-private, 1-rtsp

bySubProto

子码流传输协议类型: 0-private, 1-rtsp

bySupport

能力,位与结果为0表示不支持,1表示支持

bySupport & 0x1,表示是否支持智能搜索

bySupport & 0x2,表示是否支持备份

bySupport & 0x4,表示是否支持压缩参数能力获取

bySupport & 0x8, 表示是否支持双网卡

bySupport & 0x10, 表示支持远程 SADP

bySupport & 0x20, 表示支持 Raid 卡功能

bySupport & 0x40, 表示支持 IPSAN 目录查找

bySupport & 0x80, 表示支持 rtp over rtsp

bySupport1

能力集扩充,位与结果为0表示不支持,1表示支持

bySupport1 & 0x1, 表示是否支持 snmp v30

bySupport1 & 0x2,表示是否支持区分回放和下载

bySupport1 & 0x4, 表示是否支持布防优先级

bySupport1 & 0x8, 表示智能设备是否支持布防时间段扩展

bySupport1 & 0x10,表示是否支持多磁盘数(超过 33 个)

bySupport1 & 0x20,表示是否支持 rtsp over http

bySupport1 & 0x40,表示是否支持延时预览

bySupport1 & 0x80,表示是否支持车牌新报警信息

bySupport2

能力集扩充,位与结果为0表示不支持,1表示支持

bySupport2 & 0x1, 表示解码器是否支持通过 URL 取流解码

wDevType

设备型号, 详见下文列表

bySupport3

能力集扩展,位与结果为0表示不支持,1表示支持

bySupport3 & 0x1, 表示是否支持多码流

byMultiStreamProto

多码流是否支持 rtsp 协议取流,按位表示, 0-不支持, 1-支持: bit0- 码流 3, bit1- 码流 4,依次类 推

byStartDChan

起始数字通道号,0表示无效

byStartDTalkChan

起始数字对讲通道号,区别于模拟对讲通道号,0表示无效

byHighDChanNum

数字通道个数,高8位

byRes2

保留,置为0

Remarks

如果 byDVRType 是 0,则接口中解析 wDevType 作为设备型号;如果 byDVRType 非 0,则接口中 byDVRType 和 wDevType 值相等,都是 byDVRType。推荐使用 wDevType 作为设备类型。

byDVRType 和 wDevType 取值定义如下所示:

宏定义	宏定义值	设备类型
DS_K260X	850	门禁主机

8.48 NET_DVR_DEVICEINFO_V40:设备参数

struct{

NET DVR DEVICEINFO V30 struDeviceV30; **BYTE** bySupportLock; **BYTE** byRetryLoginTime; **BYTE** byPasswordLevel; **BYTE** byRes1; **DWORD** dwSurplusLockTime; **BYTE** byCharEncodeType; **BYTE** byRes2[255];

}NET_DVR_DEVICEINFO_V40,*LPNET_DVR_DEVICEINFO_V40;

Members

struDeviceV30

设备参数

bySupportLock

设备是否支持锁定功能,bySupportLock 为 1 时,dwSurplusLockTime 和 byRetryLoginTime 有效 byRetryLoginTime

剩余可尝试登陆的次数,用户名、密码错误时,此参数有效

byPasswordLevel

密码安全等级: 0- 无效, 1- 默认密码, 2- 有效密码, 3- 风险较高的密码, 当管理员用户的密码为出厂默认密码(12345)或者风险较高的密码时, 建议上层客户端提示用户更改密码

byRes1

保留,置为0

dwSurplusLockTime

剩余时间,单位: 秒,用户锁定时此参数有效。在锁定期间,用户尝试登陆,不管用户名密码输入对错,设备锁定剩余时间重新恢复到 30 分钟

byCharEncodeType

字符编码类型 (SDK 所有接口返回的字符串编码类型, 透传接口除外): 0- 无字符编码信息(老设备), 1-GB2312(简体中文), 2-GBK, 3-BIG5(繁体中文), 4-Shift_JIS(日文), 5-EUC-KR(韩文), 6-UTF-8, 7-ISO8859-1, 8-ISO8859-2, 9-ISO8859-3, ..., 依次类推, 21-ISO8859-15(西欧)

byRes2

保留,置为0

Remarks

将密码输入分为数字(0~9)、小写字母(a~z)、大写字母(A~Z)、特殊符号(:\"除外)4类,等级分为4个等级,如下所示:

- 等级 0 (风险密码):密码长度小于 8 位,或者只包含 4 类字符中的任意一类,或者密码与用户名一样,或者密码是用户名的倒写。例如: 12345、abcdef。
- 等级 1 (弱密码): 包含两类字符,且组合为(数字+小写字母)或(数字+大写字母),且长度大于等于 8 位。例如: abc12345、123ABCDEF。
- 等级 2 (中密码): 包含两类字符,且组合不能为(数字+小写字母)和(数字+大写字母),且长度大于等于 8 位。例如: 12345***++、ABCDabcd。
- 等级 3 (强密码): 包含三类字符及以上, 且长度大于等于 8 位。例如: Abc12345、abc12345++。

8.49 NET_DVR_DOOR_CFG: 门参数配置结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byDoorName[DOOR NAME LEN];

BYTE byMagneticType;

BYTE byOpenButtonType;

BYTE byOpenDuration;

BYTE byDisabledOpenDuration;

BYTE byMagneticAlarmTimeout;

BYTE byEnableDoorLock;

BYTE byEnableLeaderCard;

BYTE byLeaderCardMode;

DWORD dwLeaderCardOpenDuration;

BYTE byStressPassword[STRESS PASSWORD LEN];

BYTE bySuperPassword[SUPER_PASSWORD_LEN];

BYTE byUnlockPassword[UNLOCK PASSWORD LEN];

BYTE byUseLocalController;

BYTE byRes1;

WORD wLocalControllerID;

WORD wLocalControllerDoorNumber;

WORD wLocalControllerStatus;

BYTE byLockInputCheck;

BYTE byLockInputType;

BYTE byDoorTerminalMode;

BYTE byOpenButton;

BYTE byRes2[44];

}NET DVR DOOR CFG,*LPNET DVR DOOR CFG;

Members

dwSize

结构体大小

byDoorName

门名称

byMagneticType

门磁类型: 0- 常闭, 1- 常开

byOpenButtonType

开门按钮类型: 0- 常闭, 1- 常开

byOpenDuration

开门持续时间,取值范围: 1~255s

byDisabledOpenDuration

残疾人卡开门持续时间,取值范围: 1~255s

byMagneticAlarmTimeout

门磁检测超时报警时间,取值范围: 0~255s,0 表示不报警

byEnableDoorLock

是否启用闭门回锁: 0- 否, 1- 是

byEnableLeaderCard

是否启用首卡常开功能: 0- 否, 1- 是

byLeaderCardMode

首卡模式,0-不启用首卡功能,1-首卡常开模式,2-首卡授权模式(使用了此字段,则byEnableLeaderCard 无效)

dwLeaderCardOpenDuration

首卡常开持续时间,取值范围: 1~1440,单位: min(分钟)

byStressPassword

胁迫密码

bySuperPassword

超级密码

byUnlockPassword

解除码,解锁密码

byUseLocalController

只读,是否连接在就地控制器上,0-否,1-是

byRes1

保留,置为0

wLocalControllerID

只读,就地控制器序号,byUseLocalController=1时有效,1-64,0代表未注册

wLocalControllerDoorNumber

只读,就地控制器的门编号,byUseLocalController=1 时有效,1-4,0 代表未注册

wLocalControllerStatus

只读,byUseLocalController=1 时有效,就地控制器在线状态: 0-离线,1-网络在线,2-环路 1 上的 RS485 串口 1,3-环路 1 上的 RS485 串口 2,4-环路 2 上的 RS485 串口 1,5-环路 2 上的 RS485 串口 2,6-环路 3 上的 RS485 串口 1,7-环路 3 上的 RS485 串口 2,8-环路 4 上的 RS485 串口 1,9-环路 4 上的 RS485 串口 2(只读)

byLockInputCheck

是否启用门锁输入检测(1字节,0不启用,1启用,默认不启用)

byLockInputType

门锁输入类型(1字节,0常闭,1常开,默认常闭)

byDoorTerminalMode

门相关端子工作模式(1字节,0防剪防短,1普通,默认防剪防短)

byOpenButton

是否启用开门按钮(0是,1否,默认是)

byRes2

保留,置为0

Remarks

门参数能力,对应门禁主机能力集(接口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: ACS_ABILITY) 中节点<Door>。

8.50 NET_DVR_DOOR_STATUS_PLAN:门状态计划配置结构体

struct{

DWORD dwSize;

DWORD dwTemplateNo;

BYTE byRes[64];

NET DVR DOOR STATUS PLAN,*LPNET DVR DOOR STATUS PLAN;

Members

dwSize

结构体大小

dwTemplateNo

计划模板编号,为0表示取消关联、恢复默认状态(普通状态)

byRes

保留,置为0

8.51 NET_DVR_ETHERNET_MULTI:单个网卡配置信息

struct{

NET_DVR_IPADDR struDVRIP;

NET DVR IPADDR struDVRIPMask;

DWORD dwNetInterface;
BYTE byCardType;
BYTE byRes1;
WORD wMTU;

BYTE byMACAddr[*MACADDR_LEN*];

BYTE byRes2[2];
BYTE byUseDhcp;
BYTE byRes3[3];

NET_DVR_IPADDR struGatewaylpAddr;
NET_DVR_IPADDR struDnsServer1lpAddr;
NET_DVR_IPADDR struDnsServer2lpAddr;

}NET_DVR_ETHERNET_MULTI, *LPNET_DVR_ETHERNET_MULTI;

Members

struDVRIP

设备 IP 地址

struDVRIPMask

设备 IP 地址掩码

dwNetInterface

网络接口: 1-10MBase-T; 2-10MBase-T 全双工; 3-100MBase-TX; 4-100M 全双工; 5-10M/100M/1000M 自适应

byCardType

网卡类型: 0-普通网卡, 1-内网网卡, 2-外网网卡

byRes1

保留

wMTU

MTU 设置,默认 1500

byMACAddr

设备物理地址, 只读

byRes2

保留

byUseDhcp

是否启用 DHCP

byRes3

保留

struGatewayIpAddr

网关地址

struDnsServer1IpAddr

域名服务器 1 的 IP 地址

struDnsServer2IpAddr

域名服务器 2 的 IP 地址

Remarks

MTU 的设置范围为 500-9676, 若 MTU 设置过小客户端将无法注册到设备,并且客户端预览、回放、配置参数也会失败。

8.52 NET_DVR_ETHERNET_V30:以太网配置

```
struct\{\\
```

NET DVR IPADDR struDVRIP;

NET DVR IPADDR struDVRIPMask;

DWORD dwNetInterface;

WORD wDVRPort;

WORD wMTU;

BYTE byMACAddr[MACADDR_LEN];

BYTE byRes[2];

}NET_DVR_ETHERNET_V30, *LPNET_DVR_ETHERNET_V30;

Members

struDVRIP

设备 IP 地址

struDVRIPMask

设备 IP 地址掩码

dwNetInterface

网络接口: 1-10MBase-T; 2-10MBase-T 全双工; 3-100MBase-TX; 4-100M 全双工; 5-10M/100M/1000M

自适应; 6-1000M 全双工

wDVRPort

设备端口号

wMTU

MTU 设置,默认 1500

byMACAddr

设备物理地址

byRes

保留

Remarks

MTU 的设置范围为 500-9676,若 MTU 设置过小客户端将无法注册到设备,并且客户端预览、回放、配置参数也会失败。

8.53 NET_DVR_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG:事件/卡号联动配置结构体

struct{

DWORD dwSize;
BYTE byProMode;
BYTE byRes1[3];

DWORD dwEventSourceID;
NET DVR EVETN CARD LINKAGE UNION uLinkageInfo;

BYTE byAlarmout[MAX_ALARMHOST_ALARMOUT_NUM];

BYTE byRes2[32];

BYTE byOpenDoor[*MAX_DOOR_NUM_256*];
BYTE byCloseDoor[*MAX_DOOR_NUM_256*];

BYTE byNormalOpen[MAX_DOOR_NUM_256];

BYTE byNormalClose[MAX_DOOR_NUM_256];

BYTE byMainDevBuzzer;
BYTE byCapturePic;
BYTE byRecordVideo;

BYTE byRes3[29];

BYTE byReaderBuzzer[MAX_CARD_READER_NUM_512];

BYTE byRes[128];

NET DVR EVENT CARD LINKAGE CFG, *LPNET DVR EVENT CARD LINKAGE CFG;

Members

dwSize

结构体大小

byProMode

联动方式: 0- 事件, 1- 卡号

byRes1

保留,置为0

dwEventSourceID

事件源 ID, 0xffffffff 表示联动全部,其他取值: 当主类型为设备事件时无效;当主类型是为门事件时,为门编号;当主类型为读卡器事件时,为读卡器 ID;当主类型为报警输入事件时,为防区报警输入 ID 或事件报警输入 ID

uLinkageInfo

联动方式参数

byAlarmout

关联的报警输出号,按数组表示,数组下标表示报警输出口序号,数组值: 0- 不关联, 1- 关联 byRes2

保留,置为0

byOpenDoor

是否联动开门, 按数组表示, 数组下标表示门编号, 数组值: 0- 不联动, 1- 联动

byCloseDoor

是否联动关门, 按数组表示, 数组下标表示门编号, 数组值: 0- 不联动, 1- 联动

byNormalOpen

是否联动常开,按数组表示,数组下标表示门编号,数组值: 0-不联动,1-联动

byNormalClose

是否联动常关, 按数组表示, 数组下标表示门编号, 数组值: 0- 不联动, 1- 联动

byMainDevBuzzer

是否联动主机蜂鸣器: 0- 不联动, 1- 联动输出

byCapturePic

是否联动抓拍: 0- 不联动抓拍, 1- 联动抓拍

byRecordVideo

是否联动录像,0-不联动录像,1-联动录像(该字段暂未使用)

byRes3

保留,置为0

byReaderBuzzer

是否联动读卡器蜂鸣器,按数组表示,数组下标表示读卡器编号,数组值:0-不联动,1-联动

byRes

保留,置为0

Remarks

设备是否支持事件/卡号联动配置或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应门禁主 机能力集(AcsAbility),相关接口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: ACS_ABILITY,节点: <EventLinkage>。

8.54 NET_DVR_EVENT_CARD_LINKAGE_CFG_V50:事件/卡号联动配置结 构体

```
struct{
  DWORD
                                            dwSize;
  BYTE
                                            byProMode;
  BYTE
                                            byRes1[3];
  DWORD
                                            dwEventSourceID;
  NET DVR EVETN CARD LINKAGE UNION
                                            uLinkageInfo;
  BYTE
                                            byAlarmout[MAX_ALARMHOST_ALARMOUT_NUM];
  BYTE
                                            byRes2[32];
  BYTE
                                            byOpenDoor[MAX_DOOR_NUM_256];
  BYTE
                                            byCloseDoor[MAX DOOR NUM 256];
  BYTE
                                            byNormalOpen[MAX_DOOR_NUM_256];
  BYTE
                                            byNormalClose[MAX_DOOR_NUM_256];
  BYTE
                                            byMainDevBuzzer;
  BYTE
                                            byCapturePic;
  BYTE
                                            byRecordVideo;
  BYTE
                                            byRes3[29];
  BYTE
                                            byReaderBuzzer[MAX CARD READER NUM 512];
  BYTE
                                            byAlarmOutClose[MAX_ALARMHOST_ALARMOUT_NUM];
  BYTE
                                            byAlarmInSetup[MAX ALARMHOST ALARMIN NUM];
  BYTE
                                            byAlarmInClose[MAX_ALARMHOST_ALARMIN_NUM];
                                            byRes[500];
} NET DVR EVENT CARD LINKAGE CFG V50, *LPNET DVR EVENT CARD LINKAGE CFG V50;
Members
dwSize
```

结构体大小

byProMode

联动方式: 0- 事件, 1- 卡号

byRes1

保留,置为0

dwEventSourceID

事件源 ID, 0xffffffff 表示联动全部,其他取值: 当主类型为设备事件时无效: 当主类型是为门事件 时,为门编号; 当主类型为读卡器事件时,为读卡器 ID; 当主类型为报警输入事件时,为防区报警 输入 ID 或事件报警输入 ID

uLinkageInfo

联动方式参数

byAlarmout

关联的报警输出号,按数组表示,数组下标表示报警输出口序号,数组值: 0- 不关联, 1- 关联 byRes2

保留,置为0

byOpenDoor

是否联动开门,按数组表示,数组下标表示门编号,数组值: 0- 不联动,1- 联动 byCloseDoor

是否联动关门,按数组表示,数组下标表示门编号,数组值: 0- 不联动,1- 联动 byNormalOpen

是否联动常开,按数组表示,数组下标表示门编号,数组值: 0- 不联动,1- 联动 byNormalClose

是否联动常关,按数组表示,数组下标表示门编号,数组值: 0- 不联动,1- 联动 byMainDevBuzzer

是否联动主机蜂鸣器: 0- 不联动, 1- 联动输出

byCapturePic

是否联动抓拍: 0- 不联动抓拍, 1- 联动抓拍

byRecordVideo

是否联动录像, 0-不联动录像, 1-联动录像

bvRes3

保留,置为0

byReaderBuzzer

是否联动读卡器蜂鸣器,按数组表示,数组下标表示读卡器编号,数组值: 0-不联动,1-联动 byAlarmOutClose

关联报警输出关闭,按字节表示,为0表示不关联,为1表示关联

byAlarmInSetup

关联防区布防,按字节表示,为0表示不关联,为1表示关联

byAlarmInClose

关联防区撤防,按字节表示,为0表示不关联,为1表示关联

byRes

保留,置为0

Remarks

设备是否支持事件/卡号联动配置或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应门禁主机能力集(AcsAbility),相关接口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: ACS_ABILITY,节点: <EventLinkage>。

8.55 NET_DVR_EVENT_CARD_LINKAGE_COND:事件/卡号联动配置条件 结构体

struct{

DWORD dwSize;

DWORD dwEventID;

WORD wLocalControllerID;

BYTE byRes[106];

} NET_DVR_EVENT_CARD_LINKAGE_COND,*LPNET_DVR_EVENT_CARD_LINKAGE_COND;

Members

dwSize

结构体大小

dwEventID

事件 ID, 从 1 开始,设置不同的事件/卡号联动配置时依次递增即可

wLocalControllerID

就地控制器序号[1,64],0表示门禁主机(目前设备只支持门禁主机)

byRes

保留,置为0

8.56 NET_DVR_EVETN_CARD_LINKAGE_UNION:事件/卡号联动方式联

合体

union{

BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN];

NET DVR EVENT LINKAGE INFO struEventLinkage;

}NET_DVR_EVETN_CARD_LINKAGE_UNION,*LPNET_DVR_EVETN_CARD_LINKAGE_UNION;

Members

byCardNo

卡号, byProMode 为1时有效

struEventLinkage

事件联动参数, byProMode 为 0 时有效

8.57 NET DVR EVENT LINKAGE INFO:事件联动参数结构体

struct{

WORD wMainEventType;

WORD wSubEventType;

BYTE byRes[28];

}NET DVR EVENT LINKAGE INFO,*LPNET DVR EVENT LINKAGE INFO;

Members

wMainEventType

事件主类型: 0- 设备事件, 1- 报警输入事件, 2- 门事件, 3- 读卡器事件

wSubEventType

事件次类型,不同的主类型对应不同的次类型,详见"Remarks"说明

byRes

保留,置为0

Remarks

不同的事件主类型对应不同的事件次类型,具体类型及含义请见《设备网络 SDK 使用手册.chm》该结构体页面。

8.58 NET_DVR_EXCEPTION_V30:异常参数

struct{

DWORD dwSize;

NET_DVR_HANDLEEXCEPTION_V30 struExceptionHandleType[MAX_EXCEPTIONNUM_V30];

NET DVR EXCEPTION V30,*LPNET DVR EXCEPTION V30;

Members

dwSize

结构体大小

struExceptionHandleType

异常信息处理方式:

数组0一硬盘满

数组1一硬盘出错

数组 2-网线断

数组 3-IP 地址冲突

数组 4一非法访问

数组5-输入/输出视频制式不匹配

数组 6一视频信号异常

数组7一录像异常

8.59 NET_DVR_EXCEPTION_V40:异常参数配置(扩展)结构体

struct{

DWORD dwSize;

DWORD dwMaxGroupNum;

NET_DVR_HANDLEEXCEPTION_V41 struExceptionHandle[MAX_EXCEPTIONNUM_V30];

BYTE byRes[128];

}NET_DVR_EXCEPTION_V40,*LPNET_DVR_EXCEPTION_V40;

Members

dwSize

结构体大小

dwMaxGroupNum

设备支持的异常类型最大组数(只读)

struExceptionHandle

异常信息处理方式,数组的每个元素都表示一种异常类型:

数组0一硬盘满

数组1一硬盘出错

数组 2-网线断

数组3-IP 地址冲突

数组 4一非法访问

数组5一输入/输出视频制式不匹配

数组 6一视频信号异常

数组7一录像异常

```
数组 8一阵列异常数组 9一前端/录像分辨率不匹配异常数组 10-行车超速(车载专用)数组 11-热备异常(N+1 使用)数组 12-温度异常数组 13-子系统异常数组 14-风扇异常数组 15-POE 供电异常
```

bvRes

保留,置为0

保留,置为0

8.60 NET_DVR_FACE_PIPCFG:画中画参数结构体

```
struct{
 BYTE
         byEnable;
 BYTE
         byBackChannel;
 BYTE
         byPosition;
 BYTE
         byPIPDiv;
 BYTE
         byRes[4];
}NET_DVR_FACE_PIPCFG,*LPNET_DVR_FACE_PIPCFG;
Members
byEnable
      是否开启画中画: 0-否, 1-是
byBackChannel
      背景通道号 (面板通道)
byPosition
      叠加位置: 0-左上, 1-左下, 2-右上, 3-右下
byPIPDiv
      分屏系数(人脸画面:面板画面): 0-1:4, 1-1:9, 2-1:16
byRes
```

8.61 NET_DVR_FACEDETECT_RULECFG_V41:人脸检测规则结构体

NET_VCA_POLYGON struVcaPolygon;
BYTE byPicProType;

BYTE bySensitivity;
DWORD wDuration;

NET DVR JPEGPARA struPictureParam;
NET VCA SIZE FILTER struSizeFilter;

<u>NET_DVR_SCHEDTIME</u> struAlarmTime[MAX_DAYS][MAX_TIMESEGMENT_V30];

NET DVR HANDLEEXCEPTION V30 struHandleType;

BYTE byRelRecordChan[MAX_CHANNUM_V30];

BYTE byPicRecordEnable;

BYTE byRes1;
WORD wAlarmDelay;
NET DVR FACE PIPCFG struFacePIP;

WORD wRelSnapChan[MAX_REL_SNAPCHAN_NUM];

BYTE byRes[22];

}NET_DVR_FACEDETECT_RULECFG_V41,*LPNET_DVR_FACEDETECT_RULECFG_V41;

Members

dwSize

结构体大小

byEnable

是否启用人脸检测规则

byEventType

警戒事件类型, 0-异常人脸; 1-正常人脸; 2-异常人脸&正常人脸

byUpLastAlarm

是否先上传最近一次的报警

byUpFacePic

是否上传人脸子图: 0- 否, 1- 是

byRuleName

规则名称

struVcaPolygon

人脸检测规则区域

byPicProType

报警时图片处理方式: 0-不处理, 非 0-上传

bySensitivity

规则灵敏度

wDuration

触发人脸报警时间阈值

struPictureParam

图片规格结构

struSizeFilter

尺寸过滤器

struAlarmTime

布防时间

struHandleType

处理方式

byRelRecordChan

报警触发的录象通道,为 1 表示触发该通道。按位表示通道,例如: byRelRecordChan[0]==1 表示触发通道 1 录像,byRelRecordChan[1]==1 表示触发通道 2 录像,依次类推

byPicRecordEnable

是否启用图片存储: 0-不启用, 1-启用

byRes1

保留,置为0

wAlarmDelay

智能报警延时: 0-5s, 1-10s, 2-30s, 3-60s, 4-120s, 5-300s, 6-600s

struFacePIP

画中画参数

wRelSnapChan

关联抓图通道(当主通道报警时,同时会上传关联通道的抓拍图片): 0 表示不关联,其他值为关联通道号

byRes

保留,置为0

Remarks

● 设备是否支持人脸检测智能功能或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应智能通道分析能力集(VcaChanAbility),相关接口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: DEVICE_ABILITY_INFO,节点: <Face>中<FaceDetect>。

8.62 NET_DVR_FINGER_PRINT_BYCARD:按卡号方式删除指纹的处理方式结构体

struct{

BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN];

BYTE byEnableCardReader[MAX CARD READER NUM 512];

BYTE byFingerPrintID[MAX_FINGER_PRINT_NUM];

BYTE byRes1[34];

NET DVR FINGER PRINT BYCARD, *LPNET DVR FINGER PRINT BYCARD;

Members

by CardNo

指纹关联的卡号

byEnableCardReader

指纹的读卡器是否有效,数组下标表示读卡器序号,数组值: 0- 无效, 1- 有效

byFingerPrintID

需要控制的指纹,数组下标表示指纹编号,数组值: 0-不删除,1-删除

byRes1

保留,置为0

8.63 NET_DVR_FINGER_PRINT_BYREADER:按按读卡器方式删除指纹的 处理方式结构体

```
struct{
```

DWORD dwCardReaderNo;
BYTE byClearAllCard;
BYTE byRes1[3];

BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN];

BYTE byRes[100];

NET DVR FINGER PRINT BYREADER, *LPNET DVR FINGER PRINT BYREADER;

Members

dwCardReaderNo

读卡器编号

byClearAllCard

是否删除所有卡的指纹信息: 0- 按卡号删除指纹信息, 1- 删除所有卡的指纹信息

byRes1

保留,置为0

byCardNo

指纹关联的卡号, byClearAllCard 为 0 时有效

byRes

保留,置为0

8.64 NET_DVR_FINGER_PRINT_CFG:指纹参数配置结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN];

DWORD dwFingerPrintLen;

BYTE byEnableCardReader[MAX_CARD_READER_NUM_512];

BYTE byFingerPrintID;
BYTE byFingerType;
BYTE byRes1[30];

BYTE byFingerData[MAX_FINGER_PRINT_LEN];

BYTE byRes[64];

}NET_DVR_FINGER_PRINT_CFG, *LPNET_DVR_FINGER_PRINT_CFG;

Members

dwSize

结构体大小

$by {\it CardNo}$

指纹关联的卡号

dwFingerPrintLen

指纹数据长度

byEnableCardReader

需要下发指纹的读卡器,数组下标表示读卡器序号,数组值: 0-不下发,1-下发

byFingerPrintID

指纹编号,有效值范围为 1~10

byFingerType

指纹类型: 0- 普通指纹, 1- 胁迫指纹

byRes1

保留,置为0

byFingerData

指纹数据内容

bvRes

保留,置为0

Remarks

设备是否支持指纹参数配置或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应门禁主机能力集(AcsAbility),相关接口: NET_DVR_GetDeviceAbility,能力集类型: ACS_ABILITY,节点: <FingerPrint>。

8.65 NET_DVR_FINGER_PRINT_INFO_COND:指纹参数配置条件结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN];

BYTE byEnableCardReader[MAX_CARD_READER_NUM_512];

DWORD dwFingerPrintNum;
BYTE byFingerPrintID;
BYTE byCallbackMode;
BYTE byRes1[26];

}NET_DVR_FINGER_PRINT_INFO_COND, *LPNET_DVR_FINGER_PRINT_INFO_COND;

Members

dwSize

结构体大小

byCardNo

指纹关联的卡号

byEnableCardReader

指纹的读卡器是否有效,数组下标表示读卡器序号,数组值: 0- 无效, 1- 有效

dwFingerPrintNum

设置或获指纹数量,获取时置为 Oxffffffff 表示获取所有指纹信息

byFingerPrintID

指纹编号,有效值范围为 1~10,获取时置为 0xff 表示该卡所有指纹

byCallbackMode

设备回调方式: 0- 已向所有读卡器下发完成, 1- 在时间段内只下发了部分也返回

byRes1

保留,置为0

Remarks

● 设备是否支持指纹参数配置或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应门禁主机能力

集(AcsAbility),相关接口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: ACS_ABILITY, 节点: <FingerPrint>。

8.66 NET_DVR_FINGER_PRINT_INFO_CTRL:指纹删除控制参数结构体

```
struct{
 DWORD
                                         dwSize;
 BYTE
                                         byMode;
 BYTE
                                         byRes1[3];
 NET DVR DEL FINGER PRINT MODE
                                         struProcessMode;
                                         byRes[64];
}NET_DVR_FINGER_PRINT_INFO_CTRL, *LPNET_DVR_FINGER_PRINT_INFO_CTRL;
Members
dwSize
      结构体大小
byMode
      删除方式: 0- 按卡号方式删除, 1- 按读卡器删除
byRes1
      保留,置为0
struProcessMode
      处理方式
byRes
```

Remarks

保留,置为0

● 设备是否支持指纹参数配置或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应门禁主机能力集(AcsAbility),相关接口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: ACS_ABILITY,节点: <FingerPrint>。

8.67 NET DVR FINGER PRINT STATUS:指纹状态参数结构体

```
struct{
  DWORD
             dwSize;
  BYTE
           byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN];
  BYTE
           byCardReaderRecvStatus[MAX_CARD_READER_NUM_512];
  BYTE
           byFingerPrintID;
  BYTE
           byFingerType;
  BYTE
           byTotalStatus;
  BYTE
           byRes1;
  BYTE
           byErrorMsg[ERROR_MSG_LEN];
  DWORD
           dwCardReaderNo;
  BYTE
           byRes[24];
}NET_DVR_FINGER_PRINT_STATUS, *LPNET_DVR_FINGER_PRINT_STATUS;
Members
dwSize
```

结构体大小

byCardNo

指纹关联的卡号

byCardReaderRecvStatus

指纹读卡器状态,数组下标表示读卡器序号,数组值: 0- 失败, 1- 成功, 2- 该指纹模组不在线, 3- 重试或指纹质量差, 4- 内存已满, 5- 已存在该指纹, 6- 已存在该指纹 ID, 7- 非法指纹 ID, 8- 该指纹模组无需配置

byFingerPrintID

指纹编号,有效值范围为 1~10

byFingerType

指纹类型: 0- 普通指纹, 1- 胁迫指纹

byTotalStatus

下发总的状态: 0- 当前指纹未向所有读卡器下发完成, 1- 当前指纹已向所有读卡器下发完成(指的是门禁主机往所有的读卡器下发了,不管成功与否)

byRes1

保留,置为0

byErrorMsg

下发错误信息,当 byCardReaderRecvStatus 为 5 时,表示已存在指纹对应的卡号

dwCardReaderNo

指纹读卡器编号,可用于下发错误返回

byRes

保留,置为0

Remarks

设备是否支持指纹参数配置或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应门禁主机能力集(AcsAbility),相关接口: NET_DVR_GetDeviceAbility,能力集类型: ACS_ABILITY,节点: <FingerPrint>。

8.68 NET_DVR_FIRE_ALARM:消防报警信息

struct{

DWORD dwSize;

NET DVR TIME V30 struAlarmTime;

BYTE byRes[128];

}NET_DVR_FIRE_ALARM,*LPNET_DVR_FIRE_ALARM;

Members

dwSize

结构体大小

struAlarmTime

报警时间

byRes

保留,置为0

8.69 NET_DVR_FTPCFG:FTP 上传参数

```
struct{
  DWORD
              dwSize;
  DWORD
              dwEnableFTP;
  char
              sFTPIP[16];
  DWORD
              dwFTPPort;
  BYTE
              sUserName[NAME_LEN];
  BYTE
              sPassword[PASSWD_LEN];
  DWORD
              dwDirLevel;
  WORD
              wTopDirMode;
  WORD
              wSubDirMode;
  BYTE
              byEnableAnony;
  BYTE
              byRes[23];
}NET_DVR_FTPCFG, *LPNET_DVR_FTPCFG;
Members
dwSize
      结构体大小
dwEnableFTP
       是否启用 FTP, 0-不启用, 1-启用
sFTPIP
      FTP 服务器 IP 地址
dwFTPPort
      FTP 端口号
```

sUserName

用户名

sPassword

密码

dwDirLevel

目录结构, 0-不使用目录结构, 直接保存在根目录, 1-使用 1 级目录, 2-使用 2 级目录

wTopDirMode

一级目录, 0x1-使用设备名, 0x2-使用设备号, 0x3-使用设备 ip 地址, 0x4-使用监测点, 0x5-使用时 间(年月), 0x6-自定义, 0x7-违规类型, 0x8-方向, 0x9-地点

wSubDirMode

二级目录, 0x1-使用通道名, 0x2-使用通道号, 0x3-使用时间(年月日), 0x4-使用车道号, 0x5-自定义, 0x6-违规类型, 0x7-方向, 0x8-地点

byEnableAnony

启用匿名: 0- 否, 1- 是, 智能交通摄像机不支持该字段

byRes

保留

8.70 NET_DVR_GATE_TIME_CFG:人员通道闸门时间参数结构体

```
struct{
 DWORD
           dwSize;
           dwHoldOnALarmTime;
 DWORD
 DWORD
           dwHoldOnGateOpenTime;
 DWORD
           dwPostponeIntrusionAlarmTime;
 DWORD
           dwNoLaneAccessTimeLimitTime;
 DWORD
           dwSafetyZoneStayTime;
 BYTE
           byRes[300];
NET DVR GATE TIME CFG, *LPNET DVR GATE TIME CFG;
Members
dwSize
      结构体大小
dwHoldOnALarmTime
      延续报警器蜂鸣时间,单位: ms
dwHoldOnGateOpenTime
      闸门收到关闭命令前继续保持打开状态时间,单位: ms
```

dwPostponeIntrusionAlarmTime

推迟触发闯入欺骗行为报警时间,单位: ms

dwNoLaneAccessTimeLimitTime

通道收到有效通行认证信号,但无人通行超时报警时间,单位: s

dwSafetyZoneStayTime

通道收到有效通行认证信号,乘客到达安全区后滞留通道超时报警时间,单位: s

byRes

保留,置为0

Remarks

● 设备是否支持人员通道闸门时间配置或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应门禁主机能力集(AcsAbility),相关接口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: ACS_ABILITY,节点: < GateTimeCfg >。

8.71 NET_DVR_GEOGLOCATION:地址位置信息

```
enum _PROVINCE_CITY_IDX_{
  ANHUI_PROVINCE
                                = 0,
  AOMEN_PROVINCE
                               = 1,
  BEIJING_PROVINCE
                               = 2,
  CHONGQING_PROVINCE
                               = 3,
  FUJIAN_PROVINCE
                               = 4,
                               = 5,
  GANSU_PROVINCE
  GUANGDONG_PROVINCE
                              = 6,
  GUANGXI_PROVINCE
                               = 7,
  GUIZHOU_PROVINCE
                               = 8,
  HAINAN_PROVINCE
                               = 9,
                               = 10,
  HEBEI_PROVINCE
  HENAN_PROVINCE
                               = 11,
  HEILONGJIANG_PROVINCE
                               = 12,
  HUBEI_PROVINCE
                               = 13,
  HUNAN PROVINCE
                               = 14,
  JILIN_PROVINCE
                               = 15,
  JIANGSU_PROVINCE
                               = 16,
  JIANGXI_PROVINCE
                              = 17,
  LIAONING_PROVINCE
                               = 18,
  NEIMENGGU_PROVINCE
                              = 19,
  NINGXIA_PROVINCE
                               = 20,
  QINGHAI_PROVINCE
                              = 21,
  SHANDONG_PROVINCE
                              = 22,
                              = 23,
  SHANXI_JIN_PROVINCE
  SHANXI_SHAN_PROVINCE
                              = 24,
  SHANGHAI_PROVINCE
                              = 25,
  SICHUAN_PROVINCE
                              = 26,
  TAIWAN_PROVINCE
                              = 27,
  TIANJIN PROVINCE
                              = 28,
                              = 29,
  XIZANG_PROVINCE
                              = 30,
  XIANGGANG PROVINCE
  XINJIANG_PROVINCE
                              = 31,
  YUNNAN_PROVINCE
                              = 32,
  ZHEJIANG_PROVINCE
                              = 33
}PROVINCE_CITY_IDX
```

ANHUI PROVINCE

安徽

AOMEN_PROVINCE

澳门

BEIJING_PROVINCE

北京

CHONGQING_PROVINCE

重庆

FUJIAN_PROVINCE

福建

GANSU_PROVINCE

甘肃

GUANGDONG_PROVINCE

广东

GUANGXI_PROVINCE

广西

GUIZHOU_PROVINCE

贵州

HAINAN_PROVINCE

海南

HEBEI_PROVINCE

河北

HENAN_PROVINCE

河南

HEILONGJIANG_PROVINCE

黑龙江

HUBEI_PROVINCE

湖北

HUNAN_PROVINCE

湖南

JILIN_PROVINCE

吉林

JIANGSU_PROVINCE

江苏

JIANGXI_PROVINCE

江西

LIAONING_PROVINCE

辽宁

NEIMENGGU_PROVINCE

内蒙古

NINGXIA_PROVINCE

宁夏

QINGHAI_PROVINCE

青海

SHANDONG_PROVINCE

山东

SHANXI_JIN_PROVINCE

山西

SHANXI_SHAN_PROVINCE

陕西

SHANGHAI_PROVINCE

上海

SICHUAN_PROVINCE

四川

TAIWAN_PROVINCE

台湾

TIANJIN_PROVINCE

天津

XIZANG_PROVINCE

西藏

XIANGGANG_PROVINCE

香港

XINJIANG_PROVINCE

新疆

YUNNAN_PROVINCE

云南

ZHEJIANG_PROVINCE

浙江

8.72 NET_DVR_GROUP_CFG:群组参数配置结构体

struct{

DWORD dwSize;
BYTE byEnable;
BYTE byRes1[3];

NET DVR VALID PERIOD CFG struValidPeriodCfg;

BYTE byGroupName[GROUP_NAME_LEN];

BYTE byRes2[32];

}NET_DVR_GROUP_CFG,*LPNET_DVR_GROUP_CFG;

Members

dwSize

结构体大小

byEnable

是否启用该群组: 0- 不启用, 1- 启用

byRes1

保留,置为0

struValidPeriodCfg

群组有效期参数

byGroupName

群组名称

byRes2

保留,置为0

8.73 NET_DVR_GROUP_COMBINATION_INFO:群组组合参数结构体

struct{

BYTE byEnable;

BYTE byMemberNum; BYTE bySequenceNo;

BYTE byRes;

DWORD dwGroupNo;

}NET_DVR_GROUP_COMBINATION_INFO,*LPNET_DVR_GROUP_COMBINATION_INFO;

Members

byEnable

是否启用该群组组合: 0- 不启用, 1- 启用

byMemberNum

刷卡成员数量

bySequenceNo

群组刷卡次序号

byRes

保留,置为0

dwGroupNo

群组编号,0xffffffff 表示远程开门,0xfffffffe 表示超级密码

Remarks

多重卡刷卡开门功能:

有权限的任意 n 张卡刷卡之后才能开门,不限制先后次序,则只需要设置一个群组组合(卡号都配置关联该群组),byMemberNum 设为 n,dwTemplateNo 设为 1。

有权限的 n 张 A 类卡和 m 张 B 类卡刷卡之后才能开门,而且先刷 A 类卡再刷 B 类卡,则需要设置 2 个群组组合, 2 个群组组合的 byMemberNum 分别为 n 和 m,dwTemplateNo 分别为 1、2;如果不需要现在刷卡先后次序,则 dwTemplateNo 都设为 0,0 表示无序。

8.74 NET_DVR_HANDLEEXCEPTION_V30:报警和异常处理

struct{

DWORD dwHandleType;

BYTE byRelAlarmOut[MAX ALARMOUT V30];

NET DVR HANDLEEXCEPTION V30, *LPNET DVR HANDLEEXCEPTION V30;

Members

dwHandleType

处理方式:

0x00: 无响应

0x01: 监视器上警告

0x02: 声音警告 0x04: 上传中心

0x08: 触发报警输出

0x10: Jpeg 抓图并上传 Email

0x20: 无线声光报警器联动 0x200: 抓图并上传 ftp

byRelAlarmOut

报警触发的输出通道,0-不触发,1-触发输出,按位表示输出通道,例如 byRelAlarmOut[0]==1 表示触发输出通道 1,byRelAlarmOut[1]==1 表示触发输出通道 2,依此类推

8.75 NET_DVR_HANDLEEXCEPTION_V41:报警和异常处理结构体

struct{

DWORD dwHandleType;

DWORD dwMaxAlarmOutChannelNum;

DWORD dwRelAlarmOut[MAX_ALARMOUT_V40];

BYTE byRes[64];

}NET_DVR_HANDLEEXCEPTION_V41,*LPNET_DVR_HANDLEEXCEPTION_V41;

Members

dwHandleType

处理方式,各种异常处理方式的"或"结果,异常处理方式:

0x00: 无响应

0x01: 监视器上警告 0x02: 声音警告 0x04: 上传中心 0x08: 触发报警输出

0x10: Jpeg 抓图并上传 EMail 0x20: 无线声光报警器联动

0x40: 联动电子地图(目前仅 PCNVR 支持)

0x200: 抓图并上传 ftp E.g. dwHandleType==0x01|0x04 表示配置报警发生时联动监视器上警告并且将报警信息上传中心

0x400: 虚交侦测 联动 聚焦模式(提供可配置项,原先设备自动完成) IPC5.1.0

0x800: PTZ 联动跟踪(球机跟踪目标)

dwMaxAlarmOutChannelNum

设备最大支持的触发报警输出通道数(只读)

byRelAlarmOut

触发报警输出通道,数组元素值表示报警输出号(从 0 开始),例如: dwRelAlarmOut[i]==3 表示触发第 4 个报警输出通道。中间遇到 0xffffffff 则后续无效。

byRes

保留,置为0

8.76 NET_DVR_HDCFG:设备硬盘配置结构体

struct{

DWORD dwSize;
DWORD dwHDCount;

NET_DVR_SINGLE_HD struHDInfo[MAX_DISKNUM_V30];

}NET_DVR_HDCFG, *LPNET_DVR_HDCFG;

Members

dwSize

结构体大小

dwHDCount

硬盘数, 该参数只能获取, 不支持设置

struHDInfo

硬盘信息参数

Remarks

本结构体中的 dwHDCount 参数是指设备本地的硬盘数,因此只能获取该信息,不能设置。对硬盘的信息进行设置后需要重启设备才生效。

8.77 NET_DVR_HOLIDAY_PLAN_CFG:假日计划配置结构体

struct{

DWORD dwSize;
BYTE byEnable;
BYTE byRes1[3];
NET_DVR_DATE struBeginDate;
NET_DVR_DATE struEndDate;

NET DVR SINGLE PLAN SEGMENT struPlanCfg[MAX_DAYS][MAX_TIMESEGMENT_V30];

BYTE byRes2[16];

}NET_DVR_HOLIDAY_PLAN_CFG,*LPNET_DVR_HOLIDAY_PLAN_CFG;

Members

dwSize

结构体大小

byEnable

是否使能: 0- 否, 1- 是

byRes1

保留,置为0

struBeginDate

假日开始日期

struEndDate

假日结束日期

struPlanCfg

假日计划参数,一周7天,每天最多8个时间段

byRes2

保留,置为0

8.78 NET_DVR_HOLIDAY_PLAN_COND:卡权限假日计划配置条件结构体

struct{

DWORD dwSize;

```
DWORD
          dwHolidayPlanNumber;
 WORD
           wLocalControllerID;
 BYTE
           byRes[106];
} NET_DVR_HOLIDAY_PLAN_COND,*LPNET_DVR_HOLIDAY_PLAN_COND;
Members
dwSize
      结构体大小
dwHolidayPlanNumber
      假目计划编号
wLocalControllerID
      就地控制器序号[1,64], 0表示门禁主机
byRes
      保留,置为0
```

8.79 NET_DVR_HOLIDAY_GROUP_CFG:假日组配置结构体

```
struct{
 DWORD
          dwSize;
 BYTE
          byEnable;
 BYTE
          byRes1[3];
 BYTE
          byGroupName[HOLIDAY_GROUP_NAME_LEN];
          dwHolidayPlanNo[MAX_HOLIDAY_PLAN_NUM];
 DWORD
 BYTE
          byRes2[32];
}NET_DVR_HOLIDAY_GROUP_CFG,*LPNET_DVR_HOLIDAY_GROUP_CFG;
Members
dwSize
      结构体大小
byEnable
      是否使能: 0- 否, 1- 是
byRes1
      保留,置为0
byGroupName
      假日组名称
dwHolidayPlanNo
      假日计划编号,按值表示,采用紧凑型排列,中间遇到0则后续无效
byRes2
      保留,置为0
```

8.80 NET_DVR_HOLIDAY_GROUP_COND:卡权限假日组配置条件结构体

```
struct{
    DWORD dwSize;
    DWORD dwHolidayGroupNumber;
```

WORD wLocalControllerID;

BYTE byRes[106];

} NET_DVR_HOLIDAY_GROUP_COND,*LPNET_DVR_HOLIDAY_GROUP_COND;

Members

dwSize

结构体大小

dwHolidayGroupNumber

假日组编号

wLocalControllerID

就地控制器序号[1,64], 0表示门禁主机

byRes

保留,置为0

8.81 NET_DVR_ID_CARD_INFO:身份证信息结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byName[MAX_ID_NAME_LEN];

NET DVR DATE struBirth;

BYTE byAddr[MAX_ID_ADDR_LEN];
BYTE byIDNum[MAX_ID_NUM_LEN];

BYTE bylssuingAuthority[MAX_ID_ISSUING_AUTHORITY_LEN];

NET DVR DATE struStartDate;
NET DVR DATE struEndDate;

DVTE by/TormOf/olid

BYTE byTermOfValidity;
BYTE bySex;

BYTE byNation;
BYTE byRes[101];

}NET_DVR_ID_CARD_INFO, *LPNET_DVR_ID_CARD_INFO;

Members

dwSize

结构体大小

byName

姓名

struBirth

出生日期

byAddr

住址

byIDNum

身份证号码

bylssuingAuthority

签发机关

struStartDate

有效开始日期

struEndDate

有效截止日期

byTermOfValidity

是否长期有效: 0- 否, 1- 是(有效截止日期无效)

bySex

性别: 1- 男, 2- 女

byNation

民族: 1-"汉", 2-"蒙古", 3-"回",4-"藏",5-"维吾尔",6-"苗",7-"彝",8-"壮",9-"布依",10-"朝鲜",11-"满",12-"侗",13-"瑶",14-"自",15-"土家",16-"哈尼",17-"哈萨克",18-"傣",19-"黎",20-"傈僳",21-"佤",22-"畲",23-"高山",24-"拉祜",25-"水",26-"东乡",27-"纳西",28-"景颇",29-"柯尔克孜",30-"土",31-"达斡尔",32-"仫佬",33-"羌",34-"布朗",35-"撒拉",36-"毛南",37-"仡佬",38-"锡伯",39-"阿昌",40-"普米",41-"塔吉克",42-"怒",43-"乌孜别克",44-"俄罗斯",45-"鄂温克",46-"德昂",47-"保安",48-"裕固",49-"京",50-"塔塔尔",51-"独龙",52-"鄂伦春",53-"赫哲",54-"门巴",55-"珞巴",56-"基诺"

byRes

保留,置为0

8.82 NET_DVR_ID_CARD_INFO_ALARM:身份证刷卡信息上传结构体

struct{

DWORD dwSize;

NET DVR ID CARD INFO struIDCardCfg;
DWORD dwMajor;
DWORD dwMinor;

NET_DVR_TIME_V30 struSwipeTime;

BYTE byNetUser[MAX_NAMELEN];

NET_DVR_IPADDR struRemoteHostAddr;
DWORD dwCardReaderNo;

DWORD dwDoorNo;
DWORD dwPicDataLen;
char *pPicData;
BYTE byCardType;
BYTE byRes[207];

}NET_DVR_ID_CARD_INFO_ALARM, *LPNET_DVR_ID_CARD_INFO_ALARM;

Members

dwSize

结构体大小

struIDCardCfg

身份证信息

dwMajor

报警主类型,索引值含义详见 NET_DVR_ACS_ALARM_INFO 结构中 Remarks 说明。

dwMinor

报警次类型,索引值含义详见 NET_DVR_ACS_ALARM_INFO 结构中 Remarks 说明。

struSwipeTime

刷卡时间

byNetUser

网络操作的用户名

struRemoteHostAddr

远程主机地址

dwCardReaderNo

读卡器编号,为0表示无效

dwDoorNo

门编号,为0表示无效

dwPicDataLen

图片数据大小,不为0是表示后面带数据

pPicData

图片数据缓冲区

byCardType

卡类型,1-普通卡,2-残疾人卡,3-黑名单卡,4-巡更卡,5-胁迫卡,6-超级卡,7-来宾卡,8-解除 卡,为0无效

byRes

保留,置为0

8.83 NET_DVR_IO_INCFG:IO 输入配置参数

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byloInStatus;

BYTE byRes[3];

}NET_DVR_IO_INCFG, *LPNET_DVR_IO_INCFG;

Members

dwSize

大小

byloInStatus

输入的 IO 口状态, 0-下降沿, 1-上升沿, 2-上升沿和下降沿, 3-高电平, 4-低电平

byRes

保留,置为0

8.84 NET_DVR_IO_OUTCFG:IO 输出配置参数

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byDefaultStatus;
BYTE byIoOutStatus;
WORD wAheadTime;
DWORD dwTimePluse;
DWORD dwTimeDelay;
BYTE byFreqMulti;

```
BYTE
         byDutyRate;
 BYTE
         byRes[2];
}NET_DVR_IO_OUTCFG, *LPNET_DVR_IO_OUTCFG;
dwSize
      大小
byDefaultStatus
     IO 默认状态: 0-低电平, 1-高电平
byloOutStatus
     IO 起效时状态: 0-低电平, 1-高电平, 2-脉冲
wAheadTime
      输出 IO 提前时间,单位 us,取值范围[0,300]
dwTimePluse
      脉冲间隔时间,单位 us
dwTimeDelay
     IO 有效持续时间,单位 us
byFreqMulti
      倍频,数值范围[1,15]
byDutyRate
      占空比,[0,40%]
byRes
      保留,置为0
```

8.85 NET_DVR_IPADDR:IP 地址

```
struct{
char slpV4[16];
BYTE slpV6[128];
}NET_DVR_IPADDR, *LPNET_DVR_IPADDR;
Members
slpV4
设备 IPv4 地址
slpV6
```

8.86 NET_DVR_JPEGPARA:JPEG 图像信息结构体

```
struct{
    WORD wPicSize;
    WORD wPicQuality;
}NET_DVR_JPEGPARA,*LPNET_DVR_JPEGPARA;
Members
wPicSize
```

图片尺寸: 0-CIF(352*288/352*240), 1-QCIF(176*144/176*120), 2-4CIF(704*576/704*480)或 D1(720*576/720*486),3-UXGA(1600*1200), 4-SVGA(800*600),5-HD720P(1280*720),6-VGA(640*480),7-XVGA(1280*960),8-HD900P(1600*900),9-HD1080P(1920*1080),10-2560*1920, 11-1600*304,12-2048*1536,13-2448*2048,14-2448*1200,15-2448*800,16-XGA(1024*768),17-SXGA(1280*1024),18-WD1(960*576/960*480),19-1080I(1920*1080), 20-576*576, 21-1536*1536, 22-1920*1920,0xff-Auto(使用当前码流分辨率)

wPicQuality

图片质量系数: 0-最好, 1-较好, 2-一般

8.87 NET DVR LIST INFO:子系统信息列表结构体

```
struct{
    DWORD dwSize;
    BYTE byIndex;
    BYTE byRes[63];
} NET_DVR_LIST_INFO,*LPNET_DVR_LIST_INFO;
Members
dwSize
    结构体大小
byIndex
    子系统号,0xff 表示所有子系统
byRes
```

8.88 NET_DVR_LOCAL_ABILITY_PARSE_CFG:能力集解析库配置

```
struct{
```

BYTE byEnableAbilityParse;

保留,置为0

BYTE byRes[127];

NET DVR LOCAL ABILITY PARSE CFG,*LPNET DVR LOCAL ABILITY PARSE CFG;

Members

byEnableAbilityParse

使用能力集解析库: 0-不使用, 1-使用, 默认不使用

byRes

保留,置为0

Remarks

模拟能力集默认禁用,调用该接口可以启用模拟能力集,支持获取设备各种能力。如果需要获取能力集(NET_DVR_GetDeviceAbility),可以调用此接口来启用模拟能力集,并且需要加载 LocalXml.zip(要求和SDK 库文件放在同一个目录下)。

8.89 NET_DVR_LOCAL_CHECK_DEV:设备在线巡检参数

struct{

DWORD dwCheckOnlineTimeout;DWORD dwCheckOnlineNetFailMax;

BYTE byRes[256];

}NET_DVR_LOCAL_CHECK_DEV, *LPNET_DVR_LOCAL_CHECK_DEV;

Members

dwCheckOnlineTimeout

巡检时间间隔,单位: ms,取值范围: 30s~120s,0 表示用默认值(120s),推荐设置 30s

dwCheckOnlineNetFailMax

由于网络原因失败的最大累加次数,达到该次数,SDK 才回调用户异常消息,0 表示使用默认值 1,推荐设置 3 次

byRes

保留,置为0

Remarks

- SDK 按照该结构体中的时间间隔对设备进行自动巡检,巡检过程中如果连失败或者重连成功在 <u>NET_DVR_SetExceptionCallBack_V30</u>设置的异常消息回调函数中返回,对应异常消息类型为: EXCEPTION_EXCHANGE、RESUME_EXCHANGE。
- 推荐设置 30s 时间间隔、3次,即心跳间隔为 1.5 分钟。

8.90 NET_DVR_LOCAL_CONTROLLER_STATUS_COND:就地控制器状态查询条件结构体

struct{

DWORD dwSize;

WORD wLocalControllerID;

BYTE byRes[306];

} NET_DVR_LOCAL_CONTROLLER_STATUS_COND,*LPNET_DVR_LOCAL_CONTROLLER_STATUS_COND;

Members

dwSize

结构体大小

wLocalControllerID

就地控制器序号,为0表示所有

byRes

保留,置为0

8.91 NET_DVR_LOCAL_CONTROLLER_STATUS:就地控制器状态参数结构

体

struct{

DWORD dwSize;

WORD wLocalControllerID;

BYTE byLocalAntiDismantleStatus;

BYTE byPowerSupplyStatus;

WORD wBatteryVoltage;

BYTE byBatteryLowVoltage;

BYTE byFireAlarm;

BYTE bySerialNumber[SERIALNO LEN];

BYTE byMagneticStatus[MAX_DOOR_NUM];

BYTE byDoorLockStatus[MAX_DOOR_NUM];

BYTE byCardReaderOnlineStatus[MAX_CARD_READER_NUM];;

WORD wLocalControllerStatus;

BYTE byRes2[122];

} NET_DVR_LOCAL_CONTROLLER_STATUS,*LPNET_DVR_LOCAL_CONTROLLER_STATUS;

Members

dwSize

结构体大小

wLocalControllerID

就地控制器序号,为0表示所有

byLocalAntiDismantleStatus

就地控制器防拆状态,0-关闭,1-开启

byPowerSupplyStatus

设备供电状态,1-交流电供电,2-蓄电池供电

wBatteryVoltage

蓄电池电压值,实际值乘10,单位:伏特

byBatteryLowVoltage

蓄电池是否处于低压状态, 0-否, 1-是

byFireAlarm

消防报警,0-正常,1-短接报警,2-断开报警

bySerialNumber

设备序列号

byMagneticStatus

门磁状态: 0-正常关闭, 1-正常开启, 2-破坏短路报警, 3-破坏断路报警, 4-异常报警

byDoorLockStatus

门锁状态: 0-正常关闭, 1-正常开启, 2-破坏短路报警, 3-破坏断路报警, 4-异常报警

byCardReaderOnlineStatus

读卡器在线状态: 0-不在线, 1-在线

wLocalControllerStatus

只读,就地控制器在线状态: 0-离线, 1-网络在线, 2-环路 1 上的 RS485 串口 1, 3-环路 1 上的 RS485 串口 2, 4-环路 2 上的 RS485 串口 1, 5-环路 2 上的 RS485 串口 2, 6-环路 3 上的 RS485 串口 1, 7-环路 3 上的 RS485 串口 2, 8-环路 4 上的 RS485 串口 2

byRes

保留,置为0

8.92 NET DVR LOCAL MEM POOL CFG:内存池本地配置

struct{

DWORD dwAlarmMaxBlockNum; DWORD dwAlarmReleaseInterval;

BYTE byRes[60];

}NET_DVR_LOCAL_MEM_POOL_CFG,*LPNET_DVR_LOCAL_MEM_POOL_CFG;

Members

dwAlarmMaxBlockNum

报警模块内存池最多向系统申请的内存块(block)个数,每个 block 为 64MB,超过这个上限则不向系统申请,0表示无上限

dwAlarmReleaseInterval

报警模块空闲内存释放的间隔,单位: 秒,为0表示不释放空闲的内存

byRes

保留,置为0

8.93 NET DVR LOCAL PROTECT KEY CFG:密钥配置

struct{

BYTE byProtectKey[128];

BYTE byRes[128];

}NET_DVR_LOCAL_PROTECT_KEY_CFG,*LPNET_DVR_LOCAL_PROTECT_KEY_CFG;

Members

byProtectKey

密钥,默认设置为0

byRes

保留,置为0

8.94 NET DVR LOCAL TALK MODE CFG:对讲模式配置

struct{

BYTE byEnableAbilityParse;

BYTE byRes[127];

}NET_DVR_LOCAL_TALK_MODE_CFG,*LPNET_DVR_LOCAL_TALK_MODE_CFG;

Members

byTalkMode

对讲模式: 0- 使用对讲库 (默认), 1- 使用 windows api 模式

byRes

保留,置为0

Remarks

V4.2.2.5 及以前版本 SDK 均采用 windows API 实现相关功能。之后版本默认使用语音对讲库的方式,语音对讲库模式下必须加载 AudioIntercom.dll 和 OpenAL32.dll。

8.95 NET_DVR_LOCAL_TCP_PORT_BIND_CFG:本地 TCP 端口绑定配置

struct{

WORD wLocalBindTcpMinPort;

WORD wLocalBindTcpMaxPort;

BYTE byRes[60];

}NET_DVR_LOCAL_TCP_PORT_BIND_CFG,*LPNET_DVR_LOCAL_TCP_PORT_BIND_CFG;

Members

wLocalBindTcpMinPort

本地绑定 TCP 最小端口

wLocalBindTcpMaxPort

本地绑定 TCP 最大端口

byRes

保留,置为0

Remarks

端口绑定的策略是:给一个端口段,可以保证使用的端口都是在这个段里(多播除外),但不能保证每一个段内的端口都用到,因为是循环利用的;端口池中取出的端口会去尝试绑定,如果被占用了,将取下一个,如果段内每一个都绑定不了,则连接操作返回失败。建议最好不要设置系统预留的端口(1-1024),比如 80 等。

设置的最大端口应该大于等于最小端口,[0,0]表示清除绑定,[0,非0]将设置失败,因为0不能进行绑定。

8.96 NET DVR LOCAL UDP PORT BIND CFG:本地 UDP 端口绑定配置

struct{

WORD wLocalBindUdpMinPort;

WORD wLocalBindUdpMaxPort;

BYTE byRes[60];

}NET_DVR_LOCAL_UDP_PORT_BIND_CFG,*LPNET_DVR_LOCAL_UDP_PORT_BIND_CFG;

Members

wLocalBindUdpMinPort

本地绑定 UDP 最小端口

wLocalBindUdpMaxPort

本地绑定 UDP 最大端口

byRes

保留,置为0

Remarks

端口绑定的策略是:给一个端口段,可以保证使用的端口都是在这个段里(多播除外),但不能保证每一个段内的端口都用到,因为是循环利用的;端口池中取出的端口会去尝试绑定,如果被占用了,将取下一个,如果段内每一个都绑定不了,则连接操作返回失败。建议最好不要设置系统预留的端口(1-1024),比如80等。

设置的最大端口应该大于等于最小端口,[0,0]表示清除绑定,[0,非0]将设置失败,因为0不能进行绑定。

8.97 NET_DVR_LOG_V30:日志信息

struct{

NET_DVR_TIMEstrLogTime;DWORDdwMajorType;DWORDdwMinorType;

BYTE sPanelUser[MAX_NAMELEN];
BYTE sNetUser[MAX_NAMELEN];

NET DVR IPADDR struRemoteHostAddr;

DWORD dwParaType;
DWORD dwChannel;
DWORD dwDiskNumber;
DWORD dwAlarmInPort;
DWORD dwAlarmOutPort;

DWORD dwInfoLen;

char sInfo[*LOG_INFO_LEN*]; }NET_DVR_LOG_V30,*LPNET_DVR_LOG_V30;

Members

strLogTime

日志时间

dwMajorType

报警主类型,定义请参见设备日志主类型

dwMinorType

报警次类型,根据不同的主类型的次类型定义请参见设备日志次类型

sPanelUser

操作面板的用户名

sNetUser

网络操作的用户名

struRemoteHostAddr

远程主机地址

dwParaType

对于 DS-90xx 设备,当日志次类型为 MINOR_START_VT 或者 MINOR_STOP_VT 时,表示语音对讲端口号。

当日志的主类型为 MAJOR_OPERATION=03 (操作),且次类型为 MINOR_LOCAL_CFG_PARM=0x52 (本地配置参数) 或 MINOR REMOTE GET PARM=0x76 (远程获得参数) 或

MINOR_REMOTE_CFG_PARM=0x77(远程配置参数)时, 该参数类型有效,其含义如下:

宏定义	宏定义值	含义
PARA_VIDEOOUT	0x1	视频输出结构配置
PARA_IMAGE	0x2	图像参数结构配置
PARA_ENCODE	0x4	压缩参数结构配置
PARA_NETWORK	0x8	网络参数结构配置
PARA_ALARM	0x10	报警参数结构配置
PARA_EXCEPTION	0x20	异常参数结构配置
PARA_DECODER	0x40	解码器参数结构配置
PARA_RS232	0x80	RS232 参数结构配置
PARA_PREVIEW	0x100	本地预览参数结构配置
PARA_SECURITY	0x200	用户权限参数结构配置
PARA_DATETIME	0x400	本地系统配置
PARA_FRAMETYPE	0x800	帧信息参数结构配置

dwChannel

通道号

dwDiskNumber

硬盘号

dwAlarmInPort

报警输入端口

dwAlarmOutPort

报警输出端口

dwInfoLen

日志附加信息长度

sInfo

日志附加信息

8.98 NET_DVR_MULTI_CARD_CFG:多重卡参数配置结构体

struct{

DWORD dwSize;
BYTE byEnable;

BYTE bySwipeIntervalTimeout;

BYTE byRes1[2];

NET DVR MULTI CARD GROUP CFG struGroupCfg[MULTI_CARD_GROUP_NUM];

BYTE byRes2[32];

}NET_DVR_MULTI_CARD_CFG,*LPNET_DVR_MULTI_CARD_CFG;

Members

dwSize

结构体大小

byEnable

是否启用多重卡功能: 0- 不启用, 1- 启用

bySwipeIntervalTimeout

刷卡间隔超时时间,取值范围: 1~255,单位: s(秒),默认: 10

byRes1

保留,置为0

struGroupCfg

群组刷卡参数

byRes2

保留,置为0

8.99 NET_DVR_MULTI_CARD_GROUP_CFG: 群组刷卡参数结构体

struct{

BYTE byEnable;

BYTE byEnableOfflineVerifyMode;

BYTE byRes1[2];
DWORD dwTemplateNo;

NET DVR GROUP COMBINATION INFO struGroupCombination[GROUP_COMBINATION_NUM];

}NET_DVR_MULTI_CARD_GROUP_CFG,*LPNET_DVR_MULTI_CARD_GROUP_CFG;

Members

byEnable

是否启用该多重卡组参数: 0- 不启用, 1- 启用

byEnableOfflineVerifyMode

是否启用主机离线时验证方式(超级密码代替远程开门): 0- 不启用, 1- 启用

byRes1

保留,置为0

dwTemplateNo

启用多重卡功能的计划模板编号

struGroupCombination

群组组合参数

struct{

DWORD dwSize;
BYTE byEnable;
BYTE byRes1[3];

DWORD dwMultiDoorGroup[MAX_MULTI_DOOR_INTERLOCK_GROUP][MAX_INTER_LOCK_DOOR_NUM];

BYTE byRes2[64];

}NET_DVR_MULTI_DOOR_INTERLOCK_CFG,*LPNET_DVR_MULTI_DOOR_INTERLOCK_CFG;

Members

dwSize

结构体大小

byEnable

是否启用多门互锁功能: 0- 不启用, 1- 启用

byRes1

保留,置为0

dwMultiDoorGroup

多门互锁组参数,取值为门编号,即 dwMultiDoorGroup[i][j]=k 表示第(i+1)多门互锁组中第(j+1)个互锁门关联的门编号是 k

byRes2

保留,置为0

Remarks

互锁和反潜回功能不能同时生效。

8.101 NET_DVR_NFSCFG:网络文件系统参数

struct{

DWORD dwSize;

NET_DVR_SINGLE_NFS struNfsDiskParam[MAX_NFS_DISK];

}NET_DVR_NFSCFG, *LPNET_DVR_NFSCFG;

Members

dwSize

结构体大小

struNfsDiskParam

NFS 配置子结构

Remarks

修改 NFS 各参数时需要重启设备才能生效。

8.102 NET_DVR_NETCFG_MULTI:多网卡网络配置

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byDefaultRoute;
BYTE byNetworkCardNum;

BYTE byWorkMode;

BYTE byRes;

NET_DVR_ETHERNET_MULTI struEtherNet[MAX_NETWORK_CARD];

NET DVR IPADDR struManageHost1IpAddr;
NET DVR IPADDR struManageHost2IpAddr;
NET DVR IPADDR struAlarmHostIpAddr;
WORD wManageHost1Port;
WORD wManageHost2Port;
WORD wAlarmHostIpPort;

BYTE bylpResolver[MAX_DOMAIN_NAME];

WORD wipResolverPort;

WORD wDvrPort;
WORD wHttpPortNo;
WORD wDvrPort2;
BYTE byRes2[4];

NET DVR IPADDR struMulticastlpAddr;

NET_DVR_PPPOECFG struPPPoE; BYTE byRes3[24];

}NET_DVR_NETCFG_MULTI,*LPNET_DVR_NETCFG_MULTI;

Members

dwSize

结构体大小

byDefaultRoute

默认路由,0表示 struEtherNet[0],1表示 struEtherNet[1]

byNetworkCardNum

设备实际可配置的网卡数目

byWorkMode

0-普通多网卡模式,1-内外网隔离模式

byRes

保留,置为0

struEtherNet

以太网口

struManageHost1lpAddr

主管理主机 IP 地址

struManageHost2IpAddr

辅管理主机 IP 地址

struAlarmHostIpAddr

报警主机 IP 地址

wManageHost1Port

主管理主机端口号

wManageHost2Port

辅管理主机端口号

wAlarmHostIpPort

报警主机端口号

bylpResolver

IP 解析服务器域名或 IP 地址

wlpResolverPort

IP 解析服务器端口号

wDvrPort

通讯端口,默认8000

wHttpPortNo

HTTP 端口号

wDvrPort2

通讯端口2

byRes2

保留,置为0

struMulticastlpAddr

多播组地址

struPPPoE

PPPoE 参数

byRes3

保留,置为0

8.103 NET_DVR_NETCFG_V30:网络配置

struct{

DWORD dwSize;

NET_DVR_ETHERNET_V30 struEtherNet[MAX_ETHERNET];

NET_DVR_IPADDR struRes1[2];

NET DVR IPADDR struAlarmHostIpAddr;

WORD wRes2[2];

WORD wAlarmHostIpPort;

BYTE byUseDhcp; BYTE byRes3;

<u>NET_DVR_IPADDR</u> struDnsServer1IpAddr; <u>NET_DVR_IPADDR</u> struDnsServer2IpAddr;

BYTE byIpResolver[MAX_DOMAIN_NAME];

WORD wlpResolverPort; WORD wHttpPortNo;

NET_DVR_IPADDR struMulticastlpAddr;
NET_DVR_IPADDR struGatewaylpAddr;

NET_DVR_PPPOECFG struPPPoE; BYTE byRes[64];

}NET_DVR_NETCFG_V30,*LPNET_DVR_NETCFG_V30;

Members

dwSize

大小

struEtherNet

以太网口

struRes1

保留,置为0

struAlarmHostIpAddr

报警主机 IP 地址

wRes2

保留,置为0

wAlarmHostIpPort

报警主机端口号

byUseDhcp

是否启用 DHCP: 0xff-无效: 0-不启用: 1-启用

byRes3

保留,置为0

struDnsServer1IpAddr

域名服务器1的IP地址

struDnsServer2IpAddr

域名服务器 2 的 IP 地址

bylpResolver

IP 解析服务器域名或 IP 地址 (8000 设备不支持域名)

wlpResolverPort

IP 解析服务器端口号

wHttpPortNo

HTTP 端口号

struMulticastIpAddr

多播组地址

struGatewayIpAddr

网关地址

struPPPoE

PPPoE 参数

byRes

保留,置为0

Remarks

3.0 协议以下的设备,参数 byUseDhcp 为 0xff-无效,将其 IP 地址填成空,设备会自动去获取 DHCP。

8.104 NET_DVR_NETCFG_V50:网络配置

struct{

DWORD dwSize;

NET_DVR_ETHERNET_V30 struEtherNet[MAX_ETHERNET];

NET DVR IPADDR struRes1[2];

NET DVR IPADDR struAlarmHostIpAddr;

BYTE wRes2[4];

WORD wAlarmHostlpPort;

BYTE byUseDhcp;
BYTE byIPv6Mode;

NET_DVR_IPADDR struDnsServer1IpAddr;
NET_DVR_IPADDR struDnsServer2IpAddr;

BYTE bylpResolver[MAX_DOMAIN_NAME];

WORD wlpResolverPort;
WORD wHttpPortNo;

NET_DVR_IPADDR struMulticastlpAddr;
NET_DVR_IPADDR struGatewaylpAddr;

NET DVR PPPOECFG struPPPoE;

BYTE byEnablePrivateMulticastDiscovery;
BYTE byEnableOnvifMulticastDiscovery;

BYTE byEnableDNS;

WORD wAlarmHost2IpPort;
NET DVR IPADDR struAlarmHost2IpAddr;

BYTE byRes[600];

} NET_DVR_NETCFG_V50,*LPNET_DVR_NETCFG_V50;

Members

dwSize

大小

struEtherNet

以太网口

struRes1

保留,置为0

struAlarmHostIpAddr

报警主机 IP 地址

wRes2

保留,置为0

wAlarmHostIpPort

报警主机端口号

byUseDhcp

是否启用 DHCP: 0xff-无效; 0-不启用; 1-启用

byIPv6Mode

IPv6 分配方式: 0-路由公告, 1-手动设置, 2-启用 DHCP 分配

struDnsServer1IpAddr

域名服务器 1 的 IP 地址

struDnsServer2IpAddr

域名服务器 2 的 IP 地址

byIpResolver

IP 解析服务器域名或 IP 地址 (8000 设备不支持域名)

wIpResolverPort

IP 解析服务器端口号

wHttpPortNo

HTTP 端口号

struMulticastIpAddr

多播组地址

struGatewayIpAddr

网关地址

struPPPoE

PPPoE 参数

byEnablePrivateMulticastDiscovery

私有多播搜索(SADP): 0- 默认, 1- 启用, 2- 禁用

byEnableOnvifMulticastDiscovery

Onvif 多播搜索(SADP): 0- 默认, 1- 启用, 2- 禁用

byEnableDNS

手动设置 DNS 服务器地址使能: 0- 自动获取, 1- 手动设置

wAlarmHost2IpPort

报警主机 2 端口号

struAlarmHost2IpAddr

报警主机 2 IP 地址

byRes

保留,置为0

Remarks

3.0 协议以下的设备,参数 byUseDhcp 为 0xff-无效,将其 IP 地址填成空,设备会自动去获取 DHCP。

8.105 NET_DVR_NETWORK_BONDING:BONDING 网卡配置

struct{

DWORD dwSize;
BYTE byEnable;
BYTE byNum;
BYTE byRes1[2];

NET_DVR_ONE_BONDING struOneBond[MAX_BOND_NUM];

BYTE byRes2[40];

}NET_DVR_NETWORK_BONDING,*LPNET_DVR_NETWORK_BONDING;

Members

dwSize

结构体大小

byEnable

是否启用 bonding 功能

byNum

Bonding 网卡的个数

byRes1

保留

struOneBond

单 BONDING 网卡配置参数

byRes2

保留

8.106 NET_DVR_NTPPARA:网络应用参数(NTP)

$struct \{$

BYTE sNTPServer[64];
WORD wInterval;
BYTE byEnableNTP;
signed char cTimeDifferenceH;
signed char cTimeDifferenceM;

BYTE res1;

WORD wNtpPort; BYTE res2[8];

}NET_DVR_NTPPARA,*LPNET_DVR_NTPPARA;

Members

sNTPServer

NTP 服务器域名或者 IP 地址

wInterval

校时间隔时间,以分钟或小时为单位(通过能力集 <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u> 获取,对应网络应用 参数能力集: <u>DEVICE_NETAPP_ABILITY</u>)

byEnableNTP

NTP 校时是否启用: 0一否, 1一是

cTimeDifferenceH

与国际标准时间的时差(小时),-12 ... +13

cTimeDifferenceM

与国际标准时间的时差(分钟), 0,30,45

res1

保留,置为0

wNtpPort

NTP 服务器端口,设备默认为 123

res2

保留,置为0

8.107 NET_DVR_ONE_BONDING:单 BONDING 网卡配置

struct{

BYTE byMode;
BYTE byUseDhcp;
BYTE byMasterCard;
BYTE byStatus;

BYTE byBond[MAX_NETWORK_CARD];

NET DVR ETHERNET V30 struEtherNet;

NET DVR IPADDR struGatewayIpAddr;

BYTE byRes[20];

}NET_DVR_ONE_BONDING,*LPNET_DVR_ONE_BONDING;

Members

byMode

工作模式: 0- 网络容错, 1- 负载均衡

byUseDhcp

是否使能 dhcp

byMasterCard

指定哪张网卡为主网卡

byStatus

BONDING 的状态: 0 - 异常, 1-正常, 只能获取不能设置

byBond

byBond[0]== 1 表示使用 eh0, 0 表示不使用 eh0

struEtherNet

网卡参数

struGatewayIpAddr

网关地址

byRes

保留

8.108 NET_DVR_ONLINE_LOCAL_CONTROLLER_CFG:在线就地控制器信息结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byLocalControllerName[LOCAL_CONTROLLER_NAME_LEN];

WORD wLocalControllerID;

WORD wDevPort;
NET_DVR_IPADDR struDevIP;

NET_DVR_IPADDRstruSubnetMask;NET_DVR_IPADDRstruGateway;BYTEbySearchProgress;BYTEbyEffectData;BYTEbyRes[302];

} NET_DVR_ONLINE_LOCAL_CONTROLLER_CFG,*LPNET_DVR_ONLINE_LOCAL_CONTROLLER_CFG;

Members

dwSize

结构体大小

byLocalControllerName

就地控制器名称

wLocalControllerID

就地控制器序号,为0表示所有

wDevPort

设备端口号

struDevIP

设备 IP 地址

struSubnetMask

设备子网掩码

struGateway

设备网关

bySearchProgress

搜索进度,0表示未开始,100表示同步完成

byEffectData

是否为有效数据,0-表示有效,1-表示设备只返回搜索进度,作为心跳包

byRes

保留,置为0

8.109 NET_DVR_PASSNUM_INFO_ALARM:通行人数信息上传结构体

struct{

DWORD dwSize;

DWORD dwAccessChannel;
NET DVR TIME V30 struSwipeTime;

BYTE byNetUser[MAX_NAMELEN];

NET DVR IPADDR struRemoteHostAddr;

DWORD dwEntryTimes;
DWORD dwExitTimes;
DWORD dwTotalTimes;
BYTE byRes[300];

}NET_DVR_PASSNUM_INFO_ALARM, *LPNET_DVR_PASSNUM_INFO_ALARM;

Members

dwSize

结构体大小

dwAccessChannel

人员通道号

struSwipeTime

刷卡时间

byNetUser

网络操作的用户名

struRemoteHostAddr

远程主机地址

dwEntryTimes

人员进入次数

dwExitTimes

人员离开次数

dwTotalTimes

人员出入总次数

byRes

保留,置为0

8.110 NET_DVR_PERSONNEL_CHANNEL_CFG: 门禁主机人员通道参数配置结构体

struct{

DWORD dwSize;
BYTE byInMode;

BYTE byOutMode;
BYTE byWorkMode;
BYTE byRes[301];

NET DVR PERSONNEL CHANNEL CFG,*LPNET DVR PERSONNEL CHANNEL CFG;

Members

dwSize

结构体大小

byInMode

进门模式: 0- 受控, 1- 禁止, 2- 自由

byOutMode

出门模式: 0- 受控, 1- 禁止, 2- 自由

byWorkMode

工作模式: 0- 紧急, 1- 维护, 2- 常闭, 3- 常开

byRes

保留,置为0

Remarks

● 设备是否支持人员通道参数配置或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应门禁主机能力集(AcsAbility),相关接口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: ACS_ABILITY,节点: < PersonnelChannelCfg >。

8.111 NET DVR PERSON STATISTICS CFG:人数统计参数结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byEnableStatistics;

BYTE byEnableOfflineStatistics;

BYTE byRes[606];

}NET_DVR_PERSON_STATISTICS_CFG, *LPNET_DVR_PERSON_STATISTICS_CFG;

Members

dwSize

结构体大小

byEnableStatistics

是否开启人数统计: 0- 不开启, 1- 开启

byEnableOfflineStatistics

是否开启离线人数统计: 0- 不开启, 1- 开启

byRes

保留,置为0

Remarks

● 设备是否支持人数统计功能或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应门禁主机能力集 (AcsAbility),相关接口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: ACS_ABILITY,节点: < PersonStatisticsCfg >。

8.112 NET_DVR_PHONECFG:电话配置结构体

struct{

BYTE byWhiteList[MAX_PHONE_NUM];

BYTE byPhonePerssion[32]; BYTE byAlarmHandler[32];

BYTE byRes[128];

}NET_DVR_PHONECFG,*LPNET_DVR_PHONECFG;

Members

byWhiteList

白名单号码

byPhonePerssion

是否使能该号码的某功能, 按字节表示:

0x0: 支持接收报警短信 0x1: 支持短信控制上下线

0x2: 支持呼叫控制上线

0x3: 支持短信重启 0x4: 支持门操作控制

byAlarmHandler

是否使能对某个报警类型的短信发送,取值: 0- 否,1-是,按字节表示:

0x0: 硬盘满 0x1: 硬盘错 0x2: 网线断

0x3: IP 地址冲突 0x4: 非法访问

0x5: 视频信号异常

0x6: 输入/输出视频制式不匹配

0x7: 视频无信号 0x8: 音频无信号 0x9: 报警输入

0xa: 遮挡报警 0xb: 移动侦测 0xc: 录像异常

Oxd: PIR 报警 Oxe: 无线报警 Oxf: 呼救报警

0x10: 音频异常侦测报警

0x11: 场景侦测报警 0x12: 虚焦侦测报警

0x13: 人脸侦测报警 0x14: 越界侦测报警

0x15: 区域入侵侦测报警

0x16: 离开区域侦测报警

0x17: 进入区域报警

0x18: 人员徘徊侦测报警

0x19: 人员聚集侦测报警

0x1a: 快速移动侦测报警

0x1b: 停车侦测报警

0x1c: 物品遗留侦测报警

0x1d: 物品拿取侦测报警

byRes

保留,置为0

8.113 NET_DVR_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG: 手机关联门权限参数配置

结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byOpenRight[MAX_DOOR_NUM_256];

BYTE byCloseRight[MAX_DOOR_NUM_256];

BYTE byNormalOpenRight[MAX_DOOR_NUM_256];

BYTE byNormalCloseRight[MAX_DOOR_NUM_256];

BYTE byArmRight[MAX_ALARMHOST_ALARMIN_NUM];

BYTE byDisarmRight[MAX_ALARMHOST_ALARMIN_NUM];

BYTE byRes[256];

}NET_DVR_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG, *LPNET_DVR_PHONE_DOOR_RIGHT_CFG;

Members

dwSize

结构体大小

byOpenRight

是否有开门权限,按数组表示,数组下标表示门序号,数组值: 0- 无权限, 1- 有权限 byCloseRight

是否有关门权限,按数组表示,数组下标表示门序号,数组值: 0- 无权限, 1- 有权限 byNormalOpenRight

是否有常开权限,按数组表示,数组下标表示门序号,数组值: 0- 无权限, 1- 有权限 byNormalCloseRight

是否有常闭权限,按数组表示,数组下标表示门序号,数组值: 0- 无权限, 1- 有权限 byArmRight

是否有布防权限,按数组表示,数组下标表示报警输入口序号,数组值: 0- 无权限, 1- 有权限 byDisarmRight

是否有撤防权限,按数组表示,数组下标表示报警输入口序号,数组值: 0- 无权限, 1- 有权限 byRes

保留,置为0

Remarks

设备是否支持手机关联门权限配置或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应门禁主机能力集(AcsAbility),相关接口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: ACS_ABILITY,节点: <SMS>。

8.114 NET_DVR_PICTURECFG:图片参数结构体

struct{

DWORD dwSize;
BYTE byUseType;
BYTE bySequence;
BYTE byWallNo;
BYTE byRes1;

NET DVR BASEMAP CFG struBasemapCfg;

BYTE sPicName[NAME_LEN];

BYTE byRes2[32];

}NET_DVR_PICTURECFG,*LPNET_DVR_PICTURECFG;

Members

dwSize

结构体大小

byUseType

1- 底图, 2-GIF图片, 3-CAD图片, 4- 输出口图片

bySequence

序号。分布式不使用该参数,设为0

byWallNo

电视墙号

byRes1

保留,置为0

struBasemapCfg

底图参数

sPicName

图片名称

byRes2

保留,置为0

Remarks

- 底图由上层切割并传送,例如: 2*2 的大屏,上传底图时需要客户端将底图切割成 4 块,并分成 4 次发送底图数据,每次发送时都需要发送结构体 NET_DVR_BASEMAP_CFG。
- 设备在收到屏幕序号为 0 的底图时,表示是新的底图。例如,用户将一幅图切割成 4 份,当传完前两块以后又要传另一幅底图,此时应该将屏幕序号置为 0。这时设备就能知道是另一幅底图,并将第一幅底图的前两块数据丢弃。
- 对于门禁主机,不支持设置底图参数,参数 struBasemapCfg 无效。门禁设备是否支持底图功能或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应门禁主机能力集(AcsAbility),相关接口:
 NET DVR GetDeviceAbility,能力集类型: ACS_ABILITY,节点: <PictureCfg>。

8.115 NET_DVR_PLAN_TEMPLATE:计划模板配置结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byEnable; BYTE byRes1[3];

BYTE byTemplateName[TEMPLATE_NAME_LEN];

DWORD dwWeekPlanNo;

DWORD dwHolidayGroupNo[MAX_HOLIDAY_GROUP_NUM];

BYTE byRes2[32];

}NET_DVR_PLAN_TEMPLATE,*LPNET_DVR_PLAN_TEMPLATE;

Members

dwSize

结构体大小

byEnable

是否使能: 0- 否, 1- 是

byRes1

保留,置为0

byTemplateName

计划模板名称

dwWeekPlanNo

周计划编号,0表示无效

dwHolidayGroupNo

假日组编号,按值表示,采用紧凑型排列,中间遇到0则后续无效

byRes2

保留,置为0

8.116 NET_DVR_PLAN_TEMPLATE_COND:卡权限计划模板配置条件结构体

struct{

DWORD dwSize;

DWORD dwPlanTemplateNumber;

WORD wLocalControllerID;

BYTE byRes[106];

} NET_DVR_PLAN_TEMPLATE_COND,*LPNET_DVR_PLAN_TEMPLATE_COND;

Members

dwSize

结构体大小

 $dw {\it Plan Template Number}$

计划模板编号,从1开始,最大值从门禁能力集获取

wLocalControllerID

就地控制器序号[1,64], 0表示门禁主机

byRes

保留,置为0

8.117 NET_DVR_PLATFORM_VERIFY_CFG:平台认证结果信息结构体

```
struct{
 DWORD
                dwSize;
 DWORD
                dwDoorNo;
 BYTE
                byResultType;
 BYTE
                byRes1[3];
 BYTE
                byScreenDisplay[MAX_SCREEN_DISPLAY_LEN];
 BYTE
                byRes[300];
}NET_DVR_PLATFORM_VERIFY_CFG, *LPNET_DVR_PLATFORM_VERIFY_CFG;
Members
dwSize
      结构体大小
dwDoorNo
      门编号
byResultType
      认证结果类型: 0- 非法, 1- 合法
bvRes1
      保留,置为0
byScreenDisplay
      LED 屏幕显示,字符串,用于显示认证相关信息
byRes
      保留,置为0
```

Remarks

 设备是否支持平台认证或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应门禁能力集 (AcsAbility),相关接口: NET_DVR_GetDeviceAbility,能力集类型: ACS_ABILITY,节点: <PlatformVerifyCfg>。

8.118 NET_DVR_PPPCFG_V30:PPP 参数结构体

struct{

```
NET DVR IPADDR
                        struRemoteIP;
  NET DVR IPADDR
                        struLocalIP;
  char
                        sLocalIPMask[16];
  BYTE
                        sUsername[NAME_LEN];
  BYTE
                        sPassword[PASSWD_LEN];
  BYTE
                        byPPPMode;
  BYTE
                        byRedial;
  BYTE
                        byRedialMode;
  BYTE
                        byDataEncrypt;
  DWORD
                        dwMTU;
                        sTelephoneNumber[PHONENUMBER LEN];
  char
}NET_DVR_PPPCFG_V30, *LPNET_DVR_PPPCFG_V30;
```

Members

struRemoteIP

远端 IP 地址

struLocalIP

本地 IP 地址

sLocalIPMask

本地 IP 地址掩码

sUsername

用户名

sPassword

密码

byPPPMode

PPP 模式: 0一主动, 1一被动

byRedial

是否回拨: 0-否, 1-是

byRedialMode

回拨模式: 0-由拨入者指定, 1-预置回拨号码

byDataEncrypt

数据加密: 0-否, 1-是

dwMTU

MTU

sTelephoneNumber

电话号码

8.119 NET_DVR_PPPOECFG:PPPoE 配置

struct{

DWORD dwPPPOE;

BYTE sPPPoEUser[NAME_LEN];

char sPPPoEPassword[*PASSWD_LEN*];

NET DVR IPADDR struPPPoEIP;

}NET_DVR_PPPOECFG, *LPNET_DVR_PPPOECFG;

Members

dwPPPOE

是否启用 PPPoE: 0-不启用, 1-启用

sPPPoEUser

PPPoE 用户名

sPPPoEPassword

PPPoE 密码

struPPPoEIP

PPPoE IP 地址

8.120 NET_DVR_SCHEDTIME:起止时间段参数

```
struct{
 BYTE
         byStartHour;
 BYTE
         byStartMin;
 BYTE
         byStopHour;
 BYTE
         byStopMin;
}NET_DVR_SCHEDTIME, *LPNET_DVR_SCHEDTIME;
Members
byStartHour
      开始时间:时
byStartMin
      开始时间:分
byStopHour
      结束时间: 时
byStopMin
      结束时间:分
```

8.121 NET_DVR_SDKABL:SDK 功能信息

```
DWORD
            dwMaxLoginNum;
 DWORD
            dwMaxRealPlayNum;
 DWORD
            dwMaxPlayBackNum;
 DWORD
            dwMaxAlarmChanNum;
 DWORD
            dwMaxFormatNum;
 DWORD
            dwMaxFileSearchNum;
 DWORD
            dwMaxLogSearchNum;
 DWORD
            dw Max Serial Num;\\
 DWORD
            dwMaxUpgradeNum;
 DWORD
            dwMaxVoiceComNum;
 DWORD
            dwMaxBroadCastNum;
 DWORD
            dwRes[10];
}NET_DVR_SDKABL,*LPNET_DVR_SDKABL;
Members
dwMaxLoginNum
      最大注册用户数
dwMaxRealPlayNum
      最大实时预览的路数
dwMaxPlayBackNum
      最大回放或下载的路数
dwMaxAlarmChanNum
```

最大建立报警通道的路数

struct{

dwMaxFormatNum

最大硬盘格式化的路数

dwMaxFileSearchNum

最大文件搜索的路数

dwMaxLogSearchNum

最大日志搜索的路数

dwMaxSerialNum

最大建立透明通道的路数

dwMaxUpgradeNum

最大升级的路数

dwMaxVoiceComNum

最大语音转发的路数

dwMaxBroadCastNum

最大语音广播的路数

dwRes

保留,置为0

8.122 NET_DVR_SDKLOCAL_CFG:模拟能力集参数

struct{

BYTE byEnableAbilityParse;

BYTE byVoiceComMode;

BYTE byRes[510];

}NET_DVR_SDKLOCAL_CFG,*LPNET_DVR_SDKLOCAL_CFG;

Members

by Enable Ability Parse

使用能力集解析库: 0- 不使用, 1- 使用, 默认不使用

byVoiceComMode

对讲模式: 0- 使用对讲库 (默认), 1- 使用 windows api 模式

byRes

保留

8.123 NET_DVR_SDKSTATE:SDK 状态信息

struct{

DWORD dwTotalLoginNum; **DWORD** dwTotalRealPlayNum; **DWORD** dwTotalPlayBackNum; **DWORD** dwTotalAlarmChanNum; **DWORD** dwTotalFormatNum; **DWORD** dwTotalFileSearchNum; **DWORD** dwTotalLogSearchNum; **DWORD** dwTotalSerialNum;

DWORD dwTotalUpgradeNum;DWORD dwTotalVoiceComNum;DWORD dwTotalBroadCastNum;

DWORD dwRes[10];

}NET_DVR_SDKSTATE,*LPNET_DVR_SDKSTATE;

Members

dwTotalLoginNum

当前注册的用户数

dwTotalRealPlayNum

当前实时预览的路数

dwTotalPlayBackNum

当前回放或下载的路数

dwTotalAlarmChanNum

当前建立报警通道的路数

dwTotalFormatNum

当前硬盘格式化的路数

dwTotalFileSearchNum

当前文件搜索的路数

dwTotalLogSearchNum

当前日志搜索的路数

dwTotalSerialNum

当前建立透明通道的路数

dwTotalUpgradeNum

当前升级的路数

dwTotalVoiceComNum

当前语音转发的路数

dwTotalBroadCastNum

当前语音广播的路数

dwRes

保留,置为0

8.124 NET_DVR_SECURITY_CFG:安全认证配置结构体

struct{

DWORD dwSize;
BYTE byRes1[3];

BYTE byWebAuthentication; BYTE byRtspAuthentication;

BYTE byTelnetServer;
BYTE bySSHServer;
BYTE byIllegalLoginLock;

BYTE byRes[28];

}NET_DVR_SECURITY_CFG,*LPNET_DVR_SECURITY_CFG;

Members

dwSize

结构体大小

byRes1

保留,置为0

byWebAuthentication

web 认证配置: 0- Digest, 1- basic(默认)

byRtspAuthentication

rtsp 认证配置: 0- 禁用, 1-basic(默认)

byTelnetServer

telnet 设置: 0- 禁用, 1- 启用

bvSSHServer

SSH 设置: 0- 禁用 (默认), 1- 启用

byIllegalLoginLock

开启登录锁定: 0- 启用 (默认), 1- 禁用

byRes

保留,置为0

Remarks

- 安全认证配置,只有管理员用户(admin)才有权限。
- 安全认证参数配置能力,对应安全认证配置能力集 (SecurityAbility),相关接口: NET_DVR_GetDeviceAbility(能力集类型: DEVICE_ABILITY_INFO)。

8.125 NET_DVR_SETUPALARM_PARAM:报警布防参数

```
struct{
```

DWORD dwSize;

BYTE byLevel;

BYTE byAlarmInfoType;

BYTE byRetAlarmTypeV40;

BYTE byRetDevInfoVersion;

BYTE byRetVQDAlarmType;

BYTE byFaceAlarmDetection;

BYTE bySupport;

BYTE byRes[9];

}NET_DVR_SETUPALARM_PARAM, *LPNET_DVR_SETUPALARM_PARAM;

Members

dwSize

结构体大小

byLevel

布防优先级: 0- 一等级(高), 1- 二等级(中), 2- 三等级(低)

byAlarmInfoType

智能交通报警信息上传类型: 0- 老报警信息(<u>NET DVR PLATE RESULT</u>),1- 新报警信息 (<u>NET ITS PLATE RESULT</u>)

byRetAlarmTypeV40

保留,置为0

```
byRetDevInfoVersion
```

保留,置为0

byRetVQDAlarmType

保留,置为0

byFaceAlarmDetection

保留,置为0

bySupport

按位表示,值:0-上传,1-不上传 bit0-表示二级布防是否上传图片

byRes

保留,置为0

Remarks

- 一级布防最大连接数为1个,二级最大连接数为3个,三级最大连接数为5个,设备支持一级、二级和三级布防同时进行,一级布防优先上传信息。
- byAlarmInfoType 是否支持新报警信息可从注册返回的能力获知,详见 NET_DVR_DEVICEINFO_V30_结构中bySupport1(表示是否支持车牌新报警信息),如果注册返回能力不支持,设备仅支持老报警信息上传。布防时设置 byAlarmInfoType 值为 0 或者 1,则 NET_DVR_SetDVRMessageCallBack_V31_设置的回调或者函数中上传的报警信息类型(ICommand)对应 COMM_UPLOAD_PLATE_RESULT 或者 COMM_ITS_PLATE_RESULT。

8.126 NET DVR SIMPLE DAYTIME:时间点信息结构体

```
struct\{
```

BYTE byHour;

BYTE byMinute;

BYTE bySecond;

BYTE byRes;

}NET_DVR_SIMPLE_DAYTIME,*LPNET_DVR_SIMPLE_DAYTIME;

Members

byHour

时

byMinute

分

bySecond

秒

byRes

保留,置为0

8.127 NET DVR SINGLE NFS:NFS 配置子结构

struct{

char sNfsHostIPAddr[16];

BYTE sNfsDirectory[PATHNAME_LEN];

}NET_DVR_SINGLE_NFS, *LPNET_DVR_SINGLE_NFS;

Members

sNfsHostIPAddr

网络文件系统主机 IP 地址

sNfsDirectory

NFS 路径

8.128 NET DVR SINGLE RS232:RS232 串口参数子结构

struct{

DWORD dwBaudRate;
BYTE byDataBit;
BYTE byStopBit;
BYTE byParity;
BYTE byFlowcontrol;

DWORD dwWorkMode;

}NET_DVR_SINGLE_RS232, *LPNET_DVR_SINGLE_RS232;

Members

dwBaudRate

波特率(bps): 0-50,1-75,2-110,3-150,4-300,5-600,6-1200,7-2400,8-4800,9-9600,10-19200, 11-38400,12-57600,13-76800,14-115.2k

byDataBit

数据有几位: 0-5位, 1-6位, 2-7位, 3-8位

byStopBit

停止位: 0-1 位, 1-2 位

byParity

是否校验: 0-无校验, 1-奇校验, 2-偶校验

byFlowcontrol

是否流控: 0-无, 1-软流控,2-硬流控

dwWorkMode

工作模式,0一窄带传输(232 串口用于 PPP 拨号),1一控制台(232 串口用于参数控制),2一透明通道,3-ptz 模式(审讯温湿度传感器),4-报警盒模式

8.129 NET_DVR_SINGLE_PLAN_SEGMENT: 计划参数结构体

struct{

BYTE byEnable;
BYTE byDoorStatus;
BYTE byVerifyMode;
BYTE byRes[5];

NET DVR TIME SEGMENT struTimeSegment;

}NET_DVR_SINGLE_PLAN_SEGMENT,*LPNET_DVR_SINGLE_PLAN_SEGMENT;

Members

byEnable

是否使能: 0- 否, 1- 是

byDoorStatus

门状态模式: 0- 无效, 1- 休眠, 2- 常开状态, 3- 常闭状态。(设置门状态计划时有效)

byVerifyMode

验证方式: 0- 无效, 1- 休眠, 2- 刷卡+密码, 3- 刷卡, 4- 刷卡或密码, 5- 指纹, 6- 指纹+密码, 7- 指纹或刷卡, 8- 指纹+刷卡, 9- 指纹+刷卡+密码(无先后顺序)。(读卡器验证方式计划时有效) byRes

保留,置为0

struTimeSegment

计划时间段,包括开始时间和结束时间

8.130 NET_DVR_SMSRELATIVEPARAM:短信相关参数结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE bEnableSmsAlarm;

BYTE byRes1[7];

NET_DVR_PHONECFG struWhiteList[MAX_WHITELIST_NUM];

BYTE byRes2[32];

}NET_DVR_SMSRELATIVEPARAM, *LPNET_DVR_SMSRELATIVEPARAM;

Members

dwSize

结构体大小

bEnableSmsAlarm

是否启动短信报警, 0- 禁用, 1- 启用

byRes1

保留,置为0

struWhiteList

白名单列表

byRes2

保留,置为0

Remarks

- 报警及异常需增加短信报警联动方式,当使能为真时,该联动方式便能生效。
- 短信报警需配合白名单使用,短信报警发生时将短信发送给白名单中的号码。白名单也可以配合短信 控制设备使用,只有白名单上的号码才允许发送控制短信给设备,使设备进行相应操作。
- 设备是否支持短信相关配置或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应无线网络能力 集(NetworkSetting),相关接口: <u>NET_DVR_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: DEVICE_NETWORK_ABILITY, 节点: <MessageConfig>。

8.131 NET_DVR_SNAPCFG:触发参数

struct{

DWORD dwSize;

```
BYTE
          byRelatedDriveWay;
 BYTE
         bySnapTimes;
 WORD
         wSnapWaitTime;
 WORD
         wIntervalTime[MAX_INTERVAL_NUM];
         dwSnapVehicleNum;
 DWORD
 BYTE
          byRes2[20];
}NET_DVR_SNAPCFG, *LPNET_DVR_SNAPCFG;
Members
dwSize
     结构体大小
byRelatedDriveWay
     触发 IO 关联的车道号,取值范围[0,9]
bySnapTimes
     线圈抓拍次数,0-不抓拍,非0-连拍次数,目前最大5次
wSnapWaitTime
     抓拍等待时间,单位 ms,取值范围[0,60000]
wIntervalTime
     连拍间隔时间,单位 ms,取值范围[67,60000]
dwSnapVehicleNum
     抓拍匹配序号,与车牌报警上传 <u>NET_ITS_PLATE_RESULT</u>中 dwMatchNo 字段对应,网络触发连拍时
byRes2
     保留,置为0
```

8.132 NET_DVR_SYSTEM_TIME:时间信息

```
struct{
  WORD
           wYear;
  WORD
           wMonth;
  WORD
           wDay;
  WORD
           wHour;
  WORD
           wMinute;
  WORD
           wSecond;
  WORD
           wMilliSec;
  BYTE
           byRes[2];
}NET_DVR_SYSTEM_TIME,*LPNET_DVR_SYSTEM_TIME;
Members
wYear
      年
wMonth
       月
wDay
       日
wHour
```

```
时
wMinute
分
wSecond
秒
wMilliSec
毫秒
byRes
```

8.133 NET_DVR_TIME:时间参数

```
struct{
 DWORD
            dwYear;
 DWORD
            dwMonth;
 DWORD
            dwDay;
 DWORD
            dwHour;
 DWORD
            dwMinute;
 DWORD
            dwSecond;
}NET_DVR_TIME, *LPNET_DVR_TIME;
Members
dwYear
      年
dwMonth
      月
dwDay
      日
dwHour
      时
dwMinute
      分
dwSecond
      秒
```

8.134 NET_DVR_TIME_EX:时间参数

```
struct{
  WORD wYear;
  BYTE byMonth;
  BYTE byDay;
  BYTE byHour;
  BYTE byMinute;
  BYTE bySecond;
```

```
BYTE
         byRes;
}NET_DVR_TIME_EX, *LPNET_DVR_TIME_EX;
Members
wYear
      年
byMonth
       月
byDay
       日
byHour
      时
byMinute
      分
bySecond
      秒
byRes
      保留
```

8.135 NET_DVR_TIME_V30:时间参数(扩展)

```
struct{
 WORD
           wYear;
  BYTE
           byMonth;
  BYTE
           byDay;
  BYTE
           byHour;
  BYTE
           byMinute;
  BYTE
           bySecond;
 BYTE
           byRes;
 WORD
           wMilliSec;
  BYTE
           byRes1[2];
}NET_DVR_TIME_V30, *LPNET_DVR_TIME_V30;
Members
wYear
       年
byMonth
       月
byDay
       日
byHour
       时
byMinute
       分
bySecond
       秒
```

```
byRes
```

保留

wMilliSec

毫秒

byRes1

保留

8.136 NET_DVR_TIME_SEGMENT:时间段参数结构体

```
struct{
```

NET DVR SIMPLE DAYTIME struBeginTime;
NET DVR SIMPLE DAYTIME struEndTime;

}NET_DVR_TIME_SEGMENT,*LPNET_DVR_TIME_SEGMENT;

Members

struBeginTime

开始时间点(时分秒)

struEndTime

开始时间点(时分秒)

8.137 NET_DVR_TIMEPOINT:时间点参数结构体

struct{

DWORD dwMonth;

DWORD dwWeekNo;

DWORD dwWeekDate;

DWORD dwHour;

DWORD dwMin;

}NET_DVR_TIMEPOINT, *LPNET_DVR_TIMEPOINT;

Members

dwMonth

月:[0,11]取值分别表示第1个月到第12个月

dwWeekNo

周:0一第1周,1一第2周,2一第3周,3一第4周,4一最后一周

dwWeekDate

星期: 0一星期日,1一星期一,2一星期二,3一星期三,4一星期四,5一星期五,6一星期六 *dwHour*

小时: 开始时间 0~23, 结束时间 1~23

dwMin

分: 0~59

8.138 NET_DVR_USER_INFO_V30:单用户参数

远程操作权限,参数取值为1表示使能:

```
struct{
 BYTE
                   sUserName[NAME LEN];
 BYTE
                   sPassword[PASSWD_LEN];
 BYTE
                   byLocalRight[MAX RIGHT];
 BYTE
                   byRemoteRight[MAX RIGHT];
                   byNetPreviewRight[MAX_CHANNUM_V30];
 BYTE
 BYTE
                   byLocalPlaybackRight[MAX_CHANNUM_V30];
 BYTE
                   byNetPlaybackRight[MAX_CHANNUM_V30];
 BYTE
                   byLocalRecordRight[MAX CHANNUM V30];
 BYTE
                   byNetRecordRight[MAX_CHANNUM_V30];
 BYTE
                   byLocalPTZRight[MAX CHANNUM V30];
 BYTE
                   byNetPTZRight[MAX_CHANNUM_V30];
 BYTE
                   byLocalBackupRight[MAX_CHANNUM_V30];
 NET DVR IPADDR
                   struUserIP;
 BYTE
                   byMACAddr[MACADDR_LEN];
 BYTE
                   byPriority;
 BYTE
                   byAlarmOnRight;
 BYTE
                   byAlarmOffRight;
 BYTE
                   byBypassRight;
 BYTE
                   byRes[14];
}NET_DVR_USER_INFO_V30,*LPNET_DVR_USER_INFO_V30;
Members
sUserName
      用户名
sPassword
      密码
byLocalRight
      本地操作权限,参数取值为1表示使能:
      数组 0一本地控制云台
      数组 1-本地手动录象
      数组 2一本地回放
      数组3一本地设置参数
      数组 4一本地查看状态、日志
      数组 5一本地高级操作(升级,硬盘管理(格式化、设置硬盘属性、设置盘组、阵列扩容、RAID 固
      件升级))
      数组 6-本地查看参数
      数组 7-本地管理模拟和 IP camera
      数组 8-本地备份
      数组 9-本地关机/重启
byRemoteRight
```

数组 0一远程控制云台

数组 1-远程手动录象

数组 2一远程回放

数组 3一远程设置参数(恢复默认参数,写日志)

数组 4一远程查看状态、日志

数组 5一远程高级操作(升级,硬盘管理(格式化、设置硬盘属性、设置盘组、阵列扩容、RAID 固件升级), JPEG 抓图, 前面板锁定与解锁)

数组 6一远程发起语音对讲

数组7一远程预览

数组8一远程请求报警上传、报警输出

数组 9一远程控制,本地输出

数组 10 一远程控制串口

数组 11-远程查看参数

数组 12-远程管理模拟和 IP camera

数组 13-远程关机/重启

byNetPreviewRight

远程可以预览的通道: 1-有权限, 0-无权限

byLocalPlaybackRight

本地可以回放的通道: 1-有权限, 0-无权限

byNetPlaybackRight

远程可以回放的通道: 1-有权限, 0-无权限

byLocalRecordRight

本地可以录像的通道: 1-有权限, 0-无权限

byNetRecordRight

远程可以录像的通道: 1-有权限, 0-无权限

byLocalPTZRight

本地可以控制 PTZ 的通道: 1-有权限, 0-无权限

byNetPTZRight

远程可以控制 PTZ 的通道: 1-有权限, 0-无权限

byLocalBackupRight

本地备份权限通道: 1-有权限, 0-无权限

struUserIP

用户 IP 地址(为 0 时表示允许任何地址)

byMACAddr

物理地址

byPriority

优先级: 0xff-无, 0-低, 1-中, 2-高

无 (表示不支持优先级的设置)

低(默认权限:包括本地和远程回放,本地和远程查看日志和状态,本地和远程关机/重启)

中(包括本地和远程控制云台,本地和远程手动录像,本地和远程回放,语音对讲和远程预览,本地备份,本地/远程关机/重启)

高(管理员)

by Alarm On Right

报警输入口布防权限

byAlarmOffRight

报警输入口撤防权限

byBypassRight

报警输入口旁路权限

byRes

保留,置为0

8.139 NET_DVR_USER_LOGIN_INFO:用户登录参数

struct{

char sDeviceAddress[NET_DVR_DEV_ADDRESS_MAX_LEN];

BYTE byRes1; WORD wPort;

char sUserName[NET_DVR_LOGIN_USERNAME_MAX_LEN]; char sPassword[NET_DVR_LOGIN_PASSWD_MAX_LEN];

fLoginResultCallBack cbLoginResult;

void *pUser;

BOOL bUseAsynLogin;
BYTE byRes2[128];

}NET_DVR_USER_LOGIN_INFO,*LPNET_DVR_USER_LOGIN_INFO;

Members

sDeviceAddress

设备地址, IP 或者普通域名

byRes1

保留,设为0

wPort

设备端口号,例如:8000

sUserName

登录用户名,例如: admin

sPassword

登录密码,例如: 12345

cbLoginResult

登录状态回调函数, bUseAsynLogin 为 1 时有效

IpDeviceInfo,

pUser

用户数据

bUseAsynLogin

是否异步登录: 0- 否, 1- 是

byRes2

保留,置为0

Callback Function

typedef void(CALLBACK *fLoginResultCallBack)(
LONG IUserID,
DWORD dwResult,

LPNET DVR DEVICEINFO V30

```
void *pUser);

Callback Function Parameters

IUserID

[out] 用户 ID,NET_DVR_Login_V40 的返回值

dwResult

[out] 登录状态: 0- 异步登录失败,1- 异步登录成功

IpDeviceInfo

[out] 设备信息,设备序列号、通道、能力等参数

pUser

[out] 用户数据
```

8.140 NET_DVR_USER_V30:用户参数

8.141 NET_DVR_VIDEO_CALL_COND:可视对讲信令处理条件参数

```
struct{
    DWORD dwSize;
    BYTE byRes[128];
} NET_DVR_VIDEO_CALL_COND,*LPNET_DVR_VIDEO_CALL_COND;
Members
dwSize
结构体大小
byRes
保留,置为 0
```

8.142 NET DVR VIDEO CALL PARAM:可视对讲信令处理参数

```
struct{
    DWORD dwSize;
    DWORD dwCmdType;
    WORD wPeriod;
    WORD wBuildingNumber;
```

WORD wUnitNumber;

SHORT wFloorNumber;

WORD wRoomNumber;

BYTE byRes[118];

}NET_DVR_VIDEO_CALL_PARAM, *LPNET_DVR_VIDEO_CALL_PARAM;

Members

dwSize

结构体大小

dwCmdType

信令类型: 0- 请求呼叫, 1- 取消本次呼叫, 2- 接听本次呼叫, 3- 拒绝本地来电呼叫, 4- 被叫响 铃超时, 5- 结束本次通话, 6- 设备正在通话中, 7- 客户端正在通话中

wPeriod

期号,取值范围: [0,9]

wBuildingNumber

楼号

wUnitNumber

单元号

wFloorNumber

层号

wRoomNumber

房间号

byRes

保留,置为0

8.143 NET_DVR_VALID_PERIOD_CFG:有效期参数结构体

struct{

BYTE byEnable;
BYTE byRes1[3];

NET_DVR_TIME_EX struBeginTime;

NET_DVR_TIME_EX struEndTime;
BYTE byRes2[32];

}NET_DVR_VALID_PERIOD_CFG,*LPNET_DVR_VALID_PERIOD_CFG;

Members

byEnable

是否启用该有效期: 0- 不启用, 1- 启用

byRes1

保留,置为0

struBeginTime

有效期起始时间

struEndTime

有效期结束时间

byRes2

保留,置为0

8.144 NET_DVR_WEEK_PLAN_CFG:周计划配置结构体

```
struct{
 DWORD
                              dwSize;
 BYTE
                              byEnable;
 BYTE
                              byRes1[3];
                              struPlanCfg[MAX DAYS][MAX TIMESEGMENT V30];
 NET DVR SINGLE PLAN SEGMENT
 BYTE
                              byRes2[16];
}NET DVR WEEK PLAN CFG,*LPNET DVR WEEK PLAN CFG;
Members
dwSize
      结构体大小
byEnable
      是否使能: 0- 否, 1- 是
byRes1
      保留,置为0
struPlanCfg
      周计划参数,一周7天,每天最多8个时间段
byRes2
      保留,置为0
```

8.145 NET_DVR_WEEK_PLAN_COND:卡权限周计划配置条件结构体

```
struct{
 DWORD
          dwSize;
 DWORD
          dwWeekPlanNumber;
 WORD
          wLocalControllerID;
 BYTE
          byRes[106];
} NET_DVR_WEEK_PLAN_COND,*LPNET_DVR_WEEK_PLAN_COND;
Members
dwSize
      结构体大小
dwWeekPlanNumber
      周计划编号
wLocalControllerID
      就地控制器序号[1,64],0表示门禁主机
byRes
      保留,置为0
```

8.146 NET_DVR_WIFI_CFG:IP 监控设备无线参数结构体

8.147 NET_DVR_WIFI_CFG_EX:IP 监控设备无线参数的子结构体

```
struct{
  NET DVR WIFIETHERNET
                              struEtherNet;
  char
                              sEssid[IW_ESSID_MAX_SIZE];
  DWORD
                              dwMode;
  DWORD
                              dwSecurity;
  union{
           struct{
              DWORD
                        dwAuthentication;
              DWORD
                        dwKeyLength;
             DWORD
                        dwKeyType;
             DWORD
                        dwActive;
              char
                         sKeyInfo[WIFI_WEP_MAX_KEY_COUNT][WIFI_WEP_MAX_KEY_LENGTH];
           }wep;
           struct{
             DWORD
                          dwKeyLength;
              char
                          sKeyInfo[WIFI_WPA_PSK_MAX_KEY_LENGTH];
             BYTE
                          byEncryptType;
              char
                          sNewKeyInfo[WIFI_WPA_PSK_MAX_HEXKEY_LENGTH];
             BYTE
                          byKeyType;
             BYTE
                          byRes[7];
           }wpa_psk;
           struct{
             BYTE
                      byEncryptType;
              BYTE
                      byAuthType;
              BYTE
                      byRes[2];
              union{
                     struct{
                       BYTE
                                byEapolVersion;
                       BYTE
                                byAuthType;
```

```
BYTE
                              byRes1[2];
                      BYTE
                              byAnonyIdentity[NAME_LEN];
                      BYTE
                              byUserName[NAME_LEN];
                      BYTE
                              byPassword[NAME_LEN];
                      BYTE
                              byRes[44];
                    }EAP_TTLS;
                    struct{
                      BYTE
                              byEapolVersion;
                      BYTE
                              byAuthType;
                      BYTE
                              byPeapVersion;
                      BYTE
                              byPeapLabel;
                      BYTE
                              byAnonyIdentity[NAME_LEN];
                      BYTE
                              byUserName[NAME_LEN];
                      BYTE
                              byPassword[NAME_LEN];
                      BYTE
                              byRes[44];
                    }EAP_PEAP;
                    struct{
                      BYTE
                              byEapolVersion;
                      BYTE
                              byRes1[3];
                      BYTE
                              byIdentity[NAME_LEN];
                              byPrivateKeyPswd[NAME_LEN];
                      BYTE
                      BYTE
                              byRes[76];
                    }EAP_TLS;
                  }auth_param;
           }wpa_wpa2;
  }key;
}NET_DVR_WIFI_CFG_EX,*LPNET_DVR_WIFI_CFG_EX;
Members
struEtherNet
      WIFI 网口参数
sEssid
      SSID
dwMode
       工作模式: 0-mange 模式, 1-ad-hoc 模式
dwSecurity
      加密模式: 0- 不加密,1- WEP 加密,2- WPA-personal,3- WPA-enterprise,4- WPA2-personal,5-
      WPA2-enterprise
wep 为 WEP 加密参数结构体
dwAuthentication
      权限类型: 0-开放式, 1-共享式
dwKeyLength
      密钥长度: 0-64位; 1-128位; 2-152位
dwKeyType
      密钥类型: 0-16 进制; 1-ASCII
```

dwActive

激活哪个密钥(值有0、1、2、3),0表示激活第一个,以此类推

sKeyInfo

密钥信息

wpa_psk 为 WPA-personal/WPA2-personal 加密参数结构体

dwKeyLength

字符加密的长度,允许 8-63 个 ASCII 字符

sKeyInfo

字符密钥的信息, byKeyType 为 0 时有效

byEncryptType

WPA-personal/WPA2-personal 模式下加密类型: 0- AES, 1- TKIP

sNewKeyInfo

新类型密钥(支持 8-63 个 ASCII 字符以及 64 个十六制字符密钥), byKeyType 为 1 时有效

byKeyType

密钥类型: 0- 老密钥类型(只支持 8-63 个 ASCII 字符), 1- 新密钥类型(支持 8-63 个 ASCII 字符以及 64 个十六制字符密钥)

byRes

保留,置为0

wpa_wpa2 为 WPA-enterprise/WPA2-enterpris 加密参数结构体

byEncryptType

加密类型: 0-AES, 1-TKIP

sKeyInfo

认证类型: 0-EAP_TTLS, 1-EAP_PEAP, 2-EAP_TLS

byRes

保留,置为0

EAP_TTLS 为 EAP_TTLS 认证参数结构体

byEapolVersion

EAPOL 版本: 0- 版本 1, 1- 版本 2

byAuthType

内部认证方式: 0-PAP, 1-MSCHAPV2

byRes1

保留,置为0

byAnonyIdentity

匿名身份

byUserName

用户名

byPassword

密码

byRes

保留,置为0

EAP_PEAP 为 EAP_PEAP 认证参数结构体

byEapolVersion

EAPOL 版本: 0- 版本 1, 1- 版本 2

byAuthType

byRes

struct{

保留,置为0

```
内部认证方式: 0-GTC, 1-MD5, 2-MSCHAPV2
byPeapVersion
      PEAP 版本: 0- 版本 0, 1- 版本 1
byPeapLabel
      PEAP 标签: 0- 老标签, 1- 新标签
byAnonyIdentity
      匿名身份
byUserName
     用户名
byPassword
      密码
byRes
      保留,置为0
EAP TLS 为 EAP_TLS 认证参数结构体
byEapolVersion
      EAPOL 版本: 0- 版本 1, 1- 版本 2
byRes1
      保留,置为0
byIdentity
      身份
byPrivateKeyPswd
      私钥密码
```

8.148 NET_DVR_WIFIETHERNET:无线网口参数结构体

```
char
             slpAddress[16];
  char
             slpMask[16];
  BYTE
             byMACAddr[MACADDR_LEN];
  BYTE
             byCloseWifi;
  BYTE
             bRes;
  DWORD
             dwEnableDhcp;
  DWORD
             dwAutoDns;
  char
             sFirstDns[16];
  char
             sSecondDns[16];
  char
             sGatewayIpAddr[16];
  BYTE
             bRes2[8];
}NET_DVR_WIFIETHERNET,*LPNET_DVR_WIFIETHERNET;
Members
sIpAddress
       设备 IP 地址
sIpMask
```

掩码

byMACAddr

物理地址, 仅获取不能设置

byCloseWifi

是否关闭 wifi 连接: 0- 不关闭, 1- 关闭

bRes

保留,置为0

dwEnableDhcp

是否启动 DHCP: 0-不启动, 1-启动

dwAutoDns

如果启动 DHCP 是否自动获取 DNS: 0-不自动获取 , 1-自动获取; 对于有线如果启动 DHCP,目前自动获取 DNS

sFirstDns

第一个 DNS 域名

sSecondDns

第二个 DNS 域名

sGatewayIpAddr

网关地址

bRes2

保留,置为0

8.149 NET_DVR_XML_CONFIG_INPUT:透传接口输入参数

struct{

DWORD dwSize;

void* lpRequestUrl; DWORD dwRequestUrlLen;

void* lpInBuffer;
DWORD dwInBufferSize;
DWORD dwRecvTimeOut;

BYTE byRes[32];

} NET_DVR_XML_CONFIG_INPUT, *LPNET_DVR_XML_CONFIG_INPUT;

Members

dwSize

结构体大小

IpRequestUrl

请求信令,字符串格式

dwRequestUrlLen

请求信令长度, 字符串长度

lpInBuffer

输入参数缓冲区, XML 格式

dwInBufferSize

输入参数缓冲区大小

dwRecvTimeOut

接收超时时间,单位: ms,填0则使用默认超时5s

byRes

保留,置为0

8.150 NET_DVR_XML_CONFIG_OUTPUT:透传接口输出参数

struct{

DWORD dwSize;
void* lpOutBuffer;
DWORD dwOutBufferSize;
DWORD dwReturnedXMLSize;
void* lpStatusBuffer;
DWORD dwStatusSize;
BYTE byRes[32];

} NET_DVR_XML_CONFIG_OUTPUT, *LPNET_DVR_XML_CONFIG_OUTPUT;

Members

dwSize

结构体大小

IpOutBuffer

输出参数缓冲区, XML 格式

dwOutBufferSize

输出参数缓冲区大小(内存大小)

dwReturnedXMLSize

实际输出的 XML 内容大小

IpStatusBuffer

返回的状态参数(XML 格式: <u>ResponseStatus</u>),获取失败时返回,获取成功时不会赋值,如果不需要,可以置 NULL;设置时均会返回。

dwStatusSize

状态缓冲区大小(内存大小)

byRes

保留,置为0

8.151 ResponseStatus XML Block:设备返回的响应状态的 XML 描述

ResponseStatus XML Block

<ResponseStatus version="1.0" xmlns="http://www.std-cgi.org/ver20/XMLSchema">
 <requestURL/><!-- req, ro,xs:string --> </requestURL>
 <statusCode><!-- req, ro,xs:integer --></statusCode>
 <!-- O=1-OK, 2-Device Busy, 3-Device Error, 4-Invalid Operation, 5-Invalid XML Format,
 6-Invalid XML Content; 7-Reboot Required -->
 <statusString><!-- req, ro,xs:string --></statusString>
 <subStatusCode><!-- req, ro,xs:string --></subStatusCode>

```
<ID><!-- opt,xs:string --><ID>
</ResponseStatus>
```

8.152 NET_DVR_ZONEANDDST:夏令时参数结构体

```
struct{
 DWORD
                      dwSize;
 BYTE
                      byRes1[16];
 DWORD
                      dwEnableDST;
 BYTE
                      byDSTBias;
 BYTE
                      byRes2[3];
 NET DVR TIMEPOINT
                      struBeginPoint;
 NET_DVR_TIMEPOINT
                      struEndPoint;
}NET DVR ZONEANDDST,*LPNET DVR ZONEANDDST;
Members
dwSize
      结构体大小
byRes1
      保留,置为0
dwEnableDST
      是否启用夏时制: 0一不启用, 1一启用
byDSTBias
      夏令时偏移值(以分钟计): 30min, 60min, 90min, 120min
byRes2
      保留,置为0
struBeginPoint
      夏时制开始时间
struEndPoint
      夏时制停止时间
```

8.153 NET_VCA_POINT:点坐标参数结构体

```
struct{
  float fX;
  float fY;
}NET_VCA_POINT,*LPNET_VCA_POINT;
```

```
Members
```

fΧ

X轴坐标,取值范围[0.001,1]

fΥ

Y轴坐标,取值范围[0.001,1]

8.154 NET_VCA_POLYGON:多边形结构体

struct{

DWORD dwPointNum;

NET VCA POINT struPos[VCA MAX POLYGON POINT NUM];

}NET_VCA_POLYGON,*LPNET_VCA_POLYGON;

Members

dwPointNum

有效点(大于等于3),若是3点在一条线上认为是无效区域,线交叉认为是无效区域

struPos

多边形边界点,最大值为10

8.155 NET VCA RECT:区域框参数结构体

struct{

float fX;

float fY;

float fWidth;

float fHeight;

}NET_VCA_RECT,*LPNET_VCA_RECT;

Members

fΧ

边界框左上角点的 X 轴坐标,取值范围[0.001,1]

fΥ

边界框左上角点的 Y 轴坐标,取值范围[0.001,1]

fWidth

边界框的宽度,取值范围[0.001,1]

fHeight

边界框的高度,取值范围[0.001,1]

8.156 NET_VCA_SIZE_FILTER:尺寸过滤器参数结构体

struct{

BYTE byActive;
BYTE byMode;
BYTE byRes[2];

NET VCA RECT struMiniRect;
NET VCA RECT struMaxRect;

}NET_VCA_SIZE_FILTER,*LPNET_VCA_SIZE_FILTER;

Members

byActive

是否激活尺寸过滤器,0-否,非0-是

byMode

过滤器模式,具体定义如下:

enum _VCA_SIZE_FILTER_MODE_{

IMAGE_PIX_MODE,

REAL_WORLD_MODE,

DEFAULT_MODE

}SIZE_FILTER_MODE

IMAGE_PIX_MODE

根据像素大小设置

REAL_WORLD_MODE

根据实际大小设置

DEFAULT_MODE

默认模式(目前 ATM 支持)

byRes

保留,置为0

struMiniRect

最小目标框,全0表示不设置(瞳距)。实际模式时取值范围为0~50,单位为m

struMaxRect

最大目标框,全0表示不设置