vrrp 中什么时候优先级等于 255?什么时候优先级等于 0?为什么 master 要发送免费 arp?在一个 vrrp 备份组中时候可以配置多个虚拟 ip 地址?虚拟的 mac 地址是什么?

优先级 255:保留给 ip 地址拥有者使用(ip 地址和虚拟路由器的 ip 地址一致)

优先级 0:用于告诉 backup 接替 master 角色(master 主动退出 vr rp 组)

免费 arp:检测 ip 地址是不是 ip 地址拥有者

虚拟 mac:用来给主机发送 ARP 请求网关 MAC 地址使用,也会发送给交换机,当有数据包通信时通过查找 mac 地址查找到虚拟的网关

vrrp 协议中 master 完成哪些工作?backup 完成哪些工作?

master:负责应答虚拟 ip 地址的 arp 请求,处于虚拟路由器中转发数据的设备

backup:负责 master 故障后,接替 master 的工作