403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

V5交换机启动过程Console信息显示说明

目录

V5交换机启动过程Console信息显示说明 1

- 1配置需求和说明 1
- 2组网图 1
- 3启动过程信息 1

1 配置需求和说明

把设备的Console线给接上,然后给设备上电,查看设备启动过程显示的信息。本案例以S3600V2-28TP-EI举例。

2 组网图

无

3启动过程信息

```
Starting.....
Press Ctrl+D to access BASIC BOOT MENU
   ***************
             H3C S3600V2-28TP-
EI BOOTROM, Version 133
   ************
   Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd.
  Creation Date : Apr 5 2017, 13:49:31
  CPU Clock Speed
                : 600MHz
  Memory Size
                 : 256MB
  Flash Size
                 : 128MB
  CPLD Version
                 : 001
  PCB Version
                 : Ver.A
  Mac Address
                 : 586ab1710285
```

Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...0



V5交换机启动过程Console信息显示说明 Page 4 of 4

%
Jan 1 00:05:26:542 2010 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN: Console log