## 403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。 注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

# ERG2系列路由器限速配置方法

### 目录

### ERG2系列路由器限速配置方法 1

- 1 配置需求或说明 1
  - 1.1 适用产品系列 1
  - 1.2 配置需求及实现的效果 1
- 2 组网图 1
- 3 配置步骤 2
  - 3.1 基本连接 2
  - 3.2 登陆设备WEB界面 2
  - 3.3 配置QOS限速(每用户限速配置) 3
  - 3.4 保存配置 4

## 1 配置需求或说明

### 1.1 适用产品系列

本案例适用于ERG2 产品系列路由器: ER8300G2-X、ER6300G2、ER3260G2、ER3200G2等。

## 1.2 配置需求及实现的效果

需要实现对内网IP地址范围为192.168.1.2—192.168.1.254

的终端进行限速,每IP下行(下载)方向限速1024kbps,每IP上行(上传)方向限速1024kbps。

## 2组网图

"无"

# 3 配置步骤

### 3.1 基本连接

在路由器接口面板找到LAN接口,用网线将电脑和设备的任意一个 LAN 接口连在一起,电脑可以自动获取192.168.1.X/24网段的地址。电脑连接好路由器之后完成后打开浏览器,在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1登录设备管理界面。

### 3.2 登陆设备WEB界面

运行Web浏览器,在地址栏中输入http://192.168.1.1,如下图所示。



回车后跳转到Web登录页面,输入用户名、密码(缺省均为 admin,区分大小写)如下图所示。



单击【登录】按钮或直接回车后,您即可登录到路由器的 Web设置页面,如下图所示。



注意: 同一时间,路由器最多允许五个用户通过Web设置页面进行管理。

### 3.3 配置QOS限速(每用户限速配置)

单击【QoS设置】--【流量管理】--【IP流量限制】

1、启用IP流量限制功能,并设置您所需的限制方式:勾选 【启用IP流量限制】,选择【每IP通道只能使用预设的带 宽】,单击【应用】按钮生效。



2、添加限速规则:单击【新增】按钮,在弹出的对话框中设置限速规则,单击【增加】按钮完成操作。例如:对内网192.168.1.0网段的每个IP进行1024Kb/S的限速,则配置如下图:



#### 注意:

- (1) 带宽共享方式需要选择【独占】。
- (2) IP流量限制中,会选择限速接口,因此请确保选中的

WAN口带宽值与运营商分配的带宽值一致,否则会导致限速不准确。在【接口管理】--【WAN设置】--【连接到因特网中】设置【网络带宽】。



#### 注意:

当对相同的单个IP地址或IP地址网段,在同一个限速接口上进行限速时,表项序号小的限速规则生效。比如:

先添加规则1:设置用户(192.168.0.2)在WAN1接口上的IP流量限速为300Kbps,表项序号为1。

后添加规则2:设置用户(192.168.0.2)在WAN1接口上的 IP流量限速为400Kbps,表项序号为2。

生效情况:规则1生效。

### 3.4 保存配置

设备默认会保存配置。