403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本 不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本 不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本 不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

防火墙L2TP VPN的配置方法 (WEB)

目录

防火墙L2TP VPN的配置方法(WEB)

- 1 配置需求及说明
 - 1.1 适用的产品系列
 - 1.2 配置需求及实现的效果
- 2组网图
- 3 配置步骤
 - 3.1 基本网络配置
 - 3.2 建立VPN拨号账户
 - 3.3 开启L2TP功能
 - 3.4 配置L2TP VPN服务端
 - 3.5 将L2TP 虚接口加入Untrust安全域
 - 3.6 配置安全策略将Untrust到Local域目的端口为UDP1701端口放通。
 - 3.7 配置安全策略将Untrust到trust访问内网资源的数据放通

3.8 保存配置

4 VPN客户端配置

- 4.1 Windows 7电脑拨号配置
- 4.2 Windows 7电脑拨号常见问题
 - 4.2.1 连接VPN后无法连接外网

1 配置需求及说明

1.1 适用的产品系列

本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙: F100-X-G2、F1000-X-G2、F1000-X-WiNet、F1000-AK、F10X0等。


注: 本案例是在F1060的Version 7.1.064, Release 9333P17版本上 进行配置和验证的。

1.2 配置需求及实现的效果

防火墙采用固定IP地址的方式部署在公司互联网出口,运营商提供的IP地址为198.76.28.30/30,网关为198.76.28.29,DNS地址为221.228.255.1。初步规划防火墙使用3接口接入运营商,使用4接口连接内部网络,内部网络使用192.168.10.0网段。需求:

- 1)要求内网终端可以自动获取到地址并可以访问互联网。
- 2)公司外部办公人员需要通过拨号VPN连入公司内网。

2组网图




3 配置步骤

3.1 基本网络配置

本章节重点描述VPN配置方法,上网配置略。

3.2 建立VPN拨号账户

#在"对象">"用户">"用户管理">"本地用户"中新建用户,设置用户名为"vpdnuser"、密码为"hello"、服务类型设置为"PPP",完成后点击确定完成配置。



3.3 开启L2TP功能


#在 "网络" > "VPN" > "L2TP"选项中启用L2TP VPN功能。



3.4 配置L2TP VPN服务端


#开启VPN后在"网络">"VPN">"L2TP"点击新建L2TP,组类型选择"LNS"、L2TP组号设置为1(若使用Windows客户端则此编号必须为1)、PPP认证方式选择为"CHAP"、PPP服务器地址设置

为"192.168.100.1"、子网掩码为"255.255.255.0"、用户地址池为"192.168.100.2-192.168.100.254"。



3.5 将L2TP 虚接口加入Untrust安全域

#L2TP默认会生成VT1接口作为L2TP VPN网关,进入"网络">"安全域"中编辑"Untrust"域。



在三层成员列表中将VT接口移动至成员列表,表示VT1 接口已经加入了"Untrust"安全域。



3.6 配置安全策略将Untrust到Local域目的端口为UDP1701端口放通。

#在"策略">"安全策略">中添加安全策略,名称定义为"l2tp"、源安全区域选择为"untrust"、目的安全区域选择为"local"、服务选择"l2tp"。



3.7 配置安全策略将Untrust到trust访问内网资源的数据放通

#在"对象">"对象组">"IPV4地址对象组"中新建,对象组名称设置为"内网网段"、添加地址对象192.168.10.0网段。



#在"策略">"安全策略">中添加安全策略,名称定义为"pass"、源安全区域选择为"untrust"、目的安全区域选择为"trust"、目的IP地址选择之前配置好的地址对象"内网网段"。



3.8 保存配置

#在设备右上角点击"保存"按钮,保存当前配置。



4 VPN客户端配置

4.1 Windows 7电脑拨号配置

#点击电脑右下角电脑图标,选择"打开网络和共享中心"选项。



#点击"设置新的连接或者网络"。

防火墙L2TP VPN的配置方法(WEB) Page 9 of 12



#"Internet地址"置防火墙外网接口的IP地址。


○ □ 连接到工作区	
键入要连接的 Internet 地址	
网络管理员可提供此地址。	
Internet 地址(I):	198.76.28.30
目标名称(E):	VPN 连接
#设置用于VPN拨号的用户名和密码	
→ 连接到工作区	STREET THREE PARTY
键入您的用户名和密码	
用户名(<u>U</u>):	vpdnuser
密码(P):	••••
	□ 显示字符(S) □ 记住此密码(R)

#再次单击电脑桌面右下角的电脑图标,鼠标右击点击"属性"按钮。



#在"安全"页签中选择VPN类型为"使用IPsec的第2层隧道协议

(L2TP/IPSEC)",数据加密选择"可选加密",允许协议选择"质询握手身份验证协议(CHAP)"。



拨号成功后设备侧提示:




4.2 Windows 7电脑拨号常见问题

4.2.1 连接VPN后无法连接外网

#VPN拨号成功后会在电脑路由表中生成一条到VPN网关的默认路由,其优先级高于电脑自身网关的默认路由。如果即想访问VPN又想上网请参考下面配置。

去掉"在远程网络上使用默认的网关"勾选。



#在电脑添加到对端内网的明细路由。

#打开电脑命令提示图窗口,输入CMD命令。



#增加目的地址为192.168.10.0(防火墙内网地址段),掩码为255.255.255.0,网关地址为192.168.100.1的路由。

