403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

V5交换机NTP服务器/客户端配置

目录[11(1]

- 1 配置需求或说明
 - 1.1 适用产品系列
 - 1.2 配置需求
- 2 组网图
- 3 配置步骤
 - 3.1 NTP服务器的配置
 - 3.2 NTP客户端交换机的配置
 - 3.3 验证及结果

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本 案 例 适 用 于 如 S3100V2-16TP-EI、S5008PV2-EI、S5120-28P-SI、MS4120-26TP等的V5交换机,V5、V7交换机具体分类及型号可以参考"1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明"。

1.2 配置需求

使用NTP的目的是对网络内所有具有时钟的设备进行时钟同步,使网络内所有设备的时钟保持一致,从而使设备能够提供基于统一时间的多种应用。NTP服务器vlanl虚接口地址:1.1.1.1与客户端交换机vlanl虚接口地址:1.1.1.2保证互通。配置完成后实现服务器与客户端时间同步。(该案例使用V5交换机做NTP服务器,在实际配置中注意交换机是否支持做NTP服务端)

2组网图



3 配置步骤

3.1 NTP服务器的配置

#在Device A上设置本地时钟作为参考时钟, 层数为2。[I1(2]

<H3C> system-view

[H3C] ntp-service refclock-master 2

3.2 NTP客户端交换机的配置

#设置1.1.1.1为客户端的NTP服务器。

<H3C> system-view

[H3C] ntp-service unicast-server 1.1.1.1

V5交换机NTP服务器、客户端配置方法... Page 3 of 4

3.3 验证及结果

同步后查看客户端的NTP状态。此时客户端已经与服务器同步,层数比服务器的层数大1,为3。

[H3C] display ntp-service status

Clock status: synchronized

Clock stratum: 3

Reference clock ID: 1.1.1.1

Nominal frequency: 64.0000 Hz

Actual frequency: 64.0000 Hz

Clock precision: 2^7

Clock offset: 0.0000 ms

Root delay: 31.00 ms

Root dispersion: 1.05 ms Peer dispersion: 7.81 ms

Reference time: 14:53:27.371 UTC Jan 19 2018

(C6D94F67.5EF9DB22)

#查看客户端的NTP会话信息,可以看到客户端与服务端建立了连接。

[H3C] display ntp-service sessions

source reference stra reach poll now offset delay disper

[12345] 1.1.1.1 127.127.1.0 2 63 64 3 -75.5 31.0 16.5

note: 1 source(master),2 source(peer),3 selected,4

candidate,5 configured

Total associations: 1

V5交换机NTP服务器、客户端配置方法... Page 4 of 4