

BC260Y-CN TCP(IP)

应用指导

NB-IoT 模块系列

版本: BC260Y-CN_TCP(IP)_应用指导_V1.0

日期: 2020-04-29

状态: 临时文件



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助,请随时联系我司上海总部,联系方式如下:

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期(B区) 5 号楼 邮编: 200233

电话: +86 21 51086236 邮箱: info@guectel.com

或联系我司当地办事处,详情请登录:

http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题,可随时登陆如下网址:

http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm

或发送邮件至: support@quectel.com

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。由于客户操作不当而造成的人身伤害或财产损失,本公司不承担任何责任。在未声明前,上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司,任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2020, 保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2020.



文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述	
1.0	2020-04-29	蒋涛	初始版本	



目录

文档	肾历史		2
1000	ξ		3
表格	秦 引		4
1			
		P AT 命令简述	
2		命令详解	
	2.1. 定义.		6
		令类型	
	2.3. AT 命	令详解	
	2.3.1.	AT+QICFG 配置可选参数	
	2.3.2.	AT+QIOPEN 打开 Socket	
	2.3.3.	AT+QICLOSE 关闭 Socket	
	2.3.4.	AT+QISTATE 查询 Socket 状态	
	2.3.5.	AT+QISEND 发送十六进制/文本字符串数据	
	2.3.6.	AT+QIDNSGIP 转换域名为 IP 地址	
	2.3.7.	AT+QIDNSCFG 配置 DNS 服务器地址	
	2.3.8.	AT+QPING Ping 远程服务器	
	2.3.9.	AT+QNTP 通过 NTP 服务器同步本地时间	
		详解	17
	2.4.1.	连接断开 URC	
	2.4.2.	下行数据已达 URC	
3	错误码		19
4	光		21
7		客户端使用说明	
	4.1.1.	初始化工作	
	4.1.2.	建立 TCP 连接。	
	4.1.3.	配置发送的数据格式为 Text 字符串	
	4.1.4.	配置发送的数据格式为 Hex 格式	
	4.1.5.	命令模式发送 Text 数据	
	4.1.6.	命令模式发送 Hex 数据	22
	4.1.7.	ACK 响应检查	23
	4.1.8.	配置接收的数据格式为 Text 字符串	23
	4.1.9.	配置接收的数据格式为 Hex 格式	23
	4.1.10.	关闭连接	24
	4.2. TCP	长连接的会话保活说明	24
	4.3. 配置[ONS 服务器	25
	4.4. Ping 3	远程服务器	25
	4.5. 同步本	下地时间	25



5 附录.......26





表格索引

表 1:	AT 命令类型及响应	6
表 2:	错误码列表	19
表 3:	术语缩写	26





1 引言

移远通信 BC260Y-CN 模块均内置 TCP/IP 协议栈,可直接通过 AT 命令访问网络;这大大降低模块对 PPP 以及外部 TCP/IP 协议栈的依赖,从而降低终端设计的成本。

BC260Y-CN 模块可提供 TCP 客户端、UDP 客户端等套接字(Socket) 服务。

1.1. TCP/IP AT 命令简述

通过 TCP/IP AT 命令,模块可以打开/关闭 Socket,并通过 Socket 收发数据。





2 TCP/IP AT 命令详解

本章节主要描述和 TCP/IP 相关的 AT 命令。

2.1. 定义

- ◆ <CR> 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- <...> 参数名称。实际命令行中不包含尖括号
- [...] 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明,
 - 配置命令中的可选参数被省略时,将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- 下划线 参数的默认设置。

2.2. AT 命令类型

前缀 AT 或 at 必须加在每个命令行的开头。输入 <CR> 将终止命令行。通常,命令后面跟随形式为 <CR><LF>cresponse><CR><LF>的响应。在本文档中,仅显示响应 <response>,省略 <CR><LF>。

表 1: AT 命令及响应类型

测试命令	AT+ <cmd>=?</cmd>	返回相应设置命令或内部程序可支持的参数取值 列表或范围。
查询命令	AT+ <cmd>?</cmd>	返回相应设置命令的当前参数设置值。
设置命令	AT+ <cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[]]]</p3></p2></p1></cmd>	设置用户可自定义的参数值。
执行命令	AT+ <cmd></cmd>	主动执行内部程序实现的功能集。



2.3. AT 命令详解

2.3.1. AT+QICFG 配置可选参数

该命令可为 TCP/IP 各项功能配置可选参数。

AT+QICFG 配置可选参数		
测试命令	响应	
AT+QICFG=?	+QICFG: "dataformat",(支持的 <send_data_format>列</send_data_format>	
	表),(支持的 <recv_data_format></recv_data_format> 列表)	
	ок	
设置命令	响应	
设置发送/接收数据的格式	若省略 <send_data_format>和<recv_data_format>,</recv_data_format></send_data_format>	
AT+QICFG="dataformat"[, <send_dat< th=""><th>查询当前配置:</th></send_dat<>	查询当前配置:	
a_format>, <recv_data_format>]</recv_data_format>	+QICFG: "dataformat", <send_data_format>,<recv_data_< th=""></recv_data_<></send_data_format>	
	format>	
	ок	
	若指定 <send_data_format>和<recv_data_format>,</recv_data_format></send_data_format>	
	设置发送数据格式和接收数据格式:	
	OK	
	若有任何错误:	
	ERROR	
最大响应时间	300 毫秒	
	该命令立即生效。	
特性说明	<send_data_format>、<recv_data_format>参数配置自动保存至 NVRAM;深休眠唤醒后仍有效。</recv_data_format></send_data_format>	

参数

<send_data_format></send_data_format>	整型。发送数据的格式。
	<u>0</u> 文本格式
	1 十六进制格式
<recv_data_format></recv_data_format>	整型。接收数据的格式。
	<u>0</u> 文本格式
	1 十六进制格式



2.3.2. AT+QIOPEN 打开 Socket

该命令用于打开 Socket 以创建 TCP/UDP 连接,可通过参数<service_type>指定服务类型,并通过参数<access_mode>指定数据访问模式。命令执行成功以后,会上报 URC+QIOPEN: <connectID>,<err> 通知 Socket 是否成功打开。

AT+QIOPEN 打开 Socket		
测试命令 AT+QIOPEN=?	响应 +QIOPEN: (支持的 <contextid>范围),(支持的<connectid> 范围),"TCP/UDP",<host>,<remote_port>,<local_port>,(支 持的<access_mode>列表)</access_mode></local_port></remote_port></host></connectid></contextid>	
设置命令 AT+QIOPEN= <contextid>,<connecti d="">,<service_type>,<host>,<remote_ port="">[,<local_port>[,<access_mode>]]</access_mode></local_port></remote_></host></service_type></connecti></contextid>	响应 OK +QIOPEN: <connectid>,<err> 若有任何错误: ERROR</err></connectid>	
最大响应时间	300 毫秒	
特性说明	该命令立即生效。 <host>、<remote_port>、<local_port>、<access_mode> 和<protocol_type>深休眠唤醒后仍有效;参数配置不保存至 NVRAM。</protocol_type></access_mode></local_port></remote_port></host>	

参数

<contextid></contextid>	整型。场景 ID;
	<u>0</u> 自动适配当前默认的 PDP 上下文
	1~11 用于指定特定的 PDP 上下文
<connectid></connectid>	整型。Socket ID; 范围: 0~4。
<service_type></service_type>	字符串类型。Socket 服务类型。
	"TCP" 客户端创建 TCP 连接
	"UDP" 客户端创建 UDP 连接
<host></host>	字符串类型。远程服务器的 IP 地址或域名。最大长度: 150 字节。
<remote_port></remote_port>	整型。远程服务器的端口号;范围: 1~65535。
<local_port></local_port>	整型。本地端口号。
	0 自动分配本地端口号
	1~65535 指定的本地端口号,建议配置 5 位以上的端口以及不要使用特殊协议
	默认的端口
<access_mode></access_mode>	整型。Socket 的数据访问模式。
	0 缓存模式,目前不支持



1 直吐模式

备注

- 1. 目前仅支持**<contextID>=**0。
- 2. URC+QIOPEN: <connectID>,<err>上报的超时时间为60秒,请在URC上报完成后再进行其他操作。
- 3. 如果 TCP/UDP 连接创建失败,需执行 AT+QICLOSE=<connectID>以关闭当前 Socket。
- 4. 模块开机后,需等 IP 地址 URC(例如: **+IP: 10.18.237.42**,表明模块注网成功)上报完成后方可执行该命令。
- 5. 如果<local_port>设置为指定的本地端口号,当 AT+QICLOSE 时,建议等待 120 秒后再重新 AT+QIOPEN。

2.3.3. AT+QICLOSE 关闭 Socket

该命令用于关闭指定的 Socket。

AT+QICLOSE 关闭 Socket	
测试命令	响应
AT+QICLOSE=?	+QICLOSE: (支持的 <connectid>范围)</connectid>
	ок
设置命令	响应
AT+QICLOSE= <connectid></connectid>	若成功关闭:
	OK CLOSE OK
	CLUSE OR
	若有任何错误:
	ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	

参数

<connectid> 整型。Socket ID; 范围: 0~4。</connectid>	
--	--

2.3.4. AT+QISTATE 查询 Socket 状态

该命令用于查询 Socket 状态。



AT+QISTATE 查询 Socket 状态	
测试命令	响应
AT+QISTATE=?	ок
查询命令	响应
AT+QISTATE?	返回所有现存连接的状态:
	[+QISTATE: <connectid>,<service_type>,<host>,<remot< th=""></remot<></host></service_type></connectid>
	e_port>, <local_port>,<socket_state>,<contextid>,<acces< th=""></acces<></contextid></socket_state></local_port>
	s_mode>]
	[]
	ОК
	若有任何错误:
	ERROR
设置命令	响应
若 <query_type>为 0,查询指定场景的</query_type>	返回指定场景里所有现存连接的状态:
连接状态	[+QISTATE: <connectid>,<service_type>,<host>,<remot< th=""></remot<></host></service_type></connectid>
AT+QISTATE= <query_type>,<context id=""></context></query_type>	<pre>e_port>,<local_port>,<socket_state>,<contextid>,<acces s_mode="">]</acces></contextid></socket_state></local_port></pre>
	[]
	OV
	OK
	若有任何错误:
	ERROR
设置命令	响应
若 <query_type></query_type> 为 1,查询指定 Socket	返回指定 Socket 的连接状态:
的连接状态	[+QISTATE: <connectid>,<service_type>,<host>,<remot< th=""></remot<></host></service_type></connectid>
AT+QISTATE= <query_type>,<connec< th=""><th>e_port>,<local_port>,<socket_state>,<contextid>,<acces< th=""></acces<></contextid></socket_state></local_port></th></connec<></query_type>	e_port>, <local_port>,<socket_state>,<contextid>,<acces< th=""></acces<></contextid></socket_state></local_port>
tID>	s_mode>]
	ок
	若有任何错误:
	ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/

参数



<query_type> 整型。查询类型。

0 查询指定<contextID>的连接状态 1 查询指定<connectID>的连接状态

<contextID> 整型。场景 ID;

<u>0</u> 自动适配当前默认的 PDP 上下文1~11 用于指定特定的 PDP 上下文

<connectID>整型。Socket ID; 范围: 0~4。<service_type>字符串类型。Socket 服务类型。"TCP"客户端创建 TCP 连接

"UDP" 客户端创建 UDP 连接

<host> 字符串类型。远程服务器的 IP 地址或域名。最大长度: 150 字节。

<remote_port>整型。远程服务器的端口号。<local_port>整型。分配的本地端口号。<socket_state>整型。Socket 状态。

0 "Initial": 客户端连接尚未建立1 "Connecting": 客户端正在连接

2 "Connected": 客户端连接已经创建成功

3 "Closing": 客户端连接正在关闭

4 "Remote Closing": 远程服务器正在关闭客户端连接

<access_mode> 整型。数据访问模式。

6 缓存模式1 直吐模式

备注

1. 目前仅支持**<contextID>=**0。

2. 若响应中无+QISTATE: 列表,则说明当前没有连接。

2.3.5. AT+QISEND 发送十六进制/文本字符串数据

该命令用于通过指定连接发送十六进制或文本字符串格式的 Socket 数据。

AT+QISEND 发送十六进制/文本字符串数据	
测试命令	响应
AT+QISEND=?	+QISEND: (支持的 <connectid>范围),(支持的<send_lengt< th=""></send_lengt<></connectid>
	h>范围), <data>,<rai_mode></rai_mode></data>
	ок
设置命令	响应
AT+QISEND= <connectid>,<send_len< th=""><th>若数据发送成功:</th></send_len<></connectid>	若数据发送成功:
gth>, <data></data>	OK
	SEND OK



	若数据发送失败: OK
	SEND FAIL
	若有任何错误: ERROR
设置命令	响应
查询已应答和已发送但未应答数据的总长度	+QISEND: <sent>,<acked>,<nacked></nacked></acked></sent>
AT+QISEND= <connectid>,0</connectid>	ОК
	若有任何错误: ERROR
最大响应时间	300 毫秒

参数

<connectID>整型。Socket ID; 范围: 0~4。<send_length>整型。待发数据长度,单位: 字节。

文本格式数据的最大长度 1024 字节,十六进制格式数据的最大长度是 512 字节。

<data> 字符串类型。待发送的十六进制或文本格式数据。

<rai_mode> 整型。释放辅助指示;范围: 0~2。

0 不使用释放辅助指示;

1 发送一个上行数据包之后,请求核心网立即释放 RRC 连接;

2 发送一个上行数据包,并通知核心网在下发一个下行数据包后立即释放 RRC 连接;

<sent> 整型。通过会话已发送数据的总长度;单位:字节。

<acked> 整型。远程服务器已应答数据的总长度;仅 TCP 会话时可用。

<nAcked> 整型。已发送但是还未被远程服务器应答的数据总长度;仅 TCP 会话时可用。

备注

- 1. SEND OK 仅表示数据已经发送至协议栈。
- 2. 参数<send_length>的值和<data>的实际长度必须一致。
- 3. MCU 应在收到 SEND OK 或者 SEND FAIL 响应后再继续发送下一条数据。
- 4. **<data>**为特殊格式(如 **JSON**)字符时,必须为带双引号的字符串。



2.3.6. AT+QIDNSGIP 转换域名为 IP 地址

该命令用于将指定域名转换为 IP 地址。有关错误码<err>的说明,请参阅第3章。

AT+QIDNSGIP 转换域名为 IP 地址	
测试命令	响应
AT+QIDNSGIP=?	+QIDNSGIP: (支持的 <contextid>范围),<host_name></host_name></contextid>
	ок
设置命令	响应
AT+QIDNSGIP= <contextid>,<hostname></hostname></contextid>	ОК
	+QIDNSGIP: <err>[,<ip_count>,<dns_ttl>]</dns_ttl></ip_count></err>
	[+QIDNSGIP: <hostlpaddr>]</hostlpaddr>
	[]
	若有任何错误:
	ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	

参数

<contextid></contextid>	整型。场景 ID;
	0 自动适配当前默认的 PDP 上下文
	1~11 用于指定特定的 PDP 上下文
<host_name></host_name>	字符串类型。域名。最大长度: 150 字节。
<ip_count></ip_count>	整型。参数 <host_name></host_name> 对应的 IP 地址个数。
<dns_ttl></dns_ttl>	整型。DNS的TTL值。当前固定为0。
<hostlpaddr></hostlpaddr>	字符串类型。 <host_name></host_name> 对应的 IP 地址。

备注

- 1. 目前仅支持**<contextID>=**0
- 2. 当前仅支持 DNS SERVER 返回的首个 IP 地址

2.3.7. AT+QIDNSCFG 配置 DNS 服务器地址

该命令用于配置主要和次要 DNS 服务器地址。

AT+QIDNSCFG 配置 DNS 服务器地址



测试命令 AT+QIDNSCFG=?	响应 +QIDNSCFG: (支持的 <contextid>范围),<pridnsaddr>,<se cdnsaddr></se </pridnsaddr></contextid>
	ок
设置命令	响应
配置主要和次要 DNS 服务器地址	ОК
AT+QIDNSCFG= <contextid>,<pridns< th=""><th></th></pridns<></contextid>	
addr>[, <secdnsaddr>]</secdnsaddr>	若有任何错误:
	ERROR
设置命令	响应
DNS 服务器地址成功配置后,查询主要	[+QIDNSCFG: <contextid>,<pridnsaddr_ipv4>,<secdnsa< th=""></secdnsa<></pridnsaddr_ipv4></contextid>
和次要 DNS 服务器地址	ddr_ipv4>, <pridnsaddr_ipv6>,<secdnsaddr_ipv6>]</secdnsaddr_ipv6></pridnsaddr_ipv6>
AT+QIDNSCFG= <contextid></contextid>	ок
	若有任何错误:
	ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	

参数

<contextid></contextid>	整型。场景 ID;	
	0 自动适配当前默认的 PDP 上下文	
	1~11 用于指定特定的 PDP 上下文	
<pre><pridnsaddr></pridnsaddr></pre>	字符串类型。主要 DNS 服务器的 IP 地址。最大长度: 64 字节。	
<secdnsaddr></secdnsaddr>	字符串类型。次要 DNS 服务器的 IP 地址。最大长度: 64 字节。	
<pre><pridnsaddr_ipv4></pridnsaddr_ipv4></pre>	字符串类型。IP 格式的 IPv4 主要 DNS 服务器地址。	
<secdnsaddr_ipv4></secdnsaddr_ipv4>	字符串类型。IP 格式的 IPv4 次要 DNS 服务器地址。	
<pre><pridnsaddr_ipv6></pridnsaddr_ipv6></pre>	字符串类型。IP 格式的 IPv6 主要 DNS 服务器地址。	
<secdnsaddr_ipv6></secdnsaddr_ipv6>	字符串类型。IP 格式的 IPv6 次要 DNS 服务器地址。	

备注

- 1. 目前仅支持**<contextID>=**0。
- 2. 若网络仅支持 IPv4,则只能设置 IPv4 DNS 地址;若网络仅支持 IPv6,则只能设置 IPv6 DNS 地址。
- 3. 模块开机后, 需等 IP 地址 URC (例如: **+IP: 10.18.237.42**, 表明模块注网成功)上报完成后方可执行设置命令。
- 4. AT+QIDNSCFG=<contextID>命令可以查询模块默认的 DNS 服务器或者网络下发的 DNS 服务器。



2.3.8. AT+QPING Ping 远程服务器

该命令用于测试主机设备的 IP 地址是否可达。

AT+QPING Ping 远程服务器	
测试命令 AT+QPING=?	响应 +QPING: (支持的 <contextid> 范围),<host>,(支持的 <timeout> 范围),(支持的 <ping_num> 列表),(支持的 <ping_size>列表)</ping_size></ping_num></timeout></host></contextid>
设置命令 AT+QPING= <contextid>,"<host>"[,<ti me_out>[,<ping_num>[,<ping_size>]]]</ping_size></ping_num></ti </host></contextid>	OK 响应 若远程服务器 Ping 成功: OK
	+QPING: <result>[,<ip_address>,<bytes>,<time>] []</time></bytes></ip_address></result>
	+QPING: <finresult>[,<sent>,<rcvd>,<lost>,<min>,<ma x="">,<avg>] 若有任何错误: ERROR</avg></ma></min></lost></rcvd></sent></finresult>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	

参数

<contextid></contextid>	整型。场景 ID;	
	0 自动适配当前默认的 PDP 上下文	
	1~11 用于指定特定的 PDP 上下文	
<host></host>	字符串类型。远程服务器地址,格式为域名或者点分十进制 IP 地址。最大长度: 150 字	
	节。	
<time_out></time_out>	整型。每次 Ping 请求后等待响应的最大时长;范围: 1~255; 默认值: 4;单位: 秒。	
<ping_num></ping_num>	整型。发送 Ping 请求最大次数;范围: 1~10;默认值: 4。	
<ping_size></ping_size>	整型。每次 Ping 请求的大小;范围: 32~200;默认值: 32;单位:字节。	
<result></result>	整型。每次 Ping 请求的结果。	
	0 接收到远程服务器的 Ping 响应	
	其他 错误码;请参考 第3章 获取详细错误码信息	
<ip_address></ip_address>	字符串类型。远程服务器的 IP 地址,格式为点分十进制。	
 	整型。每次发送的 Ping 请求长度;单位:字节。	



<time></time>	整型。发送 Ping 请求花费的时间;单位:毫秒。
<finresult></finresult>	整型。Ping 操作的最终结果。
	O Ping 成功
	其他 错误码;请参考 第3章 获取详细错误码信息
<sent></sent>	整型。Ping 请求发送的字节总长度。
<rcvd></rcvd>	整型。Ping 响应中接收到的字节总长度。
<lost></lost>	整型。Ping 请求中丢失的字节总长度。
<min></min>	整型。最小响应时间;单位:毫秒。
<max></max>	整型。最大响应时间;单位:毫秒。
<avg></avg>	整型。平均响应时间;单位:毫秒。

备注

目前仅支持<contextID>=0。

2.3.9. AT+QNTP 通过 NTP 服务器同步本地时间

该命令通过 NTP 服务器同步本地时间为世界标准时间(UTC)。有关错误码**<err>**的说明,请参阅**第3** *章*。

AT+QNTP 通过 NTP 服务器同步本地时间	
测试命令 AT+QNTP=?	响应 +QNTP: (支持的 <contextid>范围),<server>,<port>,(支持的 <auto_set_time>列表)</auto_set_time></port></server></contextid>
	ок
设置命令	响应
AT+QNTP= <contextid>,"<server>"[,<</server></contextid>	若同步成功:
port>[, <auto_set_time>]]</auto_set_time>	OK
	+QNTP: <err>,<time></time></err>
	若同步失败:
	OK
	ONTR
	+QNTP: <err></err>
	若有任何错误:
	ERROR
最大响应时间	300 毫秒



特性说明 /

参数

<contextID> 整型。场景 ID; 范围: 0~11。

<server> 字符串类型。NTP服务器地址,格式为域名或者点分十进制IP地址。最大长度: 150

字节。

<port> 整型。NTP 服务器端口号; 默认值: 123。

<auto_set_time> 整型。是否自动同步本地时间为UTC。

0 不自动同步1 自动同步

<time> 字符串类型。从 NTP 服务器上同步的时间。

格式为: "YY/MM/DD,hh:mm:ss",各字符分别表示年(YY)、月(MM)、日(DD)、

时(hh)、分(mm)和秒(ss)

备注

1. 目前仅支持**<contextID>=**0。

2. 当<autosettime>=1,RTC会自动更新到同步时间;随后可使用AT+CCLK?查询更新后的时间。

3. 注网成功后,模块会自动更新 RTC 时间。

2.4. URC 详解

TCP/IP AT 命令的 URC 统一以**<CR><LF>+QIURC**: **<type>[...]<CR><LF>**的格式上报。本文中 URC 前后的**<CR><LF>**均将省略。

备注

- 1. 当模块在 PSM 模式下,不会上报 URC。
- 2. 当模块 Modem 在 DRX 或者 eDRX 模式下, URC 上报会有延迟, 延迟时间依据寻呼周期而定。
- 3. 当模块 Modem 在连接状态下,会正常上报 URC。
- 4. 下行数据最大支持 1024 字节,超过会被分成多条。

2.4.1. 连接断开 URC

当 TCP Socket 被远程关闭或者因为网络异常而断开时,模块将上报 URC+QIURC: "closed",<connectID>,同时参数<socket_state>(表示 Socket 状态)变为"Closing";此时必须执行 AT+QICLOSE=<connectID>将<socket_state>设置为"Initial"。



连接断开 URC

+QIURC: "closed",<connectID> 表示 Socket 连接被断开

参数

<connectID> 整型。Socket ID; 范围: 0~4。

2.4.2. 下行数据已达 URC

下行数据已达 URC

+QIURC: "recv",<connectID>,<curre

nt_recv_length>,<data>

表示直吐模式下有下行数据

参数

<connectID>整型。Socket ID; 范围: 0~4。<current_recv_length>整型。实际接收到的数据长度。

<data> 接收到的数据。



3 错误码

表 2: 错误码列表

错误码	错误码描述	含义
0	Operation successful	操作成功
550	Unknown error	未知原因
551	Operation blocked	操作受阻
552	Invalid parameters	无效参数
553	Memory not enough	内存不足
554	Create socket failed	创建 Socket 失败
555	Operation not supported	操作不支持
556	Socket bind failed	Socket 绑定失败
557	Socket listen failed	Socket 监听失败
558	Socket write failed	Socket 写入失败
559	Socket read failed	Socket 读取失败
560	Socket accept failed	Socket 接受失败
561	Open PDP context failed	打开 PDP 场景失败
562	Close PDP context failed	关闭 PDP 场景失败
563	Socket identity has been used	Socket ID 被占用
564	DNS busy	DNS 繁忙
565	DNS parse failed	NDS 解析失败
566	Socket connection failed	Socket 连接失败
567	Socket has been closed	Socket 已被关闭



568	Operation busy	操作繁忙
569	Operation timeout	操作超时
570	PDP context broken down	PDP 场景发生故障
571	Cancel send	取消发送
572	Operation not allowed	操作不允许
573	APN not configured	未配置 APN
574	Port busy	端口繁忙



4 举例

4.1. TCP 客户端使用说明

4.1.1. 初始化工作

AT+CPIN? //查询 USIM 卡的 PIN 码是否已解

+CPIN: READY //已解

OK

AT+CEREG? //查询网成功

+CEREG: 0,1 //找网已成功,若未成功,可多次查询

OK

AT+CGPADDR //找网成功后,可通过此命令获取模块 IP 地址+CGPADDR: 5,"10.177.135.245","36.14.1.0.0.64.29.216.0.1.0.2.236.156.25.48"

OK

备注

请确保 TCP/UDP 操作在模块获取到 IP (+IP: xxx)地址上报之后再进行。

4.1.2. 建立 TCP 连接。

AT+QIOPEN=0,0,"TCP","hf.quectel.com",8008 //远程地址: 220.180.239.212, 端口: 8008;

本地端口为自动分配

OK

+QIOPEN: 0,0 //建立连接成功

//更多连接信息可通过如下方式进行查询

AT+QISTATE=1,0 //可查询连接状态信息

+QISTATE: 0,"TCP","hf.quectel.com",8008,0,2,0,1 //连接成功



OK

4.1.3. 配置发送的数据格式为 Text 字符串

AT+QICFG="dataformat",0,0 //配置发送的数据格式为 Text 字符串(<send_data_format>=0)

//此为默认配置(Text 字符串)

OK //配置完成后,会立即生效并自动保存至 NVRAM,无须重复配置

AT+QICFG="dataformat" //查询配置是否成功

+QICFG: "dataformat",0,0 //查询结果:发送的数据格式为 Text 字符串(<send_data_format>=0)

OK

4.1.4. 配置发送的数据格式为Hex格式

AT+QICFG="dataformat",1,0 //配置发送的数据格式为 Hex 格式(<send_data_format>=1)

//此配置默认为<send_data_format>=0(Text 字符串)

OK //配置完成后,会立即生效并自动保存至 NVRAM,无须重复配置

AT+QICFG="dataformat" //查询配置是否成功

+QICFG: "dataformat",1,0 //查询结果: 发送的数据格式为 Hex 格式 (<send_data_format>为=1)

OK

4.1.5. 命令模式发送Text数据

AT+QISEND=0,10,"1234567890" //发送 10 字节数据 1234567890

//注意命令中<send length>参数需要和<data>实际长度保持一致

OK

SEND OK

AT+QISEND=0,17,"{"a":"b","b":"b"}"//发送 17 字节数据{"a":"b","b":"b"}

//注意命令中**<send_length>**参数需要和**<data>**实际长度保持一致 //发送 JSON 格式等特殊字符数据时,必须使用双引号将数据包围

OK

SEND OK

4.1.6. 命令模式发送Hex数据

AT+QICFG="dataformat" //查询当前配置

+QICFG: "dataformat",1,0 //查询结果: 发送的数据格式为 Hex 格式 (<send_data_format>=1)

OK



AT+QISEND=0,3,313233 //发送 Hex 字符串数据(模块自动将 Hex 数据 313233 转换为 Text 数

据 123 并发送到服务端)

//注意 < data > 需要满足 Hex 格式, 否则转换会失败返回 ERROR

//注意命令中<send length>应该等于<data>长度除以 2

OK

SEND OK

4.1.7. ACK响应检查

AT+QISEND=0,0 //<send_length>=0(查询已发送、已收到 ACK 响应以及未收到 ACK

响应的数据长度)

+QISEND: 94,94,0 //链路建立连接到断开连接过程中累计发送了 94 字节, 94 个均收到

了 ACK 响应, 0 个未响应 //连接断开后数据会重置为 0

OK

4.1.8. 配置接收的数据格式为Text字符串

AT+QICFG="dataformat",0,0 //配置接收的数据格式为 Text 字符串(<recv_data_format>=0)

//此为默认配置(Text 字符串)

OK //配置完成后,会立即生效并自动保存到 NVRAM,无须重新配置

AT+QICFG="dataformat" //查询配置是否成功

+QICFG: "dataformat",0,0 //查询结果: 接收的数据格式为 Text 字符串 (<recv data format>=0)

OK

//远程服务器向模块发送了"hi, quectel"消息

+QIURC: "recv",0,10,hi,quectel //提示模块已收到远程服务器下发的数据

4.1.9. 配置接收的数据格式为Hex格式

AT+QICFG="dataformat",0,1 //配置接收的数据格式为 Hex 格式(<recv_data_format>=1)

//此配置默认为<recv data format>=0 (Text 字符串)

OK //配置完成后,会立即生效并自动保存到 NVRAM,无须重新配置

AT+QICFG="dataformat" //查询配置是否成功

+QICFG: "dataformat",0,1 //查询结果: 接收的数据格式为 Hex 格式(<recv_data_format>=1)

OK

//远程服务器向模块发送了"1234567890"消息

+QIURC: "recv",0,10,31323334353637383930 //提示模块已收到远程服务器下发的数据



4.1.10. 关闭连接

AT+QICLOSE=0 //主动断开

OK

CLOSE OK //断开连接成功

备注

考虑网络异常等因素,建议关闭连接前,先进行发送数据的 ACK 响应检查,检查无异后再关闭连接,如果存在<nAcked>,关闭后重新建立链路重发未 ACK 的数据。

4.2. TCP 长连接的会话保活说明

关于多长时间没有数据交互,就会释放资源,目前来说,没有一个明确的值,目前测试情况是 10 分钟内,基本就可以保持端口资源不会被释放。如果需要保持长连接,建议每隔一定时间(10 分钟以内)就向服务器发送一个短数据包,通过这个方法可以进行会话保活。

基于此,如果很长时间不用发送数据,在重新发数据时可以通过如下方法进行会话校验:

AT+QISEND=0,3,"ACK" //先发一个短包(发送的数据可以根据需求自由定制)

OK

SEND OK

AT+QISEND=0,0 //再发送一个校验包

+QISEND: 3,0,3 //发送的心跳字节,均未得到服务器的响应

SEND OK

//等待 30 秒后

+QIURC: "closed",0 //会收到提示连接已断开的 URC, 此时会话已经被关闭, 需要重连

//如果一直未收到提示连接已断开的 URC, 需要等待 120 秒后

AT+QISEND=0,0 //再发送一个校验包

+QISEND: 3,0,3 //发送的心跳字节,均未得到服务器的响应

SEND OK



//如果此时仍未收到服务器响应,需要主动关闭连接并重连

AT+QICLOSE=0 //主动断开

OK

CLOSE OK //断开连接成功

4.3. 配置 DNS 服务器

AT+QIDNSCFG=0,"218.2.2.2","8.8.8.8"

OK

AT+QIDNSCFG=0

+QIDNSCFG: 0,"218.2.2.2","8.8.8.8","240E:5A::6666","240E:5B::6666"

OK

4.4. Ping 远程服务器

AT+QPING=0,"iot.quectel.com"

OK

+QPING: 0,47.100.63.174,32,369

+QPING: 0,47.100.63.174,32,479

+QPING: 0,47.100.63.174,32,484

+QPING: 0,47.100.63.174,32,260

+QPING: 0,4,4,0,260,484,398

4.5. 同步本地时间

AT+QNTP=0,"ntp5.aliyun.com"

//使用域名为 ntp5.aliyun.com 的 NTP 服务器同步本地时间。

OK

+QNTP: 0,"19/06/11,11:08:20:35+32"



5 附录

表 3: 术语缩写

术语	英文全称	中文全称
eDRX	extended Discontinuous Reception	扩展不连续接收
DNS	Domain Name System	域名系统
DRX	Discontinuous Reception	非连续接收
ID	Identifier	标识符
IP	Internet Protocol	互联网协议
IPv4	Internet Protocol version 4	互联网协议版本 4
IPv6	Internet Protocol version 6	互联网协议版本 6
NVRAM	Non-Volatile Random Access Memory	非易失性随机访问存储器
MCU	Micro Controller Unit	微控制器
ME	Mobile Equipment	移动设备
NB-IoT	Narrow Band Internet of Things	窄带物联网
NTP	Network Time Protocol	网络时间协议
PPP	Point to Point Protocol	点对点协议
PSM	Power Saving Mode	省电模式
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议
TTL	Time to Live	生存时间
UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议
URC	Unsolicited Result Code	非请求结果码
UTC	Universal Time Coordinated	世界标准时间