# 机智云 - 设备串口通讯协议(v4.0.0)

产品名称: wifi/蓝牙智能机器人

生成日期: 2015-05-15

#### 目录

- 1. 设备通讯信息
  - 1.1 MCU与WIFI模组串口连接要求
- 2. 命令格式
- 3. 约定
- 4. 命令列表
  - 4.1 WiFi模组请求设备信息
  - 4.2 WiFi模组与设备MCU的心跳
  - 4.3 设备MCU通知WiFi模组进入配置模式
  - 4.4 设备MCU重置WiFi模组
  - 4.5 WiFi模组向设备MCU通知WiFi模组工作状态的变化
  - 4.6 WiFi模组请求重启MCU
  - 4.7 非法消息通知
  - 4.8 WiFi模组读取设备的当前状态
  - 4.9 设备MCU向WiFi模组主动上报当前状态
  - 4.10 WiFi模组控制设备

# 1. 设备通讯信息

# 1.1 MCU与WIFI模组串口连接要求

通讯方式: UART

波特率: 9600

数据位: 8

奇偶校验: 无

停止位: 1

数据流控: 无

给WIFI模组供电电压: 3.3v, 电流 (max): 150mA

如需MCU升级等高级功能,请和Gizwits联系。

# 2. 命令格式

header(2B)=0xFFFF, len(2B), cmd(1B), sn(1B), flags(2B), payload(xB), checksum(1B)

# 3. 约定

- 包头(header)固定为0xFFFF
- 长度(len)是指从cmd开始到整个数据包结束所占用的字节数
- 多于一个字节的整型数字以大端字节序编码
- 消息序号(sn)由发送方给出,接收方响应命令时需把消息序号返回给发送方
- 检验和(checksum)的计算方式为把数据包按字节求和得出的结果对256求余
- 除"非法消息通知"外的命令都带有确认,如在200毫秒内没有收到接收方的响应,发送方应重发,最多重发3次。

# 4. 命令列表

# 4.1 WiFi模组请求设备信息

#### WiFi模组发送:

header (2B)	len(2B)	cmd (1B)	sn (1B)	flags(2B)	checksum(1B)
0xFFFF	0x0005	0x01	0x##	0x0000	0x##

### 设备MCU回复:

header (2B)	len(2B)	cmd(1B)	sn (1B)	flags(2B)	protocol_ver(8B)
0xFFFF	0x0047	0x02	0x##	0x0000	0x3030303030303034

p0_ver(8B)	hard_ver(8B)	soft_ver(8B)	product_key(32B)	bindable_timeout(2B)	checksum(1B)
0x3030303030303032	硬件版本号	软件版本号	产品标识码	绑定超时(秒)	0x##

#### 注:

绑定超时(bindable\_timeout)的值为0时,表示设备随时可在局域网被绑定;当值大于零时,表示当按下绑定按钮后,用户必须在该时间范围内完成绑定操作。

# 4.2 WiFi模组与设备MCU的心跳

#### WiFi模组发送:

header (2B)	1en(2B)	cmd (1B)	sn(1B)	flags(2B)	checksum(1B)
0xFFFF	0x0005	0x07	0x##	0x0000	0x##

#### 设备MCU回复:

header (2B)	len(2B)	cmd(1B)	sn (1B)	flags(2B)	checksum(1B)
0xFFFF	0x0005	0x08	0x##	0x0000	0x##

#### 注:

当设备MCU在180秒内没有收到WiFi模组的心跳请求,则通过硬件引脚重启WiFi模组。

# 4.3 设备MCU通知WiFi模组进入配置模式

设备MCU发送:

header (2B)	len (2B)	cmd (1B)	sn(1B)	flags(2B)	config_method(1B)	checksum(1B)
0xFFFF	0x0006	0x09	0x##	0x0000	配置方式	0x##

#### 注:

配置方式(config\_method)是指使用何种方法配置WiFi模组加入网络,可以选择以下的值:

- 1: SoftAp
- 2: Air Link

其它的值为保留值。

# WiFi模组回复:

header (2B)	len(2B)	cmd (1B)	sn(1B)	flags(2B)	checksum(1B)
0xFFFF	0x0005	0x0A	0x##	0x0000	0x##

### 注:

当WiFi模组收到进入配置模式的指令后,需要判断当前是否已成功连接上无线路由器,如成功,则进让设备处于可绑定模式,否则让设备进入对应的SoftAP或AirLink等0nBoarding配置方式。

# 4.4 设备MCU重置WiFi模组

# 设备MCU发送:

header(2B)	len(2B)	cmd (1B)	sn(1B)	flags(2B)	checksum(1B)
0xFFFF	0x0005	0x0B	0x##	0x0000	0x##

#### WiFi模组回复:

header (2B)	len(2B)	cmd (1B)	sn(1B)	flags(2B)	checksum(1B)
0xFFFF	0x0005	0x0C	0x##	0x0000	0x##

#### 注:

被重置后的WiFi模组需要重新配置与绑定。

# 4.5 WiFi模组向设备MCU通知WiFi模组工作状态的变化

#### WiFi模组发送:

header (2B)	len (2B)	cmd (1B)	sn(1B)	flags(2B)	wifi_status(2B)	checksum(1B)
0xFFFF	0x0007	0x0D	0x##	0x0000	WiFi状态	0x##

# 注:

1. WiFi状态(wifi\_status)用两个字节描述,从右向左依次是bit0, bit1, ... bit15;

bit0: 是否开启SoftAP模式, 0: 关闭, 1: 开启;

bit1: 是否开启Station模式, 0: 关闭, 1: 开启;

bit2: 是否开启配置模式, 0: 关闭, 1: 开启;

bit3: 是否开启绑定模式, 0: 关闭, 1: 开启;

bit4: WiFi模组是否成功连接路由器, 0: 未连接, 1: 连接;

bit5: WiFi模组是否成功连接云端, 0: 未连接, 1: 连接;

bit6 - bit7: 预留;

bit8 - bit10: 仅当WiFi模组已成功连接路由器(请看上第4位)时值才有效,三个位合起来表示一个整型值,值范围为0~7,表示WiFi模组当前连接AP的信号强度(RSSI),0为最低,7为最高;

bit11: 是否有已绑定的手机上线, 0:没有, 1:有;

bit12: 是否处于产测模式中, 0: 否, 1: 是;

bit13 - bit15: 预留。

2. WiFi模组在当状态发生了变化后立刻通知设备MCU,同时每隔10分钟也会定期向设备MCU发送状态。

#### 设备MCU回复:

header (2B)	1en(2B)	cmd (1B)	sn(1B)	flags(2B)	checksum(1B)
0xFFFF	0x0005	0x0E	0x##	0x0000	0x##

#### 4.6 WiFi模组请求重启MCU

#### WiFi模组发送:

header (2B)	len(2B)	cmd (1B)	sn(1B)	flags(2B)	checksum(1B)
0xFFFF	0x0005	0x0F	0x##	0x0000	0x##

#### 设备MCU回复:

header (2B)	len(2B)	cmd (1B)	sn (1B)	flags(2B)	checksum(1B)
0xFFFF	0x0005	0x10	0x##	0x0000	0x##

#### 注:

为了避免WiFi模组没有收到确认而重发指令而造成MCU多次重启,故MCU回复WiFi模组后需等待600毫秒再进行重启。

#### 4.7 非法消息通知

WiFi模组回应MCU对应包序号的数据包非法:

header(2B)	len (2B)	cmd (1B)	sn(1B)	flags(2B)	error_code(1B)	checksum(1B)
0xFFFF	0x0006	0x11	0x##	0x0000	错误码	0x##

#### MCU回应WiFi模组对应包序号的数据包非法:

header(2B)	len (2B)	cmd (1B)	sn(1B)	flags(2B)	error_code(1B)	checksum(1B)
0xFFFF	0x0006	0x12	0x##	0x0000	错误码	0x##

注:

错误码 (error\_code)可为以下的值:

- 1: 校验和错误
- 2: 命令不可识别
- 3: 其它错误

0和4~255保留

# 4.8 WiFi模组读取设备的当前状态

# WiFi模组发送:

header (2B)	len (2B)	cmd (1B)	sn(1B)	flags(2B)	action(1B)	checksum(1B)
0xFFFF	0x0006	0x03	0x##	0x0000	0x02	0x##

# 设备MCU回复:

header (2B)	len (2B)	cmd (1B)	sn(1B)	flags(2B)	action(1B)	dev_status(12B)	checksum(1B)
0xFFFF	0x0012	0x04	0x##	0x0000	0x03	设备状态	0x##

# 注:

设备状态(dev\_status)使用一个或多个字节表示。例如数据包为 0x3F FF FE FE FE O3 FE C8 64 07 0F 时, 其格式为:

字节序	位序	数据内容	说明
byte0 byte1	bit15 bit14 bit1 bit0	0ь00111111 111111111	OnOff,类型为bool,值为true:字段bit0,字段值为0b1; Mode_forward,类型为bool,值为true:字段bit1,字段值为0b1; Mode_back,类型为bool,值为true:字段bit2,字段值为0b1; Mode_turnLeft,类型为bool,值为true:字段bit3,字段值为0b1; Mode_turnRight,类型为bool,值为true:字段bit4,字段值为0b1; Mode_turnLeftOrigin,类型为bool,值为true:字段bit5,字段值为0b1; Mode_turnRightOrigin,类型为bool,值为true:字段bit6,字段值为0b1; Mode_stop,类型为bool,值为true:字段bit7,字段值为0b1; Action_group1,类型为bool,值为true:字段bit8,字段值为0b1; Action_group2,类型为bool,值为true:字段bit9,字段值为0b1; Action_group2,类型为bool,值为true:字段bit10,字段值为0b1; Mode_tracking,类型为bool,值为true:字段bit11,字段值为0b1; LED_Color,类型为enum,值为3:字段bit13~bit12,字段值为0b11;
byte2		0xFE	Motor_Speed, 类型为uint8, 字段值为254; 实际值计算公式y=1.000000*x+(0.000000) x最小值为0,最大值为254
byte3		0xFE	LED_R, 类型为uint8, 字段值为254; 实际值计算公式y=1.000000*x+(0.000000) x最小值为0,最大值为254
byte4		0xFE	LED_G, 类型为uint8, 字段值为254; 实际值计算公式y=1.000000*x+(0.000000) x最小值为0,最大值为254
byte5		0xFE	LED_B, 类型为uint8, 字段值为254; 实际值计算公式y=1.000000*x+(0.000000) x最小值为0,最大值为254

byte6	bit7 bit6 bit1 bit0	0b00000011	Infraredl,类型为bool,值为true:字段bit0,字段值为0b1; Infrared2,类型为bool,值为true:字段bit1,字段值为0b1;
byte7		0xFE	URF, 类型为uint8, 字段值为254; 实际值计算公式y=1.000000*x+(0.000000) x最小值为0,最大值为254
byte8		0xC8	Temperature, 类型为uint8, 字段值为200; 实际值计算公式y=1.000000*x+(-13.000000) x最小值为0,最大值为200
byte9		0x64	Humidity, 类型为uint8, 字段值为100; 实际值计算公式y=1.000000*x+(0.000000) x最小值为0,最大值为100
byte10	bit7 bit6 bit1 bit0	0b00000111	Alert_1,类型为bool,值为true:字段bit0,字段值为0b1; Alert_2,类型为bool,值为true:字段bit1,字段值为0b1; Fault_IR,类型为bool,值为true:字段bit2,字段值为0b1;
bytel1	bit7 bit6 bit1 bit0	0b00001111	Fault_Motor,类型为bool,值为true:字段bit0,字段值为0bl;Fault_URF,类型为bool,值为true:字段bit1,字段值为0bl;Fault_LED,类型为bool,值为true:字段bit2,字段值为0bl;Fault_TemHum,类型为bool,值为true:字段bit3,字段值为0bl;

# 4.9 设备MCU向WiFi模组主动上报当前状态

# 设备MCU发送:

header (2B)	len (2B)	cmd (1B)	sn(1B)	flags(2B)	action(1B)	dev_status(12B)	checksum(1B)
0xFFFF	0x0012	0x05	0x##	0x0000	0x04	设备状态	0x##

# 注:

1. 设备状态(dev\_status)使用一个或多个字节表示。例如数据包为 0x3F FF FE FE FE FE 03 FE C8 64 07 0F 时, 其格式为:

字节序    位序    数据内容     说明
--------------------------

byte0 byte1	bit15 bit14 bit1 bit1 bit1	0ь00111111 11111111	OnOff,类型为bool,值为true:字段bit0,字段值为0b1; Mode_forward,类型为bool,值为true:字段bit1,字段值为0b1; Mode_back,类型为bool,值为true:字段bit2,字段值为0b1; Mode_turnLeft,类型为bool,值为true:字段bit3,字段值为0b1; Mode_turnRight,类型为bool,值为true:字段bit4,字段值为0b1; Mode_turnLeftOrigin,类型为bool,值为true:字段bit5,字段值为0b1; Mode_turnRightOrigin,类型为bool,值为true:字段bit6,字段值为0b1; Mode_stop,类型为bool,值为true:字段bit7,字段值为0b1; Action_group1,类型为bool,值为true:字段bit8,字段值为0b1; Action_group2,类型为bool,值为true:字段bit9,字段值为0b1; Action_group_Reduction,类型为bool,值为true:字段bit10,字段值为0b1; Mode_tracking,类型为bool,值为true:字段bit11,字段值为0b1; LED_Color,类型为enum,值为3:字段bit13~bit12,字段值为0b11;
byte2		0xFE	Motor_Speed, 类型为uint8,字段值为254; 实际值计算公式y=1.000000*x+(0.000000) x最小值为0,最大值为254
byte3		0xFE	LED_R,类型为uint8,字段值为254; 实际值计算公式y=1.000000*x+(0.000000) x最小值为0,最大值为254
byte4		0xFE	LED_G, 类型为uint8, 字段值为254; 实际值计算公式y=1.000000*x+(0.000000) x最小值为0,最大值为254
byte5		0xFE	LED_B, 类型为uint8, 字段值为254; 实际值计算公式y=1.000000*x+(0.000000) x最小值为0,最大值为254
byte6	bit7 bit6 bit1 bit0	0ь00000011	Infrared1,类型为bool,值为true:字段bit0,字段值为0b1; Infrared2,类型为bool,值为true:字段bit1,字段值为0b1;
byte7		0xFE	URF, 类型为uint8, 字段值为254; 实际值计算公式y=1.000000*x+(0.000000) x最小值为0,最大值为254
byte8		0xC8	Temperature, 类型为uint8, 字段值为200; 实际值计算公式y=1.000000*x+(-13.000000) x最小值为0,最大值为200
byte9		0x64	Humidity, 类型为uint8, 字段值为100; 实际值计算公式y=1.000000*x+(0.000000) x最小值为0,最大值为100
bytel0	bit7 bit6 bit1 bit0	0ь00000111	Alert_1,类型为bool,值为true:字段bit0,字段值为0b1; Alert_2,类型为bool,值为true:字段bit1,字段值为0b1; Fault_IR,类型为bool,值为true:字段bit2,字段值为0b1;

bytel1	bit7 bit6 bit1	0b00001111	Fault_Motor,类型为bool,值为true:字段bit0,字段值为0b1; Fault_URF,类型为bool,值为true:字段bit1,字段值为0b1; Fault_LED,类型为bool,值为true:字段bit2,字段值为0b1; Fault_TemHum,类型为bool,值为true:字段bit3,字段值为0b1;
	bit0		

- 2. 关于发送频率。当设备MCU收到WiFi模组控制产生的状态变化,设备MCU应立刻主动上报当前状态, 发送频率不受限制。但如设备的状态的变化是由于用户触发或环境变化所产生的,其发送的频率不能快于2秒每次。
- 3. 设备MCU需要每隔10分钟定期主动上报当前状态。

# WiFi模组回复:

header (2B)	len(2B)	cmd (1B)	sn(1B)	flags(2B)	checksum(1B)
0xFFFF	0x0005	0x06	0x##	0x0000	0x##

#### 4.10 WiFi模组控制设备

# WiFi模组发送:

header (2B)	len(2B)	cmd(1B)	sn(1B)	flags (2B)	action(1B)	attr_flags(3B)	attr_vals(6B)	checksum(1B)
0xFFFF	0x000F	0x03	0x##	0x0000	0x01	是否设置标志位	设置数据值	0x##

#### 注:

1. 是否设置标志位(attr\_flags)表示相关的数据值是否为有效值,相关的标志位为1表示值有效,为0表示值无效,从石到左的标志位依次为:

bit0: 设置0n0ff

bit1: 设置Mode\_forward

bit2: 设置Mode\_back

bit3: 设置Mode\_turnLeft

bit4: 设置Mode\_turnRight

bit5: 设置Mode\_turnLeftOrigin

bit6: 设置Mode\_turnRightOrigin

bit7: 设置Mode\_stop

bit8: 设置Action\_group1

bit9: 设置Action\_group2

bit10: 设置Action\_group\_Reduction

bit11: 设置Mode\_tracking

bit12: 设置LED\_Color

bit13: 设置Motor\_Speed

bit14: 设置LED\_R

bit15: 设置LED\_G

bit16: 设置LED\_B

2. 设置数据值(attr\_vals)存放数据值, 只有相关的设置标志位为1时,数据值才有效。例如数据包为0x3F FF FE FE FE FE 时,其格式为:

字节序	bit序	数据内容	说明			
byte0 bit15 0b00111111 11111111		0ь00111111 111111111	OnOff,类型为bool,值为true:字段bit0,字段值为0b1; Mode_forward,类型为bool,值为true:字段bit1,字段值为0b1; Mode_back,类型为bool,值为true:字段bit2,字段值为0b1; Mode_turnLeft,类型为bool,值为true:字段bit3,字段值为0b1; Mode_turnRight,类型为bool,值为true:字段bit4,字段值为0b1; Mode_turnLeftOrigin,类型为bool,值为true:字段bit5,字段值为0b1; Mode_turnRightOrigin,类型为bool,值为true:字段bit6,字段值为0b1; Mode_stop,类型为bool,值为true:字段bit7,字段值为0b1; Action_group1,类型为bool,值为true:字段bit8,字段值为0b1; Action_group2,类型为bool,值为true:字段bit9,字段值为0b1; Action_group_Reduction,类型为bool,值为true:字段bit10,字段值为0b1; Mode_tracking,类型为bool,值为true:字段bit11,字段值为0b1; LED_Color,类型为enum,值为3:字段bit13~bit12,字段值为0b11;			
byte2		0xFE	Motor_Speed, 类型为uint8, 字段值为254; 实际值计算公式y=1.000000*x+(0.000000) x最小值为0,最大值为254			
byte3		0xFE	LED_R, 类型为uint8, 字段值为254; 实际值计算公式y=1.000000*x+(0.000000) x最小值为0,最大值为254			
byte4		0xFE	LED_G,类型为uint8,字段值为254; 实际值计算公式y=1.000000*x+(0.000000) x最小值为0,最大值为254			
byte5		0xFE	LED_B, 类型为uint8, 字段值为254; 实际值计算公式y=1.000000*x+(0.000000) x最小值为0,最大值为254			

# 设备MCU回复:

header (2B)	len(2B)	cmd (1B)	sn (1B)	flags(2B)	checksum(1B)
0xFFFF	0x0005	0x04	0x##	0x0000	0x##