

线序:

1、模拟接口

黑	E-	传感器激励电压负
红	E+	传感器激励电压正
绿	S+	传感器输出信号正
白	S-	传感器输出信号负

2、MVT-485 型号

黑	V-	GND
红	V+	DC 6-12V
绿	A	RS485 收发+
白	B	RS485 收发-

3、MVT-485PRO 型号

黑	V-	GND
红	V+	DC 12-48V
绿	A	RS485 收发+
白	B	RS485 收发-

上位机使用：

首先需要有一个 **USB 转 RS485 模块** 插到电脑 USB 端口上，第一次连接到电脑时，可能需要安装相应的驱动软件(常见的有 CH340 芯片驱动、CP210X 芯片驱动)。

连接好通讯线和电源线后，打开上位机软件，选择对应的端口号后，设置 **”38400”**， **”None”**， **“1”**， 点击打开按钮。

然后再给模块上电，称重界面显示实时重量值,表明连接成功，此时用可以使用称重页面进行称重了。

标定参数、工作参数含义请参考 MVT-485 说明书。