

概述

Bently Nevada Seismoprobe*速度传感器系统用于测量轴承箱、机壳或结构的绝对(相对于自由空间)振动。该两线系统由传感器、电缆和可选的速度—位移转换器组成。

Seismoprobe系列速度传感器采用两线制设计和用动线圈技术,提供直接正比于传感器振动速度的电压输出。与固体速度传感器(本质上是加速度计中嵌入积分电子电路)不同,动线圈传感器对击或脉励磁的敏感性降低,是更好的应用选择。此外,由于它们不要求外部电源,所以使便携式测量应用更加方便。

注:

对于大多数应用,Bently Nevada的Velomitor*系列速度传感器包含了固体技术,在机壳速度测量中性能较好,结构更加坚固。

Seismoprobe速度传感器共有两种:

- 9200: 9200是两线制传感器,适用于连续监测与测试或故障诊断仪表一起应用于周期性测量中。当与整体电缆一同订购,9200具有较好的抗腐蚀性,不需要额外保护。
- 74712: 74712是9200的高温现场应用。

多种联接电缆可以将9200和74712传感器与其它仪表或速度-位移转换器联接起来。这些电缆以300mm(1foot)递增,有些电缆装有不锈钢铠装,有的没有。

有一种类型的速度-位移转换器(VDC)可供选择:

9513: 与9200和74712传感器一起使用。



/ 注意

如果壳振测量是为了对机器进行整体保护,应考虑每 种测量的有效性。最常见的机器故障(不平衡和不对 中等)都在转子上发生,并引起转子振动的增加(至 少发生变化)。如果希望只通过壳体振动测量对机器进 行有效的整体保护,必须有足够大的真实转子振动传 送到轴承座或机壳上,更具体的说是传送到传感器的 安装位置上才能实现。

此外,对传感器的安装要多加注意。不正确的安装会 引起传感器性能下降,并且产生不真实的振动信号。 根据需求,Bently Nevada可以提供工程化服务,帮助 用户对有疑问的机器选择适当的壳体振动测量方式。 并且/或提供安装协助。

技术规格

9200和74712Seismoprobe速度传感器

如无另外说明,技术规格在+22℃ (+72°F)和25mm/s (1英寸/s) 在 100Hz(6000cpm),荷载为10千欧时测定

电气特征 灵敏度:

> 当正确的固定和安装角度时20mV/ mm/s (500mV/in./s) \pm 5%

频率响应:

从最小工作频率(参见订货信息) 到1kHz(60000cpm); 典型值从+0至 $\pm 3dB$

更多详细的校准信息请联系Bently Nevada

动态测量范围:

最大的峰值位移为2.54mm (0.100英 <u>y</u>)

抗冲击性:

承受最大50g加速度峰值

横向灵敏度:

最大±10%

输出信号极性

当传感器壳体的运动方向对着接头 时,A针相对于B针为正极

引线长度:

Seismoprobe速度传感器和3300或 3500监测器之间的最大长度为305米 (1000英尺)。关于长度增加时的频 率衰减请参阅手册

符合和认证

电磁兼容性EMC

标准

EN61326-1, Electrical Equipment for Measurem Control, and Laboratory use, EMC Requirement European Community Directives: EMC Directive 2004/108/EC查阅欧盟符 合件声明可登陆www.bently.com

危险区域批准

北美:

Class I Div 1, Group A, B, C, and D, Class II Div 1, Group E, F and G, Class III 根据 CA22000 图纸进行安装

欧洲:

 $\langle \mathcal{E}_{\mathsf{x}} \rangle$ II1GEExialICT6

(Ex) II3GEExnLIICT6

IECEx:

ExialICT6 ExnLIICT6

进一步的认证和许可信息请参考以下网址:

http://www.ge-energy.com/prod_serv/products/oc/en/bently_nevada.htm

环境限制

使用和存储温度:

9200: -29°○至+121°○ (-20°F至+250°F) **74712**: -29°○至+204°○ (-20°F至+400°F)

环境:

防灰尘和潮湿

注:

关于传感器在辐射环境中的使用,请向当地的Bently Nevada销售专业人员咨询。

相对湿度:

95%, 不结露

当订购整体电缆时可以100%结露

机械特性

壳体和适配器材料:

A204阳极氧化铝

垫片材料

9200: 氯丁橡胶 74712: 硅树脂

接头材料:

顶部和侧面安装选项:

镀镉铝、氯丁橡胶和镀银铜

接线盒选项:

聚苯硫醚镀镍铜触点

同轴接头选项:

镀银铜、氟化乙丙烯(FEP)和铍铜

合金

安装扭矩:

½-20、¼-20、¼-28、5/8-18或

M10x1

安装基座选项:

5.6N•m(50in•lb) 8-32螺柱:

1.41N•m (12.5in•lb)

物理特性

9200/74712

高度:

典型值102mm(4in)(取决于接头

选项)

直径:

典型值41mm (1.6in)

重量:

典型值9200=300g(10.5oz) 典型值74712=480g(17oz)

9513速度-位移转换器

电气特征

型号9513电源要求:

-18Vdc

输出灵敏度(输入为500mV/in/s)

9513-02

200mV/mil(8V/mm)±5%(适用于

5Hz[300cpm]以上的工作频率)

9513-09

100mV/mil(4V/mm)±5%(适用于

5Hz[300cpm]以上的工作频率)

频率范围:

最小工作频率到10kHz (600000cpm)

输出阻抗:

对于型号9513-02为100Ω

输出偏值电压:

5.8至9.5Vac

技术规格与订货信息

部件号141626-01;修订版F(2010年10月) Page 3 of 14

总第 253 页

物理特性

9513

高度:

38mm (1.50in)

长度:

89mm (3.50in)

宽度:

54mm (2.12in)

重量:

180g (6.500oz)

安装孔:

四个直径4.8mm (0.19in) 的安装孔位于长50.8mm (2in) 宽44.5mm (1.75in) 的矩形每个角的中心。

Seismoprobe速度传感器安装角度:

所有的Seismoprobe速度传感器的安装角度参见图1。

订货信息

两线传感器

92002-线速度Seismoprobe传感器可以与9513VDC— 起使用。9513VDC需要单独订购(参见速度-位移转换器)。

9200-AXX-BXX-CXX-DXX

A: 传感器安装角/最小工作频率选项

 0 ± 2.5 , 4.5Hz(270cpm) 45 ± 2.5 , 4.5Hz(270cpm) 90 ± 2.5 , 4.5Hz(270cpm) 0 ± 100 , 10Hz(600cpm) 0 ± 180 , 15Hz(900cpm) 90 ± 10 , 10Hz(600cpm) B: 接头选项

01 顶部安装02 侧面安装

05 端子块顶部安装

06 同轴接头(仅用于测试设备)

07至50 可在较差环境中工作带整体电

缆选项。对应电缆从最小长度7.0英尺(2.1米)到最大长度50.0英尺(15米)。在批准的前提下进行订购时,最大的可用长度为32英尺(9.75米)。

以1.0英尺递增。

C: 安装基座选项

圆形: 1/4英寸20UNF双头螺栓

02 圆形: 1/4英寸28UNF双头螺栓

03 矩形法兰

01

04 圆形: 三个8-32双头螺栓分布 在直径44mm(1.75英寸)的

螺栓圆上

05 无基座: 1/2英寸20UNF-3A双

头螺栓

06 独立圆形: 1/4英寸20UNF双头

螺栓

07 独立圆形: 1/4英寸28UNF双头

螺栓

08 独立式矩形法兰

09 独立圆形5/8英寸18UNF双头螺

栓

10 圆形: M10X1双头螺栓

11 独立圆形: M10X1

12 独立圆形1/2英寸20UNF-2A

D: 批准机构选项

00 不要求

01 CSA/NRTL/C

02 欧洲

04 多方许可

高温两线制传感器

74712高温两线速度传感器可以与独立订货的 9513VDC—起使用(参见速度-位移转换器)。

技术规格与订货信息

部件号141626-01;修订版F(2010年10月)

Page 4 of 14 总第 254 页

74712-AXX-BXX-CXX-DXX

A: 1	传感器安装角	/最小\丁	作频率选项
------	--------	-------	-------

01 0 ± 2.5 , 4.5Hz(270cpm)

02 45 ± 2.5 , 4.5Hz(270cpm)

03 90 ± 2.5 , 4.5Hz(270cpm)

04 135 \pm 2.5, 4.5Hz(270cpm)

05 180 ± 2.5 , 4.5Hz(270cpm)

06 0 ± 100 , 10Hz(600cpm)

07 0 ± 180 , 15Hz(900cpm)

B: 安装基座选项

01 圆形: 1/4英寸20UNF双头螺栓

02 圆形: 1/4英寸28UNF双头螺栓

03 矩形法兰

04 圆形基座带有三个8-32双头螺

栓

05 无基座: 1/2英寸20UNF-3A双

头螺栓

06 独立圆形: 1/4英寸20UNF-2B

07 独立圆形¼-英寸28UNF-2B

08 独立式矩形法兰

09 独立圆形5/8英寸18UNF-2A

10 圆形M10X1

11 独立圆形基座M10X1

12 独立圆形基座1/2英寸20

C: 接头选项

01 只用于测试设备的同轴接头:

额定至+165℃(+329°F)

02 顶部安装

03 端子块顶部安装

04 侧面安装

D: 批准机构选项

00 无要求许可

01 CSA/NRTL/C

02 欧洲

04 多方许可

速度-位移转换器

用干9200和74712速度传感器(要求-18Vdc电源):

9513-02

200mV/mil(8V/mm)

连接电缆

标准电缆

9571

2芯双绞线,屏蔽22AWG(0.5mm²) 电缆,一端带有2插座防潮阴接头, 另一端带有终端接线片。(用于监测 器或VDC)最小长度为2.0英尺(0.6 米),最大长度为99英尺(30米)。

84661

2芯双绞线,屏蔽22AWG(0.5mm²) 电缆,一端带有2插座防潮阴接头, 另一端带有终端接线片。(用于监测 器或VDC)最小长度为3.0英尺(0.9 米),最大长度为99英尺(30米)。

9755

2芯屏蔽22AWG (0.5mm²) 电缆,两端 带有2针母接头。 (将9200或74712传感器连接到Bently Nevada测试组件) 最小长度为1.0英尺 (0.3米), 最大长度为99英尺 (30米)。

83968

2芯光滑电缆,一端带有2针母接头,另一端带有同轴接头(用于带有BNC接头输人插座的仪表)。最小长度为2.0英尺(0.6米),最大长度为99英尺(30米)。

技术规格与订货信息

部件号141626-01;修订版F(2010年10月) Page 5 of 14

总第 255 页

高温电缆

84508

2芯屏蔽22AWG(0.5mm²)电缆,两端带有终端接线片。最小长度为1.0英尺(0.3米),最大长度为99英尺(30米)

84509

2芯屏蔽22AWG(0.5mm²)电缆,每端都带有终端接线片。最小长度为3.0英尺(0.9米),最大长度为70英尺(21米)

84660

2芯屏蔽22AWG(0.5mm²)电缆,一端带有2插座防潮凹接头,另一端带有终端接线片。最小长度为3.0英尺(0.9米),最大长度为99英尺(30米)

84510

2芯屏蔽22AWG(0.5mm²)电缆,一端带有2插座防潮凹接头,另一端带有终端接线片。最小长度为3.0英尺(0.9米),最大长度为70英尺(21米)

87143

2芯屏蔽22AWG(1.0mm²)电缆,两端 带有终端接线片。承受温度为200℃ (392°F)最小长度为3.0英尺(0.9 米),最大长度为99英尺(30米)

电缆

部件号-AXX

A: 电缆长度选项,单位为英尺 所有以上电缆以1.0英尺(305mm)递增。 例:

> **09**=9英尺 **12**=12英尺

附件

80705-01

盘绕2芯电缆,一端带有2针接头,另一端带有BNC接头(用于带有BNC接头)。盘绕长度0.5米头输人插座的仪表)。盘绕长度0.5米(19.6英尺),伸展长度为2米(6.5英尺)

46000-01

临时安装Seismoprobe速度传感器的 磁座

46122-01

用于半永久安装Seismoprobe速度传感器的快速接头

02173006

散装电缆: 2芯双绞屏蔽18AWG (1.0mm²) 电缆,无接头或终端接线 片。订货时注明英尺数。承受温度为 +200℃(+392°F)

00531061

9200和74712速度传感器的配套接头

00530574

电缆安装夹




图1 Seismoprobe安装角度

所有Seismoprobe速度传感器的安装角度如图所示:从驱动端看,0°是垂直的。




图2 Seismoprobe速度传感器的频率响应曲线




图3 输出和机壳速度之间的理论相位漂移




图4 顶部安装接头 9200选项-01-或74712-选项-02




图5 侧面安装接头 9200选项-02-或74712-选项-04




图6 端子块接头 9200选项-05-或74712-选项-03





图7 BNC接头 9200选项-06-或74712-选项-01






图8 9200接头选项-07选项-50 所有的尺寸单位为mm (inch)




图9 9200和74712安装基座 选项-01或-06选项-01圆形1/4-20UNF-2B,或选项-06独立圆形1/4-20UNF-2B




图10 9200和74712安装基座 选项-02-07选项-02圆形1/4-28UNF-2B, 或选项-07独立圆形1/4-28UNF-2B




图11 9200和74712安装基座 选项-03或-08选项-03法兰或选项-08独立法兰




图12 9200和74712安装基座 选项043每个8-32螺柱




图13 9200和74712安装基座 选项-09独立圆形5/8-18UNF-2A基座




图15 9200安装基座 选项-12独立圆形½-20UNF-2A




图14 9200和74712安装基座选项-10或-11选项-10圆形M10x1或选型-11独立圆形M10X1

*表示通用电气公司的全资子公司Bently Nevada,Inc. 的商标。 ©2000-2010 Bently Nevada,Inc. 版权所有。 美国内华达州Minden,BentlyParkwaySouth1631号 邮编:89423

电话: 775.782.3611 传真: 75.215.2873 www.ge-energy.com/bently

部件号141626-01;修订版F(2010年10月)

Page 14 of 14 总第 264 页