

UM2435 用户手册

基于STM32WB系列微控制器的蓝牙低功耗和802.15.4 Nucleo包

引言

配一块Nucleo-68板和一个USB Dongle的Nucleo包(P-NUCLEO-WB55)提供了平价和灵活的方案,使用户能够尝试新概念并使用带有2.4 GHz无线电接口的STM32WB微控制器构建原型。

该电路块提供各种性能、功耗和功能组合。支持具有Bluetooth[®]规范v5.0和IEEE 802.15.4-2011 PHY和MAC的2.4 GHz RF收发器。

Arduino™ Uno V3连接和ST Morpho头允许用户通过各种扩展板轻松扩展Nucleo开放式开发平台的功能。

该板基于多协议无线32位微控制器,基于使用FPU(浮点运算单元)的 $Arm^{\mathbb{B}}$ Cortex $^{\mathbb{B}}$ -M4,适用于Bluetooth $^{\mathbb{B}}$ 低功耗和802.15.4无线解决方案。

由于集成了ST-LINK/V2-1调试器/编程器,STM32 Nucleo-68板无需单独的探头。该板提供了可从STM32Cube软件包获得的全面的免费STM32软件库和示例。

USB Dongle可以通过USB Bootloader或USB DFU编程。也可以使用外部STLink V2(未交付)通过SWD接口对其进行调试/编程。

目录 UM2435

目录

1	USB	Dongle	恃性	6
2	产品核	示记		8
3	系统要	要求		8
4	开发コ	C具链 .		8
5	演示轴	欠件		8
6	订购信	言息		9
7	硬件有	市局和配	置	. 10
	7.1	Nucleo-	68 板	. 10
	7.2	USB Do	ongle	. 19
	7.3	入门指南	, 有	. 23
		7.3.1	约定	
		7.3.2	快速开始	23
		7.3.3	默认板配置	23
	7.4	嵌入式5	ST-LINK/V2-1	. 25
		7.4.1	驱动	25
		7.4.2	ST-LINK/V2-1固件升级	26
	7.5	电源和流	选择	. 27
		7.5.1	外部电源输入	27
		7.5.2	外部电源输出	31
		7.5.3	内部电源	31
	7.6	当电源	下是来自USB ST-LINK(5V_ST_link)时的编程/调试	. 31
	7.7	OSC时	钟源	. 32
		7.7.1	LSE: OSC 32 kHz时钟提供	32
		7.7.2	OSC时钟源	32
	7.8	复位源。		. 33
	7.9	虚拟CO	M□: LPUART/USART	. 33
	7.10	LED		. 34
	7.11	按钮		. 34

UM2435		E	录
	7.12	电流测量	34
	7.13	跳线配置	35
8	连接	포 대 ·········	36
	8.1	USB ST-LINK micro-B连接器CN15	36
	8.2	Arduino™ Uno revision 3 连接器	37
	8.3	ST Morpho连接器CN7和CN10	40
	8.4	USB Dongle上的扩展连接器 CN1 和 CN2	41
附录A	N	lucleo-68 和USB Dongle MCU IO分配	42
9	版本	历史	45



表格索引 UM2435

表格索引

表1.	订购信息	. 9
	编码示例	. 9
表3.	跳线和SB ON/OFF约定	23
表4.	默认跳线配置	
表5.	电源	27
表6.	SB25 旁路 USB 电源保护	31
表7.	LPUART1 和 USART1 连接	33
表8.	跳线和焊桥配置	35
	USB STLINK micro-B 引脚排列(连接器 CN15)	
	Arduino™连接器引脚排列	
表11.	IO分配	42
表12.	文档版本历史	45
表13	中文文档版本历史	45



UM2435 图片索引

图片索引

图1.	Nucleo-68和USB Dongle板(左侧是顶视图,右侧是底视图)	7
图2.	Nucleo-68硬件框图	
图3.	Nucleo-68板(顶视图)	11
图4.	Nucleo-68板(底视图)	12
图5.	Nucleo-68板机械图	13
图6.	Nucleo-68板原理图	14
图7.	Nucleo-68板原理图 - 射频部分	15
图8.	Nucleo-68板原理图 - 连接器	16
图9.	Nucleo-68板原理图 - 电源管理	17
图10.	Nucleo-68板原理图- ST-Link/V2-1	18
图11.	USB Dongle硬件框图	19
图12.	USB Dongle板(顶视图)	20
图13.	USB Dongle板(底视图)	20
图14.	USB Dongle机械图	21
图15.	USB Dongle原理图	22
图16.	USB复合设备	25
图17.	ST-LINK 调试器:板载MCU的JP1配置	26
图18.	JP1[7-8]: 5V_STL电源	28
图19.	JP1[3-4]: 5V_VIN电源	29
图20.	JP1[5-6]: 5V_USB_MCU电源	30
图21.	USB STLINK micro-B 连接器 CN15(前视图)	36
图22.	Arduino™连接器	37
图23.	Arduino™连接器引脚排列	38
图24.	ST-Morpho连接器引脚排列	40
图25.	扩展连接器引脚排列	41



USB Dongle特性 UM2435

1 USB Dongle特性

Nucleo-68包使用基于Arm^{®(a)} Cortex[®]处理器的STM32WB 32位微控制器。

Nucleo-68

- 采用VFQFNP68封装的STM32WB 微控制器
- 2.4 GHz RF收发器,支持Bluetooth[®]规范 v5.0 和IEEE 802.15.4-2011 PHY 与 MAC
- 专用的Arm® 32位 Cortex® M0+ CPU 用于实时无线层
- SMPS显著降低了运行模式下的功耗
- 与Arduino™共享的三个用户LED
- 四个按钮
- 32.768 KHz LSE晶体振荡器
- 32 MHz 晶体振荡器配集成式微调电容器
- 板扩展连接器:
 - Arduino™ Uno V3
 - ST Morpho
- 灵活的板用电源: ST-LINK/V2-1 USB VBUS 和外部电源
- 具有USB重新枚举功能的板上ST-LINK/V2-1调试器/编程器:大容量存储器、虚拟COM端口和调试端口
- 作为STM32Cube软件包的一部分,提供全面的免费软件库和示例
- 提供了全面的免费软件库和例程,可从STM32Cube软件包获得
- 支持多种集成开发环境(IDE),包括IAR™、Keil[®]、基于GCC的IDE、Arm[®] Mbed™

arm




a. Arm是Arm Limited(或其子公司)在美国和/或其他地区的注册商标。

USB Dongle特性 **UM2435**

USB Dongle

- 采用UFQFPN48封装的STM32WB微控制器
- 2.4 GHz RF收发器,支持Bluetooth[®]规范 v5.0 和IEEE 802.15.4-2011 PHY 与 MAC
- 专用的Arm® 32位 Cortex® M0+ CPU 用于实时无线层
- SMPS显著降低了运行模式下的功耗
- 32.768 KHz LSE晶体振荡器
- 32 MHz 晶体振荡器配集成式微调电容器
- 完整的Bluetooth[®]解决方案配用于快速连接的PCB天线
- 用于启动管理的开关
- 用户按钮
- 三个用户LED

图1. Nucleo-68和USB Dongle板(左侧是顶视图,右侧是底视图)



注: 图片不属于合同范围。

产品标记 UM2435

2 产品标记

标有"ES"或"E"的评估工具仅用于评估目的,不具备作为参考设计或在生产中使用的 资格。ST不承担因为此类用途而产生的任何后果。如果客户将这些工程样片工具用作参考设 计或在生产中使用,ST在任何情况下都不承担责任。

"E"或"ES"标记位置示例:

- 位于焊在板上的目标MCU上(有关STM32WB标记的说明,请参阅数据表的"封装特性"一节)
- 位于评估工具订购部件编号旁边, 粘贴或丝印在板上。

3 系统要求

- Windows® OS(XP, 7, 8 或 10)或 Linux 64位或Mac OS X
- USB Type-A到Micro-B的转接线缆

4 开发工具链

- Arm[®] Keil[®]: MDK-Arm^{™(a)}
- IAR™: EWARM^(a)
- 基于GCC的IDE,包括来自AC6的免费SW4STM32
- Arm[®] mbed™在线

5 演示软件

演示软件预装在STM32WB微控制器的闪存中,便于在独立模式下轻松演示设备外设。可以从www.st.com/stm32nucleo网页下载最新版本的演示源代码和相关文档,供您参考。

577

a. 仅限于Windows® PC。

UM2435 订购信息

6 订购信息

要订购与目标STM32 MCU对应的Nucleo-68板,请参照表 1。

表1. 订购信息

订购代码	目标MCU					
P-NUCLEO-WB55	STM32WB55RG (Nucleo-68)					
	STM32WB55CG (USB Dongle)					

STM32WB55编码通过表 2中的示例进行解释。

表2. 编码示例

STM32WB55RG	说明
STM32WB	基于Arm® Cortex®处理器的32位微控制器
WB	无线 Bluetooth [®] 和 802.15.4
55	Die 5、1M闪存、 256 KSRAM、全套功能
R	引脚数量(R = 68)
G	内存大小(G = 1 M)



7 硬件布局和配置


7.1 Nucleo-68 板


Nucleo-68板围绕采用68引脚VFQFPN68封装的STM32WB55RG微控制器而设计。


硬件框图(参见 图 2)说明了M CU和外设之间的连接(STLINK/V2-1、按钮、LED、Arduino™ UNO V3 连接器和ST-Morpho连接器)。


图 3和图 4帮助用户在板上找到这些特性的位置。

图2. Nucleo-68硬件框图 USB 嵌入式 microB ST-LINK/V2-1 连接器 VCP SWD USB **UART** PCB天线 microB 连接器 LEVEL 5V **PWR SEL** SHIFTER VCP RF SWD UART **GPIO GPIO** STM32WB55RG **ARDUINO** USB **GPIOs GPIO** ARDUINO **GPIOs** OSC_32 OSC 32 GPIOs LED LED LED 32 MHz 32 kHz 晶振 晶振 CR2032 电池插口 SW1 SW2 SW3 RST MS51018V1







































7.2 USB Dongle

USB Dongle围绕采用48引脚UFQFPN48封装的STM32WB55CG微控制器而设计。

硬件框图(图11中)图 11说明了M CU与外设之间的连接(STLINK/V2-1、按钮、LED、Arduino™ UNO V3连接器和ST-Morpho连接器)。

图 12 和图 13 帮助 用户在板上找到这些特性的位置。




图12. USB Dongle板(顶视图)







图13. USB Dongle板(底视图)









7.3 入门指南

约定 7.3.1

表 3 提供本文档中使用的部分约定的定义。

表3. 跳线和SB ON/OFF约定

约定	定义
跳线 JPx ON	跳线已安装
跳线 JPx OFF	跳线未安装
跳线 JPx [1-2]	跳线应安装在引脚1和引脚2之间
焊桥 SBx ON	SBx 连接由一个0 Ω 电阻器闭合
焊桥 SBx OFF	SBx 连接未闭合

7.3.2 快速开始

软件包板是易于使用的低成本开发套件,可快速评估和启动基于STM32WB微控制器的项目, 该微控制器适用于支持Bluetooth[®]规范 v5.0 和 IEEE 802.15.4-2011 PHY 与 MAC的2.4 GHz RF收发器,采用VFQFPN68或UFQFPN48封装。

- 在安装和使用产品之前,请同意www.st.com/stm32nucleo的"评估产品许可协议"。
- 为了正确识别主机PC的所有设备接口,请在连接板之前安装可从www.st.com/ stm32nucleo获得的Nucleo USB驱动。
- 正确设置跳线JP1(USB STL上的[7-8])。 3.
- 将NucleoUSBST-LINK连接器(P2P服务器)和USBDongle(P2P客户端)插入电源。 在P2P服务器上,您将看到一个LED闪烁大约1分钟。
- P2P客户端加电后,按下SW1按钮开始扫描(它将自动连接到P2P服务器)。
- 连接之后,绿色LED会在每个连接间隔闪烁。P2P客户端搜索P2P服务、LED和按钮特 性,并启用通知功能。
- 7. 按下SW1按钮可以切换远程设备上的蓝色LED。
- 按下Nucleo板上的SW2按钮可以更改连接间隔(50ms, 1s)。这种效果可以直接在 Nucleo板的绿色LED上看到。
- 使用STM32 Nucleo和USB Dongle功能的演示软件和几个软件示例可在www.st.com/ stm32nucleo上获取。
- 10. 使用可用的示例开发自己的应用。

7.3.3 默认板配置

默认情况下,板处于SMPS模式。可以将板设为LDO模式,参见*第7.13节:跳线配置*。

此外,该板嵌入一个电平转换器,它允许用户调试固件,即使目标(STM32WB55)是由低电平电压(1.8到3.3 V)供电。USB Dongle上没有跳线。

默认跳线配置和V_{DD} = 1.8 V设置根据表 3完成。

表4. 默认跳线配置

跳线	定义	默认位置	备注
JP1	电源选择	开启[7-8]	由ST-LINK提供5 V电源
JP2	I _{DD} 测量	开启	V _{DD} 电流测量
JP3	I _{DD} 测量	开启	MCU V _{DD} 电流测量
JP4	RF供电	开启	隔离射频供电的可能性
JP5	电平转换器	除了[1-2]关闭,其他全部开启	电平转换器
JP6	VDD_IN_SMPS	开启	V _{DD} SMPS

7.4 嵌入式ST-LINK/V2-1

ST-LINK/V2-1编程和调试工具集成在Nucleo板上。

ST-LINK/V2-1支持的新特性有:

- USB软件重新枚举
- USB上的虚拟Com端口接口
- USB上的大容量存储接口
- USB上的电流超过100mA的USB电源管理要求

ST-LINK/V2-1不再支持以下功能:

- SWIM接口
- 应用电压低于3 V (需要一个电平转换器来支持)

有关V2和V2-1版本之间常见调试和编程特性的所有一般信息,请参阅UM1075 "面向STM8和STM32的ST-LINK/V2 电路内置调试/编程工具",该文档可从www.st.com上获取。

面向ST-LINK的Nucleo-68可选配置:

- Nucleo-68板分为两部分: ST-Link部分和目标MCU部分。
 专用于第一块PCB的PCB区域可以切割,以减小板的尺寸。在这种情况下,第二部分只能由ST Morpho连接器上的VIN、E5V和3.3V或VIN,或者Arduino™连接器上的3.3V供电。
- 仍然可以使用ST-Link部分,通过ST Morpho上SWD连接器和SWD信号之间的有线对主 MCU进行编程。

7.4.1 驱动

在通过USB将Nucleo板连接到Windows[®] PC(XP、7、8或10)之前,必须先安装面向ST-LINK/V2-1的驱动(可从*www.st.com*上获取)。

如果在驱动安装之前,Nucleo板已经连到PC上,那么在PC设备管理器中有些接口可能被识别为"未知"。此时,用户必须安装驱动程序文件,并从设备管理器更新已连接设备的驱动程序。

注: 首选使用"USB复合设备"句柄进行完整恢复。




图16. USB复合设备




7.4.2 ST-LINK/V2-1固件升级

ST-LINK/V2-1内嵌固件升级机制,可通过USB端口进行*就地*升级。由于固件可能在ST-LINK/V2-1的生命周期内不断发展(例如新功能、bug修复、对新微控制器系列的支持),建议在开始使用Nucleo-68板之前查看*www.st.com*上的更新。

使用ST-LINK/V2-1进行编程/调试并为板载MCU供电

要对板载STM32WB55进行编程,请插入跳线JP1[7-8]连接器,如图 17所示。



7.5 电源和选择

7.5.1 外部申源输入

Nucleo-68板被设计成由几个直流电源供电。可以通过设置跳线JP1将其配置为使用以下任何一种电源:

- 来自 STLINK USB 连接器的5V_ST_LINK(这是默认配置)
- 来自Arduino™ 连接器或外部连接器CN4的VIN(7至12 V)
- 来自ST-Morpho连接器的5V EXT
- 来自MCU USB(USB用户)的5V_USB
- CR032电池

表 5中描述了电源供电能力。

表5. 电源


输入名称	连接器	电压范围	最大电流	限制				
5V_USB_STLINK	CN15			最大电流取决于用于给Nucleo-68 板供电的USB插座充电器				
5V_USB_USER	CN1	4.75至5.25 V	500 mA	最大电流取决于USB枚举: - 100 mA,无枚举 - 500 mA,有枚举				
Vin	CN6 引脚 8 CN4(SB24开 启)	7至12 V	800 mA	仅 7至12 V 输入电流能力与输入电压有关: - 当 V _{in} = 7 V时,800 mA - 当7 V < V _{in} < 9 V时,450 mA - 当9 V < V _{in} < 10 V时,300 mA - 当 V _{in} > 10 V时, < 300 mA				
5V_EXT	CN7 PIN6	4.75至5.25 V	500 mA	-				
CR032电池	SK_BT1	-	230 mAh	-				


5V_USB_STLINK为直流电源,受ST-LINK USB连接器(ST-LINK/V2-1的microB类型USB连接器)的限制。在默认设置下,需要将引脚[7-8]的JP1设为"开启",才能在JP1的丝印上选择5V_USB_STLINK电源。如果USB枚举成功,则需要确认来自STM32F103CBT6的PWR_ENn信号以启用5V_ST_LINK电源。该引脚与电源开关(STMPS2141STR)相连,电源开关为板供电。该电源开关还具有电流限制功能,以便在电流超过750毫安的情况下保护PC。

Nucleo板和其上的扩展板可以通过ST-LINK USB 连接器 CN15供电,但是在USB枚举之前只有ST-LINK电路有电源,因为主机PC当时只给板提供100 mA。在USB枚举过程中,Nucleo板需要从主机PC端获得500 mA。如果主机能够提供所需电源,将通过

"SetConfiguration"命令完成枚举,然后,电源晶体管STMPS2141STR被打开,红色LED (LED5)被打开,Nucleo板及其扩展板可以使用最高500mA的电流。如果主机无法提供所需 的电流,则枚举失败。因此,电源开关STMPS2141STR保持'关闭'状态,MCU没有供电。 因此,LED5仍然处于关闭状态。在这种情况下,必须使用外部电源。

在该配置中, JP1[7-8]必须按图 18中所示连接。






VIN是7-12V直流电源,来自ARDUINO™连接器丝印上名为VIN的ARDUINO™CN8引脚8,或者来自Morpho连接器CN7-24,或者来自外部连接器CN4。

在这种情况下,引脚 [3-4]的JP1必须设为'开启',才能在JP1的丝印上选择VIN电源。可以通过Arduino™UNOV3电池护罩进行直流电源供电(兼容Adafruit®PowerBoost 500护罩)。


在该配置中, JP1[3-4] 必须按图 19中所示连接。

图19. JP1[3-4]: 5V_VIN电源



- 该板也可以由USB用户供电(5V_USB_MCU)
- 该USB端口上不能进行调试

在5V_USB_MCU配置中, JP1[5-6] 必须按图 20中所示连接。



注意: 可以使用焊桥(SB25)(非ST推荐设置)旁路USB电源保护STMPS2141STR。只有当板由 USBPC供电并且5V_STLINK上的最大电流消耗不超过100mA的情况下才能设置SB25(包括一块扩展板或Arduino™护罩)。在这种情况下,USB枚举将总是成功的,因为给PC的请求不 超过100 mA。表 6总结了SB25的可能配置。

默认位置	电源	允许电流				
OFF(未焊接)	通过CN15準行USD供由	最高500 mA (受STMPS2141STR的限制)				
ON(焊接)	通过CN15进行USB供电	最高500 mA				
OFF(未焊接)		无限制				
ON(焊接)	VIN 或 E5V 电源	禁止配置 ⁽¹⁾				

表6. SB25 旁路 USB 电源保护

注意: 如果Nucleo及其扩展板的最大电流消耗超过500 mA,则建议使用连接到E5V或VIN的外部电源为板供电。

7.5.2 外部电源输出

5V: 当Nucleo板由USB、VIN或5V_EXT供电时, 5V(CN6引脚5或CN7引脚18)可以用作Arduino™护罩或扩展板的输出电源。在这种情况下,需要遵守表 5中指定的最大电流。

CN6引脚4或CN7引脚16的3V3可以用作电源输出。电流受调节器U3(来自意法半导体的LD39050PUR33)的最大能力限制,即Nucleo板及其护罩最高只能使用500 mA的电流。

7.5.3 内部电源

该设备允许应用满足使用标准硬币电池时的严格峰值电流要求。 采用高效率的嵌入式SMPS降压转换器时,可以降低RF前端消耗(I_{tmax})。

也有可能是通过改变固件处于LDO模式, SB31需要关闭。

7.6 当电源不是来自USB ST-LINK(5V_ST_link)时的编程/调试

如果Nucleo和扩展板的电流消耗超过USB上允许的电流,VIN或5V_EXT可以用作外部电源。在这种情况下,仍然可以仅将USB用于编程或调试时的通信。

在这种情况下,必须首先使用VIN或5V_EXT为板供电,然后连接USB电缆到PC。枚举的成功要归功于外部电源。

必须遵守以下电源序列程序:

- 1. 配置跳线JP1,以便在VIN或5V_EXT进行选择,请参阅第 7.3.1节
- 2. 确保SB37 已移除
- 3. 连接外部电源到VIN或E5V
- 4. 接通外部电源7 V < VIN < 12 V 到VIN,或接通外部电源5 V到5V_EXT
- 5. 检查并确认绿色LED已经亮起。
- 6. 将PC连接到USB连接器CN15



^{1.} 当板由5V_EXT(CN7引脚6)或VIN(CN6引脚8)供电时,必须移除SB25。

硬件布局和配置 UM2435

如果不遵守该顺序,板可能由VBUS首先从STLINK供电,存在一些风险:

● 如果板需要超过500 mA的电流,可能会损坏PC,或者PC会限制电流:结果就是板无法 正常供电。

• 枚举请求500 mA(因为SB37必须关闭),该请求可能被拒绝,枚举不会成功,结果就是不能为板供电(LED5保持关闭)。

在某些情况下,直接使用3V3(CN6引脚4或CN7引脚16)作为电源输入可能会很有趣,例如当3.3 V是由扩展板提供时。当Nucleo由3V3供电时,ST-LINK不供电,因此编程和调试功能不可用。

7.7 **OSC**时钟源

- LSE: 32.768 kHz外部振荡器,用于通过其他嵌入式RC振荡器实现精确的RTC和校准
- HSE: 高质量32 MHz外部振荡器带微调功能,适用于RF子系统

7.7.1 LSE: OSC 32 kHz时钟提供

有三种方法配置与低速时钟(LSE)对应的引脚:

- LSE 板载振荡器X2 晶振(默认配置)32.768 kHz,7 pF,20 ppm。参照应用说明 AN2867"STM8AF/AL/S和STM32微控制器振荡器设计指南",该指南可在www.st.com 上获取。建议使用NDK制造的NX2012SA。
- 2. 从外部到PC14的振荡器输入:来自外部振荡器,通过CN7连接器的引脚25。需要以下配置:
 - SB45 和SB46 ON
 - 移除X2、C6 和C7
- 3. LSE未使用:使用PC14和PC15作为GPIO而不是低速时钟。需要以下配置:
 - SB45 和SB46 ON
 - 移除X2、C6 和C7

7.7.2 OSC时钟源

HSE板载32MHz X1晶振振荡器为射频活动提供了调谐电容。参照STM32微控制器数据表和AN2867获取振荡器设计信息。建议使用NDK制造的NX2016S**AZIH**EXS00A-CS06654。SB44和SB43必须打开。



7.8 复位源

Nucleo板的复位信号是低电平,复位源包括:

- 复位按钮SW4
- 嵌入式ST-LINK/V2-1
- 来自CN6引脚3的Arduino™ UNO V3连接器
- ST-Morpho 连接器CN7引脚14

7.9 虚拟COM口: LPUART/USART

Nucleo-68板上STM32微控制器的LPUART或USART接口可以连接到STLINK / V2-1 MCU或ST-Morpho连接器和Arduino™UNO V3连接器上的扩展板上。

设置相关的焊桥可以更改LPUART/USART选择。

关于到VCP或Arduino™ UART接口的UART/LPUART连接,请参考表 7。

表7. LPUART1 和 USART1 连接

SB	特性
SB15开启 SB18关闭	LPUART1(PA2/PA3)连接到Arduino™ 和Morpho连接器
JP5[15-16] 开启 JP5[13-14] 开启 SB38开启 SB39开启	USART1(PB6/PB7)连接到STLINK VCP



7.10 LED

Nucleo板顶部的三个LED可在应用开发过程中帮助用户。

• LED6 COM: LED6是双色LED, 其默认状态是红色, 转为绿色则表明PC和 ST-LINK/V2-1之间正在通信, 如下所示:

- 缓慢闪烁的红色 / 熄灭: 在上电时, 在USB初始化之前
- 快速闪烁的红色 / 熄灭:在PC和ST-LINK/V2-1之间完成第一次正确通信(枚举)
 之后
- 亮起为红色: 当PC和ST-LINK/V2-1之间的初始化成功完成时
- 亮起为绿色:成功进行目标通信初始化之后
- 闪烁的红色/绿色:与目标进行通信过程中
- 亮起为绿色:通信成功完成
- 亮起为橙色:通信失败
- LED4: 5V_USB: 当USB VBUS上检测到过电流(请求超过500 mA)时,该红色LED 亮起。在这种情况下,建议由E5V或VIN为板供电,或处于USB CHARGER模式。
- LED5: 5V PWR: 该红色LED表明MCU部分已加电,而且5 V电源可用。

还有三个用户LED可用,分别是LED1、LED2和LED3。

7.11 按钮

Nucleo板上有四个按钮可用。

- SW1、SW2、SW3用户:用于用户和唤醒功能的按钮连接到STM32MCU的I/OPC13。 该按钮按下时的逻辑状态为"1",否则逻辑状态为"0"。唤醒功能在SW1可用, SB48必须开启、SB47必须关闭。
- SW4复位:按钮连接到NRST,用于复位STM32。该按钮按下时的逻辑状态为"0",否则逻辑状态为"1"。

7.12 电流测量

跳线JP2允许用户通过移除跳线和连接电流表来测量功耗。



7.13 跳线配置

跳线默认位置列于表 4中。表 8总结了其他设置和配置。

表8. 跳线和焊桥配置

电源		JP1 (1-2)	JP1 (3-4)	JP1 (5-6)	JP1 (7-8)	SB24	SB26	SB27	SB28	SB29
LIODATA	STLink (默认)	Open	Open	Open	CLOSED	Open	CLOSED	Open	Open	Open
USB连接器	STM32WB55 (用户USB)	Open	Open	CLOSED	Open	Open	CLOSED	Open	Open	Open
来自Morpho扩展板(5)	V_EXT)的5V	CLOSED	Open	Open	Open	Open	CLOSED	Open	Open	Open
来自Arduino™扩展板	(5V)的5V	Open	Open	Open	Open	Open	CLOSED	Open	Open	Open
来自Arduino™扩展板的	√IN	Open	CLOSED	Open	Open	Open	CLOSED	Open	Open	Open
	1.8至3.3 V	Open	Open	Open	Open	Open	Open	CLOSED	Open	Open
CN4上的外部电源	5至7 V	Open	Open	Open	Open	Open	CLOSED	Open	CLOSED	Open
	7至12 V	Open	CLOSED	Open	Open	CLOSED	CLOSED	Open	Open	Open
CR2032电池		Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	CLOSED



连接器 UM2435

8 连接器

Nucleo板上实现八个连接器:

- CN15: ST-LINK USB连接器
- CN5、CN6、CN8和CN9用于Arduino™ Uno V3连接器
- CN7和CN10用于ST-Morpho连接器
- CN1: USB用户连接器。

8.1 USB ST-LINK micro-B连接器CN15

USB连接器CN15用于将嵌入式ST-LINK/V2-1连接到PC,以便对Nucleo微控制器进行编程和调试。




图21. USB STLINK micro-B 连接器 CN15(前视图)

USB STLINK连接器的相关引脚排列在表 9中详细说明。

引脚号 引脚名称 信号 STM32引脚 功能 1 **VBUS** 5V_STLINK / 5V_USB_CHG 5 V电源 2 DM (D-) STLINK_USB_D_N PA11 USB差分对M 3 DP (D+) STLINK_USB_D_P PA11 USB差分对M ID 4 5 GND **GND**

表9. USB STLINK micro-B 引脚排列(连接器 CN15)


UM2435 连接器

8.2 Arduino™ Uno revision 3 连接器

Arduino™连接器CN5、CN6、CN8 和CN9 是兼容Arduino™ 标准的内孔连接器。大多数为 Arduino™设计的扩展板适合Nucleo板。

Nucleo板上的Arduino™连接器支持Arduino™ Uno revision 3。





连接器 **UM2435**

Arduino™连接器的相关引脚排列在图 23中和表 10中详细说明。

图23. Arduino™连接器引脚排列 MB1355C **CN10** CN7 CN₆ CN5 PC4 PB11 PB₂ NC D15 PB8 PE4 PB4 PC5 PB9 D14 5V_EXT PB7 **VDD** 5 6 **AVDD** AVDD 5V_USB_MCU B00T0 **GND** GND GND NC NC NC NC 9 10 PA5 D13 NC 11 12 IOREF IOREF PA12 11 12 PA6 D12 PA13 13 14 **NRST** NRST 13 14 PA11 PA7 D11 PB12 PA14 15 16 +3V3+3V3 15 16 D10 PA4/PB10 NC NC +5V 17 18 +5V 17 18 PA9 D9 GND **GND GND GND** 19 20 19 20 **D8** PC12 NC -**GND** GND PB₀ 21 22 21 22 NC 23 24 VIN VIN **D7** PC13 PB₁ 23 24 PB5/PB15/PA9 PC14 25 26 NC D6 PA8 25 26 PC0 **D5** PA15 • PB14 PC15 A0 27 28 27 28 OSC_IN PC1 **D4** PC10 29 30 A1 PB13/PB3 29 30 SC_OUT 31 32 PA₁ A2 **D3** PA10 AGND 31 32 **VBAT** 33 34 PA₀ **A3** D2 PC6 33 34 PB6 NC PC3 A4 **D1** PA2 35 36 PD0 35 36 NC 37 38 PC2 A5 DO PA3 37 38 PD1 CN8 CN9 Arduino Uno ST morpho

表10. Arduino™连接器引脚排列

ACTION AC								
连接器	引脚号	引脚名称	信 号	STM32引脚	功能			
	1	NC	-	-	留作测试			
	2	IOREF	-	-	IO参考			
	3	NRST	NRST	NRST	RESET			
CN6	4	3V3	-	-	3V3输入 / 输出			
CNO	5	5V	-	-	5V输出			
	6	GND	-	-	GND			
	7	GND	-	-	GND			
	8	Vin	-	-	7-12V电源输入			

UM2435 连接器


表10. Arduino™连接器引脚排列(续)

连接器	引脚号	引脚名称	信号	STM32引脚	功能
	1	A0	ADC	PC0	ADC1_IN1
	2	A1	ADC	PC1	ADC1_IN2
CN8	3	A2	ADC	PA1	ADC1_IN5
CINO	4	А3	ADC	PA0	ADC1_IN6
	5	A4	ADC	PC3	ADC1_IN4
	6	A5	ADC	PC2	ADC1_IN3
	10	SCL/D15	ARD_D15	PB8	I2C1_SCL
	9	SDA/D14	ARD_D14	PB9	I2C1_SDA
	8	AVDD	VREF+/VDDA	-	VREF+/VDDA
	7	GND	-	-	GND
	6	SCK/D13	ARD_D13	PA5	SPI1_SCK
CN5	5	MISO/D12	ARD_D12	PA6	SPI1_MISO
	4	PWM/MOSI/D11	ARD_D11	PA7	TIM1_CH1N/SPI1_MOSI
	3	PWM/CS/D10	ARD_D10	PA4/PB10	PB10上的TIM2_CH3 /PA4上的SPI_NSS
	2	PWM/D9	ARD_D9	PA9	TIM17_CH1
	1	D8	ARD_D8	PC12	Ю
	8	D7	ARD_D7	PC13	Ю
	7	D6	ARD_D6	PA8	TIM1_CH1
	6	D5	ARD_D5	PA15	TIM2_CH1
CN9	5	D4	ARD_D4	PC10	Ю
CINS	4	D3	ARD_D3	PA10	TIM1_CH3
	3	D2	ARD_D2	PC6	Ю
	2	D1	ARD_D1	PA2	LPUART1_TX
	1	D0	ARD_D0	PA3	LPUART1_RX

连接器 UM2435

8.3 ST Morpho连接器CN7和CN10

ST-Morpho连接器CN7和CN10是母引脚头,可在板的两侧使用。MCU的所有信号和电源引脚在Morpho连接器上可用。这些连接器也可以用示波器、逻辑分析仪或电压表探测。



UM2435 连接器

8.4 USB Dongle上的扩展连接器 CN1 和 CN2

扩展连接器的相关引脚排列和MCU分配在图 25中详细说明。





附录A

Nucleo-68 和USB Dongle MCU IO分配

表11. IO分配

引服	申号			Nucleo-68 Q (MB1355				ngle QFN 31293C)	48
UFQFPN48	VQFPN68	引脚名(复 位后的功能)	Arduino™	Morpho	调试	其它 功能	扩展 连接器	调试	其它 功能
-	2	PC13	D7	CN10-23	-	按钮1 (或者 SW1)	-	-	-
24	34	OSC_OUT	-	CN7-31	-	-	-	-	-
25	35	OSC_IN	-	CN7-29	-	-	-	-	-
2	3	PC14- OSC32_IN	ŀ	CN7-25	-	-	-	1	-
3	4	PC15- OSC32_OUT	1	CN7-27	-	-	-	1	-
4	5	РН3-ВООТ0	-	CN7-7	-	воото	-	-	воото
5	6	PB8	D15 (I2C1_SCL, DGPIO)	CN10-3	-	-	CN2-1 (I2C1_SCL)	-	-
6	7	PB9	D14 (I2C1_SDA, DGPI)	CN10-5	-	-	CN2-2 (I2C1_SDA)	-	-
7	8	NRST	-	CN7-14	-	-	CN1-2	-	-
9	15	PA0	A3	CN7-34	-	-	CN2-3 (WKUP1)	ı	-
10	16	PA1	A2	CN7-32A	-	-	CN2-10 (ADC)	-	-
11	17	PA2	D1 (LPUART1_TX, DGPIO)	CN10-35A	-	-	CN2-4 (LPUART1_TX)	1	-
12	18	PA3	D0 (LPUART1_RX, DGPIO)	CN10-37	-	-	CN2-5 (LPUART1_RX)	-	-
13	19	PA4	D10A (SPI1_NSS)	CN10-17A	-	-	-	-	LED1
14	20	PA5	D13 (SPI1_SCK)	CN10-11	-	-	CN1-8 (SPI1_SCK)	-	-

表11. IO分配(续)

	表11. IO分配(续) Nucleo-68 QFN68 USB Dongle QFN48								
引度	申号			(MB1355				B1293C)	40
UFQFPN48	NQFPN68	引脚名(复 位后的功能)	Arduino™	Morpho	调试	其它 功能	扩展 连接器	调试	其它 功能
15	21	PA6	D12 (SPI1_MISO)	CN10-13	-	-	CN1-9 (SPI1_MISO)	-	-
16	22	PA7	D11 (SPI1_MOSI, PWM)	CN10-15A	1	-	CN1-10 (SPI1_MOSI)	-	-
17	23	PA8	D6 (PWM)	CN10-25	-	-	CN2-8 (GPIO)	-	-
18	24	PA9	D9 (PWM)	CN10-19 CN10-26B	-	-	-	-	-
-	25	PC4	-	CN10-1	-	按钮1 (SW1)	-	-	-
-	26	PC5	-	CN7-3	-	-	-	-	-
19	27	PB2	-	CN7-2	-	-	CN1-7 (SPI1_NSS)	-	-
-	28	PB10	D10B (PWM)	CN10-17B	-	-	CN2-7	-	按钮1 (SW1)
-	29	PB11	-	CN7-1	-	-	-	-	-
28	38	PB0	-	CN10-22	-	LED2(绿 色)	-	-	LED2
29	39	PB1	-	CN10-24	-	LED3(红 色)	-	-	LED3
30	40	PE4	-	CN7-4	-	-	-	-	-
-	46	PB12	-	CN10-16	-	-	-	-	-
-	47	PB13	-	CN10-30A	-	-	-	-	-
-	48	PB14	-	CN10-28	-	-	-	-	-
-	49	PB15	-	CN10-26A	-	-	-	-	-
-	50	PC6	D2	CN10-33	-	-	-	-	-
-	51	PA10	D3 (PWM)	CN10-31 CN10-15B	-	-	-	-	-
37	52	PA11	-	CN10-14	-	USB_DM	USB_DM	-	-
38	53	PA12	-	CN10-12	-	USB_DP	USB_DP	-	-
39	54	PA13	-	CN7-13	SWDIO	-	CN1-3	SWDIO	-
41	56	PA14	-	CN7-15	SWCLK	-	CN1-4	SWCLK	-



表11. IO分配(续)

引服	申号		Nucleo-68 QFN68 (MB1355C)		USB Dongle QFN48 (MB1293C)		48		
UFQFPN48	VQFPN68	引脚名(复 位后的功能)	Arduino™	Morpho	调试	其它 功能	扩展 连接器	调试	其它 功能
42	57	PA15	D5 (PWM)	CN10-27	-	-	-	-	-
-	58	PC10	D4	CN10-29	-	-	-	-	-
-	59	PC11	-	CN10-35B	-	-	-	-	-
-	60	PC12	D8	CN10-21	-	-	-	-	-
-	61	PD0	-	CN10-36	-	按钮2 (SW2)	-	-	-
-	62	PD1	-	CN10-38	-	按钮3 (SW3)	-	-	-
43	63	PB3	-	CN10-30B	SWO	-	CN1-5	swo	-
44	64	PB4	-	CN10-4	-	-	-	-	-
45	65	PB5	-	CN10-26C	-	LED1(蓝 色)	-	-	-
46	66	PB6	-	CN10-34 CN7-32B	STLK_RX		CN2-6 (GPIO)	-	-
47	67	PB7	-	CN10-6	STLK_TX		CN2-7 (GPIO)	-	-

UM2435 版本历史

9 版本历史

表12. 文档版本历史

日期	版本	变更
2018年9月28日	1	初始版本。

表13. 中文文档版本历史

日期	版本	变更
2019年3月17日	1	中文初始版本。



重要通知 - 请仔细阅读

意法半导体公司及其子公司("ST")保留随时对 ST 产品和 / 或本文档进行变更、更正、增强、修改和改进的权利,恕不另行通知。买方在订货之前应获取关于 ST 产品的最新信息。 ST 产品的销售依照订单确认时的相关 ST 销售条款。

买方自行负责对 ST 产品的选择和使用, ST 概不承担与应用协助或买方产品设计相关的任何责任。

ST 不对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。

转售的 ST 产品如有不同于此处提供的信息的规定,将导致 ST 针对该产品授予的任何保证失效。

ST 和 ST 徽标是 ST 的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代本文档所有早期版本中提供的信息。本文档的中文版本为英文版本的翻译件,仅供参考之用;若中文版本与英文版本有任何冲突或不一致,则以英文版本为准。

© 2019 STMicroelectronics - 保留所有权利

