# 良田多浏览器控件接口说明

_	
_	714
	12

设备函数	2
窗口函数	7
视频函数	9
录像函数	14
缩略图函数	17
图像函数	18
图像列表函数	24
文件/目录操作函数	26
二代证函数	26
读卡函数	28
磁条卡操作	28
指纹函数	29
条码/二维码函数	30
OCR 函数	31
内存对象函数	33
HTTP 函数	34
FTP 函数	35
区域1函数	37
区域 2 函数	38
区域列表函数	41
字体函数	42
模板函数	43
人脸识别	46
其它	47
事件通知	47
附录	48

应用平台: WinXP/Win7/Win8

位数: 32/64

支持编程语言: javascript

**支持浏览器:** IE7/8/9/10/11、chrome44 及以下版本(chrome42/43/44 需

要启用 NPAPI 插件功能)

### 设备函数

- 1) 初始化高拍仪(必须在所有其它函数之前调用)
- 成功返回TRUE,失败返回FALSE var Global\_InitDevs();
- 2) 反初始化高拍仪(退出时释放资源)
- 成功返回TRUE,失败返回FALSE

var Global\_DeinitDevs();

- 3) 创建视频
- dev 设备句柄
- resolution 分辨率索引
- subtype 子类型, 1 表示YUY2 , 2 表示MJPG , 4表示UYVY, 传0自动选择 一个类型
- 返回视频句柄

var Device\_CreateVideo(var dev, var resolution, var subtype);

- 4) 获取设备数量
- type 设备类型, 1 表示视频设备, 2 表示音频设备
- 返回设备数量

var Global\_GetDevCount(var type);

- 5) 获取显示名称
- type 类型, 1 表示视频设备, 2 表示音频设备
- idx 设备索引
- 返回显示名称

var Global\_GetDisplayName(var type, var idx);

- 6) 获取友好名称
- type 类型, 1 表示视频设备, 2 表示音频设备
- idx 设备索引
- 返回友好名称

var Global\_GetFriendlyName(var type, var idx);

7) 获取设备摄像头序号

- type 类型, 1 表示视频设备, 2 表示音频设备
- idx 设备索引
- 返回设备摄像头序号,1 为主摄像头,2、3 为辅摄像头,-1 表示获取失败 var Global\_GetEloamType(var type, var idx);
- 8) 创建设备
- type 设备类型, 1 表示视频设备, 2 表示音频设备
- idx 设备索引
- 返回设备对象,失败为0
- 备注: 若有多个设备, idx为依次从0开始编号的整数 var Global\_CreateDevice(var type, var idx);
- 9) 增加引用计数
- dev 设备句柄
- 返回增加后的引用计数

var Device\_AddRef(var dev);

- 10) 减少引用计数 (减少为0 时会销毁)
- dev 设备句柄
- 返回减少后的引用计数,为0 表示已经销毁

var Device\_Release(var dev);

- 11) 获取设备类型
- dev 设备句柄
- 返回设备的类型, 1 为视频设备, 2 为音频设备

var Device\_GetType(var dev);

- 12) 获取设备索引
- dev 设备句柄
- 返回设备的索引,设备丢失后索引会变为-1,其它设备丢失可能影响自身的索引值

var Device\_GetIndex(var dev);

- 13) 获取设备状态
- dev 设备句柄
- 返回设备的状态, 0 表示空闲, 1 表示打开中, 2 表示使用中, 3 表示暂停 var Device\_GetState(var dev);
- 14) 获取设备友好名称
- dev 设备句柄
- 返回设备的友好名称

var Device\_GetFriendlyName(var dev);

- 15) 获取设备显示名称
- dev 设备句柄

● 返回设备的显示名称

### var Device\_GetDisplayName(var dev);

- 16) 获取设备子类型
- dev 设备句柄
- 返回设备支持的子类型,对应下表:

1	YUY2
2	MJPG
3	YUY2, MJPG
4	UYVY
5	UYVY, YUY2
6	UYVY, MJPG
7	UYVY, MJPG, YUY2

#### var Device\_GetSubtype(var dev);

- 17) 获取扫描尺寸
- dev 设备句柄
- 返回支持的扫描尺寸

var Device\_GetScanSize(var dev);

- 18) 获取设备摄像头序号
- dev 设备句柄
- 返回设备的摄像头序号, 1 为主摄像头, 2、3 为辅摄像头, -1 表示获取失败 var Device\_GetEloamType(var dev);
- 19) 获取分辨率个数
- dev 设备句柄
- subtype 设备子类型 返回该设备支持的分辨率个数 var Device\_GetResolutionCountEx(var dev, var subType);
- 20) 获取分辨率宽度
- dev 设备句柄
- subtype 设备子类型
- Idx 分辨率索引 返回该分辨率的宽度 var Device GetResolution

var Device\_GetResolutionWidthEx (var dev, var subType, var
idx);

- 21) 获取分辨率高度
- dev 设备句柄
- subtype 设备子类型
- idx 分辨率索引 返回该分辨率的高度 var Device\_GetResolutionHeightEx (var dev, var subType, var

#### idx);

- 22) 获取分辨率数量 (不推荐使用)
- dev 设备句柄
- 返回该设备支持的分辨率个数
- 备注:默认返回YUY2模式的分辨率个数,不支持YUY2的设备返回MJPG模式分辨率个数,不支持YUY2和MJPG的设备返回UYVY分辨率个数

var Device\_GetResolutionCount(var dev);

- 23) 获取分辨率宽度 (不推荐使用)
- dev 设备句柄
- Idx 分辨率索引
- 返回该分辨率的宽度
- 备注:默认返回YUY2模式的分辨率宽度,不支持YUY2的设备返回MJPG模式分辨率宽度,不支持YUY2和MJPG的设备返回UYVY分辨率宽度

var Device\_GetResolutionWidth(var dev, var idx);

- 24) 获取分辨率高度(不推荐使用)
- dev 设备句柄
- idx 分辨率索引
- 返回该分辨率的高度
- 备注:默认返回YUY2模式的分辨率高度,不支持YUY2的设备返回MJPG模式分辨率高度,不支持YUY2和MJPG的设备返回UYVY分辨率高度

var Device\_GetResolutionHeight(var dev, var idx);

- 25) 暂停预览
- dev 设备句柄
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE

var Device\_PausePreview(var dev);

- 26) 恢复预览
- dev 设备句柄
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Device\_ResumePreview(var dev);

- 27) 获取VidepProc 数据
- dev 设备句柄
- prop 视频的各个属性,0x1表示亮度,0x2表示对比度,0x3表示饱和度,0x4表示色调,0x5表示清晰度,0x6表示伽马,0x7表示白平衡,0x8表示逆光对比,0x9表示启用颜色,0xA表示增益
- value prop对应的值的类型, 0x1表示最小值, 0x2表示最大值, 0x3表示步长, 0x4表示默认值, 0x5表示实际值, 0x6表示是否自动设置
- 返回属性对应值

### var Device\_GetVideoProcAmp(var dev, var prop, var value);

- 28) 设置VideoProc 数据
- dev 设备句柄
- prop 视频的各个属性,0x1表示亮度,0x2表示对比度,0x3表示饱和度,0x4表示色调,0x5表示清晰度,0x6表示伽马,0x7表示白平衡,0x8表示逆光对比,0x9表示启用颜色,0xA表示增益
- value 要设置的prop对应属性的实际值
- isAuto 是否启用自动
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Device\_SetVideoProcAmp(var dev, var prop, var value, var
isAuto);

#### 29) 获取CameraComtrol

- dev 设备句柄
- prop 照相机的各个属性,0x1表示曝光,0x2表示全景,0x3表示倾斜,0x4表示滚动,0x5表示缩放,0x6表示光圈,0x7表示焦点
- value prop对应的值的类型,0x1表示最小值,0x2表示最大值,0x3表示步长,0x4表示默认值,0x5表示实际值,0x6表示是否自动设置
- 返回属性对应值

var Device\_GetCameraControl(var dev, var prop, var value);

#### 30) 设置CameraControl

- dev 设备句柄
- prop 照相机的各个属性,0x1表示曝光,0x2表示全景,0x3表示倾斜,0x4表示滚动,0x5表示缩放,0x6表示光圈,0x7表示焦点
- value 要设置的prop对应属性的实际值
- SAuto 是否启用自动
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE 备注:对于S520AF的设备,value为0表示手动对焦,1表示单次对焦,2表示 自动对焦,isAuto参数忽略

var Device\_SetCameraControl(var dev, var prop, var value, var
isAuto);

- **31)** 显示属性框
- dev 设备句柄
- view 所有者窗口
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Device\_ShowProperty(var dev, var view);

- 32) 获取设备唯一编号
- dev 设备句柄

● 返回设备唯一编号 var Device\_GetSonixSerialNumber(var dev);

# 窗口函数

- 1) 设置窗口名称
- Name "view"表示预览窗口,"thumb"表示缩略图
- 无返回值

```
var Global_SetWindowName(var name);
```

- 2) 获取内部对象
- 返回内部对象

```
var View_GetObject();
```

- 3) 将图像选入窗口
- image 图像句柄
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

```
var View_SelectImage(var img);
```

- 4) 显示视频
- video 视频句柄
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE

```
var View_SelectVideo(var video);
```

- 5) 清空窗口显示
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

```
var View_SelectNull();
```

- 6) 放大
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE var View\_SetZoomIn();
- 7) 缩小
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE var View\_SetZoomOut();
- 8) 按实际尺寸显示视频
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE var View\_SetOriginal();
- 9) 视频铺满显示窗口
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE var View\_SetCarpete();

```
10) 还原显示
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var View_SetAdapt();
11) 设置是否全屏显示
● Full 是否全屏
● 成功返回TRUE ,失败返回FALSE
var View_SetFullScreen(var bFull);
12)
    获取窗口状态
● 返回窗口状态,-1为失败,1为普通状态,2为自定义状态
Var View_GetState();
13) 设置窗口状态
● stat 新状态,1为普通状态,2为自定义状态
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var View_SetState(var stat);
14) 设置背景颜色
● clr 新的背景颜色值
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var View_SetBkColor(var clr);
15) 设置文本
● text 新的文本值
● clr 文本颜色
● 成功返回TRUE ,失败返回FALSE
var View_SetText(var text, var clr);
16)
    获取选中区域
● 返回选中区域句柄。
var View_GetSelectedRect();
17) 设置选中区域
● rect 区域句柄
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var View_SetSelectedRect(var rect);
18)
    播放拍照效果
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var View_PlayCaptureEffect();
```

● scale 缩放比, 100表示1比1显示, 最大值为2000, 表示20倍

19) 设置缩放比

- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE var View\_SetScale(var scale);
- 20) 设置缩放比2
- ratio 缩放比, 0为最小, 100为最大
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE var View\_SetRatio(var ratio);

### 视频函数

- 1) 增加引用计数
- video 视频句柄
- 返回增加后的引用计数 var Video\_AddRef(var video);
- 2) 减少引用计数 (减少为0 时会销毁)
- video 视频句柄
- 返回减少后的引用计数,为0 表示已经销毁 var Video\_Release(var video);
- 3) 获取视频所属设备
- video 视频句柄
- 返回设备句柄

var Video\_GetDevice(var video);

- 4) 获取分辨率索引
- video 视频句柄
- 返回对应的分辨率索引

var Video\_GetResolution(var video);

- 5) 获取子类型
- video 视频句柄
- 返回子类型,对应下表:

1	YUY2
2	MJPG
3	YUY2, MJPG
4	UYVY
5	UYVY, YUY2
6	UYVY, MJPG
7	UYVY, MJPG, YUY2

var Video\_GetSubtype(var video);

- 6) 获取宽度
- Video 视频句柄
- 返回视频宽度

var Video\_GetWidth(var video);

- 7) 获取高度
- Video 视频句柄
- 返回视频高度

Var Video\_GetHeight(var video);

- 8) 拍照
- video 视频句柄
- scanSize 0 表示默认, 0x04 表示A3 , 0x08 表示A4 , 0x10 表示A5
- view 显示窗口句柄
- 返回创建的图像句柄

var Video\_CreateImage(var video, var scanSize, var view);

- 9)播放拍照声音
- 成功返回TRUE,失败返回FALSE var Global\_PlayCaptureVoice():
- 10) 创建图像列表
- video 视频句柄
- scanSize 0 表示默认, 0x04 表示A3 , 0x08 表示A4 , 0x10 表示A5
- view 显示窗口句柄
- 返回创建的图像列表句柄

var Video\_CreateImageList(var video, var scanSize, var view);

- **11)** 向左旋转
- video 视频句柄
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE var Video\_RotateLeft(var video); 备注:可以在显示视频(View\_SelectVideo)之前调用
- 12) 向右旋转
- video 视频句柄
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Video\_RotateRight(var video);

备注:可以在显示视频(View\_SelectVideo)之前调用

### 13) 旋转180 度

- video 视频句柄
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

### var Video\_Rotate180(var video);

备注:可以在显示视频(View\_SelectVideo)之前调用

- 14) 上下镜像
- video 视频句柄
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

#### var Video\_Flip(var video);

备注:可以在显示视频(View SelectVideo)之前调用

- 15) 左右镜像
- video 视频句柄
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE

var Video\_Mirror(var video);

备注:可以在显示视频(View\_SelectVideo)之前调用

- 16) 上下左右镜像
- video 视频句柄
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

#### var Video\_FlipAndMirror(var video);

备注:可以在显示视频(View\_SelectVideo)之前调用

- 17) 启动灰度化
- video 视频句柄
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Video\_EnableGray(var video);

- 18) 取消灰度化
- video 视频句柄
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Video\_DisableGray(var video);

- **19**) 启用二值化
- video 视频句柄
- threshold 二值化阈值
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE

var Video\_EnableThreshold(var video, var threshold);

- 20) 取消二值化
- video 视频句柄

```
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var Video_DisableThreshold(var video);
21) 启用自适应二值化
● video 视频句柄
● flag 保留值,必须为0
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var Video_EnableAdaptiveThreshold(var video, var flag);
    取消自适应二值化
22)
● video 视频句柄
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var Video_DisableAdaptiveThreshold(var video);
23) 启用去底色
● video 视频句柄
● flag 保留,必须为0
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var Video_EnableDelBkColor(var video, var flag);
24) 取消去底色
● video 视频句柄
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var Video_DisableDelBkColor(var video);
25) 启用文字
● video 视频句柄
● font 字体句柄
● x 绘制的起始位置x坐标
● v 绘制的起始位置v坐标
● text 绘制的文本
● clr 文本的颜色
● weight 图片所占权值,取值范围为0-255,为0表示文字完全不透明,为255
  表示文字完 全透明
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var Video_EnableAddText(var video, var font, var x, var y,var
text, var clr, var weight);
26) 取消文字
● video 视频句柄
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var Video_DisableAddText(var video);
27) 启用纠偏
● video 视频句柄
```

- Flag 0 表示少裁, 1 表示多裁 ● 成功返回TRUE ,失败返回FALSE var Video\_EnableDeskew(var video, var flag); 28) 启用多张纠偏 ● video 视频句柄 ● Flag 0 表示少裁, 1 表示多裁 ● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE var Video\_EnableDeskewEx(var video, var flag); 29) 取消纠偏 ● video 视频句柄 ● 成功返回TRUE ,失败返回FALSE var Video\_DisableDeskew(var video); 30) 启用反色 ● video 视频句柄 ● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE var Video\_EnableReverse(var video); 31) 取消反色 ● video 视频句柄 ● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE var Video\_DisableReverse(var video); 32) 启用移动侦测 ● video 视频句柄 ● flag 保留,必须为0 ● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE var Video\_EnableMoveDetec(var video, var flag); 33) 取消移动侦测 ● video 视频句柄 ● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE var Video\_DisableMoveDetec(var video);
- 34) 启用日期
- video 视频句柄
- font 字体句柄
- x 绘制的起始位置x坐标
- y 绘制的起始位置y坐标
- clr 文本的颜色
- weight 图片所占权值,取值范围为0-255,为0表示文字完全不透明,为255 表示文字完全透明

- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE var Video\_EnableDate(var video, var font, var x, var y, var clr, var weight);
- 35) 取消日期
- video 视频句柄
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE var Video\_DisableDate(var video);
- 36) 启用平滑
- Video 视频句柄
- Flag 保留值,必须为0
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Video\_EnableSmooth(var video, var flag);

- 37) 取消平滑
- Video 视频句柄
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE var Video\_DisableSmooth(var video);
- 38) 开始录像(已淘汰)
- video 视频句柄
- filePath 录像文件保存路径
- flag 录像帧率,0表示5帧\秒;1表示10帧\秒;2表示15帧\秒;3表示20帧\秒;4表示25帧\秒
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE var Video\_StartRecord(var video, var filePath, var flag);
- 39) 停止录像(已淘汰)
- video 视频句柄
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE var Video\_StopRecord(var **video**);

### 录像函数

- 录像支持avi mp4 flv wmv 4种格式
- 建议选择合适分辨率录像,分辨率过高可能会导致录像失败
- 1) 初始化录像
- 成功返回TRUE,失败返回FALSE

Var eloamPluginAPI::Global\_VideoCapInit()

- 2) 创建录像对象
- 成功返回录像对象

Var eloamPluginAPI::Global\_CreatVideoCap()

- 3) 获取麦克风设备数量
- 成功返回麦克风设备数量

Var eloamPluginAPI::Global\_VideoCapGetAudioDevNum()

- 4) 获取麦克风设备名称
- devIndex麦克风设备名称索引
- 成功返回麦克风设备名称

Var eloamPluginAPI::Global\_VideoCapGetAudioDevName(Var devIndex)

- 5)释放录像对象
- videoCap 录像对象
- 成功返回TRUE, 失败返回FALSE

Var eloamPluginAPI::VideoCap\_Destroy(Var videoCap)

- 6) 录像设置
- videoCap 录像对象
- filename 录制文件的完整路径,包括文件名和后缀,例如 "D:\weike\videoCap\test.mp4"
- micIndex 麦克风设备索引
- framerate 录制视频帧率
- compressMode 视频压缩率, 0:高; 1:中; 2:低,压缩率越高,文件越小但画面质量越差。
- width 输出视频宽
- height 输出视频高
- 成功返回TRUE,失败返回FALSE

Var eloamPluginAPI::VideoCap\_PreCap(Var videoCap, Var fileName, Var micIndex, Var frameRate, Var compressMode, Var width, Var heigth)

- 7) 开始录像
- videoCap 录像对象
- 成功返回TRUE,失败返回FALSE

Var eloamPluginAPI::VideoCap\_Start(Var videoCap)

- 8) 停止录像
- videoCap 录像对象
- 成功返回TRUE, 失败返回FALSE

Var eloamPluginAPI::VideoCap\_Stop(Var videoCap)

9) 暂停录像

- videoCap 录像对象
- 成功返回TRUE, 失败返回FALSE

Var eloamPluginAPI::VideoCap\_Pause(Var videoCap)

#### 10) 设置水印

- videoCap 录像对象
- Watermark 是否添加水印
- AddTime 是否增加时间水印,例如: 2016.05.07 12.35.5.237
- mode 0: 文字水印, 1:图片水印
- pos 0: 左上角; 1:右上角; 2:左下角; 3:右下角; 4:中间
- alpha 0~255, 透明度控制
- imgPath 水印图片路径,格式支持: jpg/bmp/png/jpeg/qif
- pStrText 水印文字
- color 字体颜色
- faceName 字体名称
- Weight 字体大小
- Height 字体轻重
- Italic 是否斜体
- 成功返回TRUE, 失败返回FALSE

Var eloamPluginAPI::VideoCap\_SetWatermark(Var videoCap, Var
Watermark, Var AddTime, Var mode, Var pos, Var alpha, Var imgPath,
Var pStrText, Var color, Var faceName, Var Weight, Var Height,
Var Italic)

#### 11) 添加视频源

- videoCap 录像对象
- video 视频对象
- 成功返回TRUE,失败返回FALSE

Var eloamPluginAPI::VideoCap\_AddVideoSrc(Var videoCap, Var video)

#### 12) 添加视频源

- videoCap 录像对象
- video 视频对象
- x 视频源起点横坐标
- y 视频源起点枞坐标
- width 视频的宽
- height 视频的高
- 成功返回TRUE, 失败返回FALSE
- 备注: 如果要进行视频合成, 可添加多个视频源

Var eloamPluginAPI::VideoCap\_AddVideoSrcEx(Var videoCap, Var video, Var x, Var y, Var width, Var heigth)

#### 13) 移除所有视频源

- videoCap 录像对象
- 成功返回TRUE, 失败返回FALSE

Var eloamPluginAPI::VideoCap\_RemoveAllVideoSrc(Var videoCap)

- 14) 获取录像状态
- videoCap 录像对象videoCap 录像对象
- 0停止, 1准备就绪, 2正在录像, 3暂停

eloamPluginAPI::VideoCap\_GetState(Var videoCap)

### 缩略图函数

- 1) 获取内部对象
- 返回内部对象

var Thumbnail\_GetObject();

- 2)添加图片
- imagePath 图片路径
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Thumbnail\_Add(var imgPath);

- 3) 插入图片
- imagePath 图片路径
- pos 插入位置
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Thumbnail\_Insert(var imgPath, var pos);

- 4) 移除图片
- idx 图片索引
- bDel TRUE表示删除图片文件,FALSE表示不删除
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE

var Thumbnail\_Remove(var idx, var bDel);

- 5) 清理图片
- bDel TRUE表示删除图片文件,FALSE表示不删除
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Thumbnail\_Clear(var bDel);

- 6) 获取图片数量
- 返回图片的数量

var Thumbnail\_GetCount();

7) 获取图片路径

- Idx 图片索引
- 返回图片的全路径

var Thumbnail\_GetFileName(var idx);

- 8) 复选框是否钩选
- Idx 索引值
- 选中返回TRUE ,未选中返回FALSE

Var Thumbnail\_GetCheck(var idx);

- 9) 设置复选框钩选
- Idx 索引值
- bCheck 是否选中
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

Var Thumbnail\_SetCheck(var idx, var bCheck);

- 10) 设置语言
- langId 语言代号,表示识别的语言 0x00000001表示英文,0x00000002表示简体中文,0x00000004表示繁体中文,0x00000008表示泰语,0x00000010表示德语,0x00000020表示俄语,0x00000040表示希腊语,0x00000080表示韩语,0x00000100表示西班牙语,0x00000200表示葡萄牙语,0x00000400表示意大利语;识别多种语言,则需要进行或操作

● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Thumbnail\_SetLanguage(var langId);

- 11) 设置菜单选项
- Menuid 菜单Id
- Flag 菜单项掩码
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Thumbnail\_SetMenuItem(var menuId, var flag);

- 12) 获取选中索引
- 返回选中的索引

var Thumbnail\_GetSelected();

### 图像函数

- 1) 增加引用计数
- img 图像句柄
- 返回增加后图像的引用计数

var Image\_AddRef(var image);

- 2) 减少引用计数(如果引用计数为0则销毁)
- img 图像句柄
- 返回减少后图像的引用计数,为0 表示图像已经销毁

var Image\_Release(var image);

- 3) 创建图像
- width 图像宽度
- height 图像高度
- channels 3表示彩色图像,1表示灰度图像
- 返回图像对象,失败为0

var Global\_CreateImage(var width, var height, var channels);

- 4) 从文件创建图像
- fileName 文件名
- Flag 保留,必须为0
- 返回图像对象,失败为0

var Global\_CreateImageFromFile(var fileName, var flag);

- 5) 创建内存块对象
- img 图像句柄
- fmt 图像格式,-1 表示未知,0 表示bmp,1 表示ico,2 表示jpeg,13 表示png,18 表示tiff,25 表示gif
- flag 一般为0,对于jpg格式,0x0080表示高质量,0x0100表示较高质量,0x0200表示中等质量,0x0400表示较差质量,0x0800表示差质量
- 返回内存块句柄对象

var Image\_CreateMemory(var image, var fmt, var flag);

- 6) 拷贝图像
- imgDest 目标图像句柄
- imgSrc 源图像句柄
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Image\_Copy(var imageDest, var imageSrc);

- 7) 保存图像
- ima 图像句柄
- filename 文件名
- flag 一般为0 , 对于jpg 格式, 0x0080 表示高质量, 0x0100 表示较高质量, 0x0200 表示中等质量, 0x0400 表示较差质量, 0x0800 表示差质量
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE

var Image\_Save(var image, var fileName, var flag);

- 8) 保存图像到PDF
- img 图像句柄对象

- fmt 图像格式, 0 表示bmp, 1 表示ico, 2 表示jpeg , 13 表示png, 18 表示tiff , 25 表示qif
- fileName 文件名
- flag 一般为0 , 对于jpg 格式, 0x0080 表示高质量, 0x0100 表示较高质量, 0x0200 表示中等质量, 0x0400 表示较差质量, 0x0800 表示差质量
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Image\_SaveToPDF(var image, var fmt, var fileName, var flag);

- 9) 设置识别区域
- img 图像句柄
- rect 区域对象, 传0 表示识别整个区域
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE

var Image\_SetDiscernRect(var image, var rect);

- 10) 打印
- image 图像句柄
- x 打印区域左上角x 坐标(单位毫米)
- y 打印区域左上角y 坐标(单位毫米)
- width 打印区域宽度(单位毫米)
- height 打印区域高度(单位毫米)
- printer 打印机名称,为0 表示使用默认打印机
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE

var Image\_Print(var image, var x, var y, var width, var height,
var printer);

- 11) 打印
- img 图像句柄
- ▼ X 打印区域左上角x 坐标(单位毫米)
- y 打印区域左上角y 坐标(单位毫米)
- printer 打印机名称,为0 表示使用默认打印机
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE

var Image\_PrintByDPI(var image, var x, var y, var printer);

- 12) 自适应打印
- image 图像句柄
- width 打印区域宽度(单位毫米)
- height 打印区域高度(单位毫米)
- printer 打印机名称,为0 表示使用默认打印机
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Image\_AdaptivePrint(var image, var width, var height, var
printer);

- 13) 自适应打印
- img 图像句柄

```
● printer 打印机名称,为0 表示使用默认打印机
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var Image_AdaptivePrintByDPI(var image, var printer);
14) 获取图像宽度
■ ima 图像句柄
● 返回图像宽度
var Image_GetWidth(var image);
     获取图像高度
15)
● img 图像句柄
● 返回图像高度
var Image_GetHeight(var image);
16)
    获取通道数
● image 图像句柄
● 返回3 表示为彩色图像,返回1 表示灰度图像,返回-1 表示失败
var Image_GetChannels(var image);
17) 获取每行字节数
● img 图像句柄
● 返回图像每行的字节数,一般为4 或8 的倍数
var Image_GetWidthStep(var image);
18)
     获取XDPI
● imq 图像句柄
返回XDPI
var Image_GetXDPI(var image);
19)
    获取YDPI
● img 图像句柄
● 返回YDPI
var Image_GetYDPI(var image);
20) 设置XDPI
● ima
      图像句柄
● Value 新的XDPI
● 成功返回TRUE ,失败返回FALSE
var Image_SetXDPI(var image, var value);
21) 设置YDPI
● ima 图像句柄
● value 新的YDPI
● 成功返回TRUE ,失败返回FALSE
var Image_SetYDPI(var image, var value);
```

- 22) 获取Base64 数据
- img 图像句柄
- fmt 图像格式,-1 表示未知,0 表示bmp,1 表示ico,2 表示jpeg,13 表示png,18 表示tiff,25 表示gif
- flag 一般为0,对于jpg格式,0x0080表示高质量,0x0100表示较高质量,0x0200表示中等质量,0x0400表示较差质量,0x0800表示差质量
- 返回base64字符串(fmt为-1时返回不带文件头的图片数据的base64字符串) var Image\_GetBase64(var image, var fmt, var flag);
- 23) 在图像上书写文字
- img 图像句柄
- font 字体句柄
- x 绘制的起始位置x 坐标
- y 绘制的起始位置y 坐标
- text 绘制的文本
- clr 文本的颜色
- weight 图片所占权值,取值范围为0-255,为0 表示文字完全不透明,为 255 表示文字完全透明
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE

var Image\_DrawText(var image, var font, var x, var y, var text,
var clr, var weight);

- 24) 旋转图像
- img 图像句柄
- angle 旋转的角度(以角度为单位),逆时针方向
- clr 旋转造成的空白区域被填充的颜色
- flag 0 表示旋转后尺寸不变, 1 表示旋转后内容不丢失
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE

var Image\_Rotate(var image, var angle, var clr, var flag);

- 25) 裁剪图像
- img 图像句柄
- rect 区域句柄
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE

var Image\_Crop(var image, var rect);

- 26) 重新设置图像大小
- ima 图像句柄
- width 新大小宽度
- height 新大小高度
- flag 保留,必须为0
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE

var Image\_Resize(var image, var width, var height, var flag);

### 合成图像 27) ● imaDest 目标图像句柄 ● rectDest 目标区域句柄 ● imgSrc 源图像句柄 ● srcRect 源区域句柄 ● weight 本图像所占权值,取值范围为0-255,0表示完全不透明,255表示 完全透明 ● flag 保留,必须为0 ● 成功返回TRUE ,失败返回FALSE var Image\_Blend(var imageDest, var rectDest, var imageSrc, var rectSrc, var weight, var flag); 将图像转化为彩色 28) ■ ima 图像句柄 ● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE var Image\_ToColor(var image); 将图像转化为灰度 29) ■ ima 图像句柄 ● 成功返回TRUE ,失败返回FALSE var Image\_ToGray(var image); 将图像二值化 30) ● ima 图像句柄 ● Threshold 二值化阈值 ● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE var Image\_Threshold(var image, var threshold); 31) 图像自适应二值化 ● img 图像句柄 ● Flag 保留,必须为0 ● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE var Image\_AdaptiveThreshold(var image, var flag); 32) 图像反色 ● img 图像句柄 ● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE var Image\_Reverse(var image); 33) 图像矫正

● img 图像句柄

● Flag 1 表示二代证

● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Image\_Rectify(var image, var flag);

- 34) 图像平滑
- Img 图像句柄
- Flag 保留值,必须为0
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Image\_Smooth(var image, var flag);

- 35) 获取图像的MD5值
- img 图像句柄
- fmt 图像格式,-1 表示未知,0 表示bmp,1 表示ico,2 表示jpeg,13 表示png,18 表示tiff,25 表示gif
- flag 一般为0,对于jpg格式,0x0080表示高质量,0x0100表示较高质量,0x0200表示中等质量,0x0400表示较差质量,0x0800表示差质量
- 返回MD5 字符串

var Image\_GetMD5(var image, var fmt, var flag)

### 图像列表函数

- 1) 增加引用计数
- list 图像列表句柄
- 返回增加后的引用计数

var ImageList\_AddRef(var list);

- 2) 减少引用计数 (如果减少为0 则销毁)
- list 图像列表句柄
- 返回减少后的引用计数,为0 表示已经销毁

var ImageList\_Release(var list);

- 3) 创建图像列表
- 返回图像列表对象,失败为0

var Global\_CreateImageList();

- 4) 从文件创建图像列表
- fileName 文件名
- Flag 保留,必须为0
- 返回图像列表对象,失败为0

var Global\_CreateImageListFromFile(var fileName, var flag);

- 5)添加图像
- list 图像列表句柄
- img 图像句柄

- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE var ImageList\_Add(var list, var imq); 6) 插入图像 ● list 图像列表句柄 ● img 图像句柄 ● pos 图像插入位置 ● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE var ImageList\_Insert(var list, var img, var pos); 7) 移除图像 ● list 图像列表句柄 ● idx 要删除的索引 ● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE var ImageList\_Remove(var list, var idx); 8) 清理图像列表 • list 图像列表句柄 ● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE var ImageList\_Clear(var list); 9) list图像列表句柄 ● list 图像列表句柄 ● 返回图像的数量 var ImageList\_GetCount(var list); 获取图像 10) ● list 图像列表句柄 • idx 图像索引 ● 返回该索引下的图像句柄 var ImageList\_GetImage(var list, var idx); 11) 保存图像列表 ● list 图像列表句柄 ● filename 文件名 ● flag 一般为0 , 对于jpg 格式, 0x0080 表示高质量, 0x0100 表示较高 质量, 0x0200 表示中等质量, 0x0400 表示较差质量, 0x0800 表示差质量 ● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
- 12) 保存图像列表到PDF
- list 图像列表句柄
- fmt 图像格式, 0 表示bmp, 1 表示ico, 2 表示jpeg , 13 表示png, 18 表示tiff , 25 表示qif

var ImageList\_Save(var list, var fileName, var flag);

- filename 文件名
- flag 一般为0,对于jpg格式,0x0080表示高质量,0x0100表示较高质量,0x0200表示中等质量,0x0400表示较差质量,0x0800表示差质量
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var ImageList\_SaveToPDF(var list, var fmt, var fileName, var flag);

- 13) 识别图像列表 (异步,返回不代表识别结束)
- flag 1 表示文本识别, 2 表示 条码/二维码 识别
- imageList 需要识别的图像列表,需要识别的图像列表,识别区域可以通过调用图像的Image\_SetDiscernRect 函数来设置
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE

var Global\_DiscernOcrList(var flag, var imageList);

## 文件/目录操作函数

- 1) 删除本地文件
- filename 文件名
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Global\_DelFile(var fileName);

- 2) 获取临时文件名
- ext 扩展名
- 返回临时文件名,失败返回0

var Global\_GetTempName(var ext);

- 3) 创建文件夹
- dirPath 文件夹路径
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Global\_CreateDir(var dirPath);

- 4) 删除文件夹
- dirPath 文件夹路径
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Global\_RemoveDir(var dirPath);

## 二代证函数

1) 初始化二代证, (必须在所有二代证函数前调用)

- 成功返回TRUE,失败返回FALSE var Global\_InitIdCard();
- 2) 反初始化二代证
- 成功返回TRUE,失败返回FALSE

var Global\_DeinitIdCard();

- 3) 读取二代证
- 成功返回TRUE,失败返回FALSE var Global\_ReadIdCard();
- 4) 识别二代证 (异步,返回不代表识别成功,需要在二代证初始化后调用)
- 成功返回TRUE,失败返回FALSE var Global\_DiscernIdCard();
- 5) 获取二代证图像 (需要在二代证识别之后调用才有效)
- flag 1表示头像,2表示正面,3表示反面,4表示正反垂直合成,5表示反正 垂直合成,6表示正反水平合成,7表示反正水平合成
- 返回图像对象,失败为0

var Global\_GetIdCardImage(var flag);

6) 获取二代证数据

州夕

● Flag 代号,为以下数值:

姓名	Τ
性别	2
民族	3
出生年	4
出生月	5
出生日	6
住址	7
身份证号码	8
签发机关	9
有效期限年(起)	10
有效期限月(起)	11
有效期限日(起)	12
有效期限年(止)	13
有效期限月(止)	14
有效期限日(止)	15
芯片序列号	16

● 返回数据

var Global\_GetIdCardData(var flag);

- 7) 停止二代证识别
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

### var Global\_StopIdCardDiscern();

# 读卡函数

备注: 用户刷卡会触发相应的事件通知,可以在接收到刷卡事件后读取数据

- 1) 初始化阅读器
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

```
var Global_InitReader();
```

- 2) 反初始化阅读器
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE

```
var Global_DeinitReader();
```

- 3) 启动阅读 (检测到刷卡会触发Reader事件,请参照事件通知接口)
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE var Global\_ReaderStart();
- 4) 关闭阅读
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

```
var Global_ReaderStop();
```

- 5) 获取CPU卡ID
- 返回ID

var Global\_ReaderGetCpuId();

- 6) 获取CPU卡银行卡号
- 返回银行卡号

```
var Global_ReaderGetCpuCreditCardNumber();
```

- 7) 获取Mem卡ID
- 返回ID

var Global\_ReaderGetMemoryId();

- 8) 获取M1卡ID
- 返回ID

```
var Global_ReaderGetM1Id();
```

## 磁条卡操作

- 1) 初始化磁卡
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

#### Var Global\_InitMagneticCard();

- 2) 反初始化磁卡
- 成功返回TRUE,失败返回FALSE Var Global\_DeinitMagneticCard();
- 3) 启动磁卡阅读(检测到用户刷卡触发Mag事件,请参照事件通知接口)
- 成功返回TRUE,失败返回FALSE Var Global\_MagneticCardReaderStart();
- 4) 停止磁卡阅读
- 成功返回TRUE,失败返回FALSE Var Global\_MagneticCardReaderStop();
- 5) 读取磁道数据
- Type 0表示1磁道, 1表示2磁道, 2表示3磁道
- 返回磁道数据

Var Global\_MagneticCardGetData(var type);

- 6) 读取磁卡卡号
- 返回磁卡卡号

var Global\_MagneticCardGetNumber();

### 指纹函数

备注: 指纹数据采集完成会触发相应的事件通知,可以在接收到事件后读取数据

- 1) 初始化指纹仪
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE var Global\_InitBiokey();
- 2) 反初始化指纹仪
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE var Global\_DeinitBiokey();
- 3) 获取指纹模板(指纹模板采集完成触发Biokey事件,请参照事件通知接口)
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

备注:获取指纹模板要按压三次手指 var Global\_GetBiokeyTemplate();

- 4) 停止获取指纹模板
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE var Global\_StopGetBiokeyTemplate();

- 5) 获取模板数据
- 返回数据内存句柄,失败为0

var Global\_GetBiokeyTemplateData();

- 6) 获取指纹特征((指纹特征采集完成触发Biokey事件,请参照事件通知接口))
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE var Global\_GetBiokeyFeature();
- 7) 停止获取指纹特征
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Global\_StopGetBiokeyFeature();

- 8) 获取特征数据
- 返回数据内存对象,失败为0

var Global\_GetBiokeyFeatureData();

- 9) 获取指纹图像
- 返回图像对象,失败为0

var Global\_GetBiokeyImage();

- 10) 指纹数据对比
- mem1 指纹数据1
- mem2 指纹数据2
- 返回相似度,值越大表示越相似,一般来说大于50 表示匹配成功

var Global\_BiokeyVerify(var mem1, var mem2);

# 条码/二维码函数

支持条码类型: Code 128-AUTO、Code 128A、Code 128B、Code 128C、EAN-13、EAN128、UPC-A、UPC-E

- 1) 初始化 条码/二维码 识别
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE

var Global\_InitBarcode();

- 2) 反初始化 条码/二维码 识别
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE

var Global\_DeinitBarcode();

- 3) 条码/二维码 识别
- Img 要识别的图像,识别区域可以通过调用图像的Image\_SetDiscernRect 函数来设置

- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE var Global\_DiscernBarcode(var image);
- 4) 获取 条码/二维码 数量 (需要在 条码/二维码 识别后才有效)
- 返回 条码/二维码 的数量

var Global\_GetBarcodeCount();

- 5) 获取 条码/二维码 类型 (需要在 条码/二维码 识别后才有效)
- Idx 条码/二维码 索引
- 返回 条码/二维码 的类型,详细见附件

var Global\_GetBarcodeType(var idx);

- 6) 获取 条码/二维码 数据 (需要在 条码/二维码 识别后才有效)
- Idx 条码/二维码 索引
- 返回的 条码/二维码 数据

var Global\_GetBarcodeData(var idx);

- 7) 获取 条码/二维码 类型
- page 页ID
- Blk 块ID
- 返回该块对应的 条码/二维码 的类型,若文字识别,则返回-1 var Global\_GetOcrBarcodeType(var page, var blk);

### OCR 函数

- 1) 初始化OCR库
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE var Global\_InitOcr();
- 2) 反初始化OCR 库
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE var Global\_DeinitOcr();
- 3) 设置语言
- Lang 语言
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Global\_SetOcrLanguage(var lang);

- 4) 启动OCR识别(异步,返回不代表识别结束)
- flag 1 表示识别文本, 2 表示识别 条码/二维码
- img 需要识别的图像,识别区域可以通过调用图像Image\_SetDiscernRect 函数来设置
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

```
var Global_DiscernOcr(var flag, var image);
5) 获取页的数量(结果为识别的图像的张数)
● 返回页的数量
var Global_GetOcrPageCount();
6) 获取块的数量 (文字识别会自动分块, 条码/二维码 识别表示 条码/二维码
  个数)
● page 页ID
● 返回该页中块的数量
var Global_GetOcrBlockCount(var page);
7) 获取OCR 文本
● page 页ID
● 返回该页上的文字识别结果,忽略OCR时自动分块
var Global_GetOcrPlainText(var page);
8) 获取OCR 数据
● page 页ID
● blk 块ID
● 返回的该块上的信息(文字信息和 条码/二维码 信息)
var Global_GetOcrData(var page, var blk);
9) 保存OCR 识别结果
● filename 文件名,可以保存为pdf、doc、xls或txt文件
● flag 保留,必须为0
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var Global_SaveOcr(var fileName, var flag);
10) 停止OCR 识别
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var Global_StopOcrDiscern();
    等待OCR 识别(在识别后调用,即变为同步模式)
● 成功返回TRUE ,失败返回FALSE
var Global_WaitOcrDiscern();
    快速OCR识别
12)
● fileName 图片路径
● resultPath 结果路径
● flag 0表示简体中文,1表示繁体中文,2表示英文
```

var Global\_QuickOcr(var fileName, var resultPath, var flag);

● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

### 内存对象函数

1) 增加引用计数

```
mem
      内存句柄
● 返回增加后的引用计数
var Memory_AddRef(var mem);
2) 减少引用计数 (如果减少为0 则销毁)
● mem 内存句柄
● 返回减少后的引用计数,为0 表示已经销毁
var Memory_Release(var mem);
3) 创建内存对象
● 返回内存块句柄,失败返回0
var Global_CreateMemory();
4) 从文件创建内存块
● fileName 文件名
● 返回内存块句柄,失败返回0
var Global_CreateMemoryFromFile(var fileName);
5) 获取Base64 数据
● mem 内存句柄
● 返回base64 字符串
var Memory_GetBase64(var mem);
6) 创建图像
● mem 内存句柄
● flag 保留,必须为0
● 返回图像句柄, 失败为0
var Memory_CreateImage(var mem, var flag);
7) 保存到文件
● mem 内存句柄
● filename 文件名
● 成功为TRUE ,失败为FALSE
var Memory_Save(var mem, var fileName);
8) 获取内存对象的MD5
mem
      内存句柄
● 成功返回MD5值
var Memory_GetMD5(var mem)
```

### HTTP 函数

- 1) 增加引用计数
- http http 句柄
- 返回增加后的引用计数

```
var Http_AddRef(var http);
```

- 2) 减少引用计数 (如果减少为0 则销毁)
- http http 句柄
- 返回减少后的引用计数,为0 表示已经销毁

```
var Http_Release(var http);
```

- 3) 创建HTTP对象
- httpPath 服务器路径
- 返回HTTP对象,失败为0

var Global\_CreateHttp(var httpPath);

- 4) 上传文件
- http http 句柄
- flag 保留,必须传0
- localPath 本地文件名
- headers 要发送的数据头
- predate 前置数据
- taildata 后置数据
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Http\_Upload(var http, var flag, var localPath, var headers,var predata, var taildata);

- 5) 上传内存数据
- http http 句柄
- flag 保留,必须传0
- mem 内存句柄
- headers 要发送的数据头
- predate 前置数据
- taildata 后置数据
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE

var Http\_UploadMemory(var http, var flag, var mem, var headers,var predata, var taildata);

- 6) 上传图像文件(上传数据格式参照附录)
- http http句柄
- filename 本地文件路径
- remoteName 服务器文件路径

- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE var Http\_UploadImageFile(var http, var fileName, var remoteName):
- 7) 上传图像内存块
- http http句柄
- mem 内存块对象
- remoteName 服务器文件路径
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Http\_UploadImageMemory(var http, var mem, var remoteName);

- 8) 上传图像
- http http句柄
- img 图像对象
- fmt 图像格式, -1表示未知, 0表示bmp, 1表示ico, 2表示jpeg , 13表示png, 18表示tiff , 25表示gif
- flag 一般为0,对于jpg格式,0x0080表示高质量,0x0100表示较高质量,0x0200表示中等质量,0x0400表示较差质量,0x0800表示差质量
- remoteName 服务器文件路径
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Http\_UploadImage(var http, var img, var fmt, var flag, var
remoteName);

- 9) 停止上传
- http http 句柄
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE

var Http\_StopUpload(var http);

- 10) 等待上传
- http http 句柄
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE

var Http\_WaitUpload(var http);

- 11) 获取服务器返回数据
- http http 句柄
- 成功返回服务器数据 , 失败返回空

var Http\_GetServerInfo(var http)

# FTP 函数

- 1) 增加引用计数
- ftp ftp 句柄

```
● 返回增加后的引用计数
var Ftp_AddRef(var ftp);
2) 减少引用计数 (如果减少为0 则销毁)
● ftp ftp 句柄
● 返回减少后的引用计数,为0 表示已经销毁
var Ftp_Release(var ftp);
3) 创建FTP对象
● ftpPath 服务器路径
● 返回FTP对象,失败为0
var Global_CreateFtp(var ftpPath);
4) 上传文件
● ftp ftp 句柄
● flag 保留,必须传0
● localPath 本地文件路径
● remotePath 服务器文件路径
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var Ftp_Upload(var ftp, var flag, var localPath, var
remotePath):
5) 停止上传
● ftp ftp 句柄
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var Ftp_StopUpload(var ftp);
6) 停止上传
● ftp ftp 句柄
● 成功返回TRUE ,失败返回FALSE
var Ftp_WaitUpload(var ftp);
7) 创建文件夹
● ftp ftp 句柄
● dirPath 文件夹路径
● 成功返回TRUE ,失败返回FALSE
var Ftp_CreateDir(var ftp, var dirPath);
8) 删除文件夹
● ftp ftp 句柄
● dirPath 文件夹路径
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var Ftp_RemoveDir(var ftp, var dirPath);
```

## 区域1函数

● left 新的左上角y坐标

```
备注:该区域为矩形,由起点坐标和长宽描述
1) 增加引用计数
● rect 区域句柄
● 返回增加后的引用计数
var Rect_AddRef(var rect);
2) 减少引用计数 (减少为0将会销毁)
● rect 区域句柄
● 返回减少后的引用计数,为0表示已经销毁
var Rect_Release(var rect);
3) 创建区域对象
● X 区域的左上角x坐标
● Y 区域的左上角y坐标
● Width 区域宽度
● Height 区域高度
● 返回区域对象,失败为0
var Global_CreateRect(var x, var y, var width, var height);
4) 获取左上角X坐标
● rect 区域句柄
● 返回左上角X坐标
var Rect_GetLeft(var rect);
5) 设置左上角X坐标
● rect 区域句柄
● left 新的左上角x坐标
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var Rect_SetLeft(var rect, var left);
6) 获取左上角y坐标
● rect 区域句柄
● 返回左上角y坐标
var Rect_GetTop(var rect);
7) 设置左上角y坐标
● rect 区域句柄
```

```
● 成功返回TRUE ,失败返回FALSE
var Rect_SetTop(var rect, var top);
8) 获取宽度
● rect 区域句柄
● 返回区域宽度
var Rect_GetWidth(var rect);
9) 设置宽度
● rect 区域句柄
● width 新的区域宽度
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var Rect_SetWidth(var rect, var width);
10) 获取高度
● rect 区域句柄
● 返回区域高度
var Rect_GetHeight(var rect);
11) 设置高度
● rect 区域句柄
● height 新的区域高度
● 成功返回TRUE ,失败返回FALSE
var Rect_SetHeight(var rect, var height);
12) 拷贝
● rectDest 目标区域句柄
● rectSrc 源区域句柄
● 成功返回TRUE ,失败返回FALSE
var Rect_Copy(var rectDest, var rectSrc);
```

## 区域2函数

备注:该区域为矩形,由四个顶点坐标描述

- 1) 增加引用计数
- Region 区域句柄
- 返回增加后的引用计数

var Region\_AddRef(var region);

- 2)减少引用计数(减少为0将会销毁)
- Region 区域句柄
- 返回减少后的引用计数,为0表示已经销毁

# var Region\_Release(var region); 3) 创建区域 ● X1 x1 坐标 ● Y1 y1 坐标 ● X2 x2 坐标 ● Y2 y2 坐标 ● X3 x3 坐标 ● Y3 y3 坐标 ● X4 x4 坐标 ● Y4 y4 坐标 ● 返回区域对象,失败为0 var Global\_CreateRegion(var x1, var y1, var x2, var y2, var x3, var y3, var x4, var y4); 4) 获取x1坐标 ● Region 区域句柄 ● 返回X1坐标 Var Region\_GetX1(var region); 5) 获取Y1坐标 ● Region 区域句柄 ● 返回Y1坐标 Var Region\_GetY1(var region); 6) 获取x2坐标 ● Region 区域句柄 ● 返回x2坐标 Var Region\_GetX2(var region); 7) 获取Y2坐标 ● Region 区域句柄 ● 返回Y2坐标 Var Region\_GetY2(var region); 8) 获取x3坐标 ● Region 区域句柄 ● 返回x3坐标 Var Region\_GetX3(var region);

9) 获取Y3坐标

● 返回Y3坐标

● Region 区域句柄

Var Region\_GetY3(var region);

- 10) 获取x4坐标
- Region 区域句柄
- 返回X4坐标

Var Region\_GetX4(var region);

- 11) 获取Y4坐标
- Region 区域句柄
- 返回Y4坐标

Var Region\_GetY4(var region);

- 12) 获取宽度
- Region 区域句柄
- 返回宽度

Var Region\_GetWidth(var region);

- 13) 获取高度
- Region 区域句柄
- 返回高度

Var Region\_GetHeight(var region);

## 区域列表函数

备注: 列表中区域为区域 2 类型

```
1) 创建区域列表
● 返回区域对象,失败为0
var Global_CreateRegionList();
2) 增加引用计数
● List 区域列表句柄
● 返回增加后的引用计数
Var RegionList_AddRef(var list);
3)减少引用计数(减少到0将会销毁)
● List 区域列表句柄
● 返回减少后的引用计数,为0表示已经销毁
Var RegionList_Release(var list);
4)添加区域到区域列表
● List 区域列表句柄
● Region 区域句柄
● 成功返回TRUE,失败返回FALSE
Var RegionList_Add(var list, var region);
5) 插入区域到区域列表
● List 区域列表句柄
● Region 区域句柄
● Pos 插入位置
● 成功返回TRUE,失败返回FALSE
Var RegionList_Insert(var list, var region, var pos);
6) 从区域列表删除区域
● List 区域列表句柄
● Idx 索引
● 成功返回TRUE,失败返回FALSE
Var RegionList_Remove(var list, var idx);
7) 清理区域列表
● List 区域列表句柄
● 成功返回TRUE,失败返回FALSE
Var RegionList_Clear(var list);
```

- 8) 获取区域列表中的区域数量
- List 区域列表句柄
- 返回区域个数

Var RegionList\_GetCount(var list);

- 9) 获取区域
- List 区域列表句柄
- Idx 索引
- 返回区域句柄,失败为0

Var RegionList\_GetRegion(var list, var idx);

## 字体函数

- (1) 创建字体
- height 文字的高度
- width 文字的宽度
- escap 指定移位向量和设备X 轴之间的一个角度,以十分之一度为单位。移 位向量平行于正文行的基线
- orien 指定每个字符的基线和设备X 轴之间的角度
- thickness 字体的粗细程度
- italic 1 为斜体, 0 为非斜体
- underline 1 为画线字体, 0 为非画线字体
- strick 1 表示增加删除线, 0 表示不增加删除线
- font 字体名,例如:宋体
- 返回字体对象,失败则返回0

var Global\_CreateTypeface(var height, var width, var escap, var
orien, var thickness, var italic, var underline, var strike,
var font);

- (2) 增加引用计数
- font 字体句柄
- 返回增加后的引用计数

var Font\_AddRef(var font);

- (3) 减少引用计数 (减少为0将会销毁)
- font 字体句柄
- 返回减少后的引用计数,为0表示已经销毁

var Font\_Release(var font);

## 模板函数

```
1) 增加引用计数
● templ 模板句柄
● 返回增加后的引用计数
var Templ_AddRef(var templ);
2) 减少引用计数 (减少为0将会销毁)
● templ 模板句柄
● 返回减少后的引用计数,为0表示已经销毁
var Templ_Release(var templ);
3) 创建模板
● templName 模板名称
● 返回模板对象
var Global_CreateTempl(var templName);
4) 通过文件创建模板
● filename 文件名称
● flag保留,必须传0
● 返回模板对象
var Global_CreateTemplFromFile(var fileName, var flag);
5) 通过数据创造模板
● data 数据名称
● flag保留,必须传0
● 返回模板对象
var Global_CreateTemplFromData(var data, var flag);
6) 初始化模板识别
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var Global_InitTemplocr();
7) 反初始化模板识别
● 成功返回TRUE ,失败返回FALSE
var Global_DeinitTemplocr();
8) 设置识别语言
● Lang 语言
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var Global_SetTemplOcrLanguage(var lang);
9) 通过模板进行OCR 识别
● image 需要识别的图像
```

```
● templ 需要识别的模板
● 成功返回TRUE ,失败返回FALSE
var Global_DiscernTempl(var image, var templ);
10)
    获取模板识别结果
● 返回模板对象
var Global_GetTemplResult();
11) 停止模板识别
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var Global_StopTemplDiscern();
     等待模板识别结果
12)
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var Global_WaitTemplDiscern();
13)
     获取模板名称
● templ 模板句柄
● 返回模板名称
var Templ_GetName(var templ);
14) 获取模板ID
● templ 模板句柄
● 返回模板ID
var Templ_GetId(var templ);
     添加字段
15)
● templ 模板句柄
● fieldname 字段名称
● type 类型,1表示文本,2表示 条码/二维码
■ left 左上角X坐标
● top 左上角Y坐标
● right 右上角X坐标
● bottom 右上角Y坐标
● 成功返回TRUE ,失败返回FALSE
var Templ_AppendField(var templ, var fieldName, var type, var
left, var top, var right, var bottom);
    获取字段数量
16)
● templ 模板句柄
● 返回字段数量
var Templ_GetFieldCount(var templ);
17) 获取字段名称
● templ 模板句柄
```

```
● idx 字段索引
● 返回字段名称
var Templ_GetFieldName(var templ, var idx);
18)
    获取字段类型
● templ 模板句柄
● idx 字段索引
● 返回字段类型, 1表示文本, 2表示 条码/二维码, 3表示图片(base64编码)
var Templ_GetFieldType(var templ, var idx);
19) 清除所有字段
● templ 模板句柄
● 成功返回TRUE , 失败返回FALSE
var Templ_ClearField(var templ);
    获取字段区域左上角X坐标
20)
● templ 模板句柄
● idx 字段索引
● 返回左上角X坐标
var Templ_GetFieldRectLeft(var templ, var idx);
    获取字段区域左上角Y坐标
21)
● templ 模板句柄
● idx 字段索引
● 返回左上角Y坐标
var Templ_GetFieldRectTop(var templ, var idx);
    获取字段区域右下角X坐标
22)
● templ 模板句柄
● idx 字段索引
● 返回右上角X坐标
var Templ_GetFieldRectRight(var templ, var idx);
23) 获取字段区域右下角Y坐标
● templ 模板句柄
● idx 字段索引
● 返回右上角Y坐标
var Templ_GetFieldRectBottom(var templ, var idx);
24) 获取字段结果
● templ 模板句柄
● idx 字段索引
● 返回字段结果
var Templ_GetFieldResult(var templ, var idx);
```

- 25) 设置字段结果
- templ 模板句柄
- idx 字段结果
- result 结果
- 成功返回TRUE ,失败返回FALSE

var Templ\_SetFieldResult(var templ, var idx, var result);

- 26) 获取模板数据
- templ 模板句柄
- flag 保留,必须传0
- 返回模板数据

var Templ\_GetData(var templ, var flag);

- 27) 保存到XML
- templ 模板句柄
- filename 文件名
- flag 保留,必须传0
- 成功返回TRUE , 失败返回FALSE

var Templ\_Save(var templ, var fileName, var flag);

## 人脸识别

- 1) 初始化人脸识别(应在视频关闭状态时调用)
- 成功返回TRUE, 失败返回FALSE
- 成功初始化需要较长时间,根据计算机性能不同在20s~40s之间 var InitFaceDetect (void);
- 2) 反初始化人脸识别(应在视频关闭状态时调用)
- 成功返回TRUE, 失败返回FALSE

var DeinitFaceDetect (void);

- 3) 人脸识别
- pImage1 图像对象, 图像1
- pImage2 图像对象, 图像2
- 返回相似度, 范围在0至100, 一般认为大于50,则匹配成功
- 返回-1,则表示识别失败

var DiscernFaceDetect (var pImage1, var pImage2);

## 其它

- 1) 是否以管理员权限运行
- 是以管理员权限运行返回TRUE,不是返回FALSE

```
var Global_IsUserAdmin()
```

## 事件通知

- 1) 设备接入和丢失
- type设备类型, 1 表示视频设备, 2 表示音频设备
- idx设备索引
- dbt 1 表示设备到达, 2 表示设备丢失
- 备注: 若有多个设备, idx为依次从0开始编号的整数

```
VOID DevChange(int type, int idx, int dbt);
```

- 2) 检测到二代证
- ret 1表示检测到二代证 VOID IdCard(int ret);
- 3) OCR识别完成
- flag 1表示OCR识别完成, 2 识别进度
- ret 当flag为1时, ret 0表示识别成功, -1表示识别失败; 当flag为2时, ret 表示识别百分比 VOID Ocr(int flag, int ret);
- 4) 视频帧
- video 视频对象
- id 视频帧序号 VOID Arrival(variant video, int id);
- 5) 触摸捕捉
- video视频对象 VOID Touch(variant video);
- 6) 移动检测

```
VOID MoveDetec(variant video, int id);
```

- Video视频对象
- id 移动检测计数

- 7) 纠偏
- video视频对象
- view窗口对象
- list纠偏区域列表 VOID Deskew(variant video, variant view, variant list);
- 8) 获取指纹模板和指纹特征完成
- 9) ret 4 表示获取指纹模板完成, 8 表示获取特征完成,9-14表示指纹刷取状态: 9刷的不错,10图像质量太差,11图像点数太少,12太快,13太慢,14 其它质量问题

VOID Biokey(int ret);

- 10) 模板识别完成
- ret 此值为0 VOID Templocr(int ret);
- type IC卡类型。 2 表示M1卡, 3 表示Memory卡, 4 表示CPU卡
- subtype 此值为0 VOID Reader(int type, int subtype);
- 12) 检测到磁条卡
- type 此值为0 VOID Mag(int type);
- 13) 开始播放视频
- video 视频对象
- videoID视频索引
- view窗口对象
- viewID窗口索引
  VOID VideoAttach(variant video, int videoID, variant view, int viewID);

## 附录

1) 上传图像文件接口Http\_UploadImageFile 上传数据格式

#### 上传流程:

- (1) 向 HTTP 服务器发送请求 (附带文件头)
- (2) 发送前置数据

- (3) 发送图片文件数据
- (4) 发送后置数据
- (5) 结束 HTTP 请求

#### 文件头:

Content-Type: multipart/form-data;

boundary=----7db29f2140360

#### 前置数据:

Content-Type:image/pjpeg

Content-Transfer-Encoding: binary

图片文件数据: 图片文件的二进制数据

#### 后置数据:

--Content-Type: multipart/form-data; boundary=-----7db29f2140360 Content-Disposition: form-data; name="submitted"

--Content-Type: multipart/form-data; boundary=----7db29f2140360--

#### 2) chrome42/43/44启用NPAPI插件功能

多浏览器控仅支持 Chrome 45 以下版本的浏览器, 另外 chrome43、 chrome44、要手动启用 NPAPI 插件。

#### 启用方法:

地址栏输入 chrome://flags/#enable-npapi 回车,点"启用", 重启浏览器

#### 启用 NPAPI Mac, Windows

允许使用 NPAPI 插件。自 Chrome 45 起,我们将不再提供此项以及 NPAPI 支持。

(2) 地址栏输入 chrome:plugins, 启用 eloam plugin, 并钩选"始终 运行"

#### 3) 多个摄像头不能同时打开

一个USB2.0的最高传输速率为480Mbps,即60MB/s,有些电脑配置较低,可 能出现带宽不够而无法同时显示多个头的情况。

#### 解决办法:

a. 如果不是必须同时显示多个头,建议只显示一个摄像头,可以切换显示其它

头。

- b.必须同时显示多个头时,建议降低分辨率打开视频以节省带宽,或者升级电脑硬件配置。
- 4) 使用MJPG模式无法显示视频或显示为绿色

电脑上缺少高帧率解码器,导致使用MJPG模式无法正常显示。

## 解决办法:

去官网下载"良田高拍仪高速驱动"并安装。

5) 能打开视频, 但是无法拍照

某些系统,如win8,系统权限控制的很严格,例如用户无法在在根目录下面新建文件或文件,导致拍照无法保存。

### 解决办法:

- a.以管理员权限运行IE
- b.拍照保存于有读写权限的盘,如D盘