宏远电梯

HONGYUAN ELEVATOR

曳引驱动载货电梯维修保养手册

Maintenance & Repair Manual — Freight Elevator（HY-H 系列）

文件编号	HY-SM-2026-XXX（示例）
版　本	V1.0
适用设备	宏远电梯系列（示例）
编制单位	宏远电梯股份有限公司 售后服务部
24 小时应急救援热线	400-800-6699
全国客服热线	400-800-6688

宏远护航 • 稳稳抵达每一层

前 言

本手册依据《中华人民共和国特种设备安全法》《电梯维护保养规则》（TSG T5002—2017）及宏远电梯产品技术文件编制，适用于宏远电梯 HY-H 系列曳引驱动载货电梯（含大吨位载货电梯）的维护保养作业，供维保工程师及使用单位安全管理人员使用。

载货电梯载荷大、使用频率高，重点应关注曳引系统、承载装置与超载保护的检查。维保作业必须由持证人员执行，并如实填写维保记录。

一、设备概述与主要技术参数

项目	参数（示例）
产品型号	HY-H2000/0.5-JXW
额定载重量	1000 / 2000 / 3000 / 5000 kg
额定速度	0.25 / 0.5 / 0.63 / 1.0 m/s
驱动方式	永磁同步无齿轮 / 蜗轮蜗杆曳引机
轿厢结构	不锈钢或钢板轿厢，可配防撞装置
开门方式	旁开双折 / 中分门，可选配置

二、维保周期与作业内容（重点项目）

2.1 半月维保

序号	作业项目	作业内容
1	曳引机	检查运转声音、温升、紧固；检查减速箱油位
2	制动器	检查抱闸动作与间隙
3	钢丝绳及绳端固定	检查断丝、磨损及绳头组合紧固
4	门系统	检查厅轿门开关、门锁、防撞装置
5	超载装置	检查超载报警与禁止运行功能

2.2 季度/半年/年度维保

在半月项目基础上，按乘客电梯手册相应周期增加导轨、导靴、缓冲器、限速器、安全钳、电气系统等检查；大吨位电梯重点校验超载装置与曳引能力，年度维保应配合定期检验并检查井道安全门、检修通道等设施。

三、常见故障码及处理

故障码	故障名称	风险等级	处理要求
HY-E001	门锁回路未闭合	高	立即停梯检修
HY-E003	变频器过流/过载	高	检查负载及曳引能力

故障码	故障名称	风险等级	处理要求
HY-E010	超载报警	中	校验称重装置
HY-E004	超速保护动作	极高	立即停梯，全面检查
HY-E006	抱闸故障	高	立即停梯，禁止运行

四、安全操作规程

1. 载货电梯维保作业前必须确认轿厢内无人，切断电源并上锁挂牌；
2. 进入底坑作业前应先切断底坑照明及电源开关，设置防护；
3. 大吨位部件（曳引轮、钢丝绳等）更换应制定专项方案并由技术负责人审批；
4. 严禁超载试运行，载荷试验须按规程逐步加载。

五、版本与修订记录

版本	修订日期	修订内容
V1.0	2026-10	首版发布（示例）

本手册为规范示例，实际作业以设备随机技术文件及最新法规要求为准。