宏远电梯

HONGYUAN ELEVATOR

自动扶梯 ／ 自动人行道维修保养手册

Maintenance & Repair Manual — Escalator & Moving Walk（HY-F 系列）

文件编号	HY-SM-2026-XXX（示例）
版 本	V1.0
适用设备	宏远电梯系列（示例）
编制单位	宏远电梯股份有限公司 售后服务部
24 小时应急救援热线	400-800-6699
全国客服热线	400-800-6688

宏远护航 • 稳稳抵达每一层

前 言

本手册依据《中华人民共和国特种设备安全法》《电梯维护保养规则》（TSG T5002—2017，自动扶梯参照执行）及宏远电梯产品技术文件编制，适用于宏远电梯 HY-F 系列自动扶梯与自动人行道的维护保养作业，供维保工程师及使用单位安全管理人员使用。

自动扶梯结构特殊，梯级、扶手带、梳齿板及安全开关为维保重点。维保作业必须由持证人员执行，并如实填写维保记录。

一、设备概述与主要技术参数

项目	参数（示例）
产品型号	HY-F30-1000（30°自动扶梯）
提升高度	按项目（如 4.5 m）
梯级宽度	600 / 800 / 1000 mm
额定速度	0.5 m/s
倾角	30° / 35°（自动扶梯）；自动人行道 0°～12°
驱动方式	交流变频驱动，链条/齿条传动

二、维保周期与作业内容（重点项目）

2.1 半月维保

序号	作业项目	作业内容
1	梯级/踏板	检查梯级链张紧、梯级有无缺损变形
2	梳齿板	检查梳齿与梯级啮合、梳齿板开关
3	扶手带	检查扶手带张力、速度同步
4	安全开关	检查急停、防夹、梯级缺失等开关
5	润滑状态	检查主要传动部件润滑

2.2 季度/半年/年度维保

在半月项目基础上，季度检查驱动链、制动器、轨道及导向系统；半年检查梯级链、扶手带驱动轮磨损；年度进行制动性能测试、安全开关全面试验，并配合定期检验。

三、常见故障及处理

故障现象	可能原因	处理要求
梯级卡滞/异响	梯级链张紧不当、导轨磨损	调整张紧、更换磨损件
扶手带速度不同步	扶手带张力不当、驱动轮磨损	调整张力、更换驱动轮
梳齿板开关动作	异物卡入梳齿	清除异物，检查啮合

故障现象	可能原因	处理要求
制动距离超差	制动器磨损或调整不当	调整制动器并测试

四、安全操作规程

1. 维保作业应停机设置警示，禁止在运行状态下接触梯级或扶手带；
2. 进入桁架内部作业应断电挂牌，注意防止夹伤；
3. 梳齿板、安全开关等试验应由专人监护，防止误启动；
4. 每日巡检应检查急停按钮、出入口安全提示是否完好。

五、版本与修订记录

版本	修订日期	修订内容
V1.0	2026-10	首版发布（示例）

本手册为规范示例，实际作业以设备随机技术文件及最新法规要求为准。