宏远电梯

HONGYUAN ELEVATOR

杂物电梯维修保养手册

Maintenance & Repair Manual — Dumbwaiter（HY-W 系列）

文件编号	HY-SM-2026-XXX（示例）
版　本	V1.0
适用设备	宏远电梯系列（示例）
编制单位	宏远电梯股份有限公司 售后服务部
24 小时应急救援热线	400-800-6699
全国客服热线	400-800-6688

宏远护航 • 稳稳抵达每一层

前 言

本手册依据《中华人民共和国特种设备安全法》《电梯维护保养规则》（TSG T5002—2017，杂物电梯参照执行）及宏远电梯产品技术文件编制，适用于宏远电梯 HY-W 系列杂物电梯（餐梯）的维护保养作业，供维保工程师及使用单位安全管理人员使用。

杂物电梯用于运载食品、物品等，载荷较小、层站较多，重点应关注门联锁、运行通道与防超载保护。维保作业必须由持证人员执行，并如实填写维保记录。

一、设备概述与主要技术参数

项目	参数（示例）
产品型号	HY-W300/0.4-JXW
额定载重量	100 / 200 / 300 kg
额定速度	0.25 / 0.4 m/s
驱动方式	小型曳引 / 卷筒驱动
轿厢结构	不锈钢轿厢，可配紫外线消毒灯
控制方式	按钮控制 / IC 卡控制

二、维保周期与作业内容（重点项目）

2.1 半月维保

序号	作业项目	作业内容
1	门系统	检查层门、轿门门锁及联锁功能
2	曳引系统	检查曳引机、钢丝绳及张紧
3	运行通道	检查导轨、导靴及井道清洁
4	安全装置	检查急停、防坠落装置信号
5	层门按钮	检查各层呼叫按钮与显示

2.2 季度/半年/年度维保

季度检查缓冲器、限位装置与电气接线；半年检查钢丝绳断丝磨损与绳端固定；年度进行防坠落装置试验、全面安全检查，并配合定期检验。

三、常见故障及处理

故障现象	可能原因	处理要求
轿厢不运行	门锁未闭合、急停误动作	检查门锁回路与急停
运行异响	导轨润滑不足、导靴磨损	润滑/更换导靴
平层不准	平层感应器偏移	调整感应器

故障现象	可能原因	处理要求
按钮无响应	按钮损坏或线路接触不良	更换按钮、检查线路

四、安全操作规程

1. 杂物电梯维保前应确认轿厢及井道内无人，切断电源挂牌；
2. 严禁利用杂物电梯运送人员；维保中不得临时拆除安全联锁；
3. 井道作业注意上部坠物，佩戴安全帽；
4. 消毒灯等选配装置检修时注意断电。

五、版本与修订记录

版本	修订日期	修订内容
V1.0	2026-10	首版发布（示例）

本手册为规范示例，实际作业以设备随机技术文件及最新法规要求为准。