

1. 主要CAN信号

信号名	CAN ID	周期	説明
VEHICLE_SPEED	0x180	10 ms	車速[km/h]
HVAC_TARGET_TEMP	0x18F	100 ms	目標温度[°C]
DTV_EWS_STATUS	0x2A4	100 ms	緊急警報放送状態

注記: 走行中の画面遷移判定には VEHICLE_SPEED を使用する。

2. 診断コード

DTC-HMI-204: HVAC_TARGET_TEMP が未更新の場合、前回値を維持する。

DTC-HMI-311: VEHICLE_SPEED がタイムアウトした場合、走行中操作を許可しない。

DTC-DTV-7392: DTV_EWS_STATUS を受信した場合、通常画面の状態を保存する。

重要: DTC-HMI-204 と DTC-DTV-7392 は別の制御対象である。

3. 確認手順

- (1) CANモニタで対象信号のCAN IDを確認する。
- (2) 周期内に更新されない場合、診断コードを記録する。
- (3) 安全関連信号の異常時は、画面操作を安全側に制限する。