

SCANDIAG - ANALYSEUR DE DISQUES DE FREIN ET DE PNEUS

DX.TSCANPB

Félicitations !

Vous avez choisi un outil FACOM. Des années d'expertise dans le développement et l'innovation de ses produits ont fait de FACOM, l'un des partenaires les plus fiables pour les utilisateurs d'outils professionnels.

Caractéristiques techniques

		DX.TSCANPB
Entrée source d'alimentation électrique externe	V_{CA}	100/240
Sortie source d'alimentation électrique externe	V_{CC}/A_{CC}	5/1,2
Type source d'alimentation électrique externe		USB, Mini-B
Entrée DX-TSCAN	V_{CC}/A_{CC}	5/0,5
Type de batterie interne DX-TSCAN		Li-Ion
Capacité/Tension Batterie interne DX-TSCAN	Ahr/ V_{CC}	0,620/3,7
Limite d'émission/Classe laser		3R
Puissance de sortie du laser	mW	>5
Longueur d'onde	NM	510 – 530
Longueur d'onde	m/s	10
Micro-caméra :		CMOS WXGA, 1 mégapixel, 30fps
Communication sans-fil :		Module Bluetooth® intégré
Bande de fréquence communications sans-fil	MHz	2400 – 2483,5
Puissance maximum radiofréquence transmise	dBm	0
Interface utilisateur		Bouton poussoir/LED RVB
Température de fonctionnement	°C	0 – 40
Température de stockage	°C	- 20 – 60
Humidité Stockage et Fonctionnement		10% – 80% sans condensation
Poids	g	90 (outil), 10 (adaptateur)

REMARQUE : La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth®, SIG, Inc. Et FACOM les utilisent sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

- V = Volts
- mW = milliwatts
- nm = Longueur d'onde en nanomètres
- ms = millisecondes
- mA = milliampères

Déclaration de conformité CE simplifiée

Par la présente, Stanley Black & Decker déclare que l'équipement radio de type DX-TSCAN est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le test complet de la déclaration de conformité CE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://www.facom.com/services/user-manuals/User-Manuals.html> ou sur la clé USB.



AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure, lisez le manuel d'instruction.

Définitions : consignes de sécurité

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l'utilisateur et soyez attentif à ces symboles.



DANGER : indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des **blessures graves ou mortelles**.



AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des **blessures graves ou mortelles**.



ATTENTION : indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des **blessures minimales ou modérées**.

AVIS : indique une pratique ne **posant aucun risque de dommages corporels**, mais qui par contre, si rien n'est fait pour l'éviter, **pourrait poser des risques de dommages matériels**.



Indique un risque d'électrocution.



Indique un risque d'incendie.



RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER DANS LE FUTUR

Glossaire

- **Opérateur** : personne qualifiée en charge de l'utilisation de l'appareil.
- **Appareil** : le produit acheté.
- **Lieu de travail** : l'endroit où l'opérateur doit réaliser sa tâche.

Règles de sécurité pour l'opérateur

- **RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ**
- L'opérateur doit être parfaitement lucide et sobre lorsqu'il utilise l'appareil. La prise de drogues, de médicaments ou d'alcool est strictement interdite avant et pendant l'utilisation de l'appareil.
- L'opérateur est tenu de ne pas fumer pendant l'utilisation de l'appareil.
- L'opérateur est tenu de lire toutes les informations et instructions des documents techniques livrés avec l'appareil avec attention.
- L'opérateur est tenu de respecter toutes les consignes fournies dans la documentation technique.
- L'opérateur doit veiller à travailler dans un environnement adapté aux opérations à réaliser.
- L'opérateur est tenu de rapporter tout défaut ou situation potentiellement dangereuse en rapport avec son lieu de travail et l'appareil.
- L'opérateur est tenu de scrupuleusement respecter les règles de sécurité obligatoires sur le lieu de travail où il intervient et obligatoires du fait de la tâche qui lui a été demandée d'effectuer.

DANGER : RISQUE DE CHOC ET D'ÉCRASEMENT



Risque

Précaution

L'opérateur est exposé à un risque de blessure lorsqu'il révisé et teste les véhicules.

Assurez-vous que le véhicule est toujours au point mort (ou que le frein de parking est enclenché s'il s'agit d'un véhicule à boîte automatique).

Enclenchez toujours le frein à main ou le frein de parking du véhicule.

Bloquez systématiquement les roues du véhicule à l'aide de cale mécaniques spécifiques.

Consignes de sécurité propres aux lasers



AVERTISSEMENT ! exposition au rayonnement laser. Ne désassemblez et ne modifiez pas cet outil. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. De graves lésions oculaires pourraient en résulter.



AVERTISSEMENT ! rayonnement dangereux. L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures différentes de celles mentionnées dans ce document

peuvent représenter un risque d'exposition dangereuse au rayonnement.

- Ne faites pas fonctionner cet outil dans un environnement présentant des risques d'explosion, notamment en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.
- La personne responsable de cet outil doit respecter toutes les réglementations locales en vigueur concernant le rayonnement laser et s'assurer que tous les utilisateurs ont compris et qu'ils respectent toutes les consignes de sécurité.
- Rangez l'outil hors de portée des enfants et des autres personnes non formées à son utilisation. Les lasers peuvent être dangereux entre des mains inexpérimentées.
- N'utilisez que les accessoires fournis ou ceux recommandés par le fabricant.
- La révision de l'outil doit exclusivement être effectuée par un réparateur qualifié. Toute opération de réparation ou de maintenance réalisée par une personne non qualifiée peut engendrer des blessures.
- N'utilisez pas d'instruments optiques, comme un télescope ou une verres grossissant pour renvoyer ou pour regarder le faisceau laser. De graves lésions oculaires pourraient en résulter.
- N'utilisez pas l'outil dans une position permettant que quiconque puisse regarder volontairement ou non vers le faisceau laser.
- Ne démontez pas l'outil. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.
- N'altérez l'outil d'aucune sorte. La modification de l'outil pourrait provoquer une exposition dangereuse au rayonnement du laser.
- Ne faites pas fonctionner l'outil près d'enfants et ne laissez pas les enfants utiliser l'outil. De graves lésions oculaires pourraient en résulter.
- Ne faites pas tomber cet outil, ne marchez et ne roulez pas dessus, cela pourrait l'endommager. N'utilisez pas un outil qui serait endommagé.
- Veillez à lire toutes les instructions de ce manuel avant utilisation.
- Ne retirez et n'abîmez pas les étiquettes d'avertissement. Le retrait des étiquettes augmente le risque d'exposition au rayonnement laser.

Fonctionnement des appareils radio

La connectivité sans-fil en Bluetooth® et WiFi est une technologie qui offre une méthode standard et fiable d'échanger des informations entre plusieurs appareils, au moyen d'ondes radio. En plus des instruments FACOM, de nombreux autres produits utilisent cette technologie, comme les téléphones cellulaires, les appareils mobiles, les ordinateurs, les imprimantes, les appareils photos, les Pocket PC, etc.

Les interfaces Bluetooth® et WiFi recherche les appareils électroniques compatibles avec le signal radio qu'ils émettent et elles établissent une connexion entre eux. Les outils FACOM ne sélectionnent et ne vous montrent que les appareils FACOM

compatibles. Cela n'exclut pas la présence d'autres sources de communication ou de perturbation.

L'EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ DE LA COMMUNICATION BLUETOOTH ET WIFI PEUVENT ÊTRE IMPACTÉES PAR LA PRÉSENCE DE SOURCES PERTURBANT LE SIGNAL RADIOÉLECTRIQUE. LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION A ÉTÉ DÉVELOPPÉ POUR GÉRER CES TYPES D'ERREURS ; LA COMMUNICATION PEUT CEPENDANT DEVENIR DIFFICILE DANS CE CAS ET IL SE PEUT QUE PLUSIEURS TENTATIVES SOIENT NÉCESSAIRES POUR LA CONNEXION.

SI LA CONNEXION RENCONTRE DE SÉRIEUX PROBLÈMES QUI PEUVENT COMPROMETTRE UNE COMMUNICATION NORMALE, LA SOURCE DES INTERFÉRENCES ÉLECTROMAGNÉTIQUES DOIT ALORS ÊTRE IDENTIFIÉE AFIN D'EN RÉDUIRE L'INTENSITÉ.

Positionnez l'outil de sorte que les appareils radio qu'il intègre puissent fonctionner correctement. Ne le recouvrez notamment d'aucun bouclier ou matière métallique en général.

Consignes de sécurité importantes propres à toutes les batteries et chargeurs de batteries



AVERTISSEMENT : ne rechargez pas la batterie si la température ambiante est inférieure à 4 °C (39 °F) ou supérieure à 40 °C (104 °F). Respectez toutes les consignes liées à la charge et ne rechargez pas la batterie en dehors de la plage de températures spécifiée dans les instructions. Une charge mal effectuée ou à des températures hors de la plage spécifiée peut endommager la batterie tout en augmentant le risque d'incendie.

- **Risque de décharge.** Pour vous protéger contre le risque de décharge électrique, ne plongez la base de charge ni dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- **Ne laissez personne jouer avec.** Faites très attention en présence d'enfants.
- **N'utilisez l'appareil que de la façon décrite dans ce manuel.** N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
- **Ne les utilisez pas s'ils sont endommagés.** Si l'outil ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé, laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, rappelez-le dans un centre d'assistance.
- **N'incinerez pas l'outil même s'il est sévèrement endommagé.** Les batteries peuvent exploser au feu.
- **Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par le cordon de charge, n'utilisez pas le cordon de charge comme poignée, ne refermez pas de porte sur le cordon de charge et ne faites pas passer le cordon de charge sur des bords ou des coins tranchants.** Gardez le cordon de charge éloigné des surfaces chaudes.
- **Ne laissez le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir et ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes.** L'appareil doit être placé ou installé loin des évier et des surfaces chaudes.
- **Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon.** Pour le débrancher, tirez sur la prise et non sur le cordon.
- **Ne manipulez pas le cordon de charge et la prise de charge avec les mains mouillées.**

- **Ne rechargez pas l'appareil à l'extérieur.**
- **Branchez directement le chargeur dans une prise électrique.**
- **Le chargeur est conçu pour fonctionner sur une alimentation électrique standard de 100 V-240 V. Ne tentez pas de l'utiliser à une autre tension.**
- **Débranchez le chargeur de la prise avant toute opération de nettoyage ou de maintenance.**
- **Les cellules de la batterie peuvent fuir dans certaines conditions extrêmes.** Si le liquide entre en contact avec la peau (1) lavez rapidement à l'eau et au savon ou (2) neutralisez l'action du liquide à l'aide d'un produit légèrement acide comme du jus de citron ou du vinaigre. Si du liquide pénètre dans les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes. Consultez un médecin.

Avertissement de sécurité supplémentaires

- Cet outil est destiné à un usage professionnel, commercial ou industriel.**
- Ne la rechargez qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur adapté pour un type de bloc-batterie peut engendrer un risque d'incendie s'il est utilisé avec un bloc-batterie différent.
- N'utilisez jamais une batterie ou un outil qui est endommagé ou qui a été modifié.** Une batterie endommagée ou altérée peut avoir un comportement imprévisible qui peut conduire à un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- N'exposez pas la batterie au feu ou à des températures excessives.** L'exposition au feu ou à des températures dépassant 130 °C (266 °F) peut provoquer une explosion.
- Ne faites réviser votre appareil que par un réparateur qualifié et uniquement avec des pièces de rechange d'origine.** Cela permet de garantir la sûreté du produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Avertissements généraux propres à l'utilisation et à la maintenance

Pour utiliser l'appareil et en effectuer la maintenance ordinaire, respectez scrupuleusement les informations ci-dessous :

- Ne retirez et n'abîmez pas les étiquettes et les avertissements apposés sur l'outil ; ne les rendez illisibles sous aucun prétexte.
- Ne retirez et ne bloquez aucun des dispositifs de protection qui équipent le produit.
- N'ouvrez et ne démontez pas l'appareil.
- La technologie utilisée pour le design et pour la fabrication des commandes de l'analyseur de disques de freins et de pneus rend l'outil fiable, simple et sûr à utiliser.

Le personnel en charge de l'utilisation de cet outil est tenu de respecter les **Règles de sécurité générales** et d'utiliser l'outil aux fins pour lesquelles il a été conçu uniquement. Ils sont de plus tenus d'en effectuer la **Maintenance**, telle que décrite dans le présent manuel.

- L'opérateur doit avoir des connaissances de base en mécanique, ingénierie automobile, réparation automobile et

il doit connaître les risques potentiels possibles pendant les différentes opérations.

- L'opérateur doit avoir lu toutes les informations et instructions des documents techniques livrés avec l'outil avec attention.

Sécurité de l'opérateur

Risque	Précaution
 L'outil utilise une diode laser certifiée sans risque pour l'homme. Toute mauvaise utilisation du faisceau laser peut cependant conduire à des dommages et des situations dangereuses.	Utilisez les équipements de protection nécessaires. Ne pointez pas le faisceau laser de l'outil vers les autres, et particulièrement dans leurs yeux. Ne pointez le faisceau laser de l'outil vers aucun objet ou surface autres que ceux indiqués dans le présent manuel.

Sécurité de l'outil

Risque	Précaution
 L'outil a été conçu pour être utilisé dans les conditions ambiantes indiquées dans le tableau Caractéristiques techniques . L'utilisation de l'outil dans des environnements dont les valeurs de température et d'humidité diffèrent de celles spécifiées, peut altérer son fonctionnement.	Gardez l'outil au sec. Ne placez et n'utilisez pas l'outil près de sources de chaleur. N'utilisez aucuns produits chimiques corrosifs, aucuns solvants et aucuns détergents agressifs pour nettoyer l'outil. N'exposez pas cet outil au White Spirit ou au liquide de frein DOT4. N'utilisez l'outil qu'à l'intérieur de l'atelier. N'utilisez l'outil que dans les conditions ambiantes indiquées dans le chapitre Caractéristiques techniques .
 L'outil a été conçu pour être solide mécaniquement et il est adapté à une utilisation en atelier. Toute négligence pendant son utilisation ou contrainte mécanique excessive peut cependant affecter son bon fonctionnement.	Ne faites pas tomber, ne secouez pas et ne cognez pas l'outil. N'ouvrez et ne démontez pas l'outil. N'endommagez et n'altérez les lentilles à l'avant de la diode laser et de la micro-caméra d'aucune sorte.

 L'outil a été conçu pour être électriquement sûr et pour fonctionner à des niveaux de tensions d'alimentation spécifiques. Le non-respect des spécifications liées à l'alimentation électrique peut affecter le bon fonctionnement de l'outil.	N'exposez pas l'outil à l'eau ou à l'humidité. L'outil doit toujours être raccordé conformément aux procédures indiquées dans le présent manuel afin qu'il soit alimenté. N'utilisez pas de batterie externe pour alimenter l'outil. N'alimentez l'outil qu'à l'aide du modèle de chargeur fourni. Veillez à ce que la prise du chargeur de l'outil reste toujours accessible afin de pouvoir à tout moment la débrancher du secteur.
--	---

Les tests de compatibilité électromagnétique sur l'outil garantissent qu'il est adapté aux technologies généralement utilisées dans les véhicules (ex : vérification du moteur, ABS, etc.). Contactez néanmoins le vendeur du véhicule en cas de dysfonctionnement.

Contenu de l'emballage (Fig. A)

L'emballage contient :

Quantité	Produit	N° d'article
1	Analyseur de disques de frein et de pneus	DX.TSCAN-1
1	Adaptateur pour la vérification du système de mesure 7	DX.TSCAN-2
1	Adaptateur pour l'analyse de l'usure des pneus 6	DX.TSCAN-3
1	Câble USB 8	DX.TSCAN-4
1	Adaptateur secteur	DX.TSCAN-4
1	Clé USB	DX.TSCANUSB

- Vérifiez que l'appareil et ses pièces ou accessoires n'ont pas été endommagés pendant le transport.
- Prenez le temps de lire complètement ce manuel et de parfaitement le comprendre avant utilisation.

Emplacement du code date (Fig. A)

La code date **14** qui inclut également l'année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.

Exemple :

XX XX

Année de fabrication

Descriptif (Fig. A, D)

 **AVERTISSEMENT :** Ne modifiez jamais tout ou partie de l'analyseur de disques de frein et de pneus d'aucune sorte. Des dommages ou des blessures pourraient sinon en résulter.

- 1** Bouton multifonction avec LED multicolore intégrée
- 2** Connecteur USB
- 3** Diode laser
- 4** Micro-caméra

- 5 Aimant
- 6 Adaptateur pour l'analyse de l'usure des pneus
- 7 Adaptateur pour la vérification du système de mesure
- 8 Câble USB
- 9 Chargeur USB

Utilisation prévue

Votre analyseur de disques de frein et de pneus a été conçu pour interventions professionnelles.

L'analyseur de disques de frein et de pneus est un instrument petit et pratique qui permet de détecter l'usure des disques de frein sur les véhicules sans avoir à démonter les roues.

Il est également capable de mesurer la profondeur de la bande de roulement de pneus.

L'outil projette un faisceau laser sur le disque de frein ou sur le pneu et l'image créée est détectée par une micro-caméra.

Les données obtenues sont envoyées sur l'afficheur sur lequel est installé le logiciel spécifique qui permet de les traiter.

Le résultat est une présentation graphique du disque ou du pneu associé à l'état d'usure.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Internet www.facom.com.

N'UTILISEZ PAS le laser dans un environnement humide ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.

Ces instruments laser sont des outils électriques professionnels.

NE LAISSEZ PAS les enfants manipuler l'outil. La surveillance des utilisateurs inexpérimentés est nécessaire.

- **Jeunes enfants et personnes handicapées.** Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes handicapées sans surveillance.
- Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience, de connaissances ou d'aptitudes, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité. Ne laissez jamais les enfants seuls avec ce produit.

CONFIGURATION ANALYSEUR DE DISQUES DE FREIN ET DE PNEUS

 **AVERTISSEMENT :** n'alimentez l'analyseur de disques de frein et de pneus qu'à l'aide du modèle de chargeur fourni.

Recharger la batterie de l'analyseur de disques de frein et de pneus (Fig. A, D)

 **AVERTISSEMENT :** la prise USB sur l'analyseur de disques de frein et de pneus n'est prévue que pour recharger la batterie interne.

 **AVERTISSEMENT :** ne raccordez aucun autre appareil à la prise USB de l'analyseur de disques de frein et de pneus, sauf demande explicite de l'assistance technique.

La batterie interne de l'analyseur de disques de frein et de pneus est rechargée à l'aide du chargeur fourni avec l'outil.

L'analyseur de disques de frein et de pneus peut être rechargé, allumé ou éteint.

1. Branchez la prise USB du câble d'alimentation **8** dans la prise USB **2** de l'analyseur de disques de frein et de pneus.
2. Raccordez la prise USB du câble d'alimentation au chargeur **9**.
3. Branchez le chargeur dans une prise de courant.

Durée de la charge appareil éteint	1,5 heure
Durée de la charge appareil allumé	4 heures

Bouton multifonction (Fig. A)

L'analyseur de disques de frein et de pneus est allumé et éteint en enfonçant le bouton d'alimentation qui intègre la LED multicolore **1**.

Le bouton multifonction active le faisceau laser et la micro-caméra pendant que les tests sont en cours.

- **Pour allumer l'analyseur de disques de frein et de pneus,** appuyez sur le bouton multifonction avec LED multicolore intégrée **1** pendant 1 seconde.
- **Pour éteindre l'analyseur de disques de frein et de pneus,** appuyez sur le bouton multifonction avec LED multicolore intégrée **1** pendant 5 secondes.
- **Pour enregistrer une prise de mesure,** cliquez sur le bouton multifonction avec LED multicolore intégrée.

LED multicolore Codes de clignotement			
Couleur	Clignotement	État	Remarques
Bleu	Clignote lentement	Pas de connexion Bluetooth®	---
	Allumé en fixe	Outil connecté en Bluetooth®	
Vert	Clignote lentement	Niveau de charge de la batterie < 95%	Outil en charge et allumé
	Allumé en fixe	Niveau de charge de la batterie ≥ 95%	Outil en charge et allumé
Rouge	Clignote lentement	Batterie faible	

Extinction automatique

Si aucune alimentation USB n'est présente, l'analyseur de disques de frein et de pneus s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité.

Adaptateur (Fig. A-C)

 **AVERTISSEMENT :** risque de dommages. Ne tentez pas de retirer l'adaptateur en appuyant sur sa partie avant.

 **AVERTISSEMENT :** retirez l'adaptateur pour analyser l'état d'usure des disques afin d'éviter de déformer les relevés de la micro-caméra.

L'analyseur de disques de frein et de pneus est équipé d'un adaptateur magnétique, conçu pour servir pour les analyses de l'état d'usure des pneus uniquement.

Raccorder l'adaptateur

Placez l'aimant **5** dans le logement prévu sur l'adaptateur pour l'analyse de l'usure des pneus **6** ou l'adaptateur pour la vérification du système de mesure **7**.

Retirer l'adaptateur

Appuyez légèrement sur la partie arrière de l'adaptateur pour l'analyse de l'usure des pneus **6** ou de l'adaptateur pour la vérification du système de mesure **7** pour le retirer de l'aimant. Ne retirez pas l'adaptateur pour l'analyse de l'usure des pneus ou l'adaptateur pour la vérification du système de mesure en appuyant sur sa partie avant.

SCANDIAG CONFIGURATION DU LOGICIEL

Prérequis système

Ci-dessous se trouve une liste des prérequis système pour l'installation du logiciel Logiciel SCANDIAG sur un PC. Le logiciel Logiciel SCANDIAG est compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft suivants :

- Windows 7 - Service Pack 1 - x86 / x64
- Windows 8 / 8.1 - x86 / x64
- Windows 10 - Version 1607, Build 14393 recommandé - x86 / x64

Les systèmes d'exploitation Windows RT et Windows 10 ne sont pas compatibles.

Prérequis	Espace minimum
Sur disque dur *	1 Go
RAM	2 Go
Résolution de l'écran	1280x720 pixels
Lecteur DVD	Non
1 port USB 2.0 (type A)	Oui
Connexion Internet **	Oui
Bluetooth®	Oui

(*) La demande en espace libre sur le disque dur correspond à un simple environnement de diagnostic pour sa première installation.

L'espace recommandé prend en compte la possibilité d'une mise à jour du logiciel vers des versions supérieures.

(**) Une connexion à Internet est nécessaire pour pouvoir accéder aux services en ligne, appliquer les mises à jours, etc. Afin d'optimiser l'utilisation et de réduire le risque potentiel de problèmes de compatibilité, nous recommandons que ce logiciel soit installé sur un PC exclusivement dédié à l'atelier

Ressources Bluetooth®

Le logiciel Logiciel SCANDIAG offre des fonctions de configuration automatique pour les produits équipés de la technologie Bluetooth®.

Pour pouvoir utiliser ces onctions, vous devez installer le logiciel sur un PC équipé de dispositifs périphériques Bluetooth®.

Le logiciel est compatible avec les pilotes suivants :

- Microsoft™
- WIDCOMM™ 1.4.2 Build 10 ou plus
- TOSHIBA™ 4 ou plus

Si les pilotes utilisés ne sont pas compatibles avec le logiciel, vous ne pourrez pas utiliser les procédures de configuration automatique.

À la place, vous pouvez utiliser les fonctions de configuration manuelle du Bluetooth® fournies avec votre système d'exploitation.

Ne vous conseillons de ne pas installer de dispositifs périphériques Bluetooth® (Clé USB) sur des PC disposant d'un système Bluetooth® intégré.

Nous vous conseillons de vérifier les configurations système Bluetooth® et de consulter une personne qualifiée si nécessaire pour en savoir plus.

SCANDIAG Installation

Le logiciel Logiciel SCANDIAG peut être installé à partir de la clé USB fournie avec l'appareil.

Installation des composants SCANDIAG supplémentaires

Pour que le logiciel Logiciel SCANDIAG puisse fonctionner correctement, certains composants supplémentaires doivent être installés sur le PC. Le logiciel Logiciel SCANDIAG effectue un scan rapide du PC pour vérifier quels composants doivent être installés.

Le nombre de composants supplémentaires devant être installé varie en fonction du système d'exploitation, du pack de services, des autres environnements/versions précédemment installés, etc.

La durée nécessaire et les étapes de l'installation dépendent du nombre et du type de composants supplémentaires devant être installés.

Procédez comme suit :

1. Respectant les instructions à l'écran pour installer tous les composants supplémentaires.

L'installation de certains composants supplémentaires peut nécessiter que vous redémarriez le système.

L'installation reprend automatiquement chaque fois que le système redémarre.

Si le système d'exploitation de votre PC est très récent, il se peut que vous n'ayez aucun composants supplémentaires à installer. Il peut vous être demandé d'installer Internet Explorer.

REMARQUE : Si le système d'exploitation dans lequel vous installez le composant est paramétré en Italien, le navigateur sera installé en Italien.

Si le système d'exploitation est paramétré sur une autre langue que l'Italien, le navigateur sera installé en Anglais.

Pour installer le navigateur dans une autre langue, visitez le site officiel de Microsoft™, téléchargez le navigateur et installez-le dans la langue voulue.

Relancez l'installation du logiciel manuellement.

Écran Accueil

Au premier démarrage le logiciel Logiciel SCANDIAG ouvre l'écran ACCUEIL.

L'écran ACCUEIL vous permet de lancer toutes les fonctions disponibles dans le logiciel Logiciel SCANDIAG. Il est divisé en deux menus.

- Le menu Opérations lance les fonctions Disque de frein , Vérification rapide  et Pneu . Consultez la section **Opération** de ce manuel pour obtenir plus d'informations sur ces fonctions.
- Le menu Configuration permet à l'utilisateur de configurer, d'entretenir et de gérer l'analyseur de disques de frein et de pneus.

Informations

Cliquez sur l'icône Informations pour savoir de quelle version du logiciel Logiciel SCANDIAG et de quel microprogramme d'outil vous disposez.

SCANDIAG Légende Icône

	Fermer	Fermer la fonction.
	Confirmer	Confirmer une action.
	Retour	Revenir à la page précédente.
	Suivant	Accéder à la page suivante.
	Effacer	Effacer une mesure pour la reprendre.
	Supprimer	Supprimer un rapport.
	Sauvegarder	Sauvegarder les données de configuration.
	Aperçu avant impression	Imprimer un rapport.
	Exporter	Exporter le rapport au format XML.
	Imprimer	Imprimer le rapport.
	Disque de frein	Mesurer l'usure des disques de frein d'un véhicule.
	Vérification rapide	Mesurer l'usure du disque de frein et la profondeur de la bande de roulement d'un véhicule à la suite.
	Pneu	Mesurer la profondeur de la bande de roulement des pneus d'un véhicule.
	Paramètres	Configurer les paramètres de fonctionnement du logiciel et de l'instrument de mesure.
	Données Atelier	Saisir les informations sur l'atelier qui apparaîtront dans les rapports imprimés.
	Contrôles périodiques	Effectuer des contrôles périodiques de l'instrument de mesure.

	Mise à jour Microprogramme	Mettre à jour la version du microprogramme de l'instrument de mesure.
	Archive test	Gérer les rapports de prises de mesures en les triant par plaque, date et heure.

SCANDIAG Menu Configuration

Paramètres

À partir du menu Paramètres, l'utilisateur peut configurer :

- Le port série COM. Consultez la section **Configuration Port COM**.
- Le nombre d'acquisitions pour le test des disques de frein. Consultez la section **Nombre d'acquisitions**.
- Le nombre d'acquisitions pour le test des pneus. Consultez la section **Nombre d'acquisitions**.
- La roue par laquelle la prise de mesure commence.
- Le sens de la prise de mesure sur la roue (sens des aiguilles d'une montre ou sens inverse des aiguilles d'une montre).
- La limite d'usure du disque (mm).
- La limite de profondeur de la bande de roulement (mm).
- La langue utilisateur du logiciel.
- La résolution de l'écran.

Configuration Port COM

1. Cliquez sur Paramètres .
2. Cliquez sur Rechercher. Le logiciel Logiciel SCANDIAG affiche ce que les analyseurs de disques de frein et de pneus a trouvé pendant le scan. Vous obtenez le type de l'outil, le numéro de série de l'outil, le port COM et son état d'activation.
 - **Pour activer un analyseur de disques de frein et de pneus**, déplacez le curseur vers la droite.
 - **Pour désactiver un analyseur de disques de frein et de pneus**, déplacez le curseur vers la gauche.
3. Cliquez sur Sauvegarder .

Nombre d'acquisitions

1. Cliquez sur Paramètres .
2. Sélectionnez la valeur voulue entre 1 et 5 dans les menus **Nombre d'acquisitions pour le test des disques de frein** et **Nombre d'acquisitions pour le test des pneus**.
3. Cliquez sur Sauvegarder .
4. Le résultat calculé est la moyenne arithmétique des valeurs obtenues à la fin des prises de mesure lors des vérifications des disques de frein et des pneus. Le logiciel Logiciel SCANDIAG affiche chaque acquisition dans un graphique avec différentes couleurs.

Configuration Atelier

1. Cliquez Données Atelier .
2. Saisissez les informations requise dans les champs spécifiques.
3. Cliquez sur Sauvegarder .

Contrôles périodiques de l'outil (Fig. C)

1. Allumez l'analyseur de disques de frein et de pneus. Consultez la section **Bouton multifonction** pour obtenir d'autres directives.
2. Placez l'aimant  dans l'adaptateur pour la vérification du système de mesure , comme illustré par la figure C.
3. Cliquez sur Contrôles périodiques  et suivez les instructions affichées sur l'écran.

Mise à jour du microprogramme

1. Cliquez sur Mise à jour Microprogramme .
2. Suivez les instructions affichées sur l'écran.

Archive test

1. Pour accéder à un rapport sauvegardé dans le logiciel Logiciel SCANDIAG, cliquez sur Archive test .

REMARQUE : Les rapports sauvegardés peuvent être organisés par plaque de licence, date, ou heure en cliquant sur le mot PLAQUE, DATE ou HEURE.
2. Pour ouvrir un rapport de la liste,
 - Double-cliquez sur le rapport
 - Effectuez un simple clic sur le rapport puis cliquez sur l'icône Imprimer .
3. Pour imprimer le rapport au format PDF, sélectionnez Aperçu avant impression , puis imprimez en PDF.
4. Pour exporter un rapport, cliquez sur Exporter . Une boîte de dialogue apparaît. Elle permet à l'utilisateur de choisir une destination pour le fichier à imprimer.

ACTIVATION

Configuration Analyseur de disques de frein et de pneus

1. Recharger la batterie de l'analyseur de disques de frein et de pneus. Consultez la section **Recharger la batterie de l'analyseur de disques de frein et de pneus** dans **Configuration de l'analyseur de disques de frein et de pneus**.
2. Contrôlez l'afficheur/PC pour vous assurer que le Bluetooth est activé.
3. Configurer la connexion Bluetooth®. Consultez la section **Configuration Port COM** sur l'écran Accueil.
4. Saisir les informations de l'atelier. Ces informations seront ajoutées à tous les rapports créés par cet outil. Consultez la section **Configuration Atelier** sur l'écran Accueil.
5. Contrôler que la version du microprogramme de l'analyseur de disques de frein et de pneus est à jour. Consultez la section **Mise à jour Microprogramme** sur l'écran Accueil.

Activation automatique de l'analyseur de disques de frein et de pneus

La première activation de l'analyseur de disques de frein et de pneus est réalisée automatiquement par le logiciel Logiciel SCANDIAG.

1. Avant de la lancer, assurez-vous d'avoir paramétré le bon port COM. Consultez la section **Configuration Port COM** dans le **MENU CONFIGURATION** pour avoir plus de détails.
2. Cliquez sur l'un des menus Fonctions sur l'écran Accueil du logiciel Logiciel SCANDIAG. Finissez toutes les étapes contenues dans **Configuration Analyseur de disques de frein et de pneus**. Consultez la section **Écran Accueil** dans le logiciel **SCANDIAG Configuration** pour obtenir plus de détails sur l'écran Accueil et les fonctions.
3. Suivez les instructions affichées sur l'écran.

Activation manuelle de l'analyseur de disques de frein et de pneus

L'activation manuelle de l'analyseur de disques de frein et de pneus n'est possible que si l'activation automatique échoue.

1. Contactez votre revendeur et demandez-lui le code d'activation.
2. Sur l'afficheur/PC, patientez que le champ pour le code d'activation manuel se déverrouille.
3. Saisissez le code d'activation et appuyez sur le bouton GO.
4. Appuyez sur le bouton QUITTER pour terminer la procédure.

Test et calibrage de l'analyseur de disques de frein et de pneus

AVIS : l'analyseur de disques de frein et de pneus doit être calibré avant d'utiliser l'outil. Consultez la section **Vérifications périodiques de l'outil** dans le **Menu Configuration** pour obtenir plus d'instructions.

1. Tester l'analyseur de disques de frein et de pneus.

FONCTIONNEMENT



AVERTISSEMENT : respectez toujours les consignes de sécurité et la réglementation applicable.

AVIS : Ne faites pas tomber l'analyseur de disques de frein et de pneus.

Analyse d'usure des disques de frein (Fig. A, E)



AVERTISSEMENT : n'allumez pas le laser avant d'avoir correctement positionné l'analyseur de disques de frein et de pneus pour la prise des mesures.

Pour un résultat optimal, positionnez l'analyseur de disques de frein et de pneus comme illustré par la figure E.

RECOMMANDATION : Veillez à prendre plusieurs mesures si le disque est très corrodé.

RECOMMANDATION : Assurez-vous que le système de freinage du véhicule fonctionne tel que spécifié par le fabricant.

Préparation

1. Retirez l'analyse de l'usure des pneus  ou l'adaptateur pour la vérification du système de mesure . Consultez la section **Adaptateur** pour avoir plus d'instructions.
2. Allumez l'analyseur de disques de frein et de pneus en appuyant sur le bouton multifonction avec LED multicolore .

3. Lancez le logiciel Logiciel SCANDIAG installé sur l'afficheur/PC et cliquez sur Disque de frein .

Acquisition des données

1. Positionnez l'analyseur de disques de frein et de pneus comme illustré par la figure E, en vous assurant que l'aimant  soit parfaitement collé au disque de frein.
REMARQUE : Les rayons de la roue ne doivent pas se trouver entre le faisceau laser et le disque de frein.
2. Enfoncez le bouton multifonction avec LED multicolore intégrée  pour activer le laser.
3. Dirigez l'analyseur de disques de frein et de pneus de sorte que le faisceau laser soit le plus possible aligné avec le centre du disque de frein.
4. Cliquez sur le bouton multifonction avec LED multicolore intégrée  pour activer la micro-caméra. Un signal sonore indique que la micro-caméra a pris la mesure.
5. Un second signal sonore confirme que les données acquises ont été correctement envoyées au logiciel Logiciel SCANDIAG. Les données acquises sont affichées sur l'afficheur/PC.
 - Répétez le même procédé d'acquisition des données pour chaque roue.

Résultats des données acquises

1. Les données acquises sont affichées sur l'afficheur/PC. La mesure est affichée de façon graphique et les disques de frein sont affichés en couleur.
 - **Pour sauvegarder un rapport**, cliquez sur Imprimante .
 - REMARQUE :** Si vous cliquez sur Retour , vous supprimez le rapport.
 - **Pour supprimer un rapport**, cliquez sur Effacer .

Résultats Prise de mesure disque de frein	
Noir	Usure du disque de frein non détectée ou en attente de prise de mesure.
Vert	L'usure du disque frein est dans la limite définie dans le menu Paramètres.
Jaune	L'usure du disque frein est proche de la limite définie dans le menu Paramètres.
Rouge	L'usure du disque frein ne respecte pas la limite définie dans le menu Paramètres. Il faut remplacer le disque de frein.

2. Pour imprimer le rapport des mesures effectuées, cliquez sur Imprimer , puis sur Aperçu avant impression .

Analyse de l'usure des pneus (Fig. A, B, F)



AVERTISSEMENT : n'allumez pas le laser avant d'avoir correctement positionné l'analyseur de disques de frein et de pneus pour la prise des mesures.

Pour un résultat optimal, positionnez l'analyseur de disques de frein et de pneus comme illustré par la figure F.

Préparation

1. Supprimez toute la saleté, tous les débris et toute la glace de la surface du pneu.

2. Insérez l'aimant  dans le logement prévu sur l'adaptateur pour l'analyse de l'usure des pneus .
3. Allumez l'analyseur de disques de frein et de pneus en appuyant sur le bouton multifonction avec LED multicolore .
4. Lancez le logiciel Tscan installé sur l'afficheur et cliquez sur Pneu .

Acquisition des données

1. Placez l'analyseur de disques de frein et de pneus le long de l'une des rainures centrales du pneu .
2. Placez l'analyseur de disques de frein et de pneus à plat sur la bande roulement .

REMARQUE : Assurez-vous que le faisceau laser est bien perpendiculaire à la rainure de la bande de roulement.

REMARQUE : Assurez-vous que le faisceau laser ne dépasse pas les témoins d'usure de la bande de roulement .
3. Enfoncez le bouton multifonction avec LED multicolore intégrée  pour activer le laser.
4. Cliquez sur le bouton multifonction avec LED multicolore intégrée  pour activer la micro-caméra. Un signal sonore indique que la micro-caméra a pris la mesure.
5. Un second signal sonore confirme que les données acquises ont été correctement envoyées au logiciel Logiciel SCANDIAG. Les données acquises sont affichées à l'écran.
6. Répétez l'opération pour chaque roue.

Résultats des données acquises

1. Les données acquises sont affichées sur l'afficheur/PC. La mesure est affichée de façon graphique et les pneus sont affichés en couleur.
 - **Pour sauvegarder un rapport**, cliquez sur Imprimante .
 - REMARQUE :** Si vous cliquez sur Retour , vous supprimez le rapport.
 - **Pour supprimer un rapport**, cliquez sur Effacer .

Résultats de la prise de mesure de l'usure des pneus	
Noir	Usure du pneu non détectée ou en attente de prise de mesure.
Vert	L'usure du pneu est dans la limite définie dans le menu Paramètres.
Jaune	L'usure du pneu est proche de la limite définie dans le menu Paramètres.
Rouge	L'usure du pneu ne respecte pas la limite définie dans le menu Paramètres. Le pneu doit être remplacé.

2. Pour imprimer le rapport des mesures effectuées, cliquez sur Imprimer , puis sur Aperçu avant impression .

Vérification rapide (Fig. A, B, E, F)



AVERTISSEMENT : n'allumez pas le laser avant d'avoir correctement positionné l'analyseur de disques de frein et de pneus pour la prise des mesures.

Pour un résultat optimal, positionnez l'analyseur de disques de frein et de pneus comme illustré par la figure E et la figure F.

Préparation

1. Vérifiez que l'adaptateur pour pneu est retiré.
2. Allumez l'analyseur de disques de frein et de pneus en appuyant sur le bouton multifonction avec LED multicolore ①.
3. Lancez le logiciel Logiciel SCANDIAG installé sur l'afficheur et cliquez sur Vérification rapide .

Acquisition Disque de frein

1. Respectez les instructions données dans **Analyse de l'usure des disques de frein**.

Acquisition pour l'analyse de l'usure des pneus

1. Respectez les instructions données dans **Analyse de l'usure des pneus**.

Résultat

1. Le résultat du test est affiché à l'écran. La mesure est affichée de façon graphique et les pneus sont affichés en couleur.
 - **Pour sauvegarder un rapport**, cliquez sur Imprimante .
 - REMARQUE :** Si vous cliquez sur Retour  vous supprimez le rapport.
 - **Pour supprimer un rapport**, cliquez sur Effacer .

Résultats des prises de mesures	
Noir	Usure du disque de frein/pneu non détectée ou en attente de prise de mesure.
Vert	L'usure du disque de frein/pneu est dans la limite définie dans le menu Paramètres.
Jaune	L'usure du disque de frein/pneu est proche de la limite définie dans le menu Paramètres.
Rouge	L'usure du disque frein/pneu ne respecte pas la limite définie dans le menu Paramètres. Il faut remplacer le pneu ou le disque de frein.

2. Pour imprimer le rapport des mesures effectuées, cliquez sur Imprimer , puis sur Aperçu avant impression .

MAINTENANCE

Votre Analyseur de disques de frein et de pneus a été conçu pour fonctionner longtemps avec un minimum de maintenance. Le fonctionnement continu et satisfaisant de l'outil dépend de son bon entretien et de son nettoyage régulier.

- Respectez scrupuleusement les instructions fournies dans le présent manuel.
- Veillez à ce que le produit reste propre.
- Inspectez régulièrement les raccords électriques pour vous assurer qu'ils sont en bon état. N'alimentez l'outil qu'à l'aide du modèle de chargeur fourni.
- Remplacez immédiatement tout câble qui serait endommagé.

- N'utilisez que des pièces détachées d'origine ou approuvées par le fabricant. Pour obtenir une liste des numéros d'articles des pièces détachées, consultez la section **Contenu dans l'emballage**.
- Contactez votre revendeur pour toute opérations de maintenance qui sortirait de l'ordinaire.

Vérification du système de mesure

Nous vous conseillons de régulièrement effectuer la procédure de vérification du système de mesure afin de garantir la bonne détection des profils de disques de frein et des bandes de roulement des pneus.

1. Consultez la section **Vérifications périodiques de l'outil** dans le **Menu Configuration** pour obtenir plus d'informations.



Nettoyage



AVERTISSEMENT : n'utilisez jamais aucun solvant ou autres produits chimiques découpants pour nettoyer les parties non métalliques de l'outil. Ces produits chimiques pourraient fragiliser la matière de ces pièces. Utilisez un chiffon humidifié avec de l'eau et un savon doux. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à l'intérieur de l'outil et n'immergez jamais aucune pièce de l'outil dans aucun liquide.

Optional Accessories



WARNING: Since accessories, other than those offered by FACOM, have not been tested with this product, use of such accessories with this tool could be hazardous. To reduce the risk of injury, only FACOM recommended accessories should be used with this product.

Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.

Protecting the Environment



Separate collection. Products marked with this symbol must not be disposed of with normal household waste.

Products contain materials that can be recovered or recycled reducing the demand for raw materials.

Please recycle electrical products according to local provisions. Further information is available at www.2helpU.com.

GUIDE DE DÉPANNAGE

ASSUREZ-VOUS DE RESPECTER LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS

Pour obtenir de l'aide pour votre produit, visitez notre site internet www.facom.com pour obtenir la liste des centres d'assistance.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'analyseur de disques de frein et de pneus ne s'allume pas.	Le bloc-batterie n'est pas rechargé.	Vérifiez les caractéristiques de charge du bloc-batterie.
	Le bouton multifonction n'a pas été enfoncé pendant assez longtemps.	Gardez le bouton multifonction enfoncé pendant 1 seconde.
L'analyseur de disques de frein et de pneus ne communique pas avec l'afficheur/ordinateur.	La distance entre l'analyseur de disques de frein et de pneus ne et l'afficheur/PC est trop importante.	Rapprochez l'afficheur/ordinateur de l'analyseur de disques de frein et de pneus ne et l'afficheur.
	Quelque chose fit écran entre l'analyseur de disques de frein et de pneus et/ou l'afficheur/ordinateur.	Supprimez ce qui fait écran.
	La clé de registre Bluetooth® est corrompue.	Supprimez la clé de l'appareil Bluetooth® du registre. Consultez la documentation de l'afficheur Windows pour savoir comment supprimer une clé de registre Bluetooth®.
Impossible d'obtenir une détection correcte du disque de frein ou du profilé du pneu.	L'adaptateur est en place alors que l'analyse du disque de frein est en cours.	Retirez l'adaptateur.
	Le faisceau laser est perturbé par un rayon de la jante.	Redirigez le faisceau laser.
	Le faisceau laser n'est pas bien aligné avec le centre du disque de frein.	Redirigez le faisceau laser.
	L'aimant n'est pas correctement fixé sur le disque de frein ce qui crée un angle d'incidence du faisceau laser incorrect.	Fixez correctement l'aimant sur le disque de frein.
	L'angle d'incidence du faisceau laser est incorrect.	Contrôlez et retirez, le cas échéant, tout corps étranger ou saleté qui se trouve sur le disque de frein.
	L'outil a besoin d'être calibré.	Consultez la section Vérifications périodiques de l'outil .
	L'aimant de l'analyseur de disques de frein et de pneus n'est pas correctement inséré dans l'adaptateur.	Contrôlez et retirez, le cas échéant, tout corps étranger ou saleté qui se trouve sur l'aimant et/ou l'adaptateur.
	Des corps étrangers (ex : graviers) sont coincés dans les rainures du pneu.	Retirez les corps étrangers ou repositionnez l'outil dans une zone sans corps étrangers.
	L'adaptateur n'est pas à plat sur la bande de roulement ce qui crée un angle d'incidence du faisceau laser incorrect.	Repositionnez l'analyseur de disques de frein et de pneus.
	L'analyseur de disques de frein et de pneus n'est pas positionné sur l'une des rainures centrales du pneu.	Repositionnez l'analyseur de disques de frein et de pneus.
	Le faisceau laser n'est pas suffisamment perpendiculaire par rapport à la rainure de la bande de roulement.	Redirigez le faisceau laser.
	Le faisceau laser dépasse les témoins d'usure de la bande de roulement.	Repositionnez l'analyseur de disques de frein et de pneus.